



Panasonic®

Käyttöohjeet
LCD-televisio

Mallinro **TX-32LXD80F**

VIERA

VIERA
Link

QLink

DVB®

SD
HC

HD
ready

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Lue nämä ohjeet ennen vastaanottimen käyttämistä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Tässä oppaassa olevia kuvia on käytetty vain kuvitustarkoituksessa.

Katso Eurooppa-takuusta tietoja, jos joudut pyytämään apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.

Suomi



TQB0E0556H

Muuta olohuoneesi elokuvateatteriksi!


Koe hämmästyttävä multimediamiinhteen



Huomautus DVB-toiminnoista

- Kaikki DVB-toiminnot (digi-tv) toimivat maanpäällisten DVB-T-lähetysten (MPEG2) vastaanottoalueilla. Kysy paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä lisätietoja peittoalueista.
- DVB-toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.
- Jotkin toiminnot eivät mahdollisesti ole joissakin maissa valittavissa.
- Tässä TV:ssä on DVB-määrityksen mukaiset ominaisuudet. Tulevien DVB-palveluiden toimivuutta ei kuitenkaan voida taata.

Nauti rikkaasta multimediasta



Sisältö

Lue nämä

- Turvaohjeita 4
(Varoitus)
- Huomautukset 5
- Kunnossapito 5

Pikaopas

- Tarvikkeet / lisävarusteet ... 6
- Säädinten tunnistus 7
- Perusliitântä 8
- Automaattiset asetukset ... 10

Nauti TV:stäsi!

Perusominaisuudet

- TV:n katselu 12
- Ohjelmaoppaan käyttö 15
- Teksti-tv:n katselu 16
- Videoiden ja DVD-levyjen katselu 18

Edistyneet toiminnot

- Valikkotoimintojen käyttö 20
(kuva, äänenlaatu jne.)
- DVB-asetukset (DVB) 24
(maksu-tv, ohjelmistopäivitys, ajan säätö)
- Kanavien muokkaus 26
- Kanavien viritys 28
- Päättää kanavan yleisö 30
- Asetusten palautus 31
- Etiketien syöttö 32
- PC-ruudun näyttö TV:ssä 33
- Katselu SD-kortilta (valokuvat) 34
- Link-toiminnot 36
(Q-Link / VIERA Link)
- Ulkoinen laitteisto 42

Usein kysyttyjä kysymyksiä jne.

- Teknisiä tietoja 44
- Usein kysyttyjä kysymyksiä 48
- Lisenssi 50
- Tekniset tiedot 51

Turvaohjeita

Varoitus

Virtapistokkeen ja johdon käsittely

- Työnnä virtapistoke täysin pistorasiaan. (Jos virtapistoke on löysällä, se voi muodostaa lämpöä ja aiheuttaa tulipalon.)
- Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
- Älä koske virtapistokkeeseen, jos kätesi ovat märät. (Seurauksena voi olla sähköisku.)
- Älä vahingoita verkkojohtoa. (Vahingoittunut verkkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)
 - Älä siirrä TV:tä, kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan.
 - Älä aseta painavaa esinettä johdon päälle äläkä sijoita johtoa kuuman esineen lähelle.
 - Älä kierrä johtoa, taita sitä liikaa tai venytä sitä.
 - Älä vedä johdosta. Tartu virtapistokkeeseen, kun irrotat johtoa.
 - Älä käytä vaurioitunutta virtapistoketta tai pistorasiaa.

Jos havaitset jotain epänormaalia, irrota virtapistoke välittömästi!



Virtalähde

- Tämän laitteen käyttöjännite on 220-240 V, 50 Hz AC.

Älä irrota kansia ÄLÄ KOSKAAN tee itse muutoksia TV:hen

(Korkeajännitteiset osat voivat aiheuttaa vakavan sähköiskun.)

- Anna paikallisen Panasonic-jälleenmyyjän tarkastaa, säätää tai korjata TV.

Pidä nesteet poissa TV:n lähetytyiltä

- Tulipalon tai sähköiskun aiheuttavien vaurioiden ehkäisemiseksi älä altista tätä laitetta tippuville nesteille tai roiskeille.
- Älä aseta vettä sisältäviä astioita (kukkamaljakoita, kuppeja, kosmetiikkaa tms.) TV:n päälle (tai sen yläpuolella oleville hyllyille tms.).

Älä jätä alttiiksi suoralle auringonvalolle tai muille lämpölähteille.

- Älä jätä TV:tä suoraan auringonvaloon tai muiden lämpölähteiden lähelle. Tulipalon ehkäisemiseksi älä koskaan aseta kynttilää tai avotulta TV:n päälle tai sen lähelle.

Älä aseta vieraita esineitä TV:n sisään

- Älä päästä mitään esineitä putoamaan laitteeseen ilmanvaihtoaukkojen kautta (seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku).

Älä sijoita TV:tä kaltevalle tai huteralle pinnalle.

- TV voi pudota tai kaatua.

Käytä vain tarkoitusta varten suunniteltuja telineitä/kiinnitystarvikkeita

- Käytettäessä hyväksymättömiä jalustoja tai muita kiinnityslaitteita voi laite olla epävakaa ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Pyydä paikallista Panasonic-jälleenmyyjää suorittamaan asennus.
- Käytä hyväksytyjä jalustoja / seinäkiinnittimiä. (s. 6).

Älä anna lasten käsitellä SD-korttia.

- SD-kortti on pieni esine, jonka pienet lapset voivat nielaista. Poista SD-kortti heti käytön jälkeen.

Huomautukset

Varoitus

■ Kun puhdistat TV:tä, irrota virtapistoke pistorasiasta


(Jännitteisen TV:n puhdistaminen voi aiheuttaa sähköiskun.)

■ Kytke TV irti verkkovirrasta, jos sitä ei tulla käyttämään pitempään aikaan.

- TV kuluttaa virtaa myös sammutettuna, jos virtapistoke on kytketty jännitteiseen pistorasiaan.

■ Jätä TV:n ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten

Vähimmäisetäisyys



- Käyttäessäsi jalustaa jätä television alareunan ja lattiapinnan väliin vapaa tila.
- Käyttäessäsi seinäkiinnitintä noudata sen asennusohjetta.

■ Älä tuki takana olevia tuuletusaukkoja

- Ilmanvaihtaukkojen peittäminen verhoilla, sanomalehdillä, pöytäliinalla jne. voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.

■ Älä säädä äänenvoimakkuutta liian suureksi kuulokkeita käyttäessäsi.

- Siitä voisi seurata kuulon korjaamattomia vahinkoja.

Kunnossapito

Irrota ensin virtapistoke pistorasiasta.

Näyttöpaneeli

Säännöllinen hoito: Pyyhi lika pois ulkopinnalta pehmeällä liinalla.

Voimakas likaantuminen: Puhdista pinta puhtaaseen veteen tai neutraaliin pesuaineliuokseen (1 osa pesuainetta 100 osaan vettä) kostutetulla pehmeällä liinalla. Pyyhi sitten pinta kuivaksi käyttäen pehmeää, kuivaa liinaa.

Huomio

- Näyttöpaneelin pinta on erikoiskäsitelty, ja se voi vahingoittua helposti. Älä taputa tai naarmuta pintaa kynnellä tai muulla kovalla esineellä.
- Suojele pintaa hyönteismyrkyiltä, liuottimilta, tinneriltä ja muilta haihtuvilta aineilta (ne voivat heikentää pinnan laatua).

Kotelo

Säännöllinen hoito: Pyyhi pinta puhtaaksi pehmeällä kuivalla liinalla.

Voimakas likaantuminen: Kostuta pehmeä liina puhtaalla vedellä tai vedellä, jossa on pieni määrä neutraalia pesuainetta. Väännä sitten liina kuivaksi ja puhdista pinta sillä. Pyyhi lopuksi pinta puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomio

- Älä päästä pesuainetta TV:n pinnoille. (TV:n sisään päässyt neste voi johtaa tuotteen rikkoutumiseen.)
- Älä päästä pinnoille hyönteismyrkkyä, liuottimia, tinneriä tai muita haihtuvia aineita (ne voivat heikentää pintaa irrottamalla maalin).
- Älä jätä laitteen kotelo ja jalustaa pitkäksi aikaa kosketuksiin kumin tai PVC:n kanssa.

Virtapistoke

Puhdista virtapistoke säännöllisesti kuivalla liinalla. (Kosteus ja pöly voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)

■ Automaattinen valmiustilatoiminto

- Ellei minkään signaalin vastaanottoa tai mitään toimintaa tapahdu analogisessa tilassa 30 minuutin aikana, siirtyy TV automaattisesti valmiustilaan.

■ Sijoita TV mahdollisimman etäälle tämäntyyppisistä laitteista

- Elektroniset laitteet
Älä koskaan aseta videolaitteita TV:n lähetyville (sähkömagneettiset häiriöt voivat vääristää kuvaa/ääntä).
- Infrapuna-anturilla varustetut laitteet
Myös tämä TV lähettää infrapunasäteitä (tämä voi vaikuttaa muiden laitteiden toimintaan).

■ Kuljeta vain pystyasennossa.

Tarvikkeet/lisävarusteet

Vakiovarusteet

- ☐ Kaukosäädin
● N2QAYB000239




Tarkista, että kuvan varusteet ja tarvikkeet ovat mukana ☒

- ☐ Kaukosäätimen
paristot (2)
● R6 (UM3)



- ☐ Nippuside



- ☐ Puhdistusliina




- ☐ Käyttöohjeet

- ☐ Eurooppa-takuu

- Tämä tuote sisältää mahdollisesti vaarallisia osia (kuten muovipusseja), joita pienet lapset voivat niellä tai vetää henkeensä. Pidä nämä osat poissa pienten lasten ulottuvilta.


Kaukosäätimen paristojen asennus




Varoitus

- Väärä asennus voi aiheuttaa paristovuodon ja korroosiota, mistä seuraa kaukosäätimen vaurioituminen.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä käytä eri paristotyyppäjä sekaisin (kuten alkali- ja mangaaniparistoja).
- Älä käytä ladattavia (Ni-Cd) paristoja.
- Älä polta tai särje paristoja.
- Älä aseta paristoja alttiiksi liialliselle kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.


Nippusiteen käyttö



Kiristäminen:



Löysääminen:




- Älä niputa RF-kaapelia ja verkkojohtoa yhteen (kuva voi vääristyä).
- Kiinnitä kaapelit nippusiteillä tarpeen mukaan.
- Valinnaisvarusteita käytettäessä noudata varusteen asennusoppaan ohjeita kaapelien kiinnityksessä.

Valinnaisvarusteet

Seinäkiinnitysteline

- TY-WK32LR2W



VAROITUS!


- Muun kuin Panasonic-telineen käyttö tai yksikön kiinnitys itse tapahtuu kuluttajan vastuulla. Jos yksikön kiinnittää joku muu kuin ammattimainen asentaja, siitä seuraavat vahingot mitätöivät takuun.
- Pyydä aina pätevää teknikkoo suorittamaan asennus. Väärä kiinnitys voi aiheuttaa laitteiston putoamisen, mistä voi seurata vammoja ja tuotteen vaurioituminen.
- Älä kiinnitä yksikköä suoraan kattovalojen (kuten kohdevalojen, pintavalaisimien tai halogeenivalojen) alapuolelle, sillä ne luovuttavat yleensä paljon lämpöä. Lämpö voi vääristää tai vahingoittaa kotelon muoviosia.
- Ole varovainen asentaessasi seinäkiinnintä. Varmista aina ennen seinälle asennusta, ettei seinässä ole sähköjohtoja tai putkia.

Ota yhteys lähimpään Panasonic-jälleenmyyjään, kun haluat ostaa suositellun seinäkiinnitystelineen. Lisätietoja on seinäkiinnitystelineen asennusoppaassa.

TV-telineen irrotus


Irrota neljä ruuvia.

- TX-32LXD80F




TV:n takaosa

Säädinten tunnistus



Kaukosäädin



Perusliitäntä


Kuvan ulkoisia laitteita ja kaapeleita ei toimiteta tämän TV:n mukana.

Varmista, että yksikkö on kytketty irti pistorasiasta ennen johtojen kiinnittämistä tai irrottamista.

Esimerkki 1 Antennin liittäminen

Vain TV


TV:n takaosa



Esimerkki 2 DVD-tallentimen / videonauhurin liittäminen

TV, DVD-tallennin tai videonauhuri

TV:n takaosa



Huomaa


- Liitä Q-Linkiä tukeva DVD-tallennin / videonauhuri AV1 / 2-liitimeen (s. 37).
- HDMI-yhteensopiva laite voidaan liittää HDMI-liittimiin (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3) käyttämällä HDMI-kaapelia. (s. 42).
- Q-Link -liitäntä ➔ s. 36
- VIERA -liitäntä ➔ s. 36
- Lue laitteiden käyttöoppaat.

Esimerkki 3

DVD-tallentimen / videonauhurin ja kotipäätteen liittäminen

TV, DVD-tallennin / videonauhuri ja kotipääte

TV:n takaosa




Pikaopas

● Perusliittäntä

Automaattiset asetukset

Etsi ja tallenna TV-kanavat automaattisesti.

Näitä vaiheita ei tarvita, jos paikallinen jälleenmyyjä on tehnyt asetukset.



1 Kytke TV pistorasiaan ja käynnistä TV (Näyttö tulee näkyviin muutaman sekunnin kuluttua)




- Nyt voit käynnistää TV:n tai sammuttaa sen valmiustilaan kaukosäätimellä. (Virran merkkivalo: Päällä)



2

Valitse kieli


Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3

Valitse maa

Maa		
Saksa	Tanska	Puola
Itävalta	Ruotsi	Tšekki
Ranska	Norja	Unkari
Italia	Suomi	Slovakia
Espanja	Luxemburg	Itä-Eurooppa
Portugali	Belgia	
Sveitsi	Alankomaat	
Malta	Turkki	
Andorra	Kreikka	



- Valitusta maasta riippuen voidaan vaatia myös alueen valintaa.


4

Käynnistä Automaattiset asetukset



Automaattinen viritys - Digitaalinen ja Analoginen			
Digitaalinen haku		5	169
Analoginen haku		2	41
Käynnistäminen onnistui.			
Kanava	Palvelun nimi	Tyyppi	Laatu
62	CBC Channel	Vapaa	10
62	BBC Radio Wales	Vapaa	10
62	E4	Vapaa	10
62	Cartoon Nwk	Vapaa	10
29		Analoginen	-
33	SBC1	Analoginen	-
Vapaa: - Makuu: - Radio: - Tiedot: - Analoginen: 2			
Pöytä: - Takaisin			

- Automaattiset asetukset -toiminto etsii TV-kanavat ja tallentaa ne. Lajiteltu ohjelmien järjestys riippuu TV-signaalista, lähetyksjärjestelmästä ja vastaanotto-olosuhteista.




- Liitettäessä Q-Link, VIERA Link tai vastaavalle järjestelmälle (s. 36) yhteensopiva tallennin latautuvat siihen automaattisesti kanava-, kieli-, maa- ja alueasetukset.

5

Valitse kuva-asetus



- Tilat Myymä ja Koti vastaavat tiloja Dynaaminen ja Normaali - Katseluasetukset valikossa Kuva (s. 22)



Automaattiset asetukset -toiminto on suoritettu, ja TV on katseluvalmis.



- Kun haluat muokata kanavia
➔ Kanavien muokkaus (s. 26)

Monia tämän TV:n ominaisuuksia voidaan käyttää kuvaruutunäytön valikon kautta.

■ Kaukosäätimen käyttö

MENU



Avaa päävalikko



Siirrä kohdistinta / valitse valikko



Siirrä kohdistinta / säädä tasoja / valitse vaihtoehtojen joukosta



Avaa valikko / tallenna asetukset, kun säädöt on tehty tai vaihtoehdot valittu

RETURN



Palaa edelliseen valikkoon


EXIT



Poistu valikkojärjestelmästä ja palaa normaaliin katseluruutuun

■ NÄYTÖN OHJE -opasruutu

(esimerkki: Äänivalikko)




Näytön käyttöopas
auttaa sinua.

Huomaa

- Jos viritys epäonnistui ➔ Automaattinen viritys (s. 29).
- Jos lataus epäonnistui ➔ Lataus (s. 23).
- Kaikkien asetusten alustus ➔ Tehdasasetukset (s. 31)
- Jos viime kerralla sammutit TV:n valmiustilasta, TV palaa valmiustilaan, kun se käynnistetään päävirtakytkimellä.

TV:n katselu




1 Kytke virta päälle

(Paina noin yhden sekunnin ajan)

- Päävirtakytkimen on oltava päällä. (s. 7)

2 Valitse DVB (Digital Video Broadcasting) tai analoginen



- Tila voidaan valita myös TV:n sivupaneelissa olevalla TV-painikkeella. (s. 7)



Infopalkki tulee näkyviin aina ohjelmaa valittaessa

- Lisätietoja ➔ s. 13



3 Valitse ohjelma



- Kaksi- tai kolminumeroisen ohjelmanumeron valinta, esim. 39

➔ 3 ➔ 9
(nopeasti)

- Valinta ohjelmaoppaasta



Äänenvoimakkuus

Panasonic
TV

Huomaa

- Maksu-tv:n katselu ➔ s. 25

■ Valitse ohjelma infopalkkia käyttäen (s. 13)

Ohjelman nimi voidaan vahvistaa ennen ohjelmien valintaa.

Näytä infopalkki ellei se ole näytössä



Valitse ohjelma palkin ollessa näytössä



- Voit asettaa näytön viiveen kohdassa Palkkinäyt aikakatk. (p. 23).

■ Valitse ohjelma käyttäen ohjelmaopasta (s. 15)

Vahvista ohjelmaopas tai ohjelmaluettelo ennen ohjelmien valintaa.

- Tämä toiminto ei mahdollisesti ole joissakin maissa valittavissa.

Näytä ohjelmaopas tai ohjelmaluettelo



Valitse ohjelma




■ Muita hyödyllisiä toimintoja

Pito	Pysäytä / vapauta kuva	HOLD
Näytä tekstitys	Näytä / piilota tekstitys (jos käytettävissä) ● DVB:n kielen vaihto (jos käytettävissä) ➔ "Esisij. tekstitys" (s. 23)	STTL

Muita hyödyllisiä toimintoja

Näytä tietopalkki

- Tulee esiin myös vaihdettaessa ohjelmaa



DVB: Tapahtuman alkuaika / loppuaika
Analoginen: Ohjelman tila

Käytettävissä olevat ominaisuudet / Viestien merkitykset

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Äänen mykistys päällä Huono signaali
TV-signaalin heikko laatu Salattu
Salattu ohjelma Tekstitys valittavissa | <ul style="list-style-type: none"> Teksti-TV-palvelut valittavissa Moniäänilähetys valittavissa Stereo, Mono
Äänitila 1 - 90
Poiskytettävaikaan jäljellä oleva aika ● Asetukset ➔ katso alla |
|--|---|

- Toisen viritetyn kanavan nimen vahvistaminen ➔
- Luokan vaihtaminen ➔
- Seuraavan tapahtuman tiedot (DVB-tila) ➔
- Lisätiedot ➔ (paina uudestaan palkin piilottamiseksi) (DVB-tila)
- Palkissa luetellun ohjelman katselu ➔
- Piilottaminen ➔
- Näytön aikakatkaisun asetus ➔ "Palkkinäyt aikakatk." (s. 23)

Tarkista tai vaihda ohjelman nykyinen tila välittömästi

OPTION

- Vaihtaminen ➔ ② vaihda ① valitse

Moniääni (DVB-tila)

Mahdollistaa valinnan erikielisistä ääniraidoista (jos käytettävissä)

Tekstityskieli (DVB-tila)

Mahdollistaa tekstityksen kielen valinnan (jos käytettävissä)

Teksti-TV merkit

Teksti-TV:n kielen asetus
➔ Asetusvalikko (s. 23)

Huomaa

- Asetuksia voi muuttaa myös valikkoluettelossa (s. 22 ja s. 23).

Teksti-TV:n kieli (DVB-tila)

Mahdollistaa teksti-TV:n kielen valinnan (jos käytettävissä)

MPX (analoginen tila)

➔ Äänivalikko (s. 22)

Kanava-voim.


Asettaa eri ohjelmien tai sisääntulon äänenvoimakkuuden

Näytä parhaillaan esitettävän ohjelman asetusmahdollisuudet

Kytkee TV:n automaattisesti pois päältä asetetun ajan jälkeen

Näytä valikko Valitse Asetukset

Valitse Ajastin ja aseta aika



- Peruutus ➔ Siirrä asentoon Pois päältä tai kytke TV pois päältä.
- Jäljellä olevan ajan näyttö ➔ Infopalkki (ks. edellä)
- Jos aikaa on jäljellä alle 3 minuuttia, vilkkuu aika kuvaruudulla.

Ajastin

Katselu

● TV:n katselu

TV:n katselu

■ Muita hyödyllisiä toimintoja

Vaihda kuvasuhde

ASPECT




Katsele kuvaa parhaassa mahdollisessa koossa ja parhaalla mahdollisella kuvasuhteella.

Näytä kuvasuhteen valintaluettelo



Kun luettelo on näkyvissä, valitse tila.



Kuvasuhteen valintaluettelo

● Tilan vaihtaminen ASPECT-painikkeella

→ (Painele painiketta, kunnes haluttu tila saavutetaan)

Automaattinen



Paras suhde valitaan, ja kuva laajennetaan täyttämään ruutu. Lisätietoja ➔ s. 44

16:9



Näyttää kuvan suoraan 16:9-muodossa ilman vääristymistä (anamorfinen).

14:9



Näyttää kuvan 14:9-vakiomuodossa ilman suurennusta.

Just



Näyttää 4:3-kuvan koko ruudun kokoisena. Venymistä on havaittavissa vain vasemmassa ja oikeassa reunassa.

4:3




Näyttää kuvan 4:3-vakiomuodossa ilman suurennusta.

4:3 Full




Näyttää 4:3-kuvan vaakasuunnassa suurennettuna ruutuun sopivaksi.
● Vain HD-signaali

Zoom1




Näyttää 16:9- letterbox-kuvan tai 4:3-kuvan ilman vääristymistä.

Zoom2



Näyttää 16:9- letterbox-kuvan (anamorfinen) koko ruudun kokoisena ilman vääristymistä.

Zoom3



Näyttää 2,35:1-letterbox-kuvan (anamorfinen) koko ruudun kokoisena ilman vääristymistä. 16:9-koossa näyttää kuvan suurimmillaan (hieman suurennettuna).

Huomaa

- PC-tilassa ovat valittavissa vain "16:9" ja "4:3".
- Ei valittavissa teksti-TV-tilassa.
- Kuvasuhdetila voidaan tallentaa muistiin SD- (normaali) ja HD-signaaleille (teräväpiirto-) erikseen.

Vaihda
kuvasuhde

Ohjelmaoppaan käyttö

Ohjelmaoppaan käyttö mahdollistaa ohjelman helpon valinnan, tapahtumatietojen näytön jne. Ohjelmaopas – Elektroninen ohjelmaopas (EPG) mahdollistaa parhaillaan esitettävien ja tulevien ohjelmien selauksen seitsemän seuraavan päivän puitteissa (ohjelman lähettäjistä riippuen).

- Tämä toiminto riippuu valitsemastasi maasta (s. 10).
- Analogiset ohjelmat on järjestetty digitaalisten ohjelmien jälkeen. D tarkoittaa digitaalista ohjelmaa ja A analogista ohjelmaa.



Ohjelmaoppaan näyttö

Asettelu (Vaakasuora / Pystysuora) muuttuu jokaisella painalluksella.

- Maasta riippuen voidaan vaatia postikoodin antamista tai päivitystä. Noudata kuvaruudussa olevia ohjeita.
- Asetus voidaan tehdä myös manuaalisesti asetusvalikosta
➔ Päivitä / Postinumero kohdassa GUIDE Plus+ asetukset (s. 23)

Ohjelmaoppaan aika Tämänhetkinen päivämäärä ja aika

Esimerkki: Ohjelmaoppaan päivämäärä Tapahtuma

Mainos Vaakasuora (näkyv ohjelmasta riippuen) Ohjelma


Esimerkki:

Pystysuora (näkyv ajasta riippuen)

■ **Edelliseen päivään** → punainen (DVB-tila)

■ **Seuraavaan päivään** → vihreä (DVB-tila)

■ **Ohjelman katselu**
Valitse parhaillaan esitettävä tapahtuma tai ohjelma




■ **Paluu TV:seen**



■ **Tapahtuman yksityiskohtien näyttö** (DVB-tila)

Valitse tapahtuma



● Paina uudestaan ohjelmaoppaaseen palaamiseksi.

■ **Mainoksen näyttö** (maasta riippuen)

Jos annat väärän aluettasi koskevan postikoodin tai jos postikoodia ei anneta, ei mainos näy välttämättä oikein.





● Paina painiketta OPTION tai RETURN ohjelmaoppaaseen palaamiseksi.

Huomaa

- Kytettäessä TV päälle ensimmäistä kertaa tai jos TV on ollut pois päältä yli viikon, voi kestää hetken, ennen kuin ohjelmaopas näkyy kokonaan.


■ **Valitsemastasi maasta riippuen on mahdollista, ettei ohjelmaopas toimi**
Tässä tapauksessa tulee esiin ohjelmaluettelo.

Ohjelmaluettelo




■ **Valitun tyyppisten ohjelmien luettelon näyttö** (DVB-tila)

(Tyyppiluettelo)



■ **Valitun luokan ohjelmaluettelon näyttö**

(Luokkaluettelo)



Näytössä ovat vain analogiset TV-ohjelmat

Suosikkiohjelmien luettelon selaus
➔ s. 27

Katselu

● Ohjelmaoppaan käyttö
● TV:n katselu

Teksti-tv:n katselu

Voit käyttää teksti-tv-lähetystä, kuten uutisia, säätiedotuksia ja tekstitystä, jos asema tarjoaa tämän palvelun.

Mikä on FLOF (FASTEXT) -tila?

FLOF-tilassa ruudun alaosassa on neljä eriväristä aihetta. Voit saada lisätietoja yhdestä näistä aiheista painamalla vastaavan väristä painiketta. Tämän ominaisuuden avulla voit nähdä nopeasti tietoja näytetyistä aiheista.

Mikä on TOP-tila? (TOP-tekstiä lähetettäessä)

TOP on vakioteksti-tv-palvelun erityinen parannus, joka tarjoaa helpomman haun ja tehokkaan oppaan.

- Nopea yleiskuvaus saatavina olevista teksti-tv-tiedoista
- Helppokäyttöinen, vaihteittainen ajankohtaisen aiheen valinta
- Sivun tilatiedot ruudun alaosassa

Käytettävissä oleva sivu ylös/alas ➔  


Aihelohkojen valinta ➔ 

Aihelohkon seuraavan aiheen valinta ➔ 
(Siirtyy viimeisen aiheen jälkeen seuraavaan aihelohkoon.)

Mikä on Lista-tila?

Lista-tilassa ruudun alaosassa on neljä eriväristä sivunumeroa. Jokainen näistä numeroista voidaan vaihtaa ja tallentaa TV:n muistiin. (Usein katseltujen sivujen tallennus, s. 17)

■ **Tilan vaihtaminen** ➔ Teksti-tv Asetukset-valikossa (s. 23).



1 Teksti-tv:seen vaihtaminen

TEXT  ● Näyttää hakemiston (sisältö vaihtelee lähetysten mukaan)

2 Valitse sivu

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

tai  ylös
alas

tai 
(Vastaa väripalkkia)

Alisivun numero
P100
Nykyinen sivunumero
17:51 28 Feb
Aika/päivämäärä
TELETEXT INFORMATION
Väripalkki

■ **Kontrastin säätö** ➔ MENU  (Paina kolme kertaa) ➔  Kun sininen palkki näkyy

■ **Paluu TV:seen** ➔ TEXT 

■ Teksti-tv:n kätevä käyttö

Piilotettujen tietojen näyttäminen


TÄYSI/ YLÄOSA/ ALAOSA

Näytä piilotetut sanat, esim. visailusivun vastaukset

MENU  ● Piilottaminen uudelleen ➔ 

MENU 


(YLÄOSA)



(Laajenna YLÄOSA)

➔


(ALAOSA)






(Laajenna ALAOSA)

➔

Normaali (TÄYSI)



HOLD	Jos haluat säilyttää nykyisen sivun ilman päivitystä Automaattisen päivityksen pysäytys tai jatkaminen HOLD  ■ Jatkaminen → HOLD 
INDEX	Palaa päähakemistosivulle INDEX 
Hae suosikkisivu	Katsele tallennettua suosikkisivua STTL  ● Hae siniseen painikkeeseen tallennettu sivu. ● Tehdasasetus on P103.
Katselu moni-ikkunassa	Katsele TV:tä ja teksti-tv:tä kahdessa ikkunassa yhtä aikaa MENU  (Paina kaksi kertaa) →  ● Valitse Kuva ja teksti Päälle tai Pois päältä ● Toimintoja voidaan suorittaa vain teksti-tv-ruudussa. 
Usein katseltujen sivujen tallennus	Tallenna usein katseltuja sivuja väripalkkiin (Vain Lista-tila) Kun sivu on näkyvissä  Vastaava väripainike → OK  pidä painettuna  Numero muuttuu valkoiseksi. ■ Tallennettujen sivujen vaihtaminen Anna uusi sivunumero →  Väripainike, jonka haluat vaihtaa →  → OK  pidä painettuna
Alisivun katselu	Katsele alisivua (vain, kun teksti-tv:ssä sivuja on useampi kuin yksi)   Näkyy kuvaruudun yläosassa ■ Tietyn alisivun katselu MENU  →  sininen  → Syötä 4-numeroinen luku  esimerkki: P6  ● Alisivut: Alisivujen määrä vaihtelee lähetyksen mukaan (korkeintaan 79 sivua). Haku voi kestää jonkin aikaa. Voit katsella TV:tä sillä välin.
TV:n katselu päivitystä odottaessa	Katsele TV-kuvaa teksti-tv-sivun haun aikana Teksti-tv päivittää itsensä automaattisesti, kun uutta tietoa on saatavana. Vaihtaa tilapäisesti TV-ruutuun MENU  →  keltainen →  Näkyy, kun päivitys on suoritettu →  keltainen → Katsele päivitettyä sivua (Et voi vaihtaa kanavaa.) ● Uutissivu tarjoaa toiminnon, joka ilmoittaa uusimman uutisen saapumisesta ("uutissähke").

Videoiden ja DVD-levyjen katselu

Liitä ulkoinen laite (videonauhurit, DVD-laite tms.), niin voit katsella tuloa.

- Laitteiden liittäminen ➔ s. 8 ja s. 9

Kaukosäätimellä voidaan käyttää tiettyjen ulkoisten Panasonic-laitteiden eräitä toimintoja.

Käynnistä TV

■ Käytettäessä SCART-liitettä kuten esimerkissä 2 tai 3

(s. 8 ja s. 9)

- ➔ Vastaanottaa tulosignaaleja automaattisesti, kun toisto käynnistyy
- SCART-liitin (nasta 8) tunnistaa tulosignaali automaattisesti.
- Tämä toiminto on käytettävissä myös HDMI-liitännässä (s. 42).


■ Jos tulotila ei vaihdu automaattisesti

- ➔ Suorita 2 ja 3
- Riippuu laitteen asetuksista

Näytä Tulon valinta -valikko




Aseta liitetyn laitteen tulotila



- Voit valita tulon myös kaukosäätimen tai TV:n etupaneelin AV-painikkeella.
- Painele painiketta, kunnes haluttu tulo on valittu.
- Voit nimetä tai ohittaa tulotiloja ➔ Syötä nimi (s. 32)

Näytä

Näyttää valitun tilan.



■ Paluu TV:seen



Huomaa

- Jos ulkoisessa laitteessa on kuvasuhteen säätötoiminto, valitse 16:9.
- Lisätietoja saat laitteen käyttöoppaasta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

TV:seen liitettyjä Panasonic-laitteita voidaan käyttää suoraan kaukosäätimellä.

	VCR / DVD-kytkin* Valitse VCR, kun haluat käyttää Panasonicin VCR- tai DVD-laitetta Valitse DVD, kun haluat käyttää Panasonicin DVD-laitetta tai Player-kotiteatteria.
	Valmiustila Aseta valmiustilaan / käynnistä
	Toisto Toistaa videokasetin / DVD:n
	Seis Pysäyttää toiminnot
	Taaksekelaus / Ohitus / Haku VCR: Kelaata taaksepäin, katsele kuvaa nopeasti taaksepäin DVD: Siirry edelliseen raitaan tai otsikkoon Etsi taaksepäin pitämällä painettuna
	Eteenkelaus / Ohitus / Haku VCR: Kelaata eteenpäin, katsele kuvaa nopeasti eteenpäin DVD: Siirry seuraavaan raitaan tai otsikkoon Etsi eteenpäin pitämällä painettuna
	Tauko Tauko / Jatkaminen DVD: Toista hitaalla nopeudella pitämällä painettuna
	Ohjelma ylös / alas Valitse ohjelma
	Tallennus Aloita tallennus

*Kaukosäätimen asettaminen ohjaamaan Panasonicin videonauhuria, DVD-laitetta tms.

- 1 Aseta VCR/DVD-kytkin asianmukaiseen asentoon ➔
- 2 Pidä painettuna seuraavien toimenpiteiden aikana

Anna ohjattavaa laitetta vastaava koodi, katso taulukko alla



➔ Paina

VCR-asento

Laite	Koodi
Videonauhuri	10 (oletus)
DVD	11

DVD-asento


Laite	Koodi
DVD	70 (oletus)
Player-kotiteatteri	71

Huomaa

- Varmista, että kaukosäädin toimii koodin muutoksen jälkeen oikein.
- Koodit palautuvat oletusarvoiksi, kun paristot vaihdetaan.
- DVD tarkoittaa DVD-soitinta, DVD-tallenninta ja Recorder-kotiteatteria.
- Eräitä toimintoja ei välttämättä voi käyttää eräissä laitemalleissa.

Valikkotoimintojen käyttö

Eri valikoiden avulla voit tehdä kuvan, äänen ja muiden toimintojen asetukset.



1 Näytä valikko

MENU ● Näyttää toiminnot, jotka voidaan asettaa (vaihtelee tulosignaalin mukaan)

2 Valitse valikko

VIERA Päävalikko
VIERA Link
Kuva
Ääni
Asetukset

(esimerkki: Kuvavalikko)

3 Valitse kohde

Kuvavalikko 1/2
Katseluasetukset Dynaaminen
Kontrasti
Kirkkaus
Väri
Terävyys
Sävy
Väritasapaino Lämmin
Värinhallinta Pois päältä
P-NR Pois päältä

(esimerkki: Kuvavalikko)

4 Säädä tai valitse

Kuvavalikko 1/2
Katseluasetukset Dynaaminen
Kontrasti
Kirkkaus
Väri
Terävyys
Sävy
Väritasapaino Lämmin
Värinhallinta Pois päältä
P-NR Pois päältä

(esimerkki: Kuvavalikko)

TV:seen palaaminen milloin tahansa

EXIT

Edelliseen ruutuun palaaminen

RETURN

Valikkosivujen vaihtaminen

ylös
alas

Valitse vaihtoehtoista

Vaihtoehtojen määrä ja sijainnit

Väritasapaino Normaal

Vaihdettu

Säädä liukupalkilla

Terävyys

Siirretty

Siirry seuraavaan ruutuun

Viritysvalikko Valikkoon

Näyttää seuraavan ruudun

Anna merkit vapaan syöttövalikon avulla

Joissakin kohdissa voit antaa vapaavalintaisen nimen tai numeron.

Vapaa syöttö

Nimi

Aseta merkit


Tallenna

Yleiskuvaus




Käytetyn laitteen valikko

(s. 39)




(s. 22)



(s. 22)




(s. 23)



(s. 23)



(s. 28)



(s. 23)

● Vain käytettävissä olevia kohteita voidaan valita.

● Valikkotoimintojen käyttö
(kuva, äänenlaatu jne.)

Lisäasetukset

Valikkotoimintojen käyttö

■ Valikkoluettelo

Valikko	Kohde	Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot)
VIERA Link	Pause Live TV	Ohjaa liitettyä laitetta VIERA Link -toiminnon avulla ja mahdollistaa erilaisia tallennus-, toisto- jne. tapoja. (s. 39 - 41) ● Voit käyttää VIERA Link -valikkoa myös suoraan kaukosäätimen VIERA Link -painikkeella.
	Direct TV Rec	
	VIERA Link ohjaus	
	Kaiutin valinta	
Kuva	Katseluasetukset	Peruskuvatila (Dynaaminen / Normaali / Elokuva / Eco) Dynaaminen: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä katseltaessa voimakkaasti valaistussa huoneessa Normaali: Suositeltu katseltaessa normaalisti valaistussa huoneessa Elokuva: Luo elokuvateatterin kaltaisen kuvan katseltaessa pimenetyssä huoneessa Eco: Korjaa kuva-asetuksia automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan ● Aseta kullekin tulosignaali
	Kontrasti, Kirkkaus, Väri, Terävyys	Nostaa tai laskee näiden valintojen tasoa omien mieltymystesi mukaisesti
	Sävy	Televisioon liitetyn NTSC-signaali lähteen avulla voit säätää kuvan sävyä vaatimuksiasi vastaavaksi ● Vain NTSC-signaalivastaanotto
	Väritasapaino	Mahdollistaa kuvan kokonaisvärisävyyn säädön (Viileä / Normaali / Lämmin)
	Värinhallinta	Säätää automaattisesti värit kirkkaiksi (Pois päältä / Päällä) ● Ei käytössä PC-signaalilla
	P-NR	Kuvan kohinanpoisto Vähentää automaattisesti kuva kohinaa sekä kuvan ääriviivojen välkyntää (Pois päältä / Minimi / Normaali / Voimakas) ● Ei käytössä PC-signaalilla
	3D-COMB	Katseltaessa liikkumatonta tai hitaasti liikkuvaa kuvaa voi joskus tulla esiin värikuvio. Aseta Päällä näytön terävämpiä ja tarkempia värejä varten (Pois päältä / Päällä) ● Vain PAL- tai NTSC-signaalivastaanotto ● Ei käytössä RGB-, S-Video-, komponentti-, PC- tai HDMI-signaalilla eikä SD-kortilla
	Palauta oletukset	Palauta nykyisen kuvatilän oletusasetukset painamalla OK-painiketta
Ääni	Äänitila	Perusäänitila (Musiikki / Puhe)
	Basso	Nostaa tai laskee tasoa matalamman ja syvemmän ääniulostulon lisäämiseksi tai minimoimiseksi
	Diskantti	Nostaa tai laskee tasoa terävämmän ja korkeamman ääniulostulon lisäämiseksi tai minimoimiseksi
	Balanssi	Säätää oikean ja vasemman kaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa
	Kuulokevoimakkuus	Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
	Surround	Surround-ääniasetukset (Pois päältä / Päällä) Tarjoaa dynaamisen vahventeen, joka simuloi parannettuja tilatehosteita ● Vaihtaminen on mahdollista myös kaukosäätimen Surround-painikkeella (s. 7).
	Kanava-voim.	Asettaa eri ohjelmien tai sisääntulon äänenvoimakkuuden
	Kaiutt. etäisyys seinästä	Asettaa äänen matalat taajuudet (Yli 30 cm / Alle 30 cm) ● Jos TV:n takaosan ja seinän välinen etäisyys on yli 30 cm, on suositeltavaa asettaa "Yli 30 cm". ● Jos TV:n takaosan ja seinän välinen etäisyys ei ylitä 30 cm, on suositeltavaa asettaa "Alle 30 cm".
	MPX	Valitse stereo/mono (Mono / Stereo) ● Tavallisesti: Stereo ● Stereosignaalia ei voi vastaanottaa: Mono ● M1/M2: käytettävissä, kun monosignaalia lähetetään ● Vain analoginen tila
	HDMI1/3-liitäntä	Valitse tulosignaalin mukaan (Automaattinen / Digitaalinen / Analoginen) (s. 45) Automaattinen : Digitaalisen tai analogisen äänilähteen automaattinen tunnistus Digitaalinen : HDMI-kaapeliliitäntä Analoginen : HDMI-DVI-sovitinkaapeliliitäntä ● Vain HDMI-tulotila ● HDMI2-liittimet ovat vain digitaalista signaalia varten ● HDMI2-asetusta ei ole käytettävissä
	Palauta oletukset	Palauta nykyisen äänitilan oletusasetukset painamalla OK-painiketta

Valikkoluettelo

Valikko	Kohde	Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot)	
Asetukset	AV-värijärjestelmä	Valitsee valinnaisen värijärjestelmän videosignaalien mukaan AV-tilassa (Automaattinen / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	DVB-profiilin muokk.	Luo luettelon suosikkiohjelmista (s. 27)	
	Listaus DVB-palveluista	Hyppää ei-toivottujen DVB-ohjelmien yli (s. 27)	
	Analogiset DVB-palvelut	Hyppää ei-toivottujen analogisten ohjelmien yli tai muokkaa analogisia ohjelmia (s. 27)	
	Link-asetukset	VIERA Link	Valitse VIERA Link toiminto (Pois päältä / Päällä) (s. 38)
		Q-Link	Valitse minkä AV terminaalin haluat ottaa käyttöön yhteensopivan tallentimen liittämiseksi tähän televisioon (AV1 / AV2) (s. 37) ● Valitse tallentimeen liitetty liitin, vaikka se ei olisikaan yhteensopiva Q-Linkin kanssa.
		AV1 / AV2 ulostulo	Valitsee signaalin, joka lähetetään TV:stä Q-Linkiin (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Ruudussa näkyvä kuva ● Komponentti-, PC- ja HDMI-signaaleja ei voi lähettää
		Virta pois-linkki	Asettaa "Virta pois-linkki" käyttöä varten (Ei / Aseta) (s. 37 ja s. 38)
		Virta päälle-linkki	Asettaa "Virta päälle-linkki" käyttöä varten (Ei / Aseta) (s. 37 ja s. 38)
		Lataus	Lataa ohjelma-, kieli-, maa- / alueasetukset televisioon liitettyyn Q-Link tai VIERA Link yhteensopivaan laitteeseen
	Lapsilukko	Lukitsee ohjelman / AV-sisääntulon sen valinnan estämiseksi (s. 30)	
	Viritysvaiikko	Autom. viritys	Asettaa automaattisesti alueella vastaanotettavat ohjelmat (s. 29)
		DVB Man. viritys	DVB-ohjelmien manuaalinen asetus (s. 29)
		Anal. man. viritys	Analogisten ohjelmien manuaalinen asetus (s. 29)
		Lisää uusi DVB-palv.	Lisää uusia DVB-palveluja (s. 29)
		Uusi palvelu-viesti	Valitse, annetaanko ilmoitus, kun uusi DVB-palvelu löytyy (s. 29)
		DVB-signaalin tila	Tarkistaa DVB-signaalin laadun (s. 29)
	GUIDE Plus+ asetukset	Päivitä	Päivittää GUIDE Plus+ -aika ja -mainostiedot GUIDE Plus+ järjestelmää varten
		Postinumero	Asettaa postinumeron GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttämistä varten (s. 15)
		Järjestelmätiedot	Näyttää GUIDE Plus+ -järjestelmätiedot
	Ajastin	Asettaa ajan, jolloin TV sammuu automaattisesti. (Pois päältä / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minuuttia)	
	Kieli	Näytön kieli	Vaihtaa kuvaruutunäyttöjen kielen
		Valittu ääni 1 / 2	Valitsee suosikkikielen digitaalista moniäänilähetystä varten (lähetyksen mukaan)
		Valittu tekstitys 1 / 2	Valitse DVB-tekstityksen ensisijainen kieli (lähetyksen mukaan) ● Tekstityksen näyttäminen ➡ s. 12
		Valittu teksti-tv	Valitsee suosikkikielen digitaalista teksti-TV-palvelua varten (lähetyksen mukaan)
	Teksti-TV	Teksti-tv:n näyttötila (TOP (FLOF) / Lista) (s. 16)	
	Teksti-tv merkit	Valitsee teksti-tv:n kielen (Länsi / Itä1 / Itä2) ● Länsi: englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, espanja, ruotsi, turkki ● Itä1: tšekki, englanti, viro, latvia, romanian, venäjä, ukraina ● Itä2: tšekki, unkari, latvia, puola, romanian	
	Tehdasasetukset	Nollaa kaikki asetukset, kun esimerkiksi muutetaan (s. 31)	
	Common Interface	Käytetään maksu-tv:n katseluun (s. 25)	
	Järjest. päivitys	Lataa uuden ohjelmiston TV:seen (s. 25)	
	Kuvan ylikannaus	Määrittää kuvaruudun kuva-alan koon (Pois päältä / Päällä) Päällä: Suurentaa kuvaa, jotta reunat eivät näy. Pois päältä: Näyttää kuvan alkuperäisen kokoisena. ● Valitse "Päällä", jos kuvaruudun reunoissa näkyy kohinaa. ● Tämä toiminto on käytettävissä, jos kuvasuhteeksi on valittu Auto (Vain signaali 16:9) tai 16:9. ● Tämä toiminto voidaan asettaa erikseen SD (Standard definition) ja HD (High definition) signaaleille.	
	Syötä nimi	Nimeää tai ohittaa kunkin tuloliittimen (s. 32)	
	Palkkinäyt aikakatk.	Määrittää, kuinka kauan tietopalkki (s. 13) näkyy ruudussa ● 0 (ei näyttöä) – 10 s 1 sekunnin portain	
	Aikavyöhyke	Säätää aikatietoja (s. 25)	
	Ohjelmistolisenssi	Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot	
	Järjestelmätiedot	Näyttää TV:n järjestelmätiedot	

● Näkyviin tulee erilainen valikko, kun käytetään PC:tä tai SD-korttia. (s. 33 ja s. 35)

● Vain käytettävissä olevia kohteita voidaan valita.

● Valikkotoimintojen käyttö
(kuva, äänenlaatu jne.)

Lisäasetukset

DVB-asetukset (DVB-tila)

DVB-asetukset tarjoavat erilaisten lisäominaisuuksien käytön.

1 Jos analogisessa tilassa
Valitse DVB

2 Näytä valikko
MENU

3 Valitse Asetukset

4 Valitse Common Interface, Järjest. päivitys tai Aikavyöhyke.

5 Aseta

■ Paluu TV:seen
→ EXIT

VIERA Päävalikko

VIERA Link
☐ Kuva
☐ Ääni
Asetukset


Asetusvalikko 2/2

Tehdasasetukset	
Common Interface	Valikkoon
Järjest. päivitys	Valikkoon
Kuvan ylikannaus	Päällä
Syötä nimi	
Palkkinäyt aikakatk.	3 sekuntia
Aikavyöhyke	Automaattinen
Ohjelmistolisenssi	
Järjestelmätiedot	

② avaa
① valitse

Kanavien muokkaus

Voit muodostaa suosikkiohjelmien luetteloita ja hypätä ei-haluttujen ohjelmien yli jne.



1 Valitse DVB tai Analoginen

TV

- DVB-profiilin muokk. ja Listaus DVB-palveluista ovat käytettävissä vain DVB-tilassa.
- Analogiset DVB-palvelut on valittavissa vain analogisessa tilassa.

2 Näytä valikko

MENU

3 Valitse Asetukset

VIERA Päävalikko
VIERA Link
Kuva
Ääni
Asetukset

**4 Valitse DVB-profiilin muokk.,
Listaus DVB-palveluista tai Analogiset DVB-palvelut**

Asetusvalikko 1/2
DVB-profiilin muokk. Valikkoon
Listaus DVB-palveluista Valikkoon
Analogiset DVB-palvelut Valikkoon
Link-asetukset
Lapsilukko
Virtysvalikko
Ajastin Pois päältä
Kieli
Teksti-TV TOP

5 Aseta

Paluu TV:seen
EXIT

② avaa
① valitse

② avaa
① valitse

(DVB-tila)

Analogiset DVB-palvelut

Analogiset DVB-palvelut

→ sininen → OK

Kanavien viritys

Voit virittää kaikki TV-kanavat uudelleen, kun muutat, tai hakea uusia palveluita, joiden lähetys on voitu aloittaa äskettäin.



- Valitse DVB tai Analoginen**
 - DVB manuaalinen viritys, Lisää uusi DVB-palvelu, Uusi palvelu-viesti ja DVB-signaalin tila ovat käytettävissä vain DVB-tilassa.
 - Analoginen man. viritys on valittavissa vain analogisessa tilassa.
- Näytä valikko**
- Valitse Asetukset**

VIERA Päävalikko	
VIERA Link	
☐ Kuva	
☐ Ääni	
☒ Asetukset	
- Valitse Viritysvalikko**

Asetusvalikko		1/2
DVB-profiilin muokk.		
Listaus DVB-palveluista		
Link-asetukset		
Lapsilukko		
Viritysvalikko	Valikkoon	
Ajastin	Pois päältä	
Kieli		
Teksti-TV	TOP	
Teksti-tv merkit	Länsi	
- Valitse toiminto**

Varitysvalikko	
Automaattinen viritys	Valikkoon
DVB manuaalinen viritys	Valikkoon
Analoginen man. viritys	Valikkoon
Lisää uusi DVB-palvelu	Valikkoon
Uusi palvelu-viesti	Päällä
DVB-signaalin tila	Valikkoon
- Aseta**

■ Paluu TV:seen



■ Automaattinen viritys varten käyttäen television sivulla olevia painikkeita (s. 7)

① Painele, kunnes Automaattinen viritys tulee näkyviin




② Avaa Automaattinen viritys



③ Aloita Automaattinen viritys



● Paluu TV:seen → F




Kaikkien DVB- ja analogisten kanavien automaattinen asetus

Automaattinen viritys

Virittää uudelleen kaikki alueella näkyvät DVB- ja analogiset kanavat.

- Digitaalisessa tilassa virittyvät uudelleen vain DVB-kanavat.
- Analogisessa tilassa virittyvät uudelleen vain analogiset kanavat.
- Jos lapsilukon PIN-luku (s. 25) on asetettu, se täytyy syöttää.

Käynnistä Automaattinen viritys



Asetukset tehdään automaattisesti

Automaattinen viritys - Digitaalinen			
Haku	5		69
Kesto noin 3 minuuttia.			
Kanava	Palvelun nimi	Tyyppi	Laatu
62	CBBC Channel	Vapaa	10
62	BBC Radio Wales	Vapaa	10
62	E4	Vapaa	10
62	Cartoon Nwk	Vapaa	10
Vapaa: 4 Maksu: - Radio: - Tiedot: -			
Etsii			


- Kaikki aiemmat viritysasetukset poistuvat.
- Ohjelma-, kieli-, maa- / alueasetukset latautuvat televisioon liitettyyn Q-Link tai VIERA Link yhteensopivaan laitteeseen.
- Kun toimenpide on suoritettu, näkyy ohjelmapaikan "1" ohjelma.
- Jos viritystä ei suoritettu kokonaan → DVB manuaalinen viritys, Analoginen man. viritys

Aseta DVB-kanava manuaalisesti

DVB manuaalinen viritys

Käytä normaaliolosuhteissa Automaattinen viritys tai Lisää uusi DVB-palvelu DVB-kanavien lisäämiseksi palvelulistaan. Käytä tätä toimintoa, jos viritys ei onnistunut täysin tai jos on tarpeen muuttaa antennin suuntaa.

DVB manuaalinen viritys			
Taajuus	[CH31]	474.00 MHz	
Signaalin laatu	0	10	
Signaalin voimakkuus	0	10	
Ohj.	Palvelun nimi	Tyyppi	Uusi
Vapaa: - Maksu: - Radio: - Tiedot: -			
Pysäytetty			



- Kaikki löytyneet palvelut Listaus DVB-palveluista.

Aseta analoginen kanava manuaalisesti

Analoginen man. viritys

Hienoviritys

Käytetään pienten säätöjen tekemiseen yksittäisen kanavan viritukseen (sääoloista tms. johtuen)

Manuaalinen viritys

Aseta analoginen kanava manuaalisesti automaattisten asetusten jälkeen.

- Aseta Äänijärjestelmä ja Värijärjestelmä ja käytä sitten tätä toimintoa. Värijärjestelmä on tavallisesti tilassa "Automaattinen"
- Jos videonauhuri on liitetty vain RF-kaapelilla, valitse ohjelmapaikka 0.

Analoginen manuaalinen viritys			
1 BBC1			CH33
Hienoviritys			
Manuaalinen viritys 2	99	1	41
Äänijärjestelmä	SC1		
Värijärjestelmä	Automaattinen		

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L / L'


Valitse ohjelmapaikka



Valitse kanava



Hae ja tallenna



Lisää DVB-kanava automaattisesti

Lisää uusi DVB-palvelu

Uudet löytyneet palvelut Listaus DVB-palveluista.


Lisää uusi DVB-palvelu			
Haku	5		69
Kesto noin 3 minuuttia.			
Kanava	Palvelun nimi	Tyyppi	Laatu
Vapaa: - Maksu: - Radio: - Tiedot: -			
Etsii			

- Uusi palvelu lisätään nykyisillä asetuksilla tallennettuna sellaisinaan.

Näytä ilmoitus

Uusi palvelu-viesti

Valitse, annetaanko ilmoitus, kun uusi DVB-palvelu löytyy. **(Pois päältä / Päällä)**



Tarkista DVB-signaali

DVB-signaalin tila

Valitsee kanavan ja tarkistaa DVB-signaalin tilan.

- Kanavan vaihto



DVB-signaalin tila			
DVB-ohjelma	[CH70]	CBBC Channel	
Signaalin laatu	0	10	
Signaalin voimakkuus	0	10	

Voimakas signaali ei välttämättä merkitse signaalin sopivuutta digitaaliseen vastaanottoon. Käytä signaalin laadun osoitinta seuraavalla tavalla:

DVB-signaalin tila:

- Vihreä palkki → Hyvä
- Keltainen palkki → Heikko
- Punainen palkki → Huono (tarkista antenni)


Päätä kanavan yleisö

Voit lukita määrätyt kanavat / AV-sisääntulot ja valvoa, kuka niitä katsoo.

(Valittaessa tällainen kanava / sisääntulo tulee esiin ilmoitus; voit katsoa ohjelmaa antamalla PIN-koodin.)

1


Näytä valikko



2


Valitse Asetukset






3

Valitse "Lapsilukko"





4

Aseta

Paluu TV:seen



Päätä
kanavan
yleisö

Lapsilukko

① Syötä PIN-luku (4 numeroa)

Lapsilukko - PIN-syöttö

Anna uusi PIN

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0


- Syötä PIN-luku kahdesti ensimmäisen asetuksen aikana.
- Merkitse PIN-luku muistiin siltä varalta, että unohdat sen.

② Valitse Lapsilukon luettelo

Lapsilukko

Vaihda PIN

Lapsilukon luettelo Valikkoon



③ Valitse lukittava kanava / sisääntulo

Lapsilukon luettelo - Palvelut ja AV		
Nimi	Tyyppi	Lukitus
1 BBC One Wales	Vapaa	
7 BBC THREE	Vapaa	
14 E4	Vapaa	
VCR	Analoginen	
1 BBC1	Analoginen	
2 ****	Analoginen	
AV1	AV	
AV2/S	AV	

Tulee esiin kanavan / sisääntulon ollessa lukittu

- Peruuttaminen
➔ Valitse lukittu kanava / sisääntulo
➔ 
- Lukitse kaikki ➔  keltainen
- Kaikkien lukitusten peruutus ➔  sininen

■ PIN-luvun vaihtaminen

Valitse Vaihda PIN kohdassa ② ja syötä uusi PIN-luku kahdesti.

Huomaa

- Tehdasasetukset (s. 31) poistaa PIN-luvun ja kaikki asetukset..

Asetusten palautus

Nollaa TV:n alkuperäiseen tilaansa, ts. ei viritettyjä kanavia.
Kaikki asetukset (kanavat, kuva, äänenlaatu jne.) nollataan.

1 Näytä valikko
MENU

2 Valitse Asetukset

3 Valitse Tehdasasetukset

4 Aseta

■ **Paluu TV:seen**
EXIT

2 avaa
1 valitse

2 avaa
1 valitse

● Asetusten palautus
● Päätä kanavan yleisö

Lisäasetukset

Asetusten palautus

Tehdasasetukset

1 Tarkista ilmoitus ja alusta

Tehdasasetukset

Kaikki viritysdata poistetaan
Oletko varma?
Oletko varma?

Varmista

Poistu
Takaisin

OK

2 Noudata ruutuun tulevia ohjeita

- Automaattinen viritys käynnistyy automaattisesti kun virta kytketään seuraavan kerran päälle Päällä / Pois kytkimellä. (s. 10)


■ Vain TV-kanavien viritys uudelleen esim. muuton jälkeen

- ➔ Automaattinen viritys (s. 29).

Etikettien syöttö

Tulotilan tunnistuksen ja valinnan helpottamiseksi voit nimetä kaikki tuloliittimet tai ohittaa liittimen, johon ei ole liitetty mitään laitetta.

● Tulotilan valinta ➔ s. 18



1 Näytä valikko

MENU

2 Valitse Asetukset

VIERA Päävalikko

- VIERA Link
- Kuva
- Ääni
- Asetukset

3 Valitse Syötä nimi

Asetusvalikko 2/2

- Tehdasasetukset
- Common Interface
- Järjest. päivitys
- Kuvan ylikannaus Päällä
- Syötä nimi Valikkoon
- Palkkinäyt aikakatk. 3 sekuntia
- Aikavyöhyke Automaattinen
- Ohjelmistolisenssi
- Järjestelmätiedot

4 Valitse tuloliitin ja aseta

Syötä nimi

AV1	DVD
AV2/S	AV2/S
AV3/S	AV3/S
COMPONENT	COMPONENT
PC	PC
HDMI1	HDMI1
HDMI2	HDMI2
HDMI3	HDMI3

Paluu TV:seen ➔ EXIT

Asetetut etiketit näkyvät Tulon valinta -valikossa (s. 18) tai palkissa.



● Jos valitaan Ohita, tilaa ei voi valita.

■ Vapaa syöttö

Voit nimetä jokaisen tuloliittimen vapaasti.

Valitse Vapaa syöttö

Aseta merkit



Tallenna

RETURN

(enintään kymmenen merkkiä)

PC-ruudun näyttö TV:ssä

TV:seen liitetyn PC:n ruutu voidaan näyttää TV:ssä.

Voit myös kuunnella PC:n ääntä, kun äänikaapeli on liitetty.

● PC:n liittäminen ➔ s. 42

1 Valitse ulkoinen tulo

AV

2 Valitse PC

Tulon valinta

AV1

AV2/S

AV3/S

COMPONENT

PC

HDMI1

HDMI2

HDMI3

TV

② avaa

① valitse

● Vastaavat signaalit ➔ s. 47

● Jos H-taajuus tai V-taajuus näkyy punaisena, signaaleja ei ehkä tueta.

■ Paluu TV:seen

➔ TV

■ PC-valikkoasetus (vaihdetaan tarpeen mukaan)

● Asetusten tekeminen ➔ Valikkotoimintojen käyttö ① – ④ (s. 20)

Valikko	Kohde		Säädöt / Määritykset (lisävarusteet)
Kuva	PC:n lisäasetukset	Punaisen taso	Säätää punaisten alueiden valkotasapainoa
		Vihreän taso	Säätää vihreiden alueiden valkotasapainoa
		Sinisen taso	Säätää sinisten alueiden valkotasapainoa
		Gamma	(2.0 / 2.2 / 2.5)
Asetukset	PC- asetukset	Resoluutio	Vaihtaa laajakuvanäkymään ● VGA (640×480 pikseliä), WVGA (852×480 pikseliä), XGA (1 024×768 pikseliä), WXGA (1 366×768 pikseliä) ● Vaihtoehdot muuttuvat signaalien mukaan
		Clock	Aseta alimmalle tasolle, jos kohinaa esiintyy
		H-Pos	Säätää sijaintia vaakasuunnassa
		V-Pos	Säätää sijaintia pystysuunnassa
		Clock phase	Poistaa välkkymistä ja vääristymistä ● Säädä Clock-säädön jälkeen ● Aseta alimmalle tasolle, jos kohinaa esiintyy
		Sync	Valitsee toisen synkronisen signaalin, jos kuva on vääristynyt (H & V / On G) ● H & V : PC:ltä tulevien vaaka- ja pystysignaalin mukaan On G : PC:ltä tulevan vihreän signaalin mukaan (jos saatavana)

● Muita kohteita ➔ s. 22 ja s. 23

● PC-ruudun näyttö TV:ssä
● Etikettien syöttö

Lisäasetukset

Katselu SD-kortilta

Digikameralla tallennettuja valokuvia näytetään.



1

Asenna SD-kortti

- Lähtösignaalin varoitusilmoitus näytetään.

2



Siirry SD-tilaan (Valokuvan katselutila)



- Kaikki SD-kortilla olevat kuvat näkyvät pieninä näytekuvinä.

3

Valitse katseltava valokuva



- Tarkempia tietoja, katso ➔ s. 35

Valitun kuvan tiedot näytetään

- Tiedoston nimen merkkien maksimimäärä on 8.
- Kuva ilman merkittyä päivämäärää näkyy "***/**/****".

■ Ryhmittely merkityn päivämäärän tai kuukauden mukaan (Kuukausilajittelu / Päivälajittelu)

Näytä saman päivämäärän tai saman kuukauden mukaan ryhmitellyt pienet näytekuvat

- (Kuukausilajittelu)
- (Päivälajittelu)

Valitse näytettävä ryhmä



Huomaa


- Kuvaryhmä ilman merkittyä päivämäärää näkyy merkinnällä "Tuntematon".

4


Näytä

■ Käyttöoppaan näyttäminen ➔ i tai OPTION

Näytetään yksi kerrallaan



Käyttöopas



- Pienoisokuvaan palaaminen

■ Paluu TV:seen



Varoitus

- Käytön aikana monitorin lähtöliittimistä ei lähde signaaleja.

(valokuvat)

SD-kortti

● Lisätietoja SD-korteista ➔ s. 46

■ Asettaminen

Etikettipinta Työnnä, kunnes kuuluu napsahdus

■ Irrotus

Paina kortin keskiosaa


Diaesitys

■ Käynnistä diaesitys (käytä vaiheessa ③ tai ④)

① Valitse ensimmäisen näkymän kuva



② Käynnistä diaesitys



● Keskeyttäminen ➔

● Paluu yksittäisten kuvien katseluun ➔ vihreä

Huomaa

● Diaesitys tapahtuu sen ryhmän puitteissa, missä katselu aloitettiin.

■ Diaesityksen asetukset (käytä vaiheessa ③ tai ④)


① Näytä valikko



② Valitse Katseluasetukset




● Kuva (s. 22)



② avaa

① valitse

③ Valitse kohdat ja aseta



② aseta

① valitse

Valikko	Kohde	Säädöt / Määritykset (lisävarusteet)
Katseluasetukset	Vaihtumisaika	Valitse diaesityksen vaihtumisaika (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 sekuntia)
	Toisto	Diaesityksen toisto (Pois päältä / Päällä)

SD-kortin käsittelyssä huomioitavaa

- Älä irrota korttia, kun TV käsittelee tietoja (kortti tai TV voi vahingoittua).
- Älä koske kortin takana oleviin nastoihin.
- Älä altista korttia korkealle paineelle tai iskuille.
- Asenna kortti oikein päin (muuten se voi vahingoittua).
- Sähköiset häiriöt, staattinen sähkö tai virheellinen käyttö voi vahingoittaa tietoja tai korttia.
- Varmuuskopioi tallennetut tiedot säännöllisesti turmeltuneiden tai vaurioituneiden tietojen tai TV:n arvaamattoman toiminnan varalta. (Panasonic ei vastaa tallennettujen tietojen turmeltumisesta tai vaurioitumisesta.)

Näytön ilmoitukset

Ilmoitus	Merkitys/toimenpide
Kortin luku epäonnistui	● Tiedosto on rikki tai sitä ei voi lukea. ● TV ei tue tiedostomuotoa. (Tietoja soveltuvista muodoista ja tiedoista, katso s. 46)
Onko kortti asetettu oikein?	● Aseta SD-kortti.
Ei toistettavaa tiedostoa	● Kortilla ei ole tietoja.
Yli 9999 kuvaa löytynyt.	● Suurin mahdollinen kuvan numero on 9,999.

Link-toiminnot (Q-Link VIERA Link)

Q-Link liittää TV:n ja VCR/DVD-tallentimen yhteen tallennuksen ja toiston helpottamiseksi jne. (s. 37)
VIERA Link (HDAVI Control™) liittää TV:n ja VIERA Link -toiminnolla varustetun laitteen mahdollistaen helpon hallinnan, tallennuksen, toiston jne. (s. 38 - 41)
Voit käyttää VIERA Link- ja Q-Link-toimintoja yhdessä.

Yhteenveto Q-Link ja VIERA Link toiminnoista

Ominaisuudet	Liitäntä	Q-Link (SCART-liitäntä)	VIERA Link (vain HDMI-liitäntä)	VIERA Link (SCART- ja HDMI-liitäntä)
Esiasetusten lataaminen		○	○	○
Helppo toisto		○	○	○
Virta päälle-linkki		○	○	○
Virta pois-linkki		○	○	○
Kaiutinhajaus		—	○	○
Liitetyn laitteen valikon ohjaus VIERA -kaukosäädöllä		—	○*	○*
Direct TV -tallennus		○	—	○**
Parhaillaan esitettävän TV-ohjelman keskeytys		—	—	○**


* :Valittavissa "HDAVI Control 2" tai "HDAVI Control 3" toiminnolla varustetun laitteen kanssa.

** :Valittavissa "HDAVI Control 3" toiminnolla varustetun laitteen kanssa.

Liitäntä


Lue myös laitteiden käyttöoppaat.

Q-Link



- Liitä Q-Link toimintoa tukeva DVD-tallennin / videotallennin TV:n AV1 tai AV2 liittimeen täysin nastoitettulla SCART-kaapelilla.

VIERA Link



- Liitä VIERA Link toimintoa tukeva laite TV:n AV1, AV2, HDMI1, HDMI2 tai HDMI3 liittimiin täysin nastoitetuilla SCART- ja HDMI-kaapeleilla.
- Jotkin toiminnot ovat valittavissa vain käytettäessä liitäntää HDMI-kaapelilla. Käytä sekä HDMI- että SCART-kaapeleita useiden toimintojen tukemiseen.


- SCART-kaapeli
Käytä täydellisesti kytkettyä SCART kaapelia.

- HDMI-kaapeli
Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia. Muita kuin HDMI-yhteensopivia kaapeleita ei voi käyttää. Suositeltu Panasonic HDMI-kaapelin osanumero:


- RP-CDHG10 (1.0 m)
- RP-CDHG15 (1.5 m)
- RP-CDHG20 (2.0 m)
- RP-CDHG30 (3.0 m)
- RP-CDHG50 (5.0 m)

Kaiuttimien hallintaa varten (Kotiteatteri)

- Vahvistimen käyttö



- Kotiteatterin soittimen käyttö



Q-Link


■ Valmistelut

- Liitä DVD-tallennin / videotallennin, jossa on seuraavat logot:
"Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" tai "SMARTLINK"
- Q-Link-liitäntä ➔ s. 36
- Suorita DVD-tallentimen / videotallentimen asetukset. Lue laitteiden käyttöoppaat.
- Q-Link-liittimen asetus Asetusvalikko ➔ Q-Link (s. 23), AV1 / AV2 ulostulo (s. 23)
- Lataa esiasetukset - ohjelma-, kieli-, maa- / alueasetukset (Esiasetusten lataaminen)
➔ "Lataus" (s. 23) tai "Automaattinen viritys" (s. 29) tai "Automaattinen viritys" - käytettäessä televisiota ensimmäisen kerran (s. 10)

■ Käytettävissä olevat ominaisuudet

Kaikki tallentimet eivät ole yhteensopivia. Lisätietoja löydät tallentimen käyttöohjeesta.

Tallentaa nykyisen ohjelman VCR/DVD-tallentimeen välittömästi.



● Valittavissa olevat olosuhteet:

Nykyinen tila	Virittimen käyttö	Miten tallennus tapahtuu
Analoginen	TV	TV-monitori ulostulo
	Tallennin	Tallentimen viritin
DVB	TV	TV-monitori ulostulo
AV (tallentimen virittimen seuraaminen)	Tallennin	Tallentimen viritin
AV (tallentimen ulkoisen sisääntulon seuraaminen)	—	Tallentimen ulkoinen sisääntulo
AV (TV:n ulkoisen sisääntulon seuraaminen)	—	TV-monitori ulostulo

- Direct TV Recording toimintoa käytettäessä tallennin käynnistyy automaattisesti valmius (Standby) tilasta
- Ohjelman muutos tai TV:n sulkeminen on mahdollista tallentimen tallentaessa omasta viritimestään.
- Ohjelman muutos ei ole mahdollista tallentimen tallentaessa TV:n viritimestä.
- TV:n sulkeminen pysäyttää tallennuksen, jos tallennus tapahtuu televisioon liitetystä AV-lähteestä.

■ Pysäytä tallennus



**Direct TV
-tallennus -**
Minkä näet,
sen tallennat

**Tiedot/
ilmoitus**

Tallennustiedot tai tieto siitä, että tallennus ei ole mahdollista, näytetään.

**Virta
pois-linkki
ja helppo
toisto**

Tätä toimintoa varten aseta "Virta pois-linkki" asentoon "Aseta" valikossa Asetukset
➔ "Virta pois-linkki" (s. 23)
Kun DVD-tallennin tai VCR aloittaa toiston tai laitteen suoranavigointi-/toimintovalikko aktivoidaan, TV käynnistyy ja tulotila vaihtuu automaattisesti niin, että voit katsella sisältöä. (Vain, kun TV on valmiustilassa.)

**Virta
päälle-linkki**

Tätä toimintoa varten aseta "Virta päälle-linkki" asentoon "Aseta" valikossa Asetukset
➔ "Virta päälle-linkki" (s. 23)
Kun television asetetaan valmius (Standby) tilaan myös tallennin asettuu automaattisesti valmius tilaan. (Vain, kun videokasetti tai DVD ei ole aktiivinen.)

- "DATA LOGIC" (Metz Corporationin tavaramerkki)
- "Easy Link" (Philips Corporationin tavaramerkki)

- "Megalogic" (Grundig Corporationin tavaramerkki)
- "SMARTLINK" (Sony Corporationin tavaramerkki)

● Link-toiminnot
(Q-Link, VIERA Link)

Lisäasetukset

Link-toiminnot (Q-Link VIERA Link)

VIERA Link “HDAVI Control™” *

*Käytä HDMI-lisäyhteentoimivuutta HDAVI Control -toiminnolla varustettujen Panasonic-tuotteiden kanssa. Tämä TV tukee HDAVI Control 3 -toimintoa.

Liittämällä eräät laitteet (DIGA-tallennin, HD-videokamera, Player-teatteri, vahvistin jne.)

HDMI-kaapeleilla ja SCART-kaapeleilla voit muodostaa niihin yhteyden automaattisesti.

Nämä ominaisuudet koskevat vain malleja, joissa on HDAVI Control ja VIERA Link.

- Jotkin toiminnot eivät ole valittavissa riippuen laitteen HDAVI Control -versiosta. Tarkista liitetyn laitteen HDAVI Control -versio.
- VIERA Link “HDAVI Control” on ainut-laatuinen kehittämämme ja lisäämämme toiminto. Se perustuu HDMI:n tarjoamiin ohjaustoimintoihin. HDMI on teollisuusstandardi mikä tunnetaan nimellä HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Tästä syystä sen toimivuutta muiden valmistajien HDMI CEC:tä tukevien laitteiden kanssa ei voida taata.

Tiedot muiden valmistajien VIERA Link -toimintaa tukevista laitteista ovat niiden käyttöohjeissa.

Kysy tietoja soveltuvista Panasonic-laitteista paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.

■ Valmistelut

- Liitä VIERA Link -toimintaa tukeva laite.
- VIERA Link-liitäntä ➔ s. 36
- Suorita liitetyn laitteen asetukset. Lue laitteiden käyttöoppaat.
- Tallennuksen optimoiminen voi vaatia tallentimen asetusten tekemistä. Lue tarkemmat tiedot tallentimen käyttöohjeesta.
- Lataa esiasetukset - ohjelma-, kieli-, maa- / alueasetukset (Esiasetusten lataaminen)
➔ “Lataus” (s. 23) tai “Automaattinen viritys” (s. 29) tai “Automaattinen viritys” - Kun käytät TV:tä ensimmäisen kerran (s. 10)
- Aseta asetusvalikossa VIERA Link -toiminto tilaan Päällä ➔ VIERA Link (s. 23)
- Suorita TV:n asetukset
➔ **Käynnistä liitännän jälkeen laite ja sitten TV.**
Valitse tulotilaksi HDMI1, HDMI2 tai HDMI3 (s. 18) ja varmista, että kuva näkyy oikein.
Nämä asetukset on tehtävä aina seuraavissa tilanteissa:
 - ensimmäisellä kerralla
 - lisättäessä laitteita tai liitettäessä niitä uudelleen
 - muutettaessa asetuksia

■ Käytettävissä olevat ominaisuudet

Helppo toisto

Automaattinen tulon vaihto – Kun liitettyä laitetta käytetään, tulotila vaihtuu automaattisesti. Kun sen käyttö lopetetaan, tulotila palaa ennalleen.

Virta pois-linki

Tätä toimintoa varten aseta “Virta pois-linki” asentoon “Aseta” valikossa Asetukset
➔ Virta pois-linki (s. 23)
Kun liitetty laite aloittaa toiston tai laitteen suoranavigointi-/ toimintovalikko aktivoidaan, TV käynnistyy automaattisesti. (Vain, kun TV on valmiustilassa.)

Virta päälle-linki

Tätä toimintoa varten aseta “Virta päälle-linki” asentoon “Aseta” valikossa Asetukset
➔ Virta päälle-linki (s. 23)
Kun TV asetetaan valmiustilaan, myös liitetty laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

- Tämä toiminto toimii myös silloin, jos TV siirtyy automaattisesti valmiustilaan ajastimen tai automaattisen virrankatkaisun takia.

■ Käytettävissä olevat ominaisuudet (VIERA Link -valikon käyttö)

Parhaillaan esitettävän TV-ohjelman keskeytys

(HDAVI Control 3 ja kiintolevyllä varustettu tallennin)

Pause Live TV

Voit keskeyttää parhaillaan esitettävän TV-ohjelman ja jatkaa myöhemmin.

- Tämä toiminto on valittavissa kiintolevyllä ja "HDAVI Control 3" toiminnolla varustetun DIGA-tallentimen kanssa.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi liitä DIGA-tallennin samanaikaisesti sekä HDMI- että SCART-kaapelilla.
- Ellei toiminto toimi, tarkista asetukset ja laite ➔ Valmistelut (s. 38)


Valitse parhaillaan esitettävä TV-ohjelma ja keskeytä se



① Avaa VIERA Link -valikko



② Valitse "Pause Live TV" ja keskeytä




- Parhaillaan esitettävä TV-ohjelma tallentuu kiintolevylle siitä kohdasta, missä se keskeytettiin.

■ Jatka (lopetta keskeytys)

Valitse "Pause Live TV" ja vahvista

- Lue laitteen käyttöohjeesta katselun jatkamisen jälkeisiä toimenpiteitä koskevat ohjeet.



■ Palaa parhaillaan esitettävään TV-ohjelmaan (peruuta keskeytys tai jatkettu toisto)

➔ TV (sisääntulon tilan muutos)


- Jos peruutat keskeytyksen tai jatkettun toiston, poistuu tallennettu ohjelma kiintolevyltä.

Parhaillaan esitettävän ohjelman välitön tallennus DIGA-tallentimeen.

- Tämä toiminto on valittavissa "HDAVI Control 3" toiminnolla varustetun DIGA-tallentimen kanssa.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi liitä DIGA-tallennin samanaikaisesti sekä HDMI- että SCART-kaapelilla.
- Ellei toiminto toimi, tarkista asetukset ja laite ➔ Valmistelut (s. 38)
- Ohjelman muutos tai TV:n sulkeminen on mahdollista tallentimen tallentaessa omasta virittimestään.
- Ohjelman muutos ei ole mahdollista tallentimen tallentaessa TV:n virittimestä.
- TV:n sulkeminen pysäyttää tallennuksen, jos tallennus tapahtuu televisioon liitetystä AV-lähteestä.

Direct TV -tallennus - Minkä näet, sen tallennat (HDAVI Control 3)


Direct TV Rec



① Avaa VIERA Link -valikko




② Valitse "Direct TV Rec" ja käynnistä tallennus



- Voit myös käynnistää tallennuksen suoraan ➔ DIRECT TV REC

■ Tallennuksen pysäytys

Valitse "Pysäytä" "Direct TV Rec" ja vahvista



- Voit myös pysäyttää tallennuksen suoraan.



● Link-toiminnot (Q-Link, VIERA Link)

Lisäasetukset


Link-toiminnot (Q-Link VIERA Link)

■ Käytettävissä olevat ominaisuudet (VIERA Link -valikon käyttö)

Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja tällä TV:n kaukosäätimellä (suuntaa kaukosäädin TV:n signaalin vastaanottimeen).

- Tämä toiminto on valittavissa "HDAVI Control 2" tai "HDAVI Control 3" toiminnolla varustetun laitteen kanssa.
- Ellei toiminto toimi, tarkista asetukset ja laite ➔ Valmistelut (s. 38)


Valitse laite ja tee valinnat valikossa



① Avaa VIERA Link -valikko




② Valitse VIERA Link ohjaus



valitse


③ Valitse laite, jota haluat käyttää

- "Kotiteatteri" tarkoittaa kotiteatterin soitinta, kotiteatterin tallenninta ja vahvistinta.



Tallennin / Soitin / Kotiteatteri / Videokamera

Liitetyn laitteen tyyppi tulee näyttöön. Valitse laitteen tyyppi ja vahvista.



① valitse

② avaa

Valitun laitteen valikko
(sisääntulon tila muuttuu automaattisesti)

④ Käytä laitteen valikkoa

- Käytettävissä olevat VIERA-kaukosäätimen painikkeet (liitetyn laitteiston mukaan):

	Siirrä kohdistinta / valitse valikko
	Siirrä kohdistinta / avaa / säädä
	Tallenna / aseta / avaa
	Palaa edelliseen valikkoon
	Poistu valikosta
	Näytä laitteen käyttöopas / Samat toiminnot laitteen OPTION-painikkeella
	Avaa, kun avainsanat näkyvät väripalkissa


- Katso tietoja laitteen toiminnoista sen käyttöoppaasta.

Liitetyn
laitteen valikon
ohjaus VIERA
-kaukosäädöllä
(HDAVI Control 2)
(HDAVI Control 3)

**VIERA Link
ohjaus**

■ Jos valitsit väärän laitteen


Liitettäessä "HDAVI Control" toiminnolla varustettu laite



Tallennin / Soitin / Kotiteatteri / Videokamera

Liitetyn laitteen tyyppi näkyy, mutta sitä ei voi valita. Käytä laitteen hallintaan sen omaa kaukosäädintä.

Liitettäessä muun tyyppinen tai eri valmistajan laite



Muut

Näytössä on "Muut". Et voi valita sitä. Käytä laitteen hallintaan sen omaa kaukosäädintä.

■ Käytettävissä olevat ominaisuudet (VIERA Link -valikon käyttö)


Voit ohjata teatterin kaiuttimia TV:n kaukosäätimellä (suuntaa kaukosäädin TV:n signaalin vastaanottoimeen).

- Tämä toiminto on valittavissa "HDAVI Control" toiminnolla varustetun vahvistimen tai kotiteatterin soittimen kanssa.
- Ellei toiminto toimi, tarkista asetukset ja laite ➔ Valmistelut (s. 38)

Valitse kaiuttimien äänenvoimakkuus ja säädä se

Kaiutinhjaus

Kaiutin valinta



① Avaa VIERA Link -valikko



② Valitse Kaiutinvalinta



③ Valitse Kotiteatteri tai TV



■ Kotiteatteri

Vahvistin tai kotiteatterin soitin kytkeytyy automaattisesti päälle, jos se on valmiustilassa ja kotiteatterin kaiuttimien ääni on kytkeyty laitteeseen.

- Äänenvoimakkuus ylös / alas ➔
- Mykistys ➔
- TV-kaiuttimet mykistetään.
- Kun laite sammutetaan, TVkaiuttimet palaavat aktiivisiksi.

■ TV

TV-kaiuttimet ovat aktiivisia.

Huomaa

- Tämä toiminto ei välttämättä toimi oikein laitteen tilan mukaan.
- Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana ei välttämättä ole kuvaa eikä ääntä, kun toisto käynnistyy.
- Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana ei välttämättä ole kuvaa eikä ääntä, kun tulotila vaihdetaan.
- Äänenvoimakkuustoiminto näytetään, kun säädetään laitteen äänenvoimakkuutta.
- Helppo toisto on käytettävissä myös vahvistimen tai Player-teatterin kaukosäädintä käyttäen. Lue laitteiden käyttöoppaat.
- Lue laitteen käyttöohje käyttäessäsi HDMI-kaapelia Panasonic HD -videokameran liittämiseen.
- Jos televisioon on liitetty useampi kuin yksi samantyyppinen laite HDMI-kaapeleilla, esim. kaksi DIGA-tallenninta HDMI1 ja HDMI2 liittimiin, on VIERA Link valittavissa vain pienemmän numeron liittimelle, tässä tapauksessa HDMI1.
- "HDAVI Control 3" on HDAVI Control yhteensopivien laitteiden uusin standardi (joulukuusta 2007 alkaen). Tämä standardi on yhteensopiva perinteisten HDAVI-laitteiden kanssa.
- Tämän TV:n HDAVI Control version vahvistaminen ➔ Järjestelmätiedot (s. 23)


● Link-toiminnot
(Q-Link, VIERA Link)

Lisäasetukset

Ulkoinen laitteisto

Näissä kaavioissa on suosituksia TV:n liittämistä eri laitteisiin.


Tietoja muista liittännöistä on kunkin laitteen käyttöohjeissa, alla olevassa taulukossa ja teknisissä tiedoissa (s. 51).



■ Laitetyypit, joita voidaan liittää eri liittimiin

Tallennus / toisto (laite)	Liitin			
	AV1	AV2	AV3 (TV:n kyljessä)	
Videokasettien / DVD-levyjen tallennus / toisto (VCR / DVD-tallennin)	☐	☐		
DVD-levyjen katselu (DVD-soitin)	☐	☐	☐	
Videokameran kuvien katselu (videokamera)	☐	☐	☐	
Satelliittilähetysten katselu (kotipääte)	☐	☐	☐	
Pelien pelaaminen (pelilaite)	☐	☐	☐	
Vahvistimen ja kaiutinjärjestelmän käyttö				
Q-Link	☐	☐		
VIERA Link	☐	☐		
	(HDMI:llä)	(HDMI:llä)		
Direct TV -tallennus	☐	☐		

○: suositeltu liittäntä



Ulkoinen laitteisto

Lisäasetukset

COMPONENT	AUDIO OUT	HDMI		
		1	2	3
☐		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
	☐			
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐

Teknisiä tietoja

Kuvasuhde

Optimaalinen koko ja kuvasuhde voidaan valita, ja voit nauttia tarkemmista kuvista. (s. 14)

- Automaattinen: Automaattinen kuvasuhteen valinta määrittää parhaan kuvasuhteen kuvaruudun täyttämiseksi. Se tekee tämän määrittämällä nelivaiheisella prosessilla, onko katseltava kuva laajakuva. Jos automaattinen kuvasuhteen valinta havaitsee laajakuvasygnäalin, se vaihtaa vastaavaan 16:9 tai 14:9 laajakuvatilaan. Jos automaattinen kuvasuhteen valinta ei havaitse laajakuvasygnäalia, tämä edistynyt TV parantaa kuvaa katselunautinnon optimoimiseksi. Ruudussa näkyvä teksti osoittaa, miten automaattinen kuvasuhteen valinta määrittä käyttävän suhteen: Ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy LAAJA, jos laajakuvan tunnistussignaali (WSS) löytyi tai jos SCART-liittimestä löytyi signaali. Automaattinen kuvasuhteen valinta vaihtaa vastaavaan 16:9 tai 14:9 laajakuvatilaan. Tämä toiminto toimii myös kaikissa kuvasuhdetiloissa. Ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy Automaattinen, jos kuvan ylä- ja alapuolella havaitaan mustat palkit. Automaattinen kuvasuhteen valinta valitsee parhaan kuvasuhteen ja laajentaa kuvan täyttämään ruudun. Tämä voi kestää useita minutteja kuvan tummuuden mukaan.

Signal name	Kuvasuhteen ohjaussignaali									
	Laajakuvasygnäali (WSS)					Ohjaussignaali SCART- (nasta 8) tai HDMI-liittimestä				
	TV	AV1	AV2	AV3	COMPONENT	AV1	AV2	HDMI1	HDMI2	HDMI3
PAL	☐	☐	☐	☐		☐	☐			
PAL 525/60	☐	☐	☐	☐		☐	☐			
DVB	☐	☐	☐	☐		☐	☐			
M.NTSC	☐	☐	☐	☐		☐	☐			
NTSC (vain AV-tulo)	☐	☐	☐	☐		☐	☐			
SD	525(480)/60i				☐			☐	☐	☐
	525(480)/60p				☐			☐	☐	☐
	625(576)/50i				☐			☐	☐	☐
	625(576)/50p				☐			☐	☐	☐
HD	750(720)/50p				☐			☐	☐	☐
	750(720)/60p				☐			☐	☐	☐
	1125(1080)/50i				☐			☐	☐	☐
	1125(1080)/60i				☐			☐	☐	☐
	1125(1080)/50p				☐			☐	☐	☐
	1125(1080)/60p				☐			☐	☐	☐
	1125(1080)/24p				☐			☐	☐	☐
					☐			☐	☐	☐

Huomaa

- Suhde vaihtelee ohjelman yms. mukaan. Jos suhde on suurempi kuin vakio 16:9, ruudun ylä- ja alaosassa voi näkyä mustat palkit.
- Jos ruudun koko näyttää epätavalliselto toistettaessa laajakuvamuodossa tallennettua ohjelmaa videonauhurilla, säädä nauhurin seuranta. (Katso videonauhurin käyttöopasta.)

HDMI-liitäntä

HDMI-liitännän (vastaanottimen ja HD-näyttölaitteen välinen digitaalinen liitäntä kuvalle ja äänelle) avulla voit nauttia teräväpiirtoisista digitaalisista kuvista ja korkealuokkaisesta äänestä liittämällä TV:n ja laitteen. HDMI-yhteensopiva laite (*1), jossa on HDMI- tai DVI-lähtöliitäntä (esimerkiksi kotipääte tai DVD-soitin), voidaan liittää HDMI-liittimeen HDMI-yhteensopivalla (täysin kytketyllä) kaapelilla. Tietoja liitännöistä, katso Ulkoinen laitteisto (s. 42).

Huomaa

- HDMI on maailman ensimmäinen täydellinen, kuluttajille tarkoitettu AV-liitäntä, joka noudattaa pakkaamatonta standardia.
- Jos ulkoisessa laitteessa on vain DVI-lähtö, liitä se HDMI1 / 3-liittimeen DVI-HDMI-sovitinkaapelilla (*2).
- DVI-HDMI-sovitinkaapelia käytettäessä liitä äänikaapeli äänituloliittimeen (HDMI1: käytä COMPONENT-AUDIO-liittimiä / HDMI3: käytä AV3-ääniliittimiä).
- Ääniasetukset voidaan tehdä HDMI1 / 3-liitäntä-valikkoruudussa. (s. 22)
- Soveltuvat äänisignaalin näytteenottotaajuuudet (2-kan. L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- HDMI2-liittimet ovat vain digitaalista äänisignaalia varten.
- Käyttöä PC:n kanssa ei oleteta.
- Jos liitettyssä laitteessa on kuvasuhteen säätötoiminto, valitse kuvasuhteeksi 16:9.
- Nämä HDMI-liittimet ovat tyyppiä A.
- Nämä HDMI-liittimet ovat yhteensopivia HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) tekijänoikeussuojauksen kanssa.
- Laite, jossa ei ole digitaalista lähtöliitintä, voidaan liittää Component-, S-VIDEO- tai Video-tuloliittimeen analogisten signaalien vastaanottoa varten.
- HDMI-tuloliitintä voidaan käyttää vain seuraavien kuvasignaalien kanssa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ja 1080p. Valitse digitaalisen laitteen lähtöasetus vastaavasti.
- Lisätietoja soveltuvista HDMI-signaaleista, katso s. 47.
- Tämä televisio tukee HDMI™ (versio 1.3 x.v. Color™) -teknologiaa.

(*1): HDMI-yhteensopivissa laitteissa on HDMI-logo.

(*2): Tiedustele paikalliselta digitaalisten laitteiden jälleenmyyjältä.

Ohjelmistojärjestelmän päivitys (DVB-tila)

Päivitä järjestelmäohjelmisto säännöllisesti varmistaaksesi, että käytössä on ohjelmiston uusin versio. Jos päivitys on saatavana, näkyviin tulee ilmoituspalkki, kun kanavalla on päivitystietoja.

- Lataa uusi ohjelmisto painamalla OK ➔ Ladataan (noin 20 min).
Jos et halua ladata, paina EXIT.

■ Automaattinen päivitys

Valitse Aut. päivityshaku valmiustil. -asetukseksi Päällä (s. 25)

Jos ohjelmiston uutta versiota lähetetään, TV lataa sen automaattisesti.

- Automaattinen päivitysjakso suoritetaan joka yö klo 3.00 ja 5.00, kun seuraavat ehdot täyttyvät.
Valmiustila (TV on sammutettu kaukosäätimellä)
Tallennus ei ole käynnissä.

■ Manuaalinen päivitys

Suorita Järjestelmän päivityshaku nyt (s. 25).

Jos päivitys on saatavana, näkyviin tulee ilmoituspalkki.

- Lataa uusi ohjelmisto painamalla OK ➔ Ladataan (noin 20 min).
Jos et halua ladata, paina EXIT.

Huomaa

- Älä sammuta TV:tä tai paina mitään painiketta latauksen aikana.
(TV aktivoituu automaattisesti, kun lataus on suoritettu.)
- Ilmoitus voi olla ennakkoilmoitus. Tällöin näytetään aikataulutieto (päivämäärä, jolloin uusi versio on käytettävissä). Voit asettaa varauksen päivitystä varten. Päivitys ei käynnisty, jos TV:n virta on katkaistu.

Teknisiä tietoja

Datamuoto kortin selausta varten

Valokuva : valokuvat, jotka on tallennettu digikameralla, joka on yhteensopiva DCF-* ja EXIF-standardien mukaisten JPEG-tiedostojen kanssa

Datamuoto : Perusmuotoinen JPEG (aliotanta 4:4:4, 4:2:2 tai 4:2:0)

Tiedostojen enimmäismäärä: 9 999

Kuvan tarkkuus : 160 × 120–10 000 000

● Yhteensopiva korttityyppi (enimmäiskapasiteetti): SDHC-kortti (16 Gt), SD-kortti (2 Gt), Multi Media -kortti (128 Mt), miniSD-kortti (1 Gt) (vaatii miniSD-sovittimen)

● Jos käytetään miniSD-korttia, aseta / irrota se yhdessä sovittimen kanssa.

● Tarkista viimeisimmät tiedot korttityypeistä seuraavasta sivustosta. (vain englanniksi)

<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs/>

*DCF (kameratiedostojärjestelmän suunnittelusääntö): yhdenmukaistettu standardi, jonka on laatinut Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).


Huomaa

- PC:ssä muokattua JPEG-kuvaa ei välttämättä voi näyttää.
- PC:stä tuotujen kuvien on oltava EXIF 2.0-, 2.1- ja 2.2-yhteensopivia.
- Osittain huonontuneita tiedostoja voidaan näyttää alennetulla tarkkuudella.
- Tämä TV osaa lukea vain .JPG-tunnisteen.
- Kansio- ja tiedostonimet voivat vaihdella käytettävän digikameran mukaan.
- Älä käytä kaksitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja.
- Jos tiedosto- tai kansionimiä muutetaan, korttia ei ehkä enää voi käyttää tässä TV:ssä.

Tietoja SCART-, S-VIDEO- ja HDMI-liittimistä

■ AV1 SCART -liitin (RGB, VIDEO, Q-Link)


AV1-liittimeen sopivia tuloja ovat RGB (punainen/vihreä/sininen)




■ AV2 SCART -liitin

(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)


AV2 – nastat 15 ja 20 riippuvat AV2 S-VHS/VIDEO-kytkennästä



■ AV3 S-VIDEO 4-nastainen liitin



■ HDMI-liitin



PC-liitäntä

Tähän TV:seen voidaan liittää PC, jolloin PC:n näyttö näkyy ja ääni kuuluu TV:stä.


- PC-signaalit, joita voidaan vastaanottaa: Vaakapyyhkäisytaajuus 31–69 kHz, pystypyyhkäisytaajuus 59–86 Hz (yli 1024 signaaliuovaa voi aiheuttaa kuvan näkymisen väärin).
- PC-sovitinta ei tarvita 15-nastaiselle DOS/V-yhteensopivalle D-sub-liittimelle.

Huomaa

- Kaikkia PC-malleja ei voi liittää tähän TV:seen.
- PC:tä käytettäessä aseta sen värinäyttölaatu korkeimpaan asentoonsa.
- Lisätietoja soveltuvista PC-signaaleista on alla.
- Näytön enimmäistarkkuus

Kuvasuhte	4:3	1 024×768 pikseliä
	16:9	1 366×768 pikseliä

- 15-nastaisen D-sub-liittimen signaali



Nastan nro	Signaalin nimi	Nastan nro	Signaalin nimi	Nastan nro	Signaalin nimi
①	R	⑥	GND (maa)	⑪	NC (ei liitetty)
②	G	⑦	GND (maa)	⑫	NC (ei liitetty)
③	B	⑧	GND (maa)	⑬	HD
④	NC (ei liitetty)	⑨	NC (ei liitetty)	⑭	VD
⑤	GND (maa)	⑩	GND (maa)	⑮	NC (ei liitetty)

Tulosignaali, joka voidaan näyttää

COMPONENT (Y, P_B, P_R), HDMI

* Merkki: soveltuva tulosignaali

Signaalin nimi	COMPONENT	HDMI
525(480)/60i	*	*
525(480)/60p	*	*
625(576)/50i	*	*
625(576)/50p	*	*
750(720)/60p	*	*
750(720)/50p	*	*
1 125(1 080)/60i	*	*
1 125(1 080)/50i	*	*
1 125(1 080)/60p		*
1 125(1 080)/50p		*
1,125(1,080)/24p		*

PC (D-sub 15P)

Signaalin nimi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)
640 × 400 @70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1 024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1 024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07
1 024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03
1 024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00
1 280 × 1 024 @60 Hz	63,98	60,02
1 366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04
Macintosh 13" (640×480)	35,00	66,67
Macintosh 16" (832×624)	49,73	74,55
Macintosh 21" (1 152×870)	68,68	75,06


Huomaa

- Muut kuin yllä olevat signaalit eivät ehkä näy oikein.
- Yllä olevien signaalien muotoa muutetaan ruudussa katseluun sopivaksi.
- PC:n soveltuva tulosignaali on periaatteessa yhteensopiva VESA-vakioajoituksen kanssa.
- PC-signaalia suurennetaan tai pakataan näyttämistä varten, joten hienoja yksityiskohtia ei ehkä voi näyttää riittävän tarkasti.

Usein kysytyjä kysymyksiä

Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla näitä yksinkertaisia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.

Valkoisia pilkkuja tai varjokuvia (kohinaa)



- Tarkista antennin asento, suunta ja liitäntä.

Ei kuvaa eikä ääntä

- Onko TV AV-tilassa?
- Onko virtapistoke kytketty pistorasiaan?
- Onko TV päällä?
- Tarkista Kuvavalikko (s. 22) ja äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat SCART-kaapelit ja liitännät ovat kunnolla paikoillaan.

Kuvasuhde Auto

- Automaattinen kuvasuhteen valinta on suunniteltu tarjoamaan paras kuvasuhde kuvaruudun täyttämiseksi. Tietoja käyttäjän säädöistä, katso s. 44.

S-Video / mustavalkoinen kuva

- Tarkista AV-painikkeella, että S-Video eli AV2/S-Video on valittu (s. 18).

Näytön ilmoitukset – ts. EC1/AV1

- Voit poistaa nämä näkyvistä painamalla ➔  Paina uudelleen, kun haluat nähdä ne uudelleen.

Automaattisten asetusten jälkeen DVB-ohjelmia ei näy.

- Tarkista DVB-lähetin.
- Suuntaa antenni toiseen lähistöllä olevaan lähettimeen.
- Tarkista analoginen lähetys.
Jos kuvanlaatu on heikko, tarkista antenni ja kysy neuvoa lähimmältä jälleenmyyjältä.

Virheilmoitus tulee näkyviin

- Noudata ilmoituksen ohjeita.
- Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

Sisäantennin käyttäjälle

Jotta DVB-kuva olisi hyvänlaatuinen, on tärkeää, että vastaanotetaan hyvälaatuinen DVB-signaali. Tarkista tämän vuoksi DVB-signaalin tila (s. 29). Hyvän kuvan saamiseksi vaaditaan vähintään taso 5. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi antennin paikkaa ja suuntaa täytyy ehkä muuttaa.



Q-Link -toiminto ei toimi

- Tarkista SCART-kaapeli ja -liitäntä. Valitse myös AV1/AV2 ulostulo Asetusvalikko (s. 23).

VIERA Link -toiminto ei toimi ja näyttöön tulee virheilmoitus

- Vahvista liittäminen.
- Kytke liitetty laite päälle ja kytke sitten TV päälle. (s. 38)

Tallennus ei käynnisty heti

- Tarkista tallentimen asetukset. Lue tarkemmat tiedot tallentimen käyttöohjeesta.

Ruudussa voi olla punaisia, sinisiä, vihreitä ja mustia pilkkuja.

- Tämä on nestekidepaneelien ominaisuus eikä ongelma. Nestekidepaneelin valmistuksessa on käytetty korkeaa tarkkuusteknologiaa, joka tarjoaa tarkat kuvan yksityiskohdat. Toisinaan ruudussa voi näkyä muutama ei-aktiivinen piste kiinteästi punaisena, vihreänä, sinisenä tai mustana. Huomaa, ettei tämä vaikuta LCD-paneelin suorituskykyyn.

LCD-paneeli liikkuu hieman, kun sitä painetaan sormella. Kolisevaa ääntä voi kuulua.

- Paneelin ympärillä on hieman tilaa paneelin vahingoittumisen estämiseksi. Paneeli voi liikkua hieman, kun sitä painetaan sormella, ja kolisevaa ääntä voi kuulua. Tämä ei ole virhetoiminto.

	Ongelma	Toimenpiteet
Kuvaruutu	Kaoottinen kuva, kohinaa	- Valitse Kuvavalikossa P-NR (kohinan poistamiseksi). (s. 22) - Tarkista, onko lähellä sähkölaitteita (auto, moottoripyörä, loistelamppu).
	Kuvaa ei voi näyttää	- Onko Väri tai Kontrasti asetettu Kuvavalikossa minimiin? (s. 22) - Tarkista Värijärjestelmä. (s. 29)
	Epäselvä tai vääristynyt kuva (ei ääntä tai alhainen äänenvoimakkuus)	Nollaa kanavat. (s. 29)
	Epätavallinen kuva näkyy	Sammuta TV päävirtakytkimellä ja käynnistä se sitten uudelleen.
Ääni	Ei ääntä	- Onko ääni mykistetty? (s. 7) - Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin?
	Äänenvoimakkuus on alhainen tai ääni on vääristynyt	- Äänisignaalin vastaanotto voi olla heikentynyt. - Valitse Ääni-valikossa MPX-asetukseksi Mono. (s. 22) (Analoginen)
DVB	Käytettävistä digitaalisista vastaanottotekniikoista johtuen DTV-signaalien laatu voi olla eräissä tapauksissa suhteellisen heikko huolimatta analogisten ohjelmien hyvästä vastaanotosta.	
	Tehoantennilla ei voi vastaanottaa signaaleja	Asenna erilliset antennit TV:lle ja videonauhurille (tai käytä jakajaa).
	Häiriöitä tai pysähtynyt/katoava kuva DVB-lähetyksessä	- Tarkista DVB-signaalin tila. (s. 29) - Jos Signaalin laatu tai Signaalin voimakkuus näkyy punaisena, tarkista antenni. - Jos ongelma ei poistu, ota yhteys paikalliseen Panasonic-jälleenmyyjään. - Sammuta TV päävirtakytkimellä ja käynnistä se sitten uudelleen.
HDMI	Ääni kuulostaa oudolta	- Valitse liitetyn laitteen ääniasetukseksi 2ch L.PCM. - Tarkista Äänivalikon HDMI1 / 3-liitäntä-asetus. (s. 22) - Jos digitaalisessa ääniliitännässä on ongelma, valitse analoginen ääniliitäntä. (s. 45)
	Ulkoisesta laitteesta tuleva kuva on outo, kun laite on liitetty HDMI:n kautta	- Onko HDMI-kaapeli liitetty oikein? (s. 42) - Sammuta TV ja laite ja käynnistä ne sitten uudelleen. - Tarkista laitteen tulosignaali. (s. 47) - Käytä laitetta, joka noudattaa standardia EIA/CEA-861/861B.
Muuta	TV siirtyy valmiustilaan	- Ajastintoiminto on aktivoitu. - TV siirtyy "Valmiustilaan" noin 30 minuutin kuluttua analogisen lähetyksen päättymisestä.
	Kaukosäädin ei toimi	- Onko paristot asennettu oikein? (s. 6) - Onko TV käynnistetty?

Lisenssi

- DVB on DVB Digital Video Broadcasting Projectin tavaramerkki (1991–1996).
- VGA on International Business Machines Corporationin tavaramerkki.
- Macintosh on Apple Computer, USA:n rekisteröity tavaramerkki.
- S-VGA on Video Electronics Standard Associationin rekisteröity tavaramerkki.

Vaikka yrityksen tai tuotteen tavaramerkkejä ei olisi erikseen mainittu, nämä tavaramerkit on otettu täysin huomioon.

- SDHC-logo on tavaramerkki.
- HDMI, HDMI-logo, ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- HDAVI Control™ on Matsushita Electric Industrial Co., Ltd:n tavaramerkki.
- GUIDE Plus+ on Gemstar-TV Guide International, Inc. -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden omistama tai näille lisensoitu (1) rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki, (2) valmistettu näiden lisenssillä, ja (3) sitä koskevat näiden omistamat kansainväliset patentit ja patenttihakemukset.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA GUIDE PLUS+ -JÄRJESTELMÄN TARJOAMISTA OHJELMATIEDOISTA. GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA TULOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT GUIDE PLUS+ -JÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIEN TIETOJEN, LAITTEIDEN TAI PALVELUIDEN TARJOAMISEEN TAI KÄYTTÖÖN.



DVB Digital Video Broadcasting Projectin tavaramerkki (1991–1996)
TX-32LXD80F Vaatimustenmukaisuusvaatimus nro 5422, 31. Tammikuu 2008

Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä



Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti.

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.



Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.


Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.

Yrityksille Euroopan unionissa

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.

[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]

Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.



Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä):

Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.

Cd

Asiakkaan tiedot

Tuotteen malli- ja sarjanumero löytyvät sen takapaneelistä. Merkitse sarjanumero ylös alla olevaan tilaan ja säilytä tämä opas sekä kuitti pysyvänä ostotodistuksena, joka auttaa tunnistuksessa varkaus- tai katoamistapauksessa ja takuuhuoltoa tarvittaessa.

Mallinumero

Sarjanumero

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic-europe.com>

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Painettu Tšekin tasavallassa