

Panasonic



TX-29PM1F

Färg-TV



Quintrix F

Bruksanvisning

Svenska

TQB0E0052F1M

VÄLKOMMEN

Bästa Panasonic-kund

Välkommen till familjen av Panasonic-kunder. Vi hoppas att du får många års nöje av din nya färg-TV. Det här är en mycket avancerad TV, men Snabbstartsbruksanvisningen visar dig hur du får på TVn snabbt. Du kan sedan läsa hela bruksanvisningen och bevara den för framtida bruk.

INNEHÅLL

Säkerhetesföreskrifter	3	Stationsinställningsmeny - Självinställning (ATP)	17
Tillbehör	4	Stationsinställningsmeny - Manuell tuning	18
Snabbguide	5	Byt	20
Huvudkontroller: Frampanelen och fjärrkontrolen	7	AV-val och inställning	21
Programmeny	8	VCR / DVD/R Funktioner	22
Hur man använder skärm menyerna	9	Text-TV	23
Bildvisningskontroller	10	Audio/Videofunktioner	25
Huvudmeny	11	Främre uttagen	25
Bild meny	12	Bakre uttagen	25
Ljudmeny	13	Information om scart anslutning	26
Inställningsmeny	14	För din vägledning	26
OSD Språk	15	Problemlösning	27
Stationsinställningsmeny	16	Specifikationer	28

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna TV är avsedd för 220-240V, 50Hz.
- För att undvika skada som kan leda till elektrisk stöt eller brand, utsätt inte TV:n för regn eller fuktig omgivning. TV:n får inte utsättas för droppande eller stänkande vatten. Föremål fylda med vätska, t.ex. vaser, får inte heller ställas ovanpå eller placeras ovanför TV:n.

■ VARNING: HÖGPÄNNING !!!

Ta inte bort bakstycket då spänningssförande delar då exponeras. Det finns inga delar på insidan som behöver underhållas.

- Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus eller andra värmekällor. För att förhindra eldsvada bör man aldrig placera någon typ av ljus eller öppen laga ovanpå eller i närheten av TV:n.
- Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt.
- På/Avt (⊖ / |)-funktionen i denna modell bryter inte helt kontakten till kraftkällan. Dra ut nätkontakten från uttaget när TV-apparaten inte ska användas under en längre tid.
- När man kopplar in näts- (huvud-) strömbrytaren, är TV:n i beredskapstillstånd eller i drift. Det beror på den senaste inställningen av platsen i minne före avkoppling. Det betyder, om man kopplar av huvudströmbrytaren i beredskapstillstånd, är TV:n efter inkoppling igen i beredskapstillstånd (⊖). Om man kopplar av strömbrytaren, om TV:n är i drift, är TV:n efter inkoppling igen i driftstillstånd (|).

■RENGÖRING AV HÖLJE OCH BILDSKÄRM

Ta bort nätkontakten från uttaget. Höljet och bildskärmen kan rengöras med en mjuk torkduk som fuktas med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte lösningar som innehåller benzol eller bensin. TV-apparater kan orsaka statisk elektricitet, så var försiktig om du vidrör bildskärmen.

- Adekvat ventilation är av största betydelse för att förhindra fel i elektriska komponenter, så vi rekommenderar att ett avstånd om minst 5 cm lämnas fritt runtomkring TV-mottagaren även om den placeras i bokhylla eller mellan hyllor.
- Man får inte förhindra ventilation genom att täcka över ventilationsöppningar med föremål som tidningar, dukar och gardiner.

■EKOLOGISKT SÄTT AV AVFALLSLIKVIDATION

Batteri, förpackningar och gamla apparater kasta inte av som hushållsavfall, men sortera dessa enligt gällande lagliga föreskrifter.



KONTROLLERA ATT DU HAR DE TILLBEHÖR SOM VISAS



Handbok



Garanti inom Europa



Fjärrkontroll EUR 7628030



Batterier för fjärrkontrolen
(2 x R6-(UM3)storlek)



Batterier för fjärrkontrolen




- Kontrollera att batterierna sitter på rätt håll
- Blanda inte nya och gamla batterier. Ta bort gamla, uttjänta batterier omedelbart.
- Använd inte olika batterityper, exempelvis Alkaline och Manganese. Du kan också använda laddbara batterier (Ni-Cd, Ni-MH).


SNABBGUIDE

- 1 Sätt i antennen och anslut den utrustning som hör till.

SATELLITMOTTAGARE




- 2



Sätt på anslutna apparater.

SNABBGUIDE

3



Välj ditt språk.



OSD Språk

Deutsch	Español	Nederlands
English	Norsk	Suomi
Français	Dansk	Türkçe
Italiano	Svenska	Português
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		


Tryck på knappen **OK**.



Land

Deutschland
Österreich
France
Italia
Nederland
España
Belgium
Schweiz
EU.

Välj ditt land.



Tryck på knappen **-/+**.



ATP I PROGRESS

CH41	XYZ	
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>		
02	99:21	41
TV/AV	:	Avsluta

Självinställning börjar, dina kanaler lokaliseras, lagras och sorteras.

Tryck på knappen **TV/AV** om du vill avsluta ATP-sekvensen.



4



Byta program



Ändra volym

HUVUDKONTROLLER: FRAMPANELEN OCH FJÄRRKONTROLLEN

HUVUD
STRÖM
BRYTARE
till / från
(se sidan 3)



Rött indikeringsljus för Standby-läge.
Använd Standbyknappen - / + eller tangenterna för 0-9 för att sätta på TVn

STR (Återställningsfunktion)
Används för att lagra kanalinställningar och andra funktionsinställningar

F (Funktionsval)
Visar bildskärmsfunktionerna, tryck upprepade gånger för att gå igenom tillgängliga funktioner - Volym, Kontrast, Ljus, Färgmättnad, Skärpa, Färgton (i NTSC-läge), Bas, Diskant, Balans och Tuningmeny

Standby till/från
Kopplar TVn på eller i standbyläge

Statusknapp.
Tryck på denna knapp för att visa programposition, programnamn, kanalnummer, TV-system och tidsstereoläge

Knappar för bildvisning
(se sidan 10)

OK-knappen används för att spara och bekräfta tunerläge, OSD-funktioner och andra inställningar

Menyknappar
Tryck för att komma åt Bild, Ljud och Inställningsmenyer (se sidan 9)

Tangenter för text-TV (se sidan 23)

Direkt kanalåtkomst
När du tittar på TV eller när någon av menyerna Tuning (inställningar) eller Manual tuning (manuella inställningar) är aktiva trycker du på denna knapp och sedan anger du kanal med sifferknapparna

VCR/DVD växlare (se sidan 22)



Kring-ljud på/av

Ljudavstängning av/på

Av-timmer – kopplar av TV-apparat på inställt tid 0 t.o.m. 90 minuter med 15 minuters intervaller.

N (normalisera)-knapp. Återställer alla inställningar till normalnivåer.

Piltangenter för olika val och justeringar

Växlar mellan TV och AV-funktion (se sidan 21)


Färgade tangenter för text-TV-funktioner (se sidan 23) och AV-val (se sidan 21)

Knappar för att ändra program/kanal (0-9) och för text-TV (se sidan 23)

Programposition för val av tvåsiffriga program (10-99) med numeriska tangenterna.


Tryck på knappen "C" och "—/-—" för direkt kanalval i hyperbandet.

PROGRAMMENY



HUR MAN ANVÄNDER SKÄRMMENYERNA

Denna TV har en utförlig bildskärmsvisning "OSD" för inställning av TV-mottagarens funktioner.



En del val låter dig höja eller sänka graden av t ex **Kontrast**, **Ljus**, **Färgmättnad** och **Skärpa**.
En del val, t ex **Av timer** ger dig valmöjligheter.
En del val, t ex **stationsinställningsmenyn** leder till ytterligare en meny.

Knappen MENU används för att öppna huvudmenu samt att återvända till föregående menu.


Pilknapparna som pekar uppåt och nedåt används för att flytta markören uppåt och nedåt i menyerna.

Vänster- och högertangenterna används för att bläddra mellan menyerna, justera nivån på den valda funktionen eller att välja en underfunktion.

OK-knappen används för att spara och bekräfta tunerläge, OSD-funktioner och andra inställningar

Du använder knappen TV/AV för att stänga menyerna och återgå till normal TV-skärm.

N (normalisera)-knapp. Återställer alla inställningar till normalnivåer.



BILDVISNINGSKONTROLLER

Tryck på knappen Aspect om du vill bläddra mellan de 2 bildvisningsalternativen:
4:3 och 16:9.

ASPECT


4:3

I bildvisningsläget 4:3 visas bilden i den ursprungliga 4:3-storleken. Välj detta alternativ om du vill visa bilden i detta format.



16:9

16:9 visar en 16:9 bild i sin standard 16:9 storlek och kan väljas om du önskar titta på detta format.



HUVUDMENY



Denna meny ger dig tillträde till Mode , bildmeny, ljudmeny och inställningsmeny.

Öppna Huvudmenyn

Flytta till ditt val

Höj eller sänk nivåer i inställningsfunktionerna

Tryck på TV/AV för att lämna Huvudmenyn



Mode

Visningsläge ger dig möjlighet att välja mellan tre olika bildinställningar – Dynamisk, Normal och Bio.

Bild

Bildmenyn låter dig ställa in bildkvaliteten.

Ljud

Ljudmenyn låter dig ställa in ljudkvaliteten enligt alla aspekter som du själv föredrar.

Inställningar

Inställningsmenyn ger tillgång till olika avancerade funktioner samt stationsinställningsmenyn.

Bildmenyn låter dig ställa in bildkvaliteten

Öppna Huvudmenyn

MENU



Flytta till Bildmeny



Acceptera Bildmeny



Flytta till ditt val






Höj eller sänk nivåerna eller
inställda funktioner



Tryck på TV/AV för att lämna
Bildmeny



Tryck på N-knappen för att återvända
till den förprogrammerade
inställningen.



Mode

Mode bildmenyn ger dig möjlighet att välja, justera och spara tre olika bildinställningar – Dynamisch, Normal och Bio.

För varje bildinställning i mode kan du justera och spara kontrast, ljus, skärpa, färgton (bara NTSC) och färgmättnad i enlighet med dina egna konkreta krav på bilden (du kan till exempel vilja ha olika inställningar för att se på sport, film, nyheter osv.).

Mode erbjuder maximalt tre separata inställningar för varje signalkälla: RF, AV1, AV2, AV3.

Alla tre moden erbjuder automatisk bildförbättring genom analys och bearbetning av den inkommande bilden.

Genom att trycka på N-knappen på fjärrkontrollen kan du återgå till den förprogrammerade profilinställningen för utvald signalkälla.

Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa

Nivåerna i Kontrast, Ljus, Färgmättnad och Skärpa kan justeras enligt dina önskemål och synförhållanden.

Färgton (NTSC)

Färgton-justering visas som menyval endast när en NTSC-signalkälla är ansluten till TV-mottagaren och tillåter justeringen av färgtonen.

P-NR

P-NR reducerar automatiskt oönskade störningar på bilden.

Ljudmenyn låter dig ställa in ljudkvaliteten enligt alla aspekter som du själv föredrar.

Öppna Huvudmenyn

MENU



Flytta till Ljudmeny



Acceptera Ljudmeny

Ljud

Volym

Bas

Diskant

Balans

MPX

Läge

Ambience

Stereo

Musik

Av

Flytta till ditt val



Höj eller sänk nivåerna eller
inställda funktioner

TV/AV



Tryck på TV/AV för att lämna
Ljudmenyn

Volymp

Volymjustering ställer in all utgående volym.

Bas

Basjustering förstärker de lägre, djupare frekvenserna och kan höjas eller sänkas.

Diskant

Diskantjustering förstärker de skarpare, högre frekvenserna och kan höjas eller sänkas.

Balans

Balans påverkar ljudnivån mellan vänster och höger högtalare. Du kan justera balansen, till exempel om du sitter närmare den ena högtalaren.

MPX



MPX är vanligtvis inställt för Stereo som ger bästa ljudkvalitet. Om mottagningen försämras eller om servicen inte finns bör man växla till mono. Mono M1 och M2 kan också väljas om signaler sänds.

Läge



Ljudet kan förbättras i musik- eller talläge genom att välja passande funktion.

Ambience



Kringljud förstärker ljudet dynamiskt och simulerar bättre rymdljudeffekt.

INSTÄLLNINGSMENY

Inställningssmenyn ger tillgång till olika avancerade funktioner samt stationsinställningsmenyn

Öppna Huvudmenyn

MENU




Flytta till Inställningar



Acceptera Inställningar



Flytta till ditt val



Höj eller sänk nivåerna, ställ in inställningar eller acceptera olika valmöjligheter



Tryck på TV/AV för att lämna Inställningssmenyn

TV/AV



AV2 ut



Erbjuder ett urval av signaler att sända till AV2. Du kan välja mellan den inställda TV kanalen eller MONITOR – då sänds alltid den bild som visas på skärmen.

Text-TV



Text-TVinställning låter dig välja mellan FLOF eller LIST-läge. Se sidan 23.

AV timer



Av Timer stänger av TVn inom en förinställd tid som du kan välja mellan 0 till 90 minuter med 15 minuters intervaller.

Text språk



Välj teckenuppsättning så att alla tecken som behövs för texten på teletextsidorna finns tillgängliga (t. ex. kyrilliska tecken etc.).

Läge Språk

Väst: English, Deutsch, Svenska, Suomi, Dansk, Magyar, Italiano, Français, Español, Português, Türkçe, ELLHNIKA, Nederlands, Norsk.

Ost1: Polski, Eesti, Slovensko, Čeština, Slovensky, Română.

Ost2: Polski, Latviešu valoda, Русский язық, Українська мова, Čeština, Slovensky, Română.

Stationssökning

Stationsinställningssmenyn ger tillgång till många olika funktioner inklusive ATP, fininställning, manuell inställning, färgsystem och ljudkorrigering. Se sidan 16.

OSD Språk


OSD Språk låter dig välja språket som används i Displaymenyer. Se sidan 15.

OSD SPRÅK

När du först installerade TVn var skärmspråket inställt enligt ditt val av land. Om du önskar använda ett annat språk kan detta väljas från OSD språkmenyn.

Öppna Huvudmenyn

MENU



TV/AV

Flytta till Inställningar




Acceptera Inställningar

Inställningar

AV2 ut	TV
Text - TV	FLOF
Av timer	Av
Text språk	Väst
Stationssökning	
OSD Språk	Acceptera

Flytta till OSD språkmenyn



Acceptera OSD språkmenyn

OSD Språk

Deutsch	Español	Nederlands
English	Norsk	Suomi
Français	Dansk	Türkçe
Italiano	Svenska	Português
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		

Flytta till ditt val

Tryck på TV/AV tangenten
för val och att lämna menyn

STATIONINSTÄLLNINGSMENY

Stationsinställningsmenyn ger tillgång till manuell, automatisk och fininställning.

Öppna Huvudmenyn

MENU

Flytta till Inställningar

^
V

Acceptera Inställningar

- +

Flytta till stationsinställningsmenyn

^
V

Acceptera stationsinställningsmenyn

- +

Flytta till ditt val



^
V

Höj eller sänk nivåerna, ställ in inställningar eller acceptera olika valmöjligheter

- +

TV/AV

Tryck på TV/AV för att lämna menyn



ATP

Självinställningsmeny låter dig automatiskt återgå till TVn. Se sidan 17.

Manuell tuning

Med manuell tuningmeny kan du ställa in individuella programpositioner manuellt. Se sidan 18.

TV – system



Val av ljudsystemet.

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| SC1 | : | PAL B/G, SECAM B/G |
| SC2 | : | PAL I |
| SC3 | : | PAL D/K / SECAM D/K |
| F | : | SECAM L/L' |

Fininställning

Stationer kan fininställas med fininställningsjusteringen.

Byt

Ändrar programpositioner enligt dina önskemål. Se sidan 20.

Färg system



Med färgsystemet kan du bestämma det rätta valet av sändningsstandard.

Volym korrektion

Volymkorrektionen tillåter dig att justera volymnivån på individuella stationer.

Låsa




Låter dig låsa programpositionen mot oönskad tillgång.

STATIONINSTÄLLNINGSMENY - SJÄLVINSTÄLLNING (ATP)


Med självinställningsmenyn kan du automatiskt ställa om TVn till dina lokala stationer. Den är användbar om du skulle flytta till ett annat område.

Öppna Huvudmeny

MENU



Flytta till Inställningar




Acceptera Inställningar

Stationssökning

ATP	Acceptera
Manuell tuning	SCI
TV-system	
Fininställning	
Byt	
Färg system	AUTO
Volym korrektion	
Låsa	Av

Flytta till stationsinställningsmenyn




Acceptera stationsinställningsmenyn


VARNING

Omstart av ATP raderar alla inställda kanalar och ställer in de befintliga kanalerna igen

Gå in i ATP menyn




Tryck för att bekräfta start



Välj land


Land

- Deutschland
- Österreich
- France
- Italia
- Nederland
- Espana
- Belgium
- Schweiz
- EU.



TV mottagaren kommer nu att söka upp de stationer som sänds och sortera dessa i ordning.

CH41




När stationssökningen är klar kommer programposition 1 att visas på skärmen.

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY - MANUELL TUNING


Manuell tuning av programpositionerna är tillgängligt antingen från skärmmenyn eller med kontrollerna på frontpanelen.

Manuell tuning


Öppna Huvudmenyn




Flytta till Inställningar




Stationssökning




Acceptera Inställningar




Flytta till stationsinställningsmenyn




Acceptera stationsinställningsmenyn




Flytta till manuell tuning




Acceptera manuell tuning



Välj programposition som ska ställas in




Börja ställa in



När det önskade programmet hittats, tryck OK för lagring



Tryck på TV/AV för att lämna meny



Anmärkning:

När du vet kanalnummer av dina sändningsstationer, kan du använda i meny "Manuell tuning" för direkt kanalval med hjälp av knappen "C" på fjärrkontrollen för snabblagring av stationer:

- flytta till meny "Manuell tuning",
- tryck nummer för förval,
- tryck på knappen C,
- tryck kanalnummer med hjälp av sifertangenterna,
- tryck på knappen OK för att lagra,
- tryck på knappen TV/AV (eller knappen N) för att lämna meny.

När du vill välja kanal med hjälp av direktval inom "Hyper" zon (Kabel-TV), tryck på knappar för direkt kanalval och sedan val av programpositioner ("C", "-/-") och ge in siffra med sifferknapparna. På skärmens vänster övre hörn visas det: "CH--" och sedan: "H--". Att lagra i minnet – se ovan.



STATIONINSTÄLLNINGSMENY - MANUELL TUNING

Manuell tuning på frontpanelen

Tryck på F-knappen (Frontpanel) tills du har kommit till inställningsmenyn

Tryck på - eller + för att acceptera Tuning meny

Tryck på TV/AV-knappen för att växla mellan "Ändra programme", "Starta sökning" eller "Ändra TV-system"

Tryck på - eller + knappen för att ändra programpositionen, starta sökning eller byta TV-system

När den önskade stationen hittats, tryck på STR för att lagra ändringarna

Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra program eller tryck på F-knappen för att lämna menyn





TV/AV



STR



F



Manuell tuning

-,+ : Starta sökning
TV/AV : Välj
STR : Lagra
F,N : Avsluta

02 99:21 41

Ändring låter dig att byta om två programpositioner med varandra.

Öppna Huvudmenyn

MENU



Flytta till Inställningar



Acceptera Inställningar



Flytta till stationsinställningsmenyn



Acceptera stationsinställningsmenyn



Flytta till Byt.



Acceptera Byt.



Välj första programposition.



Välj andra programposition



Tryck på knappen OK för att bekräfta valet.



Tryck på knappen TV/AV för att lämna menyn.



TV/AV



Stationssökning

ATP
Manuell tuning
TV-system
Fininställning
Byt
Färg system
Volym korrektion
Låsa

SC1

Acceptera

AUTO

Av

Byt

Välj
OK
Justera
Återgå
Avsluta

1
CH41

Byt

Prog. 1 CH44 -
med
Prog. 2 CH46 -

AV VAL OCH INSTÄLLNING

AV-valmenyn låter dig välja vilken AV-anslutning du vill se på.

- Tryck på knappen "TV/AV" för att koppla om till AV läge. När en annan utrustning (video, satellitmottagare, kamera o.s.v., se sidan 25) är ansluten till AV–uttag och när den är inställt, kommer dess signal att visas på din TV–mottagarens skärm och i vänster övre hörn på skärmen visas det "AV", oavsett vilken programposition valdes i TV:n. (TV:ns tuner kommer att ignoreras.)
- Denna TV kan omkopplas automatiskt till AV–inställning om anslutnen utrustning ger en omslagningssignal på SCART–kontakten när man slår på den. I vänster övre hörn visas då EC och signal från anslutna audio/video utrustning. Den mottagna bilden ändras inte efter programändring på TV:n.
- Tryck på knappen "TV/AV" eller stäng av den anslutna AV utrustningen för att återgå till TV läge igen.
- Om en utrustning som sänder signal i NTSC – normen ansluts till TV:n, kommer TV:n att behandla denna signal och reproducera i denna norm. Till Bild på skärmen (OSD) i AV läge tillkommer: Färgmättnad (Tint) som kan regleras med knappar "+" och "-".

Inställningar

Öppna Huvudmenyn

MENU



Flytta till Inställningar
Acceptera Inställningar



Flytta till ditt val



Höj eller sänk nivåerna, ställ in
inställningar eller acceptera olika
valmöjligheter



Tryck på TV/AV för att lämna
Inställningsmenyn



Inställningar

AV2 ut	TV
Text - TV	FLOF
Av timer	Av
Färg system	Auto
Volym korrektion	Väst
Text språk	
OSD Språk	

VCR / DVD/R FUNKTIONER

Fjärrkontrollen kan styra vissa funktioner på ett urval av Panasonic VCR och DVD/R (Digital Versatile Disc) utrustningar. Några VCR och DVD/R utrustningar har annorlunda funktioner, så för att vara säker om kompatibiliteten se i din utrustnings instruktionsbok eller ta kontakt med din försäljare.



Standby

Tryck för att skifta VCR eller DVD/R till standby-läge.
Tryck igen för att återgå.



VCR / DVD växlare

Använd denna väljare för att välja om du vill styra DVD/R-utrustningen eller din VCR.



Play

Tryck för spela upp bandet eller DVD.



Stop

Tryck för att stoppa bandet eller DVD



Skip / Fast Forward / Cue

VCR: Tryck för att snabbspola bandet. I läge Play tryck för att se på bilden samtidigt.

DVD/R: Tryck en gång för att gå till nästa inspelning. I läge Play tryck och håll ned knappen för att se bilden som snabbt spolas framåt.



Skip / Rewind / Review

VCR: Tryck för att spola bandet tillbaka. I läge Play tryck för att se bilden som snabbt spolas tillbaka.

DVD/R: Tryck en gång för att gå till föregående inspelning. I läge Play tryck och håll ned knappen för att se bilden som snabbt spolas tillbaka.



Pause / Still

Tryck i playback läge, bilden stannar. Tryck igen för att starta.

PROGRAMME



Programme upp / ned

Tryck för att öka eller minska VCR DVD/R:s programposition med ett steg i taget.



Inspelning

Tryck på denna knapp för att spela in.

- Funktioner för text-TV kan variera beroende på sändare och är bara tillgängliga om den valda kanalen sänder text-TV.
- Om du trycker på MENUknappen när du ser på text-TV visas särskilda funktioner i skärmens underkan; tryck **◀ ▶** för att ändra inställningen efter önskemål.
Genom att trycka en gång på MENUknappen under text-TVis gang visas det i skärmens underkant en speciell funktionsmeny.
- Du kan ändra ljudvolymen på vanligt sätt när du ser på text-TV.

Vad är LIST-läge?

I LIST-läge finns fyra sidnummer med olika färger i skärmens underkant. Vart och av dessa nummer kan ändras och lagras i TVns minne.

Vad är FLOF (FASTEXT)?

I FASTEXT-läge finns fyra ämnen med olika färger i sidans underkant. För mer information om något av dessa ämnen, tryck på knappen med motsvarande färg. Denna funktion ger snabb tillgång till information om de visade ämnena.

TV/TEXT




TV/Teletext-läge

Tryck på tangenten **TV/TEXT**.

Skärmen visar text-TV-sidan.

Tryck igen när du vill återgå till TV-läge.



Sidval

Sidor kan väljas på två sätt:

a. Tryck på upp/ned-knapparna för att öka eller minska sidnummer med ett steg i taget.

b. Genom att skriva in sidans nummer med 0-9 på fjärrkontrollen.

MENU



Full/Övre/Undre

Tryck på **MENU**-knappen för att visa särskilda funktioner, följd av den **Gröna** knappen.

Tryck igen på den **gröna** knappen för att visa den UNDRE halvan.

Tryck igen för att återgå till normal (FULL) storlek.

MENU



Visa dold text

Tryck på **MENU**-knappen för att visa särskilda funktioner, följd av den **Röda** knappen för att visa gömda ord, t ex i ordlekspel. Tryck igen för att gömma dem.



Röd/Grön/Gul/Blå

I lägena FASTEXT motsvarar dessa knappar ämnena med motsvarande färger. I LIST-läge relaterar de till sidnummerna med motsvarande färger.



Listminne

I mode LIST (Listan) kan ändras fyra sidonumren bara för kanaler 1–25.

För att utföra detta, mata in det nya sidonumret.

Genom att trycka ned och hålla nedtryckt en av färgtryckknappar ändras färg av sidonumren.



Håll

Om du vill ha kvar Teletext-sidan när du visar flersidig information:
Tryck en gång till för att återgå till automatisk siduppdatering.

Det är inte möjligt att ändra programpositionen om funktionen är Nyhetsblänkare, Uppdatering eller Åtkomst av underordnad sida.

INDEX



Index

Tryck på **INDEX** för att återgå till huvudindexsidan.

Beroende på vilket sätt som information sänds, måste man eventuellt trycka på knappen flera gånger för att komma till huvudindexsidan.

F.P.



Favoritsida (F.P.)

Sparar en favoritsida i minnet så att du kan visa den med en enda knapptryckning. Om du vill spara en sådan sida måste TV:n vara i LIST-läge och programkanalen måste vara mellan 1 och 25. Välj sidnummer, håll sedan **blåa**-knappen nedtryckt. Sidnumret sparas. Tryck på **FP** om du vill visa sidan.

MENU



Uppdatera Display

Tryck på **MENU**-knappen för att visa speciella funktioner, följd av den **GULA** knappen för att se TV-bilden medan du söker en text-TV-sida.

När du har hittat sidan, visar skärmen dess nummer uppe till vänster.

Tryck på den **GULA** knappen för att titta på sidan.

Tryck igen på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

Nyhetsbevakning

När en sida med nyhetsbevakning har valts, tryck på **MENU**, **Gul**, för att titta på TV-bilden. När en uppdatering mottagits, visas sidnumret på skärmen.

Tryck på den **Gula** knappen för att visa nyhetsbevakning.

Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

Uppdatering

Tryck på **MENU**, **Gul** för att visa den uppdaterade informationen på vissa sidor.

När en uppdatering mottagits, visas sidnumret uppe till vänster på skärmen.

Tryck på en **Gul** knapp för att återgå till normal TV-funktion.

Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

MENU



Åtkomst av underordnad sida

När teletextinformationen överstiger en sida, kan det ta en stund innan automatisk växling av underordnade sidor när den sida du vill titta på.

Det är möjligt att gå in på den underordnade sidan och fortsätta titta på det ordinarie programmet tills korrekt underordnad sida har hittats.

Välj önskat sidnummer med knapparna 0-9.

Tryck på **MENU** knappen följd av den **Blå** knappen. T**** visas uppe till höger på skärmen.

Skriv in önskat nummer på underordnad sida innan T**** försvinner.

För att välja sida 6, skriv in 0, 0, 0 och 6.

Tryck på den **Gula** knappen för att titta på ordinarie TV-program.
(Tryck **MENU**, **Gul** i LIST-läge)

När sidan är tillgänglig, tryck på den **GULA** knappen för att titta på sidan. För att ta bort sidan, utför ett av följande:

- Tryck på **MENU**.
- Välj ett nytt sidnummer.
- Tryck på **TV/TEXT** för att återgå til normal TV-funktion.

N




Att lämna


Stänger av text-TV – återgår till normal TV läge.

AUDIO / VIDEOFUNKTIONER

Främre uttagen



Bakre uttagen



Obs:

- Den hjälputrustning och kablar som visas medföljer inte denna TV-apparat.
- Anslut inte en dator med TTL-uttag (5V) till denna dator.

INFORMATION OM SCART ANSLUTNING

AV1 pin SCART

Jordingskontakt	21-	-	CVBS inn (video)
CVBS ut (video)	19-	-	- 18 RBG status jord
CVBS jord	17-	-	- 16 Status RBG
Röd in, S.C. – In*	15-	-	- 14 Jord
Röd jord	13-	-	- 12 ----
Grön inn	11-	-	- 10 ----
Grön jord	9 -	-	- 8 Status CVBS
Blå inn	7 -	-	- 6 Audio inn (V)
Blå jord	5 -	-	- 4 Audio jord
Audio ut (V)	3 -	-	- 2 Audio (H)
Audio ut (H)	1 -	-	

AV2 21 pin SCART

Jordingskontakt	21-	-	CVBS inn (video)
CVBS ut (video)	19-	-	- 18 Jord
CVBS jord	17-	-	- 16 ----
S.C. inn	15-	-	- 14 ----
Jord	13-	-	- 12 ----
---	11-	-	- 10 ----
Jord	9 -	-	- 8 Status CVBS
---	7 -	-	- 6 Audio inn (V)
---	5 -	-	- 4 Audio jord
Audio ut (V)	3 -	-	- 2 Audio inn (H)
Audio ut (H)	1 -	-	

Lämpliga intag för **AV1** inklusive
RCB (Röd / Grön / Blå)

AV2 -Stift 15 och 20 är beroende
av AV2 - S-VHS/VIDEO växling

FÖR DIN VÄGLEDNING

■ Service

Innan man söker upp service, varsågod, se in i tabell med beskrivning av enkla fel på följande sidan, för att bestämma symtom. Om service behövs, kontakta närmaste Panasonicförsäljare och ange modell samt serienummer (dessa finns på apparatens baksida).

■ TV-spel / hemdatorer

Långvarig användning av TV-spel eller hemdatorer kan orsaka på vilken TV som helst en permanent 'skugga' på skärmen. Denna typ av skada på bildröret kan förhindras genom att följande punkter iakttas:

- Minska ljusstyrke- och kontrastnivåer till minimiläge.
- Använd inte TV:n oavbrutet om TV-spel eller hemdator används.
- Denna typ av bildrörsskada kan inte hänföras till normal användning och täcks därför inte av Panasonics garanti.










■ Sista minnesinställning

Vissa funktioner har en sista minnesinställning, vilket innebär att inställningen finns kvar när apparaten slås på vid nästa tillfälle.

■ Insomningsläge

Om apparaten inte slås från efter att sändningarna avslutats för kvällen, övergår den automatiskt till standby-läge efter 30 minuter. Denna funktion är inaktiv om apparaten är i AV-läge.

PROBLEMLÖSNING

Symtom		Åtgärder
Bild	Ljud	
		Snöig bild Antennplacering, -riktning eller -anslutning
		Skuggig bild Antennplacering, -riktning eller -anslutning
		Störning i bild Elektriska apparater Bilar/Motorcyklar Lysrör
		Normal bild Volymnivå Volyminställningen, omkoppla mute-knappen Varsågod, kontrollera, om TV-systemet är riktigt inställt i stationsinställningsmenyn
		Ingen bild TV-utrustning i AV-läge Inte ansluten till A.C. uttag Inte påslagen Bild/Ljudkontrollerna på miniminivå Kontrollera standbyläge
		Ingen färg Färgkontroller på miniminivå Varsågod, kontrollera, om Färg systemet är riktigt inställt i stationsinställningsmenyn
		Dålig bild eller distorsion Ställ in kanalen(-rna)
		Färgstörningar Magnetisk störning från oskärmade apparater TVn har flyttats påslagen. Stäng av apparaten och vänta 30 minuter.
		Normal bild Ljudmottagning kan ha försämrats. Växla MPX-inställningen (Ljudmenyn) till Mono tills mottagningen förbättras.

SPECIFIKATIONER

		TX-29PM1F
Nätanslutning		220 - 240 V A.C., 50 Hz
Effektförbrukning		73 W
Standby		1,5 W
Bildrör Synlig diagonal		68 cm
Audio uttag Musikeffekt		2 x 5 W RMS (2 x 10 W MPO), 8 Ω impedans
Mått	H	585 mm
	B	781 mm
	D	490 mm
Vikt		41 kg
Mottagningssystem/ Bandnamn	PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM L/L'	
	VHF E2 - E12	
	VHF A - H (ITALIEN)	
	CATV (S01 - S05)	
	CATV S11 - S20 (U1 - U10)	
	PAL D/K, SECAM D/K	
	VHF R1 - R2	
	VHF R6 - R12	
	PAL 525/60 Uppspelning av NTSC-band från vissa PAL-videobandspelare (VCR / DVD/R)	
	M.NTSC (Av endast in) Uppspelning från NTSC 4,43 MHz videobandspelare (VCR / DVD/R)	
NTSC (Av endast in) Uppspelning från NTSC videobandspelare (VCR / DVD/R)		
Antal programpositioner	99 + VCR	
Antal teletextsidor	10	
Antenn - baksida	UHF / VHF	
Hörlurar - framsida	3,5 mm, 8 Ω impedans	
AV - baksida	AV1 - 21 pin terminal - Audio / Video in/ut RGB in. AV2 - 21 pin terminal - Audio / Video in/ut, S-Video in	
AV framsida	AV3 - 2 x RCA Audio in, 1 x RCA Video in.	

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående varning. Vikt och mått som angivits är ungefärliga.

Company: Panasonic Svenska AB, **Office address:** Ellipsvägen 12, **Visiting address:** 14175 Kungen Kurva, **Phone:** 08-6802600, **Homepageaddress:** www.panasonic.se