

Bedienungsanleitung

DVD Recorder

Modell Nr. DMR-EX95V



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Sicherheitshinweise	3	Quick View
Informationan zum Caröt	4	Gleichzeitge Aufnahme und Wiedergabe
l izenzinformationen	4	Wechsel des Audio-Kanals
		Wiedergabe (VHS)
Vor dem Start	5	Vorbereitung
Mitgeliefertes Zubehör	5	Wiedergabe einer Videokassette
Einlegen von Batterien	5	Endloswiedergabe
Frank - dia ana a	0.7	Beenden der Wiedergabe
Fernbealenung	6-7	Zoitlunopwiedergabe: Standbildwiederga
Front Anzeigen auf dem Display	8	Rildsuchlauf vorwärts/rückwärts
Rückseite	9	Schnelles Vorspulen/Schnelles Rückspul
		JET REW; VHS Index Suchsystem (VISS
Anschlüsse und Einstellungen	10-17	S-VHS Quasi Playback (SQPB)
Anschluss mit 21-poligem Scartkabel	10	Manuelle Spurlageeinstellung
Automatische Einstellungen	11	Automatische Spurlageeinstellung
Einstellung von Datum und Ubrzeit	11	Handnabung von videokassellen Schreibschutz von Kassetten
Anschluss an ein Fernsehgerät und		Reinigung der Videoköpfe
Satellitenempfänger	12-13	
Anschluss mit Audio/Videokabel	14	Aufnahme
Anschluss mit S VIDEO- Kabel	15	Vor der Aufnahme
Anschluss mit HDMI-Kabel	16-17	Schreibschutz, CPRM
		Formatieren; Zur Aufnahme
Externe Geräte	18	Verbleibende Aufnahmezeit der Festplatte
Anschluss eines analogen verstarkers	18 18	Aumanme; Unterprechen der Aumanme
Anschluss an AV3 (z B Camcoder)	18	Wechsel des Aufnahmemodus
Anschluss an DV IN	18	VHS-Aufnahme von Fernsehprogrammer
		Angeben einer Zeit als Aufnahmedauer
COMPONENT VIDEO OUT	19	DVD/HDD-Wiedergabe während der Aufnal
Anschluss eines Fernsehgerätes mit		TV-Sofortaufnahme
COMPONENT VIDEO-Eingangsbuchsen	19	Aufnahme von einem externen Gerat
Pernsenblid bei Einstellung Progressiv	19	Sendungen im Zweikanalton
Profile	20	Aufnahme von Sendungen im Zweikanalt
		Ū.
Statusanzeigen	21	FUNCTIONS
Bannor	22	Hinweise zu den Menus Eingabe von Text / Symbole
Dannei	22	Eingabe von Text? Symbole
HDD	23	DIRECT NAVIGATOR
Disc-Formate	24-25	Loschen; Eigenschaften
Wiedergabe- und Aufnahmediscs	24 25	Iabellenanzeige/vorschau-Ansicht
Handhabung von Discs	25 25	Rearbeiten von Titeln im SUB MENU
	20	Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU
SD Card	26	·
		DivX-Wiedergabe
Wiedergabe (DVD/HDD)	27-29	MP3-Wiedergabe
Vorbereitung	27	JPEG/TIFF-Wiedergabe
Wiedergabe eines ausgewählten Titels	27	HDD/SD
Die Wiedergabe startet automatisch	27	JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R
Programme/Titel zur Wiedergabe auswäh	ilen 27	00,
Auto Finalisierung	27	TV Guide
Unterbrechen der Wiedergabe	28	Horizontal-Ansicht
Beenden der Wiedergabe	28	Zusätzliche Informationen zu einer Sendu
Speichern der Wiedergabeposition	28	Wechsel zwischen den Ansichten
Zeinuperiwiedergabe; Schnellsuchlauf	20 20	Verlikal-Ansicht
Überspringen: MANI IAI SKIP	20 28	Anzeige nach Kategorie
Einzelbild-Wiedergabe	28	Timer-Aufnahmen im TV Guide
TIME SLIP	29	Löschen einer Timer-Programmierung
Zeitversetzte Wiedergabe	29	Automatische Titelübernahme

Wiedergabe (VHS)	30-	31
Vorbereitung		30
Wiedergabe einer Videokassette		30
Endloswiedergabe		30
Beenden der Wiedergabe		30
Unterbrechen der Wiedergabe		30
Zeitlupenwiedergabe; Standbildwiedergab	е	30
Bildsuchlauf vorwarts/ruckwarts		30
Schnelles Vorspulen/Schnelles Ruckspule	n	30
JET REW; VHS Index Suchsystem (VISS)		30
S-VHS Quasi Playback (SQPB)		31
Manuelle Spurlageeinstellung		31
Automatische Spunageeinstellung		১। 21
Schroibschutz von Kassotton		21
Reinigung der Videokönfe		31
Reinigung der Videokopie		01
Aufnahme	32-	34
Vor der Aufnahme		32
Schreibschutz, CPRM		32
Formatieren; Zur Aufnahme		32
Verbleibende Aufnahmezeit der Festplatte		32
Aufnahme; Unterbrechen der Aufnahme		33
DVD/HDD-Aufnahme von Fernsehprogramm	nen	33
Wechsel des Aufnahmemodus		33
VHS-Aufnahme von Fernsehprogrammen		33
Angeben einer Zeit als Aufnahmedauer		34
DVD/HDD-Wiedergabe während der Aufnah	me	34
TV-Sofortaufnahme		34
Aufnahme von einem externen Gerät		34
Wahl der aufzuzeichnenden Tonspur bei		
Sendungen im Zweikanalton		34
		^ 4
Aumanme von Sendungen im Zweikanalio	n	34
FUNCTIONS	on 35-	34 75
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs	on 35-	34 75 35
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole	on 35-	34 75 35 36
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole	on 35-	34 75 35 36
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole	on 35- 37-	34 75 35 36
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR	on 35- 37-	34 75 35 36 39 37
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften	on 35- 37-	34 75 35 36 39 37 37
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht	on 35- 37-	34 75 35 36 39 37 37 37
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren	on 35- 37-	34 75 35 36 39 37 37 37 37
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU	on 35- 37-	34 75 35 36 39 37 37 37 37 37 38
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU	on 35- 37-	34 75 35 36 39 37 37 37 37 38 39
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU	on 35- 37-	 34 75 35 36 39 37 37 37 37 37 38 39 40
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe	on 35- 37-	 34 75 35 36 39 37 <
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe	on 35- 37- 42-	 34 75 35 36 39 37 <
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe	on 35- 37- 42-	34 75 35 36 39 37 37 37 37 37 38 39 40 41 45
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD	on 35- 37- 42- 42-	 34 75 35 36 39 37 <
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R	on 35- 37- 42- 42-	 34 75 35 36 39 37 <
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R	on 35- 37- 42- 42-	 34 75 35 36 39 37 <
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide	on 35- 37- 42- 42- 42- 46-	 34 75 35 36 39 37 <
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht	on 35- 37- 42- 42- 42-	34 75 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 40 41 45 44 45 48 46
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur	on 35- 37- 42- 42- 42- ng	34 75 35 36 39 37 37 37 37 38 39 40 41 45 44 45 44 46 46 46 46
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 37 37 37 37 37 37 38 40 44 45 446 46 46 46
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten Vertikal-Ansicht	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 37 37 37 38 39 40 445 446 464 464 467 47
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten Vertikal-Ansicht Anzeige nach Themenbereichen Anzeige nach Themenbereichen	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 39 37 37 38 39 40 44 44 46 46 47 47 40 44 44 44 46 46 47 47
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten Vertikal-Ansicht Anzeige nach Themenbereichen Anzeige nach Kategorie Timer-Aufnahmen im TV Guide	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 39 37 33 39 37 33 39 44<
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten Vertikal-Ansicht Anzeige nach Themenbereichen Anzeige nach Kategorie Timer-Aufnahmen im TV Guide Löschen einer Timer-Programmierung	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 397 3737 389 401 44 446 447 446 447 447 486 447 447 488 446 477 488 486 447 488 486 447 488 486 447 488 486 447 488 486 447 488 486 488 486 488
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU Bred/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche	200 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 397 373 373 337 373 337 373 339 441 445 446 447 447 448 446 447 447 448 448 446 447 448 448 446 447 448
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten Vertikal-Ansicht Anzeige nach Themenbereichen Anzeige nach Kategorie Timer-Aufnahmen im TV Guide Löschen einer Timer-Programmierung Automatische Titelübernahme	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 397 373 374 444 445 446 447 447 448 448 446 447 448<
FUNCTIONS Hinweise zu den Menüs Eingabe von Text / Symbole DIRECT NAVIGATOR Übersicht DIRECT NAVIGATOR Löschen; Eigenschaften Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht Andere Ansicht; Sortieren Bearbeiten von Titeln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU DivX-Wiedergabe MP3-Wiedergabe JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/ HDD/SD JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R TV Guide Horizontal-Ansicht Zusätzliche Informationen zu einer Sendur Wechsel zwischen den Ansichten Vertikal-Ansicht Anzeige nach Themenbereichen Anzeige nach Kategorie Timer-Aufnahmen im TV Guide Löschen einer Timer-Programmierung Automatische Titelübernahme	on 35- 37- 42- 42- 46- ng	34 75 36 37 33 33 33 33 33 33 33 33 34 44 <td< td=""></td<>

Seite 29

29 29

		Se	ite
Löschen (Navigat. L	OSCHEN)		49
Kopieren (KOPIER N	NAVIGATOR)		49
Timer Recording Manuelle Programmin Automatische SP/LP- Profil ändern, Ersatza	erung Umschaltung aufnahme		50 50 50 50
Prüfen und Ändern Timer Aus/Ein; Lösch Speicherplatz auf der	von Timer-Aufnahm en; Aufnahme stoppe [.] Disc	nen en	51 51 51
ShowView Rec Show	vView Aufnahme		52
Timer-Aufnahme üb	er externe Geräte		52
Fortg. Kopieren Informationen zum Hi Aufnahme und Wiede	igh-Speed-Kopieren eroabe während	53-	-57 53
des Kopierens im Hig Ungefähre Kopierdau Kopieren mit der Kop	h-Speed-Modus ler ierliste von Titeln		53 53
und Wiedergabelister Zeitgesteuertes Kopie Kopieren von Bildern	eren	54	-55 56 57
COPYING (Kopieren))		58
Playlists Erstellen einer Wiede Aufrufen des Menüs I Bearbeiten von Wied Bearbeiten von Kapit	rgabeliste Playlists ergabelisten eln	59.	-61 59 60 61
Copy All Pictures Automatisches Erken	nen einer SD Card		62 62
Flexible Rec (FR) Fle	exibler Aufnahmemod	us	63
DV Auto Rec Automatisches Erken an DV IN	nen eines Camcorde	ers	63 63
Setup Sendertabelle Disc Liste der Sprachenco Video Audio	des	64- 64-	-72 -65 66 67 67 68
Display Anschluss; AV-Link-F Q-Link Funktionen VHS Sonstige	unktion	69- 71-	68 70 70 70 70
HDD Management			73
Card Management			73
DVD Management		74	-75
Bild- und Toneinste Vor dem Kundendien Technische Daten Index	llungen st letzte	76 78 9 Se	-77 -82 83 eite

Sicherheitshinweise



DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM. FDA 21 CFR/Class IIIb
注意 -打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意 – ここを開くと可視及び不可視レーザ光が出ます。 ビームを見たり、触れたりしないでください。
CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. IEC60825-1 +A2/Class 3B
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 3B, EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU.
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3B, NÅR LÅGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLEN.
VARO – AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, VARO ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
VARNING- KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.
VORSICHT— SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEOFFNET, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
CAUTION - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. (IEC60825-1)
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ADVARSEL— SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VARO! – AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING – SYNLIG OCH OSYNLIG LÄSERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÄLEN.
VORSICHT— SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. VQL1J67.

Im Inneren des Gerätes



An der Rückseite des Gerätes, Seite 9.



Wenn Sie dieses Symbol sehen, lesen Sie Seite 4.

Spannung: Verwenden Sie die für das Gerät angegebene Spannungsversorgung.

Netzkabelschutz: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel richtig angeschlossen wird. Verwenden Sie nur ein unbeschädigtes Kabel. Mangelhafte Anschlüsse und Beschädigungen des Kabels könnten einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Wartung: Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Falls ein Problem auftritt, das in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine autorisierte Kundendienststelle.

Stellen Sie das Gerät horizontal auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und Temperaturschwankungen.

Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Staub.

Das Gerät sollte in der Nähe der Netzsteckdose so aufgestellt werden, dass im Störungsfall jederzeit ein unbehinderter Zugang zum Netzstecker gewährleistet ist.

Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die von einem in der Nähe verwendeten Handy verursacht werden. Falls eine solche Störbeeinflussung festgestellt wird, sollte das Handy in größerer Entfernung von diesem Gerät betrieben werden.

WARNUNG:

ZUR REDUZIERUNG DER GEFAHR VON BRAND, ELEKTRISCHEM SCHLAG UND BESCHÄDIGUNG IST DIESES GERÄT SORGFÄLTIG VOR NÄSSE, FEUCHTIGKEIT, SPRITZ- UND TROPFWASSER ZU SCHÜTZEN; STELLEN SIE KEINE FLÜSSIGKEITEN ENTHALTENDEN BEHÄLTER, Z. B. BLUMENVASEN, AUF DAS GERÄT.

WARNUNG!

- UM AUSREICHENDE BELÜFTUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, DARF DIESES GERÄT NICHT IN EINEM BÜCHERREGAL, EINBAUSCHRANK ODER EINEM SONSTIGEN ENGEN RAUM INSTALLIERT ODER AUFGESTELLT WERDEN. SORGEN SIE DAFÜR, DASS DER BELÜFTUNGSZUSTAND NICHT DURCH VORHÄNGE ODER ANDERE MATERIALIEN BEHINDERT WIRD, UM STROMSCHLAG- ODER FEUERGEFAHR DURCH ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.
- ACHTEN SIE DARAUF, DIE ENTLÜFTUNGSSCHLITZE DES GERÄTES NICHT DURCH GEGENSTÄNDE AUS PAPIER ODER STOFF ZU BLOCKIEREN, Z. B. ZEITUNGEN, TISCHDECKEN UND VORHÄNGE.
- STELLEN SIE KEINE QUELLEN OFFENER FLAMMEN, Z. B. BRENNENDE KERZEN, AUF DAS GERÄT.
- BEACHTEN SIE BEI DER ENTSORGUNG VERBRAUCHTER BATTERIEN DIE EINSCHLÄGIGEN UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN.

WARNUNG!

DIESES PRODUKT ERZEUGT LASERSTRAHLUNG. DURCHFÜHRUNG ANDERER VORGÄNGE ALS DER HIER ANGEGEBENEN KANN ZU GEFÄHRLICHER STRAHLUNG FÜHREN. REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DIESES GERÄT IST FÜR DEN BETRIEB IN LÄNDERN MIT GEMÄSSIGTEM KLIMA BESTIMMT.

Die Modell- und Seriennummer dieses Produktes finden Sie auf der Rückseite des Gerätes. Bitte notieren Sie diese als Referenz.

Model No. Serial No.





- Drücken Sie FUNCTIONS auf der Fernbedienung, um das Menü FUNCTIONS aufzurufen.
- Drücken Sie **RETURN**, um das Menü zu verlassen.

DV3 DVB-T

Bread Video Broadcasting Dieses Gerät ist ein DVD Recorder mit integriertem Tuner. Sie können ohne ein zusätzliches Empfangsgerät (Set Top Box) sowohl analoge als auch terrestrische digitale Kanäle (DVB-T) empfangen und aufzeichnen.



DivX-Dateien von CD-R/CD-RW und DVD-R können wiedergegeben werden.

Programmvorschau (GUIDE)

Der TV Guide bietet Ihnen eine Übersicht auf das Programm digitaler Sender bis zu 7 Tage im Voraus. Durch einfaches Auswählen können Sie jede Sendung für eine TIMER-Programmierung speichern.

DV-Schnittstelle

35

Über den DV IN-Anschluss können Sie Ihren digitalen Camcorder direkt an dieses Gerät anschließen. Das Überspielen Ihrer Filme ist damit problemlos und einfach.

Lizenzinformationen

Dieses Gerät arbeitet mit einer Copyright-Schutztechnologie, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte geschützt ist. Die Benutzung dieser Copyright-Schutztechnologie muss von Macrovision genehmigt sein, ein Heimgebrauch und andere beschränkte Privatnutzung setzt eine Genehmigung der Macrovision Corporation voraus. Reverse-Engineering oder Zerlegung sind verboten.

DOLBY Dolby Digital

stark komprimiert, um die Aufzeichnung großer Datenmengen zu ermöglichen. In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

dts DTS (Digital Theater Systems)

Sound-System, das weltweit in Filmtheatern verbreitet ist.

"DTS" und "DTS 2.0 + Digital Out" sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc. **MP3** und **MPEG 1 Audio Laver 3** ist eine Audiokomprimierungsmethode, bei der

Audiodaten auf etwa ein Zehntel ihrer Größe komprimierungsmethode, bei der Audiodaten auf etwa ein Zehntel ihrer Größe komprimiert werden, ohne dass dabei eine nennenswerte Verschlechterung der Tonqualität auftritt. MPEG Audio Layer 3 Decodierungstechnologie ist lizensiert von Fraunhofer IIS und Thomson Multimedia.

HDAVI Control[™] ist ein Warenzeichen von Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. C S Das SD Logo ist ein Warenzeichen.



mini SD™ ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

"HDMI", das HDMI-Logo und "High-Definition Multimedia Interface" sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

Mit dem HDMI-Anschluss ist die Verbindung zwischen Ihren Multimedia-Geräten einfach. Mit einem einzigen Kabel werden sowohl digitale Videodaten als auch digitale Audiodaten übertragen. HDMI arbeitet außerdem ohne Datenkompression, darum gibt es keine Qualitätsverluste bei der Datenübertragung.

-Wenn Sie dieses Symbol sehen-

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Entsprechend den grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde Ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind. Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit. Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben.

Panasonic ist eines der führenden Unternehmen in der Unterhaltungselektronik. Wir sind sicher, dass Sie mit diesem Gerät in jeder Hinsicht zufrieden sein werden.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

http://www.panasonic.co.jp/global/



Mitgeliefertes Zubehör





R6/LR6, AA

Einlegen von Batterien

- Die Lebensdauer der Batterie beträgt je nach Häufigkeit des Einsatzes ca. 1 Jahr.
- Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen verwenden.
- Nur Batterien ohne Schadstoffe (wie Blei, Cadmium, Quecksilber) einsetzen.
- Keine Akkus verwenden.
- Wenn die Fernbedienung länger nicht benutzt wird, die Batterien herausnehmen.
- Die Batterien nicht erhitzen oder kurzschließen.
- Verbrauchte Batterien sofort auswechseln und durch Typ AA, UM3 oder R6 ersetzen.
- Beim Einsetzen Polarität + und beachten.

<u>Batterien</u>, Verpackungen und das Altgerät müssen gemäß den Vorschriften entsorgt werden. Diese gehören nicht in den Hausmüll.



Fernbedienung



Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor des Gerätes. Vermeiden Sie Hindernisse auf dem Übertragungsweg. Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 7 m direkt vor dem Gerät. Halten Sie das Übertragungsfenster und den Sensor des Gerätes frei von Verschmutzungen. Der Vorgang kann durch direkte Sonneneinstrahlung oder Glastüren von Vitrinen beeinträchtigt werden.

Kindersicherung

Sie können die Tasten des Gerätes und der Fernbedienung sperren.

- Drücken und halten Sie die Tasten **RETURN** und **ENTER** bis im Display [X HOLD] erscheint. Die Bedienung des Gerätes ist gesperrt.
- Um die Kindersicherung zu entsperren, wiederholen Sie den Vorgang bis [X HOLD] ausgeblendet wird.

Bedienung eines Fernsehgerätes

Ändern Sie den Code der Fernbedienung, um Ihr Fernsehgerät zu steuern.

- Drücken und halten Sie die TV-Ein- und Ausschalttaste.
- Geben Sie den zweistelligen Code Ihres Fernsehgerätes ein.

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
Panasonic	01-04,45	GOODMANS	05,06,31	NOKIA	25-27	SANYO	21
AIWA	35	GRUNDIG	09	NORDMEND	E 10	SBR	06
AKAI	27,30	HITACHI 22,2	3,31,40-42	ORION	37	SCHNEIDER	05,06,29-31
BLAUPUNKT	- 09	INNO HIT	34	PHILIPS	05,06	SELECO	06,25
BRANDT	10,15	IRRADIO	30	PHONOLA	31,33	SHARP	18
BUSH	05,06	ITT	25	PIONEER	38	SIEMENS	09
CURTIS	31	JVC	17,39	PYE	05,06	SINUDYNE	05,06,33
DESMET	05,31,33	LOEWE	07	RADIOLA	05,06	SONY	08
DUAL	05,06	METZ	28,31	SABA	10	TELEFUNKEN	10-14
ELEMIS	31	MITSUBISHI	06,19,20	SALORA	26	THOMSON	10,15,44
FERGUSON	10	MIVAR	24	SAMSUNG	31,32,43	TOSHIBA	16
GOLDSTAR/	LG 31	NEC	36	SANSUI	05,31,33	WHITE WESTING	HOUSE 05,06

Manche Fernsehmodelle der aufgelisteten Marken, (z.B. ältere Panasonic-Geräte) können nicht über die Fernbedienung gesteuert werden.

Umschalten auf den AV-Eingang an Ihrem Panasonic-Fernsehgerät

• Drücken Sie AV.

Bei jedem Tastendruck wird zwischen TV-Empfang und AV-Eingang umgeschaltet.

Einstellen der Fernbedienung

Verwenden Sie ein weiteres Panasonic-Gerät am selben Ort, verändern Sie die Einstellung der Fernbedienung, so dass Sie die Geräte unabhängig voneinander bedienen können.

Fernbedienung für das Gerät einstellen.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** [Setup] und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Sonstige], ▶ [Fernbedienung] und bestätigen mit ENTER.
- Mit **AV** wählen Sie DVD 1, 2 oder 3 aus und bestätigen mit **ENTER**.

Die gewählte Einstellung [DVD 1, 2 oder 3] an der Fernbedienung übernehmen.

 Halten Sie ENTER gedrückt und drücken gleichzeitig für mindestens 2 Sekunden die entsprechende Zifferntaste 1, 2 oder 3.

Mit RETURN verlassen Sie das Menü.

Entspricht die Einstellung der Fernbedienung nicht der des Gerätes, erscheint die Anzeige DVD 1, 2 oder 3 auf dem Display des Gerätes.

• Halten Sie **ENTER** gedrückt und drücken gleichzeitig für mindestens 2 Sekunden die entsprechende Zifferntaste 1, 2 oder 3.

Möchten Sie zwei Geräte unabhängig voneinander mit derselben Fernbedienung bedienen, so verändern Sie die Einstellung der Fernbedienung.

Setup	Fe	ernbedienung	DVD 1	
Sendertabelle	D	atum / Zeit		
Disc	P	ower Save	Aus	
Video	S	chnellstart	Ein	
Audio	D	ivX-Aufzeichnung		
Display	s	vstem Update		
Anschluss				
VHS	Initialisieren			
Sonstige		Fernbedienu	ng	
		DVD 1		
		DVD 2		
		DVD 3		

Fernbedienung

				~ TV —		
DVD/VHS	Standby-/Ein-Schalter Mit diesem Schalter wird das Gerät dem Standby-Modus heraus eingese Auch im Standby-Modus nimmt da Gerät eine geringe Menge Strom a	aus chaltet. as auf.	DVD/VHS DVD/VHS DRIVE SELECT		Ein- und Ausschalten des TV-Gerätes. Wahl des AV-Eingangs am TV-Gerät. CH = Wahl des Programmplatzes am TV	/-Gerät.
DRIVE SELECT	DRIVE SELECT Wahl des Laufwerks HDD, DVD, S VHS.	D oder	1 2 3 ↓		CH = Programmwahltaste. :TRACKING/V-LOCK+/- = Optimierung des Wiedergabebildes	
	Wahl von Kanälen, Titelnummern	usw.	Image: Construction of the second	ShowView	Menü ShowView Aufnahme.	52
JPEG MP3 JPEG	5:005 15:015 5:0005 15:0015)	STOP PAUSE PLAY	DELETE	Löschen eines Titels.	
* LRESET VHS	Löschen einer Funktion. RESET = Zurücksetzen des Bandzählwerks.		CUIDS	(INPUT) SELECT	Umschalttaste des AV-Eingangs zwische Tuner, AV1, AV2, AV3 (Front) und DV IN.	en
	SKIP = Überspringen von Kapiteln Titeln oder Bildern.	n, [28]	2450 MAN LODBING	SLOW/SEARCH	SLOW = Zeitlupenwiedergabe. SEARCH = Suchlauf während der Wiede	28 ergabe.
VHS	INDEX = Suchen eines Aufnahme beginns.	- 30	SUB MENU RETURN	VH5	FF = Schnelles Vorspulen aus dem STOP- REW = Bildsuchlauf rückwärts FF = Bildsuchlauf vorwärts während der Wie	Modus.
STOP	Beendet Aufnahme, Wiedergabe.			PAUSE	Unterbrechen einer Aufnahme oder Wiedergabe.	28
VHS	: Beendet den Spulvorgang. Zur Kassettenentnahme länger		AUDIO FRec DISPLAY TIME SLIP 	VHS	Zur Zeitlupenwiedergabe länger als 2 Sekunden drücken.	30
	als 3 Sekunden drucken.	[21]	Panasonic DVD/TV	PLAY ▶	Startet die Wiedergabe. RAM [HDD] Quick View: Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen.	27 29
	auf dem Bildschirm. Statusanzeige	en.		VHS	: Wiedergabe oder Endloswiedergabe.	30
	Richtungstasten in der Menüführun Auswahl von ▲▼ ◄► Gruppen ode	ng. er Titeln.		PROG/CHECK	Überprüfen/Ändern einer Timer-Aufnahme	e. 51
SUB MENU	Aufrufen der Untermenüs.		GUIDE		Rückkehr zum vorherigen Menü.	
DIRECT NAV	IGATOR = Aufrufen der Titelansicht.	. 37	ENTER SMOIT ONLY	GUIDE = A FUNCTION	ufrufen des TV Guides. S = Aufrufen des Auswahlmenüs.	46
(rot)	Menüführung		ENTER = Anwählen oder	CREATE CHAPTER (gelb)	DVD/HDD : Einteilen einer Aufnahme in Kapitel. Menüführung	28
(grün)	Menüführung		Speichern einer Einstellung. ≪III III> = Standbild- oder	(blau)	DVD/HDD: 30 Sekunden vorspringen. Menüführung	28
REC	Aufnahme	33	Zeitlupenwiedergabe.	EXT LINK	Timer-Aufnahme mit externer Aufnahmesteuerung.	52
	Aufnahmemodustaste (XP, SP, LP, EP)	33		DIRECT TV REC	TV-Sofortaufnahme auf DVD, HDD, VHS	S. 34
AUDIO	Wahl des Audio-Kanals/Tonspur.	29		DISPLAY	DVD/HDD: Bild- und Toneinstellungen.	76
F Rec	Flexible Aufnahme	63		TIME SLIP	DVD/HDD: TIME SLIP = Wahl der zu überspringenden Zeitspanne	29
					VHS: ≪JET REW = Schnelles Zurück- spulen an den Kassettenanfang.	30

Mit den Tasten PLAY ►, GUIDE, DIRECT NAVIGATOR, PROG/CHECK und ShowView können Sie das Gerät ebenfalls aus dem Standby-Modus heraus einschalten.

Front



Anzeigen auf dem Display

Ð	Zeigt eine Timer-Bereitschaft oder Timer-Aufnahme an.		
HDD DVD SD VHS	Das gewählte Laufwerk wird angezeigt.	XP, SP LP, EP	Aufnahme-Modus / Alle ein: FR-Modus flexible Aufnahmen/Timer-Aufnahmen.
SD 0	Das eingelegte Medium wird angezeigt.	D	Digitaler Kanal
REC	Auf dem gewählten Laufwerk wird aufgezeichnet. Blinkt kurz vor dem Start einer Timer-Aufnahme.	EXT-L	External-Link: Eine Timer-Aufnahme von einem externen Gerät wird durchgeführt.
PLAY	Vom gewählten Laufwerk wird wiedergegeben.		Aktuelle Zeit, Aufnahme-/Wiedergabezähler, diverse Meldungen.

Weitere Meldungen

PLEASE WAIT	Bitte warten.	COPY	Kopieren findet statt.
DVD 1, 2, 3	Falscher Fernbedienungscode.	STOP	Eine Funktion ist beendet (Kopieren).
SETUP	Sie befinden sich im Setup-Menü.	PROG FULL	Alle 32 Timerprogrammplätze sind belegt.
READ	Disc wird gelesen.	UNSUPPORT	Discformat wird nicht unterstützt.
No READ	Disc kann nicht gelesen werden.	UNFORMAT	Disc ist unformatiert.
FINAL	DVD wird finalisiert.	X HOLD	Die Kindersicherung ist aktiv.
No CASSETTE	Keine Kassette eingelegt.	SW-DL	Software-Download.
No DISC	Keine Disc eingelegt.	GUIDE	EPG Download
PROTECT	Disc ist schreibgeschützt.	100PER	100 % - Kopieren ist fertig.
JETREW	Schneller Rücklauf der VHS Kassette findet statt.	SLIDE	Diashow läuft.
OFF0:30	Die Aufnahmezeit ist auf 30 Minuten eingestellt.	No FIN	Finalisieren ist während der Aufnahme nicht möglich.
REPEAT	Endloswiedergabe ist eingestellt.	HDMI	Ein HDMI Gerät ist angeschlossen.
START	Eine Funktion (Kopieren) beginnt.		
To DVD	Kopieren von VHS auf DVD-RAM.	<u>Fehlermeldung</u>	<u>jen</u> 78

Rückseite



1		AC IN~ = Spannungsversorgung Anschluss für das Stromkabel.	2	Ď	OPTICAL Digitaler Audioausgang
3		HDMI AV OUT Digitaler Audio Video Ausgang	4	L ALDIO OUT	AUDIO OUT AUDIO-Ausgang, rechter/linker Kanal
5	VIDEO OUT	VIDEO OUT VIDEO-Ausgang	6	AV2 (EXT)	AV2 (EXT) = 21-polige Scartbuchse Anschluss eines externen Gerätes
7	AV1 (TV)	AV1 (TV) = 21-polige Scartbuchse Anschluss eines TV-Gerätes	8		S VIDEO OUT S VIDEO-Ausgangsbuchse
9	() Y	COMPONENT VIDEO OUT			
	© P _B © P _R	\mathbf{Y} = Luminanzsignal (Leuchtdichte) \mathbf{P}_{B} = Chrominanzsignal (Farbdifferenz) \mathbf{P}_{R} = Chrominanzsignal (Farbdifferenz)			
10		RF OUT Antennenausgang	11	\bigcirc	RF IN Antenneneingang

Die Ausgänge von 3, 4, 5, 8 und 9 gehören zu Modulen mit digitaler Signalverarbeitung (DVD).

Die Video- und Audioausgänge 6 und 7 gehören zu Modulen mit digitaler (DVD) und analoger (VHS) Signalverarbeitung.

Beide Ausgangsgruppen werden für analoge (VHS) und digitale (DVD) Quellen verwendet.

Einschränkungen z.B.: Während einer Aufnahme oder einer Timer gesteuerten Aufnahme auf DVD ist die Wiedergabe von VHS nur über die Ausgänge 6 und 7 möglich.

Bei einem herkömmlichen Röhrenfernseher empfehlen wir, die Scartbuchse zu verwenden.

Mit einem RGB-kompatiblen Fernseher erhalten Sie ein hochwertiges RGB-Videobild.

• Wenn Sie einen Progressive-tauglichen LCD-/Plasma-Fernseher oder LCD Projektor verwenden wollen, schließen Sie ihn an COMPONENT VIDEO OUT an, um ein qualitativ hochwertiges Progressiv-Videobild zu erhalten.

Wählen Sie eine der Anschlussarten A-E, die für Ihre Ausstattung zutrifft.

Wählen Sie eine der Verbindungsarten A-E, die Ihren Anforderungen entspricht.

Vor dem Anschließen schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus und lesen die entsprechende Bedienungsanleitung.

Verwendung des mitgelieferten HF-Koaxialkabels

Um Bildstörungen am Fernsehgerät zu vermeiden, verwenden Sie nur das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, wenn Sie dieses Gerät mit dem Fernsehgerät und der Antenne verbinden (Anschlussarten A-E).

- Verlegen Sie das HF-Koaxialkabel so weit wie möglich von anderen Kabeln entfernt.
- Wickeln Sie das HF-Koaxialkabel nicht auf.

Anschluss an ein Fernsehgerät





Einstellungen für die Anschlussarten A, C-E

Automatische Einstellungen des Gerätes

Das Gerät führt nach dem ersten Einschalten einen automatischen Sendersuchlauf aus. Zuerst startet der Suchlauf für digitale Kanäle. Anschließend folgt der Suchlauf für analoge Kanäle.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen dort den AV-Kanal.
- Schalten Sie mit dem Standby-/Ein-Schalter das Gerät ein.

1) DVB Auto-Setup (Abstimmung digitaler Kanäle)

Net ID TS ID Qualit

DVB Auto-Setup

Kan 5

5 23 RTL2 RETURN : Abbrechen

Bitte warten!

C RETURN

2

Je nach verschiedenen Ländern oder Regionen verfügt das digitale TV-Programm über eine eigene Auswahl an Übertragungsparametern und Frequenzen. Das Gerät sucht automatisch nach allen verfügbaren digitalen Fernsehsendern.

Sie können den Sendersuchlauf erneut durchführen.

Aktive Antenne

Ist eine Aktive Antenne am Gerät angeschlossen, die vom Gerät mit Strom versorgt wird, werden während des Auto-Setups keine Sender gefunden. Schalten Sie im Menü [Setup] [Aktive Antenne] auf [Ein]. Danach wiederholen Sie das Auto-Setup. Nach dem Sendersuchlauf können Sie die Signaleigenschaften im Menü [Setup] überprüfen.

Autom. Einstellung (Abstimmung analoger Kanäle)

69

Suche analoge Sender, ..(nicht für Q Link) Suche analoge Sender, bitte warter RETURN : Abbrechen 1 1 / Übernahme der TV-Daten, ... (für Q Link) . Jbernahme der TV-Daten, bitte warter RETURN : Abbrechen Senderdaten werden überprüft. (für Q Link) erdaten werden überprüft RETURN : Abbrechen Datum / Zeit Automatisch Aus <u>0</u> : 00 : 00 1. 1.2006 Zeit wurde nicht einge 0--9 Jhr bitte manuell e RETURN : zurück ENTER : anwählen

Die Automatische Einstellung speichert alle verfügbaren analogen Fernsehsender und dauert ca. 5 Minuten. Strahlt der Sender ebenfalls Datum und Zeit aus, werden diese automatisch eingestellt.

Sollte die automatisch gesetzte Uhrzeit nicht mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen, können Sie diese manuell einstellen.

Datenübernahme von TV mit Slink (Eingetragenes Warenzeichen von Panasonic)

Ist Ihr Fernsehgerät mit der Q Link-Funktion ausgestattet, werden die analogen Sender durch Übertragung der Sendertabelle übernommen.

Um Q Link nutzen zu können, muss das Gerät über ein voll verdrahtetes 21-poliges Scartkabel an den Fernseher angeschlossen werden, der mit Q Link oder einer ähnlichen Funktion ausgestattet ist.

Senderdaten werden überprüft.

Nachdem die Senderdaten vom Fernsehgerät übernommen wurden, werden die analogen Sender entsprechend sortiert.

Sie können den Sendersuchlauf erneut durchführen.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Werden Datum und Uhrzeit nicht über einen Fernsehsender übertragen, erscheint das Menü Datum / Zeit.

- Ändern Sie mit ▲▼ oder □ ⑨ und ► Zeit und Datum.
- Bestätigen Sie die Änderung mit ENTER.

Nicht korrekt eingestelltes Datum oder Uhrzeit beeinflussen die programmierte Aufnahme von Fernsehsendungen (Sommer- und Winterzeit beachten).

-	
	71

65

64

TV Bildschirmformat

3



• Wählen Sie mit AV das gewünschte Bildschirmformat und bestätigen mit ENTER.

Die automatische Einstellung Ihres Gerätes ist beendet. Die Verfügbarkeit von Sendern kann regional unterschiedlich sein. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre bevorzugten Sender auszuwählen und in der gewünschten Reihenfolge in Profilen zu hinterlegen.





Anschluss eines Satellitenempfängers

Empfangen Sie Ihr Fernsehprogramm über einen Satellitenempfänger (digital/analog), schließen Sie Ihren DVD Recorder als nachfolgendes Gerät an.

Unterstützt Ihr Fernsehgerät Q Link, schließen Sie es mit einem voll verdrahteten 21-poligen Scartkabel an das Gerät an. Die Sender werden automatisch durch [Datenübernahme von TV] übernommen.

Unterstützt Ihr Fernsehgerät RGB, stellen Sie im Setup-Menü den [AV1 Ausgang (Scart)] auf [RGB 1] oder [RGB 2].

69

- 1 Schließen Sie die Antenne (SAT) an LNB IN(Antenneneingang) des externen Gerätes an.
- 2 Verbinden Sie die AV1-Buchse (21-polige Scartbuchse) des DVD Recorders mit dem Scarteingang des Fernsehgerätes.
- 3 Schließen Sie das externe Gerät mit einem 21-poligen Scartkabel an den AV2-Anschluss des DVD Recorders an.
- 4 Schließen Sie den DVD Recorder, das Fernsehgerät und das externe Gerät an das Wechselstromnetz an.
- 5 Schalten Sie das externe Gerät, das Fernsehgerät und den DVD Recorder ein.

Einstellungen

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät auf den AV-Kanal.
- Die [Autom. Einstellungen] folgen und enden mit dem Hinweis: [Keine Sender gefunden !].
- Wählen Sie mit ► [Nein] und bestätigen Sie mit ENTER.
 Die verfügbaren Sender des externen Gerätes werden im TV angezeigt.
- Wählen Sie mit **AV** das gewünschte Bildschirmformat und bestätigen mit **ENTER**.

Die Einstellung von Datum und Uhrzeit erfolgt nicht automatisch. Stellen Sie diese manuell ein.

Satellitenprogramme sehen/aufnehmen

• Drücken Sie **INPUT SELECT**, um den AV2 Eingangskanal zu wählen oder setzen Sie dieses Gerät in den Standby-Modus.

Mit dieser Anschlussart kann nur der AV2 Kanal genutzt werden. Der TV Guide ist dann ohne Funktion.



Anschluss mit Audio/Videokabel

Mit dem mitgelieferten Zubehör können Sie diesen häufig verwendeten Standardanschluss ausführen.

1 Schließen Sie die Antenne an RF IN (Antenneneingang) des DVD Recorders an.

 (\mathbf{C})

11

- 2 Verbinden Sie RF OUT (Antennenausgang) des DVD Recorders mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes.
- Verbinden Sie AUDIO OUT (L/R) und VIDEO OUT des DVD Recorders mit dem Audio/Videoeingang des Fernsehgerätes.
- 4 Schließen Sie den DVD Recorder und das Fernsehgerät an das Wechselstromnetz an.

Nachdem die oben genannten Anschlüsse durchgeführt wurden, folgen die Automatischen Einstellungen des Gerätes.



Anschluss mit S VIDEO-Kabel (nicht mitgeliefert)



11

Der Anschluss mit einem S VIDEO-Kabel erzielt, abhängig vom Fernsehgerät, ein qualitativ hochwertigeres Bild als der Anschluss mit einem Audio/Videokabel.

- 1 Schließen Sie die Antenne an RF IN (Antenneneingang) des DVD Recorders an.
- 2 Verbinden Sie RF OUT (Antennenausgang) des DVD Recorders mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes.
- 3 Verbinden Sie AUDIO OUT (L/R) und S VIDEO OUT des DVD Recorders mit dem S VIDEO- und Audioeingang des Fernsehgerätes.
- **4** Schließen Sie den DVD Recorder und das Fernsehgerät an das Wechselstromnetz an.

Nachdem die oben genannten Anschlüsse durchgeführt wurden, folgen die Automatischen Einstellungen des Gerätes.



Anschluss mit HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)



- 1 Schließen Sie die Antenne an RF IN (Antenneneingang) des DVD Recorders an.
- 2 Verbinden Sie RF OUT (Antennenausgang) des DVD Recorders mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes.
- **3** Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des DVD Recorders mit dem HDMI-Eingang des Fernsehgerätes.
- 4 Schließen Sie den DVD Recorder und das Fernsehgerät an das Wechselstromnetz an.

Nachdem die oben genannten Anschlüsse durchgeführt wurden, folgen die Automatischen Einstellungen des Gerätes.



(E)

Anschluss mit HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)



Anschluss an einen Verstärker



DVD Recorder

Schließen Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein Panasonic Fernsehgerät mit HDAVI-Steuerungsfunktion an, können beide Geräte gesteuert werden.

Schließen Sie dieses Gerät mit einem voll verdrahteten 21-poligen Scartkabel an, können Sie die Q Link-Funktionen zum Steuern Ihres Fernsehes und dieses Gerätes nutzen. Sie können beide Anschlussarten gleichzeitig nutzen.

70

Einstellungen für die Steuerung mit HDM und Q Link:

Folgende Systeme anderer Hersteller haben eine ähnliche Funktion wie die Q Link-Funktion von Panasonic.

- Easy Link (® von Philips)
- SMARTLINK (® von Sony)
- DATA LOGIC (® von Metz)
- Megalogic (® von Grundig)

Nährere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Am externen Gerät benötigt das automatische Umschalten des Eingangskanals für den DVD Recorder eine gewisse Zeit. Daher wird die Wiedergabe möglicherweise nicht am Anfang des Titels auf dem Fernsehgerät angezeigt. Drücken Sie SKIP I≪ ►I oder SLOW/SEARCH ≪ ►, um an den Anfang der Wiedergabe zurückzukehren.



(High Definition Multimedia Interface)

Schließen Sie den DVD Recorder an ein HDMI-kompatibles Gerät an, wird ein unkomprimiertes digitales Audio- und Videosignal in hoher Qualität mit nur einem Kabel übertragen.

 Nachdem ein HDAVI Control kompatibles Gerät an dem HDMI AV OUT Anschluss angeschlossen wurde, schalten Sie die Geräte ein und wählen am externen Gerät den Eingangskanal für den DVD Recorder. Wird die Verbindung am HDMI AV OUT Anschluss verändert, wiederholen Sie den Vorgang.

Unterstützt ein extern angeschlossenes Gerät nicht CPPM (Content Protection for Prerecorded Media) oder wird eine kopiergeschützte DVD-Audio abgespielt, kann der Ton nicht über HDMI übertragen werden. Verwenden Sie ein Audiokabel. 18

Unterstützt ein extern angeschlossenes Gerät nur 2-Kanal-Ton, wird Audio mit 3 oder mehr Kanälen herunterkonvertiert. Die Ausgabe erfolgt über 2 Audiokanäle. Bei einigen Discs ist das Herunterkonvertieren nicht möglich. Titel, bei denen das Herunterkonvertieren nicht möglich ist, können nur über HDMI an einem Verstärker wiedergegeben werden, der dem HDMI Ver. 1.1 Standard (oder größer) entspricht und CPPM kompatibel ist.

Schließen Sie einen Verstärker an, der dem HDMI Ver. 1.1 Standard entspricht, stellen Sie im Menü [Setup] die Einstellung auf [HDMI und Optisch]. So erhalten Sie den vollen Tongenuss.

Für HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) kompatible Geräte mit DVI Anschluss (z.B. PC Monitor): Abhängig vom Gerät kann mit einem DVI/HDMI-Adapter das Bild möglicherweise nicht einwandfrei wiedergegeben werden. Audio wird hierbei nicht übertragen.

Steuerung über Q Link und HDMI (HDAVI Control)

Qlink HƏMI	Automatische Umschaltung des Eingangs (Easy Playback) Wird die Wiedergabe gestartet oder ein Menü aufgerufen (z.B. DIRECT NAVIGATOR, Timer Recording), schaltet das externe Gerät automatisch auf den Eingangskanal für den DVD Recorder. Wird auf dem DVD Laufwerk aufgenommen, wechselt das externe Gerät nicht automatisch den Eingangskanal.
Rlink	TV-Direktaufnahme Durch Drücken von DIRECT TV REC können Sie die Sendung, die Sie sich gerade anschauen, sofort aufnehmen. Es ist keine weitere Einstellung mehr nötig.
Qlink HƏMI	Power on link Wird die Wiedergabe gestartet oder z.B. das Menü DIRECT NAVIGATOR oder Timer Recording aufgerufen, schaltet sich das Fernsehgerät ein und wählt automatisch den Eingangskanal für den DVD Recorder. Wird auf dem DVD Laufwerk aufgenommen, wechselt das externe Gerät nicht automatisch den Eingangskanal.
	TV/DVD-Einschaltautomatik Wenn TV-Gerät und DVD Recorder ausgeschaltet sind (Bereitschaftsmodus), werden durch Drücken von PLAY , DIRECT NAVIGATOR , GUIDE , ShowView oder PROG/CHECK beide Geräte automatisch eingeschaltet.
	Power off link Wird das Fernsehgerät ausgeschaltet, schaltet sich dieses Gerät automatisch mit aus. Das Gerät schaltet sich auch aus, während das Menü FUNCTIONS, DISPLAY oder Statusmeldungen angezeigt werden. Auch wenn eine Timer- gesteuerte Aufnahme programmiert ist oder während der Wiedergabe. Während einer Aufnahme mit der ● REC Taste, der Kopierfunktion oder während eine Disc finalisiert wird, schaltet sich das Gerät nicht aus.
Klink	Datenübernahme von TV (nur analoge Kanäle) Senderübernahme vom TV-Gerät: Während der [Datenübernahme von TV] werden Daten für die Senderliste automatisch vom TV-Gerät heruntergeladen und die Programm-positionen des DVD Recorders mit denselben Sendern belegt wie bei Ihrem TV-Gerät. Dieses Gerät ermöglicht Timeraufnahmen unter Verwendung der Programmierfunktion des Fernsehers (z.B. IDTV).

Externe Geräte





Digitalaudio-Lichtleiterkabel



Den Steckverbinder mit dieser Seite nach oben weisend bis zum Anschlag in die Buchse schieben.





Von DV IN kann nicht auf VHS-Kassette überspielt werden.

Für alle beschriebenen Anschlüsse:

Bevor Sie Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte abgeschaltet sind. Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, schalten Sie die Geräte ein.

Anschluss eines analogen Verstärkers oder einer analogen Systemkomponente Um in den Genuss von Stereo oder Dolby Pro Logic zu kommen, schließen Sie einen entsprechenden Verstärker oder eine analoge Audiokomponente an.

- Verbinden Sie den Ausgang AUDIO OUT (L/R) z.B. mit einem Dolby Pro Logic Verstärker.
- Schließen Sie wie beschrieben das Audiokabel entsprechend den Farben und Markierungen der Anschlussbuchsen (Weiß/L, Rot/R) an.

Anschluss eines digitalen Verstärkers oder einer digitalen Systemkomponente

Wird ein mit Dolby Digital-, DTS- oder MPEG-Decoder ausgestatteter Verstärker angeschlossen, kann eine DVD-Video-Disc mit Mehrkanal-Surroundton wiedergegeben werden.

- Schließen Sie einen Verstärker mit einem Dolby Digital-, DTS- oder MPEG-Decoder an.
- Verwenden Sie ein Digitalaudio-Lichtleiterkabel.
- Ändern Sie im Setup-Menü [Audio] die Einstellung [Digital Audio Ausgang]
 entsprechend Ihres angeschlossenen digitalen Verstärkers.

Sie können keine DTS Digital Surround-Decoder verwenden, die nicht für DVD geeignet sind.

Ist das Gerät mit einem HDMI Kabel an dem Fernsehgerät angeschlossen und Sie verwenden für die Audio Ausgabe den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT (Optical), ändern Sie im Setup-Menü [HDMI-Einstellungen] die Einstellung [Digital Audio Ausgang] auf [Nur Optisch].



Schließen Sie dieses Gerät an eine Anlage an, die über einen DTS-Decoder verfügt, um DVDs mit dieser Kennzeichnung abzuspielen.

DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR

Dieses Gerät kann Stereoton in Dolby Digital (2 Kanäle) aufnehmen und wiedergeben. DVD-Vs können im Mehrkanalton wiedergegeben werden.

Anschluss an die AV3 Eingangsbuchsen (z.B. Camcorder)

Falls die Audioausgabe des anderen Gerätes in Mono erfolgt, schließen Sie es an die Buchse L/MONO an. Sowohl der linke als auch der rechte Kanal werden aufgezeichnet.

Wählen Sie eine der beiden Anschlussmöglichkeiten.
 Der Anschluss mit S VIDEO-Kabel und Audiokabel (L/R) liefert die beste Qualität.

Anschluss an DV IN

DV bedeutet Digital Video und ist ein Videostandard.

Sie können einen DV-kompatiblen Camcorder an den DVD Recorder anschließen. Dafür steht Ihnen der DV IN-Anschluss zur Verfügung.

Der DVD Recorder lässt sich nicht über ein externes Gerät steuern, das an die DV IN-Buchse angeschlossen ist.

Bevor Sie das DV-Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte abgeschaltet sind. Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, schalten Sie die Geräte ein.

- Verbinden Sie den DV-Ausgang des DV-Gerätes (z.B. digitaler Camcorder) mit der DV-Eingangsbuchse des DVD Recorders. Verwenden Sie hierzu ein DV-Kabel.
- Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, schalten Sie beide Geräte ein.

Der DV-Eingang dieses Gerätes ist nur für DV-Geräte bestimmt. Ein Computer kann z.B. nicht angeschlossen werden. Einige DV-Geräte ermöglichen keine einwandfreie Eingabe des Bild- und Tonsignals.

COMPONENT VIDEO OUT



Setup	ΤV	Bildschirmformat	4:3	
Sandartaballa	Pro	ogressiv	Aus	
Disc	T۷	System	PAL	
Video	HD	MI-Einstellungen		
Audio	AV1	Ausgang (Scart)	Video	
Display	Ein	AV1 Ausgang	(Scart)	
Anschluss	Akt	Video (mit Com	ponent) omponent)	
Sonstige		RGB 1 (ohne C		
		RGB 2 (ohne C	component)	
		RGB-Ausgang ist i wenn dieses Gerät	mmer verfügbar, : aktiv ist.	

Setup	TV Bildschirmformat	4:3
Sendertabelle	Progressiv	Ein
Disc	TV System	PAL
Video	HDMI-Einstellungen	
Audio	AV1 Ausgang (Scart)	Video
Display	Einstellungen AV2	
Anschluss	Aktive Antenne	Aus
VHS	SELECT-	
Sonstige		

COMPONENT VIDEO OUT-Buchse

Diese Buchsen können für die Halbbild-(INTERLACE) oder die Vollbild-(PROGRESSIV) Ausgabe verwendet werden und liefern ein klareres Bild als die S VIDEO OUT-Buchse. Verbindungen über diese Buchsen geben die Farbdifferenzsignale (PB/PR) und das Helligkeitssignal (Y) separat aus. Farben können originalgetreu reproduziert werden, wenn das Fernsehgerät dies zulässt.

- Verbinden Sie die COMPONENT VIDEO OUT-Buchsen des Gerätes mit dem COMPONENT VIDEO IN des TV Gerätes. Verwenden Sie ein Videokabel.
- Schließen Sie immer gleichfarbige Buchsen zusammen.
- Schließen Sie die Audiokabel an die entsprechenden Audio-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät an.

Anschluss eines Fernsehgerätes mit COMPONENT VIDEO-Eingangsbuchsen Schließen Sie das Fernsehgerät an die COMPONENT VIDEO OUT-Buchsen an.

Unterstützt das Fernsehgerät mit LCD- oder Plasmabildschirm das Progressiv-Verfahren, setzen Sie Progressiv auf [Ein], um Video in Vollbildgualität zu genießen.

Steht die Einstellung Progressiv auf [Ein], darf AV1 Ausgang (Scart) nicht auf [RGB 1/2 (ohne Component)] gestellt werden.

· Stellen Sie diese Option auf [Video (mit Component)].

69

Ist das Gerät über die S VIDEO OUT- oder die AV1-Buchse an das TV Gerät angeschlossen, erfolgt die Ausgabe unabhängig von den Einstellungen im Interlace-Verfahren.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Setup] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Anschluss], ►, ▲▼ [Progressiv] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ die Option [Ein] und bestätigen mit ENTER.
- Drücken Sie mehrfach RETURN, um zum Fernsehbild zurückzukehren.

Fernsehbild bei Einstellung Progressiv

Das progressive Bildseitenverhältnis (Höhe zu Breite) ist auf 16:9 festgelegt. DVD-Video mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 wird einwandfrei angezeigt. Videomaterial mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 wird jedoch nach rechts und links gestreckt angezeigt. Ist es bei Ihrem Fernsehgerät möglich, das Bildseitenverhältnis für progressive Bilder anzupassen, wählen Sie die Einstellung [Progressiv - Ein].

Bei einem normalen Fernsehgerät kann das progressive Ausgabeverfahren zu Flackern führen, auch wenn das Fernsehgerät progressivtauglich ist. Wählen Sie die Einstellung [Progressiv - Aus].

Hinweise für Progressive-kompatible Fernseher (PAL)



69

Profile

Profile bearbeit	Profile bearbeiten		
Neu erstellen			
belle Digital			
Neue DVB Progr	ramme hinzufügen		
Signaleigensch	aften		
Analog			
Manuell			
s Datenübernahn	ne von TV		
Neu erstellen Digital Neue DVB Progr Signaleigensch Analog Manuell S Datenübernahn	ramme hinzufügen aften ne von TV		



- 1	ugo	<u> </u>	
			_

Profile bearbeiten				
Alle Prog. 1 Das Ers 2 ZDF	te		Profil 1 1 Das Erste 2 ZDF 3 ProSiebe	e
4 SAT.1 5 VOX 6 ProSieb	en		4 KABEL1	
7 RTL2 8 KABEL 9 Super R	I RTL			
Profilname	Bewegen		Löschen	Alle löschen
SELECT CUM SPEICHERN, ENTER DRÜCKEN Page + WECHSELN RETURN Page -			Page + ∧ Page - ∨	

Profile neu erstellen

Sie können vier verschiedene Profile anlegen, in denen Sie Ihre bevorzugten analogen und digitalen Sender zusammenstellen können (maximal 99 Senderplätze pro Profil). Die Profile sind im TV Guide hinterlegt.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Setup] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▶ [Profile bearbeiten] und bestätigen mit ENTER.
- Mit PAGE
 blättern Sie in beiden Tabellen seitenweise vor oder zur
 ück.

Profilwahl

Es stehen Ihnen vier verschiedene Profile zur Verfügung.

• Mit der GRÜNEN Taste wählen Sie ein Profil aus.

Zufügen

- Wählen Sie in der linken Tabelle mit ▲▼ den gewünschten Sender.
- Mit der GELBEN Taste übernehmen Sie den gewählten Sender. Jeder Sender kann nur einmal im Profil eingefügt werden.
- Drücken Sie ENTER, um das Profil zu speichern.

Alle zufügen

• Mit der BLAUEN Taste fügen Sie alle verfügbaren Sender im Profil ein.

36

• Drücken Sie ENTER, um das Profil zu speichern.

Profile bearbeiten

 Wechseln Sie mit ▶ in die Spalte des gewählten Profils. Mit den farbigen Tasten können die Profile bearbeitet werden.

Profilname

- Drücken Sie die ROTE Taste, um den Profilnamen zu ändern.
- Drücken Sie ENTER, um das Profil zu speichern.

Bewegen

Sie können die Reihenfolge der Sender im gewählten Profil verändern.

- Wählen Sie mit AV den gewünschten Sender.
- Mit der GRÜNEN Taste markieren Sie den Sender.
- Bewegen Sie den Sender mit ▲▼ auf die gewünschte Position.
- Drücken Sie erneut die GRÜNE Taste, um den Sender einzufügen.
- Drücken Sie ENTER, um das Profil zu speichern.

Löschen

- Wählen Sie mit AV den gewünschten Sender.
- Mit der GELBEN Taste wird der Sender im Profil gelöscht.
- Drücken Sie ENTER, um das Profil zu speichern.

Alle löschen

- · Mit der BLAUEN Taste löschen Sie alle Sender des Profils.
- Drücken Sie ENTER, um das Profil zu speichern.

Statusanzeigen







(i) Bildschirminformationen

Bei jedem Senderwechsel erscheinen automatisch eine Statusanzeige und ein Banner für digitale Sender. Sie werden nach kurzer Zeit wieder ausgeblendet. Die Länge der Einblendung können Sie im Setup-Menü ändern.

• Drücken Sie (1), um die Bildschirminformationen wiederholt aufzurufen.

Statusanzeigen

Das Einblenden der Statusanzeigen können Sie im Setup-Menü abschalten. [68]

- 1: Aktuelles Medium
- 2: Aktueller Aufnahme- Wiedergabezustand und Restzeit
- 3: Aktueller Senderplatz. DVB zeigt einen digitalen Sender an.
- 4: Aktueller Sender
- 5: Ton-Modus: LR, L, R: Tonspur kann mit der Taste AUDIO geändert werden.
- 6: Statusanzeigen und Aufnahmestatus anderer Medien.

REC	Aufnahme	Schnellvorlauf (5 Stufen)	Rücklauf (5 Stufen)
PAUSE	Aufnahmepause	▶ Zeitlupe (5 Stufen)	Zeitlupen-Rücklauf (5 Stufen)
PLAY	Wiedergabe	PLAY/x1.3 Quick View	Wiedergabepause

Detailinformationen können Sie nur während der Wiedergabe oder Aufnahme aufrufen (bei VHS nur Aufnahme). Sie werden nicht mit aufgezeichnet.

- 7: Aktuelle Uhrzeit und Datum.
- 8: Verfügbare Aufnahmezeit und Aufnahmemodus: z.B. 0:50 SP zeigt 50 Minuten im SP-Modus an.
- 9: Titelnummer: zeigt den Aufnahmemodus und die verstrichene Abspielzeit des Titels.
 - VHS: Aktueller Bandzähler
- 10: Titelnummer: zeigt den Aufnahmemodus und die aktuelle Aufnahmezeit des Titels.

VHS LR SP

VHS-Bildschirminformationen

• Drücken Sie während der VHS Wiedergabe ⁽¹⁾. Bei jedem Tastendruck wechselt die Anzeige zwischen Bandzählwerk und Bandrestzeit.

VHS	Aktuelles Medium	
L R SP	LR, L, R: Die Tonspur kann mit der Taste AUDIO geändert werde SP: Gewählter Aufnahmemodus.	n.
DREMAIN: 0:24	Bandrestzeit: Die Anzeige ist abhängig von der korrekten Einstellung der Bandlänge. [70]	ב
▷ 0:21.29	Bandzählwerk: Es wird automatisch auf 0:00.00 gesetzt, wenn eine Videokassette eingelegt wird. Mit ★ RESET setzen Sie das Zählwerk auf 0:00.00.	
R▷ 0:21.29	Endloswiedergabe 30	ב

● DVD ■ HDD ■ VHS □ SD

21

Banner



Das Banner enthält Informationen über das aktuelle (JETZT) und folgende (NÄCHSTE) Programm. Es kann nicht während der Wiedergabe oder Aufnahme aufgerufen werden.

DVD 🔍 HDD 🐚 VHS 💷 SD

- Drücken Sie ①, um das Banner aufzurufen.
- Mit ◀▶ wechseln Sie zwischen JETZT und NÄCHSTE.
- Mit CH
 rufen Sie die verf
 ügbaren Sender auf. Das Fernsehbild des angew
 ählten Senders erscheint mit dem dazu geh
 örigen Banner.
- Mit AV rufen Sie die Banner der verfügbaren Sender auf. Das Fernsehbild wird nicht auf den entsprechenden Sender umgestellt. Der aktuelle Sender ist gelb hinterlegt.
- Drücken Sie ENTER, um den gewählten Sender anzusehen.

Zusätzliche Informationen zu einer Sendung

Bei diesen Sendungen erscheint im Banner ⁽¹⁾.

- Rufen Sie mit (1) die ausführlichen Programminformationen auf.
- Mit ▲▼ können Sie sich im Textfeld auf und ab bewegen.
 Die Informationen bleiben eingeblendet, bis Sie erneut ① drücken.

Profil wechseln

- Drücken Sie (1), um das Banner aufzurufen.
- Drücken Sie die BLAUE Taste, um das Profil zu wechseln.

 Programmplatz und Name des aktuellen Senders. Titel und Sendezeit des aktuellen Programms. Signalqualität des aktuellen Senders: Kein Signal; Geringes Signal. Kein Sender = Sender wird zurzeit nicht ausgestrahlt. Die aktuelle Uhrzeit.
 2 Titel und Sendezeit des aktuellen Programms. 3 Signalqualität des aktuellen Senders: Kein Signal; Geringes Signal. Kein Sender = Sender wird zurzeit nicht ausgestrahlt. 4 Die aktuelle Uhrzeit.
 3 Signalqualität des aktuellen Senders: Kein Signal; Geringes Signal. Kein Sender = Sender wird zurzeit nicht ausgestrahlt. 4 Die aktuelle Uhrzeit.
Die aktuelle Uhrzeit.
E Auggewählten Drefil Alle Dreg TV Dedie DDOFIL 1.4
3 Ausgewahltes Prolit. Alle Prog., TV, Radio, PROFIL 1-4
6 Drücken Sie die BLAUE Taste, um das Profil zu wechseln.
7 Erweiterte Informationen zum aktuellen Programm.
8 JETZT: Informationen des aktuellen Programms. NÄCHSTE: Informationen über das folgende Programm.
9 Das Programm wird in Mehrkanalton ausgestrahlt. Drücken Sie DISPLAY . Wählen Sie unter Audio [DVD Multi Audio].
10 Balken, der den Fortschritt der aktuellen Sendezeit anzeigt.
11 Sender ist verschlüsselt.

Für analoge Kanäle werden keine Banner mit Informationen angezeigt.

• Drücken Sie ⁽¹⁾, um die Anzeige zum Wechseln des Profils aufzurufen.

 Drücken Sie die blaue Taste, um das Profil zu wechseln. Die Anzeige wird nach 5 Sekunden ausgeblendet.



Beim Aufruf eines Radiosenders oder wenn im Banner [Kein Signal], [Geringes Signal], [Verschlüsseltes Programm] oder [Kein Sender] erscheint, kann das Banner nicht ausgeblendet werden und wird bei einer Aufnahme mit aufgezeichnet.



HDD









Festplatte

Die Festplatte ist nur vorübergehender Speicher.

Ihre HDD (Hard disk drive/Festplatte) ist ein hochpräzises Aufnahmegerät mit einer besonders großen Aufnahmekapazität und einer hohen Aufnahmegeschwindigkeit. Die Aufnahme erfolgt im DVD-Video-Aufnahmeformat (VR).

Filme oder Filmteile können bearbeitet und gelöscht werden. Das Löschen von Filmen gibt den zuvor genutzten Speicherplatz frei. Das Erstellen von Wiedergabelisten beansprucht keinen zusätzlichen Speicherplatz. Neben der TIME SLIP Funktion werden Zweikanalton und 16:9 Format unterstützt.

Die Festplatte wird automatisch in den SLEEP Zustand versetzt, wenn länger als 30 Minuten keine Funktion abgerufen wird und keine Disc im Laufwerk eingelegt ist. Beim An- und Abschalten oder während des SLEEP Zustandes kann ein unerwartetes Geräusch auftreten. Das Gerät arbeitet normal.

Ihre Festplatte ist ein kurzzeitiges Speichermedium. Sie sollte nicht für die dauerhafte Datenspeicherung von Aufnahmen verwendet werden. Nutzen Sie Ihre Festplatte zum einmaligen Betrachten, zum Bearbeiten und zum Abspeichern von Aufnahmen auf eine Disc. Speichern Sie den gesamten Inhalt Ihrer Festplatte auf ein anderes Medium (Disc), wenn Sie Probleme feststellen. Wenden Sie sich bitte mit dem Gerät an Ihren Kundendienst. Aufnahmen auf einer beschädigten Festplatte können nicht gerettet werden.

Das Gerät darf nicht bewegt und keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden, da sonst die Festplatte beschädigt werden kann.

Ziehen Sie nicht den Netzstecker während der Aufnahme oder beim Abspielen. Datenverlust kann die Folge sein.

Zigarettenrauch, Insektenspray und andere Dämpfe dürfen nicht in das Gerät gelangen, da es sonst zu Störungen kommen kann.

Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes Wärme abgebendes Gerät. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Kondensation auftritt, z.B.

- Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit

- in direktem Luftstrahl einer Klimaanlage
- Räume mit starken Temperaturschwankungen

Bei Kondensation bildet sich auf einer kalten Fläche, die einer plötzlichen starken Temperaturänderung ausgesetzt ist, Feuchtigkeit. Dieses Kondenswasser kann die Festplatte und andere Teile im Inneren des Gerätes beschädigen.

Schalten Sie das Gerät in solchen Fällen <u>nicht</u> ein. Warten Sie ca. zwei bis drei Stunden, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

Beim Wechseln des Gerätestandortes

- Schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie, bis die Anzeige "BYE" im Display erlischt.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gerät erst hoch, wenn es vollkommen zum Stillstand gekommen ist (nach ca. 2 Minuten), da die Festplatte nach dem Ausschalten noch kurze Zeit weiterläuft.

Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Probleme, die den Verlust von Aufnahmen oder bearbeiteten Inhalten (Daten) zur Folge haben und garantiert nicht das fehlerfreie Arbeiten des aufgenommenen oder bearbeiteten Inhalts. Das gilt ebenso für eine Instandsetzung des Gerätes (betrifft auch Bauteile, die nicht mit der Festplatte in Verbindung stehen). Für verloren gegangene Aufnahmen oder unbrauchbar gewordene Discs wird kein Ersatz geleistet.

Disc-Formate







 +RW	+RW
4,7 GB, 12 cm 1,4 GB, 8 cm wiederbeschreib	bar

DVE +R	D-R DL: DVD-Videofo DL : +VR Format	ormat
R DL	DVD-R DL 8,5 GB 12 cm beschreibbar	-R DL
	+R DL 8,5 GB 12 cm beschreibbar	+R DL

Wiedergabe- und Aufnahmediscs

DVD-RAM

Die DVD-RAM ist in der Bearbeitung mit der Festplatte vergleichbar und kann im Schnitt um 100.000 Mal beschrieben werden. Die Disc kann nur auf DVD-RAM kompatiblen Playern wiedergegeben werden. Die Aufnahme erfolgt im DVD-Video-Aufnahmeformat (VR). Filme oder Filmteile können bearbeitet und gelöscht werden. Das Löschen von Filmen gibt den zuvor genutzten Speicherplatz frei. Das Erstellen von Wiedergabelisten beansprucht keinen zusätzlichen Speicherplatz. Neben der TIME SLIP Funktion werden Zweikanalton und 16:9 Format unterstützt.

DVD-Video-Aufnahmeformat (VR) / DVD Video Recording format (VR)

Dieses Format ermöglicht Aufnahme und Wiedergabe. Auf "einmaliges Aufnehmen" beschränkte Sendungen können auf eine CPRM-kompatible Disc aufgenommen werden. Mit diesem Gerät kann auf CPRM-kompatible DVD-RAM aufgenommen werden. Eine Wiedergabe ist nur mit einem kompatiblen DVD-Player möglich. Zum Aufnehmen im DVD-Video-Aufnahmeformat verwenden Sie eine DVD-RAM.

DVD-R/+R (Recordable = Beschreibbar)

Die DVD-R/+R lässt sich nur einmal beschreiben. Filmteile oder Filme können während der Bearbeitung gelöscht werden, der Speicherplatz bleibt aber weiterhin belegt und kann nicht für andere Filme genutzt werden. Die DVD-R/+R wird durch das Finalisieren zu einer DVD-V, die auf anderen Geräten wiedergegeben werden kann.

DVD-R/+R/-R DL/+R DL ==== -R +R -R DL +R DL Auf o	Finalisieren dem Aufnahmege	——⊳ erät	VIDEO	75
Nach der Finalisierung können die	Filme nicht mel	hr bearbeitet we	erden.	
Aufnahme mit diesem Recorder		Abspiel	en auf andere	em Gerät
Aufnahme mit anderem Gerät		Abspiel	en auf diesem	1 Recorder

DVD-RW(V)/+RW (Rewritable = Wiederbeschreibbar)

DVD-RW(V)/+RW ist wiederbeschreibbar und löschbar. Sie müssen sie formatieren, um sie erneut beschreiben zu können. Die DVD-RW(V) wird durch das Finalisieren zu einer DVD-V, die auf anderen Geräten wiedergegeben werden kann. Eine finalisierte DVD-RW(V) kann durch erneutes Formatieren wieder beschrieben werden. Alle Daten werden durch das Formatieren gelöscht! Eine +RW wird durch Erstellen eines Top Menüs zu einer DVD-V.

DVD-RW(V) -RW(V)	Finalisieren Auf dem Aufnahmeger	at VIDEO	P Formatieren ──〉 DVD-RW(V) RW(V)
Nach der Fina	llisierung können die Fil	me nicht mehr	bearbeitet werden.
Aufnahme mit	diesem Recorder		Abspielen auf anderem Gerät
Aufnahme mit	anderem Gerät		Abspielen auf diesem Recorder

DVD-R DL/+R DL (Double Layer DVD / Dual Layer DVD)

Die Daten sind auf zwei übereinander liegenden Schichten gespeichert. Sie haben mehr Speicherplatz zur Verfügung. Wechselt der Laser während der Wiedergabe die Schicht (Layer), kann es zu kurzen Bild- und Tonstörungen kommen.



Wenn auf dem ersten Layer nicht genügend Platz für die Aufnahme eines Titels zur Verfügung steht, wird der Rest auf dem zweiten Layer aufgezeichnet. Bei der Wiedergabe eines Titels, der auf zwei Layern aufgenommen wurde, wechselt das Gerät automatisch zwischen den Layern und gibt den Titel wie einen normalen Titel wieder. Direkte Aufnahme auf eine DVD-R DL/+R DL ist mit diesem Gerät nicht möglich. Sie können auf die Festplatte aufnehmen und die Aufnahme dann auf die Disc kopieren.

DVD-Videoformat (V) / DVD-Video format (V)

Dieses Aufnahmeformat entspricht dem von handelsüblichen DVD-Videos. Digitalsendungen, die auf "einmaliges Aufnehmen" beschränkt sind, können nicht aufgenommen werden. Nicht zur Aufnahme und Wiedergabe von Standbildern.

+VR Format

Digitalsendungen, die auf "einmaliges Aufnehmen" beschränkt sind, können nicht aufgenommen werden. Nicht zur Aufnahme und Wiedergabe von Standbildern.

Diese Formate sind nach dem Finalisieren nur auf DVD-R DL/+R DL/+RW kompatiblen Playern abspielbar.

Disc-Formate

	DVD-RW-RW(VR)(DVD-VR Format)12 cm/ 8 cm, nur abspielbar
	DVD-Video DVD-V 12 cm/ 8 cm, nur abspielbar
	DVD-AudioDVD-A12 cm/ 8 cm, nur abspielbar
	CD CD CD-R/RW 12 cm/ 8 cm, nur abspielbar
COMPACT SUPER VIDEO	Video CD [VCD] CD-R/RW 12 cm/ 8 cm, nur abspielbar

Regionalcodes



DVD-Videos mit dem Regionalcode 2 oder ALL können mit diesem Gerät abgespielt werden. Der Code ist auf der Rückseite des Gerätes angegeben. England und Kontinental Europa: 2.



Spielen Sie nur kreisförmige Discs ab.

Berühren Sie nicht die Aufnahmefläche von Discs.

RAM

Cartridge Discs

Mit aktiver Schreibschutzvorrichtung können Sie weder auf der Disc aufnehmen, noch den Inhalt bearbeiten oder löschen.



Cartridge Schreibschutz

Entnehmen Sie 8 cm Discs aus dem Cartridge, bevor Sie diese mit dem Gerät verwenden.



Wiedergabediscs

Eine DVD-RW(V), die auf einem anderen DVD Recorder aufgezeichnet wurde, wird von diesem Gerät im DVD-RW(VR) Format abgespielt. Auch auf "einmaliges Aufnehmen" beschränkte Programme können wiedergegeben werden. Wenn Sie die Disc formatieren, können Sie sie mit diesem Gerät im DVD-Videoformat bespielen und wiedergeben.

Video- und Musikdiscs in hoher Qualität.

Musikdiscs in digitaler Qualität. Wiedergabe in Stereo.

Musik- und Audioaufnahmen, Musik im MP3 Format, Bilder im JPEG und TIFF Format.

Musik- und Videoaufnahmen. SVCD in Übereinstimmung mit IEC62107.

DivX MP3 JPEG Sie können Daten im Format DivX, MP3 und JPEG/TIFF von einer finalisierten CD-R, CD-RW oder DVD-R wiedergeben. Je nach Aufnahmebedingungen kann die Wiedergabe trotzdem fehlerhaft sein.

Einige DVD-Audio mit Mehrkanalton sind vom Hersteller so konzipiert, dass ein Heruntermischen auf der ganzen Disc oder an bestimmten Teilen verhindert wird. Abhängig vom Disctyp, dem Regionalcode und den Aufnahmebedingungen kann es in einigen Fällen nicht möglich sein, die aufgeführten Discs abzuspielen. Weitere Informationen auf der Hülle der Disc.

Nicht abspielbare Discs

- 2,6 GB und 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm.
- 3,95 GB und 4,7 GB DVD-R für Authoring.
- DVD-R, die im DVD-Video-Aufnahmeformat (VR) aufgenommen wurden.
- DVD-R (V), DVD-R DL, DVD-RW(V), +R, +R DL, die auf einem anderen Gerät bespielt und nicht finalisiert wurden.
- Blu-ray, DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo-CD, CVD, SACD, MV-Disc, PD, "Chaoji VCD", die im Handel erhältlich sind, einschließlich CVD, DVCD und SVCD, die nicht IEC62107 entsprechen, usw.

Handhabung von Discs

Ist die Oberfläche einer Disc, die kein Cartridge besitzt oder herausgenommen wurde, nicht einwandfrei, kann durch Kratzer, Schmutz, Staub oder Fingerabdrücke die Aufnahme, Wiedergabe oder Bearbeitung beeinträchtigt werden. Solche Beeinträchtigungen können auch dann noch auftreten, wenn die Disc wieder in das Cartridge eingesetzt wird. Hinweis: Nur die Label-Seite der Disc darf beschriftet werden. Verwenden Sie einen weichen Filzstift auf Ölbasis. Verwenden Sie keine Kugelschreiber oder sonstige harte Schreibstifte. Kleben Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf die Disc. Setzen Sie die Disc bei Nichtgebrauch in ihre Hülle oder Cartridge ein.

Reinigen der DVD-RAM

Reinigen Sie die Disc mit einem DVD-RAM Spezialreiniger (optional) und lesen Sie die Anleitung des Reinigers vor Gebrauch gut durch. Hartnäckiger Schmutz lässt sich u.U. nicht entfernen, so dass auch nach der Reinigung die Aufnahme, Wiedergabe oder Bearbeitung noch beeinträchtigt ist. Die Disc sollte dann nicht weiter verwendet werden. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol, Wasser, keine Reinigungssprays, Haushaltsreiniger oder sonstige Lösungsmittel.

DVD Linsenreiniger (RP-CL720E)

Kompatible Modelle: Nur für DVD Recorder.

Verwenden Sie diesen Reiniger AUF KEINEN FALL mit irgendwelchen anderen DVD Produkten der Marke Panasonic oder mit DVD Produkten anderer Fabrikate, da anderenfalls die Gefahr einer Beschädigung der betreffenden Produkte besteht.

Reinigung von DVD-Videos, Video-CDs und CDs

Wischen Sie sie mit einem feuchten und danach mit einem trockenen Tuch ab.

SD Card





Einsetzen der SD Card



Entnehmen der SD Card





Schreibschutz



Eine miniSD™ Karte muss in den mit der Karte gelieferten Kartenadapter eingesetzt werden.



Fassen Sie nicht auf die Kontakte der Speicherkarte Verwenden Sie eine SD-Karte zur Wiedergabe und Übertragung (Kopieren) von Bildern, die z.B. mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden. MPEG2-Bewegtbilder können auf die Festplatte oder DVD-RAM kopiert werden. Die direkte Wiedergabe von MPEG2-Bewegtbildern von der SD-Karte ist nicht möglich.

Wurde die SD Card mit einem anderen Gerät formatiert, können Sie sie unter Umständen nicht in diesem Gerät benutzen. In diesem Fall formatieren Sie die Karte mit diesem Gerät neu.

Achtung: Alle gespeicherten Daten werden beim Formatieren gelöscht!

Der verwendbare Speicher kann von der Kartenkapazität abweichen.

Einsetzen der SD Card

- SD Card-Laufwerk öffnen.
- Karte bis zum Einrasten einsetzen. Karte mit Etikett oben und Ecke rechts einsetzen.

Entnehmen der SD Card

- Durch Drücken die SD Card lösen und entnehmen.
- SD Card-Laufwerk schließen.

Wenn die Kartenanzeige SD im Display des Geräts blinkt, wird von der Karte gelesen oder auf die Karte geschrieben. Schalten Sie das Gerät dann nicht aus, und nehmen Sie die Karte nicht heraus. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen oder zum Verlust der Kartendaten kommen.

Mit aktiver Schreibschutzvorrichtung können Sie weder auf die SD Card kopieren, noch den Inhalt bearbeiten oder löschen.

Dieses Gerät unterstützt SD Memory Cards, die mit FAT 12 und FAT 16 Systemen formatiert sind (Basis SD Memory Card Spezifikation). Verwenden Sie für miniSD[™] Karten einen entsprechenden Adapter.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

Halten Sie kleine Speicherkarten wie die SD Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn eine Speicherkarte verschluckt wurde.

		i ente
SD-Karte	Ordnerstruktur 3D-N	ane
DCIM (Übergeordneter Ordner)	SD Kartenschacht	SD Memory Kartenschacht
***XXXXX (Bildordner)	Standbilder	JPEG, TIFF
	Kompatible Medien	SD Memory Card (einschl. mini SD _™ Cards), Multi Media Card
	Format	FAT12, FAT16
SD VIDEO	Bilddateien-Format	JPEG entsprechend DCF (Design rule for Camera File system)
PRG *** (MPEG2-Ordner)		TIFF (Uncompressed RGB chunky), DPOF kompatible
	Unterabtastung	4:2:2, 4:2:0
— MOV *** MOD	Anzahl der Pixel	zwischen 34x34 und 6144x4096
	Bildaufbau	ca. 3 sec (6M pixel)
	SD Video	MPEG2
MGR_INFO (MPEG2-Informationsordner)	Kompatible Medien	SD Memory Card (einschließlich mini SD., Cards,
		ein mini SD _{TM} Adapter muss benutzt werden)
	Codec	MPEG2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
IM***CDPF oder IMEXPORT	Dateiformat	SD - Videoformat entsprechend
		Überspielen einer Videoaufnahme von SD Card zu HDD
		oder DVD-RAM ist möglich. Nach dem Überspielen der
Dieses Gerät kann folgende Ordnernamen		Videoaufnahme auf HDD oder DVD-RAM ist eine
anzeigen: ***: Ziffern / XXX : Buchstaben		Wiedergabe möglich.

Wiedergabe

So einlegen, dass das Etikett nach oben zeigt. Bei doppelseitigen Discs legen Sie die Seite, die Sie abspielen möchten, mit dem Etikett nach oben ein.



Cartridge-Disc in Pfeilrichtung einlegen, das Etikett zeigt nach oben.



Direkteingabe über Zifferntasten

5:05	15:15
5:005	15:015 ,
5:0005	15:0015



Finalisierung

Die Disc finalisieren, damit sie auf anderen DVD-Geräten wiedergegeben werden kann. Zu beachten: Aufnehmen oder Bearbeiten nach Finalis nicht möglich. Das kann bis zu 4 Min. dauern.



Zum Beenden die Taste OPEN/CLOSE betätigen. Zur Wiedergabe auf anderen DVD-Playern diese Disc finalisieren.

Vorbereitung

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen den entsprechenden AV Kanal.
- Schalten Sie den DVD Recorder ein und wählen Sie mit DRIVE SELECT das gewünschte Laufwerk DVD/HDD.
- Drücken Sie **OPEN/CLOSE** ▲ am Gerät, um das Discfach zu öffnen.
- Legen Sie eine Disc in das Discfach und schließen Sie es. Das Lesen der Disc kann längere Zeit in Anspruch nehmen!

Wiedergabe

 Drücken Sie PLAY ▶, um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe beginnt mit dem zuletzt aufgezeichneten Titel.

-R R DL -RW(V) +R +R DL +RW Die Wiedergabe einer Disc wird beim Start einer Timer-Aufnahme gestoppt.

Wiedergabe eines ausgewählten Titels

• Während der Wiedergabe wählen Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Titel, das Kapitel oder Stück aus und bestätigen mit **ENTER**.

DVD-A Während der Anzeige des Bildschirmschoners können Sie eine Gruppennummer eingeben. Diese Funktion ist bei einigen Discs nur verfügbar, wenn die Wiedergabe gestoppt ist.

Die Wiedergabe startet automatisch

DVD-A DVD-V VCD

Die Wiedergabe startet immer am Anfang der Disc. Verfügt die Disc über ein eigenes Discmenü, wird es angezeigt. Die Bedienung des Discmenüs hängt von der eingelegten Disc ab.

Durch die vom Hersteller festgelegte Programmstruktur der Disc können eventuell nicht alle beschriebenen Funktionen benutzt werden.

- Bei DVD-A/DVD-V wählen Sie mit ▲▼ ◄► oder den Zifferntasten einen Titel aus und bestätigen mit ENTER.

Zum erneuten Aufrufen des Discmenüs benutzen Sie folgende Tasten: DVD-V: **SUB MENU**, DVD-A: **DIRECT NAVIGATOR**, VCD: **RETURN**

 $\mathsf{Erscheint}\, \mathbb O$ auf dem Fernsehgerät, wird der Vorgang durch das Gerät oder die Disc unterbunden.

Programme/Titel zur Wiedergabe auswählen

Mit der Taste **DIRECT NAVIGATOR** können Sie das Menü während der Wiedergabe, der Aufnahme und im **STOP**-Modus aufrufen.

- Drücken Sie DIRECT NAVIGATOR.
- Wählen Sie mit ▲▼ <> den gewünschten Titel aus und bestätigen diesen mit ENTER. Die Wiedergabe startet.
- Drücken Sie RETURN, um das Menü zu verlassen.
 Weitere Seiten können Sie mit SKIP I Vorherige oder ➡ Nächste anwählen.

Auto Finalisierung

-R -RW(V) +R -R DL +R DL

Vor dem Auswerfen einer nicht finalisierten Disc wird Ihnen immer eine automatische Finalisierung angeboten. Eine nicht finalisierte Disc können Sie nur auf diesem DVD Recorder abspielen.

- Drücken Sie OPEN/CLOSE ▲ am Gerät.
- Drücken Sie REC am Gerät, um die Finalisierung zu starten.
- Nach erfolgreichem Finalisieren wird die Disc automatisch ausgeworfen. Sie kann nun auf jedem anderen DVD-Gerät wiedergegeben werden.
- Soll die Disc nicht finalisiert werden, drücken Sie erneut OPEN/CLOSE am Gerät.



PAUSE Unterbrechen der Wiedergabe

- Drücken Sie PAUSE III, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie erneut PAUSE III, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Beenden der Wiedergabe

Drücken Sie STOP

Die Wiedergabe wird beendet, Sie kehren zum Fernsehbild zurück.

 Drücken Sie bei der Wiedergabe von DVD-A, DVD-V, VCD und CD zwei mal STOP um zum Fernsehbild zurückzukehren.

Speichern der Wiedergabeposition

- Drücken Sie **STOP** während der Wiedergabe. Das Gerät speichert die Position. Drücken Sie PLAY ▶, um die Wiedergabe an der gespeicherten Position fortzusetzen.
- Zum Aufheben der Funktion drücken Sie mehrfach STOP . Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn die Wiedergabe aus dem DIRECT NAVIGATOR oder aus Playlists gestartet wird.



Zeitlupenwiedergabe

- Nicht CD Drücken Sie SLOW/SEARCH ◀ ➡ im PAUSE-Modus. Die Geschwindigkeit ist in 5 Stufen regelbar.
- Bei einigen Discformaten wird nach 5 Minuten die PAUSE-Funktion eingeschaltet. Drücken Sie PLAY ▶, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

VCD Nur für Vorwärtsrichtung. DVD-A Nur bewegte Bilder.

SLOW/SEARCH ₩ ◀

Schnellsuchlauf

- Drücken Sie SLOW/SEARCH ≪ ➡ während der Wiedergabe. Bei jedem Tastendruck erhöht sich die Suchlaufgeschwindigkeit um eine Stufe bis maximal fünf Stufen. +R +R DL +RW Maximal 3 Stufen.
- Drücken Sie PLAY ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Der Ton wird nur bei der ersten Geschwindigkeit des Schnellvorlaufs ausgegeben. Bei DVD-Audio (außer bewegte Bilder), CD und MP3 wird der Ton in allen Geschwindigkeiten des Vorlaufs wiedergegeben.



Einteilen einer Aufnahme in Kapitel

HDD RAM

Drücken Sie CREATE CHAPTER während der Wiedergabe. Während der Wiedergabe drücken Sie < SKIP oder SKIP 🍽, um ein Kapitel zu überspringen.



LSKIP/INDEX^J Überspringen

 Drücken Sie SKIP I während der Wiedergabe oder im PAUSE-Modus, um Kapitel, Titel oder Bilder zu überspringen.

Bei DVD-R und CD (DivX) kann nur zurückgesprungen werden.

MANUAL SKIF

MANUAL SKIP

Nicht CD

Nicht CD

• Drücken Sie MANUAL SKIP während der Wiedergabe. Die Wiedergabe springt etwa 30 Sekunden weiter.

III II Einzelbild-Wiedergabe

- Drücken Sie ◀II II▶ im PAUSE-Modus.
- Jeder Tastendruck zeigt das nächste oder das vorherige Einzelbild.
- Drücken Sie **PLAY** ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen.

VCD Nur für Vorwärtsrichtung. DVD-A Nur bewegte Bilder.

Wiedergabe

● DVD ● HDD

Nicht DVD-A DVD-V VCD CD







Jeweils mögliche Funktionen von HDD/DVD-RAM während der Wiedergabe

DVD PLAY	HDD PLAY 🕨	
(HDD) REC	(HDD) REC	
DVD REC	DVD REC	
VHS REC	VHS REC	

TIME SLIP

TIME SLIP

- Drücken Sie TIME SLIP während der Wiedergabe.
- Wählen Sie mit AV die Zeitspanne, um die die Wiedergabe vor oder zurückspringen soll. Mit jedem Tastendruck erhöht oder verringert sich die Zeitspanne in Minuten-Schritten.

Für Aufnahmen, die länger als 10 Minuten sind, erhöht oder verringert sich bei längerem Tastendruck die Zeitspanne in 10 Minuten-Schritten.

• Drücken Sie **ENTER**, um die gewählte Zeit zu bestätigen.

Zeitversetzte Wiedergabe

Während das Gerät noch aufnimmt, kann die Wiedergabe gestartet werden. Ohne die laufenden Aufnahme zu stoppen, können Sie sich die Aufzeichnung von Anfang an ansehen.

- Drücken Sie **STOP**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie nach 2 Sekunden erneut **STOP** ■, um die Aufnahme zu beenden. Soll eine Timer-Aufnahme gestoppt werden, wählen Sie mit ◄ [Aufnahme stoppen] und bestätigen mit **ENTER**.

Quick View

HDD RAM

HDD RAM

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit ohne negative Auswirkungen auf den Ton erhöhen.

- Halten Sie PLAY ► während der Wiedergabe gedrückt.
- Drücken Sie erneut PLAY ▶, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

Die Ausgabe erfolgt bei Digitalanschluss in PCM.

Quick View wird abgebrochen, wenn Sie **PAUSE II** drücken oder die Wiedergabe eines Programms beginnt, das nicht mit Dolby Digital aufgenommen wurde. Quick View funktioniert nicht bei gleichzeitiger Aufnahme und Wiedergabe im XP- oder FR-Modus.

Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe

Während der laufenden Aufnahme können Sie einen anderen Titel wiedergeben.

Aufnahme auf DVD-RAM/HDD - Wiedergabe von DVD-RAM/HDD

- Drücken Sie **DIRECT NAVIGATOR** während der Aufnahme oder Timer-Aufnahme. Die Titelansicht erscheint.
- Wählen Sie mit ▲▼◀▶ einen Titel aus und bestätigen diesen mit ENTER. Die Wiedergabe des ausgewählten Titels startet.
- Mit **STOP** beenden Sie die Wiedergabe.

Die Wiedergabe während der Aufnahmebereitschaft ^① beeinflusst nicht Timer-Aufnahmen. Die Aufnahme beginnt zur programmierten Zeit.

Aufnahme auf DVD/HDD - Wiedergabe VHS

- Wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk VHS.
- Starten Sie mit PLAY ► die Wiedergabe.
- Mit STOP beenden Sie die Wiedergabe.

Aufnahme auf VHS - Wiedergabe DVD/HDD

- Wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk DVD oder HDD.
- Drücken Sie DIRECT NAVIGATOR.
- Wählen Sie mit ▲▼◀▶ einen Titel aus und bestätigen diesen mit ENTER. Die Wiedergabe des ausgewählten Titels startet.
- Mit **STOP** beenden Sie die Wiedergabe.

Wechsel des Audio-Kanals

- Für die Discformate RAM, -RW(VR), -R(DivX), CD(DivX), VCD
- Drücken Sie während der Wiedergabe AUDIO.

____ Für die Discformate DVD-A, DVD-V

• Drücken Sie während der Wiedergabe DISPLAY.

• Wählen Sie abhängig von der Disc den Audio-Kanal oder die Tonspur. LR => L => R

Wiedergabe





Das Band wird automatisch zurückgespult, wenn das Bandende erreicht ist. Diese Funktion ist während einer Timer-Aufnahme nicht verfügbar.

Vorbereitung

- · Schalten Sie den DVD Recorder ein und wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk VHS.
- Legen Sie eine bespielte Videokassette ein.

Wiedergabe einer Videokassette

Drücken Sie **PLAY** ▶, um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Sie eine Videokassette einlegen, deren Schreibschutzlasche entfernt wurde.

Endloswiedergabe

- Der Videorecorder wiederholt die Aufnahme einer Kassette bis zum Aufnahmeende.
- Drücken Sie **PLAY** ► länger als 5 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint R ▷ und die Bandlaufzeit oder die Bandrestlaufzeit.

Beenden der Wiedergabe

Drücken Sie STOP

Unterbrechen der Wiedergabe

• Drücken Sie PAUSE II während der Wiedergabe. Drücken Sie erneut PAUSE II, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Zeitlupenwiedergabe während der Wiedergabe

- Drücken Sie PAUSE II länger als 2 Sekunden.
- Drücken Sie PLAY ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen. Die Zeitlupenwiedergabe wird nach 10 Minuten automatisch abgebrochen.

Standbildwiedergabe während der Wiedergabe

- Drücken Sie PAUSE II.
- Drücken Sie **PLAY** ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen. Die Standbildwiedergabe wird nach 5 Minuten automatisch abgebrochen.



Bildsuchlauf vorwärts ▶ oder rückwärts◀

- Drücken Sie während der Wiedergabe
 → oder Bei zweimaligem Tastendruck (JET SEARCH) erhöht sich die Suchgeschwindigkeit. Halten Sie die Taste gedrückt, startet der Bildsuchlauf für die Dauer des Tastendrucks.
- Drücken Sie **PLAY** ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen. Der Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts wird nach 10 Minuten abgebrochen.

FF ➡ Schnelles Vorspulen / REW ◀ Schnelles Rückspulen

- Drücken Sie im STOP-Modus ➡ oder ◀.
- Drücken Sie STOP ■, um die Spulfunktion zu beenden.



◄ JET REW

Zum schnellen Zurückspulen an den Kassettenanfang.

Bei einer E180 Kassette in ca. 50 Sekunden.

Abhängig von der Videokassette oder den Betriebsbedingungen kann die Rücklaufgeschwindigkeit variieren.

Spult das Band bis zum Anfang zurück, wird der Zähler auf 0:00.00 zurückgesetzt.

VHS Index Suchsystem (VISS)

Dieses Gerät nimmt bei jeder Aufnahme spezielle Indexsignale auf das Band der Kassette auf. Die Indexsuchfunktion nutzt diese Signale, um den Anfang einer gewünschten Aufnahme schnell zu finden. Es kann nach bis zu 20 Indexsignalen gesucht werden.

- Drücken Sie INDEX während der Wiedergabe oder im STOP-Modus. Band spult vor/ Hand spult zurück. Wurde ein Indexsignal gefunden, beginnt das Gerät automatisch mit der Wiedergabe. Mit jedem Tastendruck wird die Zahl der Sprünge erhöht.
- Drücken Sie STOP , um den Suchlauf zu beenden. Liegen die Indexsignale zu nahe beieinander, kann die Funktion unter Umständen fehlschlagen. Die Aufnahmen sollten mindestens 5 Minuten lang sein.



S-VHS Quasi Playback (SQPB)

Es ist möglich Kassetten wiederzugeben, die auf einem S-VHS-Gerät aufgenommen wurden. Die Bildqualität entspricht einer VHS-Aufnahme. Abhängig vom verwendeten Videoband kann eine leichte Bildstörung auftreten.

Eine S-VHS-Aufnahme ist mit diesem Gerät nicht möglich.

Manuelle Spurlageeinstellung

Das Gerät stellt die Spurlage automatisch ein. Wurde eine Kassette auf einem anderen Gerät bespielt, kann es bei Störungen notwendig sein, die Spurlage manuell einzustellen.

Das Bild ist während der Wiedergabe verrauscht oder unscharf.

 Drücken Sie während der normalen Wiedergabe oder in Zeitlupe TRACKING/ V-LOCK + / -, bis das Rauschen verschwindet.
 Wenn im Standbild Rauschen auftaucht, das Gerät zuerst auf Zeitlupe umschalten und anschließend die Spurlage regeln.
 Bei manchen Videokassetten lässt sich die Spurlage nicht regeln. Es handelt sich nicht um Funktionsstörungen.

Automatische Spurlageregelung

 Drücken Sie TRACKING/V-LOCK + und - gleichzeitig, um zur automatischen Spurlageneinstellung zurückzukehren.
 Bei einigen Fernsehgeräten kann es vorkommen, dass sich das Bild bei Sonderwiedergabefunktionen nach oben oder unten verschiebt.
 Es handelt sich nicht um Funktionsstörungen.

Handhabung von Videokassetten

Wird die Videokassette nicht benutzt, nehmen Sie diese aus dem Gerät und bewahren sie in einer Hülle auf.

Vermeiden Sie mehrmaliges Aufnehmen auf demselben Bandabschnitt einer Kassette, um vorzeitige Abnutzung des Videobandes zu verhindern.

Legen Sie die Kassette vorsichtig in den DVD Recorder ein, um Beschädigungen zu vermeiden.

Setzen Sie die Videokassette nicht hoher Feuchtigkeit, Temperatur oder Staubpartikeln aus.

Lagern Sie die Videokassette nicht in der Nähe magnetischer Quellen, wie z.B. Fernsehgeräten.

Verwenden Sie keine defekten Kassetten und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Öffnen Sie nicht das Gehäuse der Kassette. Öffnen Sie nicht die Schutzklappe an

der Vorderseite der Kassette und berühren Sie nicht das Band.

Verwenden Sie Marken-Kassetten mit hoher Qualität, z. B. von Panasonic. Bei der Wiedergabe von Kassetten, die auf einem anderen VHS Recorder

aufgenommen wurden, kann es unter Umständen eine verminderte Bildqualität geben.

Schreibschutz von Kassetten

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Löschen von Kassetten die Schreibschutzlasche herausbrechen. Wenn Sie auf eine geschützte Kassette wieder aufnehmen wollen, den Spalt mit Klebeband verschließen.

Reinigung der Videoköpfe

Benutzen Sie zum Reinigen der Videoköpfe eine Reinigungskassette.



Aufnahme

DVD SHDD VHS

Maximale Anzahl aufnehmbarer Titel			
HDD	RAM -R -RW(V) -R DL	+R +RW +R DL	
500	99	49	

Programme im 16:9 Format werden im 4:3 Format aufgenommen. Auf HDD oder DVD-RAM wird im 16:9 Format aufgenommen.

Titel im PAL- oder NTSC-Format können Sie auf folgenden TV-Geräten anzeigen:

TV-Typ	Disc/HDD Ja/Nein	
Multisystem	PAL	Ja
TV	NTSC	Ja
NTSC-TV	PAL	Nein
	NTSC	Ja
	PAL	Ja
FAL-IV	NTSC	Ja (PAL60)

Für die Aufnahme geeignete Discs

Wiederbeschreibbar		В	eschre	ibbar		
RAM	-RW	+RW	-R	+R	-R DL	+R DL
x2	x1	x2.4	x1	x2.4	x4	x2.4
х3	x2	x4	x4	x4		
x5	x4	x8*	x8	x8		
	x6		x16	x16		

* Nur Wiedergabe möglich



* Nur wenn im Setup-Menü die Einstellung Aufnahmezeit im EP-Modus auf [EP (6 Stunden)] gestellt ist. 66

Vor der Aufnahme

Sie können mit diesem Gerät auf DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW(V), -R DL, + R DL, +R oder +RW aufnehmen. DVD-R/-RW(V) ist das gängigste Medium. Auf Discs wird im DVD-Videoformat aufgezeichnet. Das Format ist kompatibel mit den meisten DVD-Videoplayern und DVD-ROM-Laufwerken in Computern.

Schreibschutz

Schützen Sie Ihre Aufnahmen vor unbeabsichtigtem Löschen oder Überschreiben. Album: 44 49 Bilder: 44 49 Aufnahmen: 38 49 die gesamte Disc: 74 Haben Sie den Schreibschutz aktiviert, heben Sie diesen vor der Bearbeitung auf.

Handelsübliche DVD-V sind meist mit einem Kopierschutz ausgestattet und lassen sich nicht kopieren.

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

RAM

74

Dieses Gerät ist kompatibel mit dem Kopierschutzsystem CPRM für beschreibbare Medien. Bei Verwendung einer CPRM-kompatiblen Disc kann ein Programm einmal aufgenommen werden. Programme, die mit diesem Kopierschutzsystem ausgestrahlt werden, können nicht auf DVD-R oder 2,8 GB DVD-RAM aufgezeichnet werden.

Formatieren

Verwenden Sie eine nicht formatierte Disc, müssen Sie diese vor der ersten Aufnahme formatieren. Durch das Formatieren werden Medien, wie eine beschreibbare DVD-RAM, für die Aufnahme vorbereitet. Dabei werden alle Daten unwiderruflich gelöscht.

Zur Aufnahme

Die Aufzeichnung wird in freien Bereichen gespeichert. Ist kein Platz mehr auf der Disc/HDD verfügbar, müssen Sie Aufnahmen löschen oder eine neue Disc verwenden. Kontinuierliches Aufnehmen oder Wiedergeben beider Seiten einer doppelseitigen Disc ist nicht möglich. Nach dem Ende der Aufnahme benötigt das Gerät etwa 30 Sekunden, um Aufnahmeverwaltungsdaten aufzuzeichnen.

Digitale Tonsignale werden unter Umständen nicht im Originalformat aufgenommen. Digitale Sendungen, die auf "Einmaliges Aufnehmen" beschränkt sind, können nur auf 12 cm DVD-RAM aufgezeichnet werden.

Es kann nicht gleichzeitig auf die Festplatte und auf eine DVD aufgenommen werden. Die interne Festplatte speichert bis zu 142 Stunden Ihrer Aufnahmen bei Einstellung [EP 8 Stunden].

HDD Lange andauernde Aufnahmen werden in 8 Stunden-Segmente unterteilt.

Verbleibende Aufnahmezeit der Festplatte

Dieses Gerät nimmt mit einem Datenkomprimierungssystem (VBR - Variable bit rate) auf. Die Länge der programmierten Aufnahme wird an die aufzunehmenden Videodaten variabel angepasst. Es kann darum zu Unterschieden bei der Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit und der verbleibenden Aufnahmelänge kommen. Ist nicht genug Speicherplatz für eine Aufnahme vorhanden, löschen Sie alte Titel von der Festplatte.

Das Löschen von Wiedergabelisten vergrößert nicht den Speicherplatz.

Aufnahme eines Titels von 90 Minuten Dauer auf eine Disc mit 4,7 GB Speicherkapazität.



Es ist nicht möglich, einen Titel von 90 Minuten im XP-Modus aufzuzeichnen. Im FR-Modus wird der verfügbare Speicherplatz optimal genutzt. Der Titel wird in der bestmöglichen Qualität aufgezeichnet.

Aufnahme

💽 DVD 🔍 HDD 🐚 VHS

RAM

70

Sie können nicht gleichzeitig auf DVD/HDD und VHS aufnehmen. DVD: Legen Sie eine Disc ein. Haben Sie den Schreibschutz aktiviert, heben Sie diesen auf.

VHS: Legen Sie eine Videokassette mit intakter Schreibschutzlasche ein.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie im Setup-Menü unter VHS die gewünschte Bandlänge.
- Bestätigen Sie mit ENTER.
- Drücken Sie mehrfach RETURN, um zum Fernsehbild zurückzukehren.
- · Wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk HDD, DVD oder VHS aus.



- Drücken Sie REC, um eine Aufnahme zu starten. Nach Abschluss der Aufnahme dauert es einige Zeit, bis das Gerät die Informationen zur Gerätesteuerung verarbeitet hat.

Unterbrechen der Aufnahme

- Drücken Sie **PAUSE II**, um die Aufnahme zu unterbrechen.
- Drücken Sie erneut PAUSE II oder REC, um die Aufnahme fortzusetzen. Der Titel wird nicht geteilt.

VHS: Wird die Aufnahme länger als 5 Minuten unterbrochen, schaltet das Gerät in den STOP-Modus.

DVD/HDD-Aufnahme von Fernsehprogrammen

- Wählen Sie mit CH \cdot oder den Zifferntasten den Sender.
- Mit REC MODE wählen Sie den Aufnahmemodus.
 - Mit jedem Tastendruck wechseln Sie zwischen SP, LP, EP und XP.
- Mit **STOP** beenden Sie die Aufnahme. Setzen Sie die Aufnahme anschließend fort, wird ein neuer Titel erstellt.
- Drücken Sie erneut REC. um die Aufnahme fortzusetzen. Während der Aufnahme können Sie VHS-Kassetten abspielen. Die Aufnahme auf DVD/HDD wird nicht beeinträchtigt.

RAM Mit AUDIO können Sie den Audio-Kanal während der Aufnahme wechseln. Es hat keine Auswirkungen auf den aufgezeichneten Audio-Kanal.

REC MODE

Wechsel des Aufnahmemodus

• Drücken Sie REC MODE im PAUSE- oder STOP-Modus.

Mit jedem Tastendruck wechseln Sie zwischen SP, LP, EP und XP (XP nur bei DVD/HDD).

Das Material wird nach jedem Wechsel als separater Titel aufgenommen.

RAM Bei der Einstellung [EP-Modus (8 Stunden)] kann die Wiedergabe auf DVD-RAM-kompatiblen DVD-Playern eventuell nicht möglich sein. Wählen Sie [EP-Modus (6 Stunden)]. 66

VHS-Aufnahme von Fernsehprogrammen

- Wählen Sie mit CH \circ oder den Zifferntasten den Sender.
- Mit REC MODE wählen Sie die Bandgeschwindigkeit
- Mit jedem Tastendruck wechseln Sie zwischen SP, LP und EP.
- Drücken Sie REC, um die Aufnahme zu starten.
- Mit **STOP** beenden Sie die Aufnahme.
- Drücken Sie erneut REC, um die Aufnahme fortzusetzen. Während der Aufnahme können Sie Discs abspielen. Die Aufnahme auf VHS wird nicht beeinträchtigt. Auch bei Verwendung einer S-VHS-Kassette erfolgt die Aufnahme im normalen VHS-System.

DVD/HDD-Wiedergabe während der Aufnahme

HDD RAM

- Während der Aufnahme können Sie die Wiedergabe vom Programmanfang an starten.
- Drücken Sie PLAY ► während der Aufnahme oder Timer-Aufnahme. Es müssen mindestens 2 Sekunden seit dem Start der Aufnahme vergangen sein.

Ungefähre Aufnahmezeiten in Stunden

		DVD-F		
	HDD 250 GB	Einseitig 4,7 GB	Doppel- seitig 9,4 GB	-R,-RW(V) +R, +RW 4,7 GB
XP	55	1	2	1
SP	111	2	4	2
LP	222	4	8	4
EP: 6h	333	6	12	6
EP: 8h	443	8	16	8

Ungefähre Aufnahmezeiten in Stunden

	-R DL 8,5 GB	+R DL 8,5 GB
XP	1:45	1:45
SP	3:35	3:35
LP	7:10	7:10
EP: 6h	10:45	
EP: 8h	14:20	

Aufnahmezeit bei E-240-Kassetten

SP-Normaler Modus: ca. 4 Stunden LP-Long Play Modus: ca. 8 Stunden EP-Extra Long Play Modus: ca. 12 Stunden

Legen Sie Wert auf hohe Bildqualität, wählen Sie SP.

Aufnahme

DVD/HDD: Diese Funktion ist nicht bei der Flexiblen Aufnahme möglich. Werden während einer Aufnahmeunterbrechung der Kanal oder Aufnahmemodus (XP, SP, LP, EP) geändert, wird die Zeit gelöscht.

VHS: Wird die Bandgeschwindigkeit während der Aufnahme geändert, tritt an dem Punkt eine kurze Bildstörung auf.



Aufnahme von Sendungen im Zweikanalton

Auf DVD-RAM und HDD werden beide Kanäle einer Sendung im Zweikanalton aufgezeichnet. Mit **AUDIO** können Sie während der Wiedergabe zwischen den beiden aufgezeichneten Tonspuren wechseln.

Angeben einer Zeit als Aufnahmedauer

Diese Funktion ist nicht bei Timer-Aufnahmen möglich.

- Drücken Sie während der Aufnahme REC am Gerät.
 Die Aufnahmezeit wechselt bei jedem Tastendruck auf dem Display des Gerätes:
 OFF → 0:30 → 1:00 → 1:30 → 2:00 → 3:00 → 4:00 → OFF
- Drücken Sie STOP
 Die Aufnahme wird abgebrochen, die Zeiteinstellung gelöscht.

 Das Gerät schaltet sich nach Beenden der Aufnahme aus, wenn keine Funktionen auf dem anderen Laufwerk ausgeführt werden.

Timer-Aufnahme mit dem Fernsehgerät

Ist Ihr Fernsehgerät mit der Q Link-Funktion und der Möglichkeit Timer-Aufnahmen zu programmieren ausgestattet, können Sie eine Timer-Aufnahme mit dem Fernsehgerät ausführen. Schließen Sie hierzu den DVD Recorder mit einem voll verdrahteten 21-poligen Scartkabel an das Fernsehgerät an.

- · Programmieren Sie die Timer-Aufnahme an Ihrem Fernsehgerät.
- Drücken Sie DRIVE SELECT am DVD Recorder, um das Laufwerk zu wählen.
- Schalten Sie den DVD-Recorder in den Standby-Modus. Das Fernsehgerät steuert Start und Ende der Aufnahme.
- Drücken Sie STOP , um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahme wird nicht gestartet, wenn der DVD Recorder in Timer- oder EXT LINK-Bereitschaft steht. Folgen mehrere Timer-Aufnahmen kurz hintereinander, werden sie als ein Titel aufgenommen.

TV-Sofortaufnahme

Ist Ihr Fernsehgerät mit der Q Link-Funktion ausgestattet, können Sie eine TV-Sendung, die Sie gerade ansehen, sofort aufnehmen. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Der Recorder wechselt automatisch zum entsprechenden Sender.

- Drücken Sie DIRECT TV REC für 3 Sekunden. Die Aufnahme beginnt.
- Drücken Sie STOP , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme von einem externen Gerät, z. B. einer Kamera

- Schließen Sie das externe Gerät an die AV3-Eingangsbuchsen an der Vorderseite des Gerätes an.
- Wählen Sie eine der beiden Anschlussmöglichkeiten. Der Anschluss mit S VIDEO-Kabel und Audiokabel (L/R) liefert die beste Qualität. Mit diesem Gerät können keine Signale von PCs aufgenommen werden.

Aufnahme auf VHS: Legen Sie eine Videokassette mit intakter Schreibschutzlasche ein.

- Wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk VHS.
- Wählen Sie mit REC MODE den Aufnahmemodus.
- Wählen Sie im STOP-Modus mit INPUT SELECT den Eingangskanal AV3.
- Drücken Sie PLAY .
- An dem Punkt, an dem Sie mit der Aufnahme beginnen möchten, drücken Sie PAUSE II.
- Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
- Drücken Sie anschließend PAUSE II, um die Aufnahme zu starten.
- Mit STOP beenden Sie die Aufnahme.

Aufnahme auf DVD/HDD: Legen Sie eine beschreibbare Disc ein.

Haben Sie den Schreibschutz aktiviert, heben Sie diesen auf.

- Wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk DVD oder HDD.
 - Wählen Sie mit **REC MODE** den Aufnahmemodus.
- Wählen Sie im STOP-Modus mit INPUT SELECT den Eingangskanal AV3.
- Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
- Drücken Sie REC an dem Punkt, an dem Sie mit der Aufnahme beginnen möchten.

RAM

Mit **STOP** beenden Sie die Aufnahme.

Wahl der aufzuzeichnenden Tonspur bei Sendungen im Zweikanalton Nicht RAM Analoge Kanäle:

Wählen Sie vor der Aufnahme im Setup-Menü Audio die Einstellung
Sprachauswahl [M1] oder [M2].68Bei einem externen Gerät wählen Sie dort vor der Aufnahme [M1] oder [M2].Ist das Ausgangssignal des externen Gerätes ein NTSC-Signal, stellen Sie
im Setup-Menü das TV System auf [NTSC].69

Digitale Kanäle:

• Drücken Sie DISPLAY und wählen unter Audio die Einstellung [DVB Multi Audio].



FUNCTIONS





OVD-RAM	Schreibschutz Aus
 Wiedergabe Aufnahme Löschen Kopieren Weit. Funktionen ENTER RETURN 	





- TAB: Untermenü mit ▲▼◀► auswählen.
- **SELECT**: Einstellung oder Option auswählen.
- CHANGE: Verändern der Option
- ENTER: Anwählen oder Speichern einer Einstellung.
- **RETURN**: Zurück zum vorherigen Bildschirm oder Verlassen eines Menüs.

Über das Auswahlmenü FUNCTIONS können Sie auf die Hauptfunktionen zugreifen. Die Abbildungen zeigen DVD-RAM-Menüs. Die Menüeinträge können abhängig von der Disc oder dem Medium unterschiedlich sein.

- Drücken Sie **FUNCTIONS**. Während einer Aufnahme oder Timer-Aufnahme sind einige Menüs grau hinterlegt und können nicht angewählt werden.
- Wählen Sie mit **AV** ein Menü und bestätigen mit **ENTER**.
- Die folgende Seite wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER. Mit RETURN kehren Sie zur ersten Seite zurück.
- Drücken Sie FUNCTIONS, um das Auswahlmenü zu verlassen.

		27
Wiedergabe	Menü DIRECT NAVIGATOR	31
Aufnahme	Menü TV Guide	46
Löschen	Menü Navigat. LÖSCHEN	49
Kopieren	Menü Kopieren	49
TIMER RECORDING	Aufnahmeprogrammierung im Menü Timer Recording	50
ShowView Rec	Menü ShowView Aufnahme	52
Fortg. Kopieren	Menü Fortgeschrittenes Kopieren	53
Playlists	Menü Playlists	59
Copy All Pictures	Kopieren von Bildern (bei Verwendung einer SD Card)	62
Flexible Rec	Aufnahme im FR-Modus	63
DV Auto Rec	Aufnahme des DV-Signals	63
Setup	Ändern der Voreinstellung des Gerätes.	64
HDD Management	Löschen aller Titel und Formatieren der HDD	73
Card Management	Formatieren von SD Cards	73
DVD Management	Formatieren und Finalisieren von Discs. Schreibschutz	74

Das Menü FUNCTIONS kann nicht während der Wiedergabe aufgerufen werden. Beenden Sie die Wiedergabe mit **STOP ■**.

Hinweise zu den Menüs

Titel oder Kapitel auswählen

- Titel oder Kapitel wählen Sie mit ▲▼ ◄► oder

 □ ⑨ aus.
- Weitere Seiten auswählen
- Wählen Sie mit ▲▼◀▶ [Vorherige] oder [Nächste] und bestätigen mit ENTER.

Abbrechen einer Funktion

• Entsprechend dem jeweiligen Eintrag wählen Sie mit ▲▼ ◀► [Nein] oder [Abbrechen] und bestätigen mit ENTER.

Sie können eine Funktion auch mit RETURN abbrechen.

Wiedergabe starten

• Starten Sie die Wiedergabe des ausgewählten Titels oder Kapitels mit ENTER.

Zur schnelleren Bearbeitung

In den Menüs stehen Ihnen neben Schnellsuchlauf, Zeitlupenwiedergabe und Einzelbildwiedergabe weitere Funktionen zur schnelleren Bearbeitung zur Verfügung.

Mit PAUSE III und SKIP I≪ ➡I springen Sie zum Anfang/Ende eines Titels/Kapitels. Die Position für eine Markierung suchen Sie mit SKIP I≪ ➡I, SLOW/SEARCH ≪ ➡, TIME SLIP, MANUAL SKIP oder <►.

Mit SKIP I≪ ➡ können Sie zwischen gesetzten Markierungen springen.

Bearbeiten mehrerer Elemente

Sie haben die Möglichkeit mehrere Kapitel oder Titel gleichzeitig zu bearbeiten. Die Funktionen wie z. B. Kopieren, Aufnahme schützen oder Löschen sind mit dem Symbol **I** gekennzeichnet.

- Wählen Sie mit ▲▼◀▶ den gewünschten Titel und drücken PAUSE II.
- Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang.
- Drücken Sie erneut PAUSE II, um die Auswahl aufzuheben.

FUNCTIONS

Titel eingeben		Sta	anda	ard:	zeic	her	۱C	S	ond	erz	eicher	n
TERRALUNA_												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	2	A	В	С		а	b	C	+	•	*	
	3	D	Е	F		d	е	f	1	=	%	
	4	G	Н	I		g	h	i	#	\$	&	
Löschen	5	J	К	L		j	k	I.	<	>	@	
Titel speich.	6	М	Ν	0		m	n	0	l]	_	
Titelliste	0	Ρ	Q	R	S	р	q	r	s	()	
- Intoinioto	8	Т	U	۷		t	u	v	{	}	•	
Übernehmen	9	W	Х	Y	z	w	x	у	z	١	1	
SELECT	0		,	?	!	"	'	:	;	ì	^	
	۲				L	eer	zeio	che	n			

Titel eingeben	Standardzeichen Sonderzeichen
Eine himmlische	Familie_
Top Menu Vorschau	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Eine himmlische Familie	2 A B C a b c + - + 3 D E F d e f / = %
	4 G H I g h i # \$ &

Top Menu Vorschau

Wählen Sie im DIRECT NAVIGATOR die Einstellung [Titel eingeben], erscheint zusätzlich die Top Menu Vorschau. Die spätere Darstellung des Titels wird angezeigt. Fügen Sie ggf. Leerzeichen, Trenn- oder Bindestriche ein, um den Titel nach Ihrem Wunsch darzustellen.



Eingabe von Text

HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW SD

💽 DVD 🥌 HDD 🛛 🗔 SD

Sie können in den unterschiedlichen Menüs und während der Einstellung der Timer-Aufnahme Ihren Programmen oder Discs Titel geben.

Eingabe eines Titels oder Disc-Namens über das Menü

- Wählen Sie mit ▲▼ ◄► das gewünschte Zeichen aus und bestätigen mit ENTER. Durch Einfügen von Leerzeichen, Trenn- oder Bindestrichen können Sie den Titel nach Ihrem Wunsch darstellen. Mit PAUSE II löschen Sie jeweils einen Buchstaben.
- Drücken Sie STOP
 , der Name/Titel wird übernommen.

 Mit der ROTEN und GRÜNEN Taste wechseln Sie zwischen [Standardzeichen]
 und [Sonderzeichen].

Eingabe eines Titels über die Zifferntasten, z.B.: des Buchstabens "R"

- Drücken Sie [7], um in die 7. Zeile zu wechseln.
- Drücken Sie [7] zweimal, um "R" zu markieren und bestätigen mit ENTER.

Arbeiten mit der Titelliste

Bei wiederkehrenden Sendungen ersparen Sie sich die wiederholte Eingabe eines Titels, wenn Sie diesen in der Titelliste speichern.

Speichern eines Disc-Namens oder Titels in die Titelliste

Nach der Eingabe eines Titels drücken Sie SKIP ➡.

• Wählen Sie im folgenden Bildschirm mit ◄ [Speichern] und bestätigen mit ENTER.

- Übernehmen eines Disc-Namens oder Titels aus der Titelliste
 - Rufen Sie mit **I SKIP** die Titelliste auf.
 - Wählen Sie mit ▲▼ ◄► den Disc-Namen oder Titel aus und drücken ENTER.
- Drücken Sie STOP ■, der Name/Titel wird übernommen.

Löschen eines Disc-Namens oder Titels aus der Titelliste

- Rufen Sie mit < SKIP die Titelliste auf.
- Wählen Sie mit ▲▼◀► den Titel oder Namen aus und drücken SUB MENU.
- Bestätigen Sie [Titel löschen] mit ENTER.
- Wählen Sie im folgenden Bildschirm mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Symbole

•	-
	Der Titel wird gerade aufgenommen.
Ð	Zeigt eine Timer-Programmierung an.
	Eine tägliche oder wöchentliche Timer-Aufnahme wurde gestoppt. Das Symbol erlischt vor der nächsten Timer-Aufnahme.
W	Der Titel überschneidet sich mit anderen Aufnahmen.
F	HDD/DVD war voll. Der Titel konnte nicht aufgenommen werden.
Х	Das Programm kann wegen beschädigter Daten nicht wiedergegeben oder aus einem anderen Grund nicht aufgenommen werden.
£	Der Titel ist schreibgeschützt.
Ø	Das Programm war kopiergeschützt, der Titel wurde nicht aufgenommen.
L,	Der Titel wurde von DVD auf HDD umgeleitet.
	Titel mit Beschränkung für einmaliges Kopieren.
HDD	Der Titel wird auf HDD aufgezeichnet.
DVD	Der Titel wird auf DVD aufgezeichnet.
G	Der Titel wird automatisch erneuert.
\checkmark	Der Titel ist ausgewählt.
> !	Titel und Wiedergabelisten, die im High-Speed-Modus auf DVD-R usw. kopiert werden können, jedoch nicht auf +R, +R DL, und +RW.
	Titel und Wiedergabelisten, die im High-Speed-Modus auf eine DVD-R usw. kopiert werden können.
G>	Der Titel ist für einmaliges Kopieren vorgesehen und wird nach dem Überspielen gelöscht.
0	Titel oder Wiedergabelisten mit Standbild (Standbilder können nicht überspielt werden).
N NTSC	Der Titel oder die Wiedergabeliste wurde mit einem anderen TV System als dem momentan am Gerät gewählten aufgenommen. Titel und Wiedergabe- listen mit diesen Markierungen können u.U. nicht wiedergeben werden. Zur Wiedergabe dieser Titel/Wiedergabelisten wechseln Sie Ihr TV System.
🖉 DVD 🔍 HDD 🗳 SD





ROTE Taste: VIDEO-ANSICHT
 BILD GRÜNE Taste: BILD-ANSICHT (JPEG)

-
Löschen
Eigenschaften
Bearbeiten
Kapitelansicht
Tabellenanzeige
A
Andere Ansicht





Übersicht DIRECT NAVIGATOR

Wiedergabe

Im DIRECT NAVIGATOR können Sie Aufzeichnungen archivieren, bearbeiten oder nach Auswahl eines Titels die Wiedergabe starten.

DIRECT NAVIGATOR

Der DIRECT NAVIGATOR kann nicht aufgerufen werden, wenn VHS als Laufwerk ausgewählt ist.



Umschalten der Ansicht im DIRECT NAVIGATOR

- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit AT [Tabellenanzeige] oder [Vorschau-Ansicht] und drücken ENTER.
 Die zuletzt verwendete Anzeige bleibt auch beim Ausschalten des Geräts gespeichert.

Aufrufen des Menüs DIRECT NAVIGATOR

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Bestätigen Sie [Wiedergabe] mit ENTER. Das Menü DIRECT NAVIGATOR erscheint.

Wiedergabe

• Wählen Sie mit ▲▼◀▶ einen Titel aus und starten mit ENTER die Wiedergabe.

Bearbeiten

- Zum Bearbeiten eines Titels drücken Sie **SUB MENU**.
- Wählen Sie mit **AV** die gewünschten Option und bestätigen mit **ENTER**.

Löschen 🌄

Wenn Sie diesen Vorgang durchführen, wird der Titel gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.

- Bestätigen Sie [Löschen] mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER. Die verfügbare Aufnahmezeit bleibt nach dem Löschen kurzer Titel möglicherweise gleich.

[HDD] RAM Speicherplatz eines gelöschten Titels steht für eine neue Aufnahme wieder zur Verfügung.

-R -R DL +R +R DL Speicherplatz wird durch Löschen von Titeln nicht freigegeben. **-RW(V) +RW** Der verfügbare Speicherplatz vergrößert sich nur, wenn Sie den zuletzt aufgenommenen Titel löschen.

Eigenschaften

Informationen zum Titel wie z.B. Name, Datum und Uhrzeit werden angezeigt.
Wählen Sie mit ▲▼ [Eigenschaften] und bestätigen mit ENTER.

Tabellenanzeige/Vorschau-Ansicht: Umschalten der Titelansicht.

Die zuletzt verwendete Ansicht bleibt auch beim Ausschalten des Geräts gespeichert

Andere Ansicht: VIDEO (ROTE Taste) / BILD (GRÜNE Taste) Anzeigen von Video-Daten oder Bild-Daten.

Sortieren: Sortieren in der Tabellenanzeige der Titelansicht. Die Titel können nach Nr., Name, Datum, Tag, Startzeit und Titelname sortiert werden. Die eingestellte Suchoption wird unterstrichen.

• Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Option und bestätigen mit **ENTER**.

Bearbeiten mehrerer Elemente

Wählen Sie mit AV <> den gewünschten Titel und drücken PAUSE II.

Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut **PAUSE II**, um die Auswahl aufzuheben.

Service FUNCTIONS

Titel eingeben
Aufnahme schützen
Schutz aufheben
Teile löschen
Vorschau wecheln
Aufnahme teilen

____>







🖬 Wiedergabe

DIRECT NAVIGATOR

Bearbeiten von Titeln im SUB MENU

- Wählen Sie mit ▲▼ [Bearbeiten] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie im Untermenü mit ▲▼ die gewünschte Option und bestätigen mit ENTER.

Titel eingeben

Geben Sie den Titel des Programms ein oder ändern ihn.

Der vollständige Name wird im Untermenü Eigenschaften angezeigt.

Aufnahme schützen

Schutz aufheben

HDD RAM +R DL +R +RW

🖻 DVD 🥌 HDD 🖬 SD

Nicht -RW(VR)

Teile löschen

Vergewissern Sie sich, ob Sie Teile der Aufnahme wirklich löschen wollen.

- Am gewünschten Startpunkt bestätigen Sie [Start] mit ENTER.
- Am gewünschten Endpunkt bestätigen Sie [Ende] mit ENTER.
- Möchten Sie den Löschvorgang abschließen, wählen Sie mit ▲▼ [Beenden] und bestätigen mit ENTER.
- Im folgenden Bildschirm wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER. Nach dem Löschvorgang verlassen Sie das Menü.
- Um weitere Teile zu löschen, bestätigen Sie [Nächste] mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◀ [Löschen] und bestätigen mit ENTER. ٠ Nach jedem Löschvorgang können Sie den nächsten Start- und Endpunkt wählen.
- Zum Verlassen des Menüs wählen Sie mit AV [Beenden] und drücken ENTER.
- Sie können möglicherweise keine Start- und Endpunkte festlegen, wenn diese weniger als 3 Sekunden voneinander entfernt liegen, oder wenn es sich bei dem aufgezeichneten Bild um ein Standbild handelt. Das Gerät schaltet in den PAUSE-Modus, wenn das Ende des Titels erreicht wird. Die verfügbare Aufnahmezeit der Disc bleibt nach dem Löschen eventuell gleich.

Vorschau wechseln

Sie können eine beliebige Stelle eines Titels als Vorschaubild für die Titelansicht auswählen.

- Drücken Sie **PLAY** ▶, um die Wiedergabe zu starten.
- An der Stelle, die als neues Vorschaubild angezeigt werden soll, bestätigen Sie [Wechseln] mit ENTER. Das gewählte Vorschaubild wird angezeigt.
- Bestätigen Sie [Beenden] mit ENTER. Das gewählte Vorschaubild wird in der Titelansicht dargestellt.

Aufnahme teilen

Sie können einen ausgewählten Titel teilen. Ein geteilter Titel kann nicht wieder zusammengefügt werden.

- An der Stelle, an der der Titel geteilt werden soll, bestätigen Sie [Teilen] mit ENTER.
- Bestätigen Sie [Vorschau] mit ENTER. Es folgt die Wiedergabe von 10 Sekunden vor bis 10 Sekunden nach dem Teilungspunkt.
- Bestätigen Sie [Beenden] mit ENTER.
- Im folgenden Bildschirm wählen Sie mit ◄ [Teilen] und bestätigen mit ENTER. Ein kurzer Abschnitt der Aufnahme direkt vor dem Teilungspunkt kann verloren gehen. Die geteilten Titel behalten den Namen des ursprünglichen Titels.

Sie können diese Funktion nicht nutzen, wenn die sich ergebenden Absätze extrem kurz sind oder Sie mehr als 99 Titel auf DVD-RAM (500 Titel auf HDD) gespeichert haben.

Mit PAUSE II und SKIP I → springen Sie zum Anfang oder Ende eines Titels/Kapitels. Die Position für eine Markierung suchen Sie mit SKIP I III, SLOW/SEARCH TIME SLIP, MANUAL SKIP oder

Mit SKIP I können Sie zwischen gesetzten Markierungen springen.

Bearbeiten mehrerer Elemente Wählen Sie mit AV <> den gewünschten Titel und drücken PAUSE III. Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut PAUSE II, um die Auswahl aufzuheben.

HDD RAM +R DL +R +RW

Nicht -RW(VR)

HDD RAM

HDD RAM

36

💌 DVD 🔍 HDD 🗳 SD

Löschen	Kapitel löschen
Eigenschaften	Kapitel erstellen
Bearbeiten	Kapitel zusammenf.
Kapitelansicht	Titelansicht
Tabellenanzeige	
Andere Ansicht	



🖬 Wiedergabe

Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU

HDD RAM

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Bestätigen Sie [Wiedergabe] mit ENTER.
- Wählen Sie im Menü Titelansicht mit ▲▼◀► den gewünschten Titel aus.
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit **AV** Kapitelansicht und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ▲▼ ◄► das gewünschte Kapitel aus.
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie im Untermenü mit **AV** die gewünschte Option und bestätigen mit **ENTER**.

Kapitel löschen

• Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Kapitel erstellen

Unterteilen Sie den Titel in Kapitel. Legen Sie die Punkte fest, an denen ein neues Kapitel beginnen soll. Die Kapitel können später während der Wiedergabe mit **SKIP** I gewählt werden.

- Drücken Sie ENTER an der Stelle, an der Sie das Kapitel erstellen möchten.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Kapitel zu erstellen.
- Wählen Sie mit ▼ [Beenden] und bestätigen mit ENTER.
- Ein kurzer Abschnitt direkt vor dem Teilungspunkt kann verloren gehen.



Kapitel zusammenfügen

Wählen Sie mit ◄ [Zusammenfügen] und bestätigen mit ENTER.
 Das ausgewählte Kapitel wird mit dem darauf folgenden Kapitel zusammengefügt.

Titelansicht Rückkehr zur Titelansicht

Mit PAUSE III und SKIP I springen Sie zum Anfang oder Ende eines Titels/Kapitels. Die Position für eine Markierung suchen Sie mit SKIP I → I, SLOW/SEARCH → →, TIME SLIP, MANUAL SKIP oder → . Mit SKIP I → I können Sie zwischen gesetzten Markierungen springen.

Bearbeiten mehrerer Elemente Wählen Sie mit ▲▼◀► den gewünschten Titel und drücken PAUSE III. Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut PAUSE II, um die Auswahl aufzuheben.



DivX-Menü Ordner1 : DivX - Inhalt Name des Ti Baum 001 AdrianaEvans_7Days.avi 002 Madagascar - HD.avi ENTER RETURN





Möchten Sie keine DivX-Daten wiedergeben, ändern Sie die Voreinstellung im FUNCTIONS-Menü auf das gewünschte Format.

DivX Format

DVD(DivX), CD(DivX) DivX 3.11, 4.x, 5.x GMC (Global Motion Compensation) wird nicht unterstützt.

Maximale Anzahl Ordner 300 Ordner per Disc für dieses Gerät (einschließlich des Root-Ordners) Maximale Anzahl DivX Dateien 200 DivX Dateien per Disc für dieses Gerät

Gesamte Anzahl erkennbarer Dateien einschließlich MP3, JPEG und anderer beträgt 4000.

DivX-Wiedergabe

-R CD

-R CD

DivX (Direct-Video-eXpress) ist ein Format zur Speicherung komprimierter Audiound Videodaten entwickelt von DivXNetworks. Es basiert auf MPEG-4, speichert aber wesentlich kompakter auf etwa ein Zehntel des unkomprimierten Dateiformats bei zufriendenstellender Qualität. So kann der Inhalt einer DVD (ca. 8 GB) auf eine herkömmliche CD-ROM (650 MB) im DivX-Format gespeichert werden.

DivX-Dateien müssen immer mit der Version abgespielt werden, mit der sie auch komprimiert wurden, da neuere DivX-Versionen nicht kompatibel zu älteren Versionen sind.

Starten der Wiedergabe

- Die Disc enthält nur DivX-Daten:
- Drücken Sie PLAY ▶.
- Wählen Sie mit **AV** einen Titel aus und bestätigen mit **ENTER**. Die Wiedergabe beginnt.

Ordner auswählen

- Drücken Sie ▶, um zu [Baum] zu wechseln.
- Wählen Sie mit **AV** <> den gewünschten Ordner aus und bestätigen mit **ENTER**. • Der Inhalt des gewählten Ordners wird angezeigt.

Die Disc enthält neben DivX-Daten auch MP3- und/oder JPEG-Daten:

- Bestätigen Sie den Hinweis auf den voreingestellten Wiedergabemodus mit ENTER.
- Drücken Sie PLAY ►. ٠
- Wählen Sie mit AV einen Titel aus und bestätigen mit ENTER. Die Wiedergabe beginnt.

Die Endloswiedergabe von DivX-Titeln ist nicht möglich. Während der Wiedergabe können Sie Titel nicht über die Zifferntasten aufrufen.

Ein Warnhinweis erscheint, wenn eine Timer-Aufnahme programmiert ist.

CD-R/CD-RW/DVD-R mit DivX-, JPEG-, MP3-Daten können nur gelesen werden. Eine Disc, die ausschließlich DivX-, JPEG-, MP3-Dateien vom PC enthält, kann wiedergegeben werden. Enthält die Disc Titel im DVD-Video-Aufnahmeformat (VR) und PC-Daten, können nur die Titel im VR-Format wiedergegeben werden.

Wiedergabe von DivX mit eingeschränkter Abspielmöglichkeit

DivX Video-on-Demand ist aus Copyright-Gründen verschlüsselt. Lassen Sie das Gerät registrieren, um verschlüsselte Titel abspielen zu können. Folgen Sie den Online-Anweisungen bei der Registrierung. 71

Dazu benötigen Sie den Registrierungs-Code des Gerätes.

Nachdem Sie einen verschlüsselten Titel das erste Mal abgespielt haben, erscheint ein neuer Registrierungs-Code im Menü DivX-Aufzeichnung. Nutzen Sie nicht diesen neuen Registrierungs-Code, um weitere verschlüsselte Titel zu erwerben. Wenn Sie mit diesem zweiten Code verschlüsselte Titel erwerben und abspielen, erlischt die Registrierung für den ersten Code. Die damit erworbenen Titel können nicht mehr abgespielt werden.

Wenn Sie verschlüsselte Titel mit einem Registrierungs-Code erwerben, der nicht zu diesem Gerät gehört, können Sie den Inhalt nicht abspielen.

- Drücken Sie PLAY ▶.
- Wählen Sie mit AV einen Titel aus und bestätigen mit ENTER. Die Anzahl der Abspielmöglichkeiten für diesen Titel wird angezeigt. Sie endet mit 0.
- Wählen Sie mit ◀▶ [Ja] und bestätigen mit ENTER. Die Wiedergabe beginnt.

Es ist nicht möglich eine Wiedergabeposition zu speichern.

Drücken Sie nicht während der Wiedergabe die Tasten: Ů DVD/VHS, STOP ■, SKIP 🖛 🍽, SLOW/SEARCH 🖛 🍽 Die Anzahl der Abspielmöglichkeiten reduziert sich jedesmal um 1.

Offiziell DivX CertifiedTM Produkt.

Spielt DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 und DivX® VOD-Videoinhalt ab (in Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen für DivX CertifiedTM). DivX, DivX Certified und dazugehörige Logos sind Markenzeichen von DivXNetworks, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.







MP3-Wiedergabe

Dieses Gerät kann MP3-Dateien abspielen, die mit einem Computer aufgezeichnet wurden. Dateien werden als Stücke und Ordner als Gruppen erfasst. "Total" beinhaltet alle Stücke in allen Gruppen der Disc.

DVD

-R CD

Die Disc enthält neben MP3-Daten auch DivX- und/oder JPEG-Daten:

Nach dem Einlegen erscheint der Hinweis auf den voreingestellten Wiedergabemodus.

- Bestätigen Sie den Hinweis mit ENTER.
- Drücken Sie FUNCTIONS und bestätigen [Menu] mit ENTER.
- Wählen Sie mit AV den gewünschten Dateityp aus und bestätigen mit ENTER.

Starten der Wiedergabe

- Drücken Sie **DIRECT NAVIGATOR**, um den Bildschirm Menu aufzurufen.
- Wählen Sie mit ▲▼ oder
 Oder ①-⑨ das gewünschte Stück aus und bestätigen mit
- ENTER. Die Wiedergabe erfolgt bis zum letzten Stück der ausgewählten Gruppe.
 Drücken Sie STOP ■, um die Wiedergabe zu beenden.
- Mit **DIRECT NAVIGATOR** oder **RETURN** verlassen Sie den Bildschirm.

Durch die Seiten blättern Sie mit SKIP I≪I►. Die Listen der Gruppen folgen aufeinander.

Zeigt das gerade
wiedergegebene StückTotal:Ausgewählte Stücknummer/
Gesamtzahl der StücknummernG:GruppennummerNr.:Ausgewählte GruppennummerT:Stücknummer der GruppeGruppe: Ausgewählter Gruppenname

Gruppe auswählen

- Drücken Sie ▶, um zum Menü Baum zu wechseln.
- Wählen Sie mit ▲▼◀► die gewünschte Gruppe aus und bestätigen mit ENTER. Der Inhalt der gewählten Gruppe wird angezeigt.

	Ordnerstruktur MP3	
Root	DVD(MP3), CD(MP3)	
001 (Ordner=Gruppe)	Format	ISO9660 Level 1 oder 2 (außer erweiterte
001 track mp3 (Datei=Stück)		Formate), Joliet
~ 002 track mp3	Kompatible Kompressionsrate	32kbps ~ 320kbps
- 003 track.mp3	Kompatible Abtastrate	16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
002 Gruppe	Dieses Gerät ist nicht kompatibel	mit ID3 tags.
 — 001 track.mp3 	N · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 002 track.mp3 003 track.mp3 	Maximale Anzahl Ordner	(einschließlich des Root-Ordners)
	Maximale Anzahl MP3 Dateien	3000 MP3 Dateien per Disc für dieses Gerät*
Reihenfolge der Wiedergabe		·
	Dieses Gerät ist kompatibel mit m	ulti-session.
	Dieses Gerät ist nicht kompatibel	mit packet writing.
	*Gesamte Anzahl erkennbarer Da beträgt 4000.	teien einschließlich MP3, JPEG und anderer

Service FUNCTIONS

DVD SHDD SD



Wenn TIFF-Standbilder wiedergegeben werden oder viele Dateien, Sessions und/oder Ordner vorhanden sind, kann das Anzeigen der Daten relativ lange dauern. Wiedergabe
DIRECT NAVIGATOR

JPEG/TIFF-Wiedergabe von DVD-RAM/HDD/SD

HDD RAM SD

Bildwiedergabe

-----N

Haben Sie Bilder im JPEG Format auf DVD-RAM gespeichert, können diese über die Album View-Funktion wiedergegeben und bearbeitet werden. Die Alben werden mit Vorschaubildern angezeigt. Um die Bilder wiederzugeben, muss ein Album gewählt und geöffnet werden.

- Drücken Sie DIRECT NAVIGATOR.
- [HDD] [RAM] In der Titelansicht drücken Sie SUB MENU. Wählen Sie mit AV [Albumansicht] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie in der Albumansicht mit ▲▼◀► das gewünschte Album und bestätigen mit ENTER.
- Die Wiedergabe beenden Sie mit STOP .

SUB MENU während der Bildwiedergabe

HDD RAM SD -R CD

- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit AV die gewünschten Option und bestätigen mit ENTER.

Drehen von Bildern

- Drücken Sie während der Wiedergabe SUB MENU.
- Wählen Sie mit AV die gewünschte Einstellung und bestätigen mit ENTER.

Vergrößern/Verkleinern (Nur bei Bildern kleiner als 640 x 480 Pixel verfügbar)

- Drücken Sie während der Wiedergabe SUB MENU.
- Wählen Sie mit **AV** [Vergrößern] und bestätigen Sie mit **ENTER**.
- Um auf die Originalgröße zurückzuschalten, bestätigen Sie [Verkleinern] mit ENTER.

Anzeigen der Bildeigenschaften

- Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal (1), um die Anzeige aufzurufen.
- Drücken Sie ⁽¹⁾ erneut, um die Anzeige zu verlassen.
- Drücken Sie RETURN, um zur Albumansicht zurückzukehren.

JPEG (Joint Photographic Experts Group), ein System zum Komprimieren/Decodieren von Farbstandbildern. Trotz starker Komprimierung treten nur geringfügige Verluste der Bildqualität auf.

TIFF (Tag Image File Format), ein System zum Komprimieren/Decodieren von Farbstandbildern. Es ermöglicht bei Digitalkameras und anderen Geräten ein Speichern von hochqualitativen Bildern.

💿 DVD 🔍 HDD 🛛 SD

HDD RAM SD

HDD RAM SD

Service Functions



___N





Wiedergabe

Albumansicht

Diashow aus der Albumansicht

- Wählen Sie in der Albumansicht mit ▲▼◀► das gewünschte Album.
- Drücken Sie PLAY ►.

SUB MENU in der Albumansicht

- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit AV die gewünschten Option und bestätigen mit ENTER.

Diashow starten

Die Bilder des gewählten Ordners werden automatisch nacheinander im ausgewählten Anzeigeintervall wiedergegeben. Die Diashow wird wiederholt, wenn unter [Diashow Einst.] die Auswahl [Wiedergabe wiederhol.] auf [Ein] gesetzt wurde. • Unterbrechen der Diashow mit **STOP** ■.

Onterbrechen der Diasnow in

Diashow Einstellung

Die Anzeigedauer des jeweiligen Bildes und das wiederholte Abspielen der Diashow kann festgelegt werden.

- Mit ◀▶ wählen Sie [Anzeigeinternall] der einzelnen Bilder.
- Zum wiederholten Abspielen der Diashow wählen Sie mit ▲▼
- [Wiedergabe wiederhol.] und verändern die Einstellung mit ◀►. • Bestätigen Sie mit **ENTER**.

Bild hinzufügen

Dem gewählten Album werden Bilder aus anderen Alben zugefügt.

Schr. **1** • Mit **▲▼**◀► wählen Sie das gewünschte Album und bestätigen mit **ENTER**.

- Schr. 2 Sie können mit [Bilder kopieren] einzelne Bilder oder mit [Album kopieren] ein komplettes Album kopieren.
 - Wählen Sie mit ▲▼ [Bilder kopieren] oder [Album kopieren].
 - Bestätigen Sie mit ENTER.
 - Bilder kopieren: Wählen Sie die Bilder, die Sie kopieren möchten und bestätigen mit ENTER.

Schr. S Die Bilder des gewählten Albums werden kopiert.

- Schr. . Möchten Sie mit dem Kopieren fortfahren, wählen Sie mit ◄ [Ja] und
 - bestätigen mit ENTER. Wiederholen Sie Schritt 1-3.
 - Um den Kopiervorgang zu beenden, bestätigen Sie [Nein] mit ENTER.

Album erstellen

Um ein neues Album zu erstellen, müssen auf der Disc oder der SD-Card bereits Bilder vorhanden sein. Bilder aus dem gewählten Album werden bei der Erstellung in das neue Album kopiert.

Schr. **1** • Wählen Sie mit **▲▼** ◄ ► das gewünschte Album aus dem Sie die Bilder kopieren wollen und bestätigen mit **ENTER**.

Schr. Sie können mit [Bilder kopieren] einzelne Bilder oder mit [Album kopieren] ein komplettes Album kopieren.

- Wählen Sie mit ▲▼ [Bilder kopieren] oder [Album kopieren].
- Bestätigen Sie mit ENTER.
- Bilder kopieren: Wählen Sie die Bilder, die Sie kopieren möchten und bestätigen mit **ENTER**.

Schr. 3 Die Bilder des gewählten Albums werden kopiert.

Schr. 4 • Möchten Sie mit dem Kopieren fortfahren, wählen Sie mit ◄ [Ja] und

- bestätigen mit ENTER. Wiederholen Sie Schritt 1-3.
 - Um den Kopiervorgang zu beenden, bestätigen Sie [Nein] mit **ENTER**. Um dem Album einen Namen zu geben, wählen Sie [Ja]. Geben Sie den Album Namen ein.

Wählen Sie [Nein], so wird das Datum als Name des Albums hinterlegt. 36

Bearbeiten mehrerer Elemente **V**

Wählen Sie mit AV <> den gewünschten Titel und drücken PAUSE II.

Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut **PAUSE II**, um die Auswahl aufzuheben.

Service FUNCTIONS

	חח		n
υνυ	עעו	<u>s</u> 2 J	υ

36

HDD RAM SD

SD

		SUB MENU in der Albuma • Drücken Sie SUB MENU • Wählen Sie mit ▲▼ die ge
		Album bearbeiten
Diashow starten	Albumtitel eingeben	 Wählen Sie mit ▲▼ [Albur
Diashow Einst.	Album löschen	 Wählen Sie mit ▲▼ die ge
Bild hinzufügen	Aufnahme schützen	

Schutz aufheben

----N

Wiedergabe

DIRECT NAVIGATOR

nsicht

- ewünschten Option und bestätigen mit ENTER.
- m bearbeiten] und bestätigen mit ENTER.
- ewünschte Option aus und bestätigen mit ENTER.

Albumtitel eingeben Geben Sie den Album Namen ein.

Album löschen 🗸

- Das ausgewählte Album wird gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.
- Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Aufnahme schützen/Schutz aufheben M

- Sie können Alben mit einem Löschschutz versehen oder wieder aufheben.
- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.

Auf HDD kopieren/Kopier. auf DVD-RAM

Die Bilder des Albums werden auf die Festplatte oder auf DVD-RAM kopiert.

• Wählen Sie mit < [Start] und bestätigen mit ENTER.



SUB MENU in der Bildansicht (JPEG)

- Wählen Sie in der Albumansicht mit **AV** ein Album und bestätigen mit **ENTER**.
 - Drücken Sie in der Bildansicht (JPEG) SUB MENU.
- Wählen Sie mit AV die gewünschten Option und bestätigen mit ENTER.

Bild löschen 🗸

Das ausgewählte Bild wird gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. • Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Bild schützen/Schutz aufheben

- Sie können Bilder mit einem Löschschutz versehen oder wieder aufheben.
- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.

DPOF 🎝 🛽

Die Anzahl Bildausdrucke in dem gewählten Ordner wird festgelegt.

• Wählen Sie mit **I** oder den Zifferntasten die Anzahl, und bestätigen mit **ENTER**. Die Bilder werden in der Bildansicht (JPEG) markiert.

Die Anzahl 0 setzt die Einstellung zurück. Zuvor mit anderen Geräten vorgenommene Einstellungen werden zurückgesetzt.

DPOF (Digital Print Order Format) ist das Standardformat für das Ausdrucken von Standbildern, die z. B. mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden. Die mit diesem Gerät vorgenommenen Druckeinstellungen (DPOF) können möglicherweise nicht von anderen Geräten angezeigt werden. Wenn die Ordner oder Dateien nicht dem DCF-Standard entsprechen oder nicht genügend Platz auf der Karte vorhanden ist, kann die Einstellung nicht vorgenommen werden.

Albumansicht

Rückkehr zur Albumansicht.

Album erstellen

Album bearbeiten

Auf HDD kopieren

Titelansicht

💿 DVD 🔍 HDD 🗟 SD

JPEG-Menů Bildansicht (JPEG) Occh (JPEG) O

Wiedergabe

------> DIRECT NAVIGATOR

JPEG/TIFF-Wiedergabe von CD/DVD-R

Die Disc enthält neben JPEG-Daten auch DivX- und/oder MP3-Daten. Nach dem Einlegen erscheint der Hinweis auf den voreingestellten Wiedergabemodus.

- Bestätigen Sie den Hinweis mit ENTER.
- Drücken Sie FUNCTIONS und bestätigen Menu mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ den gewünschten Dateityp aus und bestätigen mit ENTER.
- Drücken Sie **DIRECT NAVIGATOR**. Der Bildschirm Bildansicht (JPEG) erscheint. **Einzelbildwiedergabe**
- Mit STOP oder DIRECT NAVIGATOR beenden Sie die Bildwiedergabe.

Ordner

- Mit ▲ wählen Sie [Ordner].
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit AV die gewünschten Option und bestätigen mit ENTER.

43

Diashow starten 43

Diashow Einst.

Ordner wechseln

- Mit ▲ wählen Sie [Ordner] und bestätigen mit ENTER. Die verfügbaren Ordner werden angezeigt.
- Mit ▲▼ wählen Sie den gewünschten Ordner aus und bestätigen mit ENTER.

Sie können einen Ordner direkt anwählen und öffnen. Ordner, die nicht mit diesem Gerät erstellt wurden, können unter Umständen nicht geöffnet werden.

Root	Ordnerstruktur JPEG			
 P0000001.jpg P0000002.jpg 002 Ordner 	DVD(JPEG), CD(JPEG) Format	ISO9660 Level 1 oder 2 (außer erweiterte Formate), Joliet		
 P0000003.jpg P0000004.jpg P0000005.jpg 	Kompatible Pixel Unterabtastrate	zwischen 34x34 und 6144x4096 pixel 4 : 2 : 2 or 4 : 2 : 0		
003 Ordner	Dieses Gerät ist nicht komp	atibel mit MOTION JPEG.		
– P0000006.jpg – P000007.jpg	Maximale Anzahl Ordner	300 Ordner per Disc für dieses Gerät (einschließlich des Root-Ordners)		
	Maximale Anzahl JPEG D	ateien 3000 Dateien per Disc für dieses Gerät*		
 Reihentolge der Wiedergabe 	Dieses Gerät ist kompatibel mit multi-session. Dieses Gerät ist nicht kompatibel mit packet writing.			
	*Gesamte Anzahl erkennba beträgt 4000.	rer Dateien einschließlich MP3, JPEG und anderer		

🕑 DVD 🥌 HDD 🐚 VHS 🗳 SD

C FUNCTIONS

Aufnahme

----> TV Guide

Der TV Guide bietet Ihnen eine 7-Tage-Vorschau auf das Programm Ihrer digitalen Fernseh- und Radiosender. Zu vielen Sendungen können Sie außerdem zusätzliche Informationen aufrufen, die von den Sendern zur Verfügung gestellt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Programmübersicht nach verschiedenen Themen wie z. B. Sport, Filme, etc. und nach Kategorien wie TV oder Radio zu sortieren.

Der TV Guide zeigt keine Informationen an, wenn Sie das Gerät über einen Satellitenreceiver angeschlossen haben.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Aufnahme] und bestätigen mit ENTER.
- Die Programmübersicht des TV Guides erscheint.
- Mit **RETURN** verlassen Sie den TV GUIDE.

Die Programmübersicht steht Ihnen sofort zur Verfügung, wenn Ihr DVD Recorder einen digitalen Sender gefunden und die Informationen in den Speicher geladen hat. Abhängig vom jeweiligen Sender dauert dieser Vorgang einige Zeit. Die Daten der Programmübersicht werden kontinuierlich im Hintergrund nachgeladen,

wenn das Gerät eingeschaltet ist. Deshalb kann sich die Programmübersicht während des Betrachtens ändern.

Wird das Gerät vom Stromnetz getrennt, gehen alle Programmdaten verloren.

Für analoge Sender wird keine Programmübersicht ausgestrahlt. Sie erkennen analoge Sender an der Sendernummer.

Beispiel: 1 ZDF - digitaler Sender

901 (A) ZDF - analoger Sender

Horizontal-Ansicht

Im TV Guide stehen Ihnen Horizontal-Ansicht und Vertikal-Ansicht zur Verfügung. Beim erstmaligen Aufrufen des TV Guides erscheint die Horizontal-Ansicht.

Im oberen Bildschirmbereich haben Sie eine Zeitleiste, die in 30-Minuten-Schritte unterteilt ist. Wählen Sie eine Sendung an, erscheint der ausführliche Titel und die Sendezeit in der Zeile über der Zeitleiste.

Bewegen in der Horizontal-Ansicht

- Mit ▲▼◀► bewegen Sie sich in der Programmübersicht.
- Es werden nur laufende und zukünftige Sendungen angezeigt. • Mit **PAGE** ◊ blättern Sie seitenweise durch die Programmübersicht.

24 Stunden weiterspringen:

• Drücken Sie die GRÜNE Taste, um einen Tag weiterzuspringen.

24 Stunden zurückspringen:

• Drücken Sie die **ROTE** Taste. Sie können nur bis auf das laufende Datum zurückspringen.

Senderwechsel in der Horizontal-Ansicht

- Bewegen Sie sich mit ◀ in die Senderleiste am linken Rand.
- Wählen Sie mit ▲▼ einen Sender.
- Drücken Sie **ENTER**, um den TV Guide zu verlassen und den gewählten Sender anzusehen.

Zusätzliche Informationen zu einer Sendung

Zu einigen Sendungen sind zusätzliche Informationen vorhanden. Diese Sendungen sind mit ^① gekennzeichnet. Sie können sich diese Informationen anzeigen lassen. Der Inhalt der Informationen ist senderabhängig und kann nicht vom Gerät beeinflusst werden.

- Wählen Sie mit ▲▼ ◀ ► eine mit ^① gekennzeichnete Sendung aus.
- Drücken Sie ⁽¹⁾. Die Informationen zur Sendung erscheinen.
- Bei längeren Informationen blättern Sie mit ▲▼.
- Zum Verlassen der Informationen drücken Sie ^①.

Wechsel zwischen den Ansichten

• Drücken Sie **GUIDE**, um zwischen Horizontal-Ansicht und Vertikal-Ansicht zu wechseln.

TV Guide: Horizontal Mo 06.03.06 10:3):35				
Mo 06.03.			Alle Pro	g.		Â	le le	
16:15 - 17:00 Julia -	Wege zum (Glück						0
Zeit:	16:30	17:0)0 1	7:30	1	8:00	18:	30 ⊳
1 ZDF 🔺	Julia - Weg	ge zu	Reich	u He	ut dr	ehsch	eibe D	le
2 Info/3sat	Gesu Flar	n AK	T Kno	Extr	Reli	AKT	XY-	Leb
3 Doku/KIK	Die Ba Pla	anet	Little H	lippo	ΘTi	upu F	usche	el d
4 RTL Tele	Das Famili	Eins	satz in	Unse	re er	Punk	t 12 -	Das
5 RTL2	exclusiv -	Vorsio	cht Bau	stelle!	0	Der Pr	in Pol	kito T
6 Super RT	⊖ Birdz - E	c Til	kki Turt	Star	le P	B&J	Der r	osar
7 VOX 🚽	Woh Schm	neckt	Eine h	immlis	sche F	ami	Everw	ood
	+24 Std.		Р	rofil		Pro	g. Typ	
SELECT TIMER REC	i Info						Page +	
RETURN Guide Anzeige wechseln Page -								



🕢 DVD 🥌 HDD 🐚 VHS 📮 SD

TV Guide: Vertikal

Mo 06.03.

TV Guide: Verti	ikal		Mo 06. 03.06 10:35	
Mo 06.03.		Profil Alle Prog.	Prog. Typ Alle	
◀ 1 ZDF	2 Info/3sat	t 3 Doku/K	IK 4 RTL Tele ►	
12:15 - 13:00	drehscheibe De	eutschland	(1)	
13:00 - 14:00	ARD-Mittagsma	agazin	i	
14:00 - 14:15 ④	heute - in Deuts	schland		
14:15 - 15:00 Wunderbare Welt (i)				
15:00 - 15:15 ④ heute - Sport				
15:15 - 16:00 Ich heirate eine Familie (1)				
16:00 - 16:15 heute - in Europa 🛈				
16:15 - 17:00 Julia - Wege zum Glück 👔				
-24 Std.	+24 Std.	Profil	Prog. Typ	
SELECT TIMER REC (i) Info Page + △ RETURN Guide Anzeige wechseln Page - ▽				

___N

Aufnahme

----> TV Guide

Vertikal-Ansicht

Die Senderleiste horizontal über der Programmübersicht angeordnet. Sie sehen jeweils das Programm eines Senders. Die aktuell laufende Sendung befindet sich beim Aufrufen an oberster Stelle der Liste.

Bewegen in der Vertikal-Ansicht

- Mit ▲▼ bewegen Sie sich in der Programmübersicht des gewählten Senders. Es werden nur laufende und zukünftige Sendungen angezeigt.
- Mit **PAGE** \Diamond blättern Sie seitenweise durch das Programm.

24 Stunden weiterspringen:Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um einen Tag weiterzuspringen.

24 Stunden zurückspringen:

• Drücken Sie die **ROTE** Taste. Sie können nur bis auf das laufende Datum zurückspringen.

Senderwechsel in der Vertikal-Ansicht

- Bewegen Sie sich mit ▲ in die Senderleiste über der Programmübersicht.
- Wählen Sie mit **◄**► einen Sender.
- Drücken Sie ENTER, um den TV Guide zu verlassen und den gewählten Sender anzusehen.

Prog. Typ - Anzeige nach Themenbereichen

Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige des TV Guides einzuschränken. Dazu steht Ihnen die Funktion [Progr. Typ] zur Verfügung. Damit können Sie eine nach Themenbereichen z. B. Filme, Sport sortierte Programmübersicht wählen. Jeder Themenbereich enthält weiterhin individuelle Rubriken, mit denen Sie die Auswahl noch mehr einschränken können.

- Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Liste der Themenbereiche anzuzeigen.
- Mit **AV** wählen Sie den gewünschten Themenbereich.

Wählen Sie zwischen: Alle, Filme, Sport, Kinder, Andere.

- Mit **AV** wählen Sie eine Rubrik.
- Bestätigen Sie mit ENTER.

In der Horizontal-Ansicht werden jetzt alle Sendungen, die nicht zu Ihrer Auswahl passen, in grau dargestellt.

In der Vertikal-Ansicht sehen Sie ausschließlich die zu Ihrer Auswahl passenden Sendungen.

Die Zuordnung einzelner Sendungen zu Themenbereichen nehmen die Sendeanstalten vor. Wenn die Auswahl nicht vollständig sein sollte, ist das kein Fehler des Gerätes.

TV Guide: Vertikal Mo 06. 03.06 12:45					
Mo 06.03.	Profil Alle Prog.	Prog. Typ Filme			
1 ZDF 2 Info/3s	Alle Prog.	4 RTL Tele ►			
12:15 - 13:00 drehscheibe	TV	(i)			
13:00 - 14:00 ARD-Mittags	Radio	(i)			
14:00 - 14:15 ④ heute - in Dei	Profil 1				
14:15 - 15:00 Wunderbare	Profil 2	(i)			
15:00 - 15:15 ④ heute - Sport	Profil 3				
15:15 - 16:00 Ich heirate ei	Profil 4	i			
16:00 - 16:15 heute - in Europa 🛈					
16:15 - 17:00 Julia - Wege 2	zum Glück	(i)			
	Return	Prog. Typ			
SELECT ENTER					

Anzeige nach Kategorie

Sie können Ihre Programmübersicht nach Kategorien sortieren. Dazu steht Ihnen die Funktion Kategorie zur Verfügung. Sie können die Ansicht z.B. auf TV, Radio oder ein von Ihnen erstelltes Profil beschränken.

In einem Profil können Sie Ihre bevorzugten Sender zusammenstellen und sortieren. Die Unterpunkte PROFIL 1 bis 4 können nur aufgerufen werden, wenn diese vorher erstellt wurden.

- Drücken Sie die GELBE Taste, um die Funktion Kategorie aufzurufen.
- Mit ▲▼ wählen Sie die gewünschte Kategorie Wählen Sie zwischen: Alle, TV, Radio, PROFILE 1, PE
 - Wählen Sie zwischen: Alle, TV, Radio, PROFILE 1, PROFILE 2, PROFILE 3, PROFILE 4.
- Bestätigen Sie mit ENTER.
 - Wird eine Kategorie im TV Guide gewählt, bleibt diese Kategorie auch erhalten, wenn Sie den TV Guide verlassen.

<u> </u>	ZDF Z	Into/3sat 3	DOKU/KIK	Alle
Mo 06.	15:15 - 16:00) Ich heirate e	ine Familie	Filme
	16:15 - 17:00) Julia - Wege	zum Glück	Nachrichten
	18:05 - 19:00	SOKO 5113		Linterhaltung
	20:15 - 21.45	5 Solo für Sch	warz Der To	Orientaliung
	22.15 - 00.25	Boh Roy		Sport
D: 10	00:44 02:00	Kloinoo Eor	achanial	Kinder
DI IU.	40:20 44:45		Iserispier	Wissen
	10:30 - 11:15	Julia - Wege	zum Gluck	Freizeit
	11:15 - 11:35	Reich und S	cnon	Kunst/Kultur
			Profil	Prog. Typ
SELECT	ENTER RETURN			

Profil Alle Pro Mo 06.03.06 12:45

Prog. Typ

💽 DVD 🤍 HDD 🐚 VHS 🛽 SD

Service FUNCTIONS

>	
---	--

Timer Recording	Restzeit	HDD VHS	35:02 SP	DVD	1:02 SP 40:46 20	2 Fr
riccording		VIIO		12.	10.10 20	. 2 11
Name	Datum	Start	Stop	Lauf- werk	Mode	
3 ZDF	11.03. Sa	14:00	16:00	DŶD	SP	•
Alle Prog. • Heute	: ZDF			Titel	Eingabe	
Drücken Sie ENTER, um das Programm zu speichem.						
RETURN			(*) Löschen			



Timer-Programmierung im TV Guide

Im TV Guide können Sie auf einfache Weise eine Sendung zum Aufnehmen programmieren.

Menü Timer Recording für digitale Sender

Die für die Programmierung notwendigen Daten wurden aus dem TV Guide übernommen.

- Mit ▲▼ wählen Sie das gewünschte Aufnahmemedium HDD oder DVD.
- Drücken Sie ENTER, um die Programmierung zu speichern. Nach dem Hinweis [Dieses Programm wurde gespeichert] erscheint erneut der TV Guide.

Die programmierte Sendung ist mit einer ⁽²⁾ markiert.

Die Timer-Programmierung startet automatisch zur gewählten Uhrzeit.

Im TV Guide sind Informationen für analoge Programme nicht vorhanden. Sie können Programme, die von analogen Sendern ausgestrahlt werden

Zum Ändern der voreingestellten Daten:

• Bestätigen Sie mit ENTER.

Titel Eingabe:

50	
36	

50

Analoge Sender (A)

	WUII OCIIIIEUN		. ann Lverwood				
901 (A) ARD	Keine Info für a	Keine Info für analoge Programme vorhanden					
902 (A) ZDF	Keine Info für a	Keine Info für analoge Programme vorhanden					
	+24 Hr	Profil	Prog. Typ				
SELECT TIMER R	IEC (1) Info IN <u>Guide</u> Anzeige w	echseln	Page + ∕ Page - ∕				

TV Guide: Horizo	ntal	Profil	Mo 06.0 Proc	3.06 10:35 a. Tvp		
Mo 06.03.		Alle Prog.	À	Ńle		
16:15 - 17:00 Julia -	Wege zum (Glück		0		
Zeit:	l 16:30 l	17:00 17:3	30 18:00	18:30 ▶		
1 ZDF 🔺	Julia - Weg	ge zu Reich u	Heut drehscl	neibe De		
2 Info/3sat	Ge: Die	se Timer-Program	mierung lösche	n? Leb		
3 Doku/KIK	Die	Ja	Noin	el d		
4 RTL Tele	Das - arring			nu 12 - Das		
5 RTL2	exclusiv - V	Vorsicht Bauste	🔄 🕑 Der P	rin Pokito T		
6 Super RT	⊖Birdz - E	c Tikki Turr, S	tanle PB & J	Der rosar		
7 VOX 🚽	Woh Schm	neckt cine himr	nlische Fami	Everwood		
	+24.5+-	Profi	Pi	год. Тур		
SELECT ABBRUCH	1) Info			Page + 🔿		
RETIN	Guide Anzeige wechseln Page - ☑					

Markierung für eine Timer-programmierte Sendung

über das Menü Timer Recording programmieren.

Menü Timer Recording für analoge Sender (A)

Der Bildschirm Timer Recording erscheint.

Löschen einer Timer-Programmierung

Sie können eine noch nicht gestartete Timer-Programmierung direkt im TV Guide löschen.

- Wählen Sie mit ▲▼ <> in der Programmübersicht die programmierte Sendung aus und bestätigen mit ENTER.
- · Bestätigen Sie [Ja] mit ENTER. Die Programmierung wird gelöscht.

Abbrechen einer laufenden Timer-Aufnahme

- Drücken Sie während der Timer-Aufnahme STOP
- Wählen Sie im folgenden Bildschirm mit ◀ [Aufnahme stoppen] und bestätigen mit ENTER.

Die Aufnahme wird abgebrochen, die Timer-Programmierung gelöscht.

Automatische Titelübernahme

Bei programmierten Aufnahmen aus dem TV Guide wird der Name der gewählten Sendung automatisch für die Aufnahme übernommen. Wenn ein analoger Sender Videotext ausstrahlt, zeichnet das Gerät automatisch den Namen des Programms und des Senders auf, vorausgesetzt, in der Sendertabelle wurde die Einstellung TEXT Seite richtig eingestellt. 65

Das Abrufen der Titel kann mit diesem Gerät ca.10 Min. dauern und in einigen Fällen fehlschlagen.

48





Eigenschaften

Informationen zum Titel wie z.B. Name, Datum und Uhrzeit werden angezeigt.

Tabellenansicht/Albumansicht

Umschalten der Titelansicht. Die zuletzt verwendete Ansicht bleibt auch beim Ausschalten des Gerätes gespeichert.









🖬 Löschen

Löschen von Titeln **V**

Sie können Titel und Bilder löschen oder eine Aufnahme mit einem Schreibschutz versehen, damit sie nicht versehentlich gelöscht oder überschrieben wird.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** <> den Titel, den Sie löschen möchten und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Gelöschte Titel können später nicht wiederhergestellt werden.

• Zum Bearbeiten von Titeln, Bildern oder Alben drücken Sie SUB MENU.

Schützen/Schutz aufheben von Titeln

- Bestätigen Sie [Bearbeiten] mit ENTER.
- Wählen Sie mit AV die gewünschte Option und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.

Löschen von Bildern **V**

- Wählen Sie mit **AV** [Albumansicht] und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ▲▼◀▶ ein Album aus und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ ◄► das Bild, das Sie löschen möchten und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit < [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Löschen von Alben 🛽

- Wählen Sie im Menü Albumansicht mit ▲▼ ◀► ein Album aus und drücken SUB MENU.
- Bestätigen Sie [Album löschen] mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER.

Schützen/Schutz aufheben von Bildern oder Alben M

- Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Option und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.



ıŊ

KOPIER Navigator

HDD => RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Mit dieser Funktion können Sie in wenigen Schritten Titel von HDD auf DVD kopieren. Andere Medien als RAM werden nach dem Kopiervorgang finalisiert. Sie können dann auf anderen Playern wiedergegeben werden. Weiteres Aufnehmen auf finalisierten Discs ist nicht möglich.

Das Kopieren im High-Speed-Modus ist nur möglich, wenn die Titel vorher im High-Speed-Modus auf HDD aufgenommen wurden.

Beim Kopieren im High-Speed-Modus werden vom Gerät Geräusche erzeugt, die sich verringern lassen.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Kopieren] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ den Titel, den Sie kopieren möchten und bestätigen Sie mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◄ [Start] und bestätigen mit ENTER. Der Kopiervorgang beginnt.

-R. R. DL. -RW(V) +R +R DL Die Finalisierung beginnt direkt nach dem Kopieren und endet selbstständig. Dieser Vorgang kann nicht gestoppt werden.

Bearbeiten mit dem Submenü

- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen mit ENTER.

Eigenschaften 37

Sortieren 37

Bearbeiten mehrerer Elemente 🗴

Wählen Sie mit ▲▼◀► den gewünschten Titel und drücken PAUSE II. Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut PAUSE II, um die Auswahl aufzuheben.

66

DVD

Restzeit HDD 35:02 SP DVD 1:02 SP VHS ---- -- 12:40:46 24. 2. Fr Timer Recording Lauf-Start Stop Mod Datum _____ __<u>`</u>__ SP Bitte den Kanal eingeben RETURN Profil ändern () - () Nummer HDD 35:02 SP DVD 1:02 SP VHS --:-- -- 12:40:46 24. 2. Fr Timer Recording Restzeit Lauf-werk Mode Datum Start Stop Name 11.03. Sa 14:00 16:00 DVD SP 37DF Alle Prog. : ZDF Heute Titel Eingabe Drücken Sie ENTER, um einen Titel einzugeben. ENTER RETURN ⊛ Löscher Timer Recording Restzeit HDD 35:02 SP DVD 2:00 SP VHS 4:02 SP 12:40:46 24.2. Fr

Die Restzeit der VHS-Kassette wird erst nach einer Funktion wie Play oder Vorspulen usw. angezeigt.

Haben Sie keine Kassette oder Disc eingelegt, erscheint folgender Hinweis:



Solution Functions -> Weit. Funktionen -> Timer Recording

Manuelle Programmierung

Achten Sie darauf, dass eine bespielbare Disc oder Kassette im gewählten Laufwerk eingelegt ist. Die Timer-Aufzeichnung wird sonst nicht ausgeführt.

🖉 DVD 🥌 HDD 📼 VHS

36

- Drücken Sie **FUNCTIONS**.
- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Bestätigen Sie [Timer Recording] mit ENTER. Der Bildschirm Timer Recording erscheint.
- Bestätigen Sie [Weitere Timerprogramme] mit ENTER.
- Mit **◄** wechseln Sie zum nächsten Eintrag und ändern mit **▲▼** die Einstellung.
 - Name : Wählen Sie mit ▲▼ die Programmposition/Name des TV-Senders.
 - Datum : Einmalige, tägliche oder wöchentliche Programmierung.
 - Start/Stop : Startzeit/Aufnahmeende. Halten Sie die Tasten ▲▼ gedrückt, erhöht/ verringert sich die Zeit in 30-Minuten-Schritten. Sie können für diese Eingaben auch die Zifferntasten nutzen.
 - Laufwerk : Wahl des Laufwerks.
 - Mode : Aufnahmemodus DVD/HDD: XP, LP, EP, SP, FR : Aufnahmemodus VHS: SP, LP, EP, AUTO
 - NEU : [Ein]: Bei HDD wenn das Datum auf [Täglich] oder z. B. [Mo bis Sa] gestellt ist. Die alte Aufnahme wird mit der neuen Aufnahme überschrieben.
 [Aus]: Die Aufnahmen erfolgen fortlaufend.
- Um den Titel der Aufnahme einzugeben, wählen Sie mit ◀▶ [Titel Eingabe] und bestätigen mit ENTER.
- Geben Sie den gewünschten Namen im Menü Titel Eingabe ein.
- Drücken Sie STOP , um den Namen zu übernehmen.
- Nach Abschluss Ihrer Änderungen speichern Sie die Programmierung mit ENTER.
- Zur Eingabe weiterer Programmierungen wählen Sie [Weitere Timerprogramme].

Das Gerät schaltet zur Startzeit automatisch in den Timer-Modus. Eine Minute vor dem Aufnahmestart blinkt REC auf dem Display des Gerätes.

Eine Timer-Aufzeichnung startet nicht während eine Disc formatiert, gelöscht oder finalisiert wird. Die Aufnahme beginnt erst anschließend.

HDD RAM Haben Sie Timerprogramme zeitlich hintereinander programmiert, werden ab der zweiten Timer-Aufzeichnung die ersten Sekunden nicht aufgezeichnet. Bei anderen Discs sind es ca. 30 Sekunden.

Sie empfangen Ihr Fernsehprogramm über einen Satellitenempfänger (digital/analog)

Wählen Sie am externen Gerät den Sender dessen Programm Sie aufnehmen möchten. Der Sender darf während der Aufnahme nicht gewechselt werden. Es wird immer das Programm des jeweils eingestellten Senders aufgenommen.

Name : Wählen Sie mit ▲▼ [AV2] als Name des TV-Senders.

Profil ändern

Wollen Sie den Sendernamen manuell ändern, können Sie den Sender aus den voreingestellten Kategorien und Profilen wählen.

- Durch Drücken der **BLAUEN** Taste wird im Feld Name der erste Sender der jeweiligen Kategorie oder des voreingestellten Profils angezeigt.
- Mit **AV** wählen Sie den gewünschten Sender und bestätigen mit **ENTER**.

Automatische SP/LP-Umschaltung bei VHS-Aufnahme

AUTO: Reicht die Bandrestlaufzeit beim Start einer programmierten Aufnahme nicht aus, schaltet die Funktion SP/LP auf die Bandgeschwindigkeit LP; NTSC auf EP um. So wird sichergestellt, dass die ganze Sendung aufgenommen wird. Reicht die Bandrestzeit auch im LP-Modus nicht aus, kann die Sendung nicht bis zum Ende aufgenommen werden. Eine automatische Umschaltung in den EP-Modus ist nicht möglich.

Ersatzaufnahme

Das Gerät schaltet automatisch auf HDD um, wenn auf der ausgewählten DVD nicht genug Platz für die programmierte Aufnahme vorhanden ist. Startet eine Timer-Aufnahme auf DVD während die COPYING-Funktion aktiv ist, speichert das Gerät die Aufnahme automatisch auf HDD.

🖉 DVD 🔍 HDD 🚾 VHS



Löschen	
Timer Aus	

O Prüfen oder Ändern von Timer-Aufnahmen

Prüfen Sie die Einstellungen und korrigieren diese, wenn notwendig. • Drücken Sie PROG/CHECK.

Prüfen oder Ändern

- Wählen Sie mit AV die gewünschte Timer-Programmierung und drücken ENTER.
- Mit ▲▼ ◄► wählen Sie die Position, die Sie ändern möchten und bestätigen mit ENTER

Programme, die gerade aufgenommen werden, können nicht geändert werden.

Timer Aus/Ein

Haben Sie regelmäßige z. B. wöchentliche Timer-Programmierungen, können Sie die Aufnahme aussetzen, wenn Sie zur gleichen Zeit eine andere Programmierung machen wollen. Ihre Timer-Programmierung bleibt dabei erhalten. Sie brauchen sie nicht löschen und später wieder neu eingeben. Die Aufnahme wird einmalig ausgesetzt.

- Wählen Sie mit ▲▼ die gewünschte Timer-Programmierung.
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie [Timer Aus] und bestätigen mit ENTER.
- Um den Timer wieder einzuschalten, drücken Sie SUB MENU.
- · Wählen Sie [Timer Ein] und drücken Sie ENTER.

Sie können auch die ROTE Taste drücken, um eine Timer-Programmierung auszusetzen oder einzuschalten.

Möchten Sie eine wöchentliche Timer-Programmierung länger unterbrechen, löschen Sie sie mit der Taste *.

Löschen

- Wählen Sie mit AV die gewünschte Timer-Programmierung.
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie [Löschen] und bestätigen mit ENTER. Programme, die gerade aufgenommen werden, können nicht gelöscht werden. Stoppen Sie zuerst die Aufnahme. Eine Timer-Programmierung löschen Sie auch mit der Taste *.

Aufnahme stoppen

Aufnahme stoppen

Sie können eine laufende Timer-Programmierung beenden.

- Wählen Sie mit **AV** die laufende Timer-Programmierung.
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie [Aufnahme stoppen] und bestätigen mit ENTER. Die einmalige Timer-Programmierung wird beendet und dabei gelöscht. Stoppen Sie eine regelmäßige Timer-Programmierung (z. B. wöchentliche Aufnahme), wird diese als gestoppt markiert und nicht gelöscht. Die Programmierung für die folgenden Aufnahmen bleibt erhalten.

Beschreibung der Symbole auf Seite 36.

Laufwerk Platz

OK: Für die programmierte Aufnahme ist ausreichend Speicherplatz verfügbar.

- : Der Speicherplatz wird nicht berechnet.

-> (Datum): Bei täglichen oder wöchentlichen Aufnahmen wird der vorhandene Speicherplatz angezeigt.

! : Die Disc wurde nicht eingelegt, ist schreibgeschützt oder verfügt nicht über genügend Speicherplatz.

Ersatz: Ersatzaufnahme

RETURN

Section Sectio ShowView Rec Restzeit HDD 35:02 SP DVD 1:02 SP **≑ − − − − − −** ShowView-Nummer mit den Tasten 0-9 eingeben und ENTER betätigen O ENTER RETURN (0) - (9) Nummer HDD 35:02 SP DVD 1:02 SP Restzeit Timer Recording Lauf-Start Stop Mod 11.03. Sa 14:00 16:00 DŶD SP 3 Euros Alle Prog. : Eurosport Motors Titel Fingabe Drücken Sie ENTER, um das Programm zu speichern.



(*) Lösche

Ext Link 1: Für Digitalempfänger, die ein spezielles Aufnahmesteuerungssignal senden, z. B. der F.U.N. Empfänger (TU-DSF41).

Ext Link 2: Externe Aufnahmesteuerung für Satelliten- oder Digitalempfänger (Videosignal). Die Einstellung Ext Link 2 kann nicht verwendet werden, wenn es sich beim Eingangssignal um ein Signal im NTSC-Format handelt.

ShowView Rec

ShowView Aufnahme

Durch Eingabe einer ShowView-Nummer werden die von den Sendern bereitgestellten Daten zu einer Sendung übernommen. Die entsprechenden Codes finden Sie in Zeitungen und TV-Zeitschriften.

🖉 DVD 🔍 HDD 🚾 VHS

Sie können bis zu 32 Programme im Monat im Voraus programmieren.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** [ShowView Rec] und bestätigen mit **ENTER**.
- Geben Sie die ShowView-Nummer mit den Zifferntasten ein. Mit ◀ löschen Sie eine Ziffer.
- Bestätigen Sie die ShowView-Nummer mit ENTER.

Der Bildschirm Timer Recording erscheint mit den übernommenen Daten. Fehlende oder nicht korrekt übernommene Daten berichtigen Sie wie auf Seite 50 beschrieben.

• Drücken Sie ENTER, um das Programm zu speichern.

SHOWVIEW[™] ist ein Warenzeichen der Gemstar Development Corporation. Das SHOWVIEW-System wurde hergestellt unter der Lizenz der Gemstar Development Corporation.

Timer-Aufnahme über externe Geräte

Einstellungen für externe Geräte (EXT LINK)

Mit **EXT LINK** steuern Sie die Aufnahmefunktion über ein externes Gerät (z. B. einen Receiver). Schließen Sie das externe Gerät mit einem 21-poligen Scartkabel an die AV2-Buchse an.

- Drücken Sie FUNCTIONS, wählen mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und drücken ENTER.
- Wählen Sie mit AV [Setup] und drücken ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Anschluss] ▶, ▲▼ [Einstellungen AV2] und drücken ENTER.
- Wählen Sie mit AV [Ext Link] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** [Ext Link 1] oder [Ext Link 2] und bestätigen mit **ENTER**.
- Drücken Sie mehrfach **RETURN**, um zum Fernsehbild zurückzukehren.

Der Beginn der Aufnahmen kann unter Umständen nicht korrekt aufgezeichnet sein.

Aufnahmeprogrammierung am externen Gerät

Die Programmierung für eine Timeraufnahme erfolgt am externen Gerät. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung für Ihr externes Gerät.

EXTLINK DVD Recorder in Aufnahmebereitschaft schalten

- Wählen Sie mit DRIVE SELECT das Aufnahmelaufwerk DVD, HDD oder VHS.
- Drücken Sie EXT LINK.
 - Die Aufnahmebereitschaft für **EXT LINK**-gesteuerte Aufnahmen wird aktiviert. Auf dem Display werden das gewählte Laufwerk und EXT-L angezeigt.

Die Aufnahme beginnt, wenn ein entsprechendes Signal vom angeschlossenen Gerät empfangen wird. Solange das Signal über das externe Gerät übertragen wird, nimmt das gewählte Laufwerk dieses auf.

HDD RAM

Aufnahmebereitschaft abschalten

 Drücken Sie EXT LINK, um die Aufnahmebereitschaft auszuschalten. Die Anzeige EXT-L erlischt.

Aufnahme vorzeitig abbrechen

- Stoppen Sie die Übertragung des Aufnahmesignals am externen Gerät.
- Drücken Sie **EXT LINK**, um die Aufnahmebereitschaft auszuschalten. Die Anzeige EXT-L erlischt.

Wiedergabe während EXT LINK am gewählten Laufwerk

- Drücken Sie DIRECT NAVIGATOR.
- Wählen Sie mit den Titel aus und drücken ENTER.
- Mit STOP oder DIRECT NAVIGATOR beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit **RETURN** verlassen Sie den DIRECT NAVIGATOR.

FUNCTIONS	
Section Sectio	Fortg. Kopieren
	HDD Informationen zum High-Speed-Kopieren [66] Das Kopieren im High-Speed-Modus ermöglicht ein schnelles Kopieren von Titeln, Bildern und Playlists. Stellen Sie im Setup-Menü die Einstellung [Aufn. für High-Speed-Kopieren] auf [Ein]. Zum Kopieren auf High Speed-kompatible Discs bestätigen Sie [DVD-Geschw. bei High-Speed-Kop] mit ENTER und nehmen die gewünschte Einstellung vor. □R. R.DL. R.W(V) + R + R.DL + R.W In folgenden Fällen funktioniert das Kopieren im High-Speed-Modus jedoch nicht: - die Wiedergabelisten bestehen aus Titeln unterschiedlicher Aufnahmemodi 66 - die Wiedergabelisten bestehen aus mehreren Titeln mit dem Aufnahmemodus FR 67 - die Wiedergabelisten verschiedene Audiomodi 68 - die Titel enthalten viele gelöschte Segmente 7 - Titel mit MPEG2-Bewegtbildern von SD-Karte auf HDD kopieren 7 - #R. + R.DL. + R.W. im FR- und EP- Modus (mind. 5 Std. Länge) aufgenommene Titel (angezeigt durch)) 106
Hinweise zum Kopieren auf DVD-R DL/+R DL Wenn Sie nicht im High-Speed-Modus kopieren,	 Wählen Sie einen Aufnahmemodus mit höherer Qualität als das Original, verbessert sich die Bildqualität nicht. Eine Verschlechterung der Bildqualität wird dadurch jedoch verhindert. Ist auf der Disc nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden, schaltet das Gerät in den FR-Modus. Wird nicht im High-Speed-Modus kopiert, werden Titel im ursprünglichen Aufnahmemodus, Wiedergabelisten im FR-Modus überspielt.
 werden die Titel temporär mit Normalgeschwin- digkeit auf die Festplatte und anschließend mit hoher Geschwindigkeit auf die DVD-R DL/+R DL kopiert. Die temporären Titel werden anschließend von der Festplatte gelöscht. Das Kopieren auf DVD-R DL/+R DL ist nicht möglich, wenn nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte ist 	Die Timer-gesteuerte Aufnahme erfolgt während des Kopierens unabhängig vom gewählten Aufnahmelaufwerk immer auf HDD. Werden Titel mit Beschränkung für einmaliges Kopieren überspielt, kann keine Wiedergabeliste wiedergegeben werden. Titel mit Beschränkung für einmaliges Kopieren werden nach dem Kopieren auf CPRM-kompatible DVD-RAM von der Festplatte gelöscht. Titel mit Aufnahmebeschränkungen und Wiedergabelisten können nicht in dieselbe Kopierliste übertragen werden.
 die Anzahl der Titel auf der Festplatte und die Anzahl der auf DVD-R DL/+R DL kopierten Titel zusammen 500 übersteigt. 	Wird das Überspielen eines Titels im High-Speed-Modus in der Mitte gestoppt, wird der betreffende Titel nicht aufgezeichnet. Auch wenn der Titel nicht auf DVD-R, DVD-RW oder +R kopiert wurde, verringert sich die Restkapazität der Disc.
	Aufnahme und Wiedergabe während des Kopierens im High-Speed-Modus

oder wiedergegeben werden, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

- werden

- keine Wiedergabe von Wiedergabelisten, wenn Titel kopiert werden, die nur eine einmalige Aufnahme erlauben.
- Drücken Sie ENTER, um die Bildschirmanzeige abzuschalten. Der Kopiervorgang wird davon nicht beeinträchtigt.
- Wird das Kopieren eines Titels im High-Speed-Modus in der Mitte gestoppt, wird der betreffende Titel nicht aufgezeichnet.

Ungefähre Kopierdauer (bei maximaler Geschwindigkeit)

Festplatte	5x High kompatil	Speed	16x High kompatik	n Speed ole -R	4x High S kompatib	Speed le -R DL	4x High S kompatib	Speed le <mark>-RW(V)</mark>	8x High S kompatib	Speed le +R	2,4x High kompatibl	Speed e +R DL	4x High S kompatib	Speed le +RW(V)
modus/-zeit	Erforderl. Zeit	Geschw keit	Erforderl. Zeit	Geschw keit	Erforderl. Zeit	Geschw keit	Erforderl. Zeit	Geschw keit	Erforderl. Zeit	Geschw keit	Erforderl. Zeit	Geschw keit	Erforderl. Zeit	Geschw keit
XP	12 Min.	5x	6 Min.	10x	15 Min.	4x	15 Min.	4x	8 Min35.	7x	25 Min.	2,4x	15 Min.	4x
SP	6 Min.	10x	2 Min.25	25x	7 Min.30	8x	7 Min.30	8x	4 Min.10	14x	12 Min.30	4,8x	7 Min.30	8x
LP 1 Std.	3 Min.	20x	1 Min.15	48x	3 Min.45	16x	3 Min.45	16x	2 Min.25	25x	6 Min.15	5 7,2x	3 Min.45	16x
EP(6 Std.)	2 Min.	30x	52 Sek.	69x	2 Min.30	24x	2 Min.30	24x						
EP(8 Std.)	1,5 Min.	40x	42 Sek.	86x	1 Min.53	32x	1 Min.53	32x						



Zur Aufnahme oder Wiedergabe drücken Sie ENTER. Der Kopiervorgang wird fortgeführt.

HDD RAM Während des Kopierens im High-Speed-Modus kann aufgenommen

- es kann nicht zeitversetzt wiedergegeben und die Kopierliste nicht bearbeitet
- gilt nicht beim Kopieren mit automatischer Finalisierung
- gilt nicht beim Kopieren von MPEG2-Bewegtbildern auf eine SD-Karte
- keine Wiedergabe von Standbildern

Mit 🛈 können Sie Informationen zum Kopiervorgang aufrufen. •

	-	
SFUNCTIONS =	⇒> Weit. Funktionen =>	Fortg. Kopieren
		Kopieren mit der Kopierliste von Titeln und Wiedergabelisten HDD Image: Application of the state of the stat
Fortg. Kopieren Alles abbrechen 1 Kopierrichtung HDD → DVD ▶	Quelle HDD Ziel DVD	 Drücken Sie FUNCTIONS. Wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER. Wählen Sie mit ▲▼ [Fortg. Kopieren] und bestätigen mit ENTER. Wählen Sie mit ▲▼ die gewünschte Option.
2 Kopiermodus VIDEO SP 3 Liste erstell. 0 Kopie starten	Wählen Sie die Kopierrichtung	 Alles abbrechen Alle erstellten Einstellungen werden gelöscht! Wählen Sie mit ◀ [Ja] und bestätigen mit ENTER. Die Kopiereinstellungen werden möglicherweise auch gelöscht, wenn Standbilder, Titel usw. aufgenommen oder auf der Kopierquelle gelöscht wurden, das Gerät ausgeschaltet, das Discfach geöffnet oder die Kopierrichtung geändert wurde.
1 Kopierrichtung ▼	Quelle HDD Ziel DVD Wählen Sie die Kopierrichtung.	 Kopierrichtung Mit ► wählen Sie [Quelle] und bestätigen mit ENTER. Wählen Sie mit ▲▼ das entsprechende Quelllaufwerk und bestätigen mit ENTER. Wählen Sie mit ▼ [Ziel] und bestätigen mit ENTER. Wählen Sie mit ▲▼ das entsprechende Ziellaufwerk und bestätigen mit ENTER. Mit ◄ kehren Sie zu Kopierrichtung zurück und wählen mit ▼ [Kopiermodus].
2 Kopiermodus ✓	Format VIDEO Aufnahmemodus SP	 2 Kopiermodus Mit ► wählen Sie [Format] und bestätigen mit ENTER. Wählen Sie mit ▲▼ [VIDEO] oder [BILD] und bestätigen mit ENTER. Mit ► wählen Sie [Aufnahmemodus] und bestätigen mit ENTER.

Drücken Sie **ENTER**, um Einstellungen zu ändern.



Eigenschaften
Tabellenansicht
Andere Ansicht



• Wählen Sie mit ▲▼ die Aufnahmequalität bzw. die Kopiergeschwindigkeit und bestätigen mit ENTER.

🖉 DVD 🥽 HDD 🐚 VHS 📮 SD

• Mit ◀ kehren Sie zu [Kopiermodus] zurück und wählen mit ▼ [Liste erstell.]. (NTSC nur REC MODE SP, EP)

3 Liste erstell.

HDD RAM

- Sie können aus den vorhandenen Titeln/Wiedergabelisten eine Kopierliste erstellen. • Mit ▶ wählen Sie [Neues Element] und bestätigen mit **ENTER**.
 - Titel
 - Im Menü Liste erstellen wählen Sie mit ▲▼ ◄► den gewünschten Titel und bestätigen mit ENTER. Mehrere Titel wählen Sie mit PAUSE II aus. Der Titel wird in der Kopierliste übernommen.

Wiedergabelisten

- Drücken Sie im Menü Liste erstellen die GRÜNE Taste.
- Wählen Sie mit ▲▼ ◄► die gewünschte Wiedergabeliste und bestätigen mit ENTER. Mehrere Wiedergabelisten wählen Sie mit PAUSE II aus. Die Wiedergabeliste wird in der Kopierliste übernommen.

SUB MENU im Menü Liste erstellen

- Drücken Sie im Bildschirm Liste erstellen **SUB MENU**.
- Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Option und bestätigen mit **ENTER**.

Eigenschaften

Informationen wie z.B. Uhrzeit, Datum oder Dateigröße des Titels usw. werden angezeigt.

Tabellenansicht

Umschalten zur Tabellenansicht.

Andere Ansicht

Umschalten zur Playlists- bzw. VIDEO-Ansicht.

Sortieren

HDD

In der Tabellenansicht steht im SUB MENU außerdem noch die Option [Sortieren] zur Auswahl. Die Titel oder Wiedergabelisten können nach Nr., Name, Datum, Tag, Zeit oder Titelname sortiert werden.

• Wählen Sie mit ▲▼ die gewünschte Einstellung und bestätigen mit ENTER. Die Einstellung ist mit einem farbigen Balken markiert.

DVD		DD 厄	VHS	52	SD
-----	--	------	-----	----	----



Kopieren Größe Elen 0:12 SP (12%) T 02 0:11 SP (11%) Sport 0:12 SP (12%) her VIDEC 0:12 SP (12%) heu Э 3 Liste e Seite 01/01 Kopierliste erste ENTER RETURN SUB MENU Auswählen



2 Kopiermodus VIDEO High Speed 3 Liste erstell. 1 Kopie starten	Drücken Sie ENTER, um mit dem Kopieren zu beginnen.
ENTER RETURN	



Kopier.&Finalisier. Nur Kopieren

Finalisieren, damit die Disc auf einem anderen DVD-Player wiedergegeben werden kann.



Zur Aufnahme oder Wiedergabe drücken Sie ENTER. Der Kopiervorgang wird fortgeführt.

SUB MENU in der Kopierliste

Die eingefügten Titel/Wiedergabelisten können in der Kopierliste über das SUB MENU bearbeitet werden.

- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Option und bestätigen mit **ENTER**.

Alles Löschen

Alle in der Kopierliste registrierten Positionen werden gelöscht.

Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.

Hinzufügen

Hinzufügen neuer Positionen zur Kopierliste.

Wählen Sie mit ▲▼ <> den gewünschte Titel und bestätigen mit ENTER.

Löschen

Löschen der gewählten Positionen.

• Wählen Sie mit ◀ [Ja] und bestätigen mit ENTER.

Bewegen

Die gewählten Positionen werden in der Kopierliste verschoben und die Reihenfolge wird geändert

• Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Position und bestätigen mit **ENTER**.

Kopie starten

- bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◀ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- Um den Kopiervorgang vorzeitig zu stoppen, drücken Sie 3 Sekunden RETURN.
- HDD RAM Möchten Sie während des Kopiervorgangs aufnehmen oder fernsehen, drücken Sie ENTER.

Finalisieren

Andere Medien als RAM können nach dem Kopieren finalisiert werden und dann auf anderen DVD-Playern wiedergegeben werden. Weiteres Aufnehmen auf finalisierten Discs ist nicht möglich.

-R -R DL -RW(V) +R +R DL Wählen Sie vor der Finalisierung im Menü [Setup] [DVD Management], ob die Wiedergabe als ein Titel oder als Top Menu beginnen soll.

- Wählen Sie mit ◄ [Kopier.&Finalisier.] und bestätigen mit ENTER. Die Finalisierung beginnt direkt nach dem Kopieren und endet selbstständig. Dieser Vorgang kann nicht gestoppt werden.
- · Möchten Sie nicht finalisieren, wählen Sie [Nur Kopieren] und bestätigen mit ENTER.

RAM RDL RDL RW Aus einem Titel wird ein Kapitel.

Kapitel werden automatisch erstellt -R -RW(V) (ca. alle 5 Min.), +R (ca. alle 8 Minuten), wenn die Disc nach dem Kopieren finalisiert wird.

Beim Kopieren im High-Speed-Modus

-R RDL-RW(V) +R +R DL Bei High-Speed-Aufnahmen können nur mit gekennzeichnete Sendungen ausgewählt werden. Das Kopieren kann nicht gestartet werden, wenn der Wert Größe über 100% Speicherplatz des Ziellaufwerks beansprucht.

Übernahme von Kapiteln beim Kopieren im High-Speed-Modus: Ja Übernahme von Kapiteln beim Normal-Speed-Modus: Nein

75

DVD 🥏 HDD 🐚 VHS 🛽 SD

Section Functions (Weit. Funktionen) (Fortg. Kopieren

Zeitgesteuertes Kopieren

Die gesamte Disc oder Videokassette DVD-V -> HDD kann kopiert, oder die Dauer des VHS S-VHS - RAM R - RW(V) - R DL + R + R DL HDD Kopierens festgelegt werden. Die Titel werden ohne Kapitel übernommen.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Fortg. Kopieren] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ die gewünschte Option.

Alles abbrechen

Alle erstellten Einstellungen werden gelöscht!

Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.

1 Kopierrichtung

- Mit ► wählen Sie [Quelle] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit AV das entsprechende Quelllaufwerk und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▼ [Ziel] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** das entsprechende Ziellaufwerk und bestätigen mit **ENTER**.
- Mit
 Kehren Sie zu [Kopierrichtung] zur
 Kehren Sie zu [Kopierrichtung] zur
 Kehren Sie zu [Kopierrichtung]

2 Kopiermodus

- Mit ▶ wählen Sie [Aufnahmemodus] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit AV den gewünschten Aufnahmemodus [XP,SP,LP,EP] und bestätigen mit ENTER. Das Format wird automatisch erkannt.

3 Kopierzeit

- Mit ► wählen Sie [Zeiteinstellung] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Ein] oder [Aus] und bestätigen mit ENTER. [Ein]: Wählen Sie mit ▼ [Kopierzeit] und bestätigen mit ENTER. Mit ▲▼ ◄► verändern Sie die Zeiteinstellung und bestätigen mit ENTER. [Aus]: Bei ausgeschalteter Kopierzeit wird die gesamte Disc/VHS Kassette überspielt, sofern ausreichend Speicherplatz auf dem Ziellaufwerk vorhanden ist.
- Mit
 Kehren Sie zu [Kopierzeit] zur
 Kopie starten].

Aufnahmemodus FR und Zeiteinstellung [Aus] Kopieren startet nach dem Spulvorgang am Anfang der Kassette. Es werden automatisch Titel für jedes Indexsignal erstellt.

Finalisieren

Bevor der Kopiervorgang startet, können Sie wählen, ob Sie die Disc nach dem Kopieren automatisch finalisieren lassen.

- Bestätigen Sie [Nur Kopieren] mit ENTER, wenn die Disc nur kopiert werden soll.
- Wählen Sie mit < [Kopier.&Finalisier.] und bestätigen mit ENTER, wenn die Disc • nach dem Kopieren finalisiert werden soll.

Das Finalisieren kann nicht abgebrochen werden.

Kopie starten

- Drücken Sie ENTER, um den Kopiervorgang zu starten.
- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER. Das Fortg. Kopieren endet nach Ablauf der gewählten Zeiteinstellung.
- Drücken Sie 3 Sekunden RETURN, um Fortg. Kopieren vorzeitig zu beenden.

Die Vorgänge und Bildschirmanzeigen werden während des Kopierens ebenfalls aufgenommen. Bei einer DVD-Video wird beim Kopieren möglicherweise die originale Bild- und Tongualität nicht ganz erreicht.



1 Kopierrichtung	Quelle DVD				
*	Ziel	HDD			
	Wählen Sie				

die Kopierrichtung.

2 Kopiermodus	Format DVD-Video
Ţ	Aufnahmemodus SP
	Drücken Sie ENTER , um Einstellungen zu ändern.

3 Kopierzeit	•	Zeiteinstellung	Aus
•		Geben Sie die den Kopiervor	Endzeit für gang ein.



Drücken Sie ENTER, um Einstellungen zu ändern.

Nur Kopieren wird gestartet. Wiedergabe der Disc auf einem anderen Wiedergabe der Disc auf ein <u>DVD</u>-Gerät ist nicht möglich.

Kopier.& Finalisier. Nur Kopieren

Finalisieren, damit die Disc auf einem anderen DVD-Player wiedergegeben werden kann.







Drücken Sie ENTER, um Einstellungen zu ändern.



2 Kopiermodus BILD High Speed 3 Liste erstell.	✓ 03 04	1000004 1000005
Kopie starten	Alles Löschen	
ENTER SUB MENU	Hinzufügen	
	Löschen	

2 Kopiermodus	
VIDEO High Speed	
3 Liste erstell.	Drücken Sie ENTER, um mit dem Kopierer zu beginnen.
Kopie starten	
ENTER RETURN	

Kopieren ist beendet.

Drücken Sie ENTER, um den Kopiervorgang zu beenden Drücken Sie RETURN, um mit dem Kopierer

Kopieren von Bildern

Mit der SD-Karte können nur Bilder kopiert werden.

Ist das Quelllaufwerk auch Ziellaufwerk, können nur Bilder kopiert werden.

- Drücken Sie FUNCTIONS, wählen mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und drücken ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Fortg. Kopieren] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ die gewünschte Option.

1 Kopierrichtung

- Mit ► wählen Sie [Quelle] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit AV das entsprechende Quelllaufwerk und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▼ [Ziel] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ das entsprechende Ziellaufwerk und bestätigen mit ENTER.
- Mit
 Kehren Sie zu Kopierrichtung zur
 ück und w
 ählen mit

 [Kopiermodus].

2 Kopiermodus

- Mit ▶ wählen Sie [Format] und bestätigen mit ENTER.
- Bestätigen Sie [BILD] mit ENTER.
- Mit
 Kehren Sie zu [Kopiermodus] zur
 ück und w
 ählen mit
 ▼ [Liste erstell.].

3 Liste erstell.

Erstellen einer Kopierliste aus den vorhandenen Bildern.

- Mit ► wählen Sie [Neues Element] und bestätigen mit ENTER.
- Ordner wechseln
- Wählen Sie im Menü [Liste erstellen Bild (JPEG)] mit ▲ [Ordner] und bestätigen mit ENTER.
- Bestätigen Sie den gewünschten Ordner mit ENTER. Ein weiterer Ordner kann erst wieder bei einem neuen Kopiervorgang gewählt werden.

Bild 🗾

• Im Menü [Liste erstellen Bild (JPEG)] wählen Sie mit ▲▼ ◀► das gewünschte Bild und bestätigen mit ENTER.

Die Bilder werden in der Kopierliste übernommen.

Ordner kopieren

- Wählen Sie in der Kopierliste mit ▲ Bild/Ordner und bestätigen mit ENTER.
- Bestätigen Sie Ordner mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▼ [Neues Element] und bestätigen mit ENTER.
- Bestätigen Sie den gewünschten Ordner mit ENTER. Der Ordner wird in der Kopierliste übernommen.

SUB MENU in der Kopierliste

- Drücken Sie im Bildschirm Liste erstellen SUB MENU.
- Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Option und bestätigen mit **ENTER**.

Kopie starten

- Wählen Sie mit ▼ [Kopie starten] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER, wenn Sie die Bilder in einen neuen Ordner kopieren möchten.
- Möchten Sie nicht mehr kopieren, drücken Sie ENTER.
- Möchten Sie weitere Bilder kopieren, drücken Sie RETURN und wiederholen die Schritte 1 bis 3.

Bearbeiten mehrerer Elemente

Wählen Sie mit AV <> den gewünschten Titel und drücken PAUSE II. Ein Häkchen erscheint. Um weitere Bilder/Ordner auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut PAUSE III, um die Auswahl aufzuheben.

54

COPYING

HDD => RAM -R -RW(V) +R +R DL -R DL +RW



An der Front des Gerätes

COPYING (Kopieren)

Sie können mit einem einzigen Tastendruck zwischen VHS, HDD und DVD kopieren.

🖉 DVD 🤍 HDD 🗖 VHS

Bei **COPYING** von HDD auf DVD oder VHS wird der Titel oder die Wiedergabeliste kopiert, der gerade wiedergegeben wird oder im Fortsetzungsmodus gestoppt ist. Ist kein Titel/Wiedergabeliste ausgewählt, kann nicht kopiert werden.

Bei **COPYING** von DVD auf HDD werden alle Titel/Wiedergabelisten der DVD kopiert. Starten Sie **COPYING** von DVD auf VHS während der Wiedergabe, werden der laufende Titel sowie alle folgenden Titel bis zum Ende der Disc kopiert. Ist eine Wiedergabeposition für die Disc gespeichert, startet **COPYING** an der

gespeicherten Position und kopiert bis zum Ende der Disc.

COPYING von VHS auf DVD startet an der gewählten Position und kopiert bis zum Ende des Bandes.

Während des Kopierens leuchtet COPYING.

Vorbereitung

Legen Sie eine Videokassette bzw. eine Disc ein.

- Wählen Sie am Ziellaufwerk mit REC MODE den Aufnahmemodus.
- Wählen Sie für VHS die gewünschte Startposition.
- Drücken Sie **FUNCTIONS**, bestätigen DIRECT NAVIGATOR mit **ENTER**, oder mit **▲▼** [Weit. Funktionen] => **ENTER** => PLAYLISTS => **ENTER**.
- Wählen Sie mit **AV** <> den gewünschten Titel und bestätigen diesen mit **ENTER**.
- Drücken Sie **STOP** ■, um den Titel für das COPYING zu aktivieren.

Mit **RETURN** verlassen Sie das Menü. HDD RAM RWV Beim Kopieren von HDD/DVD auf VHS oder VHS auf HDD/DVD wählen Sie bei Zweikanalton mit **AUDIO** den gewünschten Audiokanal.

COPYING starten

- Schalten Sie HDD, DVD und VHS in den STOP-Modus.
- Drücken Sie **HDD**-, **VHS** oder **DVD-COPYING** für die gewünschte Kopierrichtung. Auf dem Display des Gerätes blinkt COPY.
- Halten Sie für ca. 3 Sekunden HDD-, VHS- oder DVD-COPYING gedrückt. Die Anzeige COPY erlischt und der Kopiervorgang startet.
- Zum Abbrechen des Kopiervorgangs drücken Sie 3 Sekunden RETURN oder STOP
 Beim Kopieren von HDD/DVD auf VHS beginnt die Aufnahme am Anfang des Titels. Während des Kopiervorgangs von HDD/DVD auf VHS sind keine anderen Funktionen möglich.

Kopieren

Soll die Disc nach Ende des Kopierens finalisiert werden ' Durch das Finalisieren kann die Disc nur wiedergegeben werden, auch auf anderen DVD-Geräten.

> Betätigen Sie REC, um das Finalisieren nach Beendigung des Kopierens zu beginnen.

Betätigen Sie PLAY,

um nur den Kopiervorgang zu starten.
 Betätigen Sie STOP,

um den Kopiervorgang abzubrechen.

Finalisieren

-R -RW(V) +R -R DL +R DL

Bevor der Kopiervorgang startet, können Sie wählen, ob Sie die Disc nach dem Kopieren automatisch finalisieren lassen.

- Drücken Sie **PLAY**, wenn auf die Disc nur kopiert werden soll.
- Drücken Sie REC, wenn die Disc nach dem Kopieren finalisiert werden soll. Das Finalisieren kann nicht abgebrochen werden.
- Drücken Sie STOP, um das Kopieren abzubrechen.

Section Functions (Weit. Funktionen) (Playlists

Nutzen Sie diese Funktion, um Filme/Aufnahmen, die Sie mit einem Recorder oder Camcorder aufgenommen haben, zu bearbeiten. Sie können ungewünschte Szenen (z.B. Werbung) herausnehmen oder die Reihenfolge ändern.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Ihre Aufnahmen (Titel) in Kapitel zu unterteilen. Aus den Lieblingskapiteln Ihrer Aufnahmen erstellen Sie eine Wiedergabeliste, die Sie anschließend bearbeiten können.



Playlists Playlistansicht





Playlisis Erstellen 02 EUROSPORT 11.3. Sa Motors Quelititel Que Legen Sie eine aufgenommene Disc ein.

Haben Sie den Schreibschutz aktiviert, heben Sie diesen auf.

RAM

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit **AV** [Weit. Funktionen] und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit **AV** [Playlists] und bestätigen mit **ENTER**.

Erstellen einer Wiedergabeliste

HDD RAM

Sie können eine Wiedergabeliste sowohl aus Quelltiteln als auch Quellkapiteln zusammenstellen.

• Wählen Sie mit ▲▼◀► das freie Feld [Erstellen] und bestätigen mit ENTER.

1 Quelltitel wählen

- Wählen Sie mit ◀▶ den gewünschten Quelltitel aus und drücken SUB MENU.
- Bestätigen Sie [Kapitel erstellen] mit ENTER.
 Ein volletändiger Quelltitel kann mit ENTEP direkt in Kapit

Ein vollständiger Quelltitel kann mit **ENTER** direkt in Kapitel in Playlist eingefügt werden.

2 Quellkapitel erstellen

- Wählen Sie mit **ENTER** die Kapitelabschnitte. Die Länge der Kapitelabschnitte wird als Zeitangabe angezeigt.
- Halten Sie mit PAUSE II die Wiedergabe an.
- Suchen Sie mit ◀ ➡ die Position für eine genaue Kapitelmarkierung.
- Wählen Sie mit ▼ [Beenden] und bestätigen mit ENTER.

3 Kapitel in die Wiedergabeliste einfügen

- Wechseln Sie mit ▼ von Quelltitel zu Quellkapitel.
- Wählen Sie mit **◄**► ein Quellkapitel aus, das Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ◄► die Position, an der das Quellkapitel in Kapitel in Playlist eingefügt werden soll und bestätigen mit ENTER.
 Beim Einfügen des ersten Kapitels können Sie keine Position wählen.
 Um ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 3.
- Mit RETURN kehren Sie zur Playlistansicht zurück.

Sie können auch einen Quelltitel als Kapitel in die Wiedergabeliste einfügen.

- Wählen Sie mit **AV •** einen Quelltitel aus und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit <>> die Position, an der der Quelltitel in Kapitel in Playlist eingefügt werden soll und bestätigen mit ENTER.

Mit **PAUSE II** und **SKIP** I ← ▶I springen Sie zum Anfang/Ende eines Titels/Kapitels. Die Position für eine Markierung suchen Sie mit **SKIP** I ← ▶I, **SLOW/SEARCH** ← ▶ **TIME SLIP**, **MANUAL SKIP** oder ← ▶. Mit **SKIP** I ← ▶I können Sie zwischen gesetzten Markierungen springen.

59

FUNCTIONS		DVD	HDD
SFUNCTIONS => Weit. Funktionen =>	Playlists		
	Aufrufen des Menü	s Playlists	
	 Drücken Sie FUNC Wählen Sie mit AV Wählen Sie mit AV 	TONS . Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER . Playlists] und bestätigen mit ENTER .	
Löschen	 Wiedergabe Wählen Sie mit ▲▼ Wiedergabe. 	● eine Wiedergabeliste aus und starten mit ENTER die	
Eigenschaften Bearbeiten Kapitelansicht	 Bearbeiten Wählen Sie mit ▲▼ Drücken Sie SUB N 	t► eine Wiedergabeliste aus. ENU.	
Löschen Playlists löschen ?	Löschen ☑ Wenn Sie diesen Vorg nicht wiederhergestell • Bestätigen Sie [Lös • Wählen Sie mit ◀ [L	ang durchführen, wird die Wiedergabeliste gelöscht und k t werden. Die Quelltitel bleiben erhalten. chen] mit ENTER . öschen] und bestätigen mit ENTER .	kann
Löschen SELECT ENTER RETURN			
Eigenschaften Terra X Nr. 03 Kapitel 005 Total 1:15.35	Eigenschaften Informationen zur Wie angezeigt. • Wählen Sie mit ▲▼	dergabeliste wie z.B. Kapitel, Datum und Uhrzeit werden Eigenschaften] und bestätigen mit ENTER .	
ENTER RETURN			
	Bearbeiten von Wie	dergabelisten im SUB MENU.	
LöschenErstellenEigenschaftenKopierenBearbeitenTitel eingeben	Wählen Sie mit AVWählen Sie im Unter	Bearbeiten] und bestätigen mit ENTER . rmenü die gewünschte Option.	
Kapitelansicht Vorschau wechseln	Erstellen Lesen Sie bitte Erstell	en einer Wiedergabeliste.	
	Kopieren ⊠ • Wählen Sie mit ◀ [k	opieren] und bestätigen mit ENTER.	
	Titel eingeben Ändern oder geben Si	e den Titel des Programms ein. Wenn Sie einen langen	36



Vorschau wechseln

Sie können eine beliebige Stelle eines Titels als Vorschaubild für die Playlistansicht auswählen.

• Drücken Sie **PLAY** ►, um die Wiedergabe zu starten.

Namen eingeben, wird dieser nur teilweise angezeigt.

- An der Stelle, die als neues Vorschaubild angezeigt werden soll, bestätigen Sie ٠ [Wechseln] mit ENTER. Das gewählte Vorschaubild wird angezeigt.
- Bestätigen Sie [Beenden] mit ENTER. Das gewählte Vorschaubild wird in der Playlistansicht eingefügt.

Mit PAUSE II und SKIP I≪ ➡ springen Sie zum Anfang/Ende eines Titels/Kapitels. Die Position für eine Markierung suchen Sie mit SKIP ₩₩, SLOW/SEARCH ₩₩, TIME SLIP, MANUAL SKIP oder ∢►. Mit SKIP I≪I ➡I können Sie zwischen gesetzten Markierungen springen.

Bearbeiten mehrerer Elemente Wählen Sie mit ▲▼◀▶ den gewünschten Titel und drücken PAUSE II. Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut PAUSE II, um die Auswahl aufzuheben.

SFUNCTIONS -> Weit. Funktionen -> Playlists

Löschen	Kapitel hinzufügen
Eigenschaften	Verschieben
Bearbeiten	Kapitel erstellen
Kanitelansicht	Kapitel zusammenf.
Rapitelansient	Kapitel löschen
	Playlistansicht



Playlists Ka	pitel hinzufüg	en	
02 E Quelltitel	UROSPORT	11.3.Sa Mo	seite 01/01
		Sul)4
Quellkapitel	4		Seite 001/001
Kapitel in Pla	aylist 	-	Seite 001/001



Bearbeiten von Kapiteln im SUB MENU

Drücken Sie FUNCTIONS.

- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit AV [Playlists] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie in der Playlistansicht mit ▲▼◀► eine Wiedergabeliste aus.
- Drücken Sie SUB MENU.
- Wählen Sie mit AV [Kapitelansicht] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ ◄► das gewünschte Kapitel aus und drücken erneut SUB MENU.

DVD 🔍 HDD

HDD RAM

• Wählen Sie im Untermenü mit AV die gewünschte Option und bestätigen mit ENTER.

Kapitel hinzufügen

Sie können ein neues Kapitel aus dem Quelltitel erstellen.

- Wählen Sie mit ▲▼◀► einen Quelltitel aus und drücken ▼.
- Wählen Sie mit **◄** ein Quellkapitel aus und bestätigen mit ENTER. Mit ▲ brechen Sie den Vorgang ab.
- Wählen Sie mit ◀► die Position, an der das Kapitel eingefügt werden soll und bestätigen mit ENTER.
- Um ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte. Weitere Quelltitel wählen Sie mit **A** aus.
- Mit RETURN verlassen Sie das Menü.

Verschieben

 Wählen Sie mit ▲▼ <>> die Position, an die das Kapitel verschoben werden soll und bestätigen mit ENTER.





Kapitel erstellen

Unterteilen Sie den Titel in Kapitel. Legen Sie die Punkte fest, an denen ein neues Kapitel beginnen soll.

Die Kapitel können später während der Wiedergabe mit SKIP ₩ Dewählt werden.

- Drücken Sie ENTER an der Stelle, an der Sie das Kapitel erstellen möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um ein Kapitel an anderer Stelle zu erstellen.
- Wählen Sie mit ▼ [Beenden] und bestätigen mit ENTER. Ein kurzer Abschnitt der Aufnahme direkt vor dem Teilungspunkt kann verloren gehen.

Kapitel zusammenfügen

• Wählen Sie mit < [Zusammenfügen] und bestätigen mit ENTER. Das ausgewählte Kapitel wird mit dem nächsten Kapitel zusammengefügt.

Kapitel löschen M

• Wählen Sie mit ◄ [Löschen] und bestätigen mit ENTER. Der ursprüngliche Titel wird durch das Löschen des Kapitels nicht gelöscht.

Playlistansicht: Rückkehr zur Playlistansicht.

Mit PAUSE II und SKIP I Springen Sie zum Anfang/Ende eines Titels/Kapitels. Die Position für eine Markierung suchen Sie mit SKIP ₩₩, SLOW/SEARCH ₩₩, TIME SLIP, MANUAL SKIP oder Mit SKIP I → oder TIME SLIP können Sie zwischen gesetzten Markierungen springen. Bearbeiten mehrerer Elemente Wählen Sie mit AV <> den gewünschten Titel und drücken PAUSE II. Ein Häkchen erscheint. Um weitere Titel auszuwählen, wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie erneut PAUSE III, um die Auswahl aufzuheben.

Solution Functions -> Weit. Funktionen -> Copy All Pictures

Cop	y All Pictures		
	Kopieren von	SD-Karte	
	Kopieren nach	HDD	
	Alle Bilder (JPEG)	der Karte kopieren.	
SELECT ENTER-	Kopieren	Abbrechen	







Alle Standbilder von SD-Karte kopieren

Sie können mit der Funktion [Copy All Pictures] den gesamten Inhalt der SD-Karte auf DVD kopieren.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Bestätigen Sie [Copy All Pictures] mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ und ► HDD oder DVD.
- Wählen Sie mit ▼ und ◄ [Kopieren] und bestätigen mit ENTER.
- Um den Kopiervorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie 3 Sekunden RETURN.
- Um das Menü nach dem Kopieren zu verlassen, drücken Sie ENTER.
- Um ein weiteres Mal zu kopieren, drücken Sie RETURN.
- Wiederholen Sie die Schritte.

Automatisches Erkennen einer SD-Karte

SD-Karten werden nach dem Einlegen automatisch erkannt.

· Legen Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschacht.

Bilder von der SD Karte ansehen:

Bestätigen Sie [Albumansicht] mit ENTER.

Bilder von der SD Karte kopieren:

• Wählen Sie mit ▲▼ [Bilder (JPEG) kopieren] und bestätigen mit ENTER. Videos (MPEG) von der SD Karte kopieren:

• Wählen Sie mit ▲▼ [Video (MPEG) kopieren] und bestätigen mit ENTER.

Die kopierten Ordner werden hinter die bereits vorhandenen Ordner gesetzt. Die Druckeinstellung DPOF wird beim Kopieren nicht mit überspielt. Die Reihenfolge, in der die Standbilder in der Kopierliste registriert sind, stimmt möglicherweise nicht mit der des Kopierziels überein.

Kopieren Sie Bilder Ordner für Ordner oder Karte für Karte, werden neben den Bilddateien auch alle anderen Dateien in diesem Ordner kopiert. Dies gilt jedoch nicht für im Ordner enthaltene Unterordner.

Enthält der Zielordner bereits Standbilder, werden die neuen Standbilder nach den existierenden aufgenommen.

Reicht der Platz auf dem Ziellaufwerk nicht aus oder überschreitet die Anzahl der zu kopierenden Dateien/Ordner das Maximum, wird das Kopieren vorzeitig abgebrochen.

Wurde dem Kopierquellordner kein Name gegeben, erhält dieser Ordner auf dem Kopierziel unter Umständen einen anderen Namen. Geben Sie dem Ordner vor dem Kopieren einen Namen.

Verzeichnis wählen

In der Albumansicht kann im SUB MENU unter [Verzeichnis wählen] ein weiterer Ordner gewählt werden. Sie können einen Ordner direkt anwählen und öffnen. Ordner, die nicht mit diesem Gerät erstellt wurden, können unter Umständen nicht geöffnet werden.

- Wählen Sie im nachfolgenden Menü mit ▲▼ [Albumansicht] und bestätigen mit ENTER.
- Drücken Sie SUB MENU und bestätigen [Verzeichnis wählen] mit ENTER.
- Wählen Sie mit **I** den gewünschten Ordner aus und bestätigen mit ENTER.

Video (MPEG2) kopieren (nur verfügbar, wenn auf der SD-Karte gespeichert)

Alle Videos im MPEG2-Format auf der SD-Karte werden kopiert. Sie können mit diesem Gerät keine MPEG2-Videos direkt von SD-Karte wiedergeben. Kopieren Sie zuerst die MPEG2-Videos auf DVD-RAM oder HDD.

Im MPEG2-Format kodierte Bewegtbilder, die mit einer Panasonic SD Videokamera, einer Digitalvideokamera usw. aufgenommen worden sind, können auf der Festplatte oder auf DVD-RAM gespeichert werden (alle Aufnahmen eines Tages werden als ein Titel gespeichert). Während MPEG2-Bilder kopiert werden, sind keine Wiedergaben oder Aufnahmen möglich.

Das Menü Kopieren erscheint. Die Kopierliste wird automatisch erstellt. Die 54 [Kopierrichtung] kann auf DVD gestellt werden und die Kopierliste geändert werden. Bestätigen Sie [Kopie starten] mit ENTER.

- Um den Kopiervorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie 3 Sek. RETURN.

SD => HDD RAM

42

43

💽 DVD 🥌 HDD Some FUNCTIONS -> Weit. Funktionen -> Flexible Rec HDD RAM -R -RW(V) +R +RW Flexible Rec Flexibler Aufnahmemodus (FR) RAM R RW(V) +R Das Gerät berechnet die bestmögliche Aufnahmequalität zwischen Aufnahmen im FR-Modus. XP und EP. Sie wird dem verfügbaren Platz auf der Disc angepasst. Diese Funktion Max. Aufnahmezeit 7 Std. 51 Min. ist nicht während einer EXT LINK-Aufnahme möglich. Aufnahmezeit einst. 7 Std 51 Min HDD Im FR-Modus auf Festplatte aufgezeichnete Titel werden so aufgezeichnet. Start Abbrechen dass sie später genau passend auf eine 4,7 GB Disc überspielt werden können. Der SELECT Titel muss zum Überspielen auf Disc nicht bearbeitet werden, oder der Aufnahmemodus (XP-EP) braucht nicht geändert zu werden. Wählen Sie mit CH \diamond oder den Zifferntasten den Sender. Beim Start einer Timer-Aufnahme wird die • Drücken Sie FUNCTIONS. Aufnahme im FR-Modus abgebrochen. Wählen Sie mit AV [Weit, Funktionen] und bestätigen mit ENTER. • Wählen Sie mit AV [Flexible Rec] und bestätigen mit ENTER. • Wählen Sie mit ◀► [Std.] oder [Min.] und ändern mit ▲▼ die Aufnahmezeit. Gehen Sie mit ◀► zur
ück auf [Aufnahmezeit einst.]. • Wählen Sie mit ▲▼, ◄ [Start] und bestätigen mit ENTER. Die Aufnahme beginnt. • Drücken Sie **STOP**, um die Aufnahme vor dem Aufnahmeende abzubrechen. Im PAUSE-Modus können Kanal oder Aufnahmemodus nicht gewechselt werden. Anzeigen der verfügbaren Aufnahmezeit Drücken Sie ①. STUNCTIONS -> Weit. Funktionen -> DV Auto Rec Automatisches Erkennen eines Camcorders an DV IN HDD RAM DV Auto Rec Schließen Sie Ihren Camcorder mit einem DV-Kabel an den DV IN Eingang des DVD DV Gerät ist angeschlossen. Über DV Gerät aufnehmen ? Recorders an. Der DVD Recorder erkennt automatisch den Camcorder. • Wählen Sie mit ◀▶ [Aufn. auf HDD] für Kopieren auf HDD oder [Aufn. auf DVD] für Kopieren auf DVD. Aufn. auf HDD Aufn. auf DVD Abbrechen • Wählen Sie mit ◀▶ [Aufnahme] und bestätigen mit ENTER. Das Kopieren beginnt. Nicht alle DV Geräte werden automatisch erkannt. Kopieren Sie in diesem Fall mit der Funktion [DV Auto Rec] im Menü FUNCTIONS. Aufnahme über den DV Eingang HDD RAM -R -RW(V) +R +RW DV Auto Rec Von DV IN kann nicht auf VHS-Kassette kopiert werden. Die Programme (z. B. über ein digitales Videogerät) werden als ein Titel aufgenommen. DV-Modell Panasonic RAM Bei jeder Bildunterbrechung wird ein Kapitel erzeugt und eine Wiedergabeliste NV-DX100 erstellt. Restzeit 3:50 (LP) Schalten Sie dieses Gerät und das DV-Gerät (z. B. digitaler Camcorder) aus, bevor Sie es an die DV-Buchse anschließen. Befinden Sie sich auf dem VHS Laufwerk, Automatische DV-Aufnahme starten ? wählen Sie mit DRIVE SELECT das Laufwerk DVD oder HDD. • Wählen Sie im Setup-Menü unter Audiomodus für DV Input [Stereo 1/2] 68 Aufnahme Abbrechen SELECT oder [Mix] Stellen Sie das DV-Gerät an der gewünschten Startposition auf Pause. • Drücken Sie REC MODE zur Wahl des Aufnahmemodus SP, LP, EP, XP. DVD-RAM Drücken Sie FUNCTIONS. DV AUTO REC DV • Wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER. • Wählen Sie mit ▲▼ [DV Auto Rec] und bestätigen mit ENTER. LR Bestätigen Sie [Aufnahme] mit ENTER. Die Aufnahme beginnt. Den Hinweis zum Aufnahmeende bestätigen Sie mit ENTER. • Um die Aufnahme vorzeitig zu beenden, drücken Sie STOP . Den Hinweis zum vorzeitigen Aufnahmeende bestätigen Sie mit ENTER oder RETURN. Dieses Gerät kann nicht vom angeschlossenen Manuelle Aufnahme über den DV Eingang HDD RAM -R -RW(V) +R +RW DV-Gerät gesteuert werden. Der DV-Eingang dieses Gerätes ist ausschließlich für DV-• Starten Sie an Ihrem externen DV-Gerät die Wiedergabe. Geräte bestimmt. (Ein Computer usw. kann · An der gewünschten Startposition drücken Sie Pause.

- Starten Sie die Wiedergabe am externen DV-Gerät.
- - Die Aufnahme kann nicht mit PAUSE II unterbrochen werden.

nicht angeschlossen werden.) Der Name des DV-Gerätes wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Einige DV-Geräte ermöglichen keine einwandfreie Eingabe des Bild- und Tonsignals. Die Datums- und Uhrzeit-

information des Bandes im DV-Gerät wird nicht mit aufgenommen. Es kann nicht gleichzeitig aufgenommen und wiedergegeben werden.

- Wählen Sie mit INPUT SELECT den DV-Kanal.
- Wählen Sie mit REC MODE den Aufnahmemodus.
- Drücken Sie REC am DVD Recorder.

Beenden Sie die Wiedergabe am DV-Gerät.

• Mit **STOP** ■ beenden Sie die Aufnahme am DVD Recorder.

DVD		D 📼 VHS	SD SD
-----	--	---------	-------

C (ENTER)

SFUNCTIONS -> Weit. Funktionen ->

Setup	Profile bearbeiten
	Neu erstellen
Sendertabelle	Digital
Disc	Neue DVB Programme hinzufügen
Video	Signaleigenschaften
Audio	Analog
Display	Manuell
Anschluss	Datenübernahme von TV
VHS	
Sonstige	

Übersicht Menu SETUP

▲▼ Sendertabelle ►

oder drücken Sie RETURN.

Neu erstellen

Setup

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit AV [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** [Setup] und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ▲▼ das gewünschte Untermenü und wechseln mit ► zu den Einstellungen.
- Wählen Sie mit **AV** die gewünschte Einstellung und bestätigen diese mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit AV die gewünschte Option und bestätigen diese mit ENTER. Folgen Sie der Menüführung. Das Gerät speichert Ihre Einstellungen.
- Drücken Sie mehrfach ENTER, um die Menüs zu verlassen.



Die Beschreibung dieser Einstellung finden Sie auf Seite 20.

Neu erstellen

Sendereinstellungen und alle erstellten Profile werden gelöscht.

Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER. Der Sendersuchlauf beginnt.
Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie mit ► [Nein] und bestätigen mit ENTER

Um den Sendersuchlauf vorzeitig zu beenden, drücken Sie RETURN. Alle

Neu erstellen	
Sendertabelle neu erstellen. Vorhandene Daten werden gelöscht ! Fortfahren ?	
Ja Nein	

Neue DVB Programme hinzufügen					
Fertig		Kan 5			69
Prog.	Kanal	Sender Name	Net ID	TS ID	Qualität
1	23	ZDF	12302	12289	9
2	23	Info/3sat	12302	12289	9
2 neu	e Sender	gefunden.			
	2				
C PETII	K DN				

▲▼ Sendertabelle ► ▲▼ Neue DVB Programme hinzufügen	ENTER
Neue DVB Programme hinzufügen	D/3
Das Gerät sucht nach neuen digitalen Sendern.	Digital Video Broadcasting
Der Sendersuchlauf startet automatisch.	
An einem Balken über der Tabelle können Sie den Fortschritt des Suchlau	ufs
beobachten. Am Ende des Suchlaufs wird die Anzahl der gefundenen neu	en digitalen
Sender angezeigt.	-
• Drücken Sie RETURN , um den Sendersuchlauf vorzeitig abzubrechen.	
Die bis zum Abbruch gefundenen Kanäle werden gespeichert.	



Die Anzeige im Menü Signaleigenschaften zeigt die Qualität und Stärke des gewählten digitalen Senders.

Mit CH
 können Sie die Sender nacheinander aufrufen und pr
 üfen.

 Die Signalanzeige erfolgt nur f
 ür digitale Sender.

Signalqualität

Anzeige rot; Signalqualität unter 2: Die Signalqualität ist schwach, so dass Bild- und Tonstörungen auftreten können.

Anzeige orange; Signalqualität von 2-5: Die Signalqualität ist grundsätzlich ausreichend, dennoch kann es vereinzelt zu kurzen Bild- und Tonstörungen kommen. Anzeige grün; Signalqualität über 5: Optimale Bild- und Tonqualität.

Signalstärke

Die Anzeige der Signalstärke ist grau. 0 bedeutet Signalstärke von 0 %, 10 bedeutet Signalstärke von 100%.

Die Signalstärke kann auch über > 100 % (> 10) liegen. Die Anzeige ist dann rot.

2 ZDF	DVB CH30	
Signalqualität	0	10
Signalstärke	0	10
€. RETURN		CH + ▲ CH – ▼

DVD	Sector HDD	🔊 VHS	SD SD
-----	------------	-------	-------

Setup	Profile bearbeiten
`	Neu erstellen
Sendertabelle	Digital
Disc	Neue DVB Programme hinzufügen
Video	Signalgualität
Audio	Analog
Display	Manuell
Anschluss	Datenübernahme von TV
VHS	
Sonstige	

Section FUNCTIONS -> Weit. Funktionen

=⊳	Setup		
	▲▼ Sendertabelle ►	▲▼ Manuell	ENTER

Neuen Fernsehsender eingeben

- Wählen Sie mit **AV** einen freien Senderplatz und bestätigen mit **ENTER**.
- Geben Sie den Kanal mit ▲▼ oder

 0

 9 ein.
- Die Kanalabstimmung startet. Warten Sie einen Augenblick bis der gewünschte Sender eingestellt ist und bestätigen die Einstellungen mit ENTER. Bildstörungen können eventuell mit Fein-Tuning minimiert werden.

		Ände	rn				
SELECT ENTER-RETURN Lösch.	Pos 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910	Name ARD ZDF RTL SAT1 PRO7	Kan 7 4 12 11 95 	Pos 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920	Name	Kan -	

Mögliche Optionen zur Abstimmung der Kanäle					
Pos				Position des Senders in der Sendertabelle.	
Name	•	▲ [A-Z, 0-9, -, +, *]	ENTER	Einstellung des Sendernamens.	
Kanal 🛛 🖣	•	秦 [1-141]	ENTER	Einstellung des Kanals.	
Fein-Tuning <	•	▲ [Auto] [Man.]	ENTER	Feinabstimmung bei Bildstörungen.	
Mono ┥	٢	🚔 [Ein] [Aus]	ENTER	Umschalten von Stereo auf Mono	
TEXT Seite	٠	출 [100-899]	ENTER	Auswahl der Videotextseite, von der Programm- informationen übernommen werden.	

Digitale Kanäle finden Sie auf den Positionen 1-900, analoge Kanäle auf den Positionen 901-999.

Sendertabelle	Pos	901		
Centertabelle	Name	ÂRD		
	Kanal	7		
	Fein-Tuning	Auto		
	Mono	Aus		
CHANGE -	TEXT Seite	301		
RETI IRN: variassan				
ENTER: speichern				

Name des Fernsehsenders ändern

- Wählen sie mit **AV** I den Namen des Senders und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Name] und mit ► das Namensfeld. Der Cursor springt auf den ersten Buchstaben ▲RD.
- Ändern Sie den Buchstaben mit **AV**.
- Den nächsten Buchstaben mit ► wählen, ARD.
- Drücken Sie ENTER. Der neue Name wird in der Sendertabelle gespeichert.

Löschen von Fernsehsendern

- Wählen Sie mit **AV** I ben Sender, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die ROTE Taste, um den Sender zu löschen. Die Einstellungen des Programmplatzes werden gelöscht.



▲▼ Sendertabelle ►	▲▼ Datenübernahme von TV	ENTER
Datenübernahme vor	TV (mit Q Link oder ähnlichen Funktionen)	

- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER. Die Datenübernahme beginnt.
 Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie mit ► [Nein] und bestätigen mit ENTER
- oder drücken RETURN.
- Um die Datenübernahme vorzeitig zu beenden, drücken Sie RETURN.

Section Sectio	Setup			
Setup Einstellungen für Wiedergabe	▲▼ Disc ► ▲▼ Einstellung ↔ EMTER	▲▼ Option		
Sendertabelle Disc	Sicherungsstufe	[8] [1-7] [0]		
Video Audiospur Deutsch Audio Untertitel Automatisch Display Disc-Menüs Deutsch VHS Sonstige Image: Sonstige	Sie können die Wiedergabe von DVD-Video nach Eir 8 Erlaubt alle Titel. 1-7 Unterbindet die Wiedergabe von DVD-Video mi 0 Sperrt alle Titel. Ändern der Sicherungsstufe Recorder entriegeln Rückkehr zu Stufe 8 Konziffor önder	igabe eines Passwortes einschränken t den registrierten Sicherungsstufen.		
	Einstufung ändern Andern des Passwortes Ändern der Freigabestufe			
	Vorübergehende Freigabe Sie können zeitweise eine I	Disc für die Wiedergabe freigeben.		
	Die Sicherungsstufe bleibt erhalten, wenn Sie auf Standt	by umschalten oder das Discfach öffnen.		
	DVD-Audio Video-Wiedergabe	[Ein] [Aus]		
	Ein: Sie möchten DVD-Videoinhalte einer DVD-Auc Disc oder schalten das Gerät aus, wird die Einstellu	lio wiedergeben. Wechseln Sie die Ing auf [Aus] zurückgesetzt.		
	Audiospur Untertitel Disc-Menüs DVD-V			
	Wählen Sie die Sprache für Audio, Untertitel und Di [Sonstige] den Sprachencode für eine andere Sprac	sc-Menüs. Geben Sie unter che ein.		
Setup Einstellungen für Aufnahme	Aufnahmezeit im EP-Modus	[EP (6Stunden)] [EP (8Stunden)]		
Sendertabelle Aufn. für High-Speed-Kopieren Aus Disc DVD-Geschw. bei High-Speed-Kop Maximum Audio DVD-Geschw. bei High-Speed-Kop Maximum	Wählen Sie die maximale Stundenanzahl zur Aufna EP (6 Stunden): Aufzeichnungszeit auf einer 4.7 Gi EP (8 Stunden): Aufzeichnungszeit auf einer 4,7 Gi	hme im EP-Modus. B-Disc. B-Disc. Die Tonqualität ist geringer.		
Anschluss VHS	Aufn. für High-Speed-Kopieren	[Ein] [Aus]		
Sonstige	Ein : Ermöglicht ein Überspielen von HDD auf eine DVD-R, -R DL, +R DL, DVD-RW(V) (DVD-Video Format), +RW oder +R im High-Speed-Modus. Titel werden im Format 4:3			
	Beim Aufnehmen einer Zweikanalton-Sendung kann Zusatzton aufgenommen werden. Wählen Sie unter kopierenden Audiotyp. Auch Programme im 16:9-Format (Breitbild) werder	n nur der Haupt- oder nur der [Sprachauswahl] den zu n im 4:3-Format aufgenommen.		
	DVD-Geschw. bei High-Speed-Kop	[Maximum] [Normal (.leise)]		
	Bei Verwendung von High-Speed-kompatiblen DVD	-RAM 5x DVD-R- +R 8x oder +RW		

Bei Verwendung von High-Speed-kompatiblen DVD-RAM 5x, DVD-R-, +R 8x oder +RW 4x Discs.

🕢 DVD 💭 HDD 🐚 VHS 🗳 SD

Bei der Einstellung [Normal (Leise)] sind die von diesem Gerät erzeugten Geräusche geringer als bei [Maximum]. Die zum Kopieren benötigte Zeit erhöht sich dadurch auf das Doppelte.

DVD	HDD	VHS 🔽	SD SD
-----	-----	-------	-------

Some Functions - Weit. Funktionen ->	Setup					
Setup Aufnahmeschärfe Ein Standbild-Modus Automatisch	▲▼ Video ►	▲▼ Einstellung	▲▼ Option			
Sendertabelle Nahtlose Wiedergabe Ein	Aufnahmeschärfe		[Ein] [Aus]			
Video Audio Display Anschluss VHS	Ein: Das Bild wird klar und konturenreich. Die Einstellung steht immer auf [Ein], wenn Sie [TV System - NTSC] gewählt haben. Aus: Wenn das aufzunehmende Bild verrauscht ist.					
Sonstige RETURN	Standbild-Modus		[Automatisch] [Halbbild] [Vollbild]			
	Wählen Sie die Darste Halbbild: Wählen Sie d zu unruhig ist. Vollbild: Wählen Sie d Einstellung [Automatise Jedes Vollbild besteht Verzerrungen kommen Halbbild. Das Halbbild	ählen Sie die Darstellung des Standbildes aus. albbild : Wählen Sie diese Funktion, falls das Bild mit der Einstellung [Automatisch] u unruhig ist. blibild : Wählen Sie diese Funktion, falls kleine Texte oder Linienstrukturen mit der nstellung [Automatisch] nicht klar angezeicht werden. edes Vollbild besteht aus zwei Halbbildern. Bei einem Vollbild kann es zu erzerrungen kommen, jedoch ist die Bildqualität in der Regel besser als beim albbild. Das Halbbild erscheint grobkörniger, jedoch treten keine Verzerrungen auf.				
	Nahtlose Wiedergabe	HDD RAM -RW(VR)	[Ein] [Aus]			
	Lückenlose Wiedergabe der Kapitel einer Wiedergabeliste. Ein : Die Kapitel einer Wiedergabeliste werden lückenlos wiedergegeben. Dies ist nur möglich, wenn die Wiedergabeliste die selben Audiotypen enthält. Diese Funktion ist mit Quick View nicht möglich. Die Position der Kapitelsegmente kann sich geringfügig ändern. Aus : Die Begrenzungspunkte der Kapitel in der Wiedergabeliste werden exakt eingehalten, das Bild kann jedoch kurzzeitig einfrieren.					

Liste der Sprac	chenco	odes		Cuarani	7170	Kirginingh	7590	Mongolioch	7770	Sarbiash	0202	Tigripyo	0172
Abbententesk	0500	Dulaasiaala	0074	Guaran	7100	Kiigisiscii	7509	Nongonsch	7005		0302	Turinya	0473
ADKazianisch	0000	Bulgarisch	00/1	Gujarali	1100	Koreanisch	1519	Nauru	7000	Serb.Kroal.	03/2	Tongalesisch	04/9
Afar	6565	Burmesisch	7789	Hausa	7265	Korsisch	6779	Nepalesisch	7869	Shona	8378	Ischechisch	6783
Afrikaans	6570	C hinesisch	9072	Hebräisch	7387	Kroatisch	7282	Niederländ.	7876	Sindhi	8368	Tukmenisch	8475
Albanisch	8381	Deutsch	6869	Hindi	7273	Kurdisch	7585	Norwegisch	7879	Singhalesisch	8373	Twi	8487
Ameharisch	6577	Dänisch	6865	Indonesisch	7378	Laotisch	7679	O riya	7982	Slowakisch	8375	Türkisch	8482
Arabisch	6582	Englisch	6978	Interlingua	7365	Latein	7665	Pashto	8083	Slowenisch	8376	Ukrainisch	8575
Armenisch	7289	Esperanto	6979	Irisch	7165	Lettländisch	7686	Persisch	7065	Somalisch	8379	Ungarisch	7285
Assamenisch	6583	Estländisch	6984	Isländisch	7383	Lingala	7678	Polnisch	8076	Spanisch	6983	Urdu	8582
Aymara	6589	Faroesisch	7079	Italienisch	7384	Litauisch	7684	Portugiesisch	8084	Suaheli	8387	Uzbekisch	8590
Azerbeidjanisch	6590	Fidschi	7074	Japanisch	7465	Malagas	7771	Punjabi	8065	Sudanesisch	8385	Vietnamesisch	8673
Baschkir	6665	Finnisch	7073	Javanesisch	7487	Malaiisch	7783	Rhäto-Rom.	8277	Tadschik	8471	Volapük	8679
Baskisch	6985	Französisch	7082	Kambodschanisch	7577	Malayalam	7776	Rumänisch	8279	Tagalog	8476	Walsisch	6789
Belorussisch	6669	Frisisch	7089	Kannada	7578	Maltesisch	7784	Russisch	8285	Tamil	8465	Wolof	8779
Bengali	6678	Galizisch	7176	Kashmiri	7583	Maori	7773	Samoanisch	8377	Tatarisch	8484	Xhosa	8872
Bhutani	6890	Georgisch	7565	Katalanisch	6775	Marathi	7782	Sanskrit	8365	Telugu	8469	Yiddisch	7473
Bihari	6672	Griechisch	6976	Kazakstanisch	7575	Mazedonisch	7775	Schot.Gälisch	7168	Thailändisch	8472	Yoruba	8979
Bretonisch	6682	Grönländisch	7576	Keschua	8185	Moldauisch	7779	Schwedisch	8386	Tibetanisch	6679	Zulu	9085
Aymara Azerbeidjanisch Baschkir Baskisch Belorussisch Bengali Bhutani Bihari Bretonisch	6589 6590 6665 6985 6669 6678 6890 6672 6682	Faroesisch Fidschi Finnisch Französisch Frisisch Galizisch Georgisch Griechisch Grönländisch	7079 7074 7073 7082 7089 7176 7565 6976 7576	Italienisch Japanisch Javanesisch Kambodschanisch Kannada Kashmiri Katalanisch Kazakstanisch Keschua	7384 7465 7487 7577 7578 7583 6775 7575 8185	Litauisch Malagas Malaiisch Malayalam Maltesisch Maori Marathi Mazedonisch Moldauisch	7684 7771 7783 7776 7784 7773 7782 7775 7779	Portugiesisch Punjabi Rhäto-Rom. Rumänisch Russisch Samoanisch Sanskrit Schot.Gälisch Schwedisch	8084 8065 8277 8279 8285 8377 8365 7168 8386	Suaheli Sudanesisch Tadschik Tagalog Tamil Tatarisch Telugu Thailändisch Tibetanisch	8387 8385 8471 8476 8465 8484 8469 8472 6679	Uzbekisch Vietnamesisch Volapük Walsisch Wolof Xhosa Yiddisch Yoruba Zulu	85 86 67 87 88 74 89 90

Setup Dynamikbereich-Kompression Aus Sprachauswahl M1 Sendertabelle Digital Audio Ausgang Image: Comparison of the second s

Setup	Digital Audio Ausgang				
Sendertabelle	PC	M-Abwärtswandlung	Aus		
Disc	Do	olby Digital	Bitstream		
Video	DT	'S	Bitstream		
Audio	MF	PEG	PCM		
Display					
Anschluss		Dolby Dig	ital		
VHS Sonstige		Bitstream			
Conoligo		PCM			

Setup

DVD	🖻 VHS	SD

▲▼ Audio ►	▲ Einstellung	ENTER	▲▼ Option	ENTER		
Dynamikbereich-Ko	ompression	DVD-V	[Ein] [Aus] (Nur Dolby Di	igital)		
Ein : Der Pegel leiser Der Ton ist auch bei <i>i</i>	[·] Passagen wird erł Absenkung der Lau	höht und der utstärke klar	r Pegel lauter Passagen zu verstehen.	ı abgesenkt.		
Sprachauswahl	-R -R DL -RW(V) +F	R +R DL +RW	[M 1] [M 2]			
Möchten Sie Sendungen aufnehmen, die im Zweikanalton ausgestrahlt werden, können Sie zwischen der Originalsprache [M1] oder einer anderen verfügbaren Sprache [M2] wählen. Kopieren Sie von einer externen Quelle oder von einer Bandposition, wählen Sie die Tonspur am anderen Gerät.						
Digital Audio Ausga	ing		[PCM-Abwärtswandlung [Dolby Digital] [DTS] [M	g] IPEG]		
Wählen Sie die entsprechende Einstellung, wenn Sie ein externes Gerät an DIGITAL AUDIO OUT des DVD Recorders angeschlossen haben.						
PCM-Abwärtswandl	lung		[Ein] [Aus]			
Wählen Sie den Audioausgangsmodus bei einer Abtastfrequenz von 96 kHz oder 88,2 kHz. Signale werden trotz dieser Einstellung in 48 kHz oder 44,1 kHz konvertiert, wenn sie eine Abtastfrequenz von über 96 kHz oder 88,2 kHz haben oder die Disc kopiergeschützt ist. Ein : Das angeschlossene Gerät kann keine Signale mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz oder 88,2 kHz verarbeiten. Signale werden mit 48 kHz oder 44,1 kHz konvertiert. Aus : Das angeschlossene Gerät kann Signale mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz oder 88,2 kHz verarbeiten. Signale werden als 96 kHz oder 88,2 kHz ausgegeben.						
Dolby Digital, DTS,	MPEG		[Bitstream] [PCM]			
Bitstream: Das angeschlossene Gerät kann das entsprechende Signal decodieren. PCM: Kann das angeschlossene Gerät das entsprechende Signal nicht decodieren, muss die Einstellung auf [PCM] geändert werden. Ansonsten kann es durch starkes Rauschen zu Beschädigung von Gehör oder Lautsprechern kommen. Nehmen Sie die Einstellungen abhängig von Ihrem Audiosystem vor.						
Audiomodus für XP	-Aufnahme		[Dolby Digital] [LPCM]			
Wahl des Audiotyps I Aufnahmen ist u.U. s	peim Überspielen in schlechter als bei no	m XP-Modus ormalen Aufr	s. Die Bildqualität von L nahmen im XP-Modus.	PCM-		
Audiomodus für D	/ Input -R -R DL -RW(V	/) +R +R DL +RW	[Stereo 1] [Stereo 2] [Mi	x]		
Wahl des Audiotyps I Stereo 1 : Originalton	beim Überspielen v ı; Stereo 2 : Nachve	om DV Eing ertonung, Mi	gang. ix: Originalton + Nachve	ertonung		



▲▼ Display ► ▲▼ Einstellung	▲▼ Option				
Sprachauswahl	[English][Deutsch]				
Wählen Sie die Menüsprache.					
Bildschirm-Einblendungen [Nein][3 Sek.][5 Sek.] [7 Sek.][10 Sek.					
Die Dauer der Bildschirm-Einblendungen kann eingestellt werden.					
Grauer Hintergrund [Ein] [Aus]					
Grauer Hintergrund	[Ein] [Aus]				
Grauer Hintergrund Ein: Der graue Hintergrund wird bei fehlendem Ferr	[Ein] [Aus]				
Grauer Hintergrund Ein: Der graue Hintergrund wird bei fehlendem Ferr Helligkeit des Anzeigefeldes	[Ein] [Aus] nsehempfang angezeigt. [Hell] [Gedimmt] [Automatisch]				

Setup	TV Bildschirmformat	4:3
Sendertahelle	Progressiv	Aus
Disc	TV System	PAL
Video	HDMI-Einstellungen	
Audio	AV1 Ausgang (Scart)	Video
Display	Einstellungen AV2	
Anschluss	Aktive Antenne	Aus
VHS Sonstige		

Setup FUNCTIONS -> Weit. Funktionen -> Setup

AV-Link-Funktion

Umschalten zwischen Fernsehempfang und Signal vom DVD Recorder. Diese Funktion ist nur möglich, wenn der AV1 Ausgang (Scart) auf [Video (mit Component)] oder [RGB 2 (ohne Component)] gestellt ist. DVD Recordersignal: Drücken Sie **ENTER + 0**. Auf dem Display wird DVD angezeigt. Fernsehempfang: Drücken Sie die Tasten erneut. Auf dem Display wird TV angezeigt.



Nicht NTSC: RGB / Video, S VIDEO, Ext Link 1, Ext Link 2. 🕢 DVD 🥌 HDD 🐚 VHS 🗳 SD

IV Blidschirmformat		[16:9] [4:3] [Letterbox]				
Wählen Sie das TV Bildso werden im 4:3 Format au Letterbox: Es erscheinen	Wählen Sie das TV Bildschirmformat Ihres Fernsehgerätes. Programme im 16:9 Format werden im 4:3 Format aufgenommen. Auf RAM wird im 16:9 Format aufgenommen. Letterbox : Es erscheinen schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand.					
Progressiv		[Ein] [Aus]				
Ein: An COMPONENT VI Kann nicht umgestellt wei HDMI Anschluss verwend	DEO OUT wird das Signa rden, wenn HDMI Videofo let wird.	al in Vollbildqualität darge rmat auf [Automatisch] s	stellt. teht und der			
TV System		[PAL] [NTSC]				
PAL: Sie schließen das G Programme, die mit NTS NTSC: Sie schließen das mit NTSC aufgezeichnet	Gerät an ein PAL- oder Mu C aufgezeichnet wurden, Gerät an ein NTSC-Fern wurden, werden als NTSC	Iltisystem-Fernsehgerät a werden als PAL60 wiede sehgerät an. Programme C wiedergegeben.	an. rgegeben. -, die			
HDMI-Einstellungen		Einstellungen	70			
HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine digitale Schnittstelle für Audio und Video. Mit einem einzigen Kabel werden sowohl digitale Videodaten (Bilddaten) als auch digitale Audiodaten übertragen. Es ist keine Analog-Digital- oder Digital-Analog-Wandlung mehr erforderlich. HDMI arbeitet ohne Datenkompression und weist daher keinen systembedingten Qualitätsverlust auf.						
AV1 Ausgang (Scart)		[Video (mit Component [RGB 1 (ohne Compone [RGB 2 (ohne Compone)] ent)] ent)]			
Video (mit Component RGB 1 (ohne Compone aktiv ist. RGB 2 (ohne Compone Anzeige auf dem Bildschi): Werkseitige Standardei nt): RGB Ausgang ist imi nt): RGB-Ausgang ist nu rm verfügbar.	nstellung ner verfügbar, wenn dies r während der Wiedergal	es Gerät be oder			
Wird das Gerät über HDN eingeschaltet.	/I angeschlossen, wird au	itomatisch [Video (with c	omponent)]			
Einstellungen AV2	AV2 Eingang	den nachfolgenden U	ntermenüs			
	Ext Link	fur das angeschlosse durch.	ne Gerat			
AV2 Eingang		[RGB / Video] [RGB] [Vid	leo] [S Video]			
RGB / Video: Wird automatisch erkannt. RGB, Video, S Video: Der Eingang wird auf das ausgewählte Signal geschaltet.						
Ext Link		[Ext Link1] [Ext Link 2]				
Ext Link 1: Für Digitale senden, z.	empfänger, die ein speziel B. der F.U.N. Empfänger	les Aufnahmesteuerungs (TU-DSF41)	signal			
Ext Link 2: Externe Aut (Videosigna	fnahmesteuerung für Sate al).	elliten- oder Digitalempfär	nger			

 Aktive Antenne
 [Ein] [Aus]

 Ein: Wenn Sie eine Antenne anschließen, die über den Stromkreis des DVD Recorders mitversorgt wird. Starten Sie nach der Einstellung erneut das Auto-Setup und überprüfen die Signaleigenschaften.
 64

DVD SHDD VHS SD

Setup	ΤV	Bildschirmformat		4:3	
Condortaballa	Pro	ogressiv		Aus	
Disc	ΤV	System		PAL	
Video	HD	MI-Einstellungen			
Audio	AV	1 Ausgang (Scart)	Ņ	Video	
Display	Eir	stellungen AV2			
Anschluss	Ak		-		_
VHS	7.00	HDMI-Videoformat		Automatisc	h
Sonstige		Bildverhältnis für 4:3 Vie	deo	4:3	1
	٦	Digital Audio Ausgang		HDMI/Optica	al
		Steuerung mit HDMI / Q-L	ink	HDMI/Q Lini	k
					_

Setup

AV Anschluss		A Option	ENTER		
HDMI-Videoformat		[576i / 480i] [576p / [720p] [1080i] [Aut	/ 480p] omatisch]		
Wählen Sie die Bildschirm-Auflösung Ihres angeschlossenen Fernsehgerätes. Automatisch : Standardeinstellung; es wird automatisch die Einstellung gewählt, die zum angeschlossenen Gerät passt. Diese Einstellung braucht im Normalfall nicht geändert zu werden. Wenn Sie mit der ausgegebenen Bildqualität nicht zufrieden sind, kann eine Änderung der Einstellung unter Umständen eine Verbesserung bringen.					
Bildverhältnis für 4:3 Video)	[4:3] [16:9]			
Auflösung von [720p] oder [1 :3: Das Bild wird mit ursprü 6:9: Das Bild wird Bildverhä	1080i] gewählt ist.) Di nglichem Bildverhältr ältnis 16:9 mit Seitenr	e Ausgabe ist abhä nis ausgegeben. ändern ausgegeber	ngig vom TV-Gerät. n.		
Digital Audio Ausgang					
HDMI und Optisch: Es werd Nur Optisch: Es wird nur de	len beide Ausgänge i r Anschluss OPTICA	mit einem Signal an L mit einem Signal a	gesteuert. angesteuert.		
Steuerung mit HDMI / Q Lir	ık	[HDMI und Q Link] [Nur Q Link]		
HDMI und Q Link: Simultanes Zusammenarbeiten von HDMI und Q Link-Funktionen. Haben Sie ein Gerät über HDMI angeschlossen, wählen Sie diese Einstellung. Nur Q Link: Wenn Ihr TV-Gerät mit der Q Link-Funktion ausgestattet ist, wählen Sie diese Einstellung für die Verbindung.					
	HDMI und Q Link	nur Q Link (über AV1)	nur HDMI		
Easy Playback	~	\sim	~		
TV-Sofortaufnahme	✓ (nicht über HDMI)	~			
Power on link	✓		×		
Power off link	~	\sim	~		

Setup	Bandlänge	Auto (E-240)
Sendertabelle	Wiedergabe Farbsystem	Automatisch
Disc	SQPB	Automatisch
Video		
Audio		
Display		
Anschluss		
VHS		
Sonstige		

▲▼ VHS ►	▲ Einstellung	ENTER		Option	ENTER
Bandlänge			[Auto	(E-240)] [E-1	95] [E-260] [E-300]
Einstellung der Bandlänge der benutzten Kassette.					
Wiedergabe Farbsy	stem		[Auto	matisch] [PAI	L] [MESECAM]
Automatisch: Unterscheidet automatisch zwischen PAL und MESECAM. PAL: Wenn das PAL-System benutzt wird. MESECAM: Wenn das MESECAM-System benutzt wird.					
SQPB			[Auto	matisch] [Ein] [Aus]
Automatisch: Das Gerät erkennt die Aufzeichnungsart. Ein: Wiedergabe einer S-VHS-Kassette im Quasi S-VHS-Format.					

 \checkmark

~

Aus: Zur Wiedergabe von Aufnahmen im VHS-Format.

Datenübernahme von TV

DVD 1 Fernbedienung Setup Datum / Zeit Sendertabelle Power Save Aus Disc Schnellstart Ein Video DivX-Aufzeichnung Audio Display System Update Anschluss Initialisieren VHS TAB Sonstige

Section FUNCTIONS -> Weit. Funktionen

Datum / Zeit				
		Automatisch Ein		
	Zeit 10 : 52 : 04	Datum 20 . 03 . 2006		
	Bitte Uhr einstelle ENTER: anwählen	en. RETURN: zurück		
RETURN				



DivX (R) Video-on-Demand

Ihr Registrierungs-Code ist : 9X34TTKW Weitere Informationen unter : www.divx.com/vod



Setup

 \neg



▲▼ Sonstige	▲▼ Einstellung	ENTER		Option	ENTER
Fernbedienung			[DVI	D 1] [DVD 2] [DVD 3]	

Verändern Sie den Code der Fernbedienung, damit Sie gleichzeitig auch ein anderes Panasonic DVD Gerät verwenden können.

Datum / Zeit

Während der Automatischen Einstellung werden Zeit und Datum normalerweise genau eingestellt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der DVD Recorder Zeit und Datum jedoch nicht automatisch übernehmen. In einem solchen Fall können Sie Zeit und Datum manuell einstellen.

- Stellen Sie mit AV Automatisch auf [Aus] und bestätigen mit ENTER.
- Mit ▲▼ and ▶ ändern Sie Zeit und Datum.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit ENTER. Beachten Sie Sommer- und Winterzeit.

Aktivieren der automatischen Zeiteinstellung

Die genaue Uhrzeit wird automatisch übernommen, wenn der DVD Recorder auf einen Sender eingestellt ist, der ein Zeitsignal überträgt.

 Stellen Sie mit AV Automatisch auf [Ein] und bestätigen mit ENTER. Die automatische Zeiteinstellung beginnt.

Bei schwachem Empfangssignal z.B., funktioniert die automatische Zeiteinstellung eventuell nicht. In diesem Fall stellt sich die Einstellung Automatisch auf [Aus]. Verbessert sich das Empfangssignal später, kann die Einstellung Automatisch wieder auf [Ein] gestellt werden. Stellen Sie die Einstellung nicht auf [Aus], da sonst die Funktion für automatische Zeiteinstellung deaktiviert ist.

Dieser DVD Recorder hat eine 24-Stunden-Zeiteinteilung.

Im Fall eines Stromausfalls speichert ein automatisches Bereitschaftssystem die Uhrzeit für maximal 60 Minuten. Ist die Einstellung Automatisch auf [Ein], prüft und korrigiert die Funktion automatische Zeiteinstellung die Uhrzeit mehrmals täglich. Diese Funktion arbeitet nur, wenn sich der DVD Recorder im Standby-Modus befindet. Im Timer-Aufnahme-Modus ist diese Funktion nicht möglich.

Power Save	[Ein] [Aus]

Ein: Energiesparfunktion im Standby-Modus.

Die Helligkeit des Anzeigefeldes kann im Stromsparmodus nicht geändert werden. Die Einstellung Schnellstart wird auf [Aus] gestellt. Möchten Sie über die Scartbuchse AV2 ein externes Gerät benutzen, muss der DVD Recorder aus dem Standby-Modus zurückgeschaltet werden.

Aus: Die Helligkeit des Anzeigefeldes kann geändert werden.

Schnellstart

[Ein] [Aus]

Ein: Das Gerät ist aus dem Standby-Modus nach ca. 1 Sekunde einsatzbereit. Im Standby-Modus tritt erhöhter Stromverbrauch auf und Power Save wird auf [Aus] gestellt.

DivX-Aufzeichnung

Um gekaufte oder geliehene DivX-Dateien auf diesem Gerät wiedergeben zu können, benötigen Sie den individuellen Registrierungs-Code für dieses Gerät. Der Code wird Ihnen hier angezeigt. Notieren Sie den Code.

I STUNCTIO	DNS ⊨∑ Weit. Funktionen ⊨∑	Se
Setup Sendertabelle Disc Video Audio Display	System Update EPG Download im Standby-Modus Ein Software Update (Standby-Modus) Ein Zeitraum EPG / Software Suche Automatisch Suche neue Software DVB Version: 0.16	S
Anschluss VHS Sonstige	SELECT ENTER RETURN	EF
Es wurde eine Software aktu Ja	System Update e neue Softwareversion gefunden. alisieren?	So Ei St da be die
		Ze

Setup					
▲▼ Sonstige ► ▲▼ System Update C	▲▼ Option CENTER				
System Update	[EPG Download im Standby-Modus] [Software Update (Standby-Modus)] [Zeitraum EPG / Software Suche] [Suche neue Software]				
EPG Download im Standby-Modus	[Ein] [Aus]				
Ein: Die EPG-Daten werden im Standby-Modus geladen.					
Software Update (Standby-Modus)	[Ein] [Aus]				
Eine Aktualisierung der Software findet automatisch statt, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Sie wird im Display des Gerätes angezeigt. Befindet sich das Gerät in Aufnahmebereitschaft, werden Timer-gesteuerte Aufnahmen davon nicht beeinträchtigt. Möchten Sie die automatische Aktualisierung unterbinden, wählen Sie die Einstellung [Software Update im Standby-Modus - Aus].					
Zeitraum EPG / Software Suche	[Automatisch]				
[Automatisch] [02:00 - 06:00] [06:00 - 10:00] [10:00 - 14:00]	[14:00 - 18:00] [18:00 - 22:00] [22:00 - 02:00]				
Automatisch: Das Gerät sucht innerhalb von 24 Stunden einmal nach neuer Software.					
[02:00 - 06:00], etc. : Da das Gerät einige Betriebsgeräusche während der Software- suche macht, können Sie hier den Zeitraum verändern, an dem das Gerät arbeitet. Die Softwaresuche startet nur innerhalb des eingestellten Zeitraumes. Ist die Einstellung [EPG Download im Standby-Modus] und [Software Update (Standby-Modus)] auf [Aus], sind die Einstellungen [Zeitraum für EPG / Software Suche] ungültig.					
Suche neue Software					
Starten Sie manuell die Suche nach neuer Software. Eine neue Softwareversion wird durch eine Meldung angezeigt. Schalten Sie Ihr Gerät während der Aktualisierung nicht aus, Datenverlust könnte die Folge sein. Eine Meldung zeigt das Ende der Aktualisierung an. Wird eine neue Softwareversion erst in den nächsten Tagen ausgestrahlt, erscheint ebenfalls ein Hinweis.					
Initialisieren	[Daten löschen] [Standardeinstellungen]				
Daten löschen: Alle Einstellungen, außer den Sicherungsstufen mit dazugehörigem Passwort und die Uhrzeiteinstellungen, werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.					
Standardeinstellungen: Alle Einstellungen, außer den programmierten Kanälen, Uhrzeit-, und Discspracheneinstellungen, den Sicherungsstufen einschließlich Passwort und dem Fernbedienungscode werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.					

🕢 DVD 🗢 HDD 🐚 VHS 🗳 SD
FUNCTIONS



SD SD

HDD Management HDD HDD HDD HDD KELET NTER REURN Titel 1 Belegt 1:27 Alle Titel löschen HDD formatieren SELET REURN

SFUNCTIONS -> Weit. Funktionen -> HDD Management



- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ [HDD Management] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ▲▼ das gewünschte Menü und bestätigen mit ENTER.
- Mit FUNCTIONS kehren Sie zum Menü FUNCTIONS zurück.

Alle Titel löschen

- Bestätigen Sie [Alle Titel löschen] mit ENTER.
- Im nachfolgenden Bildschirm wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- In der Sicherheitsabfrage wählen Sie mit ◄ [Start] und bestätigen mit ENTER. Alle Titel und Wiedergabelisten werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Geschützte Discs oder Titel können nicht gelöscht werden. Wenn mindestens ein Titel geschützt ist, kann nicht gelöscht werden.

HDD formatieren

Durch das Formatieren werden alle Daten von HDD gelöscht.

- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit < [Start] und bestätigen mit ENTER.
 Der Formatierungsvorgang beginnt. Nach seinem Abschluss wird eine Meldung angezeigt.
- Drücken Sie ENTER.

Section Section Section Card Management

Card Management SD CARD	Restz	eit 943 MB
	Karte formatieren	
SELECT ENTER-RETURN		



Card Management

Haben Sie den Schreibschutz aktiviert, heben Sie diesen auf.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit **AV** [Weit. Funktionen] und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit AV [Card Management] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** das gewünschte Menü und bestätigen mit **ENTER**.
- Mit FUNCTIONS kehren Sie zum Menü FUNCTIONS zurück.

Karte formatieren

٠

Durch das Formatieren werden alle Daten auf der SD-Karte gelöscht.

- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- In der Sicherheitsabfrage wählen Sie mit < [Start] und bestätigen mit ENTER. Der Formatierungsvorgang beginnt. Nach seinem Abschluss wird eine Meldung angezeigt.
- Drücken Sie ENTER.

FUNCTIONS



RAM

36

 DVD
 Titel
 1
 Restzeit
 0.59(SP)

 Ø DVD-RAM
 Disc-Name
 Disc-Name

 Schreibschutz
 Aus

 Alle Titel löschen

 Disc formatieren



Ziehen Sie nicht den Netzstecker, während die Disc formatiert oder finalisiert wird.

Service FUNCTIONS -> Weit. Funktionen -> DVD Management

Haben Sie den Schreibschutz aktiviert, heben Sie diesen auf.

- Drücken Sie FUNCTIONS.
- Wählen Sie mit ▲▼ [Weit. Funktionen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit **AV** [DVD Management] und bestätigen mit **ENTER**.
- Wählen Sie mit ▲▼ das gewünschte Menü und bestätigen mit ENTER.
- Mit FUNCTIONS kehren Sie zum Menü FUNCTIONS zurück.

Disc-Name

• Geben Sie den Namen ein. Der Name wird im Fenster DVD Management angezeigt. Sie können einer Disc keine Namen geben, nachdem sie finalisiert wurde.

Schreibschutz

Dieser Vorgang ermöglicht Ihnen, den Schreibschutz zu aktivieren oder ihn aufzuheben.

- Wählen Sie mit < [Ja] und bestätigen mit ENTER.
 Schreibschutz Ein: Das Vorhängeschloss wird geschlossen.
- Um den Schreibschutz aufzuheben, wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
 Schreibschutz Aus: Das Vorhängeschloss wird geöffnet.

Alle Titel löschen

- Bestätigen Sie [Alle Titel löschen] mit ENTER.
- Im nachfolgenden Bildschirm wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- In der Sicherheitsabfrage wählen Sie mit ◄ [Start] und bestätigen mit ENTER. Alle Titel und Wiedergabelisten werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Geschützte Discs oder Titel können nicht gelöscht werden. Wenn mindestens ein Titel geschützt ist, kann nicht gelöscht werden.

Disc formatieren RAM RW(V) +RW RW(VR) +R DL Nur bei neuen Discs Einige Discs sind nicht formatiert. Bevor sie in diesem Gerät verwendet werden können, müssen sie formatiert werden. Durch das Formatieren werden alle Daten auf der Disc gelöscht. Die voraussichtliche Dauer des Formatierungsvorgangs wird Ihnen im Menü angezeigt.

- Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit ◄ [Start] und bestätigen mit **ENTER**. Der Formatierungsvorgang beginnt. Nach seinem Abschluss wird eine Meldung angezeigt.
- Drücken Sie ENTER.

Bei der Formatierung werden alle Daten gelöscht, einschließlich der mit diesem Gerät erstellten Aufnahmen.

FUNCTIONS



Wenn [Titel 1] gewählt ist, beginnt die Wiedergabe am Anfang der Disc.



Finalisierung

-R -RW(V) +R -R DL +R DL Die Discs werden durch Finalisierung zu DVD-Videos im DVD-Videoformat. Sie können auf allen DVD Playern wiedergegeben werden, die das DVD-Videoformat

- unterstützen. Wählen Sie mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- ٠ Wählen Sie mit ◀ [Start] und drücken Sie ENTER. Der Finalisierungsvorgang beginnt. Nach seinem Abschluss wird eine Meldung angezeigt.
- Drücken Sie ENTER.

Sie können nur DVDs finalisieren, die auf diesem Gerät aufgenommen wurden. Sie können auf bereits finalisierte DVDs keine Aufnahmen mehr erstellen. Eine finalisierte DVD-RW kann durch erneutes Formatieren wieder bespielt werden.

DVD Management • RW	Titel Beleç	2 Restzeit gt 0:04	1:52(SP))
		Disc-Name	
		lop Menu	4
		Auto-Play wählen	Top Menu
		Top Menu erstellen	
SELECT		Disc formatieren	
ENTER RETURN			

Top Menu erstellen

Bei einer +RW haben Sie die Möglichkeit ein Top Menu zu erstellen. Das erstellte Top Menu kann zur Wiedergabe auf einem anderen DVD-Player verwendet werden.

- Wählen Sie mit ▲▼ [Top Menu erstellen] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie im folgenden Menü mit ◄ [Ja] und bestätigen mit ENTER.
- Wählen Sie mit < [Start] und bestätigen mit ENTER. Das Top Menu wird erstellt. Der Vorgang wird mit der Meldung beendet: Top Menu wurde erstellt. Mit ENTER kehren Sie zum DVD Management zurück.

75

+RW

Bild- und Toneinstellungen



DISPLAY-Menüs enthalten Informationen über die Disc oder das Gerät. Bei DVD-Video können Sie die Wiederholfunktion nutzen, Untertitel und den Blickwinkel wechseln, bei der DVD-Wiedergabe die Bild- und Toneinstellungen ändern. Abhängig vom Status des Gerätes (Wiedergabe, STOP) gibt es einige Einträge, die nicht ausgewählt oder geändert werden können.

- Drücken Sie **DISPLAY**, um das Menü aufzurufen.
 - Drücken Sie erneut **DISPLAY**, um das Menü zu verlassen.

Disc				-
Play	Audiospur	1 DEU	DD Digital	2/0ch
\/idoo	Untertitel		Aus	1 DEU
video				
Audio	Audio-Kanal			
Sonstige				

Untertitel, Tonspur und Aufzeichnungswinkel können nur gewählt werden, wenn sie auf der Disc aufgenommen sind. Bei einigen Discs können sie nur über die Menüs der Disc

geändert werden. Bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen zweisprachiger Sendungen wird "1+1 ch" angezeigt.

▲▼ Disc ►	▲▼ Option ►	▲▼ Einstellung	
	Audiospur	Tonspursprache	DVD-A DVD-V Wählen Sie den Ton und die Sprache aus.
		Toneigenschaften	RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) Die Toneigenschaften der Disc werden angezeigt. LPCM/PPCM/Dolby Digital, DTS und MPEG: Signaltyp ch (Kanal): Anzahl der Kanäle, k (kHz): Abtastfrequenz, b (bit): Anzahl der Bits, VCD DivX Wählen Sie die Nummer der Audiospur.
	Untertitel	[Ein] [Aus]	DVD-A DVD-V Ein- bzw. Ausschalten der Untertitel, Wahl der Sprache. RAM R RDL-RW(V) +R +R DL +RW RW(R) Nur bei Discs mit der Einstellung Untertitel Ein/Aus. Die Einstellung Untertitel Ein/Aus kann mit diesem Gerät nicht aufgenommen werden. VCD Ein- bzw. Ausschalten der Untertitel, Wahl der Nummer der Untertitel.
		Sprache	ENG: Englisch FRA: Französisch DEU: DeutschDAN: Dänisch POR: Portugiesisch RUS: RussischTHA: Thailändisch POL: Polnisch CES: Tschechisch SLK: Slowakisch HUN: Ungarisch FIN: Finnisch SVE: Schwedisch NOR: NorwegischTHA: Thailändisch POL: Polnisch CES: Tschechisch HUN: Ungarisch FIN: Finnisch * : Sonstige: Geben Sie den entsprechenden Sprachencode ein.
	Audio-Kanal	L+R/L/R	RAM -RW(VR) VCD DivX Umschalten des Tons während der Wiedergabe.
	Quelle wählen	[Automatisch] [Progressiv] [Zeilensprung]	DivX Das Gerät erkennt, ob der DivX-Inhalt als Vollbild oder Halbbild aufgenommen wurde. Das Bild kann verschwommen wirken, aber die Gesamtqualität ist sehr gut. Enthält nur die Hälfte der Informationen eines Vollbildes (Interlace) und ist von der Bildqualität schlechter.
	Blickwinkel		DVD-A DVD-V Wahl eines anderen Aufzeichnungswinkels.
	Standbild	[Diashow] [Seite]	DVD-A Wahl der Wiedergabeart des Standbildes. Wiedergabe in der Originalreihenfolge der Disc. Wahl der Standbildnummer und Wiedergabe. RANDOM: Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge. Rückkehr zur Standardseite: Wählen Sie [Zurück] und drücken ENTER .
	PBC		VCD PBC zeigt an, ob die Menü-Wiedergabesteuerung ein- oder ausgeschaltet ist.

Bild- und Toneinstellungen

▲▼ Play ►	▲▼ Option ►	▲ Einstellung	
▲▼ Play ►	AV Option ► Endlos-Play	Einstellung	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die verstrichene Wiedergabezeit angezeigt wird. CD VCD ► Stück ↔ Alle ↔ Aus ← RAMR. R.DLRW(V) +R +R DL +RW DVD-V -RW(VR) HDD ► Titel ↔ Kapitel ↔ Aus ← DVD-A MP3 ► Stück ↔ Gruppe ↔ Aus ← Während der Wiedergabe einer Wiedergabeliste (Playlists) RAM RW(VR) HDD ► PL (Playlists) ↔ Aus ←
			Verfugt die Video-CD über Wiedergabesteuerung, wählen Sie im STOP - Modus mit den Zifferntasten ein Stück aus.

▲▼ Video ►	▲▼ Option ►	Einstellung	
	Bildschärfe	[Ein] [Aus]	Reduziert Bildrauschen und Bildstörungen.
	Progressiv	[Ein] [Aus]	Wählen Sie [Ein], um die Vollbildausgabe zu aktivieren.
	Transfer-Mod.	[Progressiv - Ein]	 Wählen Sie die entsprechende Umwandlungsmethode für die Vollbildausgabe. PAL-Ausgangssignal [Auto] Film- und Videoinhalte werden erkannt und entsprechend umgewandelt. [Video] Wenn Störungen bei der Einstellung [Auto] auftreten. [Kino] Wählen Sie Video oder Kino, wenn bei der Einstellung Auto der Videoinhalt gestört ist. NTSC-Ausgangssignal [Auto 1] Film- und Videoinhalte werden erkannt und entsprechend umgewandelt. [Auto 2] Filme mit unterschiedlichen Bildfrequenzen werden umgewandelt. [Video] Wenn Inhalte bei der Einstellung [Auto 1] oder [Auto 2] gestört sind.
	Kopieren mit NR	[Automatisch] [Ein] [Aus]	Reduziert Rauschen bei der Bandüberspielung. Nur bei AV1, AV2, AV3 oder DV. Nur bei Bildeingang von einer Videokassette. Die Rauschunterdrückung wird für den Videoeingang aktiviert. Das Eingangssignal kann unverändert aufgenommen werden.

▲▼ Audio ►	▲▼ Option ►	▲▼ Einstellung	
	DVB Multi-Audio		Wenn mehr als ein Audio-Kanal gesendet wird, können Sie hier den gewünschten Kanal einstellen (nur digitale Kanäle).
	V.S.S.		RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR)
		[Normal] [Betonung] [Aus]	Raumklangeffekt mit 2 Frontlautsprechern. Nur bei Dolby Digital mit 2 oder mehr Kanälen. Schalten Sie V.S.S. aus, wenn dies zu Störungen führt. V.S.S. funktioniert nicht bei Aufnahmen im Zweikanalton.
	Dialog-Anhebung		RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR) DvX
		[Ein] [Aus]	Dolby Digital, nur bei 3 oder mehr Kanälen, einschließlich eines Center- Channels. Die Lautstärke wird angehoben, damit Dialoge besser zu verstehen sind.

▲▼ Sonstige ►	▲▼ Option ►	▲▼ Einstellung	
	Position	[1 - 5]	Position der OSD-Anzeigen auf dem Bildschirm.

DVD

KUNDENDIENST	Bei auftretenden Problemen versuchen Sie bitte diese anhand der beschriebenen Fehlerquellen zu beseitigen. Sollte das nicht zum gewünschten Erfolg führen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst.	
	Normale Rotationsgeräusche der Disc, atmosphärische Störungen beim Empfang, Bildstörungen beim Suchlauf, eingeschränkter Empfang des Satellitenprogramms sind keine Anzeichen für ein defektes Gerät. Ist das Abspielen einer Disc auf Grund schlechter Qualität nicht möglich, versuchen Sie es erneut mit einer Disc von Panasonic.	Seite
FEHLERCODES	 Es liegt eine Funktionsstörung des Gerätes vor. 	
Der Fehlercode H□□, U□□ oder F□□ erscheint.	 Die auf H, U oder F folgenden Ziffern richten sich nach dem Zustand des Gerätes. Schalten Sie das Gerät mit Ψ/I in den Standby-Modus. Schaltet das Gerät nicht in den Standby-Modus, halten Sie Ψ/I etwa 10 Sekunden gedrückt oder trennen Sie es etwa eine Minute vom Stromnetz und schließen das Kabel wieder an. Drücken Sie Ψ/I, um das Gerät einzuschalten. Ist die Störung danach nicht behoben, wenden Sie sich unter Angabe des angezeigten Fehlercodes an den Kundendienst. 	
Fehlercode U50	Kurzschluss der aktiven Antenne. Überpr üfen Sie den Anschluss.	
Fehlercode U59	 Das Gerät ist heiß und schaltet aus Sicherheitsgründen in Standby. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis die Meldung erlischt. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Platz auf. Blockieren Sie nicht den Lüfter an der Rückseite des Gerätes. 	
Fehlercode U71	Das angeschlossene Gerät ist nicht für den Anschluss an HDMI geeignet.	
Fehlercode U72 Fehlercode U73	 Der HDMI-Anschluss funktioniert nicht einwandfrei. Das angeschlossene Gerät ist nicht für den Anschluss an HDMI geeignet. Das HDMI-Kabel ist zu lang. Das HDMI-Kabel ist defekt. 	
Fehlercode U88	Während der Aufnahme oder Wiedergabe einer Disc ist ein Problem aufgetreten. Das Gerät ist nicht defekt, sondern führt einen Wiederherstellungsprozess aus. Warten Sie bis die Fehlermeldung nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.	
HARD ERR	 Es liegt eine Störung des Gerätes vor. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Ist die Störung danach nicht behoben, wenden Sie sich an den Kundendienst. 	
Das Gerät schaltet automatisch in Standby.	 Eine der Sicherheitsvorrichtungen des Gerätes wurde möglicherweise aktiviert. Drücken Sie U/I, um das Gerät einzuschalten. 	
FUNKTION Keine Funktion möglich.	 Überprüfen Sie den Anschluss an das Stromnetz. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus für eine Timer-Programmierung über externe Geräte. Im Display leuchtet EXT-L. Drücken Sie EXT LINK, um die Aufnahmebereitschaft auszuschalten. Um eine Aufnahme vorzeitig abzubrechen, stoppen Sie die Übertragung des Aufnahmesignals am externen Gerät. Drücken Sie EXT LINK, um die Aufnahmebereitschaft auszuschalten. 	52
Die Disc kann nicht ausgeworfen werden.	 > Das Gerät nimmt gerade auf. • Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig STOP ■ und CH ∧ am Gerät etwa 5 Sekunden gedrückt. Wenden Sie sich an Ihren Händler. > Bei aktiver Kindersicherung kann der obige Vorgang nicht ausgeführt werden. • Schalten Sie die Kindersicherung aus. 	6
Der Zugriff auf die Festplatte ist langsam.	 Die Festplatte befindet sich im SLEEP-Modus. "HDD SLP" erscheint im Display des Gerätes. 	

			Seite
	BILD Kein Bild.	 Überprüfen Sie den Anschluss an das TV-Gerät, z.B. AV1. Der PROGRESSIVE-Ausgang ist aktiviert, das angeschlossene TV-Gerät jedoch nicht progressivtauglich. 	10 19
	Das Bild ist gestört.	 Halten Sie STOP ■ und PLAY ➤ am Gerät gleichzeitig länger als 5 Sekunden gedrückt. Die Funktion wird auf Halbbild (INTERLACE) umgeschaltet. Die Einstellung [TV System] unterscheidet sich von dem auf der Disc verwendeten. 	19
		 Halten Sie im STOP-Modus STOP ■ und OPEN/CLOSE ▲ am Gerät länger als 5 Sekunden gedrückt. Es wird von PAL auf NTSC oder umgekehrt umgeschaltet. 	
	Der TV-Empfang verschlechtert sich, wenn das Gerät angeschlossen wird.	 Überprüfen Sie den Antennenanschluss und die Ausrichtung Ihrer Antenne. Verwenden Sie eventuell einen Signalverstärker. 	
	Das TV Bildschirmformat ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie im Setup-Menü Anschluss die Einstellung [TV Bildschirmformat].	69
	Keine Bildschirm-Einblendungen.	Ändern Sie im Setup-Menü Display die Einstellung [Bildschirm-Einblendungen].	68
-	Das Bild ist trotz guter Signalqualität schlecht.	 Aufgrund einer Übersteuerung steht die Anzeige der Signalstärke auf rot. Stellen Sie das Bild über den Pegel Ihrer Zimmerantenne erneut ein, bis eine Verbesserung der Bildqualität eintritt. 	64
	TON Kein Ton. Verzerrter Ton. Lautstärke steht auf leise.	 Überprüfen Sie die Anschlüsse. Haben Sie einen Verstärker angeschlossen, überprüfen Sie den Eingangsmodus. Schalten Sie die Funktion V.S.S. aus, wenn es zu Störungen führt. 	10 77
	Es ist nicht möglich, den gewünschten Tontyp zu hören.	 Drücken Sie AUDIO, um den gewünschten Tontyp zu wählen. Ändern Sie im Setup-Menü Audio die entsprechende Einstellung. Bei einigen Discs ist keine Umschaltung des Tons möglich. 	68
	Der Ton kann bei Stereo- oder NICAM-Übertragungen nicht eingestellt werden.	 Schließen Sie externe Geräte mit Audiokabeln an, auch wenn Sie einen digitalen Anschluss verwenden. Sie können den Tontyp bei der Verwendung von DVD-RAM und HDD ändern. 	18 76
	FERNBEDIENUNG Keine Funktionen.	 Ein falscher Fernbedienungscode wurde gewählt. Überprüfen Sie die Batterien. Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor am Gerät. Die Kindersicherung ist aktiviert. 	6 5 6 6
	Das TV-Gerät lässt sich nicht bedienen.	 Ein falscher Fernbedienungscode wurde gewählt. 	6
	ANZEIGEN Das Display leuchtet schwach.	Ändern Sie im Setup-Menü Display die Einstellung [Helligkeit des Anzeigefeldes].	68
	"0:00" blinkt auf dem Display.	Keine Uhrzeit. Stellen Sie die Uhrzeit im Setup-Menü Sonstige [Datum / Zeit] ein.	71

			Seite
	WIEDERGABE		
	Wiedergabe startet nicht.	 Keine Disc oder Videokassette eingelegt. Die Disc ist schmutzig oder sehr stark verkratzt. Sie haben eine Disc eingelegt, die nicht für die Wiedergabe geeignet ist. Sie haben eine unbeschriebene Disc eingelegt. 	25
	DVD-Video wird nicht abgespielt.	 Einige DVD-Videos können nicht abgespielt werden, wenn die Sicherungsstufe geändert wurde. 	66
	Keine Reaktion auf Drücken von PLAY ►.	 Serscheint auf dem Bildschirm. Der Vorgang wird durch das Gerät oder die Disc unterbunden. Die Kindersicherung ist aktiviert. 	27 6
	Ein Titel oder Kapitel wird nach der Anwahl nicht wiedergegeben.	Einige Titel oder Kapitel von DVD-Videos werden nicht wiedergegeben, wenn Sie die Sicherungsstufe verändert haben.	66
	Tonspuren/Untertitel können nicht ausgewählt werden	Die Untertitel sind nicht auf der Disc aufgezeichnet oder nicht eingeschaltet.	66
	oder entsprechen nicht der im Setup-Menü gewählten Sprache.	 Die Sprachen sind nicht auf der Disc aufgezeichnet. Eventuell müssen Sie das Disc-Menü verwenden, um die Sprachen zu wählen. 	76 27
	Der Blickwinkel kann nicht verändert werden.	Die Blickwinkel können nur bei Szenen verändert werden, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden.	76
	Sie haben Ihr Passwort der Sicherungsstufe vergessen.	 Wählen Sie das Laufwerk DVD und halten bei geöffnetem Discfach gleichzeitig REC und PLAY ► am Gerät für mindestens 5 Sekunden gedrückt. 	
	AUFNAHME	 Die Videokassette ist schreibgeschützt. 	31
	Aufnahme nicht möglich.	 > Deerpruten Sie, ob die eingelegte Disc zur Aufnahme geeignet ist. > Die Disc ist nicht formatiert. Formatieren Sie die Disc. > Die Schreibschutzvorrichtung an der Cartridge steht auf "PROTECT". 	74
		 Heben Sie den Schreibschutzvorrichtung. Heben Sie den Schreibschutz im Menü DVD Management auf. 	74
		 Das Material, das Sie aufnehmen möchten, ist kopiergeschützt. Bei einigen Programmen ist die Anzahl der möglichen Kopien beschränkt. Es können keine Discs bespielt werden, die PAL- und NTSC-Signale enthalten. 	32
	Ein Teil oder alle aufgenommenen Programme sind verloren gegangen.	Fällt während der Aufnahme oder Bearbeitung der Strom aus oder wird der Netz- stecker gezogen, kann das Programm verloren gehen oder die Disc beschädigt werden. Formatieren Sie die Disc neu oder verwenden Sie eine neue Disc.	74
	Die Timer-Aufnahme funktioniert nicht.	 Die Timer-Programmierung ist fehlerhaft, verschiedene Timer-Programme überschneiden sich Kerrigieren Sie die Programmierung 	50
		 Überprüfen Sie die Einstellung der Uhr. 	71
	Die Timer-Aufnahme lässt sich nicht unterbrechen.	 Bei einer EXT LINK-gesteuerten Aufnahme über ein externes Gerät drücken Sie EXT LINK. Die Anzeige EXT-L verschwindet. 	52
		Möchten Sie die Aufnahme vorzeitig abbrechen, stoppen Sie die Übertragung des Aufnahmesignals am externen Gerät. Drücken Sie EXT LINK, um die Aufnahme- bereitschaft auszuschalten.	
	SOFTWARE UPDATE		
	Wann werden Software Updates ausgestrahlt ?	Das Gerät zeigt automatisch an, wenn ein Software Update ausgestrahlt wird und aktualisiert auch automatisch die Software, wenn diese Funktion im Setup-Menü nicht abgeschaltet wurde.	72
-			

			Seite
TV GUIDE			
Die angezeigten Informationen sind falsch.	۶	Für die Informationen sind die Sendeanstalten verantwortlich. Bei kurzfristigen Änderungen kann es Abweichungen geben.	
Keine oder unvollständige Daten.	~ ~ ~	Datum/Zeit sind falsch gesetzt. Das Signal ist zu schwach oder es wurde kein Signal gefunden. Überprüfen Sie die Antenne. Richten Sie die Antenne neu aus und überprüfen Sie die Werte mit Signalqualität im Setup-Menü. Für die Informationen sind die Sendeanstalten verantwortlich. Bei kurzfristigen Änderungen kann es Abweichungen geben.	71 64
EPG-Datenbank nach dem Einschalten leer oder unvollständig.	*	Das Herunterladen der Daten war nicht möglich. Schalten Sie das Gerät über Nacht in Standby. Aktivieren Sie im Setup-Menü den EPG Download.	72
Keine aktuellen Daten trotz aktiver EPG Download-Funktion.	* *	Das Herunterladen der Daten war nicht möglich. Schalten Sie das Gerät über Nacht in Standby. Stellen Sie sicher, dass im gewählten Zeitraum für den EPG Download keine Timer-Aufnahme gemacht wird.	
DVB-T Keine Sender gefunden. Uhrzeit nicht gesetzt.	* *	Das Signal ist zu schwach oder es wurde kein Signal gefunden. Überprüfen Sie die Antenne. Richten Sie die Antenne neu aus und überprüfen Sie die Werte mit Signalqualität im Setup-Menü. Schalten Sie im Setup-Menü die aktive Antenne ein, wenn Sie eine aktive Antenne verwenden. Wiederholen Sie das Auto-Setup.	64 69 64
Datum/Uhrzeit falschgesetzt.	\$	Die Übertragung hat nicht funktioniert. Wiederholen Sie die Automatische Zeiteinstellung.	71
Sendersortierung ungewohnt.	\$	Die Sendersortierung dieses Gerätes ist vordefiniert. Verwenden Sie Profile, um die Sender nach Ihren Wünschen zu sortieren.	
Kein Teletext.	\$	Dieser DVD Recorder unterstützt keinen Teletext.	
Keine automatische Senderzuordnung bei ShowView.	*	Keine eindeutige Kennung der digitalen Sender. Weisen sie bei der ersten Programmierung die Sender manuell zu. Der DVD Recorder erkennt dann zukünftig die Sender korrekt.	
Wo kann DVB-T empfangen werden?	۶	Unter www.ueberallfernsehen.de werden DVB-T Empfangsgebiete in Deutschland beschrieben.	
Welche Antenne eignet sich für den Empfang von DVB-T?	۶	Es kann jede (terrestrische) Dachantenne verwendet werden. Auch Zimmer- Stabantennen sind geeignet. Bei schwachem Empfang verwenden Sie eine aktive Zimmerantenne.	
Nach dem Suchlauf sind keine Sender in der Senderliste obwohl während des Suchlaufs gefundene Sender angezeigt wurden.	*	Es wurde [Daten löschen] ausgeführt oder das Gerät befand sich im Auslieferungszustand. Dann wurde der Suchlauf gestartet und abgebrochen. Führen Sie erneut einen Suchlauf durch und lassen Sie ihn bis zum Ende durchlaufen. Erst danach werden die Daten gespeichert.	
EXTERNER EINGANG Video oder Audio vom externen Gerät wird nicht aufgezeichnet.	> >	Das externe Gerät ist nicht richtig angeschlossen. Es wurde nicht der richtige externe Eingangskanal AV2, AV3 oder DV IN gewählt.	12 18

			Seite
	HDMI		
	Welches Zubehör ist notwendig, um Mehrkanal Surround Sound zu hören?	Die Wiedergabe von Mehrkanalton ist mit diesem Gerät nur möglich, wenn es mit einem HDMI-Kabel oder einem Digitalaudio-Lichtleiterkabel an einen Verstärker mit eingebautem Decoder angeschlossen ist.	
	Das Einschalten dauert trotz Quick Start Funktion länger.	 Beim Einschalten werden alle über HDMI angeschlossenen Geräte überprüft. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 	
	Kein Bild auf dem Fernsehgerät.	 Überprüfen Sie, ob Fernsehgerät und DVD Recorder korrekt über das HDMI-Kabel angeschlossen sind. Wurde das externe Gerät richtig angeschlossen, erscheint kurzzeitig die Meldung HDMI auf dem Display des DVD Recorders. Sind mehr als vier Geräte mit HDMI-Kabeln angeschlossen, ist möglicherweise kein Bild zu sehen. Reduzieren Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte. Ist das Gerät über COMPONENT VIDEO OUT an ein Fernsehgerät angeschlossen, das nicht progressive-fähig ist, kann kein Gerät über HDMI angeschlossen werden. Die Einstellung [Progressiv] wird im Setup automatisch auf [Ein] geschaltet, wenn über HDMI ein Gerät angeschlossen wird. 	69
	Falsches Bildschirmformat.	 Ist ein Fernsehgerät über HDMI AV OUT angeschlossen, wählen Sie im Menü [Setup] die Einstellung [Bildverhältnis für 4:3 Video] auf [4:3]. Überprüfen Sie die Einstellung [TV Bildschirmformat] im Menü [Setup]. 	70 69
	Über den Ausgang COMPONENT VIDEO OUT erscheint ein Teil des Bildes zeitweise doppelt.	 Schließen Sie dieses Gerät nicht mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an. Schalten Sie im Setup Menü die Einstellung [Progressiv] auf [Aus]. 	69
	Kein Ton. Niedrige Lautstärke. Gestörter Ton. Der gewünschte Audiotyp kann nicht angehört werden.	 Der über HDMI angeschlossene Verstärker unterstützt nicht CPPM und den HDMI Ver. 1.1 Standard. Es kann keine Multi Audio-Disc wiedergegeben werden. Der Ton wird nicht wiedergegeben, wenn das Bitstream-Signal von HDMI AV OUT oder OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT ausgegeben wird. Sind mehr als vier Geräte mit HDMI-Kabeln angeschlossen, ist möglicherweise kein Ton zu hören. Reduzieren Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte. Ist das Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen und wird OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT als Audioausgang genutzt, wählen Sie im Menü [Setup] unter [HDMI-Einstellungen] die Einstellung [Digital Audio Ausgang] auf [Nur optisch]. Bei Anschluss eines oder mehrerer Geräte über HDMI AV OUT kann der Ton gestört sein. Wählen Sie eine andere Anschlussart. 	70
	HDAVI Control ist ohne Funktion.	 Ändern Sie im Menü [Setup] die Einstellung [Steuerung mit HDMI / Q Link] auf [HDMI und Q Link]. Verwenden Sie ein voll verdrahtetes HDMI-Kabel. Das angeschlossene Gerät unterstützt möglicher weise kein HDAVI Control. 	70
	COPYING		
	Geräusche von der rotierenden DVD-R usw.	 Beim Aufnehmen oder High-Speed-Kopieren auf eine DVD-R, -R DL, +R DL, +RW. DVD-RW(V) und +R ist das Rotationsgeräusch lauter als normalerweise. 	
	Es kann nicht im High-Speed-Modus auf eine DVD-R usw. kopiert werden.	 Stellen Sie vor Aufnahme auf die Festplatte [Aufn. f ür High-Speed-Kopieren] im Setup-Men ü auf [Ein]. 	66
	Das Kopieren dauert auch im High-Speed-Modus relativ lange.	 Auch High-Speed-kompatible Discs ermöglichen manchmal keine Aufnahme mit der Maximalgeschwindigkeit. 	
1			

Technische Daten

Stromversorgung Stromverbrauch Energiesparmodus	AC 220V-240V 50 Hz ca. 38 W ca. 3 W	Abmessungen Gewicht Betriebstemperatur Betriebsfeuchtigkeit	ca. 430 mm (B) x 84 mm (H) x 352 mm (T) ca. 6,4 kg 5°C - 40°C 35% - 80% RH (keine Kondensation)			
VHS Aufnahmeformat Video- und Tonköpfe	VHS-Videokassettensystem-Standard mit FM-Audio 4 rotierende Videoköpfe 2 rotierende Hi-Fi Köpfe 1 fester Kopf für normal Audio	Bandgeschwindigkei Aufnahmezeit (bei E-240-Kassetten)	It/PAL, MESECAM:	SP: 23,39 mm/s 240 Min. LP: 11,7 mm/s 480 Min. EP: 7,8 mm/s 720 Min. SP: 33,35 mm/s 168 Min. EP: 11,12 mm/s 505 Min.		
TV System Tunersystem Kanalbereich Termination Antennenempfang Eingang Aktive Antenne	PAL: 625/50 , NTSC: 525/60 PAL-BG, SECAM-BG DVB-T CCIR 750hm VHF: CH E2 - E12 CH 05 - 12 UHF: CH 21 - 69 CH 21 - 69 CATV: CH S01 - S05(S1-S3), S1-S20 (M1-U10), S21-S41 5V geschaltet, 50mA max., Überspannungsschutz.	Audiosystem Aufnahmesystem Eingang AV1 SCART AV2 SCART AV3 RCA Ausgang AV1 SCART AV2 SCART Line RCA Anzahl der Kanäle (für DVD) Anzahl der Tracks (für VHS) Digitaler Ausgang	(für DVD) Dolby Digital (2ch), Linear PCM (XP mode 2ch) Referenz: -6dBV, bei 1kHz Vollaussteuerung: +6dBV, bei 1kHz Eingangsimpedanz: > 10kOhm. Referenz: -6dBV, bei 1kHz Vollaussteuerung: +6dBV, bei 1kHz Ausgangsimpedanz: < 1kOhm. Aufnahme: 2 Kanäle Wiedergabe: 2 Kanäle HiFi: 2 Kanäle Normal: 1 Kanal 1 Digital Audio Optical Anschluss (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)			
Videosystem Aufnahme-System Eingang (PAL, NTSC)	MPEG 2 (Hybrid VBR) AV1 SCART CVBS: 1,0 Vs-s, 750hm AV2 SCART CVBS: 1,0 Vs-s, 750hm Y: 1,0 Vs-s, C: 0,3 Vs-s; (PAL); 750hm PG6: 0,7 Vs s: (PAL): 750hm					
(RGB: PAL) Ausgang (PAL, NTSC)	AV3 RCA CVBS: 1,0 Vs-s, (PAL), 750hm AV3 S-VIDEO Y: 1,0 Vs-s, 750hm AV1 SCART CVBS: 1,0 Vs-s, C: 0,3 Vs-s; (PAL); 750hm RGB: 0.7 Vs-s; (PAL); 750hm	HDMI Ausgang Kapazität Festplatte DV Eingang SD Kartenschacht	19 pin type A; Version 1.2a (EDID Ver. 1.3) 250 GB IEEE1394 Standard (4Pin) (PAL, NTSC) Memory Card Slot			
Component Video Out	AV2 SCART CVBS: 1,0 Vs-s, 750hm Line RCA CVBS: 1,0 Vs-s, 750hm S VIDEO Y: 1,0 Vs-s, C: 0,3 Vs-s; (PAL); 750hm onent Video Out CPN RCA Y: 1,0 Vs-s, P _s : 0.7 Vs-s, P _s : 0.7 Vs-s; 750hm (PAL,NTSC: 625i/625p, 525i/525p)		DVD-RAM DVD-R DVD-R DL (Dual Lay DVD-RW	DVD Video Aufnahmeformat DVD-Video format, DivX, JPEG, MP3 er) DVD-Video format DVD-Video format,		
Aufnahmesystem	DVD-RAM: DVD-Video Aufnahmeformat: DVD-R: DVD-Video Format DVD-R DL (Dual Layer): DVD-Video Format DVD-RW: DVD-Video Format +R, +R DL (Double Layer), +RW		+R, +R DL (Double L DVD-VIDEO, DVD-A CD-Audio (CD-DA), V CD-R/CD-RW (CD-D JPEG formatierte Dis SVCD	DVD Video Aufnahmeformat Layer), +RW Video CD DA,Video CD, SVCD, DivX, MP3, scs)		
Aufnahmezeit	Max. 8 Stunden (für 4.7 GB Disc) XP: ca. 1Stunde SP: ca. 2Stunden LP: ca. 4Stunden FP: ca. 6 / 8 Stunden	Regionalcode	#2			
	Max ca. 443 Stunden mit 250 GB Festplatte (EP 8St Modus) XP: ca. 55Stunden SP: ca. 111Stunden LP: ca. 222Stunden EP: ca. 333/443 Stunden	Aufnahme Discs DVD-RAM DVD-R	Ver.2.1/3X-fach DVD Ver.2.2/5X-fach DVD Allg. Ver.2.0	-RAM Revision 1.0 -RAM Revision 2.0		
SVCD Format IEC62107 Dieses Gerät ist nicht kompatibel mit im Handel erhältlichen "Chaoji VCD" einschließlich CVD, DCVD und SVCD die nicht konform zu IEC62107 sind.		ם חעת	Allg. Ver.2.0/4-fach DVD-R Revision 1.0 Allg. Ver.2.x/8-fach DVD-R Revision 3.0 Allg. Ver.2.x/16-fach DVD-R Revision 6.0 für DL Ver.3.0 für DL Ver.3.x/4-fach DVD-R für DL Revision 1.0			
Optischer Abtaster LASER-Spezifikation Wellenlänge Laserleistung	System mit 1 Linse, 1 Laserdiode (doppelte Wellenlänge) LASER-Produkt der Klasse 1 662 nm für DVD, 780 nm für CD Keine gefährliche Strahlung aufgrund der Sicherheitseinrichtung.	+R Disc +RW Disc	Ver. 1.1 Ver. 1.x/2-fach DVD- Ver. 1.x/4-fach DVD- Ver. 1.x/6-fach DVD- Ver. 1.0, Ver.1.1, Ver. Ver. 1.1, Ver.1.2/4-fac	RW Revision 1.0 RW Revision 2.0 RW Revision 3.0 1.2, Ver. 1.3, für DL Ver. 1.0 ch		
Aufnahme Schnellstart & EPG (Schnellstart: [Ein])						

1 s Schnellstart für die Aufnahme (HDD, DVD-RAM) und EPG Anzeige (bei Anschluss an das TV Gerät mit Scart, COMPONENT VIDEO, Video oder S-Video). (Die Aufnahme startet ca. nach 1 s. aus dem Standby-Modus, nachdem REC gedrückt wurde. Wenn bei ausgeschaltetem Gerät GUIDE gedrückt wird, erscheint die EPG Anzeige nach ca. 1 s.

Hinweis: Die angegebenen Werte für Gewicht und Abmessung sind ungefähre Werte. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Index

	Seite
Aktive Antenne Album Audio-Kanal 29 Audiomodus für XP-Aufnahme Audiomodus für DV Input Audiospur Aufn. für High-Speed-Kopieren Aufnahmediscs Aufnahmediscs Aufnahmeschärfe Aufnahmezeit Aufnahmezeit Aufnahmezeit im EP-Modus Auto Finalisierung Auto-Play AV1 Ausgang (Scart) AV2 Eingang AV-Link	69 42 ,34,76 68 66,76 66 24,32 33 67 32,33 66 27 75 69 69 69
Bandlänge Batteriewechsel Bildschärfe Bildschirm-Einblendungen Bitstream Blickwinkel	70 5 77 68 68 76
Camcorder 4 Cartridge Discs COMPONENT VIDEO OUT COPYING CPRM	,18,63 25 19,69 58 32
Daten löschenDatenübernahme von TVDatumDialog-AnhebungDiashow43Digital Audio AusgangDigital Audio AusgangDigitalaudio-LichtleiterkabelDisc FormateDisc-MenüDisc-NameDivXDivX-AufzeichnungDivX Video-on-DemandDolby Digital4,18Double Layer DVDDPOFDTS4,18DV IN4,18DVB Multi-AudioDVD-Audio Video-WiedergabeDVD-VideoformatDVD-VideoformatDynamikbereich-Kompression	71 11,65 11,71 77 ,45,76 68,70 18 24,25 66 74 4,40 71 40,71 ,68,76 ,63,68 77 66 ,63,68 77 66 24 24 24 68
Endlos-Play EPG Download im Standby-Mode Ersatzaufnahme Ext Link	77 72 50 52,69
Fein-TuningFernbedienungscodeFinalisierung55Flexibler AufnahmemodusFormatieren32	65 6,71 ,56,75 63 ,73,74

Grauer Hintergrund	Seite 68
Halbbild	67
HDMI 4	-,17,69,70
Helligkeit des Anzeigefeldes	68
High-Speed-Kopieren	53
Horizontal-Ansicht	46
Initialisieren	71
Interlace	19
JET REW	30
JET SEARCH	30
JPEG	42
Kapitel (DIRECT NAVIGATOF	R) 39
Kapitel (Playlists)	61
Kategorie	47
Kindersicherung	6
Kopieren mit NR	77
Kopiermodus	54,56,57
Kopierrichtung	54,56,57
Kopierzeit	56
LASER Letterbox Liste erstellen Löschen (Album) Löschen (Bilder) Löschen (Fernsehsender) Löschen (Faylists) Löschen (Playlists) Löschen (Profil) Löschen (Teile) Löschen (Timer) Löschen (Titel) 37 LPCM	3 69 54,57 44,49 44,49 65 39,61 60 20 38 48,51 7,49,73,74 68
MESECAM	70
Mono	65
MP3	41
MPEG 4	,18,68,76
Nahtlose Wiedergabe	67
NEU	50
Neu erstellen	64
Neue DVB Programme hinzuf	ügen 64
NTSC	32,69,77
O PTICAL	9
Ordner	45
PAL 19,32	2,69,70,77
PBC	76
PCM-Abwärtswandlung	68
Position	77
Power Save	71
Profile	20,64
Prog. Typ	47
Progressiv	19,69,77
Q Link	6,17,70
Quelle wählen	76
Quellkapitel	59
Quelltitel	59
Quick View	29

R egionalcodes RGB	Se	ite 25 69
S VIDEO S Video Satellitenreceiver Schnellstart Schreibschutz (Aufnahme) Schreibschutz (Disc) Schreibschutz (Disc) Schreibschutz (VHS) SD Card ShowView	9, 12,	15 69 71 32 25 74 31 26 52
(Einstufung stufe (Einstufung ändern) (Kennziffer ändern) (Recorder entriegeln) (Vorüberg. Freigabe) Signaleigenschaften Software Update (Standby-Modus Sortieren SP/LP-Umschaltung Sprachauswahl Sprachencodes Spurlageeinstellung SQPB Standardeinstellungen Standbild Standbild-Modus Suche neue Software System Update	s) 37, 34, 31,	66 66 66 64 72 50 68 67 31 70 71 76 67 71
TEXT Seite TIFF TIME SLIP Titel Eingabe Toneigenschaften Tonspursprache Top Menu TRACKING/V-LOCK Tranfer-Mod. TV Bildschirmformat TV Codes TV System	36,	65 42 29 36 76 75 31 77 69 69 69
Untertitel Untertitelsprache	66,	76 76
V.S.S. Vertikal-Ansicht VHS Index Suchsystem Video Vollbild		77 47 30 69 67
W iedergabediscs Wiedergabe Farbsystem		25 70
Z eit Zeitraum EPG/Software Suche Zweikanalton	11,	,71 72 34