

Ar

Mode d'emploi

Appareil photo numérique





Lire intégralement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Toutes les descriptions et logos relatifs à HDMI, VIERA Link, AVCHD Lite, et Dolby concernent uniquement le DMC-TZ7.



Web Site: http://www.panasonic-europe.com



À notre clientèle,

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi cet appareil photo numérique Panasonic. Veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Pour votre sécurité

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DOMMAGES À L'APPAREIL,

- NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE, À L'HUMIDITÉ, À L'ÉGOUTTEMENT OU AUX ÉCLABOUSSURES, ET NE PLACER DESSUS AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE, TEL QU'UN VASE PAR EXEMPLE.
- UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
- NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE); IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL DE SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Il importe de respecter les droits d'auteur.

L'enregistrement de bandes ou de disques préenregistrés ou de tout autre matériel publié ou diffusé pour des buts autres qu'un usage privé et personnel peut violer les lois de droits d'auteur. Même sous des buts d'usage privé, l'enregistrement de certain matériel peut-être réservé.

 Veuillez noter que les véritables commandes, composantes, options de menu, etc., de votre appareil photo numérique peuvent avoir une apparence différente de celle des illustrations du présent Mode d'emploi.

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control[™] est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- Le logo SDHC est une marque de commerce.
- Les autres noms, noms de compagnie et noms de produits qui figurent dans ces instructions sont des marques de commerce, déposées ou non, des compagnies respectives.

LA PRISE DE COURANT DOIT SE TROUVER À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL ET ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE.

MISE EN GARDE

Une batterie de remplacement inappropriée peut exploser. Ne remplacez qu'avec une batterie identique ou d'un type recommandé par le fabricant. L'élimination des batteries usées doit être faite conformément aux instructions du manufacturier.

- Évitez de chauffer ou d'exposer à une flamme.
- Ne laissez pas la batterie pour une période prolongée dans un véhicule exposé directement aux rayons du soleil toutes portes et fenêtres fermées.

Avertissement

Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas démonter, chauffer à plus de 60 °C ou incinérer.

Le marquage d'identification du produit se trouve sur la face inférieure des appareils.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Cd

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Remarque concernant les batteries et piles

Les batteries rechargeables ou piles usagées ne peuvent être ajoutées aux déchets ménagers.

Informez-vous auprès de l'autorité locale compétente afin de connaître les endroits où vous pouvez déposer celles-ci.



À propos du chargeur de batterie

AVERTISSEMENT!

- NE PAS INSTALLER NI PLACER L'APPAREIL DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, UN PLACARD RENFERMÉ NI AUCUN AUTRE ESPACE RÉDUIT DE FAÇON À ASSURER UNE BONNE VENTILATION. VÉRIFIER QU'AUCUN RIDEAU NI AUCUN AUTRE MATÉRIAU NE BLOQUE LA VENTILATION DE FAÇON À ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE FEU DÛ À UNE SURCHAUFFE.
- NE BOUCHEZ PAS LES OUVERTURES D'AÉRATION DE L'APPAREIL AVEC DES JOURNAUX, NAPPES, RIDEAUX OU OBJETS SIMILAIRES.
- NE PLACEZ PAS DE SOURCES DE FLAMMES VIVES TELLES QUE BOUGIES ALLUMÉES SUR L'APPAREIL.
- JETEZ LES PILES D'UNE MANIÈRE COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENT.

Guide sommaire



Ce manuel contient les instructions d'utilisation pour le DMC-TZ7/DMC-TZ6. L'apparence, les spécifications et l'affichage de l'écran varient suivant le modèle utilisé. Les descriptions de ce manuel sont principalement basées sur le DMC-TZ7. Les détails concernant les fonctions propres à chaque modèle sont indiqués par des symboles ajoutés au début ou à la fin des descriptions.

(Exemple) Fonctions disponibles uniquement sur DMC-TZ7 : TZ7 Fonctions disponibles uniquement sur DMC-TZ6 : TZ6

Enregistrez, affichez et sauvegardez

Enregistrer 228



Photographier avec les réglages automatiques

- L'appareil photo détecte automatiquement la scène Mode 'AUTO INTELLIGENT' (P.32)
- Effectue automatiquement les réglages optimaux pour la mise au point et la luminosité, selon les mouvements du sujet 'RECHERCHE MPA' (P.34)
- Reconnaît les visages et fait la mise au point sur ces derniers pour qu'ils s'affichent avec une grande netteté 'Détection de visage' (P.34, 73)



Grand angulaire

• Permet de photographier tout le groupe sur une seule photo 'Objectif grand angulaire 25 mm'

L.

Photographie avec zoom (P.37)

 'Zoom optique 12x' ('zoom 21,4x' avec zoom optique supplémentaire) pour photographier de près les personnes distantes



Filmer (P.61, 64)

- Permutation rapide sur le mode de filmage sur simple pression d'une touche TZT 'Touche d'images animées'
- Enregistrement d'images animées haute définition sur de longues durées (AVCHD Lite' (1280 x 720p)
- Fonctions de zoom disponibles même pour le filmage



Fonction de reconnaissance de visage IZT (P. 65)

 Détectez les visages qui ressemblent à ceux enregistrés pour la priorité de mise au point et de réglage d'exposition.
 'Reconnaissance de visage'



Les cartes peuvent être insérées directement dans les appareils dotés d'un logement à carte mémoire SD.

• Carte mémoire SD/Carte mémoire SDHC*2 (en option)







Mini-câble HDMI (en option)

- Exécution facile des commandes avec la télécommande VIERA TZ7 Prise en charge de 'VIERA Link'
- Avec votre imprimante Connectez directement l'appareil photo pour imprimer en toute facilité vos photos à la maison. Utilisez une imprimante compatible PictBridge. Câble de connexion USB
 - Dans une boutique photo numérique Confiez votre carte au personnel de la boutique pour faire imprimer vos photos.
 Carte mémoire SD

Sauvegardez vos photos pour mieux en profiter !



Am

Utilisez le logiciel fourni 'PHOTOfunSTUDIO^{**} pour

- Sauvegarder, retoucher et gérer les photos
- Créer des disques DVD (AVCHD/DVD-Vidéo) à partir des images animées enregistrées TZT

Carte mémoire SD) (Câble de connexion USB

Avec un enregistreur DVD*1

Sauvegardez sur un disque DVD ou sur un disque dur

Carte mémoire SD Câble AV

- *1 Pour des instructions plus détaillées, consultez le mode d'emploi des appareils respectifs.
- *2 Utilisable sur les appareils compatibles avec les cartes mémoire SDHC.

*3 'PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition' est compris avec le modèle DMC-TZ7. 'PHOTOfunSTUDIO 3.0' est compris avec le modèle DMC-TZ6. Dans ce manuel, 'PHOTOfunSTUDIO' renvoie à l'une ou l'autre des deux versions du logiciel.

6 VQT1Z92

Contenu

Avant l'utilisation

Avant l'utilisation	10
À lire en premier	10
Pour éviter les dommages et les pannes	10
Accessoires fournis	11
Noms des composants	12
Touche de curseur	12

Préparatifs

Charger la batterie13
Insérer la batterie et la carte15
Destination de sauvegarde des photos
(cartes et mémoire intégrée)16
Charge restante de la batterie et capacité de mémoire 16
Régler l'horloge 17
Utiliser les menus18
Type de menu19
Utiliser le menu d'accès rapide20
Utiliser le menu CONFIG
RÉGL.HORL./ HEURE MOND./
DATE VOYAGE/=>))BIP/([]))VOLUME/
济MONITEUR
ACLI MODE LCD/ #A TAILLE AFFICH./
© FORMATER/ III ANGUE 26
DEMO MODE DÉMO

Notions de base

Commandes de base pour

photographier ou filmer TZ7	28
Tenir l'appareil photo /	
Fonction de détection d'orientation	29
Molette de sélection de mode	29

Commandes de base pour
photographier ou filmer TZ6
Tenir l'appareil photo /
Fonction de détection d'orientation
Molette de sélection de mode
Prendre une photo avec les réglages
automatiques 32
Détection de visage et reconnaissance de visage 34
RECHERCHE MPA34
Prendre des photos avec ses propres réglages 35
Faites la mise au point pour la composition désirée36
Photographier ou filmer avec le zoom 37
ZOOM NUM
Afficher les photos (LECT. NORMALE) 40
Supprimer des photos41
Pour supprimer plusieurs (jusqu'à 50) photos
ou toutes les photos41

Applications (Prise)

Changer l'affichage des informations
d'enregistrement
Prendre des photos avec le flash 43
Photographier ou filmer en gros plan 45
© ZOOM MACRO 46
Placer l'annareil nhoto et le suiet à l'intérieur de la place
naceir appareir prioto et le sujet à l'interieur de la plage
Die ste group hier europie in mise du point 47
Photographier avec le retardateur 48
Photographier ou filmer avec la
compensation d'exposition 49
EXPOSITION49
PRISES VUES RAFALE (Photos uniquement) 49
Photographier tout en changeant
automatiquement le rapport d'aspect TZ7 50
SCN Prendre des photos en fonction de la scène 51
DORTRAIT/ DE PEAU/
TRANSFORMATION
🔁 PAYSAGE/ 🖾 AIDE PANORAMIQUE/
🐼 SPORTS53
PORTRAIT NOCT.(PORTRAIT NOCTURNE)/
PAYSAGE NOCT. (PAYSAGE NOCTURNE)/
ONOURRITURE/ T FÊTE/
🛱 LUMIÈRE BOUGIE54

👺 BEBE/ 🏹 ANIMAL DOMES./	
CRÉPUSCULE	55
🚯 HAUTE SENS./ 🛄 RAFALE RAPIDE	56
💷 RAFALE FLASH/ 🗺 CIEL ÉTOILÉ	57
🏶 FEU D'ARTIFICE/ 🎘 PLAGE/ 😵 NEIGE	Ξ/
🔁 PHOTO AÉRIENNE/ 🖾 PIN HOLE	58
SABLAGE/ 💁 SOUS-MARINE	59
MS Régler les modes de scène souvent utilisés	3
sur la molette de sélection de mode	60
Filmer TZ7	61
H Filmer TZ6	ô4
Photographier avec la fonction de	
reconnaissance de visage TZ7	ô5
Fonction de reconnaissance de visage	65
Enregistrement de visage	65
Fonctions pratiques pour le voyage	ô7
DATE VOYAGE	67
🛞 HEURE MOND	68
Utilisation du menu ENR./IMAGE ANIMÉE (69
FORMAT IMAG	69
📫 QUALITÉ/ 🔂 FORMAT/	
BISO INTELLIGENT	70
ISO SENSIBILITÉ	71
ÉB ÉQ.BLANCS	72
🖀 REC. VISAGE 🛛 🖉 MODE AF	73
🕫 PRE MPA/ ⊡ MODE DE MES	75
i 🛈 EXPOSITION I./ 🖳 RAFALE	76
🖸 ZOOM NUM./🕭 MODE COULEUR/	
((∰))STABILISAT	77
🏧 VIT. OBTU. MINI./ 🖳 ENR. SON/	
MPA* LAMPE ASS. AF	78
RÉGL. HORL/ He MODE ENR. TZ7	79
Ŝ∳VENT COUPÉ TZ7	80
Prendre/afficher des photos de bloc-notes 8	31
Afficher les photos de bloc-notes	81
Symbole de zoom/Menu BLOC-NOTES	82

- - - -

► Applications (Affichage)

Afficher sous forme de liste (Lecture multiple/lecture de calendrier)...83 Afficher les images animées / images avec son ... 84 Méthodes de lecture différentes 85

DIAPORAMA DIAPORAMA MODE LECT. [TZ7] LECT. PAR CAT LECT. FAV	86 87 88 88
Utiliser le menu LEC I	89
🖾 CALENDRIER/ 🍱 ÉDIT. TITRE	89
Méthode de saisie du texte	89
TIMBRE CAR	90
REDIMEN.	91
	92
🛲) ÉGALIS./ 🚰 REC. VISAGE TZ7	93
CONV. FORM. TZ7/ 🛱 A ROTATION AFI	F 94
★ MES FAVORIS	95
BRÉG. IMPR	96
OTPROTÉGER/ 🕒 DOUBL. SON	97
	98

Raccordement à un autre appareil

Copier les images enregistrées	99
Copier les images de lecture via des câbles AV	99
Copier sur des ordinateurs	99
Utiliser avec un ordinateur 10)0
Copier des images fixes et des images animées10	01
Utiliser l'adaptateur Multi Conversion (en option) 10	03
Imprimer10)4
Imprimer plusieurs photos/	
Imprimer avec la date et le texte10	05
Effectuer les réglages d'impression sur l'appareil photo 10	06
Afficher sur l'écran d'un téléviseur 10)7
Afficher l'image sur un téléviseur par la prise HDMI TZ710	08
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) TZ710	09

? Autres

Liste des affichages de l'écran LCD	112
Pendant l'enregistrement	112
Pendant la lecture	113
Affichages de message	114
Q-R Dépannage	116
Précautions pour l'utilisation et remarques	122
Capacité en photos enregistrées/	
temps d'enregistrement	124
Spécifications	128

Avant l'utilisation

À lire en premier

Faites d'abord un essai de prise de vue !

Vérifiez d'abord si vous pouvez prendre des photos et enregistrer des sons (images animées/photos avec son).

Aucun dédommagement en cas d'enregistrement raté/perdu ou de dommage direct/indirect.

Panasonic n'offrira aucun dédommagement même si les dommages sont causés par un défaut de l'appareil photo ou de la carte.

La lecture de certaines photos n'est pas possible.

- Photos modifiées sur un ordinateur
- Photos prises ou modifiées sur un appareil photo différent (Il se peut aussi que les photos prises ou modifiées sur cet appareil photo ne puissent pas être lues sur d'autres appareils photo.)

Logiciel fourni sur le CD-ROM

Les actions suivantes sont interdites :

- Faire des doubles (copier) pour la vente ou la location
- Copier sur des réseaux

Pour éviter les dommages et les pannes

Évitez les chocs, vibrations et pressions.

Évitez d'exposer l'appareil photo à des vibrations puissantes ou à des chocs violents, comme par exemple en l'échappant ou en le heurtant, ou en vous assoyant sur l'appareil photo inséré dans votre poche. (Fixez la dragonne pour éviter d'échapper l'appareil. Une pression risque d'être appliquée sur l'appareil photo si vous y accrochez toute autre chose que la dragonne fournie.)
N'appuyez pas sur l'objectif ni sur le moniteur LCD.

Évitez de mouiller l'appareil et d'y insérer des corps étrangers. Cet appareil photo n'est pas résistant à l'eau.

- N'exposez pas l'appareil à l'eau, à la pluie ou à l'eau de mer. (Si l'appareil est mouillé, essuyez-le avec un
- chiffon doux et sec. Essorez d'abord parfaitement le chiffon s'il s'agit d'eau de mer, etc.)
- Évitez d'exposer l'objectif et les prises à la poussière ou au sable, et empêchez tout liquide de s'infiltrer dans les interstices autour des touches.

Évitez la condensation causée par les variations brusques de température et d'humidité.

- Lorsque vous vous déplacez vers un endroit où la température ou l'humidité est différente, mettez l'appareil photo dans un sac de plastique et laissez-lui le temps de s'adapter aux nouvelles conditions avant de l'utiliser.
- Si l'objectif est embué, éteignez l'appareil photo et laissez-le reposer pendant environ deux heures pour qu'il s'adapte aux nouvelles conditions.
 Si le moniteur LCD est embué, essuyez-
- le avec un chiffon doux et sec.

Caractéristiques du moniteur LCD

Une technologie de très grande précision est utilisée pour la fabrication de l'écran LCD. Toutefois, des points sombres ou brillants (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. L'écran LCD comporte un taux de pixels efficients supérieur à 99,99%, avec seulement 0,01% de pixels inactifs ou toujours éclairés. Les points ne seront pas enregistrés dans les photos stockées dans la mémoire intégrée ou sur une carte.



Température de l'appareil

Il se peut que l'appareil photo devienne chaud pendant l'utilisation. (Tout particulièrement sur la zone de saisie, etc.) Cela n'affecte en rien le fonctionnement ou la qualité de l'appareil photo.

Objectif

• Si l'objectif est sale :

Les images peuvent sembler légèrement blanches si l'objectif est sale (empreintes digitales, etc.).

Allumez l'appareil, tenez entre vos doigts la monture de l'objectif retiré, et essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon doux et sec.

 Ne laissez pas l'appareil exposé directement aux rayons du soleil.

Bouton de marche/arrêt de l'appareil photo

Ne touchez pas le cache-objectif, car il y a risque d'endommager l'appareil photo. (Cela risquerait d'endommager l'objectif. Soyez prudent lorsque vous retirez l'appareil photo du sac, etc.)

Lors de l'utilisation d'un trépied

- N'appliquez pas une force excessive et évitez d'insérer les vis obliquement (cela risquerait d'endommager l'appareil photo, l'orifice fileté ou l'étiquette.)
- Assurez-vous que le trépied est stable. (Veuillez lire le mode d'emploi du trépied.)

Lors du transport

Éteignez l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un étui en cuir véritable (DMW-CT3, vendu séparément).

Reportez-vous aussi à 'Précautions pour l'utilisation et remarques' (P.122).





(ci-après dénommé 'chargeur' dans ce manuel)

Boîtier de transport de la batterie VGQ0E45

batterie

DE-A66A



Cordon d'alimentation K2CQ2CA00006

Dragonne

VFC4297





Câble de connexion USB K1HA14AD0001





 CD-ROM
 Pour utiliser le logiciel, installez-le sur votre ordinateur.



 Veuillez respecter les réglementations locales pour la mise au rebut de l'emballage.

- Les cartes sont vendues en option. Vous pouvez enregistrer ou lire les photos sur la mémoire interne lorsque vous n'utilisez pas une carte. (P.16)
- Informez-vous auprès du revendeur ou du centre de service le plus près si vous perdez des accessoires fournis. (Les accessoires sont aussi vendus séparément.)

10

Zone de saisie

Noms des composants



- *1 Le DMC-TZ6 n'a qu'un seul microphone (monaural).
- *2 Non disponible sur le DMC-TZ6.
- *3 La taille est différente sur le DMC-TZ6. *4 Le DMC-TZ6 ne possède pas cette touche.

(Elle n'est pas vendue préchargée.)

À propos des batteries utilisables sur cet appareil (à partir de février 2009)

La batterie utilisable sur cet appareil est la DMW-BCG10E.

Nous avons constaté que certaines imitations de batterie très similaires aux batteries authentiques sont disponibles sur certains marchés. Certaines de ces batteries ne possèdent pas une protection interne adéquate répondant aux exigences des normes de sécurité qui s'y appliquent. L'utilisation de ces batteries comporte un risque d'incendie ou d'explosion. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de panne suite à l'utilisation d'une imitation de nos batteries authentiques. Par mesure de sécurité, nous vous recommandons l'utilisation d'une batterie Panasonic authentique.

- Utilisez le chargeur et la batterie spécialement conçus pour cet appareil.
- Cet appareil photo est doté d'une fonction d'identification des batteries utilisables, et cette fonction est compatible avec la batterie spéciale (DMW-BCG10E). (Il n'est pas possible d'utiliser les batteries non compatibles avec cette fonction.)



Charger la batterie (Suite)

Durée de service de la batterie

Ces chiffres peuvent être moins élevés si les intervalles d'enregistrement sont plus espacés : en cas d'utilisation fréquente du flash. du zoom ou du MODE LCD : sous un climat froid (cela varie suivant les conditions réelles d'utilisation).

Nombre de photos enregistrables	Environ 300 photos TZ7 Environ 320 photos TZ6	Selon la norme CIPA en
Temps d'enregistrement	Environ 150 min TZ7 Environ 160 min TZ6	mode d'image normale

Conditions d'enregistrement selon la norme CIPA*

* CIPA est l'abréviation de [Camera & Imaging Products Association].

- Température 23 °C, humidité 50 %
- Mode IMAGE NORMALE
- Écran LCD réglé sur OUI (Le nombre de Première photo prise 30 secondes après photos enregistrables diminue en modes l'activation (STABILISAT, 'AUTO')
 - 1 photo est prise toutes les 30 sec.
- LUMI, LCD ĂUTO, ACCENTU, ACL et ANGLE SUP. TZ6)
- Flash au maximum de sa puissance pour une photo sur deux Utiliser une carte mémoire SD Panasonic Activation du zoom à chaque photo
- (32 Mo) Útiliser la batterie fournie

- (W max. \rightarrow T max. ou T max. \rightarrow W max.)
 - Mise hors tension chaque fois que 10 photos sont prises, pour laisser refroidir la batterie

Nombre réduit si les intervalles sont plus longs – par. ex., environ au guart (75 photos TZ7 / 80 photos (TZ6) pour des intervalles de 2 minutes dans les conditions ci-dessus.

Temps de lecture	Environ 300 min
a waankaa da whataa awaaniataakiaa ay la	

Le nombre de photos enregistrables ou le temps d'enregistrement disponible peut varier légèrement suivant la batterie et les conditions d'utilisation.

Capacité de temps d'enregistrement (images animées)	Environ 90 min TZ7 Voir P.125 pour plus de détails.

Enregistrement continu avec le 'MODE ENR.' réglé sur 'AVCHD Lite' et 'QUALITÉ ENR.' sur 'SH'

Le temps d'enregistrement disponible varie suivant les conditions d'utilisation et les intervalles entre les enregistrements.* * Le temps d'enregistrement disponible diminue lorsque les opérations suivantes sont effectuées fréquemment : mise sous/hors tension de l'appareil photo, arrêt/lancement de l'enregistrement, et opérations de zoom.

- La batterie devient chaude pendant la charge et reste chaude un certain temps par la suite.
- La batterie s'épuise si elle reste inutilisée pour une période prolongée, même après avoir été chargée.
- Chargez la batterie avec le chargeur à l'intérieur (10 °C à 35 °C).
- Évitez de démonter ou modifier le chargeur.
- Si l'autonomie de la batterie diminue considérablement, cela signifie que sa durée de service tire à sa fin. Veuillez vous procurer une batterie neuve.
- Le chargeur de batterie est en mode d'attente quand le cordon d'alimentation est branché.
- Le circuit primaire demeure "sous tension" tant que le cordon d'alimentation reste branché sur une prise de courant.
- Il n'est pas recommandé de charger la batterie trop souvent.

(Le temps d'utilisation maximal de la batterie diminue et la batterie augmente de volume lorsqu'on la charge trop souvent.) Lors de la charge

- Retirez toute trace de saleté sur les connecteurs du chargeur et sur la batterie, à l'aide d'un chiffon sec.
- Gardez l'appareil à au moins 1 mètre des radios AM (elles peuvent causer du brouillage radio).
- Il se peut que des bruits soient émis de l'intérieur du chargeur mais cela n'est pas un dysfonctionnement.
- Débranchez toujours de la prise de courant après la charge (consomme jusqu'à 0,1 W si laissée branchée).
- Rangez les batteries dans leur étui de transport après l'utilisation.
- N'utilisez pas la batterie si elle a été endommagée ou bosselée (tout particulièrement les connecteurs), par exemple en l'échappant (cela peut causer des dysfonctionnements).

Note concernant la batterie rechargeable La batterie est désignée comme recyclable. Veuillez respecter les réglementations locales en matière de recyclage.



Insérer la batterie et la carte



Mettez le bouton de marche/arrêt sur NON. Glissez le bouton de libération en position 'OPEN' et ouvrez le couvercle.



Bouton de libération

Insérez la batterie et la carte à fond

(elles se mettent toutes deux en place avec un léger bruit sec)

Fermez le couvercle.

Glissez le bouton de libération en position 'LOCK'.

- Pour retirer
- · Pour retirer la batterie :

déplacez le bouton dans le sens de la flèche.



Pour retirer la carte :

enfoncez-la par le centre.



- Utilisez toujours de véritables batteries Panasonic (DMW-BCG10E).
- Le bon fonctionnement de cet appareil n'est pas garanti si vous utilisez des batteries d'une autre marque.
- Ne retirez pas la carte ou la batterie pendant que l'appareil est réglé sur 'marche' ou que le témoin d'état est allumé (II se peut que l'appareil photo cesse de fonctionner correctement, ou que la carte ou le contenu enregistré soit endommagé.)
- La vitesse de lecture/écriture d'une MultiMediaCard est inférieure à celle d'une carte mémoire SD. Lorsqu'une MultiMediaCard est utilisée, certaines fonctions peuvent être légèrement moins performantes qu'annoncé.
- Gardez la carte mémoire hors de portée des enfants pour éviter qu'elle ne soit avalée.

VOT1792



Insérer la batterie et la carte (Suite)

Destination de sauvegarde des photos (cartes et mémoire intégrée)

Les photos seront sauvegardées sur la carte s'il y en a une d'insérée, ou sur la mémoire interne [n] dans le cas contraire. Carte mémoire SD /

Cartes mémoire compatibles (vendues séparément)

Les cartes suivantes conformes à la norme SD (margue Panasonic recommandée)

- Cartes mémoire SD (8 Mo 2 Go)
- Cartes mémoire SDHC (4 Go 32 Go)

Ne peuvent être utilisées qu'avec les appareils compatibles avec les cartes mémoire SDHC. (Avant de continuer, vous devez lire le mode d'emploi de l'appareil.)

- Les cartes de plus de 4 Go ne sont utilisables que si elles portent le logo SDHC.
- Loquet Reformatez la carte sur cet appareil photo si elle a été formatée sur (LOCK) un ordinateur ou autre appareil. (P.26)
- Si le loguet de la carte est réglé sur 'LOCK'. les opérations telles que le formatage, la copie et la suppression ne sont pas possibles.
- Il est aussi possible d'utiliser des cartes Multimédia (pour les images fixes uniquement).

Mémoire interne (environ 40 Mo)

- L'accès peut être plus lent qu'avec les cartes.
 L'option 'QVGA' de 'QUALITÉ ENR.' (P.80) est uniquement disponible pour l'enregistrement d'images animées sur la mémoire intègrée.
- Les photos du BLOC-NOTES (P.81) sont sauvegardées dans la mémoire interne.
- Formatez toujours les cartes (P.98) dans cet appareil photo avant la première utilisation.

Charge restante de la batterie et capacité de mémoire

С. \$А ауда (Ш.1.то 10N & Charge restante de la batterie (uniquement lors de l'utilisation de la batterie) (clignote en rouge) Si le symbole de batterie clignote en rouge (ou si le témoin d'état clignote lorsque l'écran LCD est éteint), rechargez la batterie ou remplacez-la. (P.13) S'affiche lorsque aucune carte n'est insérée (les photos seront sauvegardées dans la mémoire intégrée)

Photos restantes (TZ7 P.124 TZ6 P.126)

Pendant l'utilisation

La carte 🔊 ou la mémoire intégrée 🌆 s'allume en rouge.

Cela signifie qu'une opération est en cours, telle que l'enregistrement, la lecture, la suppression ou le formatage des photos. Ne mettez l'appareil hors tension, ne retirez pas la batterie ou la carte, et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (DMW-AC5E; en option) (cela peut causer l'endommagement ou la perte des données). Évitez de soumettre l'appareil photo à des vibrations, à des chocs ou à l'électricité statique. Si l'opération en cours d'exécution par l'appareil photo est interrompue pour l'une ou l'autre de ces raisons, essavez de reprendre l'opération en question.

Nous vous recommandons de copier les photos importantes sur un ordinateur (les ondes électromagnétiques, l'électricité statique ou les pannes de l'appareil photo peuvent causer l'endommagement des données).

- Concernant les numéros de modèle et les types de carte,
- voir http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs (site en anglais uniquement).

Régler l'horloge

Réglez le commutateur ENR/LECT sur **o** avant de mettre l'appareil sous tension.

(L'horloge n'est pas réglée à la

sortie d'usine de l'appareil photo.)



- L'échec du réglage de la date et de l'heure résultera en une impression incorrecte de la date et de l'heure lors de l'impression des photos dans un comptoir de développement photo numérique ou lors de l'utilisation de 'TIMBRE CAR.' (P.90)
- L'année est réglable sur une plage de 2000 à 2099.

Une fois l'heure réglée, la date peut être imprimée correctement même si elle ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil photo.

Logo SDHC

2œ 32 ar

Cartes mémoire SDHC

(vendues séparément)

Š

Utiliser les menus

Pour permettre une utilisation optimale de l'appareil photo, diverses fonctions peuvent être activées et divers réglages modifiés depuis les menus.



• L'affichage des réglages peut varier suivant les options.

• Les options de menu affichées varient suivant le réglage de la molette de sélection du mode.

Utiliser les menus (Suite)

Utiliser le menu d'accès rapide

Vous pouvez accéder facilement aux options du menu d'enregistrement.



•Les options de réglage qui s'affichent varient suivant le mode d'enregistrement.

Utiliser le menu CONFIG.

Effectuez les réglages généraux de l'appareil photo, comme changer le réglage de l'horloge, prolonger l'autonomie de la batterie et changer le son des bips. 'RÉGL.HORL.', 'PRÉV.AUTO' et 'ÉCONOMIE' sont importants pour le réglage de l'horloge et la durée de service de la batterie. N'oubliez pas de les vérifier avant l'utilisation. (Méthode d'exécution des réglages : P.18)

Option	Réglages, remarques			
RÉGL.HORL.	Réglez l'heure, la date et le format d'affichage.			
Pour régler la date et le temps (P.17)				
HEURE MOND.	 ARRIVÉE : Réglez l'heure locale à la destination outre-mer. DÉPART : Réglez la date et l'heure pour la zone de 			
destination outre-mer (P.68)	résidence.			
I DATE VOYAGE	CONF. VOYAGE			
Enregistrez le nombre de	NON/RÉG. (Enregistrez les dates de départ et de retour.)			
jours écoulés lors de vos vovages. (P.67)	LIEU			
	NON/RÉG. (Saisissez le nom de la destination.) (P.89)			
■))) BIP	NIVEAU BIP			
Modifiez ou coupez le bip	ட 𝔆 / ͡͡͡͡ ၛ) / ͡͡͡ ၛ) : Coupure/Bas/Élevé			
ou le son de l'obturateur.	TONALITÉ BIP			
	ৢ0/ৢ9/ৢ9 : Changez la tonalité du bip.			
	VOL. OBTURAT.			
	<u>₩</u> / <u>₩</u> : Coupure/Bas/Élevé			
	TON OBTURAT.			
	پ 0 /پ 0 /پ 0 : Changez la tonalité de l'obturateur.			
பில் volume	0 •• NIVEAU3 •• NIVEAU6			
Pour régler le volume du son des haut-parleurs (7 niveaux)	 Non disponible pour régler le volume des haut-parleurs du téléviseur lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur. (Il est recommandé de régler le volume de l'appareil photo sur 0.) 			
	+1 - +3: Plus lumineux			
Pour régler la luminosité	±0: Normal			
de l'écran LCD (7 niveaux)	−1 - −3: Plus sombre			

Utiliser le menu CONFIG. (Suite)

Voir P.18 pour la procédure de réglage dans le menu CONFIG.

Option	Réglages, remarques	Option	Réglages, remarques			
ACL MODE LCD	NON: Normal (annulation du réglage)	ÉCO ÉCONOMIE	ÉNERGIE			
Rendre l'écran LCD plus visible	 LUMI. LCD AUTO: La luminosité se règle automatiquement en fonction de l'intensité de l'éclairage autour de l'appareil photo. ACCENTU. ACL: Rend l'écran plus lumineux que normalement (pour utilisation à l'extérieur). ANGLE SUP: TZ6 Rend l'écran plus visible lors de la prise de photos à partir de points élevés. (devient moins visible par l'avant) 'ANGLE SUP.' sera annulé lors de la mise hors tension (y compris avec ÉNERGIE). Bloquez les rayons du soleil (avec la main, etc.) si les reflets rendent l'écran difficile à voir. Il n'est pas possible d'utiliser 'LUMI. LCD AUTO' et 'ANGLE SUP.' dans les cas suivants. En mode de lecture, pendant qu'un écran de menu s'affiche ou lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur ou à une imprimante. 'ACCENTU. ACL' sera désactivé si aucune commande n'est exécutée pendant 30 secondes au cours de l'enregistrement. (La luminosité pout éter ordenble) 	Après l'utilisation, éteignez l'écran LCD et mettez l'appareil hors tension pour conserver la batterie.	 Pour que l'appareil se mette automatiquement hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour rétablir → Enfoncez la touche d'obturateur à micourse, ou remettez l'appareil sous tension. Non utilisable dans les cas suivants : Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur (DMW-AC5E ; en option), lors du raccordement à un ordinateur ou à une imprimante, lors de l'enregistrement ou de la lecture d'une image animée, et pendant un diaporama Les réglages sont fixés sur '2 MIN.' dans 'DESACT.AUTO' (ci-dessous), '5 MIN.' en mode AUTO INTELLIGENT et en mode BLOC-NOTES, et sur '10 MIN.' pendant la pause de diaporama. 			
	 La luminosité/couleur de l'écran en 'MODE LCD' est sans effet sur les photos enregistrées. Le réglage sur 'LUMI. LCD AUTO' n'est pas possible en mode de lecture. Le nombre de photos enregistrables et le temps d'enregistrement diminuent lors de l'utilisation de 'LUMI. LCD AUTO' ou de 'ACCENTU. LCD'. 		DESACT.AUTO NON/15 S/30 S. : L'écran LCD s'éteint pendant l'enregistrement si aucune opération n'est effectuée pendant la période spécifiée. (Le témoin d'état s'allume pendant que l'écran est éteint)			
A ²⁷ A TAILLE AFFICH. Modifiez la taille d'affichage du menu.	STANDARD/GRAND		Non utilisable dans les cas suivants : Lors de l'utilisation du mode AUTO INTELLIGENT, du mode BLOC- NOTES ou de l'adaptateur secteur (NOWACCE : en option)			
GRILLE DE RÉF. Sélectionnez l'affichage	INFO ENREG. NON/OUI (Affichez les informations d'enregistrement avec		 Iorsque l'écran de menu s'affiche, lors de l'utilize, en opport, en lorsque l'écran de menu s'affiche, lors de l'utilisation du réglage de retardateur, ou lors de l'enregistrement d'une image animée. Pour rétablir → appuyez sur une touche. 			
d'enregistrement et	MODÈLE	PRÉV.AUTO	NON: Sans prévisionnement automatique			
les types de grille de référence. (P.42)	\mathbb{H}/\mathbb{K} : Changez le motif de la grille de référence.	Pour afficher	1 S/2 S: Affichage automatique pendant 1 ou 2 secondes.			
	NON/OUI	photos immédiatement	tant que l'on appuie sur une touche.			
Vérifiez la luminosité du sujet sur un graphique. (P.42)		après la prise	ZOOM: S'affiche 1 seconde, puis encore 1 seconde avec un zoom 4x			
ZONE D'ENR. TZZ Permet de vérifier la zone enregistrable pour des images animées, avant d'enregistrer.	 NON/OUI La zone enregistrable affichée pour les images animées ne doit être considérée que comme un simple guide. Lors de l'utilisation du zoom optique supplémentaire, il se peut que la zone enregistrable ne s'affiche pas toujours pour certains taux de grossissement. Ce réglage n'est pas disponible en mode automatique intelligent. 		 Fixé sur '2 S' en mode AUTO INTELLIGENT. La prévisualisation automatique est exécutée quel que soit le réglage en modes de scène 'AUTOPORTRAIT', 'AIDE PANORAMIQUE', 'RAFALE RAPIDE' et 'RAFALE FLASH', en modes 'PRISES VUES RAFALE', 'MULTI FORMAT TZT' et 'RAFALE', ainsi que pour les images avec son. La prévisualisation automatique des images animées n'est pas possible 			

Utiliser le menu CONFIG. (Suite)

Voir P.18 pour la procédure de réglage dans le menu CONFIG.

Option	Réglages, remarques		Option	Réglages, remarques		
REPRISE ZOOM Pour mémoriser le rapport de zoom à la mise hors tension	 NON/OUI Ce réglage n'est pas possible lors de l'utilisation du mode de scène 'AUTOPORTRAIT'. 		→ SORTIE VIDEO Pour changer le format de sortie vidéo lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur, etc. (Mode LECTURE uniquement)	 NTSC* / PAL: * Dans certains cas, il se peut que les images animées enregistrées en format AVCHD Lite ne soient pas lues correctement. <u>TZ7</u> • Fonctionne lorsqu'un câble AV est connecté. 		
Remettez à zéro les numéros de fichier d'image.	 OUI/NON Le numéro de dossier est actualisé et le numéro de fichier commence à 0001. Il est possible d'attribuer un numéro de dossier entre 100 et 999. Il n'est plus possible de réinitialiser les numéros lorsque le numéro de dossier 999 est atteint. Dans ce cas, copiez toutes les photos désirées 		FORMAT TV Pour changer le rapport de format lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur, etc. (Mode LECTURE uniquement)	 Image: A state option est réglée sur Image: les photos sont allongées verticalement sur l'affichage de l'écran LCD. (Fonctionne lorsqu'un câble AV est connecté.) 		
	 Pour remettre le numéro de dossier à 100 : Formatez d'abord la mémoire interne ou la carte, puis réinitialisez les numéros de fichier à l'aide de 'RENUM. FICHIER'. Sélectionnez ensuite 'OUI' sur l'écran de restauration du numéro de dossier. Numéros de fichier et numéros de dossier (P.102, 121) 		Hami MODE HDMI (127) Réglez la résolution de sortie lors du raccordement à un téléviseur haute définition	 AUTO : La résolution de sortie est établie automatiquement sur la base des informations du téléviseur raccordé. 1080i : Émet 1080 lignes de balayage efficaces en format entrelacé. 		
X R RESTAURER Rétablissez les réglages par défaut.	STAURER RESTAURER RÉGLAGES D'ENR.? OUI/NON OUI/NON RESTAURER PARAMÈTRES DE CONFIGURATION? OUI/NON		au moyen d'un mini- câble HDMI (en option). (P.108)	 720p: Emet 720 lignes de balayage efficaces en format progressif. 576p*1/480p*2 : Émet 576 (ou 480) lignes de balayage efficaces en format progressif. *1 Lorsque la sortie vidéo est réglée sur 'PAL' *2 Lorsque la sortie vidéo est réglée sur 'NTSC' 		
	 Les informations enregistrées dans 'REC. VISAGE' TZT sont réinitialisées si les réglages d'enregistrement sont réinitialisés. La restauration des paramètres de CONFIG. réinitialise ce qui suit : Dates de naissance et noms en modes de scène 'BÉBÉ' et 'ANIMAL DOMES.', 'DATE VOYAGE', 'HEURE MOND.', 'REPRISE ZOOM', 'MES FAVORIS' dans le menu LECT. (réglé sur 'NON'), 'ROTATION AFF' (réglé sur 'OUI'). Les numéros de dossier et les réglages d'horloge ne seront pas réinitialisés. Le mouvement de l'appareil photo peut être audible lorsque la fonction d'objectif est réinitialisée. 			Formats entrelacé et progressif En format 'i' = entrelacé (balayage entrelacé), la moitié des lignes de balayage efficaces s'affichent en alternance avec l'autre moitié, chaqu 1/50 de seconde. En format 'p' = progressif (balayage progressif), des signaux vidéo à forte densité sont envoyés simultanément pour toutes les lignes de balayage efficaces, chaque 1/50 de seconde. La prise HDMI de cet appareil photo prend en charge la sortie vidéo à haute définition '1080i'. Pour profiter d'un affichage vidéo progressif ou vidéo haute définition, un téléviseur compatible avec ces formats est nécessair		
USB MODE USB Sélectionnez une méthode de connexion pour le raccordement de l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante à l'aide d'un câble USB.	 ▲ SÉLECT.CONNEX. : Sélectionnez 'PC' ou 'PictBridge (PTP)' chaque fois que vous raccordez l'appareil à un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge. ➡ PictBridge (PTP) : Sélectionnez lors du raccordement à une imprimante compatible PictBridge. ■ PC : Sélectionnez lors du raccordement à un ordinateur. 			 Même lors du réglage sur '1080i', les images animées sont émises en mode 720p pendant la lecture. Si l'image ne s'affiche pas sur le téléviseur alors que l'appareil photo est réglé sur 'AUTO', essayez en le réglant sur '1080i', '720p', ou '576p'('480p') pour obtenir un format vidéo pouvant être affiché sur le téléviseur. (Consultez le mode d'emploi du téléviseur.) S'active lorsqu'un mini-câble HDMI (en option) est connecté. Pour plus de détails, voir P.108. 		

VQT1Z92 25

Utiliser le menu CONFIG. (Suite)

Voir P.18 pour la procédure de réglage dans le menu CONFIG.

Option	Réglages, remargues	Option	Réglages, remargues
VIERA Link TZ7 Permet la liaison automatique avec d'autres appareils compatibles VIERA Link, et l'exécution de commandes avec une télécommande VIERA lors du raccordement au moyen d'un mini-câble HDMI (vendu séparément) (P.109).	 NON: Les commandes doivent être exécutées à l'aide des touches de l'appareil photo. OUI: Les commandes doivent être exécutées à l'aide de la télécommande de l'appareil compatible VIERA Link. (Les commandes ne seront pas toutes disponibles.) Les commandes disponibles avec les touches de l'appareil photo seront limitées. Fonctionne lors du raccordement au moyen d'un mini-câble HDMI (vendu séparément). 	DEMO MODE DÉMO Affichez la démonstration des fonctions.	DÉMO STAB. OPTIQUE IMAGE : (Uniquement pendant l'enregistrement) L'étendue du vacillement et celle du mouvement du sujet sont indiquées sur le graphique. (Estimation) Beaucoup ← Peu → Beaucoup Vacillement Détection de mouvement Détection de mouvement Détection de mouvement
Ver. AFF. VERSION Vérifiez la version du micrologiciel de l'appareil photo.	La version actuelle Version s'affiche.		 Poisque le commune d'instruction s'affiche pour inviter l'utilisateur à permuter sur . Pour arrêter→ Appuyez sur la touche DISPLAY (P.12). L'enregistrement et l'utilisation du zoom ne sont pas possibles en mode de démonstration. Utilisez l'écran de démonstration de détection de
FORMATER Utilisez cette option lorsque 'ERREUR MÉMOIRE INTERNE' ou 'ERREUR CARTE MÉMOIRE' apparaît, ou lors du formatage de la mémoire intégrée ou de la carte. Les données ne sont plus récupérables	 OUI/NON Cela requiert une batterie suffisamment chargée (P.13) ou un adaptateur (DMW-AC5E ; en option). (Si une carte est insérée, seule cette dernière sera formatée ; la mémoire interne sera formatée si aucune carte n'est insérée.) Formatez toujours les cartes à l'aide de cet appareil photo. Toutes les données de photo, y compris celles des photos protégées, seront supprimées. (P.97) 		 mouvement avec les objets à colorations contrastantes. DÉMO AUTO : Afficher un diaporama d'introduction NON/OUI Pour fermer → Appuyez sur 'MENU/SET' Si vous laissez l'appareil photo allumé alors qu'il est connecté à l'adaptateur secteur (DMW-AC5E, vendu séparément) et qu'aucune carte n'est insérée, la démonstration commencera automatiquement chaque fois qu'aucune commande n'est effectuée pendant 2 minutes environ.
après le formatage d'une carte ou de la mémoire intégrée. Vérifiez soigneusement le contenu de la carte ou de la mémoire intégrée avant de formater.	 Ne mettez pas l'appareil hors tension et n'effectuez aucune opération pendant le formatage. Informez-vous auprès du revendeur si vous n'arrivez pas à effectuer le formatage. Le formatage de la mémoire interne peut prendre plusieurs minutes. 		1
Contraction Contra	FRANÇAIS / ENGLISH / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / 日本語		

26

Commandes de base pour photographier ou filmer TZ7

Réglez l'horloge avant de photographier/filmer (P.17).



Lampe d'assistance AF • Gardez les bras près du corps et écartez les jambes.

00000

Flash

- Ne touchez pas l'objectif.
- Évitez de bloquer le microphone pendant l'enregistrement audio. (P.12)
- Évitez de bloquer le flash ou la lampe. Ne les regardez pas de près.
- · Les photos prises en tenant l'appareil photo à la verticale peuvent s'afficher automatiquement à la verticale lors de la lecture.

(Uniquement lorsque 'ROTATION AFF' (P.94) est réalé sur 'OUI')

Les images risquent de ne pas pouvoir s'afficher à la verticale si elles sont prises avec l'appareil photo orienté vers le haut ou le bas. Les images animées ne peuvent pas s'afficher à la verticale pendant la lecture



Mettez l'appareil sous tension OFF ON L'indicateur d'état s'allume pendant environ 1 seconde. Touche d'obturateur Réglez sur 🗖 C : Vous pouvez photographier ou filmer. ► : Les photos prises et les images animées filmées peuvent être lues. Indicateur d'état Réglez l'appareil photo sur le mode d'enregistrement désiré Touche d'images animées 3 Vous pouvez filmer immédiatement en appuvant sur fA la touche d'images animées. AUTO INTELLIGENT Visez et photographiez/filmez Photographier Filmer Appuvez sur la touche Appuvez sur la touche d'images animées Appuyez sur la touche d'images touche d'obturateur animées pour commencer à filmer Enfoncez à mi-course (Faites la mise au point) Appuyez de nouveau sur la touche d'images animées pour Appuvez sur la touche arrêter de filmer d'obturateur et maintenez-la enfoncée pour prendre la photo Enfoncez complètement

 Il n'est pas possible de filmer en (mode BLOC-NOTES). (P.61)

d'obturateur Appuyez doucement sur la

28

Commandes de base pour photographier ou filmer TZ6

Réglez l'horloge avant de photographier/filmer (P.17).



Tenir l'appareil photo / Fonction de détection d'orientation

Lampe d'assistance AF • Gardez les bras près du corps et écartez les jambes.

00000

- Ne touchez pas l'objectif.
- Évitez de bloquer le microphone pendant l'enregistrement audio. (P.12)
- Évitez de bloquer le flash ou la lampe. Ne les regardez pas de près.
- Les photos prises en tenant l'appareil photo à la verticale peuvent s'afficher automatiquement à la verticale lors de la lecture.

(Uniquement lorsque 'ROTATION AFF' (P.94) est réglé sur 'OUI')

Les images risquent de ne pas pouvoir s'afficher à la verticale si elles sont prises avec l'appareil photo orienté vers le haut ou le bas.

Les images animées ne peuvent pas s'afficher à la verticale pendant la lecture.



Prendre une photo avec les réglages automatiques Mode 'AUTO INTELLIGENT'

Mode : 🖪



Les réglages optimaux sont effectués automatiguement à partir d'informations telles que 'visage', 'mouvement', 'luminosité' et 'distance' simplement en pointant l'appareil photo vers le sujet, ce qui signifie qu'il est possible de prendre des photos claires sans avoir à effectuer de réglages manuellement.

Compensation de contre-iour

Le contre-iour fait référence à la lumière émise derrière le suiet. Comme le contre-iour peut rendre le suiet plus sombre sur la photo, il est automatiquement corrigé pour augmenter la luminosité globale de la photo.

■Pour utiliser le flash



Sélectionnez (Auto) ou 🛞 (flash désactivé). Lors de l'utilisation de 4 , la permutation parmi 14 (Auto), 14 (Auto/Réduction des yeux rouges) / 450 (Synch. lente/Réduction des yeux rouges) se fera automatiquement (voir P.43 pour plus de détails). Un deuxième flash sera émis dans 1440 et 1450 pour la réduction des yeux rouges.

• Plage de mise au point \rightarrow (P.47).

- En plus de la détection de scène automatique. 'ISO INTELLIGENT mil.' EXPOSITION I.' et la compensation de contre-iour fonctionneront automatiquement.
- Les options de menu suivantes sont réglables en mode AUTO INTELLIGENT.
 - n (Menu ENR.) : 'FORMAT IMAG*1'. 'RAFALE'. 'MODE COULEUR*1'. 'REC. VISAGE*1' [TZ7]
- 👪 (Menu IMAGE ANIMÉE) [TZ7]: 'MODE ENR.', 'QUALITÉ ENR.*1', 'MODE COULEUR*1'
- (Menu CONFIG.*2): 'RÉGL.HORL.', 'HEURE MOND.', 'BIP*1', 'LANGUE'
- *1 Les options réglables sont différentes de celles des autres modes d'enregistrement.
- *2 Les autres options du menu CONFIG, refléteront les réglages effectués dans les autres modes d'enregistrement.

Suivant les conditions ci-dessous, différents types de scène peuvent être établis pour un même sujet.

 Contraste du visage, conditions relatives au sujet (taille, distance, couleurs, mouvement). rapport de zoom, coucher de soleil, lever de soleil, faible luminosité, vacillement,

Si l'appareil ne sélectionne pas le type de scène désiré il est recommandé de sélectionner manuellement le mode d'enregistrement approprié. (MODE SCÈNE : P.51)



- Il est recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur avec 'i PAYSAGE NOCT.' et 'i PORTRAIT NOCT.'.
- Lorsqu'il v a peu de vacillement (par

exemple lors de l'utilisation d'un trépied) avec 'i PAYSAGE NOCT.', la vitesse d'obturation peut atteindre un maximum de 8 secondes. Ne faites pas bouger l'appareil photo. Les réglages sont fixes pour les fonctions suivantes.

MAČRO

- PRÉV.AUTO : 2 S ÉNERGIE : 5 MIN. GRILLE DE RÉF. : 🎞
- ÉQ.BLANCS : ÉAB QUALITÉ : 🕅 (Fin) STABILISAT. : AUTO
- MODE AF : . (Détection de visage)*1 LAMPE ASS. AF : OUI
- MODE DE MES. : [1] (Multiple) PRE MPA : MPA-R

*1 🖷 (Mise au point 11 zones) lorsque la reconnaissance du visage n'est pas possible Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.

'HISTOGRAMME'. 'EXPOSITION'. 'PRISES VUES RAFALE'. 'MULTI FORMAT' IZ7. 'RÉG. ÉQUI. BL.', 'ZOOM NUM.', 'VIT. OBTU. MINI.', 'ENR. SON'

■Pour filmer TZ7
(P.61)

Prendre une photo avec les réglages automatiques Mode 'AUTO INTELLIGENT' (Suite)

Mode : 🖪

Détection de visage et reconnaissance de visage

Si l'appareil photo identifie automatiquement la scène et établit que les personnes présentes sont les sujets de la photo () au), il active la détection de visage, puis effectue la mise au point et règle l'exposition en fonction des visages reconnus. (P.73)

Reconnaissance de visage TZ7

Vous pouvez enregistrer les visages des gens que vous photographiez souvent, avec leur nom, leur âge et autres informations.

Si les photos sont prises avec 'REC. VISAGE' (P.65) réglé sur 'OUI', la priorité est accordée, pour la mise au point et le réglage d'exposition, aux visages qui ressemblent le plus à ceux enregistrés. De plus, l'appareil photo mémorise les visages détectés lors de la détection de visage, reconnaît automatiquement les visages souvent photographiés, puis les affiche sur l'écran d'enregistrement de visage.

- •La fonction de reconnaissance de visage cherche les visages qui ressemblent à ceux enregistrés. La reconnaissance exacte des visages ne peut être garantie.
- Dans certains cas, il se peut que l'appareil photo n'arrive pas à bien distinguer deux personnes aux traits similaires, comme les parents et enfants ou les frères et sœurs.
- L'exécution de la reconnaissance de visage prend plus de temps que la simple détection de visage, car les traits sont alors analysés.
- Pour les sujets enregistrés en tant que nouveau-nés ou bébés (personnes dont la date de naissance est réglée sur moins de 3 ans), saffiche, et la photo est prise de manière à donner à la peau une apparence plus saine.

RECHERCHE MPA

Lorsque la mise au point est verrouillée sur un sujet (verrouillage AF), l'appareil peut garder la mise au point sur ce sujet même s'il bouge.

Réglez MODE AF sur la recherche MPA



• Pour annuler la recherche MPA \rightarrow Appuyez de nouveau sur \blacktriangle .

Cadre de recherche MPA

Alignez le cadre de recherche MPA sur le sujet, puis verrouillez.



- Pour annuler le verrouillage AF → Appuyez sur ▲.
 L'appareil photo détecte la scène optimale pour le sujet sur
- lequel la mise au point est verrouillée (verrouillage AF).

Verrouillage AF réussi : Jaune Verrouillage AF raté : Rouge (clignote)

La reconnaissance des visages sera inopérante pendant l'utilisation de la recherche MPA.
 Reportez-vous à la P.73 si le verrouillage AF échoue pour certains objets.

Prendre des photos avec ses propres réglages 'Mode IMAGE NORMALE'

Mode : 🗖

réglages 'SENSIBILITÉ' (P.71).

Utiliser le menu ENR. (P.69) pour modifier les réglages et configurer son propre environnement d'enregistrement



Valeur d'ouverture Vitesse d'obturation

Prendre des photos avec ses propres réglages 'Mode IMAGE NORMALE' (Suite) Mode :

Faites la mise au point pour la composition désirée

Pratique lorsque le sujet n'est pas au centre de la photo.

Faites d'abord la mise au point en fonction du sujet

Maintenez enfoncé à mi-course



- Sujets/environnements pouvant rendre la mise au point difficile :
 - Objets en déplacement rapide ou extrêmement lumineux, ou objets sans contrastes de couleur.
 - Prise de photos à travers du verre ou près d'objets émettant de la lumière.
 Dans un endroit sombre ou avec beaucoup de vacillement.
 - Lorsque l'objet est trop proche ou lorsque vous photographiez ensemble des objets lointains et des objets proches.
- Il est recommandé d'utiliser la fonction de 'Reconnaissance de visage' pour photographier des gens (P.73).

Revenez à la composition désirée





Zone AF

• L'affichage de mise au point clignote et un bip est émis lorsque la mise au point n'est pas correcte.

Utilisez la plage de mise au point qui s'affiche en rouge (P.47) comme guide.

Même si l'affichage de mise au point s'allume, il se peut que l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point sur le sujet s'il se trouve à l'extérieur de la plage de mise au point.

La plage de mise au point affichée est plus grande lorsqu'il fait noir et lors de l'utilisation du zoom numérique.

 La plupart des éléments affichés à l'écran disparaissent temporairement lorsque vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course. Affichage de mise au point



Plage de mise au point

Le zoom avant peut aller jusqu'à 12 X en mode de 'zoom optique', et jusqu'à 21,4 X en mode de 'zoom optique supplémentaire' (photos seulement) avec une qualité d'image inférieure. Vous pouvez aussi utiliser le 'zoom numérique' pour obtenir un taux de grossissement encore plus grand lors du zoom avant.



Zoom optique et zoom optique supplémentaire (EZ)

Commute automatiquement sur 'zoom optique' lors de l'utilisation de la plus grande taille d'image (P.69), et sur 'zoom optique supplémentaire' (pour zoomer encore davantage) dans les autres cas. (EZ est l'abréviation de 'zoom optique supplémentaire'.)

Zoom optique

Barre de zoom

• Zoom optique supplémentaire

Agrandissement max.: 12 x

Agrandissement max: 14,3 x - 21,4 x (Varie suivant la taille de la photo)



Photographier ou filmer avec le zoom (Suite) Mode : 1727 🚯 🖨 MS1MS2 SCN 🔁 🛛 🗖 MS SCN 🖽 🙄

Taux de grossissement maximum par taille d'image

	Zoom optique	Zoom optique supplémentaire					
FORMAT 4:3	10 M	7 M 🗾	5 M 🗾	3 M 🗾	2 M 🗾	0,3 M 🛃	
IMAG 3:2	9,5 M	6,5 M 🗾	4,5 M 🗾	3 M 🗾	2,5 M 🗾		
TZ7 16:9	9 M	6 M 🗾	4,5 M 🛃	2,5 M 🛃	2 M 🗾		
Agrandissement max.	12 x	14,3 x	17,1 x		21,4 x		
FORMAT 4:3	10 M	7 M 🗾	5 M 🗾	3 M 🗾	2 M 🗾	0,3 M 🗾	
IMAG 3:2	9 M	6 M 🗾	4,5 M 🗾		2,5 M 🗾		
TZ6 16:9	7,5 M	5,5 M 🛃	3,5 M 🛃		2 M 🗾		
Agrandissement max.	12 x	14,3 x	17,1 x		21,4 x		

• Qu'est-ce que le zoom optique supplémentaire (EZ) ?

Si, par exemple, le zoom est réglé sur '3M 📝' (équivaut à 3 millions de pixels). l'appareil photographiera uniquement la partie centrale de 3M sur une zone de 10M (équivaut à 10,1 millions de pixels), ce qui signifie que la photo peut être encore agrandie.

• Le rapport d'agrandissement affiché sur la barre à l'écran est une estimation.

Dans certains modes d'enregistrement, la fonction MACRO TELE (P.45) s'active lorsque le taux de grossissement maximum est atteint.

- Un degré plus élevé de distorsion peut être généré lorsque vous prenez des photos d'objets près avec un plus grand angle, tandis que l'utilisation d'un zoom télescopique accru peut causer plus de coloration sur les contours des obiets.
- Il se peut que l'appareil photo émette un bruit de cliquetis ou qu'il vibre lors de l'utilisation de la commande de zoom – cela n'est pas un dysfonctionnement.
- Il se peut que le mouvement du zoom s'arrête un instant près de maximum W (1x) pendant l'utilisation du zoom optique supplémentaire, mais cela n'est pas un dysfonctionnement.
- Le zoom optique supplémentaire n'est pas disponible dans les cas suivants : 'ZOOM MACRO', images animées, modes de scène 'TRANSFORMATION', 'HAUTE SENS.', 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH ', 'PIN HOLE' et 'SABLAGE'
- 'REPRISE ZOOM' (P.24) permet de conserver le taux de grossissement en mémoire même si l'appareil est mis hors tension.

Agrandir davantage 🖸 'ZOOM NUM.'

Grossit 4 fois plus que le zoom optique/optique supplémentaire (48 à 85,5 x maximum). (Notez que le grossissement réduit la qualité d'image avec le zoom numérique.)



Sélectionnez 'OUI' ENR. **i** EXPOSITION I NON n D RAFALE NON .9.9 ZOOM NUM. NON S MODE COULEU OUI (STABILISAT.

SÉLECT. RÉG.



ex. : Avec 48 x

Terminez



• À l'intérieur de la plage de zoom numérique, l'affichage de la zone de mise au point automatique Affiche la zone de zoom numérique est agrandi si l'on enfonce la touche d'obturateur à

mi-course. • Il est recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur (P.48).

• Le zoom numérique n'est pas disponible dans les modes suivants : (mode AUTO INTELLIGENT), 1 (mode BLOC-NOTES), modes de scène ('SPORTS', 'BÉBÉ', 'ANIMAL DOMES.', 'HAUTE SENS.', 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH', 'PIN HOLE' et 'SABLAGE'), lorsque 'ISO INTELLIGENT' n'est pas réglé sur 'NON'

Afficher les photos (LECT. NORMALE)

Commutateur ENR/LECT:

Si aucune carte n'est insérée, les photos sont lues depuis la mémoire interne. (Les photos du bloc-notes ne peuvent être lues qu'en mode BLOC-NOTES (P.81).)



Pour agrandir (zoom de lecture)



Position actuelle du zoom (s'affiche pendant 1 sec.)

- Rapport de zoom : 1x/2x/4x/8x/16x
- Pour réduire l'effet de zoom → tournez la commande du côté W.
- Déplacez la position du zoom
 → ▲ ▼ ◀ ►

 \rightarrow \land \lor \triangleleft \blacktriangleright

Pour faire la lecture sous forme de liste (P.83)

 Pour afficher avec différents modes de lecture (diaporama, etc.)
 (P.85)

 Pour faire la lecture des images animées
 (P.84) Maintenez enfoncé pour faire défiler rapidement vers l'avant/arrière. (Seuls les numéros de fichiers changent

pendant que la touche est maintenue enfoncée ; la photo ne s'affiche que sur libération de la touche.) Plus vous appuyez longtemps, plus la

vitesse de défilement augmente. (La vitesse peut varier suivant les conditions d'affichace)

- Si le numéro de fichier ne s'affiche pas, appuyez sur la touche DISPLAY.
- Après la dernière photo, l'affichage revient à la première.
- Certaines photos éditées sur un ordinateur peuvent être impossibles à afficher sur cet appareil photo.
- Si le commutateur ENR/LECT est déplacé de a si alors que l'appareil photo est allumé, le barillet d'objectif sera rétractera au bout d'environ 15 secondes.
- Cet appareil photo est conforme à la norme unifiée DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association), ainsi qu'à la norme Exif (Exchangeable image file format). La lecture des fichiers non conformes à la norme DCF n'est pas possible.

Supprimer des photos

Commutateur ENR/LECT: 🗩

Les photos seront supprimées sur la carte si une carte est insérée, ou dans la mémoire interne dans le cas contraire. Il n'est pas possible de récupérer les photos après leur suppression.



- Le commutateur de la cane est en position LOCK.
 Les photos ne sont pas conformes à la norme DCF (P.40)
- Il est aussi possible de supprimer des images animées.

Pour supprimer toutes les données, v compris les photos protégées, exécutez FORMATER. (P.26)

Changer l'affichage des informations d'enregistrement

Changez entre les différents affichages de l'écran LCD, tels que les histogrammes. DISPLAY Appuvez pour changer l'affichage En mode d'enregistrement Informations Informations d'enregistrement Grille de d'enregistrement*1 d'images animées*1,*2 Pas d'affichage référence*1,*3 *1 Réglez 'HISTOGRAMME' sur 'OUI' En mode de lecture pour afficher l'histogramme (P.22). Informations Informations d'enregistrement *2 • Revenez à l'affichage des 'Informations ou histogramme*1 Pas d'affichage d'enregistrement d'enregistrement' en enfonçant la T 100-0247 touche d'obturateur à mi-course. TZ7 35/35 S'affiche au lieu de l'écran de qauche lors de l'enregistrement OD 1 ER JOUR 21500 15.AVR.2008 d'images animées. TZ6 (B) (M) 1 mole 10jou *3 Sélectionnez le motif de la grille de référence et l'activation ou la désactivation de l'affichage des informations d'enregistrement avec le réglage 'GRILLE DE RÉF.' (P.22). Lorsque (A) est en cours d'utilisation, les

Histogramme

Affiche la distribution de la luminosité sur la photo

- par exemple, si la crête du graphique se trouve à droite, cela signifie qu'il y a plusieurs zones lumineuses sur la photo. (Information) Une crête au centre représente une luminosité correcte (exposition correcte).

Cela peut servir de référence pour la correction d'exposition (P. 49), etc.

 L'histogramme depuis l'heure d'enregistrement est différent de l'histogramme Foncé ← de lecture ; il s'affiche en orange, lors de l'enregistrement avec flash ou dans un endroit sombre. De plus, il se peut que l'histogramme soit différent de ceux produits avec un logiciel d'édition d'image.

• Il n'est pas possible d'afficher les histogrammes dans 👔 (mode AUTO INTELLIGENT), (mode BLOC-NOTES), MULTI FORMAT TZ7, ou pendant le zoom de lecture.

Ne s'affiche pas pendant l'enregistrement d'images animées.

Grille de référence

- Référence pour l'équilibre et la composition lors de l'enregistrement.
- Affichage du mode AUTO INTELLIGENT et du mode BLOC-NOTES III uniquement.
- Ne s'affiche pas en mode 'MULTI FORMAT'. [TZ7]



Juger la balance
 Juger le centre du sujet

informations d'enregistrement et la grille de

référence ne peuvent pas s'afficher en même temps.

(Exemple)

OK

→ Lumineux

Pendant le zoom de lecture, la lecture IMAGE ANIMÉE et le diaporama : Affichage activé/désactivé Pendant l'affichage du menu, la lecture Multi ou la lecture de calendrier : Il n'est pas possible de changer l'affichage.

Prendre des photos avec le flash Mode : 127 🚯 🖨 MS1MS2 SCN 🍞 🛛 126 🚯 🖨 MS SCN 🍞



lors de l'utilisation du flash pour photographier des bébés.

●Également sélectionnable avec ▶.

	Type, opérations	Utilisations
₩A	AUTO • Juge automatiquement s'il faut utiliser ou non le flash	Utilisation normale
\$AQ>	AUTO/Y. ROUG.*1 • Juge automatiquement s'il faut utiliser ou non le flash (réduire les yeux rouges)	Photographier des sujets dans des endroits sombres
¥	FLASH FORCÉ OUI • Toujours utiliser le flash	Drandra das abatas en contra jour ou
\$ Q>	FORCÉ/Y. ROUG.*1 (Pour les modes de scène 'FÊTE' et 'LUMIÈRE BOUGIE' uniquement (P.54)) • Toujours utiliser le flash (réduire les yeux rouges)	sous un éclairage lumineux (par ex., fluorescent)
\$\$@>	 SY. L./Y. ROUG.*1 Juge automatiquement s'il faut utiliser ou non le flash (réduire les yeux rouges ; utiliser une vitesse d'obturation lente pour rendre les photos plus lumineuses) 	Photographier des sujets dans un paysage nocturne (trépied recommandé)
(\mathfrak{S})	FORCÉ NON • Ne jamais utiliser le flash	Endroits où l'utilisation du flash est interdite

*1 Lorsque la fonction de correction numérique des yeux rouges est activée, les yeux rouges sont détectés et automatiquement corrigés lors de l'émission du flash. Comme deux flashes seront émis. ne bougez pas avant la fin du deuxième flash (l'effet de correction peut varier d'une personne à l'autre). L'intervalle entre les flashes varie suivant la luminosité du suiet.

Les vitesses d'obturation sont les suivantes :

- \$A . \$A\$, \$\$
- 50 : 1/8*2,*3 à 1/2000
- *2 Varie suivant le réglage de 'VIT. OBTU. MINI.'.
- *3 1/4 sec. max. lorsque 'ISO INTELLIGENT' est utilisé ; 1 sec. max. lorsque 'STABILISAT.' est réglé sur 'NON' ou lorsque le flou est négligeable. Varie aussi suivant le mode 'AUTO INTELLIGENT'. 'MODE SCÈNE' et la position de zoom.

Prendre des photos avec le flash (Suite) Mode : TZT @ MS1MS2 SCN T TZE @ MS SCN T

Types disponibles pour les modes respectifs (

		•	r***Le		MODE SCÈNE																
		UA)		۲	82	â		%	×0.	101	Y	Ϋ́β	<u>9</u> .	93	/≱\		2	3		~	5
¥Α	0	0*	0	0	0	0	0	0	_	0	_	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0
\$A@∕	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	_	-	0	-	-	-	-	-	-	_	-
ý	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$ Q;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	_	-	-	-	-	-	-	-	-
\$S @∕	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	_	-	_	-	-	-	-	_	-
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0

*Réglez sur IAA (AUTO), IAO (AUTO/réduction Y. ROUG.) ou ISO (SY. L./réduction Y. ROUG.) suivant le sujet et la luminosité.

• Le flash n'est pas disponible lors de l'enregistrement d'images animées, en mode de scène, ☑, ☑, ☑, ☑, ☑, ☑, ☑, ☑, ☑

Plage de mise au point suivant la sensibilité ISO et le zoom

		Plage de mise au point						
		W max.	T max.					
	AUTO	Environ 0,6 - 5,3 m	Environ 1,0 - 3,6 m					
	ISO80	Environ 0,6 - 1,5 m	Environ 1,0 m					
	ISO100	Environ 0,6 - 1,6 m	Environ 1,0 - 1,1 m					
	ISO200	Environ 0,6 - 2,3 m	Environ 1,0 - 1,6 m					
(F.7.1)	ISO400	Environ 0,6 - 3,3 m	Environ 1,0 - 2,2 m					
	ISO800	Environ 0,8 - 4,7 m	Environ 1,0 - 3,2 m					
	ISO1600	Environ 1,15 - 6,7 m	Environ 1,0 - 4,5 m					
	ISOMAX400	Environ 0,6 - 3,3 m	Environ 1,0 - 2,2 m					
	ISOMAX800	Environ 0,8 - 4,7 m	Environ 1,0 - 3,2 m					
(F.70)	ISOMAX1600	Environ 1,15 - 6,7 m	Environ 1,0 - 4,5 m					
'HAUTE SENS.' en MODE SCÈNE (P.56)	ISO1600- ISO6400	Environ 1,15 - 13,5 m	Environ 1,0 - 9,1 m					
'RAFALE FLASH' sous MODE SCÈNE (P.57)	ISO100- ISO3200	Environ 0,6 - 3,4 m	Environ 1,0 - 2,3 m					

 Ne touchez pas le flash (P.12) et ne le regardez pas directement de près (c'est-àdire d'une distance de quelques cm).

N'utilisez pas le flash trop près du sujét (la chaleur ou la lumière peut affecter le sujet).

- Les réglages de flash peuvent être changés lors du changement de mode d'enregistrement.
- Les réglages de flash du mode de scène reviennent aux valeurs par défaut lorsque vous changez le mode de scène.
- Les bords de la photo peuvent être légèrement sombres si vous utilisez le flash à une courte distance sans utiliser le zoom (près de W max.). Il est possible de corriger cela en effectuant un petit zoom.
- Si le flash doit être émis, les symboles de type de flash (ex.: A) deviennent rouges lorsque vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course.
- Il n'est pas possible de prendre des photos pendant que ses symboles clignotent (le flash est en train de se recharger) (ex.: \$A
- La portée insuffisante du flash peut être due à un réglage inadéquat de l'exposition ou de la balance des blancs.
- L'effet du flash peut être insuffisant lorsque la vitesse d'obturation est élevée.
- La recharge du flash peut prendre du temps si la batterie est faible ou si le flash est utilisé plusieurs fois de suite.

Photographier ou filmer en gros plan

Lorsque vous souhaitez agrandir le sujet, le réglage sur 'MPA MACRO (MC)' permet de photographier à une distance encore plus courte que la plage de mise au point normale (jusqu'à 3 cm) pour W max.).



Division daria da temps pour les sujets distants de plus de 50 cm.
 Lors de l'utilisation de (A (mode AUTO INTELLIGENT), vous pouvez activer l'enregistrement macro simplement en visant le sujet. (Affichage de (2))

● MPA MACRO s'active automatiquement lorsque MODE AF est réglé sur It (Recherche MPA). (₩₩ ne s'affiche pas.)



Affichage de

Photographier en gros plan sans se tenir près du sujet ™ fonction 'TELE MACRO'

Pratique pour photographier en gros plan, par exemple des oiseaux qui s'enfuient lorsque vous approchez, ou pour rendre l'arrière-plan flou et mettre l'emphase sur le sujet. La fonction 'TELE MACRO' s'active automatiquement lorsque le taux de grossissement du zoom optique ou du zoom optique supplémentaire est près du réglage T maximum (10x ou plus pour le zoom optique). Vous pouvez faire l mise au point pour des distances aussi courtes que 1 m.



 Vous pouvez aussi utiliser le zoom numérique.
 Cette fonction s'active aussi lorsque vous photographiez dans les modes de scène suivants.
 'NOURRITURE', 'LUMIÈRE BOUGIE', 'BÉBÉ', 'HAUTE SENS.', 'SOUS-MARINE', 'ANIMAL DOMES.', 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH', 'PIN HOLE', 'SABLAGE'

MPAS devient TELES

10# 🚢 💷

Photographier ou filmer en gros plan (Suite) Mode : TZT O TZE O H

Photographier d'encore plus près 🙊 'ZOOM MACRO'

Pour photographier le sujet en l'agrandissant encore davantage, réglez l'appareil photo sur 'ZOOM MACRO', qui permet d'agrandir le sujet encore davantage que lors de l'utilisation de MPA MACRO.



En ZOOM MACRO, un agrandissement supérieur affecte la qualité d'image.
 Lors du réglage sur ZOOM MACRO, le zoom optique supplémentaire est annulé.
 Le réglage de ZOOM MACRO n'est pas disponible pendant l'enregistrement en mode 'MULTI FORMAT'. [TZ]

- Nous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P.48), et de régler le flash sur (FORCÉ NON' (P.43).
- Le déplacement de l'appareil photo après l'exécution de la mise au point donnera probablement des photos floues si le sujet se trouve près de l'appareil photo, car la marge d'exécution de la mise au point sera considérablement réduite.
- Il se peut que la résolution soit réduite sur les bords de la photo.

Placer l'appareil photo et le sujet à l'intérieur de la plage accessible pour l'exécution de la mise au point

Plage de mise au point pour 📩 (mode IMAGE NORMALE)



: Plage de mise au point lorsque l'appareil photo est réglé sur IMA MACRO *2 : Plage de mise au point lorsque IMA 'MPA MACRO' est désactivé *3

- *1 La plage de mise au point varie suivant le taux de grossissement du zoom.
- *2 La plage de mise au point est identique sous les réglages suivants.
- (mode AUTO INTELLIGENT) (mode BLOC-NOTES)
- NOURRITURE, LUMIÈRE BOUGIE, BÉÈÉ, HAUTE SENS., SÓUS-MARINE, ANIMAL DOMES., RAFALE RAPIDE, PIN HOLE et SABLAGE en mode SCÈNE
- Lorsque l'appareil est réglé sur 🖏 (MPA MACRO) en 🖽 (mode IMAGE ANIMÉE) 🖽
- *3 La plage de mise au point est identique sous les réglages suivants.
- PORTRAIT, GRAIN DE PEAU, TRANSFORMATION, AIDE PANORAMIQUE SPORTS, FÊTE, CRÉPUSCULE, CIEL ÉTOILÉ, PLAGE et NEIGE en mode SCÈNE
 Lorsque l'appareil photo n'est pas réglé sur MS (MPA MACRO) en H (mode IMAGE ANIMÉE) 1726

Les taux de grossissement sont approximatifs.

T max. : commande de zoom tournée le plus loin possible du côté T (taux de grossissement maximum)

Les plages d'exécution de la mise au point varient suivant les modes de scène.

Les taux de grossissement indiqués ci-dessus varient lorsque le zoom optique supplémentaire est utilisé.

W max. : commande de zoom tournée le plus loin possible du côté W (pas de zoom)

Photographier avec le retardateur

Mode : 1727 🕼 🖨 MS1MS2 SCN 📴 🛛 1726 🕼 🖨 MS SCN 🗳

Il est recommandé d'utiliser un trépied. Cela est aussi efficace pour corriger le vacillement causé par la pression sur la touche d'obturateur, en réglant le retardateur sur 2 secondes.



- Lorsque l'appareil photo est réglé sur RAFALE, trois photos sont prises. Lorsque l'appareil photo est réglé sur le mode de scène 'RAFALE FLASH', cinq photos sont prises.
- La mise au point est exécutée automatiquement juste avant l'enregistrement si vous enfoncez complètement la touche d'obturateur ici.
- Lorsque l'indicateur de retardateur cesse de clignoter, la lampe d'assistance AF peut alors s'allumer.
- Cette fonction n'est pas disponible avec les modes de scène 'SOUS-MARINE' et 'RAFALE RAPIDE', ni avec le 🖽 (mode IMAGE ANIMÉE) [126].
- Avec certains modes, seul '2 S' ou seul '10 S' peut être sélectionné. Mode AUTO INTELLIGENT : '10 S' Mode BLOC-NOTES, mode de scène 'AUTOPORTRAIT' : '2 S'

Photographier ou filmer avec la compensation d'exposition Mode : IZI O MS1MS2 SCN * IZE O MS SCN * *

* EXPOSITION uniquement

Corrige l'exposition lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une exposition adéquate (en cas de différence de luminosité entre l'objet et l'arrière-plan, etc.) Suivant la luminosité, cela peut être impossible dans certains cas.



- Non disponible avec le flash ou lorsque la capacité restante est de 2 photos seulement.
 Lorsque l'appareil est réglé sur 'PRISES VUES RAFALE', El s'affiche du côté gauche de l'écran.
 Annulé lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur PRISES VUES RAFALE, 'MULTI FORMAT' [TZT] et 'RAFALE' sont annulés.
 Il n'est pas possible de régler l'appareil photo sur PRISES VUES RAFALE dans les modes de scène 'TRANSFORMATION',
- AIDE PANORAMIQUE', 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH', 'CIEL ÉTOILÉ', 'PIN HOLE' et 'SABLAGE'.

Il n'est pas possible d'utiliser la compensation d'exposition en mode de scène 'CIEL ÉTOILÉ'.

Photographier tout en changeant automatiquement le rapport d'aspect 'MULTI FORMAT' TZ7 Mode : MS1MS2 SCN

Dans ce mode, chaque fois que vous appuyez une fois sur la touche d'obturateur l'appareil prend automatiquement trois photos, c'est-à-dire une photo pour chacun des trois rapports d'aspect : 4:3, 3:2 et 16:9. (Le son de l'obturateur n'est émis qu'une seule fois.)

1 Affichez 'PRISES VUES RAFALE'

ES Combinaisons de taille d'image

4:3

10M

7M



3

Appuyez deux fois sur ▲ pour permuter 'EXPOSITION' sur 'PRISES VUES RAFALE'

Affichez 'MULTI FORMAT'

Sélectionnez 'OUI' et validez.

Affichage de 🗠

Chaque fois que vous appuyez sur 'DISPLAY', l'indicateur affiché permute entre 'PRISES VUES RAFALE' et 'MULTI FORMAT'.

5M 4,5M 4,5M 3M* 3M* 2,5M* (Exemple) Lorsque 322 est réglé sur 6,5 M, les tailles d'image et les résolutions

correspondantes sont **4:3** avec 7 M, **3:2** avec 6,5 M, et **16:9** avec 6 M.

3:2

9,5M

6,5M

16:9

9M

6M

* Si l'appareil photo est réglé sur une plus petite taille d'image, la résolution est temporairement réglée sur cette valeur.

Prendre des photos en fonction de la scène 'MODE SCÈNE' Mode : IZZ MS1MS2 SCN IZE MS SCN

L'utilisation du MODE SCÈNE permet de prendre des photos avec des réglages optimaux pour une scène donnée (exposition, coloration, etc.).



- Une fois l'appareil photo réglé sur MULTI FORMAT, 🗄 s'affiche du côté gauche de l'écran.
- Les réglages de vitesse d'obturation, d'ouverture, de mise au point, de 'EXPOSITION', de 'ÉQ.BLANCS' et de 'SENSIBILITÉ' seront constants pour les trois photos.
- MULTI FORMAT est désactivé lorsque le nombre de photos enregistrables est de deux ou moins. Il est aussi annulé à la mise hors tension de l'appareil photo.
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur MULTI FORMAT, PRISES VUES RAFALE et RAFALE sont annulés.
- Il n'est pas possible de régler l'appareil photo sur MULTI FORMAT dans les modes de scène TRANSFORMATION, AIDE PANORAMIQUE, HAUTE SENS., 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH', 'CIEL ÉTOILÉ', 'PIN HOLE' et 'SABLAGE'.

• La sélection d'un mode de scène inadéquat pour une scène donnée peut affecter la coloration de la photo.

- Les réglages suivants du menu ENR. seront automatiquement ajustés et il n'est pas possible de les sélectionner manuellement (les réglages disponibles varient suivant le réglage de scène).
 'ISO INTELLIGENT', 'SENSIBILITÉ', 'MODE DE MES.', 'EXPOSITION I.', 'MODE COULEUR', 'VIT. OBTU. MINI.'
- 'EXPOSITION I.' fonctionne automatiquement dans les modes de scène suivants, en fonction des conditions de la photo.

'PORTRAIT', 'GRAIN DE PEAU', 'TRANSFORMATION', 'AUTOPORTRAIT', 'PAYSAGE', 'SPORTS', 'PORTRAIT NOCT.', 'FÊTE', 'LUMIÈRE BOUGIE', 'BÉBÉ', 'CRÉPUSCULE', 'HAUTE SENS.', 'RAFALE FLASH', 'PLAGE'

• ÉQ.BLANCS' est réglable sur les valeurs suivantes.

'PORTRAIT', 'GRAIN DE PEAU', 'TRANSFORMATION', 'AUTOPORTRAIT', 'AIDE PANORAMIQUE' (première photo uniquement), 'SPORTS', 'BÉBÉ', 'ANIMAL DOMES.', 'HAUTE SENS.', 'RAFALE RAPIDE', 'PIN HOLE'

(Le réglage est rétabli sur 'ÉAB' lorsque la scène est changée.)

Les types de flash disponibles (P.44) varient suivant la scène.

Le réglage par défaut du flash de mode de scène est rétabli lorsque le mode de scène est changé.

•La grille de référence s'affiche en gris dans les modes de scène 'PORTRAIT NOCT.', 'PAYSAGE NOCT.', 'CIEL ÉTOILÉ' et 'FEU D'ARTIFICE'.

Prendre des photos en fonction de la scène 'MODE SCÈNE' (suite) Mode : TZT MS1MS2 SCN TZ® MS SCN

Scène	Utilisations, Conseils	Remarques
	Améliore le teint de la peau des sujets pour leur donner une apparence plus saine dans des conditions d'éclairage extérieur lumineuses le jour. Conseils	 Le réglage par défaut de 'MODE AF' est (détection du visage).
	 Placez-vous le plus près possible de l'objet. Zoom : Le plus télescopique possible (côté T) 	
SRAIN DE	Adoucit les couleurs de la peau dans des conditions d'éclairage extérieures lumineuses (portraits du buste vers la haut). Conseils	 La clarté de l'effet peut varier suivant la luminosité. Le réglage par défaut de 'MODE AF' est (a) (détection du visage).
LAU	 Placez-vous le plus pres possible de l'objet. Zoom : Le plus télescopique possible (côté T) 	
	Donne une silhouette mince ou une apparence séduisante au sujet.	 La photo prise est traitée de manière à améliorer l'apparence de la peau. La qualité d'image diminue légèrement.
	 Utilisez ▲ V pour selectionner le niveau de transformation, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. 	 'FORMAT IMAG' sera établi en fonction du réglage de 'FORMAT', tel qu'expliqué ci-dessous
RANSFORMATION	It est aussi possible de changer les réglages dans le menu d'accès rapide. SéLECT. <u>i</u> RéG.	4:3 : 3 M 3:2 : 2,5 M 16:9 : 2 M • La fonction suivante est verrouillée. QUALITÉ : ♣ (normal)
	 Prenez la photo. Remarques Cette fonction, réservée à l'usage privé, ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou lucratives sans autorisation, sous peine de violation des droits d'auteur. Ne l'utilisez pas en violation de l'ordre public ou des convenances, ni de manière diffamatoire ou calomnieuse. Ne l'utilisez pas d'une manière qui puisse 	 Le reglage par defaut de 'MODE AF' est 🚭 (détection de visage). Il se peut que la reconnaissance de visage ne fonctionne pas aussi bien lors de l'utilisation de 'FORT AMINCISSEMENT' ou de 'GRAND ÉTIREMENT'. Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles. Zoom optique supplémentaire/ Zoom numérique/PRISES VUES RAFALE/MULTI FORMAT [TZ7]/
	offenser le sujet. Prenez des photos de vous-même.	• Prendre des photos avec du son
UTOPORTRAIT	Conseils • Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course → l'indicateur de retardateur s'allume → enfoncez complètement la touche d'obturateur- prévisualisation (si l'indicateur de retardateur clignote, la mise au point n'est pas correctement effectuée) • Mise au point : 30 cm à 1,2 m (W max.)	 (P.78) (indicateur de retardateur allumé pendant l'enregistrement) Principaux réglages fixes STABILISAT.: MODE 2 LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF): NON RETARDATEUR: NON/2 S REPRISE ZOOM : NON Le réglage par défaut de 'MODE AF' est (Q) (détection du visage).

(Zoom déplacé automatiquement sur W max.)
Retardateur de 2 secondes (P.48) recommandé.

Scène **Utilisations, Conseils** Remarques Prenez des photos d'objets larges et distants. Principaux réglages fixes 77 FLASH : 🕃 FORCÉ NON Conseils LAMPE ASS.AF (LAMPE PAYSAGE Placez-vous à au moins 5 m. D'ASSISTANCE ÀF) : NON Utilisez le logiciel fourni pour combiner La mise au point, le zoom, la plusieurs photos en une seule photo compensation d'exposition, la panoramique. balance des blancs. la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO ① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le sens sont verrouillés sur les réglages d'enregistrement, puis appuyez sur 'MENU/ de la première photo. SET' pour valider. Du brouillage peut être visible sur Une grille de référence panorama spéciale les scènes sombres. s'affichera. L'obturateur peut rester fermé 2 Prenez la photo. iusqu'à 8 secondes après la prise ③ Sélectionnez 'SUIV.', puis appuyez sur de la photo. 'MENU/SET' pour valider. Principaux réglages verrouillés FLASH : 🕑 FORCÉ NON Vous pouvez aussi SENSIBILITÉ : ISO80 - 800 appuyer sur la touche d'obturateur. L'assemblage photo panoramique Vous pouvez prendre n'est pas possible sur cet appareil SUIV. REPR de nouvelles photos en photo. La combinaison en photo SÉLECT. & RÉG. sélectionnant 'REPR.'. panoramique des photos prises EX. s'effectue sur un ordinateur. à AIDE l'aide du logiciel qui se trouve PANORAMIQUE 4 Recadrez et prenez la photo de sorte qu'elle sur le CD-ROM fourni (ArcSoft chevauche partiellement la photo précédente. Panorama Maker). Les fonctions suivantes ne sont Pour prendre d'autres pas disponibles. photos, sélectionnez PRISES VUES RAFALE/MULTI 'SUIV.' puis répétez les FORMAT TZ7/ENR. SON/ étapes 3 et 4. RAFALE Section de la photo prise précédemment (5) Une fois la prise de photos terminée. sélectionnez 'SORTIE', puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Conseils Ne changez pas d'emplacement pour photographier. Utilisez un trépied. Photographiez des scènes à mouvement Principal réglage fixe ISO INTELLIGENT : ISOMAX1600 \$ rapide, comme par exemple des sports. Zoom numérique : non réglable SPORTS Conseils Placez-vous à au moins 5 m.

52 VQT1Z92

Pour sélectionner une scène (P.51) Utiliser le flash dans les modes de scène (P.44)

Prendre des photos en fonction de la scène 'MODE SCÈNE' (suite) Mode : TZT MS1MS2 SCN TZE MS SCN

Pour sélectionner une scène (P.51) Utiliser le flash dans les modes de scène (P.44)

Scène	Utilisations, Conseils	Remarques	Scène	Utilisations, Conseils	Remarques
PORTRAIT NOCT. (PORTRAIT NOCTURNE)	Photographiez des gens et des paysages nocturnes avec une luminosité proche de la luminosité réelle. Conseils • Utilisez le flash. • Le sujet ne doit pas bouger. • Trépied et retardateur recommandés. • Tenez-vous à au moins 1,5 m, et réglez sur l'extrémité Wide (grand angulaire) • Mise au point : W max. : 80 cm T max. : 1,2 m à 5 m	 De l'interférence peut être apparente dans les scènes sombres. L'obturateur peut rester fermé pendant 8 seconde après la prise de la photo. Principal réglage fixe PRE MPA: NON Le réglage par défaut de 'MODE AF' est (détection du visage). 		Utilisez un faible flash pour faire ressortir les couleurs de la peau. • Pour enregistrer l'âge et le nom (Il est possible de régler 'BÉBÉ1' et 'BÉBÉ2' séparément.)	 L'âge et le nom s'affichent environ 5 secondes après le réglage de ce mode. Le format d'affichage de l'âge varie suivant le réglage de LANGUE. Le réglage d'impression de 'ÂGE' et 'NOM' peut être effectué sur l'ordinateur à l'aide du CD-ROM fourni (PHOTOfunSTUDIO). Il est aussi possible d'apposer du texte sur la photo à l'aide de 'IMBRE
PAYSAGE NOCT. (PAYSAGE NOCTURNE)	 Prenez des photos claires de scènes nocturnes. Conseils Placez-vous à au moins 5 m. Gardez l'appareil immobile pendant 8 secondes. (Vitesse d'obturation : 8 sec. max. s'il y a peu de vacillement, si un trépied est utilisé ou si le stabilisateur d'image optique est réglé sur 'NON') Trépied et retardateur recommandés 	 De l'interférence peut être apparente dans les scènes sombres. L'obturateur peut rester fermé pendant 8 secondes après la prise de la photo. Principaux réglages fixes FLASH : FORCÉ NON PRE MPA: NON LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF) : NON SENSIBILITÉ : ISO80 - 800 	∰. Ge BÉBÉ	 Sélectionnez 'ÂGE' ou 'NOM' à l'aide de ▲▼, appuyez sur ► et sélectionnez 'RÉG.'. Spécifiez la date de naissance et le nom. Date de naissance : Spécifiez la date de naissance à l'aide de ▲▼ ◄►. Nom : (Voir 'Méthode de saisie du texte' : P.89) Appuyez sur 'MENU/SET'. Conseils Assurez-vous que 'ÂGE' et 'NOM' sont réglés sur iOU!' avant de prendre une photo. 	 CAR.' (P.90). La date de naissance s'affichera sous la forme '0 mois 0 jour'. Principal réglage fixe ISO INTELLIGENT : ISOMAX1600 Le réglage par défaut de 'MODE AF' est 2' (détection du visage). Zoom numérique : non réglable Il n'est pas possible d'enregistrer le nom lorsque 'LIEU' est sélectionné dans 'DATE VOYACE'
NOURRITURE	Prenez des photos naturelles de la nourriture. Conseils • Mise au point : W max. : 3 cm et plus T max. : 1 m et plus	-		 Pour restaurer : Sélectionnez 'RESTAURER' dans le menu CONFIG. Mise au point : W max. : 3 cm et plus T max. : 1 m et plus (2 m sauf si T max.) 	
Y FÊTE	(2 m sauf si T max.) Rend les sujets et l'arrière-plan plus lumineux sur les photos d'événements se déroulant à l'intérieur, comme par exemple les mariages. Conseils • Placez-vous à environ 1,5 m. • Zoom : Large (côté W)	 Le réglage par défaut de 'MODE AF' est 2 (détection du visage). 	ANIMAL DOMES.	Linregistre l'age et le nom de l'animal domestique lorsque vous prenez des photos. Conseils • Comme pour 'BÉBÉ'	 Principal reglage fixe ISO INTELLIGENT : ISOMAX1600 Les réglages par défaut sont les suivants. MODE AF : ft (Recherche MPA) LAMPE ASS. AF : NON Reportez-vous à 'BÉBÉ' (ci- dessus) pour d'autres remarques et fonctions fixes.
	Utilisez le flash. Trépied et retardateur recommandés. Crée une atmosphère de pièce éclairée à la chandelle.	 Le réglage par défaut de 'MODE AF' est Q: (détection du visage). 	CRÉPUSCULE	Prenez des photos claires au coucher du soleil.	Principaux réglages fixes FLASH : FORCÉ NON LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF) : NON
貸 LUMIÈRE BOUGIE	Conseils • Mise au point : W max.: 3 cm et plus T max.: 1 m et plus (2 m sauf si T max.) • N'utilisez pas le flash. • Trépied et retardateur recommandés. (Vitesse d'obturation : 1 sec. max.)				· · · ·

Prendre des photos en fonction de la scène 'MODE SCÈNE' (suite) Mode : TZT MS1MS2 SCN TZE MS SCN

Pour sélectionner une scène (P.51) Utiliser le flash dans les modes de scène (P.44)

Scène	Utilisations, Conseils	Remarques	Scène	Utilisations, Conseils	Remarques
HAUTE SENS.	Prévient le flou sur le sujet dans des conditions intérieures sombres. Sélectionnez le format et la taille d'image à l'aide de ▲ ▼ et appuyez sur 'MENU/SET'.	Les photos peuvent être légèrement plus granuleuses en raison de la sensibilité élevée. Principaux réglages fixes QUALITÉ : T (Standard) SENSIBILITÉ : ISO1600 - 6400 Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles. Zoom optique supplémentaire/ ZOOM NUM./PRISES VUES RAFALE/MULTI FORMAT TZT	E RAFALE FLASH	Permet de photographier de manière continue dans des emplacements sombres. ① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la taille d'image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport d'aspect sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport sur 'MENU/SET' pour valider. Image et le rapport sur 'M	La qualité d'image diminue légèrement. Les fonctions suivantes sont verrouillées. FLASH FORCÉ OUI) QUALITÉ : (FLASH FORCÉ OUI) QUALITÉ : (Standard) ISO INTELLIGENT : ISOMAX 3200 La mise au point, le zoom, la compensation d'exposition, la sensibilité ISO sont verrouillés sur les réglages de la première photo. Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
	 Photographiez des mouvements rapides ou un moment crucial. ① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner 'PRIORITÉ VITESSE' ou 'PRIORITÉ IMAGE', puis appuyez sur 'MENU/SET' pour valider. ② Sélectionnez le format et la taille d'image à l'aide de ▲ ▼ et appuyez sur 'MENU/SET'. 	 Le nombre de photos enregistrées en rafale augmente immédiatement après le formatage. Les photos enregistrées deviennent un peu plus grenues. Principaux réglages fixes FLASH : FORCÉ NON QUALITÉ : FORCÉ NON QUALITÉ : FORCÉ NON SENSIBILITÉ : 		 d'obturateur enfoncée). L'appareil continue de prendre des photos tant que vous maintenez la touche d'obturateur enfoncée. Nombre de photos consécutives : 5 max. Conseils Utilisez à l'intérieur de la plage de portée efficace du flash. (P.44) Prenez des photos claires de ciel étoilé ou de sujets sombres. 	Zoom optique supplémentaire/ Zoom numérique/PRISES VUES RAFALE/MULTI FORMAT [TZZ]/ ENR. SON/RAFALE • Voir aussi P.44. • Principaux réglages fixes FLASH : [6] FORCÉ NON
RAFALE RAPIDE	Image: Second	 Priorité image ISO200 a 1000 Priorité image ISO500 à 800 Les réglages de mise au point, de zoom, d'exposition, de balance des blancs, de vitesse d'obturation et de sensibilité ISO sont fixes pour la première photo. Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles. Zoom optique supplémentaire/ Zoom numérique/ PRISES <u>VUES</u> RAFALE/ MULTI FORMAT [IZZ] / RETARDATEUR/ ENR. SON/ RAFALE Suivant les conditions d'utilisation, il peut y avoir un délai avant la prise de photo suivante si vous prenez beaucoup de photos. 	CIEL ÉTOILÉ	 Réglages de vitesse d'obturation Sélectionnez à l'aide de ▲ ▼, et appuyez sur 'MENU/SET'. Image: A general secondes peut être modifié avec la configuration rapide. (P.20) (2) Appuyez sur la touche d'obturateur. Image: A general secondes peut etre de secondes peut être modifié avec la configuration rapide. (P.20) (2) Appuyez sur la touche d'obturateur. Image: A general secondes peut etre modifié avec la configuration rapide. (P.20) 	ENR. SON : NON PRE MPA : NON STABILISAT. : NON SENSIBILITÉ : ISO80 - Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles. RAFALE/EXPOSITION/PRISES VUES RAFALE/MULTI FORMAT TZZI/ENR. SON
	 * La vitesse de rafale et le nombre de photos qu'il est possible d'enregistrer varient suivant les conditions d'enregistrement et le type de carte. Conseils Mise au point : W max. : 3 cm et plus T max. : 1 m et plus (2 m sauf si T max.) 			 Conseils Réglez l'appareil sur une vitesse d'obturation plus lente dans des conditions sombres. Utilisez toujours un trépied. Retardateur recommandé. Gardez l'appareil photo immobile jusqu'à la fin du décompte (ci-dessus). (Le décompte du traitement s'affiche de pouveau par la suite) 	

Prendre des photos en fonction de la scène 'MODE SCÈNE' (suite) Mode : TZT MS1MS2 SCN TZE MS SCN

Pour sélectionner une scène (P.51) Utiliser le flash dans les modes de scène (P.44)

Scène	Utilisations, Conseils	Remarques
FEU D'ARTIFICE	 Prenez des photos claires de feux d'artifices dans un ciel nocturne. Conseils Placez-vous à au moins 10 m. Trépied recommandé. 	 La vitesse d'obturation est réglable sur une plage de 1/4 à 2 secondes (s'il y a peu de vacillement ou si le stabilisateur d'image est réglé sur 'NON'.) (lorsque la compensation d'exposition n'est pas utilisée) Principaux réglages fixes FLASH : OFCÉ NON SENSIBILITÉ : ISO80 PRE MPA: NON LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF) : NON
だ」 PLAGE	Fait ressortir la clarté du bleu du ciel et de la mer sans rendre le sujet plus foncé.	 Le réglage par défaut de 'MODE AF' est (détection du visage). Ne touchez pas l'appareil photo avec les mains mouillées. Prenez garde au sable et à l'eau de mer.
8. NEIGE	Fait ressortir la couleur naturelle de la neige sur les pentes de ski et sur les scènes de montagne.	 L'autonomie de la batterie est réduite lorsque la température de l'air est basse.
D PHOTO AÉRIENNE	 Photographiez la vue depuis le hublot d'un avion. Conseils Pointez l'appareil photo vers les zones de couleurs contrastantes pour faire la mise au point. Assurez-vous que l'intérieur de l'avion n'est pas réfléchi par le hublot. 	 Principaux réglages fixes FLASH : S FORCÉ NON LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF) : NON Éteignez l'appareil photo lors du décollage et de l'atterrissage. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, respectez les instructions des membres de l'équipage.
PIN HOLE	Assombrit la zone autour de l'écran pour donner un effet rétro. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la taille d'image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/ SET' pour valider.	 La qualité d'image diminue légèrement. Les fonctions suivantes sont verrouillées. QUALITÉ : S. (Standard) Il se peut que la fonction de détection visage (P.73) n'opère pas correctement dans la zone assombrie qui entoure l'écran. Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles. Zoom optique supplémentaire/ ZOOM NUM./PRISES VUES RAFALE/MULTI FORMAT TZ7

Scène	Utilisations, Conseils	Remarques
SABLAGE	Produit des photos noir et blanc à texture granuleuse. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la taille d'image et le rapport d'aspect, puis appuyez sur 'MENU/ SET' pour valider.	La qualité d'image diminue légèrement. Les fonctions suivantes sont verrouillées. QUALITÉ : C(Standard) SENSIBILITÉ : ISO1600 Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles. Zoom optique supplémentaire/ ZOOM NUM./PRISES VUES RAFALE/MULTI FORMAT TZT
SOUS- MARINE	Permet d'obtenir des couleurs naturelles sous l'eau. Conseils • Pour les sujets se déplaçant rapidement, alignez sur la zone AF et appuyez sur ◀ (verrouillage AF). (Appuyez de nouveau sur ◀ pour libérer.) • Si vous utilisez le zoom alors que l'appareil est réglé sur le verrouillage AF, celui-ci sera annulé et vous devrez le réactiver. • L'appareil photo ne peut pas être réglé sur Verrouillage AF si MODE AF est réglé sur Verrouillage AF si MODE AF est réglé sur Réglage fin de la balance des blancs' (P.72). • Mise au point : W max. : 3 cm et plus T max. : 1 m et plus (2 m sauf si T max.)	Utilisez toujours un étui étanche (DMW-MCTZ7, vendu séparément). Retardateur : non disponible VERROUILL. AF (mise au point fixe) Zone AF -

Régler les modes de scène souvent utilisés sur la molette de sélection de mode 'MODE MA SCÈNE' Mode : TZT MS1MS2 TZE MS

Vous pouvez prédéfinir les modes de scène souvent utilisés sur MS1MS2 (MS pour TZ6) sur la molette de sélection de mode.

Une fois les réglages effectués, vous pouvez prendre les photos dans le mode de scène prédéfini en réglant simplement la molette de sélection de mode sur MODE MA SCÈNE.



MS1 et MS2 TZ7

Les deux représentent la même fonction. Vous pouvez prédéfinir les scènes souvent utilisées sur chacune des positions, de manière à pouvoir permuter rapidement et facilement sur le mode de scène désiré.

- Pour plus de détails sur les scènes prédéfinies, voir la page des modes de scène. (P.51)
- Les modes de scène prédéfinis sont annulés si vous réinitialisez les réglages d'enregistrement au moyen de 'RESTAURER' dans le menu CONFIG.

Filmer TZ7 Mode : 🕼 🖨 MS1MS2 SCN

Permet de filmer en enregistrant le son (stéréo). (Il n'est pas possible de filmer sans enregistrer le son.) Il est aussi possible d'utiliser le zoom tout en filmant.



MODE ENR.	AVCHD Lite			IMAGE /	ANIMÉE		
QUALITÉ ENR.	SH	Н	L	HD	WVGA	VGA	QVGA
lcône	GĦ			P	WGA	G	QVGA



MPA CONTINU (P.80)

Temps d'enregistrement écoulé (approximatif)

Pour l'utilisation du DMC-TZ6, voir P.64.

60 VQT1Z92

Filmer TZ7 (Suite)

Mode : 🕼 🖨 MS1MS2 SCN

(Mode AUTO INTELLIGENT)

L'appareil photo détecte automatiquement la scène pour filmer avec les réglages optimaux.

- A Lorsque la scène ne (i PORTRAIT) (i FAIBLE ÉCLAIRAGE) correspond à aucune de celles (i PAYSAGE) (i MACRO) indiquées ci-contre à droite.
- Si la luminosité ou d'autres facteurs changent pendant le filmage, le mode de scène change automatiquement.
- En mode 🖸 (i PORTRAIT), la mise au point est exécutée et l'exposition réglée en fonction du visage détecté.
- ié (i FAIBLE ÉCLAIRAGE) sera sélectionné pour les paysages nocturnes et autres scènes sombres. Le flash n'est pas disponible dans ce mode.
- Reportez-vous à la P.33 si les conditions ne permettent pas de détecter facilement la scène.
- Si l'appareil photo ne sélectionne pas le mode de scène désiré, nous vous recommandons de sélectionner manuellement le mode adéguat.
- Vous pouvez régler les options de menu suivantes dans le menu IMAGE ANIMÉE. MODO ENR.
 QUALITÉ ENR.
 MODO COULEUR* *'STANDARD', 'N/B' et 'SÉPIA' uniquement.
- Les fonctions suivantes sont verrouillées.
- ZOOM NUM : NON VENT COUPÉ : NON MPA CONTINU : OUI ÉQ.BLANCS : AWB MODE AF : 🙅 (Détection de visage)*
- * La mise au point 1 zones s'active lorsque la détection de visage n'est pas possible.
- EXPOSITION I. s'active automatiquement suivant les conditions.

Voir P.32 pour plus de détails.

(Mode IMAGE NORMALE)

Filme avec vos réglages préférés.

Voir P.35 pour plus de détails.

MS1 MS2 (MODE MA SCÈNE)/ SCN (MODE SCÈNE)

Filme avec les réglages optimaux pour la scène sélectionnée. Certaines scènes sont permutées sur les scènes suivantes.

Scène sélectionnée	Scènes pour images animées	
BÉBÉ	(Images animées PORTRAIT)	
PORTRAIT NOCT., PAYSAGE NOCT., CIEL ÉTOILÉ	Images animées sous faible éclairage)	
AIDE PANORAMIQUE, SPORTS, ANIMAL DOMES., RAFALE RAPIDE, RAFALE FLASH, FEU D'ARTIFICE	Images animées normales	

- EXPOSITION I. s'active automatiquement, suivant les conditions du mode de scène.
- Les options suivantes ne sont pas réglables dans certains modes de scène. ÉQ.BLANCS
 ZOOM NUM.

Voir P.51 (mode de scène) ou P.60 (mode ma scène) pour plus de détails.

Nous vous recommandons d'utiliser une carte SD de vitesse 'Classe 6'* ou supérieure pour enregistrer des images animées.

* La classe de vitesse SD correspond à une cote de vitesse pour l'écriture continue.

- Nous vous recommandons d'utiliser une carte haute vitesse dont la vitesse spécifiée (par exemple, sur l'emballage) est d'au moins 10 Mo/s lorsque 'QUALITÉ ENR.' est réglé sur 'HD', 'WVGA' ou 'VGA'.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 minutes d'images animées continues. (Même si plus de 15 minutes sont disponibles sur la carte, le temps d'enregistrement disponible est calculé en fonction d'un maximum de 15 minutes.) Pour enregistrer plus de 15 minutes, appuyez de nouveau sur la touche d'images animées. Voir P.125 pour plus de détails.
- Si vous enregistrez et supprimez des données de manière répétée, il se peut que le temps total d'enregistrement disponible sur la carte SD diminue. Pour rétablir la capacité initiale, utiliser l'appareil photo pour formater la carte SD. Avant de formater la carte, vous devez sauvegarder toutes vos données importantes sur votre ordinateur ou sur un autre support, car toutes les données sauvegardées sur la carte seront effacées.
- Évitez de bloguer le microphone avec vos doigts.
- Libérez immédiatement la touche d'images animées après avoir appuyé dessus. Aucun son ne sera enregistré pendant quelques secondes après le lancement de l'enregistrement si vous maintenez la touche enfoncée.
- Il se peut que des sons de fonctionnement de l'appareil photo soient enregistrés, tels que ceux du déplacement du zoom et les bips.
- Le zoom est plus lent que d'ordinaire.
- STABILISAT. est réglé sur 'MODE1' quel que soit le réglage effectué avant de filmer.
- Pour verrouiller le réglage de mise au point, réglez 'MPA CONTINU' sur 'NON'.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.

Zoom optique supplémentaire, flash, 'REC. VISAGE', 'NATUREL' et 'ÉCLATANT' en 'MODE COULEUR', et 'ROTATION AFF' pour les photos prises à la verticale

• L'enregistrement prend fin automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'espace disponible. Avec certaines cartes mémoire, il se peut que l'enregistrement prenne fin plus tôt.

- Les MultiMediaCards ne sont pas prises en charge.
- L'écran est plus étroit en mode de filmage qu'en mode de photographie. Pour afficher la zone enregistrable, réglez 'ZONE D'ENR.' (P.22) sur 'OUI'.
- Si le zoom optique supplémentaire était utilisé avant la pression sur la touche d'images animées, ces réglages seront annulés et la zone enregistrable sera plus grande.
- L'option 'QVGA' de 'QUALITÉ ENR.' (P.80) est uniquement disponible pour l'enregistrement sur la mémoire intégrée.
- En cas d'interruption du courant pendant l'utilisation de l'adaptateur secteur pour enregistrer des images animées (par exemple, en cas de panne de courant, de déconnexion du cordon d'alimentation, etc.), les images animées en cours d'enregistrement seront perdues. Il est recommandé d'utiliser une batterie suffisamment chargée en combinaison avec l'adaptateur secteur.
- Il se peut que les objets en mouvement rapide sur les images animées soient flous lors de la lecture.

Filmer TZ6 'Mode IMAGE ANIMÉE' Mode : H

Permet de filmer en enregistrant le son (monaural). (Il n'est pas possible de filmer sans enregistrer le son.) Il est aussi possible d'utiliser le zoom tout en filmant. Pour enregistrer des images animées sur une carte mémoire, nous vous recommandons d'utiliser une carte dont l'inscription indique une vitesse d'au moins '10 Mo/s'.



- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 minutes d'images animées continues. (Même si plus de 15 minutes sont disponibles sur la carte, le temps d'enregistrement disponible est calculé en fonction d'un maximum de 15 minutes.) Pour enregistrer plus de 15 minutes, appuyez de nouveau sur la touche d'obturateur.
- Évitez de bloquer le microphone avec vos doigts.
- Libérez immédiatement la touche d'obturateur après l'avoir enfoncée. Aucun son ne sera enregistré pendant quelques secondes après le lancement de l'enregistrement si vous maintenez la touche enfoncée.
- Il se peut que des sons de fonctionnement de l'appareil photo sojent enregistrés, tels que ceux du déplacement du zoom et les bips.
- Le zoom est plus lent que d'ordinaire.
- MODE AF est verrouillé sur la mise au point 1 zone, et le stabilisateur sur 'MODE1'.
- Pour verrouiller le réglage de mise au point, réglez 'MPA CONTINU' sur 'NON'.
- Le zoom optique supplémentaire et ROTATION AFF pour les photos prises à la verticale ne sont pas disponibles.
- Le réglage sur 'NATUREL' et 'ÉCLATANT' n'est pas possible pour le filmage.
- L'enregistrement prend fin automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'espace disponible. Avec certaines cartes mémoire, il se peut que l'enregistrement prenne fin plus tôt.
- Les MultiMediaCards ne sont pas prises en charge.
- L'option 'QVGA' de 'QUALITÉ ENR.' (P.80) est uniquement disponible pour l'enregistrement sur la mémoire intégrée.

Photographier avec la fonction de reconnaissance de visage TZ7 Mode : (1) (1) MS1MS2 SCN

Fonction de reconnaissance de visage

Réglez l'option 'REC. VISAGE' du menu ENR. sur 'OUI' pour photographier en utilisant les fonctions de reconnaissance de visage suivantes.

- Détectez les visages qui ressemblent à ceux enregistrés pour la priorité de mise au point et de réglage d'exposition.
- Spécifiez des noms pour les visages enregistrés ; ces noms s'afficheront lorsque l'appareil photo reconnaîtra des visages enregistrés.
- Réglez 'ENREGISTR. AUTO' sur 'OUI' pour que l'appareil photo mémorise les visages qu'il reconnaît, détecte automatiquement les visages qui apparaissent souvent et affiche ces visages sur l'écran d'enregistrement de visage.



L'appareil photo peut afficher les noms pendant la lecture, et afficher uniquement les photos où figurent certains noms, avec 'LECT. PAR CAT.' (P.88).

Enregistrement de visage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 visages, avec des informations telles que le nom et la date de naissance. Facilite la reconnaissance des personnes qui apparaissent souvent sur vos photos.

Enregistrer à partir du menu ENR.

- Sélectionnez 'REC. VISAGE' dans le menu ENR. (P.18)
- Sélectionnez 'RÉG.' à l'aide de ▲ ▼, puis appuyez sur

'MENU/SET'



Sélectionnez 'MEMOIRE' à ^J l'aide de $\blacktriangle \nabla$, puis appuyez sur 'MENU/SET'

- Une liste s'affichera si 6 personnes sont déjà enregistrées. Sélectionnez la personne à remplacer. Les informations de cette personne seront supprimées.
- Pour modifier les informations des visages déià enregistrés. sélectionnez 'ÉDITION'. choisissez la personne, puis suivez les étapes 6 et 7.
- Pour supprimer les enregistrements. sélectionnez 'EFF.' puis choisissez la personne à supprimer.

Utilisez la grille de référence pour photographier



Alignez la position des yeux sur la grille de référence

- Il n'est pas possible d'enregistrer des visages non humains (par exemple ceux d'animaux domestiques, etc.).
- Assurez-vous que la personne fait face à l'appareil photo.

5 Sélectionnez 'OUI' à l'aide de ▲ ▼, puis appuyez sur 'MENU/SET'

6 Enregistrez le nom et la date de naissance sur l'écran d'édition (voir page suivante)

Appuyez sur 'MENU/SET' pour fermer la fenêtre

Photographier avec la fonction de reconnaissance de visage TZ7 (Suite) Mode : C MS1MS2 SCN

Écran d'édition de reconnaissance de visage

Sélectionnez les options à l'aide de ▲ V, puis appuyez sur > pour valider.

REC. VISAGE	 NOM : Enregistrez les noms (méthode de saisie de texte : P.89) PRIORITÉ : Réglez l'ordre de priorité pour la mise au point et le réglage d'exposition
ÂGE NON	Changer l'ordre de priorité : Sélectionnez un nouveau
ICÔNE FOC.	numéro d'enregistrement à l'aide de ▲ ▼ ◀ ► puis appuyez
	sur 'MENU/SET'.
ANN JL.	 ÂGE : Saisissez la date de naissance à l'aide de ▲ ▼ ◀▶, puis appuyez
	sur 'MENU/SET'.
	 ICÔNE FOC. : Sélectionnez à l'aide de ▲ ▼, puis appuyez sur 'MENU/SET'.
	–• Portrait : Appuyez sur

SET' pour prendre un autre portrait (étape [4] de la page précédente).

Enregistrer à partir de l'écran d'enregistrement automatique

Si 'ENREGISTR. AUTO' est réglé sur 'OUI' à l'étape 3 de 'Enregistrement de visage', l'écran d'enregistrement s'affiche automatiquement après la prise d'une photo s'il s'agit d'une personne qui apparaît souvent sur vos photos. (Cet écran apparaîtra si vous photographiez environ 5 fois la même personne, sauf pour les photos prises avec les réglages RAFALE, ENR. SON, PRISES VUES RAFALE et MULTI FORMAT.)



66

- ① Sélectionnez 'OUI' à l'aide de ▲, puis appuyez sur 'MENU/SET' Si 'NON' est sélectionné, un autre écran s'affiche, sur leguel vous pouvez régler 'MODE LECT.' sur 'NON' en appuyant sur A pour sélectionner 'OUI'.
- ② Suivez les étapes 6 et 7 de 'Enregistrement de visage'
- L'écran d'enregistrement automatique ne s'affiche pas si 6 personnes sont déjà enregistrées.
- Il se peut que la reconnaissance de visage ne soit pas possible ou que les personnes ne soient pas bien reconnues dans les cas suivants, en raison de l'expression du visage ou de l'environnement d'enregistrement, même s'il s'agit de personnes enregistrées.
 - Les visages qui ne font pas face à l'appareil photo, sont extrêmement lumineux ou sombres. sont voilés ou cachés par des lunettes de soleil, pár la lumière réfléchie sur des lunettes. des cheveux, un chapeau ou autre objet, et les visages qui s'affichent trop petits.
- Expressions très différentes Peu d'ombrage sur le visage

Physionomie modifiée en raison de l'âge

- Mouvements rapides
- · L'appareil photo bouge
- · Le zoom numérique est utilisé
- · Le visage entier n'entre pas dans l'écran
- Si vous visez un autre sujet après avoir enfoncé la touche d'obturateur à mi-course pour prendre une photo, il se peut que les informations d'enregistrement de ce sujet différent soient ajoutées.
- Réenregistrez les informations de tout visage qui n'est pas bien reconnu.
- La reconnaissance de visage est inopérante en mode BLOC-NOTES, lors de l'enregistrement d'images animées, en mode RAFALE (pour la deuxième photo et les suivantes) et en modes de scène 'AIDE PANORAMIQUE', 'TRÀNSFORMATION', 'PAYSAGE NOCT.', 'NOURRITURE', 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH', 'CIEL ÉTOILÉ', 'FEU D'ARTIFICE', 'PHOTO AÉRIENNE', 'SABLAGE' et 'SOUS-MARINE'
- Les noms enregistrés avec 'REC. VISAGE' ne s'afficheront pas pour les photos où du texte est déjà enregistré pour les noms en modes de scène 'BÉBÉ' ou 'ANIMAL DOMES.', pour 'LIEU' sous 'DATE VOYAGE', ou sous 'ÉDIT. TITRE'.
- Il est possible d'afficher les informations pour jusqu'à trois personnes enregistrées lors de l'utilisation du logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM (fourni).

Fonctions pratiques pour le voyage Mode : 177 🕼 🗅 MS1MS2 SCN 🏹 👘 176 🕼 🖒 MS SCN 🖽 🖄

* Enregistrement uniquement, (Réglage non possible.)

DATE VOYAGE (Enregistrez la date de voyage et la destination)

Enregistrez des informations sur la date et le lieu de la prise des photos, en spécifiant les dates de départ et les destinations.

Configuration : • L'horloge doit être réglée à l'avance (P.17).

Appuvez sur 'MENU/SET' → 'S CONFIG, MENU' → Sélectionnez 'DATE VOYAGE'





Quittez sans valider si vous ne désirez pas spécifier une date de retour.

Appuvez sur 'MENU/SET' deux fois après

Le réglage est automatiquement libéré une fois la date de retour expirée. Pour libérer avant cette date, sélectionnez 'NON' à l'étape 🛛 et appuyez sur 'MENU/ SFT' deux fois

- Le nombre de jours écoulés s'affiche pendant environ 5 secondes lors de la permutation du mode de lecture au mode d'enregistrement, ou lorsque vous allumez l'appareil photo. (IIII s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran)
- Lorsque la destination est réglée dans 'HEURE MOND.' (page suivante), les jours écoulés sont calculés en fonction de l'heure locale de la destination.
- Si les réglages sont effectués avant la date de départ, le nombre de jours avant le départ s'affiche en orange avec un signe moins (mais il n'est pas enregistré).
- Lorsque 'DATE VOYAGE' s'affiche en blanc avec un signe négatif, la date de 'DÉPART' est en avance d'une journée par rapport à la date de 'ARRIVÉE' (cela est enregistré).
- Il est possible de modifier le texte dans 'LIEU' après l'enregistrement, à l'aide de 'ÉDIT. TITRE' (P.89).
- Pour imprimer la date de voyage ou la destination → Utilisez 'TIMBRE CAR.' (P.90), ou imprimez á l'aide du CD-ROM fourni (PHOTOfunSTUDIO).
- En modes de scène 'BÉBÈ' et 'ANIMAL DOMÉS.', les noms ne peuvent pas être enregistrés si l'appareil est réglé sur 'LIEU'.
- Il est possible d'enregistrer la 'DATE VOYAGE' pendant l'enregistrement d'images animées (MOTION JPEG uniquement), mais pas le 'LIEU'.

Fonctions pratiques pour le voyage (Suite) Mode : 127 ▲* ▲ MS1MS2 SCN 🖉*

* Enregistrement uniquement. (Réglage non possible.)



- de 1 heure. Si le réglage est annulé, l'heure actuelle est automatiquement rétablie.
 Même si vous réglez l'appareil sur l'heure d'été dans 'DÉPART', l'heure actuelle ne changera pas. Faites avancer l'heure actuelle de 1 heure dans 'RÉGL.HORL.' (P.17).
 Les photos et les images animées Motion JPEG enregistrées alors que l'appareil photo
- est réglé sur une destination sont indiquées par 🛩 (ARRIVÉE) en mode de lecture.

Utilisation du menu ENR./IMAGE ANIMÉE

Commutateur ENR/LECT :

• Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

'Menu d'accès rapide' (P.20) est pratique pour ouvrir rapidement les menus souvent utilisés.
 Les options du menu ENR. seront synchronisées avec celles du même nom dans le menu IMAGE ANIMÉE (c'est-à-dire que les changements de réglage apportés à l'un s'appliqueront aussi à l'autre). Les options de réglage modifiées dans le menu ENR. mais non disponibles dans le menu IMAGE ANIMÉE seront réglées comme suit. TZT
 MODE AF : (mise au point 1 zone)

FORMAT IMAG

Réglez la taille de l'image. Le nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer dépend de ce réglage et de la 'QUALITÉ' (voir ci-dessous). (P.70)

 $\blacksquare MODE : \boxed{127} \textcircled{0} \textcircled{0} MS1MS2 SCN \rightarrow menu ENR.$ $\boxed{126} \textcircled{0} MS SCN \rightarrow menu ENR.$

■Réglages :

Capacité d'enregistrement d'images (P.124)

				-		
FORMAT		FORMAT IMAG				
1.3	10M	7M 🗾 *	5M 🗾	3M 🛃	2M 🚺 *	0,3M 🛃 *
4.5	3648×2736	3072×2304	2560×1920	2048×1536	1600×1200	640×480
2.2	9,5M	6,5M 🗾 *	4,5M 🔽 *	3M 🔽 *	2,5M 🛃 *	
3:2	3776×2520	3168×2112	2656×1768	2112×1408	2048×1360	_
16.9	9M *	6M 🛃 *	4,5M 🛃 *	2,5M 🛃 *	2M 🗾	
10.5	3968×2232	3328×1872	2784×1568	2208×1248	1920×1080	

TZ6

Capacité d'enregistrement d'images (P.126)

FORMAT		FORMAT IMAG				
1.3	10M	7M 🗾 *	5M 🛃	3M 🛃	2M 🗾 *	0,3M 🛃 *
4.5	3648×2736	3072×2304	2560×1920	2048×1536	1600×1200	640×480
2.2	9M	6M 🗾 *	4,5M 🚺 *	2,5M 🛃 *		
3.2	3648×2432	3072×2048	2560×1712	2048×1360	_	
16.0	7,5M *	5,5M 🗾 *	3,5M 🗾 *	2M 🛃		
16:9	3648×2056	3072×1728	2560×1440	1920×1080	_	_

* Ce réglage n'est pas disponible pour 🚯 (mode AUTO INTELLIGENT).

Le zoom optique supplémentaire est disponible avec les formats d'image indiqués par 2.
 Des effets de mosaïque peuvent apparaître suivant le sujet et les conditions d'enregistrement.

Guide de réglage

Plus grande taille d'image	
Image plus clairement	Image moins clairement
définie	définie
faible capacité	grande capacité
d'enregistrement	d'enregistrement

* Par exemple, '0,3 M 🗹 est adéquat pour les pièces jointes au courrier électronique et pour les longs enregistrements.

Commutateur ENR/LECT :

QUALITÉ

Réglez la qualité d'image.

- **MODE** : TZ7 **M**S1MS2 SCN \rightarrow menu ENR. TZ6 \square MS SCN \rightarrow menu ENR.
- **Réglages :** Fin (Haute qualité : priorité à la qualité d'image)

Standard (Qualité standard : priorité au nombre de photos)

Le rapport d'aspect de la photo peut être changé en fonction du format d'impression ou de lecture.

MODE : TZ7 **M**S1MS2 SCN \rightarrow menu ENR. TZ6 \square MS SCN \rightarrow menu ENR.

Réglages :





Comme un téléviseur 4:3 ou un ordinateur

Comme un caméscope ordinaire

Pour la lecture sur un téléviseur à écran large/haute définition

16:9

Il se peut que les bords soient coupés lors de l'impression – vous devez vérifier à l'avance. • En (A) (mode AUTO INTELLIGENT), 3:2 (9,5M) et 16:9 (2M) peuvent être sélectionnés en modifiant 'FORMAT IMAG'.

BISO ISO INTELLIGENT

L'appareil photo ajuste automatiquement la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation en fonction du mouvement du sujet, pour éviter le flou. Une sensibilité ISO plus élevée réduit le flou du sujet et le vacillement, mais elle peut augmenter les parasites. Veuillez sélectionner la sensibilité ISO maximum en vous référant au tableau ci-dessous.

MODE : $\square \rightarrow$ Menu ENR.

Réglages : NON / 400 / 50000 / 1600

Guide de réglage

00			
Mouvement du sujet	Lent	←>	Rapide
Sensibilité ISO	Basse		Élevée
Vitesse d'obturation	Lente		Rapide
Interférence	Basse		Élevée

Sujet à mouvement lent



Sujet à mouvement rapide



Sensibilité ISO 200 (Vitesse d'obturation 1/30)

Sensibilité ISO 800 (Vitesse d'obturation 1/125)

- La vitesse d'obturation et la sensibilité ISO s'affichent sur l'écran pendant quelques secondes après l'enregistrement.
- Si des parasites sont visibles, il est recommandé de réduire le réglage ou de sélectionner 'NATUREL' dans le 'MODE COULEUR' (P.77).
- Il peut y avoir du flou sur la photo, suivant la luminosité, la taille, la position et la vitesse de mouvement du suiet (par exemple, si le suiet est trop petit, se trouve sur le bord de la photo ou se met à bouger dès la pression sur la touche d'obturateur).

Portée de l'enregistrement avec flash (P.44)

ISO SENSIBILITÉ

Réglez la sensibilité ISO (sensibilité à la lumière) manuellement. Il est recommandé d'utiliser des réglages plus élevés pour prendre des photos claires dans les endroits sombres.

MODE : $\square \rightarrow$ Menu ENR.

Réglages : AUTO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Guide de réglage

SENSIBILITÉ	80	\leftrightarrow	1600
Emplacement (recommandé)	Lumineux (extérieur)		Foncé
Vitesse d'obturation	Lente		Rapide
Interférence	Basse		Élevée

AUTO : Réglé automatiquement en fonction de la luminosité, sur une plage pouvant aller jusqu'à 400 (1000 lorsque le flash est utilisé).

Portée de l'enregistrement avec flash (P.44)

- Ce réglage n'est pas possible lorsque 'ISO INTELLIGENT' est utilisé (ilisi s'affiche)
- Si des parasites sont visibles, il est recommandé de réduire le réglage ou de sélectionner 'NATUREL' dans le 'MODE COULEUR' (P.77).

Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

(Suite)

Commutateur ENR/LECT :

ÉB ÉQ.BLANCS

Ajustez la coloration en fonction de la source de lumière si les couleurs ne semblent pas naturelles.

MODE : TZ7 **M**S1MS2 SCN \rightarrow menu ENR./IMAGE ANIMÉE TZ6 \square MS SCN $\blacksquare \rightarrow$ menu ENR.

■Réglages : ÉAB (automatique) / ☆ (extérieur, ciel dégagé) / 🎝 (extérieur, ciel nuageux) / 🏠 (extérieur, ombre) / 🖧 (Halogène) / 💐 (utilise les valeurs spécifiées dans set) / set (réglé manuellement)

Plage fonctionnelle de 'ÉAB' ·

		÷
10000K	Cial blan	L'image p
9000K		l'extérieu
8000K		cette fond
7000K	Ciel nuageux (pluie) Ombre	même à l plusieurs
6000K		Il est reco
5000K	• Lumière du soleil	sous un e
4000K	Eclairage fluorescent blanc	
3000K	. Luncière in condessants	
2000K	Crépuscule/aurore	
1000K	Lumière de bougie	

eut sembler rouge ou bleue à r de la plage. Il se peut aussi que ction n'opère pas correctement l'intérieur de la plage s'il y a sources de lumière. ommandé de régler sur 'ÉAB'/', SET' éclairage fluorescent.

Réglage fin de la balance des blancs (sauf 'ÉAB')

Il est possible de régler plus finement chacun des paramètres de balance des blancs si l'on n'obtient toujours pas les couleurs désirées.

- ① Appuyez plusieurs fois sur ▲ jusqu'à ce que 'RÉG. ÉQUI.BL.' s'affiche.
- ② Réglez avec ► si les rouges sont trop prononcés. et avec ◀ si les bleus sont trop prononcés.

③ Appuyez sur 'MENU/SET'.

- Les réglages sont conservés en mémoire même si l'appareil est mis hors tension.
- Les réglages s'appliquent même lors de la photographie avec flash.
- Même si le réglage de 'ÉAB' est fixe dans le mode de scène 'SOUS-MARINE', il est toujours possible d'effectuer des réglages fins.
- Les réglages fins ne sont pas possibles lorsque 'MODE COULEUR' (P.77) est réglé sur 'N/B', 'SÉPIA', 'FROID' ou 'CHAUD'.

Régler la balance des blancs manuellement (SET)

- ① Sélectionnez SET et appuyez sur 'MENU/SET'.
- 2 Pointez l'appareil photo vers un objet blanc
- (ex. : du papier) et appuyez sur 'MENU/SET'. 3 Appuyez sur 'MENU/SET'.

La balance des blancs est réglée sur 🛃

 L'exécution de ce réglage réinitialise le réglage fin de la balance des blancs.

l'exécution du réglage fin EE RÉG. ÉQUI. BL

Ne photographie que les objets blancs

RÉGLAGE BLANCS

ANNUL. 5 . RÉG.

à l'intérieur du cadre (étape 2)

MENU/SET

Passe au rouge (bleu) lors de



REC. VISAGE TZ7

En enregistrant les gens qui apparaissent souvent sur vos photos, vous pourrez leur accorder la priorité pour l'exécution de la mise au point, ainsi que regrouper les photos où ils figurent pour le visionnement.

Pour plus de détails, reportez-vous à la P.65.

Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

Le

MODE AF

La méthode d'exécution de la mise au point peut être changée en fonction de la position et du nombre d'objets.

MODE : TZ7 **M**S1MS2 SCN \rightarrow menu ENR./IMAGE ANIMÉE TZ6 \square MS SCN \rightarrow menu ENR.

■Réglages : ② / 👘 / 🖃 / 💷 / 💽 / 💽 (片: Mise au point haute vitesse)

Photographier des gens de face Se Détection de visage	Reconnaît les visages (jusqu'à 15 personnes), ajuste l'exposition et effectue la mise au point en conséquence. (Lorsque MODE DE MES. (P.75) est réglé sur 'Multiple') Zone de mise au point automatique Jaune : Lorsque la touche d'obturateur est enfoncée à mi-course, le cadre devient vert et l'appareil photo effectue la mise au point. Blanc : S'affiche lorsque plus d'un visage est détecté. La mise au point s'effectue sur les visages qui se trouvent à l'a même distance et sur ceux qui se trouvent à l'a même distance
	 Si 'REC. VISAGE' [TZZ] est réglé sur 'OUI' alors que vous photographiez avec Détection de visage, la priorité est accordée aux visages des personnes enregistrées pour l'exécution de la mise au point et le réglage d'exposition. (P.65)
Verrouiller automatiquement la mise au point sur un sujet en mouvement 『따라 Recherche MPA	 Alignez le cadre de recherche MPA sur le sujet, puis appuyez sur ▼. Cadre de recherche MPA Une fois le sujet reconnu, le cadre de recherche MPA passe du blanc au jaune et la mise au point demeure automatiquement sur le sujet. Si le verrouillage AF échoue, le cadre clignote en rouge. Pour annuler le verrouillage AF, appuyez sur ▼. Mise au point : W max. : 3 cm et plus
l e suiet n'est nas au	(2 m et plus, sauf si T max.)
Centre de la photo (Zones AF affichées une fois les mises au point complètement effectués)	Zone de mise au point automatique

Utilisation du menu ENR./IMAGE ANIMÉE (Suite) Commutateur ENR/LECT :

Position établie pour la mise au point Mise au point à 1 zone (vitesse rapide) Mise au point à 1 zone	Mise au point à 1 zone (vitesse rapide)/Mise au point à 1 zone : Effectue la mise au point sur la zone AF au centre de l'image. (Recommandé pour les situations où l'exécution de la mise au point est difficile)	Mise au point sélective : Fait la mise au point sur une zone plus petite.
 Mise au point sélective 	Zone AF Zone AF- sélective	Z.

- Lors de l'utilisation de , i'image peut être gelée un instant avant l'exécution de la mise au point.
- La zone de mise au point automatique devient plus grande dans les emplacements sombres ou lors de l'utilisation du zoom numérique, du zoom macro, etc.
- Utilisez . ou si l'exécution de la mise au point est difficile avec .
- Il n'est pas possible de régler sur 'Détection de visage' dans les cas suivants. Modes de scène 'AIDE PANORAMIQUE', 'PAYSAGE NOCT.', 'NOURRITURE', 'CIEL ÉTOILÉ', 'FEU D'ARTIFICE', 'PHOTO AÉRIENNE', 'SOUS-MARINE'
- Si l'appareil photo détecte un sujet autre que le visage d'une personne alors que l'appareil est réglé sur 'Détection de visage', permutez le réglage de mode AF sur tout autre mode.
- La fonction de détection de visage peut être inopérante dans les conditions suivantes. (Le réglage du mode AF commute sur 🖃)
 - Lorsque le visage ne fait pas face à l'appareil photo ou s'il est à l'oblique
- Lorsqu'il v a du mouvement rapide Lorsque la main qui tient l'appareil
- Lorsque les traits du visage sont cachés par des lunettes de soleil, etc.
 - photo tremble Lorsque le suiet n'est pas un être humain

(par exemple, un animal domestique)

Lorsque le zoom numérique est utilisé

- Lorsque le visage est très lumineux ou très sombre
- Lorsque le visage est petit sur l'écran
- En mode de recherche MPA, il se peut que le verrouillage AF échoue, que le sujet soit perdu ou que la recherche MPA s'applique à un autre sujet, dans les conditions suivantes.
 - · Le sujet est trop petit
 - · Il y a des mouvements rapides
 - · L'appareil photo bouge
 - · L'emplacement est trop lumineux ou trop sombre
- · Sujet ou arrière-plan de couleur similaire
- Le zoom est utilisé
- Il n'est pas possible de régler l'appareil photo sur Im (recherche MPA) dans les cas suivants.
 - Modes de scène 'CIEL ÉTOILÉ', 'FEU D'ARTIFICE', 'PIN HOLE', 'SABLAGE' ou 'AIDF PANORAMIQUE'
- 'N/B', 'SÉPIA', 'FROID' et 'CHAUD' dans MODE COULEUR

Vous pouvez le régler sur 'Détection de visage' et 'Mise au point à 1 zone' pour filmer. [TZ7]

Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

ဖာ^{IIIA} PRE MPA

La mise au point suit constamment les mouvements du sujet, même lorsque vous n'enfoncez pas la touche d'obturateur. (Augmente la consommation de la batterie)

MODE : TZ7 **M**S1MS2 SCN \rightarrow menu ENR. TZ6 \square MS SCN \rightarrow menu ENR.

Réglages :

Réglage	Effet	
NON	La mise au point n'est ajustée qu'une fois la touche d'obturateur enfoncée à mi-course.	
MPA-R	La mise au point est ajustée automatiquement lorsqu'il y a un peu de flou, même lorsque la touche d'obturateur n'est pas enfoncée.	
MPA-C	La mise au point est ajustée automatiquement continuellement selon les mouvements du sujet, même lorsque la touche d'obturateur n'est pas enfoncée.	

 L'exécution de la mise au point peut prendre du temps lorsque vous déplacez rapidement le zoom de W max. à T max., ou si vous approchez rapidement du sujet.

• Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course si la mise au point s'exécute difficilement.

●Lors de l'utilisation de . ou • en MODE AF, la mise au point s'exécute

rapidement lorsque vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course.

[•] MODE DE MES.

Vous pouvez changer de position pour mesurer la luminosité lorsque vous corrigez l'exposition.

MODE : $\square \rightarrow$ Menu ENR.

Réglages :

	Position de mesure de la luminosité	Conditions
(•) Multiple	Écran entier	Usage normal (produit des photos bien équilibrées)
Ondéré au centre	Zones centrale et environnante	Sujet au centre
• Centré	Zones centrale et près du centre	Grande différence entre la luminosité du sujet et celle de l'arrière-plan (par exemple, une personne sur une scène, à contre-jour)

(Suite)

Commutateur ENR/LECT :

i EXPOSITION I.

Ajuste automatiquement le contraste et l'exposition pour donner des couleurs plus vivantes lorsque le contraste est considérable entre l'arrière-plan et le sujet.

■MODE : TZ7 → menu ENR./IMAGE ANIMÉE TZ6 → menu ENR.

Réglages : NON / OUI (**i** s'affiche sur l'écran)

Même si 'SENSIBILITÉ' est réglé sur '80' ou '100', les photos peuvent être prises avec une sensibilité plus élevée que le réglage si EXPOSITION I. est activé.

La correction peut être sans effet dans certaines conditions.

Permet de prendre rapidement plusieurs photos successives. Les photos sont prises successivement tant que vous maintenez la touche d'obturateur enfoncée.

MODE : $\boxed{127}$ (**A**) **A** MS1MS2 SCN \rightarrow menu ENR. $\boxed{126}$ (**A**) **A** MS SCN \rightarrow menu ENR.

Réglages :

Réglage de RAFALE	Vitesse	Nombre de photos *1
NON	Pas de raf	ale
🕒 (RAFALE)	2,3 photos/sec (<u>TZ7</u>) 2,5 photos/sec (<u>TZ6</u>)	Fin : 3 max. E Standard : 5 max.
🖳 (Libre)	Environ 1,8 photos/sec *2 ([TZ7]) Environ 2,0 photos/sec *2 ([TZ6])	Jusqu'à ce que la carte ou la mémoire interne soit pleine

*1 : Lors de l'utilisation du retardateur : Fixe à 3 photos

- *2 La vitesse diminue graduellement. (Le retard de synchronisation varie suivant le type de carte, la 'FORMAT IMAG' et la 'QUALITÉ'.)
- La mise <u>au point</u> demeure telle que sur la première photo.
- Lorsque est sélectionné, l'exposition et la balance des blancs demeurent telles que sur la première photo.
- Lorsque is sélectionné, l'exposition et la balance des blancs sont réglées pour chaque photo.
- Il se peut que la vitesse de rafale soit réduite si la 'SENSIBILITÉ' est élevée, ou si la vitesse d'obturation est réduite dans les endroits sombres.
- Lorsque le réglage de rafale est utilisé, le flash est réglé sur 'FORCÉ NON', et les réglages de PRISES VUES RAFALE, MULTI FORMAT TZT et ENR. SON sont annulés.
- Les réglages sont conservés en mémoire même si l'appareil est mis hors tension.
- Lors de l'utilisation de rational ten suivant un sujet en déplacement dans des emplacements dont la luminosité est très différente, il se peut que vous n'obteniez pas l'exposition optimale.
- La prévisualisation s'effectue quel que soit le réglage de 'prévisualisation automatique'.
- Il n'est pas possible de régler l'appareil photo sur RAFALE dans les modes de scène 'TRANSFORMATION', 'AIDE PANORAMIQUE', 'RAFALE RAPIDE', 'RAFALE FLASH', 'CIEL ÉTOILÉ', 'PIN HOLE' et 'SABLAGE'.
- L'utilisation du mode de scène 'RAFALE RAPIDE' permet de prendre une suite de photos plus rapidement. RAFALE FLASH est pratique pour prendre plusieurs photos de suite à l'aide du flash dans les emplacements sombres. (P.56).

Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

D ZOOM NUM.

Multiplie l'effet du zoom optique ou du zoom optique supplémentaire jusqu'à 4 fois. (Voir P.39 pour plus de détails.)

■ MODE : $\boxed{127}$ ⁽¹⁾ MS1MS2 SCN → menu ENR./IMAGE ANIMÉE $\boxed{126}$ ⁽¹⁾ MS SCN ⁽¹⁾ H → menu ENR.

Réglages : NON / OUI

• Verrouillé sur 'OUI' lorsque l'appareil photo est réglé sur ZOOM MACRO.

MODE COULEUR

Réglez les effets de couleur.

- MODE : $\boxed{127}$ () → menu ENR./IMAGE ANIMÉE $\boxed{126}$ () $\boxed{126}$
- Réglages : STANDARD / NATUREL (doux) / ÉCLATANT (net) / N/B / SÉPIA / FROID (plus bleu) / CHAUD (plus rouge)
- S'il y a de l'interférence : Réglez sur 'NATUREL'.
- En (mode AUTO INTELLIGENT), l'appareil photo ne peut être réglé que sur 'STANDARD', 'N/B' et 'SÉPIA'.
- •Le réglage sur 'NATUREL' et 'ÉCLATANT' n'est pas possible pour le filmage.

() STABILISAT.

Détecte et prévient automatiquement le vacillement.

MODE : $\boxed{127}$ **M**S1MS2 SCN \rightarrow menu ENR. $\boxed{126}$ **M**S SCN \rightarrow menu ENR.

Réglages :

Réglages	Effet
() NON NON	Photos prises volontairement sans correction du vacillement
	La stabilisation d'image optimale est effectuée automatiquement suivant les conditions d'enregistrement.
() 1 MODE1	Correction constante (Image de moniteur stable, composition facile à établir)
() 2 MODE2	Correction au moment de la pression sur la touche d'obturateur (Plus efficace que le MODE1)

- Réglage fixé sur 'MODE 2' en mode de scène 'AUTOPORTRAIT' et sur 'NON' en mode de scène 'CIEL ÉTOILÉ'.
- Cas dans lesquels le stabilisateur optique d'image peut être inefficace : Beaucoup d'instabilité, taux de grossissement élevé (y compris la plage de zoom numérique), objets en déplacement rapide, emplacements intérieurs et emplacements sombres (en raison de la faible vitesse d'obturation)
- Verrouillé sur 'MODE1' pendant le filmage.

Commutateur ENR/LECT :

MVIT. OBTU. MINI.

Règle la vitesse d'obturation sur minimum. Il est recommandé d'utiliser des vitesses d'obturation plus basses pour prendre des photos plus lumineuses dans les endroits sombres.

MODE : $\square \rightarrow$ Menu ENR.

Réglages : 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1

- Une vitesse d'obturation plus lente permet d'obtenir des photos plus lumineuses mais augmente le risque de vacillement ; il est donc recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.
- Comme les photos peuvent être sombres lors de l'utilisation de valeurs plus rapides que '1/250', il est recommandé de prendre les photos dans des emplacements lumineux (En clignote en rouge lorsque l'on enfonce la touche d'obturateur à mi-course si la photo est sombre).
- Es affiche sur l'écran pour les réglages autres que '1/8'.
- Ce réglage n'est pas possible lorsque 'ISO INTELLIGENT' est utilisé. (P.70)

🖳 ENR. SON

Les sons peuvent aussi être enregistrés avec les images. Cela est pratique pour l'enregistrement de conversations ou de commentaires.

■ MODE : $\boxed{127}$ I MS1MS2 SCN → menu ENR. $\boxed{126}$ I MS SCN → menu ENR.

Réglages : NON / OUI (Enregistre environ 5 secondes de son (U s'affiche sur l'écran))

• Pour annuler l'enregistrement \rightarrow Appuyez sur 'MENU/SET'.

- Pour faire la lecture audio \rightarrow (P.84)
- •L'enregistrement n'est pas possible en modes RAFALE, PRISES VUES RAFALE,
- MULTI FORMAT TZT, ainsi qu'en modes de scène 'AIDE PANORAMIQUE', 'CIEL ÉTOILÉ', 'RAFALE RAPIDE' et 'RAFALE FLASH'.
- 'TIMBRE CAR.', 'REDIMEN.', 'CADRAGE' et 'CONV. FORM.' TZ7 ne sont pas disponibles pour les photos avec son.
- Réglage distinct sur 'ENR. SON' dans le menu BLOC-NOTES (P.82).

• Ne bloquez pas le microphone (P.12) avec vos doigts.

MPA* LAMPE ASS. AF

Allume la lampe lorsqu'il fait sombre pour faciliter l'exécution de la mise au point.

```
MODE : TZ7 MS1MS2 SCN \rightarrow menu ENR.
```

TZ6 \square MS SCN \rightarrow menu ENR.

■Réglages : NON : Lampe éteinte (pour prendre des photos d'animaux quand il fait sombre, etc.)

d'animaux quand il fait sombre, etc.) OUI: Lampe allumée avec la touche d'obturateur enfoncée



à mi-course (MPA* et zone AF plus grande affichées)

Lampe : Portée de la lampe : 1,5 m (Ne recouvrez pas la lampe et ne la regardez pas de près)

Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

🕘 RÉGL. HORL.

Réglez l'horloge. Même fonction que celle du menu CONFIG. (P.17)

Hand Mode Enr. TZ7

Règle le format de données pour les images animées que vous filmez.

MODE : (1) MS1MS2 SCN \rightarrow Menu IMAGE ANIMÉE

Réglages :

Format d'enregistrement	Effet
AVCHD Lite	Il s'agit d'un format de données adéquat pour la lecture sur les téléviseurs haute définition. Ce format offre un temps d'enregistrement plus long à haute résolution, en comparaison des images animées filmées en format Motion JPEG avec la même taille d'image.
	Ce format de données est adéquat pour la lecture sur les ordinateurs, car il permet aussi l'enregistrement avec de plus petites tailles d'image. Ce format de données est pratique lorsqu'il reste peu d'espace libre sur une carte mémoire, ou lorsque vous prévoyez joindre le fichier d'images animées à un message de courrier électronique sur un ordinateur.

•Les options de 'QUALITÉ ENR.' varient suivant le réglage.

- Si aucune carte n'est insérée dans l'appareil photo, les images animées sont automatiquement enregistrées en format 'IMAGE ANIMÉE' (QUALITÉ ENR. : QVGA).
- Les images animées enregistrées en mode 'AVCHD Lite' ne peuvent être lues que sur les appareils compatibles AVCHD. Comme la lecture n'est pas possible sur les appareils qui ne prennent pas en charge la norme AVCHD (tels que les enregistreurs DVD classiques), pensez à vérifier la compatibilité dans le mode d'emploi de votre appareil. Pour des informations plus détaillées, visitez le site Web suivant.

http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs (Ce site est en anglais uniquement.)

- Les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' ne peuvent pas être lues sur les dispositifs non compatibles AVCHD (lecteurs DVD ordinaires, etc).
- Dans certains cas, les images animées enregistrées en mode 'AVCHD Lite' ou 'IMAGE ANIMÉE' peuvent avoir une qualité d'image ou de son médiocre pendant la lecture, ou peuvent ne pas être lisibles même si vous utilisez un appareil prenant en charge ces normes. Il se peut aussi que les informations d'enregistrement ne s'affichent pas correctement. Le cas échéant, faites la lecture des images animées au moyen de l'appareil photo.
- Les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' n'étant pas conformes à DCF et Exif, certaines informations ne s'affichent pas pendant la lecture.
- Nous vous recommandons d'utiliser une carte SD de vitesse 'Classe 6^{**} ou supérieure pour enregistrer des images animées.

* La classe de vitesse SD correspond à une cote de vitesse pour l'écriture continue.

- Nous vous recommandons d'utiliser une carte haute vitesse dont la vitesse spécifiée (par exemple, sur l'emballage) est d'au moins 10 Mo/s lorsque 'QUALITÉ ENR.' est réglé sur 'HD', 'WVGA' ou 'VGA'.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des images animées sur des MultiMediaCards.
- Pour faire la lecture des images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' à l'aide d'un ordinateur, utilisez le logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

'MODE ENR.' n'est pas disponible sur le DMC-TZ6.

VQT1Z92

(Suite)

Commutateur ENR/LECT :

Voir P.18 pour l'utilisation du menu.

QUALITÉ ENR.

Règle la qualité d'image pour les images animées que vous filmez.

■MODE: TZ7 (M C MS1MS2 SCN → menu IMAGE ANIMÉE TZ6 日 → menu ENR.

■Réglages:

'AVCHD Lite' en MODE ENR. TZ7

Réglage	Résolution	Débit binaire ^{*1}	Rapport de format
SH	1280 x 720	17 Mbps	
Н	1280 x 720	13 Mbps	16:9
L	1280 x 720	9 Mbps]

'IMAGE ANIMÉE' en MODE ENR. TZ7 / TZ6

Réglage	Résolution	Débit image ^{*2}	Rapport de format
HD TZ7	1280 x 720	30 image par seconde	16:0
WVGA	848 x 480	30 image par seconde	10.9
VGA	640 x 480	30 image par seconde	4.2
QVGA	320 x 240	30 image par seconde	4.5

*1 Le débit binaire indique une quantité de données par unité de temps. Une valeur plus élevée donne une qualité d'image plus élevée. Cet appareil photo utilise un système d'enregistrement VBR (débit binaire variable) et le temps d'enregistrement disponible est plus court lors de l'enregistrement d'un sujet à mouvements rapides.

- *2 Le débit image correspond au nombre d'images par seconde.
- •Le réglage sur 'WVGA' n'est pas possible en mode AUTO INTELLIGENT. TZ7

L'enregistrement 'QVGA' n'est possible que sur la mémoire intégrée.

MPA[®] MPA CONTINU

Permet d'ajuster constamment la mise au point pendant le filmage, ou de verrouiller la position de mise au point au début de l'enregistrement.

IMODE : $\boxed{\mathbb{TZ7}}$ D MS1MS2 SCN \rightarrow menu IMAGE ANIMÉE
TZ6 Ħ → menu ENR.

■ Réglages : OUI : Ajustez la mise au point en fonction des mouvements du sujet pendant le filmage. (IPRC apparaît sur l'écran.)

NON :Verrouillez la position de mise au point au début du filmage. Utilisez ce réglage pour garder la même position de mise au point pour les sujets qui se déplacent peu vers l'avant et l'arrière.

≋ VENT COUPÉ **T**Z7

Réduit le niveau sonore du bruit du vent lors du filmage sous un vent violent.

■MODE : C MS1MS2 SCN → menu IMAGE ANIMÉE

■Réglages : NON/OUI (🔊 apparaît sur l'écran.)

 Lorsque VENT COUPÉ est réglé sur 'OUI', les sons les plus graves sont éliminés et la qualité n'est pas la même que celle des enregistrements normaux.

Prendre/afficher des photos de bloc-notes 'Mode BLOC-NOTES' Mode :

Pratique pour prendre des photos d'horaire (emploi du temps) et de cartes au lieu de prendre des notes. Qu'il y ait ou non une carte insérée, les photos sont toujours sauvegardées dans la section bloc-notes de la mémoire interne, de sorte qu'elles puissent être distinguées des photos normales et affichées immédiatement.



Afficher les photos de bloc-notes

Réglez le commutateur ENR/LECT sur 🗩



Réglez la molette de sélection du mode sur 🗁 (Mode BLOC-NOTES)

Peut être affiché avec les mêmes opérations que pour les images fixes prises dans les autres modes (P.40). (Les affichages de 30 photos et du calendrier ne sont pas disponibles.)

■Pour supprimer les photos de bloc-notes → Appuyez sur 亩 (supprimer) à l'étape 2 ci-dessus. (P.41)

Si la mémoire interne est pleine

Les photos qui ne sont pas de type bloc-notes peuvent être supprimées de la mémoire interne en retirant la carte de l'appareil photo, en réglant la molette de sélection du mode sur un paramètre autre que \square (mode BLOC-NOTES) ou en appuyant sur \equiv (supprimer).

- Copiez les photos de bloc-notes sur une carte mémoire pour les imprimer (page suivante).
- Il n'est pas possible d'utiliser les fonctions du mode de lecture.

Le réglage de 'STABILISAT.' effectué dans le menu ENR. s'appliquera au mode bloc-notes.
 Fonctions disponibles :

• FORMAT : 4:3

ISO INTELLIGENT, EXPOSITION I., REC. VISAGE [TZ7], VIT. OBTU. MINI. RAFALE, ZOOM NUM., PRISES VUES RAFALE, MULTI FORMAT [TZ7], RÉG. ÉQUI. BL., PRE MPA, MODE COULEUR, DESACT.AUTO, HISTOGRAMME

- Les réglages des fonctions suivantes ne sont pas modifiables.
- QUALITÉ : ____ (Standard)
 ÉQ.BLANCS : ÉAB

- SENSIBILITÉ : AUTO
- MODE AF :
 Mise au point à 1 zone)
 GRILLE DE RÉF. :
 · ÉNERGIE : 5MIN.
- LAMPE ASS. AF : OUI GRILLE DE RÉF. : III
- MODE DE MES. : [•] (Multiple)

Prendre/afficher des photos de bloc-notes Mode 'BLOC-NOTES' (Suite) Mode :

Symbole de zoom

Pratique pour agrandir et sauvegarder certaines parties d'une carte, etc.

Pour mémoriser le rapport de zoom et la position (indication de zoom) :

1 Agrandissez avec la commande de zoom et sélectionnez la position à l'aide de▲▼◀►



Pour changer le zoom et la position : Répétez l'opération ci-contre à gauche. Pour terminer le réglage de marque de zoom : Rétablissez le rapport original (1x) du zoom

[+] Symbole de zoom S'affiche sur les photos enregistrées

Pour afficher le rapport et la position enregistrés :

①Affichez la photo avec ② Tournez vers T

le symbole [+]



(Il n'est pas nécessaire d'agrandir ou de



S'affiche immédiatement à la taille et à la position d'enregistrement Pour annuler

le symbole de zoom \rightarrow 'ANNUL. SIGNET' (ci-dessous)

Commande de zoom

Lorsqu'on supprime une photo avec symbole de zoom, la photo originale et la photo avec symbole de zoom sont toutes deux supprimées.

La suppression de la photo est possible même pendant le zoom avant.

Menu BLOC-NOTES

Un menu spécial est utilisé en mode BLOC-NOTES. Monu ENB SUB BLOC NOTES (Commutatour END/LECT : A Molotto do sóloction du modo : 1114)

FORMAT IMAG	G 2 M 🗹 (priorité à la qualité d'image) / 1 M 🗹 (priorité au nombre de photos)		
ENR. SON	Enregistrez le son (5 secondes) simultanément. NON /OUI		
MODE LCD	NON / LUMI. LCD AUTO/ ACCENTU. ACL/ ANGLE SUP. TZ6 (P.22)		
RÉGL. HORL.	(P.17)		
Menu LECT. SUR	R BLOC-NOTES (Commutateur ENR/LECT : 🕞 Molette de sélection du mode : 🖾)		
ANNUL. SIGNET	① Sélectionnez la photo de bloc-notes indiquée par le symbole [+] à l'aide de ◀►. ② Annulez à l'aide de 'MENU/SET'.		
DOUBL. SON	Ajoutez du son aux photos de bloc-notes prises. ① Sélectionnez la photo de bloc-notes à l'aide de ◀►. ② Enregistrez/arrêtez à l'aide de 'MENU/SET'. (P.97)		
COPIE	Copiez une photo du bloc-notes à la carte. (L'indication de zoom ne sera pas copiée.) ① Sélectionnez la photo de bloc-notes à l'aide de ◀► et appuyez sur 'MENU/SET'. ② Sélectionnez 'OUI' à l'aide de ▲▼ et appuyez sur 'MENU/SET'.		
MODE LCD	NON / ACCENTU. ACL (P.22)		

Les autres options du menu CONFIG. refléteront les réglages effectués dans les autres modes d'enregistrement.

Afficher sous forme de liste (Lecture multiple/lecture de calendrier)

Commutateur ENR/LECT:

Vous pouvez afficher 12 (ou 30) photos à la fois (lecture multiple), ou afficher toutes les photos prises à une date donnée (lecture de calendrier).



(Écran de calendrier)

Les photos d'un seul mois s'affichent sur l'écran de calendrier. Les photos prises sans réglages d'horloge s'affichent avec la date du 1er janvier 2009.

Ne peut être affiché pivoté.

Les photos prises avec les réglages de destination effectués dans 'HEURE MOND.' s'affichent sur l'écran de calendrier avec la date appropriée pour le fuseau horaire de la destination.

Afficher les images animées / images avec son

Les images animées et les images avec son peuvent être lues de la même façon que les photos.



■Supprimer

(P.41)

- Vous pouvez régler le volume des images avec son à l'aide de la commande de volume du haut-parleur (P.21).
- Il se peut que les images animées et les images avec son prises sur d'autres appareils photo ne soient pas lues correctement sur cet appareil photo.
- Lors de l'utilisation d'une carte mémoire à grande capacité, l'exécution du recul rapide peut prendre du temps.
- Certaines informations ne s'affichent pas pour les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite'. IZZ
- Les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' (P.79) peuvent s'afficher sur un ordinateur, au moyen du logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM fourni. TZT
- Les images animées enregistrées en format Motion JPEG et les images avec son peuvent être lues sur un ordinateur, au moyen du logiciel 'QuickTime' qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

Méthodes de lecture différentes MODE LECTURE

Commutateur ENR/LECT : 🗩

Les photos et images enregistrées peuvent être lues de diverses façons.



- Lorsque aucune carte n'est insérée, les photos et images (sauf celles du BLOC-NOTES) sont lues depuis la mémoire intégrée.
- MODE LECTURE passe automatiquement à 'LECT. NORMALE' lorsque le commutateur ENR/LECT est permuté sur ret que l'appareil est mis sous tension, ou lorsque vous permutez du mode d'enregistrement au mode de lecture.

Méthodes de lecture différentes 'MODE LECTURE' (Suite)

Commutateur ENR/LECT :

DIAPORAMA

Lit automatiquement les images dans l'ordre avec de la musique. Recommandé pour le visionnement sur l'écran d'un téléviseur.

Sélectionnez la méthode de lecture

DIAPORAMA

PHOTOS SEULEMENT

SÉLECTION CATÉGORIE

ANNUL. f SÉLECT. 喻LRÉG.

VIDÉO SEULEMENT

MES FAVORIS

TOUT

 \sim

- тоит : Lisez tout
- PHOTOS SEULEMENT: Lisez uniquement les photos
- VIDÉO SEULEMENT: Lisez uniquement les images animées
- SÉLECTION CATÉGORIE : Lisez uniquement les photos Sélectionnez la catégorie et lancez la lecture du diaporama. (Sélectionnez la catégorie à l'aide de ▲ ▼ ◀ ► et appuyez sur 'MENU/SET'.) (P.88)
- MES FAVORIS : Lisez les photos spécifiées dans MES
 - FAVORIS (P.95) (s'affiche uniquement lorsqu'il y a des photos dans 'MES FAVORIS' et que le paramètre est réglé sur 'OUI').

Réglez les effets de lecture DIAPORAMA TOTAL DÉMARRER NATURE CONFIGURATION ANNUL. 窗 SÉLECT. 巉_ RÉG.

(Sélectior fonctio	EFFET nnez la musique et les effets en n de l'ambiance de la photo)			CONFIGURA
	L'appareil photo sélectionne l'effet optimal parmi NATUREL, DÉTENTE, SWING et CONTEMP.		DURÉE*1	1 S / 2 S / 3 S Uniquement di 'EFFET' est ré
AUTO	(uniquement disponible avec	[RÉPÉTITION	NON/OUI (Rep
	le réglage 'SÉLECTION CATÉGORIE')			NON/OUI (Lectur • Lorsque EFF
NATUREL	Lecture avec une musique douce			sur 'NON'
DÉTENTE	et des effets de transition d'écran			OUI: La musi
SWING	Lecture avec une musique plus			NON: L'audio I
CONTEMP.	entraînante et des effets de transition d'écran		MUSIQUE	Lorsque EFF
NON*1	Pas d'effets		(301)-	OUI: L'audio
*1 Si 'VIDÉO	SEULEMENT' a été sélectionné à			animées

- l'étape 1, EFFET est verrouillé sur 'NON'. De plus, la durée n'est pas réglable. *2 Le nom de l'option devient 'SON' lorsque
- 'EFFET' est réalé sur 'NON'

Sélectionnez 'DÉMARRER'

• Appuyez sur 📅 pour revenir à l'écran de menu pendant le diaporama.

	CONFIGURATION
	1 \$ / 2 \$ / 3 \$ / 5 \$
* 1	Uniquement disponible lorsque
	'EFFET' est réglé sur 'NON'
TION	NON/OUI (Reprise)
	NON/OUI (Lecture de MUSIQUE (SON))
	 Lorsque EFFET n'est pas réglé sur 'NON'
	OUI: La musique d'ambiance est lue.
	NON: L'audio n'est jamais lu.
UE 2	 Lorsque EFFET est réglé sur 'NON'

des images s ou des images avec son est lu. NON: L'audio des images animées ou des images avec son n'est pas lu.

Voir P.85 pour la permutation du MODE LECTURE.

Commandes de diaporama



* L'image précédente s'affiche si moins de 3 secondes des images animées ont été lues.

- Lorsque 'CONTEMP.' est sélectionné, l'image peut apparaître en noir et blanc en tant qu'effet d'écran.
- Certains effets de lecture ne sont pas disponibles lors de l'affichage de l'image sur un téléviseur au moyen de mini-câbles HDMI. TZ7
- Il n'est pas possible d'ajouter des effets musicaux.
- Le réglage de durée est désactivé pendant la lecture des images animées.
- Les bords sont coupés sur les images dont le rapport d'aspect est différent, pour gu'elles puissent s'afficher sur tout l'écran.

^o≌ MODE LECT. TZ7

Ce mode de lecture est pratique pour lire uniquement des images ou lire uniquement des images animées enregistrées en format AVCHD Lite (ou IMAGE ANIMÉE).

Sélectionnez le type de données

	MODE LECT.
O()	IMAGE
\bigcirc	👪 AVCHD Lite
Ŧ	HIMAGE ANIMÉE
Ô)	
Ì	ANNOL. W SELECT. SE NEG.

Affichez les photos/images

Pour supprimer l'image→Appuyez sur 亩 (Supprimer).

Précédent Suivant

Pour guitter 'MODE LECT.', réglez sur 'LECT. NORMALE'.

'MODE LECT.' n'est pas disponible sur le DMC-TZ6.







Méthodes de lecture différentes 'MODE LECTURE' (Suite) Commutateur ENR/LECT : D

Voir P.85 pour la permutation du MODE LECTURE.

밀 LECT. PAR CAT.

Les photos et images peuvent être classées automatiquement et affichées par catégorie. Le classement automatique commence lorsque vous sélectionnez 'LECT. PAR CAT.' dans le menu de sélection du mode de lecture.



★ LECT. FAV.

Lancez manuellement la lecture des photos/images spécifiées dans 'MES FAVORIS' (P.95) (s'affiche uniquement s'il y a des photos/images spécifiées dans 'MES FAVORIS' et que l'option est réglée sur 'OUI').





Précédente Suivante

L'affichage de calendrier n'est pas disponible.

- Seuls les menus de lecture suivants sont réglables.
- 'ROTATION AFF' (P.94), 'RÉG. IMPR.' (P.96), 'PROTÉGER', (P.97) 'DOUBL. SON' (P.97).
 Pour fermer 'LECT. FAV.', sélectionnez 'LECT. NORMALE'.

Utiliser le menu LECT.

Commutateur ENR/LECT : 🗩 (Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que 🖽)

Voir P.18 pour le réglage du menu LECT.

CAL CALENDRIER

Sélectionnez la date sur l'écran de calendrier pour afficher uniquement les photos prises ce jour-là (P.83).

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' \blacktriangleright menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'CALENDRIER'

• Ce réglage n'est possible que lorsque le mode de lecture est 'LECT. NORMALE' (P.40).

🔝 ÉDIT. TITRE

Vous pouvez modifier les noms dans les modes de scène 'BÉBÉ' et 'ANIMAL DOMES.', modifier la destination dans 'DATE VOYAGE', ou donner des titres à vos photos favorites.

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' \blacktriangleright Menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'ÉDIT. TITRE'



Sélectionnez 'SIMPLE' ou 'MULTI' et réglez

Sélectionnez une photo

MULTI (jusqu'à 50 photos avec le même texte)





ANNUL. SÉLECT. & EXÉCUTÉ

– 🔀 Réglage ÉDIT. TITRE ∠ 🌠 ÉDIT. TITRE déjà réglé

 Pour annuler → Appuyez de nouveau sur 'DISPLAY'
 Pour régler →

Appuyez sur 'MENU/SET'.

Saisissez des caractères

Méthode de saisie du texte



⑦Appuyez plusieurs fois sur la touche DISPLAY pour sélectionner le type de caractère (Majuscules, minuscules, symboles/chiffres)
②Sélectionnez les caractères à l'aide de ▲ ▼ ◀►, et appuyez sur 'MENU/SET' (répéter)
③Sélectionnez 'SORT.' à l'aide de ▲ ▼ ◀►, et appuyez sur 'MENU/SET'

RÉG./ANNUL. MISPLAY

- Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères. (Maximum de 9 caractères pour les noms de 'REC. VISAGE')
- Vous pouvez déplacer le curseur de saisie à l'aide de la commande de zoom.
- Le texte défilera si le titre dépasse de l'écran.

(Après la confirmation, appuyez sur 🚡 pour revenir à l'écran de menu du réglage 'SIMPLE'.)

Commutateur ENR/LECT : (Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que (***)

Pour modifier \rightarrow sélectionnez 'SIMPLE' à l'étape $\square \rightarrow$ sélectionnez la photo à l'aide de \triangleleft et appuvez sur 'MENU/SET' \rightarrow corrigez le texte et appuyez sur 'SORT.' \rightarrow appuyez sur \overleftarrow{m} pour revenir au menu.

- Non réglable en mode de lecture. 'LECT. PAR CAT.'. ou 'LECT. FAV.'.
- Non disponible avec les photos prises sur d'autres appareils, avec les photos protégées et avec les images animées.
- Pour imprimer le texte, utilisez 'TIMBRE CAR,' (ci-dessous) ou le CD-ROM fourni (PHOTOfunSTUDIO).

. TIMBRE CAR.

Apposez sur vos photos la date d'enregistrement ou le texte enregistré dans les modes de scène 'BÉBÉ' et 'ANIMAL DOMES.', ou les modes 'DATE VOYAGE' et 'ÉDIT. TITRE'. Idéal pour une impression en format ordinaire.

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' \blacktriangleright Menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'TIMBRE CAR.'

Sélectionnez 'SIMPLE' ou 'MULTI' et réglez

Sélectionnez une photo





TIMBRE CAR 🗔 Réglage TIMBRE CAR. RÉG./ANNUL.國西 ANNUL.窗SÉLECT.全EXÉCUTÉ

- Pour annuler → Appuvez de nouveau sur la touche DISPLAY.
- Pour régler → Appuyez sur 'MENU/SET'.

apposer le texte saisi, comme par

TZ7, les noms dans les modes de

les titres dan 'ÉDIT. TITRE'.

exemple les noms dans 'REC. VISAGE'

scène 'BÉBÉ' et 'ANIMAL DOMES.', les

destinations dans 'DATE VOYAGE', ou

Sélectionnez les options et effectuez les réglages pour chacune d'elles • Réglez l'option 'TITRE' sur 'OUI' pour



Sélectionnez 'OUI'

(L'écran varie suivant la taille de la photo, etc.)



- Il n'est pas possible de supprimer le texte apposé.
- Après la confirmation, appuyez sur 🗴 pour revenir à l'écran de menu du réglage 'SIMPLE'.

Voir P.18 pour le réglage du menu LECT.

Pour vérifier le texte apposé (Lect. zoom' (P.40)

- La taille d'image sera réduite si elle dépasse 3 Mo. L'image sera légèrement plus granuleuse.
- Non disponible avec les photos prises sur d'autres appareils. les photos prises sans réglage de l'horloge. les images animées et les photos avec son.

FORMAT	Après TIMBRE CAR.
4:3	3 M
3:2	2,5 M
16:9	2 M

Après l'application de TIMBRE CAR., il n'est plus

possible de redimensionner ou couper les photos, ni de modifier 'CONV. FORM.' IZZ, 'TIMBRE CAR.' et les réglages d'impression de la date DPOF des photos.

- Il se peut que les caractères soient coupés sur certaines imprimantes.
- Non réglable en mode de lecture 'LECT. PAR CAT.', ou 'LECT. FAV.'.
- N'effectuez pas de réglages d'impression de date en boutique ou sur une imprimante pour les photos qui comportent un timbre de date. (Les impressions de date peuvent se chevaucher.)

☐ REDIMEN.

Il est possible de réduire la taille de l'image pour faciliter l'envoi par courrier, l'utilisation sur un site Web, etc. (La photo de la taille d'image minimale pour chaque réglage de format ne peut pas être redimensionnée.)

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' Menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'REDIMEN.'

SIMPLE







Taille actuelle Taille après le changement

Sélectionnez une photo 2



Sélectionnez 'OUI'



 Après la confirmation, appuyez sur 📅 pour revenir à l'écran de menu.

90 VOT1792

Commutateur ENR/LECT : (Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que (***)

DISPLAY

■MULTI

)<u>O</u>(

Sélectionnez 'MULTI' à l'étape 🚺 sur la page de qauche

Sélectionnez la taille

TAILLE REDIM. i DISPLAY: Pour afficher la 4:3 TH 3:2 6.5H 16:9 6H description du 5M 4.5M 4.5M redimensionnement : 3M 2.5M 3M Appuvez sur la 2.5M 2м 2M touche DISPLAY 0.3M 2.5M 28 ANNUL. 窗 ÉLECT. 巉 RÉG.

Sélectionnez le nombre de pixels aprés redimensionnement



Réglage de redimensionnement G / ANNUL DISP

Nombre de pixels avant/après redimensionnement

• Pour annuler \rightarrow Appuyez de nouveau sur la touche DISPLAY. Pour régler → Appuyez sur 'MENU/SET'.

Sélectionnez 'OUI' et réglez

La gualité d'image est réduite après le redimensionnement.

Non réglable dans le mode de lecture 'LECT. PAR CAT.' ou 'LECT. FAV.'.

Non disponible avec les images animées, les photos avec son et les photos à timbre date. Peut être incompatible avec des photos prises sur d'autres appareils.

≻ CADRAGE

Agrandissez les photos et coupez les zones non désirées.

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' -> ' () Menu LECT.' -> Sélectionnez 'CADRAGE'

Sélectionnez la photo à l'aide de <> et réglez



Sélectionnez la zone à recadrer







Sélectionnez 'OUI' et réalez

Après la confirmation, appuyez sur 🖬 pour revenir à l'écran de menu.



La qualité d'image est réduite lors du recadrage.

 Non réglable en mode de lecture 'MODE LECT.' TZT. 'LECT. PAR CAT.'. ou 'LECT. FAV.'. Non disponible avec les images animées, les photos avec son et les photos à timbre date. Peut être incompatible avec des photos prises sur d'autres appareils.

Les informations originales de reconnaissance des visages ne seront pas copiées lors du recadrage des images.

Voir P.18 pour le réglage du menu LECT.

Ⅲ) ÉGALIS.

Une légère inclinaison de la photo peut être corrigée.







Sélectionnez 'OUI'



 Après la confirmation, appuvez sur m pour revenir à l'écran de menu.

La qualité d'image diminue lors de l'exécution de la correction d'inclinaison.

Il se peut que la photo résultant de la correction d'inclinaison ait moins de pixels que la photo initiale. • Non disponible avec les images animées, les photos avec son et les photos à timbre date.

- Peut être incompatible avec les photos prises sur d'autres appareils.
- Les informations originales de reconnaissance des visages ne seront pas copiées lors de l'égalisation (correction de l'inclinaison).

REC. VISAGE TZ7

Supprimez toutes les informations de reconnaissance de visage sur les photos sélectionnées. Cette fonction est pratique pour supprimer les informations enregistrées involontairement en mode d'enregistrement REC. VISAGE.

Configuration : Appuvez sur 'MENU/SET'→ (►) Menu LECT.'→Sélectionnez 'REC. VISAGE' Sélectionnez la photo à l'aide de **A**, puis validez

Sélectionnez 'OUI'



• Après la confirmation, appuyez sur m pour revenir à l'écran de menu.

• Une fois supprimées, les informations de reconnaissance de visage ne sont plus récupérables. Les photos dont les informations ont été supprimées ne seront pas comprises dans les sélections 'LECT. PAR CAT.' pour les visages reconnus.

Il n'est pas possible de supprimer les informations des photos protégées.

Commutateur ENR/LECT : (Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que (***)

CONV. FORM. TZ7

Convertissez les photos du format 16:9 au format 3:2 ou 4:3 pour l'impression. Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' → ' ► Menu LECT.' → Sélectionnez 'CONV. FORM.'



Sélectionnez la position 3 horizontale et convertissez (Déplacez les photos de format portrait à l'aide ANNUL. de **▲ ▼**.) AJUSTER & RÉG.

Sélectionnez la photo prise en 16:9





Sélectionnez 'OUI' et réglez

 Après la confirmation, appuyez sur 🖬 pour revenir à l'écran de menu.

Il est possible d'augmenter la taille de la photo après avoir changé le rapport de format. •Non réglable en mode de lecture 'MODE LECT.'. 'LECT. PAR CAT.'. ou 'LECT. FAV.'. • Non disponible avec les images animées, les photos avec son, les photos avec apposition de texte et les fichiers non-DCF (P40). Peut être incompatible avec des photos prises sur d'autres appareils. Les informations originales de reconnaissance des visages ne seront pas copiées lors de la conversion des rapports de format.

HTA ROTATION AFF

Faites pivoter automatiguement les photos de type portrait.

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' → ' ► Menu LECT.' → Sélectionnez 'ROTATION AFF'

Sélectionnez 'OUI'









'ROTATION AFF' ne sont pas disponibles avec les images animées.

- Il se peut que certaines photos prises avec l'appareil à la verticale ne puissent pas pivoter automatiquement.
- Il se peut que des photos prises avec certains autres appareils ne puissent pas pivoter.
- La rotation des photos n'est pas possible pendant la visualisation multiple et la lecture de calendrier.
- Ne s'affichera pivoté sur l'ordinateur que si l'environnement (système d'exploitation, logiciel) est compatible avec Exif (P.40).

Voir P.18 pour le réglage du menu LECT.

★ MES FAVORIS

Marquez vos photos favorites et activez les fonctions suivantes. Diaporama des photos favorites uniquement (P.86) Supprimez tous sauf les favoris (utile lors de l'impression en boutique photo, etc.)

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' → '► Menu LECT.' → Sélectionnez 'MES FAVORIS'







Sélectionnez la photo (répétez) s'affiche lorsque



- Jusqu'à 999 photos peuvent être sélectionnées
- Pour libérer \rightarrow Appuyez de nouveau sur ▼

■Pour tout libérer → Sélectionnez 'ANNUL.' à l'étape ① et sélectionnez 'OUI'.

activé (ne s'affiche pas

'NON').

lorsqu'il est sur

Non réglable dans le mode de lecture 'LECT. FAV.'.

- Il se peut que des photos prises avec certains autres appareils ne puissent pas être spécifiées en tant que favoris.
- Le réglage ou la libération est aussi possible à l'aide du logiciel fourni (PHOTOfunSTUDIO).
- Le réglage n'est pas possible pour les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite', TZ7

Commutateur ENR/LECT : 🕞 (Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que 🗁)

BRÉG. IMPR.

Il est possible de spécifier les réglages d'image, de numéro d'image et de date pour l'impression dans une boutique photo ou avec une imprimante compatible avec l'impression DPOF. (Demandez au personnel de la boutique photo de vérifier la compatibilité)

 $\textbf{Configuration}: \textbf{Appuyez} \text{ sur '} \textbf{MENU/SET'} \rightarrow \textbf{`\blacktriangleright} \textbf{Menu LECT.'} \rightarrow \textbf{Sélectionnez '} \textbf{RÉG. IMPR.'}$

Sélectionnez 'SIMPLE' ou 'MULTI'.







Réglez le nombre de photos

10x 86 000

DATE SPLA

(répétez les étapes 2 et 3 iors de l'utilisation de 'MULTI' (jusqu'à 999 photos)) ● SIMPLE ● MULTI





Nombre



Nombre d'impressions

Impression de date spécifiée

Réglage/libération de l'impression de la date → appuyez sur 'DISPLAY'.
Après la confirmation, appuyez sur m pour revenir à l'écran de menu.

Pour tout libérer 🏟 Sélectionnez 'ANNUL.' à l'étape 🚺 et sélectionnez 'OUI'.

- Lors de l'utilisation d'une imprimante compatible PictBridge, vérifiez les réglages sur l'imprimante car ils peuvent avoir priorité sur les réglages d'appareil photo.
- Pour faire imprimer en boutique à partir de la mémoire interne, copiez les photos sur la carte (P.98) avant d'effectuer les réglages.
- Il se peut que les réglages d'impression DPOF ne soient pas effectués sur les fichiers non-DCF (P.40).
- Il n'est pas possible d'utiliser les informations DPOF réglées par un autre appareil. Dans de tels cas, supprimez toutes les informations DPOF et réglez-les de nouveau sur cet appareil photo.
- Il n'est pas possible d'effectuer des réglages d'impression de la date pour des photos sur lesquelles 'TIMBRE CAR.' est apposé. Ces réglages seront aussi annulés si un 'TIMBRE CAR.' est apposé par la suite.
- Le réglage n'est pas possible pour les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite'. TZ7

Voir P.18 pour le réglage du menu LECT.

On PROTÉGER

Activez la protection pour empêcher la suppression des photos. Prévient la suppression des photos importantes.

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' \blacktriangleright Menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'PROTÉGER'

Sélectionnez 'SIMPLE' ou 'MULTI'.



Sélectionnez la photo et effectuez le réglage

• SIMPLE



- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur 'MENU/SET'.
- Après la confirmation, appuyez sur 面 pour revenir à l'écran de

Photo protégée

■Pour tout libérer → Sélectionnez 'ANNUL.' à l'étape 1 et sélectionnez 'OUI'.

Pour annuler pendant la libération de tout
Appuyez sur 'MENU/SET'.

• Peut être inopérant lors de l'utilisation d'autres appareils.

• Même les photos protégées sont supprimées lors du formatage.



Ajoutez du son aux photos prises.

Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' \blacktriangleright Menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'DOUBL. SON'

Sélectionnez la photo et lancez l'enregistrement

- ANNUL 6 SELECT. -- DEMARRER
 - Pour les fichiers qui contiennent déjà du son, sélectionnez la suppression ou non du son à l'aide de ▲ ▼, et appuyez sur 'MENU/SET'.
 Pour annuler → Appuyez sur m



Ne bloquez pas le

microphone avec

Arrêtez l'enregistrement (L'enregistrement prendra fin automatiquement après 10 secondes.)

- Après la confirmation, appuyez sur 面 pour revenir à l'écran de menu.
- Non disponible avec les images animées et les photos protégées.
 Peut être incompatible avec des photos prises sur d'autres appareils.

Commutateur ENR/LECT : ▶ (Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que ">) Voir P.18 pour le réglage du menu LECT.

Copiez entre la mémoire interne et la carte mémoire, ou de la carte mémoire au dossier de bloc-notes. Configuration : Appuyez sur 'MENU/SET' \rightarrow ' \blacktriangleright Menu LECT.' \rightarrow Sélectionnez 'COPIE'

📶 Sélectionnez la méthode de copie (le sens)



 Image: Copiez toutes les photos de la mémoire interne à la carte (passez à l'étape)

(Il n'est pas possible de copier les photos de bloc-notes. Utilisez 'COPIE' dans le menu de lecture de bloc-notes (P.82).)

- Signition : Copiez 1 photo à la fois, de la carte à la mémoire interne.
- Solution : Copiez 1 photo à la fois, de la carte au dossier de bloc-notes (dans la mémoire interne) (ne s'applique pas aux images animées).

2) Sélectionnez la photo à l'aide de ◀▶ et réglez (pour से et ४४)

Sélectionnez 'OUI'



- Pour annuler \rightarrow Appuyez sur 'MENU/SET'.
- Après la confirmation, appuyez sur 面 pour revenir à l'écran de menu.

(L'écran présenté est un exemple.)

- S'il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire intégrée pour exécuter la copie, éteignez l'appareil, retirez la carte et supprimez des photos dans la mémoire intégrée (pour supprimer des photos de bloc-notes, réglez la molette de sélection du mode sur le mode bloc-notes).
- La copie des données d'image de la mémoire interne à une carte mémoire sera interrompue avant la fin si l'espace n'est pas suffisant sur la carte. Nous vous recommandons d'utiliser des cartes mémoire dont la capacité est supérieure à la mémoire interne (environ 40 Mo).
- La copie des photos peut prendre plusieurs minutes. Ne mettez pas l'appareil hors tension et n'effectuez aucune opération pendant la copie.
- Si des noms identiques (numéros de dossier/fichier) sont présents dans la destination de copie, un nouveau dossier sera créé pour la copie lors de la copie de la mémoire intégrée à la carte (m). Les fichiers de nom identique ne seront pas copiés de la carte à la mémoire intégrée (m).
- •Les réglages DPOF ne seront pas copiés.
- Seules les photos des appareils numériques Panasonic (LUMIX) peuvent être copiées.
- Les photos originales ne seront pas supprimées après la copie (pour supprimer les photos \rightarrow P.41).
- Ce réglage n'est possible que lorsque le mode de lecture est 'LECT. NORMALE' (P.40).
 Le réglage n'est pas possible pour les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite'. [TZ7]

Copier les images enregistrées

Les méthodes de copie, sur un autre appareil, des images fixes et des images animées enregistrées sur cet appareil photo varient suivant le format de fichier (JPEG, AVCHD Lite*, Motion JPEG). Suivez la méthode adéquate suivant l'appareil sur lequel vous faites la copie. * TZ7 uniquement

Copier les images de lecture via des câbles AV

Types de fichier disponibles : Image animée AVCHD Lite*, Motion JPEG Les images animées enregistrées sur cet appareil peuvent être copiées sur un disque DVD ou une cassette vidéo, à l'aide d'un enregistreur DVD ou d'un magnétoscope. Cette méthode est pratique, car elle permet d'effectuer la copie même sur des appareils non compatibles avec les images haute définition (AVCHD). La qualité d'image sera réduite de la haute définition à la définition normale.



- Raccordez l'appareil photo à l'enregistreur
- Lancez la lecture sur l'appareil photo
- Lancez l'enregistrement sur l'enregistreur

 Pour arrêter l'enregistrement (la copie), arrêtez d'abord l'enregistrement sur l'enregistreur, puis la lecture sur l'appareil photo.

La prise d'entrée de l'enregistreur

- Utilisez exclusivement les câbles AV fournis.
- Lors de l'utilisation d'un téléviseur à rapport d'aspect 4:3, permutez toujours le réglage de 'FORMAT TV' (P.25) sur '4:3' sur l'appareil photo avant de faire la copie. Les images animées copiées avec le réglage '16:9' seront allongées verticalement lors de l'affichage sur un écran de téléviseur 4:3.
- Nous vous recommandons d'appuyer sur la touche 'DISPLAY' de l'appareil photo pour éteindre l'écran LCD lors des opérations de copie. (P.42)
- Pour plus de détails sur les méthodes de copie et de lecture, reportez-vous au mode d'emploi de votre enregistreur.

Copier sur des ordinateurs (P.100)

Types de fichier disponibles : Image fixe JPEG/ Image animée AVCHD Lite*, Motion JPEG

TZ7

Vous pouvez utiliser le logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM (fourni) pour copier sur un ordinateur les images fixes et les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite³⁰ ou Motion JPEG, ou pour créer des disques DVD-Vidéo à partir des images animées enregistrées en format AVCHD Lite.

Les copies des fichiers d'images animées 'AVCHD Lite', ainsi que les dossiers qui contiennent de tels fichiers, ne peuvent être lus ni édités s'ils ont été supprimés, modifiés ou déplacés à l'aide de l'Explorateur Windows ou par une méthode similaire. Utilisez toujours 'PHOTOfunSTUDIO' pour manipuler les images animées 'AVCHD Lite'.

TZ6

Le logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM (fourni) peut être utilisé pour copier les images fixes et les images animées sur un ordinateur et y faire la lecture.

Utiliser avec un ordinateur

Certains ordinateurs peuvent lire directement la carte mémoire de l'appareil photo. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.

Vous pouvez copier les images fixes et les images animées de l'appareil photo à un ordinateur, en raccordant les deux appareils.

• Les images copiées peuvent ensuite être imprimées ou envoyées par courrier électronique à l'aide du logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM (fourni).

Spécifications de l'ordinateur

	W	/indov	vs	Macintosh
	98/98SE	Me	2000/XP/Vista	OS 9/OS X
Puis-je utiliser PHOTOfunSTUDIO ?	Non		Oui*1	Non
Puis-je copier des images animées AVCHD Lite sur un ordinateur ? TZ7	Non		Oui*2	Non
Puis-je copier des images fixes et des images animées Motion JPEG de l'appareil photo à un ordinateur via un câble USB ?		Oui		Oui OS 9.2.2 OS X (10.1 à 10.5)
Dois-je installer des pilotes USB ?	Oui		Non	-

 Bien qu'il ne soit pas possible d'utiliser des câbles de connexion USB sous Windows 95, Mac OS 8.x ou des versions moins récentes de ces derniers, vous pouvez copier les images fixes et les images animées à l'aide d'un lecteur/graveur de carte mémoire SD compatible.

*1 Internet Explorer 6.0 ou plus récent doit être installé.

Comme la lecture correcte et le bon fonctionnement varient suivant l'environnement de l'ordinateur, ils ne peuvent être garantis.

*2 Utilisez toujours 'PHOTOfunSTUDIO' pour copier les images animées AVCHD Lite. TZ7

Copier des images fixes et des images animées

Configuration :

- Utilisez une batterie complètement chargée, ou branchez l'adaptateur secteur (DMW-AC5E; en option) et l'adaptateur Multi Conversion (DMW-MCA1, en option). (P.103)
- Carte : Insérez la carte et réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que 🗗

Mémoire intégrée: Retirez la carte



Pour annuler la connexion
Cliquez sur 'Safely Remove Hardware' dans la

barre d'état système de Windows \rightarrow déconnectez le câble USB \rightarrow éteignez l'appareil photo \rightarrow débranchez l'adaptateur secteur

Utiliser avec un ordinateur (Suite)

Vous pouvez sauvegarder les images pour les utiliser sur votre ordinateur, en glissant et déposant les dossiers et fichiers dans des dossiers séparés sur l'ordinateur.

Noms des dossiers et fichiers sur l'ordinateur



* Un nouveau dossier est créé dans les cas suivants :

- Lorsque des photos sont prises dans un dossier contenant 999 fichiers.
- Lors de l'utilisation d'une carte contenant le même numéro de dossier (y compris les photos prises avec un autre appareil photo, etc.)
- Lors de l'enregistrement après l'exécution de 'RENUM. FICHIER' (P.24)
- La lecture du fichier risque d'être impossible sur l'appareil photo après la modification du nom de fichier.
- Si la molette de sélection du mode est réglée sur ", les données de la mémoire intégrée (y compris les photos de bloc-notes) s'affichent même lorsqu'une carte est insérée. Les données de la carte ne s'affichent pas.
- Évitez de supprimer ou modifier les données AVCHD ou le dossier qui les contient, à l'aide de Windows Explorer ou autres outils. L'appareil photo risque de ne pas pouvoir lire correctement les images animées si l'un de ces fichiers est supprimé ou modifié. Pour la gestion et l'édition des données d'images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite', utilisez le logiciel 'PHOTOfunSTUDIO' qui se trouve sur le CD-ROM fourni. [TZ7]

Sous Windows XP, Windows Vista ou Mac OS X

Il est possible de raccorder l'appareil photo à l'ordinateur même si 'MODE USB' (P.24) est réglé sur 'PictBridge (PTP)'.

- Seules les commandes de lecture de photo sont possibles via l'appareil photo (sous Windows Vista il est aussi possible de supprimer les photos).
- La lecture risque d'être impossible s'il y a 1000 photos ou plus sur la carte.
- La lecture des images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' n'est pas possible.

■Faire la lecture des images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' sur un ordinateur TZ7

Faire la lecture des images animées enregistrées en format Motion JPEG sur un ordinateur

①Utilisez le logiciel 'QuickTime' qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

Installé par défaut sur Macintosh

²Sauvegardez les images animées sur l'ordinateur avant d'en faire la lecture.

Utilisez exclusivement le câble de connexion USB fourni.

- Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire.
- Sous Windows 98/98SE, installez le logiciel de pilote USB lors de la première connexion.
- Lorsque la batterie commence à s'épuiser pendant la communication, le témoin d'état clignote et le bip d'avertissement retentit. Annulez immédiatement la communication depuis l'ordinateur (rechargez la batterie avant de rétablir la connexion).
- Lorsque 'MODE USB' (P.24) est réglé sur 'PC', il n'est pas nécessaire d'effectuer le réglage chaque fois que l'on connecte l'appareil photo à l'ordinateur.
- Il n'est pas possible d'écrire, de formater ou de supprimer les données de l'appareil photo depuis un ordinateur. Il est toutefois possible de formater et de supprimer les données lors de la connexion en mode PTP (Windows Vista uniquement).
- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de l'ordinateur.

Utiliser l'adaptateur Multi Conversion (en option)

L'adaptateur Multi Conversion (DMW-MCA1, en option) permet de raccorder l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante et à un téléviseur alors que l'appareil photo est connecté à l'adaptateur secteur (DMW-AC5E ; en option), de sorte que vous n'ayez pas à vous soucier du niveau de charge de la batterie.

Exemple de raccordement



 L'adaptateur secteur et l'adaptateur Multi Conversion doivent être achetés en kit. L'appareil photo ne sera pas disponible si vous n'utilisez qu'un seul de ces adaptateurs.

Imprimer

Certaines imprimantes peuvent imprimer directement depuis la carte mémoire de l'appareil photo.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

Vous pouvez raccorder l'appareil photo directement à une imprimante compatible PictBridge pour imprimer.

Configuration :

- Utilisez une batterie complètement chargée, ou branchez l'adaptateur secteur (DMW-AC5E; en option) et l'adaptateur Multi Conversion (DMW-MCA1, en option). (P.103)
- Carte :Insérez la carte Mémoire intégrée :Retirez la carte (Copiez les photos de mode bloc-notes sur la carte (P.82))
- Réglez les paramètres sur l'imprimante (qualité d'impression, etc.) si nécessaire.
- Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre paramètre que BLOC-NOTES.

Vérifiez le sens de la prise et insérez bien droit. (La déformation de la prise peut causer un dysfonctionnement.) Mettez l'appareil photo et l'imprimante sous tension

Raccordez l'appareil photo à l'imprimante

Vous devez utiliser le câble de connexion USB fourni. L'utilisation de câbles autres que le câble de connexion USB fourni peut entraîner un dysfonctionnement.

Sélectionnez 'PictBridge (PTP)' sur l'appareil photo.



Lorsque 'CONNEXION AU PC EN COURS...' s'affiche, annulez la connexion et réglez 'MODE USB' sur 'SÉLECT.CONNEX.' ou 'PictBridge (PTP)' (P.24).

Sélectionnez la photo à imprimer à l'aide de ◀► et réglez

5 Sélectionnez 'DÉPART IMPRESS.'



Pour annuler l'impression
Appuvez sur 'MENU/SET'

Câble USB

- Utilisez exclusivement le câble de connexion USB fourni.
- Déconnectez le câble USB après l'impression.
- Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire.

(Utilisez toujours le câble fourni.)

- Lorsque la batterie commence à s'épuiser pendant la communication, le témoin d'état clignote et le bip d'avertissement retentit. Annulez l'impression et déconnectez le câble USB (rechargez la batterie avant de reconnecter le câble).
- Lorsque 'MODE USB' (P.24) est réglé sur 'PictBridge (PTP)' il n'est pas nécessaire d'effectuer le réglage chaque fois que l'on connecte l'appareil photo à l'imprimante.
- L'impression des images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' n'est pas possible. TZT

Imprimer plusieurs photos



sur 'MENU/SET'.

- SÉLECTION MULTI.: ① Faites défiler les photos à l'aide de ▲ ▼ ◀►, et sélectionnez-les à l'aide de 'DISPLAY' pour imprimer. (Appuyez de nouveau sur 'DISPLAY' pour libérer la sélection.)
 ② Appuyez sur 'MENU/SET' une fois la sélection terminée.
- TOUT SÉLECT. : Imprimez toutes les photos.
- RÉG. IMPR.(DPOF) : Imprimez les photos sélectionnées dans 'RÉG. IMPR.' (P.96).
- MES FAVORIS : İmprimez les photos sélectionnées dans 'MES FAVORIS'. (P.95). (s'affiche uniquement lorsqu'il y a des photos dans 'MES FAVORIS' et que le paramètre est réglé sur 'OUI').

• Sélectionnez 'OUI' si l'écran de confirmation d'impression apparaît.

- Un I orange qui s'affiche pendant l'impression indique un message d'erreur. Vérifiez l'imprimante.
- L'impression peut être divisée en différentes tâches lorsque l'on imprime une grande quantité de photos. (Le nombre de feuilles restantes peut être différent du nombre spécifié.)

Imprimer avec la date et le texte

Avec 'TIMBRE CAR.'

Il est possible d'intégrer aux photos la date d'enregistrement et les informations suivantes (P.90). ● Date d'enregistrement ● NOM et ÂGE des modes de scène 'BÉBÉ' et 'ANIMAL DOMES.' ● Jours écoulés et destination de 'DATE VOYAGE' ● Texte enregistré dans 'ÉDIT. TITRE' ● Noms enregistrés avec 'REC. VISAGE' ፲෭෭

 Dans le cas de l'impression en magasin ou avec une imprimante, n'ajoutez pas l'impression de la date aux photos pour lesquelles 'TIMBRE CAR.' est appliqué (les textes risqueraient de se chevaucher).

Imprimer la date sans 'TIMBRE CAR.'

- Impression en magasin : Seule la date d'enregistrement peut être imprimée. Demandez d'imprimer la date en magasin.
- L'exécution des réglages 'RÉG. IMPR.' (P.96) à l'avance sur l'appareil photo permet de spécifier le nombre de copies et l'impression de la date avant de donner la carte au magasin.
- Lors de l'impression de photos de format 16:9, vérifiez à l'avance que le magasin accepte ce format.
- Utiliser l'ordinateur : Il est possible d'effectuer les réglages pour la date d'enregistrement et les informations de texte à l'aide du CD-ROM fourni (PHOTOfunSTUDIO).
- Utiliser l'imprimante : Il est possible d'imprimer la date d'enregistrement en réglant 'IMPR. DPOF' sur l'appareil photo, ou en réglant 'RÉG. IMPR.' sur l'appareil photo, ou en réglant 'IMPRES.AVEC DATE' (P.106) sur 'OUI' lors du raccordement à une imprimante compatible avec l'impression de la date.

Imprimer (Suite)

Effectuer les réglages d'impression sur l'appareil photo

(Effectuez les réglages avant de sélectionner 'DÉPART IMPRESS.')

① Sélectionnez une option



Sélectionnez le réglage Sélection simple Départ impress Myres.Avec Date Myres.Avec Da

IMPRES.AVEC DATE NOMB. D'IMPRESS. FORMAT PAPIER MISE EN PAGE SÉLECT. RÉG.

Option	Ré	églages
IMPRES. AVEC DATE	NON/OUI	
NOMB. D'IMPRESS.	Spécifiez le nombre de photos (juso	qu'à 999 photos)
FORMAT PAPIER	 ➡ (l'imprimante a priorité) L/3.5"×5" (89×127 mm) 2L/5"×7" (127×178 mm) POSTCARD (100×148 mm) 16:9 (101,6×180,6 mm) A4 (210×297 mm) 	A3 (297×420 mm) 10×15 cm (100×150 mm) 4"×6" (101,6×152,4 mm) 8"×10" (203,2×254 mm) LETTER (216×279,4 mm) CARD SIZE (54×85,6 mm)
MISE EN PAGE	 (l'imprimante a priorité) / (1 photo, avec bordure) / 	(1 photo, sans bordure) / (2 photos) / H吕 (4 photos)

- Il se peut que les options ne s'affichent pas si elles ne sont pas compatibles avec l'imprimante.
- Pour disposer 2 '2 photos' ou 2 '4 photos' dans une seule photo, réglez sur 2 ou 4 le nombre d'impressions pour la photo.
- Pour imprimer sur du papier de format ou à mise en page non pris(e) en charge par cet appareil photo, réglez sur h et effectuez les réglages sur l'imprimante. (Consultez le mode d'emploi de l'imprimante.)
- Les options 'IMPRES.AVEC DATE' et 'NOMB. D'IMPRESS.' ne s'affichent pas une fois les réglages d'impression (DPOF) effectués.
- Même si les réglages d'impression (DPOF) sont effectués, il se peut que les dates ne soient pas imprimées par certaines boutiques ou avec certaines imprimantes.
- Lorsque vous réglez 'IMPRES.AVEC DATE' sur 'OUI', vérifiez les réglages d'impression de la date sur l'imprimante (il se peut que les réglages de l'imprimante aient la priorité).

Afficher sur l'écran d'un téléviseur

Vous pouvez afficher les photos sur l'écran **Raccordez** l'appareil d'un téléviseur en raccordant l'appareil photo photo au téléviseur au téléviseur à l'aide du câble AV (fourni) ou Mettez le téléviseur sous tension d'un mini-câble HDMI (en option TZ7). Réglez sur l'entrée auxiliaire. Consultez également le mode d'emploi du téléviseur. Mettez l'appareil photo Configuration : • Réglez le rapport de format sous tension du téléviseur (P.25) Mettez l'appareil photo et le Réglez le commutateur ENR/LECT sur téléviseur hors tension. Vérifiez le sens de la prise et insérez bien droit. (La déformation de la prise peut causer un dysfonctionnement.) Jaune : Vers la prise vidéo Câble AV (Utilisez toujours le câble fourni.) Blanc : vers la prise audio (G) Rouge : vers la prise audio (D) Si le téléviseur ou l'enregistreur DVD est doté d'une fente pour carte SD Insérez la carte mémoire SD dans la fente pour carte SD

- Seules les photos peuvent être lues.
- Les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' peuvent être lues sur les téléviseurs Panasonic (VIERA) qui portent le logo AVCHD. TZZ Pour lire les images animées sur les autres téléviseurs, raccordez l'appareil photo au téléviseur au moyen du câble AV (fourni).
- Lors de l'utilisation d'une carte mémoire SDHC, faites la lecture dans la fente pour carte SD d'un appareil compatible SDHC.
- Il se peut que les cartes Multimedia ne soient pas toujours compatibles.

• Utilisez exclusivement les câbles AV fournis.

 Vous pouvez afficher les photos sur un téléviseur dans d'autres pays (régions) qui utilisent le système NTSC ou PAL en réglant 'SORTIE VIDEO' dans le menu CONFIG.

• Le réglage du 'MODE LCD' ne s'applique pas sur le téléviseur.

L'affichage des photos sur un téléviseur est uniquement possible en mode .

- Il se peut que les bords de la photo soient coupés ou que la photo ne s'affiche pas en plein écran sur certains téléviseurs. Les images pivotées dans le sens portait peuvent être légèrement floues.
- Changez les réglages de mode d'image sur le téléviseur si les rapports de format ne s'affichent pas correctement sur un écran large ou sur un téléviseur haute définition.
- En cas de problèmes tels que le scintillement de l'image, réglez 'SORTIE VIDEO' (P.25) sur 'PAL'.

Afficher sur l'écran d'un téléviseur (Suite)

Afficher l'image sur <u>un téléviseur par la prise HDMI TZ7</u>

Vous pouvez utiliser un mini-câble HDMI (en option) pour pouvoir profiter de l'affichage des photos et des images animées en haute résolution.

Qu'est-ce que HDMI ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface pour appareils vidéo numériques. Elle permet l'émission de signaux audio et vidéo numériques en raccordant l'appareil photo à un appareil compatible HDMI. Cet appareil photo peut être raccordé à un téléviseur haute définition compatible HDMI pour profiter de l'affichage des photos et images animées enregistrées à haute résolution. Le raccordement de l'appareil photo à un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible VIERA Link (HDMI) permet d'effectuer des commandes liées (VIERA Link). (P.109)

Raccordez l'appareil

Allumez le téléviseur

photo au téléviseur

Réglez sur l'entrée HDMI.

Allumez l'appareil

Préparatifs :



Éteignez l'appareil photo et le téléviseur.

Vérifiez le sens de la prise, et insérez bien droit. (Il v a risque de dysfonctionnement si la prise est endommagée.)



- Utilisez exclusivement un mini-câble HDMI Panasonic authentique (RP-CDHM15/RP-CDHM30; en option). La lecture n'est pas possible en mode BLOC-NOTES.
- Suivant le réglage du rapport d'aspect il se peut que des bandes vierges apparaissent sur les côtés ou au haut et au bas de l'écran.
- Les câbles non conformes à la norme HDMI ne fonctionneront pas.
- Il n'est pas possible d'afficher simultanément les photos sur l'écran LCD.
- Nous vous recommandons de photographier avec un réglage 'FORMAT IMAG' (P.69) d'au moins 2 M, et de filmer avec 'QUALITÉ ENR.' (P.80) réglé sur 'SH', 'H', 'L' ou 'HD'.
- Les fonctions suivantes ne sont pas réglables en mode de lecture. ÉDIT. TITRE, TIMBRE CAR., REDIMEN., CADRAGE, ÉGALIS, CONV. FORM., DOUBL. SON, REC. VISAGE, COPIE, sélection multiple (supprimer, etc.), etc.
- La sortie HDMI sera annulée si un câble de connexion USB est connecté simultanément.
- Aucune image ne sera émise par les câbles AV connectés.
- Lors de la lecture des images animées ou images avec son enregistrées sur d'autres appareils, il se peut que la lecture vidéo ou audio ne s'effectue pas toujours correctement.
- Sur certains téléviseurs, il se peut que l'image soit déformée pendant un moment juste après le lancement de la lecture ou pendant la pause.
- Pensez à lire le mode d'emploi du téléviseur.
- 'MODE HDMI' (P.25) '1080i' est uniquement efficace dans les cas suivants :
- Le MODE LECT. 'PICTURE' est sélectionné
- Le DIAPORAMA 'PHOTOS SEULEMENT' est sélectionné
- Le DIAPORAMA 'SÉLECTION CATÉGORIE' est sélectionné (sauf pour III Date voyage)
- Dans tous les autres cas. les images seront émises en tant que '720p'.
- La sortie audio est stéréo.

108

VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) TZ7

Qu'est-ce que VIERA Link (HDMI) ?

- VIERA Link est une fonction qui permet de lier automatiquement cet appareil photo à des appareils compatibles VIERA Link, en les raccordant au moven de minicâbles HDMI (en option), pour faciliter l'exécution des commandes au moyen de la télécommande VIERA. (Certaines commandes ne sont pas disponibles.)
- VIERA Link (HDMI) est une fonction exclusive à Panasonic, ajoutée aux fonctions de commande HDMI de norme industrielle, connues sous le nom de HDMI CEC (commande d'appareils électroniques pour consommateurs). Le fonctionnement n'est pas garanti lors du raccordement à des appareils compatibles HDMI CEC de margue autre que Panasonic. Pour vérifier la compatibilité avec VIERA Link (HDMI). reportez-vous au mode d'emploi du produit.
- Cet appareil photo prend en charge VIERA Link (HDMI) Version 4. Il s'agit de la plus récence norme Panasonic, qui prend aussi en charge les précédents appareils VIERA Link de Panasonic. (À compter de décembre 2008)

Préparatifs : • Réglez 'VIERA Link' sur 'OUI'. (P.26)



Raccordez l'appareil photo à un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible VIERA Link (HDMI) à l'aide d'un mini-câble HDMI (vendu séparément) (P.108).



Utilisez la télécommande VIERA pour effectuer les commandes désirées.



Raccordement au moyen d'un mini-câble HDMI (vendu séparément)

- Utilisez exclusivement un mini-câble HDMI Panasonic authentique (RP-CDHM15/RP-CDHM30; en option).
- La forme de la télécommande varie suivant le pays ou la région d'achat du téléviseur.

Le DMC-TZ6 ne prend pas en charge VIERA Link.

VOT1792 Le DMC-TZ6 n'a pas de prise HDMI.

Fonctions disponibles

Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander l'appareil photo.

(1) Lecture multiple

Appuyez sur la touche rouge de la télécommande du téléviseur pour commuter entre les types de données à lire.

(2) Affichage d'image sur écran simple

Appuyez sur ◀► pour faire défiler les images. Appuyez sur ▲ pour afficher les informations d'enregistrement.

Appuyez sur ▼ pour revenir à (1) Lecture multiple.

 Si vous avez accédé à l'affichage d'image sur écran simple depuis 'TOUT' ou Appuyez sur 'OK' pour lancer le (3) Diaporama.

Si vous avez accédé à l'affichage d'image sur écran

simple depuis 🎥 ou 🖽

Appuyez sur 'OK' pour lancer la lecture d'images animées. Appuyez sur ◀▶ pour reculer/avancer rapidement, ou sur ▼ pour arrêter la lecture.

(3) Diaporama

Appuyez sur 'OK' pour lancer la lecture du diaporama ou pour la mettre en pause.

Appuyez sur ◀► pendant la pause pour faire défiler les images animées.

Appuyez sur ▼ pour arrêter le diaporama et revenir à (2) Affichage d'image sur écran simple.

Pour lire le son des images animées lors des diaporamas :

Pour lire le son des images animées lors des diaporamas alors que 'TOUT' est sélectionné, appuyez sur 'OPTION', puis, dans les réglages de 'Diaporama', réglez 'Effet' sur Non et 'Audio' sur Oui.

Afficher ou cacher les icônes de commande

Vous pouvez cacher les icônes de commande en appuyant sur 'RETURN'. Une fois les icônes de commande cachées, vous pouvez les afficher de nouveau en appuyant sur 'OPTION'.





Icônes de commande



Icônes de commande

Autres commandes reliées

Mise hors tension

Il est aussi possible d'éteindre l'appareil photo en même temps que le téléviseur à l'aide de la télécommande.

- Sélection d'entrée automatique
 - Cette fonction fait permuter automatiquement l'entrée du téléviseur sur l'écran de l'appareil photo chaque fois que vous allumez l'appareil photo alors qu'il est raccordé par un mini-câble HDMI. Il est aussi possible d'allumer le téléviseur via l'appareil photo à partir du mode de veille (si 'Power on link (Démarrage simultané)' est réglé sur 'OUI' sur le téléviseur).
 - Il se peut que le réglage d'entrée ne puisse pas être changé automatiquement avec certaines prises HDMI de téléviseur. Dans ce cas, modifiez le réglage d'entrée à l'aide de la télécommande du téléviseur (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
- Reportez-vous à la P.120 si VIERA Link (HDMI) ne fonctionne pas bien.
- En cas de doute concernant la compatibilité du téléviseur utilisé avec VIERA Link, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
- Si l'option 'VIERA Link' de l'appareil photo (P.26) est réglée sur 'OUI', les commandes exécutables au moyen des touches de l'appareil photo seront limitées.
- Assurez-vous que la fonction VIERA Link (HDMI) est activée sur le téléviseur auquel vous raccordez l'appareil photo (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
- Pour ne pas utiliser VIERA Link (HDMI), réglez l'option 'VIERA Link' de l'appareil photo (P.26) sur 'NON'.
- 'MODE HDMI' (P.25) '1080i' est uniquement efficace dans les cas suivants :
- L'onglet
 est sélectionné sur l'écran du téléviseur
- Le DIAPORAMA 'PHOTOS SEULEMENT' est sélectionné
- Le DIAPORAMA 'SÉLECTION CATÉGORIE' est sélectionné (sauf pour m Date voyage)

Dans tous les autres cas, les images seront émises en tant que '720p'.

- Si l'onglet dest sélectionné sur l'écran du téléviseur alors que 'MODE HDMI' (P.25) est réglé sur 'AUTO' ou '1080i', l'écran deviendra noir avant la reprise de l'affichage de lecture d'image simple. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si l'onglet 🖸 est sélectionné sur l'écran du téléviseur, il ne sera pas possible de sélectionner m (Date voyage), 🏜 (AVCHD Lite) ou 🖽 (IMAGE ANIMÉE) dans DIAPORAMA 'SÉLECTION CATÉGORIE'.

Liste des affichages de l'écran LCD

Appuyez sur la touche DISPLAY pour changer l'affichage (P.12, 42).

Pendant l'enregistrement



- 1 Mode d'enregistrement* (TZ7 P.29, TZ6 P.31) Qualité d'enregistrement TZ7 (P.80) A Mode de flash (P.43) Stabilisateur d'image optique (P.77) Alerte de vacillement (P.35) Mode de mesure (P.75) Vent coupé TZ7 (P.80) Recherche MPA (P.34) Enregistrement macro (P.45) Macro télé (P.45)
- 2 Zone AF (P.35)
- 3 Mise au point (P.35)
- 4 10m Taille d'image (P.69) VGA Qualité d'enregistrement TZ6 (P. 80) Qualité (P.70) Charge restante de la batterie (P.16)
- R3S-2 7-NFA:# MIN 1/30 5s 6 5 4



- 5 Nombre d'images enregistrables (TZ7 P.124, TZ6 P.126)
- 6 Destination de sauvegarde (P.16)
- État d'enregistrement 7
- 8 Histogramme (P.42)
- 9 Date de voyage (P.67)
- 10 F3.3 Valeur d'ouverture (P.35) 1/30 Vitesse d'obturation (P.35) Sensibilité ISO (P.71) **1**ISO intelligent (P.70)
- **11** Plage de mise au point (P.47) Zoom (P.37) Zoom macro (P.46)
 - T
- 12 R Pré MPA (P.75)
 - MPA CONTINU (P.80)
 - Mode rafale (P.76)
 - Prises de vues en rafale (P.49) Multi format TZ7 (P.50)
 - Exposition intelligente (P.76)
 - Mode d'angle supérieur TZ6 (P.22)
 - Accentuation automatique ACL (P.22)
 - Accentuation ACL (P.22)
- [™]+¹/₃ Compensation d'exposition (P.49)
- 13 Cible de mesure centrée (P.75) 14 Zone AF centrée (P.74)
- Mode BLOC-NOTES (P.81) * Mode d'enregistrement de bloc-notes
- 1 Balance des blancs (P.72) Sensibilité ISO (P.71) SOMAX / ISOMAX / ISOMAX Limite ISO (P.70)
- Mode de couleur (P.77)
- Temps d'enregistrement disponible (TZ7 P.61, TZ6 P.64) 2
- 5s Temps d'enregistrement écoulé (TZ7 P.61, TZ6 P.64) 3
- 4 UN1/30 Vitesse d'obturation minimum (P.78)
- 5 Mode de retardateur (P.48)
- 6 Jours de voyage écoulés (P.67) Nom (P.55)/Destination de voyage (P.67) Âge en années/mois (P.55) Date et heure d'enregistrement
- 7 Lampe d'assistance AF (P.78) Enregistrement audio (P.78)



- Mode de LECTURE*1 (P.40) 1 Photo protégée (P.97) Mes Favoris*² (P.95)
- 2 Affichage de timbre apposé (P.90)
- 3 10m Taille d'image*3 (P.69) Qualité (P.70) Charge restante de la batterie (P.16)
- 4 100-0001 Numéro de dossier/fichier*4 (P.24, 40, 102)
 - Destination de sauvegarde (P.16)
 - 1/9 Numéro de photo/Nombre total de photos
- 5 Histogramme^{*5} (P.42)

Pendant la lecture

- 6 Compensation d'exposition (P.49)
- Réglages favoris (P.95) 7
- 8 Date et heure d'enregistrement Réglage de destination de voyage (P.67)/ Nom (P.55)/Titre (P.89)
- **9 X** Réglages de destination (P.68)
- **10** Informations d'enregistrement 1 mois 10jours Âge en années/mois (P.55)
- 11 Jours de voyage écoulés (P.67)
- 12 Accentuation ACL (P.22)
- 13 Nombre d'impressions DPOF (P.96)
- 14 TZ7 *6 TZ6 Images animées (TZ7 P.61, TZ6 P.64) Photo avec son (P.84) Icône d'avertissement de câble déconnecté (P.104)
- Mode BLOC-NOTES (P.81)
 - *1 Mode de lecture de bloc-notes
 - *2 Symbole de zoom 🗷
- Mode IMAGE ANIMÉE (P.84) *3 VGA WVGA QVGA
 - (DMC-TZ6 uniquement)
 - *4 Temps de lecture écoulé XXhXXmXXs
 - *5 Temps d'enregistrement d'images animées
 - *6 Mode d'enregistrement

112 VOT1792

Affichages de message

CETTE CARTE MÉMOIRE EST VERROUILLÉE

Libérez au moyen du loguet de protection contre l'écriture sur la carte mémoire SD ou sur la carte mémoire SDHC. (P.16)

AUCUNE IMAGE VALABLE À LIRE

Prenez des photos ou insérez une carte qui contient des photos.

CETTE IMAGE EST PROTÉGÉE

Désactivez la protection avant de supprimer, etc. (P.97)

CERTAINES IMAGES NE PEUVENT PAS ÊTRE EFFACÉES/CETTE IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉE

Il n'est pas possible de supprimer les photos non DCF (P.40).

 \rightarrow Sauvegardez toutes les données nécessaires sur l'ordinateur (ou autre appareil), et 'FORMATER' (P.26) la carte pour supprimer.

AUCUNE NOUVELLE SELECTION POSSIBLE

Le nombre de photos qu'il est possible de supprimer en une seule fois est dépassé.

- Plus de 999 photos ont été spécifiées dans 'MES FAVORIS'.
- Le nombre de photos qu'il est possible de régler en même temps dans 'REDIMEN. (MULTI)'. 'TIMBRE CAR.', ou 'ÉDIT. TITRE' a été dépassé.

NE PEUT PAS ÊTRE RÉGLÉ SUR CETTE IMAGE

Les réglages DPOF, 'ÉDIT TITRE' et 'TIMBRE CAR.' ne sont pas disponibles pour les images non-DCF (P.40)

ÉTEIGNEZ PUIS RALLUMEZ L'APPAREIL PHOTO

- Une force a été appliquée sur l'objectif (ou sur une autre pièce) et l'appareil photo ne peut pas fonctionner correctement.
- → Remettez l'appareil sous tension.
 - (Si cet affichage ne disparaît pas, informez-vous auprès du revendeur.)

CERTAINES IMAGES NE PEUVENT PAS ÊTRE COPIÉES/LA COPIE NE PEUT PAS ÊTRE ACHEVÉE

Il n'est pas possible de copier les photos dans les cas suivants.

- Une photo du même nom existe déjà dans la mémoire intégrée lors de la copie depuis la carte.
- Le fichier n'est pas conforme à la norme DCF (P.40).
- · Photo prise ou modifiée sur un appareil différent.

PAS ASSEZ D'ESPACE SUR MÉMOIRE INTERNE/MÉMOIRE INSUFFISANTE DANS LA CARTE

- Il n'y a plus d'espace libre sur la mémoire intégrée ou la carte.
- →Lorsque vous copiez des images de la mémoire intégrée à la carte (copie par lot), les images sont copiées tant qu'il reste de la place sur la carte.

ERREUR MÉMOIRE INTERNE FORMATER MÉM. INT. ?

- S'affiche lors du formatage de la mémoire interne à partir d'un ordinateur, etc. → Reformatez directement en utilisant l'appareil photo (P.26). Les données seront supprimées

ERREUR CARTE MÉMOIRE FORMATER CETTE CARTE?

- L'appareil ne peut pas reconnaître la carte.
 - → Sauvegardez toutes les données nécessaires sur l'ordinateur (ou autre appareil), et 'FORMATER' (P.26).

ERREUR CARTE MÉMOIRE VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE

L'accès à la carte a échoué. → Réinsérez la carte

Essayez avec une autre carte.

ERREUR CARTE MÉMOIRE ERREUR DE PARAMÈTRE DE LA CARTE MÉMOIRE

La carte n'est pas conforme à la norme SD. Seules les cartes mémoire SDHC peuvent être utilisées pour des capacités de 4 Go ou plus.

ERREUR LECTURE/ERREUR ÉCRITURE VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE

- La lecture des données a échoué.
- → Assurez-vous que la carte est correctement insérée (P.15).
- L'écriture des données a échoué.
- → Mettez l'appareil hors tension et retirez la carte, puis réinsérez-la et remettez l'appareil sous tension.
- La carte est peut-être endommagée.
- Essayez avec une autre carte.

LE FILM ENREGISTRÉ A ÉTÉ EFFACÉ À CAUSE DE LA LIMITATION DE LA VITESSE D'ÉCRITURE DE LA CARTE

- Nous yous recommandons d'utiliser une carte SD de vitesse 'Classe 6'* ou supérieure pour enregistrer des images animées.
- * La classe de vitesse SD correspond à une cote de vitesse pour l'écriture continue.
- Nous vous recommandons d'utiliser une carte haute vitesse dont la vitesse spécifiée (par exemple, sur l'emballage) est d'au moins 10 Mo/s lorsque 'QUALITÉ ENR.' est réglé sur 'HD', 'WVGA' ou 'VGA'.
- Si l'enregistrement s'arrête même lors de l'utilisation d'une carte 'Classe 6' ou d'une carte '10 Mo/s' ou plus rapide, cela signifie que la vitesse d'écriture est basse. Nous vous recommandons de faire une copie de secours des données et de reformater la carte mémoire (P.26). L'enregistrement d'images animées peut prendre fin automatiquement avec certaines cartes.

UN DOSSIER NE PEUT PAS ÊTRE CRÉÉ

- Le nombre de dossiers utilisés a atteint 999.
- \rightarrow Sauvegardez toutes les données nécessaires sur l'ordinateur (ou autre appareil), et 'FORMATER' (P.26).
 - Le numéro de dossier revient à 100 lors de l'exécution de 'RENUM, FICHIER' (P.24)

L'IMAGE EST AFFICHÉE AU FORMAT 4:3/L'IMAGE EST AFFICHÉE AU FORMAT 16:9

- Le câble AV est connecté à l'appareil photo.
- Pour retirer le message immédiatement → Appuyez sur 'MENU/SET'.
- Pour changer le rapport de format \rightarrow Changez 'FORMAT TV' (P.25).
- Le câble USB est seulement connecté à l'appareil photo.
- → Le message disparaît lorsque le câble est aussi connecté à l'autre appareil.

CETTE BATTERIE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE

Utilisez une batterie Panasonic authentique (DMW-BCG10E).

- La batterie ne peut pas être reconnue car la borne est sale.
- → Essuyez toute trace de saleté sur la borne de la batterie.

LA BATTERIE EST ÉPUISÉE

Le niveau de charge de la batterie est bas.

 \rightarrow Chargez la batterie avant l'utilisation. (P.13)

Batterie, alimentation

L'appareil photo ne fonctionne pas même s'il est sous tension.

La batterie n'est pas insérée correctement (P.15) ou doit être rechargée (P.13).

L'écran LCD s'éteint même si l'appareil est sous tension.

- L'appareil photo est réglé sur 'ÉNERGIE' ou 'DESACT.AUTO' (P.23).
- \rightarrow Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour libérer.

La batterie doit être rechargée.

L'appareil photo se met hors tension dès sa mise sous tension.

•La batterie doit être rechargée.

- L'appareil photo est réglé sur 'ÉNERGIE'. (P.23)
- \rightarrow Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour libérer.

L'appareil s'éteint automatiquement. TZ7

- Si vous raccordez l'appareil photo à un téléviseur compatible VIERA Link à l'aide d'un mini-câble HDMI (en option) et éteignez le téléviseur à l'aide de sa télécommande, l'appareil photo s'éteindra aussi.
- → Pour ne pas utiliser VIERA Link, réglez 'VIERA Link' sur 'NON'. (P.26)

Enregistrement

Je ne peux pas enregistrer de photos.

Impossible d'enregistrer sur des cartes.

- Ne formatez pas les cartes sur d'autres appareils.
- → Formatez-les sur cet appareil photo. (P.26)
- Pour plus de détails sur les cartes compatibles, voir P.16.

La capacité d'enregistrement est basse.

Il faut charger la batterie.

- → Utilisez une batterie complètement chargée (non une batterie vendue préchargée). (P.13)
- → Si vous laissez l'appareil photo allumé, la batterie s'épuisera. Éteignez souvent l'appareil photo avec 'ÉNERGIE' ou 'DESACT.AUTO' (P.23), etc.
- Vérifiez la capacité d'enregistrement d'images des cartes et de la mémoire intégrée. (TZT P.124, TZ6 P.126)

Les photos enregistrées sont blanchâtres.

L'objectif est sale (empreintes digitales, etc.)

- Mettez l'appareil sous tension pour retirer la monture d'objectif, et nettoyez la surface de l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- L'objectif est embrouillé (P.10).

Les photos enregistrées sont trop lumineuses/sombres.

 Les photos ont été prises dans des endroits sombres ou l'écran est presque complètement occupé par des sujets lumineux (neige, conditions d'éclairage intense, etc.). (La luminosité de l'écran LCD peut être différente de celle de la photo.) → Réglez l'exposition (P.49).
 'VIT. OBTU. MINL' est réglé sur des vitesses rapides. comme par exemple '1/250' (P.78).

2 ou 3 photos sont prises même si je n'appuie qu'une fois sur la touche d'obturateur. • Appareil photo réglé pour utiliser 'PRISES VUES RAFALE' (P.49), 'MULTI FORMAT [TZ7]' (P.50), 'RAFALE' (P.76), ou le mode de scène 'RAFALE RAPIDE' (P.56) ou 'RAFALE FLASH' (P.57). Faites d'abord les vérifications suivantes (P.116 - 121). (Le rétablissement des valeurs par défaut des réglages de menu peut régler certains problèmes.

Essayez avec 'RESTAURER' dans le menu CONFIG. en mode d'enregistrement (P.24).)

Enregistrement (suite)

La mise au point ne s'effectue pas correctement.

- Le réglage du mode ne convient pas à la distance du sujet. (La plage de mise au point varie suivant le mode d'enregistrement.)
- Le sujet ne se trouve pas dans la plage de mise au point.
- Cela est dû au vacillement de l'appareil ou au mouvement du sujet (P.70, 77).

Les photos enregistrées sont floues. Le stabilisateur d'image optique est inefficace.

• La vitesse d'obturation est plus lente dans les endroits sombres et le stabilisateur d'image optique est moins efficace.

→ Tenez l'appareil photo fermement à deux mains et gardez les bras près du corps.
Utilisez un trépied et le retardateur (P.48) lors de l'utilisation d'une vitesse d'obturation plus basse avec 'VIT. OBTU. MINL'.

II n'est pas possible d'utiliser 'PRISES VUES RAFALE' ou 'MULTI FORMAT TZ7'.

Il n'y a assez de mémoire que pour 2 photos ou moins.

Les photos enregistrées semblent moins clairement définies ou il y a de l'interférence. • La sensibilité ISO est élevée ou la vitesse d'obturation est lente.

- (Le réglage par défaut de SENSIBILITÉ est 'AUTO' de l'interférence peut apparaître sur les photos prises à l'intérieur.) → Réduisez la 'SENSIBILITÉ' (P.71)
- → Réglez 'MODE COULEUR' sur 'NATUREL' (P.77)
- → Prenez les photos dans des endroits plus lumineux.
- Appareil photo réglé sur le mode de scène 'HAUTE SENS.' ou 'RAFALE RAPIDE'. (L'image est moins clairement définie en raison de la sensibilité élevée.)

Les photos sont sombres ou leurs couleurs sont médiocres.

●II se peut que les couleurs ne semblent pas naturelles sous l'effet de la source de lumière. → Utilisez ÉQ.BLANCS pour régler les couleurs. (P.72)

La luminosité ou la coloration de la photo enregistrée est différente de la réalité.

• La prise de photos sous un éclairage fluorescent peut exiger une vitesse d'obturation plus élevée et causer une luminosité ou une coloration légèrement différente, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Une ligne (tache) verticale rougeâtre apparaît pendant l'enregistrement.

Il s'agit d'une caractéristique de CCD et cela peut se produire si le sujet contient des zones plus lumineuses. Ces zones peuvent être floues, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Cela sera enregistré sur les images animées, mais pas sur les images fixes.



 Il est recommandé de garder l'écran à l'écart des sources de lumière puissantes, telles que la lumière du soleil, lors de la prise de photos.

L'enregistrement IMAGE ANIMÉE s'arrête avant la fin.

- Vous utilisez une carte MultiMediaCard (non compatible avec l'enregistrement d'images animées).
 Nous vous recommandons d'utiliser une carte SD de vitesse 'Classe 6'* ou supérieure pour enregistrer des images animées
- *La classe de vitesse SD correspond à une cote de vitesse pour l'écriture continue.
- Nous vous recommandons d'utiliser une carte haute vitesse dont la vitesse spécifiée (par exemple, sur l'emballage) est d'au moins 10 Mo/s lorsque 'QUALITÉ ENR.' est réglé sur 'HD', 'WVGA' ou 'VGA'.
- Si l'enregistrement s'arrête même lors de l'utilisation d'une carte 'Classe 6' ou d'une carte '10 Mo/s' ou plus rapide, cela signifie que la vitesse d'écriture est basse. Nous vous recommandons de faire une copie de secours des données et de reformater la carte mémoire (P.26).
- Avec certaines cartes l'affichage d'accès peut apparaître brièvement après l'enregistrement et l'enregistrement peut s'arrêter avant la fin.

Il n'est pas possible de verrouiller la mise au point sur le sujet. (La recherche MPA échoue)

 Si les couleurs du sujet sont différentes à la périphérie, réglez la zone AF sur les couleurs spécifiques au sujet en alignant cette zone sur la zone AF. (P.73)

116

Écran LCD

L'éclairage de l'écran LCD faiblit pendant l'enregistrement d'images animées

 Il se peut que l'éclairage de l'écran LCD faiblisse si vous enregistrez des images animées pendant de longues périodes.

L'écran s'éteint parfois même si l'appareil est sous tension.

L'appareil photo est réglé sur 'DESACT. AUTO' (P.23).

 Après l'enregistrement, l'écran s'éteint jusqu'à ce que la photo suivante puisse être prise. (Environ 6 secondes (max.) lors de l'enregistrement sur la mémoire intégrée)

La luminosité est instable.

 La valeur d'ouverture est réglée pendant que la touche d'obturateur est enfoncée à mi-course. (Cela n'affecte pas la photo enregistrée.)

L'écran scintille à l'intérieur.

Il se peut que l'écran scintille après la mise sous tension (pour éviter d'être affecté par la lumière fluorescente).

L'écran est trop lumineux/foncé.

Ajustez le réglage de 'MONITEUR' (P.21).
 Appareil photo réglé sur 'MODE LCD' (P.22).

Il y a des points noirs/bleus/rouges/verts ou de l'interférence. L'écran semble déformé lorsqu'on le touche.

Cela n'est pas un dysfonctionnement et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisque la déformation ne sera pas enregistrée sur les photos.

La date ou l'âge ne s'affiche pas.

La date actuelle, 'DATE VOYAGE' (P.67) et les âges dans les modes de scène 'BÉBÉ' et 'ANIMAL DOMES.' (P.55) s'affichent seulement pendant environ 5 secondes après le démarrage, les changements de réglage et les changements de mode. Il n'est pas possible de les afficher en permanence.

Flash

Le flash n'est pas émis.

- Le flash est réglé sur 'FORCÉ NON 2 (P.43).
- Lorsqu'il est réglé sur 'AUTO (ALTO, il se peut que le flash ne soit pas émis dans certaines conditions.
- Le flash ne peut pas être déclenché en modes de scène 'PAYSAGE', 'AIDE PANORAMIQUE', 'PAYSAGE NOCT.', 'CRÉPUSCULE', 'RAFALE RAPIDE', 'FEU D'ARTIFICE', 'CIEL ÉTOILÉ' et 'PHOTO AÉRIENNE', ou lors de l'utilisation de 'PRISES VUES RAFALE' ou de 'RAFALE'.
- Le flash ne se déclenche pas pendant le filmage.

Le flash est déclenché plusieurs fois.

•La fonction de réduction des yeux rouges est activée (P.43). (Le flash se déclenche deux fois pour éviter que les yeux ne semblent rouges.)

Le mode de scène est réglé sur 'RAFALE FLASH'.

Lecture

Les photos ont été pivotées.

• 'ROTATION AFF' est réglé sur 'OUI'.

(Fait automatiquement pivoter les photos du format portrait au format paysage. Il se peut que certaines photos prises avec l'appareil à la verticale soient interprétées comme des photos de format portrait.) → Réglez 'ROTATION AFF' sur 'NON'.

Lecture (Suite)

Je ne peux pas afficher les photos.

- Il n'y a pas de photos dans la mémoire interne ou la carte (les photos sont lues à partir de la carte si une carte est insérée, et à partir de la mémoire interne dans le cas contraire).
- Appareil photo réglé sur 'LECT. PAR CAT.' ou 'LECT. FAV.'.
 Béglez le mode de lecture sur 'LECT. NORMALE' (DOC)
- \rightarrow Réglez le mode de lecture sur 'LECT. NORMALE' (P.85).

Le numéro de dossier/fichier s'affiche sous la forme '-'. La photo est noire.

- La photo a été modifiée sur un ordinateur ou prise avec un appareil différent.
- La batterie a été retirée juste après la prise de la photo, ou la photo a été prise alors que la batterie était faible.
- \rightarrow Utilisez 'FORMATER' pour supprimer (P.26).

Une date inexacte s'affiche lors de la lecture de calendrier.

La photo a été modifiée sur un ordinateur ou prise avec un appareil différent.
 'RÉGL. HORL.' est incorrect (P.17).

(Une date inexacte peut s'afficher lors de la lecture de calendrier sur les photos copiées sur un ordinateur puis à nouveau sur l'appareil photo, si la date de l'ordinateur est différente de celle de l'appareil photo.)

Suivant le sujet, une bordure d'interférence peut apparaître sur l'écran. • Cela s'appelle le moiré. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Des points ronds blancs, comme des bulles de savon, apparaissent sur la photo enregistrée.

Si vous prenez une photo avec le flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, il se peut que des points ronds blancs apparaissent sur la photo car le flash réfléchit sur les particules de poussière dans l'air. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Ce phénomène a pour caractéristique que le nombre de points ronds et leur position varie d'une photo à l'autre.



Noircit les zones rouges des photos prises.

Si les sujets des photos prises avec les réglages de flash avec réduction des yeux rouges (ﷺ, ﷺ, ﷺ) contiennent des motifs où des zones de rouge sont entourées de couleurs similaires à celles de la peau, il se peut que la fonction numérique de correction des yeux rouges cause le noircissement de ces zones rouges.
 → Dans ce cas, nous vous recommandons soit d'utiliser (ﷺ), soit d'utiliser le mode de flash ∰A

Les bruits de fonctionnement de l'appareil photo seront enregistrés sur les images animées. Il se peut que les bruits de fonctionnement de l'appareil photo soient enregistrés lorsque ce dernier ajuste automatiquement l'ouverture de l'objectif lors de l'enregistrement d'images animées ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Les images animées et les images avec son filmées par cet appareil photo ne peuvent être lues sur d'autres appareils photo.

- Il se peut que la lecture des images animées et photos avec son prises sur cet appareil photo ne soit pas toujours possible sur les appareils photo des autres fabricants. Il se peut aussi que leur lecture ne soit pas possible sur certains appareils photo numériques Panasonic (LUMIX).* TZZ * Appareils photo mis en vente avant décembre 2008, et certains appareils photo mis en vente en 2009 (séries FS et LS).
- Dans certains cas, les images animées filmées et les images avec son prises avec cet apareil photo ne peuvent pas être lues par les appareils photo numériques des autres fabricants, ni sur les appareils photo numériques Panasonic (LUMIX) achetés avant juillet 2008. [TZ6]
- Les images animées enregistrées en format 'AVCHD Lite' ne peuvent être lues sur les appareils qui ne prennent pas en charge AVCHD. Dans certains cas, les images animées ne peuvent être lues correctement sur les appareils compatibles AVCHD. [TZ7]

Téléviseur, ordinateur, imprimante

Aucune image n'apparaît sur le téléviseur. L'image est floue ou sans couleur.

L'appareil n'est pas correctement raccordé (P.107, 108).

•Le réglage d'entrée du téléviseur n'est pas sur l'entrée auxiliaire.

SORTIE VIDÉO' n'est pas réglé sur 'PAL' (P.25).

• Le téléviseur n'est pas compatible avec la carte mémoire SDHC. (Lors de l'utilisation d'une carte mémoire SDHC)

L'affichage de l'écran du téléviseur est différent de celui de l'écran LCD.

Sur certains téléviseurs le rapport de format peut être incorrect ou les bords peuvent être coupés.

Je ne peux pas faire la lecture des images animées sur le téléviseur.

Une carte est insérée dans le téléviseur.

→ Raccordez l'appareil photo à l'aide du câble AV (fourni) ou d'un mini-câble HDMI (RP-CDHM15 (1,5 m) ou RP-CDHM30 (3,0 m), en option) TZZ et faites la lecture sur l'appareil photo (P.107, 108).

La photo ne s'affiche pas sur tout l'écran du téléviseur.

Vérifiez les réglages de 'FORMAT TV' (P.25).

VIERA Link (HDMI) ne fonctionne pas.

• Le mini-câble HDMI (en option) est-il bien connecté ? (P.108)

- → Assurez-vous que`le mini-cáble HDMI (en option) est inséré à fond. ● L'option 'VIERA Link' de l'appareil photo est-elle réglée sur 'OUI' ? (P.26)
- → Il se peut que le réglage d'entrée ne puisse pas être changé automatiquement avec certaines prises HDMI de téléviseur. Dans ce cas, modifiez le réglage d'entrée à l'aide de la télécommande du téléviseur (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
- → Vérifiez les réglages VIERA Link (HDMI) sur l'appareil auguel l'appareil photo est raccordé.
- → Éteignez et rallumez l'appareil photo.
- → Désactivez l'option 'Commande VIERA Link (commande d'appareil HDMI)' sur le téléviseur (VIERA), puis réactivez-la. (Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur VIERA.)

Je ne peux pas envoyer les photos vers l'ordinateur.

L'appareil n'est pas correctement raccordé (P.101).

Assurez-vous que l'ordinateur a reconnu l'appareil photo.

Réglez 'MODE USB' sur 'PC' (P.24).

L'ordinateur ne reconnaît pas la carte (il lit seulement la mémoire interne).

Déconnectez le câble USB et reconnectez-le avec la carte insérée.
 Réglez la molette de sélection du mode sur tout autre mode que 12.

Je veux faire la lecture des photos de l'ordinateur sur l'appareil photo.

 Utilisez le logiciel fourni PHOTOfunSTUDIO pour copier les photos de l'ordinateur à l'appareil photo. Pour sauvegarder le bloc-notes, utilisez le logiciel pour copier de l'ordinateur à la carte, puis copiez le dossier de bloc-notes au moyen de 'COPIE' (P.98) dans le menu LECT.

Je ne peux pas imprimer quand l'appareil est raccordé à l'imprimante.

L'imprimante n'est pas compatible PictBridge.

Réglez 'MODE USB' sur 'PictBridge (PTP)' (P.24).

Impossible d'imprimer la date.

• Effectuez les réglages d'impression de la date avant d'imprimer.

- En boutique : Effectuez les réglages de RÉG. IMPR. (P.96), et demandez d'imprimer 'avec les dates'.
- Avec une imprimante : Effectuez les réglages de RÉG. IMPR., et utilisez une imprimante compatible avec l'impression de la date.
- Avec le logiciel fourni : Sélectionnez 'avec les dates' dans les réglages d'impression.
- Utilisez 'TIMBRE CAR.' avant d'imprimer (P.90).

Téléviseur, ordinateur, imprimante (Suite)

Les bords des photos sont coupés lors de l'impression.

 Libérez les réglages de cadrage ou d'annulation de bordure sur l'imprimante avant d'imprimer. (Consultez le mode d'emploi de l'imprimante.)

Les photos ont été prises en 'FORMAT' 16:9.

 \rightarrow Pour l'impression dans une boutique photo, vérifiez que l'impression en format 16:9 est possible.

Autres

Le menu ne s'affiche pas dans la langue désirée.

Changez le réglage de 'LANGUE' (P.26).

L'appareil photo fait des cliquetis quand on l'agite.

• Ce son vient du mouvement de l'objectif et n'est pas un dysfonctionnement.

Impossible de régler sur 'PRÉV. AUTO'.

Non réglable lors de l'utilisation de l'une ou l'autre des options suivantes : modes de scène 'PRISES VUES RAFALE', 'MULTI FORMAT [TZZ]', 'RAFALE', 'AUTOPORTRAIT', 'RAFALE RAPIDE' et 'RAFALE FLASH', et 'ENR. SON'.

Une lampe rouge s'allume lorsque l'on enfonce la touche d'obturateur à micourse dans les endroits sombres.

'LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF)' est réglé sur 'OUI' (P.78).

La lampe d'assistance AF ne s'allume pas.

- 'LAMPE ASS.AF (LAMPE D'ASSISTANCE AF)' est réglé sur 'NON'.
- Elle ne s'allume pas dans les endroits lumineux ou lors de l'utilisation des modes de scène 'PAYSAGE', 'PAYSAGE NOCT. (PAYSAGE NOCTURNE)', 'AUTOPORTRAIT', 'FEU D'ARTIFICE', 'PHOTO AÉRIENNE et 'CRÉPUSCULE'.

L'appareil photo est chaud.

 L'appareil photo peut chauffer un peu pendant l'utilisation, mais cela n'affecte ni son fonctionnement ni la qualité des photos.

L'objectif émet un bruit de cliquetis.

 Lorsque la luminosité change, il se peut que l'objectif émette un bruit de cliquetis et que la luminosité de l'écran change aussi, mais cela est dû aux réglages d'ouverture effectués. (Cela n'affecte pas l'enregistrement.)

L'horloge est inexacte.

- L'appareil photo a été laissé inutilisé pendant une longue période.
- \rightarrow Réglez à nouveau l'horloge (P.17).
- (La date sera réglée sur '0:00 0. 0. ´0' pour les photos si l'horloge n'est pas réglée.) • Le réglage de l'horloge a pris du temps (le retard de l'horloge correspond à ce temps).

Lors de l'utilisation du zoom, l'image se déforme légèrement et les bords du sujet deviennent colorés.

 Les images peuvent être légèrement déformées ou colorées autour des bords, suivant le rapport de zoom, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés dans l'ordre.

Les numéros de fichier reviennent à zéro quand de nouveaux dossiers sont créés (P.102).

Les numéros de fichier ont diminué.

- La batterie a été retirée/insérée alors que l'appareil était sous tension.
- (Les numéros peuvent diminuer si les numéros de dossier/fichier ne sont pas correctement enregistrés.)

Lors de l'utilisation

L'appareil photo peut devenir chaud s'il est utilisé sur de longues périodes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement.

- Pour éviter le vacillement, utilisez un trépied et posez-le dans un emplacement stable. (Tout spécialement lors de l'utilisation du zoom télescopique, d'une vitesse d'obturation lente ou du retardateur)
- Gardez l'appareil photo le plus loin possible des appareils électromagnétiques (tels que fours à micro-ondes, téléviseurs, consoles de jeu, etc.).
- Si vous utilisez l'appareil photo sur ou près d'un téléviseur, les photos ét le son de l'appareil photo peuvent être affectés par le rayonnement des ondes électromagnétiques.
- N'utilisez pas l'appareil photo près d'un téléphone cellulaire car le bruit émis par ce dernier risquerait d'affecter les photos et le son.
- Les données enregistrées risquent d'être endommagées, ou les photos déformées par les puissants champs magnétiques générés par les haut-parleurs ou les gros moteurs.
- Le rayonnement d'ondes électromagnétiques généré par les microprocesseurs peut affecter l'appareil photo, ainsi que déformer les photos ou le son.
- Si l'appareil photo est affecté par un appareil électromagnétique et ne fonctionne plus correctement, mettez l'appareil photo hors tension et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (DMW-AC5E; en option). Ensuite, réinsérez la batterie ou rebranchez l'adaptateur secteur et mettez l'appareil photo sous tension.
 N'utilisez pas l'appareil photo près des émetteurs radio ou des lignes haute tension.
- Si vous enregistrez près d'un émetteur radio ou d'une ligne haute tension, les photos et le son enregistrés risquent d'être affectés.
- N'utilisez pas de rallonges avec le cordon ou les câbles fournis.
- Ne laissez pas l'appareil photo entrer en contact avec des pesticides ou des substances volatiles (ils peuvent endommager la surface ou causer le détachement du revêtement).
- Ne laissez jamais l'appareil photo et la batterie dans un véhicule ou sur le capot d'un véhicule en été. Il y a risque de fuite d'électrolyte de la batterie ou de génération de chaleur, ce qui peut entraîner un incendie ou faire éclater la batterie en raison de la température élevée.

Entretien de l'appareil photo

Pour nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.

 Utilisez un chiffon humide bien essoré pour retirer les taches tenaces, puis essuyez de nouveau avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de benzène, diluant, alcool ou savon à vaisselle, car ces derniers peuvent endommager le boîtier extérieur et la finition de l'appareil photo.

Si vous utilisez un chiffon traité chimiquement, lisez attentivement les instructions qui l'accompagnent.
 Ne touchez pas le protège-objectif (P.11).

Si l'appareil doit rester inutilisé quelque temps

- Éteignez l'appareil photo avant de retirer la batterie et la carte (assurez-vous que la batterie est retirée pour éviter les dommages causés par une décharge excessive).
- Ne laissez pas l'appareil en contact avec des sacs de caoutchouc ou de plastique.
- Rangez-le avec un agent dessicatif (gel de silice) si vous le laissez dans un tiroir, etc. Rangez les batteries dans un endroit frais (15 °C à 25 °C) à faible humidité (40% à 60%) et exempt de variations importantes de température.
- Chargez la batterie une fois par an et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit épuisée avant de la ranger à nouveau.

Cartes mémoire

- Pour éviter d'endommager les cartes et les données
- Évitez les températures élevées, les rayons directs du soleil, les ondes électromagnétiques et l'électricité statique.
- Évitez de plier, d'échapper ou d'exposer à des chocs violents.
- Ne touchez pas les connecteurs au dos de la carte et évitez de les salir ou de les mouiller.
- Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes mémoire
- L'utilisation des fonctions 'formater' et 'supprimer' sur l'appareil photo ou sur l'ordinateur ne change que les informations de gestion des fichiers, sans supprimer complètement les données sur la carte mémoire. Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes mémoire, il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire elle-même, ou d'utiliser un logiciel de suppression de données d'ordinateur disponible dans le commerce pour supprimer complètement les données de la carte. Les données des cartes mémoire doivent être gérées de manière responsable.

Informations personnelles

Si des noms ou dates de naissance sont définis en mode BÉBÉ ou sous la fonction REC. VISAGE

Limitation de responsabilité

Les données contenant des informations personnelles peuvent être altérées ou perdues en raison d'un dysfonctionnement, de l'électricité statique, d'un accident, d'une panne, d'une réparation ou autre opération.

Panasonic décline toute responsabilité quant à tout dommage direct ou accessoire survenant suite à l'altération ou à la perte des données contenant des informations personnelles.

- Lors des demandes de réparation, et lors de la cession ou de la mise au rebut de l'appareil photo
- Pour protéger vos informations personnelles, réinitialisez les réglages. (P. 24)
- Si la mémoire intégrée contient des photos, copiez-les (P. 98) sur une carte mémoire si nécessaire, puis formatez (P. 26) la mémoire intégrée.
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo.
- Lors des demandes de réparation, il se peut que la mémoire intégrée et les réglages soient remis aux conditions de sortie d'usine.
- Si l'exécution des opérations ci-dessus n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement sur l'appareil photo, informez-vous auprès du revendeur ou du Centre de service après-vente le plus près.

Avant de céder ou de mettre au rebut une carte mémoire, reportez-vous à 'Lors de la cession ou de la mise au rebut des cartes mémoire' dans la section précédente.

Pour les utilisateurs du DMC-TZ7

Ce produit est accordé sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation privée et non commerciale par un consommateur, pour (i) coder du contenu vidéo conformément à la norme AVC ("AVC Vidéo") et/ou (ii) décoder du contenu AVC Vidéo codé par un consommateur engagé dans une activité privée et non commerciale et/ou obtenu d'un fournisseur de contenu vidéo détenteur d'une licence l'autorisant à fournir du contenu AVC Vidéo. Aucune licence n'est, ni ne sera accordée implicitement pour tout autre usage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires de MPEG LA, LLC. Voir http://www.mpegla.com.

Capacité en photos enregistrées/ temps d'enregistrement TZ7

Les chiffres indiqués sont des estimations. Ils peuvent varier suivant les conditions d'utilisation, le type de carte et le sujet.

• Les capacités/temps d'enregistrement affichés sur l'écran LCD peuvent ne pas être réduits régulièrement.

Capacité en photos enregistrées (images fixes)

 Varie suivant les réglages de 'FORMAT' (P.70), 'FORMAT IMAG' (P.69) et 'QUALITÉ' (P.70). • Lorsque le nombre de photos enregistrables dépasse 99 999, '+999999' s'affiche.

FOF	RMAT						4:	3										3	2									16	:9				
FORM	AT IMAG	10 (3648×	M 2736)	7 M (3072)	EZ (2304)	5 M (2560>	EZ (1920)	3 M (2048)	EZ (1536)	2 M (1600)	EZ (1200)	0,3 M (640)	√ EZ ≪480)	9,5 (3776)	M (2520)	6,5 M (3168	VI EZ ×2112)	4,5 ľ (2656	VI EZ (1768)	3 M (2112)	EZ (1408)	2,5 N (2048×	1 EZ 1360)	9 (3968×	M (2232)	6 M (3328×	EZ 1872)	4,5 N (2784>	A EZ (1568)	2,5 N (2208>	VI EZ (1248)	2 M (1920>	EZ (1080)
QUA	LITÉ		÷.	,	2		÷		÷		÷		÷		÷		•		ż.	Ĥ	÷.				ł		2	Ħ	•		ż	H	ż.
Mémoir	e interne	7	14	9	19	13	26	28	54	45	84	200	320	7	15	10	20	18	37	29	57	31	60	7	15	10	20	20	39	32	62	41	79
	32 Mo	4	9	6	12	8	16	18	35	29	54	130	200	4	9	6	13	11	24	19	36	20	39	4	10	6	13	12	25	20	40	26	51
	64 Mo	9	20	13	26	18	35	37	73	60	110	270	420	10	20	13	27	25	50	39	76	42	81	10	21	14	27	27	53	43	83	56	105
	128 Mo	20	41	28	55	37	72	77	145	120	220	550	860	21	42	28	56	52	100	81	155	87	165	22	43	29	57	55	105	88	165	110	210
	256 Mo	41	82	55	105	73	140	150	290	240	440	1080	1690	42	83	56	110	100	195	155	300	170	320	43	86	57	110	105	210	170	330	220	420
	512 Mo	83	160	110	210	145	280	300	580	470	880	2150	3350	85	165	110	210	200	390	310	600	330	640	87	170	110	220	210	420	340	650	440	830
	1 Go	165	320	220	430	290	560	600	1160	950	1770	4310	6710	170	330	220	440	400	790	630	1200	670	1280	175	340	220	440	430	850	680	1310	880	1670
Carte	2 Go	340	660	450	870	590	1130	1220	2360	1910	3610	8770	12290	340	680	460	890	820	1610	1270	2450	1360	2560	350	690	460	900	890	1700	1390	2670	1800	3410
memone	4 Go	660	1310	880	1720	1170	2230	2410	4640	3770	7090	17240	24130	680	1340	900	1740	1630	3170	2510	4820	2680	5020	700	1370	920	1770	1740	3350	2740	5240	3540	6700
	6 Go	1010	1990	1340	2620	1780	3390	3660	7050	5730	10790	26210	36700	1040	2030	1370	2650	2470	4820	3820	7330	4070	7640	1070	2080	1400	2690	2650	5090	4160	7970	5390	10190
	8 Go	1360	2660	1800	3500	2380	4540	4910	9440	7670	14440	35080	49120	1390	2720	1840	3550	3310	6460	5110	9820	5450	10230	1430	2790	1870	3610	3550	6820	5580	10670	7220	13640
	12 Go	2050	4020	2720	5290	3590	6860	7400	14240	11570	21790	52920	74090	2100	4110	2780	5360	5000	9740	7710	14810	8230	15430	2160	4200	2820	5440	5360	10290	8410	16100	10890	20580
	16 Go	2740	5370	3630	7050	4790	9150	9880	19000	15440	29060	70590	98830	2800	5490	3710	7160	6670	13000	10290	19760	10980	20590	2880	5610	3770	7260	7160	13720	11230	21480	14530	27450
	32 Go	5500	10770	7280	14160	9620	18350	19820	38120	30970	58310	141620	198260	5630	11010	7450	14360	13390	26080	20650	39650	22020	41300	5790	11260	7560	14570	14360	27530	22520	43100	29150	55070

Capacité en temps d'enregistrement (images animées)

● Varie suivant les réglages de 'MODE ENR.' (P.79) ou de 'QUALITÉ ENR.' (P.80).

MODE	E ENR.		AVCHD Lite			IMAGE A	ANIMÉE	
QUALI	té enr.	SH	Н	L	HD	WVGA	VGA	QVGA
Mémoir	e interne	_	—	—	—	_	—	1 min 22 s
	32 Mo		—		4 s	16 s	17 s	52 s
	64 Mo	_	—	_	12 s	36 s	38 s	1 min 50 s
	128 Mo		—	_	29 s	1 min 17 s	1 min 20 s	3 min 45 s
	256 Mo	—	_	_	59 s	2 min 30 s	2 min 35 s	7 min 20 s
	512 Mo	3 min	4 min	7 min	2 min	5 min	5 min 10 s	14 min 40 s
A 1 1	1 Go	7 min	9 min	14 min	4 min	10 min 10 s	10 min 40 s	29 min 30 s
Carte	2 Go	15 min	20 min	29 min	8 min 20 s*	20 min 50 s	21 min 40 s	1 h
memoire	4 Go	30 min	40 min	1 h	16 min 20 s	41 min	42 min 40 s	1 h 58 min
	6 Go	46 min	1 h	1 h 28 min	25 min	1 h 2 min	1 h 5 min	3 h
	8 Go	1 h	1 h 20 min	1 h 54 min	33 min 30 s	1 h 23 min	1 h 27 min	4 h 1 min
	12 Go	1 h 34 min	2 h	2 h 54 min	50 min 30 s	2 h 6 min	2 h 11 min	6 h 4 min
	16 Go	2 h	2 h 40 min	4 h	1 h 7 min	2 h 48 min	2 h 55 min	8 h 5 min
	32 Go	4 h	5 h 20 min	8 h	2 h 15 min	5 h 38 min	5 h 51 min	16 h 14 min

 Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 minutes d'images animées continues. (Même si plus de 15 minutes sont disponibles sur la carte, le temps d'enregistrement disponible est calculé en fonction d'un maximum de 15 minutes.)
 Le temps qui s'affiche à gauche est le temps total.

* Vous pouvez enregistrer jusqu'à environ 2 Go d'images animées continues.

Capacité en photos enregistrées/ temps d'enregistrement TZ6

Les chiffres indiqués sont des estimations. Ils peuvent varier suivant les conditions d'utilisation, le type de carte et le sujet.

• Les capacités/temps d'enregistrement affichés sur l'écran LCD peuvent ne pas être réduits régulièrement.

Capacité en photos enregistrées (images fixes)

 Varie suivant les réglages de 'FORMAT' (P.70), 'FORMAT IMAG' (P.69) et 'QUALITÉ' (P.70). • Lorsque le nombre de photos enregistrables dépasse 99 999, '+999999' s'affiche.

FOF	RMAT						4	:3									3	:2							16	:9			
FORM	AT IMAG	10 (3648×	M 2736)	7 M (3072)	EZ ×2304)	5 M (2560>	EZ (1920)	3 M (2048)	EZ (1536)	2 M (1600>	EZ (1200)	0,3 N (640>	И EZ «480)	9 (3648>	M ×2432)	6 M (3072)	EZ (2048)	4,5 M (2560)	И ЕZ «1712)	2,5 M (2048)	M EZ ×1360)	7,5 (3648×	M 2056)	5,5 N (3072×	/I EZ (1728)	3,5 N (2560>	И EZ «1440)	2 M (1920)	EZ <1080)
QUA	ALITÉ		ż		÷	Ē.	÷	Ē.	÷		÷	1	•		÷	Ĥ	÷	1	•	Ē.	÷.	Ē.		1	2	M	÷	Ĥ	
Mémoir	e interne	7	14	9	19	13	26	28	54	45	84	200	320	7	16	10	21	20	39	31	60	8	18	11	23	23	46	41	79
	32 Mo	4	9	6	12	8	16	18	35	29	55	130	200	4	10	6	13	12	25	20	39	5	11	7	14	15	30	27	51
	64 Mo	10	20	13	26	18	35	38	73	60	110	270	420	10	22	14	28	27	53	42	81	12	24	15	31	32	62	56	105
	128 Mo	21	41	28	55	37	72	77	145	120	220	550	860	22	45	30	59	56	105	87	165	25	50	32	63	66	125	110	210
	256 Mo	41	82	55	105	73	140	150	290	240	440	1080	1690	45	88	59	115	105	210	170	320	50	98	64	125	125	240	220	420
	512 Mo	83	160	110	210	145	280	300	580	470	880	2150	3350	90	175	115	220	210	420	330	640	99	195	125	240	250	490	440	830
	1 Go	165	320	220	430	290	560	600	1160	950	1770	4310	6710	180	350	230	460	430	850	670	1280	200	390	250	490	510	990	880	1670
Carte	2 Go	340	660	450	870	590	1130	1220	2360	1920	3610	8780	12290	360	720	480	930	890	1700	1360	2560	400	790	520	1000	1040	1980	1800	3410
memore	4 Go	660	1310	880	1720	1170	2230	2410	4640	3770	7090	17240	24130	720	1410	940	1820	1740	3350	2680	5020	800	1560	1030	1970	2040	3890	3540	6700
	6 Go	1010	1990	1340	2620	1780	3390	3660	7050	5730	10790	26210	36700	1100	2150	1440	2770	2650	5090	4070	7640	1220	2380	1560	3000	3100	5910	5390	10190
	8 Go	1360	2660	1800	3500	2380	4540	4910	9440	7670	14440	35080	49120	1470	2880	1930	3720	3550	6820	5450	10230	1630	3180	2090	4020	4160	7920	7220	13640
	12 Go	2050	4020	2720	5290	3590	6860	7400	14240	11570	21790	52920	74090	2230	4350	2910	5610	5360	10290	8230	15430	2460	4810	3160	6070	6270	11950	10890	20580
	16 Go	2740	5370	3630	7050	4790	9150	9880	19000	15440	29070	70600	98840	2970	5810	3890	7480	7160	13720	10980	20590	3290	6410	4220	8100	8370	15940	14530	27450
	32 Go	5500	10770	7280	14160	9620	18350	19820	38120	30970	58310	141620	198270	5970	11660	7800	15010	14360	27530	22020	41300	6600	12870	8470	16250	16800	31970	29150	55070

Capacité en temps d'enregistrement (images animées)

● Varie suivant le réglage de 'QUALITÉ ENR.' (P.80).

QUALI	TÉ ENR.	WVGA	VGA	QVGA
Mémoir	e interne	_	_	1 min 27 s
	32 Mo	16 s	17 s	56 s
	64 Mo	37 s	39 s	1 min 58 s
	128 Mo	1 min 18 s	1 min 22 s	4 min
	256 Mo	2 min 35 s	2 min 40 s	7 min 50 s
	512 Mo	5 min 10 s	5 min 20 s	15 min 40 s
	1 Go	10 min 20 s	10 min 50 s	31 min 20 s
Carte	2 Go	21 min 20 s	22 min 10 s	1 h 4 min
memoire	4 Go	41 min 50 s	43 min 40 s	2 h 5 min
	6 Go	1 h 3 min	1 h 6 min	3 h 11 min
	8 Go	1 h 25 min	1 h 28 min	4 h 15 min
	12 Go	2 h 8 min	2 h 14 min	6 h 26 min
	16 Go	2 h 52 min	2 h 59 min	8 h 35 min
	32 Go	5 h 45 min	5 h 59 min	17 h 13 min

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 minutes d'images animées continues. (Même si plus de 15 minutes sont disponibles sur la carte, le temps d'enregistrement disponible est calculé en fonction d'un maximum de 15 minutes.)
 Le temps qui s'affiche à gauche est le temps total.

Spécifications DMC-TZ7

Appareil photo numérique :	informations pour votre sécurité
Source d'alimentation	CC 5,1 V
Consommation	lors de l'enregistrement: 1,3 W lors de la lecture: 0,6 W
Pixels effectifs de l'appareil photo	10 100 000 pixels
Capteur d'image	CCD 1/2,33", nombre total de pixels = 12 700 000 Filtre de couleurs primaires
Objectif	Zoom optique 12 x f=4,1 mm à 49,2 mm (équivalent pour un appareil photo 35 mm : 25 mm à 300 mm)/F3,3 à F4,9
Zoom numérique	4 x max.
Zoom optique supplémentaire	21,4 x max.
Mise au point	Normale/MPA MACRO/Zoom macro Détection de visage/Recherche MPA/Mise au point 11 zones/ Mise au point 1 zone (vitesse rapide)/Mise au point 1 zone/ Mise au point centrale
Plage de mise au point	
Normal/Image animée	50 cm (Large)/2 m (Télé) à ∞
Macro/Auto intelligent/ Bloc-notes	3 cm (Large)/1 m (Télé) à ∞ (2 m sauf si T max.)
Mode Scène	Les réglages ci-dessus peuvent être différents.
Système d'obturation	Obturateur électronique + obturateur mécanique
Enregistrement d'image animée	 AVCHD Lite Enregistrements 50p, 1280×720 pixels* (Uniquement lors de l'utilisation d'une carte mémoire SD) * Sortie CCD à 25 images/sec. Environ 17 Mbps/Environ 13 Mbps/Environ 9 Mbps (VBR), avec audio stéréo Motion JPEG 1280×720 pixels* / 848×480 pixels* / 640×480 pixels* / 320×240 pixels (* Uniquement lors de l'utilisation d'une carte mémoire SD) 30 images par seconde avec audio stéréo
Enregistrement en rafale	
Vitesse de rafale	2,3 cadres/seconde (Rafale), Environ 1,8 cadres/seconde (illimitée)
Nombre d'images enregistrables	5 cadres max. (standard), 3 cadres max. (fin), Varie suivant la capacité restante de la mémoire interne ou de la carte (illimitée).
Rafale rapide	
Vitesse de rafale	Environ 10 cadres par seconde (Priorité vitesse) Environ 6 cadres par seconde (Priorité image)
Nombre d'images enregistrables	Environ 15 photos (Lors de l'utilisation de la mémoire intégrée, immédiatement après le formatage) 100 photos max. (Lors de l'utilisation d'une carte, varie suivant le type de carte et les conditions d'enregistrement)
Sensibilité ISO	AUTO/80/100/200/400/800/1600 Mode [HAUTE SENS.] : 1600 - 6400
Vitesse d'obturation	8 à 1/2000 Mode [CIEL ÉTOILÉ] : 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes
Balance des blancs	AUTO/Lumière du jour/Nuageux/Ombre/Halogène/Blanc
Exposition (AE)	AUTO (Programme AE) Compensation d'exposition (par pas de 1/3 EV, -2 EV à +2 EV)
Mode de mesure	Multiple/Pondéré au centre/Centré

Écran LCD	Écran LCD TFT polycristallin à basse température 3,0" (environ 460 800 pixels) (champ de rapport d'affichage d'environ 100 %)
Flash	Portée du flash : (ISO AUTO) Environ 60 cm à 5,3 m (Large) AUTO, AUTO/Réduction des yeux rouges, Flash forcé OUI (Flash forcé OUI/ réduction des yeux rouges), Sync. lente/Réduction des yeux rouges, Forcé NON
Microphone	Stéréo
Haut-parleur	Monaural
Support d'enregistrement	Mémoire interne (environ 40 Mo)/Carte mémoire SD/Carte mémoire SDHC/ MultiMediaCard (images fixes uniquement)
Taille d'image	
Image fixe	Lorsque le réglage de format est [438] 3648×2736 pixels / 3072×2304 pixels / 2560×1920 pixels / 2048×1536 pixels / 1600×1200 pixels / 640×480 pixels
	Lorsque le réglage de format est [322] 3776×2520 pixels / 3168×2112 pixels / 2656×1768 pixels / 2112×1408 pixels / 2048×1360 pixels
	Lorsque le réglage de format est [[1669] 3968×2232 pixels / 3328×1872 pixels / 2784×1568 pixels / 2208×1248 pixels / 1920×1080 pixels
Images animées	1280×720 pixels* / 848×480 pixels* / 640×480 pixels* / 320×240 pixels (* Uniquement lors de l'utilisation d'une carte mémoire SD)
Qualité	Fin/Standard
Format de fichier à l'enregistrement	
Image fixe	JPEG (basé sur 'Design rule for Camera File system', basé sur la norme Exif 2.21)/conforme DPOF
Images fixes avec son	JPEG (basé sur 'Design rule for Camera File system', basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime
Images animées	AVCHD Lite/JPEG animé QuickTime
Interface	Numérique : USB 2.0 (haute vitesse) Il n'est pas possible d'écrire les données d'un ordinateur sur l'appareil photo au moyen d'un câble de connexion USB. Vidéo/audio analogique : Composite NTSC/PAL (commutation par menu), sortie de ligne audio (stéréo)
Borne	HDMI : mini-câble HDMI (type C) AV/DIGITAL/MULTI : prise spéciale (14 broches)
Dimensions (parties saillantes non comprises)	Environ 103,3 mm (L) × 59,6 mm (H) × 32,8 mm (P)
Poids	Sans carte ni batterie : Environ 206 g / Avec carte et batterie : Environ 229 g
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
Chargeur de batterie (Panasonic DE-A66A): Inform	nation pour votre sécurité

Sortie	CHARGE 4,2 V === 0,65 A
Entree	110 V a 240 V 50/60HZ, 0,2 A

Batterie (lithium-ion)

(Panasonic DMW-BCG10E): Information pour votre sécurité

Tension/capacité (minimale) 3,6 V / 895 mAh

Spécifications DMC-TZ6

Source d'alimentation	CC 5,1 V
Consommation	lors de l'enregistrement: 1,2 W lors de la lecture: 0,6 W
Pixels effectifs de l'appareil photo	10 100 000 pixels
Capteur d'image	CCD 1/2,5", nombre total de pixels = 10 300 000 Filtre de couleurs primaires
Objectif	Zoom optique 12 x f=4,1 mm à 49,2 mm (équivalent pour un appareil photo 35 mm : 25 mm à 300 mm)/F3,3 à F4,9
Zoom numérique	4 x max.
Zoom optique supplémentaire	21,4 x max.
Mise au point	Normale/MPA MACRO/Zoom macro Détection de visage/Recherche MPA/Mise au point 11 zones/ Mise au point 1 zone (vitesse rapide)/Mise au point 1 zone/ Mise au point centrale
Plage de mise au point	
Normal/Image animée	50 cm (Large)/2 m (Télé) à ∞
Macro/Auto intelligent/ Bloc-notes	3 cm (Large)/1 m (Télé) à ∞ (2 m sauf si T max.)
Mode Scène	Les réglages ci-dessus peuvent être différents.
Système d'obturation	Obturateur électronique + obturateur mécanique
Enregistrement d'image animée	848×480 pixels* / 640×480 pixels* / 320×240 pixels (* Uniquement lors de l'utilisation d'une carte mémoire SD) 30 images par seconde avec son
Enregistrement en rafale	
Vitesse de rafale	2,5 cadres/seconde (Rafale), Environ 2 cadres/seconde (illimitée)
Nombre d'images enregistrables	5 cadres max. (standard), 3 cadres max. (fin), Varie suivant la capacité restante de la mémoire interne ou de la carte (illimitée).
Rafale rapide	
Vitesse de rafale	Environ 10 cadres par seconde (Priorité vitesse) Environ 7 cadres par seconde (Priorité image)
Nombre d'images enregistrables	Environ 15 photos (Lors de l'utilisation de la mémoire intégrée, immédiatement après le formatage) 100 photos max. (Lors de l'utilisation d'une carte, varie suivant le type de carte et les conditions d'enregistrement)
Sensibilité ISO	AUTO/80/100/200/400/800/1600 Mode [HAUTE SENS.] : 1600 - 6400
Vitesse d'obturation	8 à 1/2000 Mode [CIEL ÉTOILÉ] : 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes
Balance des blancs	AUTO/Lumière du jour/Nuageux/Ombre/Halogène/Blanc
Exposition (AE)	AUTO (Programme AE) Compensation d'exposition (par pas de 1/3 EV, -2 EV à +2 EV)
	Multiple (Denodéné au antra (Oendré

Écran LCD	Écran LCD TFT 2,7" au silicium amorphe (environ 230 400 pixels) (champ de rapport d'affichage d'environ 100 %)
Flash	Portée du flash : (ISO AUTO) Environ 60 cm à 5,3 m (Large) AUTO, AUTO/Réduction des yeux rouges, Flash forcé OUI (Flash forcé OUI/ réduction des yeux rouges), Sync. lente/Réduction des yeux rouges, Forcé NON
Microphone	Monaural
Haut-parleur	Monaural
Support d'enregistrement	Mémoire interne (environ 40 Mo)/Carte mémoire SD/Carte mémoire SDHC/ MultiMediaCard (images fixes uniquement)
Taille d'image	
Image fixe	Lorsque le réglage de format est [438] 3648×2736 pixels / 3072×2304 pixels / 2560×1920 pixels / 2048×1536 pixels / 1600×1200 pixels / 640×480 pixels
	Lorsque le réglage de format est [392] 3648×2432 pixels / 3072×2048 pixels / 2560×1712 pixels / 2048×1360 pixels
	Lorsque le réglage de format est [169] 3648×2056 pixels / 3072×1728 pixels / 2560×1440 pixels / 1920×1080 pixels
Images animées	848×480 pixels* / 640×480 pixels* / 320×240 pixels (* Uniquement lors de l'utilisation d'une carte mémoire SD)
Qualité	Fin/Standard
Format de fichier à l'enregistrement	
Image fixe	JPEG (basé sur 'Design rule for Camera File system', basé sur la norme Exif 2.21)/conforme DPOF
Images fixes avec son	JPEG (basé sur 'Design rule for Camera File system', basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime
Images animées	JPEG animé QuickTime
Interface	Numérique : USB 2.0 (haute vitesse) Il n'est pas possible d'écrire les données d'un ordinateur sur l'appareil photo au moyen d'un câble de connexion USB. Vidéo/audio analogique : Composite NTSC/PAL (commutation par menu), sortie de ligne audio (Monaural)
Borne	AV/DIGITAL/MULTI : prise spéciale (14 broches)
Dimensions (parties saillantes non comprises)	Environ 103,3 mm (L) × 59,6 mm (H) × 32,8 mm (P)
Poids	Sans carte ni batterie : Environ 206 g / Avec carte et batterie : Environ 229 g
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
Chargeur de batterie (Panasonic DE-A66A): Inform	nation pour votre sécurité
Sortie Entrée	CHARGE 4,2 V === 0,65 A 110 V à 240 V 50/60Hz, 0,2 A

Batterie (lithium-ion) (Panasonic DMW-BCG10E): Information pour votre sécurité

Tension/capacité (minimale) 3,6 V / 895 mAh



"AVCHD Lite" et le logo "AVCHD Lite" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation. DIGITAL STEREO CREATOR

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.



Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net



Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany