

Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen Digital-Kamera

Model Nr. DMC-G5











Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

> VQT4H18 F0612MC0

Inhalt

Vor dem ersten Fotografieren

Kamerapflege	7
Standardzubehör	8
Bezeichnungen und Funktionen der Bauteile	9
Hinweise zum Objektiv	16

Vorbereitung

Wechseln des Objektives	17
Schultergurt befestigen	20
Aufladen des Akkus	21
Aufladen	21
Ungefähre Betriebszeit und Anzahl der möglichen Aufnahmen	23
Einsetzen und Herausnehmen der Karte (Zubehör)/des Akkus	26
Hinweise zur Speicherkarte	27
Mit diesem Gerät benutzbare Karten	27
 Etwaige Anzahl der aufnehmbaren Bilder und mögliche Aufnahmezeit 	28
Datum/Uhrzeit einstellen (Uhreinstellung)	29
Ändern der Uhreinstellung	30

Grundfunktionen

Auswahl des Aufnahmemodus	31
Tipps für das Aufnehmen guter Bilder	33
Ermittelt die Ausrichtung der Kamera	
(Funktion zur Hoch-/Querformaterkennung)	33
Verwendung des Suchers	34
Umschalten zwischen LCD-Monitor und Sucher	34
Über den Augensensor-AF	35
Einstellen der Fokusposition über das Touchpad.	35
Aufnahme eines Standbilds	36
• Einrichten des Fokus beim Aufnehmen eines Standbildes (AFS/AFF/AFC)	36
Aufnahme eines Fotos	38
Aufnahme von Fotos mithilfe der Funktion Touch-Auslöser	39
 Umschalten der auf dem Aufnahmebildschirm angezeigten 	
Informationen	40
Aufnahme von Fotos mithilfe der Automatikfunktion	
(Intelligenter Automatikmodus)	42
Aufnehmen mit von der Kamera empfohlenen Effekten	45
Aufnehmen mit dem Intelligenten Automatikmodus Plus	46
Aufnehmen von Bildern mit der Funktion zum Steuern des Defokussierens.	48
Bildaufnahme mit Ihren Lieblingseinstellungen	
(AE-Modus mit Programmautomatik)	50
Videoaufnahmen	52
Setzen des Fokus bei der Aufnahme von Videos (Dauer-AF)	52
Videoaufnahmen	53

 Aufnahme von Fotos während der Aufnahme von Videos 	55
Wiedergabe von Fotos/Videos	56
Wiedergabe von Fotos	56
Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm ändern	60
Wiedergabe von Videos	61
Fotos von einem Video erstellen	62
Aufnahmen löschen	63
Menüeinstellung	64
Menüpunkte einstellen	64
Einrichten des Hintergrundes im Menübildschirm	67
Einstellen der Schnelleinstellung	68
Schalten Sie das Quick Menü auf die gewünschte Option um	69
Hinweise zum Menü Setup	70
Aufnahme	
Outlinghan Dildatabiliantan	70

Optischer Bildstabilisator	
Aufnahme von Fotos mit dem Zoom	80
Zoom über die Touch-Bedienung	83
Aufnahme von Fotos mit dem integrierten Blitz	84
Geeignete Blitzeinstellung wählen	84
Belichtungsausgleich	88
Aufnahme von Fotos im Serienbildmodus	89
Aufnahme von Fotos mit der automatischen Belichtungsreihe	
(Auto Bracket)	91
Aufnahme von Fotos mit dem Selbstauslöser	93
Aufnahme von Fotos mit Auto-Fokus	95
Aufnahme von Fotos mit manuellem Fokus	101
Feststellen des Fokus und der Belichtung (AF/AE-Sperre)	104
Weißabgleich einstellen	106
Lichtempfindlichkeit einstellen	111
Gebrauch der Funktionstaste	113
Blendeneffekt und Verschlusszeit überprüfen (Vorschaumodus)	115
 Einfaches Einrichten der Blendenöffnung/Verschlusszeit für eine 	
angemessene Belichtung (Ein Klick-AE)	116
Aufnahme von Fotos mit Festlegung der Blende/Verschlusszeit	117
AE-Modus mit Blenden-Priorität	117
AE-Modus mit Zeiten-Priorität	118
Manuellen Belichtungsmodus	119
Aufnehmen von Bildern, die der aufgezeichneten Szene entsprechen	
(Szenen-Guide-Modus)	121
[Deutliches Portrait]	122
[Seidige Haut]	122
[Weiches Hintergrundlicht]	122
[Deutlich vor Hintergrundlicht]	123
[Entspannter Farbtonus]	123
[Süßes Kindergesicht]	123
[Ausgeprägte Szenerie]	124
• [Heller blauer Himmel]	124

[Romantisches Abendrot]	. 124
[Strahlendes Abendrot]	. 124
[Glitzerndes Wasser]	. 125
• [Klare Nachtaufnahme]	. 125
• [Kühler Nachthimmel]	. 125
Warm strahl. Nachtlandschaft]	. 126
Künstlerische Nachtlandschaft	. 126
[Glitzernde Beleuchtungen]	. 126
[Deutliches Portrait bei Nacht]	. 127
Weiches Bild einer Blume1	. 127
IVerlockende Speisen1	. 128
• [Süßes Dessert]	. 128
[Bewegung einfrieren]	. 129
[Scharfe Sportfotos]	. 129
• [Schwarzweiß]	. 129
Aufnahme von Bildern mit unterschiedlichen Bildeffekten	
(Kreativer Steuermodus)	. 130
Expressiv	. 132
• [Retro]	. 132
• [High kev]	132
• [Low key]	. 132
• [Sepia]	. 133
[Dynamisch Monochrom]	133
• [Impressiv]	. 133
• [Hohe Dynamik]	. 133
• [Cross-Prozess]	134
• [Spielzeugeffekt]	134
• [Miniatureffekt]	135
• [Weichzeichnung]	. 137
• [Sternfilter]	. 137
• [Selektivfarbe]	. 137
Aufnehmen von Bildern mit benutzerspezifischen Einstellungen	. 139
Speichern persönlicher Menüeinstellungen	
(Speichern benutzerspezifischer Einstellungen)	. 140
Aufnehmen mit registrierten benutzerspezifischen Konfigurationen	. 141
Aufnahme von Fotos mit der Funktion Gesichtserkennung	. 142
Texteingabe	. 146
Verwenden des [Rec] Menüs	. 147
• [Bildstil]	. 147
• [Bildverhält.]	. 149
• [Bildgröße]	. 149
• [Qualität]	. 150
• [Fokusmodus]	. 150
• [Messmethode]	. 151
• [HDR]	. 151
• [i.Dynamik] (Intelligente Steuerung des dynamischen Bereichs)	. 152
• [Blitzlicht]	. 152

• [Rote-AugRed.]	152
• [Blitz-Synchro]	153
• [Blitzkorr.]	153
• [i.Auflösung]	154
• [Max. ISO-Wert]	154
• [ISO-Einst.Stufen]	154
• [Langz-Rauschr]	155
• [Schattenkorr.]	155
• [Digitalzoom]	156
• [Elektron. Verschluss]	156
• [Seriengeschw.]	156
• [Auto Bracket]	156
• [Selbstausl.]	156
• [Farbraum]	157
• [Stabilisator]	157
• [Gesichtserk.]	157
• [Profil einrichten]	158
• [Empfohlener Filter]	158
Verwenden des [Video] Menüs	159
• [Aufnahme]	159
• [AufnQual.]	160
• [Fotomodus]	161
• [Dauer-AF]	161
• [Erw. Teleber.]	161
• [Wind Redukt.]	161
• [Mikr.Pegelanz.]	162
• [Mik-Pegel änd]	162
• [Flimmer-Red.]	162
Verwendung des [Individual] Menüs	163

Wiedergabe/Bearbeiten

Wiedergabe von Serienbildern1	173
Bearbeiten von Serienbildern 1	174
Verwenden des [Wiederg.] Menüs 1	75
• [2D/3D-Einst.]	175
• [Diashow] 1	175
• [Wiedergabe] 1	77
• [Titel einfg.]	178
• [Texteing.] 1	179
• [Video teilen] 1	81
• [Größe än.]	182
• [Zuschn.]	183
• [Drehen]	184
• [Favoriten] 1	185
• [Druckeinst]1	186
• [Schutz]	188
• [Ges.Erk. bearb.]	88

An andere Geräte anschließen

Spaß mit 3D-Bildern	189
Aufnahmen auf einem Fernsehgerät wiedergeben	193
Verwendung von VIERA Link (HDMI)	195
Speichern von Fotos und Videos auf Ihrem PC ?	197
Speichern von Fotos und Videos auf einem Rekorder	201
Bilder ausdrucken	202

Sonstiges

Sonderzubehör	206
LCD-Monitor-Anzeige/Sucher-Anzeige	
Vorsichtsmaßnahmen	
Meldungen	
Fehlerbehebung	

Kamerapflege

Keinen starken Erschütterungen, Stößen oder Druck aussetzen.

- Das Objektiv, der LCD-Monitor oder das Gehäuse können beschädigt werden, wenn das Gerät unter folgenden Bedingungen verwendet wird. Außerdem kann es zu Funktionsstörungen kommen oder das Bild wird nicht aufgezeichnet.
 - Fallen oder Stoßen der Kamera.
 - Starkes Drücken auf das Objektiv oder den LCD-Monitor.

Diese Kamera ist nicht staub-/tropf-/wasserdicht. Vermeiden Sie den Gebrauch der Kamera an Orten mit starkem Aufkommen von Staub, Wasser, Sand, usw.

- Flüssigkeiten, Sand oder andere Fremdstoffe können in die Freiräume um das Objektiv, die Tasten usw. eindringen. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, da es dadurch nicht nur zu Funktionsstörungen kommen kann, sondern die Kamera auch irreparabel beschädigt werden kann.
 - Sehr sandige oder staubige Orte.
 - Orte, an denen das Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen kann, wie beispielsweise bei Regenwetter oder am Strand.

Fassen Sie niemals in den Objektivanschluss der Digitalkamera. Da der Sensor ein Präzisionsgerät ist, kann dies zu Funktionsstörungen oder Schäden führen.

- Zu Kondensation (Bei Beschlagen der Linse, des Suchers oder des LCD-Monitors)
- Kondensatbildung wird durch eine Änderung der Außentemperaturen oder der Luftfeuchtigkeit verursacht. Kondensation sollte möglichst vermieden werden, da sie zu einer Verunreinigung der Linse und des LCD-Monitors, zur Schimmelbildung und einer Fehlfunktion der Kamera führen kann.
- Falls sich Kondenswasser bildet, schalten Sie die Kamera f
 ür ca.
 2 Stunden aus. Der Beschlag wird von alleine verschwinden, wenn sich die Kameratemperatur an die Au
 ßentemperatur ann
 ähert.









Standardzubehör

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der Kamera, dass alle Zubehörteile mitgeliefert wurden.

• Umfang und Design des Zubehörs können sich unterscheiden, je nachdem, in welchem Land bzw. in welcher Region die Kamera erworben wurde.

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie in "Kurz-Bedienungsanleitung".

- Der Akkupack wird im Text als Akkupack oder Akku bezeichnet.
- Das Akku-Ladegerät wird im Text als Akku-Ladegerät oder Ladegerät bezeichnet.
- SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte und SDXC-Speicherkarte werden im Text allgemein als Karte bezeichnet.
- Die Speicherkarte ist als Sonderzubehör erhältlich.
- Die Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung basiert auf dem Wechselobjektiv (H-PS14042).
- Wenden Sie sich an den Händler oder an das nächstgelegene ServiceCenter, wenn Sie Ersatz für mitgeliefertes Zubehör benötigen. (Alle Teile des Zubehörs sind separat erhältlich.)

Bezeichnungen und Funktionen der Bauteile

Kameragehäuse

- 1 Selbstauslöseranzeige (S93)/ AF-Hilfslicht (S168)
- 2 Sensor
- 3 Blitz (S84)
- 4 Markierung zur Objektivanbringung (S17)
- 5 Fassung
- 6 Objektivverschlusspin
- 7 Objektiventriegelungstaste (S18)



- 8 [LVF/LCD]-Taste (S34)/ [Fn3]-Taste (S113)
- 9 Einstellrad zur Dioptrienkorrektur (S34)
- 10 Sucher (S34)
- 11 Augenmuschel (S213)
- 12 Augensensor (S34)
- 13 [Q.MENU]-Taste (S68)
- 14 [AF/AE LOCK]-Taste (S104)/ [Fn1]-Taste (S113)
- 15 Hinteres Einstellrad (S14)
- 16 Touchscreen/LCD-Monitor (S13)
- 17 Wiedergabetaste (S56)
- 18 1/5-Taste (S63)/ [Fn2] Taste (S113)
- 19 [MENU/SET] Taste (S14, 64)
- 20 Cursortasten (S14)
 - ▲/ISO-Taste (S111)
 - ►/WB (Weißabgleich) (S106)
 - /Taste AF-Modus (S95)
 - ▼/Taste [Antriebsmodus]

Diese Taste erlaubt es dem Benutzer, im Bildmodus zwischen folgenden Optionen zu wählen.

Einzeln (S38)/Serienbildgruppe (S89)/Auto Bracket (S91)/Selbstauslöser (S93)

21 [DISP.] Taste (S40, 60)



- 22 Referenzmarkierung für die Aufnahmeentfernung (S103)
- 23 Blitz-Freigabetaste (S84)
- 24 Stereomikrofon (S162)
 - Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit Ihrem Finger verdecken. Andernfalls könnte dies das Aufnehmen erschweren.
- 25 Blitzschuh (S206)
- 26 Modusrad (S31)
- 27 Auslöser (S38)
- 28 Funktionshebel (S15, 81, 88)
- 29 Lautsprecher (S71)
 - Achten Sie darauf, dass Sie den Lautsprecher

nicht mit Ihrem Finger verdecken. Andernfalls könnte dies Tonqualität beeinträchtigen. 30 ON/OFF-Schalter (S29)

- 31 Statusanzeige (S29)
- 32 Intelligente Automatiktaste (S42)
- 33 Videotaste (S53)
- 34 Stativanschluss (S217)
 - Wird die Kamera an ein Stativ mit einer Schraubenlänge von 5,5 mm oder mehr angebracht, kann dieses Gerät beschädigt werden.
- 35 Karten-/Akkuabdeckung (S26)
- 36 Freigabeschalter (S26)
- 37 Öse für Schultergurt (S20)
 - Die Kamera sollte mit dem Schultergurt gesichert werden, um zu verhindern, dass sie beim Einsatz versehentlich herunterfällt.
- 38 [REMOTE]-Buchse (S208)
- 39 [HDMI]-Anschluss (S193)
- 40 [AV OUT/DIGITAL]-Anschluss (S193, 198, 201, 202)
- 41 Gleichstromanschlussabdeckung
 - Bei Verwendung eines Netzadapters vergewissern Sie sich, dass der Panasonic DC-Koppler (Sonderzubehör) und der Netzadapter (Sonderzubehör) verwendet werden. (S208)









Objektiv

H-PS14042 (LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/

F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.)



H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14-42 mm/ F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)



H-FS45150 (LUMIX G VARIO 45-150 mm/ F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)

- 1 Linsenoberfläche
- 2 Zoomhebel (S81)
- 3 Fokushebel (S101)
- 4 Kontaktpunkt
- 5 Markierung zur Objektivanbringung (S17)
- 6 Fokusring (S101)
- 7 Zoom-Ring (S81)



LCD-Monitor

Bei Auslieferung dieser Kamera ist der LCD-Monitor in das Kameragehäuse eingeklappt. Der Monitor lässt sich wie unten gezeigt öffnen und drehen.



1 LCD-Monitor öffnen. (Maximal 180 °)

2 Der Monitor lässt sich um 180° nach vorn drehen.

3 Bringen Sie den Monitor in die Normalposition zurück.

• Drehen Sie den LCD-Monitor erst, nachdem Sie ihn weit genug geöffnet haben. Wenden Sie dabei nicht zuviel Kraft an, um ihn nicht zu beschädigen.

Der LCD-Monitor lässt sich entsprechend Ihren Anforderungen drehen. Das ist praktisch, da Sie so Bilder aus verschiedenen Winkeln durch Einstellen des LCD-Monitors aufnehmen können. • Das AF-Hilfslicht nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen verdecken.

Aufnahmen mit hohem Betrachtungswinkel

• Diese Option ist besonders praktisch, wenn jemand vor Ihnen steht und Sie nicht näher an das Motiv herankommen.





• Er lässt sich nur um 90° zu Ihnen hin drehen.

Aufnahmen mit niedrigem Betrachtungswinkel

• Diese Option ist besonders praktisch, wenn Sie Blumen oder andere Gegenstände aufnehmen, die sich in sehr niedriger Position befinden.





• Der Monitor lässt sich um 180° nach vorn drehen.

🦉 Hinweis

• Wenn Sie den LCD-Monitor nicht verwenden, sollten Sie ihn so schließen, dass der Bildschirm nach innen zeigt, um Staub- und Schmutzablagerungen und Kratzer zu verhindern.

Touchscreen

Dieser Touchscreen reagiert auf Druck.

Beruhren Sie den Bildschirm Touchscreen berühren und wieder loslassen.	Ziehen Eine Bewegung, ohne den Touchscreen loszulassen.
Verwenden Sie dies, um Aktionen auszuführen, wie das Auswählen der auf dem Touchscreen angezeigten Symbole oder Bilder. • Achten Sie bei der Auswahl von Funktionen mit dem Touch-Panel darauf, die Mitte des gewünschten Symbols zu berühren.	Wird zum Bewegen des AF-Bereichs, zum Betätigen der Laufleiste, usw. benutzt. Kann zum Umschalten zum nächsten Bild während der Wiedergabe, usw. verwendet werden.

🦉 Hinweis

- Wenn Sie eine handelsübliche Schutzfolie für LCD-Monitore verwenden, halten Sie sich an die Bedienungsanleitung für die Schutzfolie. (Manche Schutzfolien können die Sicht oder Bedienbarkeit beeinträchtigen.)
- Bei Verwendung einer handelsüblichen LCD-Schutzfolie, kann ein geringer, zusätzlicher Druck erforderlich sein, wenn Sie feststellen, dass der Touchscreen nicht reagiert.
- Achten Sie, wenn Sie die Kamera in der Hand halten, darauf, keinen unabsichtlichen Druck auf den Touchscreen auszuüben.
 Dadurch kann die Funktionsweise des Touchscreens beeinträchtigt werden.
- Drücken Sie niemals mit einer harten Spitze, wie sie z. B. Kugelschreiber haben, auf den LCD-Monitor.
- Nehmen Sie die Bedienung nicht mit den Fingernägeln vor.
- Wenn der LCD-Monitor z. B. durch Fingerabdrücke verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Kratzen Sie nicht auf dem LCD-Monitor und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
- Für Informationen zu den auf dem Touchscreen angezeigten Symbolen, siehe
- "LCD-Monitor-Anzeige/Sucher-Anzeige" auf S209.



Cursortasten/[MENU/SET]-Taste

Betätigen der Cursortaste: Auswahl von Optionen oder Einrichten von Werten, usw. Betätigen von [MENU/SET]: Bestätigung der Einstellungen usw.

• In diesem Dokument werden die Cursortasten nach oben, nach unten, nach links und nach rechts wie folgt dargestellt, oder als ▲/▼/◄/►.



Auch wenn die Kamera mit dem Touchscreen bedient wird, ist es möglich, mit der Cursor-Taste und der [MENU/SET]-Taste zu arbeiten, wenn eine Anleitung, wie der rechts gezeigten, zu sehen ist.

Auch auf Menübildschirmen usw., auf denen die Anleitung nicht angezeigt wird, können Sie durch Betätigen dieser Tasten Einstellungen vornehmen und Optionen wählen.



Hinteres Einstellrad

Es gibt zwei Möglichkeiten, das hintere Einstellrad zu bedienen: Nach links oder rechts drehen und durch Drücken eine Auswahl treffen.

Drehen:

Die Auswahl von Optionen oder die Einstellung von Werten erfolgt während den verschiedenen Einstellungen.

Drücken:

Bedienvorgänge, wie die [MENU/SET]-Taste zur Auswahl der Einstellungen, usw. erfolgen während der verschiedenen Einstellungen.

• Das hintere Einstellrad wird in dieser Bedienungsanleitung wie folgt beschrieben.



Funktionshebel

Der Funktionshebel kann auf 2 Weisen verwendet werden, für Zoomvorgänge (S81) und für den Belichtungsausgleich (S88). Schieben Sie den Hebel zur Bedienung nach links oder rechts.



Zuweisen einer Funktion zum Funktionshebel

Sie können dem Funktionshebel unter [Funktionshebel] im Menü [Individual] eine Funktion zuweisen. Die Standardeinstellung ist [AUTO].

- 1 Wählen Sie [Funktionshebel] im [Individual]-Menü. (S64)
- 2 Berühren Sie die Option.

Option	Einstellung
[AUTO]	 Wenn das Objektiv ausgetauscht wird, ordnet die Kamera automatisch die passenden Einstellungen für das verwendete Objektiv zu. Bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs (H-PS14042), das Power Zoom unterstützt (elektrisch betriebener Zoom), weist die Kamera die [ZOOM]-Bedienung zu. Bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs (H-FS014042, H-FS45150), das Power Zoom nicht unterstützt, weist die Kamera die [EXP.]-Bedienung zu.
[ZOOM]	Zoom-Operationen sind funktionsfähig.
[EXP.]	Belichtungsausgleich ist funktionsfähig. (Im Manuellen Belichtungsmodus: Blendeneinstellung ist funktionsfähig.)

• Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Hinweise zum Objektiv

■ Micro Four Thirds[™]-Objektiv

Mit diesem Gerät können die entsprechenden Objektive verwendet werden, die zur Objektiv-Anschlussspezifikation Micro Four Thirds-Systeme kompatibel sind (Micro Four Thirds-Anschluss).

■ Four Thirds[™]-Objektiv

Ein Objektiv mit Four Thirds-Anschlussspezifikation kann unter Verwendung des Bajonettadapters (DMW-MA1: Sonderzubehör) benutzt werden.

Leica-Objektiv

- Wenn Sie den M-Adapterring oder den R-Adapterring (DMW-MA2M, DMW-MA3R: Sonderzubehör) verwenden, können Sie auch Wechselobjektive mit Leica-M-Bajonett oder Leica-R-Bajonett benutzen.
 - Bei bestimmten Objektiven kann die Entfernung, in der das Objekt scharf gestellt wird, geringfügig von der Nennentfernung abweichen.
 - Stellen Sie bei Verwendung eines Montageadapters für Leica-Objektive [Auslösen o.Obj.] (S172) auf [ON].

Das Objektiv und seine Funktionen

Es gibt Funktionen, die nicht benutzt werden können, bzw. die Funktionsweise unterscheidet sich je nach dem verwendeten Objektiv.

Autofokus^{*}/Automatische Blendeneinstellung^{*}/[Augen-Sensor AF] (S35)/Funktion zum Steuern des Defokussierens (S48)/[Stabilisator] (S78)/Touch-Zoom (S83)/[Schattenkorr.] (S155)/[Quick-AF] (S166)/[Pz-Objektiv] (S169)

Wechselobjektive (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) sind mit dem Autofokus und der automatischen Blendeneinstellung während der Aufnahme von Videos kompatibel. Mit dem Wechselobjektiv (H-PS14042), bei Verwendung des Power Zooms (elektrisch betriebener Zoom); Sie können Videos gleichmäßiger und störungsfreier durch die leistungsstarke AF-Verfolgung und das geräuschlose Design aufnehmen.

Für Details zum verwendeten Objektiv siehe auf der Internetseite.

Aktuelle Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie in entsprechenden Katalogen oder im Internet, zum Beispiel auf folgender Website. <u>http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/</u> (Diese Website ist nur auf Englisch verfügbar.)

🥏 Hinweis

- Je nach Blende des Objektivs unterscheiden sich der effektive Blitzbereich und andere Werte.
- Die auf dem verwendeten Objektiv angegebene Brennweite entspricht dem Doppelten, wenn sie auf die 35 mm-Film-Kamera umgerechnet wird. (d.h. bei Verwendung eines 50 mm-Objektivs gleicht sie einem 100 mm-Objektiv.)

Details zum 3D-Wechselobjektiv finden Sie auf der Website.





MICRO

Wechseln des Objektives

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Wechseln Sie Objektive an Orten mit wenig Schmutz- oder Staubaufkommen. Siehe unter S213, S214, wenn Schmutz oder Staub auf das Objektiv gelangen.

Anbringen des Objektives

1 Drehen Sie zum Anbringen den hinteren Objektivdeckel (A) und den Kameradeckel (B) in Pfeilrichtung.



- Fassen Sie niemals in den Objektivanschluss!
- 2 Richten Sie die Markierungen zur Objektivausrichtung © (rote Markierungen) am Kameragehäuse und am Objektiv aneinander aus und drehen Sie das Objektiv in Pfeilrichtung, bis ein Klicken zu hören ist.
 - Drücken Sie nicht die Objektiventriegelungstaste D wenn Sie ein Objektiv anschließen.
 - Versuchen Sie niemals, das Objektiv schräg zum Gehäuse anzusetzen, da die Objektivfassung beschädigt werden könnte.
- 3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.





Abnehmen des Objektives

- Wechseln Sie bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs (H-PS14042) das Objektiv erst, wenn dieses Gerät ausgeschaltet wurde und der Objektivtubus eingefahren ist. (Drücken Sie den Objektivtubus nicht mit Ihren Fingern hinein. Dies kann zu einer Beschädigung des Objektivs führen.)
- A Beim Einfahren des Objektivtubus

1 Bringen Sie den Objektivdeckel an.

2 Während Sie die Objektiv-Freigabetaste drücken, drehen Sie das Objektiv in Pfeilrichtung, bis es stoppt und nehmen Sie es dann ab.

- Setzen Sie stets den Gehäusedeckel auf das Kameragehäuse, um das Innere vor Schmutz und Staub zu schützen.
- Setzen Sie den hinteren Objektivdeckel auf, um die Kontakte des Objektivs nicht zu beschädigen.



🦉 Hinweis

• Es wird geraten, den Objektivdeckel oder den MC-Schutz (Sonderzubehör) anzubringen, um die Objektivoberfläche beim Transport zu schützen. (S208)

Gegenlichtblende aufsetzen

Beim Aufnehmen unter starkem Gegenlicht kann es zu einer unregelmäßigen Reflexion im Objektiv kommen. Die Gegenlichtblende verringert das Eindringen unerwünschten Lichts in den aufgenommenen Bildern und verringert einen Rückgang des Kontrastes. Die Gegenlichtblende verhindert eine zu starke Lichteinstrahlung und verbessert so die Bildqualität.

• Das austauschbare Objektiv (H-PS14042) hat keine Gegenlichtblende.

Anbringen der Gegenlichtblende (blütenförmig), der dem Wechselobjektiv (H-FS014042) beiliegt

Setzen Sie die Gegenlichtblende so in das Objektiv ein, dass die kürzeren Vorsprünge oben und unten sitzen, und drehen Sie die Gegenlichtblende in Pfeilrichtung bis zum Anschlag.



Ausrichten der Markierungen.

Anbringen des Objektivdeckels, der dem austauschbaren Objektiv (H-FS45150) beiliegt

Setzen Sie die Objektivhaube in das Objektiv ein und drehen Sie es bis zum Anschlag in Pfeilrichtung.



🥏 Hinweis

- Bringen Sie den Objektivdeckel bei einem vorübergehenden Entfernen und Transportieren umgekehrt am Objektiv an.
- Halten Sie die kurzen Seiten der blumenförmigen Gegenlichtblende, wenn Sie diese anbringen oder abnehmen.



Schultergurt befestigen

- Die Kamera sollte mit dem Schultergurt gesichert werden, um ein versehentliches Herunterfallen zu verhindern.
 - **1** Ziehen Sie den Schultergurt durch die Öse am Kameragehäuse.
 - (A): Öse für Schultergurt
 - 2 Ziehen Sie das Ende des Schultergurts in Pfeilrichtung durch den Ring und dann durch den Stopper.
 - 3 Ziehen Sie das Ende des Schultergurts durch die Öffnung auf der anderen Seite des Stoppers.
 - 4 Ziehen Sie den Schultergurt mit dem anderen Ende fest und vergewissern Sie sich, dass er sicher sitzt und nicht herausrutschen kann.
 - Befestigen Sie nach Ausführung der Schritte 1 bis 4 auch die andere Seite des Schultergurts entsprechend.









🥏 Hinweis

- · Legen Sie den Gurt über die Schulter.
 - Der Gurt darf nicht um den Hals getragen werden.
 - Es könnte sonst zu Verletzungen oder Unfällen kommen.
- · Bewahren Sie den Schultergurt außer Reichweite von Kindern auf.
 - Es könnte zu Unfällen kommen, wenn sich der Gurt versehentlich um den Hals wickelt.

Aufladen des Akkus

Akkus, die mit diesem Gerät verwendet werden können

Es ist bekannt, dass immer wieder gefälschte Akkupacks zum Verkauf angeboten werden, die dem Originalprodukt täuschend ähnlich sehen. Manche dieser Akkupacks sind nicht mit einem ordnungsgemäßen inneren Schutz ausgestattet, der den Bestimmungen der geltenden Sicherheitsvorschriften genügen würde. Diese Akkupacks können unter Umständen zu Bränden oder Explosionen führen. Panasonich übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Schäden oder Ausfälle, die aus der Verwendung eines gefälschten Akkupacks resultieren. Zur Sicherstellung, dass nur sichere Produkte verwendet werden, raten wir zum Einsatz eines Original-Akkupacks von Panasonic.

• Verwenden Sie nur das vorgesehene Ladegerät und den vorgesehenen Akku.

Aufladen

Der Akku ist bei Auslieferung nicht geladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz auf.

- · Laden Sie den Akku mit dem Ladegerät immer in Innenräumen auf.
 - 1 Achten Sie beim Einsetzen des Akkus auf die richtige Ausrichtung.



2 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

• Die [CHARGE]-Anzeige (A) leuchtet auf und der Ladevorgang beginnt.

Plug-in-Typ

Inlet-Typ



Informationen zur [CHARGE] Anzeige

Die [CHARGE] Anzeige schaltet sich ein:

Die [CHARGE]-Anzeige ist während des Ladevorgangs eingeschaltet.

Die [CHARGE] Anzeige schaltet sich aus:

Die [CHARGE] Anzeige schaltet sich nach problemloser Beendigung des Ladevorgangs aus. (Ziehen Sie das Ladegerät aus der Stromnetzdose und entnehmen Sie den Akku nach beendeter Aufladung.)

• Wenn die [CHARGE] Anzeige blinkt

- Die Akku-Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Der Akku sollte nochmals bei einer Raumtemperatur zwischen 10 °C und 30 °C aufgeladen werden.
- Die Kontakte des Ladegeräts oder des Akkus sind schmutzig. In diesem Fall wischen Sie den Schmutz mit einem trockenen Tuch ab.

Ladedauer

Ladedauer	Ca. 140 min
Ladedauer	Ca. 140 min

 Die angezeigte Ladedauer gilt f
ür vollst
ändig entladene Akkus. Die Ladedauer kann je nach den Bedingungen, unter denen der Akku verwendet wurde, unterschiedlich sein. Die Ladedauer f
ür Akkus in besonders warmer/kalter Umgebung oder von Akkus, die lange Zeit nicht verwendet wurden, kann l
änger als
üblich sein.

Akku-Anzeige

Die Akku-Anzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

• Die Anzeige wird rot und blinkt, wenn die verbleibende Akkuleistung zu gering wird. (Die Statusanzeige blinkt ebenfalls) Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn gegen einen geladenen Akku aus.

🥏 Hinweis

- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände aus Metall (z.B. Büroklammern) in den Kontaktbereich des Netzsteckers gelangen. Durch einen Kurzschluss oder die dabei erzeugte Hitze könnte es sonst zu einem Brand bzw. zu Stromschlägen kommen.
- Der Akku kann zwar wieder aufgeladen werden, wenn er noch nicht ganz entladen ist, häufiges zusätzliches Laden, wenn der Akku bereits vollständig aufgeladen ist, sollte aber vermieden werden. (Es könnte sonst zum typischen Anschwellen des Akkus kommen.)

Ungefähre Betriebszeit und Anzahl der möglichen Aufnahmen

Aufnahme von Standbildern (bei Gebrauch des LCD-Monitors/Suchers) (Mit CIPA Standard im AE Programmmodus)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)			
Anzahl der möglichen Aufnahmen	Ca. 320 Bilder		
Aufnahmedauer	Ca. 160 min		

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042)			
Anzahl der möglichen Aufnahmen Ca. 310 Bilder			
Aufnahmedauer	Ca. 155 min		

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS45150)			
Anzahl der möglichen Aufnahmen	Ca. 320 Bilder		
Aufnahmedauer	Ca. 160 min		

Aufnahmebedingungen gemäß CIPA-Standard

- CIPA ist die Abkürzung für [Camera & Imaging Products Association].
- Temperatur: 23 °C/Luftfeuchte: 50%RH, bei eingeschaltetem LCD-Monitor.
- · Verwendung einer SD-Speicherkarte von Panasonic (4 GB).
- Bei Verwendung des mitgelieferten Akkus.
- Aufnahmebeginn 30 Sekunden, nachdem die Kamera eingeschaltet wurde.
 (Beim Anbringen eines Wechselobjektivs, das zur optischen Bildstabilisatorfunktion kompatibel ist, muss der optische Bildstabilisator auf [()) eingestellt werden)
- · Je eine Aufnahme alle 30 Sekunden, wobei jede zweite Aufnahme mit voller Blitzstärke erfolgt.
- Beim Anbringen eines Wechselobjektivs, das zu Power Zoom (elektrisch betriebener Zoom) kompatibel ist, bewegt sich der Zoom bei jeder Aufnahme von Weitwinkel zu Tele, oder von Tele zu Weitwinkel.
- Ausschalten der Kamera nach allen 10 Aufnahmen, anschließend Warten, bis die Temperatur des Akkus sinkt.

Die Anzahl an möglichen Bildaufnahmen ist vom Aufnahmeintervall abhängig. Bei längeren Zeitintervallen verringert sich die mögliche Anzahl an Bildaufnahmen. [Werden zum Beispiel Bilder im Abstand von 2 Minuten aufgenommen, dann verringert sich die Anzahl an Bildern auf ca. 25% der oben angegebenen Zahl (d.h. wenn der Zeitabstand zwischen den Bildern 30 Sekunden beträgt).]

Vorbereitung

Aufnahme von Videos (bei Verwendung des LCD-Monitors)

- [AVCHD] (Aufnahme mit auf [FSH] eingestellter Bildqualität)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)			
Mögliche Aufnahmedauer Ca. 150 min			
Tatsächliche Aufnahmedauer	Ca. 75 min		

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042)			
Mögliche Aufnahmedauer Ca. 140 min			
Tatsächliche Aufnahmedauer	Ca. 70 min		

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS45150)			
Mögliche Aufnahmedauer Ca. 150 min			
Tatsächliche Aufnahmedauer	Ca. 75 min		

- [MP4] (Aufnahme mit auf [FHD] eingestellter Bildqualität)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)			
Mögliche Aufnahmedauer	Ca. 150 min		
Tatsächliche Aufnahmedauer	Ca. 75 min		

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042)			
Mögliche Aufnahmedauer Ca. 140 min			
Tatsächliche Aufnahmedauer	Ca. 70 min		

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS45150)			
Mögliche Aufnahmedauer	Ca. 150 min		
Tatsächliche Aufnahmedauer	Ca. 75 min		

- Diese Zeitangaben gelten für eine Umgebungstemperatur von 23 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 50%RH. Bitte beachten Sie, dass die Zeitangaben Richtwerte darstellen.
- Die tatsächliche Aufnahmedauer bezeichnet die für Aufnahmen verfügbare Zeit, wenn Aktionen wie das Ein- oder Ausschalten, Starten/Stoppen der Aufnahme, etc. wiederholt ausgeführt werden.
- Die maximale kontinuierliche Aufnahmedauer für ein Video mit [AVCHD] beträgt 29 Minuten 59 Sekunden.

Die maximale kontinuierliche Aufnahmedauer für Videos mit [MP4] beträgt 29 Minuten 59 Sekunden oder bis zu 4 GB. (Bei [FHD] im [MP4]-Format ist die Datei groß, so dass die mögliche Aufnahmedauer auf unter 29 min 59 s sinkt.)

Vorbereitung

Wiedergabe (bei Verwendung des LCD-Monitors)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)				
Wiedergabedauer Ca. 200 min				
Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042)				
Wiedergabedauer Ca. 190 min				
Bei Verwendung des Wechselobiektivs (H-FS45150)				

	•	•	,	
Wiedergabedauer			Ca. 210 min	

🥏 Hinweis

 Die Betriebszeit und die Anzahl der möglichen Aufnahmen unterscheiden sich je nach der Umgebung und den Betriebsbedingungen.

So verkürzt sich zum Beispiel in folgenden Fällen die Betriebszeit und die Anzahl der möglichen Aufnahmen verringert sich.

- Bei niedrigen Umgebungstemperaturen, zum Beispiel auf Skipisten.
- Bei Verwendung von [AUTO] im [LCD-Modus] oder von [MODE1] im [LCD-Modus].
- Bei wiederholter Verwendung des Blitzes.
- Wenn die Betriebsdauer der Kamera auch nach ordnungsgemäß erfolgter Aufladung des Akkus sehr kurz ist, ist das Ende der Akku-Lebensdauer erreicht. Kaufen Sie einen neuen Akku.

Einsetzen und Herausnehmen der Karte (Zubehör)/ des Akkus

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Es wird empfohlen, Speicherkarten von Panasonic zu verwenden.
 - 1 Schieben Sie den Freigabeschalter in Pfeilrichtung und öffnen Sie die Karten-/ Akkuabdeckung.
 - · Verwenden Sie nur Originalakkus von Panasonic.
 - Falls andere Akkus verwendet werden, übernehmen wir keine Garantie für die Qualität dieses Produkts.
 - 2 Akku: Achten Sie auf die Ausrichtung des Akkus. Setzen Sie ihn vollständig ein, bis ein Einrasten zu hören ist und prüfen Sie dann, ob er durch den Hebel (A) arretiert wird. Ziehen Sie den Hebel (A) in Pfeilrichtung, um den Akku zu entfernen.

Karte: Schieben Sie die Karte vorsichtig hinein, bis ein "Klicken" zu vernehmen ist. Achten Sie dabei auf die Einschubrichtung. Drücken Sie auf die Karte, um sie zu entfernen,

2:Schieben Sie den Freigabeschalter in



🦉 Hinweis

Pfeilrichtung.

3

- Entfernen Sie den Akku nach dem Gebrauch. (Der Akku verliert an Leistung, wenn er nach dem Aufladen eine lange Zeit im Gerät bleibt.)
- Der Akku erwärmt sich sowohl während des Betriebs als auch während des Ladevorgangs und danach. Auch die Kamera erwärmt sich während des Betriebs. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Bevor Sie die Karte oder den Akku herausnehmen, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis die Ein-/Aus-Anzeigeleuchte vollständig aus ist. (Sonst funktioniert die Kamera unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß, die Karte könnte beschädigt werden oder die aufgezeichneten Aufnahmen könnten verloren gehen.)





Hinweise zur Speicherkarte

Mit diesem Gerät benutzbare Karten

Die folgenden Karten entsprechen der SD-Videonorm und können mit dem Gerät verwendet werden. (Diese Speicherkarten werden im Text als **Karte** bezeichnet.)

	Bemerkungen
SD-Speicherkarte (8 MB bis 2 GB)	 Verwenden Sie zur Aufnahme von Videos eine Karte mit der SD-Geschwindigkeitsklasse[*] "Klasse 4" oder höher. Die SDHC-Speicherkarte kann mit einem SDHC-Speicherkarten oder
SDHC-Speicherkarte (4 GB bis 32 GB)	 SDXC-Speicherkarten kompatiblen Gerät verwendet werden. Die SDXC-Speicherkarte kann nur mit einem SDXC-Speicherkarten kompatiblen Gerät verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der PC und andere Geräte kompatibel sind, wenn Sie
SDXC-Speicherkarte (48 GB, 64 GB)	SDXC-Speicherkarten verwenden. <u>http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html</u> • Dieses Gerät ist zu SDHC-/SDXC-Speicherkarten des UHS-I Standards kompatibel. • Nur die Karten mit einer der links aufgeführten Kapazitäten können verwendet werden.

* Die SD-Geschwindigkeitsklasse ist der Geschwindigkeitsstandard für durchgehendes Schreiben. Prüfen Sie das Etikett auf der Karte, etc.

z.B.:





• Die neuesten Informationen dazu finden Sie auf folgender Website. http://panasonic.ip/support/global/cs/dsc/

(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfügung.)

Zugriff auf die Speicherkarte

Die Zugriffsanzeige wird rot angezeigt, wenn die Bilder auf der Karte aufgenommen werden.



• Schalten Sie während des Zugriffs (Schreib-, Lese- und

Löschvorgang, Formatierung, usw.) dieses Gerät nicht aus, entfernen Sie nicht den Akku oder die Speicherkarte oder stecken Sie nicht den Netzadapter (Sonderzubehör) aus. Setzen Sie die Karte außerdem keinen Erschütterungen, Stößen oder elektrostatischer Aufladung aus.

Die Karte selbst oder die Daten auf der Karte könnten beschädigt werden und das Gerät funktioniert unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß.

Falls ein Bedienvorgang aufgrund von Erschütterungen, Stößen oder elektrostatischer Aufladung nicht funktioniert, nehmen Sie den Vorgang erneut vor.

🦉 Hinweis

- Mit Schreibschutzschalter (A) ausgestattet (Wenn dieser Schalter in der Position [LOCK] steht, ist kein weiteres Schreiben oder Löschen von Daten und kein Formatieren möglich. Die Möglichkeit zum Schreiben oder Löschen von Daten und zum Formatieren der Karte besteht dann wieder, wenn der Schalter wieder in der ursprünglichen Position steht.)
- Die Daten auf der Karte können durch elektromagnetische Felder, statische Elektrizität oder Fehlfunktionen von Kamera oder Karte beschädigt werden oder vollständig verloren gehen. Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf einen PC oder ein anderes Speichermedium zu übertragen.
- Formatieren Sie die Speicherkarte nicht mit Ihrem PC oder anderen Geräten. Die Speicherkarte funktioniert nur dann richtig, wenn sie mit der Kamera formatiert wurde. (S77)
- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese die Karte nicht verschlucken können.

Etwaige Anzahl der aufnehmbaren Bilder und mögliche Aufnahmezeit

Anzeige der aufnehmbaren Bildanzahl und der möglichen Aufnahmezeit

- Das Umschalten zwischen der Anzeige der Anzahl der aufnehmbaren Bilder und der verfügbaren Aufnahmezeit kann mit [Restanzeige] (S171) im Menü [Individual] erfolgen.
- Anzahl an möglichen Bildaufnahmen
- B Verfügbare Aufnahmezeit



Anzahl an möglichen Bildaufnahmen

• [9999+] wird angezeigt, wenn mehr als 10000 Bilder verbleiben.

• Bildverhältnis [4:3], Qualität [=1]

[Bildgröße]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
L (16M)	220	890	3630	7260
M (8M)	400	1630	6600	13000
S (4M)	670	2710	10980	21490

• Bildverhältnis [4:3], Qualität [RAW]

[Bildgröße]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
L (16M)	68	270	1110	2230
M (8M)	79	320	1290	2580
S (4M)	86	340	1400	2800

Verfügbare Aufnahmezeit

• "h" steht für Stunde, "m" für Minute und "s" für Sekunde.

• [AVCHD]

[AufnQual.]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
PSH	8m00s	36m00s	2h31m	5h7m
FSH/FPH/SH	13m00s	1h00m	4h9m	8h25m

• [MP4]

[AufnQual.]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
FHD	11m18s	49m5s	3h22m13s	6h50m11s
HD	21m34s	1h33m43s	6h26m4s	13h3m6s
VGA	47m28s	3h26m16s	14h9m40s	28h43m28s

🥝 Hinweis

 Die Bildanzahlen und Aufnahmedauern sind N\u00e4herungswerte. (Sie k\u00f6nnen je nach Aufnahmebedingungen und Typ der Speicherkarte unterschiedlich sein.)

- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen und die verfügbare Aufnahmedauer hängt auch von den Motiven ab.
- Die maximale kontinuierliche Aufnahmedauer f
 ür ein Video mit [AVCHD] beträgt 29 Minuten 59 Sekunden. Die maximale kontinuierliche Aufnahmedauer f
 ür Videos mit [MP4] beträgt 29 Minuten 59 Sekunden oder bis zu 4 GB. (Bei [FHD] im [MP4]-Format ist die Datei groß, so dass die mögliche Aufnahmedauer auf unter 29 min 59 s sinkt.)
- Die maximal mögliche kontinuierliche Aufnahmedauer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Vorbereitung

Datum/Uhrzeit einstellen (Uhreinstellung)

Die Uhr ist bei Auslieferung der Kamera nicht eingestellt.

1 s

Schalten Sie die Kamera ein.

- Die Statusanzeige 1 blinkt, wenn Sie dieses Gerät einschalten.
- Wenn der Bildschirm zur Wahl der Sprache nicht angezeigt wird, gehen Sie weiter zu Schritt 4.
- 2 Berühren Sie [Spracheinst.].
- **3** Wählen Sie die Sprache aus.
- 4 Berühren Sie [Uhreinst.].
- 5 Berühren Sie die Menüpositionen, die Sie einstellen möchten (Jahr/Monat/Tag/Stunden/Minuten), und stellen Sie sie mithilfe von [∧]/[√] ein.
 - (A): Uhrzeit am Heimatort
 - B: Uhrzeit am Reiseziel
 - Sie können die Einstellungen durch ständiges Berühren von [⟨)]/[⟨)] verändern.
 - Berühren Sie [b], um die Datums- und Zeiteinstellung abzubrechen, ohne ein Datum und eine Zeit einzustellen.

Einrichten der Anzeigereihenfolge und des Anzeigeformats der Uhrzeit.

- Berühren Sie [Stil], um den Einstellbildschirm zur Einstellung der Anzeigenreihenfolge/des Anzeigeformats der Zeit anzuzeigen.
- 6 Berühren Sie [Einst.] für die Einstellung.

7 Berühren Sie [Einst.] im Bestätigungsfenster.

 Wenn die Uhreinstellung abgeschlossen wurde, wird der Bestätigungsbildschirm für die Funktionshebel-Einstellung angezeigt. Wählen Sie [Ändern] oder [Ende]. (Sie können das Anwahlfeld bei jedem Berühren von [Nicht mehr anzeigen] aktivieren/deaktivieren.)
 Für [Funktionshebel], siehe S15.









Ändern der Uhreinstellung

Wählen Sie [Uhreinst.] im [Setup]-Menü. (S64)

- Die Uhr kann zurückgestellt werden, wie in den Schritten 5 und 6 gezeigt.
- Die Uhreinstellung wird auch ohne den Kamera-Akku mit Hilfe des integrierten Uhr-Akkus drei Monate lang beibehalten. (Lassen Sie den aufgeladenen Kamera-Akku 24 Stunden im Gerät, um den eingebauten Akku vollständig aufzuladen.)

🦉 Hinweis

- Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, kann das korrekte Datum nicht aufgedruckt werden, wenn Sie Bildern mit der Funktion [Texteing.] Datumsinformationen zuweisen oder Abzüge in einem Fotogeschäft beauftragen.
- Wenn die Uhr eingestellt wurde, kann das korrekte Datum auch dann aufgedruckt werden, wenn es nicht auf dem Kamera-Display angezeigt wird.

Auswahl des Aufnahmemodus

Auswahl eines Aufnahmemodus mit dem Modusrad

Wählen Sie den Modus durch Drehen des Modusrads.

• Drehen Sie das Modusrad langsam zur Auswahl des gewünschten Modus (A).



So wählen Sie den intelligenten Automatikmodus aus

Drücken Sie [1].

- Die [1] Taste leuchtet auf, wenn der intelligente Automatikmodus eingeschaltet wird.
- Der über das Modusrad eingestellte Aufnahmemodus ist inaktiv, während die Taste [



Grundfunktionen

Intelligenter Automatikmodus (S42)

Die Motive werden mit automatisch von der Kamera vorgenommenen Einstellungen aufgenommen.

Intelligenter Plus-Automatikmodus (S46)

Einfache Einstellungen, die von der Kamera entsprechend Ihren Vorzügen und Daten gewählt werden.

P AE-Modus mit Programmautomatik (S50)

Für die Aufnahmen werden die Einstellungen verwendet, die Sie selbst vorgenommen haben.

Erweiterte Funktionen

AE-Modus mit Blenden-Priorität (S117)

Die Verschlusszeit richtet sich automatisch nach der eingestellten Blende.

S AE-Modus mit Zeiten-Priorität (S118)

Die Blende richtet sich automatisch nach der eingestellten Verschlusszeit.

Manuellen Belichtungsmodus (S119)

Die Belichtung richtet sich nach der manuellen Einstellung für Blende und Verschlusszeit.

C1 C2 Benutzerspezifischer Modus (S139)

In diesem Modus werden Aufnahmen mit zuvor abgespeicherten Einstellungen gemacht.

SCN Szenen-Guide-Modus (S121)

Mit dem Szenenmodus können Aufnahmen gemacht werden, deren Einstellungen ideal zur Aufnahmesituation passen.

Structure Steuermodus (S130)

Aufnahme mit Kontrolle des Bildeffektes.

Tipps für das Aufnehmen guter Bilder

Halten Sie die Kamera vorsichtig mit beiden Händen, halten Sie Ihre Arme fest an Ihrer Seite und stellen Sie Ihre Füße leicht geöffnet.

- Bedecken Sie nicht den Blitz, das AF-Hilfslicht (A) oder das Mikrophon (B) mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen.
- Achten Sie darauf, die Kamera ruhig zu halten, wenn Sie den Auslöser drücken.
- Achten Sie beim Aufnehmen darauf, dass Sie fest und sicher stehen und dass keine Gefahr besteht, mit anderen Personen oder mit Gegenständen zusammenzustoßen.



Ermittelt die Ausrichtung der Kamera (Funktion zur Hoch-/ Querformaterkennung)

Diese Funktion ermittelt die vertikale Ausrichtung beim Aufnehmen mit senkrecht gehaltener Kamera. Wenn Sie die Aufnahme wiedergeben, wird sie automatisch senkrecht angezeigt. (Nur möglich, wenn [Anz. Drehen] (S75) auf [ON] eingestellt ist.)



- Beim Aufnehmen mit diesem Gerät kann eine Ausrichtungserkennung auch erfolgen, wenn Sie ein Objektiv benutzen, das nicht zur Funktion für die Ausrichtungserkennung kompatibel ist.
- Wenn die Kamera zur Aufnahme senkrecht gehalten und deutlich nach oben oder unten geneigt wird, funktioniert die Ausrichtungserkennung unter Umständen nicht korrekt.
- Aufnahmen, die mit hochkant gehaltener Kamera gemacht wurden, werden im Hochformat (gedreht) wiedergegeben.
- Sie können keine 3D-Bilder in vertikaler Ausrichtung der Kamera aufnehmen.

Verwendung des Suchers

Umschalten zwischen LCD-Monitor und Sucher

Über die automatische Umschaltung des Augensensors

Wenn [Sucher/LCD-Auto] in [Augen-Sensor] (S170) im Menü [Individual] auf [ON] gestellt ist und Ihr Auge oder ein Objekt in die Nähe des Suchers gebracht wird, wechselt die Anzeige automatisch in die Sucher-Anzeige.

Die Empfindlichkeit des Augensensors kann mit [Empfindlichk.] auf [HIGH] oder [LOW] gestellt werden.

- Der Augensensor funktioniert unter Umständen nicht richtig, je nach Form Ihrer Brille, der Art, wie Sie die Kamera halten, oder wenn helles Licht um den Sucher scheint. Schalten Sie in diesem Fall manuell um.
- Der Augensensor ist während der Wiedergabe von Videos und Diashows deaktiviert.

Manuelles Umschalten zwischen LCD-Monitor und Sucher

Die Taste [LVF/LCD/Fn3] kann auf zwei Arten benutzt werden: als [LVF/LCD] oder als [Fn3] (Funktion 3). Beim Kauf ist anfänglich [LVF/LCD] eingestellt.

- Wählen Sie zum Ändern der Einstellung [LVF/LCD / Fn3] im Menü [Individual].
- Siehe auf S113 für Details zur Funktionstaste.

Drücken Sie [LVF/LCD], um die Anzeige umzuschalten.

A [LVF/LCD/Fn3]-Taste

B Augensensor



 Wenn [LVF/LCD / Fn3] im Menü [Individual] auf [Fn3] gestellt ist, verwenden Sie den Augensensor, um zwischen dem LCD-Display und dem Sucher zu wechseln.

Dioptrienkorrektur

Richten Sie die Dioptrie entsprechend Ihrer Sehkraft ein, so dass die im Sucher angezeigten Zeichen klar erkennbar sind.



Über den Augensensor-AF

Wenn [Augen-Sensor AF] im Menü [Individual] auf [ON] gestellt ist, passt die Kamera automatisch den Fokus an, wenn der Augensensor aktiviert wird.

Hinweis

- Es ertönen keine Pieptöne, wenn der Fokus in [Augen-Sensor AF] erzielt wurde.
- [Augen-Sensor AF] funktioniert bei schwach beleuchteten Bedingungen unter Umständen nicht.
- Die [Augen-Sensor AF]-Funktion ist unter folgenden Bedingungen nicht aktiv:
 - Bei Objektiven, die nur den manuellen Fokus unterstützen
 - Bei manchen Four Thirds-Objektiven

Einstellen der Fokusposition über das Touchpad.

Wenn Sie [Touchpad-AF] in [Touch-Einst.] (S171) im Menü [Individual] auf [ON] stellen, während der Sucher in Gebrauch ist, können Sie den LCD-Monitor als Touchpad verwenden. Berühren Sie den LCD-Monitor, um den AF-Bereich im Sucher an die gewünschte Position zu bewegen.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Fokusposition festzulegen.
 Wenn Sie [´´m/_5] vor der Ermittlung der Fokusposition drücken, kehrt der AF-Bereichsrahmen auf die mittlere Position zurück.
- Zum Verwerfen des AF-Bereichsrahmens, wenn der AF-Modus (S95) auf []] ([Gesichtserkennung]), [^{II}]] ([AF-Verfolg.]) oder []] ([23-Feld]) gestellt ist, drücken Sie [MENU/ SET].





Hinweis

• Die Funktion Touch-Auslöser (S39) ist bei Verwendung von [Touchpad-AF] deaktiviert.

Aufnahme eines Standbilds

Anwendbare Modi: 🛍 🗗 PASM C1 C2 🕮 🕹

Einrichten des Fokus beim Aufnehmen eines Standbildes (AFS/AFF/AFC)

Wählen Sie [Fokusmodus] im [Rec]-Menü. (S64)

2 Berühren Sie die Option.

 Wählen Sie [Fokusmodus] entsprechend der Bewegung des Objektes und der aufgenommenen Szene.



Option	Die Bewegung des Objektes und der Szene (Empfehlung)	Beschreibung der Einstellung
AFS	Das Objekt bewegt sich nicht (Landschaft, Gruppenbild, usw.)	"AFS" ist eine Abkürzung für "Auto Focus Single". Der Fokus wird automatisch gesetzt, wenn die Auslösetaste halb herunter gedrückt wird. Bei halbem Herunterdrücken der Taste wird der Fokus gesetzt.
AFF	Eine Bewegung ist nicht absehbar (Kinder, Haustiere, usw.)	"AFF" ist eine Abkürzung für "Auto Focus Flexible". In diesem Modus wird der Fokus automatisch gesetzt, wenn die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird. Bewegt sich das Objekt, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird, erfolgt eine automatische Korrektur des Fokus entsprechend der Bewegung.
AFC	Das Objekt bewegt sich (Sport, Züge, usw.)	"AFC" ist eine Abkürzung für "Auto Focus Continuous". In diesem Modus erfolgt bei halbem Herunterdrücken des Auslösers eine ständige Scharfstellung entsprechend der Bewegung des Objektes. Bewegt sich das Objekt, erfolgt die Scharfstellung entsprechend der absehbaren Position des Objektes zum Zeitpunkt der Aufnahme. (Vorhersage der Bewegung)
MF	Setzen Sie den Fokus manuell. (S101)	

• Aufnehmen mit [AFF], [AFC]

- Es kann eine Zeit dauern, das Objekt beim Bedienen des Zooms von Weitwinkel auf Tele, oder bei einem plötzlichen Wechsel von einem entfernten zu einem nahen Objekt, scharfzustellen.
- Drücken Sie den Auslöser noch einmal halb herunter, wenn die Scharfstellung auf das Motiv schwierig ist.
- Bei halbem Herunterdrücken der Auslösetaste kann eine Erschütterung auf dem Bildschirm zu sehen sein.
- Je nach dem verwendeten Objektiv sind [AFF] und [AFC] unter Umständen nicht aktiv. Siehe auf der Internetseite unter S16.
- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.
3 Drücken Sie den Auslöser halb herunter.



Fokusmodus		AFS	
Fokus		Das Motiv ist scharfgestellt	Das Motiv ist nicht scharfgestellt
Fokusanzeige	A	Ein	Blinkt
AF-Bereich	B	Grün	—
Ton		Zwei Signaltöne	—

Fokusmodus		AFF/AFC	
Fokus		Das Motiv ist scharfgestellt	Das Motiv ist nicht scharfgestellt
Fokusanzeige	A	Ein	Blinkt oder Aus
AF-Bereich	B	Grün ^{*1}	—
Ton		Piept 2 mal ^{*2}	—

- *1 Wenn der AF-Modus auf [E] eingestellt ist, kann der erste scharfgestellte Bereich vorübergehend angezeigt werden, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
- *2 Ein Piepton wird ausgegeben, wenn der Fokus erst beim halben Herunterdrücken der Auslösetaste erzielt wird.
- Wenn die Helligkeit für [AFF] oder [AFC] nicht ausreichend ist, arbeitet die Kamera so, als ob [AFS] eingerichtet wäre. In diesem Fall wird die Anzeige gelb [AFS].

🥏 Hinweis

- Wenn Sie nach dem Fokussieren auf ein Motiv herein- oder herauszoomen, kann der Fokus seine Genauigkeit verlieren. Passen Sie den Fokus in diesem Fall neu an.
- Der Fokusbereich unterscheidet sich je nach verwendetem Objektiv.
 - Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042): 0,2 m (Weitwinkel bis Brennweite 20 mm) bis ∞ , 0,3 m (Brennweite 21 mm bis Tele) bis ∞
- Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042): 0,3 m bis ∞
- Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS45150) verwendet wird: 0,9 m bis ∞

Motiv- und Aufnahmebedingungen, bei denen das Scharfstellen schwerfallen kann

- Motive in schneller Bewegung, sehr hell beleuchtete Motive oder Motive ohne Kontrast
- Wenn Sie Motive durch Fenster oder in der Nähe glänzender Gegenstände aufnehmen
- · Bei wenig Licht oder mit unruhiger Kameraführung
- Aufnahmen mit zu geringem Abstand zum Motiv oder Aufnahmen von nahen und entfernten Objekten

Grundfunktionen

Aufnahme eines Fotos

• Stellen Sie den Antriebsmodus auf [□], indem Sie auf ▼(□ 🔆) drücken.

1 Auswahl des Aufnahmemodus.

2 Drücken Sie zum Scharfstellen den Auslöser halb herunter.

- A Blendenwert
- B Verschlusszeit
- Es werden der Blendenwert und die Verschlusszeit angezeigt. (Die Anzeige blinkt rot, wenn die richtige Belichtung nicht erzielt wurde, es sei denn, es wurde das Blitzlicht eingestellt.)
- Wenn das Bild richtig scharf gestellt ist, wird es aufgenommen, wenn [Fokus-Prior.] (S167) zuvor auf [ON] gestellt wurde.
- 3 Drücken Sie die Auslösetaste ganz herunter (drücken Sie sie weiter nach unten) und fotografieren Sie.







Aufnahme von Fotos mithilfe der Funktion Touch-Auslöser

Durch Berühren des zu fokussierenden Objekts wird auf dieses fokussiert und automatisch ausgelöst.

1 Berühren Sie [].

2 Berühren Sie [▲▲].

• Das Symbol ändert sich in []] und das Fotografieren mit der Funktion Touch-Auslöser wird möglich.



3 Berühren Sie das Motiv, das Sie fokussieren möchten und fotografieren Sie dann.

- Ein AF-Bereich mit der gleichen Funktion wie []] wird im AF-Modus in der berührten Position angezeigt und das Bild wird aufgenommen, wenn es schaff gestellt wurde während der AF-Modus auf []], []] oder []] eingerichtet ist.
- Die berührte Position wird vergrößert und das Bild kann aufgenommen werden, wenn es scharf gestellt wird, während der AF-Modus auf [+] eingerichtet ist. (Kann nicht am Bildschirmrand eingestellt werden)
- Wenn das Histogramm über dem Motiv, das Sie berühren möchten, angezeigt wird, berühren Sie das Motiv, nachdem Sie zuerst das Histogramm durch Ziehen verschoben haben. (S13)

Zum Abbrechen der Funktion Touch-Auslöser.

Berühren Sie [

🦉 Hinweis

• Falls [Fokus-Prior.] auf [ON] steht, wenn [Fokusmodus] auf [AFS] eingestellt ist, der Touch-Auslöser fehlschlägt und der AF-Bereich nachdem er rot wird verlischt, bedeutet dies, dass das Bild unter den vorliegenden Bedingungen nicht aufgenommen werden kann.

Bei Einstellung auf [AFF] oder [AFC] wird kein Foto aufgenommen, wenn die Fokusanzeige grün blinkt, sondern die Aufnahme erfolgt, wenn das Motiv während der Berührung des Bildschirms fokussiert wird.

• Die Helligkeitsmessung erfolgt am berührten Punkt, wenn [Messmethode] (S151) auf [] gestellt ist. Am Bildschirmrand kann die Messung durch die Helligkeit um den berührten Bereich beeinträchtigt werden.

Umschalten der auf dem Aufnahmebildschirm angezeigten Informationen

Drücken Sie auf [DISP.], um die Anzeige zu ändern.

• Sie können zwischen [[....]] (LCD-Monitor-Stil) und [[_]] (Sucher-Stil) für jeden der Anzeigebildschirme von LCD-Monitor und Sucher mittels [LCD-Anzeigestil] und [Sucher-Anz.Stil] im Menü [Individual] wählen.

([[....]] LCD-Monitor-Stil)

 Der Bildschirm ändert sich wie folgt: (Beispiel für eine Anzeige des LCD-Monitors)



- A Mit Informationen*
- B Ohne Informationen
- © Mit Informationen (Tilt-Sensoranzeige)*
- Ohne Informationen (Tilt-Sensoranzeige)
- E Ausgeschaltet

([[]] Sucher-Stil)

 Der Bildschirm ändert sich wie folgt: (Beispielanzeige im Sucher)



- (€) Mit Informationen (detaillierte Informationen)^{*}
- Mit Informationen
- \oplus Mit Informationen (detaillierte Informationen, Tilt-Sensoranzeige)*
- Mit Informationen (Tilt-Sensoranzeige)
- * Die Histogramme werden angezeigt, wenn [Histogramm] im [Individual]-Menü auf [ON] gestellt ist. Der Belichtungsmesser kann durch die Einstellung von [Bel.Messer] im [Individual] Menü auf [ON] angezeigt werden. (S166)



🥏 Hinweis

• Vergeht etwa 1 Minute, ohne dass ein Vorgang ausgeführt wird, verlischt ein Teil der Anzeige. Betätigen Sie [DISP.] oder berühren Sie den LCD-Monitor, um die Anzeige wieder erscheinen zu lassen.

Neigungssensor-Anzeige

Mit der Neigungssensor-Anzeige lässt sich eine Neigung der Kamera usw. einfach korrigieren.

- **1** Drücken Sie [DISP.] zur Anzeige des Tilt-Sensors.
- 2 Prüfen Sie die Neigungsrichtung der Kamera.



- A In der Waagerechten: Korrektur der Neigungsrichtung nach links
- B Vertikale Ausrichtung: Neigung nach unten korrigieren
- Ist die Kamera nur geringfügig geneigt, wird die Anzeige grün.
- Beim Aufnehmen in senkrechter Ausrichtung, schaltet der Bildschirm automatisch zu einer vertikal ausgerichteten Anzeige um.

Hinweis

- Auch nach der Korrektur der Neigung kann noch immer ein Fehler von ca. ± 1° vorhanden sein.
- Wenn [Fn-Tasteneinst.] im [Individual]-Menü auf [Künstl.horizont] eingestellt ist, können Sie die Neigungssensor-Anzeige durch Betätigen der Funktionstaste ein-/ausschalten.
- Bei deutlicher Neigung während der Aufnahme nach oben oder unten, kann die Neigungssensor-Anzeige unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden und die Funktion zur Ausrichtungserkennung (S33) funktioniert eventuell nicht korrekt.

Aufnahme von Fotos mithilfe der Automatikfunktion

(Intelligenter Automatikmodus)

Aufnahmemodus: 🚮

Auf diese Weise stellt die Kamera die optimalen Einstellungen für das Objekt und die Szene ein. Es wird daher empfohlen, die Einstellungen der Kamera zu überlassen und aufzunehmen, ohne sich darüber Gedanken zu machen.

Drücken Sie [A].

 Die Kamera schaltet, je nachdem, welcher zuletzt genutzt wurde, entweder in den Intelligenten Automatikmodus oder in den Intelligenten Automatikmodus Plus. (S46) Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Intelligente Automatikmodus eingerichtet.



- Die Taste [1] leuchtet auf, wenn der Intelligente Automatikmodus eingeschaltet wird. (Das Licht schaltet sich während der Aufnahme aus)
- [T] Taste wird ausgeschaltet, wenn sie erneut gedrückt wird, und es wird der über das Einstellrad ausgewählte [Rec] Modus eingestellt.
- Die Steuerung zum Defokussieren kann durch Berühren von [] im Aufnahmebildschirm und nachfolgendem Berühren von []] eingerichtet werden. (S48)
- Wurde das Objekt berührt, ist die AF-Verfolgungsfunktion aktiv. Dies ist auch durch Betätigen der Cursortaste in Richtung von ◄ und ein nachfolgendes halbes Herunterdrücken der Auslösetaste möglich. Für weitere Einzelheiten siehe S97.

Szenenerkennung

Sobald die Kamera die optimale Szene erkannt hat, wird das Symbol der betreffenden Szene zwei Sekunden lang blau angezeigt, danach wechselt die Farbe auf das sonst übliche Rot.

Je nach der ermittelten Szene zeigt die Kamera unter Umständen [@] an, womit Sie die von der Kamera empfohlenen Effekte einrichten können.



Aufnehmen von Bildern

1A	\rightarrow	i 🔊	[i-Portrait]
		4	[i-Landschaft]
		Ś	[i-Makro]
		*•1	[i-Nachtportrait]*1
		R	[i-Nachtlandsch.]
		9	[i-Baby] ^{*2}
		М	[i-Sonn.Unterg.]

- *1 Nur bei Auswahl von [$_{i}$
- *2 Beim Einrichten von [Gesichtserk.] auf [ON] wird [I] bei Geburtstagen von bereits gespeicherten Gesichtern nur angezeigt, wenn das Gesicht einer höchstens 3 Jahre alten Person erfasst wird.

Bei Aufnahme von Videos

1A	\rightarrow	i 🔊	[i-Portrait]
		1	[i-Landschaft]
		⊘ ∎	[i-Dämmerungslicht]
		₽ }	[i-Makro]

- [1] wird eingestellt, wenn keine der Szenen passend erscheint und die Standardeinstellungen eingestellt sind.
- Wenn []], []] oder []] ausgewählt ist, erkennt die Kamera das Gesicht einer Person automatisch und stellt Schärfe und Belichtung entsprechend ein. (Gesichtserkennung)
- Zum Beispiel bei Verwendung eines Stativs und wenn die Kamera das Verwackeln der Kamera als minimal beurteilt, wenn die Szenenerkenung als [reg] identifiziert wurde, wird die Verschlusszeit auf einen niedrigeren Wert als normal eingestellt. Achten Sie darauf, die Kamera während der Aufnahme von Bildern nicht zu bewegen.
- Beim Einrichten der AF-Verfolgung wird eine für das spezifizierte Motiv optimale Szene ausgewählt.
- Wenn [Gesichtserk.] auf [ON] gestellt ist und ein Gesicht erkannt wird, das einem registrierten Gesicht ähnelt, wird bei [10], [12] und [13] oben rechts das Symbol [R] angezeigt.
- Bei den unten genannten Bedingungen können für das gleiche Motiv unterschiedliche Szenen als passend erkannt werden.
 - Motivbedingungen: Wenn das Gesicht hell oder dunkel ist, die Größe des Motivs, die Farbe des Motivs, die Entfernung zum Motiv, der Kontrast des Motivs, wenn sich das Motiv bewegt
 - Aufnahmebedingungen: Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Geringe Helligkeit, Verwackeln der Kamera, Verwendung des Zooms
- Um Aufnahmen einer gewünschten Szene zu machen, sollte der passende Aufnahmemodus gewählt werden.



Das Blitzlicht

Der Blitzlichtmodus ist auf [\mathfrak{G}] eingestellt, wenn das Blitzlicht geschlossen ist, bzw. auf [\mathfrak{F}^{A}] (AUTO), wenn es offen ist. Bei geöffnetem Blitzlicht richtet die Kamera automatisch [\mathfrak{F}^{A}], (\mathfrak{F}^{A}] (AUTO/Reduzierung roter Augen), [\mathfrak{F}^{A}], oder [\mathfrak{F}^{S}] entsprechend dem Objekt und der Helligkeit ein.

🦉 Hinweis

• Öffnen Sie den Blitz, wenn die Aufnahmen mit Blitz erfolgen sollen. (S84)

- Wenn [158] oder [158] eingestellt sind, wird die digitale Rotaugenkorrektur eingeschaltet.
- Die Verschlusszeit ist während [I♦S] oder [I♦S] langsamer.

Automatische Funktionen und deaktivierte Menüoptionen

Die folgenden Funktionen werden automatisch ausgeführt, damit die Kamera optimale Einstellungen herstellen kann.

 Motiverkennung/Gegenlichtausgleich/Gesichtserkennung/Automatischer Weißabgleich/ Intelligente Steuerung der ISO-Empfindlichkeit/[Rote-Aug.-Red.]/[i.Auflösung]/[i.Dynamik]/ [Langz-Rauschr]/[Schattenkorr.]/[Quick-AF]/[AF-Hilfslicht]

Da die Kamera die optimalen Einstellungen automatisch ausführt, sind die folgenden Menüs deaktiviert.

Menü	Option
[Rec]	Andere Optionen als [Standard] und [Monochrom] in [Bildstil]/ [Messmethode]/[HDR]/[i.Dynamik]/[Blitzlicht]/[Rote-AugRed.]/ [Blitz-Synchro]/[Blitzkorr.]/[i.Auflösung]/[Max. ISO-Wert]/ [ISO-Einst.Stufen]/[Langz-Rauschr]/[Schattenkorr.]/[Digitalzoom]
[Video]	Andere Optionen als [Standard] und [Monochrom] in [Bildstil]/[Fotomodus]/ [Messmethode]/[i.Dynamik]/[i.Auflösung]/[Digitalzoom]/[Flimmer-Red.]
[Individ Menü]	[Ben.Einst.Spch.]/[Bel.Messer]/[AF/AE Speicher]/[AF/AE Sp.halten]/ [Quick-AF]/[Augen-Sensor AF]/[Direktfokusbereich]/[Auslöser-AF]/ [AF-Hilfslicht]/[AF+MF]

• Zur Vorgehensweise beim Einrichten des Menüs siehe auf S64.

🥏 Hinweis

Gegenlichtausgleich

– Bei Gegenlicht erscheint das Motiv dunkler und die Kamera versucht automatisch, das Gegenlicht durch Erhöhung der Helligkeit des Bildes auszugleichen. Im Intelligenten Automatikmodus funktioniert der Gegenlichtausgleich automatisch.

- 45 -

Aufnehmen mit von der Kamera empfohlenen Effekten

Je nach der Szene, die automatisch erkannt wird, ist es unter Umständen möglich, aus einer Reihe verschiedener Bildeffekte (Filter) zu wählen, die von der Kamera in Bezug auf Beispielbilder empfohlen werden. (Nur verfügbar, wenn [Empfohlener Filter] im Aufnahmemenü auf [ON] eingerichtet ist. Beim Kauf ist diese Einstellung [ON].)

- Berühren Sie das Symbol [], das nach der automatischen Erkennung automatisch angezeigt wird.
 - Der Auswahlbildschirm für die von der Kamera empfohlenen Effekte wird angezeigt.
 - Der Auswahlbildschirm kann auch durch Drücken von ▲ angezeigt werden.
- 2 Berühren Sie das Beispielbild, um Bildeffekte auszuwählen (Filter).
 - Der Bildeffekt des gewählten Beispielbildes wird in einer Vorschau (A) angewandt.
 - Der Bildeffekt kann durch Berühren von [
)/[
)] gewechselt werden.

3 Berühren Sie [Einst.].

Der Kreative Steuermodus für den gewählten Bildeffekt wurde eingerichtet.

🦉 Hinweis

• [[main] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt. Berühren Sie dieses Symbol, um zum Intelligenten Automatikmodus (👔 oder 🚮) zurückzuschalten.

Der gleiche Vorgang kann durch Betätigen der Taste [17] ausgeführt werden.

- Bei Verwendung eines empfohlenen Filters können Sie Menüs oder Aufnahmefunktionen nicht verwenden, die im Kreativen Steuermodus nicht verfügbar sind.
- Zum Anpassen von Bildeffekten und anderen Informationen siehe unter "Aufnahme von Bildern mit unterschiedlichen Bildeffekten (Kreativer Steuermodus)" auf S130.
- Der empfohlene Filter ist nicht verfügbar, wenn der Sucher verwendet wird.







Aufnehmen mit dem Intelligenten Automatikmodus Plus

Aufnahmemodus: 🚮

Die von der Kamera optimal eingerichtete Helligkeit und Farbe kann mühelos Ihren Wünschen angepasst werden. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie sich nicht detaillierten Einstellungen widmen möchten, sondern die Einstellungen automatisch von der Kamera nach Ihren Vorzügen vorgenommen werden sollen.

- Ausgenommen der zulässigen Einstellung für Helligkeit und Farbe, gleicht der Intelligente Plus-Automatikmodus dem Intelligenten Automatikmodus.
 - 1 Betätigen Sie im Intelligenten Automatikmodus [MENU/SET].



- 2 Berühren Sie [iA-MODUS].
- 3 Wählen Sie [m] und berühren Sie anschließend [Einst.].

Einrichten der Helligkeit

1 Berühren Sie [🗗].



 Der Einstellungsbildschirm kann auch über den Aufnahmebildschirm angezeigt werden, wenn das hintere Einstellrad gedrückt wird.
 Bei jedem Drücken des hinteren Einstellrads wird zwischen der Helligkeitseinstellung, der Steuerung zum Defokussieren (S48) und dem Endvorgang gewechselt.



- Dies stellt die Helligkeit des Bildes ein.
- Die Einstellung kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.
- Berühren Sie [E] erneut, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren. Sie können auch durch Drücken des hinteren Einstellrads zum Aufnahmebildschirm zurückkehren.







Einrichten der Farbe

1 Berühren Sie [

aufzurufen.

aufgerufen werden.

bläulichen Farbe korrigiert.

Einstellrads vorgenommen werden.









2

3

 Wenn Sie während der Anpassung [] berühren, können Sie auch durch Berühren von []] ein Bild aufnehmen.

Berühren Sie [🔳], um den Bildschirm zum Einrichten

Aufnahmebildschirm durch Betätigen der Cursortaste ►

Dadurch wird die Farbe des Bildes von einer rötlichen zu einer

Verschieben Sie zum Einrichten die Laufleiste.

Die Einstellung kann auch durch Drehen des hinteren

 Berühren Sie []] erneut, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren. Sie können auch durch Betätigen der Cursortaste zum Aufnahmebildschirm zurückschalten

· Der Einstellungsbildschirm kann auch vom

 Die Helligkeits- und Farbeinstellungen kehren auf die Standardeinstellung (Mittelpunkt) zurück, wenn dieses Gerät ausgeschaltet wird oder die Kamera in einen anderen Aufnahmemodus geschaltet wird.







Aufnehmen von Bildern mit der Funktion zum Steuern des Defokussierens

Anwendbare Modi: 👔 🗗 P A S M C1C2 📖 🕹

Sie können die Unschärfe des Hintergrunds mühelos durch Prüfen des Bildschirms einstellen.

Berühren Sie [].







2 Berühren Sie [[]], um den Bildschirm zum Einrichten aufzurufen.

 Der Konfigurationsbildschirm der Steuerung zum Defokussieren kann auch durch Drücken des hinteren Einstellrads angezeigt werden.

3 Verschieben Sie zum Einrichten die Laufleiste.

• Die Einstellung kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.



Starke Defokussierung



Schwache Defokussierung

4 Nehmen Sie Fotos oder Videos auf.

- Die Steuerung zum Defokussieren kann durch Berühren von [
] beendet werden.
- Die Steuerung zum Defokussieren kann auch beendet werden, indem das hintere Einstellrad gedrückt wird.
- Es ist auch möglich, ein Bild durch Berühren von [1] aufzunehmen.

🥏 Hinweis

- Im Bildschirm zum Konfigurieren der Defokussiersteuerung im Intelligenten Automatikmodus (n oder n
 [™]) ist der AF-Modus auf [■] eingestellt.
- Sie können die Position des AF-Bereichs durch Berühren des Bildschirms einrichten. (Die Größe kann nicht geändert werden)
- Nach Beginn der Videoaufnahme variiert die Stärke der Defokussierung entsprechend der Aufnahmebedingungen.
- Die Blende wird bei der Aufnahme eines Videos innerhalb des geeigneten Belichtungsbereichs gesteuert, so dass sich der Blendenwert unter Umständen nicht ändert, auch wenn die Laufleiste entsprechend der Helligkeit des Objekts verschoben wird, und die Verschwommenheit ändert sich unter Umständen nicht.

(Beim Aufnehmen von dunklen Szenen in Räumen usw., bleiben die Blende unter Umständen vollständig geöffnet und der Defokussierungsgrad unverändert, obwohl Sie die Laufleiste von einem Ende zum anderen bewegen.)

- Je nach dem verwendeten Objektiv kann unter Umständen ein Geräusch des Objektivs aufgezeichnet werden, wenn die Steuerung zum Defokussieren benutzt wird. Dies wird aber durch den Blendenbetrieb des Objektivs hervorgerufen und ist keine Fehlfunktion.
- Je nach dem verwendeten Objektiv wird unter Umständen das Betriebsgeräusch der Steuerung zum Defokussieren bei der Aufnahme eines Videos mit aufgezeichnet, wenn diese Funktion benutzt wird.
- Je nach dem verwendeten Objektiv ist die Funktion zum Steuern des Defokussierens unter Umständen nicht aktiv.

Für die kompatiblen Objektive siehe auf der Internetseite.

• Unter [Miniatureffekt] des Kreativmodus kann die Defokussiersteuerung nicht benutzt werden.

Bildaufnahme mit Ihren Lieblingseinstellungen

(AE-Modus mit Programmautomatik)

Aufnahmemodus: P

Blende und Verschlusszeit werden von der Kamera je nach Helligkeit des Motivs automatisch eingestellt.

Durch die Variation verschiedener Einstellungen im Menü [Rec] können Sie Aufnahmen mit größerer kreativer Freiheit machen.

Stellen Sie das Modusrad auf [P].

🦉 Hinweis

- In folgenden Fällen wird die Verschlusszeit automatisch zwischen 20 s und 1/4000 einer Sekunde eingestellt.
 - Wenn [Empfindlichkeit] auf [ISO160] eingestellt wurde.
 - Wenn der Blendenwert auf F3.5 eingerichtet ist [bei angebrachtem Wechselobjektiv (H-PS14042, H-FS014042)].
 - Wenn der Blendenwert auf F4.0 eingerichtet ist [bei angebrachtem austauschbarem Objektiv (H-FS45150)].

Programmverschiebung

In der Programmautomatik können Sie die voreingestellten Werte für Blende und Verschlusszeit ändern, ohne dass sich die Belichtung, also die auf das Bild auftreffende Lichtmenge, ändert. Diese Funktion wird Programmverschiebung genannt.

Bei Aufnahmen mit Programmautomatik können Sie den Hintergrund verschwommener und weicher erscheinen lassen, indem Sie aufblenden, also den Blendenwert verringern, oder ein bewegtes Motiv dynamischer erscheinen lassen, indem Sie die Verschlusszeit verlängern.

- 1 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Werte für Blende und Verschlusszeit auf dem Display anzuzeigen.
- 2 Während die Werte angezeigt werden (ca. 10 Sekunden), können Sie die Programmverschiebung durch Drehen des hinteren Einstellrads ausführen.



- Es wird jedes Mal zwischen der Bedienung für die Programmverschiebung und der Bedienung für den Belichtungsausgleich (S88) gewechselt, wenn das hintere Einstellrad gedrückt wird, während die Werte angezeigt werden.
- Drehen Sie das hintere Einstellrad zur Anzeige von [Bel.Messer]
 B. (S166)
- Die Anzeige Programmwechsel (A) erscheint auf dem Bildschirm, wenn der Programmwechsel aktiviert wird.
- Schalten Sie, um die Programmverschiebung abzubrechen, die Kamera aus oder drehen Sie das hintere Einstellrad, bis die Anzeige der Programmverschiebung erlischt.
 Die Programmverschiebung lässt sich mühelos durch Einrichten von [Fn-Tasteneinst.] im [Individual]-Menü auf [AE-Korrektur] aufheben. (S116)

Beispiel f ür eine Programmverschiebung [Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)]

- (A): Blende
- (B): Verschlusszeit
- 1 Umfang der Programmverschiebung
- 2 Liniendiagramm der Programmverschiebung
- **3** Grenzwert der Programmverschiebung



🥏 Hinweis

- EV ist die Abkürzung für [Exposure Value], im Deutschen auch als Lichtwert (LW) bezeichnet. Der Wert ändert sich in Abhängigkeit vom Blendenwert oder der Verschlusszeit.
- Falls die Belichtungseinstellungen nicht korrekt sind, werden die Werte f
 ür Blende und Verschlusszeit im Display rot blinkend angezeigt, wenn der Auslöser halb heruntergedr
 ückt wird.
- Die Programmverschiebung wird abgebrochen und die Kamera kehrt in die normale Programmautomatik zurück, wenn nach der Aktivierung der Programmverschiebung mehr als 10 Sekunden verstreichen. Die Einstellung der Programmverschiebung wird aber gespeichert.
- Der Programmwechsel ermöglicht die Vornahme von Änderungen nur, wenn eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist.
- Der Programmwechsel ist bei allen [Empfindlichkeit]-Einstellungen möglich, außer bei [100].

Grundfunktionen

Videoaufnahmen

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

In diesem Modus können Sie Full-HD-Videoaufnahmen machen, die mit dem AVCHD-Format kompatibel sind, oder Videoaufnahmen im Format MP4.

Die Tonaufzeichnung erfolgt in Stereo.

Die bei Aufnahme von Videos verfügbaren Funktionen ändern sich je nach dem verwendeten Objektiv und der Betriebston des Objektivs könnte aufgenommen werden.

Siehe auf Seite 16 für Einzelheiten.

Setzen des Fokus bei der Aufnahme von Videos (Dauer-AF)

Das Scharfstellen variiert je nach den Einstellungen von [Fokusmodus] und [Dauer-AF] im [Video]-Menü.

Fokusmodus	Dauer-AF	Einstellung
	ON	Sie können die Kamera ständig scharfstellen. • Drücken Sie die Auslösetaste halb herunter, wenn es schwierig ist, auf das Objekt scharf zu stellen.
AFS/AFF/AFC	OFF	Die Fokusposition wird bei Beginn einer Videoaufnahme fest eingestellt. • Der Fokus kann durch halbes Herunterdrücken der Auslösetaste oder durch Berühren des Objektes gesetzt werden.
ME	ON	Sie können manuell scharfstellen.
IVII	OFF	

 Je nach Aufnahmebedingungen oder verwendetem Objektiv könnte der Betriebston aufgenommen werden, wenn der Autofokus während der Fotoaufnahme betätigt wird. Es wird empfohlen, mit [Dauer-AF] im [Video]-Menü auf [OFF] eingestellt aufzunehmen, wenn Sie der Betriebston stört, um die Aufnahme des Objektivgeräuschs zu vermeiden.

Wenn der Zoom bei Videoaufnahmen betätigt wird, kann die Scharfstellung eine gewisse Zeit dauern.

Videoaufnahmen

Durch Drücken der Videotaste starten Sie die Aufnahme.

- (A) Vergangene Aufnahmedauer
- B Verfügbare Aufnahmezeit
- Die Aufnahme von Videos ist in allen Modi möglich.
- Die Anzeige des Aufnahmestatus (rot)
 Dinkt bei Videoaufnahmen.
- Vergeht etwa 1 Minute, ohne dass ein Vorgang ausgeführt wird, verlischt ein Teil der Anzeige. Betätigen Sie [DISP.] oder berühren Sie den LCD-Monitor, um die Anzeige wieder erscheinen zu lassen.
- Verdecken Sie bei Videoaufnahmen nicht das Mikrophon mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen.
- Lassen Sie die Videotaste direkt nach dem Druck los.
- Für die Einstellungen im Video-Menü, wie [Aufnahme], [Aufn.-Qual.], [Wind Redukt.] und [Mik-Pegel änd], siehe unter S159 bis 162.

2 Durch erneutes Drücken der Videotaste halten Sie die Aufnahme an.

Informationen zum Aufnahmeformat f ür Videoaufnahmen

Dieses Gerät kann Videos sowohl im Format AVCHD als auch MP4 aufnehmen.

AVCHD:

Sie können High Definition-Qualitätsbilder mit diesem Format aufnehmen. Es ist für das Ansehen auf einem Großformat-Fernseher oder für das Speichern auf einer Disc geeignet.

AVCHD Progressive:

[PSH] in [AVCHD] ist ein Modus, der die Aufnahme von Videos bei 1920×1080/50p ermöglicht, d.h. mit der höchsten Qualität^{*}, die dem AVCHD-Standard entspricht. Die aufgenommenen Videos können gespeichert und mit diesem Gerät bzw. "PHOTOfunSTUDIO" wiedergegeben werden.

* Dies bedeutet die höchste Qualität für dieses Gerät.

MP4:

Dies ist ein einfacheres Videoformat, das am besten verwendet wird, wenn eine umfangreiche Bearbeitung notwendig ist oder wenn das Video in das Internet hochgeladen wird.

Informationen zur Kompatibilität der aufgenommenen Videos

Im Format [AVCHD] oder [MP4] aufgenommene Videos werden unter Umständen mit geringerer Bild- oder Tonqualität wiedergegeben bzw. die Wiedergabe ist nicht möglich, auch wenn sie mit einem zu diesen Formaten kompatiblen Gerät erfolgt. Die Aufnahmeinformationen werden gegebenenfalls nicht richtig angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall dieses Gerät.

• Für Details zu mit AVCHD Progressive und MP4 kompatiblen Geräten siehe auf den nachfolgenden Hilfsseiten.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfügung.)



🥏 Hinweis

- Falls Sie den Zoom oder Funktionstasten bei laufender Videoaufnahme betätigen, kann das entsprechende Betriebsgeräusch aufgezeichnet werden.
- Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042), wenn Sie Ihren Finger während der Aufnahme eines Videos vom Zoomhebel, Fokushebel oder Funktionshebel nehmen, kann das Geräusch des Zurückkehrens des Hebels aufgenommen werden. Wenn Sie den Hebel in seine Startposition zurückführen, tun Sie dies leise.
- Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042) ist die Zoomgeschwindigkeit unter Umständen langsamer als beim normalen Aufnehmen von Videos.
- Die auf dem Display angezeigte verbleibende Aufnahmedauer verringert sich unter Umständen nicht gleichmäßig.
- Je nach Typ der Karte kann die Kartenzugriffsanzeige nach Videoaufnahmen eine Zeitlang aufleuchten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn das Bildformat bei Bildern und Videos unterschiedlich ist, ändert sich der Bildwinkel beim Start der Videoaufnahme. Bei Einstellung von [Aufn.Feld] (S171) auf [1996] wird der Bildwinkel während der Videoaufnahme angezeigt.
- Wenn das Extra Teleobjektiv verwendet wird, ändert sich der Bildwinkel, wenn der Bildschirm zwischen dem Bildschirm für Fotos und dem für Videos umgeschaltet wird, da der Zoomfaktor bei Fotos und Videos unterschiedlich ist. (S80)
- Beenden Sie die Videoaufnahme nach kurzer Zeit unter Verwendung von [Miniatureffekt] des Kreativmodus, setzt die Kamera die Aufnahme unter Umständen über eine gewisse Zeit fort. Halten Sie die Kamera weiterhin fest, bis die Aufnahme endet.
- Die [Empfindlichkeit] wird bei der Aufnahme von Videos auf [AUTO] (für Videos) eingerichtet. Außerdem funktioniert [Max. ISO-Wert] nicht.
- Bei Aufnahme eines Videos wird der [Stabilisator] fest auf [(())] eingestellt, auch wenn [(())] ausgewählt wird.
- Es empfiehlt sich, bei der Aufnahme von Videos einen voll aufgeladenen Akku oder einen Netzadapter (Sonderzubehör) zu verwenden. (S208)
- Wird ein Netzadapter (Sonderzubehör) verwendet und kommt es während der Aufnahme von Videos zum Stromausfall oder der Netzadapter (Sonderzubehör) wird ausgesteckt, wird das Video nicht aufgezeichnet.
- In den folgenden Fällen können keine Videos aufgenommen werden.
 - [Glitzerndes Wasser]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Weiches Bild einer Blume] (Szenen-Guide-Modus)
 [Weichzeichnung]/[Sternfilter] (Kreativer Steuermodus)
- In bestimmten Aufnahmemodi wird in folgenden Kategorien aufgenommen. Eine dem Aufnahmemodus entsprechende Videoaufnahme wird für die nicht nachfolgend aufgeführten Modi ausgeführt.

Gewählter Aufnahmemodus	Aufnahmemodus beim Aufnehmen von Videos	
 AE-Modus mit Programmautomatik 		
AE-Modus mit Blenden-Priorität	Normale Videoaufnahme	
AE-Modus mit Zeiten-Priorität		
Manuellen Belichtungsmodus		
 [Deutlich vor Hintergrundlicht] (Szenen-Guide-Modus) 	Portraitmodus	
• [Klare Nachtaufnahme]/[Künstlerische Nachtlandschaft]/ [Deutliches Portrait bei Nacht] (Szenen-Guide-Modus)	Low-Light-Modus	

Aufnahme von Fotos während der Aufnahme von Videos

Standbilder können auch während der Aufnahme eines Videos aufgenommen werden. (Simultanaufnahme)

Drücken Sie während der Aufnahme von Videos die Auslösetaste ganz herunter, um ein Standbild aufzunehmen.

- Die Anzeige für gleichzeitige Aufnahme (a) erscheint während der Aufnahme von Standbildern.
- Sie können auch mithilfe der Funktion Touch-Auslöser (S39) fotografieren.



Einrichten von Videopriorität und Fotopriorität

Anwendbare Modi: 🕼 🖝 PASMC1C2 🕮 🕹

Die Aufnahmemethode für Fotos, die während der Aufzeichnung eines Videos aufgenommen wurden, kann mit [Fotomodus] im Menü [Video] eingerichtet werden.

Option	Einstellung
(Videopriorität)	 Die Bilder werden mit einer Bildgröße von [S] (2 M) aufgenommen. Die Bildqualität könnte von [S] (2 M) der Standardbilder abweichen. Es werden nur JPEG Bilder aufgenommen, wenn [Qualität] auf [RAW], [RAW] oder [RAW] eingestellt ist. (Bei Einstellung auf [RAW] werden Standbilder in [Qualität] von [] aufgenommen.) Bis zu 30 Standbilder können während der Aufnahme von Bewegbildern aufgenommen werden. Im Kreativmodus [Miniatureffekt] tritt unter Umständen eine geringfügige Verzögerung zwischen dem vollständigen Drücken des Auslösers und der Aufnahme auf.
Rotopriorität)	 Die Bilder werden mit der eingestellten Bildgröße und Qualität aufgenommen. Beim Aufnehmen der Bilder wird der Bildschirm dunkel. Ein Standbild wird in dieser Zeit im Video aufgenommen, aber es wird kein Ton aufgezeichnet. Bis zu 8 Fotos (bis zu 7 beim Einrichten von [PSH]) können während der Auufzeichnung des Videos aufgenommen werden.

🥝 Hinweis

- Das Bildverhältnis wird fest auf [16:9] eingestellt.
- In den folgenden Fällen ist die gleichzeitige Aufnahme nicht möglich:
 - Wenn [Aufnahme] auf [VGA] in [MP4] eingestellt wurde

Wiedergabe von Fotos/Videos

Wiedergabe von Fotos

1 Drücken Sie auf [▶].



2 Durch horizontales Ziehen über den Bildschirm zum vorherigen oder nächsten Bild wechseln.

Vorwärts: von rechts nach links ziehen Rückwärts: von links nach rechts ziehen

- Sie können auch zum vorherigen oder nächsten Bild wechseln, indem Sie die Cursortasten ◄/► drücken.
- Die Geschwindigkeit des Wechselns zum nächsten/vorherigen Bild ist je nach Wiedergabestatus unterschiedlich.
- Sie können Bilder fortlaufend vor- oder zurückbewegen, indem Sie Ihren Finger nach dem Vor-/Zurückbewegen eines Bildes links oder rechts vom Bildschirm halten. (Die Bilder werden verkleinert dargestellt)

Wiedergabe beenden

Drücken Sie noch einmal auf [), drücken Sie die Videotaste oder drücken Sie den Auslöser halb herunter.

🥏 Hinweis

- Diese Kamera entspricht dem DCF Standard "Design rule for Camera File system", der von JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" eingeführt wurde, und dem Exif "Exchangeable Image File Format". Diese Kamera kann nur Bilder anzeigen, die dem DCF-Standard entsprechen.
- Mit einer anderen Kamera aufgenommene Bilder können unter Umständen nicht auf diesem Gerät wiedergegeben werden.

Mehrere Aufnahmen gleichzeitig anzeigen (Multi-Anzeige)

Berühren Sie [13].

- Der Wiedergabebildschirm kann durch Berühren der folgenden Symbole umgeschaltet werden.
 - -[]: 1 Bildschirm
 - [: 12 Bildschirme
 - -[🗱]: 30 Bildschirme
 - [CAL]: Anzeige Kalenderbildschirm
- Der Wiedergabebildschirm kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads umgeschaltet werden.
- Der Wiedergabebildschirm kann auch durch Verschieben des Funktionshebels umgeschaltet werden.
- Schalten Sie den Bildschirm durch Berühren von [
]/[
] um, wenn
 Image: State S
- Der Bildschirm kann durch Ziehen der Laufleiste nach oben oder unter umgeschaltet werden.
- (A) Laufleiste
- Der Bildschirm kann durch Ziehen des Bildschirms nach oben oder unten schrittweise umgeschaltet werden.
- Aufnahmen, die mit [[1] angezeigt werden, können nicht wiedergegeben werden.

Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, Berühren Sie das Bild.





Aufnahmen nach dem Datum ihrer Aufzeichnung anzeigen (Anzeige nach Aufnahmedatum)

- **1** Berühren Sie [[] auf dem Multi-Wiedergabebildschirm.
- 2 Berühren Sie [⊘]/[⊙] zur Auswahl des wiederzugebenden Monats.
 - Wenn in einem Monat keine Aufnahmen aufgezeichnet wurden, wird dieser Monat nicht angezeigt.
 - Berühren Sie [
 Immediate in anzeige des Multi-Wiedergabebildschirms.



3 Wählen Sie das Datum aus, das Sie wiedergeben möchten, und berühren Sie dann [Einst.].

4 Berühren Sie das Bild, das Sie wiedergeben möchten.

- Um zum Kalenderbildschirm zurückzukehren, führen Sie einen der folgenden Bedienvorgänge aus.
 - Berühren Sie [CAL]
 - Drehen Sie das hintere Einstellrad nach links.
 - Schieben Sie den Funktionshebel nach links.

🥏 Hinweis

- Bei der ersten Anzeige des Kalenderbildschirms wird das Datum der Aufnahme verwendet, die momentan auf dem Wiedergabebildschirm ausgewählt ist.
- Wenn es mehrere Aufnahmen mit gleichem Aufnahmedatum gibt, wird die erste an diesem Tag gemachte Aufnahme angezeigt.
- Der Kalender kann für den Zeitraum Januar 2000 bis Dezember 2099 angezeigt werden.
- Wenn kein Datum in der Kamera eingestellt ist, wird der 1. Januar 2012 als Aufnahmedatum angegeben.
- Wenn Sie Aufnahmen machen, nachdem Sie unter [Weltzeit] ein Reiseziel eingestellt haben, werden die Bilder in der Kalender-Wiedergabe nach dem Datum des Reiseziels angezeigt.

- 59 -

Wiedergabezoom

Berühren Sie den zu vergrößernden Bereich.

 $1 \times \rightarrow 2 \times \rightarrow 4 \times \rightarrow 8 \times \rightarrow 16 \times$

- Sie können das Bild durch Drehen des hinteren Einstellrads auch vergrößern/verkleinern.
- Sie können das Bild auch durch Verschieben des Funktionshebels vergrößern/verkleinern.
- Bei Änderung der Vergrößerung erscheint die Zoompositionsangabe (A) für ungefähr 1 Sekunde.
- Je stärker eine Aufnahme vergrößert wird, desto schlechter wird die Bildqualität.
- Sie können den vergrößerten Bereich durch Verziehen (S13) des Bildschirms bewegen.
- Das Bild kehrt bei Berührung von [\bigcirc] zur ursprünglichen Größe (1×) zurück.
- Beim Berühren von [\bigcirc] verringert sich die Vergrößerung.

Angezeigte Aufnahme unter Beibehaltung des Wiedergabezooms weiterschalten

Sie können unter Beibehaltung des Zoomfaktors und der Zoomposition des Wiedergabezooms zwischen den angezeigten Bildern umschalten.

Wechseln Sie durch Drücken des hinteren Einstellrads während des Wiedergabezooms zur Bildauswahl und wählen Sie Bilder durch Drücken von [14]/[14]]/[14]] aus.

- Durch Betätigen der ◀/► Cursortaste kann zum vorherigen oder nächsten Bild gewechselt werden.
- Bei folgenden Bildern kehrt die Zoomposition in die Mitte zurück.
 - Aufnahmen mit abweichendem Bildseitenverhältnis
 - Aufnahmen mit abweichender Pixelzahl
 - Aufnahmen mit abweichender Ausrichtung (wenn [Anz. Drehen] auf [ON] gestellt ist)





Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm ändern

Betätigen Sie [DISP.], um den Anzeigebildschirm umzuschalten.



Der Bildschirm ändert sich wie folgt:



- (A) Mit Informationen^{*1}
- B Anzeige detaillierter Informationen^{*2} (S211)
- © Anzeige des Histogramms^{*2} (S211)
- (D) Ohne Informationen (Markierungsanzeige)*1, 2, 3, 4
- (E) Ohne Informationen *4
- *1 Vergeht etwa 1 Minute, ohne dass ein Vorgang ausgeführt wird, verlischt ein Teil der Anzeige. Betätigen Sie [DISP.] oder berühren Sie den LCD-Monitor, um die Anzeige wieder erscheinen zu lassen.
- *2 Keine Anzeige erfolgt während des Wiedergabe-Zoom, der Wiedergabe eines Videos oder einer Diashow.
- *3 Dies wird angezeigt, wenn [Spitzlichter] (S165) im [Individual] Menü auf [ON] eingestellt ist.
- *4 Wird über mehrere Sekunden kein Vorgang ausgeführt, erlischen [[:]] und die anderen Touch-Symbole.
- Das Histogramm wird während der Wiedergabe in R (rot), G (grün), B (blau) und Y (Helligkeit) angezeigt.

Wiedergabe von Videos

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Abspielen von Videos in den Formaten AVCHD, MP4 und QuickTime Motion JPEG ausgelegt.

Wählen Sie im Wiedergabemodus ein Bild mit dem Videosymbol ([, 😫]) und berühren Sie [🕨] in der Bildschirmmitte.

- (A) Video-Symbol
- B Video-Aufnahmezeit



- 8 Minuten und 30 Sekunden wird zum Beispiel als [8m30s] angezeigt.
- Manche Informationen (Aufnahmeinformationen usw.) werden für Videos, die im Format [AVCHD] aufgenommen wurden, nicht angezeigt.
- Durch Drücken der Cursortaste ▲ können Sie Videos wiedergeben.

Mögliche Bedienschritte während der Wiedergabe von Videos

►/II	Wiedergabe/Pause		Stopp
-	Schneller Rücklauf [*]		Schneller Vorlauf *
-	Rücklauf Bild für Bild (während der Pause)		Vorlauf Bild für Bild (während der Pause)
-	Lautstärke reduzieren	+	Lautstärke erhöhen

- Das Bedienfeld verschwindet nach ca. 2 Sekunden, wenn kein Bedienvorgang ausgeführt wird. Berühren Sie den Bildschirm, um das Bedienfeld wieder anzuzeigen.
- Die Anzeige rechts auf dem Bildschirm während der Wiedergabe entspricht ▲/▼/◀/► auf der Cursortaste.
- * Die Vorlauf-/Rücklaufgeschwindigkeit erhöht sich, wenn Sie erneut [>>>]/[--] berühren.

🥏 Hinweis

- Bei Speicherkarten mit großer Kapazität kann der schnelle Rücklauf langsamer erfolgen als normal.
- Zur Wiedergabe der von diesem Gerät auf einen PC aufgenommenen Videos verwenden Sie die Software "PHOTOfunSTUDIO" auf der (mitgelieferten) CD-ROM.
- Mit einer anderen Kamera aufgenommene Videos können unter Umständen nicht auf diesem Gerät wiedergegeben werden.
- Mit [Miniatureffekt] im Kreativmodus aufgenommene Videos werden etwa mit einer 8-fachen Geschwindigkeit wiedergegeben.



Fotos von einem Video erstellen

Sie können ein einzelnes Standbild von einer Videoaufnahme erstellen.

1 Berühren Sie [▶/Ⅲ] während der Wiedergabe eines Videos.

2 Berühren Sie [

 Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Mit [Ja] wird die Aktion ausgeführt.



Hinweis

- Die Einstellung wird mit [Bildgröße] auf [S] (2 M), [Bildverhält.] auf [Ima] und [Qualität] auf [___] gespeichert.
- Von einem Video erstellte Standbilder können gröber sein, als Bilder mit normaler Bildqualität.
- Bei Aufnahme mit [MP4], unter Verwendung von [VGA], ist die Möglichkeit zum Erstellen von Fotos deaktiviert.
- Möglicherweise können Standbilder von einem Video, das mit einem anderen Gerät aufgenommen wurde, nicht gespeichert werden.
- [33] wird während der Wiedergabe von Fotos angezeigt, die aus Videos erstellt wurden.

Aufnahmen löschen

Einmal gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

• Bilder, die nicht dem DCF-Standard entsprechen oder geschützte Bilder können nicht gelöscht werden.

Einzelne Aufnahmen löschen

- - Der gleiche Vorgang kann durch Betätigen von [面/う] ausgeführt werden.

2 Berühren Sie [Einzeln löschen].

• Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Die Bilder werden bei Auswahl von [Ja] gelöscht.

So löschen Sie mehrere Bilder (bis zu 100*) oder alle Bilder

- * Eine Serienbildgruppe wird als einzelnes Bild behandelt. (Alle Bilder in der gewählten Serienbildgruppe werden gelöscht.)
 - 1 Berühren Sie im Wiedergabemodus [茴].

2 Berühren Sie [Multi löschen] oder [Alle löschen].

- [Alle löschen] → Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Das Bild wird bei Auswahl von [Ja] gelöscht.
- Alle Bilder, außer den als Favoriten markierten, können gelöscht werden, wenn [Alle löschen außer favoriten] beim Einstellen von [Alle löschen] gewählt wird.
- 3 (Wenn [Multi löschen] ausgewählt ist) Berühren Sie das zu löschende Bild. (Wiederholen Sie diesen Schritt)
 - [m] erscheint auf den ausgewählten Bildern. Bei erneuter Berührung wird die Auswahl aufgehoben.

4 (Wenn [Multi löschen] ausgewählt ist) Berühren Sie [Ausführ.].

• Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Das Bild wird bei Auswahl von [Ja] gelöscht.

🥏 Hinweis

- Schalten Sie die Kamera während des Löschvorgangs nicht aus. Verwenden Sie einen Akku mit ausreichender Leistung oder einen Netzadapter (Sonderzubehör).
- Je nach der Anzahl der Aufnahmen, die gelöscht werden sollen, kann das Löschen einige Zeit in Anspruch nehmen.









Grundfunktionen

Menüeinstellung

Die Kamera bietet eine Menüauswahl, die es Ihnen für ein maximales Bildaufnahmeerlebnis ermöglicht, die Bedienung anzupassen.

Insbesondere im [Setup]-Menü lassen sich einige wichtige Einstellungen zur Uhr und zur Leistung der Kamera vornehmen. Prüfen Sie die Einstellungen dieses Menüs, bevor Sie mit der Kamera weiterarbeiten.

Menüpunkte einstellen

Sie können die Menüs mit zwei Arten von Vorgängen einrichten: Touch-Funktionen, bei denen Sie den Bildschirm berühren und Tastenfunktionen, bei denen Sie die Cursortaste drücken und das hintere Einstellrad drehen.

• Beim Einrichten von [Menü fortsetzen] (S75) im Menü [Setup] auf [ON] zeigt der Bildschirm die zuletzt vor dem Ausschalten der Kamera gewählte Menüoption.

Diese Funktion ist beim Kauf auf [ON] eingestellt.

Beispiel: Im [Rec] Menü ändern Sie [Qualität] von [11] auf [11]

Drücken Sie [MENU/SET].

· Der obere Menübildschirm wird angezeigt.



2 Berühren Sie das Menüsymbol.



(Beim Bedienen der Tasten)

Drücken Sie ▲/▼/◀/► der Cursortaste zur Auswahl des Menüs und drücken Sie [MENU/SET] oder drehen Sie das hintere Einstellrad zur Auswahl des Menüs und drücken Sie anschließend das hintere Einstellrad.

Berühren Sie die Menüoption.

• Die Seite kann durch Berühren von $\left[\left(\Lambda\right)\right]/\left[\left(\nabla\right)\right]$ gewechselt werden.

(Beim Bedienen der Tasten)

Drücken Sie ▲/▼ der Cursortaste zur Auswahl der Menüoption und drücken Sie [MENU/SET] oder drehen Sie das hintere Einstellrad zur Auswahl der Menüoption und drücken Sie das Einstellrad.

- · Wenn Sie unten angelangt sind, wird auf die nächste Seite aewechselt.
- Sie können auch durch Verschieben des Funktionshebels auf den nächsten Bildschirm wechseln
- · Sie können auch durch Betätigen von [DISP.] zum nächsten Bildschirm schalten.

Berühren Sie die vorzunehmende Einstellung.

· Je nach der Menüoption erscheint diese Einstellung unter Umständen nicht oder wird anders angezeigt.

(Beim Bedienen der Tasten)

Drücken Sie ▲/▼ der Cursortaste zur Auswahl der Einstellung und drücken Sie [MENU/SET] oder drehen Sie das hintere Einstellrad zur Auswahl der Einstellung und drücken Sie das Einstellrad.

Es erscheint eine kurze Beschreibung, wenn Sie einen Menüpunkt/eine Menüoption in den Schritten 3 und 4 berühren.

- Beim Loslassen erfolgt das Einrichten.
- Sie können die Auswahl eines Elements vermeiden, indem Sie Ihren Finger auf einen freien Bereich ziehen und den Finger dort los lassen.

Hinweis

 Aufgrund der technischen Eigenschaften der Kamera können in einigen Modi oder Menüeinstellungen bestimmte Funktionen nicht eingestellt oder nicht verwendet werden.





oder



Komprimierungsstufe des Bilde

Bildstil

Bildverhält





3

Schließen des Menüs

Betätigen Sie [>] oder drücken Sie den Auslöser halb herunter.

Grundfunktionen

(Beim Bedienen der Tasten)

Drücken Sie [価/虳].

In andere Menüs wechseln

z.B.: Umschalten aus dem Menü [Rec] zum Menü [Setup]

Berühren Sie [)] oder ein anderes der Symbole zum Umschalten des Menüs (A).

• Wählen Sie danach eine Menüposition aus und stellen Sie sie ein.

(Beim Bedienen der Tasten)

- 1 Betätigen Sie ◀ der Cursortaste.
- 2 Drücken Sie ▼ der Cursortaste oder drehen Sie das hintere Einstellrad, um das Menü-Symbol [Setup] zu wählen [//].
- 3 Drücken Sie ► der Cursortaste oder drücken Sie das hintere Einstellrad.

=	Bildstil	Sim.	
٤	Bildverhält.	493	
	Bildgröße	L 16M	1
8	Qualität	sta	
	Fokusmodus	AFS	



Einrichten des Hintergrundes im Menübildschirm

Sie können den Hintergrund des Menübildschirms nach Wunsch einstellen. Sie können auch eines der aufgenommenen Fotos als Hintergrund für den oberen Menübildschirm einstellen.

Einrichten des Hintergrundes des oberen Menübildschirms

- 1 Drücken Sie [MENU/SET], um das obere Menü anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie [Hintergrundbild].



3 Berühren Sie die Option.

[Von SD-Karte]	Wählen Sie aus den aufgenommenen Bildern einen Hintergrund. Das gewählte Bild wird in diesem Gerät gespeichert. (Es kann nur 1 Bild gespeichert werden. Wurde bereits ein Bild gespeichert, wird dieses überschrieben.)
[Von internem Speicher]	Stellen Sie das Standardbild (1 Bild) in der Kamera als Hintergrund ein.
[Aufgenommenes Bild]	Richtet das zuletzt von der SD-Speicherkarte gewählte Bild als Hintergrund ein.
[Kein statisches Bild]	Richtet einen Hintergrund ohne Bild ein.

 Berühren Sie [Von internem Speicher], [Aufgenommenes Bild] oder [Kein statisches Bild], um den gewählten Hintergrund zu ändern.

4 (Wenn [Von SD-Karte] ausgewählt ist) Ziehen Sie horizontal über den Bildschirm und wählen Sie ein Bild aus.

 5 (Wenn [Von SD-Karte] ausgewählt ist) Berühren Sie [Einst.].
 Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Mit [Ja] wird die Aktion ausgeführt.



🥏 Hinweis

• Bilder, die mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden, können nicht als Hintergrund verwendet werden.

Einrichten des Hintergrundes im Menübildschirm

- 1 Wählen Sie [Hintergrundfarbe] im Menü [Setup]. (S64)
- 2 Wählen und berühren Sie die Hintergrundfarbe.
 - Sie können die Hintergrundfarbe aus vier Farben auswählen.
 - Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Einstellen der Schnelleinstellung

Über die Schnelleinstellung lassen sich bestimmte Menüeinstellungen besonders einfach finden.

- Die Funktionen, die mithilfe des Quick-Menüs eingestellt werden können, werden vom Modus oder dem Anzeigestil, in dem sich die Kamera befindet, festgelegt.
 - 1 Drücken Sie [Q.MENU], um das Quick Menu anzuzeigen.
 - **2** Berühren Sie die Menüoption.

- **3** Berühren Sie die Einstellung.
- 4 Berühren Sie [Ende], um das Menü zu verlassen, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.
 - A Element
 - B Einstellungen
 - Sie können das Menü schließen, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken.

Wenn der Sucher verwendet wird

- 1 Drücken Sie [Q.MENU], um das Quick Menu anzuzeigen.
- 2 Drehen Sie das hintere Einstellrad, um die Menüoption auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf das hintere Einstellrad.
 - Sie können die Optionen für das gewählte Element einstellen.
- 3 Drehen Sie das hintere Einstellrad, um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf das hintere Einstellrad.
 - Sie können die Menüoptionen erneut auswählen.
- 4 Drücken Sie [Q.MENU], um das Menü zu schließen, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.
 - Sie können das Menü schließen, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken.

🦉 Hinweis

- Sie können Optionen auch durch Drücken der Cursortasten $A/V/\ll$ einstellen.
- Sie können die Einstellungen auch durch Verschieben des Funktionshebels auswählen.









Schalten Sie das Quick Menü auf die gewünschte Option um

Wenn [Q.MENU] (S163) im Menü [Individual] auf [CUSTOM] gestellt ist, kann das Quick-Menü beliebig geändert werden. Es können bis zu 15 Optionen im Quick-Menü eingerichtet werden.

- Berühren Sie [Q_¥].
- 2 Wählen Sie das Menü in der oberen Zeile und verschieben Sie es in die untere.
 - (A) Optionen, die als Quick Menüs eingerichtet werden können.
 - B Optionen, die auf dem Quick Menü-Bildschirm angezeigt werden können.
 - Ist kein Freiraum in der unteren Zeile vorhanden, kann die Option auf die zu ersetzende verschoben werden.
 - Neue Optionen lassen sich durch Ersetzen der alten einrichten.
 - Wird die Option von der unteren in die obere Zeile verschoben, wird die Einstellung gelöscht und der Platz wird frei.
 - Menüoption oder Einstellungen können durch Berühren von [()]/[()] umgeschaltet werden.
 - Folgende Optionen lassen sich einrichten:



[Video] Menü	[Individual] Menü
• [Videoeinstell.] (S159 , 160)	• [Funktionshebel] (S15)
• [Fotomodus] (S55)	• [Histogramm] (S164)
• [Erw. Teleber.]	• [Gitterlinie] (S165)
(Fotos/Videos) (S80)	• [Schritt-Zoom] (S169)
	• [Zoom Geschw.] (S169)

• [Aufn.Feld] (S171)

3 Berühren Sie [Ende].

• Dadurch wird zum Bildschirm im obigen Schritt **1** zurück geschaltet. Berühren Sie [Ende], um zum Aufnahmebildschirm umzuschalten.





Hinweise zum Menü Setup

Hinweise zur Auswahl der [Setup]-Menüeinstellungen finden Sie auf S64.

[Uhreinst.] und [Sparmodus] sind wichtige Menüoptionen. Überprüfen Sie vor der Verwendung deren Einstellungen.

[Uhreinst.]

• Hinweise dazu finden Sie auf S29.

	Stellen Sie die Uhrzeit an Ihrem Heimatort und am Reiseziel ein. Sie können die Ortszeit an diversen Reisezielen anzeigen und diese Zeit auf Ihren Aufnahmen aufzeichnen.		
	 Richten Sie nach dem Kauf als erstes [Ursprunnach der Konfiguration von [Ursprungsort] eine Wählen Sie nach Auswahl von [Zielort] og Gebiet mit [③]/[⑤] und berühren Sie [Ein Berühren Sie [Sie Berüh	ngsort] ein. [Zielort] kann gestellt werden. der [Ursprungsort] Ihr nst.].	
[Weltzeit]	 ✓ [Zielort]: Reiseziel Aktuelle Zeit am Zielort ⑧ Zeitunterschied zum Heimatort 	A 1000 (11800) B C 1000 (11800)	
	 ★ [Ursprungsort]: Heimatort ⓒ Aktuelle Zeit ⑩ Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time) 		

• Berühren Sie [(C), wenn Sie die Sommerzeit verwenden. (Die Uhrzeit wird um 1 Stunde vorgestellt.) Berühren Sie es erneut, um zur Standardzeit zurückzukehren.

• Wenn Sie Ihr Reiseziel nicht unter den angezeigten Vorschlägen finden, nehmen Sie die Einstellung anhand der Zeitdifferenz zu Ihrem Heimatort vor.

	Abreise- und Rückkehrdatum sowie der Name des Reiseziels können eingerichtet werden. Sie können die Anzahl der Tage einstellen, die vergangen sind, wenn Sie die Bilder wiedergeben, sowie mit [Texteing.] (S179) auf den aufgezeichneten Bildern ausdrucken.		
	[Reise-Einstel.]:		
	[SET]:	Abreise- und Rückkehrdatum werden eingestellt. Die abgelaufenen Tage (wie viele Tage später) der Reise werden aufgezeichnet.	
[Reisedatum]	[OFF]		
[Das Reisedatum wird automatisch gelöscht, wenn das aktuelle Datum nach dem Datum der Rückkehr liegt. Wenn [Reise-Einstel.] auf [OFF] eingestellt ist, wird auch [Ort] auf [OFF] eingestellt. 		
	[Ort]:		
	[SET]:	Das Reiseziel wird zum Zeitpunkt der Aufnahme aufgezeichnet.	
	[OFF]		
	• Einzelhe auf S14	eiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Texteingabe" 6.	

• Die Anzahl der seit dem Abreisedatum vergangenen Tage kann mit der auf der CD-ROM (mitgeliefert) enthaltenen Software "PHOTOfunSTUDIO" ausgedruckt werden.

- Das Reisedatum wird anhand des bei der Uhrzeiteinstellung eingegebenen Datums und des von Ihnen eingestellten Abreisedatums berechnet. Wenn Sie für Ihr Reiseziel [Weltzeit] verwenden, wird das Reisedatum anhand des Datums in der Uhrzeiteinstellung und der Einstellung des Reiseziels berechnet.
- Die Einstellung des Reisedatums bleibt auch bei ausgeschalteter Kamera erhalten.
- Die Funktion [Reisedatum] ist beim Aufnehmen von [AVCHD]-Videos deaktiviert.
- Beim Aufnehmen von Videos ist die Funktion [Ort] deaktiviert.

	Richten Sie die Lautstärke für elekt des elektronischen Auslösers ein.	ronische Geräusche und den Ton
[Signalton]	[Laut.Piepton]: [ᡌ]୬] (laut)	[Auslöser-ton]: [<u>♪୬</u>] (laut)
	[ɪ͡[])] (leise)	[<u>•</u>] (leise)
	[🕸] (OFF)	[<u>小×</u>] (OFF)

 [Auslöser-ton] funktioniert nur, wenn [SH] f
ür den Serienbildmodus oder [Elektron. Verschluss] auf [ON] gestellt ist.

[Lautstärke]	Hier können Sie die Lautstärke des Lautsprechers auf 7 verschiedene Stufen einstellen.
--------------	--

[•] Wird die Kamera an ein Fernsehgerät angeschlossen, hat diese Funktion keinen Einfluss auf die Lautstärke der TV-Lautsprecher.

Grun	dfunk	tionen
orun	ululin	

[Monitor]/[Sucher]	Hier können Sie die Helligkeit, die Farbe bzw. einen Rot- oder Blaustich des LCD-Monitors/Suchers regulieren.	
	[○] ([Helligkeit]): Regeln Sie die Helligkeit. [④] ([Kontrast · Sättigung]): Regeln Sie den Kontrast oder die Klarheit der Farben. [▲] ([Rotton]): Passen Sie den Rotton an. [▲] ([Blauton]):	
	Passen Sie den Blauton an.	
	 Berühren Sie die Option. Verschieben Sie zum Einrichten die Laufleiste. Die Anpassung kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden. Berühren Sie [Einst.]. 	

- Die Einstellung erfolgt für den LCD-Monitor, falls der LCD-Monitor verwendet wird, und für den Sucher, falls der Sucher verwendet wird.
- Einige Objekte weichen unter Umständen auf dem LCD-Monitor von der Realität ab. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Aufnahme selbst.

	Die Helligkeit des LCD-Monitors kann in Abhängigkeit von der Helligkeit in der Umgebung der Kamera eingestellt werden.
[LCD-Modus]	[A* [AUTO]: Die Helligkeit wird automatisch an die Helligkeit der Kamera-Umgebung angepasst. [*] [MODE1]: Erhöht die Helligkeit des LCD-Monitors. [2* [MODE2]: Stellt den LCD-Monitor auf die Standard-Helligkeit ein. [3* [MODE3]: Macht den LCD-Monitor dunkler.

- Die Helligkeit der auf dem LCD-Monitor angezeigten Bilder wird erhöht, so dass manche Motive auf dem LCD-Monitor von der Realität abweichend erscheinen können. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Aufnahme.
- Der LCD-Monitor schaltet bei der Aufnahme mit [MODE1] automatisch zur Standard-Helligkeit zurück, wenn 30 s lang kein Vorgang ausgeführt wird. Er erhellt sich im Touch-Betrieb oder wenn eine Taste betätigt wird wieder.
- Beim Einrichten von [AUTO] oder [MODE1] wird die Anwendungszeit verkürzt.
- [AUTO] steht nur im Aufnahmemodus zur Verfügung.
- Wird der Menü-Bildschirm in einer dunklen Umgebung usw. angezeigt, wird der LCD-Monitor auch dann dunkler, wenn [LCD-Modus] auf [MODE2] eingerichtet ist.
- Die ursprüngliche Einstellung bei Verwendung des Netzadapters (Sonderzubehör) ist [MODE2].
| [Sparmodus] | Mit Hilfe dieser Menüs können Sie die Leistungsdauer des Akkus
verlängern.
In diesem Modus kann auch der LCD-Monitor bei Nichtverwendung
automatisch ausgeschaltet werden, um ein zu schnelles Entladen des
Akkus zu verhindern. |
|-------------|--|
| | [Ruhe-Modus]:
Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Kamera für die
in dieser Einstellung gewählte Zeitdauer nicht verwendet wird.
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF] |
| | [LCD Auto-Aus]:
Der LCD-Monitor wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Kamera
für die in dieser Einstellung gewählte Zeitdauer nicht verwendet wird.
[30MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.] |

• Drücken Sie den Auslöser halb herunter oder schalten Sie die Kamera aus und wieder an, um [Ruhe-Modus] zu beenden.

- Betätigen Sie, um den LCD-Monitor wieder einzuschalten, eine beliebige Taste oder berühren Sie den LCD-Monitor.
- Da [Sparmodus] abgebrochen wird, wenn die automatische Umschaltung des Augensensors ausgeführt wird, wird empfohlen, diesen Modus mit [Sucher/LCD-Auto] in [Augen-Sensor] (S170) auf [OFF] zu verwenden.
- [Ruhe-Modus] funktioniert nicht in den folgenden Fällen.
- Bei Verwendung des Netzadapters (Sonderzubehör)
- beim Anschluss an einen PC oder Drucker
- bei der Aufnahme oder Wiedergabe von Videos
- während einer Diashow

	Wählen Sie die USB-Kommunikation, bevor oder nachdem Sie die Kamera über das USB-Anschlusskabel (mitgeliefert) an den PC oder Drucker anschließen.
[USB-Modus]	 ▲. [Verb. wählen]: Wählen Sie entweder [PC] oder [PictBridge(PTP)], je nachdem, ob Sie die Kamera an einen PC oder an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen haben. ➡ [PictBridge(PTP)]: Nehmen Sie diese Einstellung vor oder nach dem Anschluss an einen PictBridge-fähigen Drucker vor. ■ [PC]: Nehmen Sie diese Einstellung vor oder nach dem Anschluss an einen PC vor.

	Richtet ein, wie das Gerät die Verbindung zu einem Fernseher usw. herstellt.
	[Video-Ausg.]: Passen Sie die Einstellung dem Farbfernsehsystem im jeweiligen Land an.
	[NTSC]: Der Videoausgang wird auf NTSC gesetzt.
	[PAL]: Der Videoausgang wird auf PAL gesetzt.
	Dies funktioniert bei Anschluss des AV-Kabels (Sonderzubehör) oder des Mini-HDMI-Kabels (Sonderzubehör).
	[TV-Seitenv.]: Passen Sie die Einstellung an das verwendete Fernsehgerät an.
	ារ [16:9]: Bei Anschluss an einen 16:9-Fernseher.
	43 [4:3]: Bei Anschluss an einen 4:3-Fernseher.
	Diese Einstellungen sind möglich, wenn das AV-Kabel (Sonderzubehör) zum Anschluss genutzt wird.
[Ausgabe]	[HDMI-Modus]: Stellen Sie das Format für die HDMI-Ausgabe ein, wenn Sie Aufnahmen auf einem HDMI-kompatiblen HD-Fernseher wiedergeben möchten, wenn die Kamera über das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) an das Fernsehgerät angeschlossen ist.
	[AUTO]: Die Ausgabeauflösung wird automatisch basierend auf den Informationen des angeschlossenen Fernsehgeräts eingestellt. [1080p]: Die Ausgabe erfolgt im Progressive-Verfahren mit 1080 Zeilen. [1080i]: Die Ausgabe erfolgt im Interlace-Modus (Zeilensprungverfahren) mit 1080 Zeilen. [576p]* ¹ /[480p]* ² : Die Ausgabe erfolgt im Progressive-Verfahren mit 576* ¹ /480 ^{*2} Zeilen.
	 *1 Wenn [Video-Ausg.] auf [PAL] gestellt ist *2 Wenn [Video-Ausg.] auf [NTSC] gestellt ist Diese Einstellungen sind möglich, wenn das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) angeschlossen ist. Wenn mit der Einstellung [AUTO] keine Aufnahmen auf dem Fernsehgerät wiedergegeben werden, richten Sie das Bildformat ein, das Ihr Fernseher angezeigen kann, und wählen Sie die Anzahl der effektiven Bildzeilen. (Informieren Sie sich dazu auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)

[VIERA Link]	Stellen Sie dies ein, um die Kamera über die Fernbedienung des VIERA-Geräts bedienen zu können, indem dieses Gerät automatisch über ein Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) mit dem VIERA Link-kompatiblen Gerät gekoppelt wird.		
	[ON]:	Die Bedienung kann über die Fernbedienung des VIERA-Link-kompatiblen Geräts vorgenommen werden. (Es sind nicht alle Bedienschritte möglich) Die Bedienung über die Tasten der Kamera ist eingeschränkt.	
	[OFF]:	Die Bedienung erfolgt über die Tasten an der Kamera.	

Diese Einstellungen sind möglich, wenn das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) angeschlossen ist.

• Siehe auf S195 für Einzelheiten.

	Konfiguration der Ausgabemethode für 3D-Bilder.	
	[3D]:	Einstellung beim Anschluss an einen zu 3D kompatiblen Fernseher.
[3D-Wiedergabe]	[2D]:	Einstellung beim Anschluss an einen nicht zu 3D kompatiblen Fernseher. Richten Sie diese Funktion ein, wenn Sie die Bilder in 2D (herkömmliche Bilder) auf einem zu 3D kompatiblen Fernseher ansehen möchten.

• Diese Einstellungen sind möglich, wenn das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) angeschlossen ist.

• Siehe unter S191 für die Methode zur Wiedergabe von 3D-Bildern in 3D.

[Menü fortsetzen]	Speichert die Zuordnung der zuletzt benutzten Menüoption für jedes Menü.
	[ON]/[OFF]

[Anz. Drehen]	Über diesen Modus können Sie Bilder vertikal anzeigen lassen, wenn diese bei vertikal gehaltener Kamera aufgenommen wurden. (S33)
	[ON]/[OFF]

- Wenn Sie Aufnahmen auf einem PC wiedergeben, können diese nur dann in gedrehter Ausrichtung angezeigt werden, wenn das Betriebssystem oder die Software mit Exif kompatibel sind. Exif ist ein Dateiformat für Fotos, mit dem Aufnahmeinformationen usw. hinzugefügt werden können. Dieses Format wurde von der "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)" eingeführt.
- Aufnahmen, die mit anderen Geräten gemacht wurden, können unter Umständen nicht gedreht werden.
- Die Anzeige wird während der Multi-Wiedergabe nicht gedreht.

[Hintergrundfarbe]	Richtet die Hintergrundfarbe für den Menübildschirm ein.
--------------------	--

Siehe auf S67 für Einzelheiten.

[Sprache]	Stellen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige ein.
-----------	--

• Wenn Sie versehentlich eine andere Sprache als gewünscht eingestellt haben, wählen Sie [[][®]] aus den Menüsymbolen, um zur Einstellung der gewünschten Sprache zu gelangen.

[Firmware-Anz.]	-
-----------------	---

• Damit werden die Firmware-Versionen von Kamera und Objektiv aktiviert, die zu prüfen sind.

- [-. -] wird für die Objektiv-Firmware angezeigt, wenn kein Objektiv angebracht ist.
- Drücken Sie [Software info] auf dem Bildschirm der Versionsanzeige, um Informationen zur Software in diesem Gerät zu erhalten.

[Nr.Reset]	Setzen Sie die Dateinummer für die nächste Aufnahme auf 0001 zurück.

- Die Ordnernummer wird aktualisiert und die Dateizählung beginnt bei 0001.
- Es kann eine Ordnernummer zwischen 100 und 999 zugewiesen werden.
 Die Ordnernummer sollte vor dem Erreichen von 999 zurückgesetzt werden. Wir empfehlen, die

Karte nach dem Speichern der Daten auf einem PC oder einem anderen Gerät zu formatieren (S77). • Um die Ordnernummer auf 100 zurückzusetzen, müssen Sie zunächst die Karte formatieren und

dann mit der hier beschriebenen Funktion die Dateinummer zurücksetzen. Es erscheint ein Bildschirm, mit dessen Hilfe Sie die Ordnernummer zurücksetzen können. Wählen Sie [Ja], um die Ordnernummer zurückzusetzen.

[Reset]	Die Einstellungen des Menüs [Rec] bzw. [Setup]/[Individual] werden
	wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.

- Beim Rücksetzen der Einstellungen für die Aufnahme werden auch die folgenden Einstellungen aufgehoben.
 - Die [Gesichtserk.]-Einstellung
 - Die [Profil einrichten]-Einstellung
- Werden die Einstellungen des [Setup]/[Individual]-Menüs zurückgesetzt, werden auch die folgenden Einstellungen zurückgesetzt.
 - Die [Weltzeit]-Einstellung
 - Die Einstellungen unter [Reisedatum] (Abreisedatum, Rückreisedatum, Ort)
 - [Aufgenommenes Bild] Als Hintergrund des oberen Menübildschirms einrichten (S67)
- Ordnernummer und Uhreinstellung werden nicht geändert.

[Pixel-Refresh]	Führt die Optimierung des Bildaufnahmegeräts und der
	Bildverarbeitung durch.

- Abbildungseinheit und Bildverarbeitung sind beim Kauf der Kamera optimal eingestellt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn helle Punkte, die nicht auf dem Objekt vorhanden sind, aufgezeichnet werden.
- Schalten Sie nach der Korrektur der Pixel die Kamera aus und wieder ein.

[Sensorreinig]	Hier wird eine Reinigung durchgeführt, indem Fremdkörper und Staub abgeblasen werden, die sich auf der Vorderseite des Bildsensors
	angesammelt haben.

• Die Staubreduktionsfunktion wird beim Einschalten der Kamera automatisch ausgeführt. Sie können diese Funktion aber zusätzlich einsetzen, wenn Sie Staub sehen. (S213)

- Verwenden Sie für die Formatierung einen Akku mit ausreichender Leistung oder einen Netzadapter (Sonderzubehör). Schalten Sie die Kamera während des Formatierens nicht aus.
- Wenn die Speicherkarte mit einem PC oder einem anderen Gerät formatiert wurde, formatieren Sie sie mit der Kamera erneut.
- Wenn die Karte nicht formatiert werden kann, probieren Sie eine andere Karte aus, bevor Sie sich an Ihr nächstes Kundendienstcenter wenden.

Optischer Bildstabilisator

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Wenn Sie einen dieser Modi verwenden, wird Verwackeln während der Aufnahme ermittelt - die Kamera gleicht dieses Verwackeln dann automatisch aus, um klare, verwacklungsfreie Aufnahmen zu ermöglichen.

Es ist ein Objektiv erforderlich, das die Stabilisierungsfunktion unterstützt.

 Das austauschbare Objektiv (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) unterstützt die Stabilisatorfunktion.

Einrichten des Stabilisators im [Rec]-Menü

- 1 Wählen Sie [Stabilisator] im [Rec]-Menü. (S64)
- 2 Berühren Sie die Option.

Option	Einstellung			
[(())] ([Normal])	Die vertikale und horizontale Erschütterung wird ausgeglichen.			
[((∰¥]) ([Schwenken])	Das Verwackeln der Kamera wird bei Aufwärts- und Abwärtsbewegungen ausgeglichen. Dieser Modus eignet sich ideal für das Panning, eine Aufnahmemethode, bei der die Kamera bei der Aufnahme einem sich bewegenden Motiv nachgeführt wird.			
[OFF]	Der [Stabilisator] ist nicht aktiv. (Dies kann ausgewählt werden, wenn ein Objektiv ohne den [O.I.S.] Schalter verwendet wird.)			

- Die Funktion [Stabilisator] ist nur verfügbar, wenn das verwendete Objektiv über einen internen Stabilisator verfügt.
- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Verhinderung von Verwacklungen (Erschütterung der Kamera)

Verwenden Sie, wenn die Verwackelwarnung [((()))] erscheint, [Stabilisator] (S157), ein Stativ, den Selbstauslöser (S93) oder den Fernauslöser (DMW-RSL1: Sonderzubehör) (S208).

- Die Verschlusszeit verlängert sich insbesondere unter den unten genannten Umständen. Achten Sie daher besonders darauf, die Kamera vom Drücken des Auslösers bis zur Anzeige des Bildes auf dem Display ruhig zu halten. Wir empfehlen, ein Stativ zu verwenden.
 - Langzeitsync.
 - Langzeitsync./Rote-Augen-Reduzierung
 - [Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimmel]/[Warm strahl. Nachtlandschaft]/[Künstlerische Nachtlandschaft]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Deutliches Portrait bei Nacht] (Szenen-Guide-Modus)
 - Bei Einstellung auf eine lange Verschlusszeit

- Bei Verwendung eines optionalen Wechselobjektives mit einem O.I.S.-Schalter kann die Einschaltung des optischen Bildstabilisators durch Umschalten des O.I.S.-Schalters am Objektiv auf [ON] erfolgen. (Beim Kauf ist die Einstellung [(())] aktiv.)
- Bei Verwendung eines Stativs sollten Sie den optischen Bildstabilisator ausschalten. [(())] wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.
- In folgenden Fällen ist die Stabilisatorfunktion unter Umständen nicht wirksam. Achten Sie darauf, die Kamera ruhig zu halten, wenn Sie den Auslöser drücken.
 - Bei exzessivem Verwackeln der Kamera.
 - Bei sehr großer Zoomvergrößerung.
 - Bei Verwendung des Digitalzooms.
 - Bei Aufnahmen während der Verfolgung eines sich bewegenden Motivs.
 - Bei einer Verlängerung der Verschlusszeit f
 ür Aufnahmen in Innenr
 äumen oder Umgebungen mit wenig Licht.
- Der Panning-Effekt in [(()) ist in folgenden Fällen schwieriger zu erzielen.
 - an hell erleuchteten Orten wie z. B. unter vollem Tageslicht an einem Sommertag.
 - bei Verschlusszeiten unter 1/100 Sekunde.
 - Bei zu langsamer Kamerabewegung, weil sich das Motiv nicht schnell genug bewegt. (kein verschwommener Hintergrund.)
 - wenn die Kamera dem Motiv nicht ausreichend schnell folgen kann.
- Wir empfehlen, die Bilder beim Panning [(()) mit dem Sucher aufzunehmen.

Aufnahme von Fotos mit dem Zoom

Anwendbare Modi: M PASMC1C2

(Im Modus 🚯, ෯ und 🖾 können Sie nur den Optischen Zoom und das Extra-Teleobjektiv verwenden.)

Sie können herauszoomen, um Landschaften etc. im Weitwinkel (Weitwinkel) aufzunehmen oder heranzoomen, um Personen und Objekte näher erscheinen zu lassen (Tele).

Das Extra Teleobjektiv ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von stärker vergrößerten Bildern, ohne dass sich die Bildqualität dabei verschlechtert.

Eigenschaft	Optischer Zoom	Erweitertes Teleobjektiv	Digitalzoom
Aufnahme- vergrößerung	Unterschiedlich, je nach dem verwendeten Objektiv.	bei der Aufnahme von Fotos: Max. $2 \times {}^{*1}$ bei der Aufnahme von Videos: $2,4 \times {}^{*2}$	[2×] [4×]
Bildqualität	Keine Verschlechterung	Keine Verschlechterung	Je höher die Vergrößerung, desto stärker die Verschlechterung.
Umstand	Keine	bei der Aufnahme von Fotos: Stellen Sie die Bildgröße auf [M] oder [S] (Bildgröße mit [IX]). bei der Aufnahme von Videos: Stellen Sie [Erw. Teleber.] auf [ON].	Stellen Sie [Digitalzoom] auf [2×] oder [4×] im Menü [Rec]/[Video].

Arten des Zooms und der Aufnahmevergrößerung

*1 Bei Auswahl der Bildgröße [S] (4 M) und einem Bildverhältnis von [202]. Der Vergrößerungsfaktor hängt von der Einstellung unter [Bildgröße] und [Bildverhält.] ab.

*2 Wenn für die Einstellung der Aufnahmequalität [PSH], [FSH], [FPH] oder [FHD] ausgewählt wurde: Bei Auswahl von [SH] oder [HD] ändert sich der Faktor des Extra Teleobjektivs auf 3,6×. Bei Auswahl von [VGA] ändert sich der Faktor des erweiterten Teleobjektivs auf 4,8×.

Zu den Zoomvorgängen mit dem austauschbaren Objektiv

Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042) mit einem Zoomhebel (Optischer Zoom und Extra Teleobjektiv für die Fotoaufnahme sind funktionsfähig)

Drehen in Richtung : Vergrößert ein entferntes Objekt

Drehen in Richtung 🕲:

Erweitert den Blickwinkel

• Die Zoomgeschwindigkeit variiert je nach dem, wie weit Sie den Zoomhebel bewegen.



Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-FS014042, H-FS45150) mit einem Zoom-Ring (Optischer Zoom ist funktionsfähig)

Drehen in Richtung (): Vergrößert ein entferntes Objekt Drehen in Richtung ():

Erweitert den Blickwinkel



Zoomvorgänge mit dem Funktionshebel dieses Geräts

• Stellen Sie zur Durchführung der Zoomvorgänge mit dem Funktionshebel [Funktionshebel] (S163) im Menü [Individual] auf [ZOOM].

Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042), das Power Zoom unterstützt (elektrisch betriebener Zoom)

(Optischer Zoom und Extra Teleobjektiv für die Fotoaufnahme sind funktionsfähig)

Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-FS014042/ H-FS45150), das Power Zoom nicht unterstützt (Extra Teleobjektiv für die Fotoaufnahme ist funktionsfähig)

Schieben in Richtung : Vergrößert entfernte Motive Schieben in Richtung : Erweitert den Sichtwinkel

 Die Zoom-Geschwindigkeit hängt vom Schwenkbereich des Funktionshebels ab.

Bildschirmanzeige

- (A) Optischer Zoombereich (Brennweite)*
- B Extra Teleobjektivbereich f
 ür die Fotoaufnahme (Zoomvergr
 ö
 ßerung)



Ŵ

- * Dieser Zoom-Schieberegler wird angezeigt, wenn ein austauschbares Objektiv (H-PS14042) verwendet wird, das Power Zoom unterstützt.
- Bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs (H-PS14042), das Power Zoom unterstützt, steht Extra Teleobjektiv zur Verfügung, nachdem in den Tele-Bereich des optischen Zooms gezoomt wurde.
- Der angezeigte Zoomfaktor ist nur näherungsweise zu verstehen.

🦉 Hinweis

- Bei Verwendung des erweiterten Teleobjektivs unterscheidet sich der Bildwinkel für Standbilder vom Bildwinkel für Videos, da sie einen unterschiedlichen Zoomfaktor haben. Der Bildwinkel für die Aufnahme kann zuvor durch die Abstimmung des [Aufn.Feld] auf den gewünschten Aufnahmemodus kontrolliert werden (S171).
- Für die Aufnahme von Bildern mit dem Digitalzoom empfehlen wir, mit einem Stativ und dem Selbstauslöser (S93) zu arbeiten.
- Extra Teleobjektiv für Fotos und [Digitalzoom] kann in folgenden Fällen nicht verwendet werden.
- Wenn [Qualität] auf [RAW], [RAW] oder [RAW] gestellt ist
- Wenn [Seriengeschw.] auf [SH] eingestellt ist
- Wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist
- Bei [Spielzeugeffekt] im Kreativen Steuermodus kann Extra Teleobjektiv und [Digitalzoom] nicht verwendet werden.
- Unter [Miniatureffekt] des Kreativmodus kann [Digitalzoom] nicht benutzt werden.

Zoom über die Touch-Bedienung

Sie können Zoom-Vorgänge per Touch-Bedienung ausführen. (Touch-Zoom) (Optischer Zoom und Extra Teleobjektiv für die Fotoaufnahme sind funktionsfähig)

 Bei Verwendung von austauschbaren Objektiven (H-FS014042/H-FS45150), die Power Zoom nicht unterstützen, ist der Zoom-Betrieb für die Fotoaufnahme auf Erweitertes Teleobjektiv beschränkt.

2 Berühren Sie [**[**,**1**].

• Die Laufleiste wird angezeigt.

3 Führen Sie die Zoomvorgänge durch Verschieben der Laufleiste aus.

 Die Zoom-Geschwindigkeit unterscheidet sich je nach der berührten Position.

[▲]/[▼]	Langsamer Zoom
[Schneller Zoom

• Berühren Sie erneut [[] t]], um die Touch-Zoom-Bedienung zu beenden.

🥏 Hinweis

• Wenn [Schritt-Zoom] (S169) auf [ON] eingestellt ist, wird die Laufleiste für den stufenweisen Zoom angezeigt.









Aufnahme

Aufnahme von Fotos mit dem integrierten Blitz

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

(A) Um den Blitz zu öffnen Schieben Sie die Blitz-Freigabetaste nach hinten.

B Um den Blitz zu schließen Drücken Sie auf den Blitz, bis er einrastet.

- Schließen Sie den Blitz immer, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Bei geschlossenem Blitz ist die Einstellung auf [S] fixiert.

🦉 Hinweis

• Achten Sie darauf, keinen Finger einzuklemmen, wenn Sie den Blitz schließen.

Geeignete Blitzeinstellung wählen

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🕮 🧄

Passen Sie die Einstellung des integrierten Blitzes an die Aufnahmebedingungen an. • Öffnen Sie den Blitz.

1 Wählen Sie [Blitzlicht] im [Rec]-Menü aus. (S64)

2 Berühren Sie die Option.

Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

	Option	Beschreibung der Einstellung
\$	([Forc. Blitzl. Ein])	Der Blitz wird unabhängig von den Aufnahmebedingungen jedes Mal
 \$©	([Blitz Ein/Rot-Aug])	ausgelöst.
		 Setzen Sie diese Funktion f ür Gegenlichtaufnahmen und bei
		Leuchtstoffbeleuchtung ein.
¥S	([Langzeitsynchr.])	Wenn Sie Aufnahmen vor einem dunklen Hintergrund machen,
έs©	([Lz-Sync/Rot-Aug])	verlängert diese Funktion die Verschlusszeit beim Auslösen des
		Blitzlichts. Der dunkle Hintergrund erscheint dann heller.
		 Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie Personen vor dunklem
		Hintergrund fotografieren.
		 Längere Verschlusszeiten können zu Bewegungsunschärfen und
		Verwackeln führen. Um bessere Aufnahmen zu erzielen, arbeiten
		Sie mit einem Stativ.
€	([Forciert Aus])	Der Blitz wird unter keinen Umständen ausgelöst.
		 Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie an Orten fotografieren,
		an denen Aufnahmen mit Blitzlicht verboten sind.
		 Schließen Sie das Blitzlicht, um es auszuschalten, wenn der
		eingebaute Blitz benutzt wird.

Der Blitz wird zweimal ausgelöst. Das Intervall zwischen dem ersten und dem zweiten Blitz ist länger, wenn [ϕ^{\odot}] oder [ϕ^{\odot}] eingestellt ist. Das Motiv sollte sich nicht bewegen, bis der Blitz das zweite Mal ausgelöst wurde.



Aufnahme

In den einzelnen Aufnahmemodi mögliche Blitzeinstellungen

Die möglichen Blitzeinstellungen hängen vom gewählten Aufnahmemodus ab.

(O: Verfügbar, —: Nicht verfügbar, •: Anfängliche Einstellung im Szenen-Guide-Modus)

			\$	 \$©	¥S	¢s©	€
(A)	Intelligenter Automatikmodus		-*	_*	- *	_ *	0
1A	Intelligenter Plu	s-Automatikmodus	-*	_*	- *	_ *	0
Ρ	AE-Modus mit F	Programmautomatik	0	0	0	0	0
Α	AE-Modus mit E	Blenden-Priorität	0	0	0	0	0
S	AE-Modus mit Z	Zeiten-Priorität	0	0	_	_	0
Μ	Manuellen Belic	htungsmodus	0	0	_	—	0
Ф	Kreativer Steue	rmodus	—	-	_	—	0
		[Deutliches Portrait]	0	•	—	—	0
		[Seidige Haut]	0	٠	—	—	0
		[Weiches Hintergrundlicht]	—	_	—	—	•
		[Deutlich vor Hintergrundlicht]	•	-	_	—	0
		[Entspannter Farbtonus]	_	_		—	•
		[Süßes Kindergesicht]	0	•	_	_	0
		[Ausgeprägte Szenerie]	_	_	_	_	•
		[Heller blauer Himmel]	_	_	_	_	•
		[Romantisches Abendrot]	_	_	—	—	•
		[Strahlendes Abendrot]	_	_	—	—	•
(CON)		[Glitzerndes Wasser]	_	_	—	—	•
Szen	en-Guide-Modus	[Klare Nachtaufnahme]		_		—	•
0_01		[Kühler Nachthimmel]	_	_	—	—	•
		[Warm strahl. Nachtlandschaft]	_	_	—	—	•
		[Künstlerische Nachtlandschaft]	_	_	—	—	•
		[Glitzernde Beleuchtungen]	_	_	_	_	•
		[Deutliches Portrait bei Nacht]	_	_	—	•	0
		[Weiches Bild einer Blume]	•	—	—	—	0
		[Verlockende Speisen]	•	—	—	—	0
		[Süßes Dessert]	•	—	—	—	0
		[Bewegung einfrieren]	•	—	—	—	0
		[Scharfe Sportfotos]	•	—	—	—	0
		[Schwarzweiß]	•	0	0	0	0

* Kann nicht mit dem [Rec]-Menü eingerichtet werden. [I&A] wird beim Öffnen des Blitzlichts eingerichtet. (S44)

- Wenn der Aufnahmemodus geändert wird, wird unter Umständen auch die Blitzeinstellung geändert. Nehmen Sie die Blitzeinstellung bei Bedarf erneut vor.
- Die Einstellung der Blitzleistung bleibt auch bei ausgeschalteter Kamera erhalten. Beim Ändern der Szene mit dem Szenen-Guide-Modus wird die Einstellung des Blitzlichts für den Szenen-Guide-Modus bei jeder Änderung der Szene auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
- Bei Videoaufnahmen wird der Blitz nicht aktiviert.

Der mögliche Blitzlichtbereich

Ist die Entfernung zum Motiv gering, wird ein Teil des aufgenommenen Bildes bei Verwendung eines Blitzlichtes dunkel, da das Blitzlicht durch das Objektiv blockiert wird oder den Blitzlichtbereich überschreitet. Prüfen Sie beim Aufnehmen eines Bildes die Entfernung zum Motiv. Die Entfernung, in der der Lichtstrahl des Blitzlichts durch das Objektiv blockiert wird, sowie die Entfernung, in der der Lichtstrahl vom Blitzlicht weitergeleitet wird, variiert je nach dem verwendeten Objektiv.

	Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042) Möglicher Blitzlichtbereich				
	Weitwinkel Tele				
[AUTO] in [Empfindlichkeit]	30 cm bis 9,4 m	30 cm bis 5,9 m			

	Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS45150) Möglicher Blitzlichtbereich Weitwinkel Tele		Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042)		
			Möglicher Blitzlichtbereich		
			Weitwinkel	Tele	
[AUTO] in [Empfindlichkeit]	90 cm bis 8,3 m	90 cm bis 5,9 m	50 cm bis 9,4 m	30 cm bis 5,9 m	

• Die Angabe der Blitzreichweite ist nur als Näherungswert zu verstehen.

• Dies ist der Wertebereich, wenn [Max. ISO-Wert] (S154) auf [OFF] eingestellt ist.

Aufnahme

Verschlusszeiten für die einzelnen Blitzeinstellungen

Blitzeinstellung	Verschlusszeit (s)	Blitzeinstellung	Verschlusszeit (s)
\$	1/60 ^{*1} bis 1/160	∳ S	1 bic 1/4000
 ≰©		έ _S ©	1 DIS 1/4000
		S	60 ^{*2} bis 1/4000

*1 Dieser Wert wird im AE-Modus mit Zeiten-Priorität zu 60 Sekunden und in der manuellen Belichtungseinstellung zu B (Bulb = Langzeitbelichtung).

- *2 Dieser Wert wird in der manuellen Belichtungseinstellung zu B (Bulb = Langzeitbelichtung).
- Bei Auslösung des Blitzlichts beträgt die kürzeste auswählbare Verschlusszeit 1/160 einer Sekunde.
- Im intelligenten Automatikmodus (👔 oder 🚓) wird die Verschlusszeit je nach der erkannten Szene geändert.

Hinweis

- Beim Aufnehmen mit dem Blitzlicht kann es zu einer Weißsättigung kommen, wenn das Objekt zu nahe ist. Wenn [Spitzlichter] im [Individual]-Menü auf [ON] gestellt wird, blinken weiß gesättigte Bereiche bei der Wiedergabe oder bei Verwendung von Auto Review schwarz und weiß. In diesem Fall raten wir, [Blitzkorr.] (S153) in den negativen Bereich zu korrigieren und die Bilder erneut aufzunehmen.
- Kommen Sie mit dem Blitzlicht nicht zu nahe an das Objekt oder schließen Sie den Blitz, wenn er aktiviert ist. Sonst können die Objekte durch die ausgestrahlte Wärme oder Lichteinwirkung entfärbt werden.
- Schließen Sie bei Aufnahmen mit der Einstellung AUTO/Rote-Augen-Reduzierung usw. das Blitzlicht nicht unmittelbar nach der Auslösung. Es könnten sonst Fehlfunktionen auftreten.
- Bei zu naher Aufnahme eines Motivs, oder unzureichendem Blitzlicht und daraus resultierender mangelhafter Belichtung, kann das Bild zu hell oder zu dunkel werden.
- Sie müssen eine kurze Zeit bis zum Aufnehmen des nächsten Bildes abwarten, während das Blitzlichtsymbol ROT blinkt, womit das Aufladen des Blitzlichts angezeigt wird.
- Bei Aufnahme eines Motivs ohne ausreichendes Blitzlicht, ist möglicherweise der Weißabgleich nicht richtig eingestellt.
- Bei bestimmten Objektiven wird der Blitz unter Umständen blockiert oder deckt nicht das gesamte Bildfeld des Objektivs ab, so dass auf den Aufnahmen bestimmte Bereiche dunkel bleiben.
- Wenn Sie bei aufgesetzter Gegenlichtblende Aufnahmen mit Blitz machen, kann der untere Teil des Bildes dunkel erscheinen. Außerdem funktioniert unter Umständen die Blitzsteuerung nicht, weil das Blitzlicht durch die Gegenlichtblende verdeckt wird. Wir empfehlen, bei Blitzaufnahmen die Gegenlichtblende abzunehmen.
- Wenn Sie mehrere Bilder hintereinander aufnehmen wollen, kann es eine Zeitlang dauern, bis der Blitz wieder aufgeladen ist. Warten Sie mit dem nächsten Auslösen, bis die Zugriffsanzeige erlischt.
- Die Rote-Augen-Reduzierung funktioniert je nach der abgebildeten Person unterschiedlich gut. Die Person muss nahe genug an der Kamera stehen und in den ersten Blitz schauen, damit die gewünschte Wirkung erzielt wird.
- Wenn Sie ein externes Blitzgerät anbringen, hat dieses Priorität vor dem integrierten Blitz. Hinweise zum externen Blitz finden Sie auf S206.

Belichtungsausgleich

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PAS 🕅 C1C2 🧄

Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie wegen des Helligkeitsunterschieds zwischen Motiv und Hintergrund Schwierigkeiten haben, eine angemessene Belichtung zu erzielen. Betrachten Sie die folgenden Beispiele.

 Drücken Sie das hintere Einstellrad, um zur Einstellung des Belichtungsausgleichs zu wechseln.



2 Drehen Sie das hintere Einstellrad, um den Belichtungsausgleich vorzunehmen.

- (A) Wert des Belichtungsausgleichs
- B [Bel.Messer]



Unterbelichtet		Richtig belichtet		Überbelichtet
	→ ~~;		◆ ※ジ	
Nehmen Sie einen			•	Nehmen Sie einen

Nehmen Sie einen Belichtungsausgleich auf einen positiven Wert vor. Nehmen Sie einen Belichtungsausgleich auf einen negativen Wert vor.

- Der Wert des Belichtungsausgleichs kann innerhalb eines Bereiches von -5 EV bis +5 EV eingerichtet werden, bei der Aufnahme von Videos dagegen in einem Bereich von -3 EV bis +3 EV.
- Wählen Sie [0], um zur ursprünglichen Belichtung zurückzukehren.
- Drehen Sie das hintere Einstellrad, um [Bel.Messer] anzuzeigen. (S166)

- Zum Belichtungsausgleich über den Funktionshebel, stellen Sie [Funktionshebel] (S163) im Menü [Individual] auf [EXP.].
- Liegt der Belichtungswert außerhalb des Bereichs von -3 EV bis +3 EV, ändert sich die Helligkeit des Aufnahmebildschirms nicht weiter. Es wird geraten, die Aufnahme unter Kontrolle der aktuellen Helligkeit des aufgenommenen Bildes im Autowiedergabe- oder Wiedergabebildschirm zu prüfen.
- Die Einstellung des Belichtungsausgleichs bleibt auch bei ausgeschalteter Kamera erhalten.
- Der Ausgleichsbereich der Belichtung ist je nach Helligkeit des Motivs begrenzt.
- Wenn die Werte für Blende und Verschlusszeit in der Programmautomatik angezeigt werden, wird jedes Mal zwischen Programmverschiebung und Belichtungsausgleich umgeschaltet, wenn das Einstellrad gedrückt wird.
- Im AE-Modus mit Blenden-Priorität wird bei jedem Drücken des Einstellrads zwischen der Blendeneinstellung (S117) und dem Belichtungsausgleich umgeschaltet.
- Im AE-Modus mit Zeiten-Priorität wird bei jedem Drücken des Einstellrads zwischen der Verschlusszeiteinstellung (S118) und dem Belichtungsausgleich umgeschaltet.

Aufnahme

Aufnahme von Fotos im Serienbildmodus

Anwendbare Modi: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

In diesem Modus werden kontinuierlich Fotos aufgenommen, solange der Auslöser ganz heruntergedrückt wird.

Mit einer Seriengeschwindigkeit von [SH] aufgenommene Bilder werden als eine einzelne Serienbildgruppe (S173) aufgezeichnet.

1 Drücken Sie ▼ (⊒ເຽ່).

2



3 Berühren Sie die Serienbildgeschwindigkeit.

Touch-Serienbild-Symbol ([]], etc.).



		[SH] (Besonders hohe Geschwindigkeit)	[H] (Hohe Geschwindigkeit)	[M] (Mittlere Geschwindigkeit)	[L] (Langs. Geschw.)	
Seriengeschwindigkeit (Bilder/Sekunde)		20	6	3,7	2	
Live View während Serienbildmodus		Keine	Keine	Verfügbar	Verfügbar	
*1	Mit RAW-Dateien	—	9 ^{*2, 3}			
	Ohne RAW-Dateien	Max. 40	Hängt von der Kapazität der Speicherkarte ab *3			

*1 Anzahl der möglichen Aufnahmen

*2 Je nach den Aufnahmebedingungen kann sich die Anzahl der Bilder in einer Seriengruppe verringern. (Wenn zum Beispiel [i.Auflösung] im Aufnahme-Menü auf [EXTENDED] gestellt ist, kann sich die Anzahl der Bilder in einer Seriengruppe verringern)

*3 Es können Bilder aufgenommen werden, bis die Speicherkapazität der Karte erschöpft ist. Jedoch verlangsamt sich die Seriengeschwindigkeit um die Hälfte. Die genaue Zeit hängt jedoch vom Bildverhältnis, von der Bildgröße, den Einstellungen für die Qualität und dem verwendeten Kartentyp ab.

Je nach den folgenden Einstellungen kann sich die Serienbildgeschwindigkeit verringern.
 – [Bildgröße] (S149)/[Qualität] (S150)/[Empfindlichkeit] (S111)/[Fokusmodus] (S36)/[Fokus-Prior.] (S167)

• Die Burst-Geschwindigkeit kann auch mit [Seriengeschw.] im Menü [Rec] eingerichtet werden.

Nähere Hinweise zu RAW-Dateien finden Sie auf S150.

4 Berühren Sie [Einst.].



Fokussieren Sie das Motiv und fotografieren Sie.

(A) Bei Einstellung des Serienbildmodus auf hohe Geschwindigkeit [H].

 Halten Sie den Auslöser ganz heruntergedrückt, um die Serienbildfunktion zu aktivieren.



Scharfstellung im Serienbildmodus

Die Fokusänderungen sind von der Einstellung für [Fokus-Prior.] (S167) im Menü [Individual] sowie der Einstellung für [Fokusmodus] (S36) im Menü [Rec] abhängig.

Fokusmodus	Fokuspriorität	Fokus	
AFS	ON	Beim ersten Bild	
/	OFF		
	ON	Normale Scharfstellung ^{*2}	
	OFF	Vorausberechnete Scharfstellung ^{*3}	
MF	MF — Scharfstellung durch manuellen F		

*1 Bei einem dunklen Objekt oder einer auf [SH] eingerichteten Seriengeschwindigkeit, wird der Fokus im ersten Bild gesetzt.

- *2 Unter Umständen verringert sich die Serienbildgeschwindigkeit, da die Kamera ständig das Motiv scharfstellt.
- *3 Hier hat die Serienbildgeschwindigkeit Vorrang, die Schärfe wird innerhalb des möglichen Bereichs berechnet.

- Wenn Sie bei Serienbildaufnahmen den Auslöser ganz heruntergedrückt halten möchten, ist die Verwendung des Fernauslösers (DMW-RSL1: Sonderzubehör) zu empfehlen. Nähere Hinweise zum Fernauslöser finden Sie auf S208.
- Beim Einrichten der Serienbildgeschwindigkeit auf [SH] oder [H] (wenn [Fokusmodus] [AFS] oder [MF] ist) sind die Belichtung und der Weißabgleich auch für die weiteren Bilder fest auf die für das erste Bild verwendeten Werte eingestellt. Je nach der Helligkeit des Motivs können das zweite und die weiteren Bilder heller oder dunkler sein. Beim Einrichten der Serienbildgeschwindigkeit auf [H] (wenn [Fokusmodus] [AFF] oder [AFC] ist), [M] oder [L], werden diese bei jeder Bildaufnahme angepasst.
- Da die Verschlusszeiten in dunklen Umgebungen länger sind, kann sich auch die Seriengeschwindigkeit (Bilder/Sekunde) verringern.
- Wenn Sie die Aufnahme von Bildern wiederholen möchten, kann es je nach den Betriebsbedingungen eine Zeit lang dauern, bis Sie die nächste Aufnahme machen können.
- Es kann eine Zeit dauern, bis die im Serienbildmodus aufgenommen Bilder auf die Karte gespeichert werden. Wenn Sie während des Speichervorgangs kontinuierlich Bilder aufnehmen, sinkt die Anzahl der möglichen Bildaufnahmen. Für die kontinuierliche Bildaufnahme wird die Verwendung einer High-Speed-Speicherkarte empfohlen.
- Der Serienbildmodus ist in folgenden Fällen deaktiviert.
 - [Glitzerndes Wasser]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Weiches Bild einer Blume] (Szenen-Guide-Modus)
 - [Miniatureffekt]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter] (Kreativer Steuermodus)
 - Wenn Weißabgleich-Bracket eingerichtet ist
 - Bei Aufnahme von Videos
 - Aufnehmen mit dem Blitzlicht
 - Wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist

Aufnahme

Aufnahme von Fotos mit der automatischen Belichtungsreihe (Auto Bracket)

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Bei jedem Druck auf den Auslöser werden innerhalb des eingestellten Bereichs für den Belichtungsausgleich maximal sieben Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgezeichnet.

Mit automatischer Belichtungsreihe [Schritt]: [3•1/3], [Sequenz]: [0/-/+]

Erstes Bild



 $\pm 0 \; \text{EV}$

Drücken Sie ▼ (⊒⊗́).



Zweites Bild

-1/3 EV

Drittes Bild



+1/3 EV



2 Berühren Sie das Auto Bracket-Symbol ([31/3], etc.).



රා0 Einst.

3 Berühren Sie den Schritt.

4 Berühren Sie [Einst.].

5 Fokussieren Sie das Motiv und fotografieren Sie.

- Anzeige Auto Bracket
- Wenn Sie den Auslöser gedrückt halten, wird die eingestellte Zahl von Aufnahmen gemacht.
- Die Auto Bracket-Anzeige blinkt, bis die von Ihnen eingerichtete Bildanzahl aufgenommen wurde.
- Der Bildzähler wird auf [0] zurückgesetzt, wenn Sie die Einstellung für Auto Bracket ändern oder die Kamera ausschalten, bevor alle von Ihnen eingerichteten Bilder aufgenommen wurden.

Ändern der Einstellungen für [Einzel-/Serien-Einst.], [Schritt] und [Sequenz] in Auto Bracket

- 1 Wählen Sie [Auto Bracket] im [Rec]-Menü. (S64)
- 2 Berühren Sie [Einzel-/Serien-Einst.], [Schritt] oder [Sequenz].
- **3** Berühren Sie die Einstellung.

Option	Einstellung		Option	Einstellung
[Finzel_/Serien_Finst]	[□] (Einzelbildaufnahme)		[Sequenz]	[0/-/+]
	[🖵] (Serienbildaufnahme)		[Sequenz]	[-/0/+]
	[3•1/3] (3 Bilder)			
	[3•2/3] (3 Bilder)			
	[3•1] (3 Bilder)			
	[5•1/3] (5 Bilder)			
[Schritt]	[5•2/3] (5 Bilder)			
	[5•1] (5 Bilder)			
	[7•1/3] (7 Bilder)			
	[7•2/3] (7 Bilder)			
	[7•1] (7 Bilder)	l		

- Sie können jeweils ein Bild aufnehmen, wenn []] eingestellt ist.
- Sie können kontinuierlich Bilder bis zur eingestellten Anzahl aufnehmen, wenn [🖵] eingestellt ist.
- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

- Die Belichtung der Bilder, die nach Einstellung des Belichtungs-Ausgleichsbereichs als automatische Belichtungsreihe aufgenommen werden, basiert auf dem eingestellten Belichtungs-Ausgleichsbereich.
- Die Belichtung wird in Abhängigkeit von der Helligkeit des Objektes u.U. nicht richtig ausgeglichen.
- Beim fortlaufenden Aufnehmen von Bildern mit der Einstellung von [i.Auflösung] auf [EXTENDED] in Auto Bracket, kann es eine gewisse Zeit erfordern, um die eingerichtete Bildanzahl aufzunehmen.
- Auto Bracket ist in folgenden Fällen deaktiviert.
 - [Glitzerndes Wasser]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Weiches Bild einer Blume] (Szenen-Guide-Modus)
 - [Miniatureffekt]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter] (Kreativer Steuermodus)
 - Wenn Weißabgleich-Bracket eingerichtet ist
 - Bei Aufnahme von Videos
 - Aufnehmen mit dem Blitzlicht
 - Wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist

Aufnahme

Aufnahme von Fotos mit dem Selbstauslöser

Anwendbare Modi: 🕅 🗗 PASMC1C2 🖼 🖉

1 Drücken Sie ▼ (⊒⊗́).



2 Berühren Sie das Selbstauslöser-Symbol ([☺¹0], etc.).



3 Berühren Sie die Zeiteinstellung für den Selbstauslöser.



Option	Einstellung
\mathfrak{O}_{10}	Das Bild wird 10 s nach dem Betätigen des Auslösers aufgenommen.
3	Nach 10 s nimmt die Kamera 3 Bilder in Abständen von etwa 2 s auf.
گ	Das Bild wird 2 s nach dem Betätigen des Auslösers aufgenommen. • Bei Verwendung eines Stativs, usw. ist diese Einstellung geeignet, um die durch das Drücken des Auslösers verursachten Verwacklungen zu verhindern.

4 Berühren Sie [Einst.].

5 Drücken Sie zum Fokussieren den Auslöser halb herunter und dann ganz herunter, um die Bildaufnahme zu machen.

(A) Wenn der Selbstauslöser auf [S₁₀] gestellt ist.

- Ein Bild wird erst aufgenommen, wenn das Motiv fokussiert wurde. Fokus und Belichtung werden eingestellt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
- Wenn Sie eine Aufnahme durch vollständiges Drücken des Auslösers machen möchten, auch wenn das Motiv nicht scharfgestellt ist, müssen Sie [Fokus-Prior.] im Menü [Individual] auf [OFF] stellen. (S167)
- Die Selbstauslöseranzeige (B) blinkt. Der Verschluss wird nach 10 Sekunden (bzw. 2 Sekunden) ausgelöst.
- Wenn [Chi] ausgewählt wird, blinkt die Selbstauslöseranzeige erneut, nachdem die erste und zweite Aufnahme gemacht wurde.
 Der Verschluss wird zwei Sekunden nach diesem Blinken ausgelöst.

- Die Zeiteinstellung für den Selbstauslöser kann auch mit [Selbstausl.] im Menü [Rec] eingerichtet werden.
- Es empfiehlt sich, den Selbstauslöser in Verbindung mit einem Stativ zu verwenden.
- Die Blitzlichtleistung kann geringfügig variieren, wenn [
- [3] wird beim Einrichten von Weißabgleich Bracket deaktiviert.
- Der Selbstauslöser ist bei Videoaufnahmen deaktiviert.





Aufnahme von Fotos mit Auto-Fokus

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🕮 💋

Hier kann das Verfahren zur Scharfstellung ausgewählt werden, das am besten zur Positionierung und Anzahl der Motive passt.

Der Fokus kann auch auf das auf dem Touchscreen angegebene Motiv eingestellt werden. (Richten Sie [Touch-AF] unter [Touch-Einst.] im Menü [Individual] auf [ON] ein.)

1 Richten Sie [Fokusmodus] auf [AFS], [AFF] oder [AFC] (S36) ein.

2 Drücken Sie ◄ (⊡).



3 Berühren Sie die Option.

Der Bildschirm zur Auswahl des AF-Bereichs wird angezeigt, wenn
 ▼ betätigt wird, während [①], [], [□] oder [+] gewählt wurde.

 Zum Betrieb im Bildschirm zur Auswahl des AF-Bereichs siehe \$99.



4 Berühren Sie [Einst.].

- Unter folgenden Bedingungen kann die Funktion nicht auf [2] eingestellt werden:
- [Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimmel]/[Warm strahl. Nachtlandschaft]/[Künstlerische Nachtlandschaft]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Verlockende Speisen]/[Süßes Dessert] (Szenen-Guide-Modus)
- [+] ist in folgenden Fällen deaktiviert.
- [AFF]/[AFC] ([Fokusmodus])
- In den folgenden Fällen ist der AF-Modus fest auf []] eingestellt.
- Bei Verwendung des Digitalzooms
- [Miniatureffekt] (Kreativer Steuermodus)

Zu [2] ([Gesichtserkennung])

Die Kamera ermittelt automatisch das Gesicht der Person in der Szene. Scharfstellung und Belichtung können dann ideal auf dieses Gesicht eingestellt werden, egal in welchem Teil des Bildes es sich befindet. (max. 15 Bereiche)

Wenn die Kamera das Gesicht einer Person erkennt, wird der AF-Bereich angezeigt.

Gelb:

Wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird, wird der Rahmen grün, sobald die Kamera scharfgestellt hat.

Weiß:

Wird angezeigt, wenn mehr als ein Gesicht erkannt wurde. Andere Gesichter, die sich in der gleichen Entfernung wie die Gesichter in den gelben AF-Rahmen befinden, werden ebenfalls scharfgestellt.

Hinweis

Position und Größe des AF-Bereichs können geändert werden. (S99)

- Bei Auswahl von [] und Einstellung von [Messmethode] auf Mehrfach [] [], richtet die Kamera die Belichtung entsprechend des Gesichts der Person ein. (S151)
- Unter gewissen Bedingungen beim Fotografieren, einschlie
 ßlich der folgenden Fälle, könnte die Funktion der Gesichtserkennung nicht funktionieren und die Gesichtserkennung unmöglich sein. Der AF-Modus schaltet auf [E].
- Wenn das Gesicht nicht in die Kamera zeigt
- Wenn das Gesicht zur Seite gewandt ist
- Wenn das Gesicht extrem hell oder dunkel ist
- Wenn die Gesichter nicht kontrastreich sind
- Wenn das Gesicht hinter einer Sonnenbrille etc. verborgen ist
- Wenn das Gesicht auf dem Bildschirm klein erscheint
- Wenn sich das Motiv in schneller Bewegung befindet
- Wenn es sich beim Motiv nicht um einen Menschen handelt
- Wenn die Kamera verwackelt wird



- 97 -

Einrichtung von [[[]TE]] ([AF-Verfolg.])

Schärfe und Belichtung können auf ein bestimmtes Motiv eingestellt werden. Die Schärfe und die Belichtung folgen dann diesem Motiv, auch wenn es sich bewegt. (Dynamische Verfolgung)

Bei Bedienung des Touchscreens

Sie können das Objekt durch Berühren fixieren.

- Führen Sie den Vorgang nach dem Beenden der Funktion Touch-Auslöser aus.
- Während das Objekt fixiert wird, wird der AF-Bereich gelb.
- Die Sperre wird abgebrochen, wenn [

Bei Bedienung über die Tasten

Positionieren Sie das Objekt im AF-Verfolgungsrahmen und drücken Sie die Auslösetaste halb herunter, um das Objekt zu fixieren.

AF-Verfolgungsrahmen

- Der AF-Rahmen wird grün, wenn die Kamera das Motiv erkennt.
- Beim Loslassen der Auslösetaste wird der AF-Bereich gelb.
- Die Fixierung wird bei Drücken auf [MENU/SET] aufgehoben.
- AF-Verfolgung und Gesichtserkennung schalten bei jedem Betätigen von
 - im Intelligenten Automatikmodus (n oder n) um.

- Wenn die Fixierung fehlschlägt, blinkt der AF-Bereich rot und wird dann ausgeblendet. Versuchen Sie erneut, das Motiv zu fixieren.
- Die AF-Verfolgung ist unter bestimmten Bedingungen des Bildes deaktiviert, wie bei starker Dunkelheit. Der AF-Modus wird in diesem Fall auf []] geschaltet.
- In folgenden Fällen funktioniert [12:3] in Form von []:
 - -[Glitzerndes Wasser]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Weiches Bild einer Blume]/[Schwarzweiß] (Szenen-Guide-Modus)
 - [Sepia]/[Dynamisch Monochrom]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter] (Kreativer Steuermodus)
 - Bei [Bildstil] auf [Monochrom]
- In folgenden Fällen funktioniert die dynamische Verfolgung unter Umständen nicht:
 - Wenn das Motiv zu klein ist
 - Wenn der Ort der Aufnahme zu dunkel oder zu hell ist
 - Wenn sich das Motiv zu schnell bewegt
 - Wenn der Hintergrund die gleiche oder eine ähnliche Farbe hat wie das Motiv
 - Wenn die Kamera verwackelt wird
 - Wenn der Zoom betätigt wird





Aufnahme

Zu [📰] ([23-Feld])

Die Scharfstellung kann mit bis zu 23 AF-Punkten erfolgen. Diese Option ist hilfreich, wenn sich das Motiv nicht in der Bildmitte befindet.

(Der AF-Bereichsrahmen richtet sich nach dem eingestellten Bildseitenverhältnis)

🦉 Hinweis

• Die 23 AF-Bereiche können in 9 Bereiche unterteilt werden. Zudem lässt sich der zu fokussierende Bereich einrichten. (S99)

Zu [] ([1-Feld])

Die Kamera stellt auf das Motiv im AF-Bereich in der Bildschirmmitte scharf.

Hinweis

• Position und Größe des AF-Bereichs können geändert werden. (S99)

 Wenn sich das Motiv nicht in der Mitte der Komposition in []] befindet, können Sie das Motiv in den AF-Bereich bringen, den Fokus und die Belichtung durch halbes Drücken der Auslösetaste feststellen, die Kamera mit der halb gedrückten Auslösetaste auf die gewünschte Komposition schwenken und dann fotografieren. (Nur wenn der [Fokusmodus] auf [AFS] eingestellt ist.)

Zu [+] ([Punkt])

Sie können eine genauere Scharfstellung auf einen Punkt erzielen, der kleiner als []] ist.

🥏 Hinweis

- Die Fokusposition kann auf einem vergrößerten Bildschirm eingerichtet werden. (S100)
- Beim halben Herunterdrücken der Auslösetaste wird der Bildschirm zur Kontrolle der Fokusposition um etwa das 5-fache der Originalgröße vergrößert angezeigt.

Die Zeit, in der die Anzeige vergrößert dargestellt wird, kann über [Zeit f. AF-Punkt] (S167) im Menü [Individual]eingestellt werden.

- Die Größe des AF-Bereichs, der angezeigt wird, wenn die Kamera die Scharfstellung erreicht hat, kann je nach dem Objekt unterschiedlich sein.
- In folgenden Fällen wirkt [+] als [-] – Bei Aufnahme von Videos

Einrichten der Position des AF-Bereichs/Ändern der Größe des AF-Bereichs

• Führen Sie den Vorgang nach dem Beenden der Funktion Touch-Auslöser aus.

Wenn Sie [🚉], [🔳] auswählen

Position und Größe des AF-Bereichs können geändert werden.

- **1** Berühren Sie das Motiv.
 - Der Einstellbildschirm für den AF-Bereich wird angezeigt.
 - Der Einstellbildschirm für den AF-Bereich kann auch durch Betätigen von ◀ und dann ▼ eingerichtet werden.
 - Der AF-Bereich kann auch mit der Cursortaste im Einstellbildschirm für den AF-Bereich bewegt werden.
 - Drücken Sie [Reset], um den AF-Bereich in die Bildschirmmitte zurückzubewegen.
- 2 Berühren Sie die Laufleiste, um die Größe des Rahmens für den AF-Bereich zu ändern.
 - Es kann auf 4 verschiedene Größen gewechselt werden.
 - Das Vergrößern/Verkleinern kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.

3 Berühren Sie [Einst.].

- Die Einstellung ist auch durch Betätigen von [MENU/SET] möglich.
- Der AF-Bereich mit derselben Funktion wie [] wird an der berührten Position angezeigt, wenn [] ausgewählt wird. Die Einstellung des AF-Bereichs wird gelöscht, wenn [] berührt wird.

Bei Auswahl von [=]

Die 23 AF-Bereiche können in 9 Bereiche unterteilt werden. Zudem lässt sich der zu fokussierende Bereich einrichten.

Berühren Sie den Bildschirm, um den Einstellbildschirm für den AF-Bereich anzuzeigen, und wählen Sie den Rahmen für den AF-Bereich aus, wie auf der Abbildung rechts gezeigt.

- Nachdem Sie Ihren Finger eine Zeit lang vom Touchscreen genommen haben, verschwindet der Rahmen für den AF-Bereich und nur die Anzeige [+] (Mittelpunkt des ausgewählten Rahmens für AF-Bereich) bleibt auf dem Bildschirm.
- Die Einstellung des AF-Bereichsrahmens wird verworfen, wenn [[]] berührt wird.
- Der Rahmen des AF-Bereichs kann mit der Cursortaste gewählt werden, wenn der Bildschirm zum Einrichten des AF-Bereichs durch Betätigen von ◀ und dann ▼ angezeigt wird. Der Rahmen des AF-Bereichs wird durch Betätigen von [MENU/SET] eingestellt.







Wenn Sie [🕂] auswählen

Sie können die Fokusposition durch Vergrößern des Bildschirms genau festlegen.

• Die Fokusposition kann nicht am Bildschirmrand eingestellt werden.

1 Berühren Sie das Motiv.

- Der Hilfsbildschirm zum Einrichten der Fokusposition wird auf etwa das 5-fache der Originalgröße vergrößert.
- Der Hilfsbildschirm kann auch durch Betätigen von ◀, Betätigen von ◀ zur Anzeige des vergrößerten Bildschirms zum Einrichten der

Position und durch nachfolgende Auswahl der vergrößerten Position

mit den Cursortasten, sowie durch abschließendes Betätigen von [MENU/SET] angezeigt werden.

2 Verschieben Sie den Bildschirm, um das Objekt mit dem Kreuzpunkt in der Mitte des Bildschirms auszurichten.

- Die Fokusposition kann auch mit der Cursortaste bewegt werden.
- Durch Berühren von [Reset] wird die Fokusposition wieder zurück in die Mitte bewegt.
- Auf dem Hilfsbildschirm kann auch ein Bild durch Berühren von [上] aufgenommen werden.

Verschieben Sie den AF-Bereich mühelos mit der Funktion [Direktfokusbereich]

Wenn [Direktfokusbereich] im Menü [Individual] auf [ON] eingestellt ist, während [2], [E] oder [] gewählt ist, kann der AF-Bereich direkt mit der Cursortaste verschoben werden. Mit []] können Sie die vergrößerte Position bewegen.

• Verwenden Sie zur Einstellung von Optionen, die die Cursortasten nutzen, wie [Antriebsmodus], [Weißabgleich] oder [Empfindlichkeit], stattdessen das Quick-Menü (S68).

Hinweis

- Das Punkt-Messziel kann auch bewegt werden, um es an den AF-Bereich anzupassen, wenn [Messmethode] (S151) auf []] eingerichtet ist. Am Bildschirmrand wird die Messung unter Umständen durch die Helligkeit um den AF-Bereich beeinträchtigt.
- [Direktfokusbereich] ist im Kreativmodus unveränderlich auf [OFF] eingestellt.
- Bei Benutzung des digitalen Zooms können Position und Größe des AF-Bereichs nicht geändert werden.



Aufnahme von Fotos mit manuellem Fokus

Anwendbare Modi: $\mathbf{M} \otimes \mathbf{P} \otimes \mathbf{M} \otimes \mathbf{C1} \otimes \mathbf{C2} \otimes \mathbf{C2}$

Mit dieser Funktion sollten Sie dann arbeiten, wenn der Fokus fest eingestellt bleiben soll oder wenn der Abstand zwischen Objektiv und Motiv feststeht und Sie den Autofokus nicht aktivieren wollen.

Die zum manuellen Fokussieren verwendeten Vorgänge weichen geringfügig je nach Objektiv ab.



1 Richten Sie [Fokusmodus] im [Rec]-Menü [MF] ein. (S64)

2 Verwenden Sie den Fokushebel oder -ring am Objektiv zum Fokussieren.

- Wenn [MF-Lupe] im [Individual]-Menü auf [ON] eingestellt ist, und Sie manuell fokussieren, schaltet die Anzeige zum Hilfsbildschirm und das Bild wird vergrößert. (MF-Assistent (A))
- Wenn [MF-Anzeige] im [Individual]-Menü auf [ON] gestellt ist und Sie manuell fokussieren, wird der MF-Assistent (B) auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können prüfen, ob sich der Fokuspunkt nah oder entfernt befindet.



MF-ASSISTENT

Anzeige des MF-Assistenten

- Diese Anzeige erfolgt beim Bewegen des Fokushebels, Drehen des Fokusringes oder Berühren des Bildschirms. (Im Kreativmodus [Miniatureffekt] kann der MF-Assistent nicht durch Berühren des Bildschirms angezeigt werden)
- Die Anzeige kann auch durch Betätigen und Gedrückthalten von ◀ aufgerufen werden, um den Einstellungsbildschirm des mit der Cursortaste vergrößerten Bereichs aufzurufen. Dabei ist der zu vergrößernde Bereich zu bestimmen und dann [MENU/SET] zu betätigen.
- Zum Einstellungsbildschirm des vergrößerten Bereiches wird umgeschaltet, indem die Cursortaste betätigt wird, während die Option [Direktfokusbereich] im Menü [Individual] auf [ON] eingestellt ist.

Ändern der Anzeige des MF-Assistenten

Der Vergrößerungsfaktor kann zwischen 4-facher, 5-facher und 10-facher Vergrößerung umgeschaltet werden. Bei einer 4-fachen Vergrößerung wird der mittlere Bereich vergrößert. Bei einer 5- und 10-fachen Vergrößerung wird der gesamte Bildschirm vergrößert.

• Sie können die Vergrößerung durch Berühren von []y[]] oder durch Drehen des hinteren Einstellrads ändern.

Verschieben des vergrößerten Bereiches

- Der vergrößerte Bereich kann durch Ziehen über den Bildschirm (S13) oder Betätigen der Cursortaste verschoben werden.
- Bei folgenden Schritten wird die MF-Lupe auf die Normalposition zurückgesetzt.
 - Wenn [Fokusmodus] auf eine andere Option als [MF] eingestellt wird
 - Bei Änderung von [Bildverhält.] oder [Bildgröße]
 - Beim Ausschalten der Kamera
 - Beim Berühren von [Reset] im Konfigurationsbildschirm des vergrößerten Bereichs

Beenden des MF-Assistenten

- Diese Funktion wird beendet, wenn die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird.
- Beim Anzeigen durch Bewegen des Fokushebels oder Drehen des Fokusringes erfolgt das Schließen etwa 10 s nach dem Beenden des Vorganges.

- Der MF-Assistent wird bei Verwendung des Digital Zoom oder beim Aufnehmen von Videos deaktiviert.
- Je nach dem benutzten Objektiv werden die MF-Hilfe oder die MF-Anleitung nicht angezeigt, Sie können aber die MF-Hilfe durch direktes Betätigen der Kamera mit dem Touchscreen oder einer Taste aufrufen.

Vorgehensweise beim manuellen Scharfstellen

- Stellen Sie durch Bewegen des Fokushebels oder Drehen des Fokusringes scharf.
- Bewegen Sie den Hebel oder drehen Sie den Ring geringfügig weiter in der gleichen Richtung.
- Oken Sie eine Feineinstellung des Fokus durch geringfügiges Bewegen des Fokushebels in die entgegengesetzte Richtung



oder geringfügiges Drehen des Fokusringes in die entgegengesetzte Richtung vor.

🦉 Hinweis

- Wenn Sie nach dem Fokussieren auf ein Motiv herein- oder herauszoomen, kann der Fokus seine Genauigkeit verlieren. Passen Sie den Fokus in diesem Fall neu an.
- Fokussieren Sie nach dem Abbrechen des Ruhemodus erneut auf das Motiv.
- Für Nahaufnahmen
 - Es empfiehlt sich, mit Stativ und Selbstauslöser (S93) zu arbeiten.
 - Der effektive Brennweitenbereich (Schärfentiefe) verkleinert sich erheblich. Wenn daher die Entfernung zwischen Kamera und Motiv nach der Scharfstellung auf das Motiv verändert wird, kann die erneute Scharfstellung auf das Motiv sehr schwierig sein.
 - Die Auflösung im Randbereich des Bildes kann sich leicht verschlechtern. Dies ist keine Fehlfunktion.

Hinweise zur Referenzmarkierung für die Aufnahmeentfernung

Die Referenzmarkierung für die Aufnahmeentfernung dient zum Messen der Aufnahmeentfernung. Verwenden Sie diese, wenn Sie Aufnahmen mit der manuellen Scharfstellung oder Nahaufnahmen machen.

- A Referenzmarkierung für die Aufnahmeentfernung
- B Referenzlinie f
 ür die Aufnahmeentfernung
- © 0,2 m [Bei Verwendung eines Wechselobjektivs (H-PS14042), Weitwinkel bis Brennweite 20 mm]
- 0,3 m [Bei Verwendung eines Wechselobjektivs (H-PS14042), Brennweite 21 mm bis Tele]
- (E) 0,3 m [Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS014042)]
- (F) 0,9 m Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS45150)



Feststellen des Fokus und der Belichtung (AF/ AE-Sperre)

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2🔗

Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie eine Aufnahme von einem Motiv außerhalb des AF-Rahmens machen möchten oder wenn der Kontrast zu stark ist, um eine korrekte Belichtung zu erreichen.

Die Taste [AF/AE LOCK/Fn1] kann auf zwei Arten benutzt werden: als [AF/AE LOCK] oder als [Fn1] (Funktion 1). Beim Kauf ist AF/AE-Sperre anfänglich eingerichtet.

• Verwenden Sie zum Umschalten der Einstellung [AF/AE LOCK / Fn1] im Menü [Individual].



Siehe auf S113 für Details zur Funktionstaste.

1 Richten Sie das Motiv auf dem Bildschirm aus.

- 2 Drücken und halten Sie [AF/AE LOCK], um den Fokus oder die Belichtung einzustellen.
 - Beim Loslassen von [AF/AE LOCK] wird die Funktion AF/AE Lock aufgehoben.
 - In der Standardeinstellung wird nur die Belichtung gespeichert.
- 3 Bewegen Sie die Kamera während des Drückens von [AF/ AE LOCK], um das Bild zusammenzustellen, und drücken Sie die Auslösetaste dann ganz herunter.



AE-Speicher-Anzeige

• Drücken Sie nach dem Einrichten von [AE] die Auslösetaste ganz herunter, um die Aufnahme scharf zu stellen.

AF/AE-Sperre

Die Fokus- und die Belichtungssperre kann unter [AF/AE Speicher] im Menü [Individual] eingerichtet werden.

Option	Einstellung
[AE]	Nur die Belichtung wird festgestellt. • [AEL], der Blendenwert und die Verschlusszeit leuchten, wenn die Belichtung eingerichtet wird.
[AF]	Nur der Fokus wird festgestellt. • [AFL], die Fokusanzeige, der Blendenwert und die Verschlusszeit leuchten, wenn das Objekt fokussiert wird.
[AF/AE]	 Fokus und Belichtung werden festgestellt. [AFL], [AEL], die Fokusanzeige, der Blendenwert und die Verschlusszeit leuchten, wenn das Objekt fokussiert wird und die Belichtung eingerichtet ist.

- Wenn Sie [AF/AE Sp.halten] im Menü [Individual] auf [ON] gestellt haben, bleiben der Fokus und die Belichtung auch dann festgestellt, wenn Sie [AF/AE LOCK] nach dem Drücken wieder loslassen. (S166)
- Wenn die AE-Sperre ausgeführt wird, wird die Helligkeit des Aufnahmebildschirms, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, festgestellt.
- Die AF-Sperre ist nur bei Aufnahmen von Bildern mit manueller Belichtung wirksam.
- Die AE-Sperre ist nur bei Aufnahmen von Bildern mit manuellem Fokus wirksam.
- AE-Sperre und AF-Sperre müssen vor dem Beginn der Videoaufnahme aktiviert werden.
- Während der Videoaufnahme kann nur der Abbruch der AF-Sperre ausgeführt werden.
- Die AE-Sperre wird abgebrochen, wenn die Videoaufnahme beginnt.
- Auch wenn sich die Helligkeit des Motivs ändert, bleiben die Belichtungseinstellungen festgelegt.
- Sie können das Motiv erneut scharfstellen, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken, auch wenn die AE-Sperre aktiv ist.
- Die Programmverschiebung ist auch bei aktiver AE-Sperre möglich.

Weißabgleich einstellen

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🕮 🧄

Bei Sonnenlicht, unter Glühlampenlicht und bei anderen Bedingungen, bei denen die Farbtemperatur von Weiß einen Stich ins Rote oder Blaue aufweist, stellt diese Funktion unter Berücksichtigung der Lichtquelle die Kamera so nah wie möglich auf die Farbtemperatur von Weiß ein, wie sie vom menschlichen Auge wahrgenommen wird.

1 Drücken Sie ► (WB).



2 Berühren Sie den Weißabgleich.

• Die Option kann durch Berühren von [<)/[>] gewechselt werden.



3 Berühren Sie [Einst.].

Option	Aufnahmebedingungen
[AWB]	Automatische Einstellung
[¢]	Bei Außenaufnahmen unter klarem Himmel
[4]	Bei Außenaufnahmen unter bedecktem Himmel
[1]	Bei Außenaufnahmen im Schatten
[솠]	Bei Aufnahmen unter Glühlampenlicht
[≰ ^{₩B}] [*]	Bei Aufnahmen nur mit Blitz
[]]/[]]	Der manuell eingerichtete Wert wird benutzt
[1][1]	Bei Verwendung der voreingestellten Farbtemperatur-Einstellung

* Funktioniert bei Videoaufnahmen als [AWB].

🥏 Hinweis

- Unter Leuchtstofflampen variieren die Einstellungen f
 ür LED-Beleuchtung usw. sowie der entsprechende Wei
 ßabgleich je nach der Beleuchtungsart. Verwenden Sie deshalb [AWB] oder [
], [
].
- Der Weißabgleich wird nur für Objekte innerhalb des Blitzlichtbereichs der Kamera berechnet.
- Der eingerichtete Weißabgleich wird auch nach dem Ausschalten dieses Geräts beibehalten. Wird der Weißabgleich jedoch in einem anderen Szenen-Guide-Modus geändert, kehrt [Weißabgleich] für den eingerichteten Szenen-Guide-Modus auf [AWB] zurück.
- Bei den unten aufgeführten Optionen im Szenen-Guide-Modus ist der Weißabgleich auf [AWB] festgelegt.
 - [Weiches Hintergrundlicht]/[Entspannter Farbtonus]/[Ausgeprägte Szenerie]/[Heller blauer Himmel]/[Romantisches Abendrot]/[Strahlendes Abendrot]/[Glitzerndes Wasser]/[Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimmel]/[Warm strahl. Nachtlandschaft]/[Künstlerische Nachtlandschaft]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Deutliches Portrait bei Nacht]/[Verlockende Speisen]/[Süßes Dessert]
- Wenn [Direktfokusbereich] (S100) auf [ON] gestellt ist, werden die Bedienvorgänge der Cursortasten auf die Bewegungen des AF-Bereichs übertragen. Verwenden Sie zur Einstellung das Quick-Menü (S68).

Automatischer Weißabgleich

Je nach den Bedingungen, die bei den Aufnahmen herrschen, können die Bilder einen Rotoder Blaustich annehmen. Außerdem funktioniert der automatische Weißabgleich unter Umständen dann nicht korrekt, wenn mehrere verschiedene Lichtquellen verwendet werden oder kein Gegenstand mit einer Farbe vorhanden ist, die nah an Weiß liegt. Arbeiten Sie in diesen Fällen mit einem anderen Weißabgleichsmodus als [AWB].

- 1 Der automatische Weißabgleich funktioniert in diesem Bereich.
- 2 Blauer Himmel
- 3 Bedeckter Himmel (Regen)
- 4 Schatten
- 5 Sonnenlicht
- 6 Weißes Leuchtstofflicht
- 7 Glühlampenlicht
- 8 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
- 9 Kerzenlicht
- K=Farbtemperatur in Kelvin



Manuelle Einstellung des Weißabgleichs

Sie können den voreingestellten Weißabgleich manuell ändern. So können Sie den Weißabgleich individuell auf die Aufnahmebedingungen abstimmen.

- 1 Wählen Sie [♣], [♣] aus und berühren Sie dann [W.Abgl.Einst.].
- 2 Richten Sie die Kamera auf ein weißes Blatt Papier o.ä., so dass der Rahmen in der Mitte nur durch das weiße Objekt ausgefüllt wird und berühren Sie dann [Einst.].

🥏 Hinweis

 Wenn das Motiv zu hell oder zu dunkel erscheint, kann dies an einem nicht eingestellten Weißabgleich liegen. Stellen Sie den Weißabgleich nach der Helligkeitsregelung erneut ein.

Einrichten der Farbtemperatur

Sie können die Farbtemperatur manuell einstellen, um bei unterschiedlichen Lichtbedingungen natürlich wirkende Bilder aufzunehmen. Die Farbqualität des Lichts wird als Zahl in Grad Kelvin ausgedrückt. Bei zunehmender Farbtemperatur wird die Aufnahme blaustichiger. Bei abnehmender Farbtemperatur wird die Aufnahme rotstichiger.

- 1 Wählen Sie [t/K]] aus und berühren Sie dann [WB K-Einst.].
- 2 Verschieben Sie die Einstellleiste für die Farbtemperatur.
 - Die Werte können auch durch Berühren von [
]/[
]
]
]
]
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 - Sie können eine Farbtemperatur von [2500K] bis [10000K] einstellen.
- **3** Berühren Sie [Einst.].




Feineinstellung des Weißabgleiches

Sie können eine Feineinstellung des Weißabgleichs vornehmen, wenn Sie den gewünschten Farbton durch die normale Weißabgleicheinstellung nicht erreichen können.

- 1 Wählen Sie den Weißabgleich aus und berühren Sie dann [Ändern].
- 2 Verschieben Sie sie für die Feineinstellung innerhalb des Rahmens.
 - Sie können auch durch Berühren von [G+]/[M−]/[A]/[B], oder durch Drücken von ▲/▼/◄/► der Cursortaste die Feineinstellung vornehmen.



- ► : B (BLAU: NACH BLAU)
- ▲: G+ (GRÜN: NACH GRÜN)
- ▼: M- (MAGENTA: NACH ROT)
- Wählen Sie den mittleren Punkt, wenn Sie keine Feineinstellung des Weißabgleichs vornehmen.

3 Berühren Sie [Einst.].

- Wenn Sie den Weißabgleich nach [G+] (Grün) oder [M-] (Magenta) feineinstellen, erscheint neben dem Weißabgleichsymbol auf dem Bildschirm [+] (Grün) oder [-] (Magenta).
- Die Feineinstellung des Weißabgleichs gilt auch für Blitzlichtaufnahmen.
- Sie können die Feineinstellung des Weißabgleichs für jeden Weißabgleich-Menüpunkt unabhängig vornehmen.
- Die Feineinstellung des Weißabgleichs bleibt auch bei ausgeschalteter Kamera erhalten.
- In den folgenden Fällen kehrt die Feineinstellung des Weißabgleichs wieder auf die Standardeinstellung (mittlere Einstellung) zurück.
- Wenn Sie den Weißabgleich unter [🔄] oder [🔄] zurücksetzen
- Wenn Sie die Farbtemperatur unter [



Weißabgleich-Belichtungsreihe

Die Einstellung der Belichtungsreihe wird auf Grundlage der Korrekturwerte für die Feineinstellung des Weißabgleichs vorgenommen. Beim Drücken des Auslösers werden automatisch drei Aufnahmen mit verschiedenen Farbwerten aufgezeichnet.

 Nehmen Sie die Feineinstellung des Weißabgleichs in Schritt 2 des Verfahrens "Feineinstellung des Weißabgleiches" vor und berühren Sie [↔]/[◆], um die Bracket einzustellen.



- [•]: Horizontal ([A] bis [B])
- [€]: Vertikal ([G+] bis [M−])
- Die Bracket-Einstellungen können auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.
- 2 Berühren Sie [Einst.].

🥏 Hinweis

- [BKT] wird im Weißabgleichsymbol auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Bracket für Weißabgleich eingestellt ist.
- Die Einstellung der Weißabgleich-Belichtungsreihe wird verworfen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird (einschließlich Ruhemodus).
- Der Auslöserton ist nur einmal zu hören.
- Die Weißabgleich-Belichtungsreihe funktioniert in folgenden Fällen nicht:
- Bei der Aufnahme von Videos
- Wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist

Lichtempfindlichkeit einstellen

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🛤 🧄

Hier kann die Lichtempfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) eingestellt werden. Bei einer Einstellung auf einen höheren Wert können Aufnahmen auch in dunkler Umgebung erfolgen, ohne dass die Ergebnisse zu dunkel werden.

1 Drücken Sie ▲ (ISO).



0 1600 3200

2 Berühren Sie die ISO-Empfindlichkeit.

ISO-Empfindlichkeit	Einstellung
Αυτο	Die ISO-Empfindlichkeit wird der Helligkeit entsprechend automatisch eingestellt. • Maximum [ISO1600]*
₿® (Intelligente Einstellung)	Die ISO-Empfindlichkeit wird der Bewegung des Motivs und der Helligkeit entsprechend eingestellt. • Maximum [ISO1600]*
160/200/400/800/1600/3200/ 6400/12800	Die ISO-Empfindlichkeit wird jeweils fest auf unterschiedliche Werte eingestellt. (Wenn [ISO-Einst.Stufen] im Menü [Rec] (S154) auf [1/3 EV] eingestellt wird, erhöhen sich die Optionen für die einrichtbare ISO-Empfindlichkeit.)

* Wenn [Max. ISO-Wert] (S154) im Menü [Rec] auf eine andere Option als [OFF] eingestellt wird, erfolgt die Einstellung automatisch innerhalb des in [Max. ISO-Wert] eingerichteten Wertes.

	160 - 12800		
Aufnahmeort (Empfehlung)	An hellem Ort (außen)	An dunklem Ort	
Verschlusszeit	Lang	Kurz	
Bildrauschen	Gering	Stärker	
Verwackeln des Objektes	Stärker	Gering	

Hinweise zu [BIS0] (Intelligente ISO-Einstellung)

Die Kamera erkennt eine Bewegung des Objektes und richtet dann automatisch die optimale ISO-Empfindlichkeit und Verschlusszeit ein, die der Bewegung des Objektes und der Helligkeit der Szene gerecht werden, so dass das Verwackeln des Objektes minimiert wird.

 Die Verschlusszeit wird nicht fest eingestellt, wenn die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird. Sie verändert sich fortlaufend entsprechend der Bewegung des Objektes, bis die Auslösetaste ganz heruntergedrückt wird.

- Für Informationen zum Fokusbereich des Blitzlichts, wenn [AUTO] eingestellt ist, siehe auf S86.
- Wenn [Elektron. Verschluss] auf [ON] gestellt ist, kann eine ISO-Empfindlichkeit von bis zu [ISO 1600] eingestellt werden.
- Wenn [Direktfokusbereich] (S100) auf [ON] gestellt ist, werden die Bedienvorgänge der Cursortasten auf die Bewegungen des AF-Bereichs übertragen. Verwenden Sie zur Einstellung das Quick-Menü (S68).

Gebrauch der Funktionstaste

Sie können Aufnahmefunktionen etc. zu spezifischen Buttons und Symbolen zuordnen.

Drücken Sie zur Verwendung dieser Funktionen [Fn1], [Fn2] oder [Fn3] oder berühren Sie [Fn4] oder [Fn5].

- Um [Fn1] zu verwenden, richten Sie [AF/AE LOCK / Fn1] im Menü [Individual] auf [Fn1] ein.
- Um [Fn3] zu verwenden, richten Sie [LVF/LCD / Fn3] im Menü [Individual] auf [Fn3] ein.



Berühren Sie [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] oder [Fn5] unter [Fn-Tasteneinst.] im Menü [Individual].

2

Berühren Sie die Funktion, die zugewiesen werden soll.

Ordnen Sie den Funktionstasten Ihre Lieblingsfunktionen zu.

[Rec] Menü/Aufnahmefunktionen			
• [AE-Korrektur] (S116)	• [Blitzkorr.] (S153)		
• [Vorschau] (S115)	 [i.Auflösung] (S154) 		
• [Künstl.horizont] (S41)	• [i.Dynamik] (S152)		
 [Fokusbereich einst.] 	 [Digitalzoom] (S80) 		
• [Bildstil] (S147)	 [Elektron. Verschluss] (S156) 		
• [Bildverhält.] (S149)	 [Stabilisator] (S78) 		
• [Bildgröße] (S149)	 [Empfindlichkeit] (S111) 		
• [Qualität] (S150)	 [Weißabgleich] (S106) 		
• [Fokusmodus] (S36)	• [AF-Modus] (S95)		
• [Messmethode] (S151)	 [Antriebsmodus] (Einzeln (S38)/ 		
• [HDR] (S151)	Serienaufnahme (S89)/Auto Bracket (S91)/		
• [Blitzlicht] (S84)	Selbstauslöser (S93))		
	• [Wiederg.] (S56)		
[/ideo] Menü		
• [Videoeinstell.] (S159, 160)	• [Fotomodus] (S55)		
	• [Erw. Teleber.] (S80)		
[Individual] Menü			
• [Funktionshebel] (S15)	• [Schritt-Zoom] (S169)		
• [Histogramm] (S164)	 [Zoom Geschw.] (S169) 		
• [Gitterlinie] (S165)	• [Aufn.Feld] (S171)		

• Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

🥏 Hinweis

- Einige Funktionen lassen sich ja nach dem Modus oder dem angezeigten Bildschirm nicht verwenden.
- Wenn [Künstl.horizont] aktiviert ist, können Sie die Neigungssensor-Anzeige ein-/ausschalten. (S41)
- Wenn [Fokusbereich einst.] eingestellt ist, kann der Bildschirm die Positionseinstellung sowohl für den AF-Bereich, als auch für den MF-Assistenten, anzeigen.
- [Wiederg.] kann auf [Fn1] und [Fn3] gestellt werden.
- Bei [Miniatureffekt], [Selektivfarbe] im Kreativen Steuermodus kann [Fn2] nicht verwendet werden.
- [Fn4] und [Fn5] können nicht verwendet werden, wenn der Sucher in Gebrauch ist.

Verwendung von Funktionstasten per Touch-Bedienung

[Fn4] und [Fn5] werden durch Berühren der Funktionstasten verwendet.

1 Berühren Sie [8].



2 Berühren Sie [Fn4] oder [Fn5].

• Die zugeordnete Funktion wird ausgeführt.



Blendeneffekt und Verschlusszeit überprüfen (Vorschaumodus)

Anwendbare Modi: M PASMC1C2

Die Effekte der Blenden- und Verschlusszeit können unter Verwendung des Vorschau-Modus geprüft werden.

- Bestätigen Sie die Effekte der Blende: Sie können die Schärfentiefe (effektiver Fokusbereich) vor dem Aufnehmen eines Bildes durch Schließen des Zentralverschlusses mit dem eingestellten Blendenwert überprüfen.
- Bestätigen Sie die Auswirkungen der Verschlusszeit: Die Bewegung kann durch Anzeige des Bildes bestätigt werden, das mit dieser Verschlusszeit aufgenommen wird. Beim Einrichten einer niedrigen Verschlusszeit erfolgt die Anzeige in der Verschlusszeit-Vorschau, wie ein zeitverzögerter Film. Dies wird in Fällen benutzt, wie zum Beispiel beim Anhalten der Bewegung von fließendem Wasser.
- **1** Richten Sie [Fn-Tasteneinst.] im Menü [Individual] auf [Vorschau] ein.
 - Dies ist die Vorgehensweise zum Einrichten von [Fn2].
- 2 Schalten Sie durch Betätigen von [Fn2] zum Bestätigungsbildschirm.
 - Der Bildschirm wird bei jedem Betätigen von [Fn2] umgeschaltet.



Schärfentiefe-Eigenschaften

. 1. 4	Blendenwert	Niedrig (große Blende)	Hoch (kleine Blende)
*1	Brennweite des Objektivs	Tele	Weitwinkel
	Abstand zum Motiv	Nah	Fern
Schärfentiefe (effektiver Brennweitenbereich)		Gering (eng) ^{*2}	Groß (weit) ^{*3}

*1 Aufnahmebedingungen

- *2 Beispiel: Wenn Sie eine Aufnahme mit weichem, unscharfem Hintergrund machen möchten.
- *3 Beispiel: Wenn Sie eine Aufnahme mit scharfer Durchzeichnung bis zum Hintergrund machen möchten.

🥏 Hinweis

- Auch im Vorschaumodus können Aufnahmen gemacht werden.
- Die Überprüfung der Effekte durch die Verschlusszeiteinstellung ist für Werte zwischen 8 Sekunden und 1/1000 Sekunde möglich.

Einfaches Einrichten der Blendenöffnung/Verschlusszeit für eine angemessene Belichtung (Ein Klick-AE)

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🛤 🧄

Ist die Einstellung der Belichtung zu hell oder zu dunkel, können Sie Ein Klick-AE benutzen, um eine angemessene Belichtung zu erzielen.

Wie kann man feststellen, ob die Belichtung nicht angemessen ist Wenn der Blendenwert und die Verschlusszeit beim halben Herunterdrücken des Auslösers rot blinken (A). Wenn die Manuelle Belichtungsunterstützung auf einen anderen Wert als ♥ ⊕ 0 im Manuellen Belichtungsmodus eingestellt ist. Weitere Informationen zur Manuellen Belichtungsunterstützung finden Sie auf \$119.

- Stellen Sie [Fn-Tasteneinst.] im [Individual]-Menü auf [AE-Korrektur] ein.
 Dies ist die Vorgehensweise zum Einrichten von [Fn1].
- 2 (Bei nicht angemessener Belichtung) Betätigen Sie [Fn1].





 Der Belichtungsmesser wird angezeigt, und die Blendenöffnung sowie die Verschlusszeit werden geändert, um eine angemessene Belichtung zu erzielen. Die folgenden Elemente ändern sich je nach dem Aufnahmemodus.

Aufnahme- modus	Sich ändernde Einstellungen
Α	Blendenwert
S	Verschlusszeit
М	Blendenöffnung/Verschlusszeit

- In den folgenden Fällen kann die passende Belichtung nicht eingestellt werden. (Belichtungsmesser wird angezeigt)
 - Wenn das Motiv sehr dunkel ist und keine angemessene Belichtung durch Ändern der Blendenöffnung oder Verschlusszeit erzielt werden kann
 - -Aufnehmen mit dem Blitzlicht
 - Im Vorschau-Modus (S115)
 - Bei Verwendung eines Objektivs mit einem Blendenring

🦉 Hinweis

• Im AE-Modus mit Programmautomatik können Sie die Programmverschiebung durch Drücken der Funktionstaste abbrechen.

Aufnahme von Fotos mit Festlegung der Blende/ Verschlusszeit

Aufnahmemodus: ASM

AE-Modus mit Blenden-Priorität

Stellen Sie höhere Blendenwerte ein, wenn Sie auch den Hintergrund scharf aufnehmen möchten (verbesserte Tiefenschärfe). Stellen Sie niedrigere Blendenwerte ein, wenn Sie den Hintergrund unscharf aufnehmen möchten (Weichzeichner).

1 Stellen Sie das Modusrad auf [A].

2 Drehen Sie das hintere Einstellrad, um den Blendenwert einzustellen.



- Jedes Mal, wenn das hintere Einstellrad gedrückt wird, wird zwischen der Blendeneinstellung und dem Belichtungsausgleich umgeschaltet.
- Die Wirkung des eingerichteten Blendenwertes ist auf dem Aufnahmebildschirm nicht erkennbar. Verwenden Sie zur Kontrolle auf dem Aufnahmebildschirm bitte [Vorschau]. (S115)

- Die Helligkeit des Bildschirms und die aufgenommenen Bilder können voneinander abweichen. Überprüfen Sie die Aufnahmen auf dem Wiedergabebildschirm.
- Drehen Sie das hintere Einstellrad zur Anzeige des [Bel.Messer]. Ungeeignete Bereiche werden rot angezeigt.
- Falls die Belichtungseinstellungen nicht korrekt sind, werden die Werte f
 ür Blende und Verschlusszeit im Display rot blinkend angezeigt, wenn der Auslöser halb heruntergedr
 ückt wird.
- Bei Verwendung eines Objektivs mit einem Blendenring muss dessen Position auf [A] gestellt werden, um die Einstellung über das hintere Einstellrad zu aktivieren. In anderen Positionen als [A] erhält die Einstellung über den Ring Priorität.

AE-Modus mit Zeiten-Priorität

Wenn Sie eine scharfe Aufnahme eines Motivs in schneller Bewegung machen möchten, wählen Sie eine kurze Verschlusszeit. Wenn Sie einen Nachzieheffekt erzielen möchten, stellen Sie eine längere Verschlusszeit ein.

1 Stellen Sie das Modusrad auf [S].

2 Drehen Sie das Einstellrad, um die Verschlusszeit einzustellen.



- Jedes Mal, wenn das hintere Einstellrad gedrückt wird, wird zwischen der Verschlusszeiteinstellung und dem Belichtungsausgleich umgeschaltet.
- Die Wirkung der eingerichteten Verschlusszeit ist auf dem Aufnahmebildschirm nicht erkennbar. Verwenden Sie zur Kontrolle auf dem Aufnahmebildschirm bitte [Vorschau]. (S115)

🥏 Hinweis

- Die Helligkeit des Bildschirms und die aufgenommenen Bilder können voneinander abweichen. Überprüfen Sie die Aufnahmen auf dem Wiedergabebildschirm.
- Drehen Sie das hintere Einstellrad zur Anzeige des [Bel.Messer]. Ungeeignete Bereiche werden rot angezeigt.
- Falls die Belichtungseinstellungen nicht korrekt sind, werden die Werte für Blende und Verschlusszeit im Display rot blinkend angezeigt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
- Die Anzeige der Verschlusszeit führt einen Countdown aus, wenn eine hohe Verschlusszeit eingerichtet und die Auslösetaste ganz heruntergedrückt wird.
- Es empfiehlt sich, bei langen Verschlusszeiten ein Stativ zu verwenden.
- Bei Auslösung des Blitzlichts beträgt die kürzeste Verschlusszeit, die gewählt werden kann, 1/160 einer Sekunde. (S87)
- Längere Verschlusszeiten als 1 Sekunde sind nicht verfügbar, wenn [Elektron. Verschluss] auf [ON] gestellt ist.
- [Empfindlichkeit] wird automatisch auf [AUTO] gestellt, wenn Sie den Aufnahmemodus auf AE-Modus mit Zeiten-Priorität umschalten, solange [Empfindlichkeit] auf [**1**Is0] (intelligente Einstellung) eingestellt ist.

Manuellen Belichtungsmodus

In diesem Modus nehmen Sie die Belichtungseinstellungen (Blende und Verschlusszeit) manuell vor.

Die Hilfe zur manuellen Belichtungseinstellung wird im unteren Teil des Displays eingeblendet, um die Belichtung anzuzeigen.

1 Stellen Sie das Modusrad auf [M].

- 2 Drehen Sie das hintere Einstellrad, um die Blende und Verschlusszeit einzustellen.
 - (A) Belichtungsmesser
 - B Blendenwert
 - © Verschlusszeit
 - D Manuelle Belichtungshilfe



	巡	<u>نن</u>
Blendenwert	Verringern Dadurch wird eine Defokussierung des Hintergrunds vereinfacht.	Erhöhen Dadurch wird die Beibehaltung des Fokus auch für den Hintergrund vereinfacht.
Verschlusszeit	Lang Es wird einfacher, eine Bewegung deutlich zu machen.	Kurz Es wird einfacher, eine Bewegung zu stoppen.

- Jedes Mal, wenn das Einstellrad gedrückt wird, wird zwischen der Blendeneinstellung und der Verschlusszeiteinstellung umgeschaltet.
- Die Wirkung der eingerichteten Werte f
 ür Blendenwert und Verschlusszeit ist auf dem Aufnahmebildschirm nicht erkennbar. Verwenden Sie zur Kontrolle auf dem Aufnahmebildschirm bitte [Vorschau]. (S115)

Manuelle Belichtungsunterstützung

≥ ±0	Die Belichtungseinstellungen stimmen.
0 +3	Stellen Sie eine höhere Verschlusszeit oder eine offenere Blende ein.
-3 0 '' III	Stellen Sie eine niedrigere Verschlusszeit oder eine geschlossenere Blende ein.

 Die Hilfe zur manuellen Belichtungseinstellung ist als N\u00e4herungswert zu verstehen. Wir empfehlen, die Aufnahmen auf dem Wiedergabebildschirm zu \u00fcberpr\u00fcfen.

Hinweise zu [B] (Bulb)

Wenn Sie die Verschlusszeit auf [B] einrichten, bleibt der Verschluss offen, während die Auslösetaste ganz herunter gedrückt wird (bis zu etwa 120 s).

Der Verschluss schließt sich, wenn Sie den Auslöser loslassen.

Diese Option sollten Sie einsetzen, wenn Sie den Verschluss z.B. für Aufnahmen von Feuerwerk, nächtlichen Motiven usw. besonders lang geöffnet halten wollen.

- Wir empfehlen, mit einem Stativ und/oder dem Fernauslöser (DMW-RSL1: Sonderzubehör) zu arbeiten, wenn Sie Aufnahmen mit der Verschlusszeiteinstellung [B] machen. Nähere Hinweise zum Fernauslöser finden Sie auf S208.
- Wenn Sie die Verschlusszeit auf [B] einstellen, wird auf dem Display [B] angezeigt.
- Wenn Sie Aufnahmen mit der Langzeit-Verschlusszeiteinstellung [B] machen, müssen Sie einen ausreichend geladenen Akku verwenden. (S21)
- Wenn Sie Bilder mit der Verschlusszeit in der Einstellung [B] machen, kann ein Rauschen sichtbar werden. Um Bildrauschen zu vermeiden, empfehlen wir, [Langz-Rauschr] im Menü [Rec] vor der Aufnahme auf [ON] zu stellen. (S155)
- Das Hilfsprogramm für die manuelle Belichtung wird nicht angezeigt.
- Dies kann nicht verwendet werden, wenn [Elektron. Verschluss] auf [ON] gestellt ist.

🥝 Hinweis

- Die Helligkeit des Bildschirms und die aufgenommenen Bilder können voneinander abweichen. Überprüfen Sie die Aufnahmen auf dem Wiedergabebildschirm.
- Drehen Sie das hintere Einstellrad zur Anzeige des [Bel.Messer]. Ungeeignete Bereiche werden rot angezeigt.
- Falls die Belichtungseinstellungen nicht korrekt sind, werden die Werte f
 ür Blende und Verschlusszeit im Display rot blinkend angezeigt, wenn der Auslöser halb heruntergedr
 ückt wird.
- Die Anzeige der Verschlusszeit führt einen Countdown aus, wenn eine hohe Verschlusszeit eingerichtet und die Auslösetaste ganz heruntergedrückt wird.
- Es empfiehlt sich, bei langen Verschlusszeiten ein Stativ zu verwenden.
- Bei Auslösung des Blitzlichts beträgt die kürzeste Verschlusszeit, die gewählt werden kann, 1/160 einer Sekunde. (S87)
- Längere Verschlusszeiten als 1 Sekunde sind nicht verfügbar, wenn [Elektron. Verschluss] auf [ON] gestellt ist.
- [Empfindlichkeit] wechselt automatisch zu [ISO160], wenn Sie den Aufnahmemodus auf Manuelle Belichtung umschalten, während für [Empfindlichkeit] entweder [AUTO] oder [**1**_{IS0}] (Intelligent) eingestellt ist.
- Bei Verwendung eines Objektivs mit Blendenring erhält die Einstellung über den Blendenring Priorität.

Aufnehmen von Bildern, die der aufgezeichneten Szene entsprechen (Szenen-Guide-Modus)

Aufnahmemodus: 🕅

Bei Auswahl einer Szene entsprechend dem Objekt und den Aufnahmebedingungen entsprechend der Beispielbilder, richtet die Kamera optimale Werte für Belichtung, Farbe und Fokus ein. Dadurch können Sie der Szene entsprechende Aufnahmen anfertigen.

1 Stellen Sie das Modusrad auf [SCN].

2 Verschieben Sie die Beispielbilder, um einen Bildschirm auszuwählen.

• Sie können die Szene auch durch Verschieben der Laufleiste (A) auswählen.



3 Berühren Sie [Einst.].

Ausprobieren einer Vielzahl von Bildeffekten

Berühren Sie [DISP.1] auf dem Bildschirm zur Szenenauswahl, um Erläuterungen usw. zu für die Szene passenden Bildeffekten anzuzeigen. Um die Bildeffekte vollständig zur Geltung zu bringen, raten wir, die Erläuterungen zu lesen und versuchsweise Bilder aufzunehmen.

• Die Seite kann durch Berühren von $[\triangle]/[\heartsuit]$ gewechselt werden.

- Folgende Einstellungen sind im Szenen-Guide-Modus nicht möglich, da die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen vornimmt.
 - Andere Optionen außer der Korrektur der Bildqualität in [Bildstil]/[Empfindlichkeit]/[Messmethode]/ [Digitalzoom]
- Auch wenn der Weißabgleich f
 ür bestimmte Typen einer Szene fest auf [AWB] eingestellt ist, k
 önnen Sie eine Feinabstimmung des Weißabgleichs durchf
 ühren oder die Weißabgleich-Belichtungsreihe durch Dr
 ücken der Cursortaste ▶ auf dem Aufnahmebildschirm verwenden. Bitte lesen Sie f
 ür weitere Informationen S109, 110.



[Deutliches Portrait]



Die Helligkeit des Gesichts w. angepasst, und der Hintergrund defokussiert, damit das Portrait deutlicher hervortritt.

Hinweis

 Wenn Sie ein Objektiv mit Zoomfunktion verwenden, können Sie den Effekt verstärken, indem Sie so weit wie möglich heranzoomen und den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv verringern.

[Seidige Haut]



Ein helleres Gesicht u. e. weich. Hautfarbe verschaffen ein gesünd. und jüngeres Aussehen.

🦉 Hinweis

- Wenn Sie ein Objektiv mit Zoomfunktion verwenden, können Sie den Effekt verstärken, indem Sie so weit wie möglich heranzoomen und den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv verringern.
- Der glättende Effekt wird auch für den Bereich angewandt, der einen Farbton hat, der dem Teint der Person ähnelt.
- Dieser Modus funktioniert bei unzureichender Helligkeit nicht.

[Weiches Hintergrundlicht]



Durch Aufhellen des Hintergrunds w. d. gesamte Bild heller. Portraits erscheinen weicher und von innen leuchtend.

[Deutlich vor Hintergrundlicht]



Im Freien wird der Blitz verwendet, um das Gesicht gleichmäß. aufzuhellen.

🦉 Hinweis

- Öffnen Sie den Blitz. (Sie können [4] einstellen.)
- Es kann zu einer Weißsättigung kommen, wenn das Objekt zu nahe ist.
- Mit Blitzlicht aufgenommene Bilder, die n\u00e4her oder au
 ßerhalb der Blitznennentfernung aufgenommen werden, k\u00f6nnen u.U. zu hell oder zu dunkel erscheinen.

[Entspannter Farbtonus]



Die warmen Farben schaffen ein Bild mit entspannter Atmosph..

[Süßes Kindergesicht]



Moderate Defokuss. des Hintergrunds u. Aufhellung d. Hautf. Zieht die Aufmerks. d. Betrachters auf. d. Gesicht d. Kindes.

Berühren Sie das Gesicht.

• Es wird ein Foto mit dem für die berührte Position eingerichteten Fokus aufgenommen.

Hinweis

 Wenn Sie ein Objektiv mit Zoomfunktion verwenden, können Sie den Effekt verstärken, indem Sie so weit wie möglich heranzoomen und den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv verringern.

[Ausgeprägte Szenerie]



Stärkere Farbsättigung von Himmel u. Bäumen für e. höhere Ausprägung der Landschaft.

[Heller blauer Himmel]



An einem sonnigen Tag wird die Helligkeit auf dem Display insgesamt erhöht, damit der blaue Himmel strahlender abgeb. wird.

[Romantisches Abendrot]



Das verstärkte Violett schafft ein romantisches Bild vom Himmel bei Sonnenuntergang.

[Strahlendes Abendrot]



Rot wird verstärkt, damit d. Bild v. Sonnenunt.. strahlender wirkt.

[Glitzerndes Wasser]



Das Glitzern von Wasser wird verstärkt, so dass es heller und leicht bläulich wirkt.

🦉 Hinweis

- Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.
- Der in diesem Modus verwendete Sternfilter kann zu glänzenden Effekten auf anderen Objekten als Wasseroberflächen führen.

[Klare Nachtaufnahme]



Um die Konturen der Nachtaufnahme zu akzentuieren, wird die Farbsätt. d. Lichter erhöht.

Hinweis

- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Der Verschluss kann nach der Aufnahme unter Umständen geschlossen bleiben. Dies hängt mit der Signalverarbeitung zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen kann es zu Bildrauschen kommen.

[Kühler Nachthimmel]



Blautöne werd. Verst., so dass nach dem Sonnenunterg. e. kühl. und elegantes Bild des Nachthimmels entsteht.

Hinweis

- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Der Verschluss kann nach der Aufnahme unter Umständen geschlossen bleiben. Dies hängt mit der Signalverarbeitung zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen kann es zu Bildrauschen kommen.

[Warm strahl. Nachtlandschaft]



Durch den warmen Farbton wird der Nachthimmel angenehm warm abgebildet.

🦉 Hinweis

- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Der Verschluss kann nach der Aufnahme unter Umständen geschlossen bleiben. Dies hängt mit der Signalverarbeitung zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen kann es zu Bildrauschen kommen.

[Künstlerische Nachtlandschaft]



Durch eine lange Belichtungszeit werden die sich bewegenden Lichter als Lichtbahnen aufgenommen, was den künstl. Effekt ausmacht.

🦉 Hinweis

- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Der Verschluss kann nach der Aufnahme unter Umständen geschlossen bleiben. Dies hängt mit der Signalverarbeitung zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen kann es zu Bildrauschen kommen.

[Glitzernde Beleuchtungen]



Der Sternfilter verstärkt die Wirkung von kleinen Lichtpunkten.

- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.
- Der Verschluss kann nach der Aufnahme unter Umständen geschlossen bleiben. Dies hängt mit der Signalverarbeitung zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen kann es zu Bildrauschen kommen.

[Deutliches Portrait bei Nacht]



Blitzlicht und e. längere Belichtungszeit lassen Portraits v. nächtlichem Hintergrund deutlicher erscheinen.

🦉 Hinweis

- Öffnen Sie den Blitz. (Der Blitz kann auf [*S®] eingestellt werden.)
- Sie sollten ein Stativ und den Selbstauslöser zum Fotografieren verwenden.
- Halten Sie das Objekt, bei Auswahl von [Deutliches Portrait bei Nacht] etwa 1 s nach der Aufnahme des Bildes still.
- Der Verschluss kann nach der Aufnahme unter Umständen geschlossen bleiben. Dies hängt mit der Signalverarbeitung zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen kann es zu Bildrauschen kommen.

[Weiches Bild einer Blume]



Die weiche Fokussierung bewirkt einen diffusen Konturenverlauf.

- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Für Nahaufnahmen raten wir, das Blitzlicht zu schließen und möglichst nicht zu benutzen.
- Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.
- In welchem Distanzbereich die Scharfstellung möglich ist, hängt vom verwendeten Objektiv ab. Hinweise zum Brennweitenbereich finden Sie unter "Hinweise zur Referenzmarkierung für die Aufnahmeentfernung" auf S103.
- Je näher sich ein Motiv an der Kamera befindet, desto geringer ist der effektive Brennweitenbereich, also die sogenannte Schärfentiefe.
 Wenn die Entfernung zwischen Kamera und Motiv nach der Scharfstellung auf das Motiv verändert wird, kann die erneute Scharfstellung auf das Motiv daher schwierig sein.
- Bei Aufnahmen erhält der Nahbereich Vorrang. Daher dauert die Scharfstellung länger, wenn Sie Aufnahmen von einem weiter entfernten Motiv machen.
- Bei Nahaufnahmen kann sich die Auflösung am Bildrand geringfügig verringern. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn die Linsenoberfläche durch Fingerabdrücke oder Staub verschmutzt ist, kann das Objektiv unter Umständen nicht korrekt auf das Motiv scharfstellen.

[Verlockende Speisen]



Die Helligkeit wird insgesamt erhöht, damit die Speisen verlockend aussehen.

Hinweis

- Wenn Sie ein Objektiv mit Zoomfunktion verwenden, können Sie den Effekt verstärken, indem Sie so weit wie möglich heranzoomen und den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv verringern.
- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Für Nahaufnahmen raten wir, das Blitzlicht zu schließen und möglichst nicht zu benutzen.

[Süßes Dessert]



Die Helligkeit wird insgesamt erhöht, damit das Dessert besonders reizend erscheint.

- Wenn Sie ein Objektiv mit Zoomfunktion verwenden, können Sie den Effekt verstärken, indem Sie so weit wie möglich heranzoomen und den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv verringern.
- Wir empfehlen, mit einem Stativ zu arbeiten und den Selbstauslöser zu nutzen.
- Für Nahaufnahmen raten wir, das Blitzlicht zu schließen und möglichst nicht zu benutzen.

[Bewegung einfrieren]



Kürzere Belichtungsz. bilden das Motiv trotz schneller Bewegung scharf ab und verhindern Verwackelungen.

[Scharfe Sportfotos]



Durch kürz. Belichtungsz. wird Unschärfe durch Bewegung vermieden, z. B. bei Sportfotos.

[Schwarzweiß]



Ein Schwarzweißbild gibt die Stimmung des Augenblicks gut wieder.

Aufnahme von Bildern mit unterschiedlichen Bildeffekten (Kreativer Steuermodus)

Aufnahmemodus: 🕭

Dieser Modus nimmt mit zusätzlichen Bildeffekten auf. Sie können die hinzuzufügenden Effekte durch Auswahl von Beispielbildern einrichten und dann auf dem Bildschirm überprüfen.

Stellen Sie das Modusrad auf [3].

- 2 Berühren Sie das Beispielbild, um Bildeffekte auszuwählen (Filter).
 - · Der Bildeffekt des gewählten Beispielbildes wird in einer Vorschau (A) angewandt.
 - Der Bildeffekt kann durch Berühren von [(∧)]/[(√)] gewechselt werden.
 - Berühren Sie [
 Im], um die Erläuterung zum gewählten Bildeffekt anzuzeigen.
 - Die Erklärung kann auch durch Drücken der Cursortaste ► angezeigt werden.

3 Berühren Sie [Einst.].

Stellen Sie den Effekt nach Ihren Wünschen ein.

Die Stärke und Farben der Effekte kann mühelos entsprechend Ihren Wünschen eingestellt werden.

1 Berühren Sie [🖉].

aufzurufen.

2

- Berühren Sie [[], um den Bildschirm zum Einrichten
- Der Einstellungsbildschirm kann auch vom Aufnahmebildschirm durch Betätigen der Cursortaste ► aufgerufen werden.

3 Verschieben Sie zum Einrichten die Laufleiste.

- Die Einstellung kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.
- · Die Optionen, die eingerichtet werden können, variieren je nach dem, welcher Kreativmodus eingestellt ist. Für Informationen zu jedem Bildeffekt siehe "Einrichtbare Optionen".
- gelangen Sie auch zurück zum Aufnahmebildschirm.
- Beim Einrichten des Effektes wird [
- Wählen Sie den Mittelwert (Standard), wenn Sie die Einstellungen nicht ändern können.













🥏 Hinweis

• Berühren Sie [Umschlt.], um zwischen der Anzeige von 2 oder 3 Beispielbildern auf dem Bildschirm zur Auswahl von Bildeffekten umzuschalten.



- Die Einstellungen für den Kreativmodus werden auch gespeichert, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- Der Weißabgleich wird unveränderlich auf [AWB] eingestellt und [Empfindlichkeit] unveränderlich auf [AUTO].
- Im Kreativen Steuermodus können Sie die Helligkeit einstellen.
 - Berühren Sie [@].
- 2 Berühren Sie []], um den Bildschirm zum Einrichten aufzurufen.
- 3 Verschieben Sie zum Einrichten die Laufleiste.





- Sie können die Steuerung zum Defokussieren durch Berühren von [[]] im Aufnahmebildschirm und nachfolgendem Berühren von [[]] einrichten. (S48)
- Sie können auch Fotos durch Berühren von [[]] im Aufnahmebildschirm und durch anschließendes Berühren von []] aufnehmen.

[Expressiv]



Dies. Effekt betont Farben wie b. einer Pop-Art-Grafik.

Einrichtbare Optionen

Faibell

[Retro]



Einstellbare Optionen

betont betont	Farbe	Gelb betont		Rot betont	
---------------	-------	----------------	--	---------------	--

[High key]

this way

Dieser Effekt gibt dem Bild eine helle, graziöse und weiche Wirkung.

Einstellbare Optionen

Farbo	Rosa	Aquamarinblau
Faibe	betont	betont

[Low key]



Dieser Effekt gibt dem Bild eine dunkle und geheimnisvolle Wirkung und betont helle Bereiche.

Farbo	Rot	Blau
raibe	betont	betont

[Sepia]



Dieser Effekt erzeugt ein Sepia-Bild.

Einstellbare Optionen

Kontrast	niedriger Kontrast	\Leftrightarrow	hoher Kontrast

[Dynamisch Monochrom]



Dieser Effekt bewirkt einen höheren Kontrast für ein beeindruckendes Schwarzweiß-Bild.

Einstellbare Optionen



[Impressiv]



Dieser Effekt verl. d. Foto dramatisch wirkende Kontraste.

Einstellbare Optionen



[Hohe Dynamik]



Dieser Effekt liefert optimierte Helligkeit für sowohl dunkle als auch helle Bereiche.

¢.	Frische	Schwarz und weiß	\Leftrightarrow	Kräftige Farben
а.				

[Cross-Prozess]



Dieser Effekt verl. d. Foto dramatisch wirkende Farben.

Einstellbare Optionen

Farbe Grünlich/Blau betont/gelblich/rötlich		
Berühren Sie die Option, um den Farbabgleich zu		
wählen, den Sie erzeugen möchten.		

[Spielzeugeffekt]



Dieser Effekt verringert Helligkeit im Randbereich, um die Wirkung einer Spielzeugkam. zu erzielen.

|--|

[Miniatureffekt]



Dieser Effekt lässt Randbereiche verschwimmen, um eine DioramaWirkung zu erzielen.

Einstellbare Optionen



Einrichten der Defokussierart

Mit [Miniatureffekt] können Sie das Motiv hervorheben, indem absichtlich unscharfe und scharfe Bereiche erstellt werden. Die Aufnahmeausrichtung (Defokussierrichtung) sowie die Position und Größe des scharfgestellten Bereichs können eingestellt werden.





- Sie können den Einstellungsbildschirm auch durch Berühren des Bildschirms im Aufnahmebildschirm anzeigen.
- Sie können den Einstellungsbildschirm auch durch Drücken von [Fn2.] anzeigen.
- 3 Berühren Sie [^h], um die Aufnahmeausrichtung (Defokussierungs-Ausrichtung) einzustellen.
 - A Einstellbildschirm beim Aufnehmen in horizontaler Ausrichtung
 - B Einstellbildschirm beim Aufnehmen in vertikaler Ausrichtung









4 Berühren Sie den scharfgestellten Bereich.

• Der scharfgestellte Bereich kann auch mit der Cursortaste bewegt werden.



5 Verschieben Sie die Laufleiste, um die Größe des scharf gestellten Bereichs zu ändern.

- Es kann aus 3 verschiedenen Größen gewählt werden.
- Das Vergrößern/Verkleinern kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.
- Beim Berühren von [Reset] werden die Einstellungen f
 ür die nicht unscharfen Bereiche auf die Grundeinstellungen zur
 ückgesetzt.
- 6 Berühren Sie [Einst.].



- Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.
- Videos werden ohne Ton aufgenommen.
- Ca. 1/8 der Zeit wird aufgenommen. (wenn Sie über 8 min aufnehmen, hat das entstehende Video eine Länge von etwa 1 min.)

Ca. 8 verfügbare Aufnahmezeiten können angezeigt werden. Wenn Sie auf Aufnahmemodus schalten, überprüfen Sie die verfügbare Aufnahmezeit.

Bewegen Sie den scharf gestellten Punkt in den scharf gestellten Bereich, wenn [Fokusmodus] auf [MF] eingerichtet ist.



[Weichzeichnung]



Dieser Effekt macht das ganze Bild leicht unscharf, um eine Weichzeichnung zu erzielen.

Einstellbare Optionen



🦉 Hinweis

• Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.

[Sternfilter]



Dieser Effekt transf. Licht reflektierende Punkte in Sterne.

Einstellbare Optionen

	Tönungslänge	Kurz		Lang	
--	--------------	------	--	------	--

Hinweis

 Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.

[Selektivfarbe]



Bei d. Effekt wird eine Farbe ausgew., um diese besonders herauszustellen.

Einrichten der verbleibenden Farbstärke

Richten Sie die verbleibende Farbstärke durch Auswahl eines Punktes auf dem Bildschirm ein.

1 Berühren Sie [27].





- 2 Berühren Sie [], um den Bildschirm zum Einrichten aufzurufen.
 - Sie können den Einstellungsbildschirm auch durch Drücken von [Fn2] anzeigen.
- Berühren Sie den Bereich, an dem die Farbe bleiben soll.
 Berühren Sie [Reset], um die Einstellung der verbleibenden
 - Farbstärke wieder in die Mittelposition zu bringen.

4 Berühren Sie [Einst.].

Hinweis

• Je nach dem Objekt bleibt die eingerichtete Farbe unter Umständen nicht bestehen.

Aufnehmen von Bildern mit benutzerspezifischen Einstellungen

Aufnahmemodus: C1C2

Sie können die aktuellen Einstellungen der Kamera als kundenspezifische Einstellungen speichern. Wenn Sie im benutzerspezifischen Modus aufnehmen, können Sie diese gespeicherten Einstellungen benutzen.

• Die anfänglichen Einstellungen der Programmautomatik werden als anfängliche benutzerspezifische Einstellungen gespeichert.



Speichern persönlicher Menüeinstellungen (Speichern benutzerspezifischer Einstellungen)

Um eine Aufnahme mit den gleichen Einstellungen zu ermöglichen, können bis zu 4 Konfigurationen für Kameraeinstellungen mit [Ben.Einst.Spch.] gespeichert werden.

Vorbereitung: Richten Sie vorab den zu registrierenden Aufnahmemodus ein und wählen Sie die gewünschten Menü-Einstellungen an der Kamera.

- 1 Wählen Sie [Ben.Einst.Spch.] im [Individual]-Menü. (S64)
- 2 Berühren Sie die zu speichernde benutzerspezifische Einstellung.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

Benutzerspezifische Einstellung	Beschreibung der Einstellung	
C1	Die Einstellungen werden für C1 auf dem Modusrad registriert. • Das Aufnehmen unter Benutzung dieser Einstellungen ist durch einfaches Drehen des Modusrads in die entsprechende Position möglich. Wenn Sie häufig benutzte benutzerspezifische Einstellungen registrieren, lassen diese sich einfach verwenden.	
C2-1	Die Einstellungen werden für C2 auf dem Modusrad registriert.	
C 2-2	 Sie können bis zu 3 Sets von benutzerdefinierten Einstellungen registrieren und die verschiedenen Sets als Bedingungsanforderung 	
C 2-3	verwenden.	

Aufnehmen mit registrierten benutzerspezifischen Konfigurationen

Sie können die registrierten Einstellungen einfach mit [Ben.Einst.Spch.] aufrufen.

Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [C]].

• Die für [C1] registrierte benutzerspezifische Konfiguration wird aufgerufen.

- **1** Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [C2].
 - Die für [C 2-1], [C 2-2] oder [C 2-3] registrierte benutzerspezifische Konfiguration wird aufgerufen. Es wird die zuletzt benutzte benutzerspezifische Konfiguration aufgerufen.
 - Ändern einer benutzerspezifischen Konfiguration

 \rightarrow Zu den Schritten 2 und 3.

- 2 Drücken Sie [MENU/SET] und berühren Sie anschließend [Individ.- Modus].
- **3** Berühren Sie die benutzerdefinierten Einstellungen.



- Das Speichern der ausgewählten benutzerdefinierten Einstellungen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
 - A Benutzerdefinierte Einstellungen anzeigen



Die registrierten Inhalte ändern sich nicht, wenn die Menüeinstellung vorübergehend mit dem auf C1 oder C2 gestellten Modusrad geändert wird. Überschreiben Sie die gespeicherten Inhalte mit [Ben.Einst.Spch.] im Menü für die benutzerspezifischen Einstellungen, um sie zu ändern.

🥏 Hinweis

• Die folgenden Menüeinstellungen werden in der benutzerspezifischen Konfiguration nicht gespeichert, da sie sich auch auf andere Aufnahmemodi auswirken.

[Rec] Menü	[Setup] Menü	[Individual] Menü
 In [Gesichtserk.] registrierte Daten 	Alle Menüs	 [iA Tastenschalt]
Die [Profil einrichten]-Einstellung		 [Touch-Blättern]
		 [Menuführung]



Aufnahme von Fotos mit der Funktion Gesichtserkennung

Anwendbare Modi: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

Die Funktion Gesichtserkennung findet Gesichter, die einem registrierten Gesicht gleichen, und stellt Schärfe und Belichtung automatisch vorrangig auf dieses Gesicht ein. Auch wenn die Person in einem Gruppenfoto am Ende einer Reihe oder hinten steht, macht die Kamera eine scharfe Aufnahme.

[Gesichtserk.] ist ursprünglich auf [OFF] an der Kamera eingestellt. [Gesichtserk.] schaltet sich automatisch auf [ON], wenn die Gesichtsaufnahme registriert wird.

Die folgenden Funktionen funktionieren auch mit der Funktion Gesichtserkennung.

Im Aufnahmemodus

 Anzeige des zugehörigen Namens, wenn die Kamera ein registriertes Gesicht* ermittelt (falls f
ür dieses registrierte Gesicht ein Name eingegeben wurde)



Im Wiedergabemodus

- Anzeige von Name und Alter (falls diese Informationen registriert wurden)
- Selektive Wiedergabe von Aufnahmen, die über die Gesichtserkennung registriert wurden ([Kateg.-Wdgb.] (S177))
- * Es werden Namen von bis zu 3 Personen angezeigt. Der Vorrang der bei Aufnahmen angezeigten Namen richtet sich nach der Reihenfolge ihrer Registrierung.

🥏 Hinweis

• [Gesichtserk.] funktioniert nur, wenn der AF-Modus auf [2] eingestellt ist.

- Im Serienbildmodus kann die Bildinformation der [Gesichtserk.] nur an das erste Bild angehängt werden.
- In den folgenden Fällen können Sie [Gesichtserk.] nicht verwenden.
 - [Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimmel]/[Warm strahl. Nachtlandschaft]/[Künstlerische Nachtlandschaft]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Verlockende Speisen]/[Süßes Dessert] (Szenen-Guide-Modus)
 - [Miniatureffekt] (Kreativer Steuermodus)
 - Bei Aufnahme von Videos
- · Ähnliche Gesichtsmerkmale können dazu führen, dass eine Person als eine andere erkannt wird.
- Die Gesichtserkennung kann für die Auswahl und Erkennung charakteristischer Gesichtszüge längere Zeit benötigen, als für die normale Gesichtserkennung erforderlich ist.
- Auch wenn Informationen im Zusammenhang mit der Gesichtserkennung registriert wurden, werden Aufnahmen, bei denen [Name] auf [OFF] gestellt ist, unter [Kateg.-Wdgb.] nicht nach dem Kriterium Gesichtserkennung kategorisiert.
- Auch wenn sich die Gesichtserkennungsinformationen ändern (S145), werden Informationen von bereits aufgenommenen Bilder nicht geändert.

Wenn bspw. der Name geändert wird, werden die vor der Änderung aufgenommenen Bilder nicht nach der Gesichtserkennung in [Kateg.-Wdgb.] kategorisiert.

• Um die Namensinformationen der aufgenommenen Bilder zu ändern, verwenden Sie die Funktion [REPLACE] in [Ges.Erk. bearb.] (S188).

Gesichtseinstellungen

Informationen wie Name und Geburtstag können Sie für die Gesichtsaufnahmen von bis zu 6 Personen registrieren.

Die Registrierung kann erleichtert werden, indem mehrere Gesichtsaufnahmen für die jeweilige Person gemacht werden. (bis zu drei Aufnahmen pro Registrierung)

Aufnahmeposition f ür die Registrierung von Gesichtsaufnahmen

- · Frontalaufnahme mit geöffneten Augen und geschlossenem Mund; die Umrisse von Gesicht, Augen und Augenbrauen sollten bei der Registrierung nicht von Haar bedeckt sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gesicht bei der Aufnahme nicht zu stark verschattet ist. (Bei der Registrierung löst der Blitz nicht aus.)

(Gutes Beispiel für die Registrierung)



Wenn das Gesicht bei der Aufnahme nicht erkannt wird

- Registrieren Sie das Gesicht derselben Person im Innenbereich und im Freien oder mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken oder aus verschiedenen Bildwinkeln. (S145)
- Nehmen Sie eine weitere Registrierung am Ort der Aufnahme vor.
- Falls eine registrierte Person dennoch nicht erkannt wird, führen Sie eine erneute Registrierung durch
- Die Gesichtserkennung ist je nach dem Gesichtsausdruck und der Umgebung unter Umständen nicht möglich oder erkennt auch gespeicherte Gesichter nicht richtig.

1 Wählen Sie [Gesichtserk.] im Menü [Rec]. (S64)

2 Berühren Sie [MEMORY].

3 Berühren Sie [Neu].

 [Neu] wird nicht angezeigt, wenn schon 6 Personen registriert sind. Löschen Sie eine bereits registrierte Person, um eine neue Person zu registrieren.



4 Nehmen Sie das Bild auf und passen Sie das Gesicht mit der Orientierungshilfe an.

- · Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Mit [Ja] wird die Aktion ausgeführt.
- Die Gesichter nicht-menschlicher Lebewesen (Haustiere usw.) können nicht registriert werden.
- Beim Berühren von []] werden Informationen zur Aufnahme von Gesichtsaufnahmen angezeigt.

- 143 -





5 Richten Sie die Option ein.

• Sie können bis zu 3 Gesichtsaufnahmen registrieren.

Option	Beschreibung der Einstellung
[Name]	 Hier können Sie Namen registrieren. Berühren Sie [SET]. Geben Sie den Namen ein. Weitere Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie im Abschnitt "Texteingabe" auf Seite \$146.
[Alter]	 Hier können Sie den Geburtstag registrieren. 1 Berühren Sie [SET]. 2 Stellen Sie Jahr/Monat/Tag durch Berühren von [☆]/[⊙] für jede Menüoption ein und berühren Sie [Einst.].
	Hinzufügen zusätzlicher Gesichtsaufnahmen. (Bilder hinzufügen) 1 Berühren Sie [Hinz.]. 2 Führen Sie die Schritte 4 in "Gesichtseinstellungen" aus.
[Bild.hinz]	Löschen einer der Gesichtsaufnahmen. (Löschen) Berühren Sie das zu löschende Gesichtsbild. • Diese Funktion erfordert, dass mindestens eine Gesichtsaufnahme nach der Registrierung erhalten bleibt. • Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Der Vorgang wird bei
	Auswahl von [Ja] ausgeführt.

• Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.
Informationen zu einer registrierten Person ändern oder löschen

Sie können die Bilder oder Informationen einer bereits registrierten Person ändern. Sie können die Informationen einer registrierten Person auch löschen.

- 1 Wählen Sie [Gesichtserk.] im [Rec] Aufnahme-Menü aus. (S64)
- 2 Berühren Sie [MEMORY].
- **3** Berühren Sie das zu bearbeitende oder zu löschende Gesichtsbild.
- 4 Richten Sie die Option ein.

Option	Beschreibung der Einstellung	
[Info bearb.]	Ändern der Informationen einer bereits registrierten Person. Führen Sie Schritt 5 in "Gesichtseinstellungen" durch.	
[Priorität]	Die Schärfe und Belichtung werden vorrangig auf die Gesichter höherer Priorität eingestellt. Berühren Sie die Position, die Sie in der Registrierfolge ändern möchten.	
[Lösch.]	So löschen Sie Informationen für eine registrierte Person. • Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Der Vorgang wird bei Auswahl von [Ja] ausgeführt.	

• Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Texteingabe

Sie können während der Aufnahme den Namen Ihres Kleinkindes oder Haustieres oder Ihr Reiseziel eingeben. (Es können nur Buchstaben und Symbole eingegeben werden.)

1 Anzeige des Eingabebildschirms.

- · Sie können den Eingabebildschirm mithilfe der folgenden Schritte anzeigen.
 - [Name] in [Gesichtserk.] (S144)
 - -[Name] von [Baby1], [Baby2] oder [Tier] in [Profil einrichten] (S158)
 - -[Ort] in [Reisedatum] (S71)
 - -[Titel einfg.] (S178)

2 Zeichen eingeben.

 Berühren Sie [4], um den Text zwischen [A] (Großbuchstaben), [a] (Kleinbuchstaben), [1] (Nummern) und [&] (Sonderzeichen) umzuschalten.

(≤			E
	1	AFR	Drt	A
	GHI	JKL	V	- 43
	PQRS	TUV	5	Lösch.
	-	-	-	Einst.
•	•			

- Beim Berühren von [◄]/[►] wird die Position des Cursors zur Texteingabe nach links und rechts bewegt. Sie können durch Drehen des hinteren Einstellrads auch nach links und rechts gehen.
- Berühren Sie [], um ein Leerzeichen einzugeben oder [Lösch.], um ein eingegebenes Zeichen zu löschen.
- Sie können maximal 30 Zeichen eingeben. (f
 ür die Einstellung von Namen unter [Gesichtserk.] maximal 9 Zeichen)
- *Maximal 15 Zeichen können eingegeben werden für [\], [[], [], [], [•] und [--] (maximal 6 Zeichen zum Einrichten von Namen unter [Gesichtserk.]).

3 Berühren Sie [Einst.].

🦉 Hinweis

• Text kann mittels der Laufleiste gescrollt werden, falls nicht der gesamte Text auf einen Bildschirm passt.

Verwenden des [Rec] Menüs

Genauere Informationen zu den Einstellungen im Menü [Rec] finden Sie auf S64.

 [Bildstil], [Fokusmodus], [Messmethode], [i.Dynamik], [i.Auflösung] und [Digitalzoom] sind im Menü [Rec] und [Video] gleich. Das Ändern dieser Einstellungen in einem dieser Menüs hat auch auf das andere Menü Auswirkung.

[Bildstil]

Anwendbare Modi: 🖍 🚮 P A S M C1 C2 🕮 🧄

Es können 6 Effektarten für das aufzunehmende Bild gewählt werden. Optionen, wie Farbe oder Bildqualität lassen sich für den Effekt nach Belieben einstellen.

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	
STD [Standard]	Dies ist die Standardeinstellung.	
¥viv₀ [Lebhaft]*	Großartiger Effekt mit hoher Sättigung und hohem Kontrast	
NAT [Natürlich] [*]	Weicher Effekt mit niedriger Sättigung	
Smono [Monochrom]	Monochrom-Effekt ohne Farbschattierungen	
נגאי [Landschaft]*	Ein geeigneter Effekt für Landschaften mit scharfem blauem Himmel und Grüntönen	
<mark>⊰⊭_{PORT} [Porträt]</mark> *	Ein geeigneter Effekt für Portraits mit einer gesunden und schönen Hautfarbe	
ີ່⊂ ^{UST} [Benutzerspezifisch] [*]	Verwenden Sie die zuvor gespeicherte Einstellung.	

* Diese Funktion ist bei Auswahl des Intelligenten Automatikmodus (🚺 oder 🚮) deaktiviert.

🥝 Hinweis

- Im Intelligenten Automatikmodus (👔 oder 🚮) wird die Einstellung auf [Standard] zurückgesetzt, wenn die Kamera in einen anderen Aufnahmemodus geschaltet bzw. das Gerät ein- und ausgeschaltet wird.
- Im Szenen-Guide-Modus wird ein Fotostil eingestellt, der zu der entsprechenden Szene passt.

Einstellen der Bildqualität

• Die Bildqualität kann im Intelligenten Automatikmodus (👔 oder 🚮) nicht eingestellt werden.

- **1** Betätigen Sie [</br>[
 [
]/[
] zur Auswahl des Fotostil-Typs.
 - Im Szene-Guide-Modus können Sie den Fotostil nicht wählen.
- 2 Berühren Sie die Optionen.
- **3** Verschieben Sie zum Einrichten die Laufleiste.



Option		Effekt	
(Kontrast)	[+]	Der Helligkeitsunterschied zwischen den hellen und dunklen Partien im Bild wird verstärkt.	
[Rontrast]	[—]	Der Helligkeitsunterschied zwischen den hellen und dunklen Partien im Bild wird verringert.	
G [Schärfe]	[+]	Das Bild wird scharf dargestellt.	
	[-]	Das Bild wird weichgezeichnet dargestellt.	
[Sättigung]	[+]	Die Farben im Bild werden intensiver.	
	[-]	Die Farben im Bild werden natürlicher.	
NP [Pauschmind]	[+]	Der Rauschminderungseffekt wird verstärkt. Die Auflösung des Bilds kann sich geringfügig verschlechtern.	
In Induschimu.j	[-]	Der Rauschminderungseffekt wird verringert. So lassen sich Bilder mit höherer Auflösung erzielen.	

• Registrierte Einstellungen werden auch gespeichert, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

- Wenn Sie die Bildqualität einstellen, wird, [+] neben dem Bildstil-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
- Die Farbe kann mit [Sättigung] geändert werden, wenn [Monochrom] gewählt ist.

4 Berühren Sie [Individualeinstellung].

- Es wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Mit [Ja] wird die Aktion ausgeführt.
- Die Einstellung kann unter [Benutzerspezifisch] gespeichert werden.

[Bildverhält.]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Hier können Sie das Bildseitenverhältnis der Aufnahmen so wählen, dass es zum gewünschten Ausdruck oder Wiedergabemodus passt.

Einstellung	Beschreibung der Einstellung
4:3	[Bildverhält.] eines 4:3-Fernsehgeräts
[3:2]	[Bildverhält.] einer Kleinbildkamera
16:9	[Bildverhält.] eines HDTV-Fernsehgeräts usw
[1:1]	Quadratisches Bildseitenverhältnis

🦉 Hinweis

 Die Bildränder werden bei der Ausgabe auf Papier unter Umständen abgeschnitten; überprüfen Sie das Bild daher vor dem Ausdrucken. (S230)

[Bildgröße]

Anwendbare Modi: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🕹

Stellen Sie die Anzahl der Pixel ein. Je höher die Anzahl der Pixel, desto feiner erscheinen die Details der Aufnahmen, auch wenn Abzüge in größeren Formaten erstellt werden.

Bei Bildverhältnis [4:3].

Einstellung	Bildgröße	
L (16M)	4608×3456	
⊒X M (8M)	3264×2448	
EX S (4M)	2336×1752	

Bei Aspektverhältnis [169].

Einstellung	Bildgröße
」 (12M)	4608×2592
■X M (6M)	3264×1840
⊒X <u>S</u> (2M)	1920×1080

Bei Aspektverhältnis [1992].

Einstellung	Bildgröße	
L (14M)	4608×3072	
⊒X M (7M)	3264×2176	
⊒X S (3.5M)	2336×1560	

Bei Aspektverhältnis [1].

Einstellung	Bildgröße	
L (12M) 3456×3456		
EX M (6M)	2448×2448	
EX S (3M)	1744×1744	

🦉 Hinweis

- Extra Teleobjektiv funktioniert in einigen Modi nicht und []] wird nicht angezeigt. Beziehen Sie sich für Modi, die mit dem Extra Teleobjektiv nicht verwendet werden können, auf S82.
- Die Bildgröße wird fest auf [S] eingestellt, wenn [Seriengeschw.] auf [SH] eingerichtet ist.

[Qualität]

Anwendbare Modi: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🕹

Stellen Sie die Komprimierungsrate ein, mit der die Aufnahmen gespeichert werden sollen.

Einstellung	Dateiformat	Beschreibung der Einstellung	
[===]		Ein JPEG-Bild, bei dem die Bildqualität Priorität hat.	
[_*_]	JPEG	Ein JPEG-Bild mit Standard-Bildqualität. Dies ist zum Erhöhen der Bildaufnahmeanzahl ohne Ändern der Pixelanzahl geeignet.	
[RAW :] [RAW. <u>+</u>]	RAW+JPEG	Sie können ein RAW-Bild und ein JPEG-Bild ([=1=] oder [_1=]) gleichzeitig aufnehmen. ^{*1}	
[RAW]	RAW	Sie können nur RAW-Bilder aufnehmen.*2	

*1 Wenn Sie eine RAW-Datei von der Kamera löschen, wird auch die zugehörige JPEG-Datei gelöscht.

*2 Fest auf die maximale Anzahl an Aufzeichnungspixeln ([L]) f
ür das jeweilige Bildseitenverh
ältnis eingestellt.

🥏 Hinweis

- Mit RAW-Dateien haben Sie erweiterte Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Sie können die RAW-Dateien in einem Dateiformat (JPEG, TIFF usw.) speichern, das Sie auf dem PC und anderen Geräten darstellen können. Mit der Software "SILKYPIX Developer Studio" von Ichikawa Soft Laboratory auf der CD-ROM (mitgeliefert) können Sie die Dateien entwickeln und bearbeiten.
- Die folgenden Effekte werden in RAW-Bildern nicht wiedergegeben:
 - [Bildstil]/[i.Dynamik]/[Rote-Aug.-Red.]/[i.Auflösung]/[Farbraum] ([Rec] Menü)
 - Szenen-Guide-Modus
 - Kreativer Steuermodus
- [RAW]-Aufnahmen werden mit einem geringeren Datenumfang aufgezeichnet als [RAW=]- oder [RAW=]-Aufnahmen.
- Das Einrichten von [RAW ...], [RAW ...] oder [RAW] ist in folgenden Fällen nicht möglich:
 - Wenn [Seriengeschw.] auf [SH] eingestellt wurde
 - Wenn Weißabgleich-Bracket eingerichtet ist
 - Wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist

[Fokusmodus]

Einstellungen: [AFS]/[AFF]/[AFC]/[MF]

🥏 Hinweis

Siehe auf S36 für Einzelheiten.

[Messmethode]

Anwendbare Modi: 🕼 🖈 PASMC1C2 🕮 🕹

Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geändert werden.

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	
[@] (Mehrfach)	Dabei handelt es sich um die Methode, bei der die Kamera die günstigste Belichtung durch Einschätzung der Helligkeitszuordnung auf dem gesamten Bildschirm automatisch misst. Üblicherweise wird mit dieser Methode aufgenommen.	
[①] (Schwerpunkt in Bildmitte)	Diese Methode wird benutzt, um das Objekt in der Bildmitte scharf zu stellen und den gesamten Bildschirm gleichmäßig zu messen.	
[⊡] (Spot)	Dies ist die Methode zur Messung des Objekts im Spot-Messziel (A).	

[HDR]

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🕮 🧄

Sie können 3 Bilder mit unterschiedlichen Belichtungsstufen zu einem Bild mit reicher Abstufung kombinieren. Sie können den Abstufungsverlust in hellen und dunklen Bereichen minimieren, wenn beispielsweise der Kontrast zwischen Hintergrund und Motiv groß ist.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

Was ist HDR?

HDR steht für High Dynamic Range und beschreibt eine Technik der Bildkombination zum Ausdruck eines hohen Kontrastumfangs.

🥏 Hinweis

- Bewegen Sie die Kamera während der kontinuierlichen Bildaufnahme nach dem Drücken des Auslösers nicht.
- Sie können das nächste Bild nicht aufnehmen, wenn die Kombination von Bildern noch nicht abgeschlossen ist.
- Ein sich bewegendes Motiv kann mit unnatürlicher Unschärfe aufgenommen werden.
- Der Sichtwinkel verengt sich leicht, wenn [HDR] auf [ON] gestellt wird.
- Der Blitz ist fest auf [S] ([Forciert Aus]) eingestellt.
- [HDR] funktioniert nicht für Bilder, die während einer Videoaufnahme aufgenommen wurden.

[i.Dynamik] (Intelligente Steuerung des dynamischen Bereichs)

Anwendbare Modi: 🔝 🖈 PASMC1C2 🕮 🧄

Kontrast und Belichtung werden automatisch angepasst, wenn ein großer Helligkeitsunterschied zwischen Hintergrund und Motiv besteht, um das Bild so erscheinen zu lassen, wie Sie es mit eigenen Augen sehen.

Einstellungen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]

🥏 Hinweis

- Diese Funktion wird u.U. je nach den Lichtverhältnissen automatisch deaktiviert.
- [HIGH], [STANDARD] oder [LOW] bezeichnen den maximalen Effektbereich.
- [i.Dynamik] funktioniert nicht, wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist.

[Blitzlicht]

Einstellungen: [4]/[40]/[40]/[40]/[40]

🥏 Hinweis

• Siehe auf S84 für Einzelheiten.

[Rote-Aug.-Red.]

Anwendbare Modi: 🕼 💣 P A S M C1 C2 🕮 🕹

Wenn die Rote-Augen-Reduzierung ([\$\$], [\$\$]) gewählt ist, wird bei Benutzung des Blitzlichts die Digitale Rotaugenkorrektur vorgenommen. Die Kamera erkennt automatisch rote Augen und korrigiert das Bild.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

Hinweis

- Nur verfügbar wenn [AF-Modus] auf [2] eingestellt und die Gesichtserkennung aktiv ist.
- Unter bestimmten Umständen ist keine Korrektur des Rote-Augen-Effekts möglich.
- [] wird auf dem Symbol angezeigt, wenn dieses auf [ON] eingerichtet ist.

[Blitz-Synchro]

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🛤 🧄

Bei der Synchronisation auf den zweiten Vorhang wird der Blitz direkt vor dem Schließen des Verschlusses aktiviert. Diese Funktion sollte bei Aufnahmen mit langen Verschlusszeiten von Motiven in Bewegung, z.B. Autos, eingesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	
[1ST]	1. Vorhang-Synchro Die übliche Methode bei Aufnahmen mit dem Blitz.	
[2ND]	 Vorhang-Synchro Die Lichtquelle wird hinter dem Motiv abgebildet und das Bild wird dynamischer. 	

🥏 Hinweis

- Stellen Sie diese Einstellung bei normaler Verwendung auf [1ST].
- [2nd] wird im Blitzsymbol auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie [Blitz-Synchro] auf [2ND] eingestellt haben.
- Die Einstellung der Blitzsynchronisation gilt auch bei Verwendung eines externen Blitzgeräts. (S206)
- Wenn Sie eine kurze Verschlusszeit einstellen, verschlechtert sich der Effekt von [Blitz-Synchro] unter Umständen.
- Eine Einstellung auf [40] oder [40] ist nicht möglich, wenn [Blitz-Synchro] auf [2ND] gestellt ist.

[Blitzkorr.]

Anwendbare Modi: 🕼 🖝 PASMC1C2 🕮 🕹

Passen Sie die Blitzlichtleistung an, wenn die aufgenommenen Bilder zu hell oder zu dunkel sind.

🥏 Hinweis

- Sie können von [-2 EV] auf [+2 EV] in Schritten von [1/3 EV] einstellen.
- Wählen Sie [0 EV] aus, um zur ursprünglichen Blitzleistung zurückzukehren.
- [+] oder [-] wird bei der Anpassung der Blitzstärke auf dem Blitzsymbol im Bildschirm angezeigt.

[i.Auflösung]

Anwendbare Modi: 🕼 🖈 PASMC1C2

Bilder mit scharfem Profil und scharfer Auflösung können mithilfe der intelligenten Auflösungstechnologie aufgenommen werden.

Einstellungen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]

🦉 Hinweis

- [EXTENDED] ermöglicht das Aufnehmen natürlicher Bilder mit einer höheren Auflösung.
- Die Geschwindigkeit der Serien- und Daueraufnahme verringert sich, wenn [EXTENDED] benutzt wird.
- Beim Aufnehmen eines Videos wechselt [EXTENDED] zu [LOW].

[Max. ISO-Wert]

Anwendbare Modi: 🕼 🖈 PAS 🛛 C1C2 🧄

Es wird die optimale ISO-Empfindlichkeit mit dem eingestellten Wert als Höchstwert je nach der Helligkeit des Motivs gewählt.

Einstellungen: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[OFF]

🦉 Hinweis

- Diese Funktion ist möglich, wenn [Empfindlichkeit] auf [AUTO] oder [30] gestellt ist.
- [Max. ISO-Wert] wird in folgenden Fällen deaktiviert:
 - [Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimme]/[Warm strahl. Nachtlandschaft] (Szenen-Guide-Modus)
 - Bei der Aufnahme von Videos

[ISO-Einst.Stufen]

Anwendbare Modi: 🕼 🖝 PASMC1C2 🕮 🕹

Sie können die ISO-Empfindlichkeits-Einstellungen für alle 1/3 EV anpassen.

Einstellung	
[1/3 EV]	[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/[2500]/ [3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]
[1 EV]	[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]

🦉 Hinweis

• Wenn die Einstellung von [1/3 EV] in [1 EV] geändert wird, [Empfindlichkeit] erfolgt die Einstellung auf den dem bei [1/3 EV] eingerichteten Wert am nächsten liegenden Wert. (Der eingerichtete Wert wird nicht zurückgesetzt, wenn die Einstellung wieder in [1/3 EV] geändert wird. Die für [1 EV] gewählte Einstellung wird beibehalten.)

[Langz-Rauschr]

Anwendbare Modi: 🕼 🖈 PASMC1C2

Die Kamera unterdrückt automatisch das Rauschen, das auftritt, wenn sich die Verschlusszeit bei Nachtaufnahmen und in anderen Situationen mit schwachem Licht verlängert. So gelingen trotzdem schöne Aufnahmen.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

🥏 Hinweis

- Wenn Sie die Option auf [ON] stellen, wird beim Drücken des Auslösers der Countdown-Bildschirm angezeigt. Halten Sie die Kamera jetzt absolut still. Wenn der Countdown beendet ist, wird für die gleiche Zeit wie die zur Signalverarbeitung erforderliche Verschlusszeit die Meldung [Bitte warten...] angezeigt.
- Es empfiehlt sich, bei längeren Verschlusszeiten ein Stativ zu verwenden.
- In den folgenden Fällen funktioniert [Langz-Rauschr] nicht:
 - Bei der Aufnahme von Videos
 - Wenn [Seriengeschw.] auf [SH] gestellt ist
 - Wenn [Elektron. Verschluss] auf [ON] gestellt ist

[Schattenkorr.]

Anwendbare Modi: 🔝 💣 P A S M C1 C2 🖾 🕹

Wenn der Bildschirmrand in Folge der Objektiveigenschaften dunkel wird, können Sie Bilder mit der korrigierten Helligkeit des Bildschirmrandes aufnehmen.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

🥏 Hinweis

- Diese Funktion wird u.U. je nach den Aufnahmebedingungen automatisch deaktiviert.
- Störungen in der Umgebung des Bildes können bei einer höheren ISO-Empfindlichkeit deutlicher werden.
- Eine Korrektur ist in folgenden Fällen nicht möglich:
 - Bei der Aufnahme von Videos
 - Bei Aufnahme von Fotos während der Aufzeichnung eines Videos [nur wenn []] (Video-Priorität) eingerichtet ist].
- Wenn [Seriengeschw.] auf [SH] eingestellt ist.
- Je nach dem verwendeten Objektiv ist [Schattenkorr.] u.U. nicht aktiv. Für die kompatiblen Objektive siehe auf der Internetseite.

[Digitalzoom]

Einstellungen: [4×]/[2×]/[OFF]

Hinweis

Siehe auf S80 für Einzelheiten.

[Elektron. Verschluss]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Der elektronische Verschluss kann die Bildunschärfe reduzieren. Darüber hinaus können Sie Bilder ohne den Verschlusston aufnehmen, wenn die Kamera an einem stillen Ort verwendet wird.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

Hinweis

- Der Blitz ist fest auf [⑤] ([Forciert Aus]) eingestellt.
- Wenn sich ein Motiv bewegt, oder Ihre Hände zittern, kann das Motiv auf dem aufgenommenen Bild verzerrt erscheinen. Es wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden.
- [Elektron. Verschluss] ist deaktiviert, wenn [Seriengeschw.] auf [SH] gestellt ist.
- Sie können den Verschlusston unter [Auslöser-ton] in [Signalton] ausschalten. (S71)
- Achten Sie bei Verwendung dieser Funktion darauf, besonderes Augenmerk auf den Datenschutz zu legen, wie z.B. die Rechte des Motivs. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

[Seriengeschw.]

Einstellungen: [SH]/[H]/[M]/[L]

🦉 Hinweis

Siehe auf S89 für Einzelheiten.

[Auto Bracket]

Einstellungen: [Einzel-/Serien-Einst.]/[Schritt]/[Sequenz]

🥏 Hinweis

Siehe auf S91 f
ür Einzelheiten.

[Selbstausl.]

Einstellungen: [ර්ා]/[ර්ා]/[ර්ා]

Hinweis

Siehe auf S93 f
ür Einzelheiten.

[Farbraum]

Anwendbare Modi: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🧄

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn Sie die Farbwiedergabe der aufgenommenen Bilder auf einem PC, Drucker usw. korrigieren möchten.

Einstellung	Beschreibung der Einstellung
[sRGB]	Der Farbraum wird auf sRGB gesetzt. Diese Einstellung wird häufig auf Computern und Peripheriegeräten verwendet.
[AdobeRGB]	Der Farbraum wird auf AdobeRGB gestellt. AdobeRGB wird hauptsächlich für kommerzielle Zwecke, z.B. im professionellen Grafik- und Druckgewerbe, verwendet, weil dieser Farbraum eine weitere Palette an darstellbaren Farben erlaubt als sRGB.

🥏 Hinweis

 Je nach Einstellung des Farbraums ändert sich die Dateibezeichnung der gespeicherten Aufnahme wie folgt.

P1000001.JPG

P: sRGB

_: AdobeRGB

- Stellen Sie diese Option auf sRGB, wenn Sie nicht mit AdobeRGB vertraut sind.
- Die Einstellung ist bei Videoaufnahmen fest auf [sRGB] gesetzt.

[Stabilisator]

Einstellungen: [(())]/[(()]]/[()]

🥏 Hinweis

• Siehe auf S78 für Einzelheiten.

[Gesichtserk.]

• Genauere Hinweise finden Sie auf S142.

[Profil einrichten]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Wenn Sie vorab den Namen und Geburtstag Ihres Kindes oder Haustiers einrichten, können Sie seinen Namen und sein Alter in Monaten und Jahren in den Bildern aufzeichnen. Sie können diese bei der Wiedergabe oder beim Ausdrucken des aufgenommenen Bildes mit [Texteing.] (S179) anzeigen.

Einstellungen: [9¹] ([Baby1])/[9²] ([Baby2])/[9] ([Tier])/[OFF]/[SET]

Einrichten von [Alter] oder [Name]

- 1 Berühren Sie [SET].
- 2 Berühren Sie [Baby1], [Baby2] oder [Tier].
- 3 Berühren Sie [Alter] oder [Name].
- 4 Berühren Sie [SET].

Eingabe [Alter]

Berühren Sie für jede Option $[\bigcirc]/[\odot]$, richten Sie Jahr/Monat/Tag für den Geburtstag ein und berühren Sie [Einst.].

Eingabe [Name]

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Texteingabe" auf S146.

5 Berühren Sie [Ende].

[Alter] und [Name] deaktivieren

Wählen Sie die Einstellung [OFF] in Schritt 1.

🥏 Hinweis

- Für Fotos, die während der Videoaufnahme ([🚘] (Videopriorität)) (S55) aufgenommen werden, wird weder Alter noch Name aufgezeichnet.
- Das Alter und der Name können mithilfe der Software "PHOTOfunSTUDIO", die auf der CD-ROM (mitgeliefert) zur Verfügung steht, ausgedruckt werden.

[Empfohlener Filter]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Damit wird eingestellt, ob die von der Kamera empfohlenen Effekte (Filter) im Intelligenten Automatikmodus (🍙 oder 🚓) angezeigt werden.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

Baby1	
Alter	Pop Off
Name	L. At
	Ende
•	

Verwenden des [Video] Menüs

Genauere Informationen zu den Einstellungen im Menü [Video] finden Sie auf S64.

 [Bildstil], [Fokusmodus], [Messmethode], [i.Dynamik], [i.Auflösung] und [Digitalzoom] sind im Menü [Rec] und [Video] gleich. Das Ändern dieser Einstellungen in einem dieser Menüs hat auch auf das andere Menü Auswirkung.

- Für Details siehe in der Erläuterung zur entsprechenden Einstellung im [Rec]-Menü.

- Das Menü [Video] wird in den folgenden Fällen nicht angezeigt.
 - [Glitzerndes Wasser]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Weiches Bild einer Blume] (Szenen-Guide-Modus)
 - [Weichzeichnung]/[Sternfilter] (Kreativer Steuermodus)

[Aufnahme]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Hier wird das Datenformat von Videoaufnahmen eingestellt.

Einstellung	Beschreibung der Einstellung
[AVCHD]	Wählen Sie dieses Format aus, um HD (High Definition)-Videos für die Wiedergabe auf einem HDTV über einen HDMI-Anschluss aufzunehmen.
[MP4]	Wählen Sie dieses Format aus, um Standard Definition-Videos für die Wiedergabe auf Ihrem PC aufzunehmen.

[Aufn.-Qual.]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Hier wird die Bildqualität von Videoaufnahmen eingestellt.

Wenn [AVCHD] ausgewählt ist

Einstellung	Bildgröße/Bitrate	Bildwiederholfrequenz	Bildseiten- verhältnis
[PSH]	1920×1080 Pixel/Ca. 28 Mbps	50p	
[FSH]	1920×1080 Pixel/Ca. 17 Mbps	50i	16.0
[FPH]	1920×1080 Pixel/Ca. 17 Mbps	25p	10.9
[SH]	1280×720 Pixel/Ca. 17 Mbps	50p	

Wenn [MP4] ausgewählt ist

Einstellung	Bildgröße/Bitrate	Bildwiederholfrequenz	Bildseiten- verhältnis
[FHD]	1920×1080 Pixel/Ca. 20 Mbps		16:0
[HD]	1280×720 Pixel/Ca. 10 Mbps	25	10.9
[VGA]	640×480 Pixel/Ca. 4 Mbps		4:3

🥏 Hinweis

Was ist die Bitrate

Es handelt sich um die Datenmenge für einen bestimmten Zeitraum. Die Qualität wird höher, wenn die Zahl größer wird. Dieses Gerät benutzt die Aufnahmemethode "VBR". "VBR" ist eine Abkürzung für "Variable Bit Rate", und die Bitrate wird je nach dem aufzunehmenden Objekt automatisch geändert. Deshalb verkürzt sich die Aufnahmezeit, wenn ein Objekt mit einer schnellen Bewegung aufgezeichnet wird.

[Fotomodus]

Einstellungen: [🎥] (Videopriorität)/[🏝] (Fotopriorität)

Hinweis

• Siehe auf S55 für Einzelheiten.

[Dauer-AF]

Einstellungen: [ON]/[OFF]

Hinweis

• Siehe auf S52 für Einzelheiten.



Einstellungen: [ON]/[OFF]

Hinweis

Siehe auf S80 für Einzelheiten.

[Wind Redukt.]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Dies verhindert automatisch die Aufnahme von Windgeräuschen.

Einstellungen: [AUTO]/[OFF]

Hinweis

- Die Tonqualität kann beim Einrichten von [Wind Redukt.] von der normalen abweichen.
- Nicht verfügbar bei [Miniatureffekt] im Kreativmodus.

[Mikr.Pegelanz.]

Anwendbare Modi: Mr PASMC1C2

Einstellung, ob der Mikrofonpegel auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

🥏 Hinweis

• Nicht verfügbar bei [Miniatureffekt] im Kreativmodus.

[Mik-Pegel änd]

Anwendbare Modi: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

Richten Sie den Pegel des Eingangstones auf 4 verschiedene Stufen ein.

Hinweis

• Nicht verfügbar bei [Miniatureffekt] im Kreativmodus.

[Flimmer-Red.]

Anwendbare Modi: 🕼 💣 PASMC1C2 🕮 🧄

Die Verschlusszeit kann fest eingestellt werden, um das Flimmern oder die Streifenbildung im Video zu reduzieren.

Einstellungen: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]

Verwendung des [Individual] Menüs

Hinweise zur Auswahl der Menüeinstellungen unter [Individual] finden Sie auf S64.

[Ben.Einst.Spch.]	[C1]/[C2-1]/[C2-2]/[C2-3]
-------------------	---------------------------

Siehe auf S139 für Einzelheiten.

[AF/AE LOCK / Fn1]

• Siehe auf S104 für Einzelheiten.

[LVF/LCD / Fn3] —	
-------------------	--

• Siehe auf S34 für Einzelheiten.

[Fn-Tasteneinst.]

• Siehe auf S113 für Einzelheiten.

[Funktionshebel]	[AUTO]/[ZOOM]/[EXP.]

• Siehe auf S15 für Einzelheiten.

[Q.MENU]	Umschalten der Einstellungsmethode des Quick-Menüs.
	[PRESET]: Das Quick-Menü enthält die Objekte, die als Symbole auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt werden.
	[CUSTOM]: Das Quick-Menü enthält die gewünschten Optionen (S69).

	Hier können Sie einstellen, ob das Histogramm angezeigt w	verden soll.
	[ON]: Die Position kann durch Verschieben des Histogramms eingerichtet werden. • Der direkte Touchbetrieb ist auch vom Aufnahmebildschirm aus möglich.	
[Histogramm]	[OFF] Ein Histogramm ist ein Diagramm, auf dem die Helligkeit auf der horizontalen Achse (von schwarz nach weiß) und die Anzahl der Pixel bei jeder Helligkeitsstufe auf der vertikalen Achse dargestellt wird. Mit diesem Diagramm können Sie die Belichtung einer Aufnahme schnell überprüfen. (A) dunkel (B) hell	B

• Wenn die aufgezeichnete Aufnahme und das Histogramm unter den unten aufgeführten Bedingungen nicht übereinstimmen, wird das Histogramm in Orange angezeigt.

- Bei einer anderen manuellen Belichtungsunterstützung als [±0] während des Belichtungsausgleichs oder im Manuellen Belichtungsmodus
- Wenn der Blitz aktiviert ist
- Wenn keine geeignete Belichtung bei geschlossenem Blitzlicht erreicht wird
- Wenn die Helligkeit des Bildschirms in dunkler Umgebung nicht korrekt angezeigt wird
- Das Histogramm stellt im Aufzeichnungsmodus eine Annäherung dar.
- Das auf dieser Kamera angezeigte Histogramm entspricht nicht den Histogrammen, die von Bildbearbeitungsprogrammen auf PCs und anderen Geräten angezeigt werden.

	Dabei wird das Raster der beim Aufnehmen eines Bildes angezeigten Gitterlinien eingerichtet.
[Gitterlinie]	 I⊞I/[⊠] Die Position kann durch Verschieben des []] auf der Richtlinie erfolgen. Wenn das Verschieben der Gitterlinie auf der Bildschirmkante über die Touch-Bedienung schwierig ist, verwenden Sie die Cursortaste zum Einstellen der Position. Der direkte Touchbetrieb ist auch vom Aufnahmebildschirm aus möglich. [OFF]

 Beim Ausrichten des Objekts an den waagerechten und senkrechten Richtlinien oder am Kreuzungspunkt dieser können Sie Bilder mit gut gestaltetem Aufbau durch Anzeige von Größe, Neigung und Ausgleich des Objektes aufnehmen.

	Richten Sie die Zeitdauer ein, die das Bild nach der Aufnahme angezeigt wird.
[Autowiederg.]	[HOLD]: Die Bilder werden so lange angezeigt, bis der Auslöser halb heruntergedrückt wird. [5SEC]/[3SEC]/[1SEC]/[OFF]

- Bei Einstellung von [HOLD], wenn die Kamera auf [
] oder [
] gestellt ist, ist das Umschalten der Anzeige des Wiedergabebildschirms oder die Vergrößerung durch Drehen des hinteren Einstellrads während der Autowiedergabe möglich.
- Unabhängig von der Einstellung der Autowiedergabe werden die Bilder automatisch beim Aufnehmen von Serienbildern mit der Einstellung [SH] oder [H], sowie beim Aufnehmen mit Auto Bracket, angezeigt. (Kein Hold)
- [Autowiederg.] wird deaktiviert, wenn der Serienbildmodus auf [M] oder [L] eingestellt ist.

[0]	[ON]/[OFF]		
[Spitzlichter]	Bei aktivierter Autowiedergabe-Funktion oder bei der Wiedergabe blinken die überbelichteten Bereiche des Bildes schwarz-weiß auf.		

 Wenn weiß gesättigte Bereiche vorhanden sind, empfehlen wir, die Belichtung in Richtung negative Werte (S88) unter Berücksichtigung des Histogramms (S164) auszugleichen und dann das Bild erneut aufzunehmen. Dadurch kann eine bessere Bildqualität erzielt werden.



[ON]



[OFF]

• In der Multi-Anzeige, in der Anzeige nach Aufnahmedatum und im Wiedergabezoom ist dies nicht möglich.

[Bol Mossor]	Richten Sie ein, ob der Belichtungsmesser angezeigt werden soll.		
[Del.Messel]	[ON]/[OFF]		

 Stellen Sie die Option auf [ON], um den [Bel.Messer] beim Ausgleich der Belichtung, bei der Durchführung der Programmverschiebung, bei der Blendeneinstellung und bei der Verschlusszeiteinstellung anzuzeigen.

SS	250	125	60	30	15
F			4.0	5.6	8.0
Ø			<mark>la</mark> •••	•** 16	.150 10

- Die nicht geeigneten Partien des Einstellungsbereichs werden rot angezeigt.
- Wenn [Bel.Messer] nicht angezeigt wird, schalten Sie die Anzeigeinformationen für den Bildschirm durch Drücken von [DISP.] um. (S40)
- Wenn kein Bedienschritt erfolgt, wird der [Bel.Messer] nach ca. 4 Sekunden ausgeblendet.

[AF/AE Speicher]	[AE]/[AF]/[AF/AE]

Siehe auf S105 für Einzelheiten.

[AF/AE Sp.halten]	Damit wird die Funktion der Taste [AF/AE LOCK] beim Aufnehmen eines Bildes mit fest eingestelltem/r Fokus oder Belichtung eingerichtet.		
	[ON]:	Der Fokus und die Belichtung bleiben auch dann fest eingestellt, wenn Sie nach dem Betätigen [AF/AE LOCK] loslassen. Bei erneutem Betätigen von [AF/AE LOCK], wird die AF/ AE-Sperre aufgehoben.	
	[OFF]:	Der Fokus und die Belichtung sind nur fest eingestellt, während Sie [AF/AE LOCK] drücken. (S104) Beim Loslassen von [AF/AE LOCK] wird die Funktion AF/ AE-Sperre aufgehoben.	

[Quick-AF]	Solange die Kamera ruhig gehalten wird, stellt die Kamera in diesem Modus die Schärfe automatisch ein, so dass die Scharfstellung beim Drücken des Auslösers schneller erfolgt. Diese Einstellung ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie keine Gelegenheit für Aufnahmen verpassen möchten.
	[ON]/[OFF]

- Die Betriebszeit des Akkus verkürzt sich dadurch.
- Drücken Sie den Auslöser noch einmal halb herunter, wenn die Scharfstellung auf das Motiv schwierig ist.
- Die Funktion [Quick-AF] wird unter folgenden Bedingungen deaktiviert:
- Im Vorschau-Modus
- Bei geringen Lichtverhältnissen
- Bei Objektiven, die nur den manuellen Fokus unterstützen
- Bei einigen Vierdrittel-Objektiven, die Kontrast AF nicht unterstützen

[Augen-Sensor AF] [[ON]/[OFF]
---------------------	------------

• Siehe auf S35 für Einzelheiten.

[Direktfokusbereich] [ON]/[O	FF]

• Siehe auf S100, 102 für Einzelheiten.

	Hier können Sie einstellen, ob Aufnahmen möglich sind, auch wenn das Motiv nicht scharfgestellt ist.		
[Fokus-Prior.]	[ON]:	Sie können erst eine Aufnahme machen, wenn das Moti scharfgestellt wurde.	
	[OFF]:	Hier wird die Priorität auf den besten Augenblick für die Aufnahme gelegt, so dass die Aufnahme sofort gemacht wird, wenn Sie den Auslöser ganz herunterdrücken.	

• Achten Sie beim Einstellen von [OFF] darauf, dass auch wenn [Fokusmodus] auf [AFS], [AFF] oder [AFC] eingerichtet ist, unter Umständen keine Scharfstellung erzielt wird.

• [Fokus-Prior.] ist bei der Aufnahme von Videos deaktiviert.

[Auslöser-AF]	Richten Sie ein, ob der Fokus automatisch angepasst werden soll, wenn die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird.
	[ON]/[OFF]

[Zeit f. AF-Punkt]	Stellen Sie ein, wie lange der Bildschirm vergrößert wird, wenn der Auslöser mit der Einstellung [[+]] im Autofokus-Modus halb heruntergedrückt wird.
	[LONG] (Ca. 1,5 Sekunden)/[MID] (Ca. 1,0 Sekunden)/[SHORT] (Ca. 0,5 Sekunden)

[AF-Hilfslicht]	Das AF-Hilfslicht beleuchtet das Objekt, wenn die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird. Dadurch ist es für die Kamera einfacher scharf zu stellen, wenn unter geringen Lichtverhältnissen aufgenommen wird. (Je nach den Aufnahmebedingungen wird ein größerer AF-Bereich angezeigt.)
	[ON]/[OFF]

• Die effektive Reichweite des AF-Hilfslichts hängt vom verwendeten Objektiv ab.

- Wenn das Wechselobjektiv (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) angebracht ist und bei Weitwinkel: Etwa 1,0 m bis 3,0 m
- Das AF-Hilfslicht ist nur für das Motiv in der Bildschirmmitte bestimmt. Verwenden Sie es, indem Sie das Bild in der Bildschirmmitte positionieren.
- Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab.
- Wenn Sie das AF-Hilfslicht nicht einsetzen möchten (z.B. bei Tieraufnahmen in dunkler Umgebung), stellen Sie den Menüpunkt [AF-Hilfslicht] auf [OFF]. Die Scharfstellung auf das Motiv wird dann allerdings schwieriger.
- Das AF-Hilfslicht wird bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) geringfügig blockiert. Dies beeinträchtigt die Leistung jedoch nicht.
- Das AF-Hilfslicht könnte stärker blockiert werden und das Fokussieren könnte schwieriger werden, wenn ein Objektiv mit großem Durchmesser verwendet wird.
- In den folgenden Fällen erfolgt die Einstellung für [AF-Hilfslicht] unveränderlich auf [OFF].
 - [Ausgeprägte Szenerie]/[Heller blauer Himmel]/[Romantisches Abendrot]/[Strahlendes Abendrot]/ [Glitzerndes Wasser]/[Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimmel]/[Warm strahl. Nachtlandschaft]/[Künstlerische Nachtlandschaft] (Szenen-Guide-Modus)

	Der Fokus kann nach der automatischen Einstellung manuell angepasst werden.	
[AF+MF]	[ON]:	Wenn die AF-Sperre ON ist (den Auslöser halb betätigen, wenn [Fokusmodus] auf [AFS] eingestellt ist oder AF-Sperre mit [AF/AE Speicher] einrichten), können Sie eine manuelle Feineinstellung des Fokus vornehmen.
	[OFF]	

	[MF-Lupe]	[ON]/[OFF]
--	-----------	------------

Siehe auf S101 für Einzelheiten.

[MF-Anzeige]	[ON]/[OFF]
--------------	------------

Siehe auf S101 für Einzelheiten.

	Dies kann nur ausgewählt werden, wenn ein das zu Power Zoom kompatibel ist (elektrisch – Das Wechselobjektiv (H-PS14042) ist mit Po – Die Wechselobjektive (H-FS014042, H-FS45 kompatibel. (Informationen zu kompatiblen Objektiven fin Website.)	Objektiv verwendet wird, n betriebener Zoom). wer-Zoom kompatibel. 150) sind mit Power-Zoom den Sie auf unserer	
	[Brennweite Anz.]: Beim Zoomen wird die Brennweite angezeigt und Sie können die Zoomposition bestätigen. (A Aktuelle Brennweite [ON]/[OFF]	[z.B.: Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)] 14]42] 14mm (Å)	
	[Schritt-Zoom]: Beim Betätigen des Zooms, mit Einstellung auf [ON], stoppt der Zoom an bestimmten Positionen, entsprechend den festgelegten Entfernungen. • [Schritt-Zoom] ist bei der Aufnahme von Videos deaktiviert. [ON]/[OFF]	[z.B.: Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-PS14042)]	
[Pz-Objektiv]	[Zoom-Fortsetzung]: Wenn Sie das Gerät einschalten, werden die Zoompositionen wiederhergestellt, die beim letzten Ausschalten des Geräts aktiv waren. [ON]/[OFF]		
	[Zoom Geschw.]: Sie können die Zoomgeschwindigkeit für die einstellen. • Wenn Sie [Schritt-Zoom] auf [ON] einstellen, ä Zoomgeschwindigkeit nicht.	Zoom-Operationen ndert sich die	
	 [Foto]: [H] (Hohe Geschwindigkeit), [M] (Mittlere Geschwindigkeit), [L] (Niedrige Geschwindigkeit) [Video]: [H] (Hohe Geschwindigkeit), [M] (Mittlere Geschwindigkeit), [L] (Niedrige Geschwindigkeit) 		
	[Zoomring]: Diese Auswahl ist nur möglich, wenn ein zu F Objektiv mit einem Zoomhebel und einem Zo Beim Einstellen auf [OFF] werden die mit der Vorgänge deaktiviert, um ein unbeabsichtiges verhindern. [ONI/IOFF]	Power Zoom kompatibles omring angebracht ist. n Zoomring gesteuerten s Bedienen zu	

	Damit wird die Anzeigeart des Suchers eingerichtet.	
[Sucher-Anz.Stil]	[🛄]:	Sucher-Stil
	[[]:	LCD-Monitor-Stil

• Siehe auf S40 für Einzelheiten.

Damit wird die Anzeigeart des LCD-Monitors eingerichtet.		I die Anzeigeart des LCD-Monitors eingerichtet.
[LCD-Anzeigestil]	[Sucher-Stil
	[[]]:	LCD-Monitor-Stil

• Siehe auf S40 für Einzelheiten.

	Mit Hilfe eines Augensensors wird automatisch zur Sucher-Anzeige geschaltet, wenn sich ein Auge oder ein Objekt dem Sucher nähert. Wenn es sich vom Sucher fort bewegt, wird zur LCD-Monitor-Anzeige zurückgekehrt.
[Augen-Sensor]	[Empfindlichk.]: Dadurch können Sie die Empfindlichkeit des Augensensors einstellen. [HIGH]/[LOW]
	[Sucher/LCD-Auto]: Aktiviert/deaktiviert den Augensensor. [ON]/[OFF]

 Die LCD-Monitor-Anzeige und Sucher-Anzeige kann manuell durch Drücken von [LVF/LCD] umgeschaltet werden. (S34)

	Es kann eingestellt werden, wie die [fʌ] -Taste zum Umschalten in den intelligenten Automatikmodus (fʌ] oder 🕼) arbeitet.
[iA Tastenschalt]	[Einzel-Druck]: Sie schaltet bei Betätigung von [♠] in den intelligenten Automatikmodus (♠) oder ♣).
	[Gedr. halten]: Sie schaltet bei längerer Betätigung von [♠] in den intelligenten Automatikmodus (♠ oder ጭ).

[Vidoo_Tasto]	Aktiviert/deaktiviert die Videotaste.
[video-laste]	[ON]/[OFF]

[Aufn.Feld]	Hier können Sie bei Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen den Bildwinkel ändern.
	[✿] (Bild)/[,♣】] (Video)

• Der angezeigte Aufnahmebereich dient als Richtlinie.

	Hier können Sie die Anzeige zwischen der Anzahl der möglichen Aufnahmen und der verfügbaren Aufnahmedauer umschalten.
[Restanzeige]	[o:
	[# :①] ([Restzeit]): Hier wird die verfügbare Aufnahmedauer für Videos angezeigt.

	Aktiviert/deaktiviert den Touch-Betrieb. Wenn diese Funktion auf [OFF] gestellt ist, wird kein entsprechendes Touch-Register oder Touch-Icon auf dem Bildschirm angezeigt.				
	[Touchscreen]: Alle Touch-Funktionen. Wenn diese Funktion auf [OFF] gestellt ist, können nur Tasten und Einstellräder verwendet werden. [ON]/[OFF]				
	[Touch-Register]:				
[Touch-Einst.]	Bedienvorgang zur Anzeige der Touch-Symbole durch Berühren von Registern, wie [[]], die rechts auf dem Bildschirm angezeigt werden. [ON]/[OFF]				
	[Touch-AF]: Bedienvorgang zur Scharfstellung auf das berührte Objekt. [ON]/[OFF]				
	[Touchpad-AF]: Verwendung des LCD-Monitors als Touchpad, wenn der Sucher in Gebrauch ist. [ON]/[OFF]				

[Touch-Blättern]	Dies ermöglicht Ihnen die Einstellung der Geschwindigkeit für das fortlaufende Vor- oder Zurückwechseln der Bilder mithilfe der Touch-Bedienung.				
	[H]: Hohe Geschwindigkeit				
	[L]:	Niedrige Geschwindigkeit			

[Rad-Infos]	Richten Sie ein, ob die Anleitung zur Bedienung des Einstellrads angezeigt werden soll.
	[ON]/[OFF]

• Wenn auf [ON] eingestellt, werden beim Drücken des hinteren Einstellrades Informationen zur Einstellrad-Bedienung auf einem Bildschirm angezeigt, der Änderungen an den Vorgängen zulässt.



	Richten Sie den Bildschirm ein, der angezeigt wird, wenn der Moduswahlschalter auf 🕮 und 👍 gestellt wird.		
[Menuführung]	[ON]:	Zeigt den Auswahlbildschirm für den Szenen-Guide oder den Kreativen Steuermodus an.	
	[OFF]:	Zeigt den Aufnahmebildschirm des Szenen-Guides oder des Kreativen Steuermodus an.	

	Stellt ein, ob der Verschluss ausgelöst werden kann, wenn kein Objektiv an das Hauptgehäuse angebracht ist.		
[Auslösen o.Obj.]	[ON]:	Der Auslöser reagiert unabhängig davon, ob ein Objektiv an der Kamera angebracht ist.	
	[OFF]:	Sie können den Auslöser nicht drücken, wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist oder wenn das Objektiv nicht korrekt befestigt ist.	

• Bei Verwendung eines Bajonettadapters für Leica-Objektive (DMW-MA2M, DMW-MA3R: Sonderzubehör) stellen Sie die Option auf [ON].

Wiedergabe von Serienbildern

Informationen zur Serienbildgruppe

Bilder, die bei einer auf [SH] eingerichteten Seriengeschwindigkeit fortlaufend aufgezeichnet werden, werden zusammen als Serienbildgruppe mit dem Seriensymbol [(A) Seriensymbol

· Das Löschen und Bearbeiten in einer Gruppe ist möglich. (Wenn Sie beispielsweise eine Serienbildgruppe mit [] löschen, werden alle Bilder in der Gruppe gelöscht.)

Hinweis

- Serienbilder, die aufgenommen werden, nachdem die Anzahl der Bilder 50000 überschritten hat, werden nicht in Gruppen zusammengefasst.
- Mit anderen Kameras aufgenommene Serienbilder können nicht als Serienbildgruppe erkannt werden.

Wiedergabe/Bearbeiten

Serienbilder werden nicht gruppiert, wenn die Uhr während der Aufnahme nicht eingestellt ist.

Durchgehende Wiedergabe von Serienbildern

Wählen Sie ein Bild mit einem Serienbildsymbol []] aus und berühren Sie dann [] zur Wiedergabe.

 Betätigen Sie die Cursortaste ▲, um Serienbilder wiederzugeben. Anzeige rechts auf dem Bildschirm während der Wiedergabe mit $\blacktriangle / \nabla / \langle \rangle$ auf der Cursortaste.

Bedienungen während der Wiedergabe einer Serienbildgruppe

►/II	Kontinuierliche Wiedergabe/Pause		Stopp
•	Schneller Rücklauf		Schneller Vorlauf
M	Rücklauf (während der Pause)	×	Vorlauf (während der Pause)

Wiedergabe von einzelnen Serienbildern

- 1 Wählen Sie ein Bild mit einem Serienbildsymbol [4] aus und berühren Sie dann [|----].
 - Die gleiche Funktion kann durch Betätigen der ▼ Cursortaste ausgeführt werden.

2 Ziehen Sie waagerecht, um zwischen den Bildern zu wechseln.

- Sie können auch durch Betätigen von ◄/► zwischen den Bildern wechseln.
- Berühren Sie [→] oder drücken Sie erneut ▼, um zum normalen Wiedergabebildschirm zurückzukehren.
- Die gleichen Steuerungen, wie f
 ür die Wiedergabe normaler Bilder, k
 önnen f
 ür Bilder innerhalb der Serienbildgruppe benutzt werden. (Wie Multi-Wiedergabe, Wiedergabezoom und das Löschen von Bildern)





Bearbeiten von Serienbildern

Sie können die Bilder in der Serienbildgruppe einzeln oder in Gruppen (einschließlich aller Bilder einer Gruppe) bearbeiten.

- Die folgenden Bearbeitungsmenüs können verwendet werden.
 - [Titel einfg.] (S178), [Texteing.] (S179), [Zuschn.]^{*1} (S183), [Favoriten] (S185), [Druckeinst] (S186), [Schutz] (S188), [Ges.Erk. bearb.]^{*2} (S188)
 - *1 Kann nicht für die gesamte Serienbildgruppe benutzt werden.
 - *2 Kann nicht für Einzelbilder innerhalb einer Serienbildgruppe benutzt werden.

Bearbeiten von Elementen einer Serienbildgruppe (alle Bilder in der Serienbildgruppe)

- 1 Drücken Sie [MENU/SET] während der Wiedergabe, um das Menü [Wiederg.] anzuzeigen. (S64)
- 2 Berühren Sie die Menüoption.
- 3 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- 4 Wählen Sie ein Bild mit Serienbild-Symbol [[]] aus und bearbeiten Sie es.

Bearbeiten einzelner Bilder in einer Serienbildgruppe

 Wählen Sie ein Bild mit einem Serienbildsymbol [□] aus und berühren Sie dann [-□].



- 2 Betätigen Sie [MENU/SET] zur Anzeige des Menüs [Wiederg.].
- **3** Berühren Sie die Menüoption.
- 4 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- 5 Wählen Sie das Bild aus und bearbeiten Sie es.

🥏 Hinweis

- Beim Einrichten von [Favoriten], [Druckeinst], oder [Schutz] werden die Einstellungen für ein Bild in der Seriengruppe, die Anzahl der Einstellungen (Anzahl der Einstellungen und Gesamtanzahl, wenn [Druckeinst] eingerichtet ist) auf dem Symbol für das erste Bild jeder Gruppe angezeigt.
- Bilder, für die Sie [Texteing.] oder [Zuschn.] vorgenommen haben, werden getrennt von Serienbildern gespeichert.

Verwenden des [Wiederg.] Menüs

Genauere Informationen zu den Einstellungen im Menü [Wiederg.] finden Sie auf S64.

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Wiedergabefunktionen benutzen, wie das Beschneiden und andere Bearbeitungsoptionen für aufgenommene Bilder, geschützte Einstellungen, usw.

• Mit [Texteing.], [Größe än.] oder [Zuschn.] wird ein neues bearbeitetes Bild erstellt. Es kann kein neues Bild erstellt werden, wenn auf der Karte kein freier Platz ist. Deshalb sollte kontrolliert werden, ob freier Platz vorhanden ist, bevor das Bild bearbeitet wird.

[2D/3D-Einst.]

Die Methoden zur Wiedergabe von 3D-Bildern können umgeschaltet werden.

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die 3D-Anzeige möglich ist. Siehe auf S191 für Einzelheiten.

[Diashow]

Sie können Aufnahmen nacheinander zu einer gleichzeitig laufenden Musik wiedergeben, dabei können Sie die Aufnahmen nacheinander mit einem festgelegten Intervall zwischen den Aufnahmen abspielen.

Sie können auch eine Diashow nur bestehend aus Fotos, Videos oder 3D-Bildern usw. erstellen. Diese Funktion ist zu empfehlen, wenn Sie die Kamera an ein Fernsehgerät anschließen, um die Aufnahmen zu betrachten.

1 Wählen Sie [Diashow] im Menü [Wiederg.]. (S64)

2 Berühren Sie die wiederzugebende Gruppe.

- Siehe unter S191 für die Methode zur Wiedergabe von [3D]-Bildern in 3D.
- Berühren Sie in [Kategorie-Auswahl] die Kategorie, die Sie wiedergeben möchten.

Weitere Einzelheiten zu Kategorien finden Sie auf S177.

3 Berühren Sie [Start].

Mögliche Schritte während einer Diashow

►/II	Wiedergabe/Pause		Beenden der Diashow
K	Zurück zum vorherigen Bild (im Pausenmodus/während der Wiedergabe von Videos/während der Wiedergabe einer Serienbildgruppe)	Ħ	Vor zum nächsten Bild (im Pausenmodus/während der Wiedergabe von Videos/während der Wiedergabe einer Serienbildgruppe)
-	Lautstärke reduzieren	+	Lautstärke erhöhen

• Nach Beendigung der Diashow wird wieder der normale Wiedergabemodus eingestellt.

• Anzeige rechts auf dem Bildschirm während der Wiedergabe mit ▲/▼/◄/► auf der Cursortaste.

• Sie können die Lautstärke auch durch Drehen des hinteren Einstellrads einstellen.



Diashow-Einstellungen ändern

Sie können die Einstellungen für die Diashow-Wiedergabe ändern, indem Sie auf dem Menübildschirm für die Diashow die Option [Effekt] oder [Setup] wählen.

[Effekt]

Hier können Sie den Effekt wählen, der bei der Weiterschaltung von einem Bild zum nächsten auf dem Monitor zu sehen ist.

[AUTO], [NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]

- Wenn [URBAN] eingestellt wurde, kann die Aufnahme als Effekt auf dem Bildschirm schwarzweiß angezeigt werden.
- [AUTO] kann nur dann verwendet werden, wenn [Kategorie-Auswahl] gewählt wurde. Die Aufnahmen werden mit den empfohlenen Effekten in der jeweiligen Kategorie wiedergegeben.
- [Effekt] ist fest auf [OFF] eingestellt, wenn die Einstellung [Nur Videos] gewählt wurde oder während der Diashow für []] in [Kategorie-Auswahl].
- Auch wenn [Effekt] eingestellt ist, funktioniert dieser nicht für die Diashow von Bildern einer Serienbildgruppe.
- Beim Ansehen von Bildern im Portraitmodus (senkrecht) sind einige Auswahlmöglichkeiten der Funktion [Effekt] deaktiviert.

[Setup]

[Dauer] oder [Wiederholen] können eingestellt werden.

Option	Einstellung		
[Dauer]	[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]		
[Wiederholen]	[ON]/[OFF]		
	[AUTO]:	Musik wird bei der Wiedergabe von Standbildern abgespielt und Ton wird bei der Wiedergabe von Videos wiedergegeben.	
[Ton]	[Musik]:	Musik wird abgespielt.	
	[Ton]:	Ton wird (nur für Videos) wiedergegeben.	
	[OFF]:	Kein Ton.	

• [Dauer] kann nur dann verwendet werden, wenn [OFF] als Einstellung unter [Effekt] gewählt wurde.

Auch bei Einstellung von [Dauer] funktioniert die Funktion während einer Diashow mit nur Videos oder einer Diashow einer Serienbildgruppe nicht.

[Wiedergabe]

Die Wiedergabe in [Normal-Wdgb.], [Nur Photos], [Nur Videos], [3D-Wiedergabe], [Kateg.-Wdgb.] oder [Favor.-Wdgb.] kann gewählt werden.

- 1 Wählen Sie [Wiedergabe] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie die wiederzugebende Gruppe.
 - Siehe auf S191 für die Methode zur Wiedergabe von [3D-Wiedergabe]-Bildern in 3D.

Bei Auswahl von [Kateg.-Wdgb.] im obigen Schritt 2

- **3** Berühren Sie die wiederzugebende Kategorie.
 - Die Bilder werden in die unten gezeigten Kategorien sortiert.

	Aufnahmeinformationen, d.h. Szenenerkennung oder Szenen-Guide-Modi
2	• [Gesichtserk.]*
Ð	 [i-Portrait], [i-Nachtportrait], [i-Baby] bei Szenenerkennung [Deutliches Portrait]/[Seidige Haut]/[Weiches Hintergrundlicht]/[Deutlich vor Hintergrundlicht]/[Entspannter Farbtonus]/[Süßes Kindergesicht]/[Deutliches Portrait bei Nacht] (Szenen-Guide-Modus)
2	 [i-Landschaft], [i-Sonn.Unterg.] bei Szenenerkennung [Ausgeprägte Szenerie]/[Heller blauer Himmel]/[Romantisches Abendrot]/ [Strahlendes Abendrot]/[Glitzerndes Wasser] (Szenen-Guide-Modus)
<u>*•</u>	 [i-Nachtportrait], [i-Nachtlandsch.] bei Szenenerkennung [Klare Nachtaufnahme]/[Kühler Nachthimmel]/[Warm strahl. Nachtlandschaft]/ [Künstlerische Nachtlandschaft]/[Glitzernde Beleuchtungen]/[Deutliches Portrait bei Nacht] (Szenen-Guide-Modus)
*	• [Scharfe Sportfotos] (Szenen-Guide-Modus)
101	 [Verlockende Speisen]/[Süßes Dessert] (Szenen-Guide-Modus)
Ŵ	• [Reisedatum]
	Mit Seriengeschwindigkeit [SH] fortlaufend aufgenommene Fotos

*Wiedergabe durch Auswahl und Berührung des Bildes der Person, die Sie wiedergeben möchten.

Die gesamte Gruppe mit Bildern, die mit der Serienbildgeschwindigkeit [SH] aufgenommen wurden, werden als Gesichterkennungs-Bilder behandelt.

- Die Kategorisierung der Videos unterscheidet sich je nach Aufnahmemodus von den Fotos. Einige Videos können unter Umständen nicht wiedergegeben werden.
- 4 Berühren Sie [Einst.].

[Titel einfg.]

Sie können den Bildern Text (Kommentare) hinzufügen. Nachdem der Text registriert wurde, kann er mithilfe von [Texteing.] (S179) in den Abzügen ausgedruckt werden.

- 1 Wählen Sie [Titel einfg.] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, dem Text hinzugefügt werden soll.

• [2] wird für Aufnahmen angezeigt, die bereits mit Titeltext versehen wurden.

Einstellung [Einzeln]

- Ziehen Sie horizontal über den Bildschirm und wählen Sie ein Bild aus.
- Berühren Sie [Einst.].

Einstellung [Multi]

Berühren Sie ein Bild (wiederholen Sie diesen Schritt).

- Die Auswahl wird bei erneutem Berühren des gleichen Bildes aufgehoben.
- 2 Berühren Sie [Ausführ.].

4 Geben Sie den Text ein. (S146)

Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

🥏 Hinweis

- · Zum Löschen des Titels löschen Sie den gesamten Text auf dem Texteingabebildschirm.
- Texte (Kommentare) können mithilfe der Software "PHOTOfunSTUDIO", die auf der CD-ROM (mitgeliefert) zur Verfügung steht, ausgedruckt werden.
- Mit [Multi] können Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.
- Die Funktion [Titel einfg.] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
- Videoaufnahmen
- Mit [RAW:], [RAW:] oder [RAW] aufgenommene Bilder
- Aufnahmen, die mit anderen Geräten gemacht wurden

		(Einst	t.



[Texteing.]

Sie können die Bildaufnahmen mit einem Stempel mit dem Aufnahmedatum, der Aufnahmezeit, dem Namen, dem Ort, dem Reisedatum oder dem Titel versehen.

- 1 Wählen Sie [Texteing.] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].

3 Wählen Sie ein Bild aus, auf das Sie Text drucken möchten.

• [M] wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn das Bild mit Text versehen wurde.

Einstellung [Einzeln]

Jiehen Sie horizontal über den Bildschirm und wählen Sie ein Bild aus.

Berühren Sie [Einst.].



Einstellung [Multi]

Berühren Sie ein Bild (wiederholen Sie diesen Schritt).

 Die Auswahl wird bei erneutem Berühren des gleichen Bildes aufgehoben.



Berühren Sie [Ausführ.].

4 Berühren Sie [Einst.].

5 Wählen Sie das zu druckende Element.

Option	Beschreibung der Einstellung		
	[M/O ZEIT]:	Mit Jahres-, Monats- und Datumsstempel versehen.	
[Aufn.Datum]	[MIT ZEIT]:	Mit Jahres-, Monats-, Tages- Stunden und Minutenstempel versehen.	
	[OFF]		
	[📲]: ([Gesichtswieder erkennung])	Der in [Gesichtserk.] gespeicherte Name wird gedruckt.	
[Name]	[✿/भ]: ([Baby / Haustier])	Der in [Profil einrichten] gespeicherte Name wird gedruckt.	
	[OFF]		
[Ort]	[ON]:	Bilder mit dem unter [Ort] eingegebenen Reiseziel versehen.	
	[OFF]		
[Reisedatum]	[ON]:	Bilder mit dem unter [Reisedatum] eingestellten Reisedatum versehen.	
	[OFF]		
[Titel]	[ON]:	Die Titeleingabe in [Titel einfg.] wird aufgedruckt.	
	[OFF]		

6 Berühren Sie [].

7 Berühren Sie [Ausführ.].

• Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

🦉 Hinweis

- Wenn Sie Abzüge von Aufnahmen bestellen oder selbst ausdrucken, die mit Text versehen sind, wird das Datum über dem eingetragenen Text ausgedruckt, falls Sie im Fotogeschäft oder auf dem Drucker angeben, dass das Datum ausgedruckt werden soll.
- Mit [Multi] können Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.
- Die Bildqualität kann sich durch das Einfügen von Stempeln verschlechtern.
- Je nach verwendetem Drucker können einige Zeichen beim Druck abgeschnitten werden. Überprüfen Sie dies vor dem Ausdruck.
- Die Funktion [Texteing.] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
- Videoaufnahmen
- Ohne Uhreinstellung oder Titel aufgezeichnete Aufnahmen
- Schon zuvor über die Funktion [Texteing.] mit Informationen versehene Aufnahmen
- Mit [RAW], [RAW] oder [RAW] aufgenommene Bilder
- Aufnahmen, die mit anderen Geräten gemacht wurden
[Video teilen]

Videoaufnahmen können in zwei Teile geteilt werden. Das wird empfohlen, wenn Sie einen Teil, den Sie brauchen, von einem Teil abtrennen möchten, den Sie nicht brauchen.

Das Teilen eines Videos kann nicht rückgängig gemacht werden. Entscheiden Sie vor dem Trennen!

- 1 Wählen Sie [Video teilen] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Ziehen Sie horizontal über den Bildschirm, um ein zu teilendes Video zu wählen und berühren Sie [Einst.].
- **3** Berühren Sie [**FIII**] an der Teilungsstelle.
 - Das Video wird ab derselben Stelle wiedergegeben, wenn [>-u] erneut berührt wird.
 - Nehmen Sie eine Feineinstellung der Teilungsstelle durch Berühren von [[]][][]]] vor, während das Video angehalten ist.
 - Die Anzeige rechts auf dem Bildschirm entspricht ▲/▼/◄/► auf der Cursortaste.
- 4 Berühren Sie [∞].
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.
 - Das Video kann verloren gehen, wenn die Speicherkarte oder der Akku während der Teilung herausgenommen wird.

🥝 Hinweis

- [Video teilen] funktioniert nur für Videos, die mit dieser Kamera aufgezeichnet wurden.
- Vermeiden Sie es, ein Video nahe am Anfang oder Ende zu trennen.
- Bei [MP4] Videos ändert sich die Bildreihenfolge bei der Teilung.

Es empfiehlt sich, diese Videos mittels der Kalenderwiedergabe (S58) oder [Nur Videos] im [Wiedergabe] zu suchen.

- Die Funktion [Video teilen] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
 - Videos mit einer kurzen Aufnahmezeit



[Größe än.]

Die Bildgröße (d.h. die Anzahl an Pixeln) kann reduziert werden, um das Einfügen von Bildern in Webseiten, E-Mailanhängen usw. zu ermöglichen.

- 1 Wählen Sie [Größe än.] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- **3** Wählen Sie die Aufnahme und die Größe.

Einstellung [Einzeln]

- Ziehen Sie zur Auswahl eines Bildes horizontal über den Bildschirm und berühren Sie dann [Einst.].
- Berühren Sie die Größe, die Sie ändern möchten, und drücken Sie dann [Einst.].
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt.

Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

Einstellung [Multi]

- 1 Berühren Sie die zu ändernde Größe.
- 2 Berühren Sie ein Bild (wiederholt).
 - Die Auswahl wird bei erneutem Berühren des gleichen Bildes aufgehoben.
- 3 Berühren Sie [Ausführ.].
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt.
 - Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

- Mit [Multi] können Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.
- Die Bildqualität des verkleinerten Bildes verschlechtert sich.
- Die Größe von Bildern, die auf anderen Geräten aufgenommen wurden, kann eventuell nicht geändert werden.
- Die Funktion [Größe än.] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
 - Videoaufnahmen
 - Serienbildgruppe
 - Mit [Texteing.] ausgedruckte Bilder
 - Mit [RAW], [RAW] oder [RAW] aufgenommene Bilder

L 16 M	
Ŷ	
M 8 M	
<u></u>	
	Einst.

	 		0
		E1	Ŷ
Ausführ.			71
	 		Ū
			\odot

Wiedergabe/Bearbeiten

[Zuschn.]

Sie können den wichtigen Teil einer Aufnahme vergrößern und dann ausschneiden.

- 1 Wählen Sie [Zuschn.] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Ziehen Sie zur Auswahl eines Bildes horizontal über den Bildschirm und berühren Sie dann [Einst.].
- **3** Wählen Sie die zu schneidenden Teile aus.

Berühren Sie [+]: Vergrößern Berühren Sie [-]: Verkleinern

Ziehen: Bewegen

- Das Bewegen kann auch unter Verwendung der Cursortasten ▲/▼/◄/► erfolgen.
- Das Vergrößern/Verkleinern kann auch durch Drehen des hinteren Einstellrads vorgenommen werden.

4 Berühren Sie [Einst.].

• Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

Hinweis

- Die Bildqualität des zugeschnittenen Bildes ist schlechter.
- Mit anderen Geräten aufgenommene Bilder können möglicherweise nicht zugeschnitten werden.
- Die Funktion [Zuschn.] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
 - Videoaufnahmen
 - Mit [Texteing.] ausgedruckte Bilder
 - Mit [RAW], [RAW] oder [RAW] aufgenommene Bilder
- Informationen zur Gesichtserkennung im Originalbild werden nicht auf Bilder kopiert, die durch [Zuschn.] verändert wurden.

[Drehen]

Sie können die Bilder manuell um jeweils 90° drehen.

- 1 Wählen Sie [Drehen] im Menü [Wiederg.]. (S64)
 - Die Funktion [Drehen] ist ausgeschaltet, wenn [Anz. Drehen] im Menü [Setup] auf [OFF] gestellt ist.
- 2 Ziehen Sie zur Auswahl eines Bildes horizontal über den Bildschirm und berühren Sie dann [Einst.].
 - Die Funktion [Drehen] ist für Serienbildgruppen deaktiviert.
- 3 Wählen Sie die Rotationsrichtung. Berühren Sie :

Das Bild wird im Uhrzeigersinn um je 90° gedreht.

Berühren Sie

Das Bild wird gegen den Uhrzeigersinn um je 90° gedreht.

Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

- Wenn Sie Aufnahmen auf einem PC wiedergeben, können diese nur dann in gedrehter Ausrichtung angezeigt werden, wenn das Betriebssystem oder die Software mit Exif kompatibel sind. Exif ist ein Dateiformat für Fotos, mit dem Aufnahmeinformationen usw. hinzugefügt werden können. Dieses Format wurde von der "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)" eingeführt.
- Aufnahmen, die mit anderen Geräten gemacht wurden, können unter Umständen nicht gedreht werden.



[Favoriten]

Wenn Aufnahmen mit der entsprechenden Markierung als Favoriten gekennzeichnet wurden, können Sie Folgendes tun.

- Nur die als Favoriten gekennzeichneten Aufnahmen als Diashow wiedergeben.
- Nur die als Favoriten gekennzeichneten Aufnahmen wiedergeben. ([Favor.-Wdgb.])
- Alle Aufnahmen löschen, die nicht als Favoriten gekennzeichnet wurden. ([Alle löschen außer favoriten])

1 Wählen Sie [Favoriten] im Menü [Wiederg.]. (S64)

- 2 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- 3 Wählen Sie das Bild aus. Einstellung [Einzeln]

Wählen Sie das Bild und berühren Sie [Einst./Abbr.].

- Die Einstellung wird durch erneutes Berühren von [Einst./Abbr.] aufgehoben.
- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Einstellung [Multi] Berühren Sie die Bilder, die Sie als Favoriten einstellen möchten.

- Die Einstellung wird aufgehoben, wenn Sie die gleiche Aufnahme noch einmal berühren.
- · Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Löschen aller [Favoriten] Einstellungen

1 Wählen Sie [Favoriten] im Menü [Wiederg.].

2 Berühren Sie [Abbr.].

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.
- In [Wiedergabe] ist der Modus [Abbr.] deaktiviert.

- Sie können bis zu 999 Aufnahmen als Favoriten kennzeichnen.
- Bilder, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, können Sie unter Umständen nicht als Favoriten kennzeichnen.
- Die Funktion [Favoriten] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
 - Mit [RAW] aufgenommene Bilder





[Druckeinst]

DPOF "Digital Print Order Format" ist ein System, mit dem der Benutzer auswählen kann, von welchen Aufnahmen Ausdrucke erstellt werden sollen, wie viele Ausdrucke von jeder Aufnahme erstellt werden sollen und ob das Aufnahmedatum auf dem Bild aufgedruckt werden soll, wenn ein DPOF-kompatibler Fotodrucker verwendet wird oder die Erstellung von Abzügen in einem Fotogeschäft erfolgt. Für genauere Informationen wenden Sie sich an Ihr Fotogeschäft.

Wenn Sie [Druckeinst] für eine Serienbildgruppe einstellen, wird die Druckeinstellung für die Anzahl der Drucke für jedes Bild in der Gruppe angewendet.

- 1 Wählen Sie [Druckeinst] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- 3 Wählen Sie das Bild aus.

Einstellung [Einzeln]

Ziehen Sie zur Auswahl eines Bildes horizontal über den Bildschirm und berühren Sie dann [Einst.].



Einstellung [Multi] Berühren Sie das Bild, das Sie drucken möchten.



- 4 Berühren Sie [⊘]/[⊙], um die Anzahl der Ausdrucke einzustellen, und berühren Sie dann [Einst.].
 - · Bei Auswahl von [Multi]
 - Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 f
 ür jedes Bild. (Es ist nicht m
 öglich, die gleiche Einstellung f
 ür mehrere Bilder gleichzeitig zu verwenden.)
 - [999+] wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Gesamtzahl der Drucke, die Sie für eine Serienbildgruppe eingestellt haben, 1000 Bilder überschreitet.
 - · Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Löschen aller [Druckeinst] Einstellungen

1 Wählen Sie [Druckeinst] im Menü [Wiederg.].

2 Berühren Sie [Abbr.].

• Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

Datum aufdrucken

Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, aktivieren/deaktivieren Sie den Ausdruck mit Aufnahmedatum durch Berühren von [Datum].

- Je nach Fotogeschäft oder Drucker wird das Datum eventuell nicht aufgedruckt, auch wenn Sie den Datumsaufdruck eingestellt haben. Für genauere Informationen wenden Sie sich an Ihr Fotogeschäft oder konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Druckers.
- Die Funktion zum Datumsdruck ist bei Bildern deaktiviert, die mit Text gedruckt werden.

- Die Zahl der Ausdrucke kann von 0 bis 999 eingestellt werden.
- Je nach dem Drucker erhalten die Einstellungen für den Datumsausdruck Priorität. Prüfen Sie, ob dies der Fall ist.
- Unter Umständen können die Druckeinstellungen mit anderen Geräten nicht verwendet werden.
 Heben Sie in diesem Fall alle Einstellungen auf und nehmen Sie dann die Einstellungen erneut vor.
- Wenn die Datei nicht dem DCF-Standard genügt, kann die DPOF-Druckeinstellung nicht vorgenommen werden.
- Die Funktion [Druckeinst] kann für folgende Bilder nicht verwendet werden.
- Videoaufnahmen
- Mit [RAW] aufgenommene Bilder

[Schutz]

Sie können Aufnahmen schützen und damit verhindern, dass Sie sie versehentlich löschen.

- 1 Wählen Sie [Schutz] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie [Einzeln] oder [Multi].
- 3 Wählen Sie das Bild aus.

Einstellung [Einzeln]

Wählen Sie das Bild und berühren Sie [Einst./Abbr.].

- Die Einstellung wird durch erneutes Berühren von [Einst./Abbr.] aufgehoben.
- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Einstellung [Multi] Berühren Sie das Bild, das Sie schützen möchten.

- Die Einstellung wird aufgehoben, wenn Sie die gleiche Aufnahme noch einmal berühren.
- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

Löschen aller [Schutz] Einstellungen

1 Wählen Sie [Schutz] im Menü [Wiederg.].

2 Berühren Sie [Abbr.].

• Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

🥝 Hinweis

- Die Funktion [Schutz] funktioniert nur mit dieser Kamera.
- Beim Formatieren einer Speicherkarte werden auch geschützte Aufnahmen auf der Karte gelöscht.
- Wenn Sie den Schreibschutzschalter einer Karte auf [LOCK] gestellt haben, können die Bilder der Karte nicht gelöscht werden, auch wenn diese nicht geschützt sind.

[Ges.Erk. bearb.]

Sie können sämtliche Informationen, die sich auf die Gesichtserkennung beziehen, in ausgewählten Aufnahmen löschen und ersetzen.

- 1 Wählen Sie [Ges.Erk. bearb.] im Menü [Wiederg.]. (S64)
- 2 Berühren Sie [REPLACE] oder [DELETE].
- 3 Ziehen Sie zur Auswahl eines Bildes horizontal über den Bildschirm und berühren Sie dann [Einst.].
- 4 Berühren Sie den Namen der Person, die Sie bearbeiten möchten.
- 5 (Wenn [REPLACE] ausgewählt ist) Berühren Sie die zu ersetzende Person.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt. Verlassen Sie nach dem Ausführen das Menü.

- · Gelöschte Informationen der Funktion [Gesichtserk.] können nicht wiederhergestellt werden.
- Wenn alle Informationen einer Aufnahme im Zusammenhang mit der Gesichtserkennung gelöscht wurden, wird die Aufnahme bei der Kategorisierung in der Rubrik Gesichtserkennung unter [Kateg.-Wdgb.] nicht berücksichtigt.





Spaß mit 3D-Bildern

Aufnehmen von 3D-Bildern

Das Anbringen des 3D-Wechselobjektivs (H-FT012: Sonderzubehör) an der Kamera erlaubt es Ihnen, 3D-Bilder für einen besonderen Effekt aufzunehmen.

Zum Ansehen von 3D-Bildern ist ein Fernseher erforderlich, der 3D-unterstützt.

3D-Bild



Das Bild dient der Veranschaulichung.

1 Bringen Sie das 3D-Wechselobjektiv an der Kamera an.

2 Bringen Sie das Objekt in den Rahmen und drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um ein Bild aufzunehmen.

- Ein Fokussieren ist bei der Aufnahme von 3D-Bildern nicht erforderlich.
- Standbilder, die mit einem 3D-Wechselobjektiv aufgenommen werden, werden im Format MPO (3D) gespeichert.

Achten Sie bei der Aufnahme von 3D-Bildern auf folgende Punkte.

- Nehmen Sie nach Möglichkeit bei horizontaler Ausrichtung des Geräts auf.
- Die empfohlene Mindestentfernung des Objektes beträgt 0,6 m.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera in einem Fahrzeug oder beim Gehen nicht erschüttert wird.

- Sie können keine 3D-Bilder bei senkrecht gehaltener Kamera aufnehmen.
- Es wird geraten, ein Stativ oder ein Blitzlicht bei der Aufnahme von Standbildern zu verwenden.
- Bei einer Entfernung von 0,6 m bis etwa 1 m zum Objekt, wird die horizontale Disparität zu groß und der 3D-Effekt ist am Rand des Bildes unter Umständen nicht sichtbar.
- Auf eine 2 GB-Karte können bis zu 490 3D-Bilder aufgenommen werden. (Wenn das Bildverhältnis auf [
- Lesen Sie für Details in der Bedienungsanleitung zum 3D-Wechselobjektiv nach.

Funktionen, die während der 3D-Aufnahme nicht benutzt werden können

Bei der Aufnahme mit dem 3D-Wechselobjektiv (H-FT012: Sonderzubehör) sind die folgenden Funktionen deaktiviert:

(Aufnahmefunktionen)

- Funktion Auto-Fokus/Manueller Fokus
- Einstellung der Blende
- Zoom-Funktion
- Aufnehmen von Videos^{*1}
- [Glitzerndes Wasser]/[Glitzernde Beleuchtungen] (Szenen-Guide-Modus)
- [Impressiv]/[Hohe Dynamik]/[Spielzeugeffekt]/[Sternfilter]/[Selektivfarbe] (Kreativer Steuermodus)
- Steuerung zum Defokussieren
- *1 Die Video-Taste und das [Video]-Menü sind nicht verfügbar oder nicht benutzbar.

([Rec] Menü)

- [Bildgröße]^{*2}/[Qualität]^{*3}/[Fokusmodus]/[HDR]/[i.Dynamik]/[Rote-Aug.-Red.]/[i.Auflösung]/ [Schattenkorr.]/[Digitalzoom]/[SH] in [Seriengeschw.]/[Stabilisator]
- *2 Die Bildgröße ist, wie unten gezeigt, fest eingestellt.

Bildverhältnis	Bildgröße
4:3	1824×1368 Pixel
3:2	1824×1216 Pixel
16:9	1824×1024 Pixel
1:1	1712×1712 Pixel

*3 Beim Anbringen des 3D-Wechselobjektivs werden die folgenden Symbole angezeigt.

- [ID] . MPO+Fein (Es werden gleichzeitig MPO-Bilder und feine JPEG-Bilder aufgezeichnet.)
- [I] ...]: MPO+Standard (Es werden gleichzeitig MPO-Bilder und Standard-JPEG-Bilder aufgezeichnet.)

([Individual] Menü)

• [AF/AE Speicher]/[Quick-AF]/[Augen-Sensor AF]/[Direktfokusbereich]/[Fokus-Prior.]/[Auslöser-AF]/ [Zeit f. AF-Punkt]/[AF-Hilfslicht]/[AF+MF]/[MF-Lupe]/[MF-Anzeige]/[Pz-Objektiv]/[Video-Taste]/ [Aufn.Feld]/[Restanzeige]/[Touch-AF], [Touchpad-AF] in [Touch-Einst.]

Wiedergabe von 3D-Bildern

Durch den Anschluss der Kamera an einen zu 3D kompatiblen Fernseher und die Wiedergabe von in 3D aufgenommenen Bildern können Sie besonders eindrucksvolle 3D-Bilder genießen. Zudem ist es möglich, die aufgenommenen 3D-Bilder durch Einsetzen einer SD-Karte in den zu 3D kompatiblen Fernseher mit einem SD-Kartensteckplatz wiederzugeben.

Für aktuelle Angaben zu Geräten, die mit diesem Gerät aufgenommene 3D-Bilder wiedergeben können, siehe bitte auf der folgenden Hilfsseite. <u>http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/</u>

(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfügung.)

Vorbereitungen: Richten Sie den [HDMI-Modus] auf [AUTO] oder [1080i] ein. (S74) Richten Sie [3D-Wiedergabe] auf []] ein. (S75)

Schließen Sie das Gerät über das Mini-HDMI-Kabel an einen zu 3D kompatiblen Fernseher an und rufen Sie den Wiedergabebildschirm auf. (S193)

- Wenn [VIERA Link] (S75) auf [ON] eingerichtet und die Kamera an einen Fernseher angeschlossen ist, der VIERA Link unterstützt, wird der Eingang des Fernsehers automatisch umgeschaltet und der Wiedergabebildschirm wird angezeigt. Siehe auf S195 für Einzelheiten.
- Für die in 3D aufgenommenen Bilder erscheint [3D] bei der Wiedergabe auf dem Miniaturbild.

■ Wiedergabe in 3D durch alleinige Auswahl von in 3D aufgenommenen Standbildern Wählen Sie [3D-Wiedergabe] in [Wiedergabe] im [Wiederg.]-Menü. (S177)

Wiedergabe als 3D-Diashow bei alleiniger Auswahl von in 3D aufgenommenen Standbildern

Wählen Sie [3D] in [Diashow] im [Wiederg.]-Menü. (S175)

Schalten Sie die Wiedergabemethode für die in 3D aufgezeichneten Standbilder um

- 1 Wählen Sie die in 3D aufgenommenen Bilder.
- 2 Wählen Sie [2D/3D-Einst.] im Menü [Wiederg.]. (S64)
 - Die Wiedergabemethode wird auf 3D umgeschaltet, wenn die Wiedergabe in 2D (herkömmliche Bilder) erfolgt, oder sie wird auf 2D umgeschaltet, wenn die Wiedergabe in 3D erfolgt.
 - Sollten Sie die Wiedergabe von in 3D aufgezeichneten Bildern als ermüdend, unbequem oder anderer Art seltsam empfinden, richten Sie 2D ein.

Funktionen, die bei 3D-Bildern nicht eingerichtet werden können/nicht funktionieren

- [Spitzlichter] (Menü [Individual])*
- Wiedergabe Zoom^{*}
- Löschen von Bildern^{*}
- Funktionen des [Wiederg.]-Menüs zum Bearbeiten ([Titel einfg.]/[Texteing.]/[Video teilen]/[Größe än.]/[Zuschn.]/[Drehen]/[Favoriten]*/[Druckeinst]*/[Schutz]*/[Ges.Erk. bearb.]*)
- * Kann bei der Anzeige in 2D verwendet werden.

🦉 Hinweis

- Wenn ein in 3D aufgezeichnetes Bild auf diesem Gerät angezeigt wird, wird es in 2D wiedergegeben (herkömmliches Bild).
- Für einige Sekunden wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt, wenn bei der Wiedergabe von 3Dund 2D-Bildern vor- und zurückgeschaltet wird.
- Bei Auswahl eines 3D-Miniaturbildes können bis zum Beginn der Wiedergabe einige Sekunden vergehen. Nach der Wiedergabe erscheint das Miniaturbild unter Umständen erst nach einigen Sekunden wieder.
- Beim Ansehen von 3D-Bildern können Ihre Augen ermüden, sollten Sie sich zu nahe am Fernsehbildschirm befinden.
- Sollte Ihr Fernseher nicht zu einem 3D-Bild umschalten, müssen die erforderlichen Einstellungen am Fernseher vorgenommen werden. (Weitere Einzelheiten sind der Betriebsanleitung Ihres Fernsehers zu entnehmen.)
- 3D-Bilder können auf dem PC oder auf Geräten von Panasonic gespeichert werden. (S197, 201)

Aufnahmen auf einem Fernsehgerät wiedergeben

Mit diesem Gerät aufgenommene Bilder können auf einem Fernsehbildschirm wiedergegeben werden.

Vorbereitung: Schalten Sie Kamera und Fernsehgerät aus.

 Pr
üfen Sie die Anschl
üsse an Ihrem Fernseher und verwenden Sie ein zu den Anschl
üssen kompatibles Kabel. Die Bildqualit
ät kann je nach den Anschl
üssen variieren.





1 Schließen Sie die Kamera an einen Fernseher an.

 Pr
üfen Sie die Richtung der Anschl
üsse und f
ühren Sie den Stecker gerade ein / ziehen Sie den Stecker gerade heraus, indem Sie ihn festhalten. (Ein Verformen des Anschlusses beim Herausziehen in schr
äger oder falscher Richtung kann zu Funktionsst
örungen f
ühren.)



Anschluss mit einem AV-Kabel (Sonderzubehör)



- Es ist grundsätzlich ein Original-AV-Kabel von Panasonic (DMW-AVC1: Sonderzubehör) zu verwenden.
- Überprüfen Sie [TV-Seitenv.]. (S74)
- Der Ton wird in Mono wiedergegeben.
- Es ist keine Sucheranzeige möglich, wenn eine Verbindung über AV-Kabel besteht.
- (A) Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör)
- B HDMI-Buchse
- © AV-Kabel (Sonderzubehör)
- ③ Gelb: In die Video-Eingangsbuchse
- E Weiß: In die Audio-Eingangsbuchse
- F Richten Sie die Markierungen korrekt aus und stecken Sie das Kabel ein.

2 Schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie den Eingang, der dem verwendeten Stecker entspricht.

3 Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie dann [].

 Der Eingang des Fernsehers schaltet automatisch um und der Wiedergabebildschirm wird angezeigt, wenn die Verbindung zu einem zu VIERA Link kompatiblen Fernseher über ein Mini-HDMI-Kabel mit [VIERA Link] (S75) auf [ON] verwendet wird. (S195)

🥏 Hinweis

- Je nach [Bildverhält.] werden unter Umständen schwarze Streifen oben und unten oder rechts und links von den Aufnahmen angezeigt.
- · Ändern Sie den Anzeigemodus am Fernseher, wenn das Bild oben oder unten abgeschnitten wird.
- Wenn sowohl das AV-Kabel (Sonderzubehör) als auch das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) angeschlossen sind, hat die Ausgabe über das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) Priorität.
- Der Anschluss über das USB-Anschlusskabel (mitgeliefert) hat Priorität, wenn Sie das USB-Anschlusskabel (mitgeliefert) gleichzeitig zum Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) anschließen.
- Wenn Sie eine Aufnahme im Hochformat wiedergeben, kann sie verschwommen sein.
- Die richtige Wiedergabe ist von dem zum Betrachten verwendeten Fernseher abhängig.
- Sie können Bilder auf Fernsehern anderer Länder (Regionen) betrachten, die das NTSC- oder PAL-System verwenden, wenn Sie [Video-Ausg.] im Menü [Setup] einrichten.
- Auch kein Ton wird bei Anschluss von den Lautsprechern der Kamera zu hören.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Die Bildaufnahmen können auf einem Fernsehgerät mit SD-Speicherkartensteckplatz wiedergegeben werden.

- Die richtige Wiedergabe (Bildverhältnis) ist von dem zum Betrachten verwendeten Fernseher abhängig.
- Das Dateiformat der wiedergabefähigen Videos kann sich je nach TV-Modell unterscheiden.
- Informationen zu Karten, die sich zur Wiedergabe eigenen, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Verwendung von VIERA Link (HDMI)

Was ist VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?

- Wenn Sie dieses Gerät über ein Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) an ein mit VIERA Link kompatibles Gerät anschließen, erlaubt diese Funktion die automatische Verknüpfung der Bedienung, so dass Sie die Kamera einfach mit der Fernbedienung Ihres Panasonic-Fernsehgeräts bedienen können. (Es sind nicht alle Bedienungsschritte möglich.)
- VIERA Link ist eine einzigartige Funktion von Panasonic auf Grundlage einer HDMI-Steuerfunktion und arbeitet mit der Spezifikation HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Eine verknüpfte Bedienung mit HDMI CEC-kompatiblen Geräten anderer Hersteller ist nicht garantiert. Informationen über die Verwendung von mit VIERA Link kompatiblen Geräten anderer Hersteller finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Geräte.
- Dieses Gerät ist mit VIERA Link Ver.5 kompatibel. VIERA Link Ver.5 ist die neueste Panasonic-Version und ist auch mit den vorhandenen Panasonic VIERA Link-Geräten kompatibel. (Ab November 2011)

Vorbereitungen: Stellen Sie [VIERA Link] auf [ON]. (S75)

- Schließen Sie dieses Gerät über ein Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) (S193) an einen VIERA Link-kompatiblen Panasonic-TV an.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie dann [D].

3 Nehmen Sie die Bedienung mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts vor.

• Beachten Sie bei der Bedienung die auf dem Bildschirm angezeigten Bediensymbole.

🥝 Hinweis

- Stellen Sie zur Tonwiedergabe von Videos den [Ton] auf dem Einstellungsbildschirm der Slideshow auf [AUTO] oder [Ton].
- Falls zwei oder mehrere HDMI-Eingänge am Fernsehgerät vorhanden sind, sollte dieses Gerät möglichst an einen anderen HDMI-Anschluss als HDMI1 angeschlossen werden.
- Der Betrieb durch Benutzung der Taste an diesem Gerät ist begrenzt.

Weitere verknüpfte Bedienfunktionen Dieses Gerät ausschalten:

Wenn Sie die TV-Fernbedienung zum Ausschalten des Fernsehers verwenden, schaltet sich auch dieses Gerät aus.

Automatisches Umschalten des Eingangs:

- Wenn Sie das Fernsehgerät und dieses Gerät mit einem Mini-HDMI-Kabel verbinden, dieses Gerät einschalten und dann [>] drücken, wird der Eingangskanal des Fernsehgeräts automatisch auf das Bild dieses Geräts geschaltet. Wenn das Fernsehgerät auf Standby steht, schaltet es sich automatisch ein (falls für die Einstellung [Set] des Fernsehgeräts die Option [Power on link] gewählt wurde).
- Je nach dem HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers, muss bei einigen Fernsehern der benutzte HDMI-Anschluss manuell gewählt werden. Verwenden Sie in diesem Fall die Fernsteuerung des Fernsehers, um den Eingangskanal umzuschalten. (Für Details zum Umschalten des Eingangs lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Fernsehers nach.)
- Falls VIERA Link nicht ordnungsgemäß funktioniert, informieren Sie sich auf Seite 229.

🥏 Hinweis

- Sind Sie unsicher, ob das verwendete Fernsehgerät mit VIERA Link kompatibel ist, lesen Sie bitte in der Betriebsanleitung des Fernsehgeräts nach.
- Verfügbare zusätzliche Funktionen zwischen diesem Gerät und einem Panasonic-Fernsehgerät unterscheiden sich ja nach Art des Panasonic-Fernsehgeräts, auch wenn dieses zu VIERA Link kompatibel ist. Einzelheiten zu den vom Fernsehgerät unterstützten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- Verwenden Sie unbedingt ein Kabel mit HDMI-Zertifizierung.
 Es ist grundsätzlich ein originales Mini-HDMI-Kabel von Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30: Sonderzubehör) zu verwenden.

Teilenummern: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)

• [HDMI-Modus] wird für dieses Gerät automatisch ermittelt, wenn VIERA Link in Betrieb ist.

Speichern von Fotos und Videos auf Ihrem PC

Wenn Sie die Kamera an einen PC anschließen, können Sie Ihre Aufnahmen auf den PC übertragen.

- Einige PCs können direkt von der aus der Kamera entnommenen Karte lesen. Weitere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung Ihres PCs zu entnehmen.
- Sollte Ihr Computer keine SDXC-Speicherkarten unterstützen, kann eine Meldung mit der Aufforderung zur Formatierung erscheinen. (Lehnen Sie die Aufforderung ab, da die Formatierung zum Löschen der Bildaufnahmen führen würde.)
 Wenn die Karte nicht erkannt wird, finden Sie auf der folgenden Website Hilfe: http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

Verwendbare PCs

Das Gerät kann an jeden PC angeschlossen werden, der Massenspeicher erkennt.

- Windows-Support: Windows 7/Windows Vista/Windows XP
- Mac-Support: OS X v10.1 ~ v10.7

AVCHD-Videos können unter Umständen nicht korrekt importiert werden, wenn sie als Dateien oder Ordner kopiert werden.

- Bei Verwendung von Windows, importieren Sie AVCHD-Videos immer mit "PHOTOfunSTUDIO", einem der Programme auf der CD-ROM (mitgeliefert).
- (Lesen Sie "Kurz-Bedienungsanleitung" für weitere Informationen zu "PHOTOfunSTUDIO")
- Wird ein Mac verwendet, können AVCHD-Videos mit Hilfe von "iMovie'11" importiert werden. Beachten Sie, dass Videos (AVCHD Progressive), die in [PSH] aufgenommen wurden, nicht importiert werden können.

(Kontaktieren Sie für Details zu iMovie'11 bitte Apple Inc.)

Vorbereitung: Installieren Sie "PHOTOfunSTUDIO" auf Ihrem PC.

• Lesen Sie "Kurz-Bedienungsanleitung" für weitere Informationen zur Installation.

Die Software "PHOTOfunSTUDIO" auf der CD-ROM (mitgeliefert) kann zur Speicherung aller Standbilder und Videos, die von der Kamera in verschiedenen Formaten aufgenommen wurden, auf Ihrem Computer verwendet werden.



Schließen Sie die Kamera mit diesem USB-Anschlusskabel (mitgeliefert) an den PC an.

- Bitte schalten Sie dieses Gerät und Ihren PC vor dem Verbinden ein.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Steckverbindungen und stecken Sie sie in gerader Linie ein bzw. aus. (Die Steckverbindungen könnten sich sonst verbiegen und zu Problemen führen.)
- Verwenden Sie kein anderes USB-Anschlusskabel als das mitgelieferte, oder ein originales USB-Anschlusskabel von Panasonic (DMW-USBC1: Sonderzubehör).
- Drehen Sie den LCD-Monitor so, dass der LCD-Monitor nach außen zeigt.



- (A) USB-Anschlusskabel (mitgeliefert)
- B Richten Sie die Markierungen korrekt aus und stecken Sie das Kabel ein.

2 Berühren Sie [PC] auf dem Bildschirm dieses Gerätes.

- Wenn [USB-Modus] (S73) im Menü [Setup] vorab auf [PC] eingestellt wurde, wird die Verbindung der Kamera mit dem PC automatisch hergestellt, ohne dass der Auswahlbildschirm [USB-Modus] angezeigt wird.
- Wenn die Kamera mit dem PC verbunden wurde und [USB-Modus] dabei auf [PictBridge(PTP)] gestellt war, kann auf dem PC-Monitor eine Meldung erscheinen. Wählen Sie durch Auswahl von [Cancel] einen Bildschirm aus, entfernen Sie das USB-Anschlusskabel (S200) sicher und stellen Sie [USB-Modus] auf [PC].

3 Kopieren Sie die Bilder mithilfe von "PHOTOfunSTUDIO" auf einen PC.

• Löschen oder verschieben Sie kopierte Dateien oder Verzeichnisse nicht im Windows Explorer. Beim Ansehen mit "PHOTOfunSTUDIO" ist keine Wiedergabe oder Bearbeitung möglich.

🥏 Hinweis

- "PHOTOfunSTUDIO" ist nicht kompatibel mit Mac.
- Wählen Sie einen Akku mit ausreichender Leistung oder einen Netzadapter (Sonderzubehör). Wenn die verbleibende Akkuleistung während der Kommunikation zwischen Kamera und PC schwächer wird, blinkt die Statusanzeige und der Alarm ertönt.

Informieren Sie sich unter "Das USB-Anschlusskabel sicher ausstecken" (S200), bevor Sie das USB-Anschlusskabel ausstecken. Es könnten sonst Daten verloren gehen.

- Schalten Sie die Kamera vor dem Anschließen oder Ausstecken des Netzadapters (Sonderzubehör) aus.
- Schalten Sie die Kamera aus und stecken Sie das USB-Anschlusskabel aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder herausnehmen. Es könnten sonst Daten verloren gehen.

Kopieren auf einen PC ohne Verwendung von "PHOTOfunSTUDIO"

Wenn Sie "PHOTOfunSTUDIO" nicht installieren können, ist das Kopieren von Dateien und Verzeichnissen auf Ihren PC durch Verschieben der Dateien von diesem Gerät möglich. • Die Speicherkarte dieses Gerätes hat folgenden Inhalt (Verzeichnisstruktur).

Für Windows:Ein Laufwerk ([Wechseldatenträger]) wird unter [Computer] angezeigtFür Mac:Ein Laufwerk ([LUMIX], [NO NAME] oder [Untitled]) wird auf dem

Desktop angezeigt



- AVCHD-Videos können unter Umständen nicht korrekt importiert werden, wenn sie als Dateien oder Ordner kopiert werden. Wir raten, "PHOTOfunSTUDIO" auf der CD-ROM (mitgeliefert) zum Importieren von Dateien zu verwenden. Siehe S197 für Einzelheiten.
- Wenn unter folgenden Umständen Aufnahmen erfolgen, wird eine neuer Ordner angelegt.
- Nachdem [Nr.Reset] (S76) im Menü [Setup] ausgeführt wurde
- Wenn eine Karte eingesetzt wird, die einen Ordner mit der gleichen Ordnernummer enthält (z. B. wenn Fotos auf einem anderen Kameramodell gemacht wurden)
- Wenn sich eine Aufnahme mit der Dateinummer 999 im Ordner befindet

Das USB-Anschlusskabel sicher ausstecken

Wählen Sie das Symbol [w], das in der Taskleiste auf dem PC angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [DMC-XXX auswerfen] (XXX variiert je nach Modell).

- Je nach Ihren PC-Einstellungen wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.
- Prüfen Sie vor dem Entfernen der Hardware, wenn das Symbol nicht angezeigt wird, dass [Zugriff] nicht auf dem LCD-Monitor der Digital-Kamera angezeigt wird.

Verbindung im PTP-Modus

Stellen Sie [USB-Modus] auf [PictBridge(PTP)].

- Daten können nun nur noch von der Karte im PC gelesen werden.
- Wenn sich auf einer Karte 1000 oder mehr Aufnahmen befinden, schlägt der Import im PTP-Modus möglicherweise fehl.
- Videos können nicht im PTP-Modus wiedergegeben werden.

Speichern von Fotos und Videos auf einem Rekorder

Wenn Sie eine Speicherkarte mit auf diesem Gerät aufgenommenen Inhalten in einen Panasonic-Rekorder einschieben, können Sie den Inhalt auf eine Blu-ray Disc, DVD usw. kopieren. Die Methode zum Exportieren von Fotos und Videos auf andere Geräte hängt vom Dateiformat ab. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD, oder MP4).

Für Details zu mit dem entsprechenden Dateiformat kompatiblen Panasonic-Geräten (wie einem Blu-ray Disc-Rekorder) siehe auf den nachfolgenden Kundendienstseiten.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfügung.)

- * Einige kompatible Geräte werden eventuell nicht in bestimmten
- Ländern und Regionen verkauft.
- Genauere Informationen zum Kopieren und zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des Aufnahmegeräts.
- Beachten Sie, dass die beschriebenen Geräte unter Umständen in bestimmten Ländern und Regionen nicht erhältlich sind.

Kopieren mit einem nicht kompatiblen Gerät

Sie können die wiedergegebenen Inhalte mit diesem Gerät auf ein nicht kompatibles Gerät kopieren, wie Rekorder und Videorekorder, indem Sie dieses Gerät über ein AV-Kabel (Sonderzubehör) an das nicht kompatible Gerät anschließen. Das nicht kompatible Gerät kann den Inhalt wiedergeben. Dies ist günstig, wenn Sie kopierte Inhalte weitergeben möchten. In diesem Fall wird der Inhalt mit Standard- anstatt mit High-Definition Bildqualität wiedergegeben.

- Schließen Sie dieses Gerät über ein AV-Kabel (Sonderzubehör) an das Aufnahmegerät an.
- 2 Starten Sie die Wiedergabe auf diesem Gerät.
- 3 Starten Sie die Aufnahme auf dem Aufnahmegerät.
 - Wenn die Aufnahme (das Kopieren) beendet werden soll, beenden Sie zunächst die Aufnahme auf dem Aufnahmegerät und dann die Wiedergabe auf diesem Gerät.



Gelb: In die Video-Eingangsbuchse
 Weiß: In die Audio-Eingangsbuchse
 AV-Kabel (Sonderzubehör)

- Wenn Sie Videos auf einem Fernsehgerät mit dem Bildseitenverhältnis 4:3 wiedergeben, müssen Sie die Funktion [TV-Seitenv.] (S74) auf diesem Gerät auf [4:3] einstellen, bevor Sie das Kopieren starten. Falls Sie Videos, die mit der Einstellung [16:9] kopiert wurden, auf einem [4:3]-Fernsehgerät wiedergeben, werden die Aufnahmen vertikal gestreckt.
- Es ist grundsätzlich ein Original-AV-Kabel von Panasonic (DMW-AVC1: Sonderzubehör) zu verwenden.
- Genauere Informationen zum Kopieren und zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des Aufnahmegeräts.



Bilder ausdrucken

Wenn Sie die Kamera an einen Drucker anschließen, der PictBridge unterstützt, können Sie am

- LCD-Monitor der Kamera die Aufnahmen zum Ausdrucken auswählen und den Druckvorgang starten.
- Serienbilder werden als Liste und nicht als Gruppe angezeigt.
- Einige Drucker können direkt von der aus der Kamera entfernten Karte drucken. Weitere Einzelheiten sind der Betriebsanleitung Ihres Druckers zu entnehmen.

Vorbereitungen: Schalten Sie Kamera und Drucker ein.

Stellen Sie die Druckqualität und weitere Druckeinstellungen am Drucker ein, bevor Sie die Aufnahmen ausdrucken.

- 1 Schließen Sie die Kamera mit diesem USB-Anschlusskabel (mitgeliefert) an den Drucker an.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung der Steckverbindungen und stecken Sie sie in gerader Linie ein bzw. aus. (Die Steckverbindungen könnten sich sonst verbiegen und zu Problemen führen.)
 - Verwenden Sie kein anderes USB-Anschlusskabel als das mitgelieferte, oder ein originales USB-Anschlusskabel von Panasonic (DMW-USBC1: Sonderzubehör).



- (A) USB-Anschlusskabel (mitgeliefert)
- (B) Richten Sie die Markierungen korrekt aus und stecken Sie das Kabel ein.

2 Berühren Sie [PictBridge(PTP)].

- Wählen Sie einen Akku mit ausreichender Leistung oder einen Netzadapter (Sonderzubehör). Wenn die verbleibende Akkuleistung während des Anschlusses der Kamera an den Drucker schwächer wird, blinkt die Statusanzeige und der Alarm ertönt. Tritt dies während dem Ausdruck auf, unterbrechen Sie den Vorgang sofort. Falls kein Druckvorgang stattfindet, stecken Sie das USB-Anschlusskabel aus.
- Stecken Sie das USB-Anschlusskabel nicht aus, während [容] (Symbol zur Kabelaussteckwarnung) angezeigt wird. (Wird je nach der Art des verwendeten Druckers unter Umständen nicht angezeigt)
- Schalten Sie die Kamera vor dem Anschließen oder Ausstecken des Netzadapters (Sonderzubehör) aus.
- Schalten Sie die Kamera aus und stecken Sie das USB-Anschlusskabel aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder herausnehmen.
- Aufgenommene Videos können nicht ausgedruckt werden.

Eine einzige Aufnahme auswählen und drucken

1 Ziehen Sie zur Auswahl eines Bildes horizontal über den Bildschirm und berühren Sie dann [Drucken].

RictBridge 같고	
	Multi-Druck
	Drucken

2 Berühren Sie [Druckstart].

- Informationen zu den Menüpunkten, die vor dem Start des Ausdrucks der Aufnahmen eingestellt werden können, finden Sie auf S204.
- Trennen Sie nach dem Drucken die USB-Verbindung.

Mehrere Aufnahmen auswählen und drucken

1 Berühren Sie [Multi-Druck].

2 Berühren Sie die Option.

Option	Beschreibung der Einstellung
[Multi-Auswahl]	Es werden mehrere Aufnahmen gleichzeitig ausgedruckt. • Wählen Sie das Bild, das Sie drucken möchten. (Berühren Sie dasselbe Bild erneut, um die Auswahl aufzuheben) • Nach der Auswahl der Bilder berühren Sie [Ausführ.].
[Alle wählen]	Druckt alle gespeicherten Aufnahmen aus.
[Druckeinst(DPOF)]	Druckt nur die Aufnahmen aus, die unter [Druckeinst] eingestellt wurden. (S186)
[Favoriten]	Druckt nur die Aufnahmen aus, die als Favoriten gekennzeichnet wurden. (S185)

3 Berühren Sie [Druckstart].

- Wenn der Bildschirm zur Überprüfung des Drucks angezeigt wird, wählen Sie [Ja], um die Aufnahmen zu drucken.
- Informationen zu den Optionen, die vor dem Start des Ausdrucks der Bilder eingestellt werden können, finden Sie auf S204.
- Trennen Sie nach dem Drucken die USB-Verbindung.

Druckeinstellungen

Nehmen Sie die Auswahl und Einstellung der Optionen sowohl in Schritt 2 unter "Eine einzige Aufnahme auswählen und drucken" als auch in Schritt 3 unter "Mehrere Aufnahmen auswählen und drucken" vor.

- Wenn Sie Bilder mit einem Papierformat oder Layout ausdrucken möchten, das von der Kamera nicht unterstützt wird, stellen Sie [Papierformat] oder [Seitengest.] auf []] ein und nehmen Sie die Einstellung von Papierformat oder Layout am Drucker vor. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.)
- Wenn [Druckeinst(DPOF)] ausgewählt wurde, werden die Optionen [Druck mit Datum] und [Anz. Ausdrucke] nicht angezeigt.

[Druck mit Datum]

Option	Beschreibung der Einstellung
[ON]	Das Datum wird gedruckt.
[OFF]	Das Datum wird nicht gedruckt.

Wenn der Drucker den Aufdruck des Datums nicht unterstützt, kann das Datum nicht auf das Bild gedruckt werden.

- Je nach dem Drucker erhalten die Einstellungen für den Datumsausdruck Priorität. Prüfen Sie, ob dies der Fall ist.
- Wenn Aufnahmen gedruckt werden, die mit Text versehen wurden, stellen Sie die Funktion Ausdruck mit Datum auf [OFF], da das Datum sonst darüber gedruckt wird.
- Auf manchen Druckern werden Bilder, die mit dem Bildseitenverhältnis [1] aufgenommen wurden, in vertikaler Ausrichtung ausgedruckt.

🥏 Hinweis

Wenn Sie ein Fotogeschäft mit Abzügen Ihrer Aufnahmen beauftragen

• Wenn Sie die Aufnahmen vorher unter [Texteing.] (S179) mit Datum versehen haben oder unter [Druckeinst] (S186) den Datumsdruck eingestellt haben, können die Bilder im Fotogeschäft mit dem Datum gedruckt werden.

[Anz. Ausdrucke]

Sie können die Anzahl der Ausdrucke auf bis zu 999 einstellen.

• Zur Einstellung können Sie auch das hintere Einstellrad verwenden.

[Papierformat]

Option	Beschreibung der Einstellung
ð	Die Druckereinstellungen haben Vorrang.
[L/3.5″×5″]	89 mm×127 mm
[2L/5″×7″]	127 mm×178 mm
[POSTCARD]	100 mm×148 mm
[16:9]	101,6 mm×180,6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4 ″×6″]	101,6 mm×152,4 mm
[8″×10″]	203,2 mm×254 mm
[LETTER]	216 mm×279,4 mm
[CARD SIZE]	54 mm×85,6 mm

· Papierformate, die vom Drucker nicht unterstützt werden, werden nicht angezeigt.

[Seitengest.] (Druck-Layouts, die sich mit diesem Gerät einstellen lassen)

Option	Beschreibung der Einstellung
ð	Die Druckereinstellungen haben Vorrang.
E	1 Bild ohne Rahmen auf 1 Seite
	1 Bild mit Rahmen auf 1 Seite
3+ 3+	2 Bilder auf 1 Seite
	4 Bilder auf 1 Seite

• Diese Einträge können nur gewählt werden, wenn der Drucker das jeweilige Seitenlayout unterstützt.

Layout-Druck

Ein einziges Bild mehrmals auf 1 Blatt Papier ausdrucken

Wenn Sie zum Beispiel die gleiche Aufnahme 4 Mal auf 1 Blatt Papier drucken möchten, stellen Sie für die Aufnahme, die Sie drucken möchten, [Seitengest.] auf [##] und dann [Anz. Ausdrucke] auf 4.

Verschiedene Bilder auf 1 Blatt Papier ausdrucken

Wenn Sie zum Beispiel 4 verschiedene Bilder auf 1 Blatt Papier ausdrucken möchten, stellen Sie [Seitengest.] auf [[]] und dann die Option [Anz. Ausdrucke] für jede der 4 Aufnahmen auf 1.

- Wenn die Anzeige [●] w\u00e4hrend des Druckvorgangs orangefarben aufleuchtet, schickt der Drucker eine Fehlermeldung an die Kamera. Pr\u00fcfen Sie nach Ende des Druckvorgangs, ob es Probleme mit dem Drucker gibt.
- Wenn die Anzahl der Ausdrucke hoch ist, werden die Aufnahmen unter Umständen mehrmals gedruckt. In diesem Fall kann die angezeigte Anzahl der verbleibenden Ausdrucke von der eingestellten Anzahl abweichen.
- Nur im JPEG-Format aufgenommene Bilder können gedruckt werden. Bei in RAW aufgenommenen Bildern werden die gleichzeitig erstellten JPEG-Bilder verwendet. Wenn ein gleichwertiges JPEG-Bild nicht zur Verfügung steht, erfolgt kein Ausdruck.

Sonderzubehör

Externes Blitzlicht (Sonderzubehör)

Nach Anschluss des externen Blitzes (DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500: Sonderzubehör) nimmt der effektive Bereich im Vergleich zum eingebauten Kamerablitz zu.

Vorbereitung:

Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie den integrierten Blitz.

Das zugehörige Blitzgerät (DMW-FL220: Sonderzubehör) verwenden

- **1** Bringen Sie das entsprechende Blitzlicht am Zubehörschuh an und schalten Sie dann die Kamera und das Blitzlicht ein.
- 2 Wählen Sie [Blitzlicht] im Menü [Rec]. (S64)

3 Berühren Sie die Option.

- Wenn das externe Blitzgerät angebracht ist, werden die folgenden Symbole angezeigt.
- 4: Externes Blitzgerät Forciert EIN
- \$S: Externes Blitzgerät Langs. Synchr.

Bei Verwendung anderer handelsüblicher externer Blitzlichtgeräte ohne Kommunikationsfunktion mit der Kamera (DMC-G5)

- Die Belichtung muss am externen Blitzgerät eingestellt werden. Wenn Sie ein externes Blitzgerät im Automatikmodus verwenden möchten, sollten Sie mit einem Gerät arbeiten, an dem Sie die Blende und die ISO-Empfindlichkeit gemäß den Werten der Kamera einstellen können.
- Stellen Sie auf der Kamera den AE-Modus mit Blenden-Priorität oder die manuelle Belichtung ein, und stellen Sie dann auf dem externen Blitzgerät die gleiche Blende und ISO-Empfindlichkeit ein. (Aufgrund der Änderung des Blendenwerts im AE-Modus mit Zeiten-Priorität kann die Belichtung nicht in ausreichendem Maße ausgeglichen werden, außerdem kann das externe Blitzgerät das Licht in der Programmautomatik nicht in ausreichendem Maße regulieren, da der Blendenwert nicht festgelegt werden kann.)

🦉 Hinweis

- Blende, Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit lassen sich auch dann an der Kamera einstellen, wenn das externe Blitzgerät angebracht ist.
- Manche im Handel erhältliche externe Blitzgeräte besitzen Synchronisationsanschlüsse, die mit hohen Spannungen oder umgekehrter Polarität arbeiten. Die Verwendung solcher externer Blitzgeräte kann zu Fehlfunktionen oder nicht ordnungsgemäßem Verhalten der Kamera führen.
- Wenn Sie im Handel erhältliche externe Blitzgeräte verwenden, deren Kommunikationsfunktionen von den für die Kamera spezifizierten abweichen, kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen der Blitzgeräte kommen. Verwenden Sie daher keine derartigen Blitzgeräte.
- Auch wenn das externe Blitzgerät ausgeschaltet ist, kann die Kamera unter Umständen in den externen Blitzmodus wechseln, wenn das externe Blitzgerät angebracht ist. Wenn Sie das externe Blitzgerät nicht verwenden, sollten Sie es abnehmen.
- · Öffnen Sie den integrierten Blitz nicht, wenn ein externes Blitzgerät angebracht ist.
- Durch das Anbringen des externen Blitzgeräts verändert sich das Gleichgewicht der Kamera. Für die Aufnahmen ist daher die Verwendung eines Stativs zu empfehlen.
- Nehmen Sie das externe Blitzgerät ab, wenn Sie die Kamera tragen.
- Halten Sie bei angebrachtem externen Blitzgerät nicht nur das Blitzgerät fest, da es sich sonst von der Kamera lösen könnte.
- Wenn Sie das externe Blitzgerät verwenden, solange der Weißabgleich auf [🐖] eingestellt ist, nehmen Sie je nach der Aufnahmequalität eine Feineinstellung des Weißabgleichs vor. (S109)
- Wenn Sie aus geringer Entfernung mit Weitwinkel aufnehmen, wird der Lichtstrahl des Blitzlichts unter Umständen durch das Objektiv blockiert, wodurch sich der untere Teil des Bildschirms verdunkelt.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des externen Blitzgeräts.

Objektiv (Sonderzubehör)

Sie können das Ausdrucksspektrum des Gerätes durch Anbringen eines kompatiblen Objektivs mühelos erweitern.

Weitwinkel-Vorsatzlinse:	Der Weitwinkeleffekt ermöglicht ein größeres Blickfeld.
Tele-Vorsatzlinse:	Der Teleskopeffekt ermöglicht eine stärkere Vergrößerung.
Makro-Vorsatzlinse:	Ermöglicht eine stärkere Vergrößerung bei kleinen Objekten.
Fischaugen-Vorsatzlinse:	Ermöglicht die Aufnahme von Bildern mit gestreckter Perspektive.

- Wir empfehlen, eine Vorsatzlinse zu verwenden, die zu diesem Gerät kompatibel ist. Der Gebrauch einer nicht kompatiblen Vorsatzlinse oder eines Adapters kann zu einem Brechen oder einer Beschädigung des Objektivs führen.
- Weitere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung der jeweiligen Vorsatzlinse zu entnehmen.

Filter (Sonderzubehör)

Der MC-Schutz ist ein transparenter Filter, der weder die Farben noch die Menge des durchfallenden Lichts beeinflusst. Er kann also immer als Schutz auf dem Objektiv verwendet werden.

Der ND-Filter verringert die Lichtmenge auf etwa 1/8 (das entspricht etwa drei Einstellstufen der Blende), ohne dabei die Farbbalance zu verändern.

Mit dem PL-Filter wird das reflektierte Licht von metallischen oder asphärischen Oberflächen (flache nicht-metallische Oberflächen, Wasserdampf oder unsichtbare Partikel in der Luft) unterdrückt, so dass Aufnahmen mit stärkerem Kontrast möglich werden.

🥏 Hinweis

- Schalten Sie das Gerät bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042) aus und stellen Sie sicher, dass der Objektivtubus eingefahren ist, bevor Sie einen Filter anbringen oder abnehmen.
- · Setzen Sie nie mehrere Filter gleichzeitig auf.
- Der Objektivdeckel oder die Gegenlichtblende lassen sich auch bei aufgesetztem Filter anbringen.
- Einzelheiten zum Umgang mit Filtern finden Sie in der Anleitung zum jeweiligen Filter.

Fernauslöser (Sonderzubehör)

Wenn Sie den Fernauslöser (DMW-RSL1: Sonderzubehör) verwenden, können Sie bei Verwendung eines Stativs Verwacklungen (Kamerabewegungen) vermeiden, außerdem können Sie den Auslöser bei Langzeitaufnahmen mit [B] (Bulb) oder im Serienbildmodus gedrückt halten. Der Fernauslöser funktioniert ähnlich wie der Auslöser an der Kamera selbst.

🥏 Hinweis

- Es ist grundsätzlich ein Original Panasonic Fernauslöser (DMW-RSL1: Sonderzubehör) zu verwenden.
- In folgenden Fällen kann kein Fernauslöser verwendet werden.
 - Wenn der Ruhemodus abgebrochen wurde
- Wenn die Aufnahme von Videos gestartet/beendet wird
- Lesen Sie für Details in der Bedienungsanleitung zum Fernauslöser nach.

Netzadapter (Sonderzubehör)/DC-Koppler (Sonderzubehör)

Durch Anschluss des Netzadapters (Sonderzubehör) sowie dessen Anschluss an eine Steckdose, können Sie dieses Gerät mit einem PC oder Drucker verbinden, ohne sich um die Leistung des Akkus kümmern zu müssen. Zum Gebrauch des Netzadapters ist ein DC-Koppler (Sonderzubehör) erforderlich.

🥝 Hinweis

- · Verwenden Sie nur das Originalnetzadapter von Panasonic (Sonderzubehör).
- Verwenden Sie in Verbindung mit dem Netzadapter immer das mitgelieferte Netzkabel.
- Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des Netzadapters und des DC-Kopplers.

LCD-Monitor-Anzeige/Sucher-Anzeige

- Die folgenden Bilder sind Beispiele dafür, wenn die Displayanzeige auf dem LCD-Monitor auf [[.....]] gestellt ist (Anzeigetyp LCD-Monitor).
- Aufnahmemodus

Aufnehmen im AE-Modus mit Programmautomatik [P]



- 1 Aufnahmemodus (S31)
- 2 Bildstil (S147)
- 3 Blitzmodus (S84)
- 4 REC MODUS (bei Aufnahme von Videos) (S159)/Aufnahmequalität (S160)
- 5 Bildgröße (S149)
- 6 Qualität (S150)
- 7 Fokusmodus (S36)
- 8 AF-Modus (S95)
- 9 ⊒H: Serienbildmodus (S89) ⊠B: Auto Bracket (S91)
 - Š₁: Selbstauslöser (S93)
- 10 Akku-Anzeige (S22)
- 11 (() Coptischer Bildstabilisator^{*1} (S78)/ (()): Verwackelwarnung (S78)
- 12 Aufnahmestatus (blinkt rot.)/ Fokus (S37) (leuchtet grün)
- 13 Touch-Register (S171)*2
- 14 Touch-Zoom (S83)*2
- 15 Touch-Auslöser (S39)*2
- 16 Fn4 (Funktionstaste) (S114)*2

- 17 Fn5 (Funktionstaste) (S114)*2
- 18 Anzahl der möglichen Aufnahmen^{*3} (S28)
- 19 Rad-Bedienungsinfos (S172)/Extra Teleobjektiv (bei Aufnahme von Fotos) (S80)
- 20 ISO-Empfindlichkeit (S111)
- 21 Wert des Belichtungsausgleichs (S88)/ Helligkeit (S46)/Manuelle Belichtungsunterstützung (S120)
- 22 Verschlusszeit (S38)
- 23 Blendenwert (S38)
- 24 Messmethode (S151)
- 25 Belichtungsmesser (S166) Anzeige der Brennweite (S169) Stufenweiser Zoom (S169)
- 26 AF-Bereich (S37, 99)
- 27 Karte (S27) (wird nur während der Aufnahme angezeigt)/Abgelaufene Aufnahmezeit (S53): 8m30s^{*4}

Sonstiges

Beim Aufnehmen (nach den Einstellungen)



- 28 Kundeneinstellungen (S139)
- 29 Einstellungsanzeige des Kreativen Steuermodus (S130)
- 30 Einstellung für Blitzausgang (S153)
- 31 2. Vorhang-Synchro (S153)
- 32 Erweitertes Teleobjektiv (bei der Aufnahme von Videos) (S80)
- 33 Elektron. Verschluss (S156)
- 34 Fotomodus (S55)
- 35 AF-Sperre (S104)
- 36 Gesichtserkennung (S142)
- 37 Histogramm (S164)
- 38 Funktion zum Steuern des Defokussierens^{*2} (S48)
- 39 Farbe*2 (S47)
- 40 Helligkeit*2 (S46)
- 41 Touch-Register (1)*2 (S46, 171)
- 42 ↓: Art der Defokussierung ([Miniatureffekt])^{*2} (S135)/ ⊮: [Selektivfarbe]^{*2} (S138)
- 43 Einstellung der kreativen Steuerung^{*2} (S130)
- 44 Touch-Register (2)*2 (S130, 171)
- 45 Weißabgleich-Belichtungsreihe (S110)
- 46 Verfügbare Aufnahmezeit^{*3} (S28): R8m30s^{*4}
- 47 Feineinstellung des Weißabgleichs (S109) *7 Dies wird ungefähr 5 Sekunden lang angezeigt,
- 48 Weißabgleich (S106)/ : Farbe (S47)
- 49 Spot-Messziel (S151)
- 50 Selbstauslöser*5 (S93)
- 51 Aktuelles Datum und Uhrzeit/*→*: Einstellung des Reiseziels^{*6} (S70)



- 52 Programmverschiebung (S51)
- 53 AE-Sperre (S104)
- 54 Anzeige des Mikrofonpegels (S162) Alter^{*7} (S158) Ort^{*6} (S71)
 - Uπ¹⁹ (S71)
- 55 Name^{*7} (S158)
 Anzahl an Tagen, die seit dem Abreisedatum vergangen sind^{*6} (S71)
- 56 Anzeige für gleichzeitige Aufnahme (S55)
- 57 Digitalzoom (S80)
- 58 HDR (S151)
- *1 Nur verfügbar, wenn ein Objektiv, das die Stabilisatorfunktion unterstützt, angebracht wurde
- *2 Wird nur auf dem LCD-Monitor angezeigt
- *3 Die Anzeige kann mit der Einstellung [Restanzeige] im Menü [Individual] zwischen der Anzahl der möglichen Bildaufnahmen und der verfügbaren Aufnahmezeit umgeschaltet werden.
- *4 "m" ist die Abkürzung für Minute und "s" für Sekunde.
- *5 Wird während des Countdowns angezeigt.
- *6 Dies wird ungefähr 5 Sekunden lang angezeigt, wenn die Kamera nach der Uhrzeiteinstellung und nach dem Umschalten vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus eingeschaltet wird.
- *7 Dies wird ungef\u00e4hr 5 Sekunden lang angezeigt, wenn die Kamera eingeschaltet wird, wenn die Einstellung [Profil einrichten] erfolgt ist.

Bei der Wiedergabe

- 1 Wiedergabemodus (S177)
- 2 ♣a: Video-Wiedergabe (S61)/ □a: Fortlaufende Wiedergabe einer Serienbildgruppe (S173)
- 3 Geschützte Aufnahme (S188)
- 4 Anzahl der Ausdrucke (S186)
- 5 Bildgröße (S149) : Aufnahmemodus (bei Aufnahme von Videos) (S159)/Aufnahmequalität (S160)
- 6 Qualität (S150)
- 7 Akku-Anzeige (S22)
- 8 Bildnummer/Gesamtzahl der Aufnahmen
- 9 Anzahl der Serienaufnahmen/ Videoaufnahmezeit (S61): 8m30s^{*1}
- 10 Wiedergabe (Video, Serienbilder) (S61, 173)
- 11 Mehrfachwiedergabe (S57)
- 12 Löschen (S63)
- 13 Aufnahmeinformationen^{*2} i@: Intelligente Steuerung des dynamischen Bereichs (\$152)
 - HDR: HDR (S151)
 - I.R": Intelligente Auflösung (S154)
 - []: [Schattenkorr.] (S155)
- 14 Alter (S158)
- 15 Anzeige der Serienbildgruppe (S173)
- 16 Name^{*3} (S144, 158)/Position^{*3} (S71)/Titel^{*3} Histogramm-Anzeige (S178)
- 17 Anzahl der seit dem Abreisedatum vergangenen Tage (S71)
- 18 Symbol des laufenden Datenabrufs (S220)
- Anzeige für mit Text versehene Aufnahmen (S179)
 Abgelaufene Wiedergabezeit (S61): 8m30s^{*1}
- 20 Favoriten (S185) Symbol zur Kabel-Aussteckwarnung (S202)
- 21 Ordner-/Dateinummer^{*2} (S199)
- 22 Farbraum*4 (S157)
- 23 Aufnahmedatum und -zeit/Weltzeit (S70)
- 24 Histogramm (S60)
- \pm 1 "m" ist die Abkürzung für Minute und "s" für Sekunde.
- *2 Dies wird nicht f
 ür in [AVCHD] aufgenommene Videos angezeigt.
- *3 Die Anzeige hat die Reihenfolge [Titel], [Ort], [Name] ([Baby1]/[Baby2], [Tier]), [Name] ([Gesichtserk.]).
- *4 Dies wird nicht f
 ür in [AVCHD]/[MP4] aufgenommene Videos angezeigt.



Anzeige detaillierter Informationen





Vorsichtsmaßnahmen

Optimaler Einsatz der Kamera

Halten Sie dieses Gerät möglichst weit von elektromagnetischen Geräten (wie z.B. Mikrowellenherde, Fernseher, Videospiele usw.) entfernt.

- Wenn Sie dieses Gerät auf oder in der Nähe eines Fernsehers verwenden, könnten die Bilder und/ oder der Ton dieses Geräts durch die Strahlung elektromagnetischer Wellen gestört werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Mobiltelefonen, da dadurch Geräusche entstehen können, die die Bilder und/oder den Ton negativ beeinflussen.
- Durch Lautsprecher oder große Motoren erzeugte starke Magnetfelder können die bereits aufgezeichneten Daten und Aufnahmen beschädigen.
- Die von Mikroprozessoren generierte Strahlung elektromagnetischer Wellen könnte dieses Gerät negativ beeinflussen und die Bilder und/oder den Ton stören.
- Wenn dieses Gerät negativ von elektromagnetischen Geräten beeinflusst und der ordnungsgemäße Betrieb unterbrochen wird, schalten Sie dieses Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus bzw. stecken Sie das Netzadapter (Sonderzubehör) aus. Legen Sie dann den Akku erneut ein bzw. stecken Sie das Netzadapter wieder ein und schalten Sie dieses Gerät ein.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Nähe von Funkgeräten oder Hochspannungsleitungen.

• Wenn Sie in Nähe von Funkgeräten oder Hochspannungsleitungen aufnehmen, könnten die aufgenommenen Bilder und/oder der Ton negativ beeinflusst werden.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Kabel. Wenn Sie mit Sonderzubehör arbeiten, verwenden Sie nur die jeweils mitgelieferten Kabel. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Sprühen Sie keine Insektizide oder flüchtige Chemikalien auf die Kamera.

- Wenn Sie derartige Chemikalien auf die Kamera sprühen, kann das Kameragehäuse beschädigt werden und die Oberflächenbeschichtung abblättern.
- Gegenstände aus Gummi oder Kunststoff dürfen nicht für längere Zeit mit der Kamera in Berührung kommen.

Reinigung

Entfernen Sie vor der Reinigung der Kamera den Akku bzw. den DC-Koppler (Sonderzubehör) oder trennen Sie den Netzstecker vom Netz. Trocknen Sie die Kamera dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

- Wenn die Kamera verschmutzt ist, können Sie sie mit einem feuchten, ausgewrungenen Tuch reinigen. Trocknen Sie die Kamera anschließend mit einem trockenen, staubfreien Tuch ab.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz auf dem Zoomring oder dem Fokusring mit einem trockenen, staubfreien Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera keine Lösungsmittel wie Waschbenzin, Verdünner, Alkohol, Küchenreiniger usw., da diese Mittel das Gehäuse beschädigen oder zum Abblättern der Beschichtung führen können.
- Wenn Sie ein chemisches Reinigungstuch verwenden, beachten Sie unbedingt die zugehörigen Anweisungen.

Schmutz auf dem Bildsensor

Diese Kamera verfügt über ein Wechselobjektivsystem, so dass beim Wechseln der Objektive Schmutzpartikel in das Kameragehäuse gelangen können. Je nach den Aufnahmebedingungen können Schmutzpartikel auf dem Bildsensor auf der Aufnahme zu sehen sein.

Vermeiden Sie, damit kein Schmutz oder Staub auf den Teilen im Inneren des Gehäuses anhaften, ein Wechseln des Objektivs in einer staubigen Umgebung und lassen Sie den Kameradeckel oder ein Objektiv beim Aufbewahren der Kamera immer angebracht. Entfernen Sie jeglichen Schmutz auf dem Kameradeckel, bevor Sie ihn anbringen.

Staubschutzfunktion

Dieses Gerät verfügt über eine Funktion zur Staubverringerung, die Schmutz und Staub abbläst, der sich am vorderen Bereich des Bildaufnahmegeräts festgesetzt hat. Diese Funktion wird automatisch ausgeführt, wenn die Kamera eingeschaltet wird. Wenn Sie jedoch Staub sehen, führen Sie [Sensorreinig] (S77) im Menü [Setup] aus.

Entfernen von Schmutz auf dem Bildsensor

Der Bildsensor ist ein Präzisionsinstrument und sehr empfindlich. Halten Sie sich daher unbedingt an die folgenden Anweisungen, wenn Sie den Bildsensor selbst reinigen.

- Blasen Sie Staub auf der Oberfläche des Bildsensors mit einem im Handel erhältlichen Blaspinsel ab. Achten Sie darauf, nicht zu stark zu blasen.
- Führen Sie den Blaspinsel nicht tiefer als bis zur Objektivfassung in das Kameragehäuse ein.
- Achten Sie darauf, dass der Blaspinsel den Bildsensor nicht berührt, da der Bildsensor zerkratzt werden könnte.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildsensors ausschließlich einen Blaspinsel.
- Wenn Sie Schmutz und Staub nicht mit dem Blaspinsel entfernen können, wenden Sie sich an den Händler oder den nächstgelegenen Kundendienst.

Reinigung und Pflege der Augenmuschel auf dem Sucher

- Da sich die Augenmuschel nicht abnehmen lässt, wischen Sie sie zur Reinigung vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Achten Sie darauf, die Augenmuschel nicht versehentlich zu entfernen.
- Wenn Sie die Augenmuschel zu kräftig bearbeiten und sie dabei abgeht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene ServiceCenter.

Informationen zum LCD-Monitor/Sucher

- Üben Sie keinen zu starken Druck auf den LCD-Monitor aus. Die Farbdarstellung könnte ungleichmäßig werden und es könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Ist die Kamera beim Einschalten kalt, kann das auf dem LCD-Monitor/Sucher angezeigte Bild zunächst etwas dunkler sein als normal. Wenn die Kamera wärmer wird, wird das Bild aber wieder in normaler Helligkeit angezeigt.

Der LCD-Monitor und der Sucherbildschirm wurden mit modernsten Hochpräzisionsverfahren hergestellt. Dennoch könnte es auf der Anzeige einige dunkle oder helle Punkte (rot, grün oder blau) geben. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. LCD-Monitor und Sucher besitzen über 99,99% effektive Pixel und nur 0,01% inaktive oder ständig aktive Pixel. Die Punkte werden nicht auf die Speicherkarte aufgezeichnet und sind auf dem späteren Bild nicht zu sehen.

Hinweise zum Objektiv

- Üben Sie keinen zu starken Druck auf das Objektiv aus.
- Lassen Sie die Kamera niemals so liegen, dass das Objektiv in Richtung Sonne zeigt, da die einfallenden Sonnenstrahlen zu Fehlfunktionen der Kamera führen können. Seien sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Kamera im Freien oder in Fensternähe ablegen.
- Schmutz auf dem Objektiv (Wasser, Öl, Fingerabdrücke usw.) kann zu schlechteren Bildern f
 ühren. Wischen Sie die Objektivoberfläche vor und nach dem Fotografieren vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Stellen Sie das Objektiv nicht mit nach unten gerichteter Fassung ab. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Objektivs ① nicht verschmutzen.



Akku

Die Kamera arbeitet mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku. In diesem Akku wird aus einer chemischen Reaktion elektrische Energie gewonnen. Diese chemische Reaktion wird durch die Umgebungstemperatur und -luftfeuchte beeinflusst. Bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur verringert sich die Betriebszeit des Akkus.

Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch immer heraus.

• Geben Sie den entfernten Akku in einen Kunststoffbeutel und bewahren Sie ihn von Gegenständen aus Metall entfernt auf (Klemmen, usw.).

Wenn Sie den Akku versehentlich fallen lassen, untersuchen Sie das Akkugehäuse und die Kontakte auf Beschädigungen.

• Sie beschädigen die Kamera, wenn Sie einen beschädigten Akku einsetzen.

Nehmen Sie auf Ausflüge voll aufgeladene Ersatzakkus mit.

- Denken Sie daran, dass die Akkukapazität bei niedrigen Temperaturen, also zum Beispiel beim Skifahren, abnimmt.
- Vergessen Sie nicht, auf Reisen das mitgelieferte Akku-Ladegerät mitzunehmen, damit Sie Ihren Akku am Zielort aufladen können.

Sonstiges

Nicht mehr funktionierende Akkus entsorgen.

- Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall (z.B. Schmuck, Haarnadeln) mit den Kontakten des Akkus in Berührung kommen.

• Dies kann zu Kurzschlüssen und starker Hitzeentwicklung führen. Beim Berühren des Akkus könnten Sie sich dann schwere Verbrennungen zuziehen.

Ladegerät

- Die [CHARGE]-Anzeige kann unter Einfluss von statischer Elektrizität oder elektromagnetischen Wellen blinken. Dieses Phänomen hat keine Auswirkungen auf den Ladevorgang.
- Wenn Sie das Akku-Ladegerät in der Nähe eines Radios verwenden, kann der Empfang gestört werden.
- Halten Sie das Ladegerät 1 m oder weiter vom Radio entfernt.
- Während dem Betrieb kann ein Surren zu hören sein. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Ziehen Sie das Netzkabel nach Gebrauch aus der Steckdose. (Wenn Sie es angeschlossen lassen, wird eine geringe Menge Strom verbraucht.)
- Halten Sie die Anschlüsse von Ladegerät und Akku sauber.

Hinweise zu 3D

3D-Aufnahme

Nehmen Sie bei angebrachtem 3D-Wechselobjektiv kein Motiv aus weniger als der minimalen Brennweite auf.

- Dadurch wird der 3D-Effekt verstärkt, was zu Ermüdung oder Beschwernissen führen kann.
- Bei Verwendung des 3D-Wechselobjektivs (H-FT012: Sonderzubehör) beträgt die minimale Brennweite 0,6 m.

Achten Sie beim Aufnehmen mit angebrachtem 3D-Wechselobjektiv darauf, das Gerät nicht zu erschüttern.

- Eine starke Erschütterung, wie beim Fahren in einem Fahrzeug oder beim Gehen, kann zu Ermüdung oder Beschwernissen führen.
- Es empfiehlt sich, ein Stativ zu verwenden.

Ansehen von 3D-Videos

Personen, die stark lichtempfindlich sind, an Herzerkrankungen leiden oder sich anderweitig unwohl fühlen, sollten ein Ansehen von 3D-Bildern vermeiden.

• Dies kann nachteilige Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben.

Sollten Sie das Ansehen von in 3D aufgezeichneten Bildern als ermüdend, unbequem oder anderweitig seltsam empfinden, unterbrechen Sie das Ansehen sofort.

- Ein fortgesetztes Ansehen kann Erkrankungen hervorrufen.
- Bleiben Sie nach dem Ende des Ansehens bequem sitzen.

Beim Ansehen von 3D-Bildern raten wir, alle 30 bis 60 min eine Pause einzulegen.

• Ein Ansehen über längere Zeit kann zu einer Ermüdung der Augen führen.

- 215 -

Kurzsichtige oder weitsichtige Personen, Personen mit unterschiedlicher Sichtstärke auf dem rechten und linken Auge, sowie Personen mit Astigmatismus sollten ihre Sicht durch das Tragen einer Brille usw. korrigieren.

Unterbrechen Sie das Ansehen, wenn Sie eindeutig ein Doppelbild beim Ansehen von 3D-Bildern erkennen.

- Es bestehen Unterschiede, wie verschiedene Personen die 3D-Bilder wahrnehmen. Korrigieren Sie Ihre Sicht angemessen vor dem Ansehen von 3D-Bildern.
- Sie können die 3D-Einstellung Ihres Fernsehers oder der 3D-Ausgabe des Gerätes auf 2D ändern.

Karte

Bewahren Sie die Speicherkarte nicht an Orten auf, an denen hohe Temperaturen, starke elektromagnetische Felder oder statische Elektrizität auftreten können. Setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus.

Biegen Sie die Karte nicht und lassen Sie sie nicht fallen.

- Die Karte kann beschädigt, oder die darauf enthaltenen Daten können beschädigt oder gelöscht werden.
- Bewahren Sie die Karte nach Gebrauch, zur Aufbewahrung und zum Transport in ihrer Hülle oder einer speziellen Tasche auf.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse auf der Rückseite der Karte nicht Schmutz, Staub oder Wasser ausgesetzt sind, und berühren Sie die Anschlüsse nicht mit den Fingern.

Hinweise für die Weitergabe der Speicherkarte an Dritte oder die Entsorgung

 Durch "Formatieren" oder "Löschen" mit der Kamera oder einem PC werden lediglich die Daten der Dateiverwaltung geändert, die Daten auf der Speicherkarte werden dadurch nicht vollständig gelöscht.
 Es ist zu empfehlen, die Karte mechanisch zu zerstören oder die Daten auf der Karte mit einem allgemein erhältlichen Programm zum Löschen von Computerdaten vollständig zu entfernen, bevor Sie die Karte an Dritte weitergeben oder entsorgen.

Für die Verwaltung der Daten auf der Speicherkarte ist der Anwender verantwortlich.

Hinweise zu persönlichen Daten

Wenn ein Name oder ein Alter für [Profil einrichten]/Gesichtserkennungsfunktion eingestellt ist, wird diese Personeninformation in der Kamera gespeichert und im Bild aufgezeichnet.

Haftungsausschluss

 Alle Daten, also auch persönliche Daten, können durch fehlerhafte oder versehentliche Bedienschritte, statische Elektrizität, Unfälle, Fehlfunktionen, Reparaturen und andere Maßnahmen verändert oder gelöscht werden.

Beachten Sie, dass Panasonic keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden übernimmt, die auf die Änderung oder Vernichtung von Daten und persönlichen Informationen zurückzuführen sind.

Bei Reparaturen, Weitergabe an Dritte oder Entsorgung

- Setzen Sie alle Einstellungen zurück, um die persönlichen Daten zu schützen. (S76)
- Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, wenn Sie eine Reparatur beauftragen.
- Bei einer Reparatur werden die Einstellungen unter Umständen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.
- Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Kamera erworben haben, oder an den nächstgelegenen Kundendienst, wenn die oben genannten Schritte aufgrund von Fehlfunktionen nicht möglich sind.

Wenn Sie die Speicherkarte an Dritte weitergeben oder entsorgen, informieren Sie sich unter "Hinweise für die Weitergabe der Speicherkarte an Dritte oder die Entsorgung" oben.

- 216 -
Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwenden

- Bewahren Sie den Akku an einem kühlen und trockenen Ort ohne zu große Temperaturschwankungen auf: (Empfohlene Temperatur: 15 °C bis 25 °C, empfohlene Luftfeuchte: 40%RH bis 60%RH).
- Nehmen Sie Akku und Speicherkarte immer aus der Kamera.
- Bleibt der Akku in der Kamera, so entlädt er sich auch bei ausgeschalteter Kamera. Dadurch kann sich der Akku so stark entladen, dass er auch nach dem Aufladen unbrauchbar bleibt.
- Wir empfehlen, längere Zeit nicht benutzte Akkus einmal jährlich aufzuladen. Nehmen Sie den Akku aus der Kamera und lagern Sie ihn nach dem vollständigen Aufladen ordnungsgemäß.
- Wenn Sie die Kamera in einem geschlossenen Schrank oder Fach aufbewahren, sollten Sie sie zusammen mit einem Entfeuchtungsmittel (Silikagel) lagern.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzt haben, überprüfen Sie vor dem Fotografieren alle Teile.

Hinweise zu den Bilddaten

 Gespeicherte Daten können beschädigt werden oder verloren gehen, wenn aufgrund unsachgemäßer Behandlung Fehlfunktionen der Kamera auftreten. Panasonic ist für keinerlei Schäden haftbar, die aufgrund des Verlusts gespeicherter Daten entstehen.

Hinweise zu Dreibein- und Einbeinstativen

- Achten Sie bei Verwendung eines Stativs darauf, dass dieses einen sicheren Stand hat, bevor Sie die Kamera anbringen.
- Wenn Sie ein Stativ verwenden, können Sie unter Umständen die Speicherkarte oder den Akku nicht herausnehmen.
- Achten Sie darauf, dass die Schraube am Stativ beim Befestigen oder Abnehmen gerade und nicht abgewinkelt steht. Die Schraube an der Kamera könnte durch zu starke Kräfte beim Drehen beschädigt werden. Auch das Kameragehäuse und das Typenschild könnten beschädigt bzw. verkratzt werden, wenn die Kamera zu fest auf das Stativ geschraubt wird.
- Bei Verwendung dieses Geräts mit einem Großobjektiv könnte das Objektiv je nach Dreibein-/ Einbeinstativ das Gestell berühren. Das Anziehen der Schraube bei Berührung von Objektiv und Gestell könnte dieses Gerät oder das Objektiv beschädigen. Deshalb empfiehlt es sich, vor der Montage auf dem Dreibein-/Einbeinstativ den Stativadapter (DMW-TA1: Sonderzubehör) zu befestigen.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Stativs.

Hinweise zum Schultergurt

• Wenn Sie ein schweres Wechselobjektiv (mit mehr als etwa 1 kg Gewicht) an der Kamera anbringen, darf die Kamera nicht mit dem Schulterriemen getragen werden. Halten Sie die Kamera und das Objektiv beim Tragen fest.

Meldungen

In manchen Fällen werden auf dem Display Meldungen oder Fehlermeldungen angezeigt. Die wichtigsten Meldungen werden hier als Beispiel beschrieben.

[Dieses Bild ist geschützt]

→ Heben Sie den Schreibschutz auf. Erst dann können Sie die Aufnahme löschen. (S188)

[Dieses Bild kann nicht gelöscht werden]/[Einige Bilder können nicht gelöscht werden]

- Diese Funktion kann nur bei Bildern benutzt werden, die den DCF-Standard erfüllen.
 - → Wenn Sie Aufnahmen löschen möchten, speichern Sie die Daten, die Sie behalten möchten, auf einem PC und formatieren Sie dann die Karte. (S77)

[Bei diesem Bild nicht einstellbar]

• Für Aufnahmen, die nicht auf dem DCF-Standard basieren, kann keine Einstellung unter [Titel einfg.], [Texteing.] oder [Druckeinst] vorgenommen werden.

[Speicherkartenfehler Diese Karte formatieren?]

- Es handelt sich um ein Format, das von diesem Gerät nicht unterstützt wird.
 - \rightarrow Setzen Sie eine andere Karte ein.
 - → Formatieren Sie die Karte mit der Kamera erneut, nachdem Sie wichtige Daten auf einem PC oder einem anderen Gerät gespeichert haben. (S77) Die Daten werden gelöscht.

[Objektiv wird nicht erkannt, oder Aufnahme ohne Objektiv im benutzerspez. Menü ist ausgeschaltet.]

• Stellen Sie bei Verwendung eines Aufsatzadapters für Leica-Objektive (DMW-MA2M, DMW-MA3R: Sonderzubehör) im Anwendermenü [Auslösen o.Obj.] (S172) auf [ON].

[Objektiv ist falsch angebracht. Nicht auf Entriegelung drücken, wenn Objektiv angebracht ist.]

 Entfernen Sie das Objektiv einmal und bringen Sie es wieder an, ohne die Objektiventriegelungstaste zu drücken. (S17) Schalten Sie dieses Gerät wieder ein und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn die Anzeige weiterhin erfolgt.

[Objektivbefestigung fehlgeschlagen. Bitte Anschluss auf Schmutz überprüfen.]

 Nehmen Sie das Objektiv vom Kameragehäuse ab und reiben Sie die Kontakte am Objektiv und Gehäuse vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen ab. Bringen Sie das Objektiv wieder an und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn die Anzeige weiterhin erfolgt.

[Objektivverbindung fehlg. Bitte Kamera erneut einsch.]

- Diese Anzeige erfolgt, wenn das Objektiv nicht mehr normal funktioniert, da mit einer Hand darauf gedrückt wurde, usw.
 - \rightarrow Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene ServiceCenter.

[Speicherkartenfehler]/[Speicherkarte Parameter-Fehler]/[Diese Speicherkarte kann nicht verwendet werden.]

- → Verwenden Sie eine zu diesem Gerät kompatible Karte. (S27)
- SD-Speicherkarte (8 MB bis 2 GB)
- SDHC-Speicherkarte (4 GB bis 32 GB)
- SDXC-Speicherkarte (48 GB, 64 GB)

[SD-Karte erneut einsetzen]/[Probeweise eine andere Karte verwenden]

- Beim Zugriff auf die Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
 - \rightarrow Setzen Sie die Karte noch einmal ein.
 - \rightarrow Setzen Sie eine andere Karte ein.

[Lesefehler/Schreibfehler Bitte die Karte prüfen]

- Das Lesen oder Schreiben von Daten hat nicht funktioniert.
 - → Entfernen Sie die Karte, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben. Setzen Sie die Karte wieder ein, schalten Sie die Kamera wieder ein und versuchen Sie noch einmal, die Daten zu lesen oder zu schreiben.
- Die Karte ist möglicherweise defekt.
 - \rightarrow Setzen Sie eine andere Karte ein.

[Aufzeichnung nicht möglich, da Format (NTSC/PAL) der Kartendaten nicht kompatibel.]

- → Wenn Sie Aufnahmen löschen möchten, speichern Sie die Daten, die Sie behalten möchten, auf einem PC und formatieren Sie dann die Karte. (S77)
- \rightarrow Setzen Sie eine andere Karte ein.

[Laufbildaufnahme wurde auf Grund begrenzter Schreibgeschwindigkeit der Karte abgebrochen]

- Verwenden Sie zur Aufnahme von Videos eine Karte mit der SD-Geschwindigkeitsklasse "Klasse 4" oder höher.
- Wird die Aufnahme trotz Verwendung einer Karte der "Klasse 4" oder höher unterbrochen, hat sich die Datenschreibgeschwindigkeit verschlechtert und es wird empfohlen, die Daten zu sichern und dann zu formatieren (S77).
- Abhängig vom Kartentyp kann die Aufnahme von Videos unterbrochen werden.

[Kein Verzeichnis erstellbar]

- Es kann kein Ordner erstellt werden, da es keine verbleibenden Ordnernummern gibt, die verwendet werden können.
 - → Formatieren Sie die Karte, nachdem Sie die erforderlichen Daten auf einem PC oder einem anderen Gerät gesichert haben. (S77) Wenn Sie nach dem Formatieren [Nr.Reset] im Menü [Setup] ausführen, wird die Ordnernummer auf 100 zurückgesetzt. (S76)

[Bild wird für TV im bildverhältnis 16:9 angezeigt]/[Bild wird für TV im bildverhältnis 4:3 angezeigt]

- Wählen Sie [TV-Seitenv.] im Menü [Setup], wenn Sie das TV-Bildverhältnis ändern möchten. (S74)
- Diese Meldung erscheint auch, wenn das USB-Anschlusskabel nur an die Kamera angeschlossen ist.

Schließen Sie in diesem Fall das andere Ende des USB-Anschlusskabels an einen PC oder Drucker an. (S198, 202)

[Bearbeitungsvorgang unmöglich, weil noch Info verarbeitet wird.]

Wenn eine Karte mit Bildern in dieses Gerät eingesetzt wird, die gelöscht bzw. deren Dateinamen mit einem PC oder einem anderen Gerät geändert wurden, werden automatisch neue Informationen abgerufen und die Serienbildgruppen wiederhergestellt. Das Symbol über den derzeitigen Abruf von Informationen []] kann für längere Zeit auf dem Wiedergabebildschirm angezeigt werden, wenn viele Bilddateien vorhanden sind. Die Löschfunktion oder das [Wiederg.]-Menü können währenddessen nicht benutzt werden.

• Wenn Sie dieses Gerät ausschalten, während Informationen abgerufen werden, werden die Bilder, zu denen Informationen bis zu diesem Zeitpunkt abgerufen wurden, als eine Serienbildgruppe gespeichert. Bei erneutem Einschalten startet der Informationsabruf ab derselben Stelle erneut.

[Dieser Akku kann nicht verwendet werden.]

- Verwenden Sie einen Original-Akku von Panasonic. Wird diese Meldung auch bei Verwendung eines Original-Akkus von Panasonic angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Reinigen Sie den Akkuanschluss, wenn er verschmutzt ist, und entfernen Sie alle Fremdkörper.

Fehlerbehebung

Versuchen Sie zunächst folgendes Vorgehen (S221 bis 231).

Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, lässt es sich womöglich durch [Reset] (S76) im Menü [Setup] beheben.

Akku und Stromquelle

Die Kamera funktioniert nicht, obwohl sie eingeschaltet ist. Die Kamera schaltet sich nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

- · Der Akku ist entladen.
- · Laden Sie den Akku auf.
- Wenn Sie die Kamera eingeschaltet lassen, entlädt sich der Akku.
 - → Schalten Sie die Kamera häufig mit [Sparmodus] usw. aus. (S73)

Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.

- Wenn Sie die Kamera über ein Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) mit einem zu VIERA Link kompatiblen Fernsehgerät verbinden und den Fernseher mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ausschalten, wird dieses Gerät auch ausgeschaltet.
 - → Wenn Sie VIERA Link nicht verwenden, stellen Sie [VIERA Link] auf [OFF]. (S75)

Die Karten-/Akkuabdeckung lässt sich nicht schließen.

Setzen Sie den Akku fest und vollständig ein. (S26)

Aufnahme

Es kann nicht fotografiert werden. Der Verschluss reagiert nicht unmittelbar, wenn Sie den Auslöser drücken.

- Ist das Motiv scharfgestellt?
 - → [Fokus-Prior.] ist zum Zeitpunkt der Auslieferung auf [ON] gestellt, so dass keine Aufnahmen möglich sind, bevor auf das Motiv scharfgestellt wurde. Wenn Aufnahmen bei vollständigem Drücken des Auslösers möglich sein sollen, auch wenn nicht auf das Motiv scharfgestellt wurde, stellen Sie [Fokus-Prior.] im Menü [Individual] auf [OFF]. (S167)

Die Aufnahme erscheint weißlich.

- Aufnahmen können einen Weißstich aufweisen, wenn das Objektiv oder der Bildsensor z. B. durch Fingerabdrücke verschmutzt ist.
 - → Schalten Sie bei verschmutztem Objektiv die Kamera aus und wischen Sie die Objektivoberfläche dann vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 - \rightarrow Siehe auf S213, wenn der Bildsensor verschmutzt ist.

Die Aufnahme ist zu hell oder zu dunkel.

- \rightarrow Achten Sie auf die richtige Einstellung des Belichtungsausgleichs. (S88)
- Wurde die AE-Sperre (S104) falsch angewandt?

Es werden mehrere Bilder auf einmal aufgenommen.

- \rightarrow Deaktivieren Sie die Einstellungen der Weißabgleich-Belichtungsreihe (S110).
- Ist die Serienbildaufnahme (S89) oder Auto Bracket (S91) eingestellt?
 - \rightarrow Stellen Sie den Antriebsmodus auf Einzeln. (S38)
- Ist der Selbstauslöser (S93) auf [2] gestellt?

Die Scharfstellung auf das Motiv ist nicht korrekt.

- Das Objekt befindet sich außerhalb des Fokus-Bereichs der Kamera. (S37)
- Die Kamera wird unruhig gehalten (Verwackeln) oder das Motiv bewegt sich leicht. (S78)
- Ist [Fokus-Prior.] im Menü [Individual] auf [OFF] gestellt? (S167)
 In diesem Fall wird das Bild unter Umständen nicht richtig scharf gestellt, obwohl [AFS], [AFF] oder [AFC] im [Fokusmodus] eingerichtet ist.
- Wurde die AF-Sperre (S104) falsch angewandt?

Die Aufnahme ist verschwommen. Der optische Bildstabilisator arbeitet nicht richtig.

- Wenn Sie Aufnahmen an dunklen Orten machen, werden längere Verschlusszeiten eingestellt. Der optische Bildstabilisator funktioniert dann unter Umständen nicht richtig.
 - \rightarrow Halten Sie die Kamera in diesem Fall bei der Aufnahme fest mit beiden Händen. (S33)
 - → Bei Aufnahmen mit langer Verschlusszeit ist zu empfehlen, mit einem Stativ und dem Selbstauslöser (S93) zu arbeiten.
- Verwenden Sie ein Objektiv, das die Stabilisatorfunktion unterstützt? (S16)

Bilder mit Weißabgleich-Belichtungsreihe sind nicht möglich.

• Ist auf der Karte freier Speicherplatz vorhanden?

Die Aufnahme erscheint grobkörnig. Das Bild ist durch Bildrauschen gestört.

- Ist eine hohe ISO-Empfindlichkeit oder eine lange Verschlusszeit eingestellt? ([Empfindlichkeit] wird bei Auslieferung der Kamera auf [AUTO] eingerichtet. Bei Innenaufnahmen usw. kommt es deshalb zu Bildrauschen usw.)
 - \rightarrow Stellen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit ein. (S111)
 - → Erhöhen Sie die Einstellung f
 ür [Rauschmind.] in [Bildstil] oder verringern Sie die Einstellung f
 ür alle anderen Optionen au
 ßer [Rauschmind.]. (S148)
 - \rightarrow Machen Sie Aufnahmen an hellen Orten.
 - → Stellen Sie [Langz-Rauschr] auf [ON]. (S155)
- Ist die [Bildgröße] (S149) oder die [Qualität] (S150) niedrig eingestellt?
- Wurde [Digitalzoom] eingestellt? (S80)

Streifen oder Flackern können bei einer Beleuchtung, wie bei Leuchtstofflampen oder LED-Beleuchtung auftreten.

- Dies ist eine typische Eigenschaft des MOS-Bildsensors, wie er von dieser Kamera zur Bilderfassung eingesetzt wird.
 Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn Sie ein deutliches Flimmern oder eine starke Streifenbildung beim Aufnehmen eines Videos feststellen, können Sie dies durch Einrichten von [Flimmer-Red.] (S162) und durch Einstellen einer festen Verschlusszeit verringern. Es kann eine Verschlusszeit von [1/50], [1/60], [1/100], oder [1/120] gewählt werden.

Die Helligkeit oder der Farbton des aufgenommenen Bildes unterscheidet sich von der tatsächlichen Szene.

- Beim Aufnehmen unter Leuchtstofflampen oder LEDs, usw. kann eine Erhöhung der Verschlusszeit zu geringfügigen Veränderungen bei Helligkeit und Farbe führen. Dies ist eine Folge der Eigenschaften der Lichtquelle und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.
- Beim Aufnehmen von Objekten an sehr hellen Orten oder unter Leuchtstofflampen, LED-Beleuchtung, Quecksilberlampen, Natriumlampen, usw. können sich die Farben und die Bildschirmhelligkeit ändern bzw. es können horizontale Streifen auf dem Bildschirm auftreten.

Es wird ein heller Fleck aufgezeichnet, der nicht auf dem Motiv vorhanden ist.

• Im Bildsensor können fehlerhafte Pixel vorhanden sein. Führen Sie [Pixel-Refresh] (S77) aus.

Es lässt sich kein Belichtungsausgleich durchführen.

- Befindet sich die Kamera im Einstellungsmodus für den Belichtungsausgleich?
 - → Drücken Sie das hintere Einstellrad, um zur Einstellung des Belichtungsausgleichs zu wechseln. (S88)

Der Funktionshebel funktioniert nicht.

→ Richten Sie [Funktionshebel] auf [AUTO] ein. (S15)

Ein Objekt kann nicht fixiert werden. (AF-Verfolgung ist nicht möglich)

• Berühren Sie, wenn das Objekt Bereiche enthält, die farblich von der Umgebung abweichen, diese Bereiche oder die Hauptfarben des Motivs, um den AF-Bereich einzurichten (S97).

Das Betriebsgeräusch ist leise.

Verdeckt Ihr Finger den Lautsprecher? (S10)



Videoaufnahmen

Das Aufnehmen von Videos ist nicht möglich.

• Sie können unter Umständen bei Verwendung einer großen Speicherkarte nach dem Einschalten dieses Geräts für eine kurze Zeit nicht aufnehmen.

Die Videoaufnahme bricht unvermittelt ab.

- Verwenden Sie zur Aufnahme von Videos eine Karte mit der SD-Geschwindigkeitsklasse "Klasse 4" oder höher.
- Je nach Typ der Karte kann die Aufnahme unerwartet abgebrochen werden.
 - → Wenn die Videoaufnahme stoppt, während Sie eine Karte der "Klasse 4", eine Karte, auf der Aufnahme- und Löschvorgänge oft wiederholt wurden, oder eine Karte, die mit einem PC oder einem anderen Gerät formatiert wurde, verwenden, verringert sich die Datenschreibgeschwindigkeit. In solchen Fällen empfehlen wir, die Daten zu sichern und anschließend die Karte mit diesem Gerät zu formatieren (S77).

Bei der Aufnahme eines Videos wird der Bildschirm unter Umständen dunkel.

• Bei Aufnahme von Videos kann sich der Bildschirm nach einer Weile verdunkeln. Dies geschieht, um den Akku zu schonen und hat keinen Einfluss auf die aufgenommenen Bilder.

Der Bildschirm schaltet vorübergehend ab oder das Gerät zeichnet Störungen auf.

 Je nach der Umgebung, in der die Videoaufnahme erfolgt, wird der Monitor unter Umständen vorübergehend schwarz oder das Gerät zeichnet wegen elektrostatischer Aufladung, elektromagnetischer Wellen usw. Rauschen auf.

Das Motiv erscheint verzerrt.

 Motive erscheinen leicht verzerrt, wenn sie sich sehr schnell durch das Bild bewegen. Das liegt daran, dass in diesem Gerät ein MOS als Bildsensor zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Bei Videos wurden ein anormales Klicken und Summtöne aufgenommen. Der aufgenommene Ton ist sehr leise.

- Bei der Aufnahme in einer ruhigen Umgebung könnten je nach verwendetem Objektiv das Blendengeräusch und die Fokussiervorgänge in Videos aufgenommen werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Die Fokussierfunktion kann bei Aufnahmen von Videos mit [Dauer-AF] (S52) auf [OFF] gestellt werden.
- Seien Sie bei der Aufnahme von Videos vorsichtig, da die Geräusche der Zoomtätigkeiten, Tasten und Einstellrad-Bedienung usw. aufgenommen werden könnten.
- Bei der Aufnahme von Videos könnte die Verstopfung der Mikrofonöffnung mit einem Finger die Aufnahmetonlautstärke verringern oder der Ton könnte überhaupt nicht aufgenommen werden. Seien Sie auch vorsichtig, da jetzt das Bediengeräusch der Objektive leicht aufgenommen werden kann.

Objektiv

Das aufgezeichnete Bild kann verzerrt sein oder das Motiv wird von in der Realität nicht vorhandenen Farben umgeben.

 Je nach dem verwendeten Objektiv kann das Bild aufgrund der technischen Eigenschaften des Objektivs abhängig vom Zoomfaktor leicht verzerrt sein oder Farbveränderungen an den Rändern aufweisen. Auch die Randbereiche der Aufnahmen können leicht verzerrt erscheinen, weil die Perspektive bei Verwendung des Weitwinkels angepasst wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Bei Anschluss des Objektivs an eine andere Digitalkamera kann die Stabilisierfunktion nicht ausgeschaltet werden oder die Stabilisierfunktion funktioniert nicht.

- Der optische Bildstabilisator des austauschbaren Objektivs (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) funktioniert nur mit unterstützten Kameras richtig.
 - → Bei Verwendung älterer Digital-Kameras von Panasonic (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1) kann [Stabilisator] im [Rec]-Menü (S78) nicht auf [OFF] eingestellt werden. Es wird empfohlen, die Firmware der Digital-Kamera auf der folgenden Website zu aktualisieren. <u>http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/</u>
 - → Bei Verwendung des Objektivs mit einer Digital-Kamera eines anderen Herstellers, funktioniert der optische Bildstabilisator nicht. (Stand: August 2012) Für Einzelheiten wenden Sie sich an die entsprechende Firma.

Blitz

Der Blitz wird nicht ausgelöst.

- · Ist der Blitz geschlossen?
 - \rightarrow Schieben Sie die Taste [**4** OPEN] nach vorn, um den Blitz zu öffnen. (S84)

Der Blitz wird zweimal ausgelöst.

 Das Blitzlicht wird 2 Mal ausgelöst. Der Zeitraum zwischen dem ersten und zweiten Blitz ist länger, wenn die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts (S84) eingerichtet ist. Deshalb sollte sich das Objekt erst nach Auslösung des zweiten Blitzes bewegen.

LCD-Monitor/Sucher

Der LCD-Monitor schaltet sich ab, auch wenn die Kamera eingeschaltet ist.

- Der LCD-Monitor schaltet sich ab, wenn [LCD Auto-Aus] (S73) f
 ür den Modus [Sparmodus] ausgew
 ählt ist.
- [Dies passiert nicht bei Verwendung des Netzadapters (Sonderzubehör).]
- Es wird zur Sucheranzeige geschaltet, wenn sich eine Hand oder ein Objekt dem Augensensor nähert. (S34)

Der LCD-Monitor/Sucher ist zu hell oder zu dunkel.

- Prüfen Sie die Einstellung [LCD-Modus]. (S72)
- Führen Sie [Monitor]/[Sucher] aus. (S72)

Es könnte für einen Augenblick Flimmern auftreten oder die Bildschirmhelligkeit könnte sich kurz ändern.

• Ursache dafür ist, dass sich die Blendenöffnung bei halbem Herunterdrücken des Auslösers oder einer Veränderung der Helligkeit des Objektes ändert. Dies ist keine Fehlfunktion.

Auf dem LCD-Monitor wird kein Bild angezeigt.

- · Wird das Bild im Sucher angezeigt?
 - → Drücken Sie [LVF/LCD], um zur LCD-Monitor-Anzeige zu wechseln. (S34)
- · Ist der LCD-Monitor ausgeschaltet?
 - → Schalten Sie die Anzeige mit [DISP.] um. (S40)

Es wird nicht zwischen LCD-Monitor und Sucher umgeschaltet, wenn die Taste [LVF/ LCD] gedrückt wird.

Wenn die Kamera an einen PC oder Drucker angeschlossen ist, ist nur die Anzeige auf dem LCD-Monitor möglich.

Auf dem LCD-Monitor erscheinen schwarze, rote und grüne Punkte.

• Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Diese Pixel wirken sich nicht auf die Aufnahmen aus.

Das Bild auf dem LCD-Monitor ist verrauscht.

 An dunklen Orten kann Bildrauschen auftreten, wenn die Helligkeit des LCD-Monitors an die Umgebung angepasst und verstärkt wird.

Sie sehen rote, grüne oder blaue Blitze, wenn Sie Ihr Auge im Sucher bewegen oder wenn die Kamera schnell bewegt wird.

• Dies ist eine typische Eigenschaft des Suchersystems dieser Kamera. Es handelt sich also nicht um eine Fehlfunktion. Das aufgezeichnete Bild ist davon nicht betroffen.

Wiedergabe

Das wiedergegebene Bild ist nicht gedreht oder wird in falscher Ausrichtung angezeigt.

- Falls die Bilder nicht gedreht angezeigt werden sollen, stellen Sie [Anz. Drehen] (S75) auf [OFF].
- Sie können die Aufnahmen mit der Funktion [Drehen] drehen. (S184)

Das Bild wird nicht wiedergegeben. Es sind keine Bildaufnahmen vorhanden.

- Haben Sie auf [] gedrückt?
- Ist die Karte eingesetzt?
- Befindet sich eine Aufnahme auf der Karte?
- Handelt es sich um ein Verzeichnis oder Bild, das mit dem PC bearbeitet wurde? In diesem Fall kann es auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
 - → Es wird geraten, die Software "PHOTOfunSTUDIO" auf der CD-ROM (mitgeliefert) zu verwenden, um Bilder vom PC auf eine Karte zu schreiben.
- Wurde für die Wiedergabe [Wiedergabe] eingestellt?
 - \rightarrow Wechseln Sie zu [Normal-Wdgb.]. (S177)

Die Ordnernummer und die Dateinummer werden als [—] angezeigt und der Bildschirm wird dunkel.

- Handelt es sich um ein Bild, das nicht dem Standard entspricht, ein Bild, das mit einem PC bearbeitet wurde, oder ein Bild, das mit einem anderen Digitalkameramodell gemacht wurde?
- Haben Sie gleich nach dem Aufnehmen den Akku herausgenommen oder haben Sie die Aufnahme mit einem Akku mit wenig verbleibender Ladung gemacht?
 - → Formatieren Sie die Speicherkarte, um solche Aufnahmen zu entfernen. (S77) (Andere Aufnahmen werden ebenfalls gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Überprüfen Sie die Daten vor dem Formatieren also ganz genau.)

Der Wiedergabe- oder Betriebston ist zu leise.

Verdeckt etwas die Lautsprecher? (S10)

Bei der Anzeige nach Aufnahmedatum werden Bilder mit abweichendem Datum wiedergegeben.

- Ist die kamerainterne Uhr richtig eingestellt? (S29)
- Aufnahmen, die auf einem PC bearbeitet oder auf anderen Kameras aufgezeichnet wurden, können bei der Anzeige nach Aufnahmedatum ein anderes Datum anzeigen, als das Aufzeichnungsdatum.

Auf der Aufnahme erscheinen runde weiße Flecken, ähnlich wie Seifenblasen.

 Wenn Sie in dunkler Umgebung oder in Innenräumen Aufnahmen mit Blitz machen, können runde weiße Flecken auf dem Bild erscheinen, weil Staubpartikel in der Luft das Blitzlicht reflektieren. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.



Eine typische Eigenschaft dieses Phänomens ist, dass sich Anzahl und Position der runden Flecken auf jeder Aufnahme unterscheiden.

[Miniaturbild-Anzeige] erscheint auf der Anzeige.

• Handelt es sich um ein Bild, das mit einem anderen Gerät aufgenommen wurde? Die Aufnahmen werden in diesem Fall unter Umständen mit verminderter Bildqualität angezeigt.

Ein roter Bereich des aufgenommenen Bildes hat sich in schwarz geändert.

- Wenn Sie die digitale Rote-Augen-Korrektur ([\$\$], [\$\$], [\$\$] eingeschaltet haben, kann bei der Aufnahme eines roten Motivs vor hautfarbenem Hintergrund der rote Bereich durch die Korrekturfunktion die Farbe Schwarz annehmen.
 - → Es wird empfohlen, die Bilder mit geschlossenem Blitzlicht, mit der Einstellung [**\$**] im Blitzmodus oder mit der Einstellung [OFF] für die Funktion [Rote-Aug.-Red.] aufzunehmen. (S152)

Mit diesem Modell aufgezeichnete Videos können nicht auf anderen Geräten wiedergegeben werden.

 Im Format [AVCHD] oder [MP4] aufgenommene Videos werden unter Umständen mit geringerer Bild- oder Tonqualität wiedergegeben bzw. die Wiedergabe ist nicht möglich, auch wenn sie mit einem zu diesen Formaten kompatiblen Gerät erfolgt. Die Aufnahmeinformationen werden gegebenenfalls nicht richtig angezeigt.

Fernsehgerät, PC und Drucker

Auf dem Fernsehgerät wird kein Bild angezeigt.

- Ist die Kamera richtig an das Fernsehgerät angeschlossen?
 - → Stellen Sie das Fernsehgerät auf den externen Eingangsmodus um.

Das Bild wird auf dem Fernsehgerät in einem anderen Format dargestellt, als auf dem LCD-Monitor der Kamera.

• Je nach Modell des Fernsehgeräts können die Aufnahmen horizontal oder vertikal gedehnt erscheinen, unter Umständen werden auch die Ränder abgeschnitten.

Videos können auf einem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.

- Haben Sie die Karte zur Wiedergabe von Videos direkt in den Speicherkartensteckplatz des Fernsehgeräts eingesetzt?
 - → Schließen Sie die Kamera über das AV-Kabel (Sonderzubehör) oder das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) an den Fernseher an und geben Sie die Videos dann auf der Kamera wieder. (S193)

Das Bild wird auf dem Fernsehgerät nicht vollständig angezeigt.

→ Überprüfen Sie die Einstellung [TV-Seitenv.]. (S74)

VIERA Link funktioniert nicht.

- Ist es richtig über das Mini-HDMI-Kabel angeschlossen (Sonderzubehör)? (S193)
 - → Stellen Sie sicher, dass das Mini-HDMI-Kabel (Sonderzubehör) fest eingesteckt ist.
 - \rightarrow Drücken Sie [**>**] auf diesem Gerät.
- Ist [VIERA Link] an diesem Gerät auf [ON] gestellt? (S75)
 - → Je nach Art des HDMI-Anschlusses am Fernsehgerät wird der Eingangskanal unter Umständen nicht automatisch umgeschaltet. Schalten Sie das Fernsehgerät in diesem Fall mit der Fernbedienung auf den richtigen Eingangskanal. (Nähere Hinweise zum Umschalten des Eingangskanals finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
 - \rightarrow Überprüfen Sie die Einstellung für VIERA Link am angeschlossenen Gerät.
 - \rightarrow Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.
 - → Stellen Sie am Fernsehgerät [HDAVI Control] auf [Off] und dann wieder zurück auf [On]. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
 - → Überprüfen Sie die [Video-Ausg.]-Einstellung. (S74)

Kommunikation mit dem PC nicht möglich.

- Ist die Kamera korrekt an den PC angeschlossen?
- Erkennt der PC die Kamera korrekt?
 - → Wählen Sie die Einstellung [PC] in [USB-Modus]. (S73, 198)
 - \rightarrow Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.

Die Speicherkarte wird vom PC nicht erkannt.

- → Stecken Sie das USB-Anschlusskabel aus. Schließen Sie es wieder an, während sich die Karte in der Kamera befindet.
- → Versuchen Sie, wenn der PC über zwei oder mehr USB-Anschlüsse verfügt, das USB-Verbindungskabel über einen anderen Anschluss zu verbinden.

Die Speicherkarte wird vom PC nicht erkannt. (SDXC-Speicherkarte wird verwendet)

- → Überprüfen Sie, ob Ihr PC mit SDXC-Speicherkarten kompatibel ist. <u>http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html</u>
- → Beim Anschluss kann eine Meldung mit der Aufforderung zur Formatierung der Karte angezeigt werden, befolgen Sie diese jedoch nicht.
- → Wird die Anzeige [Zugriff] am LCD-Monitor nicht ausgeblendet, schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie anschließend das USB-Anschlusskabel aus.

Die Aufnahme kann nicht gedruckt werden, obwohl die Kamera an den Drucker angeschlossen ist.

- Aufnahmen können nicht auf einem Drucker ausgedruckt werden, der PictBridge nicht unterstützt.
 - → Stellen Sie [USB-Modus] auf [PictBridge(PTP)]. (S73, 202)

Beim Ausdruck werden die Enden der Bilder abgeschnitten.

- → Wenn Sie einen Drucker mit Cropping- oder randloser Druckfunktion verwenden, beenden Sie diese Funktion vor dem Ausdrucken. (Weitere Einzelheiten sind der Betriebsanleitung Ihres Druckers zu entnehmen.)
- → Wenn Sie ein Fotogeschäft mit dem Ausdrucken der Bilder beauftragen, erkundigen Sie sich, ob die Bilder im Format 16:9 ausgedruckt werden können.

Sonstiges

Die Kamera macht ein Geräusch, wenn dieses Gerät eingeschaltet wird.

• Dabei handelt es sich um das Geräusch der Staubschutzfunktion (S213), nicht um eine Funktionsstörung.

Vom Objektiv ist ein Geräusch zu hören.

- Es handelt sich um ein Geräusch der Linsenbewegung, wenn dieses Gerät ein- oder ausgeschaltet wird. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Unter Umständen hören Sie ein Geräusch vom Objektiv und das Bild auf dem LCD-Monitor kann sich plötzlich ändern, wenn sich die Helligkeit durch die Betätigung des Zooms oder die Bewegung der Kamera ändert, dies wirkt sich jedoch nicht auf die Aufzeichnung aus.

Das Geräusch entsteht durch automatische Blendenanpassungen. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Sie haben aus Versehen eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen.

→ Betätigen Sie [MENU/SET], wählen Sie im Menü [Setup] das Symbol [𝒴] und dann das Symbol [𝒴], um die gewünschte Sprache einzurichten. (S76)

Ein Teil der Aufnahme blinkt schwarz und weiß.

• Es handelt es sich um die Spitzlichter-Funktion, mit der überbelichtete Bereiche angezeigt werden. (S165)

Wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird, leuchtet manchmal ein rotes Licht auf.

In dunklen Umgebungen hilft dieses rote AF-Hilfslicht (S168) bei der Scharfstellung auf das Motiv.

Das AF-Hilfslicht schaltet sich nicht ein.

- Ist [AF-Hilfslicht] auf [ON] gestellt? (S168)
- In hellen Umgebungen schaltet sich das AF-Hilfslicht nicht ein.

Die Kamera erwärmt sich.

• Das Kameragehäuse und die Rückseite des LCD-Monitors können sich während des Betriebs erwärmen. Dies beeinträchtigt nicht die Leistung oder die Qualität der Kamera.

Die Uhr wurde zurückgesetzt.

Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwenden, wird die Uhr unter Umständen zurückgesetzt.
 → [Bitte Uhr einstellen] Die Meldung wird angezeigt. Bitte stellen Sie die Uhr zurück. (S29)

Die aufgezeichneten Dateien werden nicht der Reihe nach nummeriert.

• Nach manchen Einstellungen werden Aufnahmen in Ordnern mit anderen Nummern abgelegt als die vorher gemachten Aufnahmen.

Die Dateinummern werden mit zuvor verwendeten Nummern aufgezeichnet.

 Wenn Sie den Akku einsetzen oder herausnehmen, bevor dieses Gerät ausgeschaltet wurde, werden der Ordner und die Dateinummern für die Aufnahmen nicht gespeichert. Wenn dieses Gerät wieder eingeschaltet wird und Aufnahmen gemacht werden, können sie unter Dateinummern gespeichert werden, die eigentlich früheren Aufnahmen hätten zugewiesen werden müssen.

- Das G MICRO SYSTEM ist ein Digitalkamerasystem aus der LUMIX-Reihe mit Wechselobjektiven auf Grundlage des Micro-Four-Thirds-Standards.
- Micro Four Thirds[™] und die f
 ür Micro Four Thirds verwendeten Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU und anderen L
 ändern.
- Four Thirds ™ und die für Four Thirds verwendeten Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU und anderen Ländern.
- SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" und das "AVCHD Progressive"-Logo sind Markenzeichen von Panasonic Corporation und Sony Corporation.
- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- HDMI, das HDMI-Logo und "High-Definition Multimedia Interface" sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
- HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.
- QuickTime und das QuickTime Logo sind Handelszeichen oder registrierte Handelszeichen der Apple Inc., welche unter Lizenz verwendet werden.
- Adobe ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- iMovie, Mac und Mac OS sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.
- Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Dieses Produkt verwendet "DynaFont" der DynaComware Corporation. DynaFont ist ein eingetragenes Warenzeichen der DynaComware Taiwan Inc.
- Andere Namen von Systemen oder Produkten welche in dieser Bedienungsanleitung genannt werden, sind normalerweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Hersteller dieser Produkte oder Systeme.

Dieses Produkt wird unter der "AVC Patent Portfolio License" für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch einen Endverbraucher lizenziert. Im Rahmen dieser Lizenz darf der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem AVC-Standard ("AVC Video") codieren und/ oder (ii) AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von AVC-Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder eine Lizenz erteilt, noch darf diese impliziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA, LLC. Siehe <u>http://www.mpegla.com</u>.







