

Modello No. TX-P50VT50E TX-P55VT50E TX-P65VT50E

#### Istruzioni per l'uso Televisore al plasma



# VIEſA

Complimenti per l'acquisto del presente prodotto Panasonic. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per eventuali consultazioni future. Le immagini in questo manuale hanno soltanto uno scopo illustrativo. Fare riferimento alla garanzia pan-europea se è necessario rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per l'assistenza.



Italiano















#### Non visualizzare parti fisse dell'immagine per periodi prolungati di tempo

In tal caso, la parte fissa dell'immagine rimane poco nitida sullo schermo al plasma ("ritenzione dell'immagine"). Tale effetto non è considerato un malfunzionamento e non è coperto dalla garanzia.

Tipiche parti fisse dell'immagine:

Numero del canale, logo del canale e altri loghi

Immagini fisse o in movimento visualizzate nel formato 4:3 o 14:9



#### Videogiochi

#### Immagini dal PC

Per evitare la ritenzione dell'immagine, il contrasto viene ridotto automaticamente e lo schermo diventa scuro dopo qualche minuto se non vengono inviati segnali o non vengono eseguite operazioni. (pag. 116)

#### Avviso per le funzioni DVB / trasmissioni di dati / IPTV

 Questo televisore è progettato in conformità agli standard (aggiornati ad agosto 2011) dei servizi digitali terrestri DVB-T (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)), dei servizi digitali via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)) e dei servizi digitali satellitari DVB-S (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)).

Per la disponibilità dei servizi DVB-T o DVB-S nella propria area, rivolgersi al rivenditore locale.

- Per la disponibilità dei servizi DVB-C con il presente televisore, rivolgersi al provider di servizi via cavo.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con segnali che non siano conformi agli standard DVB-T, DVB-C o DVB-S.
- La disponibilità delle caratteristiche varia a seconda del paese, dell'area geografica, dell'emittente, del provider di servizi e dell'ambiente di rete e satellitare.
- Non tutti i moduli CI (interfaccia comune) funzionano correttamente con questo televisore. Rivolgersi al provider di servizi per informazioni sui moduli CI disponibili.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con i moduli CI non approvati dal provider di servizi.
- A seconda del provider di servizi, possono essere applicate tariffe aggiuntive.
- La compatibilità con i servizi futuri non è garantita.
- Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Panasonic non garantisce il funzionamento e le prestazioni dei dispositivi periferici di altri produttori e non si assume alcuna responsabilità o danno indotti da funzionamento e/o prestazioni derivanti dall'utilizzo dei dispositivi periferici di tali produttori.

La registrazione e la riproduzione di un contenuto su questo o su qualsiasi altro apparecchio può richiedere l'autorizzazione del proprietario del copyright o di altri diritti relativi ai contenuti. Panasonic non dispone dell'autorità e non garantisce all'utente tale autorizzazione, disconoscendo esplicitamente qualsiasi diritto, capacità o intenzione di ottenere l'autorizzazione stessa per conto dell'utente. È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'uso di questo o di altri apparecchi sia conforme alla normativa sul copyright applicabile nel paese di residenza. Fare riferimento a tale normativa per ulteriori informazioni sulle leggi e sui regolamenti in merito, oppure contattare il proprietario dei diritti del contenuto che si desidera registrare o riprodurre.

Questo prodotto ha la licenza del portafoglio del brevetto AVC per l'uso personale e non commerciale di un utente per (i) la codifica video conforme allo standard AVC ("AVC Video") e/o (ii) la decodifica AVC Video codificata dall'utente che svolge una attività personale e non commerciale e/o ottenuta da un fornitore video dotato della licenza di fornire il servizio AVC Video. Non viene concessa alcuna licenza, implicita o esplicita, per altro uso.

Si possono ottenere informazioni addizionali da MPEG LA, LLC.

Vedere http://www.mpegla.com.

Rovi Corporation e/o le sue filiali non sono in alcun caso responsabili in merito all'esattezza o alla disponibilità dei palinsesti o di altre informazioni presenti nel sistema GUIDE Plus+/Rovi Guide e non possono garantire la disponibilità del servizio nell'area dell'utente. In nessun caso Rovi Corporation e/o le sue filiali potranno essere ritenuti responsabili per danni correlati all'accuratezza o alla disponibilità del palinsesto o di altre informazioni nel sistema GUIDE Plus+/Rovi Guide.

II logo "Full HD 3D Glasses™" indica la compatibilità tra i televisori e gli occhiali 3D che sono conformi al formato "Full HD 3D Glasses™" e non indica la qualità delle immagini dei televisori.

### Indice

#### Leggere con attenzione

Precauzioni per la sicurezza······4

#### Guida all'avvio rapido

Accessori / opzioni
Identificazione dei comandi10
Collegamenti di base 13
Sintonia automatica

### Utilizzo del televisore

#### Base

Utilizzo di "VIERA Connect"20
Visione dei programmi TV ·····21
Uso della Guida TV25
Visione del Televideo
Visione degli ingressi esterni
Visione di immagini 3D32
Modalità di utilizzo di VIERA TOOLS
Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu40

#### Avanzato

Risintonizzazione dal menu Funzioni51
Sintonizzazione e modifica dei canali55
Programmazione timer59
Sicurezza bambini
Utilizzo dell'applicazione del servizio di dati63
Uso dell'interfaccia comune 64
Impostazioni originali
Aggiornamento del software TV ······66
Multi-finestra ······67
Impostazioni avanzate immagine ······68
Registrazione su HDD USB / Scheda SD70
Uso di Media Player74
Uso dei servizi di rete (DLNA / VIERA Connect)·····85
Funzioni Link (Q-Link / VIERA Link)96
Componente esterno

#### Altre informazioni

Informazioni tecniche	107
Domande e risposte ······	116
Manutenzione	119
Licenza	120
Dati tecnici	121

#### Avvertenza

#### Maneggiamento della spina e del cavo di alimentazione

- Inserire completamente la spina nella presa di corrente. (Se la spina è allentata, potrebbe generare calore e causare un incendio.)
- Assicuratevi che ci sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che la punta di messa a terra della spina del cavo di alimentazione sia saldamente collegata, per evitare scosse elettriche.
  - Un componente con costruzione di CLASS I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di messa a terra di protezione.
- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. (C'è pericolo di scosse elettriche.)
- Non usare un cavo di alimentazione diverso da quello in dotazione a questo televisore. (Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.)
- Non danneggiare il cavo di alimentazione. (Il cavo di alimentazione danneggiato potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.)
  - Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato alla presa di corrente.
  - Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, o mettere il cavo vicino ad un oggetto molto caldo.
  - Non torcere il cavo di alimentazione e non piegarlo o tenderlo eccessivamente.
  - Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo. Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, prenderlo per la spina.
  - · Non usare il cavo di alimentazione con la spina danneggiata, o una presa di corrente danneggiata.

Se si nota una qualsiasi anormalità, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente!



C.a. 220-240 V 50 / 60 Hz



#### Alimentazione

 Questo televisore è progettato per funzionare con un'alimentazione C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz.

### Non si deve MAI aprire o modificare il televisore per conto proprio

- Non rimuovere il coperchio posteriore del televisore per evitare l'eventuale contatto con i componenti sotto tensione. All'interno del televisore non sono presenti componenti riparabili dall'utente. (Le componenti ad alta tensione potrebbero causare pericolose scosse elettriche.)
- Far controllare, regolare o riparare l'unità dal rivenditore Panasonic locale.

### Non esporre alla luce diretta del sole e altre fonti di calore

• Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.



Al fine di prevenire gli incendi, tenere sempre lontano dal televisore le candele e le altre fonti di fiamme libere.  all'umidità eccessiva
 Non esporre il televisore alla pioggia oppure all'umidità eccessiva per evitare il danneggiamento che potrebbe causare una folgorazione oppure un incendio. Non posare sull'apparecchio i recipienti con l'acqua, come per esempio i vasi e non esporre la TV all'acqua gocciolante né all'acqua corrente.

### Non introdurre oggetti estranei all'interno del televisore

Non esporre alla pioggia oppure

 Non permettere ad alcun oggetto di cadere nei fori di ventilazione del televisore. (Potrebbero causare incendi o scosse elettriche.)

#### Non collocare la TV su superfici inclinate o instabili e assicurarsi che la TV non sporga oltre il margine della base • Il televisore potrebbe cadere o rovesciarsi.

### Utilizzare soltanto i piedistalli o le attrezzature di montaggio dedicati

- L'utilizzo di un tavolino o di altri mezzi di fissaggio non omologati può rendere il televisore instabile col rischio di infortuni. Chiedere al rivenditore Panasonic locale di eseguire l'installazione.
- Usare solo piedistalli (pag. 8) / staffe di montaggio a parete (pag. 7) approvati.

#### Non permettere ai bambini di maneggiare le schede SD

• Come per qualsiasi oggetto di piccole dimensioni, le Schede SD possono venire inghiottite dai bambini piccoli. Rimuovere la Scheda SD subito dopo l'uso e conservarla lontano dalla portata dei bambini.

#### Onde radio

- Non utilizzare il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA in strutture mediche o luoghi con apparecchiature medicali. Le onde radio emesse dal televisore, dagli occhiali 3D e dal controller touchpad VIERA possono interferire con le apparecchiature medicali e causare incidenti dovuti a malfunzionamento.
- Non usare il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA accanto ad apparecchiature di controllo automatiche, ad esempio porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse dal televisore, dagli occhiali 3D e dal controller touchpad VIERA possono interferire con le apparecchiature di controllo automatiche e causare incidenti dovuti a malfunzionamento.
- Mantenere una distanza di almeno 22 cm dal componente LAN wireless incorporato, dagli occhiali 3D e dal controller touchpad VIERA se portatori di pacemaker cardiaco. Le onde radio emesse dal componente possono interferire con il funzionamento del pacemaker.
- Non smontare o modificare la LAN wireless incorporata, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA.

#### Precauzioni

#### Prima di pulire il televisore, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente

• La pulizia dell'unità sotto tensione potrebbe causare scosse elettriche.

#### Se il televisore non sarà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione

 Questo televisore continua a consumare della corrente anche quando è spento, per tutto il tempo che la spina del cavo di alimentazione rimane attaccata alla presa di corrente.

#### Trasportare soltanto in posizione verticale

 Il trasporto del televisore con il pannello del display rivolto verso l'alto o verso il basso può causare danni ai circuiti interni.

### Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'unità per la dispersione del calore

Distanza minima



Quando si utilizza il piedistallo, mantenere uno spazio tra la parte inferiore del televisore e la superficie del pavimento.
Qualora si utilizzi la

staffa di montaggio su parete, seguire il relativo manuale.

#### Non bloccare le aperture di ventilazione sul retro

 L'ostruzione della ventilazione mediante giornali, tovaglie, tende, ecc. può provocare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

#### Il volume eccessivo delle cuffie può danneggiare l'udito

Può provocare danni irreversibili.

#### Evitare di esercitare un'eccessiva pressione o di urtare il pannello del display

 Diversamente, possono verificarsi danneggiamenti e lesioni personali.

Il televisore è pesante. Esso deve essere maneggiato da 2 o più persone. Sorreggere il televisore come indicato in figura per evitare il rischio di cadute o ribaltamenti.



#### LAN wireless incorporata

- Per usare la LAN wireless incorporata, è necessario ottenere un punto d'accesso.
- Non utilizzare la LAN wireless incorporata per la connessione a una rete wireless (SSID\*) per la quale non si dispone dei diritti di utilizzo. Tali reti potrebbero essere elencate nei risultati della ricerca. Il loro utilizzo potrebbe tuttavia essere considerato come illecito.
   \*SSID è un nome che identifica una particolare rete wireless per la trasmissione.
- Non sottoporre la LAN wireless incorporata a temperature elevate, alla luce diretta del sole o all'umidità.
- I dati trasmessi e ricevuti mediante onde radio possono essere intercettati e controllati.
- La LAN wireless incorporata utilizza bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio, allontanare il televisore da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, microonde, telefoni cellulari e dispositivi che utilizzano segnali a 2,4 e 5 GHz quando si usa la LAN wireless incorporata.
- Se si verificano disturbi causati dall'elettricità statica, è possibile che il televisore si spenga al fine di proteggere l'apparecchiatura. In questo caso, spegnere il televisore con l'interruttore di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.
- Per ulteriori informazioni sulla LAN wireless incorporata e sul punto di accesso, visitare il seguente sito Web. (Solo in inglese)
   http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

#### Tecnologia wireless Bluetooth®

 Il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA utilizzano la banda ISM della frequenza radio a 2,4 GHz (Bluetooth<sup>®</sup>). Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio, allontanare il televisore, gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, altri dispositivi Bluetooth, microonde, telefoni cellulari e dispositivi che utilizzano il segnale a 2,4 GHz.

# Accessori / opzioni



#### Adattatori terminale

Adattatore AV1 (SCART)
 (pag. 14)

- Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO)
   (pag. 104, 105)
- Gli accessori potrebbero non essere forniti insieme. Prestare attenzione a non farli cadere accidentalmente.
- Questo prodotto contiene parti potenzialmente pericolose (come sacchetti di plastica), che potrebbero essere ingerite accidentalmente dai bambini. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.

#### Accessori opzionali

Contattare il rivenditore Panasonic locale per acquistare gli accessori opzionali raccomandati. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale degli accessori opzionali.

#### Occhiali 3D

(Tipo ricaricabile)

- TY-ER3D4ME
- TY-ER3D4SE



#### **Communication Camera**





- Per utilizzare occhiali 3D aggiuntivi, è necessario acquistare questo accessorio opzionale.
- Utilizzare gli occhiali 3D Panasonic che supportano la tecnologia wireless Bluetooth.
- Per ulteriori informazioni (solo in inglese): http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html
- Questa videocamera può essere utilizzata su VIERA Connect (pag. 20, 86).
- A seconda della regione, questo accessorio opzionale potrebbe non essere disponibile.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

#### Staffa di montaggio a parete



#### Avvertenza

- L'utilizzo di staffe di montaggio a parete diverse o l'installazione di una staffa di montaggio a parete per conto proprio comportano il rischio di lesioni personali e il danneggiamento del prodotto. Per mantenere le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio, richiedere al rivenditore o all'installatore di fissare le staffe al muro. Qualsiasi danno causato da un'installazione eseguita in assenza di un installatore qualificato invaliderà la garanzia.
- Leggere attentamente le istruzioni in dotazione con gli accessori opzionali e accertarsi di seguire tutte le procedure necessarie per evitare la caduta del televisore.
- Maneggiare con cura il televisore durante l'installazione, in modo che non subisca colpi o venga sottoposto a forze che potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione quando si fissano le staffe alla parete. Prima di attaccare le staffe, accertarsi sempre che non siano presenti cavi elettrici o tubi nella parete.
- Se si decide di non utilizzare più il televisore, smontarlo dal supporto di sospensione per evitare il rischio di cadute e consequenti lesioni.

#### Installazione / rimozione delle batterie

#### Precauzioni

- L'installazione non corretta potrebbe causare perdite delle batterie e corrosione, danneggiando il telecomando / controller touchpad.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare tipi diversi di batterie (come batterie alcaline e al manganese).
- Non usare batterie ricaricabili (Ni-Cd).
- Non bruciare o rompere le batterie.
- Le pile non devono essere esposte a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, al fuoco o simili.
- Non smontare o modificare il telecomando / controller touchpad.

#### Telecomando

1

2 Tirare per Chiudere aprire Fare attenzione alla polarità Gancio corretta (+ o -) Controller touchpad VIERA 1 2 Scorrere per aprire Chiudere Fare attenzione alla polarità corretta (+ o -)

#### Aggancio / rimozione del piedistallo

#### **Avvertenza**

#### Non smontare o modificare il piedistallo.

• In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

#### Precauzioni

Non usare piedistalli diversi da quello fornito con il televisore.

• In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone. Non utilizzare il piedistallo qualora presenti deformazioni o rotture.

- L'utilizzo di un piedistallo danneggiato può rappresentare un pericolo per l'incolumità personale. Rivolgersi immediatamente al rivenditore Panasonic locale.

#### Durante il montaggio, accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate.

 Se non si presta sufficiente attenzione per garantire un corretto serraggio delle viti durante il montaggio, il piedistallo non dispone della forza sufficiente per supportare il televisore, il quale potrebbe cadere danneggiandosi e causando incidenti.

#### Assicurarsi che il televisore non possa cadere.

 Se il piedistallo viene urtato o i bambini vi si arrampicano sopra con il televisore installato, il televisore potrebbe cadere e causare incidenti alle persone.

#### Per l'installazione e la rimozione del televisore sono necessarie due o più persone.

Se non sono presenti due o più persone, il televisore potrebbe cadere causando incidenti.

Per rimuovere il piedistallo dal televisore, attenersi esclusivamente alla procedura specificata. (pag. 9)

In caso contrario, il televisore e/o il piedistallo possono cadere e danneggiarsi, con il rischio di lesioni personali.



#### Montaggio del piedistallo

base (F)



Avvitare la base (F) e fissare saldamente il collo (D) con le viti di montaggio ®

Non bloccare il collo guando si avvita la base.





#### Fissaggio del televisore

Usare le viti di montaggio ( (TX-P50VT50E) / ( ) (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) per fissare saldamente.

- Serrare le quattro viti di montaggio, lasciandole inizialmente allentate e stringendole solo in un secondo momento per fissarle in modo sicuro.
- Lavorare su una superficie orizzontale e piana.



#### Rimozione del piedistallo dal televisore

Rimuovere il piedistallo nel seguente modo quando si utilizza la staffa di montaggio a parete o per reimballare il televisore.

- 1 Rimuovere le viti di montaggio ((TX-P50VT50E) / () (TX-P55VT50E, TX-P65VT50E) dal televisore.
- 2 Staccare il piedistallo dal televisore.
- 3 Rimuovere la vite di montaggio (A) dal coperchio.
- 5 Rimuovere le viti di montaggio (B) dalla parte posteriore della base e staccare il collo.



## Identificazione dei comandi

#### Telecomando



#### 1 Interruttore di accensione / standby

 Per accendere il televisore o per disporlo nella modalità standby.

- 2 Tasto 3D → (pag. 36)
   Consente di impostare la modalità di visualizzazione su 2D o 3D.
- 3 [Menu principale] → (pag. 40)
  - Premere per accedere ai menu Immagine, Audio, Rete, Timer e Funzioni.
- 4 Informazioni ⇒ (pag. 22)
  - Per visualizzare le informazioni sui canali e sui programmi.
- 5 VIERA TOOLS ⇒ (pag. 39)
  - Per visualizzare alcune icone di funzioni speciali e accedere facilmente.
- 6 INTERNET ([VIERA Connect]) → (pag. 20, 86)
   Per visualizzare la schermata home di VIERA Connect.

#### 7 OK

- Per confermare le selezioni e le scelte.
  Premere dopo aver selezionato le posizioni dei canali per cambiare velocemente canale.
  Per visualizzare la Lista canali.
- 8 [Menu opzioni] → (pag. 23)
   Impostazioni semplici delle opzioni per visualizzazione, audio, ecc.

#### 9 Tasti colorati

- (rosso-verde-giallo-blu)
- Utili per selezionare, scorrere e utilizzare varie funzioni.
- 10 Silenziamento suono

 Per attivare e disattivare il silenziamento dell'audio.

- 11 Televideo 🔿 (pag. 28)
  - Per selezionare la modalità Televideo.
- 12 Volume Su / Giù

#### 13 Tasti numerici

- Per cambiare i canali e le pagine Televideo.
- Per impostare i caratteri.
- Per accendere il televisore quando è nella modalità Standby (tenere premuto per circa 1 secondo).
- 14 Surround → (pag. 44)
  - Per cambiare le impostazioni audio surround.

#### 15 Luce

- Illumina i tasti per circa 5 secondi (ad eccezione dei tasti "25").
- 16 Selezione della modalità di ingresso
  - TV per selezionare la modalità DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogica. ⇒ (pag. 21)
- 17 Esci
  - Per tornare alla schermata normale di visione.
- 18 Guida TV ⇒(pag. 25)
- 19 Tasti dei cursori
  - Per effettuare le selezioni e le regolazioni.
- 20 Indietro
  - Per tornare al menu / pagina precedente.
- 21 Formato ⇒(pag. 24) • Cambia il formato.
- 22 Sottotitoli ➡ (pag. 22)
  - Per visualizzare i sottotitoli.
- 23 Canale Su / Giù
- 24 Ultima visualizzazione → (pag. 24)
  - Per passare all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati.
- 25 Controllo dei contenuti, componente collegato, ecc. ⇒ (pag. 31, 73, 75, 92, 102)

#### Controller touchpad VIERA

Questo controller touchpad è progettato per semplificare le operazioni, soprattutto su VIERA Connect o contenuti Internet. Il controller consente di controllare il televisore in maniera intuitiva.

- Al termine della registrazione, è possibile controllare il televisore senza puntarvi contro il controller (tranne l'interruttore di accensione / standby).
- Per utilizzare l'interruttore di accessione / standby, puntare il controller direttamente verso il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore (pag. 12) poiché funziona a infrarossi. (Il pulsante può essere azionato senza registrazione.)



\*Il comportamento potrebbe variare in base alla modalità o al contenuto.

### Interruttore di accensione / standby Stessa funzione del tasto 1 sul telecomando (pag. 10).

- 2 OK
- 3 Touchpad ⇒ (vedere sotto)
- 4 Esci
  - Stessa funzione del tasto 17 sul telecomando (pag. 10).
- 5 VIERA TOOLS / Telecomando sullo schermo
  - VIERA TOOLS: Stessa funzione del tasto 5 sul telecomando (pag. 10).
  - Telecomando sullo schermo: Mantenere premuto per visualizzare l'interfaccia grafica utente (GUI, Graphical User Interface) del telecomando. Premere di nuovo per spostare la posizione della GUI. (Per cambiare la pagina della GUI, far scorrere il dito a sinistra / destra sul touchpad).
- 6 Volume Su / Giù
- Stessa funzione del tasto 12 sul telecomando (pag. 10).
- 7 [Menu opzioni]
- 8 Indietro
  - Stessa funzione del tasto 20 sul telecomando (pag. 10).
- 9 Canale Su / Giù
  - Stessa funzione del tasto 23 sul telecomando (pag. 10).
- 10 INTERNET ([VIERA Connect])
  - Stessa funzione del tasto 6 sul telecomando (pag. 10).





 Toccare il centro del touchpad per "OK".



 Muovere il dito per spostare il cursore (su contenuti Internet o [Impostazioni cursore] in [Controller touchpad VIERA] (pag. 46)), selezionare la voce, regolare i livelli, ecc.



 Spostare circolarmente il dito sui bordi per scorrere.

#### Nota

- Durante l'uso, si raccomanda di tenere il controller touchpad con la mano.
- Ogni volta che si utilizza il controller touchpad, la batteria viene consumata (anche quando si tocca il touchpad), anche se non si sta controllando il televisore. Ciò potrebbe ridurre la durata di vita della batteria.

#### Indicatore / Pannello di controllo

#### 1 Selettore di funzione

 [Volume] / [Contrasto] / [Luminosità] / [Colore] / [Nitidezza] / [Tinta] (segnale NTSC) / [Bassi]\* / [Acuti]\* / [Bilanciamento] / [Sintonia automatica] (pag. 51 - 54)

\*[Musica] o [Parlato] nel Menu audio

- 2 Canale Su / Giù, cambio di valore (quando si usa il tasto F), accendere il televisore (premere un tasto per circa 1 secondo in modalità Standby)
- 3 Per cambiare la modalità di ingresso
- Interruttore di accensione / spegnimento principale
   Utilizzare per attivare e disattivare l'alimentazione principale.

Se l'ultima volta il televisore è stato spento dal telecomando mentre era nella modalità Standby, entrerà in modalità Standby quando lo si accende usando l'interruttore di accensione / spegnimento.

Quando si preme il tasto sul pannello di controllo (1 - 4), sul lato destro dello schermo viene visualizzata la guida del pannello di controllo per 3 secondi per evidenziare il tasto premuto.

- 5 Ricevitore dei segnali del telecomando
   Non posizionare oggetti tra il telecomando e il sensore del telecomando del televisore.
- 6 Sensore C.A.T.S. (Sistema di rilevamento automatico del contrasto)



Lato posteriore del televisore

2

3

4

#### 7 LED di accensione e del timer

Rosso: Standby

Verde: Attivato

Arancione: Programmazione timer attivata Arancione (lampeggiante):

Registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch in corso

#### Rosso con arancione lampeggiante:

Standby con Programmazione timer attivata, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch

 II LED lampeggia quando il televisore riceve un comando dal telecomando.

#### Uso delle indicazioni sullo schermo - Guida operativa

Dal menu delle indicazioni sullo schermo è possibile accedere a molte funzioni disponibili con questo televisore.

#### Guida operativa

La guida operativa consente di eseguire operazioni usando il telecomando.

#### Esempio: [Menu audio]

VIECA Menu principale			/2
100	Modo audio	Musica	٦
Immagine	Bassi		0
1000	Acuti	<b>••••</b> ••••••••••••••••••••••••••••••••	0
Audio	Bilanciamento		0
	Volume cuffia	_	1
Rete	Surround	Off	
<b>A</b>	Auto Gain Control	Off	
<b>Timer</b>	Cor. Volume		0
S	Distanza speaker dal muro	Più di 30 cm	
Impostazione		-	
Seleziona	Salaziana la madalità a	udio	
Cambio	scire preferita	Pagina si	^
Ritor		Pagina gi	l v

Guida operativa

#### Modalità di utilizzo del telecomando

Per aprire il menu principale



EXIT

X

MENU

Per spostare il cursore / selezionare una gamma di opzioni / selezionare una voce di menu (solo su e giù) / regolare i livelli (solo destra e sinistra)

Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni

Per tornare al menu precedente

Per uscire dal sistema dei menu e tornare alla normale schermata di visione

#### Funzione di standby automatico di corrente

Il televisore entra automaticamente in modalità Standby nei seguenti casi:

- Non vengono ricevuti segnali e non vengono eseguite operazioni per 30 minuti nella modalità analogica del televisore.
- [Timer di spegnimento] è attivo nel menu Timer. (pag. 23)
- Non vengono eseguite operazioni nell'intervallo di tempo selezionato in [Standby automatico] (pag. 45).
- Questa funzione non incide sulla registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV e Registrazione
   One Touch.

# Collegamenti di base

I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore. Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo. Esistono alcune limitazioni sul posizionamento per la visione di immagini 3D. Per informazioni dettagliate 
(pag. 32, 33)

#### Terminali



- 1 Alloggiamento CI → (pag. 64)
- 2 Slot scheda SD ⇒ (pag. 70, 74)
- 3 Presa cuffie → (pag. 105)
- 4 Porta USB 1 3
- 5 HDMI1 4 ➡ (pag. 14, 104)
- 6 ETHERNET → (pag. 15)
- 7 Terminale satellitare (vedere sotto)
- 8 Terminale terrestre / cavo (vedere sotto)
- 9 DIGITAL AUDIO OUT → (pag. 105)
- 10 AV1 (SCART) ⇒ (pag. 14)
- 11 SERVICE PORT

Questo terminale è per applicazioni speciali riservate al personale di assistenza autorizzato.

12 AV2 (COMPONENT / VIDEO) → (pag. 104, 105)

#### Collegamenti

#### Cavo di alimentazione, parabola satellitare e antenna



#### Nota

Per installare correttamente la parabola satellitare, rivolgersi al rivenditore locale.

- Per informazioni dettagliate, rivolgersi anche alle emittenti delle trasmissioni satellitari.
- Satelliti selezionabili e allineamento della parabola per la sintonizzazione dei canali DVB-S (pag. 52)

# Dispositivi AV Lettore / lettore 3D compatibile TV Lettore / lettore 3D compatibile

Cavo HDMI



HDMI 1



lettore 3D compatibile

#### Registratore DVD / VCR e decoder



#### Nota

- Collegamento del terminale AV1 del televisore a un registratore DVD / VCR che supporta Q-Link (pag. 98).
- Collegamento Q-Link e VIERA Link 
   (pag. 96, 97)
- Leggere anche il manuale del dispositivo che viene collegato.
- Tenere il televisore lontano dalle apparecchiature elettriche (apparecchiature video, ecc.) o apparecchiature con un sensore a infrarossi. In caso contrario, potrebbero verificarsi distorsioni di immagini / audio o interferenze nel funzionamento dell'altro componente.
- Quando si utilizza un cavo SCART o HDMI, usare un cavo completamente allacciato.
- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.

#### Rete

Per abilitare le funzioni di servizio rete (VIERA Connect, ecc.), è necessario collegare il televisore a una rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Preparare l'ambiente Internet per la connessione cablata o wireless.
- L'impostazione della connessione di rete si avvierà dopo la sintonizzazione (quando si usa il televisore per la prima volta). 

   (pag. 17 19)

#### Connessione cablata



#### Connessione wireless



LAN wireless incorporata

#### Utilizzo del morsetto



- Non avvolgere insieme il cavo satellitare, il cavo RF e il cavo di alimentazione (le immagini potrebbero risultare distorte).
- Fissare i cavi con i morsetti, se necessario.
- Se si usa l'accessorio opzionale, attenersi alle istruzioni del manuale di montaggio delle opzioni per fissare i cavi.

#### Morsetto (accessorio standard)



# Sintonia automatica

Ricerca e memorizzazione automatica dei canali.

- L'esecuzione di questi passaggi non è necessaria se la sintonizzazione è stata eseguita dal rivenditore.
- Completare i collegamenti (pag. 13 15) e le impostazioni (se necessario) del componente collegato prima di avviare la Sintonia automatica. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni del componente collegato, leggere il relativo manuale di istruzioni.



 La Sintonia automatica comincia a cercare e a memorizzare i canali TV.
 I canali memorizzati e l'ordine dei canali dipendono dal paese, dall'area geografica, dal sistema di trasmissione e dalle condizioni di ricezione del segnale.

La schermata Sintonia Automatica varia a seconda del paese selezionato.

#### Modo ricerca DVB-S

5



#### 3 [Sintonia automatica DVB-S]

Sinte	onia automatica D\	/B-S	
Satellit	atellite Astra 19.2° E		
Progre		0%	100%
N°.	Nome canale	Tipo	Qualità
1	CBBC Channel	TV in Chiaro	100
2	BBC Radio Wales	TV in Chiaro	100
3	E4	TV in Chiaro	100
	1		1
	1		1
TV in C	Chiaro: 3 Pay TV: 0	Radio: 0	
	Ricerc	a in corso	

#### 2 Ricerca del satellite DVB-S



#### 4 [Impostazioni rete DVB-C]

 A seconda del paese selezionato, selezionare preventivamente il fornitore del servizio via cavo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni rete	DVB-C	
Frequenza	Auto	
ID di rete	Auto	
Avvio ATP		
() selez	ionare [Avvio ATP]	

Normalmente impostare [Frequenza] e [ID di rete] su [Auto]. Se [Auto] non è visualizzato o se necessario, immettere [Frequenza] e [ID di rete] specificati dal fornitore del servizio via cavo con i tasti numerici.

#### 5 [Sintonia automatica DVB-C]

Sinto	nia automatica D	VB-C		
Progres	i.	0%		100%
Ció rich	iede 3 minuti circa.	_		
N°	Nome canale		Тіро	Qualità
1	CBBC Channel		TV in Chiaro	100
2	BBC Radio Wales		TV in Chiaro	100
3	E4		TV in Chiaro	100
· ·	i		i	
	i		i	i
TV in C	hiaro: 3 Pay TV: (	)	Radio: 0	
Ricerca in corso				

7 [Sintonia automatica analogica]

Sintonia automatica analog

Can.

6

CH 29 CH 33 BBC1

6 [Sintonia automatica DVB-T]



• A seconda del paese selezionato, la schermata di selezione del canale viene visualizzata dopo Sintonia automatica DVB-T se diversi canali hanno lo stesso numero di canale logico. Selezionare il canale preferito, oppure uscire dalla schermata per eseguire la selezione dei canali in automatico.

#### 8 Scaricamento preselezioni

Se è collegato un registratore con tecnologia Q-Link, VIERA Link o altra tecnologia simile (pag. 98, 99), le impostazioni di canale, lingua e paese / regione vengono scaricate automaticamente nel registratore.



. Se il download non riesce, è possibile eseguirlo in seguito mediante 

#### Impostazione della connessione di rete

Impostare la connessione di rete per attivare le funzioni dei servizi di rete guali VIERA Connect, ecc. (pag. 20, 86).

- Si noti che questo televisore non supporta i punti di accesso pubblico wireless.
- Verificare che le connessioni di rete (pag. 15) siano completate prima di avviare la configurazione delle impostazioni.

#### Selezionare il tipo di rete



#### [Wireless] → "Connessione wireless" (pag. 15)

(1) selezionare - (2) accedere

 Per eseguire la configurazione più avanti o saltare questo passaggio

FXIT

Selezionare [Imposta dopo] o ×

#### [Cavo di rete]

6



(Premere due volte)



### La Sintonia automatica è ora completata e il televisore è pronto per la visione dei programmi TV.

Se la sintonia non riesce, verificare che il cavo satellitare e il cavo RF siano collegati, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Nota

- Per modificare o nascondere (saltare) i canali "Sintonizzazione e modifica dei canali" (pag. 55 58)
- Per sintonizzare nuovamente tutti i canali ⇒[Sintonia automatica] (pag. 51 54)
- Per aggiungere la modalità Televisore disponibile in un secondo momento [Aggiungi segnale TV] (pag. 47)

# Utilizzo di "VIERA Connect"

VIERA Connect è un gateway per i servizi Internet esclusivo di Panasonic.

2

VIERA Connect consente di accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e di usufruire dei contenuti Internet sulla schermata iniziale di VIERA Connect: video, giochi, strumenti di comunicazione, ecc.

 Questo televisore non supporta completamente la funzionalità browser. Alcune funzionalità dei siti Web potrebbero pertanto non essere disponibili.



 Per nascondere la barra introduttiva di **VIERA** Connect [Banner VIERA] Connect] (pag. 48)

 $(\mathbf{x})$ 

#### Accendere il televisore

- Premere per 1 secondo circa.
- Accendere il televisore usando l'interruttore di accensione / spegnimento. (pag. 12)
- Ogni volta che si accende il televisore, viene visualizzata la barra introduttiva di VIERA Connect. La barra è soggetta a modifiche.



#### Accedere a VIERA Connect

Mentre è visualizzata la barra



- In base alle condizioni di utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni minuti per la lettura di tutti i dati.
- Prima della schermata iniziale di VIERA Connect possono essere visualizzati alcuni messaggi.

Leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Esempio: schermata iniziale di VIERA Connect



- Per passare al livello successivo, selezionare [AVANTI].
- Per tornare al livello precedente, selezionare [IND.].
- Per tornare alla schermata iniziale di VIERA Connect



Menu Funzioni (le opzioni di [Impostazione] possono cambiare senza preavviso.)

Personalizza HomeScreen	Per modificare la posizione di ciascun servizio nella schermata iniziale di VIERA Connect
Mio account	Per confermare o rimuovere le informazioni sull'account del televisore inserite in VIERA Connect
Blocco	Per limitare l'accesso ad alcuni servizi
Restrizioni	Per limitare la visualizzazione dei servizi limitati
Bip	Per attivare o disattivare il segnale acustico emesso quando si utilizza VIERA Connect
Note	Per visualizzare le informazioni di VIERA Connect

È possibile controllare i contenuti Internet tramite il cursore libero del controller touchpad VIERA (in dotazione).

La comunicazione video (ad esempio Skype™) richiede una Communication Camera TY-CC20W esclusiva.

"Accessori opzionali" (pag. 6)

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della Communication Camera.

• È possibile collegare una tastiera e un gamepad per immettere i caratteri e usare i giochi in VIERA Connect. In aggiunta alle funzionalità VIERA Connect, il televisore può essere controllato anche tramite una tastiera o un gamepad. Per ulteriori informazioni

 "Connessione USB" (pag. 113), "Configurazione Bluetooth" (pag. 113), "Operazioni da tastiera / gamepad" (pag. 114)

#### Nota

- Se non si riesce ad accedere a VIERA Connect, controllare le connessioni di rete (pag. 15) e le impostazioni (pag. 17 - 19).

# Visione dei programmi TV



- 1 Visualizzare la barra delle informazioni se non è visualizzata
- i

2 Selezionare il canale mentre la barra è visua () Selezionare il canale

2 guardare

- Per selezionare un canale usando la Guida TV (pag. 25)
- 1 Visualizzare la Guida TV
- 2 Selezionare il programma o il canale correnti





- 3 Selezionare [Visualizza] (DVB)
  Das Erste
  19:30-20:00
  Visualizza
  Programmazione timer
- A seconda del paese selezionato, potrebbe essere necessario immettere o aggiornare il codice di avviamento postale (pag. 16). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Nota

• Per guardare le pay-TV + "Uso dell'interfaccia comune" (pag. 64)

Visione dei programmi TV

#### Altre funzioni utili



#### Visualizzazione dei sottotitoli

Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili) STTL

- Per cambiare la lingua del DVB (se disponibile)
- → [Sottotitoli preferiti] (pag. 48)

#### Nota

->

- Se si preme questo tasto nella modalità analogica, si passa al servizio Televideo e si visualizza una pagina preferita (pag. 28). Premere il tasto EXIT per tornare alla modalità TV.
- È possibile che i sottotitoli non siano visualizzati correttamente nelle immagini 3D.

#### Visualizzazione delle impostazioni selezionabili per lo stato attuale

#### Confermare o modificare immediatamente lo stato corrente OPTLON • Per cambiare

(1) selezionare



[Multi Video] (DVB) Consente di selezionare da un gruppo di più video (se disponibile)

 Questa impostazione non viene memorizzata e torna al valore predefinito quando si esce dal programma attuale.

#### [Multi Audio] (DVB)

Consente di selezionare le lingue alternative delle tracce audio (se disponibili)

 Questa impostazione non viene memorizzata e torna al valore predefinito quando si esce dal programma attuale.



③ selezionare / cambiare

[Doppio audio] (DVB) Consente di selezionare stereo / mono (se disponibile)

[Sotto-canale] (DVB) Consente di selezionare i programmi di multialimentazione canali secondari (se disponibili)

[Lingua sottotitoli] (DVB) Consente di selezionare le lingue dei sottotitoli (se disponibili)

[Setup carattere teletext] Consente di impostare il carattere del Televideo (pag. 48) [Lingua Televideo] (DVB) Consente di selezionare le lingue alternative per il Televideo (se disponibili)

[MPX] (Analogico) Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile) (pag. 44)

#### [Cor. Volume]

Consente di regolare il volume dei canali individuali o la modalità di ingresso

#### [Rimozione sicura USB]

Consente di rimuovere in maniera sicura dal televisore il dispositivo USB collegato

#### Timer di spegnimento

Per far entrare automaticamente il televisore in modalità Standby dopo un periodo stabilito

1 Visualizzare il menu

MENU

#### 2 Selezionare [Timer]





① selezionare ② accedere

#### 3 Selezionare [Timer di spegnimento] e impostare l'orario con incrementi di 15 minuti

Programmazione timer	
Times di anagoine ante	Off
Timer di spegnimento	15 minuti
Standby automatico	
, ,	30 minuu
	45 minuti
	60 minuti
	75 minuti
	90 minuti



① selezionare [Timer di spegnimento] ② accedere



3 selezionare l'orario

-@memorizzare

- Per annullare, posizionare su [Off] o spegnere il televisore.
- Per visualizzare il tempo restante
- ➡ "Visualizzazione della barra informazioni" (pag. 22)
- Se il tempo restante è uguale o inferiore a 3 minuti, il tempo restante lampeggia sullo schermo.

#### Formato

#### Per cambiare il formato (dimensioni delle immagini)



Per visualizzare le immagini nelle dimensioni e formato ottimali.

I programmi normalmente contengono un "Segnale di controllo del formato" (segnale widescreen, ecc.) e il televisore sceglie automaticamente il formato secondo l' "Segnale di controllo del formato" (pag. 107).

#### Per cambiare manualmente il formato

1 Visualizzare la lista di selezione formato

#### 2 Selezionare la modalità mentre è visualizzata la lista





Lista di selezione formato

#### [Auto]



Viene selezionato il formato migliore e le immagini vengono ingrandite in modo da riempire lo schermo. Per informazioni dettagliate (pag. 107)

[16:9]





Le immagini vengono visualizzate nel formato standard 14:9 senza distorsione

[N-Zoom]



Le immagini vengono visualizzate in formato 4:3 a schermo intero. L'allungamento si nota soltanto sui bordi destro e sinistro.



Le immagini vengono visualizzate nel formato standard 4:3 senza distorsione

#### Nota

- Nel servizio di Televideo e nella modalità 3D non è possibile cambiare il formato.
- La modalità Formato può essere memorizzata separatamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione).

#### Ultima visualizzazione

Per passare facilmente all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati

 Premere nuovamente per ritornare alla visualizzazione corrente. 0

#### LAST VIEW

#### Nota

- Non è possibile cambiare canale quando è in corso la registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch.
- Una visualizzazione inferiore a 10 secondi non è considerata come ultimo canale visto o come modalità di ingresso.



(1) selezionare (2) memorizzare

 È anche possibile cambiare la modalità usando soltanto il tasto ASPECT. ASPECT

(Premere ripetutamente fino a **(** quando viene visualizzata la modalità desiderata).

#### [Formato 4:3]



Le immagini vengono visualizzate in formato 4:3 ingrandite orizzontalmente per riempire lo schermo.

#### [Zoom1]



Le immagini vengono visualizzare in formato letterbox 16:9 o 4:3 senza distorsione.

### [Zoom2]



Le immagini vengono visualizzare in formato 16:9 (anamorfiche) a schermo intero senza distorsione

#### [Zoom3]



Le immagini vengono visualizzare in formato 2,35:1 (anamorfiche) a schermo intero senza distorsione. Nel formato 16:9. le immagini vengono visualizzate al loro massimo (con un leggero ingrandimento).

# Uso della Guida TV

2

Guida TV – La Guida elettronica dei programmi (EPG) consente di visualizzare sullo schermo una lista dei programmi attualmente trasmessi e dei programmi per i prossimi sette giorni (a seconda delle emittenti).

- Questa funzione varia a seconda del paese selezionato (pag. 16).
- I canali DVB-T e analogici vengono visualizzati sulla stessa schermata Guida TV. Potrebbero essere visualizzati [D] e [A] per distinguere il canale DVB-T e analogico. Non sono disponibili elenchi di programmi per i canali analogici.
- Quando si accende il televisore per la prima volta, o se il televisore rimane spento per più di una settimana, la visualizzazione della guida TV completa potrebbe richiedere alcuni minuti.



#### Selezionare la modalità



#### Visualizzare la Guida TV



Premere di nuovo per cambiare la disposizione ([Panorama] / [Ritratto]).
 Visualizzare [Panorama] per vedere diversi canali.
 Visualizzare [Ritratto] per vedere un canale alla volta.

2

#### Esempio: [Panorama]

Esempio: [Ritratto]



D 1 BBC ONE D 7

20:00-20:30 DIY SOS 20:30-21:00 The Bill 21:00-22:00 Red Cap

22:00-23:00 Live jund 23:00-23:30 POP 100

- 1 Data e ora attuali
- 2 Data della Guida TV
- 3 Ora Guida TV
- 4 Programma
- 5 Annuncio pubblicitario
- 6 Posizione e nome del canale
- 7 [D]: DVB-T [A]: Analogico

#### A seconda del paese selezionato, è possibile selezionare il tipo di Guida TV

 [Guida predefinita] (pag. 48)

Se si seleziona [Lista canali], apparirà la lista canali quando viene premuto il tasto GUIDE.

#### Per guardare il programma

1 Selezionare il programma o il canale correnti



#### 2 Selezionare [Visualizza] (DVB)

Das Erste 19:30- 20:00 Visualizza Programmazione timer





Preferito 1

Preferito 2 Preferito 3

Preferito 4

### Altre funzioni utili

#### Visualizzazione dei dettagli del programma (DVB)

#### 1 Selezionare il programma



#### 2 Visualizzare i dettagli

i

Premere di nuovo per tornare alla Guida TV.

Per elencare i canali preferiti

(pag. 55)

#### Visualizzazione degli annunci pubblicitari

#### A seconda del paese selezionato, questo televisore supporta il sistema GUIDE Plus+ nella modalità DVB-T o analogica

- È necessario immettere o aggiornare il codice di avviamento postale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- È anche possibile eseguire la configurazione manuale dal Menu funzioni.
- [Aggiorna] / [Codice postale] in [Impostazioni GUIDE Plus+] (pag. 49)
- Immettere il codice postale quando si usa questa funzione per la prima volta. Se si immette un codice postale dell'area errato o non lo si immette, gli annunci pubblicitari potrebbero non essere visualizzati correttamente.

#### Visualizzare gli annunci pubblicitari

OPTION Per visualizzare gli annunci pubblicitari più recenti

➡ [Aggiorna] in [Impostazioni GUIDE Plus+] (pag. 49)

#### Per cambiare annuncio pubblicitario



#### Per tornare alla Guida TV

OPTION		BACK/ RETURN
$\bigcirc$	о	()
$\bigcirc$		

#### Nota

Per aggiornare continuamente le informazioni è necessario che il televisore sia lasciato nella modalità Standby.

#### Programmazione timer (DVB)

Il menu Programmazione timer consente di scegliere i programmi per i quali si desidera un promemoria di visione o che si desidera registrare su un registratore esterno, sull'HDD USB o sulla Scheda SD. All'ora stabilita, il televisore verrà sintonizzato sul canale prescelto anche se si trova in modalità Standby.

#### 1 Selezionare il prossimo programma



 Se la Programmazione timer è impostata, il LED diventerà arancione. (Se è in corso la Programmazione timer, il LED arancione lampeggia).
 "Indicatore / Pannello di

controllo"	(pag.	12)
------------	-------	-----

#### 2 Selezionare la funzione ([Reg. est.], [USB HDD Rec.], [SD Card Rec.] o [Promemoria])

(Schermata Programmazione timer)

Programmazione timer			Mer 26.10	Mer 26.10.2011 10:46	
Funzione	N°	Nome canale	data	Avvio Fine	
Reg. est.	D 12	BBC ONE <timer></timer>	Mer 26.10.2011	20:00 20:30 (30 min.)	
-			d	:: ( min.)	
-			d	-:: ( min.)	
-			d	-:: ( min.)	
-			d	-:: ( min.)	
				( min.)	

① selezionare ② memorizzare

[Reg. est.] / [USB HDD Rec.] / [SD Card Rec.] / [Promemoria]

 "Impostazione delle informazioni dettagliate su un evento della programmazione timer" (pag. 60)

Per controllare / modificare / annullare un evento della programmazione timer
 "Programmazione timer" (pag. 59 - 61)

#### Per tornare alla Guida TV



#### Se si seleziona il programma corrente

Apparirà una schermata di conferma in cui si chiede se si desidera vedere o registrare il programma. Selezionare [Programmazione timer] e scegliere [Reg. est.], [USB HDD Rec.] o [SD Card Rec.] per registrare a partire dall'ora in cui termina l'impostazione dell'evento della Programmazione timer.



(ok) - () selezionare 2) accedere

#### Nota

Questa funzione non è disponibile in modalità analogica.

- La Programmazione timer risulterà affidabile solo se verranno acquisite informazioni corrette sull'orario tramite il segnale dell'emittente o del provider di servizi.
- Non è possibile selezionare altri canali mentre è in corso la registrazione di Programmazione timer.
- Durante la registrazione dei programmi su un registratore esterno, assicurarsi di configurare le opportune impostazioni sul registratore collegato al televisore.

Se un registratore compatibile con Q-Link, VIERA Link o tecnologie simili è collegato al televisore (pag. 98, 99) e [Impostazioni Link] (pag. 46) sono completate, non è necessaria alcuna impostazione del registratore. Leggere inoltre il manuale del registratore.

 Per la registrazione di programmi sull'HDD USB, assicurarsi di formattare l'HDD USB e abilitarlo per la registrazione in [Imposta registrazione]. Quando si registrano i programmi sulla Scheda SD, preparare l'apposita Scheda SD.
 Per ulteriori informazioni sulla registrazione su HDD USB / Scheda SD. 
 (pag. 70, 111)

# Visione del Televideo

I servizi Televideo sono informazioni di testo fornite dalle emittenti. Le caratteristiche potrebbero variare secondo le emittenti.

#### Cos'è la modalità FLOF (FASTEXT)?

Nella modalità FLOF, sulla parte inferiore dello schermo vengono situati quattro argomenti con colori diversi. Per accedere a ulteriori informazioni su uno di questi argomenti, premere il tasto del colore corrispondente. Questa comoda funzione consente di accedere velocemente alle informazioni sugli argomenti visualizzati.

#### Cos'è la modalità TOP? (nel caso delle trasmissioni di testo TOP)

TOP è un particolare miglioramento del servizio Televideo standard che facilita la ricerca e può essere utilizzato come guida.

- Rassegna veloce delle informazioni Televideo disponibili
- Selezione dettagliata di facile uso dei fatti di attualità
- Informazioni sullo stato della pagina sulla parte inferiore dello schermo
- Pagina disponibile su / giù
   Per
  - (Rosso) (Verde)
- Per selezionare i blocchi di argomenti



 Per selezionare l'argomento successivo all'interno del blocco di argomenti (Dopo l'ultimo argomento, si passa al blocco di argomenti successivo).

(Giallo)

Cos'è la modalità Lista?

Nella modalità Lista, sulla parte inferiore dello schermo vengono visualizzati quattro numeri di pagina con colori diversi. Ciascuno di questi numeri può essere modificato e memorizzato nella memoria del televisore.

"Memorizzazione delle pagine consultate frequentemente" (pag. 29)

#### ■ Per cambiare la modalità → [Televideo] (pag. 48)



#### Visualizzazione dei dati nascosti

Per visualizzare le parole nascoste, ad esempio le risposte della pagina dei quiz

MENU I (Rosso)

 Premere di nuovo per nascondere.

#### Richiamo di una pagina preferita

#### Per vedere una pagina preferita memorizzata

Richiamare la pagina memorizzata nel tasto blu (Modalità Lista).

STTL • L'impostazione di fabbrica è "P103".

#### PAGINA COMPLETA / PARTE SUPERIORE / PARTE INFERIORE



(Non è possibile cambiare canale).

La pagina delle notizie è provvista di una funzione che indica l'arrivo delle ultime notizie ("Notizie Flash").

# Visione degli ingressi esterni

Collegare il componente esterno (VCR, componente DVD, ecc.) per visualizzare le immagini dall'ingresso selezionato. ● Per collegare l'apparecchiatura → (pag. 13 - 15, 104 - 106) It telesamende può controllera i contenuti e il componente esterno → (pag. 21)

Il telecomando può controllare i contenuti o il componente esterno. (pag. 31)



#### Accendere il televisore

#### U)

#### Quando si esegue il collegamento mediante SCART (pag. 14)

Riceve automaticamente i segnali di ingresso all'inizio della riproduzione

- I segnali di ingresso vengono identificati automaticamente dal terminale SCART (8 piedini).
- Questa funzione è disponibile anche con i collegamenti HDMI (pag. 104).

### Se la modalità di ingresso non viene selezionata automaticamente

#### Eseguire 2 e 3

2

3

Controllare l'impostazione del componente.

## Visualizzare il menu di selezione ingresso

# Selezionare la modalità di ingresso del componente selezionato





- L'ingresso può anche essere selezionato usando il tasto AV sul telecomando o sul televisore (eccetto [Scheda SD/USB]).
- Premere ripetutamente il tasto fino a quando viene selezionato l'ingresso desiderato. • Per passare da [COMPONENT] a [VIDEO] e viceversa in [AV2], spostare
- l'indicatore premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra.
- [Scheda SD/USB]: Passa al Media Player. (pag. 74) "Uso di Media Player" (pag. 74)
- È possibile assegnare un nome o saltare qualsiasi modalità di ingresso (eccetto [Scheda SD/USB]).
   \*Nome ingresso" (pag. 48)
- Gli ingressi ignorati non vengono visualizzati quando si preme il tasto AV.

### 4 Guardare



Consente di visualizzare la modalità selezionata

#### Nota

- Se il componente esterno è dotato della funzione di regolazione del formato, impostarlo su "16:9".
- Per informazioni dettagliate, consultare il manuale di istruzioni del componente usato o rivolgersi al rivenditore.

TV

#### Controllo dei contenuti o del componente con il telecomando del televisore

È possibile controllare i contenuti in Media Player / server multimediali, le funzioni di registrazione o il componente collegato con i tasti nella parte inferiore del telecomando del televisore.

►	Riproduzione Per riprodurre le videocassette / DVD / contenuto video
	Arresto Per arrestare le operazioni
Itt	Riavvolgimento / Salto VCR: Per il riavvolgimento o la visione rapida delle immagini all'indietro DVD / contenuto video: Per saltare alla traccia, titolo o capitolo precedente
44	Riavvolgimento / Ricerca VCR: Per il riavvolgimento o la visione rapida delle immagini all'indietro DVD / contenuto video: Ricerca all'indietro
<b>★</b>	Avanti veloce / Salto VCR: Per mandare avanti e visualizzare rapidamente le immagini DVD / contenuto video: Per saltare alla traccia, titolo o capitolo successivo
4	Avanti veloce / Ricerca VCR: Per mandare avanti e visualizzare rapidamente le immagini DVD / contenuto video: Ricerca in avanti
II	Pausa Per far una pausa / Continuare DVD: Tenere premuto per la riproduzione lenta
REC	[Direct TV Rec] ⇒ (pag. 98, 100) [Registrazione One Touch] ⇒ (pag. 72)

#### Come cambiare il codice

Ciascun tipo di componente Panasonic è associato a un codice univoco sul telecomando. Cambiare il codice in base al componente che si desidera controllare.

#### Tenere premuto l'interruttore di accensione / standby durante le seguenti operazioni

Immettere il codice appropriato

(vedere la tabella sotto)





Tipo di componente, funzionalità	Codice
Registratore DVD, lettore DVD, lettore Blu-ray Disc	70
Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre	71
VCR	72
Utilizzo in Registrazione HDD USB / Scheda SD (pag. 72), Media Player (pag. 75), funzionalità DLNA (pag. 92), Registrazione diretta TV (pag. 98, 100), Utilizzo del componente in VIERA Link (pag. 101)	73 (impostazione predefinita)

#### Nota

• Accertarsi che il telecomando funzioni correttamente dopo aver cambiato il codice.

• In caso di sostituzione delle batterie, i codici potrebbero essere ripristinati sui valori predefiniti.

• Potrebbe non essere possibile eseguire alcune operazioni con determinati modelli di componenti.

# Visione di immagini 3D

Indossando gli occhiali 3D è possibile visualizzare le immagini 3D contenenti programmi o contenuto con effetti 3D. • "Accessori standard" (pag. 6)

Questo televisore supporta i formati 3D [Fotogrammi sequenz.]\*1, [Side by side]\*2 e [Top and Bottom]\*3.

\*1: Il formato 3D con cui sono registrate in alta definizione le immagini per gli occhi sinistro e destro, riprodotte alternativamente.

\*2, \*3: Altri formati 3D disponibili

#### Avvertenza

#### Componenti di piccole dimensioni

 Gli occhiali 3D contengono componenti di piccole dimensioni (batteria e così via) che devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

#### Smontaggio

• Evitare di smontare o modificare gli occhiali 3D.

#### Batteria al litio

Le pile non devono essere esposte a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, al fuoco o simili.

#### Precauzioni

Per utilizzare gli occhiali 3D in tutta sicurezza e comodità, leggere attentamente le presenti istruzioni.

#### Occhiali 3D

- Non far cadere, piegare, esercitare pressione o calpestare gli occhiali 3D.
- Prestare attenzione ai perni sul telaio quando si indossano gli occhiali 3D.
- Conservare gli occhiali 3D in un luogo pulito e asciutto.
- Evitare di pizzicarsi le dita con la sezione a cerniera degli occhiali 3D.
- Non esercitare pressione o graffiare la superficie dell'otturatore a cristalli liquidi degli occhiali 3D.

#### Visione dei contenuti 3D

- Non utilizzare gli occhiali 3D se si soffre di sensibilità alla luce, problemi cardiaci o di altri problemi di salute.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D in caso di affaticamento o sensazione di malessere. Se si imposta l'effetto mediante [Regolazione 3D], tenere presente che la visione delle immagini 3D varia da persona a persona.
- Effettuare delle pause durante la visione di un film in 3D.
- Effettuare una pausa di 30 60 minuti dopo la visione del contenuto 3D su dispositivi interattivi quali i giochi 3D o i computer.
- Evitare di colpire involontariamente lo schermo del televisore o altre persone. Durante l'uso degli occhiali 3D è facile giudicare erroneamente la distanza tra l'utente e lo schermo.
- Gli occhiali 3D devono essere indossati solo per la visione di contenuto 3D.
- Usare gli occhiali 3D quando non sono presenti interferenze da altri dispositivi con il segnale Bluetooth.
- Se si soffre di problemi alla vista (miopia o presbiopia, astigmatismo, differenza diottrica tra l'occhio destro e l'occhio sinistro), correggere il problema alla vista prima di utilizzare gli occhiali 3D.
- Interrompere l'uso degli occhiali 3D se è possibile vedere chiaramente immagini doppie durante la visione del contenuto 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D a una distanza inferiore a quella consigliata.
- La distanza di visione consigliata è almeno tre volte l'altezza dell'immagine.
- TX-P50VT50E: almeno 1,9 m
- TX-P55VT50E: almeno 2,1 m
- TX-P65VT50E: almeno 2,4 m

Quando l'area superiore e inferiore dello schermo contengono bande nere, come nel caso dei film, osservare lo schermo a una distanza pari almeno a tre volte l'altezza dell'immagine effettiva. (La distanza risulta quindi inferiore a quella consigliata nella figura).

#### Uso degli occhiali 3D

- Prestare particolare attenzione quando i bambini utilizzano gli occhiali 3D.
   Di norma, gli occhiali 3D non devono essere utilizzati da bambini di età inferiore a 5 6 anni. I genitori o altri adulti devono controllare i bambini durante l'uso degli occhiali 3D per garantirne la sicurezza e la salute.
- Prima di indossare gli occhiali 3D, assicurarsi che nelle vicinanze non siano presenti oggetti fragili, onde evitare danni accidentali e infortuni.
- Togliere gli occhiali 3D prima di spostarsi, onde evitare cadute e infortuni accidentali.
- Utilizzare gli occhiali 3D solo ed esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se la temperatura è particolarmente alta.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se presentano danni fisici.
- Non utilizzare dispositivi (ad esempio telefoni cellulari o ricetrasmettitori personali) in grado di emettere forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze degli occhiali 3D, in quanto potrebbero causare problemi di funzionamento degli occhiali 3D.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si verificano problemi di funzionamento o guasti.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si riscontrano rossori, dolore o irritazioni della cute intorno al naso o alle tempie.
- In rari casi i materiali utilizzati negli occhiali 3D possono provocare una reazione allergica.

#### Batteria al litio

 Sussiste il pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria errato. Per la sostituzione, utilizzare soltanto batterie di tipo uguale o equivalente.

#### Occhiali 3D





 Usare gli occhiali 3D in dotazione o gli occhiali 3D Panasonic recanti questo logo e che supportano la tecnologia wireless Bluetooth<sup>®</sup>.

Il logo "Full HD 3D Glasses™" indica prodotti compatibili con gli standard della tecnologia delle lenti 3D con otturatore attivo concessa in licenza da Full HD 3D Glasses Initiative. Il simbolo RF sul logo indica il sistema wireless (tecnologia wireless Bluetooth®) e che è possibile utilizzare contemporaneamente gli occhiali 3D e il televisore recanti lo stesso simbolo.

#### Nota

- Usare gli occhiali 3D a una distanza massima di circa 3,2 m dal televisore. Le immagini 3D non possono essere visualizzate con gli occhiali 3D a una distanza eccessiva dal televisore a causa della difficoltà di ricezione delle onde radio emesse dal televisore.
- L'area può ridursi in base agli ostacoli presenti tra il televisore e gli occhiali 3D o all'ambiente circostante.
- L'area visiva degli occhiali 3D varia da individuo a individuo.
- Gli occhiali 3D potrebbero non funzionare correttamente al di fuori dell'area visiva.
- Gli occhiali 3D possono essere indossati sopra i normali occhiali da vista.

#### Conservazione e pulizia degli occhiali 3D

- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Se si usa un panno morbido ricoperto di polvere o sporcizia, si potrebbero graffiare gli occhiali 3D. Rimuovere eventuale polvere dal panno prima dell'uso.
- Non utilizzare benzina, diluenti o cera sugli occhiali 3D; in caso contrario la vernice potrebbe staccarsi.
- Non immergere gli occhiali 3D in acqua o altri liquidi durante la pulizia.
- Evitare di conservare gli occhiali 3D in ambienti caldi o umidi.
- Poiché gli otturatori a cristalli liquidi (lenti) sono fragili e si rompono facilmente, prestare particolare attenzione quando si puliscono.

#### Nomi e funzioni dei componenti



#### Stato spia

Spia	Stato
Si accende in rosso per 2 secondi all'accensione	Livello batteria sufficiente
Lampeggia 5 volte all'accensione	Livello batteria basso
Lampeggia alternativamente in rosso e verde	In fase di registrazione
Lampeggia una volta in verde ogni 2 secondi	In fase di ricollegamento al televisore
Si accende in verde per 3 secondi	La registrazione o il ricollegamento sono stati correttamente completati.
Lampeggia 3 volte in rosso	Spegnimento automatico (registrazione o collegamento non riusciti o connessione interrotta)
Lampeggia una volta in rosso ogni 2 secondi quando in uso	È selezionata la modalità 3D
Lampeggia due volte in rosso ogni 4 secondi quando in uso	È selezionata la modalità 2D

#### Registrazione

#### Prima registrazione

2

Quando si utilizzano gli occhiali 3D per la prima volta, eseguire la prima registrazione.

#### Accendere il televisore

Far scorrere l'interruttore di alimentazione da "OFF" a "ON"

Gli occhiali 3D si accenderanno e la registrazione verrà avviata. Posizionare gli occhiali 3D entro 50 cm dal televisore quando è in corso la registrazione.

#### **3** Quando la registrazione viene completata correttamente, la spia LED verde sugli occhiali 3D si accende per 3 secondi

Dopo la prima registrazione, gli occhiali 3D si ricollegano automaticamente al televisore ogni volta che vengono accesi accanto al televisore nella modalità 3D.

#### Nuova registrazione

Quando il collegamento al televisore registrato non riesce o quando si utilizza un altro televisore, registrare nuovamente gli occhiali 3D.

#### 1 Accendere il televisore

- 2 Entro 50 cm dal televisore, tenere premuto l'interruttore di alimentazione nella posizione "MODE" per più di 2 secondi
- Rilasciare l'interruttore di alimentazione quando la registrazione ha inizio.

#### 3 Quando la registrazione viene completata correttamente, la spia LED verde si accende per 3 secondi

#### Nota

• Se la registrazione non riesce, gli occhiali 3D si spegneranno. In questo caso, spegnere il televisore ed eseguire nuovamente la procedura dal punto 1.

#### Sostituzione della batteria

Quando la batteria sta per scaricarsi, all'accensione degli occhiali 3D la spia lampeggia 5 volte.

- In questo caso, è consigliabile sostituire la batteria il prima possibile.
- Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici e rispettare le normative in maniera di smaltimento dei rifiuti vigenti nella propria area di residenza.

#### 1 Allentare la vite e rimuovere il coperchio utilizzando un cacciavite a croce di precisione (N. 0, più +)

• La vite non viene rimossa dal coperchio.



#### 2 Sostituire la batteria

 In caso di difficoltà. rimuoverla con la punta del cacciavite.



3 Riposizionare e fissare il coperchio





- Usare il tipo di batteria specificato (batteria al litio a bottone CR2025).
- Fare attenzione alla polarità corretta (+ o -).



- Spingere il coperchio fino quando si sente uno scatto.
- Serrare la vite.



#### Per visualizzare le immagini 3D

Le immagini 3D possono essere visualizzate in diversi modi.

(Il formato 3D supportato è Fotogrammi sequenz., Side by side e Top and Bottom.)

#### Riproduzione di dischi Blu-ray compatibili con il 3D (formato Fotogrammi sequenz.)

- Collegare il lettore 3D compatibile tramite un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Se la modalità di ingresso non cambia automaticamente, selezionare la modalità dell'ingresso collegato al lettore. (pag. 30)
- Se si utilizza un lettore non compatibile con il formato 3D, le immagini vengono visualizzate nella modalità 2D.

#### Trasmissione che supporta il formato 3D

Rivolgersi al fornitore dei contenuti o dei programmi per conoscere la disponibilità di questo servizio.

#### Foto 3D e video 3D registrati mediante prodotti Panasonic compatibili con il formato 3D

• Disponibile in Media Player (pag. 74) e servizi di rete (pag. 92)

#### Immagini 2D convertite in 3D

Selezionare la modalità [2D→3D] in [Selezione modalità 3D]. (pag. 37)

#### Operazioni preliminari

Quando si utilizzano gli occhiali 3D per la prima volta, eseguire la prima registrazione. + "Registrazione" (pag. 34)

#### Accendere ali occhiali 3D e indossarli

Lo stato della connessione e lo stato della batteria sono visualizzati in basso a destra dello schermo.

#### Visualizzare le immagini 3D

 Alla prima visione dell'immagine 3D vengono visualizzate le precauzioni per la sicurezza. Selezionare [Si] o [No] per continuare a visualizzare le immagini 3D.

Se si seleziona [Sì], il messaggio viene visualizzato nuovamente nelle stesse condizioni dopo che l'interruttore di accensione / spegnimento viene nuovamente portato su On. Selezionare [No] se non si desidera visualizzare di nuovo il messaggio.

Spegnere gli occhiali 3D dopo averli utilizzati.

#### Nota

2

L'immagine 3D o l'effetto 3D potrebbe non essere disponibile nelle seguenti condizioni:

- È attiva la modalità Multi-finestra (pag. 67).
- · È visualizzata la schermata iniziale di VIERA Connect (pag. 20).
- È in corso [Reg. est.] o [LT1] / [LT2] di Programmazione timer (pag. 59).
- · È in corso [LT1] / [LT2] di Registrazione One Touch (pag. 72).
- È in corso Registrazione diretta TV (pag. 98, 100).

Per quanto riguarda i contenuti del formato Fotogrammi sequenz. e Side by Side (Completa), queste condizioni non consentono la visualizzazione di alcuna immagine.

- Se la luce sembra tremolare in presenza di lampadine a fluorescenza o regolatori di intensità durante l'uso degli occhiali 3D, modificare le impostazioni di [Freq. aggiorn. imm. 3D]. (pag. 42)
- I contenuti 3D non possono essere visualizzati correttamente se gli occhiali 3D vengono indossati capovolti o in maniera errata.
- Indossare gli occhiali 3D esclusivamente per la visione di immagini 3D. La visione dei display a cristalli liguidi (ad esempio lo schermo del computer, gli orologi digitali, le calcolatrici e così via) può risultare difficoltosa se si indossano gli occhiali 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D come occhiali da sole.
- Gli effetti 3D possono essere percepiti in modo diverso dalle persone.

#### Modifica della modalità 2D - 3D

È possibile passare facilmente dalla modalità di visualizzazione 2D a quella 3D mediante il tasto 3D.







 Le opzioni di [Selezione modalità 3D] variano a seconda della condizione.

#### [3D] / [2D] / [2D→3D]:

Consente di visualizzare l'immagine appropriata desiderata senza selezionare il formato 3D.

 Questa modalità potrebbe non funzionare correttamente a seconda del formato dell'immagine sorgente. In questo caso, selezionare manualmente il formato 3D appropriato.
#### Per passare manualmente al formato 3D

Se l'immagine non viene modificata correttamente utilizzando la modalità [3D], [2D] o [2D→3D], utilizzare questa impostazione manuale.

Durante la precedente operazione



Selezionare la modalità

Selezione modalità 3D (Ma	anuale)
Originale	
Fotogrammi sequenz 3D	P
Fotogrammi sequenz 2D	
Side by side - 3D	•••• <b>*</b>
Side by side - 2D	88÷8
Top and Bottom - 3D	1 · D
Top and Bottom - 2D	800
2D→3D	• • <b>•</b>



#### [Originale]:

Consente di visualizzare l'immagine sorgente senza variazioni.

• Può essere utilizzato per identificare il tipo di formato dell'immagine sorgente.

 "Tabella delle immagini visibili per ogni [Selezione modalità 3D (Manuale)] e formato dell'immagine sorgente" (vedere di seguito)

[Fotogrammi sequenz. - 3D] / [Fotogrammi sequenz. - 2D] / [Side by side - 3D] / [Side by side - 2D] / [Top and Bottom - 3D] / [Top and Bottom - 2D]:

Consente di visualizzare la modalità selezionata.

Non valido per le modalità Analogica e AV

#### [2D→3D]:

Consente di convertire le immagini 2D in 3D.

- Le immagini 3D appaiono leggermente diverse dalle originali.
- L'uso di questa funzione a fini di lucro o la trasmissione di immagini convertite da 2D a 3D in luoghi pubblici, quali negozi, alberghi e così via, può comportare la violazione dei diritti del titolare del copyright, protetti dalla legge sul copyright.

Tabella delle immagini visibili per ogni [Selezione modalità 3D (Manuale)] e formato dell'immagine sorgente Se l'immagine non viene visualizzata correttamente, fare riferimento alla tabella seguente per scegliere la modalità 3D corretta.

Formato		[Se	elezione modalità	3D]	
dell'immagine sorgente	[Originale]	[Fotogrammi sequenz 3D]	[Side by side - 3D]	[Top and Bottom - 3D]	[2D→3D]
Fotogrammi sequenz.	Α	A 3D normale*1	Α	Α	Α
Side by side (Completa)	Α	Α	3D normale*1	Α	Α
Side by side	A A		3D normale*1		ā ā
Top and Bottom				3D normale*1	
Formato normale (2D)	Α	Α			A 3D normale

\*1: Se si seleziona [Fotogrammi sequenz. - 2D], [Side by side - 2D] o [Top and Bottom - 2D], le immagini vengono visualizzate senza l'effetto 3D.

A seconda del lettore o delle trasmissioni, l'immagine può apparire diversamente da quella mostrata nelle figure.

## Impostazioni 3D

Se le immagini 3D non sono visualizzate correttamente o appaiono anomale, regolare e configurare le impostazioni 3D.



Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
2D→3D Profondità	Consente di selezionare un livello di profondità dell'immagine 3D per la visualizzazione delle immagini 2D convertite [Minimo] / [Medio] / [Massimo]
Regolazione 3D	<ul> <li>Regolazione dell'effetto 3D (tranne nella modalità [2D→3D]) [Off] / [On]</li> <li>Selezionare [On] per configurare l'impostazione [Effetto].</li> <li>Se si seleziona [On], verrà visualizzato un messaggio contenente precauzioni per la sicurezza. Leggerlo attentamente, quindi premere il tasto BACK/RETURN per accedere all'impostazione [Effetto].</li> <li>[Effetto]: Consente di regolare la profondità 3D in base ai contenuti o alle proprie preferenze.</li> </ul>
Sequenza immagine	Selezionare [Reverse] se si ritiene che il senso di profondità sia insolito (tranne nella modalità [2D→3D]) <b>[Normale] / [Reverse]</b>
Contorni morbidi	Selezionare [On] se si ritiene che i contorni di un'immagine non siano sufficientemente uniformi (tranne in modalità [2D→3D]) <b>[Off] / [On]</b>
Rilevamento 3D	<ul> <li>Rileva automaticamente i segnali in formato 3D [Off] / [On] / [On (Avanzamento)]</li> <li>[On (Avanzamento)]: Rileva tutti i segnali in formato 3D e visualizza automaticamente l'immagine 3D.</li> <li>[On]: Rileva i segnali in formato 3D particolari (Fotogrammi sequenz., ecc.) e visualizza automaticamente l'immagine 3D.</li> <li>Per visualizzare le immagini 3D senza notifiche e operazioni, selezionare [On (Avanzamento)].</li> </ul>
Messaggio di segnal. 3D	Seleziona se avvisare con un messaggio quando viene trovato un segnale con formato 3D [Off] / [On] • Per ingresso DVB, Component e HDMI • Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Rilevamento 3D] è impostata su [On (Avanzamento)].
Precauzioni di sicurezza	Consente di visualizzare le precauzioni relative alla visione di immagini 3D

Nota

• [Regolazione 3D] e [Sequenza immagine] non verranno memorizzati quando si cambia la modalità di ingresso o il canale.

# Modalità di utilizzo di VIERA TOOLS

Usando la funzione VIERA TOOLS è possibile accedere facilmente ad alcune funzionalità speciali.



\*Quando sono collegati due o più apparecchi disponibili, viene visualizzata una schermata di selezione. Selezionare la descrizione corretta e accedere.

## Nota

• Se la funzione selezionata non è disponibile, è possibile visualizzare la dimostrazione sul relativo utilizzo. Premere il tasto OK per visualizzare la dimostrazione dopo aver selezionato la funzione non disponibile.

## Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu

I vari menu consentono di configurare le impostazioni per le immagini, l'audio e altre funzioni.



"Tabella dei caratteri per i tasti numerici" (pag. 114)

## Per ripristinare le impostazioni

- Solo impostazioni delle immagini e dell'audio
- ⇒ [Impostazioni originali] nel menu Immagine (pag. 43) o nel menu Audio (pag. 45)

## Lista dei menu

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Immagine	Modo Immagine	<ul> <li>Per selezionare la modalità immagine preferita per ogni ingresso</li> <li>[Dinamico] / [Normale] / [Cinema] / [THX Cinema] / [THX Bright Room] / [Game] / [Professionale1] / [Professionale2]</li> <li>[Dinamico]:</li> <li>Per un migliore contrasto e nitidezza delle immagini per la visione nei luoghi molto illuminati.</li> <li>[Normale]:</li> <li>Utilizzo normale per la visione in condizione di illuminazione ambientale normale.</li> <li>[Cinema]:</li> <li>Per un migliore visione di film in ambienti scuri con esaltazione di contrasto, nero e riproduzione del colore.</li> <li>[THX Cinema]*:</li> <li>Per una migliore visione di film in ambienti scuri con esaltazione di contrasto, nero e riproduzione del colore.</li> <li>[THX Cinema]*:</li> <li>Per riprodurre accuratamente la qualità originale dell'immagine in ambienti scuri.</li> <li>[THX Bright Room]*:</li> <li>Per riprodurre accuratamente la qualità originale dell'immagine in ambienti luminosi.</li> <li>Non utilizzabile nella modalità 3D</li> <li>[Game]:</li> <li>Per produrre immagini adatte per il segnale di risposta rapida nei videogiochi.</li> <li>Non utilizzabile nella modalità TV</li> <li>Per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nella modalità Game e [Mostra tempo di gioco] (pag. 48)</li> <li>[Professionale1 / 2]:</li> <li>Consente di configurare le impostazioni per le immagini professionali in [Impostazioni avanzate], [Gamma di colori], [Impostazioni Blocco] e [Copia regolazione]. → (pag. 68)</li> <li>Questa modalità vengono impostate da un rivenditore professionale certificato, [Professionale1] e [Professionale2] possono essere visualizzati come [isf Giorno] e [isf Notte].</li> <li>In ciascun Modo Immagine è possibile regolare e memorizzare [Contrasto], [Luminosità], [Colore], [Nitidezza], [Tinta], [Temp colore], [Colore intenso], [Rimasterizzazione colre], [Modalità Eco, [P-NR] e [3D-COMB] per ogni ingresso.</li> <li>È inoltre possibile regolare e configurare [impostato su [On], → (pag. 49)</li> <li>Per ciascuno è possibile</li></ul>
	Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza	Per regolare i livelli di queste opzioni secondo le proprie preferenze
	Tinta	Per regolare la tinta delle immagini in base alle proprie preferenze • Per la ricezione dei segnali NTSC
	Temp colore	Per impostare la tonalità generale del colore delle immagini <b>[Fredda] / [Normale] / [Calda]</b> • Non valido quando [Modo Immagine] è impostato nelle modalità THX, [Professionale1] o [Professionale2]
	Colore intenso	Per regolare automaticamente i colori rendendoli vividi <b>[Off] / [On]</b> • Non valido quando [Modo Immagine] è impostato su [Professionale1] o [Professionale2]
	Rimasterizzazione colore	Visualizza le immagini vivide con la gamma di colori espansa <b>[Off] / [On] / [Auto]</b> • Per ingresso HDMI o contenuti video di Media Player (quando [Modo Immagine] è impostato su [Dinamico], [Normale] o [Cinema]) • Selezionare [Auto] per utilizzare questa funzione in maniera efficace.

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
	Modalità Eco		Funzione di controllo automatico della luminosità Per regolare automaticamente le impostazioni delle immagini in base alle condizioni ambientali di illuminazione <b>[Off] / [On]</b>
	P-I	NR	Riduzione del disturbo delle immagini Per ridurre il disturbo delle immagini e il tremolio nei contorni delle immagini [Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo] / [Auto] • Non valido quando [Modo Immagine] è impostato su [Game] o [1080p Pure Direct] è impostato su [On]
	3D-COMB		Per conferire maggiore vividezza alle immagini ferme o al rallentatore <b>[Off] / [On]</b> • Durante la visione dei fermi immagine o delle immagini al rallentatore è probabile che a volte vengano visualizzati schemi di colori. Impostare su [On] per visualizzare colori più nitidi e più accurati. • Per la ricezione dei segnali PAL / NTSC nella modalità TV o da composito (ad eccezione della modalità 3D)
	Pie	cture In Picture	Visualizza due finestre contemporaneamente (pag. 67)
	Im	postazioni 3D	Per regolare e impostare la visualizzazione delle immagini 3D (pag. 38)
	Schermo		Per spegnere lo schermo quando si seleziona [Off] [Off] / [On] • L'audio rimane attivo anche quando lo schermo viene spento. • Premere un tasto qualsiasi (eccetto Standby) per accendere lo schermo. • Questa funzione è efficace per ridurre i consumi energetici quando si ascolta l'audio senza guardare lo schermo del televisore.
Immagine		1080p Pure Direct	Per riprodurre la qualità originale dell'immagine in dettaglio per il segnale di ingresso 1080p (HDMI) <b>[Off] / [On]</b> Non utilizzabile nella modalità 3D o multi-finestra
	Impostazion	Intelligent Frame Creation	Per compensare automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine e rimuovere i tremolii per rendere nitide le immagini <b>[Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo]</b> • A seconda dei contenuti, le immagini potrebbero essere disturbate. Per impedire il disturbo, modificare l'impostazione. • Non utilizzabile nella modalità multi-finestra o quando [Modo Immagine] è impostato su [Game]
		24p Smooth Film	Per compensare automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine per rendere nitide le immagini di filmati sorgente 24p [Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo] • Questa opzione è disponibile solo per l'ingresso del segnale 24p e viene visualizzata al posto di [Intelligent Frame Creation]. • Non utilizzabile nella modalità multi-finestra o quando [Modo Immagine] è impostato su [Game]
	avanzate	Rilevamento cadenza film	Per migliorare la risoluzione verticare delle immagini dei filmati <b>[Off] / [On]</b> • Questa funzione è disponibile per il segnale interlacciato (ad eccezione della modalità multi-finestra, VIERA Connect o quando [Modo Immagine] è impostato su [Game]).
		Freq. aggiorn. imm. 3D	Per ridurre i tremolii e le vibrazioni delle immagini 3D quando si utilizzano gli occhiali 3D [Auto] / [100Hz] / [120Hz] [100Hz]: Se la luce sembra tremolare in presenza di lampadine a fluorescenza o regolatori di intensità di 50 Hz. [120Hz]: Se la luce sembra tremolare in presenza di lampadine a fluorescenza o regolatori di intensità di 60 Hz.
		Pannello laterale	Per regolare la luminosità del pannello laterale [Off] / [Basso] / [Medio] / [Alto] • L'impostazione consigliata è [Alto], per evitare la "ritenzione dell'immagine" sullo schermo.

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
		Overscan 16:9	Per selezionare l'area dello schermo che visualizza l'immagine <b>[Off] / [On]</b> <b>[On]:</b> Per ingrandire le immagini e nasconderne i bordi. <b>[Off]:</b> Per visualizzare le immagini nelle dimensioni originali. • Impostare su [On] se sui bordi delle immagini sono presenti disturbi. • Questa funzione è disponibile quando il formato è impostato su [Auto] (solo segnale 16:9) o [16:9]. • Questa funzione può essere memorizzata separatamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione). • Non utilizzabile in VIERA Connect
	Im	Sistema di colore AV	Per selezionare il sistema di colore opzionale in base ai segnali video nella modalità AV [Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
Immagine	postazioni avanzate	Impostazione DVI	Per modificare il livello di nero dell'immagine per la modalità di ingresso HDMI quando viene utilizzato manualmente il segnale di ingresso DVI [Normale] / [Completa] • Quando viene visualizzato il segnale di ingresso DVI da un apparecchio esterno, soprattutto da PC, il livello di nero può risultare inappropriato. In tal caso, selezionare [Completo]. • Il livello di nero per il segnale di ingresso HDMI verrà regolato automaticamente. • Per la modalità di ingresso HDMI con un segnale di ingresso DVI
		Pixel Orbiter	Seleziona la modalità di oscillazione dell'immagine per evitare la "ritenzione dell'immagine" sullo schermo [Auto] / [On] [Auto]: Funziona solo per le immagini appropriate e l'oscillazione è impercettibile.
		Barra di scorrimento	Per visualizzare il percorso della sbarra di scorrimento e facilitare l'eliminazione della "ritenzione dell'immagine" sullo schermo • Premere il tasto OK per avviare lo scorrimento e premere un tasto qualsiasi (eccetto Standby) per uscire da questa modalità. • Affinché l'eliminazione della "ritenzione dell'immagine" sia efficace, potrebbe essere necessaria una visualizzazione per un periodo prolungato di tempo.
	Impostazioni originali		Premere il tasto OK per ripristinare la modalità di visione immagini corrente dell'ingresso selezionato sulle impostazioni predefinite
Audio	Modo audio		<ul> <li>Per selezionare la modalità audio preferita [Musica] / [Parlato] / [Utente]</li> <li>La modalità selezionata viene applicata su tutti i segnali di ingresso.</li> <li>[Musica]: Per migliorare la qualità audio quando si guardano video musicali, ecc.</li> <li>[Parlato]: Per migliorare la qualità audio quando si guardano telegiornali, fiction, ecc.</li> <li>Nelle modalità Musica e Parlato, è possibile regolare le impostazioni di [Bassi] e [Acuti], che verranno quindi memorizzate separatamente per ciascuna modalità.</li> <li>[Utente]: Per regolare manualmente l'audio con l'equalizzatore, impostando la qualità audio preferita.</li> <li>Per la modalità Utente, nel Menu audio viene visualizzato [Equalizzatore] invece di [Bassi] e [Acuti]. Selezionare [Equalizzatore] e regolare la frequenza.</li> <li> [Equalizzatore] (pag. 44)</li> </ul>
	Ва	ssi	Per aumentare o ridurre il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più bassi
	Ac	uti	Per aumentare o ridurre il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più alti

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
	Equalizzatore	<ul> <li>Per regolare il livello della frequenza in base alla qualità audio preferita</li> <li>Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Modo audio] è impostata su [Utente].</li> <li>Selezionare la frequenza e modificare il livello della frequenza utilizzando il tasto del cursore.</li> <li>Per esaltare i bassi, aumentare il livello delle frequenze più basse. Per esaltare gli acuti, aumentare il livello delle frequenze più alte.</li> <li>Per ripristinare i livelli di ogni frequenza sulle impostazioni predefinite, selezionare [Impostazioni originali] con il tasto del cursore, quindi premere il tasto OK.</li> </ul>
	Bilanciamento	Per regolare il livello del volume dei diffusori destro e sinistro
	Volume cuffia	Per regolare il volume della cuffia
	Surround	<ul> <li>Impostazioni audio surround</li> <li>[Off] / [V-Audio] / [V-Audio Surround] / [V-Audio ProSurround]</li> <li>[V-Audio]:</li> <li>Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza per simulare effetti spaziali migliori.</li> <li>[V-Audio Surround]:</li> <li>Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza e della profondità per simulare effetti spaziali migliori.</li> <li>[V-Audio ProSurround]:</li> <li>Produce un riverbero e un accrescimento più progressivi per simulare effetti spaziali migliori.</li> <li>È inoltre possibile passare da un'opzione all'altra premendo il tasto SURROUND sul telecomando (pag. 10).</li> </ul>
	Auto Gain Control	Per regolare automaticamente le grandi differenze nei livelli dell'audio tra i canali e gli ingressi [Off] / [On]
Aud	Cor. Volume	Per regolare il volume dei canali individuali o la modalità di ingresso
dio	Distanza speaker dal muro	<ul> <li>Per compensare il suono di bassa frequenza causato dalla distanza tra i diffusori e la parete [Più di 30 cm] / [Fino a 30 cm]</li> <li>Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è maggiore di 30 cm, si consiglia [Più di 30 cm].</li> <li>Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è minore di 30 cm, si consiglia [Fino a 30 cm].</li> </ul>
	МРХ	Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile) [Stereo]: Normalmente, utilizzare questa impostazione. [Mono]: Se non è possibile ricevere segnali stereo. [M1] / [M2]: Disponibile durante la ricezione dei segnali monofonici. • Per la modalità analogica
	Preferenze audio	<ul> <li>Per selezionare l'impostazione iniziale delle tracce audio</li> <li>[Auto] / [Multicanale] / [Stereo] / [MPEG]</li> <li>Le opzioni selezionare automaticamente le tracce audio se il programma contiene più di due tracce. La priorità viene assegnata nell'ordine seguente: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.</li> <li>[Multicanale]: La priorità viene assegnata alla traccia audio multicanale.</li> <li>[Stereo]: La priorità viene assegnata alla traccia audio stereo (2 canali).</li> <li>[MPEG]: La priorità viene assegnata alla traccia audio stereo (2 canali).</li> <li>[MPEG]: La priorità viene assegnata alla traccia audio stereo (2 canali).</li> <li>[MPEG]: La priorità viene assegnata a MPEG.</li> <li>II Dolby Digital Plus e il Dolby Digital sono i metodi di codifica dei segnali digitali sviluppati da Dolby Laboratories. Oltre all'audio stereofonico (2 canali), questi segnali possono avere anche un audio multicanale.</li> <li>I'HE-AAC è un metodo di codifica percettiva usato per comprimere l'audio digitale per una conservazione e trasmissione efficaci.</li> <li>II Dolby Digital Plus e l'HE-AAC sono le tecnologie per i programmi HD (alta definizione).</li> <li>Per la modalità DVB</li> </ul>

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	Tipo di audio	Impostazioni della narrazione per gli utenti ipovedenti (disponibile solo in alcuni paesi) [Standard] / [Difficoltà visive] • Impostare su [Difficoltà visive] per attivare la traccia audio della narrazione quando disponibile sulla trasmissione. • Per la modalità DVB
	Selezione SPDIF	<ul> <li>SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio</li> <li>Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMl2 (funzione ARC) [Auto] / [PCM]</li> <li>[Auto]: L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multicanale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita MPEG diventa PCM.</li> <li>[PCM]: Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.</li> <li>Per la modalità DVB o contenuti video di Media Player / servizi di rete (pag. 83, 95)</li> <li>ARC (Audio Return Channel): Una funzione di trasmissione audio digitale tramite cavo HDMI.</li> </ul>
	Ingresso HDMI1 / 2 / 3 / 4	Per selezionare il segnale di ingresso appropriato <b>[Digitale] / [Analogico]</b> (pag. 112) <b>[Digitale]:</b> Quando l'audio viene trasmesso tramite il collegamento con il cavo HDMI <b>[Analogico]:</b> Quando l'audio non viene trasmesso tramite il collegamento con il cavo dell'adattatore HDMI-DVI • Per l'ingresso HDMI
	Ritardo SPDIF	Per regolare il ritardo dell'audio in uscita dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) se l'audio e l'immagine non sono sincronizzati Per la modalità DVB
	Impostazioni originali	Premere il tasto OK per ripristinare sulle impostazioni predefinite gli attuali Modo audio, [Bilanciamento], [Volume cuffia] e [Surround]
	Test di connessione, Connessione di rete, Impostaz. rete wireless, Impostazioni IP/DNS	Per configurare l'impostazione di rete da utilizzare nell'ambiente di rete (pag. 89, 90)
	Impostazioni coll. rete	Per controllare il televisore con i dispositivi collegati alla rete (pag. 88)
Rete	Aggiornamento software	Per verificare la disponibilità di aggiornamenti software dal sito Web Panasonic
	Messaggio nuovo software	Per scegliere se ricevere un messaggio quando viene trovato nuovo software tramite la rete [Off] / [On]
	Stato rete	Per visualizzare lo stato della rete (Indirizzo MAC, impostazioni correnti della rete, ecc.)
	Programmazione timer	Per impostare un timer come promemoria di visione o di registrazione di programmi futuri (pag. 59) Per la modalità DVB
Ţ	Timer di spegnimento	Per impostare l'intervallo di tempo prima che il televisore entri automaticamente in modalità Standby [Off] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minuti) (pag. 23)
mer	Standby automatico	<ul> <li>Per impostare l'intervallo di tempo in cui il televisore rimane acceso se non viene eseguita alcuna operazione [Off] / [2] / [4] (ore)</li> <li>L'avvio automatico di Programmazione timer non ha effetto su questa funzione.</li> <li>La selezione automatica dell'ingresso con l'apparecchio collegato ha effetto su questa funzione, azzerando il conteggio.</li> <li>Il messaggio di notifica viene visualizzato 3 minuti prima che il televisore entri in modalità Standby.</li> </ul>

Menu	Opzione		Opzione Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
	Ec	o Navigation	Per impostare automaticamente il televisore nella modalità di risparmio energia più indicata ● Se si preme il tasto OK, è necessario configurare le seguenti impostazioni: [Modalità Eco], [VIERA Link], [Spegnimento Link], [Risparmio Energ. Standby], [Risparmio energia] → [On] [Standby Intelligente] → [On (senza promemoria)] [Standby automatico] → [2 ore]	
	Im	posta registrazione	Impostazioni per la funzionalità di registrazione su HDD USB / Scheda SD (pag. 71)	
	Configurazione Bluetooth		Impostazioni per dispositivi specifici che supportano la tecnologia wireless Bluetooth (pag. 113)	
	Controller tou	Accoppiamento	Per registrare il controller touchpad VIERA (in dotazione) su questo televisore ● È possibile registrare solo 1 controller touchpad.	
	ichpad VIERA	Impostazioni cursore	Per impostare il cursore del controller touchpad	
Impostazione		VIERA Link	Per impostare l'utilizzo delle funzioni VIERA Link [Off] / [On] (pag. 99)	
	_	Tipo contenuto HDMI	Per regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base al tipo di contenuto proveniente dal dispositivo collegato tramite cavo HDMI <b>[Off] / [Auto]</b> • Questa funzione è disponibile se il dispositivo collegato supporta i contenuti HDMI. • Quando questa funzione è attiva, saranno visualizzate per diversi secondi le informazioni sul tipo di contenuto.	
		AV1 out	Per selezionare il segnale da trasmettere dal televisore a Q-Link [TV] / [AV2] / [Monitor] [Monitor]: Immagine visualizzata sullo schermo • I segnali component e HDMI non possono essere riprodotti.	
	Ipostaz	Accensione Link	Per impostare l'utilizzo della funzione Accensione Link [Off] / [On] (pag. 98, 99)	
	zioni Li	Spegnimento Link	Per impostare l'utilizzo della funzione Spegnimento Link [Off] / [On] (pag. 98, 99)	
	nk	Risparmio Energ. Standby	Per controllare il componente collegato per ridurre il consumo in modalità Standby <b>[Off] / [On]</b> (pag. 100) • Questa funzione è disponibile quando l'opzione [VIERA Link] è impostata su [On] e [Spegnimento Link] è impostata su [On].	
		Standby Intelligente	Per disporre il componente non guardato o non usato nella modalità Standby in modo da ridurre il consumo di corrente [Off] / [On (con promemoria)] / [On (senza promemoria)] (pag. 100) • Questa funzione è disponibile quando l'opzione [VIERA Link] è impostata su [On].	
		Download	Per scaricare le impostazioni del canale, lingua e paese / regione nel componente compatibile Q-Link o VIERA Link collegato al televisore • Le impostazioni dei canali DVB-S e DVB-C non possono essere scaricate.	

Nenu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
	Sic	curezza bambini	Per applicare il controllo di accesso ai canali o ingressi in modo da impedirne l'accesso (pag. 62)
		Modifica preferiti	Per creare una lista dei canali preferiti (pag. 55) • Non utilizzabile nella modalità analogica
		Lista canali	Per saltare o modificare i canali indesiderati indesiderati (pag. 56)
		Sintonia automatica	Per ricercare automaticamente i canali ricevibili (pag. 51 - 54)
		Sintonia manuale	Per ricercare manualmente i canali (pag. 57)
		Aggiorna lista dei canali	Per aggiornare la lista canali mantenendo le impostazioni (pag. 58) Per la modalità DVB
Impostazione		Rete preferita	Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente (disponibile solo in alcuni paesi) Per la modalità DVB-C o DVB-T
	M	Messaggio nuovo canale	Per scegliere se ricevere un messaggio quando viene trovato un nuovo canale [Off] / [On] (pag. 58)
	enu sintonia	Canale alternativo	Selezionare [On] per visualizzare un messaggio che consente il passaggio al servizio (disponibile solo in alcuni paesi) <b>[Off] / [On]</b> • Per la modalità DVB-C
	*	Stato segnale	Controlla la condizione del segnale (pag. 58) Non utilizzabile nella modalità analogica
		Sistema Antenna	Per impostare il sistema dell'antenna per l'uso di diversi LNB per la ricezione di vari satelliti [LNB singolo] / [MiniDiSEqC] / [DiSEqC 1.0] / [Cavo singolo] (pag. 51) • Questo televisore supporta DiSEqC Version 1.0. • Per la modalità DVB-S
		Configurazione LNB	Per selezionare il satellite per ciascun LNB (pag. 51) Per la modalità DVB-S
		Attenuatore	Per ridurre automaticamente il segnale DVB-C al fine di evitare interferenze [Off] / [On] • Se il segnale DVB-C è troppo forte, potrebbero verificarsi interferenze. In tal caso, selezionare [On] per ridurre automaticamente il segnale.
		Aggiungi segnale TV	Per aggiungere la modalità TV • Questa funzione è disponibile saltando tutte le modalità per sintonizzarsi su [Sintonia automatica] al primo utilizzo del televisore. • Fare riferimento alle istruzioni di "Sintonia automatica" per il primo utilizzo del televisore (pag. 16).

Menu	Opzione		Opzione Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
		Lingua OSD	Per cambiare la lingua delle indicazioni visualizzate sullo schermo	
	F	Audio preferito 1 / 2	Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per il multiaudio DVB (a seconda dell'emittente)	
	ingua	Sottotitoli preferiti 1 / 2	Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per i sottotitoli DVB (a seconda dell'emittente) ● Per visualizzare i sottotitoli ⇒(pag. 22)	
		Teletext preferito	Per selezionare la lingua preferita del servizio Televideo DVB (secondo l'emittente)	
		Tipo sottotitolo prefer.	Per selezionare il tipo preferito di sottotitoli <b>[Standard] / [Ascolto difficoltoso]</b> • [Ascolto difficoltoso] aiuta nella comprensione mediante i sottotitoli DVB (secondo l'emittente). • Viene assegnata la priorità a [Sottotitoli preferiti 1 / 2] in [Lingua].	
		Televideo	Modalità di visualizzazione Televideo [TOP (FLOF)] / [Normale] (pag. 28)	
Impos		Setup carattere teletext	Per selezionare il tipo di carattere per il televideo <b>[Ovest] / [Est1] / [Est2]</b> <b>[Ovest]:</b> inglese, francese, tedesco, greco, italiano, spagnolo, svedese, turco, ecc. <b>[Est1]:</b> ceco, inglese, estone, lettone, rumeno, russo, ucraino, ecc. <b>[Est2]:</b> ceco, ungherese, lettone, polacco, rumeno, ecc.	
tazione	Impostazior	Guida predefinita	Per selezionare il tipo di guida TV predefinito quando viene premuto il tasto GUIDE (disponibile solo in alcuni paesi) <b>[Lista canali] / [Guida TV]</b> <b>[Guida TV]:</b> È disponibile la guida elettronica dei programmi (EPG). • Per usare EPG → (pag. 25) <b>[Lista canali]:</b> Al posto di EPG verrà visualizzata la lista canali.	
	ii schermo	Nome ingresso	Per accedere alla lista dei nomi dei canali per selezionare il nome di ogni modalità di ingresso o impostare per saltare quello sconosciuto per una facile identificazione e selezione in [Selezione TV] (pag. 21), [Selezione ingresso] (pag. 30) o sulla barra • Per assegnare liberamente un nome a ciascuna modalità di ingresso, selezionare [Input utente] e immettere i caratteri (massimo 10 caratteri). • Per saltare la modalità di ingresso, selezionare [Salta].	
		Durata visione	Per impostare per quanto tempo la barra delle informazioni rimane sullo schermo [No visualizz.] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (secondi)	
		Banner VIERA Connect	Per visualizzare la barra introduttiva di VIERA Connect [Off] / [On] (pag. 20, 21)	
		Mostra tempo di gioco	Impostare [On] per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nella modalità Game in alto a destra dello schermo ogni 30 minuti [Off] / [On] ● Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Modo Immagine] è impostata su [Game]. →(pag. 41)	

Menu	Opzione		pzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
	п	Funz Serv	zione Data ice	Per utilizzare l'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV (a seconda del paese e dell'emittente selezionati) <b>[Off] / [Spegnimento] / [Accensione]</b> (pag. 63) • Per la modalità DVB
	npostazioni schermo	Mod	alità radio	Per impostare il timer per lo spegnimento automatico del televisore quando viene selezionato un canale radio [Off] / [5] / [10] / [15] / [20] (secondi) • L'audio rimane attivo anche quando lo schermo viene spento. Questa funzione è efficace per ridurre i consumi energetici quando si ascolta un canale radio. • Premere un tasto qualsiasi ad eccezione di Standby, Volume su / giù e MUTE per accendere lo schermo. • Non utilizzabile nella modalità analogica
		Effet cana	to transizione Ile	Per abilitare l'effetto di transizione durante il cambio dei canali [Off] / [On]
	Co	mmo	n Interface	Per visualizzare i canali criptati, ecc. (pag. 64)
	DivX® VOD			Per visualizzare il codice di registrazione DivX VOD (pag. 110)
Impostazione	Avanzamento(isfccc)		nento(isfccc)	Per abilitare le impostazioni immagine avanzate <b>[Off] / [On]</b> • Selezionare [On] per visualizzare le voci avanzate nel menu Immagine: [Impostazioni avanzate], [Impostazioni Blocco] e [Copia regolazione]. [Copia regolazione] viene visualizzato quando [Modo Immagine] è impostato su [Professionale1] o [Professionale2]. (pag. 68) • [isfccc] è l'impostazione immagine per i rivenditori professionali certificati. Per i dettagli, consultare il rivenditore di zona.
		Con	figuraz. tastiera	Per selezionare la lingua supportata dalla tastiera USB o Bluetooth ● Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera ⇒ (pag. 114)
		lmpo origi	ostazioni nali	Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali (pag. 65)
	Menu s	Aggi	orn. sistema	Per scaricare il software aggiornato nel televisore (pag. 66)
	istema	Lice	nza software	Per visualizzare le informazioni sulla licenza del software
		Infor siste	mazioni di ma	Per visualizzare le informazioni di sistema di questo televisore
		Infor disp	mazioni ositivo	Per visualizzare le informazioni sugli apparecchi di questo televisore
	Altre	Imposta	Aggiorna	Per aggiornare il programma di GUIDE Plus+ e gli annunci pubblicitari del sistema GUIDE Plus+ (disponibile solo in alcuni paesi) (pag. 26)
	impostaz	zioni GUIL	Codice postale	Per impostare il codice postale per la visualizzazione degli annunci pubblicitari nel sistema GUIDE Plus+ (disponibile solo in alcuni paesi) (pag. 26)
	tioni	)E Plus+	Informazioni di sistema	Per visualizzare le informazioni di sistema nel sistema GUIDE Plus+ (disponibile solo in alcuni paesi)

Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu

Menu	Opzione		Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazione		Pref. di accensione	Per selezionare automaticamente l'ingresso quando il televisore è acceso su <b>[TV] / [AV]</b> • Impostare su [TV] per visualizzare l'immagine dal sintonizzatore TV. Impostare su [AV] per visualizzare l'ingresso da un'apparecchiatura esterna collegata al terminale AV1 o HDMI1, ad esempio un decoder. • L'apparecchiatura esterna deve essere collegata e deve inviare un segnale di controllo affinché l'ingresso sia selezionato automaticamente all'accensione.
	Altre impostazioni	Carica USB in standby	Per fornire alimentazione dalla porta USB nella modalità Standby <b>[Off] / [On]</b> • Disponibile per caricare gli occhiali 3D ricaricabili (opzionale) • Questa funzione è disponibile in modalità Standby.
		Risparmio energia	Per ridurre la luminosità delle immagini in modo da risparmiare il consumo di corrente <b>[Off] / [On]</b>
		Fuso orario	Per regolare l'ora ● L'ora viene corretta in base all'ora di Greenwich.
		Scambia elenco canali	Per esportare/importare le impostazioni della lista canali DVB-S utilizzando la scheda SD per condividere le stesse impostazioni con VIERA che ha la stessa funzione

\*Le impostazioni in [Menu sintonia] sono applicabili solo per la modalità TV selezionata. Il nome del menu varia in base alla modalità TV. ([Menu sintonia DVB-S] / [Menu sintonia DVB-C] / [Menu sintonia DVB-T] / [Menu sintonia Analogica])

 Il menu visualizzato è differente quando [Avanzamento(isfccc)] nel menu Funzioni è impostato su [On] o in modalità Media Player / durante le operazioni di manutenzione della rete. (pag. 68, 75 - 84, 92 - 95)

• È possibile selezionare soltanto le opzioni disponibili.

## Risintonizzazione dal menu Funzioni

Risintonizza automaticamente i canali ricevuti localmente.

- Questa funzione è disponibile se la sintonia dei canali è già stata eseguita.
- Viene risintonizzata solo la modalità selezionata. Tutte le impostazioni di sintonizzazione precedenti vengono cancellate.
- Immettere il numero PIN di sicurezza bambini (pag. 62), se è stato impostato.
- Se la sintonia non è stata completata 🌩 [Sintonia manuale] (pag. 57)

## Canali DVB-S



## [LNB]:

- Se si imposta su [LNB singolo], [LNB] non è selezionabile.
- Se si imposta su [MiniDiSEqC] o [Cavo singolo], effettuare una selezione compresa tra LNB AA e AB.
- Se si imposta su [DiSEgC 1.0], effettuare una selezione compresa tra LNB AA, AB, BA e BB.

#### [Satellite]:

- Selezionare [Nessun satellite] se non si conosce il satellite collegato (il satellite disponibile viene cercato con Sintonia automatica).
- Selezionare [Definito dall'utente] per impostare [Test frequenza Transponder] manualmente.
- Se si seleziona [Cavo singolo], è necessario configurare ulteriori impostazioni. Selezionare [Selezione banda], [Sel. frequenza banda] e [PIN] (a seconda del router con cavo singolo in uso). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del router con cavo singolo.

#### 4 Memorizzare



### Satelliti selezionabili e allineamento della parabola per la sintonizzazione dei canali DVB-S:

- Intelsat a 85.2° est
- ABS 1 a 75° est
- Express a 53° est
- Intelsat a 45° est
- Turksat a 42° est
- Express a 40° est
- Hellas a 39° est
- Eutelsat a 36° est
- Eurobird a 33° est
- Astra a 28.2° est
- Arabsat a 26° est
- Eurobird a 25,5° est

- Astra a 23.5° est
- Eutelsat a 21.5° est
- Eutelsat a 16° est
- Eutelsat a 10° est
- Eurobird a 9° est
- Eutelsat a 7° est
- Astra a 4.8° est
- Interlsat a 1° ovest

- Amos a 4° ovest
- Atl. Bird a 5° ovest
- Atl. Bird a 7° ovest
- Atl. Bird a 8° ovest
- Atl. Bird a 12,5° ovest
- Telstar a 15° ovest
- NSS a 22° ovest
- Intelsat a 24,5° ovest
- Hispasat a 30° ovest
- Per installare correttamente la parabola satellitare, rivolgersi al rivenditore locale.
- Per informazioni dettagliate, rivolgersi anche alle emittenti delle trasmissioni satellitari.

## Selezionare [Sintonia automatica]



## 2 accedere

#### Impostare il satellite, la modalità di ricerca e la modalità di scansione 6

Impostazioni automatiche DVB-S		
Satellite	Astra 19.2° E	
Modalità di ricerca	Canali Free	
Modalità scansione	Rapida	
Inizio scansione		

selezionare accedere / memorizzare

• Una volta configurate le impostazioni, selezionare [Inizio scansione].

[Completa]: Esegue la scansione dell'intera gamma di frequenza. [Rapida]: Esegue la scansione della frequenza adatta al satellite selezionato.

Avviare la Sintonia automatica (Le impostazioni vengono eseguite automaticamente)

Sintonia automatica DVB-S	Sintonia automatica	VB-S
Tutti i dati di sintonizzazione DVB-S saranno cancellati	Satellite Progres. Ciò richiede 20 minuti circa. N° Nome canale 1 CBBC Channel 2 BBC Radio Wales	Astra 19.2° E 0% Tipo Qualità TV in Chiaro 100 TV in Chiaro 100 TV in Chiaro 100
	TV in Chiaro: 3 Pay TV: 0 Rice	Radio: 0 rca in corso

Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

5

- Astra a 19,2° est
- Hot Bird a 13° est

- Thor a 0.8° ovest /





• Le impostazioni del canale, lingua e paese / regione vengono scaricate sul componente compatibile Q-Link o VIERA Link collegato al televisore.

Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

## Sintonia automatica usando i tasti sul televisore

Per la Sintonia automatica, usando i tasti sul televisore (pag. 12)

1 Premere ripetutamente il tasto F fino a quando viene visualizzato [Sintonia automatica] F

™ (impostare)

AV (memorizzare)

- 2 Accedere a [Sintonia automatica] ту 📕
- Per tornare al televisore F 📕
- Quando si preme il tasto del pannello di controllo, viene visualizzato l'OSD del pannello di controllo.

#### 3 Impostare la modalità di ricerca e la 4 Avviare [Sintonia automatica] modalità di scansione (DVB-S, DVB-C) ту 🚺

## Sintonizzazione e modifica dei canali

È possibile risintonizzare i canali o creare liste dei propri canali preferiti, saltare i canali indesiderati, ecc.

1	Selezionare la modalità ⇒ (pag. 21) TV
2	Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione] MENU
3	Selezionare [Menu sintonia DVB-S], [Menu sintonia DVB-C], [Menu sintonia DVB-T] o [Menu sintonia Analogica] Menu sintonia DVB-S Accedere Menu sintonia DVB-C Accedere Menu sintonia DVB-C Accedere Menu sintonia DVB-T Accedere Menu sintonia Analogica Accedere L'opzione visualizzata dipende dalla modalità selezionata.
4	Selezionare una delle seguenti funzioni         Menu sintonia DVB-C         Medifica preferiti       Accedere         Lista canali       Accedere         Sintonia automatica       Accedere         Accedere       © accedere         Aggiorna lista dei canali       Accedere         Messaggio nuovo canale       On         Stato segnale       Accedere         Attenuatore       Off         * "Risintonizzazione dal menu Funzioni" (pag. 51 - 54)
Li	sta dei canali DVB preferiti [Modifica preferiti]

Per creare le liste dei propri canali preferiti da varie emittenti (fino a 4: [Preferito] da 1 a 4). Le liste dei canali preferiti DVB sono disponibili da "Categoria" nella barra delle informazioni (pag. 22) e nella schermata Guida TV (pag. 25).

## 1 Selezionare una lista dei canali (- Canali criptati)

Esempio: DVB-C	
DVB-C - Editor Preferiti         Ordine 123           Tutt canal DVB-C         Preferio 1           1 BBC One Wales         Preferio 1           7 BBC THREE         14 E4           70 CBBC Channel         72 Cartoon Nwk           105 BBCi         IB           107 BBC Adato Wales         Image: Control of the state of	Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico     (Rosso)     Per visualizzare altri canali preferiti     (Verde)
720 BBC Kado Cymru	• Per cambiare la categoria     (Blu)
<b>2 Aggiungerla alla lista preferiti</b> Esempio: DVB-C	Per aggiungere alla lista un blocco continuo di canali in una volta sola



Per aggiungere tutti i canali alla lista

(Giallo)

(Giallo)

оκ

① comporre il blocco

2 aggiungere



• Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF nella modalità analogica, modificare [VCR].

## Impostazione manuale dei canali DVB [Sintonia manuale]

Utilizzare normalmente [Sintonia automatica] o [Aggiorna lista dei canali] per reimpostare i canali DVB. Utilizzare questa funzione se la sintonia non è stata completata o se si regola la direzione dell'antenna o del disco. • Tutti i canali trovati verranno aggiunti alla Lista canali.

selezionare
 impostare

## DVB-S:

#### 1 Impostare il satellite



 Per l'impostazione rivolgersi alle emittenti delle trasmissioni satellitari ricevute.

3 Selezionare [Inizio scansione]

2 Selezionare [Inizio scansione]

(1) selezionare

2 accedere

selezionare

②accedere

2 Impostare [Frequenza del transponder], [Symbol Rate], [Polarizzazione], [Modulazione] e [Service ID]



selezionare

## DVB-C:

#### 1 Immettere la frequenza



• Normalmente impostare [Symbol Rate] e [Service ID] su [Auto].

## DVB-T:

#### 1 Regolare la frequenza di ogni canale



① selezionare il canale ② regolare la frequenza



Impostare il punto in cui il livello di [Qualità segnale] diventa massimo.

## Impostazione manuale dei canali analogici [Sintonia manuale]

#### [Sintonia fine]:

Per effettuare piccole regolazioni della sintonia di un programma (disturbato dalle condizioni meteorologiche, ecc.).

#### [Sintonia manuale]:

Per impostare manualmente i canali analogici dopo la Sintonia automatica.

- Impostare [Sistema audio] e [Sistema colore], quindi eseguire questa funzione. Normalmente impostare [Sistema colore] su [Auto].
- Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF, selezionare la posizione del canale [0].

Sintonia manuale Analogica					
1 BBC1				CH33	
Sintonia fine				•	
Sintonia manuale	2	78	1	41	
Sistema audio		SC1			
Sistema colore		Auto			
	Merr	norizza			

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L, L'

#### 1 Selezionare la posizione del canale



## 3 Cercare



## 2 Selezionare il canale



4 Selezionare [Memorizza]



1) selezionare

## Aggiornamento automatico dei canali DVB [Aggiorna lista dei canali]

È possibile aggiungere nuovi canali, eliminare i canali rimossi, aggiornare i nomi dei canali e posizionare automaticamente i canali nella Lista canali.



- La lista canali viene aggiornata mantenendo le impostazioni in [Modifica preferiti], [Lista canali], [Sicurezza bambini], ecc.
- A seconda della condizione del segnale, l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente.
- Per aggiornare i canali DVB-S, impostare [Satellite], [Modalità di ricerca] e [Modalità scansione] prima di eseguire l'aggiornamento.

Impostazioni aggiornamento lista dei canali DVB-S		
Satellite	Astra 19.2° E	
Modalità di ricerca	Canali Free	
Modalità scansione Rapida		
Inizio scansione		

selezionare

accedere / memorizzare

• Una volta configurate le impostazioni, selezionare [Inizio scansione].

## Visualizzazione della notifica di un messaggio [Messaggio nuovo canale] (DVB)

Per selezionare se notificare con un messaggio quando viene trovato un canale DVB.

Trovati nuovi canali! Premi OK per aggiornare la lista dei canali. Premi EXIT per uscire da questa funzione. Selezionare OK per eseguire [Aggiorna lista dei canali].

## Controllo del segnale DVB [Stato segnale]

Per selezionare un canale e controllare la condizione del segnale DVB.

Una buona intensità del segnale non indica che il segnale è idoneo alla ricezione DVB.

Usare l'indicatore di qualità del segnale come descritto di seguito.

- Barra verde: Buona ricezione
- Barra gialla: Scarsa ricezione
- · Barra rossa: Cattiva ricezione (controllare l'antenna terrestre, il cavo o l'antenna parabolica)





Esempio:

tato segnale DVB-C	
ome canale	70 CBBC Channel
ualità segnale	
itensità segnale	80 %
it rate errato	0.00E+00
ome della rete	Wenvoe
arametro	802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s

 Queste barre indicano il valore massimo del segnale del canale selezionato.

## Programmazione timer

## Programmazione timer dal menu

Il menu Programmazione timer consente di scegliere i programmi per i quali si desidera un promemoria di visione o che si desidera registrare su un registratore esterno, sull'HDD USB o sulla Scheda SD. All'ora stabilita, il televisore verrà sintonizzato sul canale prescelto anche se si trova in modalità Standby.

- È anche possibile utilizzare la Guida TV per impostare la Programmazione timer (pag. 27).
- Questa funzione non è disponibile in modalità analogica.
- Programmazione timer può memorizzare fino a 15 eventi.
- La Programmazione timer risulterà affidabile solo se verranno acquisite informazioni corrette sull'orario tramite il segnale dell'emittente o del provider di servizi.
- Per la registrazione mediante Programmazione timer, è necessario che il televisore sia acceso o in modalità Standby.
   Per la visualizzazione dei promemoria, il televisore deve essere acceso.
- Non è possibile selezionare altri canali mentre è in corso la registrazione di Programmazione timer.
- Non è possibile registrare un programma criptato (con protezione anticopia).
- Durante la registrazione dei programmi su un registratore esterno, assicurarsi di configurare le opportune impostazioni sul registratore collegato al televisore. Se un registratore compatibile con Q-Link, VIERA Link o tecnologie simili è collegato al televisore (pag. 98, 99) e [Impostazioni Link] (pag. 46) sono completate, non è necessaria alcuna impostazione del registratore. Leggere inoltre il manuale del registratore.
- Se il registratore non è compatibile con Q-Link, VIERA Link o tecnologie simili, eseguire la programmazione timer del registratore. Per la preparazione del registratore, leggere il manuale del registratore.
- Per ulteriori informazioni sulla Registrazione su HDD USB / Scheda SD (pag. 70, 111)
- La registrazione su apparecchiature esterne sono sempre effettuate in definizione standard (video composito) tramite presa SCART, anche se il programma originale è in alta definizione.
- Se si sta guardando il televisore, 2 minuti prima dell'ora di inizio viene visualizzato un promemoria.
- · Per rimuovere il messaggio e iniziare la programmazione



Per annullare la programmazione
 EXIT





Programmazione timer

### Impostazione delle informazioni dettagliate su un evento della programmazione timer

1 Iniziare a eseguire le impostazioni



#### 2 Selezionare la funzione ([Reg. est.], [USB HDD Rec.], [SD Card Rec.] o [Promemoria])



#### [Reg. est.] / [USB HDD Rec.] / [SD Card Rec.]:

Per registrare il programma sul registratore esterno, sull'HDD USB o sulla Scheda SD.

All'ora di inizio, il canale verrà visualizzato automaticamente e verranno emessi i segnali audio e video. Se si sta guardando il televisore, 2 minuti prima dell'ora di inizio viene visualizzato un promemoria.

Per [USB HDD Rec.] e [SD Card Rec.], è possibile selezionare una modalità di registrazione:

- [DR]: Registrazione diretta (modalità normale)
- [LT1]: Registrazione prolungata

[LT2]: Registrazione molto prolungata

#### "Tempo di registrazione per Registrazione su HDD USB / Scheda SD" (pag. 111)

#### [Promemoria]:

Ricorda di guardare il programma.

Quando si guarda il televisore, verrà visualizzato un promemoria 2 minuti prima dell'ora di inizio. Premere il tasto OK per passare al canale programmato.

#### 3 Impostare il canale, la data e l'ora (ripetere le operazioni come indicato di seguito)

Impostare le opzioni nell'ordine da 1 a 4.



 È anche possibile immettere1, 3 e 4 tramite i tasti numerici.



: Sovrapposizione degli eventi della programmazione timer



- [Da dom. a sab.]: da domenica a sabato
- [Da lun. a sab.]: da lunedì a sabato
- [Da lun. a ven.]: da lunedì a venerdì
- [Ogni sabato/venerdì/giovedì/mercoledì/martedì/lunedì/domenica]: stesso giorno e stessa ora ogni settimana

## 4 Memorizzare



#### Per modificare un evento della programmazione timer Selezionare l'evento



Per modificare un evento della programmazione timer

Correggere come necessario (pag. 60)

Per cancellare un evento della programmazione timer





 Per registrare con i sottotitoli (se disponibili) · Ad ogni pressione: (Giallo) automatico ---- spento Per annullare temporaneamente un evento della programmazione timer · Ad ogni pressione: (Blu) 

l'annullamento

## Per sbloccare il sintonizzatore e interrompere la registrazione



## Nota

- Verificare che il LED sia acceso (arancione). In caso contrario, gli eventi della programmazione timer non vengono attivati o memorizzati.
- I promemoria di Programmazione timer rimangono visualizzati fino a guando:
- Si preme il tasto OK per quardare il programma o il tasto EXIT per annullare il promemoria.
- Termina l'evento della Programmazione timer a cui si riferisce il promemoria.
- "!" indica che due o più eventi in programmazione timer sono sovrapposti. [Reg. est.], [USB HDD Rec.] e [SD Card Rec.] hanno priorità rispetto a [Promemoria]. In caso di sovrapposizione degli eventi di registrazione, il primo evento inizia e termina come programmato. Ha quindi inizio l'evento successivo.
- La registrazione di Programmazione timer passa automaticamente al canale programmato pochi secondi prima dell'ora di inizio.
- Per arrestare la registrazione dell'evento della programmazione timer, potrebbe essere necessario interrompere manualmente il registratore.
- La registrazione di Programmazione timer viene eseguita anche se il televisore è in registrazione [REW LIVE TV] (pag. 73) o [Pause Live TV] (pag. 101). In questo caso, la registrazione [REW LIVE TV] o [Pause Live TV] verrà annullata.

## Sicurezza bambini

È possibile bloccare particolari canali / terminali di ingresso AV per controllare chi li guarda. Quando si seleziona un canale / ingresso bloccato, appare un messaggio. Per visualizzare il canale, immettere il numero PIN.



## Per impostare il Livello di controllo

Per la visione del programma DVB con informazioni di classificazione superiore all'età selezionata, immettere il numero PIN (a seconda delle emittenti).

Selezionare [Livello di controllo] e impostare l'età di limitazione dei programmi.

Sicurezza bambini		selezionare
:		
Livello di controllo	Nessun limite	

• La disponibilità di questa funzione dipende dalla nazione selezionata (pag. 16).

## Nota

• L'impostazione di [Impostazioni originali] (pag. 65) cancella il numero PIN e tutte le impostazioni.

## Utilizzo dell'applicazione del servizio di dati

È possibile usufruire dell'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, ovvero uno dei servizi di dati interattivi della trasmissione digitale.

- Per usare completamente l'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, è necessario un ambiente di rete a banda larga.
  - Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.
- ➡ "Connessioni di rete" (pag. 87), "Impostazioni di rete" (pag. 88 91)
- La disponibilità del servizio di dati varia a seconda del paese, dell'area geografica e dell'emittente.
- In base all'ambiente di collegamento, la connessione Internet potrebbe essere lenta o non disponibile.



Se l'applicazione è disponibile, appare un messaggio di notifica. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Nota

• Questa funzione varia secondo le emittenti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

• Le istruzioni visualizzate sullo schermo potrebbe non corrispondere ai tasti del telecomando.

## Per verificare la disponibilità dell'applicazione

4 5	Coronation Street	20:35
1	20:00 - 20:55	Tutti canali DVB-T
BBC ONE WALES	Adesso > III Info	Cambia categoria
		<b>II</b>

Se un programma dispone dell'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, viene visualizzato "D"  $\,$ 

## Per interrompere l'applicazione



## Uso dell'interfaccia comune

Il menu del modulo Common Interface consente l'accesso ai software contenuti nei moduli di interfaccia comune (CI). • Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni o regioni.

I segnali audio e video potrebbero non essere trasmessi, a seconda delle trasmissioni o dei servizi.

Anche se il modulo CI potrebbe consentire l'accesso ad alcuni servizi, questo televisore non garantisce tutti i servizi (ad esempio, canali pay-TV).

Usare soltanto i moduli CI approvati dalle emittenti.

Rivolgersi al rivenditore Panasonic locale o contattare le emittenti per ulteriori informazioni e condizioni sui servizi.

Alloggiamento CI

Inserire o rimuovere

completamente

Modulo CI

Parte posteriore del televisore

## Precauzioni

- Disattivare sempre l'interruttore di accensione / spegnimento principale prima di inserire o rimuovere il modulo CI.
- Se la scheda di visione e il lettore di schede formano un unico gruppo, inserire prima il lettore di schede e successivamente la scheda di visione nel lettore di schede.
- Inserire il modulo nella direzione corretta.

#### Inserire il modulo CI (opzionale)

- Le caratteristiche che appaiono sullo schermo dipendono dal contenuto del modulo CI selezionato.
- Normalmente appaiono i canali criptati. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se il canale criptato non appare, procedere come segue.
- Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni del modulo CI o contattare l'emittente.



Common Interface
Siot 1: Modulo inserito

• Le istruzioni visualizzate sullo schermo potrebbe non corrispondere ai tasti del telecomando.

## Impostazioni originali

Consente di ripristinare le condizioni originali del televisore, ad esempio senza la sintonizzazione dei canali. Vengono ripristinate tutte le impostazioni tranne [Impostazioni USB HDD] (impostazioni canali, immagini, audio ecc.). • Per sintonizzare soltanto i canali TV, ad esempio dopo un trasloco

"Risintonizzazione dal menu Funzioni" (pag. 51 - 54)



## Ripristino delle impostazioni [Impostazioni originali]

### 1 Controllare il messaggio e inizializzare



#### 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

Ritorno alle impostazioni di fabbrica terminato. Il televisore verrà riavviato automaticamente. Non spegnere il televisore

 [Sintonia automatica] verrà avviato automaticamente. (pag. 16)

## Aggiornamento del software T

È possibile che venga rilasciata una nuova versione scaricabile del software per migliorare le prestazioni o le operazioni del televisore.

Se è disponibile un aggiornamento, viene visualizzato un messaggio di notifica se il canale dispone di informazioni di aggiornamento.

Per scaricare



(Premere il tasto EXIT per non scaricare l'aggiornamento)

Il nuovo software può essere aggiornato automaticamente o manualmente.



7

## Aggiornamento del sistema software del televisore [Aggiorn. sistema]

accedere /

## Per aggiornare automaticamente

Selezionare [Ric. aggior. autom. in standby]



Se si esegue Aggiorn. sistema, il software viene aggiornato (potrebbe modificare le funzioni del televisore). Se si preferisce evitarlo, impostare [Ric. aggior. autom. in standby] su [Off].

- Ad ogni impostazione, il televisore esegue automaticamente una ricerca nella modalità Standby e scarica un aggiornamento, se è disponibile un aggiornamento del software.
- L'aggiornamento automatico viene eseguito nelle condizioni seguenti:
  - Standby (televisore spento con il telecomando)
  - · La registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch non è in corso.

## Per aggiornare immediatamente

1 Selezionare [Ricerca aggiornamento sistema]





2 Cerca un aggiornamento (per diversi minuti) e visualizza un messaggio corrispondente se presente





## Nota

- Il download potrebbe richiedere fino a 60 minuti circa.
- Durante il download e l'aggiornamento del software, NON spegnere il televisore.
- Il messaggio di notifica potrebbe essere un promemoria. In tal caso, vengono visualizzate le informazioni del programma (la data a partire dalla quale è possibile usare la nuova versione). L'aggiornamento può essere prenotato. L'aggiornamento non comincia se il televisore è spento.

## Multi-finestra

Visione di un programma televisivo digitale e di un ingresso esterno (AV, Component o HDMI) in contemporanea.



## Nota

- Ciascuna modalità di ingresso può essere visualizzata solo sullo schermo principale o sullo schermo secondario.
- In multi-finestra, l'audio proviene solo dallo schermo principale.
- In multi-finestra, non è possibile cambiare il rapporto di aspetto.
- HDMI è disponibile solo per lo schermo principale.
- Alcuni segnali sono riformattati per una visione adatta sullo schermo.

## Impostazioni avanzate immagine

È possibile regolare e configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine per ciascun ingresso e Modo Immagine (ad eccezione delle modalità THX).

Per usare guesta funzione completamente, impostare [Avanzamento(isfccc)] su [On] nel menu Funzioni. → (pag. 49)





 [Gestione colore] e [Regolazione più precisa] sono disponibili se [Modo Immagine] nel menu Immagine è impostato su [Professionale1] o [Professionale2].

accedere / memorizzare

regolare

			<b>•</b> •	
Menu			Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
	Gamma di colori		a di colori	Per riprodurre accuratamente il colore dell'immagine secondo gli standard della gamma di colori [Rimasterizzazione] / [Rec. 709] / [SMPTE-C] / [EBU] [Rimasterizzazione]: Per visualizzare colori intensi espandendo al massimo la gamma di colori. [Rec. 709]: Standard per HD (alta definizione) [SMPTE-C]: Standard per NTSC [EBU]: Standard per PAL
п	Impostazioni avanzate	Bila	R-Gain, G-Gain, B-Gain	Per regolare il bilanciamento del bianco dell'area di colore rosso / verde / blu acceso
nmagine			R-Cutoff, G-Cutoff, B-Cutoff	Per regolare il bilanciamento del bianco dell'area di colore rosso / verde / blu scuro
		nciamento del bianco	Regolazione più precisa	Regola ulteriori voci di Bilanciamento del bianco dettagliato [Livello segnale ingresso]: Regola il livello del segnale di ingresso. [R-Gain] / [G-Gain] / [B-Gain]: Regola il bilanciamento del bianco dettagliato nell'area di colore rosso / verde / blu acceso. [Impostazioni originali]: Premere il tasto OK per reimpostare il Bilanciamento del bianco dettagliato ai valori di fabbrica.
			Impostazioni originali	Premere il tasto OK per reimpostare il Bilanciamento del bianco sui valori di fabbrica

Menu	Opzione		Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
		Gestione colore	Tonalità-Rosso, Tonalità-Verde, Tonalità-Blu	Per regolare la tonalità di immagine dell'area di colore rosso / verde / blu
			Saturazione-Rosso, Saturazione-Verde, Saturazione-Blu	Per regolare la saturazione dell'area di colore rosso / verde / blu
			Luminanza-Rosso, Luminanza-Verde, Luminanza-Blu	Per regolare la luminanza dell'area di colore rosso / verde / blu
Immagine	Impostazioni avar		Regolazione più precisa	Regola ulteriori voci di Gestione colore dettagliato [Tonalità-Giallo] / [Tonalità-Azzurro] / [Tonalità-Magenta]: Regola la tonalità di immagine nell'area di colore giallo / ciano / magenta. [Saturazione-Giallo] / [Saturazione-Azzurro] / [Saturazione-Magenta]: Regola la saturazione nell'area di colore giallo / ciano / magenta. [Luminanza-Giallo] / [Luminanza-Azzurro] / [Luminanza-Magenta]: Regola la luminanza nell'area di colore giallo / ciano / magenta. [Impostazioni originali]: Premere il tasto OK per reimpostare la Gestione colore dettagliato ai valori di fabbrica.
	Izate		Impostazioni originali	Premere il tasto OK per reimpostare la Gestione colore sui valori di fabbrica
			Gamma	Cambia la curva della gamma [Curva S] / [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6] • Tenere presente che i valori numerici costituiscono un riferimento per la regolazione.
		Gamma	Regolazione più precisa	Regola ulteriori voci di Gamma dettagliata [Livello segnale ingresso]: Regola il livello del segnale di ingresso. [Aumento]: Regola il guadagno di gamma per il livello di segnale ricevuto. [Impostazioni originali]: Premere il tasto OK per reimpostare la Gamma dettagliata ai valori di fabbrica.
			Impostazioni originali	Premere il tasto OK per reimpostare la Gamma sui valori di fabbrica

## Bloccare le impostazioni immagine [Impostazioni Blocco]

[Bilanciamento del bianco] e [Gamma] possono essere bloccate in ciascun Modo immagine e in ciascun ingresso. Inoltre, [Contrasto], [Luminosità], [Colore], [Nitidezza], [Tinta], [Gamma di colori], [Gestione colore] e [Impostazioni originali] nel menu Immagine possono essere bloccati per [Professionale1] e [Professionale2].

#### 1 Inserire il numero PIN (4 cifre)

npostazioni Blocco-Immissione PIN		1 2 ··· 3 ···	Impostazioni B
serire il nuovo PIN		7 8 9	Cambia il PIN
N	* * * *		Blocco Regolazio

2 Selezionare [Blocco Regolazione] e impostare su [On] selezionare

accedere / memorizzare

Inserire il numero PIN due volte alla prima impostazione.

• Prendere nota del numero PIN per riferimento futuro.

## Per cambiare il numero PIN

1. Selezionare [Cambia il PIN]

In Pi





1	2.56 3.0et
<b>4</b> <sub>1%</sub>	5 <sup>jd</sup> 6m
7∞n	8 9

1	2.00 3.0et	
4. <sub>1N</sub>	5 <sup>jd</sup> 6m	
<b>7</b> ==n	8 9	
_		

## Copiare le impostazioni nell'altro ingresso [Copia regolazione]

È possibile copiare le impostazioni [Professionale1] o [Professionale2] selezionate nell'altro ingresso. Vengono copiate le impostazioni di [Contrasto], [Luminosità], [Colore], [Nitidezza], [Tinta], [Gamma di colori], [Bilanciamento del bianco], [Gestione colore] e [Gamma].

## Selezionare la destinazione in cui copiare

Co	pia regolazion		
Des	stinazione	tutto	



selezionare

 Non è possibile copiare al modo bloccato.

## Registrazione su HDD USB / Scheda SD

È possibile registrare i programmi televisivi digitali su HDD USB collegato o sulla Scheda SD inserita, per poi riprodurli in diversi modi.

- I programmi televisivi analogici non possono essere registrati sull'HDD USB / Scheda SD.
- Le trasmissioni di dati (MHEG, ecc.), le trasmissioni radio e i periodi senza alcun segnale non verranno registrati.
- La disponibilità dei programmi che è possibile registrare varia a seconda dell'emittente e del provider di servizi.
- Non è possibile copiare i contenuti registrati dell'HDD USB.
- Si consiglia di utilizzare la Scheda SD formattata con questo televisore. (pag. 72)
- Per ulteriori informazioni sull'HDD USB e sulla Scheda SD (pag. 111)

## Precauzioni

• Tutti i dati contenuti nell'HDD USB / Scheda SD verranno cancellati nei seguenti casi:

- Quando si formatta l'HDD USB / Scheda SD mediante questo televisore
  - "Configurazione dell'HDD USB / Scheda SD" (pag. 71)
- Quando si formatta l'HDD USB / Scheda SD per l'utilizzo sul PC e così via.
- Se si ripara il televisore per un malfunzionamento, potrebbe essere necessario formattare nuovamente l'HDD USB mediante questo televisore per poterlo utilizzare (in caso di formattazione, tutti i dati saranno cancellati).
- Per utilizzare l'HDD USB con un PC dopo averlo usato per registrazioni con questo televisore, formattarlo nuovamente tramite PC (per eseguire la formattazione con il PC potrebbe essere necessario eseguire operazioni speciali o utilizzare strumenti specifici. Per informazioni, consultare il manuale dell'HDD USB).
- I dati registrati sull'HDD USB / Scheda SD con questo televisore possono essere riprodotti solo da questo televisore. Non è possibile riprodurre i contenuti con altri televisori (inclusi televisori dello stesso modello) o apparecchi.
- Non spegnere il televisore, rimuovere la spina del cavo di alimentazione o rimuovere l'HDD USB / Scheda SD durante il funzionamento (formattazione, registrazione, ecc.). Ciò potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo o danneggiare i dati registrati. (Anche quando si verifica un'interruzione elettrica.) Si consiglia di effettuare una copia dei dati eventualmente presenti sulla Scheda SD prima dell'utilizzo con questo televisore.

## Preparazione dell'HDD USB / Scheda SD

## HDD USB

Collegare l'HDD USB alla porta USB 1 con il cavo USB.

- Fare attenzione a collegare l'HDD USB alla presa di corrente elettrica.
- Per la rimozione sicura dell'HDD USB dal televisore (pag. 23, 72)
- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.

## Scheda SD

 Sbloccare la levetta di protezione da scrittura (sul lato sinistro della Scheda SD) per consentire la registrazione e la riproduzione.

presa di corrente



## Configurazione dell'HDD USB / Scheda SD

Formattare ed impostare l'HDD USB con questo televisore per poterlo usare per le registrazioni.

A seconda delle condizioni della Scheda SD, la registrazione potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere il problema, formattare la Scheda SD con questo televisore (in caso di formattazione, tutti i dati saranno cancellati).

- Prima di configurare le impostazioni, collegare l'HDD USB / Scheda SD (pag. 70) e assicurarsi di accendere l'HDD USB.
- Preparare l'HDD USB per l'uso esclusivo di registrazione con questo televisore.

#### Selezionare [Impostazioni USB HDD] o [Formattazione scheda SD] e impostare

Imposta registrazione	
Impostazioni USB HDD	Accedere
:	
Formattazione scheda SD	Accedere
Informazioni scheda SD	Accedere



 Per controllare le informazioni sulla Scheda SD inserita -[Informazioni scheda SD]

## Impostazione dell'HDD USB [Impostazioni USB HDD]

Vengono elencati tutti i dispositivi USB riconosciuti come dispositivi di memoria di massa.

- È possibile scegliere un solo HDD USB alla volta per la registrazione.
- Non è possibile cambiare le impostazioni dell'HDD USB mentre è in corso la registrazione.
- L'HDD USB sarà formattato e al termine della formattazione tutti i dati saranno cancellati.

#### 1 Selezionare l'HDD USB per la registrazione e avviare l'impostazione

Impostazioni USB	HDD	(1) selezionare
Prodotto	Nome	
USB Drive A		
USB Flash Disk		2 accedere

- Alcuni HDD USB potrebbero non essere visualizzati.
- Per informazioni sul dispositivo evidenziato



## 2 Avviso e conferma per l'uso dell'HDD USB

#### Selezionare [Sì] per procedere



- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.
- ② impostare



#### 4 Conferma dell'abilitazione dell'HDD USB alla registrazione

Se l'HDD USB da usare per la registrazione risulta già esistente, verrà visualizzata guesta schermata di conferma per abilitare l'HDD USB per la registrazione.

Formattazione HDD U	SB
Abilitare il dispositivo Per disconnettere og utilizzare sempre la funzior nel menu setup dei dispos ogni malfunzionamento	per la registrazione? gni dispositivo USB, le "Rimozione sicura USB" itivi USB HDD per evitare i dei contenuti registrati.
Sì	No



Impostazioni USB HDD       Prodotto     Nome       USB Drive A     USB HDD 1       USB Film Disk     I       Viene visualizzato il nome dell'HDD U       • Per formattare     • F       Impostazioni (Rosso)	Modalità Solo un HDD USB è disponibile SB L'HDD USB è disponibile L'HDD USB è disponibile Per modificare il nome dell'HDD USB (Verde)	per la registrazione / riproduzione. enco è disponibile per la registrazione. per la riproduzione. • Per cambiare la modalità		
Per la rimozione sicura dell'HDD (     Giallo)     Per impostare "Rimozione sicura	JSB dal televisore a USB" in altre condizioni <b>⇒ (pag. 23</b>			
Formattazione scheda S	D			
Per formattare la Scheda SD inserit	a. la Scheda SD verranno cancellati qua	ando si procede alla formattazione.		
Avviso e conferma per l'uso della Formattazione scheda SD Formattazione della scheda SD. Continuare? SI No	Scheda SD e avvio della formattazione so Tutti i dati archi eliminati durante Si	zione cheda SD //ati sulla scheda SD saranno la formattazione. Continuare? No		
<ul> <li>② impostare</li> <li>Se la formattazione non è riuscita:</li> <li>Assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente. → (pag. 70)</li> <li>Assicurarsi che la levetta di protezione da scrittura sia sbloccata.</li> <li>Controllare che la scheda SD sia adatta alla registrazione. → (pag. 111)</li> </ul>				
Registrazione diretta TV O	ne Touch - Ciò che si vede è ciò che	si registra [Registrazione One Touch]		
Per effettuare la registrazione imme • Verificare che il codice del telecon <b>Selezionare il tempo massimo di</b> Imposta registrazione  Registrazione One Touch 180 minuti	diata del programma corrente sull'HE nando sia "73" (pag. 31). registrazione [30] / [60] / [90] / [120] selezionare accedere / memorizzare	<ul> <li>D USB o sulla Scheda SD.</li> <li>/ [180] (minuti)</li> <li>II LED diventa arancione (lampeggiante) mentre è in corso la Registrazione One Touch.</li> <li>"Indicatore / Pannello di controllo" (pag. 12)</li> </ul>		
<ul> <li>Modalità REC predefinita</li> <li>È possibile selezionare la modalità di registrazione predefinita per [Registrazione One Touch].</li> <li>"Tempo di registrazione per Registrazione su HDD USB / Scheda SD" (pag. 111)</li> <li>[DR]: Registrazione diretta (modalità normale)</li> <li>[LT1]: Registrazione prolungata</li> </ul>				

[LT2]: Registrazione molto prolungata

## Per avviare la Registrazione One Touch

## Avviare

REC	
Non è	nossihile

- Non è possibile selezionare un altro canale mentre è in corso la registrazione.
- Quando sono disponibili sia l'HDD USB che la scheda SD

Selezionare il dispositivo di registrazione


#### Per interrompere immediatamente la registrazione



### Per riprodurre o cancellare i contenuti registrati "Modalità Recorded TV" (pag. 81)

 Anche se è in corso la Registrazione One Touch, è possibile riprodurre tutti i contenuti (a seconda dell'HDD USB / Scheda SD, potrebbe non essere disponibile o la registrazione potrebbe non funzionare correttamente durante la riproduzione.)

# **Registrazione costante [REW LIVE TV]**

#### (solo HDD USB)

Per la registrazione costante del programma corrente. • Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 31). Selezionare [Auto] per avviare [REW LIVE TV]

Imposta registrazione		selezionare
:		
REW LIVE TV	Auto	
:		memorizzare

- Se si seleziona [Auto], la registrazione verrà avviata automaticamente.
- Se è in corso un'altra registrazione, il segnale ricevuto dal televisore non è buono o non sono visualizzate immagini, la registrazione non verrà avviata.

# Per usare [REW LIVE TV]

Per mettere in pausa



· Per eseguire una ricerca all'indietro (fino a 90 minuti)



Dopo aver messo in pausa o aver avviato la ricerca all'indietro, possono essere utilizzati i seguenti tasti.



 [REW LIVE TV] verrà interrotto e i contenuti registrati verranno cancellati automaticamente nelle seguenti condizioni: (Anche se [REW LIVE TV] si interrompe per le seguenti condizioni, fino a quando l'impostazione viene mantenuta su [Auto], la nuova registrazione verrà avviata automaticamente in una condizione tale da rendere disponibile la registrazione).

- · Altri canali selezionati
- Canale selezionato bloccato
- · Canale selezionato non valido
- Nessun segnale TV
- Quando inizia un'altra registrazione
- · Quando il televisore viene spento o entra in Standby

# Uso di Media Player

Media Player consente di riprodurre foto, video o musica registrati su una Scheda SD o su una memoria flash USB e contenuti registrati con questo televisore sui dispositivi di registrazione (Scheda SD / HDD USB esclusivo).

#### Modalità Foto:

Vengono visualizzate le immagini fisse registrate con fotocamere digitali.

Modalità Video:

(Per scheda SD / memoria flash USB) vengono riprodotti i filmati registrati con videocamere digitali.

Modalità Recorded TV:

(Per Scheda SD / HDD USB esclusivo) vengono riprodotti i programmi televisivi registrati su HDD USB / Scheda SD con questo televisore.

Modalità Musica:

Vengono riprodotti i dati musicali digitali.

- Durante l'operazione, il segnale audio viene trasmesso dai terminali AV1, DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC). Tuttavia, non vengono emessi segnali video. AV1 può emettere un segnale audio se nel menu Funzioni [AV1 out] è impostato su [Monitor] (pag. 46). Per utilizzare HDMI2 con la funzione ARC è necessario collegare un amplificatore con funzione ARC (pag. 97) e impostare l'uso dei diffusori del sistema home theatre (pag. 103).
- [data] mostra la data in cui è stata effettuata la registrazione con il dispositivo di registrazione. I file senza la data vengono visualizzati come "\*\*/\*\*/\*\*\*\*".
- Le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente su questo televisore a seconda del componente di registrazione usato.
- La visualizzazione potrebbe richiedere qualche minuto se sono presenti molti file e cartelle.
- I file parzialmente deteriorati potrebbero essere visualizzati con una risoluzione ridotta.
- Le impostazioni delle immagini potrebbero non funzionare a seconda delle condizioni.
- I nomi delle cartelle e dei file potrebbero variare in base alla fotocamera digitale o alla videocamera digitale in uso.

#### Per inserire o rimuovere la scheda SD / Memoria flash USB

# Memoria flash USB



Verificare che il tipo di terminali e dispositivi siano corretti durante il collegamento.

• Per informazioni sui dispositivi + "Dispositivi per la registrazione o la riproduzione" (pag. 111)

Per il formato file supportato 🔿 "Formato di file supportato in Media Player e server multimediali" (pag. 108, 109)



#### ( Nota

- È anche possibile accedere direttamente a ciascuna modalità tramite VIERA TOOLS. 
  (pag. 39)
- [Registrazioni] è disponibile per i contenuti registrati con questo televisore su HDD USB / Scheda SD.
- Selezionare il dispositivo e i contenuti appropriati per la riproduzione di ogni file.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 31).



# Modificare il dispositivo

È possibile passare a un altro dispositivo direttamente nella stessa modalità, quando due o più dispositivi sono collegati.

1 Mentre viene visualizzata la miniatura, visualizzare la selezione del dispositivo

(Giallo)

#### 2 Selezionare il dispositivo a cui accedere





Nome del dispositivo selezionato

#### Modificare i contenuti

- È possibile passare all'altra modalità di Media Plaver dalla visualizzazione miniatura.
- La modalità del dispositivo corrente può essere commutata.
- 1 Mentre viene visualizzata la miniatura, visualizzare la selezione dei contenuti

#### 2 Selezionare il contenuto





# Modalità Foto

(Blu)

Formato file supportato 
 (pag. 108)

Verranno visualizzate le miniature di tutte le foto nella scheda SD o nella memoria flash USB.

Esempio: Miniatura - [Tutte le foto]



 Per modificare le dimensioni delle foto in una schermata di miniature OPTION



: Visualizzazione di errore

[Singola] - Le foto vengono visualizzate una alla volta. Selezionare il file dalla miniatura delle foto da visualizzare



Esempio:

Uso di Media Player



- quida operativa
- Per tornare alla miniatura BACK/ RETURN

i



Guida operativa

[Presentazione] - La presentazione termina quando tutte le foto della miniatura corrente sono state visualizzate.

1 Selezionare il file dalla miniatura delle foto da visualizzare per primo

#### 2 Avviare la presentazione





Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Per tornare alla miniatura



• Per mettere in pausa (tornare alla modalità Singola)



 Per cambiare la musica di sottofondo "Impostazioni delle foto" (pag. 78)

#### Per ordinare in base a cartella, data di registrazione o mese di registrazione

#### 1 Visualizzare la selezione di visualizzazione nella visualizzazione miniatura

(Verde)

#### 2 Selezionare il tipo di ordinamento

(1) selezionare

[Cartella]:



Per visualizzare le miniature raggruppate per cartella.

I file che non si trovano in una cartella verranno raggruppati nella cartella denominata "/".

#### [Ordina per data] / [Ordina per mese]:

Per visualizzare le miniature raggruppate per data o mese.

Il gruppo di foto senza data di registrazione viene indicato come [Sconosciuto].

#### Per tornare alla miniatura di tutte le foto



# 3D multiscatto

Questo televisore consente di creare foto 3D utilizzando una coppia di foto nella scheda SD e salvandole nella stessa scheda.

- Questo televisore consente inoltre di creare foto 3D da foto archiviate nella memoria flash USB, ma non è possibile salvarle
- Questa funzione è disponibile se si utilizzano foto scattate mediante fotocamere digitali.
- Non è possibile salvare la foto sulla Scheda SD mentre è in corso la Registrazione su Scheda SD o è impostata la Programmazione timer.
- In base alle foto scelte, la foto 3D creata potrebbe non essere adatta oppure potrebbe non essere possibile creare foto 3D. Si consiglia di scattare una foto (per L), quindi di spostare la fotocamera verso destra di circa 5 cm e scattare un'altra foto (per R).
- Per visualizzare la foto 3D creata con effetti 3D, sono necessari gli occhiali 3D → "Accessori standard" (pag. 6)

#### 1 Visualizzare il menu delle opzioni nella visualizzazione miniatura



#### 2 Selezionare [Multi scatto 3D]





#### 3 Selezionare due foto per L (sinistra) ed R (destra)



(Rosso) È possibile selezionare solo foto con la stessa data di registrazione e

- gli stessi pixel.
- Se si selezionano foto per L e R sui lati opposti, è probabile che non sia possibile visualizzare correttamente la foto 3D creata.

#### 4 Creare la foto 3D

• Se le foto selezionate non sono adatte per la foto 3D, verrà visualizzato il messaggio di errore e verrà visualizzata nuovamente la schermata di selezione delle foto (passaggio 3). Per salvare la foto 3D nella scheda SD





Al termine del salvataggio della foto, verrà visualizzata la schermata di selezione delle foto (passaggio 3). Selezionare nuovamente le foto per creare un'altra foto 3D oppure uscire dalla modalità [Multi scatto 3D].

#### Per visualizzare le foto 3D salvate

Le foto 3D salvate sono visualizzate nella schermata Miniatura. Indossare gli occhiali 3D e visualizzare le foto 3D. Esempio: Miniatura



Foto 3D salvata

# Impostazioni delle foto

Eseguire le impostazioni per la modalità Foto.

#### 1 Visualizzare il menu delle opzioni



# 2 Selezionare [Impostazioni presentaz.]



#### 3 Selezionare le opzioni e impostare

Impostazioni presentaz.			
Cornice	Off		
Effetto Colore	Off		
Effetto Transizione	Fade		
Modalità Schermo	Normale		
Riproduzione continua	Off		
Intervallo	5 secondi		
Ripetizione	On		
Sfondo musica			



#### Nota

- La qualità delle immagini può ridursi a seconda delle impostazioni della presentazione.
- Le impostazioni delle immagini potrebbero non essere applicate a seconda delle impostazioni della presentazione.

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazioni presentaz.	Cornice	Per selezionare il tipo di cornice della presentazione [Off] / [Multi] / [Collage] / [Scorr. (+calend.)] / [Scorrimento] / [Gall. (+calend.)] / [Galleria] / [Cinema] [Multi]: Vengono visualizzate 9 foto una alla volta. [Collage]: La posizione e le dimensioni di ciascuna foto durante la visualizzazione sono casuali. [Scorr. (+calend.)] / [Scorrimento]: Le foto vengono visualizzate come immagini in scorrimento. • È possibile attivare o meno la visualizzazione del calendario. È possibile passare da un mese all'altro premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra. [Gall. (+calend.)] / [Galleria]: Vengono visualizzate le varie dimensioni delle foto nella cornice. • È possibile attivare o meno la visualizzazione del calendario. È possibile passare da un mese all'altro premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra. [Gall. (+calend.)] / [Galleria]: Vengono visualizzate le varie dimensioni delle foto nella cornice. • È possibile attivare o meno la visualizzazione del calendario. È possibile passare da un mese all'altro premendo il tasto del cursore a destra o a sinistra. [Cinema]: Le foto vengono visualizzate con effetto vecchio film (tonalità seppia).
	Effetto Colore	Per selezionare gli effetti colore delle foto nella modalità Singola o Presentazione [Off] / [Seppia] / [Scala di grigi] • Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema].
	Effetto Transizione	<ul> <li>Per selezionare l'effetto di transizione per il cambiamento della foto durante la presentazione [Off] / [Fade] / [Slide] / [Dissolvenza] / [Movimento] / [Random]</li> <li>[Fade]: La foto successiva appare gradualmente.</li> <li>[Slide]: La foto successiva appare dal lato sinistro.</li> <li>[Dissolvenza]: Per passare da una foto a quella successiva viene eseguita una dissolvenza.</li> <li>[Movimento]: Ciascuna foto viene visualizzata con un effetto di ingrandimento, riduzione, spostamento in alto o spostamento in basso.</li> <li>[Random]: Ciascun effetto viene selezionato in modo casuale.</li> <li>Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Off].</li> </ul>

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)		
	Modalità Schermo	Per selezionare una visualizzazione normale o ampliata nella modalità Singola o Presentazione [Normale] / [Zoom] • Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Collage], [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema] o quando [Effetto Transizione] è impostato su [Movimento]. • A seconda delle dimensioni delle foto, potrebbe non essere possibile ingrandirle in modo da riempire lo schermo, ad esempio nel caso delle foto verticali.		
	Riproduzione continua	Per visualizzare le foto in modo continuo con una modalità di presentazione veloce <b>[Off] / [On]</b> • Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema] o quando [Effetto Transizione] è impostato su [Movimento].		
	Intervallo	Per selezionare gli intervalli di presentazione [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (secondi) • Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Cornice] è impostata su [Scorrimento], [Galleria] o [Cinema] o quando [Effetto Transizione] è impostato su [Movimento].		
Im	Ripetizione	Ripetizione della presentazione [Off] / [On]		
postazioni presentaz.	Sfondo musica	<ul> <li>Per selezionare la musica di sottofondo durante la modalità Foto [Off] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5] / [Utente] / [Auto]</li> <li>• [Tipo1 - 5] sono le musiche predefinite installate nel televisore.</li> <li>[Utente]: Saranno riprodotti i dati musicali contenuti nel dispositivo registrato dall'utente.</li> <li>Per registrare la musica <ol> <li>Selezionare il file musicale</li> <li>In base alle condizioni del dispositivo, selezionare le cartelle fino a individuare il file musicale desiderato.</li> </ol> </li> <li>Sfondo musica <ol> <li>Sfondo musica</li> <li>Sterate and televisore</li> <li>Sterate and televisore</li> <li>accedere</li> </ol> </li> <li>Sterate and televisore</li> <li>accedere</li> </ul> <li>Sterate and televisore</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>Sterate and televisore</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> File <ul> <li>Sterate and televisore</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> </ul> File <ul> <li>Stelezionare [File] o [Cartella]</li> <li>Stelezionare</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> <li>accedere</li> </ul> File <ul> <li>It file musicale selezionato verrà registrato.</li> <li>[Cartella]: Verranno registrati tutti i file musicali nella cartella contenente il file musicale selezionato.</li> <li>Se non sono stati registrati dati musicali o se il dispositivo sul quale sono memorizzati tali dati è stato rimosso, non viene riprodotto alcun tipo di audio.</li> </ul> [Auto]: I dati musicali contenuti nella cartella principale del dispositivo corrente vengono riprodotti casualmente. <ul> <li>Se non sono disponibili dati musicali, non viene riprodotto alcun tipo di audio.</li> </ul>		

# Modalità Video e Recorded TV

Formato di file supportato 
 (pag. 108, 109)

### Modalità video

#### (Per scheda SD / memoria flash USB)

Verranno visualizzate le miniature dei titoli dei video nella scheda SD o nel dispositivo memoria flash USB. Esempio: Miniatura - [Visualizz. titolo]



Se l'anteprima è supportata, inizierà quando il titolo / la scena viene evidenziata.

Per disattivare l'anteprima 
"Impostazioni video" (pag. 81)
Per riprodurre il titolo selezionato

Selezionare il titolo



### (Rosso)

Avviare la riproduzione

 Se l'ultima registrazione è stata interrotta improvvisamente, verrà visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.

Per cambiare il

 Per tornare alla miniatura

formato ASPECT

BACK/ RETURN

- I Visualizzazione di errore
- Il file non supporta la visualizzazione miniatura.

# ■ Riproduzione dalla scena selezionata nel titolo (SD-Video o AVCHD)

La riproduzione della scena selezionata ha inizio fino alla fine del titolo.

#### 1 Selezionare il titolo



2 Selezionare la scena

Per visualizzare / nascondere la guida

operativa e la barra delle informazioni

Al titolo / scena precedente

Al titolo / scena successivo

(Rosso)

(Verde)



# 3 Avviare la riproduzione



• La struttura dei titoli e delle scene può variare a seconda della videocamera digitale utilizzata.

#### Modalità di utilizzo durante la riproduzione

Esempio: Riproduzione



Guida operativa

Barra delle informazioni

Per utilizzare la riproduzione

Riavvolgimento

Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) / Riproduzione

- Avanti veloce
- Arresto
- Per saltare a un punto orario specificato

Mentre è visualizzata la barra di ricerca dell'orario



Premere: La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi Tenere premuto: Viene eseguita una ricerca rapida

00:15:3



- Uso di Media Playe
- @accedere

#### Impostazioni video

Per eseguire le impostazioni per la modalità Video.

• Le op	zioni dei menu e le opzior	ni selezionabili variano a seconda del cor	ntenuto.	
1 Visua opzic	alizzare il menu delle mi	2 Selezionare [Impostazioni video] Menu opzioni Impostazioni video	3 Selezionare le opzioni e impostare selezionare accedere / memorizzare	
Menu	Opzione	Regolazioni / Con	figurazioni (alternative)	
	Anteprima video	Per impostare l'anteprima del titolo o [Off] / [On] • L'immagine potrebbe non essere vis miniatura. Per risolvere il problema, • Disponibile solo nella visualizzazior	la scena nella visualizzazione miniatura sualizzata per un istante nella visualizzazione impostare l'anteprima su [Off]. e miniatura	
Impo	Multi Audio, Audio dual mono	Per selezionare le tracce audio selezionabili (se disponibili) Per cambiare l'audio potrebbero essere necessari alcuni secondi.     Disponibile solo durante la riproduzione		
	Sottotitoli	Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili) • Disponibile solo durante la riproduzione		
stazion	Testo sottotitolo	Per selezionare il tipo di carattere per visualizzare correttamente i sottotitoli (se disponibile) Disponibile solo durante la riproduzione		
i video	Modifica formato	<ul> <li>[Aspetto1]: Visualizza il contenuto ingrandito senza distorsioni.</li> <li>[Aspetto2]: Visualizza il contenuto a schermo intero.</li> <li>[Originale]: Visualizza il contenuto nelle dimensioni originali.</li> <li>È anche possibile cambiare il formato usando il tasto ASPECT.</li> <li>La modifica del formato potrebbe non essere disponibile a seconda del contenuto.</li> <li>Disponibile solo durante la riproduzione</li> </ul>		
	Ripetizione	Riproduzione ripetuta all'interno del ti contenuto) [Off] / [On]	Riproduzione ripetuta all'interno del titolo o del file selezionato (a seconda del contenuto) [Off] / [On]	
	Titolo	Consente di selezionare da un gruppo di titoli (se disponibile)		

#### Modalità Recorded TV

#### (Per Scheda SD / HDD USB esclusivo)

Verrà visualizzato l'elenco dei contenuti del dispositivo selezionato.

 Per la scheda SD, sbloccare la levetta di protezione da scrittura sul lato sinistro della scheda SD per eseguire la riproduzione.

Esempio: Elenco dei contenuti



Capacità residua del dispositivo selezionato

(Questo valore potrebbe non essere preciso, a seconda della condizione).

[tutto]: Vengono elencati tutti i contenuti registrati. [Non riprodotti] (solo HDD USB): Vengono elencati i contenuti non ancora riprodotti.

 È anche possibile accedere direttamente all'elenco dei contenuti utilizzando VIERA TOOLS. → (pag. 39)

#### (solo HDD USB)

- Contenuto non ancora riprodotto (una volta che si riproduce il contenuto, questa icona scomparirà).
- 🖬 : Il contenuto protetto non può essere eliminato.
- Contenuto in corso di registrazione (è possibile riprodurre questo contenuto anche in fase di registrazione).
- Due o più contenuti vengono raggruppati.

#### Riproduzione dalla lista

1 Selezionare il contenuto



#### 2 Avviare la riproduzione

- Se l'ultima registrazione è stata interrotta improvvisamente, verrà visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio. (solo HDD USB)
- Se il contenuto contiene più programmi con differenti livelli di controllo, su tale contenuto viene applicata la restrizione più alta. Dopo aver rimosso la restrizione, è possibile riprodurre tutti i programmi nel contenuto.

#### Per modificare il contenuto di registrazioni (solo HDD USB)

1 Scegliere e selezionare con un segno di spunta il contenuto da modificare



2 Visualizzare il menu delle opzioni

#### 3 Selezionare l'opzione e modificare



#### [Crea gruppo]:

Due o più contenuti possono essere raggruppati. Scegliere e selezionare con un segno di spunta tutti i contenuti desiderati, quindi selezionare [Crea gruppo].

#### [Annulla gruppo]:

Selezionare il gruppo creato che si desidera rilasciare, quindi scegliere [Annulla gruppo]. (Per rilasciare contemporaneamente più gruppi, selezionare con un segno di spunta tutti i gruppi desiderati).

#### [Escludi dal gruppo]:

Selezionare il gruppo e premere il tasto OK per visualizzare i contenuti raggruppati. Per escludere solo contenuto specifico dal gruppo, selezionarlo con un segno di spunta e scegliere [Escludi dal gruppo]. (Per escludere contemporaneamente più contenuti, selezionare con un segno di spunta tutti i contenuti desiderati).

#### [Cambia stato protezione]:

Selezionare il contenuto che si desidera proteggere dall'eliminazione, quindi scegliere [Cambia stato protezione]. Procedere allo stesso modo per annullare la protezione. (Per modificare contemporaneamente lo stato di più contenuti, selezionare con un segno di spunta tutti i contenuti desiderati).

#### Eliminazione del contenuto selezionato



# 3 Confermare



BACK/ RETURN

 Per selezionare due o più contenuti

(Blu)

Uso di Media Playe

#### Modalità di utilizzo durante la riproduzione

#### Esempio: Riproduzione



Guida operativa

Barra delle informazioni

 Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni



(Rosso)

#### • Per utilizzare la riproduzione

- er utilizzare la riproduzione
  - **I** Riavvolgimento



- Premere per saltare in avanti di circa 30 secondi.
- Tenere premuto per saltare indietro di circa 15 secondi.





Avanti veloce

Per saltare a un punto orario specificato





Per tornare all'elenco





 Per ripetere la riproduzione tra il punto iniziale "A" e il punto finale "B"

Impostare "A" e "B" nell'ordine

(Blu)

- I punti verranno ripristinati premendo nuovamente questo tasto o eseguendo altre operazioni.
- Per cambiare il formato



- Per confermare o modificare lo stato corrente (se disponibile)
- ➡ "Visualizzazione delle impostazioni selezionabili per lo stato attuale" (pag. 23)

# Elenco capitoli (solo HDD USB)

È possibile iniziare la riproduzione dall'elenco dei capitoli selezionato.

• L'elenco dei capitoli non viene visualizzato mentre il contenuto selezionato è in fase di registrazione.

Per iniziare la riproduzione

dall'elenco dei capitoli



Nota

• A seconda dei programmi registrati, alcune operazioni di riproduzione potrebbero non funzionare correttamente.

STTI

.

# Per cambiare il dispositivo

È possibile passare a un altro dispositivo direttamente nella stessa modalità, quando due o più dispositivi sono collegati.

#### 1 Visualizzare 2 Selezionare [Selez. Drive] 3 Selezionare il dispositivo a cui accedere il menu delle opzioni selezionare ок Crea gruppo OPTION Annulla gruppo accedere Selez, Drive Selez. Contenuti Se si seleziona il dispositivo per riprodurre foto, video o file ambia stato protezio musicali, passare al contenuto appropriato. ①selezionare Per cambiare il contenuto OPTION () selezionare [Selez. Contenuti] 2 accedere 2 accedere

# Impostazioni dell'uscita audio

Collegando un amplificatore al terminale DIGITAL AUDIO OUT o HDMI2 (funzione ARC) si può fruire dell'audio multicanale.

#### 1 Visualizzare il menu e selezionare [Audio]





# 2 Selezionare [Selezione SPDIF] e impostare

	2/2		
Selezione SPDIF	Auto		
Impostazioni originali	Reset		
selezionare accedere / memorizzare			

Al capitolo precedente / successivo

(Rosso) / (Verde)

Un contenuto registrato viene automaticamente

suddiviso in capitoli di circa 5 minuti ciascuno.

Per visualizzare i sottotitoli (se disponibili)

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	Selezione SPDIF	<ul> <li>SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio</li> <li>Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) [Auto] / [PCM]</li> <li>[Auto]: L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi- canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita DTS trasmette come DTS. L'uscita MPEG diventa PCM.</li> <li>[PCM]: Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.</li> </ul>

### Modalità Musica

Formato file supportato 
 (pag. 109)

Verrà visualizzata la miniatura delle cartelle musicali nella scheda SD o nella memoria flash USB. Esempio: Miniatura - [Cartella]



#### Impostazioni musica

Per eseguire l'impostazione per la modalità Musica (disponibile solo nella visualizzazione miniatura).

#### 1 Visualizzare il menu delle opzioni



Uso di Media Playe

2 Selezionare [Impostazioni musica]

Menu opzioni Impostazioni musica



#### **3** Impostare





accedere / memorizzare

[Cartella]: Ripetizione della riproduzione nella cartella selezionata [Singolo]: Ripetizione della riproduzione del singolo file selezionato

# Uso dei servizi di rete (DLNA / VIERA Connect)

# **DLNA**®

Questo televisore dispone della certificazione DLNA Certified™.

DLNA (Digital Living Network Alliance, Collaborazione per lo standard di comunicazione su rete locale) è uno standard che facilita l'uso dei componenti elettronici digitali DLNA Certified su una rete domestica. Per ulteriori informazioni, vedere www.dlna.org.

• Per abilitare questa funzione, collegare il televisore alla rete domestica.

"Connessioni di rete" (pag. 87), "Impostazioni di rete" (pag. 88)

#### Riproduzione di contenuti in condivisione memorizzati sul server multimediale

È possibile memorizzare foto, video o contenuti musicali sul server multimediale DLNA Certified (ad esempio, un PC con installato Windows 7, un registratore DIGA e così via) collegato alla rete domestica. Tali contenuti possono poi essere visualizzati sul televisore.

Per la visione e il controllo dei contenuti sul televisore 
 (pag. 92)

Per il formato file supportato ⇒ (pag. 108, 109)

#### Per utilizzare un PC come server multimediale

Predisporre il PC con Windows 7 o verificare che il software sia installato nel PC.

"Windows 7" e "TwonkyMedia server 6 (installato sul PC con Windows 7, Windows Vista o Windows XP)" sono i software server utilizzati per eseguire il test di compatibilità con questo televisore (aggiornato a gennaio 2011). Qualsiasi altro software server non è stato testato con questo televisore. Non si garantiscono pertanto la compatibilità e le prestazioni.

• Windows 7

È necessaria la configurazione delle impostazioni Gruppo Home di Windows 7. Per informazioni, consultare la guida di Windows 7.

TwonkyMedia server

"TwonkyMedia server" è un prodotto di PacketVideo Corporation.

Per richiedere i manuali per l'installazione e la configurazione di "TwonkyMedia server", visitare il sito Web di TwonkyMedia.

La distribuzione del software server potrebbe essere soggetta a pagamento.

#### Nota

• Per ulteriori informazioni sul software server, consultare l'azienda produttrice del software.

- Dopo aver installato il software per il server multimediale sul PC, è possibile che altre persone riescano ad accedere ai dati. Prestare molta attenzione alle impostazioni e alle connessioni nelle reti di uffici e hotel, o anche a casa qualora non si utilizzi un router.
- I file AVCHD e DivX non sono supportati dalle funzioni DLNA del televisore, ma possono essere riprodotti mediante Media Player (pag. 74).

#### Per utilizzare un registratore DIGA compatibile con DLNA come server multimediale

Collegando un registratore DIGA compatibile con DLNA alla rete domestica è possibile utilizzarlo come server multimediale.

• Per informazioni sulla compatibilità DLNA, consultare il manuale del registratore DIGA.

#### Riproduzione di contenuti in condivisione sul televisore mediante l'apparecchiatura di rete DMC (Controller multimediale digitale)

È possibile visualizzare i contenuti memorizzati sul server multimediale esercitando il controllo attraverso l'apparecchiatura di rete DMC (un PC con installato Windows 7, uno smartphone e così via) collegato alla rete domestica.

- Per utilizzare questa funzione con Windows 7, impostare [Comando a distanza DLNA] e [Volume a distanza DLNA] di questo televisore su [On]. + (pag. 88)
- Per verificare la compatibilità di questo televisore è stato utilizzato il sistema operativo "Windows 7" (aggiornato a gennaio 2011). Per informazioni, consultare la guida di Windows 7.

 Per utilizzare questa funzione con il proprio smartphone, impostare [Comando a distanza rete] di questo televisore su [On]. → (pag. 88)

È inoltre necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sul proprio smartphone. Per informazioni sull'applicazione (solo in inglese):

http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.

Condivisione dei programmi televisivi o dei contenuti di questo televisore con l'altra apparecchiatura di rete

È possibile visualizzare i programmi televisivi digitali attuali o i contenuti\*1 di questo televisore sull'altro televisore VIERA DLNA Certified\*2, sul proprio smartphone, ecc. collegati alla rete domestica.

Ad esempio, si può guardare la prosecuzione del programma attuale sul proprio smartphone nell'altra stanza, ecc.

- Per utilizzare questa funzione, impostare [Impostazioni server DLNA] di questo televisore. (pag. 88)
- Per utilizzare questa funzione con l'altro televisore VIERA, selezionare un nome o un indirizzo MAC di questo televisore dall'elenco di server DLNA dell'altro televisore VIERA, quindi selezionare il contenuto da controllare. Fare riferimento anche al manuale dell'altro VIERA.
- Per utilizzare questa funzione con il proprio smartphone, è necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sullo smartphone. Per informazioni sull'applicazione (solo in inglese):
- http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
- Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.
- \*1: Contenuti disponibili:
  - Contenuti che possono essere riprodotti da Media Player di questo televisore e altre apparecchiature di rete
- I programmi televisivi registrati sull'HDD USB con questo televisore (i programmi televisivi registrati sulla Scheda SD non sono disponibili.)
- \*2: VIERA DLNA Certified antecedenti all'anno 2009 potrebbero non essere compatibili. Non si garantisce la compatibilità con prodotti futuri.

# Nota

- Quando si utilizza questa funzione, questo televisore deve essere acceso.
- Questa funzione è disponibile solo con 1 altro componente.
- Potrebbe essere possibile controllare questo televisore dal proprio smartphone per lo spegnimento dello schermo e l'attivazione del silenziamento del suono. Per dettagli, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile nel caso in cui questo televisore presenti le seguenti condizioni:
  - Mentre è in corso la registrazione.
  - · Per la modalità di ingresso HDMI o contenuti video di Media Player.
  - Quando si utilizza VIERA Connect.
  - Quando si accede al server multimediale.
  - · Mentre il servizio di dati è attivo.
  - · Quando si selezionano i canali radio.
  - · Quando si guardano programmi criptati (con protezione anticopia).
  - Quando la trasmissione impedisce l'emissione di audio e video.

# VIERA Connect

VIERA Connect è un gateway per i servizi Internet esclusivo di Panasonic.

VIERA Connect consente di accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e di usufruire dei contenuti Internet sulla schermata iniziale di VIERA Connect: video, giochi, strumenti di comunicazione, ecc.

- Per abilitare questa funzione, collegare il televisore a un ambiente di rete a banda larga.
- "Connessioni di rete" (pag. 87), "Impostazioni di rete" (pag. 88)

#### Nota

- La schermata iniziale di VIERA Connect è soggetta a modifiche senza preavviso.
- Questo televisore non supporta completamente la funzionalità browser. Alcune funzionalità dei siti Web potrebbero
   pertanto non essere disponibili.
- Assicurarsi di aggiornare il software ogni volta che sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio di aggiornamento software. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare VIERA Connect.
   Il software può essere aggiornato manualmente in un secondo momento.

#### ➡ [Aggiornamento software] in [Rete] (pag. 91)

- I servizi di VIERA Connect sono gestiti dai rispettivi provider di servizi e potrebbero essere interrotti, temporaneamente o definitivamente, senza preavviso. Panasonic non rilascia pertanto alcuna garanzia in merito al contenuto o alla continuità dei servizi.
- Parte del contenuto potrebbe non essere adatto per alcuni spettatori.
- Parte del contenuto potrebbe essere disponibile solo in paesi specifici e in alcune lingue.
- In base all'ambiente di collegamento, la connessione Internet potrebbe essere lenta o non disponibile.
- Durante l'operazione, il segnale audio viene trasmesso dai terminali AV1, DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC). Tuttavia, non vengono emessi segnali video. AV1 può emettere un segnale audio se nel menu Funzioni [AV1 out] è impostato su [Monitor] (pag. 46). Per utilizzare HDMI2 con la funzione ARC è necessario collegare un amplificatore con funzione ARC (pag. 97) e impostare l'uso dei diffusori del sistema home theatre (pag. 103).
- È possibile limitare l'accesso a VIERA Connect. 

  [Sicurezza bambini] (pag. 62)
- VIERA Connect non è disponibile quando è in corso la registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch.

# Connessioni di rete

Se si desidera utilizzare soltanto le funzioni DLNA, è necessario un ambiente di rete domestica. È possibile gestire le funzioni senza un ambiente di rete a banda larga.

Per usare le funzioni VIERA Connect, è necessario un ambiente di rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Le connessioni Internet remote non possono essere utilizzate.
- Velocità richiesta (effettiva): almeno 1,5 Mbps per la qualità dell'immagine SD e 6 Mbps per HD. Se la velocità di trasferimento non è sufficiente, è possibile che il contenuto non sia riprodotto correttamente.

### Esempio 1 (Per DLNA e VIERA Connect)



registratore DIGA, ecc.)

- Utilizzare un cavo LAN per questa connessione.
- Impostare e collegare tutti gli apparecchi necessari per l'ambiente di rete. Non è possibile configurare le impostazioni per l'apparecchio di rete su questo televisore. Leggere il manuale del componente.
- Se il modem non dispone di funzioni di router a banda larga, utilizzare un router a banda larga.
- Se il modem dispone di funzioni di router a banda larga ma non sono disponibili porte libere, utilizzare un hub.
- Verificare che i router a banda larga e gli hub siano compatibili con 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Se si utilizza un apparecchio compatibile solamente con 100BASE-TX, sono richiesti cavi LAN di categoria 5.

#### Esempio 2 (Per VIERA Connect)

(Per VIERA Connect)

È possibile collegare direttamente questo televisore e l'apparecchio di telecomunicazione per utilizzare le funzionalità VIERA Connect.



#### Nota

- Rivolgersi al proprio provider di servizi Internet (ISP) o alla società di telecomunicazioni per ulteriore assistenza con l'apparecchiatura di rete.
- Verificare i termini e le condizioni dei contratti con il provider di servizi Internet (ISP) o con la società di telecomunicazioni. A seconda dei contratti, potrebbero essere addebitati costi supplementari o potrebbe risultare impossibile effettuare più di una connessione Internet.
- Spegnere il televisore e riaccenderlo quando si modifica o si attiva la connessione di rete.

# Impostazioni di rete

Verificare che le connessioni siano completate prima di avviare Impostazioni di rete.
 "Connessioni di rete" (pag. 87)

#### Visualizzare il menu e selezionare [Rete]



#### Impostazioni collegamento di rete

Per configurare le impostazioni del collegamento con le quali accedere e controllare questo televisore dall'apparecchiatura di rete (PC con installato Windows 7, smartphone, televisore VIERA DLNA Certified e così via) mediante la rete.

#### 1 Selezionare [Impostazioni coll. rete]



selezionare
 accedere

#### 2 Selezionare le opzioni e impostare

Impostazioni coll. rete	
Nome VIERA	VIERA
Comando a distanza DLNA	On
Volume a distanza DLNA	On
Comando a distanza rete	On
Impostazioni server DLNA	Accedere



accedere / memorizzare

Menu		Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
	Nome VIERA		Per impostare il nome preferito per il televisore • Questo nome verrà usato come nome del televisore sullo schermo dell'altra apparecchiatura di rete.
	Comando a distanza DLNA		Per abilitare il controllo del televisore utilizzando Windows 7 tramite la rete [Off] / [On]
Impo	Volume a distanza DLNA		Per abilitare il controllo del volume del televisore utilizzando Windows 7 tramite la rete [Off] / [On]
ostazi	Comando a distanza rete*		Per abilitare il controllo del televisore mediante l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) [Off] / [On]
oni coll. rete	Impostazioni server DLNA*	Server DLNA	Per abilitare la condivisione di programmi televisivi o contenuti di questo televisore con l'apparecchiatura di rete (televisore VIERA DLNA Certified, smartphone e così via) [Off] / [On]
		Tipo di registrazione	Per selezionare se limitare o meno l'accesso a questo televisore per ogni apparecchiatura sulla rete domestica <b>[Auto] / [Manuale]</b> <b>[Auto]</b> : Tutte le apparecchiature disponibili sulla rete domestica sono accessibili. (massimo 16 apparecchiature) <b>[Manuale]</b> : Per impostare le restrizioni per ogni apparecchiatura nell'[Lista periferiche remote].
		Lista periferiche remote	Per elencare l'apparecchiatura accessibile a questo televisore sulla rete domestica
A 6000	- nda	della regione guesta fu	nzione netrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al

<sup>6</sup>A seconda della regione, questa funzione potrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

#### Impostazioni connessione cablata

Questa impostazione riguarda la connessione di rete tramite il cavo LAN.

#### 1 Selezionare [Connessione di rete] e impostare su [Cavo di rete]

Test di connessione		l la Gr
Connessione di rete	Cavo di rete	
Impostazioni IP/DNS		
Impostazioni coll. rete		
Aggiornamento software		
Messaggio nuovo software	On	
Stato rete		

#### 2 Selezionare [Impostazioni IP/DNS] e impostare le opzioni

÷	
Impostazioni IP/DNS	Accedere
÷	

 selezionare 2 accedere

- selezionare

accedere / memorizzare

### ■ [Acquisire indirizzo IP] / [Acquisire indirizzo DNS]

Per impostare [Indirizzo IP], [Maschera di sottorete], [Gateway predefinito] e [Indirizzo DNS]. Selezionare [Acquisire indirizzo IP] / [Acquisire indirizzo DNS] e impostare su [Auto] (consigliato).

Impostazioni IP/DNS			
Acquisire indirizzo IP	Auto	 	
Acquisire indirizzo DNS	Auto		
Impostazioni proxy			

Impostazioni manuali ([Indirizzo IP], [Maschera di sottorete], [	Gateway predefinito], [Indirizzo DNS])
selezionare	1 2 3 4.:: 5 6
accedere / memorizzare	7.cm 8.cm 9.m 0

• Le impostazioni disponibili sono visualizzate automaticamente.

#### 3 Selezionare [Impostazioni proxy] e impostare le opzioni

Impostazioni IP/DNS			
Acquisire indirizzo IP	Auto		
Acquisire indirizzo DNS	Auto		
Impostazioni proxy	Accede	re	

(1) selezionare ②accedere



Una volta configurate le impostazioni, tornare al menu precedente.

BACK/	
ALL NIN	
$(\mathbf{\Sigma})$	

# [Proxy]

Per impostare l'indirizzo del proxy.

È l'indirizzo del server di inoltro connesso al server di destinazione, anziché al browser, che invia i dati al browser. L'impostazione è richiesta solo se specificato dal provider.

#### 1. Selezionare [Proxy]



2. Immettere l'indirizzo Prox Host (1) selezionare

(2) impostare





 È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

# [Porta Proxy]

Per impostare il numero della porta proxy.

Questo numero viene specificato anche dal provider insieme all'indirizzo proxy.

#### 1. Selezionare [Porta Proxy]

Impostazioni proxy		A
Proxy		
Porta Proxy	0	





2. Spostare il cursore e immettere il numero

#### 4 Selezionare [Test di connessione] e accedere al test

Test di connessione	Accedere
:	

Test di connessione
Verifica collegamento del cavo di rete.
Verifica acquisizione IP.
Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
Verifica connessione a gateway.
Verifica comunicazioni con il server.

 selezionare 2 accedere

 Per eseguire la verifica automatica della connessione di rete per il televisore. (Il test può richiedere qualche minuto).

#### 🗹 : superato

Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

#### 🛛 : non superato

Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi riprovare.

#### Impostazioni della connessione wireless

Questa impostazione riguarda la connessione della rete wireless.

 Confermare la chiave di cifratura, le impostazioni e l'ubicazione del punto d'accesso prima di iniziare la configurazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del punto d'accesso.

#### 1 Selezionare [Connessione di rete] e impostare su [Wireless]

		,
Test di connessione		1
Connessione di rete	Wireless	
Impostaz. rete wireless		
Impostazioni IP/DNS		
Impostazioni coll. rete		
Aggiornamento software		
Messaggio nuovo software	On	
Stato rete		

selezionare

accedere / memorizzare

#### 2 Selezionare [Impostaz. rete wireless]

Test di connessione	
Connessione di rete	Wireless
Impostaz. rete wireless	Accedere
Impostazioni IP/DNS	
Impostazioni coll. rete	
Aggiornamento software	
Messaggio nuovo software	On
Cista sala	

 Se il punto d'accesso è già selezionato, verrà visualizzata la schermata [Impostazioni correnti].

Per modificare le impostazioni, selezionare [No] su guesta schermata e andare al passaggio successivo.

#### 3 Selezionare il punto di accesso desiderato

Ret	i wireless disponibili		
N°	Nome rete (SSID)	Tipo wireless	Stato
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	e 1111
2	Access Point B	11n(5GHz)	E 111
3	Access Point C	11n(5GHz)	🖸 1111

① selezionare 2 accedere

 selezionare ②accedere

- · · · Punto d'accesso cifrato

 Per eseguire una nuova ricerca dei punti d'accesso





 Per informazioni sul punto d'accesso evidenziato



 Per [WPS (Premere il pulsante)] (pag. 19)

(Rosso)

• Per [WPS (PIN)] (pag. 91)

(Verde)

 Per eseguire l'impostazione manualmente (pag. 91)

(Giallo)

# 4 Accedere alla modalità di inserimento della chiave di cifratura



 Se il punto d'accesso selezionato non è cifrato, verrà visualizzata la schermata di conferma. Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.

#### 5 Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso

In	np	os	ta	z.	re	te	wi	re	le	5S									
С	hia	ive	ci	fra	tur	а													
Α	В			Е	F	G	Н		J	К	L	Μ	Ν		Ρ	Q	R	S	Т
U	۷	W	Х	Y	Ζ		0	1	2		4	5	6	7	8	9	!		#
а	b	С	d	е	f	g	h	i		k		m	n	0	р	q		s	t
u	٧	w	х	у	z	(		÷	-	ŀ			@			4	%	&	?
	;	=	\$	[	1	~	<	>	{	}	1	•	^	1					_

Impostare i caratteri

1) selezionare 2 impostare



- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.
- Una volta configurate le impostazioni, tornare al menu precedente.



#### 6 Selezionare [Test di connessione] e accedere al test

Test di connessione	Accedere
:	



🗹 : superato

 Per eseguire la verifica automatica della connessione di rete per il televisore. (Il test può richiedere qualche minuto).

- Controllare la connessione di rete
- Verifica acquisizione IP
- Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
   Verifica connessione a gateway.
- Verifica comunicazioni con il server.

# Il test ha esito positivo e il televisore è collegato alla rete.

🛛 : non superato Controllare le impostazioni e i collegamenti. Quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare il provider dei servizi Internet.

# [WPS (PIN)]

Inserire il codice PIN nel punto d'accesso, quindi selezionare [Connetti]

WPS (PIN)



Codice PIN : 12345678

Selezionare "Connetti" dopo aver immesso e salvato le impostazioni sull'access point wireless Connetti

# [Manuale]

È possibile impostare SSID, tipo di protezione, tipo di cifratura e chiave di cifratura manualmente.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e configurare le impostazioni manualmente.

Se si utilizza 11n (5 GHz) per il sistema wireless tra il LAN wireless incorporato e il punto di accesso, selezionare [AES] per il tipo di cifratura.

Impostazione nome rete (SSID Immettere il nome rete (SSID) Nome rete (SSID) XXXXXXX



# Aggiornamento del software del televisore

Per accedere al sito Web specifico per aggiornare il software del televisore e verificare la disponibilità di aggiornamenti software.

#### Selezionare [Aggiornamento software]

Test di connessione	
Connessione di rete	Cavo di rete
Impostazioni IP/DNS	
Impostazioni coll. rete	
Aggiornamento software	Accedere
Messaggio nuovo software	On
Stato rete	



2 accedere

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

91

# Utilizzo delle funzionalità DLNA®



Guida operativa

Carle Contraction

Presentazione Alla foto successiva

 Arresto (ritorno all'elenco) (Blu)

[Presentazione] - La presentazione termina quando tutte le foto dell'elenco sono state visualizzate.

#### 1 Selezionare dall'elenco la foto da visualizzare per primo

2 Avviare la presentazione

(Rosso)



- Per visualizzare / nascondere la guida operativa
- Per mettere in pausa (tornare alla modalità Singola)



Per tornare all'elenco
 BACK/
 RETURN



# Per file video

# Riproduzione - Verrà avviata la riproduzione.

Se l'ultima registrazione è stata interrotta improvvisamente, verrà visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.

#### Esempio: Riproduzione

Guida operativa

ASPECT

Ð



- Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni
- i
- Al contenuto precedente
  - (Rosso)
- Al contenuto successivo
  - (Verde)
- Per tornare all'elenco BACK/ RETURN

- Per utilizzare la riproduzione
  - Riavvolgimento
     [Salto manuale]
     Premere per saltare in avanti di circa 30 secondi.
    - Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) / Riproduzione
    - Avanti veloce

# Per file musicali

Per cambiare il formato

Riproduzione - Verrà avviata la riproduzione.

Barra delle informazioni





Per visualizzare / nascondere la guida operativa
 Alla traccia precedente
 (Rosso)
 Alla traccia successiva
 Alla traccia successiva



Arresto

- Pausa / Riproduzione Avanti veloce
- Per tornare all'elenco
   BACK/
   RETURN



Per Registratore DIGA

# Uso del registratore DIGA

Verrà visualizzata la schermata del Registratore DIGA. È possibile usare le funzioni del registratore DIGA con il telecomando del televisore, in base alla guida operativa.

Esempio:



- Prima dell'utilizzo, registrare il televisore sul Registratore DIGA.
- Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del Registratore DIGA.

# Menu Opzioni per ogni contenuto

OK

Configurare le impostazioni per l'utilizzo dei file Foto, Video e Musica su questo televisore.

#### 1 Visualizzare il menu delle opzioni

#### 2 Selezionare [Impostazioni presentaz.], [Impostazioni video] o [Impostazioni musica]

Menu opzioni	
Impostazioni presentaz.	
Impostazioni video	
Impostazioni musica	
(1) selezionare	

②accedere

3 Selezionare le opzioni e impostare



– accedere / memorizzare

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazion	Effetto Transizione	<ul> <li>Per selezionare l'effetto di transizione per il cambiamento della foto durante la presentazione [Off] / [Fade] / [Slide] / [Dissolvenza] / [Movimento] / [Random]</li> <li>[Fade]: La foto successiva appare gradualmente.</li> <li>[Slide]: La foto successiva appare dal lato sinistro.</li> <li>[Dissolvenza]: Per passare da una foto a quella successiva viene eseguita una dissolvenza.</li> <li>[Movimento]: Ciascuna foto viene visualizzata con un effetto di ingrandimento, riduzione, spostamento in alto o spostamento in basso.</li> <li>[Random]: Ciascun effetto viene selezionato in modo casuale.</li> </ul>
present	Intervallo	Per selezionare gli intervalli di presentazione [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (secondi) • Questa funzione non è disponibile quando l'opzione [Effetto Transizione] è impostata su [Movimento].
az.	Ripetizione	Ripetizione della presentazione [Off] / [On]
	Sfondo musica	Per selezionare la musica di sottofondo durante la modalità Foto [Off] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5]
	Anteprima video	Per impostare l'anteprima del titolo o della scena nella schermata delle miniature [Off] / [On] • L'immagine potrebbe non essere visualizzata per un istante nella schermata delle miniature. Per risolvere il problema, impostare l'anteprima su [Off].
_	Multi Audio, Doppio audio, Audio dual mono	Per selezionare le tracce audio selezionabili (se disponibili) • Per cambiare l'audio potrebbero essere necessari alcuni secondi. • Disponibile solo durante la riproduzione
sodu	Sottotitoli	Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili) • Disponibile solo durante la riproduzione
tazioni	Testo sottotitolo	Per selezionare il tipo di carattere per visualizzare correttamente i sottotitoli (se disponibile) • Disponibile solo durante la riproduzione
video	Lingua sottotitoli	Consente di selezionare le lingue dei sottotitoli (se disponibili) Disponibile solo durante la riproduzione
	Modifica formato	<ul> <li>[Aspetto1]: Visualizza il contenuto ingrandito senza distorsioni.</li> <li>[Aspetto2]: Visualizza il contenuto a schermo intero.</li> <li>[Originale]: Visualizza il contenuto nelle dimensioni originali.</li> <li>È anche possibile cambiare il formato usando il tasto ASPECT.</li> <li>La modifica del formato potrebbe non essere disponibile a seconda del contenuto.</li> <li>Disponibile solo durante la riproduzione</li> </ul>
	Ripetizione	Riproduzione ripetuta all'interno del file selezionato [Off] / [On]
Impostazioni musica	Ripetizione	Ripetizione della riproduzione <b>[Off] / [Cartella] / [Singolo]</b> <b>[Cartella]:</b> Ripetizione della riproduzione nella cartella selezionata. <b>[Singolo]:</b> Ripetizione della riproduzione del singolo file selezionato.

Uso dei servizi di rete (DLNA / VIERA Connect)

# Impostazioni dell'uscita audio (per contenuti video)

Collegando un amplificatore al terminale DIGITAL AUDIO OUT o HDMI2 (funzione ARC) si può fruire dell'audio multicanale.

• Per confermare o cambiare lo stato attuale dell'audio 🔿 (pag. 94)

#### 1 Visualizzare il menu e selezionare [Audio]

# MENU



#### 2 Selezionare [Selezione SPDIF] e impostare



Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	Selezione SPDIF	<ul> <li>SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio</li> <li>Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMl2 (funzione ARC) [Auto] / [PCM]</li> <li>[Auto]: L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi- canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita DTS trasmette come DTS. L'uscita MPEG diventa PCM.</li> <li>[PCM]: Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.</li> </ul>

# Funzioni Link (Q-Link / VIERA Link)

Q-Link collega il televisore e il registratore DVD / VCR e consente la facile registrazione, riproduzione, ecc. 

VIERA Link (HDAVI Control™) collega il televisore e il componente dotato della funzione VIERA Link e consente il facile controllo, una comoda registrazione e riproduzione, il risparmio energetico e la creazione di un home theatre, ecc., senza bisogno di impostazioni complicate. 
(pag. 99 - 103)

Le funzioni Q-Link e VIERA Link possono essere usate insieme.

 Questo televisore supporta la funzione "HDAVI Control 5". Le funzionalità disponibili dipendono però dalla versione di HDAVI Control del componente collegato. Per verificare la versione, vedere il manuale del componente usato.

funzione HDMI CEC.

# Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link

# Q-Link (per collegamento SCART)

Componente collegato Funzionalità	Registratore DVD / VCR con funzione Q-Link	Collegamento	Registratore DVD
Scaricamento preselezioni	0		VCR con funzione
Riproduzione facile	0		Q-LINK
Link accensione	0	<ul> <li>Usare un cavo SCART completamente a</li> </ul>	Illacciato.
Link spegnimento	0	<ul> <li>Collegare un registratore DVD / VCR che</li> </ul>	e supporta Q-Link al
Registrazione diretta TV	0	terminale AV1 del televisore usando un o	avo SCART.

# VIERA Link (per collegamento HDMI)

Componente collegato Funzionalità	Registratore DIGA con funzione VIERA Link	Lettore DVD / Lettore Blu-ray Disc con funzione VIERA Link	Videocamera HD / Fotocamera LUMIX con funzione VIERA Link
Scaricamento preselezioni	○*2 *5	-	_
Riproduzione facile	0	0	0
Link accensione	0	0	0
Link spegnimento	0	0	0
Riduzione del consumo energetico superfluo nella modalità Standby	○*3	○*3	-
Standby automatico per componente non necessario	○*3	○*3	-
Programma Pause Live TV	O*2 *4	-	-
Registrazione diretta TV	O*2	-	-
Controllo del menu del componente collegato mediante il telecomando VIERA	O*1	<b>O</b> *1	O*1
Controllo diffusori	_	_	_

#### Collegamento



Registratore DIGA / Lettore DVD / Lettore Blu-ray Disc / Videocamera HD / Fotocamera LUMIX con funzione VIERA Link

D/

Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.

- Collegare il componente che supporta VIERA Link al terminale HDMI1, HDMI2, HDMI3 o HDMI4 del televisore mediante un cavo HDMI.
- Per informazioni sul cavo HDMI per il collegamento di una videocamera HD o fotocamera LUMIX Panasonic, leggere il relativo manuale.

# VIERA Link (collegamenti HDMI e uscita audio)

Componente collegato Funzionalità	Lettore theatre con funzione VIERA Link	Blu-ray Disc theatre con funzione VIERA Link	Amplificatore con funzione VIERA Link
Scaricamento preselezioni	-	-	-
Riproduzione facile	○*6	○*6	-
Link accensione	0	0	-
Link spegnimento	0	0	0
Riduzione del consumo energetico superfluo nella modalità Standby	_	○*3	_
Standby automatico per componente non necessario	○*3 *7	○*3 *7	○*³
Programma Pause Live TV	_	-	_
Registrazione diretta TV	-	-	-
Controllo del menu del componente			
collegato mediante il telecomando	O*1	○*1	_
VIERA			
Controllo diffusori	0	0	0

#### Collegamento

• Per usare il lettore theatre / Blu-ray Disc theatre



Videocamera HD / Fotocamera LUMIX con funzione VIERA Link

- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Collegare il componente che supporta VIERA Link al terminale HDMI2, HDMI3 o HDMI4 del televisore mediante un cavo HDMI.
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Se si utilizza un cavo SCART per l'uscita audio, collegare il dispositivo che supporta VIERA Link al terminale AV1 del televisore e impostare [AV1 out] su [Monitor] nel menu Funzioni (pag. 46).
- Per l'uscita dell'audio dal televisore, usare il cavo audio digitale ottico o il cavo SCART.
- \*1: Disponibile con i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 2 o successiva".
- \*2: Disponibile con i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 3 o successiva".
- \*3: Disponibile con i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 4 o successiva".
- \*4: Disponibile con i registratori DIGA dotati di HDD.
- \*5: Questa funzione è disponibile indipendentemente dalla versione di HDAVI Control quando il registratore supporta Q-Link ed è connesso mediante il cavo SCART.
- \*6: Durante la riproduzione di un disco.
- \*7: Tranne che per la visione di un disco.
- \*8: Se l'apparecchio collegato è dotato della funzione "HDAVI Control 5", non è necessario utilizzare questo cavo audio (cavo audio digitale ottico o cavo SCART). In tal caso, collegare l'apparecchio al terminale HDMI2 del televisore mediante un cavo HDMI.

# Controllo VIERA Link dei dispositivi compatibili →[Controllo VIERA Link] (pag. 101)

 Nella seguente tabella viene riportato il numero massimo di dispositivi compatibili che possono essere controllati tramite il Controllo VIERA Link. Nel numero sono inclusi i collegamenti agli apparecchi già collegati al televisore. Ad esempio, il registratore DIGA collegato all'amplificatore che è a sua volta collegato al televisore con un cavo HDMI.

Tipo di componente	Numero massimo
Registratore (registratore DIGA, ecc.)	3
Lettore (lettore DVD, lettore Blu-ray Disc, videocamera HD, fotocamera LUMIX, Fotocamera digitale, lettore theatre, Blu-ray Disc theatre, ecc.)	3
Sistema audio (lettore theatre, Blu-ray Disc theatre, amplificatore, ecc.)	1
Sintonizzatore (decoder, ecc.)	4

# Q-Link

#### Operazioni preliminari

Collegare un registratore DVD / VCR con i seguenti loghi:

"Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC (un marchio di Metz Corporation)", "Easy Link (un marchio di Philips Corporation)", "Megalogic (un marchio di Grundig Corporation)", "SMARTLINK (un marchio di Sony Corporation)"

- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Preparare il registratore DVD / VCR. Leggere il manuale del registratore.
- Impostazione del terminale Q-Link nel menu Funzione 

   [AV1 out] (pag. 46)

Scaricare le preselezioni: impostazioni canale, lingua, paese / regione 
 "Scaricamento preselezioni" (vedere sotto)

#### Funzionalità disponibili

#### Scaricamento preselezioni

Le impostazioni del canale, lingua e paese possono essere scaricate nel registratore.

• Le impostazioni dei canali DVB-S e DVB-C non possono essere scaricate.

• Per scaricare le impostazioni - [Download] (pag. 46), [Sintonia automatica] (pag. 16, 17, 51)

#### Registrazione diretta TV - Ciò che si vede è ciò che si registra

Per regolare immediatamente il programma corrente con il registratore DVD / VCR. (Quando l'HDD USB / Scheda SD per la registrazione è collegato nella modalità DVB, viene avviato [Registrazione One Touch].) • Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 31).

REC • Condizioni disponibili:

Sorgente immagine	Modalità	Registrazione da
		Uscita monitor TV
Analogico	AV	Sintonizzatore del registratore
DVB (l'HDD USB / Scheda SD per la registrazione non è collegato)	TV	Uscita monitor TV
AV (guardando il sintonizzatore del registratore)	AV	Sintonizzatore del registratore
AV (guardando l'ingresso esterno del registratore)	AV	Ingresso esterno del registratore
AV (guardando l'ingresso esterno del televisore)	AV	Uscita monitor TV

- Quando si esegue la Registrazione diretta TV, il registratore si accende automaticamente se è nella modalità Standby.
- È possibile cambiare canali o spegnere il televisore mentre il registratore effettua la registrazione dal proprio sintonizzatore.

EXIT

 Il cambiamento dei canali non è possibile mentre il registratore effettua la registrazione dal sintonizzatore del televisore.

#### Per arrestare la registrazione



.

Tuner bloccato Premere EXIT per sbloccare e arrestare la registrazione

# Link accensione e riproduzione facile

#### Per usare questa funzione, impostare Link accensione su [On] nel menu Funzioni [Accensione Link] (pag. 46)

Quando il registratore DVD / VCR avvia la riproduzione o si attiva il menu diretto del navigatore / funzioni, il televisore si accende e la modalità di ingresso cambia automaticamente per consentire di vedere il contenuto. (Soltanto se il televisore è nella modalità Standby).

# Link spegnimento

#### Per usare questa funzione, impostare Link spegnimento su [On] nel menu Funzioni ➡ [Spegnimento Link] (pag. 46)

Se il televisore è nella modalità Standby, anche il registratore si dispone automaticamente nella modalità Standby. (Soltanto se la videocassetta o il disco non sono attivi).

• La funzione è attiva anche se il televisore entra automaticamente in modalità Standby con la funzione di standby automatico di corrente.

#### Nota

Alcuni registratori non possono essere utilizzati. Leggere il manuale del registratore.

Funzioni Link (Q-Link / VIERA Link)

#### \*Avvalersi dell'interoperabilità HDMI con i prodotti Panasonic dotati della funzione "HDAVI Control".

Questo televisore supporta la funzione "HDAVI Control 5".

Il collegamento dei componenti (registratore DIGA, videocamera HD, Lettore theatre, amplificatore, ecc.) con i cavi HDMI e SCART ne consente l'interfacciamento automatico (pag. 96, 97).

- Queste funzionalità sono limitate ai modelli dotati di "HDAVI Control" e "VIERA Link".
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della versione di HDAVI Control del componente usato. Controllare la versione di HDAVI Control del componente collegato.
- "HDAVI Control" VIERA Link, basato sulle funzioni di controllo HDMI, uno standard del settore conosciuto come HDMI CEC (Controllo prodotti elettronici di consumo), è una funzione unica sviluppata e aggiunta da Panasonic. Come tale, non è quindi possibile garantirne il funzionamento con i componenti di altre marche che supportano lo standard HDMI CEC.
- Consultare i rispettivi manuali dei componenti di altre marche che supportano la funzione VIERA Link.
- Per informazioni sui componenti Panasonic utilizzabili, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

### Operazioni preliminari

- Collegare il componente che supporta VIERA Link.
- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato. Non è possibile utilizzare cavi HDMI non conformi. Numero cavo HDMI Panasonic consigliato:

• RP-CDHS15 (1,5 m) • RP-CDHS30 (3,0 m) • RP-CDHS50 (5,0 m)

- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Preparare il componente collegato. Leggere il manuale del componente.
  Per una registrazione ottimale, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del registratore. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del registratore.
- Scaricare le preselezioni: impostazioni canale, lingua, paese / regione
- ➡ "Scaricamento preselezioni" (vedere sotto)
- Preparare il televisore.

Dopo il collegamento, accendere il componente e accendere poi il televisore. Selezionare la modalità di ingresso HDMI1, HDMI2, HDMI3 o HDMI4 (pag. 30), e accertarsi che le immagini vengano visualizzate correttamente.

- Questa impostazione deve essere configurata ogni volta che si verificano le condizioni seguenti:
- alla prima accensione
- · per aggiungere o ricollegare il componente
- · per cambiare l'impostazione

#### Funzionalità disponibili

#### Scaricamento preselezioni

Le impostazioni del canale, lingua e paese / regione possono essere scaricate nel registratore.

• Le impostazioni dei canali DVB-S e DVB-C non possono essere scaricate.

• Per scaricare le impostazioni - [Download] (pag. 46), [Sintonia automatica] (pag. 16, 17, 51)

# **Riproduzione facile**

Selezione automatica dell'ingresso: quando si attiva il componente collegato, la modalità di ingresso cambia automaticamente. Quando si arresta il funzionamento del componente, viene ripristinata la modalità di ingresso precedente.

#### Link accensione

# Per usare questa funzione, impostare Link accensione su [On] nel menu Funzioni

#### ➡ [Accensione Link] (pag. 46)

Quando il componente collegato avvia la riproduzione o se si attiva il menu diretto del navigatore / funzioni, il televisore si accende automaticamente. (Soltanto se il televisore è nella modalità Standby).

# Link spegnimento

#### 

Quando si dispone il televisore nella modalità Standby, anche il componente si dispone automaticamente nella modalità Standby.

• La funzione è attiva anche se il televisore entra automaticamente in modalità Standby con la funzione di standby automatico di corrente.

# Riduzione del consumo energetico superfluo nella modalità Standby [Risparmio Energ. Standby]

#### Per usare questa funzione, impostare Risparmio Energ. Standby su [On] nel menu Funzioni ➡ [Risparmio Energ. Standby] (pag. 46)

Il consumo energetico nella modalità Standby del componente collegato viene controllato in sincronizzazione con lo stato di accensione / spegnimento in modo da ridurre il consumo.

Quando si dispone il televisore nella modalità Standby, anche il componente collegato si dispone nella modalità Standby e il consumo di corrente del componente collegato viene automaticamente ridotto al minimo.

Quando si accende il televisore, il componente collegato è ancora nella modalità Standby ma il consumo di corrente aumenta per velocizzare l'avvio.

 Questa funzione è disponibile soltanto se il componente collegato può modificare il consumo di corrente nella modalità Standby ed è regolato per un consumo superiore.

• Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Spegnimento Link] è impostata su [On].

# Standby automatico per componente non necessario [Standby Intelligente]

# Per usare questa funzione, impostare Standby Intelligente su [On (con promemoria)] o [On (senza promemoria)] nel menu Funzioni ➡ [Standby Intelligente] (pag. 46)

Se il televisore è acceso, il componente collegato non attivo o non usato si dispone automaticamente nella modalità Standby per ridurre il consumo di corrente. Ad esempio, se si cambia la modalità di ingresso da quella HDMI quando si imposta la selezione dei diffusori su [TV] (tranne quando si guarda un disco).

- Se si seleziona [On (con promemoria)], sullo schermo viene visualizzato un messaggio prima che il componente collegato entri nella modalità Standby.
- Questa funzione potrebbe non operare correttamente a seconda del componente collegato. Se necessario, impostare su [Off].

### Registrazione diretta TV - Ciò che si vede è ciò che si registra [Direct TV Rec]

Per la registrazione immediata del programma corrente con il registratore DIGA.

- Se si collegano allo stesso tempo diversi registratori, compresi quelli di altre marche, collegare il registratore DIGA al terminale HDMI del televisore con il numero più basso. Ad esempio, se si usano i terminali HDMI1 e HDMI2 per due registratori, collegare il registratore DIGA al terminale HDMI1.
- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
- Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 96, 97), "Operazioni preliminari" (pag. 99)
   Per registrare un programma non supportato dal registratore DIGA, è necessario un collegamento SCART e il
- programma viene registrato dalla funzione Q-Link (pag. 98).
- A seconda del programma, per la registrazione potrebbe essere necessario il collegamento SCART.
- È possibile cambiare canali o spegnere il televisore mentre il registratore effettua la registrazione dal proprio sintonizzatore.
- Non è possibile cambiare canali mentre il registratore effettua la registrazione dal sintonizzatore del televisore.

# Visualizzare [VIERA TOOLS] e selezionare [VIERA Link]



# Selezionare [Direct TV Rec] e avviare la registrazione

Menu VIERA Link	
Pause Live TV	Avvio
Direct TV Rec	Avvio
Controllo VIERA Link	Registratore
Selezione altoparlanti	Home Cinema

selezionare accedere / avviare

accedere / interrompere

EXIT

selezionare

 È inoltre possibile iniziare direttamente la registrazione quando il codice del telecomando è "73" (pag. 31).



(Quando l'HDD USB / Scheda SD per la registrazione è collegato nella modalità DVB, viene avviato [Registrazione One Touch].)

# Per arrestare la registrazione

Selezionare [Stop] in [Direct TV Rec]



La registrazione può anche essere interrotta direttamente.

# Sbloccare il sintonizzatore



Tuner bloccato Premere EXIT per sbloccare e arrestare la registrazione

# Programma Pause Live TV [Pause Live TV]

È possibile mettere in pausa il programma TV corrente e riprenderne la visione in un secondo momento.

- Il programma TV corrente viene registrato sull'HDD del registratore DIGA collegato.
- Questa funzione è disponibile con i registratori DIGA dotati di HDD.
- Se si collegano allo stesso tempo diversi registratori, compresi quelli di altre marche, collegare il registratore DIGA dotato di HDD al terminale HDMI del televisore con il numero più basso. Ad esempio, se si usano i terminali HDMI1 e HDMI2 per due registratori, collegare il registratore DIGA con HDD al terminale HDMI1.
- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
- 🜩 "Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 96, 97), "Operazioni preliminari" (pag. 99)



Alcune funzioni del componente collegato possono essere controllate con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

• In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.

"Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 96, 97), "Operazioni preliminari" (pag. 99)
 Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del componente collegato, leggere il relativo manuale.



# Selezionare [Controllo VIERA Link]

3

4

Menu VIERA Link Pause Live TV Direct TV Rec Registratore Controllo VIERA Link Selezione altoparlanti



# Selezionare il componente a cui accedere

Selezionare il tipo di componente collegato ed eseguire l'accesso.

Menu VIERA Link		A
Pause Live TV	Avvio	C OK
Direct TV Rec	Avvio	$\sim$
Controllo VIERA Link	(Registratore))	
Selezione altoparlanti	Home Cinuma	



selezionare

② accedere

# [Registratore] / [Lettore] / [Home Cinema] / [Videocamera] / [LUMIX] / [Fotocamera digitale] / [Altri]

- L'elemento visualizzato dipende dal componente collegato.
- [Home Cinema] indica Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre o Recorder theatre.
- [Altri] indica decoder.

Verrà visualizzato il menu del componente sul quale è stato eseguito l'accesso (la modalità di ingresso cambia automaticamente)

# Utilizzo del menu del componente

• Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 31).

#### Seguire la guida operativa

Per visualizzare la guida operativa



Se si accede al componente di un altro produttore, è possibile che venga visualizzato il menu Funzioni / Selezione contenuti.

La disponibilità dei tasti sul telecomando VIERA dipende dal componente collegato.

# Nota

 Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili in base al componente usato. In tal caso, attivare il componente tramite il relativo telecomando.

# Se si collegano diversi registratori o lettori

Menu VIERA Link	
Pause Live TV	Avvio
Direct TV Rec	Avvio
Controllo VIERA Link (	Registratore2
Selezione altoparlanti	Home Cinema

[Registratore1-3 / Lettore1-3]

Il numero viene assegnato a partire dal numero del terminale HDMI più basso del televisore collegato allo stesso componente. Ad esempio, due registratori su HDMI2 e HDMI3: il registratore collegato ad HDMI2 viene visualizzato come [Registratore1], mentre il registratore collegato ad HDMI3 viene visualizzato come [Registratore2].

#### Per l'accesso a un componente non VIERA Link

Menu VIERA Link	
Pause Live TV	Avvio
Direct TV Rec	Avvio
Controllo VIERA Link	Registratore
Selezione altoparlanti	Home Cinema

Il componente collegato viene visualizzato. Anche se è possibile accedere al componente collegato, non è possibile utilizzarlo. Per attivare il componente, usare il relativo telecomando.

# Controllo diffusori [Selezione altoparlanti]

I diffusori theatre possono essere controllati con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

- In caso di problemi di utilizzo, controllare le impostazioni del componente.
- 🗰 "Riepilogo delle funzionalità di Q-Link e VIERA Link" (pag. 96, 97), "Operazioni preliminari" (pag. 99)



# Audio multicanale

Se si desidera l'audio multicanale (ad esempio Dolby Digital 5.1ch) con un amplificatore, effettuare il collegamento con il cavo HDMI e il cavo audio digitale ottico (pag. 97) e selezionare [Home Cinema]. Se l'amplificatore è dotato della funzione "HDAVI Control 5", il collegamento può essere effettuato solo con il cavo HDMI al terminale HDMI2 del televisore.

Per fruire dell'audio multicanale del registratore DIGA, collegare un cavo HDMI tra il registratore DIGA e l'amplificatore (pag. 97).

#### Nota

- Queste funzioni potrebbero non operare correttamente a seconda del componente collegato.
- Le immagini o l'audio potrebbero non essere disponibili per alcuni secondi quando cambia la modalità di ingresso.
- "HDAVI Control 5" è lo standard più recente (aggiornato a novembre 2011) dei componenti compatibili HDAVI Control. Questo standard è compatibile con i comuni componenti HDAVI.
- Per verificare la versione di HDAVI Control di questo televisore [Informazioni di sistema] (pag. 49)

# **Componente esterno**

Nelle seguenti illustrazioni vengono riportati alcuni consigli per il collegamento del televisore ai vari componenti. Per altri collegamenti, vedere le istruzioni per l'uso di ciascun componente, il collegamento di base (pag. 13 - 15), la tabella (pag. 106) e i dati tecnici (pag. 121 - 123).

- Verificare che il tipo di terminali e le spine del cavo siano corretti durante il collegamento.
- Per utilizzare i dispositivi specifici che supportano la tecnologia wireless Bluetooth
  - "Configurazione Bluetooth" (pag. 113)



Componente esterno

# Per l'ascolto con i diffusori



Componente esterno

	Terminale						
		AV2*1					
Funzionalità	AV1*1	COMPONENT	VIDEO	DIGITAL AUDIO OUT	ETHERNET	HDMI 1 - 4	USB 1 - 3
				D	E STHERNET	[]	
Per la registrazione / riproduzione delle videocassette / DVD (VCR / registratore DVD)	0						
Per visualizzare il contenuto 3D (lettore Blu-ray Disc)						0	
Per guardare le trasmissioni via cavo (decoder)	0		0			○*2	
Per guardare i DVD (lettore DVD)	0	0	0			0	
Per guardare le immagini della videocamera (videocamera)	0		0			0	
Per i videogiochi (console di gioco)	0		0			0	
Per usare l'amplificatore con il sistema di diffusori				0		○*3	
Per utilizzare i servizi di rete					0		○*4
Registrazione HDD USB							○*5
Q-Link	0						
VIERA Link	(con HDMI)					0	
Registrazione diretta TV	0					0	

○: Collegamento consigliato

\*1: Per collegare l'apparecchiatura, è necessario l'adattatore terminale (in dotazione).

\*2: Usare HDMI1 per il collegamento di ingresso automatico.
\*3: Usare HDMI2 per il collegamento a un amplificatore. Questa connessione è valida se l'amplificatore è dotato della funzione ARC (Audio Return Channel). \*4: Usare la porta USB 2 per la connessione con la Communication Camera.

\*5: Usare la porta USB 1 per la connessione con l'HDD USB.

# Informazioni tecniche

# **Formato Auto**

Le dimensioni e il formato ottimali possono essere scelti automaticamente così da poter ottenere una migliore qualità delle immagini. 

(pag. 24)

### Segnale di controllo del formato

Sulla parte superiore sinistra dello schermo appare [WIDE] se dal terminale SCART / HDMI viene inviato un segnale widescreen (WSS) o un segnale Control.

Il formato cambia nel formato widescreen 16:9 o 14:9 appropriato.

Questa funzione è disponibile in qualsiasi modalità di formato.

		Segnale di controllo del formato			
Terminale di ingresso	Formato segnale di ingresso	Segnale widescreen (WSS)	Segnale di controllo dal terminale SCART (8 piedini) / HDMI		
Satellite	DVB-S	0			
	DVB-C	0			
	DVB-T	0			
	PAL B, G, H, I, D, K	0			
	SECAM B, G, L, L', D, K	0			
Cavo	PAL 525/60 6,5 MHz	-			
RF	PAL 525/60 6,0 MHz	-			
	PAL 525/60 5,5 MHz	-			
	M.NTSC 6,5 MHz	-			
	M.NTSC 6,0 MHz	-			
	M.NTSC 5,5 MHz	-			
	PAL	0	0		
	SECAM	0	0		
AV1 / AV2	PAL 525/60	-	0		
(composito)	M.NTSC	-	0		
	NTSC	-	0		
	525 (480) / 60i, 60p	-			
AV2	625 (576) / 50i, 50p	0			
(Component)	750 (720) / 60p, 50p	-			
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	-			
	525 (480) / 60i, 60p	-	0		
HDMI1	625 (576) / 50i, 50p	-	0		
HDMI2 HDMI3	750 (720) / 60p, 50p	_	0		
HDMI4	1.125 (1.080) / 60i, 50i	-	0		
	1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p	_	0		

#### Modalità automatica

La modalità automatica determina il miglior formato di riempimento dello schermo tramite un processo in quattro tempi (WSS, segnale di controllo dal terminale SCART / HDMI, rilevamento letterbox o allineamento per riempire lo schermo).

Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda dell'oscurità delle immagini. Rilevamento letterbox:

Se vengono rilevate bande nere sulla parte superiore e inferiore dello schermo, la modalità automatica sceglie il formato migliore ed espande le immagini in modo da riempire lo schermo.

Se non viene rilevato il segnale del formato, la modalità automatica migliora le immagini per una visione ottimale.

# (Nota)

• Il formato varia a seconda del programma, ecc. Se il formato non è quello standard 16:9, sulla parte superiore e inferiore dello schermo potrebbero apparire bande nere.

 Se le dimensioni dello schermo sembrano inusuali durante la riproduzione con un videoregistratore di un programma registrato nel formato widescreen, regolare l'allineamento con il VCR. Leggere il manuale del videoregistratore.

# Formato di file supportato in Media Player e server multimediali

# Foto

Formato	Estensione file	Risoluzione dell'immagine (pixel)	Dettagli / Restrizioni
JPEG	.jpg	8 × 8	Standard DCF ed EXIF
	.jpeg	a	Campioni secondari: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
	.mpo	30.719 × 17.279	• Progressive JPEG non è supportato.

# Video

Contenitore	Estensione file	Codec video	Codec audio	Dettagli / Restrizioni			
AVCHD	.mts	H.264	Dolby Digital	Standard AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive) I dati potrebbero non essere disponibili se nel dispositivo viene modificata la struttura di una cartella.			
SD-Video	.mod	MPEG1 MPEG2	Dolby Digital Audio MPEG	<ul> <li>SD-Video Standard Ver. 1.31 (Entertainment Video Profile)</li> <li>I dati potrebbero non essere disponibili se nel dispositivo viene modificata la struttura di una cartella.</li> </ul>			
MOV	.mov .qt	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP Motion JPEG MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM Audio MPEG MP3	<ul> <li>Questo televisore supporta Motion JPEG registrati dalle fotocamere Panasonic LUMIX*1.</li> <li>Questo televisore non è in grado di riprodurre Motion JPEG con il server multimediale.</li> <li>*1: Alcuni prodotti antecedenti all'anno 2004 potrebbero non essere compatibili. Non si garantisce la compatibilità con prodotti futuri.</li> </ul>			
AVI	.avi .divx	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video Ver. 9	AAC ADPCM Dolby Digital Dlby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM Audio MPEG MP3 WMA WMA Pro	<ul> <li>Certificato per la riproduzione di file video DivX Plus HD in Media Player Per informazioni dettagliate sul formato DivX</li></ul>			
MKV	.mkv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC Audio MPEG MP3	disponibili.			
Contenitore	Estensione file	Codec video	Codec audio	Dettagli / Restrizioni			
-------------	-------------------------------	---	--	---			
ASF	.asf .wmv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video Ver. 9	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC LPCM MP3 WMA WMA Pro	<ul> <li>I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.</li> </ul>			
MP4	.f4v .m4v .mp4	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC Audio MPEG MP3	<ul> <li>Questo televisore supporta questo formato registrato da prodotti Panasonic. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale dei prodotti.</li> </ul>			
FLV	.flv	H.264	AAC MP3	-			
3GPP	.3gp .3g2	H.264 MPEG4 SP/ASP	AAC HE-AAC	-			
PS	.mpg .mpeg .vob .vro	H.264*2 MPEG1 MPEG2 VC-1*2	AAC*2 Dolby Digital Dolby Digital Plus*2 HE-AAC*2 LPCM Audio MPEG MP3*2	*2: Questo codec può essere riprodotto solo in Media Player.			
TS	.m2ts .tp .trp .ts	H.264 MPEG1 MPEG2 VC-1*3	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core* <sup>3</sup> HE-AAC Audio MPEG MP3* <sup>3</sup>	*3: Questo codec può essere riprodotto solo in Media Player.			

#### Musica

Codec	Estensione file	Restrizioni
MP3	.mp3	-
AAC	.m4a	• I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
WMA WMA Pro	.wma	<ul> <li>I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.</li> <li>WMA Lossless non è supportato.</li> </ul>
FLAC	.flac	-

#### Nota

• Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.

• Per i dati non è possibile usare caratteri a due byte o altri codici speciali.

• Il dispositivo potrebbe diventare inutilizzabile con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.

## DivX

DivX Certified® per riprodurre video DivX® e DivX Plus® HD (H.264/MKV) fino a 1080p HD, inclusi i contenuti premium. INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX:

DivX<sup>®</sup> è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare divx.com.

#### File di testo dei sottotitoli di DivX

Formato dei sottotitoli: MicroDVD, SubRip, TMPlayer

- Il file video DivX e il file di testo dei sottotitoli devono essere posizionati nella stessa cartella e i nomi file devono essere identici, tranne per l'estensione.
- Se nella stessa cartella sono contenuti più file di testo dei sottotitoli, vengono visualizzati con il seguente ordine di priorità: ".srt", ".sub", ".txt".
- Per confermare o modificare lo stato attuale dei sottotitoli durante la riproduzione di contenuto DivX, premere il tasto OPTION per visualizzare il menu Opzioni.
- A seconda dei metodi utilizzati per creare il file o dello stato della registrazione, è possibile che i sottotitoli vengano visualizzati solo in parte, o che non vengano visualizzati.

## Nota

- A seconda delle modalità di configurazione della scheda SD, della memoria flash USB o del server multimediale, i file e le cartelle potrebbero essere visualizzati in un ordine diverso da quello originale.
- A seconda delle modalità di creazione dei file e della struttura delle cartelle, i file e le cartelle potrebbero non essere visualizzati.
- Se sono presenti più file e/o cartelle, l'operazione potrebbe richiedere tempo e alcuni file potrebbero non essere visualizzati o riprodotti.

#### INFORMAZIONI SUL VIDEO-ON-DEMAND DIVX:

È necessario registrare questo dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> per poter riprodurre contenuti DivX Video su richiesta (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, accedere alla sezione DivX VOD del menu Funzioni. Per ulteriori informazioni su come completare la registrazione, visitare vod.divx.com.

#### Per visualizzare il codice di registrazione DivX VOD

#### [DivX® VOD] (pag. 49)

• Se si desidera generare il nuovo codice di registrazione, è necessario annullare la registrazione del codice di registrazione attuale.

Dopo aver riprodotto una volta un contenuto DivX VOD, nel menu Funzioni verrà visualizzata la schermata di conferma per l'annullamento della registrazione in [DivX® VOD]. Premendo il tasto OK sulla schermata di conferma, verrà generato il codice per l'annullamento della registrazione e non sarà più possibile riprodurre alcun contenuto precedentemente acquistato con il codice di registrazione corrente.

. Sarà possibile ottenere il nuovo codice di registrazione premendo il tasto OK sulla schermata del codice per l'annullamento della registrazione.

Se si acquista contenuto DivX VOD utilizzando un codice di registrazione diverso dal codice del televisore, non sarà
possibile riprodurre tale contenuto. (viene visualizzato [La tua periferica non è autorizzata a riprodurre questo filmato
DivX protetto.].)

#### Contenuto DivX riproducibile solo per un determinato numero di volte

Alcuni contenuti DivX VOD possono essere riprodotti solo per un determinato numero di volte. Quando si riproduce questo contenuto, viene visualizzato il numero di riproduzioni rimanenti. Non è possibile riprodurre

- il contenuto se il numero di riproduzioni rimanenti è zero. (viene visualizzato [Il noleggio è terminato.].)
- Quando si riproduce questo contenuto, il numero di riproduzioni rimanenti si riduce di un numero nelle seguenti
  - condizioni: • Si esce dall'applicazione corrente.
  - Si riproduce altro contenuto.
  - Si passa al contenuto successivo/precedente.

## Dispositivi per la registrazione o la riproduzione

## Scheda SD

Utilizzare una scheda SD che soddisfi gli standard SD. In caso contrario, il televisore potrebbe non funzionare correttamente.

## Per la riproduzione con Media Player

Formato scheda:

Scheda SDXC - exFAT

Scheda SDHC / Scheda SD - FAT16 o FAT32 Tipo di scheda compatibile (capacità massima):

Scheda SDXC (64 GB), Scheda SDHC (32 GB), scheda SD (2 GB), scheda miniSD (2 GB) (richiede l'adattatore miniSD)

- Se si usano le schede miniSD, inserirle / rimuoverle insieme all'adattatore.
- Vedere le informazioni più recenti sul tipo di scheda sul sito Web seguente. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
- È disponibile una scheda SD con una capacità di oltre 512 MB per la registrazione sul televisore. Per registrazioni prolungate, è necessaria una scheda SD ad alta capacità.

## Per la registrazione dei programmi televisivi digitali con questo televisore e la riproduzione con Media Player

- Utilizzare una scheda SD di tipo SD Speed Classe 10 o superiore per registrare e riprodurre correttamente.
- Si raccomanda di utilizzare la scheda SDXC Panasonic.
- Durante la riproduzione di contenuti registrati in modo continuo e per tempi prolungati sulla scheda SDHC, l'immagine può essere messa in pausa per qualche istante.
- In base alle condizioni della scheda SD, la registrazione e la riproduzione potrebbero non funzionare correttamente. Per risolvere il problema, formattare la Scheda SD con questo televisore (in caso di formattazione, tutti i dati saranno cancellati).

## Memoria flash USB (per la riproduzione in Media Player)

Formato memoria flash USB: FAT16, FAT32 o exFAT

• Gli HDD USB formattati con il PC non sono garantiti con Media Player.

HDD USB (per la registrazione dei programmi televisivi digitali con questo televisore e la riproduzione con Media Player)

- La capacità degli HDD USB testata per ottenere buone prestazioni con questo televisore è compresa tra 160 GB e 3 TB. • Collegare l'HDD USB alla presa di corrente elettrica per eseguire correttamente le operazioni di registrazione e riproduzione con questo televisore.
- Usare I'HDD USB formattato con questo televisore. >(pag. 71)
- In merito alle prestazioni, non sono garantite con tutti gli HDD USB. Controllare gli HDD USB che sono stati testati per ottenere le migliori prestazioni con questo televisore, collegandosi al seguente sito. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

#### Nota

- I dati modificati con un PC potrebbero non essere visualizzati.
- Non rimuovere il dispositivo mentre il televisore accede ai relativi. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il dispositivo o il televisore.
- Non toccare i piedini presenti sul dispositivo.
- Non esercitare pressioni sul dispositivo ed evitare che subisca colpi.
- Inserire il dispositivo nella direzione corretta. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il dispositivo o il televisore.
- Le interferenze elettriche, l'elettricità statica o l'utilizzo non corretto potrebbero danneggiare i dati o il dispositivo.
- Eseguire il backup dei dati registrati a intervalli regolari per impedire che vengano danneggiati a causa di un malfunzionamento del televisore. Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai dati registrati.

## Tempo di registrazione per Registrazione su HDD USB / Scheda SD

		Dispositivo di registrazione									
Moda	alità di registrazione	HDD USB	Scheda SD								
		1 TB	2 GB	16 GB	48 GB	64 GB					
וחסו	Per trasmissioni HD	87 ore	9 minuti	1,5 ore	4,5 ore	6 ore					
נטאן	Per trasmissioni SD	217 ore	24 minuti	3,5 ore	12 ore	16 ore					
[LT1]		290 ore	32 minuti	5 ore 16 ore		21 ore					
[LT2]		580 ore	1 ora	10 ore	32 ore	43 ore					

• I tempi di registrazione sono approssimativi per la registrazione continua. Il tempo di registrazione effettivo potrebbe variare.

• Il tempo di registrazione della modalità [DR] può cambiare a seconda della velocità in bit della trasmissione.

 A seconda della trasmissione (ad esempio quando la velocità in bit è bassa), il tempo di registrazione potrebbe non aumentare, anche in modalità [LT1] / [LT2].

Solo i sottotitoli e il multiaudio selezionati vengono registrati in modalità [LT1] / [LT2].



## **Collegamento HDMI**

HDMI (Interfaccia multimediale ad alta definizione) è la prima interfaccia digitale AV mondiale completa per utenti conforme agli standard di non compressione.

L'HDMI permette di fruire delle immagini digitali ad alta definizione e di un audio di alta qualità collegando il televisore e il componente.

Un apparecchio compatibile con HDMI\*<sup>1</sup> con terminale di uscita HDMI o DVI, ad esempio un lettore DVD, un decoder o una console di gioco, può essere collegato al terminale HDMI utilizzando un cavo compatibile con HDMI. Per ulteriori informazioni sui collegamenti → (pag. 14, 104)

#### Funzionalità HDMI utilizzabili

- Segnale di ingresso audio:
- 2ch Linear PÕM (frequenze di campionamento 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz) • Segnale di ingresso video:
- "Segnale di ingresso che può essere visualizzato" (pag. 115) Corrispondenza con l'impostazione di uscita del dispositivo digitale.
- Segnale di ingresso PC:
- "Segnale di ingresso che può essere visualizzato" (pag. 115) Corrispondenza con l'impostazione di uscita del PC.

VIERA Link (HDAVI Control 5)
 [VIERA Link] (pag. 99)

- 3D
- Tipo di contenuto
- Colore intenso
- x.v.Colour™
- Audio Return Channel<sup>\*2</sup> (solo terminale HDMI2)

Connessione DVI

Se il componente esterno è dotato soltanto di un'uscita DVI, collegare il terminale HDMI al terminale DVI con un cavo adattatore HDMI<sup>\*3</sup>. Se si usa il cavo adattatore per il collegamento dal terminale DVI a quello HDMI, collegare il cavo audio al terminale AUDIO con l'adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO) in dotazione.

#### Nota

- Le impostazioni audio possono essere eseguite su [Ingresso HDMI1 / 2 / 3 / 4] nel menu Audio. (pag. 45)
- Se il componente collegato è dotato della funzione di regolazione del formato, impostare il formato "16:9".
- Questi connettori HDMI sono del "tipo A".
- Questi connettori HDMI sono compatibili con la protezione del copyrigt HDCP (protezione a banda larga dei contenuti digitali).
- Per la ricezione dei segnali analogici è possibile collegare ai terminali di ingresso componente o video componenti senza uscita digitale.
- Questo televisore include tecnologia HDMI™.
- \*1: Il logo HDMI viene visualizzato con i componenti conformi HDMI.
- \*2: Audio Return Channel (ARC) è una funzione per l'invio di segnali audio digitali tramite un cavo HDMI.
- \*3: Per informazioni, rivolgersi al negozio di componenti digitali più vicino.

## **Connessione USB**

- Si consiglia di collegare l'HDD USB, la memoria flash USB o la Communication Camera direttamente alle porte USB del televisore.
- È possibile che alcuni dispositivi USB o HUB USB non funzionino con questo televisore.
- Non è possibile collegare alcun dispositivo tramite il lettore di schede USB.
- Non è possibile usare contemporaneamente due o più dispositivi USB dello stesso tipo, ad eccezione delle memorie flash USB o degli HDD USB.
- Per ulteriori informazioni sui dispositivi, visitare il seguente sito Web. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

## **Configurazione Bluetooth**

È possibile utilizzare le tastiere Bluetooth\*1 e i dispositivi audio Bluetooth\*2 (cuffie, ecc.) con il televisore impostando [Configurazione Bluetooth] nel menu Funzioni (pag. 46).

\*1: sono disponibili tastiere conformi con HID (Human Interface Device Profile).

\*2: sono disponibili dispositivi audio conformi con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Menu		Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Impostazion	Configurazione Blue	Dispositivi	Per ricercare e registrare i dispositivi disponibili • Non è possibile utilizzare due o più dispositivi audio conformi con A2DP simultaneamente. [Non accoppiato]: Il dispositivo non è registrato. Per l'uso con il televisore, registrare il dispositivo seguendo le istruzioni a schermo. [Connesso]: Il dispositivo è registrato e può essere utilizzato con il televisore. [Non collegato]: Il dispositivo è già registrato ma non è collegato al televisore. Verificare che il dispositivo sia accesso e in un'area disponibile.
le	stooth	Impostaz. audio Bluetooth	Per regolare il ritardo se il suono del dispositivo audio non è in sincrono con l'immagine • Questa funzione è disponibile solo per i dispositivi audio Bluetooth. • Impostare [Funzione ritardo audio] su [On] e regolare in [Regol. funz. ritardo audio].

• Per regolare il volume di questo dispositivo audio **[Volume cuffia] (pag. 44)** 

 Questa configurazione non è idonea per gli occhiali 3D e il controller touchpad VIERA che supportano la tecnologia wireless Bluetooth.

 Per ulteriori informazioni sui dispositivi, visitare il seguente sito Web. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

#### Tastiera USB / Tastiera Bluetooth

- La tastiera che richiede un driver non è supportata.
- Per modificare la lingua 
   (Configuraz. tastiera) (pag. 49)
- I caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente sullo schermo del televisore a seconda della tastiera collegata o della relativa configurazione.
- Alcuni dei tasti sulle tastiere corrispondono a operazioni eseguibili dal telecomando.

Tastiera	Telecomando	Tastiera	Telecomando
$\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$	Tasti dei cursori	F2	VIERA TOOLS
Invio	ОК	F3	MENU
Backspace	BACK/RETURN	F4	INPUT (AV)
Esc	EXIT	F5 / F6	Canale Giù / Su
0 - 9 / Caratteri	Tasti numerici	F7 / F8	Volume Giù / Su
F1	GUIDE	F9 / F10 / F11 / F12	Tasti colorati

### Gamepad USB

- Controllare i gamepad che sono stati testati per ottenere le migliori prestazioni con questo televisore, collegandosi al seguente sito. (Solo in inglese)
- http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
- Alcuni dei tasti sui gamepad corrispondono a operazioni eseguibili con il telecomando.
  Esempio:



	Telecomando		Telecomando	
1	Volume Su / Giù	7	VIERA TOOLS	
2	Canale Su / Giù	8	EXIT	
3	GUIDE	0		
4	ОК	9		
5	BACK/RETURN	10	MENU	
6	INTERNET	11	Tasti dei cursori	

## Tabella dei caratteri per i tasti numerici

I caratteri possono essere immessi usando i tasti numerici per le opzioni a immissione libera.

Inp	Input utente																		
N	Nome																		
A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L	Μ	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Т
U	V	W	Х	Υ	Ζ	À	È	É	Ì	Í	Ï	Ò	Ó	Ù	Ú		!	:	#
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	р	q	r	S	t
u	V	W	х	у	z	à	è	é	ì	í	ï	ò	ó	ù	ú	(	)	+	-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		*	_							

1 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 0

Premere ripetutamente il tasto numerico fino a raggiungere il carattere desiderato.

- Il carattere viene immesso automaticamente se lo si lascia per 1 secondo.
- I caratteri possono anche essere immessi premendo entro 1 secondo il tasto OK o altri tasti numerici.
- I caratteri potrebbero variare in base alle opzioni di immissione.

#### Tabella dei caratteri:

Tasti numerici	Caratteri	Tasti numerici	Caratteri
1	. @ /1!:#+-*_()"'%&?,;=\$[]~<>{} `^\	<b>6</b> mmo	m n o 6 M N O ò ó Ò Ó
2 <sub>abc</sub>	a b c 2 A B C à À	<b>7</b> pqrs	pqrs7PQRS
3 <sub>def</sub>	d e f 3 D E F è é È É	8 <sub>tuv</sub>	tuv8TUVùúÙÚ
<b>4</b> <sub>ghi</sub>	ghi4GHI)(ÌÍ	<b>9</b> wage	w x y z 9 W X Y Z
<b>5</b> jkl	jk15JKL ï Ĭ	0	Spazio 0

Informazioni tecniche

## Segnale di ingresso che può essere visualizzato

## ■ COMPONENT (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>) (dal terminale AV2), HDMI

Nome del segnale	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	0	0
625 (576) / 50i, 50p	0	0
750 (720) / 60p, 50p	0	0
1.125 (1.080) / 60i, 50i	0	0
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p		0

○: Segnale di ingresso utilizzabile

### PC (da terminale HDMI)

Nome del segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
640 × 480 @60 Hz	31,47	60,00
1.280 × 720 @60 Hz	45,00	60,00
1.920 × 1.080 @60 Hz	67,50	60,00

Il segnale di ingresso utilizzabile per il PC è fondamentalmente compatibile con la fase standard HDMI.

#### Nota

• I segnali diversi da quelli indicati sopra potrebbero non essere visualizzati correttamente.

• I suddetti segnali sono stati riformattati per la visione ottimale sullo schermo.

 Il segnale PC viene ampliato o compresso per la visualizzazione, per cui i dettagli fini potrebbero non essere visualizzati con sufficiente chiarezza.

## Informazioni sui terminali SCART e HDMI

## Terminale AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)

Dati2+ TMDS

1



# Domande e risposte

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

## In modalità DVB le immagini risultano disturbate o bloccate oppure scompaiono / In modalità analogica vengono visualizzati punti bianchi o immagini fantasma / Non è possibile sintonizzare alcuni canali

- Verificare la posizione, l'orientamento e il collegamento dell'antenna o della parabola.
- Controllare [Stato segnale] (pag. 58). Se [Qualità segnale] è visualizzato in rosso, significa che il segnale DVB è debole.
- Le condizioni climatiche incidono sulla ricezione del segnale (forti piogge, neve, ecc.), soprattutto nelle aree con scarsa ricezione. Anche se il tempo è sereno, l'alta pressione può causare problemi di ricezione di alcuni canali.
- A causa delle tecnologie di ricezione impiegate, la qualità dei segnali digitali potrebbe in alcuni casi essere relativamente bassa anche se la ricezione dei canali analogici è buona.
- l'interruttore principale di accensione / spegnimento e riaccenderlo.
- Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore locale o al provider di servizi per informazioni sulla disponibilità dei servizi.

#### La Sintonia automatica DVB-S non viene eseguita completamente

- Controllare i collegamenti e l'allineamento della parabola. + (pag. 52)
- Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore.

#### Nella Guida TV non vengono visualizzati i programmi

- Controllare il trasmettitore digitale.
- Regolare la direzione dell'antenna o del disco su un'altra emittente installata vicino.
- Controllare la trasmissione analogica. Se la qualità dell'immagine è scarsa, controllare l'antenna e rivolgersi al rivenditore locale.

#### Non vengono riprodotte immagini o audio

- Verificare che il televisore sia acceso.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al televisore e alla presa di corrente.
- Verificare che il televisore sia nella modalità AV.
- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità di ingresso corretta.
- Controllare il menu Immagine (pag. 41 43) e il volume.
- Accertarsi che tutti i cavi e i collegamenti siano correttamente inseriti.

#### Formato Auto

- Il formato Auto è stato sviluppato per fornire il formato migliore per riempire lo schermo. (pag. 107)
- Premere il tasto ASPECT se si desidera cambiare manualmente il formato. (pag. 24)

#### Immagine in bianco e nero

Accertarsi che l'uscita del componente esterno corrisponda all'ingresso del televisore.
 Quando si esegue il collegamento mediante SCART, verificare che l'impostazione di uscita del componente esterno non sia S-Video.

#### La funzione Q-Link non è utilizzabile

Controllare il cavo SCART e i collegamenti.
 Impostare anche l'uscita [AV1 out] nel menu Funzioni. (pag. 46)

#### La funzione [VIERA Link] non è utilizzabile e appare un messaggio di errore

- Accendere il componente collegato e poi il televisore. 🗼 (pag. 99)

#### La registrazione non comincia immediatamente

• Controllare le impostazioni del registratore. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del registratore.

#### Lo schermo diventa scuro

- Ciò si verifica quando il contrasto viene ridotto automaticamente per evitare la ritenzione dell'immagine nelle seguenti condizioni se l'utente non esegue alcuna operazione per diversi minuti:
  - Nessun segnale nella modalità DVB o AV
  - Canale selezionato bloccato
  - Canale selezionato non valido
  - Canale radio selezionato
  - Menu visualizzato
  - Miniatura o immagine fissa

	Problema	Cause / Azioni
	Immagini caotiche, disturbate	<ul> <li>Impostare [P-NR] nel menu Immagine per eliminare il disturbo. (pag. 42)</li> <li>Controllare i prodotti elettrici vicini (automobile, motocicletta, lampada a fluorescenza).</li> </ul>
Sc	Non vengono visualizzate le immagini	<ul> <li>[Contrasto], [Luminosità] o [Colore] nel menu Immagine è impostato al minimo?</li> <li>(pag. 41)</li> <li>Verificare che le impostazioni di [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) in [Selezione ingresso] corrispondano all'uscita del componente esterno. (pag. 30)</li> </ul>
nermo	Immagini sfocate o distorte (nessun suono o il volume è basso)	● Ripristinare i canali. <b>→ (pag. 51 - 54)</b>
	Vengono visualizzate immagini insolite	<ul> <li>Spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / spegnimento e riaccenderlo.</li> <li>Se il problema persiste, inizializzare tutte le impostazioni.</li> <li>[Impostazioni originali] (pag. 65)</li> </ul>
	Audio assente	<ul> <li>Silenziamento audio è stato attivato? ⇒ (pag. 10)</li> <li>Il volume è regolato al minimo?</li> </ul>
Audio	Il livello dell'audio è basso o l'audio è distorto	<ul> <li>La ricezione del segnale audio potrebbe essersi deteriorata.</li> <li>Impostare [MPX] (pag. 44) nel menu Audio su [Mono]. (Analogico)</li> </ul>
	Suoni anomali provenienti dal televisore	<ul> <li>Una volta attivata l'alimentazione, si potrebbe udire il rumore della ventola di raffreddamento o dell'unità del televisore (non è sintomo di un problema di funzionamento).</li> </ul>
3D	Non è possibile visualizzare le immagini 3D Impossibile registrare gli occhiali 3D sul televisore	<ul> <li>Gli Occhiali 3D sono accesi e impostati sulla modalità 3D?</li> <li>La batteria è installata correttamente? → (pag. 35)</li> <li>Controllare il livello residuo della batteria degli occhiali 3D. (Lo stato della batteria è visualizzato sullo schermo all'accensione degli occhiali 3D.) Se la batteria è scarica, sostituirla.</li> <li>Gli occhiali 3D supportano la tecnologia wireless Bluetooth? → (pag. 33)</li> <li>Assicurarsi che [Selezione modalità 3D] sia impostato su [3D]. → (pag. 36)</li> <li>Alcuni segnali delle immagini 3D non vengono riconosciuti automaticamente come immagini 3D. Impostare [Selezione modalità 3D] (Manuale)] affinché corrisponda al formato dell'immagine. → (pag. 37)</li> <li>Usare gli occhiali 3D a una distanza di circa 3,2 m dal televisore. (L'area può ridursi in base agli ostacoli presenti tra il televisore e gli occhiali all'ambiente circostante).</li> <li>Eseguire nuovamente la registrazione. → "Registrazione" (pag. 34)</li> <li>A seconda delle persone, le immagini 3D potrebbero essere visualizzate con difficoltà o risultare completamente invisibili, soprattutto nel caso di utenti con un numero di diottrie differenti tra gli occhiali da vista) per correggere la vista prima dell'uso.</li> </ul>
	Gli occhiali 3D si spengono automaticamente	<ul> <li>Verificare che non siano presenti ostacoli tra il televisore e gli occhiali 3D.</li> </ul>
	Le immagini 3D contengono errori	<ul> <li>Controllare l'impostazione di [Sequenza immagine] o [Contorni morbidi].</li> <li>(pag. 38)</li> </ul>
	La spia non si illumina quando si preme il tasto di accensione sugli occhiali 3D	La pila è quasi o completamente scarica. Sostituirla.
HDMI	Audio anomalo	<ul> <li>Impostare l'audio del componente collegato su "2ch L.PCM".</li> <li>Controllare l'impostazione [Ingresso HDMI1 / 2 / 3 / 4] nel menu Audio.</li> <li>(pag. 45)</li> <li>Se il collegamento audio digitale ha un problema, selezionare il collegamento audio analogico.</li> <li>(pag. 112)</li> </ul>
	Le immagini dal componente esterno sono insolite quando il componente è collegato tramite HDMI	<ul> <li>Accertarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente. (pag. 104)</li> <li>Spegnere il televisore e il componente, quindi accenderli nuovamente.</li> <li>Controllare il segnale di ingresso dal componente. (pag. 115)</li> <li>Usare un componente compatibile EIA/CEA-861/861D.</li> </ul>

	Problema	Cause / Azioni			
Rete	Impossibile collegarsi alla rete	<ul> <li>Verificare che il cavo LAN o il LAN wireless siano collegati correttamente.</li> <li>(pag. 87)</li> <li>Controllare i collegamenti e le impostazioni. → (pag. 87 - 91)</li> <li>Verificare l'apparecchiatura di rete e l'ambiente di rete.</li> <li>Il router potrebbe non essere impostato per fornire automaticamente l'indirizzo IP. Se l'amministratore di rete preferisce assegnare un indirizzo IP, impostare un indirizzo IP manualmente. → (pag. 89)</li> <li>È possibile che il router utilizzi un filtro dell'Indirizzo MAC (impostazione di sicurezza).</li> <li>Confermare l'Indirizzo MAC di questo televisore (pag. 45) e impostare il router per il relativo utilizzo.</li> <li>Se il problema persiste, rivolgersi al provider di servizi Internet o alla società di telecomunicazioni.</li> </ul>			
	Impossibile selezionare il file durante le operazioni DLNA	<ul> <li>Il server multimediale del componente collegato è pronto? → (pag. 85)</li> <li>Controllare il formato dati utilizzabile. → (pag. 108, 109)</li> <li>Controllare le impostazioni di [Impostazioni coll. rete] → (pag. 88)</li> </ul>			
	Impossibile utilizzare VIERA Connect	<ul> <li>Controllare i collegamenti e le impostazioni. → (pag. 87 - 91)</li> <li>Il server o la linea collegata potrebbero essere momentaneamente occupati.</li> </ul>			
	Il televisore non si accende	<ul> <li>Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al televisore e alla presa di corrente.</li> </ul>			
	Il televisore si dispone nella "modalità Standby"	<ul> <li>Viene attivata la funzione di standby automatico di corrente. ⇒ (pag. 12)</li> <li>Il televisore si dispone nella "modalità Standby" 30 minuti circa dopo la fine di una trasmissione analogica.</li> </ul>			
	Il telecomando non funziona o funziona a intermittenza	<ul> <li>Le batterie sono installate correttamente? → (pag. 7)</li> <li>Il televisore è acceso?</li> <li>Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle.</li> <li>Puntare direttamente il telecomando verso il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore (entro una distanza di circa 7 m e a un'angolazione di circa 30 gradi dal ricevitore dei segnali).</li> <li>Posizionare il televisore lontano dalla luce diretta del sole o in modo tale che altre sorgenti di luce intensa non colpiscano il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore.</li> </ul>			
Altri	Il controller touchpad non funziona o la registrazione non è riuscita	<ul> <li>Le batterie sono installate correttamente? → (pag. 7)</li> <li>Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle.</li> <li>Eseguire nuovamente la registrazione.</li> <li>→ [Accoppiamento] in [Controller touchpad VIERA] (pag. 46)</li> <li>Usare il controller touchpad a una distanza di circa 3,2 m dal televisore. (L'area può ridursi in base agli ostacoli presenti tra il televisore e il controller o all'ambiente circostante.)</li> </ul>			
	Alcune parti del televisore si surriscaldano	<ul> <li>Anche se la temperatura dei pannelli frontale, superiore e posteriore si innalza, ciò non comporta alcun problema in termini di prestazioni o qualità.</li> </ul>			
	Punti permanentemente accesi sullo schermo	<ul> <li>A causa del processo di fabbricazione impiegato da questa tecnologia ci potrebbero essere dei pixel permanentemente accesi o spenti. Ciò non è sintomo di un malfunzionamento.</li> </ul>			
	Appare il messaggio       Il cavo satellite potrebbe essere in cortocircuito oppure potrebbero ve problemi di connessione del cavo. Controllare il cavo e la connession spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / speguindi riaccenderlo.         • Se il messaggio persiste, rivolgersi a un installatore per controllare l'a il cavo.				
	Viene visualizzato un messaggio di errore di sovracorrente	<ul> <li>Il dispositivo USB collegato potrebbe essere la causa di questo errore. Rimuovere il dispositivo e spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.</li> <li>Verificare che all'interno della porta USB non siano presenti oggetti estranei.</li> </ul>			
	Appare un messaggio di errore	<ul> <li>Seguire le istruzioni del messaggio.</li> <li>Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale o a un Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>			

# Manutenzione

## Staccare innanzitutto la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

## Pannello del display, mobile, piedistallo

#### Manutenzione ordinaria:

Per rimuovere lo sporco o le impronte digitali, pulire delicatamente la superficie del pannello del display, del mobile o del piedistallo con un panno morbido.

#### Per lo sporco più ostinato:

Rimuovere innanzitutto la polvere sulla superficie. Inumidire un panno morbido con acqua pulita o con un detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti d'acqua). Strizzare il panno e pulire la superficie. Infine, asciugare completamente.

#### Precauzioni

- Non utilizzare panni ruvidi e non strofinare con eccessiva intensità. In caso contrario, si potrebbe graffiare la superficie.
- Evitare il contatto di acqua o detergenti con le superfici del televisore. Eventuali infiltrazioni di liquidi all'interno del televisore possono causare guasti.
- Evitare il contatto di insettifughi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili con le superfici del prodotto. In caso contrario, la qualità delle superfici potrebbe deteriorarsi oppure la vernice potrebbe staccarsi.
- Sulla superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, che potrebbe essere facilmente danneggiato. Prestare attenzione a non intaccare o graffiare la superficie con le unghie o con altri materiali duri.
- Non lasciare che il mobile e il piedistallo vengano a contatto con sostanze in gomma o PVC per periodi di tempo prolungati. La qualità della superficie potrebbe deteriorarsi.

## Spina del cavo di alimentazione

Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.

# Licenza

Anche se non sono stati inseriti avvisi speciali in merito ad aziende o marchi dei prodotti, i diritti sui marchi sono stati pienamente rispettati.

- DVB e i loghi DVB sono marchi di DVB Project.
- DiSEqC<sup>™</sup> è un marchio di EUTELSAT.
- THX e il logo THX sono marchi (o marchi registrati in alcune giurisdizioni) di THX Ltd. Tutti i diritti riservati.
- "RealD 3D" è un marchio di RealD.
- II logo "Full HD 3D Glasses™" e la dicitura "Full HD 3D Glasses™" sono marchi di Full HD 3D Glasses Initiative.
- Il simbolo con la dicitura Bluetooth<sup>®</sup> e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation viene concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD 3D" e "AVCHD Progressive" sono marchi di Panasonic Corporation e di Sony Corporation.
- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD e i relativi loghi sono marchi di Rovi Corporation o delle sue sussidiarie e sono utilizzati su licenza.
- QuickTime ed il logo QuickTime sono marchi o marchi registrati di Apple Inc., utilizzati su licenza.
- VIERA Connect è un marchio di Panasonic Corporation.
- Skype è un marchio di Skype Limited.
- DLÑA®, il logo DLNA e DLÑA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
- x.v.Colour™ è un marchio.
- HDAVI Control<sup>™</sup> è un marchio di Panasonic Corporation.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
- Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Prodotto su licenza in base ai brevetti statunitensi numero: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 e ad altri brevetti USA e internazionali (anche in attesa). DTS, il relativo simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati, DTS 2.0+Digital Out è un marchio di DTS, Inc. Il prodotto è comprensivo di software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
- GUIDE Plus+, Rovi e Rovi Guide sono marchi di Rovi Corporation e/o sue filiali.
- GUIDE Plus+ e il sistema Rovi Guida sono prodotti su licenza di Rovi Corporation e/o sue filiali.

Il sistema Rovi Guide è protetto dai brevetti o dalle richieste di brevetto presentate negli Stati Uniti, Europa e altri paesi, compresi uno o più brevetti statunitensi 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 di proprietà di Rovi Corporation e/o sue consociate.

#### Nel prodotto è incorporato il seguente software o tecnologia:

(1) software sviluppato in maniera indipendente da o per conto di Panasonic Corporation,

(2) software di proprietà di terze parti e concesso in licenza a Panasonic Corporation,

(3) software basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group,

(4) software sviluppato da FreeType Project,

(5) software concesso in licenza in base alla licenza GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) e/o

(6) software open source diverso dal software concesso in base alla licenza LGPL.

(7) "PlayReady" (tecnologia di gestione dei diritti digitali) concesso in licenza da Microsoft Corporation o sue affiliate.

Per il software classificato al punto (5), consultare i termini e le condizioni della licenza LGPL, a seconda del caso, all'indirizzo http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

Il software classificato al punto (5) è inoltre protetto dai diritti di copyright di diverse parti.

Fare riferimento all'avviso sui diritti di copyright di suddette parti all'indirizzo http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/ Il software LGPL viene distribuito con l'auspicio che possa essere utile ma SENZA GARANZIA ALCUNA, ivi compresa la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI.

Per almeno tre (3) anni dalla data di consegna del prodotto, Panasonic fornirà a qualsiasi terza parte che invierà una richiesta ai contatti riportati di seguito, a un prezzo non superiore al costo di distribuzione del codice sorgente, una copia completa leggibile su PC del corrispondente codice sorgente coperto dalla licenza LGPL. Contatti

cdrequest@am-linux.jp

Il codice sorgente coperto dalla licenza LGPL è inoltre disponibile gratuitamente per l'utente e per il pubblico generale all'indirizzo Web riportato di seguito.

http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/

Per il software classificato al punto (5) e (6), consultare i termini applicabili sulla licenza inclusi nel menu "Impostazione" sul prodotto.

Inoltre, per PlayReady classificato al punto (7), tenere presente quanto riportato di seguito.

(a) Questo prodotto contiene tecnologia soggetta ad alcuni diritti sulla proprietà intellettuale di Microsoft. È vietato l'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto in questione senza l'apposita licenza(e) concessa(e) da Microsoft.

(b) I titolari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti protetti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti da PlayReady e/o contenuti protetti da WDRM. Nel caso in cui sul dispositivo non fossero applicate le opportune limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la funzione del dispositivo di riprodurre contenuti protetti da PlayReady. La revoca non inficerà i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti.

I proprietari dei contenuti possono richiedere all'utente di eseguire l'aggiornamento a PlayReady per poter accedere ai loro contenuti.

Nel caso in cui l'utente rifiuti di eseguire l'aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono tale aggiornamento.

## Dati tecnici

#### Scheda prodotto

Produttore	Panasonic Corporation		
Modello No.	TX-P50VT50E	TX-P55VT50E	TX-P65VT50E
Classe di efficienza energetica	С	С	С
Diagonale dello schermo visibile	127 cm / 50"	140 cm / 55"	165 cm / 65"
Consumo di energia in modo acceso	195 W	228 W	305 W
Consumo annuo di energia <sup>*1</sup>	270 kWh	333 kWh	445 kWh
Consumo energetico nominale	410 W	430 W	520 W
Consumo di energia in modo stand-by <sup>*2</sup>	0,30 W		
Consumo di energia in modo spento	0,25 W		
Risoluzione dello schermo	1.920 (Largh.) × 1.080 (Alt.)		

## Altre informazioni

Mode	ello No.	TX-P50VT50E		TX-P55VT50E		TX-P65VT50E	
Alim	entazione	C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz					
Pannello		Schermo al plasma					
Dimensioni (L × A × P)		1.171 mm × 754 mm × 335 mm (con piedistallo) 1.171 mm × 706 mm × 50 mm (solo televisore)		1.286 mm × 819 mm × 357 mm (con piedistallo) 1.286 mm × 771 mm × 50 mm (solo televisore)		1.499 mm × 939 mm × 400 mm (con piedistallo) 1.499 mm × 891 mm × 50,5 mm (solo televisore)	
Peso		29,5 kg netti (con piedistallo) 25,5 kg netti (solo televisore)		36,0 kg netti (con piedistallo) 31,5 kg netti (solo televisore)		48,0 kg netti (con piedistallo) 42,5 kg netti (solo televisore)	
Audio	Diffusori	Diffusore anteriore (8 diffusori) × 2					
		Woofer (Φ 80 mm) × 1         Woofer (Φ 100 mm) × 1					
	Uscita audio	18 W (4 W + 4 W	W + 10 W)				
	Cuffia	Minipresa stereo M3 (3.5 mm) × 1					
Sistemi di ricezione / Nome banda Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese) http://panasonic.jp/support/ global/cs/tv/		PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L' PAL D, K, SECAM D, K PAL 525/60 M.NTSC NTSC (solo ingresso AV) DVB-T DVB-C	VHF E2 - E12       VHF         VHF A - H (ITALIA)       UHF         CATV (S01 - S05)       CAT         CATV S11 - S20 (U1 - U10)       CAT         VHF R1 - R2       VHF         VHF R6 - R12       UHF         Riproduzione dei nastri NTSC con alcur         Riproduzione con i videoregistratori M         Servizi digitali terrestri (MPEG2 e MPE         Servizi digitali via cavo (MPEG2 e MPE         Servizi digitali satellitari (MPEG2 e MF         Gamma frequenze del ricevitore – da         Alimentazione e polarizzazione LNB –         Orizzontale: +18 V / Corrente: Massirr		VHF UHF CAT CAT VHF UHF a alcun tori M tori M tori M con MPE e MPP - da G NB - assim kHz d	H1 - H2 (ITALIA) E21 - E69 V S1 - S10 (M1 - M10) V S21 - S41 (Iperbanda) R3 - R5 E21 - E69 ii videoregistratori PAL (VCR) NTSC (VCR) EG4-AVC(H.264)) EG4-AVC(H.264)) PEG4-AVC(H.264)) 950 MHz a 2.150 MHz Verticale: +13 V / io 500 mA (protezione da	
			Ampiezza: 0,6 V ± 0,2 V Velocità simbolo – Massimo 30 MS/sec. Modo FEC – 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Demodulazione – QPSK, 8PSK DiSEqC – Versione 1.0				
Ingre satel	sso parabola litare	Femmina tipo F 75 $\Omega$					
Ingresso antenna VHF / UHF							
Conc funzi	lizioni di onamento	Temperatura: 0 °C – 35 °C Umidità: 20 % – 80 % RH (senza condensa)					
Terminali di collegamento	Ingresso / uscita AV1	SCART (ingresso audio/video, uscita audio/video, ingresso RGB, Q-Link)					
	Ingresso AV2 (COMPONENT / VIDEO)	VIDEO	Tipo RCA	A PIN × 1	1,0 \	/[p-p] (75 Ω)	
		AUDIO L - R	Tipo RCA	A PIN × 2	0,5 \	/[rms]	
		Ү Рв, Рк	1,0 V[p-p ±0,35 V[p	] (inclusa la sincronizza p-p]	zione)	)	

Dati tecnici

Ingresso HDMI 1 / 2 / 3 / 4	Connettori di TIPO A HDMI1 / 3 / 4: 3D, Tipo di contenuto, Colore intenso, x.v.Colour™ HDMI2: 3D, Tipo di contenuto, Audio Return Channel, Colore intenso, x.v.Colour™ ● Questo televisore supporta la funzione "HDAVI Control 5".				
Alloggiamento scheda	Alloggiamento scheda SD × 1 Alloggiamento Common Interface (conforme a CI Plus) × 1				
ETHERNET	RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX				
USB 1 / 2 / 3	USB 2.0 CC 5 V, Max. 500 mA				
DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, fibra ottica				
Conformità agli standard e gamma di frequenza* <sup>3</sup>	IEEE802.11a/n 5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz, 5,660 GHz – 5,700 GHz IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz – 2,472 GHz				
Sicurezza	WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 bit/128 bit)				
Conformità standard	Bluetooth 3.0				
Intervallo di frequenze	2,402 GHz – 2,480 GHz				
	Ingresso HDMI 1 / 2 / 3 / 4 Alloggiamento scheda ETHERNET USB 1 / 2 / 3 DIGITAL AUDIO OUT Conformità agli standard e gamma di frequenza* <sup>3</sup> Sicurezza Conformità standard				

\*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.

\*2: quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni

\*3: La frequenza e il canale variano a seconda del paese.

\*4: Non tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth sono disponibili su questo televisore. È possibile utilizzare fino a 5 dispositivi contemporaneamente (ad eccezione degli occhiali 3D e del controller touchpad VIERA).

#### ■ Occhiali 3D (TY-ER3D4MA)

Dimensioni (L × A × P)	167,7 mm × 42,2 mm × 170,7 mm		
Peso	Circa 31 g		
Tipo di lente	Otturatore a cristalli liquidi		
Gamma temperatura di utilizzo	0 °C – 40 °C		
Batteria	Batteria al litio a bottone CR2025 Autonomia: Circa 75 ore di uso continuativo della batteria Panasonic		
Area visiva	Entro 3,2 m dalla superficie anteriore del televisore		
Materiali	Corpo principale: resina Sezione lente: vetro a cristalli liquidi		
Sistema di comunicazione	FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum) banda da 2,4 GHz		

Nota

• Dati tecnici e formato soggetti a modifiche senza preavviso. Il peso e le dimensioni indicati sono approssimativi.

 Questo apparecchio è conforme agli standard EMC elencati di seguito. EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024 Dati tecnici

## Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.



Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

#### Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

#### [Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

## Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

#### Registrazione dell'utente

Il numero del modello e il numero di serie di questo prodotto sono riportati sul pannello posteriore. Scrivere questo numero di serie nello spazio sottostante e conservare questo libretto e la ricevuta di acquisto come prova attestante l'acquisto che potrebbe essere utile a identificarlo in caso di furto o perdita e ai fini della garanzia.

Modello No.

Numero di serie

## Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net

M0312-0