

Pagrindinė naudojimo instrukcija

Skaitmeninė vaizdo kamera Modelio Nr. DMC-FZ330 DMC-FZ300



LUMIX

Prieš naudodami šį įtaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

lšsamesni šio fotoaparato veikimo nurodymai pateikti "lšplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu), kurį rasite pridedamame diske.



Tinklalapis: http://www.panasonic.com

Modelio numerio priesaga "EB" žymi Jungtinei Karalystei skirtą modelį.

SQT0962 M0715KZ0

Mielas kliente,

Norėtume pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti jums, kad įsigijote "Panasonic" skaitmeninį fotoaparatą. Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir pasidėti ją ateičiai. Atkreipkite dėmesį, kad skaitmeninio fotoaparato valdikliai ir komponentai, meniu elementai ir t.t. gali šiek tiek skirtis nuo šioje instrukcijoje parodytų iliustracijų.

Atidžiai laikykitės autorių teisių įstatymų.

 Įrašinėdami iš anksto įrašytas juostas arba diskus arba kitą paskelbtą arba transliuotą medžiagą kitiems tikslams, nei asmeniniam naudojimui, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Net ir asmeniniam naudojimui tam tikros medžiagos įrašymas gali būti ribojamas.

Saugos informacija

ISPĖJIMAS:

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo pavojų:

- Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašų ir purslų.
- Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
- Nenuimkite dangtelių.
- Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.

Kištukinis lizdas turi būti netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamas.

Gaminio identifikavimo žymėjimas

Gaminys	Vieta
Skaitmeninis fotoaparatas	Apačioje
Maitinimo elemento kroviklis	Apačioje

Apie baterijų įkroviklį

ATSARGIAI!

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo pavojų:

 Šio prietaiso nestatykitė ir nedėkite ant knygų lentynos, į sieninę spintą arba kitas uždaras erdves. Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.

 Kai kintamosios srovės maitinimo laidas prijungtas, baterijų įkroviklis yra budėjimo veiksenoje. Jei maitinimo laidas yra prijungtas prie elektros lizdo, pirminiame kontūre visada yra srovė.

Apie baterijų paketą

DĖMESIO

- Neteisingai įdėjus baterijų bloką, kyla sprogimo pavojus. Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
- Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.
- · Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
- Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės atokaitoje, uždarytais langais ir durimis.

Įspėjimas

Gaisro, sprogimo ir nudegimo pavojus. Neardykite, nekaitinkite daugiau kaip iki 60° C ir nedeginkite.

Perspėjimai dėl naudojimo

- Nenaudokite jokių kitų USB jungiamųjų laidų, o tik tą, kuris parduodamas su aparatu, arba originalų "Panasonic" USB jungiamąjį laidą (DMW-USBC1: įsigyjamas atskirai).
- Visada naudokite originalų "Panasonic" AV laidą (DMW-AVC1: įsigyjamas atskirai).
- Naudokite laidą "High Speed HDMI mikro cable" su HDMI logotipu. HDMI standartų neatitinkantys laidai neveiks.
- Laidas "High Speed HDMI mikro cable" (D tipo su A kištuku, iki 2 m (6,6 pėdų) ilgio)
- Visada naudokite originalų "Panasonic" užrakto nuotolinį valdymą (DMW-RSL1: įsigyjamas atskirai).

Laikykite įtaisą kuo toliau nuo magnetinio lauko šaltinių (mikrobangų krosnelių, televizorių, žaidimų konsolių ir pan.).

- Jei naudojate šį įtaisą ant arba šalia televizoriaus, elektromagnetinės bangos gali iškraipyti nuotraukas ir / arba garsą.
- Nenaudokite šio įtaiso šalia mobiliųjų telefonų, nes jų trikdžiai gali turėti neigiamos įtakos vaizdui ir / arba garsui.
- Štiprus magnetinis laukas, kurį sukuria garsiakalbiai arba elektros varikliai, gali sugadinti įrašytus duomenis arba iškraipyti vaizdus.
- Elektromagnetinis spinduliavimas gali neigiamai paveikti šį aparatą, iškraipydamas vaizdą ir / arba garsą.
- Jei dėl magnetinių laukų įtaisas nebeveikia tinkamai, išjunkite jį ir išimkite bateriją arba atjunkite kintamosios srovės adapterį (DMWAC10E: pasirenkamas).. Tada vėl įdėkite bateriją arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite įtaisą.

Nenaudokite įtaiso netoli radijo siųstuvų arba aukštos įtampos linijų.

 Jei fotografuojate netoli radijo siųstuvų arba aukštos įtampos linijų, įrašytas vaizdas ir / arba garsas gali būti iškraipytas.

CE

Atitikties deklaracija (DoC)

Šiuo dokumentu "*Panasonic Corporation*" deklaruoja, kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio: http://www.doc.panasonic.de Susisiekite su įgaliotuoju atstovu: "Panasonic Marketing Europe" GmbH, "Panasonic" bandymų centras, Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija

Šis gaminys skirtas naudojimui buityje. (3 kategorija) Šis gaminys pagal paskirtį jungiamas prie 2,4 GHz WLAN prieigos taško.



Šie simboliai rodo, kad elektroninės įrangos atliekas arba baterijų atliekas reikia išmesti atskirai. Išsamesnė informacija pateikiama "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu).

Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido

Savo saugos labui atidžiai perskaitykite šį tekstą.

Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas turi įlietą trijų jungčių maitinimo laido kištuką. Šiame kištuke sumontuotas 5 amperų saugiklis.

Prireikus pakeisti saugiklį, patikrinkite, ar tai 5 amperų saugiklis ir ar ASTA arba BSI jį patvirtino pagal BS1362.

Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas 🚸 arba BS ženklas 父 . Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę saugiklį būtinai uždėkite dangtelį.

Pametę saugiklio dangtelį, kištuko nebenaudokite, kol negausite kito dangtelio. Saugiklio dangtelį galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.

Prieš naudojimą

Nuimkite jungties dangtelį.

Kaip pakeisti saugiklį

Priklausomai nuo kintamosios srovės elektros lizdo kištuko tipo (A ir B pav.), saugiklio vieta skiriasi.

Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės maitinimo laido kištukas, ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Iliustracijose gali būti pavaizduotas kiek kitoks kintamosios srovės maitinimo kištukas.

1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.



2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite saugiklio dangtelį.



Turinys

Saugos informacija	2
Paruošimas	
 Prieš naudojimą Standartiniai priedai Pagrindiniu daliu pavadinimai ir 	8 9
funkcijos	10
Paruosimas	12
Objektyvo gaubto tvirtinimas	12
Objektyvo gaubto tvirtinimas	13
Kaip pritvirtinti dirželi	13
Baterijos ikrovimas	14
Baterijos/kortelės (neprivaloma) idėlimas	
ir išėmimas	15
Kortelės formatavimas (inicijavimas)	16
Ekrano atidarymas	17
	، ۱۱ ۲۸
Laikrouzio nustatymas	17

Bendroji informacija

Transfokavimo svirtis/šoninė svirtis
(naudoti mastelio funkciją)18
Užrakto mygtukas (fotografavimas). 18
Veiksenos pasirinkimo ratukas
(įrašymo veiksenos pasirinkimas)19
Fokusavimo režimo svirtis19
Šoninis ratukas /Galinis ratukas20
Šoninis mygtukas21
[LVF] mygtukas
(Perjungimas tarp monitoriaus ir
vaizdo ieškiklio)22
Jutiklinis ekranas (valdymas
lietimu)22
Meniu nustatymai23
Greitas dažniausiai naudojamų
meniu atidarymas (greitasis meniu). 24
Dažnai naudojamų funkcijų
mygtukų priskyrimas
(Funkcijų mygtukai)24

Įrašymas

Fotografavimas naudojant auto-	
matinę funkciją (išmanioji	
automatinė veiksena)	25
Periungimas tarp intelektualios auto plus	
veiksenos ir intelektualios automatinės	
veiksenos	25
Fotografavimas naudojant rankinę foto-	
aparatą ([handheld Night Shot])	25
Kadrų sujungimas į vieną nuotrauką su	
stipria gradacija ([iHDR])	26
Fono defokusavimas (Defokusavimo	
valdymo funkcija)	26
Vaizdų įrasymas keiciant ryskumą	00
(Islaikymą) arba atspalvį	20
Filmavimas su rankiniu budu	
nustatyta diafragma/užrakto greiči	u
(kūrybiniu video režimu)	27
Vaizdo kokybės ir dydžio	
nustatymas	27
Nuotraukų vaizdo kraštinių santykio	
keitimas	27
Valzdo dydzio nustatymas	28
Nuotraukų suspaudimo normos nustatymi ([Quality])	as วo
([Quality])	20
Fotografavimas stambiu planu	
(Makro įrasymas)	
Fotografavimas su rankiniu	
fokusavimu	29
Pavaros režimo pasirinkimas	30
4K nuotraukų įrašymas	31
Nuotraukų pasirinkimas iš 4K paketinio	
failo ir išsaugojimas	32
Drebėjimo korekcija	33
Mastelio keitimo tipai ir	
naudojimas	33
Filmavimas	
4K filmu filmavimas	35
· ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Peržiūra

Nuotraukų peržiūra	36
Filmų peržiūra	37
Nuotraukų trynimas	38
Kaip naudoti [Playback] meniu	39
[RAW Processing]	39

"Wi-Fi"

■ Ką galima daryti su "Wi-Fi®"		
Fotoaparato naudojimas prijungus		
jį prie išmaniojo telefono42 Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio programėlės "Panasonic Image App"		
diegimas42 Prisijungimas prie išmaniojo telefono43 Kaip daryti nuotraukas per išmanujį telefoną / planšetinį kompiuterį (nuotolinis irašymas)		
Nuotraukų atkūrimas fotoaparate arba išmaniajame telefone		
socialinius tinklus		
Filmavimo veiksena nufotografuotų vaizdų sujungimas išmaniuoju telefonu pagal pageidavimus45		

Kiti

Kaip perskaityti naudojimo	
instrukcijas (PDF formatu)	46
Apie pridedamą programinę įrang Pridedamos programinės įrangos	ją.47
diegimas	47
Ekrano/vaizdo ieškiklio ekranų	
sarašas	48
∎ Meniu sąrašas	52
🛚 Gedimų šalinimas, klausimai /	
atsakymai	54
Techniniai duomenys	59
Skaitmeninio fotoaparato priedų	
sistema	62

Apie simbolius tekste

MENU Nurodo, kad meniu galima nustatyti paspaudus [MENU/SET] mygtuką.

Šioje naudojimo instrukcijoje žingsniai nustatant meniu yra aprašyti taip:

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to \textcircled{\begin{tabular}{c}} [\mathsf{Rec}] \to [\mathsf{Quality}] \to [___]$

Prieš naudojimą

Fotoaparato priežiūra

Kad nesugadintumėte fotoaparato ir patirtumėte maksimalų malonumą jums turėtų pasinaudoti šių atsargumo priemonių.

- Objektyvą, monitorių ir fotoaparato korpusą galite apgadinti, jei fotoaparato korpusą mėtysite arba laikysite pernelyg aukštos temperatūros, drėgmės, vandens ar dulkėtoje aplinkoje.
- Monitorius galite sugadinti, jei pernelyg stipriai spausite ekrano paviršių naudojimo metu arba valant.

Atsparus tiškalams

"Atsparus tiškalams" yra terminas, vartojamas apibūdinti papildomą fotoaparato apsaugos lygį nuo sąlyčio su minimaliu drėgmės, vandens ar dulkių kiekiu. Atsparumas tiškalams negarantuoja, kad fotoaparatas nesuges, jam sušlapus.

Siekiant sumažinti žalos galimybę būtinai reikia laikytis šių atsargumo priemonių:

- · Patikrinkite, ar įmontuota blykstė uždaryta.
- · Patikrinkite, ar visos durelės uždarytos.
- Keisdami akumuliatorių, lęšį arba atminties kortelę būkite tik sausoje ir saugioje vietoje. Pakeitę, patikrinkite, ar jų apsauginės durelės uždarytos.
- Ant fotoaparato patekus vandens, smėlio ar bet kurių kitų pašalinių medžiagų, kaip galima greičiau jas nuvalykite ir imkitės būtinų atsargumo priemonių, kad užsienio pašalinių medžiagų nepatektų į fotoaparato vidų.
- Niekada nedekite į fotoaparatą jokių pašalinių daiktų.

Jei smėlio, dulkių ir skysčių, pavyzdžiui, vandens lašelių priliptų prie monitoriaus, nuvalykite juos sausu minkštu skudurėliu.

- · Priešingu atveju lietimui operacijos arba blykstės ekranas gali veikti netinkamai.
- Jei tokie skysčiai ant jo patenka, kai monitorius yra uždarytas, gali atsirasti gedimas.

Kondensacija

- Kai kambario temperatūra ar drėgmė greitai keičiasi, ant objektyvo, monitoriaus arba vaizdo ieškiklio gali atsirasti kondensacija. Dėl to vaizdas laikinai tapti miglotas. Jei taip atsitinka, išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol fotoaparatas nusistovės taip, kad jo temperatūra stabilizuotųsi iki kambario temperatūros. Reikalingas laikas skirsis, ir gali užtrukti iki valandos. Tuomet drėgmė išgaruos.
- Jei žinote, kad teks vaikščioti tarp zonų, kuriose bus didelis temperatūros ar drėgmės pokytis, galite padėti išvengti kondensato susidarymo ant fotoaparato įdėdami fotoaparatą į didelį plastikinį maišelį su užtrauktuku, kondensatas kad susidarytų ant maišelio, ne ant fotoaparato. Prieš išimdami fotoaparatą iš maišelio palaukite, kol temperatūra stabilizuosis.

Fotoaparato priežiūra

- Prieš valydami fotoaparatą, išimkite bateriją arba nuolatinės srovės adapterį (DMW-DCC8: pasirenkamas) arba atjunkite maitinimo kištuką iš elektros lizdo ir nušluostykite prietaisą minkšta, sausa šluoste.
- Pernelyg stipriai nespauskite ekrano.
- Pernelyg stipriai nespauskite objektyvo.
- Nelaikykite guminių arba plastikinių daiktų taip, kad jie ilgą laiką liestųsi su fotoaparatu.
- Nenaudokite benzino, skiediklių, spirito ar indų ploviklių, nes jie gali pažeisti išorinį fotoaparato korpusą ir apdailą.
- Nepalikite fotoaparato nukreipę objektyvą į saulę, nes dėl saulės spindulių gali sutrikti jo veikimas.
- Neprailginkite pridedamų laidų.

- Kol fotoaparatas ieško kortelės (tokioms operacijoms kaip, pavyzdžiui, nuotraukų įrašymas, skaitymas, trynimas arba formatavimas), neišjunkite fotoaparato ir neišimkite baterijos, kortelės ir kintamosios srovės adapterio (DMWAC10E: pasirenkamas) arba nuolatinės srovės adapteris (DMW-DCC8: įsigyjamas atskirai).
- Duomenis kortelėje galima sugadinti arba prarasti dėl elektromagnetinių bangų, elektrostatinio krūvio arba sugedus fotoaparatui arba kortelei. Rekomenduojame svarbius duomenis laikyti kompiuteryje ir t.t.
- Negalima formatuoti kortelės kompiuteryje arba kituose prietaisuose. Formatuokite tik fotoaparate – tik taip jis gerai veiks.

Standartiniai priedai

Prieš naudodami fotoaparatą patikrinkite, ar yra visi priedai. Šie dalių kodai taikomi nuo 2015 m. liepos mėn. Jie gali keistis.

 Maitinimo elementų pakuotė	Objektyvo dangtelis/
DMW-BLC12E Prieš naudojimą įkraukite	Objektyvo dangtelio
bateriją. Tekste vadinamas baterija arba	virvelė
baterijų bloku.	VYQ5607
DE-A80A	Petneša VFC4453
Tekste vadinamas baterijos įkrovikliu	USB jungiamasis laidas
arba įkrovikliu.	K1HY08YY0031
🗌 Kintamosios srovės maitinimo 🔬	*0
laidas	DVD
K2CT3YY00034	SFM0099
Lęšių gaubtas SYQ0547	 Programine įranga: Naudokite jį įdiegti programinę įrangą į kompiuterį. Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijos

- Kortelės yra pasirenkamos.
- SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė ir SDXC atminties kortelė tekste vadinamos kortelėmis.
- Pametę komplektuojamus priedus, kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą. (Juos galima įsigyti atskirai).
- Tinkamai išmeskite panaudotą bateriją.
- · Laikykite mažus dalys saugioje vietoje iš vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Iliustracijos ir ekranai šiame vadove gali skirtis nuo esamo gaminio.

Pagrindinių dalių pavadinimai ir funkcijos





Paruošimas

Objektyvo gaubto tvirtinimas

- Nelaikykite objektyvo gaubto taip, kad jis išsilenktų.
- · Patikrinkite, ar kamera išjungta.
- Būtinai uždarykite blykstę iš anksto.
- Sulygiuokite tvirtinimo ženkla ant objektyvo gaubto, kad jis būtų šiek tiek virš montavimo ženklo ant objektyvo qaliuko
- Pasukite objektyvo dangtelj 2 rodyklės kryptimi ir pritvirtinkite ji.

3 Sukite objektyvo gaubtą, kol jis spragtels ir užsifiksuos, ir sulvajuokite tvirtinimo ženklą ant objektyvo gaubto su ženklu fotoaparato apačioje

- Tvirtinimo ženklas ant objektyvo gaubto
- Patikrinkite, ar objektyvo gaubtas yra pritvirtintas tinkamai ir ant nuotraukų nepatenka atspindžiai.
- Ženklas fotoaparato apačioje
- Laikinai atjungus ir nešant objektyvo gaubtą, rekomenduojame pritvirtinti prirentavus atvirkščiai. Kai fotografuojate, gražinkite jprasta kryptimi.

Montavimo ženklas

ant objektyvo galiuko

 Jei uždėsite objektyvo gaubtą, naudojant blykstę, objektyvo gaubtas užblokuos blykstės šviesą, ir apatinė nuotrauku dalis bus užtamsinta (vinietavimas), todėl bus neimanoma moduliuoti šviesą. Rekomenduojame prieš naudojant blykstę nuimti objektyvo gaubtą.



Tvirtinimo

gaubto

ženklas ant objektyvo





Objektyvo gaubto tvirtinimas

Uždenkite objektyvą objektyvo dangteliu, siekiant apsaugoti jį, kai nefotografuojate.

- Negalima pakabinti objektyvo dangtelio virvelės arba sukti jos aplink fotoaparatą.
- ljungdami prietaisą patikrinkite, ar nuimtas objektyvo dangtelis.
- · Būkite atsargūs, kad objektyvo dangtelio virvelė nesusipintų su diržu.









Sužnybkite čia, norėdami pridėti arba nuimti dangtelį.

- 1 Praverkite virvelę per fotoaparato skylę
- 2 Praverkite virvelę per objektyvo dangtelį ir tada prakiškite objektyvo dangtelį per kilpą, kurią sudaro virvelė
- 3 Pritvirtinkite virvelę
- 4 Uždėkite objektyvo dangtelį.

Kaip pritvirtinti dirželį

Rekomenduojame naudoti fotoaparatą su dirželiu, kad jis neiškristų iš rankų.



- Atlikite veiksmus nuo 1 iki 4 ir pritvirtinkite kitą dirželio galą.
- · Permeskite dirželį sau per petį.
- Negalima vynioti dirželio aplink kaklą. Galite susižaloti arba sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Nepalikite dirželio taip, kad jį galėtų pasiekti kūdikis.
 - Dirželiui apsisukus apie kaklą, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Baterijos įkrovimas

Baterija, kurią galima naudoti su šiuo prietaisu, yra DMW-BLC12E.

Gabenant fotoaparatą, jo baterija nėra įkrauta. Prieš naudojimą įkraukite bateriją.

- Naudokite specialų įkroviklį ir bateriją.
- 1 Įdėkite bateriją, atkreipdami dėmesį į teisingą kryptį.



Ikrovimo lemputė ([CHARGE])

 Baterijos temperatūra per aukšta arba per žema. Rekomenduojame įkrauti patalpoje, kur oro temperatūra yra nuo 10 iki 30 °C

Baterijos/ikroviklio jungtis yra nešvari.

Nusausinkite su sausa šluoste

Dega: Vyksta įkrovimas Nedega: įkrovimo pilnas Jei lemputė mirksi:

(nuo 50 iki 86 °F).

2 Prijunkite įkroviklio laidą prie maitinimo šaltinio.



 Kintamosios sroves maitinimo laidas visiškai netelpa į kintamosios srovės įvesties gnybtą. Lieka tarpelis.

Lieka tarpelis.

Įkraukite bateriją su įkrovikliu patalpoje.

3 Po įkrovimo atjunkite bateriją.

Pastabos apie įkrovimo trukmę

Įkrovimo laikas	Apie 140 min
-----------------	--------------

 Aukščiau nurodytas įkrovimo laikas yra laikas įkrovimui tuo atveju, kai baterija visiškai išsekusi. Laikas įkrovimui skiriasi, priklausomai nuo baterijos naudojimo sąlygų. Įkrovimas trunka ilgiau, kai temperatūra yra žema arba labai žema, ir kai baterija nebuvo naudojama ilgą laiką.

Baterijos/kortelės (neprivaloma) įdėjimas ir išėmimas

- Visada naudokite tik originalias "Panasonic" baterijas. (DMW-BLC12E).
- Jei naudojate kitas baterijas, mes negalime garantuoti šio gaminio kokybės.
- Patikrinkite, ar kamera išjungta.



Maitinimo elementas:

Įdėkite bateriją iki galo tvirtai, kol pasigirs spragtelėjimas, ir patikrinkite, at svirtis **(A)** užsikabino už baterijos.

Patraukite svirtelę (rodyklės kryptimi ir išimkite bateriją.

Kortelė:

Tvirtai iki galo įdėkite kortelę, kol ji užsifiksuos.

Norėdami išimti kortelę, paspauskite kortelę, kol ji spragtelės, tada vertikaliai ištraukite kortelę.

• Nuolatinės srovės adapterio dangtelis (B):

Patikrinkite, ar nuolatinės srovės adapterio dangtelis uždarytas, tada uždarykite kortelės/baterijos skyrelio dangtelį.

Apie kortelę

Gali būti naudojamos šios SD standarto kortelės (rekomenduojama "Panasonic" markė).

Kortelės tipas	Talpa	Pastabos
SD atminties kortelės	512 MB – 2 GB	 Kairėje parodytų kortelių veikimas buvo patvirtintas
SDHC atminties kortelės	4 GB – 32 GB	su "Panasonic" kortelėmis.
SDXC atminties kortelės	48 GB – 128 GB	 dan but nauojana su prietaisais, suderinamais su atitinkamais formatais. Šis įrenginys yra suderinamas su UHS-I UHS 3 klasės greičio standartinėmis SDHC/SDXC atminties kortelėmis.

· Laikykite atminties kortelę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jos neprarytų.

Apie filmų/4K nuotraukų įrašymą ir greičio klasės reitingus

Pagal filmo [Rec Format] (\rightarrow 35) ir [Rec Quality] (\rightarrow 35), reikalinga kortelė skiriasi. Norint įrašyti 4K nuotraukas, jums reikia kortelės su greičio klasės reitingu, kuris palaiko 4K nuotraukų įrašymą. Naudokite kortelę, kuri atitinka šiuos SD greičio klasės ar UHS greičio klasės reitingus.

 SD greičio klasės reitingas ir UHS greičio klasės reitingas yra standartinis nuolatinio įrašymo greitis. Patvirtinkite SD greitį pagal kortelės ženklą arba kitas kortelės medžiagas.

[Rec Format]	[Rec Quality]	Greičio klasė	Etiketės pavyzdys	
[AVCHD]	All	4 arba aukštesnės		
[MP4]	[FHD]/[HD]/[VGA]	klasės	CLASS & A	
[MP4]	[4K]/[High Speed Video]	UHS 3 greičio klasė	3	
Įrašant 4K nuotraukas		UHS 3 greičio klasė	3	

 Naujausia informacija: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Ši svetainė yra tik anglų kalba).

Kortelės formatavimas (inicijavimas)

Prieš įrašinėdami su šiuo aparatu, suformatuokite kortelę. Kadangi po formatavimo duomenys nebeatstatomi, pirmiausia reikalingus duomenis nukopijuokite kitur.

1 Nustatykite meniu (\rightarrow 23)

$MENU \rightarrow \mathscr{F} [Setup] \rightarrow [Format]$

· Rodomas patvirtinimo ekranas. Jeigu pasirinksite [Yes], veiksmas bus atliktas.

Ekrano atidarymas



- 1 Padėkite pirštą į iškyšą dešinėje monitoriaus pusėje ir atidarykite ekraną į kairę pusę (daugiausia 180 °).
- 2 Jį galima pasukti 180 ° objektyvo kryptimi

3 Grąžinkite monitorių į pradinę padėtį.

- Sukite monitorių tik jį plačiai atidarę, ir nenaudokite per daug jėgos. Taip galite sugadinti prietaisą.
- Kai nenaudojate monitoriaus, rekomenduojame jį uždaryti nukreipus ekraną į vidų, kad būtų išvengta purvo ir įbrėžimų.

Laikrodžio nustatymas

Fotoaparatą gabenant jo laikrodis yra nenustatytas.

1 ljunkite fotoaparatą.

Kai įjungiate šį įrenginį, užsidega būsenos indikatorius.

- 2 Spauskite [MENU/SET]
- 3 Paspauskite ◀▶ ir pasirinkite laiką (metai, mėnuo, diena, valanda, minutės), paspauskite ▲▼ jiems užfiksuoti.
- 4 Spauskite [MENU/SET]
- 5 Kai rodomas užrašas [The clock setting has been completed] (laikrodžio nustatymas buvo baigtas), paspauskite [MENU/SET] mygtuką.
- 6 Kai rodomas [Please set the home area] (pasirinkite gyvenamąją vietą), tada spauskite [MENU/SET].
- 7 Paspauskite ◀▶, norėdami pasirinkti gyvenamąją vietą, tada spauskite [MENU/SET].







Transfokavimo svirtis/šoninė svirtis (naudoti mastelio funkciją)

Galite reguliuoti nuotraukos plotą su priartinimo arba šonine svirtimi.

Transfokavimo svirtis	Šoninė svirtis	
Perkelti transfokavimo svirtį	Pastumkite šoninę svirtį	

T pusė: teleobjektyva	as, padidinti objektą
W pusė: plačiakampi	s. užfiksuoti platesni plota
Pasukimo kampas yra didelis: priartinimo greitis	Slydimo plotis yra didelis: priartinimo greitis yra
yra didelis	didelis
Pasukimo kampas yra mažas: priartinimo greitis	Slydimo plotis yra mažas: priartinimo greitis yra
yra mažas	mažas

Nelieskite linzės stiebo artinimo metu.

Plačiau apie priartinimo tipus ir naudojimą skaitykite (→ 33).

Užrakto mygtukas (fotografavimas)

• Paspauskite mygtuką [७] (▼) norėdami nustatyti pavarą į [□] ([Vienas]).

Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės (švelniai prispaudžiant) sufokusavimi objektą

 Rodoma diafragmos reikšmė ir užrakto greitis. (Jei diafragmos reikšmė ir užrakto greitis yra rodomi raudonai ir mirksi, nėra tinkamos ekspozicijos, nebent naudojate blykstę). Ż

Fokusavimo ekranas ______ (Kai fokusavimas yra suderintas: apšviestas Kai fokusavimas nėra suderintas: mirksi)



Užrakto greitis Diafragmos reikšmė

2 lki galo nuspauskite užrakto mygtuką (stumtelkite jį giliau) ir fotografuokite.



- Kai vaizdas orientuotas teisingai, jis bus nufotografuotas, nes [Focus/Release Priority] iš pradžių yra nustatytas į [FOCUS].
- Net naudodami meniu arba vaizdo atkūrimą, jei paspausite užrakto mygtuką iki pusės, galite iš karto nustatyti fotoaparatą įrašymui.

Veiksenos pasirinkimo ratukas (Įrašymo veiksenos pasirinkimas)

 Nustatykite į norimą įrašymo režimą
 Lėtai sukite veiksenos pasirinkimo ratuką ir pasirinkite norimą veikseną.



	lšmanioji automatinė veiksena (→ 25)
•	Fotografuokite su automatiniais nustatymais.
đ	lšmanusis Auto Plius režimas ($ ightarrow$ 25)
	Leidžia reguliuoti ryškumą (ekspoziciją) ir spalvų atspalvius.
D	Programa Automatinio eksponavimo veiksena
F	Fotografuokite su automatiniais užrakto greičio ir diafragmos vertės nustatymais.
Λ	Diafragmos pirmumas Automatinio eksponavimo veiksena
	Nustatykite diafragmą, tada darykite nuotraukas.
c	Užrakto pirmumas Automatinio eksponavimo veiksena
<u> </u>	Nustatykite užrakto greitį, tada darykite nuotraukas.
N/L	Rankinė ekspozicijos veiksena
	Nustatykite diafragmą ir užrakto greitį, tada darykite nuotraukas.
	Kūrybinio valdymo veiksena (→ 27)
M	Nustatykite diafragmą ir užrakto greitį, tada filmuokite.
	 Nuotraukų daryti negalima.
C	Pasirinktinis režimas
<u> </u>	Filmuokite naudodami iš anksto registruotus nustatymus.
М	Panoramos fotografavimo veiksena
	Įrašo panoramines nuotraukas.
SCN	Scenos veiksena
	Fotografuokite naudodami scenos režimus.
4	Kūrybinio valdymo veiksena
ø	Fotografuokite, pasirinkdami norimą vaizdo efektą.

Fokusavimo režimo svirtis

Nustatykite fokusavimą, kad jis veiktų, kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės.

[AFS/AFF]	 Auto fokusavimas. Fokusavimas nustatomas automatiškai, kai užrakto mygtukas yra nuspaudžiamas iki pusės. [AFS]: fokusavimas bus nustatytas, kai jis yra nuspaustas iki pusės. [AFF]: jei objektas juda, užrakto mygtuką nuspaudus iki pusės, fokusavimas yra koreguojamas, kad automatiškai atitiktu judėjima. 	
[AFC]	Auto fokusavimas. Kol užrakto mygtukas yra nuspaustas iki pusės, fokusavimas nuolat atliekamas taip, kad atitiktų objekto judėjimą.	
[MF]	Rankinis fokusavimas. (\rightarrow 29)	



Šoninis ratukas /galinis ratukas

Pasukite ratuko pusę, norėdami reguliuoti fokusavimą, ir pasukite galinį ratuką, siekdami nustatyti diafragmos verte ir išlaikyma. Taip pat galite pasirinkti elementus ir nustatyti skaitines vertes.

Ši naudojimo instrukcija aprašo priekinio /galinio ratuko veiksmus:

Šoninio ratuko sukimas: 🤅 🛛 Galinio ratuko sukimas: 🖑

Soninis ratukas

Fokusavimą galite reguliuoti šiais atvejais:

- Rankinio fokusavimo metu
- Auto fokusuotės režimu

(Tik kai fokusavimo režimo svirtis nustatyta j [AFS/AFF] ir [AF+MF] iš [Custom] meniu vra nustatvtas ties [ON])

Šoninio ratuko sukimas i šona 🙆 : Fokusuotė i arti esanti objekta Šoninio ratuko sukimas i šona 🚯 : Fokusuotė i tolima objekta



Galinis ratukas

Galima nustatyti diafragma, užrakto greitį ir kitus parametrus, esant šiuose įrašymo režimuose.

Veiksenos ratukas	ن Galinis ratukas*1	100
[P]	Programų perjungimas	
[A]	Diafragmos reikšmė	
[S]	Užrakto greitis	
[M]	Diafragmos vertė / užrakto greitis*2	0

*1 Taip pat galite nustatyti su šoniniu ratuku. (\rightarrow 21)

*2 Galite perjungti tarp užrakto greičio nustatymo veikimo ir diafragmos vertės nustatymo veikimo kaskart paspaude [🔀] mygtuka/[Fn1] mygtuka.

Laikinai keičiami galiniam ir priekiniam ratukui priskirti elementai ([Dial Operation Switch])

Galiniam ir priekiniam ratukui priskirtus elementus galite laikinai pakeisti naudodami funkciją mygtuką, kuriam yra priskirtas [Dial Operation Switch].

[Dial Operation Switch] yra priskirtas [Fn2] pirkimo metu.

- Galite nustatyti elementus, kurie bus laikinai priskirti galiniam ir priekiniam ratukui per [Dial Operation Switch Setup] [Dial Set.] iš [Custom] meniu.

Bendroji informacija

1 Paspauskite [Fn2] mygtuką;

- Bus rodomas vadovas su elementais, laikinai paskirtais šoniniam ir galiniam ratukams.
- Jei neatliekami jokie veiksmai, vadovas išnyks per kelias sekundes.

2 Kol rodomas vadovas, sukite galinį ir šoninį ratukus.

Kiekvienam ratukui priskirti nustatymai bus pakeisti.

3 Spauskite [MENU/SET], norėdami nustatyti

- Kai rodomas įrašymo ekranas, atkuriami pradiniai ratukų priskyrimo nustatymai.
- Elementai, kurie laikinai paskirti galiniam ir priekiniam ratukui, gali būti naudojami tik tada, kai rodomas vadovas (1 žingsnis) arba nustatymo ekranas (2 žingsnis).

Šoninis mygtukas

Jei paspausite šoninį mygtuką įrašymo metu, galite naudoti jį šiais dviem būdais.

Iškviesti funkciją padėti fokusavimui

Auto fokusuotės režime: Jei paspausite šoninį mygtuką, bus rodomas pasirinkimo ekranas, kai fokusuojama į artimus objektus (makro įrašymas)*.

* Išmaniuoju automatiniu režimu ([🚯] arba [🚯]) AF sekimo funkcija neveikia.

Rankinio fokusavimo metu: Jei paspausite šoninį mygtuką, automatinis fokusavimas ima laikinai veikti (vienos nuotraukos AF).

Šoninio ratuko veikimo perjungimas

① Nustatykite meniu (\rightarrow 23)

$\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \mathbf{F}_{\mathbf{C}} [\text{Custom}] \rightarrow [\text{Side Button Setting}] \rightarrow [\text{F/SS}]$

- 2 Paspauskite šoninį mygtuką
 - Galite pasukti šoninį ratuką, kad nustatytumėte diafragmos vertę ir išlaikymą. Galite ijungti šoninio ratuko nustatymo veikimą kiekvieną kartą paspausdami šoninį mygtuką. Diafragmos vertė arba užrakto greičio nustatymas
 Fokusavimo koregavimas
- Pasirinkite [AF & /FOCUS] ① žingsnyje, naudoti grįžti į numatytąjį nustatymą.
- Rankinės ekspozicijos režimu galite nustatyti diafragmos vertę su šoniniu ratuku, o užrakto greitį su galiniu ratuku. Jei paspausite [2] mygtuką/[Fn1] mygtuką, galite perjungti abiejų ratukų nustatymo veikimą.







Automatinis perjungimas tarp vaizdo ieškiklio/monitoriaus

Automatiniam perjungimui tarp vaizdo ieškiklio ir monitoriaus, akių jutiklis automatiškai jjungia ekraną į vaizdo ieškiklį, kai jūsų akis arba objektas juda arti vaizdo ieškiklio.

Apie dioptrijų reguliavimą

Pasukite dioptrijų reguliavimo ratuką ir pritaikykite taip, kad galėtumėte aiškiai matyti simbolius vaizdo ieškiklyje.

Jutiklinis ekranas (valdymas lietimu)

Šio prietaiso jutiklinis ekranas turi talpą. Palieskite skydelį pirštu.

Lietimas

jutiklinis ekranas paliečiamas ir pirštas atitraukiamas. Būtinai palieskite norimos piktogramos centrą.

Vilkimas

Jutiklinis ekranas paliečiamas ir pirštas slysta juo. Tai taip pat galima naudoti, atkūrimo metu norint pereiti prie kito atvaizdo ir pan.

Suėmimas (padidinimas / sumažinimas)

Jutikliniame ekrane išplėskite (dviem pirštais), norėdami priartinti ir suspauskite (dviem pirštais), norėdami nutolinti.

skalė





Meniu nustatymai

Galite naudoti meniu nustatyti fotoaparato ir įrašymo funkcijas, įjungti atkūrimo funkcijas ir atlikti kitus veiksmus.

- · Rodomi meniu tipai ir elementai gali skirtis, priklausoma nuo režimo.
- Nustatymo metodai skiriasi, priklausomai nuo meniu.
- 1 Spauskite [MENU/SET], norėdami, kad būtų parodytas meniu



- 2 Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET]. Pasirinktas nustatymas
- 3 Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET].



Nustatymai

4 Kelis kartus spauskite [Q.MENU m/→] mygtuką, kol pasirodys įrašymo arba atkūrimo ekranas

 Įrašymo metu iš meniu ekrano taip pat galima išeiti paspaudus užrakto mygtuką iki pusės.

Meniu tipo perjungimas

- ① Paspauskite
- - Elementus taip pat galima pasirinkti sukant šoninį ratuką.
- 3 Spauskite [MENU/SET]



Meniu tipas

Greitas dažniausiai naudojamų meniu atidarymas

Galima lengvai iškviesti kai kuriuos meniu elementus ir juos nustatyti.

- 1 Paspauskite [Q.MENU 🛍 ⁄ ສ] mygtuką
- 2 Pasukite šoninį ratuką arba transfokavimo svirtį ir pasirinkite meniu elementą
- **3** Pasukite galinį valdymo ratuką ir pasirinkite nustatymą



4 Paspauskite [Q.MENU [™]/[→]] mygtuką, norėdami uždaryti greitąjį meniu.

Dažnai naudojamų funkcijų mygtukų priskyrimas

(Funkcijų mygtukai)

Dažnai naudojamas funkcijas galite priskirti tam tikriems mygtukams ([Fn1] – [Fn4]) arba piktogramoms, kurios rodomos ekrane ([Fn5] – [Fn9]).

1 Nustatykite meniu

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to {\textbf{f}}_{\textbf{C}} \ [\texttt{Custom}] \to [\texttt{Fn Button Set}]$

- Paspauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti nustatymą [Setting in REC mode] arba [Setting in PLAY mode], tada paspauskite [MENU/SET].
- 3 Paspauskite ▲ ▼ ir pasirinkite funkcijų mygtuką, kurį norite priskirti funkcijai, tada spauskite [MENU/SET] mygtuką.
- 4 Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti funkciją, kurią norite priskirti, tada spauskite [MENU/SET]



• Kai kurių funkcijų negalima priskirti tam tikriems mygtukams.

Fotografavimas naudojant automatinę funkciją

Įrašymo režimas ເA

Šis režimas rekomenduojamas tiems, kurie nori nukreipti fotoaparatą ir fotografuoti, o fotoaparatas pats optimizuoja nustatymus pagal objektą ir aplinką.

Pasukite režimo ratuką į [🕼].

 Fotoaparatas persijungs į paskutiniąją naudotą intelektualią automatinę veikseną arba intelektualią auto plus veikseną.

Perkant fotoaparato veiksena yra nustatyta į intelektualią auto plus.





2 Nukreipkite fotoaparatą į objektą

 Kai fotoaparatas nustato optimalią sceną, kiekvienos scenos piktograma 2 sekundes tampa mėlyna ir tada pasikeičia į įprastą raudoną.

Perjungimas tarp intelektualios auto plus veiksenos ir intelektualios automatinės veiksenos

- 1 Spauskite [MENU/SET]
- 2 Paspauskite ৰ
- 3 Paspauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti [(▲)] arba [(▲)] skirtuką.
 Elementus taip pat galima pasirinkti sukant šoninį ratuką.
- 4 Naudokite ► pasirinkti [🕅] arba [🔝] ir paspauskite [MENU/SET]
 - Paspaudus [DISP.] mygtuką, pasirodys pasirinktos veiksenos aprašymas.



Fotografavimas naudojant rankinį fotoaparatą ([handheld Night Shot])

Įrašymo režimas 🛛 🕅

Jei nakties scena yra aptinkama automatiškai, kai prietaisas naudojamas [iHandheld Night Shot] galite įrašyti nejudančią nuotrauką su mažesniu drebėjimu ir mažiau triukšmo nenaudodami trikojo, o naudodami pliūpsnio funkciją.

 $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \textcircled{\ } [\operatorname{Rec}] \rightarrow [\operatorname{iHandheld} \operatorname{Night} \operatorname{Shot}] \rightarrow [\operatorname{ON}] / [\operatorname{OFF}]$

Kadrų sujungimas į vieną nuotrauką su stipria gradacija ([iHDR])

Įrašymo režimas ເA 🗗

Kai pavyzdžiui, tarp fono ir objekto yra stiprus kontrastas, [iHDR] dar kelias nuotraukas su skirtingais išlaikymais ir sujungia jas į vieną nuotrauką su stipria gradacija.

Prireikus jjungiamas [iHDR]. ljungus, [HDR] ekrane bus parodytas patvirtinimo pranešimas.

$\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \textcircled{\mathbf{O}} \ [\mathsf{Rec}] \rightarrow [\mathsf{iHDR}] \rightarrow [\mathsf{ON}] \ / \ [\mathsf{OFF}]$

Fono defokusavimas (Defokusavimo valdymo funkcija)

Įrašymo režimas 🗚

Tikrinant ekraną galima lengvai nustatyti išsiliejusį fono vaizdą.

- 1 Spauskite [Fn2] mygtuką parodyti nustatymų ekraną
- 2 Pasukite galinį ratuką, norėdami reguliuoti fono defokusavimo būklę
 - Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, paspauskite [MENU/SET] mygtuką.
 - Paspaudus [Fn2] ant neaiškaus vaizdo nustatymo ekrano, nustatymas bus atšauktas.



Vaizdų įrašymas keičiant ryškumą (išlaikymą) arba atspalvį

Įrašymo režimas 🖬

Šioje veiksenoje galite keisti ryškumą (išlaikymą) ir spalvų toną į savo pageidaujamus nustatymus iš tų, kuriuos yra nustatęs fotoaparatas.

Ryškumo nustatymas (išlaikymas)

- 1 Paspauskite [🖬] mygtuką.
- 2 Pasukite galinį ratuką, norėdami reguliuoti ryškumą (ekspoziciją).
 - Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, paspauskite [2] mygtuką.



Spalvų nustatymas

- 1 Spauskite ▶, norėdami parodyti nustatymų ekraną.
- 2 Pasukite galinį ratuką, norėdami nustatyti spalvą.
 - Čia galima reguliuoti vaizdo spalvą nuo rausvos iki melsvos.
 - Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, paspauskite [MENU/SET] mygtuką.



Filmavimas su rankiniu būdu nustatyta diafragma/

užrakto greičiu (kūrybiniu video režimu)

Įrašymo režimas 🖽

Galima įrašyti filmus su rankiniu būdu nustatyta diafragma ir užrakto greičiu.

Pasukite režimo ratuką į [≌M].

2 Nu

Nustatykite meniu

 $MENU \rightarrow \blacksquare \text{ [Motion Picture]} \rightarrow \text{[Exposure Mode]}$

- Paspauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti [P], [A], [S] arba [M], tada spauskite [MENU/SET] mygtuką.
 - Diafragmos reikšmės ar užrakto greičio keitimas yra toks pats kaip nustatymo režimų [P], [A], [S],arba [M] pasirinkimo ratuko veikimas.
- **4** Paspauskite filmavimo (arba užrakto) mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą
 - Nuotraukų daryti negalima.
- **5** Paspauskite filmavimo mygtuką arba užrakto mygtuką, norėdami sustabdyti filmo įrašymą.

Vaizdo kokybės ir dydžio nustatymas

Nuotraukų vaizdo kraštinių santykio keitimas

Įrašymo režimas 🛛 📾 🖻 🗛 SM 🔤 C 🗖 🕮 🎸

Čia galite pasirinkti nuotraukų kraštinių santykį pagal spausdinimo arba atkūrimo būdą.

$MENU \rightarrow \bigcirc [Rec] \rightarrow [Aspect Ratio]$

[4:3]	Proporcijos išlaikymas 4:3 televizoriui
[3:2]	Standartinių kino kamerų vaizdo santykis
[16:9]	Aukštos raiškos televizoriaus vaizdo santykis ir t.t.,
[1:1]	Kvadratinio vaizdo santykis

Spausdinant kraštai gali būti nukirpti – būtinai tą patikrinkite iš anksto.

Vaizdo dydžio nustatymas

Įrašymo režimas 🖾 🗗 PASM 🛲 C 🗖 🖾 🤣

Kuo didesnis pikselių skaičius, tuo daugiau nuotraukų detalių matysis netgi tada, kai jos bus spausdinamos ant didelių lapų.

 $MENU \rightarrow \bigcirc [Rec] \rightarrow [Picture Size]$

[Aspect Ratio]	4:3	3:2	16:9	1:1
	[L] 12M	[L] 10.5M	[L] 9M	[L] 9M
	4000×3000	4000×2672	4000×2248	2992×2992
[Picture Size]	[EX M] 8M	[X M] 7M	[王M] 8M	[X M] 6M
	3264×2448	3264×2176	3840×2160	2448×2448
	[EX S] 3M	[X S] 2.5M	[EX S] 2M	[EX S] 3.5M
	2048×1536	2048×1360	1920×1080	1920×1920

Nuotraukų suspaudimo normos nustatymas ([Quality])

Įrašymo režimas 🛛 🖬 PASM 🕮 C 🖾 🚳

Nustatykite suspaudimo normą nuotraukų laikymui.

$MENU \rightarrow \bigcirc [Rec] \rightarrow [Quality]$

Nustatymai	Failo formatas	Aprašymas	
[===]	JPEG	Teikia pirmenybę vaizdo kokybei ir išsaugo nuotraukas JPEG failo formatu formatas.	
[_+_]		Išsaugo nuotraukas JPEG failo formatu, su standartine vaizdo kokybę Šis nustatymas naudingas, didinant įrašomų nuotraukų skaičių, bet nekeičiant pikselių skaičiaus.	
[RAW		Išsaugo nuotraukas JPEG failo formatu ([🏥] arba [🚠]) bei RAW	
[RAW 📩]		formatu.*1	
[RAW]	RAW	Išsaugo nuotraukas RAW formatu.*2 [RAW] Vaizdai yra įrašomi mažesne su duomenų apimtimi nei [RAW 🏦] arba [RAW 🏦].	

*1 Jei ištrinsite RAW failą iš fotoaparato, atitinkamas JPEG failas taip pat bus ištrintas.

*2 Nepriklausomai nuo nuotraukos kraštinių santykio įrašymo metu, RAW vaizdas visuomet įrašomas su kraštinių santykiu, nustatytu į [4:3] (4000 × 3000).

- Galite apdoroti RAW vaizdus naudodami [RAW Processing] per [Playback] meniu. (→ 39)
- Norėdami tvarkyti ir redaguoti RAW failus kompiuteryje, naudokite pridedamą DVD programinę įrangą ("SILKYPIX Developer Studio", sukurtą "Ichikawa Soft Laboratory"). (→ 47)

Apie RAW failą

RAW failų formatu saugomi duomenys yra niekaip neapdorojami fotoaparate. Šis formatas užtikrina aukštesnę vaizdo kokybę, nei JPEG formatas, bet duomenų kiekis yra didesnis.

Fotografavimas stambiu planu (Makro įrašymas)

Įrašymo režimas 🛛 📾 🖻 🗛 SM 🎟 C 🗖 🕮 🎸

1 Nustatykite fokusavimo režimo svirtį į [AFS/AFF] arba [AFC].

2 Paspauskite šoninį mygtuką

 Jei negalite pasirinkti makro įrašymo režimo, nustatykite [Side Button Setting] iš [Custom] meniu į [AF & /FOCUS], tada paspauskite šoninį mygtuką.



3 Spauskite ◀▶ , norėdami pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET]

[AF♥] ([AF Macro])	Galite fotografuoti objektą, esantį vos 1 cm (0,033 pėdų) atstumu nuo objektyvo, pasukdami mastelio keitimo svirtelę iki pat viršaus "Wide" (1x).
[梁] ([Macro Zoom])	Naudokite šį nustatymą, norėdami priartinti objektą ir tada jį dar padidinti fotografuojant. Galite fotografuoti su skaitmeniniu priartinimu iki 3x išlaikant į atstumą iki objekto "Wide" padėtyje (1 cm (0,033 pėdų)).
[X] _{OFF}] ([Off])	_

Fotografavimas su rankiniu fokusavimu

Įrašymo režimas 🛕 📾 🗗 🗛 S M 🕮 C 🗆 🕮 🎸

Rankinis fokusavimas yra patogus, kai reikia užfiksuoti fokusavimą, norint fotografuoti arba kai sunku sureguliuoti fokusavimą naudojant automatinį fokusavimą.

1

Δ

Nustatykite fokusavimo režimo svirtį [MF]

2

Paspauskite mygtuką [📑] (┥).

- 3 Paspauskite ▲ ▼ ◀ ► ir pakoreguokite fokusavimą, tada spauskite [MENU/SET] mygtuką.
 - Ekranas pasikeičia į pagalbinį ekraną ir pasirodo padidintas ekranas. (MF Assist)
 - Jei paspausite [DISP.] mygtuką, padidinamas plotas bus grąžintas į centrą.
 - Pasukite šoninį ratuką, norėdami nustatyti fokusavimą. (\rightarrow 20)
 - Spalva pridedama prie sufokusuotų vaizdo dalių. (Tinkamiausias momentas)
 - Galite patikrinti, ar fokusavimo taškas yra prie artimos ar prie tolimos pusės. (Rankinio fokusavimo vadovas)

MF pagalba (Padidintas ekranas) Tinkamiausias momentas



Rankinio fokusa-∞ skirtas vimo vadovas indikatorius (begalybė)

Valdymas mygtukais	Valdymas lietimu	Aprašymas	
▲▼⋖►	Vilkimas	Perkelia padidintą plotą	
_	Suspaudimas/ išplėtimas	Mažais žingsneliais padidina / sumažina AF zoną.	
Ü	—	Dideliais žingsniais padidina / sumažina AF zoną.	
—		ljungia padidintą ekraną. (su langais/visas ekranas)	
[DISP.]	[Reset]	Atstato padidintą plotą atgal į centrą.	

5

Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės.

- · Pagalbinis ekranas uždaromas. Rodomas įrašymo ekranas.
- Taip pat galite uždaryti MF pagalbinį ekraną paspaudę [MENU/SET].

Pavaros režimo pasirinkimas

Įrašymo režimas 🛛 📾 PASM 🔤 🖸 🖾 🧭

Galite pakeisti tai, ką daro fotoaparatas, paspaudę užrakto mygtuką.

- Paspauskite mygtuką [ऄ] (▼).
- 2 Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET]



• Lentelėje esančios piktogramos yra tik pavyzdžiai.

	[Single]	Kai užrakto mygtukas yra nuspaustas, įrašoma tik viena nuotrauka.
D H	□H [Burst]	
Æ	[4K PHOTO] (→31)	Kai yra nuspaustas užrakto mygtukas, įrašoma 4K nuotrauka.
3•1/3	[Auto Bracket] [*]	Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas užrakto mygtukas, nuotraukos daromos su skirtingais išlaikymo nustatymais pagal išlaikymo kompensavimo diapazoną.
ڻ ₁₀	[Self Timer]	Kai užrakto mygtukas yra nuspaustas, įrašymas vyksta praėjus nustatytam laikui.

* Negalima nustatyti, kai naudojamas Išmanusis automatinis režimas.

• Noredami atšaukti pavaros režimą, pasirinkite [

4K nuotraukų įrašymas

Įrašymo režimas 🛕 🗗 🖪 🗛 SM 🕮 C 🗖 🕮 🎸

Galite pasirinkti norimą akimirką iš nuotraukų 4K veiksena 30 kadrų/sek. įrašytų nuotraukų ir išsaugoti tą akimirką kaip 8 mln. pikselių nuotrauką.

Įrašyti 4K nuotrauką 🔶 Pasirinkti ir išsaugoti nuotraukas 🔶 Nuotrauka yra baigta.

- Norėdami įrašyti nuotraukas, naudokite UHS greičio klasės 3 kortelę. (\rightarrow 16)
- Įrašant 4K nuotraukas, matymo kampas yra siauresnis.
- **1** Paspauskite mygtuką [\blacksquare \circlearrowright] (\blacksquare). (\rightarrow 30)
- 2 Paspauskite ◀► norėdami pasirinkti elementą ([🖳], ir t.t.) ir paspauskite 🛦
- 3 Spauskite ◀►, norėdami pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET]
 - Nustatymai bus optimizuoti 4K nuotraukų įrašymui. Pagal nutylėjimą įrašymo metodas yra nustatytas į [<a>[(4K pliūpsnio veiksena]).).

₩ [4K Burst]	Norint užfiksuoti geriausią greitai judančio objekto nuotrauką Įrašymas pliūpsnio veiksena atliekamas, kai užrakto mygtukas yra nuspaustas ir laikomas. Pakartotinai bus girdimas užrakto garsas. (A) Paspauskite ir laikykite (B) Įrašymas • Įrašymas prasidės maždaug po 0,5 sekundės, iki galo paspaudus užrakto mygtuką.
	Nepertraukiamo įrašinėjimo trukmė Iki 29 minučių ir 59 sekundžių*
[4K Burst(S/S)] S/S yra "Start/ Stop" santrumpa	Užfiksuoti nenuspėjamas nuotraukų galimybes Įrašymas pliūpsnio veiksena prasideda, kai užrakto mygtukas yra nuspaustas ir sustoja, paspaudus jį dar kartą. Bus skleidžiamas garsinis pradžios ir sustabdymo signalas. © Pradėti (pirmas) © Sustoti (antras) E Įrašymas
	Nepertraukiamo įrašinėjimo trukmė Iki 29 minučių ir 59 sekundžių*

* Galite tęsti įrašymą be pertraukos, net jei failo dydis viršija 4 GB, tačiau 4K pliūpsnio failas bus padalintas ir registruojamas/atkuriamas atskirai.

	Dėl įrašymo, kiek reikia, kai tik proga nuotrauka kyla Įrašymas pliūpsnio veiksena atliekamas maždaug 1 sekundę prieš ir po to, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas. Užrakto garsas bus girdimas tik vieną kartą.
⊴K∥ ⊐⊇Xii [4K Pre-Burst]	 Kai veikimo režimas yra nustatytas į 4K PHOTO], o [4K PHOTO] nustatytas į [1] [1] ([4K Pre-Burst]), baterija išsenka greičiau ir pakyla fotoaparato temperatūra. Pasirinkite [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
	© Maždaug 1 sek. © Įrašymas
	Įrašymo trukmė: Maždaug 2 sek.

4 Paspauskite užrakto mygtuką, norėdami įrašyti.



≝⊑j [4K Burst]	 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės. Paspauskite iki galo ir laikykite nuspaudę užrakto mygtuką tol, kol norite įrašinėti
[4K Burst(S/S)]	 ⑦ Paspauskite užrakto mygtuką iki galo. ② Vėl iki galo paspauskite užrakto mygtuką.
[4K Pre-Burst]	⑦ Paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

- Po 4K nuotraukų įrašymo pliūpsnio veiksena 4K pliūpsnio veiksenos failas bus išsaugotas MP4 formatu.
- Kai yra įjungtas [Auto Review], vaizdo pasirinkimo langas bus rodomas automatiškai.

Nuotraukų pasirinkimas iš 4K paketinio failo ir išsaugojimas

Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu.

 Daugiau skaitykite "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu) arba "Greitas 4K nuotraukų vadovas" (pridedamas).

Drebėjimo korekcija

Įrašymo režimas 🛛 📾 PASM 🖿 C 🗖 🖾 🤡

Automatiškai aptinka ir apsaugo nuo drebėjimo. Filmavimui yra 5-ašis hibridinis vaizdo stabilizatorius. Jis naudoja objektyvo optinį stabilizatorių ir elektroninį fotoaparato jutiklio stabilizatorių.

[Operation Mode] (()) (Normalus)		Taiso vertikalų ir horizontalų drebėjimą.
	((∰)) (Kadravimas)	Koreguoja vertikalų drebėjimą. Šis nustatymas idealiai tinka kadravimui (objekto įrašymo technika, atitinkanti fotoaparato judėjimą su objektu, judančiu tam tikra kryptimi). Rekomenduojame naudoti vaizdo ieškiklį.
	[OFF]	[Stabilizer] neveikia.
[E-Stabilization (Video)]	 Koreguoja drebėjimą, kuris atsiranda 5 kryptimis filmavimo metu, t.y. vertikalia, horizontalia kryptimi, sukimosi ašies kryptimi, vertikali kryptimi ir horizontalia sukimosi kryptimi (5-ašė hibridinė vaizdo stabilizatoriaus funkcija). [ON] / [OFF] Jei nustatysite šį elementą į [ON], filmuojant ekrane bus rodomas [敏]. Tačiau kūrybinio valdymo režimu [敏] jis rodomas ekrane visada. Matymo kampas gali būti siauresnis, palyginti su kampu įrašymo metu. 	

Mastelio keitimo tipai ir naudojimas

Optinis mastelio keitimas*1	Galite priartinti nepablogindami vaizdo kokybės. Didžiausias didinimas: 24x
Papildomas optinis mastelio keitimas*1	Ši funkcija veikia, pasirinkus [I] vaizdo dydžius [Picture Size] režime (→ 28). Papildomas optinis priartinimas leidžia priartinti naudojant didesnį mastelį nei optinio priartinimo, nepabloginus vaizdo kokybės. Didžiausias didinimas: 46.9x (įskaitant optinio priartinimo santykį. Šis didžiausia priartinimas kinta, priklausomai nuo nuotraukos dydžio).
[i.Zoom] ^{*1}	Galite naudoti fotoaparato išmaniąją technologiją, norėdami padidinti priartinimą iki 2x daugiau nei pradinis priartinimas, nepablogindami vaizdo kokybės.
[Digital Zoom] ^{*1, *2}	 Padidinti 4x daugiau nei optinis/papildomas optinis priartinimas. Atkreipkite dėmesį, kad esant skaitmeniniam priartinimui, didinant vaizdo kokybė blogėja. Kai [Digital Zoom] yra naudojamas kartu su [i.Zoom], galite padidinti mastelį tik iki 2x.

*1 Negalite naudoti šios funkcijos panoramos filmavimo režime.

*2 Negalite naudoti šios funkcijos İšmaniuoju automatiniu režimu ir Išmaniuoju Auto Plius režimu.

Filmavimas

Įrašymo režimas 🛕 📾 PASM 🕮 C 🗖 🕮 🎸

Galite įrašyti didelės raiškos kokybės vaizdus, kurie atitinka AVCHD standartą, taip pat filmuotą medžiagą, įrašytą į MP4. Taip pat galite įrašyti 4K filmukus MP4 formatu. (→ 35) įrašomas stereo garsas.

- 1 Paspauskite filmavimo mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą
 - · Galima filmuoti atitinkamai kiekvienu režimu.
 - · Paspaudę iškart atleiskite filmavimo mygtuką.
 - Filmuojant mirksės įrašymo būsenos indikatorius (raudonas).
 - Filmuojant tylioje aplinkoje gali įsirašyti diafragmos, židinio ir kitų veiksmų garsai. Tai nėra gedimas.

Fokusavimą filmų įrašymo metu galima nustatyti į [OFF] [Continuous AF].

- Jei kokia nors informacija neberodoma ekrane, paspauskite [DISP.] Mygtuką arba palieskite ekraną.
- Jei paspausite užrakto mygtuką iki galo, galite fotografuoti filmuodami.



Įrašymo būsenos indikatorius



Praėjęs įrašymo laikas Likęs įrašymo laikas

2 Dar kartą paspauskite filmavimo mygtuką, norėdami baigti įrašymą

- Kai aplinkos temperatūra yra aukšta arba nuolat filmuojama, fotoaparatas gali rodyti [] ir sustabdyti įrašymą jo nebaigus, siekiant apsisaugoti nuo gedimų.
 Palaukite, kol fotoaparatas atvės.
- Palaukite, kol fotoapa
 [AVCHD] filmai:

Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 29 min. ir 59 sek.

• Filmai, kurių failo dydis nustatytas į [FHD], [HD] arba [VGA] iš [MP4]:

Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 29 min. ir 59 sek. arba failo dydis viršija 4 GB.

- Kadangi failo dydis su [FHD] tampa didesnis, įrašymas su [FHD] baigias anksčiau nei po 29 min. ir 59 sek.
- Filmai, kurių failo dydis nustatytas į [4K] į [MP4]:

Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 29 min. ir 59 sek. (Galite tęsti įrašymą be pertraukos, net jei failo dydis viršija 4 GB, tačiau filmuotas failas bus padalintas ir registruojamas/ atkuriamas atskirai).

Formato, dydžio ir įrašymo greičio nustatymas

[AVCHD]	Tai duomenų formatas, tinkantis didelės raiškos filmų atkūrimui televizoriuje.
[MP4]	Šis duomenys formatas tinka atkuriant filmus kompiuteryje ir kituose panašiuose įrenginiuose.

$MENU \rightarrow \blacksquare [Motion Picture] \rightarrow [Rec Quality]$

Pasirinkus [AVCHD]

Elementas	Nuotraukos dydis	Įrašymo kadrų dažnis	Bitų dažnis (apytikris)
[FHD/28M/50p]*	1920×1080	50p	28 Mbps
[FHD/17M/50i]	1920×1080	50i	17 Mbps
[FHD/24M/25p]	1920×1080	50i	24 Mbps
[FHD/24M/24p]	1920×1080	24p	24 Mbps

*AVCHD progresinis

Pasirinkus [MP4]

Elementas	Nuotraukos dydis	Įrašymo kadrų dažnis	Bitų dažnis (apytikris)
[4K/100M/25p]	3840×2160	25p	100 Mbps
[4K/100M/24p]	3840×2160	24p	100 Mbps
[FHD/28M/50p]	1920×1080	50p	28 Mbps
[FHD/20M/25p]	1920×1080	25p	20 Mbps
[HD/10M/25p]	1280×720	25p	10 Mbps
[VGA/4M/25p]	640×480	25p	4 Mbps

4K filmų filmavimas

Įrašymo režimas 🛛 📾 PASM 🕮 C 🗏 🕮 🎸

Galite įrašyti didelės raiškos 4K filmus nustatę [Rec Quality] į [4K].

- Norėdami 4K filmuotą medžiagą naudokite UHS greičio klasės 3 kortelę. (→ 16)
- Įrašant 4k filmus, matymo kampas bus siauresnis nei kitų dydžių filmų.

Kaip įrašyti 4K filmus

- ① Pasirinkite įrašymo režimą. (→ 19)
- 2 Nustatykite [Rec Format] iš [Motion Picture] meniu į [MP4] (aukščiau)
- ③ Nustatykite [Rec Quality] iš [Motion Picture] meniu [4K/100M/25p] arba [4K/100M/24p] (aukščiau)
- ④ Paspauskite filmavimo mýgtuką, kad pradetumete įrašymą
- 5 Dar kartą paspauskite filmavimo mygtuką, norėdami baigti įrašymą

Nuotraukų peržiūra

1 Paspauskite grojimo mygtuką.

2 Paspauskite ◀▶ ir pasirinkite nuotrauką, kuri bus rodoma

- Paspaudus ir laikant nuspaudus
 nuotraukos rodomos viena po kitos.
- Nuotraukas pat galima perduoti arba pervynioti sukant galinį ratuką arba velkant ekraną horizontaliai (→ 22).
- Jei lièsite kairę arba į dešinę ekrano pusę, slinkdami per nuotraukas, jos judės ir toliau. (Nuotraukos rodomos sumažinto dydžio).
- Nuotraukų atkūrimo greitis skiriasi, priklausomai nuo atkūrimo sąlygų.





Nuotraukų siuntimas į interneto portalus

Jei paspausite ▼, kol rodoma viena nuotrauka, galite ją greitai nusiųsti į interneto portalą. Daugiau skaitykite "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu).

Peržiūros pabaiga

Dar kartą paspauskite atkūrimo mygtuką arba filmavimo mygtuką. Uždaryti atkūrimą dar galite iki pusės paspaudę užrakto mygtuką.

 Kai fotoaparatas perjungiamas į atkūrimo ekraną iš įrašymo lango, objektyvas įtraukiamas maždaug po 15 sekundžių.

Filmų peržiūra

1

Šis prietaisas skirtas peržiūrėti filmukus AVCHD ir MP4 formatais. • Filmai rodomi su filmų piktograma ([🚑]).

Paspauskite 🛦 , norėdami pradėti atkūrimą.

• Palietus ekrano vidurį [🕞] galima atkurti filmus.



Filmo įrašymo laikas Pavyzdys. 29 min. ir 30 sek.: [29m30s]

Valdymas mygtukais	Valdymas lietimu	Aprašymas
A	►/II	Rodyti / Pauzė
	•	Greitas atsukimas*1
	!</th <th>Vieno kadro atsukimas atgal*2 (pristabdžius)</th>	Vieno kadro atsukimas atgal*2 (pristabdžius)
Ř	-	Garso mažinimas
•		Stabdyti
	•	Greitas persukimas pirmyn*1
		Vieno kadro pasukimas į priekį (pauzės metu)
	+	Garso didinimas

■ Veiksmai filmų atkūrimo metu

*1 Sukimo pirmyn / atgal greitis didėja, spaudžiant **4** dar kartą.

*2 Filmai įrašyti [AVCHD] persukami po vieną kadrą maždaug kas 0,5 sekundės.

• Paspaudus [MENU/SET] pauzės metu, galima padaryti nuotrauką iš filmo.

Nuotraukų trynimas

Ištrintų nuotraukų atkurti negalima.

[Delete Single]

- 1 Paspauskite [Q.MENU m/,) mygtuką, kad ištrintumėte rodomą nuotrauką ____
 - Tą patį galiam padaryti palietus [🛅].
- 2 Paspauskite ▲ ir pasirinkite [Delete Single], tada paspauskite [MENU/SET] mygtuką,
 - Rodomas patvirtinimo ekranas. Jeigu pasirinksite [Yes], veiksmas bus atliktas.

Kai norite ištrinti keletą nuotraukų (iki 100) arba visas nuotraukas

Nuotraukų grupė yra tvarkom kaip 1 nuotrauka. (Visos pasirinktos nuotraukų grupės nuotraukos bus ištrintos).

- 1 Paspauskite [Q.MENU 1/∞) mygtuką, peržiūrėdami nuotrauką (1 žingsnis aukščiau)
- 2 Paspauskite ▲ ▼ ir pasirinkite [Delete Multi] arba [Delete All], tada paspauskite [MENU/SET].
 - Kai yra pasirinktas [Delete All], \rightarrow rodomas patvirtinimo ekranas. Jeigu pasirinksite [Yes], veiksmas bus atliktas.
 - Galite pasirinkti [All Delete Except Favorite] iš [Delete All], jei yra nuotraukų, kurios buvo nustatytos kaip [Favorite].
- 3 (Pasirinkus [Delete Multi])
- Naudokite A V A pasirinkti nuotrauką ir paspauskite [MENU/SET]

(kartoti)

• Norėdami atšaukti \rightarrow Paspauskite [MENU/SET] mygtuką dar kartą.







4 (Pasirinkus [Delete Multi]) Naudokite ◀ pasirinkti [OK] ir paspauskite [MENU/SET]

• Rodomas patvirtinimo ekranas. Jeigu pasirinksite [Yes], veiksmas bus atliktas.

Kaip naudoti [Playback] meniu

[RAW Processing]

Galite naudoti fotoaparatą sukurti nuotraukas, kurios buvo įrašytos RAW formatu (→ 28). Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu. Apdorodami nuotraukas galite patikrinti, kaip kiekvienai nuotraukai pridedami efektai.

1 Nustatykite meniu (\rightarrow 23)

 $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \mathbf{\blacktriangleright} [\mathsf{Playback}] \rightarrow [\mathsf{RAW} \ \mathsf{Processing}]$

2 Spauskite ◀►, norėdami pasirinkti RAW failą, tada spauskite [MENU/SET]



3 Paspauskite ▲ ▼ ir pasirinkite elementą

[White Balance]	[Shadow]
[Exposure Comp.]	[Saturation] / [Color Tone]*
[Photo Style]	[Filter Effect]*
[i.Dynamic]	[Noise Reduction]
[Contrast]	[i.Resolution]
[Highlight]	[Sharpness]
[Setup] ([Reinstate Adjustments] / [Color Space] / [Picture Size])	

* Tik tada, kai [Monochrome] pasirinktas [Photo Style].

4 Spauskite [MENU/SET], norėdami nustatyti

• Nustatymo metodai skiriasi, priklausomai nuo meniu.

5 Spauskite [MENU/SET]

• Ekrane vėl atsiras 3 žingsnis. Norėdami nustatyti kitą elementą, pakartokite veiksmus nuo 3 iki 5.

6 Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti [Begin Processing], tada spauskite [MENU/SET]

Rodomas patvirtinimo ekranas. Jeigu pasirinksite [Yes], veiksmas bus atliktas.

Pasirinkus [Setup]

Pasirinkus [Setup] 3 veiksmo metu, bus rodomas ekranas, kuriame prašoma pasirinkti [Reinstate Adjustments], [Color Space] arba [Picture Size].

- ⑦ Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET]
 - Kai yra pasirinktas [Reinstate Adjustments], rodomas patvirtinimo ekranas. Kai pasirinksite [Yes], pasirodys elementų pasirinkimo ekranas.
- ② Naudokite ▲ ▼ pasirinkti nuotrauką ir paspauskite [MENU/SET]

Kiekvieno elemento nustatymas

Pasirinkus elementą, bus rodomas nustatymų ekranas.

Valdymas mygtukais	Valdymas lietimu	Aprašymas
	Vilkimas	Naudojamas atlikti koregavimus
A	[WB K Set]	Naudojamas rodyti spalvos temperatūros nustatymo ekraną (tik kai [White Balance] yra nustatytas į [ជ្ា [])
▼	[Adjust.]	Naudojamas rodyti baltos spalvos balanso nustatymo ekraną (Tik kai nustatytas [White Balance])
[DISP.]	[DISP.]	Naudojamas parodyti palyginimų ekraną
[MENU/SET]	[Set]	Naudojamas baigti ką tik atliktą koregavimą ir grįžti į elemento atrankos ekraną

• Kai yra pasirinktas [Noise Reduction], [i.Resolution] arba [Sharpness], palyginimo ekranas gali būti nerodomas.

 Nuotraukas galima padidinti transfokavimo svirtimi. Taip pat galite padidinti, du kartus greitai paliesdami jutiklinį ekraną. (Jei ekranas padidintas, jis grįžta į tą patį padidinamo santykį).

Šiais metodais galima atlikti koregavimus palyginimo ekrane.

Valdymas mygtukais	Valdymas lietimu	Aprašymas
	Vilkimas	Naudojamas atlikti koregavimus
[DISP.]	[DISP.]	Naudojamas grįžti į ankstesnį ekraną.
[MENU/SET]	[Set]	Naudojamas baigti ką tik atliktą koregavimą ir grįžti į elemento atrankos ekraną

 Jei paliesite vaizdą centre, jis bus išplėstas. Jei paliesite [), nuotrauka bus sumažinta iki pradinio dydžio.

- Šiuo fotoaparatu sukurto RAW failo, ir DVD programine įranga "SILKYPIX Developer Studio" sukurto RAW failo rezultatas nebus visai toks pats.
- Nepriklausomai nuo nuotraukos kraštinių santykio įrašymo metu, šiuo fotoaparatu sukurtas RAW failas visuomet įrašomas su aspektų santykiu [4:3] (4000×3000), bet jei atliksite [RAW Processing] iš [Playback] meniu, nuotrauka bus apdorojama su kraštinių santykiu, nustatytu jrašymo metu.
- Galite atlikti nuotraukų RAW apdorojimą naudojant tik šį įrenginį.

Ką galima daryti su "Wi-Fi®" funkcija

Fotoaparato naudojimas prijungus jį prie išmaniojo telefono/planšetės (\rightarrow 42)

Kaip daryti nuotraukas per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį (nuotolinis įrašymas) (\rightarrow 44) Nuotraukų atkūrimas fotoaparate arba išmaniajame telefone (\rightarrow 44) Nuotraukų išsaugojimas fotoaparate, prijungtame prie išmaniojo telefono (\rightarrow 44) Nuotraukų fotoaparate siuntimas į socialinius tinklus (\rightarrow 44) Informacijos apie buvimo vietą įrašymas į fotoaparate saugomas nuotraukas iš išmaniojo telefono (\rightarrow 45) Filmavimo veiksena nufotografuotų vaizdų sujungimas išmaniuoju telefonu pagal pageidavimus (\rightarrow 45)

Lengvai prijunkite

Tiesioginį ryšį su išmaniuoju telefonu galite lengvai nustatyti neįvedę slaptažodžio.

Nuotraukų rodymas televizoriuje

Belaidis spausdinimas

Nuotraukų siuntimas į AV įrenginį

Nuotraukų siuntimas į kompiuterį

Interneto paslaugų naudojimas

- Toliau šiame vadove vartojamas terminas "išmanusis telefonas" reiškia išmaniuosius telefonus ir planšetes, nebent būtina juos atskirti.
- Daugiau skaitykite "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu).
- Fotoaparato negalima naudoti prisijungimui prie viešojo belaidžio LAN ryšio.

Apie [Wi-Fi] mygtuką

Šioje instrukcijoje funkcijų mygtukas, kuriam yra priskirtas [Wi-Fi], vadinamas [Wi-Fi] mygtuku. (Pirkimo metu [Wi-Fi] yra priskirtas [Fn8].)

• Daugiau informacijos apie funkcijos mygtuką skaitykite (\rightarrow 24).

Kaip pradėti "Wi-Fi" funkciją

1 Palieskite [🗗]

2 Palieskite [🛜]



42 SQT0962 (LT)

Fotoaparato naudojimas prijungus jį prie išmaniojo telefono

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio programėlės "Panasonic Image App" diegimas

"Image App" yra "Panasonic" programa, su kuria išmaniajame telefone galite atlikti šiuos veiksmus "Wi-Fi" suderinamu "LUMIX".

	Skirta "Android™" programoms	Skirta "iOS" programoms
Palaikomos OS	"Android" 4.0 arba vėlesnė	IOS 6.0 arba vėlesnėms* ("iPhone" 3GS nepalaikomas).
Diegimas	 ① Prijunkite "Android" prietaisą prie tinklo. ② Pasirinkite "Google Play™ Store". ③ Įveskite "Panasonic Image App" arba "LUMIX", norėdami ieškoti programos ④ Pasirinkite "Panasonic Image App" ir įdiekite ją. Piktograma bus įtraukta į meniu. 	 Prijunkite "iOS" prietaisą prie tinklo Pasirinkite "App Stores". Įveskite "Panasonic Image App" arba "LUMIX", norėdami ieškoti programos Pasirinkite "Panasonic Image App" ir įdiekite ją. Piktograma bus įtraukta į meniu.

- · Naudokite naujausią versiją.
- Palaikomos OS versijos 2015 m. liepos mėn. Palaikomos OS versijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Daugiau apie darbo aplinką arba darbo metodus skaitykite [Help] iš "Image App" meniu.
- Sujungus fotoaparatą ir išmanųjį telefoną per "Wi-Fi" ryšį ir paleidus "Image App", kai kurių išmaniųjų telefonų ekrane [Help] negali būti rodomas per "Image App" meniu. Tokiu atveju atjunkite "Wi-Fi" ryšį su fotoaparatu, prijunkite fotoaparatą prie korinės duomenų perdavimo linijos, pavyzdžiui, 3G ir LTE, arba interneto, norėdami rodyti [Help] per "Image App" meniu.
- Kai kurie iš ekranų ir informacija šioje instrukcijoje gali skirtis nuo jūsų įrenginio, priklausomai nuo palaikomų remiamų OS ir "Image App" versijų.
- Paslauga gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo išmaniojo telefono tipo. Daugiau informacijos apie naujaisią "Image App", rasite jos palaikymo svetainėje. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Ši svetainė yra tik anglų kalba).
- Siunčiantis programėlę mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi dideli ryšio su pranešimų paketų komutacija mokesčiai, priklausomai nuo jūsų telefono sutarties.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono

Abiejų "iOS" prietaisams ("iPhone" / "iPod touch" / "iPad") ir "Android" įrenginiams

Prisijungimas neįvedus slaptažodžio

Šiuo įrenginiu galite lengvai nustatyti "Wi-Fi" ryšį neįvedus slaptažodįžio išmaniajame telefone.

1 Fotoaparate pasirinkite meniu. (\rightarrow 23)

MENU → \checkmark [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [New Connection] → [Remote Shooting & View]

- Rodoma informacija, kurios reikia tiesiogiai prijungti jūsų telefoną prie šio įrenginio (SSID).
- Taip pat galima parodyti informaciją ant fotoaparato paspaudus [Wi-Fi].



- 2 ljunkite išmaniojo telefono "Wi-Fi" funkciją iš nustatymų meniu.
- 3 Pasirinkite fotoaparato ekrane rodomą SSID.
- 4 Išmaniajame telefone įjunkite "Image App"
 - Kai fotoaparate rodomas jungties patvirtinimo ekranas, spauskite [Yes] ir pasirinkite [MENU/SET]. (Tik jungiantis pirmą kartą).



Pirkimo metu [Wi-Fi Password] yra nustatytas į [OFF]. [OFF] būsenoje trečiosios šalys gali patekti į "Wi-Fi" ryšį ir pavogti perduodamus duomenis. Nustatykite [Wi-Fi Password] į [ON]. Daugiau skaitykite "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu).

Ryšio nutraukimas

Po naudojimo nutraukite ryšį su išmaniuoju telefonu.

(Fotoaparate)

1 Įrašymo parengties ekrane nutraukite ryšį per fotoaparato meniu

$MENU \rightarrow \checkmark [Setup] \rightarrow [Wi-Fi] \rightarrow [Wi-Fi Function] \rightarrow [Yes]$

• Taip pat galite ryšį nutraukti fotoaparate paspausdami [Wi-Fi].

(Išmaniajame telefone)

2 Uždarykite "Image App"

 Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip uždaryti programą, skaitykite prietaiso naudojimo instrukcijas.

Kaip daryti nuotraukas per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį (nuotolinis įrašymas)

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (\rightarrow 43)

2 ljunkite išmanųjį telefoną

Pasirinkite [].

2 Fotografavimas

- · Užfiksuoti vaizdai išsaugomi fotoaparate.
- Kai kurie nustatymai neveikia.

Nuotraukų atkūrimas fotoaparate arba išmaniajame telefone

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono (\rightarrow 43)

2 Naudokite išmanųjį telefoną

1) Pasirinkite [].

- Palietus nuotrauką, ji atkuriama didesnių matmenų.
- Atkuriant filmus, duomenų dydis sumažinamas filmo perdavimo į

"Image App" metu. Todėl vaizdo kokybė gali skirtis nuo tikrojo įrašyto filmo.

Priklausomai nuo išmaniojo telefono ir jo naudojimo aplinkos, galite pastebėti, blogesnę vaizdo kokybę ar garso iškraipymus atkuriant filmuotą medžiagą ir nuotraukas.

Nuotraukų išsaugojimas fotoaparate, prijungtame prie išmaniojo telefono

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (\rightarrow 43)

2 ljunkite išmanųjį telefoną

- ① Pasirinkite [].
- ② Paspauskite ir laikykite nuspaudę nuotrauką ir vilkite ją, norėdami išsaugoti išmaniajame telefone
- Funkcija gali būti priskirta viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje pagal pageidavimus.
- Nuotraukos RAW formatu, AVCHD filmai, MP4 filmai [4K] dydžio su [Rec Quality] ir failai 4K pliūpsnio veiksena failai negali būti išsaugoti.

Nuotraukų fotoaparate siuntimas į socialinius tinklus

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (\rightarrow 43)

2 ljunkite išmanųjį telefoną

① Pasirinkite [].

44 SQT0962 (LT)

- 2 Paspauskite ir laikykite nusiųsti į socialinius tinklus ir t.t.
 - Nuotrauka bus išsiųsta į socialinius tinklus arba kitas interneto paslaugas.

Funkcija gali būti priskirta viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje pagal pageidavimus.









Informacijos apie buvimo vietą įrašymas į fotoaparate saugomas nuotraukas iš išmaniojo telefono

Galite siųsti informaciją apie buvimo vietą iš išmaniojo telefono į fotoaparatą. Išsiuntę informaciją, taip pat galite įrašyti ją ant fotoaparate saugomų nuotraukų.



Filmavimo veiksena nufotografuotų vaizdų sujungimas išmaniuoju telefonu pagal pageidavimus

Naudodami išmanųjį telefoną, galite sujungti filmus, įrašytus su [Snap Movie] funkcija. (\rightarrow 52). Prie filmų galima pridėti muziką. Be to, galite išsaugoti sujungtą filmą arba įkelti jį į interneto portalą.

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (\rightarrow 43)

2 ljunkite išmanųjį telefoną

① Pasirinkite [].

2 Pasirinkite [🐜].

- [Snap Movie] filmai su vėliausiomis įrašymo datomis bus atsitiktinai pasirinkti ir automatiškai siunčiami į telefoną.
- Kai filmų su vėliausiomis įrašymo datomis nėra, bus rodomas ekranas, kuriame galėsite pasirinkti filmus. Pasirinkite filmus ir juos išsiųskite.

③ Redaguoti filmus.

- Daugiau informacijos apie tai, kaip programa veikia, rasite žinyne [Help] iš "Image App" meniu apie tai, kaip naudoti [Snap Movie] iš "Image App".
- [Snap Movie] iš "Image App" reikia išmaniojo telefono, kuris palaiko "Android" OS 4.3 arba naujesnę versiją.
- "iPhone" 4 ir "iPod touch" (4-osios kartos) nepalaiko [Snap Movie] funkcijos iš "Image App".



Kaip perskaityti naudojimo instrukcijas (PDF formatu)

Išsamesni šio fotoaparato veikimo nurodymai pateikti "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu), kurį rasite pridedamame diske.

Skirta "Windows"

① ljunkite kompiuterį ir įdėkite DVD su naudojimo instrukcija (yra komplekte).

- Jei rodomas automatinio atkūrimo ekranas, meniu rasite pasirinkę ir įvykdę failą [Launcher.exe].
- "Windows" 8,1¹/ "Windows" 8 sistemose meniu rasite paspaudę pranešimą, kuris pasirodo įdėjus DVD, ir pasirinkę ir įvykdę failą [Launcher.exe].
- Meniu taip pat pasirodys dukart spustelėjus [SFMXXXX] į [Computer]. ("XXXX" dalis skiriasi, priklausomai nuo modelio).
- 2 Spauskite [Operating Instructions]
 - Pasirodys Naudojimo instrukcijų (PDF formatu) sąrašas.
- ③ Spustelėkite instrukcijos, kurą norite atidaryti, kalbą.
 - Atsidarys "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcija" (PDF formatu). Galite "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukciją" savo kompiuteryje.
- Norint peržiūrėti arba atsispausdinti "Naudojimo instrukciją" (PDF formatu) reikės "Adobe Reader". Iš šios svetainės galite atsisiųsti ir įdiegti "Adobe Reader" versiją, kurią galite naudoti su savo operacine sistema. (Nuo 2015 m. liepos mėn.)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Skirta "Mac"

- ① Jjunkite kompiuteri ir jdėkite DVD su naudojimo instrukcija (yra komplekte).
- 2 Atidarykite "Manual" aplanką diske.
- 3 Dukart spustelekite [INDEX.pdf]
 - Pasirodys Naudojimo instrukcijų (PDF formatu) sąrašas.
- ④ Spustelėkite instrukcijos, kurą norite atidaryti, kalbą.
 - Atsidarys "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcija" (PDF formatu). Galite "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukciją" savo kompiuteryje.
- Daugiau skaitykite "lšplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu) tiesiai iš "Instrukcijos" aplanko.

Apie pridedamą programinę įrangą

Pridedamame DVD yra tokia programinė įranga. Prieš naudojimą įdiekite programinę įrangą į kompiuterį.

PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE

- Palaikomos OS: "Windows Vista", "Windows 8,1", "Windows 8", "Windows 7"
- Skaitykite "PHOTOfunSTUDIO" naudojimo instrukcijas (PDF), kur rasite daugiau informacijos apie darbinę aplinką.

SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE

- Palaikomos OS: "Windows Vista"/", Windows 7"/", Windows 8"/", Windows 8.1", Mac OS X nuo v10.6 iki v10.10
- Daugiau informacijos apie naudojimo aplinką ir apie tai, kaip naudotis "SILKYPIX Developer Studio" ieškokite žinyne arba "Ichikawa Soft Laboratory" palaikymo svetainėje: http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

"LoiLoScope" 30 dienų visa bandomoji versija

- Palaikomos OS: "Windows Vista", "Windows 8,1", "Windows 8", "Windows 7"
- Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis "LoiLoScope" ir jos naudojimo aplinką rasite "LoiLoScope" vadove, kurį galima atsisiųsti pagal žemiau esančią nuorodą. Rankinis URL: http://loilo.tv/product/20

Pridedamos programinės įrangos diegimas

Bus įdiegta programinė įranga, suderinama su kompiuteriu.

Paruošimas

- Patikrinkite savo kompiuterio specifikacijas ir operacinę aplinką kiekvieni programinei įrangai.
- Prieš įdedami DVD (pridedamas), uždarykite visas aktyvias programas.

1 Įdėkite DVD su programine įranga

- · Jei rodomas automatinio atkūrimo ekranas, meniu rasite pasirinkę ir įvykdę failą [Launcher.exe].
- "Windows" 8.1 / "Windows" 8 sistemose meniu rasite paspaudę pranešimą, kuris pasirodo įdėjus DVD, ir pasirinkę ir įvykdę failą [Launcher.exe].
- Meniu taip pat pasirodys dukart spustelėjus [SFMXXXX] į [Computer]. ("XXXX" dalis skiriasi, priklausomai nuo modelio).

2 Spauskite [Applications]

3 Spauskite [Recommended Installation]

- Tęskite įdiegimą pagal nurodymus ekrane.
- Jei naudojate Mac, "SILKYPIX" galite įdiegti rankiniu būdu.
 - Įdėkite DVD su programine įranga
 - ② Dukart spustelėkite programos aplanką iš DVD.
 - ③ Dukart spustelėkite aplanką, kuris pasirodo automatiškai
 - ④ Du kartus spustelėkite piktogramą programos aplanke
- "PHOTOfunSTUDIO" ir "LoiLoScope" nėra suderinama su "Mac".

Ekrano/vaizdo ieškiklio ekranų sąrašas

• Toliau parodyti pavyzdžiai, kai monitoriaus ekranas yra nustatytas į [.....] (monitoriaus stilius).

Įrašinėjant



0	
A P A S M F P	Įrašymo režimas (→ 19)
C1	Pasirinktinis nustatymas
STD. VIVD NAT MONO SCNY PORT CUST CNED CNEV	[Photo Style]
\$ \$@ \$ \$ \$@ \$	Blykstės veiksena
\$ 2nd \$ WL	Blykstė
MP4 FHD 50 p	[Rec Format]/[Rec Quality] ($ ightarrow$ 35)
	[Snap Movie]
^{4:3} L	[Aspect Ratio] ($ ightarrow$ 27)/ [Picture Size] ($ ightarrow$ 28)
STD. WIDE	Vaizdo dydis (Panoramos fotografavimo veiksena)
Ś	Vaizdo efekto (filtro) koregavimo ekranas
EXPS	Vaizdo efektų tipai (filtras)
Ð	Kortelė (rodoma tik įrašinėjant)
XXmXXs	Praėjęs įrašymo laikas*1 ($ ightarrow$ 34)
۲	Sinchroninio įrašymo indikatorius
LVF/ MON _{AUTO}	Automatinis perjungimas tarp vaizdo ieškiklio/monitoriaus (\rightarrow 22)

[Peaking] (→29)
[Highlight Shadow]
[HDR]/[iHDR] (→26)
[Multi Exp.]
[Conversion]
Elektroninis užraktas
Nuotraukų veiksena (Nuotraukų prioritetai)
Perkaitimo indikatorius (\rightarrow 34, 55)

2	
•*• •*• RAW	[Quality] (→28)
200fps 100fps	[High Speed Video]
AFS AFF AFC MF	Fokusuotės veiksena ($ ightarrow$ 29)
▲ 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Automatinio fokusavimo veiksena
	[Pull Focus]
<u>.</u>	[Face Recog.]
AFL	Automatinio fokuso užraktas
SH CH MM ML	Pliūpsnio veiksena (→ 30)
	[4K PHOTO] (→31)
₿B	[Auto Bracket] (→30)
Ů10 Č€ Ů2	[Self Timer] (→30)
4.000	Likusi baterijos įkrova
AF 😍 🧟	Makro įrašymas
	[Level Shot]
(小学)	[Stabilizer]
((6))	Drebėjimo perspėjimas
•	Įrašymo būsena (mirksi raudo- nai) / Fokusavimas (dega žaliai) (→ 34)/ Fokusuotė (dega žaliai) (→ 18)
LOW	Fokusavimas (esant silpnam apšvietimui)
STAR	Fokusuotė ("Starlight" AF)
(:	"Wi-Fi" ryšio statusas
	Histograma

4	
	Autofokusavimo zona
+	Taškinio matavimo tikslas
+	Centro žymeklis ekrane
Ů10 Č)∎ Ů2	[Self Timer] ^{*4} (→30)
ZOOM	[Zoom Mic]
k	[Mic Level Disp.]
LMT OFF	[Mic Level Limiter] ([OFF])
	[Silent Mode]
•	Išorinis mikrofonas
AEL	Automatinės ekspozicijos
	užraktas
00•••	[Metering Mode]
P∕	Programų perjungimas
2.8	Diafragmos reikšmė ($ ightarrow$ 18)
60	Užrakto greitis (→ 18)
	Ekspozicijos kompensavimo reikšmė
-3 0 +3	Ryškumas (eksplozicija) ($ ightarrow$ 26)
	Rankinė ekspozicijos pagalba
200	ISO jautrumas

6

Pavadinimas*2	
Praėjusios kelionės dienos*3	
Amžius metais/mėn.*2	
Vieta*3	
Dabartinis laikas*3 Kelionės šalies nustatymas <i>承</i> *3:	
Ekspozicijos matuoklis	
Mastelio keitimas	

6	
Fn1 F	[Dial Guide]
вкт	Baltos spalvos balanso rėmelis
AWB 🔹	Baltos spalvos balanso nustatymas
* 4 fr. r. fr. 思 妪	Baltos spalvos balansas
	Spalvos (→ 26)
98	Įrašomų kadrų skaičius*5
RXXmXXs	Galimas įrašymo laikas*1, *5

Lietimo skirtukas		
t	Priartinimas lietimu	
	Lietimo užraktas	
1	[Touch AE]	
REAKS	[Peaking]	
Fn5 Fn6 Fn7	Funkcijų mygtukai (→ 24, 41)	
	Spalvos (→ 26)	
	lšfokusavimo valdymo funkcija (→ 26)	
	Ryškumas (eksplozicija) (→ 26)	
¢	lšfokusavimo tipas ([Miniature Effect])	
	[One Point Color]	
*	[Sunshine]	
Ø	Vaizdo efektas (filtras) reguliavimo ekranas	
MINI	Vaizdo efektai (filtras)	
F	Diafragmos reikšmė (→ 18)	
SS	Užrakto greitis (→ 18)	
ISO	ISO jautrumas	
	[Mic Level Adj.]	
	skirtukas	

*1 [m] and [s] indicate "minute" and "second".
 *2 This is displayed for about 5 seconds when the camera is turned

*3 This is displayed for about 5 seconds when the camera is turned

*4 This is displayed during countdown.
 *5 It is possible to switch the display between the number of reco

Monitoriaus vidaus įrašymo informacija



6

0

1A (AT P A S M All P P M S CON DATA	Įrašymo režimas (→ 19)	
F2.8	Diafragmos reikšmė (→ 18)	
1/60	Užrakto greitis (→ 18)	
488	Likusi baterijos įkrova	
2		
AUTO	ISO jautrumas	
	Ekspozicijos kompensavimo	

	reikšmė
₽±0 	Ryškumas (eksplozicija) ($ ightarrow$ 26)
	Rankinė ekspozicijos pagalba
\$ \$⊚ \$S ^{\$} S® €	Blykstės veiksena
±0 \$2nd \$ WL	Blykstė

~	
	Pavienis (\rightarrow 30)
OSH OH WM WL	Pliūpsnio veiksena (→ 30)
	[4K PHOTO] (→31)
вкт 3•1/3	[Auto Bracket] (→30)
Ů10 🖏 Ů2	[Self Timer] (→30)
AFS AFF AFC MF	Fokusuotės veiksena ($ ightarrow$ 19, 29)
👱 🕼 📖 🗭	Automatinio fokusavimo
■ +	veiksena
🔹 🛨 RAW	[Quality] (→28)
43	[Aspect Ratio] (→27)/
L	[Picture Size] (→28)
Wi-Fi	Wi-Fi (→41)
Fn	Funkcijos mygtuko nsutatymas
	(→ 24)

4

STD. VIVD NAT MONO SCNY PORT CUST CNED CNEV	[Photo Style]
AWB ☆ 🏊 🚖 🔅 🖅 😃 🚾	Baltos spalvos balansas
I OFF	[i.Dynamic]
00 • •	[Metering Mode]
98	Įrašomų kadrų skaičius
RXXmXXs	Galimas įrašymo laikas*

Meniu sąrašas

 [Photo Style], [Filter Settings], [AFS/AFF], [Metering Mode], [Highlight Shadow], [i.Dynamic], [i.Resolution], [Diffraction Compensation], [i.Zoom], [Digital Zoom], ir [Conversion] meniu elementai yra bendri [Rec] ir [Motion Picture] meniu.
 Jeigu pakeičiamas parametras viename meniu, parametras su tuo pačiu pavadinimu kitame meniu taip pat bus automatiškai pakeistas.

[Photo Style]	[i.Dynamic]	[ISO Limit Set]
[Filter Settings]	[i.Resolution]	[ISO Increments]
[Aspect Ratio]	[iHandheld Night Shot]	[Diffraction Compensation]
[Picture Size]	[iHDR]	[i.Zoom]
[Quality]	[HDR]	[Digital Zoom]
[AFS/AFF]	[Multi Exp.]	[Conversion]
[Metering Mode]	[Time Lapse Shot]	[Color Space]
[Burst Rate]	[Stop Motion Animation]	[Stabilizer]
[4К РНОТО]	[Panorama Settings]	[Face Recog.]
[Auto Bracket]	[Shutter Type]	[Profile Setup]
[Self Timer]	[Flash]	
[Highlight Shadow]	[Red-Eye Removal]	-
		-

[Motion Picture]

[Snap Movie]	[Continuous AF]	[Special Mic.]
[Rec Format]	[Level Shot]	[Mic Level Limiter]
[Rec Quality]	[Flkr Decrease]	[Wind Noise Canceller]
[Exposure Mode]	[Silent Operation]	[Wind Cut]
[High Speed Video]	[Mic Level Disp.]	[Zoom Mic]
[Picture Mode]	[Mic Level Adj.]	

Recl

Fc [Custom]

[Cust.Set Mem.]
[Silent Mode]
[AF/AE Lock]
[AF/AE Lock Hold]
[Shutter AF]
[Half Press Release]
[Quick AF]
[Eye Sensor AF]
[Pinpoint AF Time]
[Pinpoint AF Display]
[AF Assist Lamp]
[Direct Focus Area]
[Focus/Release Priority]
[AF+MF]
[MF Assist]
[MF Assist Display]

[MF Guide]
[Peaking]
[Histogram]
[Guide Line]
[Center Marker]
[Highlight]
[Zebra Pattern]
[Monochrome Live View]
[Constant Preview] (M Mode)
[Expo.Meter]
[Dial Guide]
[LVF Disp.Style]
[Monitor Disp. Style]
[Monitor Info. Disp.]
[Rec Area]

[Remaining Disp.]
[Auto Review]
[Fn Button Set]
[Side Button Setting]
[Zoom lever]
[Side Lever]
[Zoom Resume]
[Q.MENU]
[Dial Set.]
[Video Button]
[Eye Sensor]
[Touch Settings]
[Touch Scroll]
[Menu Guide]

F [Setup]

[Clock Set]
[World Time]
[Travel Date]
[Wi-Fi]
[Beep]
[Live View Mode]
[Monitor Display]/ [Viewfinder]

[Monitor Luminance]
[Economy]
[USB Mode]
[TV Connection]
[Menu Resume]
[Menu Background]
[Menu Information]
[Language]

[Version Disp.]
[Exposure Comp. Reset]
[Self Timer Auto Off]
[No.Reset]
[Reset]
[Reset Wi-Fi Settings]
[Format]

▶ [Playback]

[Slide Show]
[Playback Mode]
[Location Logging]
[RAW Processing]
[Clear Retouch]
[Title Edit]
[Text Stamp]

- [Video Divide] [Time Lapse Video] [Stop Motion Video] [Resize] [Cropping] [Rotate] [Rotate Disp.]
- [Favorite] [Print Set] [Protect] [Face Rec Edit] [Picture Sort] [Delete Confirmation]

Gedimų šalinimas, klausimai / atsakymai

- Atlikus [Reset] iš [Setup] meniu galima išspręsti šią problemą.
- Išsamesnė informacija pateikiama "Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje" (PDF formatu). Patikrinkite kartu su šio skyriaus informacija.

Fotoaparatas neveikia, net jei yra įjungtas. Fotoaparatas išsijungia, kai tik įjungiamas.

- · Reikia įkrauti bateriją.
- Jei paliksite fotoaparatą įjungtą, baterija išseks.
 → Dažnai išjunkite fotoaparatą naudodami [Economy] ir t.t.

Šis prietaisas išjungiamas automatiškai.

- · Yra jjungta [Economy].
- Ijungtas susietas "VIĒRA Link" (HDMI) veikimas.
 → Jei nenaudojate "VIĒRA Link" (HDMI), nustatykite [VIĒRA Link] j [OFF].

Baterija greitai išsikrauna.

- Pavaros režimas yra nustatytas į [4K PHOTO], o [4K PHOTO] yra nustatytas į [→ Kai] yra pasirinktas ([4K Pre-Burst]), baterija išsenka greičiau.
 - Pasirinkite [🚮] ([4K Pre-Burst]) tik tada, kai irašinėjate.

Negalima įrašyti nuotraukų. Užraktas ima veikti ne iš karto, kai yra nuspaudžiamas užrakto mygtukas.

Kai pavaros režimas yra nustatytas į [4K PHOTO] ir [4K PHOTO] iš [Rec] meniu yra nustatytas į
 [] [] [4K Pre-Burst]), fotoaparato temperatūra pakyla. Kai kuriais atvejais fotoaparatas gali rodyti
 [] [] [] [] [4K Burst]) ir sustabdyti filmavimą, siekiant apsisaugoti nuo gedimo.
 Palaukite, kol fotoaparatas atvės.

Fokusavimas neteisingai suderintas.

- · Objektas yra ne fokusavimo intervale.
- Sukelia drebėjimą ar objekto judėjimą.
- [Focus/Release Priority] yra nustatytas į [RELEASE]. (→ 53)
- [Shutter AF] nustatytas į [OFF]. (→ 53)
- · AF fiksavimas nustatytas netinkamai.

Įrašytos nuotraukos yra neryškios. Stabilizavimo funkcija neveikia.

- Tamsoje užrakto greitis yra lėtesnis, o stabilizavimo funkcija yra ne tokia veiksminga. → Tvirtai laikykite fotoaparatą abiem rankomis, rankas prispauskite prie kūno.
 - → Naudokite stovą ir laikmatį, kai fotografuojate su lėtu užrakto greičiu.
- Darant per greitai judančio objekto nuotrauką, naudojant elektroninį užraktą, kai kuriais atvejais objektas nuotraukoje gali būti iškreiptas.

Objektas nuotraukose atrodo iškreiptas.

 Darant greitai judančio objekto nuotrauką elektroninio užrakto režimu, filmuotos medžiagos įrašymo režimu arba 4K nuotraukų įrašymo režimu, fotografuojamas objektas kai kuriais atvejais gali būti iškreiptas.

Tai būdinga MOS jutikliams, kurie naudojami fotoaparatuose. Tai nėra gedimas.

Esant fluorescenciniam ir LED apšvietimui gali atsirasti dryžiai arba mirgėjimas.

- · Tai būdinga MOS jutikliams, kurie naudojami fotoaparatuose. Tai nėra gedimas.
- Jei fotografuojant naudojate elektroninį užraktą, mirgėjimą galima sumažinti nustačius mažesnį apatinio užrakto greitį.
- Jei filmuojant pastebimas mirgėjimas arba žymėjimas rodomas tokiame apšvietime, kaip, pvz., fluorescencinis arba LED, galite sumažinti mirgėjimą arba žymėjimą nustatydami [Flkr Decrease]
 (→ 52) ir pritaikydami užrakto greitį. Galima pasirinkti [1/50], [1/60], [1/100] arba [1/120] užrakto greitį. Užrakto greitį galite nustatyti rankiniu būdu kūrybiniu video režimu. (→ 27)

Ryškumas arba spalvos nuotraukoje skiriasi nuo tikrųjų spalvų.

- Esant fluorescenciniam ir LED apšvietimui, padidinus užrakto greitį galima šiek tiek pakeisti ryškumą ir spalvą. Tai šviesos šaltinio savybės ir nereiškia fotoaparato gedimo.
- Įrašant objektus labai šviesioje aplinkoje arba esant fluorescenciniam ir LED, gyvsidabrio ar natrio lempų apšvietimui, spalvos ir ekrano šviesumas gali būti kitoks arba ekrane gali atsirasti horizontalūs dryžiai.

4K nuotraukų įrašymas sustoja prieš baigiant.

Kai aplinkos temperatūra aukšta arba nuolat įrašant su [) ([4K Burst]) arba [) ([4K Burst (S/S)]) iš 4K Photo funkcijos, fotoaparatas gali rodyti [) ir sustabdyti įrašymą, siekiant apsisaugoti nuo gedimų. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.

Filmų įrašyti negalima.

• Kai naudojama didelės talpos kortelė, įjungus fotoaparatą kurį laiką gali nepavykti daryti nuotraukų.

Filmo įrašymas staiga sustoja, nebaigus.

 Kai aplinkos temperatūra yra aukšta arba nuolat filmuojama, fotoaparatas gali rodyti [] ir sustabdyti jrašymą, siekiant apsisaugoti nuo gedimų. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.

Ekranas trumpam tampa juodas arba registruojamas triukšmas.

 Nors filmai įrašinėjami, ekranas gali laikinai pajuoduoti ar gali girdėtis triukšmas dėl statinio elektros krūvio arba stiprių elektromagnetinių bangų (radijo siųstuvų, aukštos įtampos linijų ir t.t.), kai kuriose aplinkos sąlygose.

Kartais įrašant 4K nuotraukas, sunku sufokusuoti su automatiniu fokusavimu.

 Tai gali įvykti, fotografuojant ir mažinant automatinio fokusavimo greitį, siekiant pritaikyti fokusavimą dideliu tikslumu. Tai nėra gedimas.

Blykstė nesužybsi.

Blykstė nesuveikia šiais atvejais.

- · Blykstė uždaryta.
- Kai naudojamas elektroninis užraktas
 → Nustatykite [Shutter Type] į [AUTO] arba [MSHTR].
- · Kai [Silent Mode] yra nustatytas į [ON]
 - → Nustatykite [Silent Mode] į [OFF].

Blykstė suveikia du kartus.

 Blykstė suveikia du kartus. (Išskyrus atvejus, kai [Firing Mode] (→ 52) iš [Flash] yra nustatytas į [MANUAL]). Kai nustatytas raudonų akių mažinimo režimas, nuotraukų darymo intervalas bus ilgesnis. Patikrinkite, ar objektas nejuda, kol fotografuojama antroji nuotrauka.

Negalima peržiūrėti nuotraukų. Nėra įrašytų nuotraukų.

- Kortelė neįdėta į fotoaparatą.
- Kortelėje nėra nuotraukos atkūrimui.
- Ar nuotraukos failo pavadinimas buvo pakeistas kompiuteriu? Jei taip yra, šiuo fotoaparatu jos atkurti negalima.
 - → Įrašyti nuotraukoms iš kompiuterio į kortelę naudokite programinę įrangą "PHOTOfunSTUDIO" iš DVD (yra komplekte). (→ 47)
- [Playback Mode] (→ 53) yra nustatytas ne į [Normal Play].
 → Nustatykite [Playback Mode] į [Normal Play].

Aplanko/rinkmenos numeris rodomas kaip [-]. Nuotrauka yra juodos spalvos.

- Ar tai nestandartinė nuotrauka, nuotrauka, kuri buvo redaguota naudojant kompiuterį arba nuotrauka, daryta kito gamintojo skaitmeniniu fotoaparatu?
- Baterijos išimtos iš karto padarius nuotrauką arba fotografuota likus mažai baterijos įkrovos.
 → Išsaugokite reikalingus duomenis kompiuteryje arba kitame prietaise, ir tada fotoaparate naudokite [Format]. (→ 16)

Ekrane pasirodo užrašas [Thumbnail is displayed].

Nuotraukos gali būti įrašyti į kitą įrenginį. Jei taip, jie gali būti rodomi su prasta vaizdo kokybe.

Filmų, darytų šiuo fotoaparatu, negalima atkurti kitais fotoaparatais.

 Net jei filmas atkuriamas suderinamu prietaisu, jo vaizdo kokybė ar garso kokybė atkūrimo metu gali būti bloga, arba jo nepavyks atkurti. Be to, informacijos įrašymas gali būti rodomas neteisingai.

Negalima prisijungti prie belaidžio LAN ryšio prieigos taško. Radijo bangos vis atjungiamos. Nerodomas belaidis prieigos taškas.

Bendrieji patarimai naudojant "Wi-Fi" ryšį

- Naudoti prijungiamo įtaiso LAN belaidžio ryšio intervale.
- Ar netoliese veikia koks nors prietaisas, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelė, belaidis telefonas, ir t.t., naudojantis 2,4 GHz dažnį?
 - → Naudojant abu prietaisus vienu metu, gali atsirasti radijo bangų trikdžiai. Naudokite prietaisus atokiai vieną nuo kito.
- Kai mirksi raudonas baterijos indikatorius, ryšys su kita įranga gali neveikti arba sutrikti. (rodomas pranešimas, pvz., [Communication error]).
- Prietaisą padėjus ant metalinio stalo ar lėntynos, gali būti sunku užmegzti ryšį, nes fotoaparatą veikia radijo bangos. Nukelkite fotoaparatą nuo metalinio paviršiaus.

Negalima prisijungti prie belaidžio LAN ryšio prieigos taško. Radijo bangos vis atjungiamos. Nerodomas belaidis prieigos taškas. (tęsinys)

Apie belaidį prieigos tašką

- Patikrinkite, ar jungiamas belaidžio ryšio prieigos taškas yra darbinės būsenos.
- Fotoaparatas negali rodyti arba prisijungti prie belaidžio prieigos taško, priklausomai nuo radijo bangų būklės.
 - → Perkelkite įrenginį arčiau belaidžio prieigos taško.
 - → Pašalinkite kliūtis tarp šio prietaiso ir belaidžio ryšio prieigos taško.
 - → Pakeiskite šio prietaiso kryptį.
 - → Pakeiskite belaidžio prieigos taško vietą ir kampą.
 - → Atlikite [Manual Input].
- Gali būti nerodomas, net jei yra radijo bangos, priklausomai nuo belaidžio prieigos taško nustatymo.
- · Ar belaidžio prieigos taško SSID tinklas nustatytas ne transliavimui?
 - → Ji negali būti aptikta, kai jis yra nustatytas ne transliuoti. Įveskite ir nustatykite tinklo SSID. Arba nustatykite belaidžio prieigos taško SSID tinklą transliavimui.
- Ryšio tipai ir saugumo nustatymo metodai skiraisi, priklausomai nuo belaidžio ryšio prieigos taško.
 - → (Išsamiau skaitykite belaidžio ryšio prieigos taško instrukcijoje).
- Ar 5 GHz/2,4 GHz išjungiamas belaidis prieigos taškas prijungtas prie kitų įrenginių, naudojančių 5 GHz dažnių juostą?
 - → Rekomenduojama naudoti belaidį prieigos tašką, kuris vienu metu gali naudoti 5 GHz/2,4 GHz. Jo negalima naudoti vienu metu su šiuo fotoaparatu, jei prietaisai nesuderinami.

Fotoaparato negalima prijungti prie "Mac" / "Windows" kompiuterio per "Wi-Fi" ryšį.

→ Kai prie fotoaparato prijungto "Mac" arba "Windows" kompiuterio sistemos laikas labai skiriasi nuo fotoaparato laiko, kai kuriose operacinėse sistemose fotoaparato negalima prijungti prie kompiuterio kai kuriose operacinėsie sistemose.

Prašome patvirtinti, kad fotoaparato ir pasaulio laiko nustatymai atitinka "Windows PC" arba "Mac" kompiuterio laiką, datą ir laiko juostą. Kai abu smarkiai parametrai nesutampa, juos reikia suderinti.

Nesiseka prisijungti prie "Windows 8" kompiuterio. Nepripažįstamas vartotojo vardas ir slaptažodis.

- Priklausomai nuo operacinės sistemos versijos, pavyzdžiui, "Windows 8", yra dviejų tipų vartotojo paskyra (vietos paskyra / "Microsoft" paskyra).
 - → Naudokite vietinės paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.

"Wi-Fi" ryšys iš karto išsijungia, atpažindamas mano kompiuterį.

- Numatyta, kad "Wi-Fi" ryšiui naudojamas numatytasis darbo grupės pavadinimas "WORKGROUP". Jei pakeisite vardą arba grupės pavadinimą, kompiuteris bus nebeatpažįstamas.
 - → Per [Change Workgroup Name] iš [PC Connection] iš [Wi-Fi Setup] meniu pakeiskite grupės pavadinimą į tą kompiuterį, prie kurio jungiatės.

Vaizdų negalima perduoti į kompiuterį.

 Jeigu ugniasienė įjungta OS ar saugumo programinę įrangą, šis įrenginys gali būti neįmanoma prijungti prie kompiuterio.

Nuotraukos perkėlimas pusiaukelėje nutrūksta. Yra vaizdas, kurio negalima būti perduoti.

- · Nuotraukų perkelti negalima, kai mirksi raudonas baterijos indikatorius.
- Ar nuotrauka per didelė?
 - \rightarrow Padalinkite filmą naudodami [Video Divide]. (\rightarrow 53)
 - → Sumažinkite nuotrauką per [Size] ir tada siųskite.
- Skiriasi siunčiamo filmo failo formatas, priklausomai nuo paskirties.
- · Tinklalapyje nėra vietos arba per didelis siunčiamų nuotraukų skaičius.
 - → Prisijunkite prie "LUMIX CLUB" ir patikrinkite interneto tinklalapio reikalavimus ir nustatymus.

Negalima peržiūrėti filmo per TV.

- · Į televizorių kortelė yra įdėta.
 - → Sujunkite su AV kabeliu (pasirinktinai) arba HDMI mikro kabeliu ir peržiūrėkite per fotoaparatą.

Neveikia "VIERA Link" (HDMI).

- Ar HDMI mikro kabelis prijungtas teisingai?
 - → Patikrinkite, ar HDMI mikro kabelis įkištas iki galo.
- Ar šio foroaparato [VIERA Link] nustatymas nustatytas į [ON]?
 - → Įvesties nustatymų gali nepavykti pakeisti automatiškai tam tikruose televizijos HDMI lizduose. Tokiu atveju reikia pakeisti įvesties nustatymą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu (kaip tai daryti, paskaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas).
 - → Patikrinkite "VIERA Link" (HDMI) parametrus, su kuriais jungiates.
 - → Išjunkite ir vėl jjunkite fotoaparatą.
 - → Pasukite televizoriaus (VIERA) "VIERA Link" valdymo (HDMI prietaiso valdymas)" nustatymą į atjungtą, o tada vėl įjunkite. (Kaip tai daryti, skaitykite "VIERA" naudojimo instrukcijas.)

Objektyvas spragsi.

- Kai fotoaparatas yra įjungiamas arba išjungiamas, perkeliamas objektyvas, arba atliekama diafragmos operacija, toks triukšmas gali girdėtis. Tai nėra gedimas.
- Kai pasikeičia ryškumas po priartinimo ar judinant fotoaparatą, objektyvas gali skleisti triukšmą, reguliuojant diafragmą. Tai nėra gedimas.

Mastelio keitimas akimirksniu sustoja.

• Naudojant papildomą optinį priartinimą, mastelio keitimas gali laikinai sustoti. Tai nėra gedimas.

Fotoaparatas yra karšta.

· Fotoaparatas gali šiek tiek įkaisti naudojimo metu, tačiau tai neturi įtakos jo savybėms ar kokybei.

Laikrodis yra neteisingas.

 Jei nenaudojate fotoaparato ilgą laiką, laikrodį galia atstatyti. → Laikrodžio atstatymas (→ 17).

Skaitmeninė vaizdo kamera: Saugos informacija

Maitinimo šaltinis	Nuolatinė srovė 8,4 V (8,4 V)
Energijos	2,1 W (filmuojant su monitoriumi)
sąnaudos	2,4 W (filmuojant su vaizdo ieškikliu)
	1,6 W (atkuriant su ekranu)
	1,6 W (atkuriant su vaizdo ieškikliu)

Fotoaparato efektyvūs taškai	12.100.000 taškų
Vaizdo jutiklis	1/2.3" MOS jutiklis, bendras vaizdo elementų skaičius 12,800,000 taškų Pirminis spalvų filtras
Objektyvas	Optinis 24x didinimas f = nuo 4,5 mm iki 108 mm (35 mm filmavimo kameros atitikmuo: nuo 25 mm iki 600 mm) Didž. plotis nuo F2.8 iki F8.0 (Filmuojant filmus: nuo F2.8 F11) Didžiausias Tele: nuo F2.8 iki F8.0 (Filmuojant filmus: nuo F2.8 F11) Filtro skersmuo 52 mm
Vaizdo stabilizatorius	Optinis metodas
Fokusavimo ribos	AF: 30 cm (0,98 pėdos) (didž. plotis) / 2 m (6,6 pėdos) (didž. Tele) iki ∞ AF makro / MF / Išmanusis automatinis filmavimas: 1 cm (0.033 pėdų) (didž. platus) / 1 m (3.3 pėdų) (didž. Tele) į ∞
Užrakto sistema	Elektroninis užraktas + mechaninis užraktas
Minimalus apšvietimas	Apie. 9 lx (kai naudojamas i-Low apšvietimas, užrakto greitis yra 1/25-toji sekundės)
Užrakto greitis	Fotografavimas: B (lemputė) (daugiausia apytiksliai 60 sek), nuo 60 sek.iki 1/4000-osios sek. (Kai naudojamas mechaninis užraktas), 1 sekundė iki 1/16000-osios sek. (Kai naudojamas elektroninis užraktas) Filmavimas: nuo 1/25-osios sek. iki 1/16000-osios sek. nuo 1/2-osios sek. iki 1/16000-osios sek. (Kai [M] yra pasirinktas Kūrybinio valdymo režimu, MF)

Ekspozicija (AE)	Programa AE (P) / diafragmos pirmumo AE (A) / Užrakto pirmenybė AE (-AI) / Rankinė ekspozicija (M) / Automatinis Ekspozicijos kompensavimas (1/3 EV žingsnis, nuo -3 EV iki + 3 EV)
[Metering Mode]	Keli centrai / Centruotas / Taškinis
Ekranas	3,0" TFT LCD (3:2) (apytikriai 1,040,000 tašk) (vaizdo santykio laukas maždaug 100%) Jutiklinis ekranas
Vaizdo ieškiklis	0.39" OLED "Live Viewfinder" (4:3) (maždaug 1.440.000 taškų) (vaizdo santykio laukas maždaug 100%) [Didinimas apytiksliai 3.88x, 0,7x (35 mm filmavimo kamera ekvivalentas), su 50 mm objektyvu esant begalybei; -1,0 m-1] (su dioptrijų nustatymu nuo -4,0 iki +4,0)
Blyksté	Įmontuota blykstė Automatinis, automatinis/raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis Įjungimas Priverstinis įjungimas / Raudonų akių mažinimas, Lėtas sinchro- nizavimas, Lėtas sinchronizavimas / Raudonų akių efekto mažinimas, Priverstinis išjungimas
Mikrofonai	Stereofoninis įrašas
Garsiakalbis	Vienos ausies garsas
Įrašymo laikmena	SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė ir SDXC atminties kortelė* *UHS-I UHS 3 greičio klasė
Įrašomo failo formatas Fotografavimas	RAW/JPEG (pagal "Dizaino taisyklė fotoaparato failų sistemai", pagal "Exif 2.3" standartą, DPOF atitikmuo)
Filmas	AVCHD progresinis / AVCHD / MP4
Garso suspaudimo formatas	AVCHD: "Dolby® Digital" (2 kanalai) MP4: AAC (2 kanalai)
Sąsaja Skaitmeninis	USB 2.0 (didelis greitis)
Analoginis vidoo	Duomenų is kompluterio negalima įrasyti į lotoaparatą, naudojant USB kabelį. NTSC/PAL sudėtinis (portungiamas iš moniu)
Garsas	Garso iščiimas (vienos ausies)
Torminalas	
IDEMOTEI	Φ 2.5 mm lizdas
	Ψ 2,3 mm izuas MicroHDMI tinas D
	Skirtasis lizdas (8 kištuku)
	Φ 3.5 mm lizdas (0 Nisturų)
	Ψ 3,3 min lizuas

Matmenys	Apie 131,6 mm (plotis) x 91,5 mm (aukštis) x 117,1 mm (gylis) [5.18" (plotis) x 3.60" (aukštis) x 4.61" (gylis)] (išskyrus išsikišusia dali)
Masė	Su kortele ir baterija: Apytiksliai 691 (1.52 svarų) Išskyrus kortelę ir baterijų: Apytiksliai 640 (1.52 svarų)
Veikimo temperatūra	nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F)
Darbinis drėgnis	nuo 10% iki 80% sant. drėgn.
Atsparus dulkėms ir tiškalams	Таір

∎ "Wi-Fi"

Atitikties standartas	IEEE 802.11b/g/n (standartinis belaidžio LAN tinklo protokolas)
Naudojamas dažnių diapazonas (centrinis dažnis)	nuo 2412 MHz iki 2462 MHz (nuo 1 iki 11 kanalų)
Šifravimo metodas	"Wi-Fi" atitinka WPA™/WPA2™
Prieigos metodas	Infrastruktūros veiksena

Baterijos įkroviklis ("Panasonic" DE-A80A):

Saugos informacija

Įvestis:	kintama srovė nuo ~110 V iki 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Galia:	nuol. srovė 8,4 V, 0,65 A

■ Baterija (ličio jonų) ("Panasonic" DMW-BLC12E):

Saugos informacija

Įtampa / talpa:	7,2 V/1200 mAh	
-----------------	----------------	--

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Skaitmeninio fotoaparato priedų sistema

Aprašymas	Priedo Nr.
Maitinimo elementų pakuotė	DMW-BLC12
AC adapteris*1	DMW-AC10
Nuolatinės srovės adapteris*1	DMW-DCC8
Objektyvo adapteris	DMW-LA7
Teleobjektyvas*2	DMW-LT55
Stambaus plano objektyvas*2	DMW-LC55
MC apsauga	DMW-LMC52
ND filtras	DMW-LND52
PL filtras (apvalus tipas)	DMW-LPL52
Blykstė	DMW-FL360L / DMW-FL580L
LED video lemputė	VW-LED1
Nuotolinis užrakto valdymas	DMW-RSL1
Stereo mikrofonas	DMW-MS2
Stereo mikrofonas	VW-VMS10
AV laidas	DMW-AVC1
USB jungiamasis laidas	DMW-USBC1

*1 Kintamosios srovės adapteris (įsigyjamas atskirai) gali būti naudojamas tik su specialiu "Panasonic" nuolatinės srovės adapteriu (įsigyjamas atskirai).

Kintamosios srovės adapteris (įsigyjamas atskirai) negali būti naudojamas atskirai.

- *2 Objektyvo adapteris (DMW-LA7: pasirenkamas) reikia pridėti prie teleobjektyvo arba stambaus plano objektyvo.
- Šie dalių kodai taikomi nuo 2015 m. liepos mėn. Jie gali keistis.
- Kai kurių pasirenkamų priedų kai kuriose šalyse gali nebūti.

Pardavimų ir palaikymo informacija

Klientų informacijos centras

- Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
- Klientams Airijoje: 01 289 8333
- Pirmadienis-penktadienis 09.00-17.00 val. (išskyrus valstybinių švenčių dienas).
- Papildomos paramos apie gaminį rasite mūsų interneto svetainėje: www.panasonic.co.uk

"Panasonic" tiesioginių pardavimų skyrius Jungtinėje Karalystėje

- Lengvai ir patikimai užsisakykite gaminio priedus ir eksploatacines dalis telefonu mūsų klientų ryšių centre
- Pirmadienis-penktadienis 09.00-17.00 val. (išskyrus valstybinių švenčių dienas).
- Arba internetu per mūsų internetinę priedų užsakymo programėlę, kurią rasite www.pas-europe.com.
- Priimame daugumą pagrindinių kredito ir debeto kortelių.
- Dėl užklausų, sandorių ir prekių paskirstymo kreipkitės tiesiogiai į "Panasonic" skyrių Jungtinėje Karalystėje.
- · Nėra nieko paprasčiau!
- Taip pat internetu galima tiesiogiai įsigyti daug įvairių gatavų prekių. Apsilankykite mūsų svetainėje, kur rasite daugiau informacijos.

- SDXC logotipas yra SD-3C, LLC ženklas.
- HDMI, HDMI logotipas ir "High-Definition Multimedia Interface" yra "HDMI Licensing" LLC prekės ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- "HDAVI Control™" yra "Panasonic Corporation" prekes ženklas.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" ir "AVCHD Progressive" logotipas yra "Panasonic Corporation" ir "Sony Corporation" prekių ženklai.
- Pagaminta pagal "Dolby Laboratories" licenciją.
- "Dolby" ir dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" prekinis ženklas.
- "Adobe" yra prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas, priklausantis "Adobe Systems Incorporated" Jungtinėse Amerikos Valstijose ir / arba kitose šalyse.
- "Windows" ir "Windows Vista" yra registruoti "Microsoft Corporation" Jungtinėse Amerikos Valstijose ir / arba kitose šalyse prekių ženklai.
- "Mac" ir "Mac OS" yra "Apple" Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- "iPad", "iPhone", "iPod" ir "iPod touch" yra "Apple" Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- "App Store" yra "Apple" Inc. paslaugų ženklas.
- "Android" ir "Google Play" yra prekių "Google" Inc. ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- "Wi-Fi Certified™" logotipas yra "Wi-Fi Alliance®" sertifikavimo ženklas.
- "Wi-Fi Protected Setup™" identifikatorius ženklas yra "Wi-Fi Alliance®" sertifikavimo ženklas.
- "Wi-Fi™" ir "Wi-Fi Direct" yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys "Wi-Fi Alliance®".
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPĂ™" ir "ŴPA2™" yra "Wi-Fi Alliance®" prekių ženklai.
- DLNA, DLNA logotipas ir "DLNA Certified" yra prekių ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikavimo ženklai, priklausantys "Digital Living Network Alliance".
- QR kodas yra registruotas "Denso Wave Incorporated" prekinis ženklas.
- Šis gaminys naudoja "DynaFont" priklausantį "DynaComware Corporation". "DynaFont" yra "DynaComware Taiwan" Inc. registruotas prekinis ženklas.
- Kitus šiose instrukcijose nuodyti įmonių ir produktų pavadinimai yra atitinkamų bendrovių prekių
- ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



Progressive







Gamintojas: "Panasonic Corporation" Kadoma, Osaka, Japonija Importuotojas į Europą: "Panasonic Marketing Europe" GmbH "Panasonic Testing Centre" Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija



Panasonic Corporation

Tinklalapis: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2015