A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation	
C Model ID	TX-L47WT60E	TX-L55WT60E
D Energy efficiency class	A	A+
E Visible screen size (diagonal)	119 cm / 47 inches	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	89 W	91 W
G Annual energy consumption *1	124 kWh	126 kWh
H Standby power consumption *2	0.20 W	0.20 W
I Off mode power consumption	0.20 W	0.20 W
J Screen resolution	1,920 (W) × 1,080 (H)	1,920 (W) × 1,080 (H)

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

A Produktdatenblatt C Modellkennung G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten D Energieeffizienzklasse H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
E Sichtbare Bildschirmdiagonale I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

Nederlands

A Productkaart C Typeaanduiding G Jaarlijks energieverbruik
B Leverancier D Energie-efficiëntieklasse H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
E Zichtbare schermdiagonaal I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
F Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand J Schermresolutie
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

Italiano

A Scheda prodotto C Identificatore del modello G Consumo annuo di energia
B Fornitore D Classe di efficienza energetica H Consumo di energia in modo stand-by
E Diagonale dello schermo visibile I Consumo di energia in modo spento
F Consumo di energia in modo acceso J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

Français

A Fiche produit C Référence du modèle G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur D Classe d'efficacité énergétique H Consommation électrique en mode veille
E Diagonale d'écran visible I Consommation électrique en mode arrêt
F Consommation électrique en mode marche J Résolution de l'écran
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Español

A Ficha de producto C Identificador del modelo G Consumo de energía anual
B Proveedor D Clase de eficiencia energética H Consumo de electricidad en espera
E Diagonal visible de la pantalla I Consumo de electricidad en modo apagado
F Consumo de electricidad en modo encendido J Resolución de la pantalla
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

Svenska

A Informationsblad C Modellbeteckning G Årlig energiförbrukning
B Leverantör D Energieffektivitetsklass H Effektförbrukning i standbyläge
E Synlig skärmdiagonal I Effektförbrukning i frånläge
F Effektförbrukning i påläge J Skärmupplösning
K Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Norsk

A Produktinfo C Modell-ID G Årlig energiforbruk
B Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Strømforbruk i standby
E Synlig skjerm-diagonal I Strømforbruk i off-modus
F Strømforbruk i på-modus J Skjermoppløsning
K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

Suomi

A Tuoteseloste C Mallitunniste G Vuotuinen energiankulutus
B Tavarantoimittaja D Energiatehokkuusluokka H Valmiustilan energiankulutus
E Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä I Tehonkulutus pois päältä -tilassa
F Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa J Kuvaruudun resoluutio
K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.

TQB0E2332-1

Lietuvių k.

A Gaminio kortelė **C** Modelio identifikatorius **G** Metinis energijos sunaudojimas
B Tiekėjas **D** Energijos efektyvumo klasė **H** Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
E Matoma ekrano įstrižainė **I** Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį **J** Ekrano skiriamoji geba
K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
L išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

Português

A Ficha de produto **C** Identificador de modelo **G** Consumo de energia anual
B Fornecedor **D** Classe de eficiência energética **H** Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
E Diagonal visível do ecrã **I** Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
F Consumo, em termos de potência, no estado activo **J** Resolução do ecrã
K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk

A Datablad **C** Modelidentifikation **G** Årligt energiforbrug
B Leverandør **D** Energieffektivitetsklasse **H** Effektforbruget i standbytilstand
E Synlig skærmdiagonal **I** Effektforbruget i slukket tilstand
F Effektforbruget i tændt tilstand **J** Skærmopløsning
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

Български

A Продуктов фиш **C** Идентификатор на модела **G** Годишна консумация на енергия
B Доставчик **D** Клас на енергийна ефективност **H** Консумация на енергия в режим „в готовност“
E Видим диагонал на екрана **I** Консумация на енергия в режим „изключен“
F Консумация на енергия в режим „включен“ **J** Разделителна способност на екрана
K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

Română

A Fişa produsului **C** Referinţă model **G** Consumul anual de energie
B Furnizor **D** Clasa de eficienţă energetică **H** Puterea consumată în modul standby
E Diagonala vizibilă a ecranului **I** Puterea consumată în modul oprit
F Puterea consumată în modul activ **J** Rezoluţie ecran
K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV.
L când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie
M Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

Latviešu valodā

A Produkta speciālā zīme **C** Modeļa identifikators **G** Ikgadējais enerģijas patēriņš
B Piegādātājs **D** Energoefektivitātes klase **H** Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli **I** Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš **J** Ekrāna izšķirtspēja
K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija
M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.

Polski

A Karta produktu **C** Identyfikator modelu **G** Roczne zużycie energii
B Dostawca **D** Klasa efektywności energetycznej **H** Zużycie energii w trybie czuwania
E Przekątna widzialna ekranu **I** Zużycie energii w trybie wyłączenia
F Zużycie energii w trybie włączenia **J** Rozdzielczość ekranu
K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.

Magyar

A Termékismertető adatlap **C** Típusazonosító **G** Éves energiafogyasztás
B Beszállító **D** Energiahatékonysági osztály **H** Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
E Látható képátló nagysága **I** Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás **J** Képernyőfelbontás
K A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció
M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.

Česky

A Informační list výrobku **C** Identifikační značka modelu **G** Roční spotřeba elektrické energie
B Dodavatel **D** Třída energetické účinnosti **H** Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
E Viditelná úhlopříčka obrazovky **I** Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu **J** Rozlišení obrazovky
K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Ελληνικά

A Δελτίο προϊόντος **C** Αναγνωριστικό μοντέλου **G** Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
B Προμηθευτής **D** Τάξη ενεργειακής απόδοσης **H** Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
E Ορατή διαγώνιος οθόνης **I** Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας **J** Ανάλυση οθόνης
K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες
M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

Türkçe

A Ürün fişi **C** Model No **G** Yıllık enerji tüketimi
B Tedarikçi **D** Enerji verimlilik sınıfı **H** Beklemede güç tüketimi
E Görülebilir ekran köşegeni **I** Kapalı modda güç tüketimi
F Açık modda güç tüketimi **J** Ekran çözünürlüğü
K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken
M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

Hrvatski

A Podatkovni list proizvoda **C** ID modela **G** Godišnji utrošak energije
B Dobavljač **D** Razred energetske učinkovitosti **H** Utrošak energije u pripravnosti
E Dijagonala vidljivog zaslona **I** Utrošak energije pri isključenosti
F Utrošak energije pri uključenosti **J** Razlučivost zaslona
K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

Slovensky

A Opis výrobku **C** Identifikačný znak modelu **G** Ročná spotreba elektrickej energie
B Dodávateľ **D** Trieda energetickej efektívnosti **H** Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky **I** Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia **J** Rozlíšenie obrazovky
K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.
L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.

Eesti

A Tootekirjeldus **C** Mudelitähis **G** Aastane energiatarbimine
B Tarnija **D** Energiatõhususe klass **H** Ooteseisundi elektritarbimine
E Ekraani nähtava osa diagonaal **I** Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine **J** Ekraani resolutsioon
K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.
M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.