

A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation	
C Model ID		TX-L39EM6Y	TX-L50EM6Y
D Energy efficiency class	A+		A+
E Visible screen size (diagonal)	98 cm / 39 inches		126 cm / 50 inches
F On mode average power consumption	40 W		62 W
G Annual energy consumption *1	55 kWh		85 kWh
H Standby power consumption *2	0.20 W		0.20 W
I Off mode power consumption	0.20 W		0.20 W
J Screen resolution	1,920 (W) × 1,080 (H)		1,920 (W) × 1,080 (H)

K*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermresolutie	
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo	
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla	
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmapplösning
	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmapplösning	
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus	J Skjermoppløsning	
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømførbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	
	K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.			



TQB0E2379-1

Letuvina k.	A Gaminio kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas	D Energijos efektyvumo klasė H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
	F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Ekranu skiriamoji geba	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	
	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	
	A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual	D Fornecedor D Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Resolução do ecrã
	F Diagonal visível do ecrã K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
Portugals	A Datablad C Modelidentifikation G Årligt energiförbruk	D Leverandör D Energieffektivitetsklasse H Effektförbruket i standbytilstånd	I Effektförbruket i sluttet tilstand J Skærmopløsning
	F Synligt skærmdiagonal K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.
	A Продуктов фиш C Идентификатор на модела G Годиниша консумация на енергия	D Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“	I Консумация на енергия в режим „изключен“ J Разделителна способност на екрана
	F Видим диагонал на екрана K Консумация на енергия в режим „включен“	L Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.
	A Fişa produsului C Referinţă model G Consumul anual de energie	D Furnizor D Clasa de eficienţă energetică H Puterea consumată în modul standby	I Puterea consumată în modul operit J Rezoluţie ecran
Română	F Diagonala vizibilă a ecranului K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV.	L când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie	M Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
	A Produkta speciālā zīme C Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš	D Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekāna izšķirtspēja
	F Ekāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.
	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii	D Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania	I Zużycie energii w trybie wyłączenia J Rozdzielczość ekranu
	F Przekątna widzialna ekranu K Zużycie energii w trybie włączenia	L Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	M Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
Poľský	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii	D Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania	I Zużycie energii w trybie wyłączenia J Rozdzielczość ekranu
	F Przekątna widzialna ekranu K Zużycie energii w trybie włączenia	L Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	M Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
	A Termékismertető adatai C Tipusazonosító G Éves energiafogyasztás	D Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás	I Látható képtől nagysága I Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.
	A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie	D Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	I Viditelná úhlopříčka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	
Ελληνικά	A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	D Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	I Ορατή διαγώνια οθόνη I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
	A Ürün fişisi C Model No G Yıllık enerji tüketimi	D Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi	I Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güç tüketimi
	F Açık modda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
	A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije	D Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti	I Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti
F Utrošak energije pri uključenošti K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.	L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	
Slovenský	A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie	D Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	I Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.
	A Tootet kirjeldus C Mudelitähis G Aastane energiatarbimine	D Tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine	I Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televiisori kasutusviisist.	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.

Magyar	A Termékismertető adatai C Tipusazonosító G Éves energiafogyasztás	D Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás	I Látható képtől nagysága I Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.
	A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie	D Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	I Viditelná úhlopříčka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.
	A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	D Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	I Ορατή διαγώνια οθόνη I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
Türkçe	F Açık modda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
	A Ürün fişisi C Model No G Yıllık enerji tüketimi	D Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi	I Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güç tüketimi
	F Açık modda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
	A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije	D Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti	I Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti
	F Utrošak energije pri uključenošti K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.	L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.
Hrvatski	A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie	D Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	I Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.
	A Tootet kirjeldus C Mudelitähis G Aastane energiatarbimine	D Tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine	I Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televiisori kasutusviisist.	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.