

## A Product fiche

| B Supplier                          | Panasonic Corporation |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| C Model ID                          | TX-P42STW60           | TX-P50STW60           | TX-P55STW60           | TX-P65STW60           |
| D Energy efficiency class           | C                     | C                     | C                     | C                     |
| E Visible screen size (diagonal)    | 107 cm / 42 inches    | 127 cm / 50 inches    | 140 cm / 55 inches    | 165 cm / 65 inches    |
| F On mode average power consumption | 133 W                 | 180 W                 | 205 W                 | 255 W                 |
| G Annual energy consumption*1       | 184 kWh               | 250 kWh               | 284 kWh               | 354 kWh               |
| H Standby power consumption*2       | 0.30 W                | 0.30 W                | 0.30 W                | 0.30 W                |
| I Off mode power consumption        | 0.27 W                | 0.27 W                | 0.27 W                | 0.27 W                |
| J Screen resolution                 | 1,920 (W) x 1,080 (H) | 1,920 (W) x 1,080 (H) | 1,920 (W) x 1,080 (H) | 1,920 (W) x 1,080 (H) |

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

|            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
| Deutsch    | A Produktdatenblatt   | C Modellkennung                         | G Jährlicher Energieverbrauch                |
|            | B Lieferanten   | D Energieeffizienzklasse                | H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
|            | E Sichtbare Bildschirmdiagonale   | I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand      | J Bildschirmauflösung                        |
|            | F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | J Bildschirmauflösung                   |  |
|            | K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.   |   |  |
| Nederlands | A Productkaart  | C Typeaanduiding                        | G Jaarlijks energieverbruik                  |
|            | B Leverancier   | D Energie-efficiëntieklasse             | H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand    |
|            | E Zichtbare scherm-diagonaal  | I Elektriciteitsverbruik in de uitstand | J Schermresolutie                            |
|            | F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand   | J Schermresolutie                       |  |
|            | K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.         |   |  |
| Italiano   | A Scheda prodotto   | C Identificatore del modello            | G Consumo annuo di energia                   |
|            | B Fornitore   | D Classe di efficienza energetica       | H Consumo di energia in modo stand-by        |
|            | E Diagonale dello schermo visibile  | I Consumo di energia in modo spento     | J Risoluzione dello schermo                  |
|            | F Consumo di energia in modo acceso   | J Risoluzione dello schermo             |  |
|            | K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.   |   |  |
| Français   | A Fiche produit   | C Référence du modèle                   | G Consommation d'énergie annuelle            |
|            | B Fournisseur   | D Classe d'efficacité énergétique       | H Consommation électrique en mode veille     |
|            | E Diagonale d'écran visible   | I Consommation électrique en mode arrêt | J Résolution de l'écran                      |
|            | F Consommation électrique en mode marche  | J Résolution de l'écran                 |  |
|            | K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |   |  |

|         |  |   |                                     |
|---------|--|---|-------------------------------------|
| Español | A Ficha de producto  | C Identificador del modelo                | G Consumo de energía anual          |
|         | B Proveedor  | D Clase de eficiencia energética          | H Consumo de electricidad en espera |
|         | E Diagonal visible de la pantalla  | I Consumo de electricidad en modo apagado | J Resolución de la pantalla         |
|         | F Consumo de electricidad en modo encendido  | J Resolución de la pantalla               |                                     |
|         | K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.                                    |   |                                     |
| Svenska | A Informationsblad   | C Modellbeteckning                        | G Årlig energiförbrukning           |
|         | B Leverantör   | D Energieffektivitetsklass                | H Effektförbrukning i standbyläge   |
|         | E Synlig skärmdiagonal   | I Effektförbrukning i frånläge            | J Skärmapplösning                   |
|         | F Effektförbrukning i påläge   | J Skärmapplösning                         |                                     |
|         | K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |   |                                     |
| Norsk   | A Produktinfo  | C Modell-ID                               | G Årlig energiforbruk               |
|         | B Leverandør   | D Energieffektivitetsklasse               | H Strømforbruk i standby            |
|         | E Synlig skjerm-diagonal   | I Strømforbruk i off-modus                | J Skjermoppløsning                  |
|         | F Strømforbruk i på-modus  | J Skjermoppløsning                        |                                     |
|         | K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.   |   |                                     |
| Suomi   | A Tuoteseloste   | C Mallitunniste                           | G Vuotuinen energiankulutus         |
|         | B Tavarantoimittaja  | D Energiatohokkuusluokka                  | H Valmiustilan energiankulutus      |
|         | E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä  | I Tehonkulutus pois päältä -tilassa       | J Kuvaruudun resoluutio             |
|         | F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa   | J Kuvaruudun resoluutio                   |                                     |
|         | K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.  |   |                                     |



TQB0E2324-2

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| Letuvina k. | <b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas               | <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu  | <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį  | <b>J</b> Ekranu skiriamoji geba  |
|             | <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį   | <b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.      | <b>L</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija                      | <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.                          |
|             | <b>A</b> Ficha de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual                     | <b>D</b> Fornecedor <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília   | <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação   | <b>J</b> Resolução do ecrã   |
|             | <b>F</b> Diagonal visível do ecrã  | <b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.                                | <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função         | <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.         |
|             | <b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug                                     | <b>D</b> Leverandør <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand  | <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand  | <b>J</b> Skærmopløsning  |
| Português   | <b>F</b> Efeito forbruget i tændt tilstand   | <b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.   | <b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive                        | <b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.                            |
|             | <b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годиниша консумация на енергия                  | <b>D</b> Доставчик <b>D</b> Клас на енергийна ефективност <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“   | <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“  | <b>J</b> Разделителна способност на екрана   |
|             | <b>F</b> Видим диагонал на екрана  | <b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.  | <b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция                   | <b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.                      |
|             | <b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie                             | <b>D</b> Furnizor <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>H</b> Puterea consumată în modul standby   | <b>I</b> Puterea consumată în modul operit   | <b>J</b> Rezoluție ecran   |
|             | <b>F</b> Diagonala vizibilă a ecranului  | <b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.                            | <b>L</b> când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție                          | <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.    |
| Български   | <b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>C</b> Modeļa identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš            | <b>D</b> Piegādātājs <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš  | <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš   | <b>J</b> Ekāna izšķirtspēja  |
|             | <b>F</b> Ekāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli  | <b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.                                       | <b>L</b> kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija                       | <b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.  |
|             | <b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identifikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii                            | <b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania   | <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia   | <b>J</b> Rozdzielczość ekranu  |
|             | <b>F</b> Przekątna widzialna ekranu  | <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.   | <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.                                    | <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.                   |
|             | <b>A</b> Termékismertető adatai <b>C</b> Tipusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás                          | <b>D</b> Beszállító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás   | <b>I</b> Látható képtől nagysága   | <b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás   |
| Magyar      | <b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás   | <b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.  | <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció                                | <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét. |
|             | <b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie | <b>D</b> Dodavatel <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu  | <b>I</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky  | <b>J</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu   |
|             | <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  | <b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. | <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.                           | <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.  |
|             | <b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                   | <b>D</b> Προμηθευτής <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής   | <b>I</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης  | <b>J</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας  |
|             | <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας  | <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.                               | <b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες | <b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.             |
| English     | <b>A</b> Ürün fişisi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi   | <b>D</b> Tedarikçi <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güc tüketimi   | <b>I</b> Görülebilir ekran köşegeni  | <b>J</b> Kapalı modda güc tüketimi   |
|             | <b>F</b> Açık modda güc tüketimi   | <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.  | <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken                             | <b>M</b> Nominal güc tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.  |
|             | <b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije                         | <b>D</b> Dobavljač <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti   | <b>I</b> Dijagonala vidljivog zaslona  | <b>J</b> Utrošak energije pri isključenosti  |
|             | <b>F</b> Utrošak energije pri uključenošti   | <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.   | <b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna                   | <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.                                  |
|             | <b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie             | <b>D</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime  | <b>I</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky  | <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia  |
| Slovenský   | <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia  | <b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.                                 | <b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia                        | <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.  |
|             | <b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine                                   | <b>D</b> Tarnija <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine   | <b>I</b> Ekraani nähtava osa diagonaal   | <b>J</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine  |
|             | <b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine  | <b>K</b> Energiaarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks nelki tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televisoori kasutusviisist.  | <b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.                    | <b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.  |
|             | <b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identifikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii                            | <b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania   | <b>I</b> Przekątna widzialna ekranu  | <b>J</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia   |
|             | <b>F</b> Przekątna widzialna ekranu  | <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.   | <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.                                    | <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.                   |

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Magyar                              | <b>A</b> Termékismertető adatai <b>C</b> Tipusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás  | <b>D</b> Beszállító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás   | <b>I</b> Látható képtől nagysága   | <b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás   |
|                                     | <b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás   | <b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.  | <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció                                  | <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét. |
|                                     | <b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie   | <b>D</b> Dodavatel <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu  | <b>I</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky  | <b>J</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu   |
|                                     | <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  | <b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. | <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.                             | <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.  |
|                                     | <b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας   | <b>D</b> Προμηθευτής <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής   | <b>I</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης  | <b>J</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας  |
| English                             | <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας  | <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.                               | <b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες   | <b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.             |
|                                     | <b>A</b> Ürün fişisi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi   | <b>D</b> Tedarikçi <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güc tüketimi   | <b>I</b> Görülebilir ekran köşegeni  | <b>J</b> Kapalı modda güc tüketimi   |
|                                     | <b>F</b> Açık modda güc tüketimi   | <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.  | <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken                               | <b>M</b> Nominal güc tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.  |
|                                     | <b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije   | <b>D</b> Dobavljač <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti   | <b>I</b> Dijagonala vidljivog zaslona  | <b>J</b> Utrošak energije pri isključenosti  |
|                                     | <b>F</b> Utrošak energije pri uključenošti   | <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.   | <b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna                     | <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.                                  |
| Slovenský                           | <b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie   | <b>D</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime  | <b>I</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky  | <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia  |
|                                     | <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia  | <b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.                                 | <b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia                          | <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.  |
|                                     | <b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine   | <b>D</b> Tarnija <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine   | <b>I</b> Ekraani nähtava osa diagonaal   | <b>J</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine  |
|                                     | <b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine  | <b>K</b> Energiaarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks nelki tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televisoori kasutusviisist.  | <b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.                      | <b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.  |
|                                     | <b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identifikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii  | <b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania   | <b>I</b> Przekątna widzialna ekranu  | <b>J</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia   |
| <b>F</b> Przekątna widzialna ekranu | <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. | <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.  | <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. |  |