

## A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation	
C Model ID	TX-L42FT60E	TX-L47FT60E	
D Energy efficiency class	A+	A+	
E Visible screen size (diagonal)	106 cm / 42 inches	119 cm / 47 inches	
F On mode average power consumption	56 W	69 W	
G Annual energy consumption *1	77 kWh	95 kWh	
H Standby power consumption *2	0.20 W	0.20 W	
I Off mode power consumption	0.20 W	0.20 W	
J Screen resolution	1,920 (W) × 1,080 (H)	1,920 (W) × 1,080 (H)	

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermresolutie	
	K Elektriciteitsverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo	
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêté	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla	
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmapplösning
	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmapplösning	
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus	J Skjermoppløsning	
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømførbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	
	K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2341-1

Letuvina k.	<b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas	<b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu	<b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	<b>J</b> Ekranu skiriamoji geba
	<b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	<b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	<b>L</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	<b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
	<b>A</b> Ficha de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual	<b>D</b> Fornecedor <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	<b>J</b> Resolução do ecrã
Portugals	<b>F</b> Diagonal visível do ecrã	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug	<b>D</b> Leverandør <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand	<b>J</b> Skærmopløsning
	<b>B</b> Synligt skærmdiagonal	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	<b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.
Danak	<b>A</b> Produktofto fiŝ <b>C</b> Identifikator na modela <b>G</b> Godiŝna konsumacija na energija	<b>D</b> Dostavciĥ <b>D</b> Klas na energijna efektnost <b>H</b> Konsumacija na energija v reŝim „v gotovnost“	<b>I</b> Konsumacija na energija v reŝim „izkljuĉen“	<b>J</b> Razdelitelna sposobnost na ekrana
	<b>F</b> Vidim diagonal na ekrana	<b>K</b> Konsumacija na energija XYZ kWh godiŝnu, izisĉislena na bazata na 4 rabotni ĉasa dnevno pri 365 dñi. Dejstvitelno konsumirana energija ŝe zavisi ot naĉina na upotreba na televizora.	<b>L</b> kogato televizorŝt e izkljuĉen ot distancionnoto upravlenie i nĵama aktivna funkcija	<b>M</b> Za informacija za nominalnata konsumacija na energija vizjte etiketa vŝrhu zadnja kaĉak na televizora.
	<b>A</b> Fiŝa produsului <b>C</b> Referinĝa model <b>G</b> Consumul anual de energie	<b>D</b> Furnizor <b>D</b> Clasa de eficienĝa energetică <b>H</b> Puterea consumatã în modul standby	<b>I</b> Puterea consumatã în modul operit	<b>J</b> Rezoluĝie ecran
Romaniã	<b>F</b> Diagonala vizibilã a ecranului	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcĉione 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiĉiile de utilizare a aparatului TV.	<b>L</b> când televizorul este oprit cu telecomanda ŝi nu este activã inicio funcĉie	<b>M</b> Pentru informaĉii privind consumul nominal de energie, consultaĉi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
	<b>A</b> Produkta specialã zime <b>C</b> Modela identifikators <b>G</b> Ikgadãjais energijas pateriŝis	<b>D</b> Piegadãjtãjs <b>D</b> Energoefektivitãtes klase <b>H</b> Gatavibas reŝima elektroenerģijas pateriŝis	<b>I</b> Izsleģtãjs reŝima elektroenerģijas pateriŝis	<b>J</b> Ekãra izķirtspeĵa
	<b>B</b> Ekãra redzamãs daļas izmãrs pa diagonãli	<b>K</b> Energijas pateriŝis XYZ kWh gadã, nemot verã televizora elektroenerģijas pateriŝu, darbojoties 365 dienas, ĉetras stundas dienã. Faktiskais energijas pateriŝis būs atkarĩs no tã, kã televizors tiks izmantots.	<b>L</b> kad televizors ir izsleģts ar tãlvadibas pulti un nedarbojas neviena funkcija	<b>M</b> Nominãlais strãvas pateriŝis norãdĩts etiketē televizora korpusa aizmugurē.
Latvieŝi valodã	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identifikator modelu <b>G</b> Roczne zuŝycie energii	<b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywnoŝci energetycznej <b>H</b> Zuŝycie energii w trybie czuwania	<b>I</b> Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	<b>J</b> Rozdzielczoŝc ekrana
	<b>F</b> Przekãtnã widzialna ekranu	<b>K</b> Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dzialejãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
	<b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitãhõis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>D</b> Tarnaja <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine	<b>I</b> Ekraani nãhtava osa diagonaal	<b>J</b> Vãljãlulitatud seisundi elektritarbimine
Poolak	<b>F</b> Sisselũlitatud seisundi elektritarbimine	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh za aastas, eeldusel et televisor tũtkub nelki tundi pãevas ja 365 pãeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuidiga vãlja lũlitatud ning õkski funktsion ei tũtoa.	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevãl sildilt.

Magyar	<b>A</b> Termékismertető adatai <b>C</b> Tipusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás	<b>D</b> Beszállító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>I</b> Látható képtől nagysága <b>I</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás	
	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.		
	<b>A</b> Informaĉni list vŝrobku <b>C</b> Identifikaĉni znaĉka modelu <b>G</b> Roĉni spotreba elektricke energie	<b>D</b> Dodavatel <b>D</b> Trĩda energetickã uĉinnostĩ <b>H</b> Spotreba elektricke energie v pohotovostnĩm reŝimu	<b>I</b> Viditelnã uhloprĩĉka obrazovky <b>I</b> Spotreba elektricke energie ve vypnutãm stavu	<b>J</b> Spotreba elektricke energie v zapnutãm stavu <b>J</b> Rozliŝenie obrazovky	
Ĉeŝky	<b>K</b> Spotreba elektricke energie XYZ kWh za rok vŝchãzejĩ ze spotreby elektricke energie televizoru pŝijĩmaĉe, kterĩ je v provozu 4 hodiny dennã po dobu 365 dnĩ. Skuteĉnã spotreba elektricke energie zãvisĩ na ŝpůsobu pouŝitĩ televizivnĩho pŝijĩmaĉe.	<b>L</b> Kdĩdy je televizor vypnutũ dãlkovũm ovlãdãĉem a nenĩ aktivnĩ ŝãdnã funkce.	<b>M</b> Informace o jmenovitãm pŝikonu najdete na ŝtĩtku na zadnĩm krytũ televizoru.		
	<b>A</b> Δελτιο προϊότος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	<b>D</b> Προμηθευτής <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	<b>I</b> Ορατή διαγώνια οθόνη <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<b>J</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>J</b> Ανάλυση οθόνης	
	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	<b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	<b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.		
Tõrpe	<b>A</b> Ürün fiŝi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllik enerji tũketimei	<b>D</b> Tedarikçi <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfĩ <b>H</b> Beklemede gũc tũketimei	<b>I</b> Görũlebilir ekran koŝegeni <b>I</b> Kapalĩ modda gũc tũketimei	<b>J</b> Açık modda gũc tũketimei <b>J</b> Ekran çõzümlũrlũđũ	
	<b>K</b> 365 gũn boyunca gũnde 4 saat ĉalıŝan televizyonun tũkettiđi gũc referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tũketimei. Gũncel enerji tũketimei televizyonun nasil kullandĩđına bađlı olacaktir.	<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldĩđında ve aktif fonksiyon yokken	<b>M</b> Nominal gũc tũketimei bilgisi iĉin televizyonun arka kapadıđındaki etikete bakın.		
	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godiŝnji utroŝak energije	<b>D</b> Dobavljaĉ <b>D</b> Razred energetske uĉinkovitosti <b>H</b> Utroŝak energije u pripravnosti	<b>I</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>I</b> Utroŝak energije pri iskljuĉenosti	<b>J</b> Utroŝak energije pri ukljuĉenosti <b>J</b> Razluĉitost zaslona	
Hrvatski	<b>K</b> Utroŝak energije iznosi XYZ kWh godiŝnje na temelju utroŝaka energije televizora koji radi ĉetiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utroŝak energije ovisit ĉe o tome kako se upotrebljava televizor.	<b>L</b> kada se televizor iskljuĉi daljinskim upravljaĉem i nijedna funkcija nije aktivna	<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na straŝnjem pokrovu televizora.		
	<b>A</b> Opis vŝrobku <b>C</b> Identifikaĉni znak modelu <b>G</b> Roĉnã spotreba elektricke energie	<b>D</b> Dodavatel <b>D</b> Trieda energeticke efektivnosti <b>H</b> Spotreba elektricke energie v pohotovostnom reŝime	<b>I</b> Uhloprĩĉka viditelnej ĉãsti obrazovky <b>I</b> Spotreba elektricke energie v reŝime vypnutia	<b>J</b> Spotreba elektricke energie v reŝime zapnutia <b>J</b> Rozliŝenie obrazovky	
	<b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na zãklade spotreby elektricke energie televizora, ktorĩ je v ĉinnosti 4 hodiny denne poĉas 365 dnĩ. Skutoĉnã spotreba elektricke energie zãvisĩ od toho, ako sa televizor pouŝiva.	<b>L</b> keď je televizor vypnutũ dãlkovũm ovlãdãĉom a nie je aktivnã ŝãdnã funkcia	<b>M</b> Ŭdãje o menovitãm pŝikonu sũ uvedenã na ŝtĩtku na zadnom krytũ televizora.		
Slovensky	<b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitãhõis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>D</b> Tarnaja <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine	<b>I</b> Ekraani nãhtava osa diagonaal	<b>J</b> Vãljãlulitatud seisundi elektritarbimine	
	<b>F</b> Sisselũlitatud seisundi elektritarbimine	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh za aastas, eeldusel et televisor tũtkub nelki tundi pãevas ja 365 pãeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuidiga vãlja lũlitatud ning õkski funktsion ei tũtoa.	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevãl sildilt.	