

A Product fiche

| B Supplier | | Panasonic Corporation | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| C Model ID | TX-L39EM6E | TX-L50EM6E | |
| D Energy efficiency class | A+ | A+ | |
| E Visible screen size (diagonal) | 98 cm / 39 inches | 126 cm / 50 inches | |
| F On mode average power consumption | 40 W | 62 W | |
| G Annual energy consumption *1 | 55 kWh | 85 kWh | |
| H Standby power consumption *2 | 0.20 W | 0.20 W | |
| I Off mode power consumption | 0.20 W | 0.20 W | |
| J Screen resolution | 1,920 (W) × 1,080 (H) | 1,920 (W) × 1,080 (H) | |

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
| Deutsch | A Produktdatenblatt | C Modellkennung | G Jährlicher Energieverbrauch |
| | B Lieferanten | D Energieeffizienzklasse | H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
| | E Sichtbare Bildschirmdiagonale | I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | J Bildschirmauflösung |
| | F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | J Bildschirmauflösung | |
| | K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | | |
| | L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist | | |
| M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nederlands | A Productkaart | C Typeaanduiding | G Jaarlijks energieverbruik |
| | B Leverancier | D Energie-efficiëntieklasse | H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
| | E Zichtbare scherm diagonaal | I Elektriciteitsverbruik in de uitstand | J Schermresolutie |
| | F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand | J Schermresolutie | |
| | K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | | |
| | L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn | | |
| M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Italiano | A Scheda prodotto | C Identificatore del modello | G Consumo annuo di energia |
| | B Fornitore | D Classe di efficienza energetica | H Consumo di energia in modo stand-by |
| | E Diagonale dello schermo visibile | I Consumo di energia in modo spento | J Risoluzione dello schermo |
| | F Consumo di energia in modo acceso | J Risoluzione dello schermo | |
| | K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | | |
| | L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni | | |
| M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Français | A Fiche produit | C Référence du modèle | G Consommation d'énergie annuelle |
| | B Fournisseur | D Classe d'efficacité énergétique | H Consommation électrique en mode veille |
| | E Diagonale d'écran visible | I Consommation électrique en mode arrêt | J Résolution de l'écran |
| | F Consommation électrique en mode marche | J Résolution de l'écran | |
| | K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. | | |
| | L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | | |
| M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | | | |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Español | A Ficha de producto | C Identificador del modelo | G Consumo de energía anual |
| | B Proveedor | D Clase de eficiencia energética | H Consumo de electricidad en espera |
| | E Diagonal visible de la pantalla | I Consumo de electricidad en modo apagado | J Resolución de la pantalla |
| | F Consumo de electricidad en modo encendido | J Resolución de la pantalla | |
| | K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | | |
| | L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa | | |
| M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Svenska | A Informationsblad | C Modellbeteckning | G Årlig energiförbrukning |
| | B Leverantör | D Energieffektivitetsklass | H Effektförbrukning i standbyläge |
| | E Synlig skärmdiagonal | I Effektförbrukning i frånläge | J Skärmapplösning |
| | F Effektförbrukning i påläge | J Skärmapplösning | |
| | K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | | |
| | L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv | | |
| M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| Norsk | A Produktinfo | C Modell-ID | G Årlig energiforbruk |
| | B Leverandør | D Energieffektivitetsklasse | H Strømforbruk i standby |
| | E Synlig skjerm-diagonal | I Strømforbruk i off-modus | J Skjermoppløsning |
| | F Strømforbruk i på-modus | J Skjermoppløsning | |
| | K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømførbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | | |
| | L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv | | |
| M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Suomi | A Tuoteseloste | C Mallitunniste | G Vuotuinen energiankulutus |
| | B Tavarantoimittaja | D Energiatehokkuusluokka | H Valmiustilan energiankulutus |
| | E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä | I Tehonkulutus pois päältä -tilassa | J Kuvaruudun resoluutio |
| | F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa | J Kuvaruudun resoluutio | |
| | K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta. | | |
| | L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä | | |
| M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. | | | |



TQB0E2378-2

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Letuvina k. | A Gaminio kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas | D Energijos efektyvumo klasė H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu | I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį | J Ekranu skiriamoji geba |
| | F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį | K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiančiam 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. | L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija | M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. |
| | A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual | D Fornecedor D Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília | I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação | J Resolução do ecrã |
| | F Diagonal visível do ecrã | K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. | L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função | M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. |
| | A Datablad C Modelidentifikation G Årligt energiforbrug | D Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Effektforbruget i standbytilstand | I Effektforbruget i slukket tilstand | J Skærmopløsning |
| Português | F Efeito forbruget i tændt tilstand | K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive | M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning. |
| | A Продуктов фиш C Идентификатор на модела G Годиниша консумация на енергия | D Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“ | I Консумация на енергия в режим „изключен“ | J Разделителна способност на екрана |
| | F Видим диагонал на екрана | K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. | L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция | M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. |
| | A Fișa produsului C Referință model G Consumul anual de energie | D Furnizor D Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby | I Puterea consumată în modul operativ | J Rezoluție ecran |
| | F Diagonala vizibilă a ecranului | K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. | L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție | M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. |
| Български | A Produkta speciālā zīme C Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš | D Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš | I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš | J Ekāna izšķirtspēja |
| | F Ekāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli | K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. | L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija | M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē. |
| | A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii | D Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania | I Zużycie energii w trybie wyłączenia | J Rozdzielczość ekranu |
| | F Przekątna widzialna ekranu | K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. | L Wyłączenia telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. | M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. |
| | A Termékismertető adatai C Tipusazonosító G Éves energiafogyasztás | D Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás | I Látható képtől nagysága | J Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás |
| Magyar | F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás | K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció | M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét. |
| | A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie | D Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | I Viditelná úhlopříčka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu | J Rozlišení obrazovky |
| | F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu | K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. | L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. |
| | A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | D Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | I Ορατή διαγώνιος οθόνης I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας | J Ανάλυση οθόνης |
| | F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας | K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες | M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. |
| English | A Ürün fişisi C Model No G Yıllık enerji tüketimi | D Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi | I Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güç tüketimi | J Açık modda güç tüketimi |
| | F Enerji verimlilik sınıfı | K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır. | L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken | M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın. |
| | A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije | D Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti | I Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti | J Razlučivost zaslona |
| | F Utrošak energije pri uključenošti | K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. | L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna | M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora. |
| | A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie | D Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime | I Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia | J Rozlíšenie obrazovky |
| Slovenský | F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia | K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa. | L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia | M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. |
| | A Tootekirjeldus C Mudelitähis G Aastane energiatarbimine | D Tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine | I Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine | J Ekraani resolutsioon |
| | F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine | K Energiaarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televisoori kasutusviisist. | L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. | M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt. |
| | A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii | D Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania | I Przekątna widzialna ekranu I Zużycie energii w trybie wyłączenia | J Rozdzielczość ekranu |
| | F Przekątna widzialna ekranu | K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. | L Wyłączenia telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. | M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Magyar | A Termékismertető adatai C Tipusazonosító G Éves energiafogyasztás | D Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás | I Látható képtől nagysága | J Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás | K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció | M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét. |
| | A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie | D Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | I Viditelná úhlopříčka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu | J Rozlišení obrazovky |
| | F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu | K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. | L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. |
| | A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | D Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | I Ορατή διαγώνιος οθόνης I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας | J Ανάλυση οθόνης |
| English | F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας | K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες | M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. |
| | A Ürün fişisi C Model No G Yıllık enerji tüketimi | D Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi | I Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güç tüketimi | J Açık modda güç tüketimi |
| | F Enerji verimlilik sınıfı | K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır. | L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken | M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın. |
| | A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije | D Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti | I Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti | J Razlučivost zaslona |
| | F Utrošak energije pri uključenošti | K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. | L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna | M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora. |
| Slovenský | A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie | D Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime | I Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia | J Rozlíšenie obrazovky |
| | F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia | K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa. | L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia | M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. |
| | A Tootekirjeldus C Mudelitähis G Aastane energiatarbimine | D Tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine | I Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine | J Ekraani resolutsioon |
| | F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine | K Energiaarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televisoori kasutusviisist. | L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. | M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt. |
| | A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii | D Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania | I Przekątna widzialna ekranu I Zużycie energii w trybie wyłączenia | J Rozdzielczość ekranu |
| F Przekątna widzialna ekranu | K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. | L Wyłączenia telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. | M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. | |