

A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation	
C Model ID		TX-L65WT600E	
D Energy efficiency class	A		
E Visible screen size (diagonal)	164 cm / 65 inches		
F On mode average power consumption	162 W		
G Annual energy consumption *1	225 kWh		
H Standby power consumption *2	0,20 W		
I Off mode power consumption	0,20 W		
J Screen resolution	3,840 (W) × 2,160 (H)		

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch		Modellkennung		Jährlicher Energieverbrauch	
A Produktdatenblatt	C	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J	Bildschirmauflösung
B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist			
E Sichtbare Bildschirmdiagonale	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.				
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand					
G Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.					

Nederlands		Typeaanduiding		Jaarlijks energieverbruik	
A Productkaart	C	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J	Schermeresolutie
B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn			
E Zichtbare scherm diagonaal	M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.				
F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand					
G Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.					

Italiano		Identificatore del modello		Consumo annuo di energia	
A Scheda prodotto	C	H Consumo di energia in modo stand-by	I Consumo di energia in modo spento	J	Risoluzione dello schermo
B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni			
E Diagonale dello schermo visibile	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.				
F Consumo di energia in modo acceso					
G Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.					

Français		Référence du modèle		Consommation d'énergie annuelle	
A Fiche produit	C	H Consommation électrique en mode veille	I Consommation électrique en mode arrêt	J	Résolution de l'écran
B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.			
E Diagonale d'écran visible	M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.				
F Consommation électrique en mode marche					
G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.					

Español		Identificador del modelo		Consumo de energía anual	
A Ficha de producto	C	H Consumo de electricidad en espera	I Consumo de electricidad en modo apagado	J	Resolución de la pantalla
B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa			
E Diagonal visible de la pantalla	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.				
F Consumo de electricidad en modo encendido					
G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.					

Svenska		Modellbeteckning		Årlig energiförbrukning	
A Informationsblad	C	H Effektförbrukning i standbyläge	I Effektförbrukning i frånläge	J	Skärmapplösning
B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv			
E Synlig skärmdiagonal	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.				
F Effektförbrukning i påläge					
G Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.					

Norsk		Modell-ID		Årlig energiforbruk	
A Produktinfo	C	H Strømforbruk i standby	I Strømforbruk i off-modus	J	Skjermoppløsning
B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv			
E Synlig skjerm-diagonal	M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakkeleiet.				
F Strømforbruk i på-modus					
G Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforkruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.					

Suomi		Mallitunniste		Vuotuinen energiankulutus	
A Tuoteseloste	C	H Valmiustilan energiankulutus	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J	Kuvaruudun resoluutio
B Tavarantoimittaja	D Energiatohokkuusluokka	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä			
E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.				
F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa					
G Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.					



TQB0E2369

Letuvina k.	A Energijos kortelė	C Modelio identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
	B Giekinis	D Energijos efektyvumo klasė	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	F Matoma ekrano įstrižainė	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	J Ekrano skiriamoji geba
	F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį		
	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.		
Português	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija		
	M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.		
	A Ficha de produto	C Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
	B Fornecedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	F Diagonal visível do ecrã	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	J Resolução do ecrã
Dansk	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.		
	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função		
	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.		
	A Datablad	C Modelidentifikation	G Årligt energiforbrug
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruget i standbytilstand
Български	E Synlig skærm diagonal	I Effektforbruget i slukket tilstand	J Skærmopløsning
	F Effektforbruget i tændt tilstand		
	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive		
	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.		
Română	A Продуктов фиш	C Идентификатор на модела	G Годишна консумация на енергия
	B Доставчик	D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	F Видим диагонал на екрана	I Консумация на енергия в режим „изключен“	J Разделителна способност на екрана
	F Консумация на енергия в режим „включен“		
	K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
Hrvatski	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция		
	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.		
	A Fișa produsului	C Referință model	G Consumul anual de energie
	B Furnizor	D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby
	F Diagonala vizibilă a ecranului	I Puterea consumată în modul oprit	J Rezoluție ecran
Latviešu valoda	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
	L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție		
	M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		
	A Produkta speciālā zīme	C Modeļa identifikators	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Piegādātājs	D Energoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
Polski	E Ekraņa redzamās daļas izmērs pa diagonāli	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	J Ekrāna izšķirtspēja
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš		
	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.		
	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija		
	M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.		
Eesti	A Karta produktu	C Identyfikator modelu	G Roczne zużycie energii
	B Dostawca	D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania
	F Przekątna widzialna ekranu	I Zużycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczość ekranu
	F Zużycie energii w trybie włączenia		
	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		

Magyar	A Termékismertető adatai	C Tipusazonosító	G Éves energiafogyasztás
	B Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Látható képtől nagysága	I Bekapcsolás utáni energiafogyasztás	J Kikapcsolás utáni energiafogyasztás
	F Bekapcsolás utáni energiafogyasztás		
	K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.		
Čeština	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció		
	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.		
	A Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Dodavatel	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	F Viditelná úhlopříčka obrazovky	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozlišení obrazovky
Ελληνικά	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	J Rozlišení obrazovky	
	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.		
	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.		
	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.		
	A Δελτίο προϊόντος	C Αναγνωριστικό μοντέλου	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Türkçe	B Proužběvčí	D Třída energetické účinnosti	H Katánálωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	F Opatřte elektrické energie v zapnutém stavu	J Rozlišení obrazovky	I Katánálωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	K Katánálωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	J Ανάλυση οθόνης	
	K Katánálωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.		
	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες		
Hrvatski	M Για τις πληροφορίες oνομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικета στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.		
	A Ürün fişisi	C Model No	G Yıllık enerji tüketimi
	B Tedarikçi	D Enerji verimlilik sınıfı	H Beklemede güc tüketimi
	F Görülebilir ekran köşegeni	I Kapalı modda güc tüketimi	J Ekran çözünürlüğü
	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.		
Hrvatski	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken		
	M Nominal güc tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.		
	A Podatkovni list proizvoda	C ID modela	G Godišnji utrošak energije
	B Dobavljač	D Razred energetske učinkovitosti	H Utrošak energije u pripravnosti
	F Dijagonala vidljivog zaslona	I Utrošak energije pri isključenosti	J Razlučivost zaslona
Slovenščina	F Utrošak energije pri vključenosti	J Razlučivost zaslona	
	K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
	L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna		
	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		
	A Opis výrobku	C Identifikačný znak modelu	G Ročná spotřeba elektrické energie
Eesti	B Dodávateľ	D Trieda energetickej efektívnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režime
	F Úhlopříčka viditelné části obrazovky	I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	J Rozlišení obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia	J Rozlišení obrazovky	
	K Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba elektrické energie závisí od toho, ako sa televizor používa.		
	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia		
Eesti	M Údaje o menovitom příkonu sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.		
	A Toote kirjeldus	C Mudelitähis	G Aastane energiatarbimine
	B tarnija	D Energiatõhususe klass	H Ooteseisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon	
Eesti	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine on leib televisoori kasutusviisist.		
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.		
	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.		