

A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation	
C Model ID	TX-L47WTW60	TX-L55WTW60	
D Energy efficiency class	A	A+	
E Visible screen size (diagonal)	119 cm / 47 inches	139 cm / 55 inches	
F On mode average power consumption	89 W	91 W	
G Annual energy consumption *1	124 kWh	126 kWh	
H Standby power consumption *2	0.20 W	0.20 W	
I Off mode power consumption	0.20 W	0.20 W	
J Screen resolution	1,920 (W) × 1,080 (H)	1,920 (W) × 1,080 (H)	

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermresolutie	
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo	
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla	
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmapplösning
	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmapplösning	
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus	J Skjermoppløsning	
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømførbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	
	K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2370-1

Letuvina k.	A Gaminio kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas	D Energijos efektyvumo klasė H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	J Ekranu skiriamoji geba
	F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
	A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual	D Fornecedor D Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	J Resolução do ecrã
Portugals	F Diagonal visível do ecrã	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	A Datablad C Modelidentifikation G Årligt energiforbrug	D Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Effektforbruget i standbytilstand	I Effektforbruget i slukket tilstand	J Skærmopløsning
	F Synligt skærmdiagonal	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.
Danak	A Produktofto fiŝ C Identifikator na modela G Godiŝna konsumacija na energija	D Dostavciĥ D Klas na energijna efektiwnost H Konsumacija na energija w reŝim „w gotownost”	I Konsumacija na energija w reŝim „izkljuĉen”	J Razdzielna spobownoŝ na ekranu
	F Widim diagonal na ekranu	K Konsumacija na energija XYZ kWh godiŝnu, izchislena na bazata na 4 robotni ĥasa dnevno pri 365 dñi. Dejstwiwelno konsumirana energija ŝe zavisu ot naĉina na upotreba na televizora.	L kogato televizorŝ e izkljuĉen ot distanĉionnoho upravljenje i njama aktiwna funkcija	M Za informacija za nominalnata konsumacija na energija wiĝte etiketa wvŝu zadnja kapaĥ na televizora.
	A Fiŝa produsului C Referinĝa model G Consumul anual de energie	D Furnizor D Puterea consumatã în modul standby	H Puterea consumatã în modul standby	I Puterea consumatã în modul operit
Romana	F Diagonala vizibilã a ecranului	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcĉione 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiĉiile de utilizare a aparatului TV.	L când televizorul este oprit cu telecomanda ŝi nu este activã nicio funcĉie	M Pentru informaĉii privind consumul nominal de energie, consultaĉi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
	A Produkta specialã zime C Modela identifikators G Ikgadãjais energijas patãrõjš	D Piegadãjtãjs D Energoefektivitãtes klase H Gatavibas reŝima elektroenerģijas patãrõjš	I Izslãgtãjs reŝima elektroenerģijas patãrõjš	J Ekãrana izķirtspeĝa
	F Ekãra redzamãs daļas izmãrs pa diagonãli	K Energijas patãrõjš XYZ kWh gadã, nemot verã televizora elektroenerģijas patãrõju, darbojoties 365 dienas, ĉetras stundas dienã. Faktiskais energijas patãrõjš būs atkarõs no tã, kã televizors tiks izmantots.	L kad televizors ir izslãgts ar tãlvãdibas pultu un nedarboĝas neviena funkcija	M Nominãlais strãvas patãrõjš norãdõits etiketē televizora korpusa aizmugurē.
Latvianai valodã	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu
	F Przekãtnã widzialna ekranu	K Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dziaľajãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	L Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
	A Termékismertető adatai C Tipusazonosító G Éves energiafogyasztás	D Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás	I Látható képtöltő nagysága	J Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
Magyar	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.	
	A Informaĉni list výrobku C Identifikaĉní znaĉka modelu G Roĉnã spotřeba elektrické energie	D Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	I Viditelnã uhloprõiĉka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozliŝení obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychãzející ze spotřebẽ elektrické energie televizního pŝijímaĉe, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnõ. Skuteĉnã spotřeba elektrické energie zãvisí na ŝpõsobu pouŝití televizního pŝijímaĉe.	L Kdŝy je televizor vypnutý dálkovým ovlãdãĉem a není aktivní ŝãdnã funkce.	M Informace o jmennovitém pŝikonu najdete na ŝtõtku na zadním krytu televizoru.
Ĉesky	A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	D Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	I Ορατή διαγώνια οθόνη	J Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
	A Ürün fiŝi C Model No G Yıllık enerji tüketimi	D Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güc tüketimi	I Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güc tüketimi	J Açık modda güc tüketimi
Tõrpe	F Açık modda güc tüketimi	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıŝan televizyonun tükettiđi güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldına bađlı olacaktır.	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güc tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapadıındaki etikete bakın.
	A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godiŝnji utroŝak energije	D Dobavljaĉ D Razred energetske učinkovitosti H Utroŝak energije u pripravnosti	I Dijagonala vidljivog zaslona I Utroŝak energije pri iskljuĉenosti	J Razluĉitost zaslona
	F Utroŝak energije pri ukljuĉenosti	K Utroŝak energije iznosi XYZ kWh godiŝnje na temelju utroŝka energije televizora koji radi ĉetiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utroŝak energije ovisit ĉe o tome kako se upotrebljava televizor.	L kada se televizor iskljuĉi daljinskim upravljaĉem i nijedna funkcija nije aktivna	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na straŝnjem pokrovu televizora.
Hrvatski	A Opis výrobku C Identifikaĉný znak modelu G Roĉnã spotřeba elektrické energie	D Dodávateľ D Trieda energetickej efektivity H Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime	I Uhlopŝrõiĉka viditeľnej ĉasti obrazovky I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	J Rozliŝenie obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia	K Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřebẽ elektrické energie televizora, ktorý je v ĉinnosti 4 hodiny denne poĉas 365 dnõ. Skutoĉnã spotřeba elektrické energie zãvisí od toho, ako sa televizor pouŝiva.	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovlãdãĉom a nie je aktivná ŝãdnã funkcia	M Údaje o menovitom pŝikone sú uvedené na ŝtõtku na zadnom kryte televizora.
	A Tootekirjeldus C Mudelitãhõis G Aastane energiatarbimine	D Tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine	I Ekraani nãhtava osa diagonaal I Vãljãlõlitatud seisundi elektritarbimine	J Sisselõlitatud seisundi elektritarbimine
Slovensky	F Ekraani nãhtava osa diagonaal	K Energiatarbimine XYZ kWh za aastas, eeldusel et televizior tõttaks neli tundi pãevas ja 365 pãeva aastas. Tegelik energiatarbimine onleb televisiiori kasutusviisist.	L kui teler on kaugjuhtimispuľdiga vãlja lõlitatud ning õkski funktsion ei tõota.	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.
	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu
	F Przekãtnã widzialna ekranu	K Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dziaľajãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	L Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
Poľsk	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu
	F Przekãtnã widzialna ekranu	K Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dziaľajãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	L Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu

Magyar	A Termékismertető adatai C Tipusazonosító G Éves energiafogyasztás	D Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás	I Látható képtöltő nagysága	J Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.	
	A Informaĉni list výrobku C Identifikaĉní znaĉka modelu G Roĉnã spotřeba elektrické energie	D Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	I Viditelnã uhloprõiĉka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozliŝení obrazovky
Ĉesky	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychãzející ze spotřebẽ elektrické energie televizního pŝijímaĉe, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnõ. Skuteĉnã spotřeba elektrické energie zãvisí na ŝpõsobu pouŝití televizního pŝijímaĉe.	L Kdŝy je televizor vypnutý dálkovým ovlãdãĉem a není aktivní ŝãdnã funkce.	M Informace o jmennovitém pŝikonu najdete na ŝtõtku na zadním krytu televizoru.
	A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	D Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	I Ορατή διαγώνια οθόνη	J Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
Emlaynk	A Ürün fiŝi C Model No G Yıllık enerji tüketimi	D Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güc tüketimi	I Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güc tüketimi	J Açık modda güc tüketimi
	F Açık modda güc tüketimi	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıŝan televizyonun tükettiđi güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldına bađlı olacaktır.	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güc tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapadıındaki etikete bakın.
	A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godiŝnji utroŝak energije	D Dobavljaĉ D Razred energetske učinkovitosti H Utroŝak energije u pripravnosti	I Dijagonala vidljivog zaslona I Utroŝak energije pri iskljuĉenosti	J Razluĉitost zaslona
Tõrpe	F Utroŝak energije pri ukljuĉenosti	K Utroŝak energije iznosi XYZ kWh godiŝnje na temelju utroŝka energije televizora koji radi ĉetiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utroŝak energije ovisit ĉe o tome kako se upotrebljava televizor.	L kada se televizor iskljuĉi daljinskim upravljaĉem i nijedna funkcija nije aktivna	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na straŝnjem pokrovu televizora.
	A Opis výrobku C Identifikaĉný znak modelu G Roĉnã spotřeba elektrické energie	D Dodávateľ D Trieda energetickej efektivity H Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime	I Uhlopŝrõiĉka viditeľnej ĉasti obrazovky I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	J Rozliŝenie obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia	K Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřebẽ elektrické energie televizora, ktorý je v ĉinnosti 4 hodiny denne poĉas 365 dnõ. Skutoĉnã spotřeba elektrické energie zãvisí od toho, ako sa televizor pouŝiva.	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovlãdãĉom a nie je aktivná ŝãdnã funkcia	M Údaje o menovitom pŝikone sú uvedené na ŝtõtku na zadnom kryte televizora.
Hrvatski	A Tootekirjeldus C Mudelitãhõis G Aastane energiatarbimine	D Tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine	I Ekraani nãhtava osa diagonaal I Vãljãlõlitatud seisundi elektritarbimine	J Sisselõlitatud seisundi elektritarbimine
	F Ekraani nãhtava osa diagonaal	K Energiatarbimine XYZ kWh za aastas, eeldusel et televizior tõttaks neli tundi pãevas ja 365 pãeva aastas. Tegelik energiatarbimine onleb televisiiori kasutusviisist.	L kui teler on kaugjuhtimispuľdiga vãlja lõlitatud ning õkski funktsion ei tõota.	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.
	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu
Slovensky	F Przekãtnã widzialna ekranu	K Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dziaľajãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	L Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu
	F Przekãtnã widzialna ekranu	K Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dziaľajãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	L Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
Poľsk	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu
	F Przekãtnã widzialna ekranu	K Zuŝycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuŝycia energii przez telewizor dziaľajãcy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuŝycie energii zaleŝy od sposobu uŝytkowania telewizora.	L Wyłączenie telewizora za pomocã pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujã siã na etykietce na tylnej obudowie telewizora.
	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zuŝycie energii	D Dostawca D Klasa efektywnoŝci energetycznej H Zuŝycie energii w trybie czuwania	I Przekãtnã widzialna ekranu I Zuŝycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczoŝc ekranu