


Panasonic®

Mode d'emploi de base Caméscope Haute Definition

Modèle N°

HC-X920
HC-X929
HC-X920M
HC-X910



Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Ce document donne des explications sur les commandes de base de l'appareil. Pour des explications plus détaillées, veuillez consulter le "Mode d'emploi (format PDF)" présent sur le CD-ROM ci-joint.



AVCHD™
3D / Progressive

HDMI

SD™
XC

LEICA
DICOMAR

3D
FULL HD

DOLBY
DIGITAL

DLNA
CERTIFIED™

WiFi®
CERTIFIED



Web Site: <http://www.panasonic-europe.com>

EG EF

VQT4R20

Précautions à prendre

AVERTISSEMENT:

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou d'endommagement du produit,

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, l'égouttement ou les éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis d'eau, comme des vases, sur cet appareil.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés.
- Ne retirez pas les caches.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. Adressez-vous à un personnel qualifié.

ATTENTION!

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou d'endommagement du produit,

- N'installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ou un autre endroit confiné. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé.
- Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil avec des journaux, des serviettes, des rideaux, et d'autres éléments similaires.
- Ne placez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur cet appareil.

La fiche électrique est le dispositif de déconnexion. Installez cet appareil de manière à ce que la fiche électrique puisse être immédiatement débranchée de la prise électrique murale.

■ Concernant la batterie

Avertissement

Il y a des risques d'incendie, d'explosion et de brûlure. Ne pas démonter, chauffer au-delà de 60 °C ou incinérer.

ATTENTION

- Il y a un danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement avec le type recommandé par le fabricant.
- Pour mettre au rebut les batteries, prenez contact avec les autorités locales ou le revendeur et renseignez-vous sur la méthode correcte de la mise au rebut.

■ Compatibilité électrique et magnétique EMC

Le symbole (CE) est placé sur la plaque d'évaluation.

■ Plaque signalétique

Produit	Positionnement
Caméscope Haute Définition	Logement de la batterie
Adaptateur secteur	En-dessous

■ Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et

électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés. Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou

électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.



Cd

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre):

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la

réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.



Déclaration de Conformité (DoC)

Par la présente, "Panasonic Corporation" déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions relevant de la Directive 1999/5/EC.

Le clients peuvent télécharger une copie de la DoC originale de nos produits R&TTE sur notre serveur de DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Pour contacter un Représentant Autorisé: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ce produit est destiné à la consommation générale. (Catégorie 3)

Ce produit a pour but de se connecter à un point d'accès WLAN ayant une bande de fréquence de 2,4 GHz.

■ Précautions d'utilisation

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-onde, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au dessus ou près d'un téléviseur, les images et/ou le son de cet appareil peuvent être perturbés par les ondes électromagnétiques.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait entraîner des parasites nuisibles à l'image et/ou au son.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou les images fixes peuvent être perturbées par des champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs.
- Les ondes électromagnétiques émises par les microprocesseurs peuvent affecter cet appareil en perturbant l'image et/ou le son.
- Si cet appareil est affecté par un appareil électromagnétique et arrête de fonctionner normalement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur. Puis réinstallez la batterie ou reconnectez l'adaptateur secteur et allumez cet appareil.

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.

- L'utilisation de l'appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

Connexion à un ordinateur

- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni.

A propos du raccordement à un téléviseur

- Utilisez toujours le mini-câble HDMI fourni ou un véritable mini-câble HDMI de Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30: en option).
- N'utilisez pas d'autres câbles AV à l'exception de celui fourni.

A propos de l'utilisation d'un casque

- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

■ A propos du format d'enregistrement pour l'enregistrement des images animées

Vous pouvez choisir entre le format d'enregistrement AVCHD* ou iFrame pour enregistrer des images animées à l'aide de cet appareil.

* Il est compatible avec AVCHD 3D ou AVCHD Progressive (1080/50p).

AVCHD 3D:

Il est possible d'enregistrer des images 3D puissantes et réalistes de qualité haute définition.

Un téléviseur compatible 3D qui prend en charge le format séquentiel de l'image est nécessaire pour visionner les images 3D de qualité haute définition.

AVCHD Progressive:

Il est possible d'enregistrer une image 2D avec la qualité la plus élevée (1080/50p) de cet appareil.

iFrame:

Il s'agit d'un format d'enregistrement adapté pour le visionnage et l'édition sur un Mac (iMovie'11).

- Il n'est pas compatible avec des images animées enregistrées au format AVCHD.

■ Indemnités concernant les contenus enregistrés

Panasonic n'accepte en aucun cas d'être directement ou indirectement responsable des problèmes résultant d'une perte d'enregistrement ou du contenu édité, et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionne pas correctement. En outre, ce qui précède s'applique également dans le cas où tout type de réparation est fait à l'unité (y compris sur tout autre mémoire non-interne).

■ A propos de la condensation (Lorsque l'objectif, le viseur ou l'écran ACL est embué)

La condensation survient lorsqu'un changement de température ou d'humidité se produit, par exemple lorsque l'appareil est pris de l'extérieur ou emmené d'une pièce froide vers une pièce chaude. Veuillez faire attention, car cela peut salir l'objectif, le viseur ou l'écran ACL, créer de la moisissure, ou l'endommager.

En prenant l'appareil d'un endroit où la température est différente, si l'appareil s'acclimata à la température ambiante de la pièce de destination pendant environ une heure, la condensation peut être évitée. (Si la différence de température est élevée, placez l'appareil dans un sac en plastique ou autre, retirez l'air du sac, et fermez-le soigneusement.)

Si la condensation est survenue, retirez la batterie et/ou l'adaptateur secteur CA et laissez l'appareil ainsi pendant environ une heure. Une fois que l'appareil est acclimaté à la température ambiante, la buée disparaît naturellement.

■ Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC et carte mémoire SDXC

- Les cartes mémoires de 4 Go ou plus qui ne portent pas le logo SDHC logo ou les Cartes mémoires de 48 Go ou plus qui ne portent pas le logo SDXC ne sont pas basées sur des Spécifications de carte mémoire.
- Référez-vous à la page 11 pour plus de détails sur les cartes SD.

■ Dans le présent manuel d'utilisation

- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées dans ce mode d'emploi "carte SD".
- Fonctions qui peuvent être utilisées pour le Mode Enregistrement d'Images Animées:

Fonctions qui peuvent être utilisées pour le Mode Enregistrement d'Image Fixe: 
- Fonction qui peut être utilisée pour le Mode Lecture: 
Fonction qui peut être utilisée pour le Mode Lecture (image animée uniquement): 
Fonction qui peut être utilisée pour le Mode Lecture (images fixes uniquement): 
- Scène(s) enregistrée(s) en 1080/50p, 1080/50i, AVCHD 3D ou côte-à-côte (SbS) ((SbS 3D)): AVCHD scène(s)
- Les pages de référence sont indiquées avec une flèche, par exemple: → 00

Ce mode d'emploi a été réalisé pour les modèles **HC-X920**, **HC-X929**, **HC-X920M**

et **HC-X910**. Les images peuvent être légèrement différentes de la réalité.

- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi montre le modèle **HC-X920**, cependant, plusieurs parties de ces explications se réfèrent aux différents modèles.
- Selon le modèle, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- **HC-X920**, **HC-X929** et **HC-X920M** correspondent aux fonctions Wi-Fi®.
- Certaines caractéristiques peuvent être différentes, veuillez lire attentivement.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles en fonction de la région de l'achat.

Contenu

■ Comment ouvrir le Mode d'emploi (format PDF)

Lorsque vous introduisez le CD-ROM et que vous ouvrez l'[INDEX.pdf] présent sur le CD-ROM, la liste des Modes d'emploi s'affiche. Cliquez sur le nom de document du Mode d'emploi que vous souhaitez ouvrir.

- Adobe Reader est nécessaire pour lire le fichier PDF. Veuillez le télécharger à partir de la page d'accueil d'Adobe Systems Incorporated.

Précautions à prendre	2
Accessoires	7

Préparatifs

Alimentation	8
Insertion/retrait de la batterie	8
Chargement de la batterie	9
Temps de chargement et autonomie d'enregistrement	10
Enregistrement sur une carte	11
Les cartes pouvant être utilisées avec cet appareil	11
Insertion/retrait d'une carte SD	11
Mise sous/hors tension de l'appareil	12
Comment utiliser l'écran tactile	12
À propos du menu tactile	13
Réglage de la date et de l'heure	14

Base

Pour sélectionner un support sur lequel enregistrer [HC-X920M]	14
Pour changer le Mode Enregistrement	15
Enregistrement d'images animées	16
Enregistrement d'images fixes	16
Pour utiliser le zoom	17
Lecture des images animées/images fixes	17
Pour regarder des Vidéos/Photos sur votre téléviseur	18
Utilisation de l'écran de menu	19
Sélection de la langue	19
Formatage	19

Wi-Fi [HC-X920]/[HC-X929]/[HC-X920M]

Ce que vous pouvez faire avec la fonction Wi-Fi®	20
Si la connexion Wi-Fi ne peut pas être établie	21

Autres

Spécifications	23
A propos du Copyright	26

Accessoires

Vérifiez les accessoires avant d'utiliser l'appareil.

Conservez les accessoires hors de portée des enfants pour éviter qu'ils les avalent.

Les codes des produits sont corrects à compter de décembre 2012. Ceux-ci sont susceptibles d'être modifiés.

Batterie

VW-VBN130



Adaptateur secteur

VSK0733



Cordon d'alimentation

K2CQ2YY00117



Câble AV

K1HY12YY0018



Câble USB

K2KYYYY00201



Mini-câble HDMI

K1HY19YY0021



Parasoleil

VDW2412



Adaptateur sabot

VYC0996



CD-ROM

Logiciel



CD-ROM

Mode d'emploi

VFF1127



Accessoires optionnels

Certains accessoires en option pourraient ne pas être disponibles dans certains pays.

Chargeur de batterie (VW-BC20E)

Batterie (lithium/VW-VBN130)

Batterie (lithium/VW-VBN260)

Mini-câble HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30)


Lentille de conversion grand-angle (VW-W4907H)*

Lentille de conversion 3D (VW-CLT2)*

Jeu de filtres (VW-LF49N)*

Microphone stéréo (VW-VMS10E)

Adaptateur de griffe (VW-SK12E)

* Retirez le parasoleil (fourni) et configurez le paramètre du flash sur  ([OFF]).

Alimentation

■ A propos des batteries utilisables avec cette unité

La batterie qui peut être utilisée avec cet appareil est le modèle VW-VBN130/VW-VBN260.


- Cet appareil possède une fonction qui lui permet de déterminer quel type de batterie peut être utilisé en toute sécurité. La batterie dédiée (VW-VBN130/VW-VBN260) prend en charge cette fonction. Les seules batteries adaptées pour être utilisées avec cet appareil sont des produits originaux de Panasonic ainsi que des batteries fabriquées par d'autres compagnies et certifiées par Panasonic. (Les batteries ne prenant pas en charge cette fonction ne peuvent pas être utilisées.) Panasonic ne peut en aucun cas garantir la qualité, la performance ou la sécurité des batteries fabriquées par d'autres compagnies et qui ne sont pas des produits originaux de Panasonic.

Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon ressemblant beaucoup au produit original sont vendues dans certains magasins. Certaines de ces batteries n'ont pas la protection interne adéquate qui leur permettrait de correspondre aux normes de sécurité appropriées. Il y a une possibilité que ces batteries puissent prendre feu ou exploser. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des accidents ou des pannes survenues à la suite de l'utilisation d'une de ces batteries de contrefaçon. Pour assurer la sécurité des produits, nous vous conseillons d'utiliser une batterie Panasonic originale.

Insertion/retrait de la batterie

- Appuyez sur la touche alimentation pour éteindre. (→ 12)


Ouvrez l'écran ACL et installez la batterie en l'introduisant dans le sens montré sur l'illustration.



- A** Introduisez la batterie jusqu'à ce qu'elle clique et se bloque.
- B** Logement de la batterie

Retrait de la batterie

Assurez-vous de tenir enfoncée la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne. Puis retirez la batterie tout en tenant l'appareil pour éviter qu'il tombe. Déplacez le levier de relâche de la batterie dans la direction indiquée par la flèche et retirez la batterie lorsqu'elle est débloquée.




Chargement de la batterie

Lors de l'achat de l'appareil, la batterie n'est pas chargée. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

L'unité se met en attente lorsque l'adaptateur secteur est branché. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique.

Important:

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation avec un autre appareil car il a été conçu uniquement pour cet appareil. Par ailleurs, n'utilisez pas le cordon d'alimentation d'autres appareils avec cet appareil.
- La batterie ne se chargera pas si l'appareil est allumé.
- Nous vous conseillons de charger la batterie à une température entre 10 °C et 30 °C. (La température de la batterie devra également être la même.)



A Prise d'entrée C.C.

1 Connectez le câble secteur à l'adaptateur secteur puis à la prise secteur.

2 Raccordez l'adaptateur secteur à l'entrée C.C.

- L'indicateur d'état clignotera en rouge à intervalle de 2 secondes (1 seconde allumé, 1 seconde éteint environ), indiquant ainsi que le chargement a commencé. Il s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.

■ Pour brancher à la prise secteur

Si vous mettez l'appareil en marche alors qu'il est branché à l'adaptateur secteur, il sera possible de l'utiliser avec l'alimentation fournie par la prise de courant.

Utilisez-le avec la batterie pour enregistrer pendant un long moment l'adaptateur secteur raccordé.

- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni.
- Il est recommandé d'utiliser des batteries Panasonic (→ 7).
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.
- N'exposez pas la batterie à la chaleur et tenez-la éloignée de toute flamme.
- Ne laissez pas la/les batterie(s) dans un véhicule exposé directement au soleil pendant un long moment avec les vitres et les portières fermées.

Temps de chargement et autonomie d'enregistrement

■ Temps de chargement/autonomie d'enregistrement

- Température: 25 °C/humidité: 60%RH
- Lorsque vous utilisez le viseur (les durées entre parenthèses concernent l'utilisation de l'écran ACL)


Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Mode d'enregistrement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBN130 (en option) [7,2 V/1250 mAh]	2 h 30 min	[1080/50p], [AVCHD 3D]*	1 h 25 min (1 h 15 min)	55 min (45 min)
		[PH], [HA], [HG], [HE]	1 h 30 min (1 h 20 min)	55 min (50 min)
		[iFrame], [Sbs 3D]*	1 h 35 min (1 h 20 min)	55 min (50 min)



* Ceci sera le mode enregistrement lorsque la Lentille de Conversion 3D (en option) est installée.

- Ces temps sont des approximations.
- **La durée de chargement indiquée s'entend lorsque la batterie a été complètement déchargée. La durée de chargement et la durée d'enregistrement varient selon les conditions d'utilisation comme la basse/haute température.**
- Le temps d'enregistrement effectif se réfère au temps d'enregistrement sur une carte quand, de façon répétée, vous démarrez/arrêtez l'enregistrement, vous mettez l'appareil sous/hors tension, vous utilisez le levier du zoom etc.

■ Indicateur de la capacité de la batterie

L'indicateur de capacité résiduelle de la batterie s'affiche sur l'écran ACL.



- S'il reste moins de 3 minutes, alors  deviendra rouge. Si la batterie est déchargée,  clignotera. Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie complètement chargée.

Enregistrement sur une carte

L'appareil peut enregistrer des images fixes ou des images animées sur une carte SD ou une mémoire interne. Pour enregistrer sur une carte SD, lisez ce qui suit.

Les cartes pouvant être utilisées avec cet appareil

Utilisez des cartes SD conformes à la Class 4 ou supérieures du SD Speed Class Rating pour l'enregistrement des images animées.

Veillez consulter les dernières informations disponibles sur les Cartes Mémoire SD/SDHC/SDXC utilisables pour l'enregistrement de films sur le site suivant.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Ce site est en anglais uniquement.)


- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

Insertion/retrait d'une carte SD

Pour utiliser une carte SD qui n'est pas de Panasonic, ou une carte déjà utilisée avec un autre équipement, pour la première fois avec cet appareil, formatez la carte SD. (→ 19) Lorsque la carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sont supprimées. Une fois les données supprimées, elles ne peuvent plus être restaurées.

Attention:

Assurez-vous que le témoin d'accès s'est éteint.



Témoin de charge

[ACCESS] **A**

- Lorsque cet appareil accède à la carte SD ou à la mémoire interne, le voyant d'accès s'allume.

1 Ouvrez le cache de la carte SD et insérez (retirez) la carte SD dans (de) son logement.

- Orientez le côté étiquette **B** comme indiqué sur l'illustration et enfoncez-la aussi loin que possible.
- Appuyez au centre de la carte SD et retirez-la d'un coup.

2 Appuyez sur la partie **C** du cache de la carte SD et fermez-le.

- Fermez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Mise sous/hors tension de l'appareil

Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en utilisant la touche d'alimentation, l'écran ACL ou le viseur.

Pour mettre sous/hors tension l'appareil avec la touche alimentation

Ouvrez l'écran ACL et appuyez sur la touche alimentation pour allumer l'unité.



A L'indicateur d'état s'allume.

L'appareil est sous tension si l'écran ACL est ouvert ou si le viseur est déployé, et il est hors tension lorsque l'écran ACL est fermé ou si le viseur est rétracté.

Pour mettre l'appareil hors tension

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne.

Comment utiliser l'écran tactile

Vous pouvez opérer en touchant directement l'écran ACL (écran tactile) avec votre doigt.

■ Touchez

Touchez et relâchez l'écran tactile pour sélectionner l'icône ou l'image.

- Touchez le centre de l'icône.
- Le toucher de l'écran tactile ne fonctionnera pas si vous touchez une autre partie de l'écran tactile en même temps.



■ Touchez et glissez

Déplacez votre doigt tout en appuyant sur l'écran tactile.



■ À propos des icônes d'opérations




Touchez pour changer de page ou pour effectuer un réglage.




Touchez pour revenir sur l'écran précédent.



À propos du menu tactile

Touchez ◀ (côté gauche)/▶ (côté droit) de  sur le menu tactile pour changer les icônes de commandes.


- Il est également possible de changer les icônes d'opération en faisant glisser le menu tactile à droite ou à gauche tout en maintenant le toucher.



A Menu tactile

■ Affichage du menu tactile



L'affichage du Menu tactile disparaîtra si aucune opération n'est effectuée pendant un temps donné durant l'enregistrement d'un film/photo. Pour l'afficher de nouveau, touchez .



Réglage de la date et de l'heure

L'horloge n'est pas réglée au moment de l'achat. Assurez-vous de régler l'horloge.

1 Sélectionnez le menu. (→ 19)

MENU : [CONFIG] → [REGL HORL.]

2 Touchez la date ou l'heure qui doit être réglée, puis réglez la valeur désirée en utilisant ▲/▼.

A Affichage de la Configuration de l'heure mondiale:

🏠 [RÉSIDENCE]/ ✈️ [DESTINATION]

- L'année peut être définie de 2000 à 2039.

3 Touchez [ACCÈS].

- Un message invitant à la configuration de l'heure mondiale peut s'afficher. Effectuez la configuration de l'heure mondiale en touchant l'écran.

- Touchez [QUITTER] pour achever le réglage.

(HC-X920) / (HC-X929) / (HC-X920M)

Au moment de l'achat, l'écran de confirmation de la configuration Wi-Fi s'affiche après le réglage de l'heure mondiale.

Fermez l'écran si la configuration n'est pas nécessaire.




- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, un message vous demandant de régler la date et l'heure apparaît. Sélectionnez [OUI] et effectuez les étapes 2 à 3 pour régler la date et l'heure.



Pour sélectionner un support sur lequel enregistrer [HC-X920M]

La carte et la mémoire interne peuvent être sélectionnées séparément pour enregistrer des images animées ou des images fixes.

1 Changez pour le mode 📷 ou 📹 .



2 Sélectionnez le menu. (→ 19)

MENU : [SÉLEC. SUPP.]

3 Touchez le support pour enregistrer des images animées ou des images fixes.

- Le support sélectionné indépendamment pour les images fixes et les images animées est surligné en jaune.


4 Touchez [ACCÈS].



Pour changer le Mode Enregistrement

■ Mode Auto Intelligent

Les modes (adaptés aux conditions) sont sélectionnés simplement en dirigeant l'appareil sur ce que vous voulez enregistrer.



Touche auto intelligente

Une pression sur la touche auto intelligente peut changer le Mode Enregistrement.

- Une pression sur la touche auto intelligente lorsqu'un autre Mode Enregistrement est sélectionné changera pour le Mode auto intelligent.






■ Pour changer pour les autres Modes Enregistrement

1 Touchez l'icône de la touche du Mode Enregistrement.



2 Touchez l'icône de la touche du Mode Enregistrement désiré.




Mode	Effet
 Auto Intelligent	Vous pouvez changer de mode pour le Mode auto intelligent, qui optimise les paramètres de l'environnement d'enregistrement où vous vous trouvez.
 Auto Plus Intelligent	Vous pouvez ajouter les paramètres de la luminosité et de la balance des couleurs réglés manuellement au Mode auto intelligent, et enregistrer.
 Contrôle créatif*	Vous pouvez enregistrer des films avec des effets ajoutés.
 Mode scène	Cette option permet à cet appareil de régler automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction de la scène que vous désirez enregistrer.
 Manuel	Vous pouvez paramétrer la vitesse d'obturation, la mise au point, la balance des blancs et la luminosité (diaphragme/gain).


* Uniquement en mode d'enregistrement des images animées



- Une pression sur la touche auto intelligente en étant en Mode auto intelligent peut également changer le Mode Enregistrement.



Enregistrement d'images animées



- 1 Changez pour le mode .
- 2 Ouvrez l'écran ACL ou étirez le viseur.
- 3 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.




- A Icône de la touche d'enregistrement
- B Lorsque vous débutez l'enregistrement,  se change en .
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement pour mettre l'enregistrement en pause.
 - L'enregistrement peut également être démarré/arrêté en touchant l'icône de la touche enregistrement.




Enregistrement d'images fixes

- 1 Changez pour le mode .
- 2 Ouvrez l'écran ACL ou étirez le viseur.
- 3 Appuyez à mi-course sur la touche . (Uniquement pour la mise au point automatique)



- 4 Appuyez à fond sur la touche .

Pour utiliser le zoom



Levier du zoom/icône de la touche zoom

Côté T:

Enregistrement rapproché (zoom avant)

Côté W:


Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

- La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de mouvement du levier du zoom.

A Barre du zoom


La barre du zoom s'affiche pendant l'opération du zoom.

Lecture des images animées/images fixes



1 Changez pour le mode  .

2 Touchez l'icône de sélection du mode lecture **A**.

- Vous pouvez également définir en touchant  , sélectionnant [RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] → [MEDIA VIDEO/PHOTO]. (→ 19)



3 [HC-X920]/[HC-X929]/[HC-X910]

Sélectionnez la photo **B** ou le format d'enregistrement du film **C** que vous désirez visionner.

HC-X920M

Sélectionnez le type de support **D** puis sélectionnez l'image fixe **B** ou le format d'enregistrement des images animées **C** que vous désirez visionner.

- Touchez [ACCÈS].



- L'icône s'affiche dans l'affichage vignette lorsque l'élément de l'image animée est touché.
(AVCHD, 1080/50p, 1080/50i, iFrame, MP4, AVCHD 3D, Sbs 3D)
- 50p s'affiche sur la scène 1080/50p, 3D (Bleu) s'affiche sur la scène AVCHD 3D et 3D s'affiche sur la scène côte-à-côte (SbS) en touchant [ALL AVCHD].

4 Touchez la scène ou l'image fixe qui doit être lue.

- Pour afficher la page suivante (précédente):
 - Faites glisser l'affichage vignette vers le haut (le bas) en le touchant.
 - Passez sur le menu tactile, puis touchez ▲ (haut) / ▼ (bas) sur le levier de défilement des vignettes.



5 Sélectionnez l'opération de lecture en touchant l'icône de l'opération.



E


E Icône de l'opération

- Les icônes d'opération et l'écran d'affichage disparaîtront si aucune opération tactile n'est effectuée pendant une période précise. Pour les afficher de nouveau, touchez l'écran.
- Touchez ►/|| pour démarrer/mettre en pause la lecture du film.

Pour regarder des Vidéos/Photos sur votre téléviseur



Raccordez cet appareil à un téléviseur en utilisant un mini-câble HDMI (fourni) ou un câble AV (fourni).



- A Mini connecteur HDMI [HDMI]
- B Connecteur A/V [A/V]


Utilisation de l'écran de menu

- Touchez \triangleleft (côté gauche) / \triangleright (côté droit) de  sur le menu tactile pour afficher . (→ 13)


1 Touchez .



2 Touchez le menu principal .



3 Touchez le sous-menu .




- La page suivante (précédente) peut être affichée en touchant \triangleup / \triangledown .

4 Touchez l'élément désiré pour entrer la configuration.

5 Touchez [QUITTER] pour sortir de la configuration du menu.


■ A propos de l'affichage du guide

Après avoir touché , toucher les sous-menus et les éléments fera apparaître les descriptions et les messages de confirmation de configuration.

- Après l'affichage des messages, l'affichage du guide est annulé.


Sélection de la langue

Vous pouvez sélectionner la langue sur l'écran d'affichage et l'écran de menu.

 : [CONFIG] → [LANGUAGE] →
langue désirée

Formatage




Il est important de savoir que si un support est formaté, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées et qu'elles ne pourront pas être récupérées. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, un DVD etc.

 : [CONFIG] → [FORMAT SUPP.] →
support désiré

[MÉMOIRE]^{*1} / [CARTE SD] / [DD]^{*2}

*1  uniquement

*2 Affiché lorsque vous raccordez un USB HDD. (Lisez le mode d'emploi (format PDF))

-  /  / 

L'écran de sélection du support ne s'affiche pas si le USB HDD n'est pas connecté. Touchez [OUI].





Ce que vous pouvez faire avec la fonction Wi-Fi®

En établissant une liaison avec des dispositifs compatibles Wi-Fi, vous pouvez utiliser les fonctions Wi-Fi de **[Télécomm.]**, **[Vue DLNA]**, **[Chaîne Live]** et **[Surveillance]**.

Avant d'utiliser les fonctions Wi-Fi respectives, contrôlez et préparez votre dispositif.

Pour utiliser la fonction Wi-Fi, connectez cet appareil à un point d'accès sans fil ou à un téléphone intelligent via le Wi-Fi.

- Veuillez lire le mode d'emploi (format PDF) pour avoir plus de détails sur la connexion Wi-Fi.
- **Pour les commandes et les paramètres d'un dispositif comme votre téléphone intelligent, veuillez lire le mode d'emploi du dispositif.**

Caractéristique	Description des fonctions
 <p>[Télécomm.]</p>	En utilisant un téléphone intelligent, vous pouvez effectuer des commandes d'enregistrement/lecture à distance ou télécharger des films et des photos enregistrées sur cet appareil vers un SNS (Social Networking Service).
 <p>[Vue DLNA]</p>	En connectant cet appareil à un téléviseur compatible DLNA via le Wi-Fi, vous pouvez visionner des scènes et des photos sur le téléviseur.
 <p>[Chaîne Live]</p>	Vous pouvez diffuser les films de cet appareil en direct en configurant un lien entre le "LUMIX CLUB" et USTREAM.
 <p>[Surveillance]</p>	Vous pouvez vérifier l'écran d'enregistrement de cet appareil de l'extérieur en utilisant un téléphone intelligent.

Si la connexion Wi-Fi ne peut pas être établie

Problème	Points de contrôle
<p data-bbox="91 171 277 266">Il est impossible de se connecter au point d'accès sans fil.</p> <p data-bbox="91 298 256 368">Le point d'accès sans fil n'est pas détecté.</p>	<p data-bbox="301 171 394 193">(Général)</p> <ul data-bbox="301 196 937 473" style="list-style-type: none">● Activez le point d'accès sans fil.● Approchez-vous du point d'accès sans fil et reconnectez-vous.● Si la connexion prend du temps à s'effectuer, la connexion Wi-Fi échouera. Réinitialisez les paramètres de connexion.● Vérifiez comment vous connecter au point d'accès sans fil et comment configurer les paramètres de sécurité.● Assurez-vous que le point d'accès sans fil est mémorisé dans cet appareil.● Le dispositif peut être incapable de localiser le point d'accès sans fil à cause d'un problème de signal. Utilisez la [Connexion manuelle]. <p data-bbox="301 487 477 509">(Connexion facile)</p> <ul data-bbox="301 512 937 582" style="list-style-type: none">● Assurez-vous que le point d'accès sans fil utilise le mode veille WPS correct.● Assurez-vous que le code PIN a été correctement saisi. <p data-bbox="301 596 515 618">(Connexion manuelle)</p> <ul data-bbox="301 621 937 720" style="list-style-type: none">● Assurez-vous que le SSID et le mot de passe ont été correctement saisis.● Vérifiez la méthode d'authentification, le type de cryptage et la clé de cryptage (Mot de passe).
<p data-bbox="91 736 277 831">Les ondes radio du point d'accès sans fil peuvent être interrompues.</p>	<ul data-bbox="301 736 937 880" style="list-style-type: none">● Les conditions peuvent être améliorées en déplaçant la position ou en changeant l'angle du point d'accès sans fil.● Si vous utilisez un autre dispositif utilisant la bande 2,4 GHz comme un four à micro-onde ou un téléphone sans fil à proximité, vous pouvez interrompre le signal. Gardez une distance suffisante entre ce type de dispositifs.

Problème	Points de contrôle
<p>La connexion Wi-Fi n'est pas possible entre cet appareil et un téléphone intelligent.</p>	<p>(Connexion au point d'accès sans fil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le téléphone intelligent est correctement connecté au point d'accès sans fil en vérifiant les paramètres Wi-Fi du téléphone sans fil. ● Assurez-vous que l'appareil et le téléphone sans fil sont connectés au même point d'accès sans fil. ● Assurez-vous que le point d'accès sans fil est mémorisé dans cet appareil. <p>(Connexion directe)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le téléphone intelligent est correctement connecté à cet appareil en vérifiant les paramètres Wi-Fi du téléphone sans fil. ● Assurez-vous que le SSID et le mot de passe ont été correctement saisis. ● Assurez-vous que le téléphone intelligent n'est pas connecté au point d'accès sans fil. S'il l'est, changez le point d'accès Wi-Fi en utilisant les paramètres Wi-Fi du téléphone intelligent.
<p>La connexion d'un téléphone intelligent peut prendre un certain temps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La connexion peut prendre un certain temps en fonction des paramètres de connexion Wi-Fi du téléphone intelligent, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
<p>Cet appareil ne s'affiche pas dans l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Essayez de désactiver et de réactiver la fonction Wi-Fi dans les paramètres Wi-Fi du téléphone intelligent.
<p>La connexion Wi-Fi prend fin immédiatement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● S'il existe un paramètre pour éviter les mauvaises connexions dans le menu des paramètres Wi-Fi du dispositif Android™ version 4.0 ou plus récente, désactivez-le.

Spécifications

Caméscope Haute Definition

Informations pour votre sécurité

Source d'alimentation:

C.C. 9,3 V (lorsqu'on utilise un adaptateur secteur)

C.C. 7,2 V (lorsqu'on utilise une batterie)

Consommation d'énergie:

Enregistrement;

HC-X920 / **HC-X929** / **HC-X920M**

9,3 W

HC-X910

8,7 W

Recharge;

10,3 W

Format d'enregistrement des images

animées:

[AVCHD]; Conforme au format AVCHD version 2.0 (AVCHD 3D/Progressive)

[iFrame]; Conforme au format de fichier MPEG-4 AVC (.MP4)

Compression image animée:

MPEG-4 AVC/H.264

MPEG-4 MVC/H.264 (AVCHD 3D)

Compression audio:

[AVCHD]; Dolby® Digital/5.1 ca (microphone incorporé), 2 ca (microphone incorporé/microphone externe)

[iFrame], [MP4]; AAC/2 ca

Mode d'enregistrement et vitesse de transfert:

[1080/50p]; 28 Mbps maximum (VBR)

[PH]; 24 Mbps maximum (VBR)

[HA]; 17 Mbps en moyenne (VBR)

[HG]; 13 Mbps en moyenne (VBR)

[HE]; 5 Mbps en moyenne (VBR)

[iFrame]; 28 Mbps maximum (VBR)

[AVCHD 3D]; 28 Mbps maximum (VBR)

[SbS 3D]; 17 Mbps en moyenne (VBR)

Reportez-vous au mode d'emploi (format PDF) pour la taille de l'image et la durée enregistrable des images animées.

Format enregistrement des images fixes:

JPEG (Design rule for Camera File system, basé sur la norme Exif 2.2)

Format compatible MPO (images fixes 3D)

Reportez-vous au mode d'emploi (format PDF) pour la taille de l'image d'une image fixe et le nombre d'images enregistrables.

Support d'enregistrement:

Carte Mémoire SD

Carte Mémoire SDHC

Carte Mémoire SDXC

Lisez le mode d'emploi (format PDF) pour avoir des détails sur les cartes SD utilisables avec cet appareil.

HC-X920M

Mémoire interne; 32 Go

Capteur d'image:

Capteur d'image 3MOS type 1/2,3 (1/2,3")

Total; 12760 K×3

Pixels efficaces;

Film; 2830 K×3 (16:9)

Photo;

2260 K×3 (4:3), 2540 K×3 (3:2),

2830 K×3 (16:9)

Objectif:

Auto Iris, 12× Zoom Optique, F1.5 à F2.8

Longueur focale; 2,84 mm à 34,1 mm

Macro (Pleine portée MPA)

équivalent au 35 mm;

Film;

29,8 mm à 399,2 mm (16:9)

Photo;

36 mm à 431,7 mm (4:3),

33,1 mm à 397,1 mm (3:2),

29,8 mm à 399,2 mm (16:9)

Distance de mise au point minimum;

Normal;

Environ 3,5 cm (Grand-angle)/Environ 1,2 m

(Téléobjectif)

Macro Télé;

Environ 95 cm (Téléobjectif)

Macro Auto intelligente;

Environ 1 cm (Grand-angle)/Environ 95 cm

(Téléobjectif)

Diamètre du filtre:

49 mm

Zoom:

12× zoom optique, 25× i.Zoom, 40×/700× zoom numérique

Fonction stabilisateur d'image:

Optique (Stabilisateur Optique Hybride de l'Image, Mode Actif (Correction de la rotation), Verrouillage du stabilisateur optique de l'image, Fonction Correction de l'inclinaison)

Contrôle créatif:

[Effet miniature]/[Film muet]/[Film 8mm]/ [Enreg. interval.]

Moniteur:

8,8 cm (3,5") large écran ACL (Environ 1152 K points)

Viseur:

0,61 cm (0,24") large EVF (équivalent à environ 263 K points)

Microphone:

Microphone surround 5.1 canaux/
Microphone directionnel/Microphone mise au point/Microphone Stéréo

Minimum requis pour éclairage:

Environ 1,6 lx (1/25 avec le mode Basse Lumière dans le Mode Scène)
Environ 1 lx avec la fonction de Vision Nocturne en Couleur

Niveau de sortie vidéo du connecteur AV :

1,0 Vp-p, 75 Ω, système PAL

Niveau d'entrée vidéo du mini connecteur**HDMI:**

HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p

Niveau de sortie audio du connecteur AV**(Ligne) :**

316 mV, 600 Ω, 2 ca

Sortie du casque:

77 mV, 32 Ω (Mini-jack stéréo)

Niveau d'entrée audio du mini connecteur**HDMI:**

[AVCHD]; Dolby Digital/PCM Linéaire [iFrame], [MP4]; PCM Linéaire

Entrée MIC:

-60 dBV (Sensibilité du micro -40 dB équivalent, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Mini-jack stéréo)

USB:

Fonction lecteur

Carte SD; lecture uniquement (support sans protection de copyright)

HC-X920M

Mémoire interne; Lecture uniquement Hi-Speed USB (USB 2.0), Port USB Type Mini AB

Fonction hôte USB (pour USB HDD)

Flash:

Portée utile; Environ 1,0 m à 2,5 m

Dimensions:

67 mm (L)×72 mm (H)×150 mm (P)
(y compris les parties saillantes)

Poids:

HC-X920 / **HC-X929**

Environ 417 g [sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

HC-X920M

Environ 419 g [sans batterie (fournie)]

HC-X910

Environ 415 g [sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

Poids pendant l'utilisation:

HC-X920 / **HC-X929**

Environ 477 g [avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

HC-X920M

Environ 479 g [avec batterie (fournie)]

HC-X910

Environ 475 g [avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

Température de fonctionnement:

0 °C à 40 °C

Humidité fonctionnement:

10%RH à 80%RH

Durée d'autonomie de la batterie:

Voir page 10

HC-X920 / **HC-X929** / **HC-X920M**

Transmetteur sans fil :

Norme de conformité; IEEE802.11b/g/n

Plage de fréquence utilisée;

Fréquence centrale 2412 MHz à 2462 MHz [11ch]

Méthodes de cryptage; Wi-Fi conforme

WPA™/WPA2™/WEP

Méthode d'accès; Mode infrastructure

Adaptateur secteur

Informations pour votre sécurité

Source d'alimentation:

CA 110 V à 240 V, 50/60 Hz

Consommation d'énergie:

16 W

Sortie C.C.:

C.C. 9,3 V, 1,2 A

Dimensions:

52 mm (L)×26 mm (H)×86,3 mm (P)

Poids:

Environ 115 g

■ En utilisant un objectif de Conversion 3D (en option)

Objectif:

F2.0 (f = 1,64 mm)

équivalent à 35 mm; 36 mm

Distance minimale d'enregistrement; Environ
1,2 m

Éclairage minimal:

Environ 12 lx (1/25 avec le mode Basse

Lumière dans le Mode Scène)

A propos du Copyright

■ Il importe de respecter les droits d'auteur

L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autres que votre usage personnel pourraient constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.

■ Licences


- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive", "AVCHD 3D/Progressive" et le logo "AVCHD 3D/Progressive" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- x.v.Colour™ est une marque commerciale.
- LEICA est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH et DICOMAR est une marque déposée de Leica Camera AG.
- iMovie et Mac et Mac OS sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans les autres pays.
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
- La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" et "WPA2" sont des marques ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC.

Visiter le site <http://www.mpegla.com>.

Ce produit intègre le logiciel sous licence GNU General Public License Version 2.0 (GPL V2.0), GNU LESSER General Public License Version 2.1 (LGPL V2.1) ou sous autres licences open source. Une copie du code source correspondant, sous licence GPL V2.0 ou LGPL V2.1, est à votre disposition sur simple demande. Pour les modalités et les conditions d'utilisation de celui-ci ainsi que les informations de contact, veuillez consulter le mode d'emploi présent sur le CD-ROM joint.



Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2012

VQT4R20
F1212SL0 (4000 (A))