



Panasonic®

Manual de instrucciones Televisión LCD

Número de modelo. **TX-32LZD81FV**
TX-37LZD81FV

VIERA

VIERA
Link



DVB®

DOLBY
DIGITAL PLUS

dts™
Digital Out

BBE.ViVA
HD3D Sound



FULL
HD
1920x1080p

HD
TV
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Lea estas instrucciones antes de utilizar su televisor y guárdelas para consultarlas en el futuro.

Las imágenes mostradas en este manual tienen solamente fines ilustrativos.

Consulte la Tarjeta de Garantía Paneuropea si necesita ponerse en contacto con su concesionario Panasonic local para que le ayude.

Español



TQB0E0701E

¡Convierta su propia sala de estar en un cine!

Sienta un nivel increíble de excitación




Aviso para las funciones DVB

- Cualquier función relacionada con la DVB (emisión de vídeo digital) se activará en áreas donde se reciban emisiones terrestres digitales DVB-T (MPEG2 y MPEG4-AVC). Consulte a su concesionario Panasonic en lo concerniente a las áreas de cobertura.
- Las funciones DVB puede que no se encuentren disponibles en algunos países.
- Es posible que en algunos países no estén disponibles algunas de las funciones.
- Este televisor es compatible con las especificaciones DVB actuales, pero no se garantiza su compatibilidad con servicios DVB del futuro.

multimedia

Disfrute de multimedia



Duración del panel de LCD de hasta 60.000 horas

El panel de la pantalla LCD utilizado en el televisor VIERA de 2008 tiene una duración nominal de hasta 60.000 horas.*

*Esta medida se basa en el tiempo que tarda el brillo del panel en reducirse a la mitad de su nivel máximo.

El tiempo que se tarda en alcanzar este nivel puede cambiar dependiendo del contenido de la imagen y del ambiente donde se utiliza el televisor. No se tienen en cuenta los fallos de funcionamiento.

Índice

Asegúrese de leer

- Precauciones para su seguridad..... 4
(Advertencia / Precaución)
- Notas..... 5
- Mantenimiento..... 5

Guía rápida para la puesta en marcha

- Accesorios / Opciones..... 6
- Identificación de los controles... 7
- Conexión básica..... 8
- ATP..... 10

¡Disfrute de su televisor!

Características básicas

- Para ver la televisión..... 12
- Uso de Guía de Programas..... 15
- Visión de teletexto..... 16
- Para ver vídeos y DVDs..... 18

Funciones avanzadas

- Cómo utilizar las funciones de los menús... 20
(imagen, calidad de sonido, etc.)
- Configuraciones de DVB (DVB)..... 26
(TV de pago, actualización de software, ajuste de la hora)
- Edición de programas..... 28
- Sintonización de programas..... 30
- Verificación de audiencia del programa... 32
- Restauración de configuraciones..... 33
- Etiquetas de entrada..... 34
- Visualización de pantalla de PC en su televisor... 35
- Vista desde la tarjeta SD (Fotos)..... 36
- Funciones de Link..... 38
(Q-Link / VIERA Link)
- Equipo externo..... 44

Preguntas frecuentes, etc.

- Información técnica..... 46
- Preguntas frecuentes..... 49
- Especificaciones..... 51
- Licencia..... 52


Precauciones para su seguridad

Advertencia

Manejo de la clavija y el cable de alimentación

- Inserte firmemente la clavija de alimentación en la toma de corriente. (Si la clavija de alimentación está floja podrá generar calor y causar un incendio.)
- Asegure que haya un acceso fácil hacia el enchufe del cable de alimentación.
- No toque la clavija de alimentación con las manos mojadas. (Esto podría causar una descarga eléctrica.)
- No dañe el cable de alimentación. (Un cable dañado puede causar un incendio o una descarga eléctrica.)
 - No desplace el televisor con el cable enchufado en una toma de corriente.
 - No ponga objetos pesados encima del cable ni tampoco ponga el cable cerca de un objeto caliente.
 - No retuerza, doble excesivamente o alargue el cable.
 - No tire del cable. Sujete la clavija cuando desconecte el cable.
 - No utilice clavijas de alimentación ni tomas de corriente que estén dañadas.

¡Si encuentra algo anormal, desconecte inmediatamente la clavija de alimentación!



Alimentación

- Este televisor ha sido diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V, 50 / 60 Hz.

No quite las tapas No modifique NUNCA la unidad

(Los componentes de alta tensión pueden causar una seria descarga eléctrica.)

- Verifique, ajuste o repare la unidad en el establecimiento de su concesionario local de Panasonic.

Mantenga líquidos alejados del televisor

- Para evitar daños que pueden resultar en un incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a goteo ni salpicaduras de líquidos.
- No ponga recipientes con agua (floreros, tazas, cosméticos, etc.) encima del aparato (incluyendo los estantes que estén encima de él, etc.).

No exponga la unidad a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor

- Evite la exposición del televisor a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. A fin de evitar que se provoque un incendio, no coloque nunca una vela o una llama de cualquier tipo sobre el televisor o cerca del mismo.

No meta objetos extraños en la unidad

- No permita que caiga en el aparato cualquier objeto a través de los agujeros de ventilación. (podría producirse un incendio o una descarga eléctrica)

No coloque el televisor encima de superficies inclinadas o inestables

- El televisor podría caer o volcar.

Utilice solamente las bases / equipo de instalación dedicados

- El uso de soportes no aprobados o de otros equipos de fijación puede tener como consecuencia la inestabilidad del aparato y riesgo de lesión. Asegúrese de solicitar a su concesionario local de Panasonic que haga la instalación.
- Use soportes aprobados / equipos colgantes (pág. 6).

No permita que los niños manejen la tarjeta SD

- Al igual que un objeto pequeño, la tarjeta SD puede ser tragada por un niño. Retire la tarjeta SD inmediatamente después de utilizarla.

Notas

Precaución

■ Desconecte la clavija de alimentación cuando limpie el televisor


- La limpieza del televisor conectado a una toma de corriente puede causar una descarga eléctrica.

■ Si va a usar el televisor por largo tiempo, desconéctelo de la red

- Siempre que la clavija de alimentación esté conectada a una toma de corriente activa, este televisor consumirá algo de energía a pesar de estar apagado.

■ Deje espacio libre suficiente alrededor de la unidad para que se disipe el calor

Distancia mínima



- Cuando use el pedestal, deje espacio libre entre la parte inferior del televisor y la superficie del piso.
- En caso de uso de apoyo para colgar en la pared, proceda de acuerdo al manual para su instalación.

■ No tape las aberturas de ventilación traseras

- La ventilación cubierta por cortinas, periódicos, manteles, etc. puede causar recalentamiento, incendio o accidente por corriente eléctrica.

■ No exponga sus oídos al volumen excesivo de los auriculares

- Puede causarse un daño irreversible del oído.

■ Función automática de puesta en espera

- Si durante 30 minutos no ha sido recibida ninguna señal y si no ha sido realizada ninguna operación en el modo manual, el televisor irá en forma automática al modo de standby.


■ Coloque el televisor lo más lejos posible de este tipo de equipos

- Equipo electrónico
En particular, no ponga equipos de vídeo cerca de la unidad (la interferencia electromagnética puede distorsionar las imágenes / el sonido).
- Equipo con sensor de infrarrojos
Este televisor también emite rayos infrarrojos (esto puede afectar al funcionamiento de otro equipo).

■ Transporte solamente en posición vertical

■ Ajuste el panel LCD con el ángulo deseado

- Asegúrese que el soporte no sobresalga a través del borde de la base en todo el rango de rotación del televisor.
- No ponga ningún objeto ni las manos en todo el espacio de rotación del televisor.



- TX-32LZD81FV
a: 407 mm / b: 303 mm
- TX-37LZD81FV
a: 463,5 mm / b: 380 mm

Mantenimiento

Desconecte primero la clavija de alimentación de la toma de corriente.

Panel de la pantalla

Cuidado diario: Limpie suavemente la superficie pasando un paño suave para eliminar la suciedad.

Suciedad difícil de quitar: Limpie la superficie con un paño fino humedecido en agua limpia o en solución de detergente en agua (en una proporción de 1 parte de detergente para 100 partes de agua). Luego, pase un paño suave y seco por la superficie hasta dejarla limpia y seca.

Precaución

- La superficie del panel de la pantalla ha recibido un tratamiento especial y puede estropearse fácilmente. No golpee suavemente la superficie ni la raye con sus uñas u otro objeto duro.
- Tenga cuidado para no exponer la superficie a los insecticidas, disolventes, diluyentes u otras sustancias volátiles (éstos podrían degradar la calidad de la superficie).

Mueble, Pedestal

Cuidado diario: Limpie la superficie pasando un paño suave y seco.

Suciedad difícil de quitar: Humedezca un paño suave en agua limpia o en agua que contenga una pequeña cantidad de detergente neutro. Luego, escurra el paño y páselo por la superficie para limpiarla. Finalmente, limpie la superficie pasando un paño seco.

Precaución

- Tenga cuidado para no exponer las superficies del televisor al detergente. (El líquido en el interior del televisor podría causar fallos en el mismo.)
- Tenga cuidado para no exponer las superficies a los insecticidas, disolventes, diluyentes u otras sustancias volátiles (éstos podrían deteriorar la superficie pelando la pintura).
- No deje el gabinete del equipo y el pedestal en contacto por largo tiempo con sustancias de goma o PVC.

Clavija de alimentación

Limpie la clavija de alimentación pasando un paño seco a intervalos regulares. (La humedad y el polvo pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.)

Accesorios / Opciones

Accesorios suministrados Compruebe que ha recibido los accesorios y elementos que se indican


Transmisor de mando a distancia
● N2QAYB000239



Pilas para el transmisor del mando a distancia (2)
● R6 (UM3)



Abrazadera



Paño de limpieza





Manual de instrucciones

Garantía Paneuropea

- Este producto contiene partes posiblemente peligrosas (como son bolsas de plástico) que pueden ser inhaladas o ingeridas por niños pequeños. Mantenga estas partes fuera del alcance de niños pequeños.

Instalación / extracción de las pilas del mando a distancia




Ponga las polaridades (+ o -) en las posiciones correctas


Precaución

- La instalación mal hecha puede causar fugas de electrólito y corrosión, lo que podría dañar el mando a distancia.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes (pilas alcalinas y de manganeso, por ejemplo).
- No utilice baterías (Ni-Cd).
- No quemé ni rompa las pilas.
- No exponga las baterías al calor excesivo como radiación solar, fuego o similares.

Utilización de la abrazadera




Para apretar:



Para aflojar:

① Mantenga presionada la lengüeta




- No ate el cable de RF y el cable de alimentación juntos (podría distorsionarse la imagen).
- Fije los cables con las abrazaderas según sea necesario.
- Cuando se utilicen accesorios opcionales, siga las indicaciones de los manuales de los accesorios para fijar los cables.

Póngase en contacto con su concesionario Panasonic más cercano para adquirir la abrazadera de suspensión de pared recomendada. Para conocer más detalles, consulte el manual de instalación de la abrazadera de suspensión de pared.

Accesorios opcionales

Abrazadera de suspensión de pared

● TY-WK32LR2W



Agujeros para la instalación de la abrazadera de suspensión de pared
Tenga en cuenta que los agujeros para el TX-32LZD81FV están descentrados 50 mm hacia la izquierda, como se muestra en el diagrama.


ADVERTENCIA

- No utilizar una abrazadera Panasonic o elegir montar la unidad usted mismo se hará a riesgo del consumidor. Cualquier daño resultante de no haber sido un instalador profesional quien haya efectuado el montaje anulará su garantía.
- Asegúrese siempre de pedir a un técnico cualificado que realice la instalación. La instalación mal hecha puede ser la causa de que se caiga el equipo, causando lesiones a personas o daños al producto.
- No monte directamente la unidad debajo de luces de instaladas en el techo (tales como luces direccionales, reflectores o luces halógenas) que produzcan mucho calor. De lo contrario se deformarán o dañarán los componentes de la caja de plástico.
- Cuando realice el montaje del apoyo para colgar en la pared, hágalo con mucho cuidado. Antes del montaje asegúrese siempre que en la pared no hay cables eléctricos o tuberías.


■ Cómo retirar la base del televisor

Quite los cuatro tornillos.

● TX-32LZD81FV




● TX-37LZD81FV



Parte posterior del televisor

Identificación de los controles



Transmisor de mando a distancia



Conexión básica


El equipo externo y los cables mostrados no se suministran con este televisor.

Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la toma de corriente antes de conectar o desconectar cualquier cable.

Ejemplo 1 Conexión de antena

Televisor solamente


Parte posterior del televisor



Ejemplo 2 Conexión de grabadora DVD / videograbadora

Televisor, grabadora DVD o videograbadora

Parte posterior del televisor



Nota


- Conecte a AV1 / 2 para una grabadora DVD / videograbadora compatible con Q-Link (pág. 39).
- El equipo que sea compatible con HDMI puede ser conectado a través de los conectores (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3) usando un cable HDMI. (pág. 44).
- Conexión Q-Link ➔ pág. 38
- Conexión VIERA Link ➔ pág. 38
- Lea también los manuales del equipo.

Ejemplo 3

Conexión de grabadora DVD / videograbadora y receptor digital multimedia

Televisor, grabadora DVD / videograbadora y receptor digital multimedia


Parte posterior del televisor



ATP

Busca y memoriza automáticamente programas de televisión.


Estos pasos no son necesarios si su concesionario local ha realizado la instalación.



1 Enchufe el televisor en la toma de corriente y enciéndalo (Pasan unos pocos segundos antes de verse imagen)




- Ahora puede utilizar el mando a distancia para encender la unidad o ponerla en el modo de espera. (Luz de la alimentación: encendida)




2 Selección del idioma

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Portugués	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3 Seleccione su país



4 Inicie el ATP




Ajuste Automático - Digital y Analógico				
Escaneo digital	54			69
Escaneo analógico	2	78	1	41
Esta operación tardará unos 5 minutos.				
Canal	Nombre de emisora	Tipo		Calidad
62	CBBC Channel	TV libre		10
62	BBC Radio Wales	TV libre		10
62	E4	TV libre		10
62	Cartoon Nwk	TV libre		10
29		Analogico		-
33	BBC1	Analogico		1
TV libre: 4	TV pago: 0	Radio: 0	Datos: 0	Analogico: 2
Salir				
Volver				

- El ATP iniciará la búsqueda de los programas de televisión y los memorizará. El orden de los programas clasificados depende de la señal de televisión, el sistema de emisión y las condiciones de la recepción.
- Dependiendo de los países seleccionados, puede que usted tenga que seleccionar la Emisora favorita.
- Si está conectada la grabadora con Q-Link, VIERA Link o una tecnología similar (pág. 38), en la grabadora se descargarán en forma automática los ajustes de programas, idioma, país / región.

5 Seleccione el ajuste de imagen



- Los modos de "Tienda" y "Casa" son comparables con los modos "Dinámico" y "Normal" - en el "Modo de imagen" en el Menú "Imagen" (pág. 22)



El ATP queda ahora completado y su televisor está listo para mostrar programas.



- Para editar programas
➔ Edición de programas (pág. 28)

Mediante el menú de visualización en pantalla se puede acceder a muchas funciones disponibles en este televisor.

■ Cómo utilizar el mando a distancia

MENU



Abra el menú principal



Mueva el cursor / seleccione el menú



Mueva el cursor / ajuste niveles / seleccione de entre una gama de opciones



Acceda al menú / guarde configuraciones después de haber hecho ajustes o haber establecido opciones

RETURN



Vuelva al menú anterior


EXIT



Salga del sistema de menús y vuelva a la pantalla de visión normal

■ Recuadro de instrucciones AYUDA EN PANTALLA

(ejemplo: Sonido)



La guía de operación en pantalla le ayudará.

Nota

- Si ha fallado la sintonía ➔ “Ajuste Automático” (pág. 31)
- Si ha fallado la descarga ➔ “Descargar” (pág. 24)
- Para inicializar todas las configuraciones ➔ “Condición inicial” (pág. 33)
- Si apagó el televisor durante el modo de espera la última vez, el televisor se pondrá en el modo de espera cuando lo encienda con el interruptor de conexión / desconexión de la alimentación de la red.

Para ver la televisión



1

Conecte la alimentación

(Pulse durante 1 segundo aproximadamente)




- El Interruptor de conexión / desconexión de la alimentación de la red deberá estar activado. (pág. 7)

2

Selección DVB (Digital Video Broadcasting) o Analógico



- Puede también seleccionar el modo por medio del botón TV en el panel lateral del televisor. (pág. 7)




El aviso de información aparecerá siempre cuando seleccione el programa.

- Para conocer detalles → pág. 13


3

Selección un programa



- Para seleccionar el número del programa de dos o tres dígitos, el 39. → 3 → 9 (En poco tiempo.)

- Para seleccionar desde la guía de programas



Volumen

Panasonic
TV

Nota


- Para ver programas de televisión de pago → pág. 27

■ Seleccione el programa usando el aviso de información (pág. 13)

Antes de seleccionar los programas confirme sus nombres.

Haga visualizar el aviso de información si no ha sido visualizado

Seleccione el programa mientras se esté visualizando el aviso



- Puede ajustar el tiempo de espera agotado de la visualización en "Tiempo visual. info" (pág. 25).

■ Seleccione el programa usando la Guía de Programas (pág. 15)


Antes de seleccionar los programas confirme la Guía de Programas o la Lista de Programas.

- Esta función puede no estar accesible en algunos países.

Visualice la Guía de Programas o la Lista de Programas

Seleccione programa

GUIDE



■ Otras funciones útiles

Retención

Congela / descongela imágenes

HOLD



Visualización de subtítulos

Visualizar / ocultar subtítulos (si está disponible)

- Para cambiar el idioma para DVB (si está disponible) → "Subtítulo preferido" (pág. 25)

STTL



Visualización de información de programas

- Aparece también cuando se cambia de programa

Evento	Programa	Tipo de programa (si es servicio de radio o de datos)	Hora actual	Categoría
Ejemplo:	1 ZDF	Radio	20:35	Perfil 1
Coronation Street		Cambio categoría		
20 : 00 ~ 20 : 55		Para inform. pulsar 		
Codificado		Dolby D +		
		I/II 45		

DVB: Tiempo de comienzo / final del evento

Análogo: Estado del programa

Funciones disponibles / Significado de los mensajes

	Sonido desconectado en la posición Encendido		Servicio de teletexto disponible
Señal débil	Mala calidad de la señal de TV		Múltiple imagen o audio disponible
Codificado	Programa codificado	Stereo, Mono	Modo de sonido
Dolby D +, Dolby D	Pista de audio Dolby Digital Plus o Dolby Digital	1 - 90	Tiempo restante para el temporizador de desconexión
	Servicio de subtítulos disponible	● Para ajustes ➔ véase siguiente	

- Para confirmar el nombre el programa sintonizado ➔ 
- Para cambiar la categoría ➔  Azul
- Para ver el programa listado en el titular ➔ 
- Para ocultar ➔ 
- Para establecer el tiempo de visualización del titular ➔ "Tiempo visual. info" (pág. 25)
- Informaciones sobre el evento siguiente (Modo DVB) ➔ 
- Información adicional ➔  (pulse nuevamente para ocultar el panel) (Modo DVB)

Visualización de titular de información

Verifique o cambie instantáneamente el estado del programa actual

Multi Vídeo (Modo DVB)
Le permite seleccionar la imagen (si está disponible)

Multiaudio (Modo DVB)
Permite seleccionar entre las opciones de idioma para las pistas de sonido (si está disponible)

Idioma de subtítulos (Modo DVB)
Permite seleccionar el idioma en el que se visualizarán los subtítulos (si está disponible)

Caracteres teletexto
Ajusta el idioma del teletexto
➔ Configuración (pág. 25)


Nota

- También es posible cambiar la configuración en la Lista de menús (págs. 23 - 25).

OPTION



- Para cambiar



Idioma de teletexto (Modo DVB)
Permite seleccionar el idioma en que se visualizará el teletexto. (si está disponible)


MPX (Modo Analógico)
➔ Sonido (pág. 23)

Corrección volumen
Ajusta el volumen de programas individuales o el modo de entrada


Visualizar las opciones de ajustes para el programa actual

Apaga automáticamente el televisor después de un tiempo determinado



Visualice el menú



Seleccione "Configuración"



Seleccione "Temporizador" y ajuste la hora



- Para cancelar ➔ Ajuste en la posición "Off" o apague el televisor
- Para visualizar el tiempo remanente ➔ Aviso de Información (véase texto anterior)
- Si el tiempo remanente es de un máximo de 3 minutos, éste parpadeará en la pantalla.

Temporizador

Visión

● Para ver la televisión

Para ver la televisión

■ Otras funciones útiles

Cambio de la relación de aspecto

ASPECT



Disfrute viendo las imágenes con su tamaño y aspecto óptimos.

Visualización de la lista de selección de aspectos




Selección de modo durante la visualización de la lista



② guarde

① seleccione



Lista de selección de aspectos

- Para cambiar el modo utilizando solamente el botón ASPECT

ASPECT



➔ (Pulse repetidamente hasta alcanzar el modo deseado)

Automático



Se elige la mejor relación y la imagen se expande para llenar la pantalla. Para conocer detalles ➔ pág. 46

16:9



Visualiza directamente la imagen "16:9" sin distorsión (anamórfica).

14:9



Visualiza la imagen con el estándar de "14:9" sin ampliación.

Preciso



Visualiza una imagen "4:3" en toda la pantalla. El alargamiento sólo se nota en los bordes derecho e izquierdo.

4:3



Visualiza la imagen con el estándar de "4:3" sin distorsión.

4:3 completo



Visualiza una imagen "4:3" ampliada horizontalmente para ocupar la pantalla. ● Solamente señal HD

Zoom1



Visualiza una imagen "16:9" "letterbox" o una imagen "4:3" sin distorsión.

Zoom2



Visualiza una imagen "16:9" "letterbox" (anamórfica) en toda la pantalla sin distorsión.

Zoom3



Visualiza una imagen "2,35:1" "letterbox" (anamórfica) en toda la pantalla sin distorsión. A "16:9", muestra la imagen al máximo (con una ligera ampliación).

Cambia la relación de aspecto

Nota

- En los programas DVB HD sólo se encuentran disponibles "16:9" y "4:3 completo".
- En el modo de PC están disponibles solamente "16:9" y "4:3".
- No disponible en el modo de teletexto.
- El modo de aspecto se puede memorizar para SD (definición estándar) y HD (alta definición) separadamente.

Uso de Guía de Programas

Usando la Guía de Programas podemos seleccionar fácilmente el programa, ver las informaciones sobre los eventos, etc. Guía de Programas – La Guía Electrónica de Programas (EPG) brinda la posibilidad de listar en la pantalla los programas que se están emitiendo actualmente así como los programas futuros durante los próximos siete días (dependiendo del proveedor de la transmisión).

- Esta función depende del país que ha seleccionado (pág. 10).
- Los programas análogos están colocados en orden después de los programas digitales. "D" significa programa digital y "A" significa programa análogo.



Visualización de la Guía de Programas

Por cada pulsación se cambia el aspecto (Apaisado / Vertical).

Tiempo de la Guía de Programas

Ejemplo: Fecha y hora actuales

Fecha de la Guía de Programas

Evento

Guía de TV	Mi 24.10.2007 10:46 Apaisado		Todos los tipos		Todas las emisoras	
20:00-20:30	DIY SOS : We open in the Battersbys					
D 1 BBC ONE	Hot Wars			Holiday Program		World
D 7 BBC THR	Eastender	DIY SOS		The Bill		Red Cap
D 14 E4	Emmerdal.	Coronation Street		The Bill		
D 70 CBBC Cha	10 O'clock News	BBC		Pepsi Char.		Good Bye
D 72 Cartoon	Panorama	The Real Hustle		Eastender		Drama
D 105 BBCI	I'm A Celebrity	Eastender		News		Sports
D 719 BBC Radi	Rugby	15 To 1		The Bill		

Ejemplo:

Guía de TV	Mi 24.10.2007 10:46 Vertical		Todos los tipos		Todas las emisoras	
19:30-20:00	Eastender					
20:00-20:30	DIY SOS					
20:30-21:00	The Bill					
21:00-22:30	Red Cap					
22:30-23:00	Live Junction					
23:00-23:30	POP 100					
23:30-00:00	Rugby					


Programa Apaisado (Visualiza por programas)

Vertical (Visualiza según el tiempo)

- Al día anterior (Modo DVB) → Rojo

- Al día siguiente (Modo DVB) → Verde

- Ver programa
Selecione el evento o programa que se esté emitiendo en este momento



- Visualiza la lista de programas de un tipo seleccionado (Modo DVB)



- Para volver al televisor → EXIT



- Visualizar detalles sobre el evento (Modo DVB)
Selecione evento



- Visualizar la Lista de Programas de una categoría seleccionada



Nota

- Si el televisor se enciende por primera vez o se apaga durante un período de tiempo más largo que una semana, puede tardar un lapso de tiempo para que la Guía de Programas se visualice en forma completa.

- La Guía de Programas estará disponible dependiendo del país seleccionado

En este caso, aparecerá en pantalla la Lista de Programas.

Lista de Programas



Visión de teletexto

Puede disfrutar de emisiones de teletexto, incluyendo noticias, pronósticos del tiempo y subtítulos, si las emisoras proporcionan este servicio.

¿Qué es el modo FLOF (FASTEXT)?

En el modo FLOF hay cuatro temas coloreados de forma diferente en la parte inferior de la pantalla. Para tener acceso a más información acerca de uno de dichos temas, pulse la tecla del color que corresponda. Este sistema permite un acceso rápido a la información sobre los temas indicados.

¿Qué es el modo TOP? (en caso de radioemisión de TOP texto)

TOP es una mejora particular del servicio de teletexto estándar que proporciona una búsqueda más fácil y una guía más eficaz.

- Resumen rápido de la información de teletexto disponible
- Selección paso a paso del tema tópico fácil de usar
- Información del estado de la página en la parte inferior de la pantalla

Subida / bajada de página disponible →  


Para seleccionar entre bloques de temas → 

Para seleccionar el siguiente tema dentro del bloque de temas → 
(Después del último tema se pasa al siguiente bloque de temas.)

¿Qué es el modo de Lista?

En el modo de Lista, hay cuatro números de página de colores diferentes situados en la parte inferior de la pantalla. Cada uno de estos números puede ser modificado y conservado en la memoria del televisor. ("Guarda las páginas que ve frecuentemente", Pág. 17)


■ Para cambiar el modo → "Teletexto" en el menú Configuración (pág. 25)



1


Cambie a teletexto

TEXT  ● Visualiza el índice (el contenido cambia dependiendo de las emisoras)



2


Seleccione la página



■ Para ajustar el contraste → MENU  (Presione tres veces.) → 

■ Para volver al televisor → TEXT 

■ Utilización conveniente de teletexto

Muestra de datos ocultos	Revela palabras ocultas como, por ejemplo, respuestas a páginas de concursante.
	MENU  →  ■ Vuelta a ocultar → 
Completo / Superior / Inferior	MENU  → 
	 <p>Expande la mitad superior (Expande la mitad inferior.)</p>

Mantener

Detenga o reanude la actualización automática

(Si desea mantener la página actual sin actualizarla)



■ Para reanudar →



Índice

Vuelva a la página índice principal

INDEX



Invocar una página favorita

Ver una página favorita guardada



- Llame a la página memorizada en "azul".
- El ajuste de fábrica es "P103".

Visión en múltiples ventanas

Vea al mismo tiempo la televisión y teletexto en dos ventanas

MENU



(Pulse dos veces)



- Seleccione encendido o apagado de imagen y texto



- Las operaciones sólo se pueden hacer en la pantalla de Teletexto.

Guarde las páginas que ve frecuentemente

Guarde las páginas que ve frecuentemente en la barra de color

(Modo de lista solamente)


Al visualizarse la página



Botón de color correspondiente



mantenga pulsado



El número cambia a blanco.

Para cambiar las páginas guardadas

Botón de color que quiere cambiar


Introduzca un número de página nuevo



mantenga pulsado

Visión de subpágina


Vea la subpágina (Sólo cuando el teletexto tiene más de una página)



Aparecerá en la parte superior de la pantalla


Para ver una subpágina específica

MENU → Azul



Introduzca un número de 4 dígitos

Ejemplo: P6



- Subpáginas:

El número de subpáginas depende de las emisoras (hasta 79 páginas).

La búsqueda puede tardar algo de tiempo, durante el cual usted podrá ver la televisión.

Para ver la televisión mientras espera por una actualización

Vea la imagen de televisión mientras busca una página de teletexto

Teletexto se actualiza a sí mismo cuando se encuentra disponible información nueva.

Cambia temporalmente a la pantalla de televisión



Amarillo



Aparece al completarse la actualización



Amarillo



Vea la página actualizada

(No puede cambiar el programa.)


- La página de noticias proporciona una función que indica la llegada de las últimas noticias ("Avances de noticias").

Para ver vídeos y DVDs

Conecte el equipo externo (videograbadoras, equipo DVD, etc.) y podrá ver la entrada.

● Para conectar el equipo → págs. 8 y 9

El mando a distancia es capaz de controlar algunas funciones del equipo externo Panasonic seleccionado.



1 Encienda el televisor

■ Cuando conecte con SCART, como en el ejemplo 2 ó 3 (págs. 8 y 9)

→ Recibe automáticamente señales de entrada cuando empieza la reproducción

● Las señales de entrada son identificadas automáticamente mediante el terminal SCART (contacto 8).

● Esta función también estará disponible para la conexión HDMI (pág. 44).

■ Si el modo de entrada no cambia automáticamente


→ Siga los pasos 2 y 3

● Dependiendo de la configuración del equipo

2 Visualice el menú de selección de Entrada



3 Seleccione el modo de entrada según el equipo conectado



● También puede seleccionar la entrada con el botón AV del mando a distancia o del panel superior del televisor.


Pulse repetidamente el botón hasta seleccionar la entrada deseada.

● Puede etiquetar o saltar cada uno de los modos de entrada

→ "Introducir etiquetas" (pág. 34)

4 Vea

Muestra el conector seleccionado



■ Para volver al televisor



Nota

● Si el equipo externo tiene una función de ajuste de aspecto, ajuste el aspecto a "16:9".

● Para conocer detalles, vea el manual del equipo o pregunte a su concesionario local.

El equipo de Panasonic conectado a la televisión podrá ser controlado directamente con el mando a distancia.

	Conmutador VCR / DVD* Seleccione VCR para controlar la videgrabadora o el equipo DVD de Panasonic Selección de DVD para utilizar el equipo DVD de Panasonic o el reproductor de cine de casa
	Espera Activa el modo de espera / encendido
	Reproducción Reproduce videocasete / DVD
	Parada Detiene las operaciones
	Rebobinado / Salto / Búsqueda Videograbadora: Rebobina, localiza hacia atrás (durante la reproducción) DVD: Salta a la pista o título anterior Pulse y mantenga presionado para buscar hacia atrás
	Avance rápido / Salto / Búsqueda Videograbadora: Avanza rápidamente, localiza hacia adelante (durante la reproducción) DVD: Salta a la pista o título siguiente Pulse y mantenga presionado para buscar hacia adelante
	Pausa Pausa / Reinicio DVD: Púlselo y manténgalo pulsado para reproducir a baja velocidad
	Programa arriba / abajo Selecciona programas
	Grabación Inicia la grabación

***Configuración de su mando a distancia para controlar videograbadoras, DVD y otros aparatos de Panasonic**

- ① Ponga el conmutador VCR / DVD en la posición apropiada →
- ② Púlselo y manténgalo pulsado durante las operaciones siguientes

Introduzca el código apropiado para el equipo que va a controlar, vea la tabla de abajo → Pulse

Posición "VCR"

Equipo	Código
Videograbadora	10 (predeterminado)
DVD	11

Posición "DVD"


Equipo	Código
DVD	70 (predeterminado)
Reproductor de cine para casa	71

Nota

- Posteriormente al cambio de código, asegúrese que el mando a distancia funciona correctamente.
- Los códigos se restablecerán a los valores predeterminados si se cambian las pilas.
- "DVD" significa reproductor DVD, grabadoras DVD y grabadoras de cine en casa.
- Algunas operaciones pueden no ser posibles en algunos modelos.

Cómo utilizar las funciones de los menús

Varios menús le permiten hacer configuraciones para la imagen, el sonido y otras funciones.



1 Visualice el menú
 ● Muestra las funciones que pueden ser configuradas (cambia según la señal de entrada)

2 Seleccione el menú
 (Ejemplo: Imagen)

3 Seleccione el elemento
 (Ejemplo: Imagen)

4 Ajuste o selección
 (Ejemplo: Imagen)

② Acceda
 ① Seleccione

Seleccione

① Cambie
 ② Guarde o acceda (Requerido por algunas funciones)


■ Para volver al televisor en cualquier momento



■ Para volver a la pantalla anterior




■ Para cambiar páginas de menús



■ Elija entre las alternativas

Número y posiciones de las alternativas



Cambiada

■ Ajuste utilizando la barra deslizante



Movida

■ Vaya a la pantalla siguiente



Visualiza la pantalla siguiente

■ Introduzca los signos por medio del Menú de la entrada libre

Puede introducir para algunos ítems nombres y números arbitrarios.



Ponga caracteres




Guarde



■ Para reiniciar los ajustes

- Solamente para reiniciar los ajustes de imagen
 ➔ "Reconfigurar a pred." en el Menú Imagen (pág. 22)
- Solamente para reiniciar los ajustes de sonido
 ➔ "Reconfigurar a pred." en el Menú Sonido (pág. 23)
- Para reiniciar los ajustes de Imagen y Sonido simultáneamente
 ➔ **N** (está preajustado también el nivel de volumen y el modo de proporción de páginas)
- Para inicializar todas las configuraciones
 ➔ "Condición inicial" en el Menú Configuración (pág. 33)

■ Idea general



● Cómo utilizar las funciones de los menús (imagen, calidad de sonido, etc.)

Funciones avanzadas

● Sólo se pueden seleccionar los elementos disponibles.

(pág. 25)

Cómo utilizar las funciones de los menús

■ Lista de menús

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
VIERA Link	Pause Live TV	<p>Controla el equipo conectado con la función VIERA Link, y habilita convenientemente la grabación, reproducción, etc. (pág. 41 – 43)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● También puede acceder directamente al menú VIERA Link utilizando el botón VIERA Link del mando a distancia.
	Direct TV Rec	
	Control de VIERA Link	
	Selección altavoz	
Imagen	Modo de imagen	<p>Modo de imagen básico (Dinámico / Normal / Cine / Eco)</p> <p>Dinámico : Proporciona un mejor contraste y nitidez de imagen en habitaciones con mucha luz</p> <p>Normal : Recomendado para ver la pantalla en habitaciones con condiciones normales de iluminación</p> <p>Cine : Para ver películas en salas oscuras y producir imágenes parecidas a las del cine</p> <p>Eco : Ajusta automáticamente los ajustes de imagen con arreglo a las condiciones de iluminación ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Configurado para cada señal de entrada
	Contraste, Brillo, Color, Nitidez	Aumenta o disminuye los niveles de estas opciones según sus preferencias personales
	Matiz	<p>Con una fuente de señal NTSC conectada al televisor, puede ajustar el color de la imagen a su gusto</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Para la recepción de señales NTSC solamente
	Temp. color	Permite ajustar el tono general del color de la imagen (Frío / Normal / Caliente)
	Gestión de color	<p>Ajusta automáticamente colores más vivos (Off / On)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No tiene validez en la señal de PC
	P-NR	<p>Reducción de ruido de imagen</p> <p>Reduce automáticamente perturbaciones de imagen no deseadas y parpadeos en los contornos de la imagen (Off / Mínimo / Medio / Máximo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No tiene validez en la señal de PC
	3D-COMB	<p>Ocasionalmente, durante la visualización de imágenes fijas o secuencias a cámara lenta, pueden verse pautas cromáticas</p> <p>Ajústelo en "On" para mostrar colores más nítidos y precisos (Off / On)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Para la recepción de señales PAL o NTSC solamente ● No vale para RGB, S-Vídeo, vídeo componente, PC, HDMI y tarjeta SD
	Reconfigurar a pred.	Pulse el botón OK para poner el modo de imagen actual en la configuración predeterminada

■ Lista de menús

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Sonido	Modo de sonido	Modo de sonido básico (Música / Narración)
	Graves	Sube o baja el nivel para aumentar o reducir la salida de sonidos más graves y profundos
	Agudos	Sube o baja el nivel para aumentar o reducir la salida de sonidos más altos y agudos
	Balance	Ajusta el nivel del sonido de los altavoces derecho e izquierdo
	Vol. auriculares	Ajusta el volumen de los auriculares
	Surround	Configuración de sonido envolvente (Off / Simulador surround / BBE ViVA) Simulador surround: Proporciona un realzador dinámico para simular efectos espaciales mejorados BBE ViVA: El sonido BBE VIVA HD3D (High Definition 3D) brinda una impresión musicalmente equilibrada y natural tridimensional con el sonido Hi-Fi. La exactitud del sonido es perfeccionada con la elaboración tridimensional bajo patente del ancho, profundidad y agudeza de la representación de sonido de la compañía BBE. El sonido BBE VIVA HD3D es compatible con todos los programas de televisión incluyendo noticias, música, obras de teatro, películas, deportes y juegos electrónicos. ● También es posible cambiar mediante el botón de sonido envolvente del mando a distancia (pág. 7)
	Corrección volumen	Ajusta el volumen del programa individual o el modo de entrada
	Distancia altavoz a pared	Ajusta el sonido de baja frecuencia (Más de 30cm / Hasta 30cm) ● Si el espacio que hay entre la parte posterior del televisor y la pared es de más de 30 cm, se recomienda la opción "Más de 30cm". ● Si el espacio que hay entre la parte posterior del televisor y la pared es de menos de 30 cm, se recomienda la opción "Hasta 30cm".
	MPX	Seleccione estéreo / mono (Mono / Estéreo) ● Normalmente: Estéreo ● No se puede recibir señal estéreo: Mono ● M1 / M2: Disponible mientras se transmite señal mono ● Modo de analógico solamente
	Preferencia audio	Selecciona la configuración inicial para las pistas de audio (Automático / MPEG) Automático: Selecciona automáticamente las pistas de audio si el programa tiene más de dos pistas. La prioridad se da en el orden siguiente: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital y MPEG. MPEG : Siempre que el programa contenga audio MPEG, la prioridad se dará a MPEG. ● Dolby Digital Plus y Dolby Digital son los métodos de codificar señales digitales desarrollados por Dolby Laboratories. Exceptuando el audio estéreo (2 canales), estas señales pueden ser de audio multicanal. ● HE-AAC es un método de codificación perceptivo utilizado para comprimir audio digital y guardarlo y transmitirlo de forma eficiente. ● MPEG es un método que sirve para comprimir audio sin que se produzca una pérdida considerable en la calidad del mismo. ● Dolby Digital Plus y HE-AAC son tecnologías para programas de HD (alta definición). ● Modo de DVB solamente
	Selección SPDIF	Selecciona la configuración inicial para la señal de salida de audio digital procedente del terminal DIGITAL AUDIO OUT (Automático / PCM) Automático: Dolby Digital Plus y Dolby Digital salen como Dolby Digital Bitstream. HE-AAC (48 kHz) sale como DTS. MPEG sale como PCM. PCM: La señal de salida digital está fijada en PCM. ● Modo de DVB solamente
Nivel óptico de MPEG	Normalmente, el sonido MPEG es más amplio si se compara con el de otros tipos de pistas de audio Usted puede ajustar el nivel de la señal de sonido de salida MPEG desde el conector DIGITAL AUDIO OUT como preselección del ajuste inicial ● 0 dB a -12 dB en pasos de -2 dB ● Modo de DVB solamente	
Entrada HDMI1 / 3	Seleccione según la señal de entrada (Automático / Digital / Analógico) (pág. 46) Automático : Detección automática de fuente de sonido digital o analógico Digital : Conexión de cable HDMI Analógico : Conexión de cable adaptador HDMI-DVI ● Modo de entrada HDMI solamente ● El terminal HDMI2 sólo es para la señal digital ● No hay ajuste para HDMI2 disponible	
Reconfigurar a pred.	Pulse el botón OK para poner el modo de sonido actual en la configuración predeterminada	

● Cómo utilizar las funciones de los menús (imagen, calidad de sonido, etc.)

Funciones avanzadas

- Mientras se utiliza un PC o una tarjeta SD se visualiza un menú diferente. (vea las páginas 35 y 37)
- Sólo se pueden seleccionar los elementos disponibles.

Cómo utilizar las funciones de los menús

■ Lista de menús

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)	
Configuración	Sistema de color AV	Selecciona el sistema de color opcional basado en señales de vídeo del modo AV (Automático / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	Editar perfil DVB	Crea una lista de programas favoritos (pág. 29)	
	DVB lista de servicio	Se salta los programas DVB no deseados (pág. 29)	
	Lista de serv. analógicos	Se salta los programas analógicos no deseados o edita programas analógicos (pág. 29)	
	Ajustes Link	VIERA Link	Establece las funciones VIERA Link (Off / On) (pág. 40)
		Q-Link	Selecciona el terminal AV que hay que usar para la comunicación de datos entre este televisor y una grabadora compatible (AV1 / AV2) (pág. 39) ● Selecciona el terminal conectado a la grabadora aunque no sea compatible con Q-Link.
		Salida AV1 / AV2	Elige la señal que va a ser transmitida desde el televisor a Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Imagen visualizada en la pantalla ● No se puede dar salida a las señales de vídeo componente, PC y HDMI.
		Apagado Link	Ajusta el uso de la función Apagado Link (No / Sí) (pág. 39 y pág. 40)
		Encendido Link	Ajusta el uso de la función Encendido Link (No / Sí) (pág. 39 y pág. 40)
		Descargar	Descarga ajustes de programa, idioma, país / región a un equipo compatible con Q-Link o VIERA Link conectado al televisor
		Bloqueo para niños	Bloquea un programa / una entrada AV para impedir el acceso al mismo (pág. 32)
	Sintonizar	Ajuste Automático	Ajusta automáticamente los programas recibidos en la zona (pág. 31)
		Sintonía Manual DVB	Sirve para ajustar manualmente los programas DVB (pág. 31)
		Sintonía Man. Analógica	Sirve para ajustar manualmente los programas analógicos (pág. 31)
Añadir servicio DVB		Añade servicios DVB nuevos (pág. 31)	
Emisora favorita		Selecciona su red favorita para cada canal emisor	
Mensaje nueva emis.		Selecciona si se va a dar un mensaje de aviso cuando se encuentra un servicio DVB nuevo (pág. 31)	
Estado de señal DVB		Comprueba la condición de la señal DVB (pág. 31)	
	Añadir servicios DVB	Vuelve a sintonizar todos los programas de TV para añadir servicios DVB ● Se borran todos los ajustes de sintonización previos. ● Utilice esta función si empiezan los servicios DVB en su área	

■ Lista de menús

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)	
Configuración	Temporizador	Establece el tiempo tras el cual la unidad se apaga automáticamente (Off / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutos)	
	Idioma	Idioma de OSD	Cambia idiomas para las visualizaciones en pantalla
		Audio 1 / 2 preferido	Selecciona el idioma preferido para el multiaudio DVB (dependiendo del canal emisor)
		Subtítulos 1 / 2 preferido	Selecciona el idioma preferido para los subtítulos DVB (dependiendo del canal emisor) ● Para visualizar subtítulos ➔ pág. 12
		Teletexto preferido	Selecciona el idioma preferido para el servicio de teletexto DVB (dependiendo del canal emisor)
	Tipo subtítulo preferido	Selecciona el tipo de subtítulo preferido (Estándar / Dificultad auditiva) ● "Dificultad auditiva" proporciona ayuda para entender y disfrutar con subtítulos DVB (dependiendo del canal emisor) ● "Subtítulos 1 / 2 preferido" en "Idioma" tienen prioridad.	
	Teletexto	Modo de visualización de teletexto (TOP (FLOF) / Lista) (pág. 16)	
	Caracteres teletexto	Selecciona el idioma de teletexto (Oeste / Este1 / Este2) ● Oeste: Inglés, francés, alemán, griego, italiano, español, sueco, turco, etc. ● Este1: Checo, inglés, estonio, letón, rumano, ruso, ucraniano, etc. ● Este2: Checo, húngaro, letón, polaco, rumano, etc.	
	Condición inicial	Restablece todas las configuraciones cuando, por ejemplo, usted se muda de casa (pág. 33)	
	Interfaz común	Útil, entre otras cosas, para ver televisión de pago (pág. 27)	
	System Actualización del sistema Update	Descarga software nuevo al televisor (pág. 27)	
	Exploración Imagen	Selecciona el área de la pantalla que visualiza la imagen (Off / On) On : La imagen se amplía para ocultar el borde de la misma. Off : La imagen se visualiza en el tamaño original. ● Seleccione "On" si se genera ruido en el borde de la pantalla. ● Esta función se encuentra disponible cuando el aspecto está ajustado en automático (señal 16:9 solamente) o 16:9. ● Esta función puede memorizarse separadamente para las señales de definición estándar (SD) y las de alta definición (HD).	
	Introducir etiquetas	Etiqueta o se salta los terminales de entrada (pág. 34)	
	Tiempo visual. info	Establece el tiempo que va permanecer el titular de información (pág. 13) en la pantalla ● 0 (sin visualización) a 10 s en incrementos de 1 s	
Franja horaria	Ajusta los datos de tiempo (pág. 27)		
Licencia de software	Visualiza la información de licencia de software		
Información del sistema	Visualiza la información del sistema de este televisor		

● Cómo utilizar las funciones de los menús (imagen, calidad de sonido, etc.)

Funciones avanzadas

- Mientras se utiliza un PC o una tarjeta SD se visualiza un menú diferente. (vea las páginas 35 y 37)
- Sólo se pueden seleccionar los elementos disponibles.

Configuraciones de DVB


La configuración de DVB proporciona acceso a diversas funciones avanzadas.



1 Si se está en el modo analógico
Selecione DVB



2 Visualice el menú




3 Seleccione "Configuración"



② Acceda
① Seleccione

4 Seleccione "Interfaz común", "Actualización del sistema" o "Franja horaria"



② Acceda
① Seleccione

5 Establezca

■ Para volver al televisor




Televisión de pago

Interfaz común

El menú del módulo de interfaz común proporciona acceso al software contenido en los módulos de interfaz común (CI).
 Esta función puede que no se encuentre disponible en algunos países o regiones.
 Aunque el módulo CI puede permitirle ver algunos servicios, este televisor no garantiza que pueda ver todos ellos (por ejemplo, TV de pago).
 Utilice solamente el módulo CI aprobado por la compañía emisora.
 Consulte a su concesionario Panasonic o a las compañías emisoras locales para obtener más información y para conocer las condiciones de los servicios.

Precaución

- Desconecte la alimentación con el interruptor de conexión / desconexión de alimentación de la red cuando inserte o retire el módulo CI.
- Si una tarjeta de visión y un lector de tarjetas forman parte de un juego, inserte primero el lector de tarjetas y luego inserte en él la tarjeta de visión.
- Introduzca el módulo en la dirección correcta.



Parte posterior del televisor

① Inserte el módulo CI (opcional)

- Las funciones que aparecen en la pantalla dependen del contenido del módulo CI seleccionado.
- Normalmente, los servicios de TV de pago aparecerán sin efectuar ② ni ③.
- Si los servicios de TV de pago no aparecen, efectúe ② y ③.
- Para conocer más detalles, vea el manual del módulo CI o verifique con la empresa emisora.

② Seleccione "Interfaz común"



③ Siga las instrucciones de la pantalla

Ejemplo: seleccione, vaya → OK



Caracteres en color → Rojo Verde Amarillo Azul


- La guía de operación en pantalla puede que no corresponda a los botones del mando a distancia.

Descargue el software nuevo al televisor.

- Para conocer detalles → pág. 47

Si se efectúa la actualización del sistema, el software se actualizará (esto puede cambiar las funciones del televisor). Si no quiere hacer esto, desactive "Búsqueda actualiz. en espera".


Seleccione "Búsqueda actualiz. en espera" y luego seleccione "On" u "Off"



- On: Efectúa automáticamente una búsqueda en espera y descarga una actualización, si se encuentra disponible alguna actualización de software.

■ Para actualizar inmediatamente

Seleccione "Buscar actualizaciones ahora"



Busca una actualización (durante varios minutos) y visualiza un mensaje correspondiente, si lo hay

Descarga



- La descarga puede tardar unos 20 minutos.


Actualización del software de televisión

Actualización del sistema

Ajuste automático de datos de la hora

Franja horaria

Ajuste del tiempo



Automático : Los datos de la hora se ajustarán automáticamente según su zona.

Otros : Los datos de la hora se basarán en la hora de Greenwich.

Edición de programas

Puede crear listas de programas favoritos y saltar programas no deseados, etc.



1


Seleccione DVB o Analógico



- “Editar perfil DVB” y “DVB lista de servicio” sólo se encuentran disponibles en el modo DVB.
- El elemento “Lista de serv. analógicos” está disponible solamente en el modo análogo.

2

Visualice el menú



3


Seleccione “Configuración”



② Acceda
① Seleccione

4

Seleccione “Editar perfil DVB”, “DVB lista de servicio” o “Lista de serv. analógicos”



② Acceda
① Seleccione

■ Para volver al televisor



5

Establezca

Cree su lista de canales favoritos (perfil) de varias emisiones (hasta 4: Perfil 1 a 4). La lista es agregada a "Categoría" en la Guía de Programas (pág. 15) y el aviso de información (pág. 13) y de esta forma es de fácil acceso.

Seleccione un program y añádalo a la lista

Para cambiar la categoría → Rojo

Para visualizar otro perfil → Azul

Para añadir todos los canales a la lista → Amarillo

Se añade un canal

Para editar un perfil

Seleccione el campo de perfil para editar y:

- Para poner nombre al perfil → Rojo → Seleccione el carácter → OK → RETURN
- Para mover el program → Verde → Seleccione la nueva posición → Confirme → Verde → OK
- Para eliminar el program → Amarillo → OK
- Para eliminar todos los programas → Azul → OK

Puede ocultar los servicios que no desee. Los servicios eliminados no se pueden visualizar, excepto en esta función. Utilice esta función para saltar los servicios que no desee.

- La "DVB lista de servicio" representa en pantalla todos los programas digitales sintonizados en el modo DVB.
- La "Lista de serv. analógicos" representa en pantalla todos los programas analógicos sintonizados en el modo análogo.

Seleccione un servicio y ocúltelo / descúbralo

Para sintonizar cada programa (Sintonía Manual) → Rojo (pág. 31)

Insert / Borrar

Selección

:Insert

:Borrar (Saltar)

En los programas analógicos es posible cambiar el nombre del programa y la posición del programa.

- Esta función está disponible en el modo Análogo.
- Si la grabadora de video está conectada solamente con cable RF, modifique a "VCR".

1 Seleccione el canal que va a editar

Selección

Posición de programas

Nombre

3 FTP 23:35 Todas la emis. analóg.

Coronation Street

CH30 Cambio categoría

2 Edite

Para cambiar el nombre visualizado en la selección de programas

Seleccione "Renombrar" → Verde

Ponges caracteres

Selección

Establezca

Editar nombre del servicio

Nombre

Guardar RETURN

(máximo: cinco caracteres)

Para cambiar la posición de programas

Selección de posición nueva

Guardar

Selección

Lista de programas favoritos

Editar perfil DVB

(Modo DVB)

Salto de programas no deseados

DVB lista de servicio

Lista de serv. analógicos

Edición de programas analógicos (Cambiar nombre, Mover)

Lista de serv. analógicos

Sintonización de programas

Puede sintonizar nuevamente todos los programas de televisión al cambiarse de vivienda o en caso de que haya un nuevo proveedor de emisión televisiva.



1


Seleccione DVB o Analógico



- “Sintonía Manual DVB”, “Añadir servicio DVB”, “Mensaje nueva emis.” y “Estado de señal DVB” sólo se encuentran disponibles en el modo DVB.
- “Sintonía Man. Analógica” sólo se encuentran disponibles en el modo analógico.

2

Visualice el menú



3

Seleccione “Configuración”




② Acceda

① Seleccione

4

Seleccione “Sintonizar”




② Acceda

① Seleccione

5

Seleccione la función



② Acceda

① Seleccione

■ Para volver al televisor



6

Establezca

■ Para cambiar la Sintonización Automática utilizar los botones que existen en la parte lateral del televisor (pág. 7)

① Pulse repetidamente hasta que aparezca “Ajuste Automático”




② Acceda a “Ajuste Automático”



③ Inicie “Ajuste Automático”



● Para volver al televisor →




Configuración automática de canales DVB y analógicos

Ajuste Automático

Establece automáticamente los programas DVB y analógicos recibidos en el área.

- En el modo digital se sintonizan solamente los programas DVB.
- En el modo Análogo se sintonizan únicamente los programas analógicos.
- Si ya se ha establecido un número PIN de bloqueo de niños (pág. 32), éste tendrá que introducirse.

Inicie el ATP



Las configuraciones se hacen automáticamente




- Todas las configuraciones anteriores se borran.
- El ajuste del programa, idioma, país / región se copia en el equipo compatible que soporta Q-Link o VIERA Link conectado al televisor.
- Cuando la operación ha terminado, se visualizará el programa en la posición de programas "1".
- Si no se ha realizado completamente la sintonización → "Sintonía Manual DVB", "Sintonía Man. Analógica"

Configuración manual de programas DVB

Sintonía Manual DVB

Para agregar programas DVB en la lista de servicios en circunstancias normales use "Ajuste Automático" o "Añadir servicio DVB". Use esta función si la sintonización no ha sido terminada completamente o para ajustar la dirección de la antena.



- Todos los servicios encontrados se añadirán automáticamente a la lista de servicios DVB.

Configuración manual de canales analógicos

Sintonía Man. Analógica


■ Sintonía fina

Se utiliza para hacer ajustes pequeños en la sintonía de un canal individual (afectado por las condiciones climatológicas, etc.)

■ Sintonía manual

Establezca manualmente el program analógico después de ATP.

- Ajuste "Sistema de sonido" y "Sistema de color" y luego lleve a cabo la función. El sistema de color usualmente es ajustado al modo "Automático".
- Si la grabadora de video está conectada solamente por medio de un cable RF, seleccione la posición de programa "0".



SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L / L'


Seleccione la posición del programa



Seleccione un program




Busque y guarde



Adición automática de canales DVB

Añadir servicio DVB

Cualquier servicio nuevo encontrado se añadirá automáticamente a la lista de servicios DVB




- El nuevo servicio se añade con la configuración actual guardada como está.

Visualización de un mensaje de aviso

Mensaje nueva emis.

Selecciona si se va a dar un mensaje de aviso cuando se encuentra un servicio nuevo de DVB. (Off / On)



Comprobación de señal DVB

Estado de señal DVB

Selecciona un programa y comprueba la condición de las señales DVB.

- Para cambiar el programa



La buena intensidad de la señal no significa que la señal digital recibida es la correspondiente. Use el indicador de calidad de señal de la siguiente forma:

Calidad de la señal:

- Barra verde → Bien
- Barra amarilla → Regular
- Barra roja → Mal (Compruebe la antena)

Verificación de audiencia del programa

Puede cerrar con llave los programas / los conectores AV de las entradas y verificar quién los está viendo. (Si se ha seleccionado tal programa / entrada, aparecerá el mensaje; introduciendo el código de identificación se permitirá el acceso al programa para mirar.)

1 Visualice el menú
MENU

2 Seleccione "Configuración"
VIERA Menú principal
VIERA Link
Imagen
Sonido
Configuración

3 Seleccione "Bloqueo para niños"
Menú Configuración 1/3
Editar perfil DVB
DVB lista de servicio
Ajustes Link
Bloqueo para niños Acceder
Sintonizar
Temporizador Off
Idioma
Tipo subtítulo preferido Estándar
Teletexto TOP

4 Establezca

Para volver al televisor
EXIT

Control de audiencia de programas

Bloqueo para niños

① Introduzca el número PIN (4 dígitos)

Introducir PIN. Bloqueo para niños
Introducir PIN nuevo
PIN

- Introduzca el número PIN dos veces en la primera configuración.
- Anote el número PIN por si usted lo olvida.

② Seleccione "Lista de bloqueo para niños"

Bloqueo para niños
Cambiar PIN.
Lista de bloqueo para niños Acceder
Criterio paterno Sin limite

■ Criterio paterno

- La disponibilidad de esta función depende del país que usted seleccione (pág. 10).

Seleccione una edad para la restricción de eventos. Si el evento DVB tiene una información de clasificación para la edad seleccionada, tendrá que introducir el número PIN para ver el evento (dependiendo del canal emisor).

③ Seleccione el programa / la entrada que desee bloquear

Nombre	Tipo	Bloquear
1 BBC One Wales	TV abierto	🔒
7 BBC THREE	TV abierto	🔒
14 E4	TV abierto	🔒
VCR	Analogico	🔒
1 BBC1	Analogico	🔒
2 ****	Analogico	🔒
AV1	AV	🔒
AV2/S	AV	🔒

Aparece cuando el programa/la entrada está bloqueado/a

- Para cancelar
➔ Seleccione el programa/la entrada bloqueado/a
➔ OK

● Para bloquear todos ➔ Amarillo

● Para cancelar todos los bloqueos ➔ Azul

■ Para cambiar el número PIN

Seleccione "Cambiar PIN" en ② e introduzca un número PIN nuevo dos veces.



Nota


- Al establecer la "Condición inicial" (pág. 33) se borra el número PIN y todas las configuraciones.

Restauración de configuraciones

Restablece el televisor a su condición original, esto es, sin tener programas sintonizados. Todas las configuraciones (programas, imagen, calidad de sonido, etc.) se restablecen.



- 1 Visualice el menú**

- 2 Seleccione "Configuración"**


② Acceda
① Seleccione
- 3 Seleccione "Condición inicial"**


② Acceda
① Seleccione
- 4 Establezca**



■ Para volver al televisor



Restauración de configuraciones

Condición inicial

① Verifique el mensaje e inicialice



② Siga las instrucciones de la pantalla

- La "Ajuste Automático" se activa automáticamente cuando el televisor se encienda de nuevo con el interruptor Encendido / Apagado. (pág. 10)

■ Para volver a sintonizar canales de TV solamente después de mudarse de casa, por ejemplo

- ➔ "Ajuste Automático" (pág. 31)

Etiquetas de entrada

Para identificar y seleccionar el modo de entrada más fácilmente, usted puede etiquetar cada terminal de entrada o saltar los terminales que no estén conectados a ningún equipo.

- Para seleccionar el modo de entrada ➔ pág. 18

1 Visualice el menú

MENU

2 Seleccione “Configuración”

VERA Menú principal
VIERA Link
Imagen
Sonido
Configuración

② Acceda
① Seleccione

3 Seleccione “Introducir etiquetas”

Menú Configuración	2/3
Caracteres teletexto	Oeste
Condición inicial	
Interfaz común	
Actualización del sistema	
Exploración Imagen	On
Introducir etiquetas	Acceder
Tiempo visual. info	3 segundos
Franja horaria	Automático
Licencia de software	

② Acceda
① Seleccione

4 Seleccione un terminal de entrada y establézcalo

Introducir etiquetas	
AV1	DVD
AV2/S	AV2/S
AV3/S	AV3/S
COMPONENT	COMPONENT
PC	PC
HDMI1	HDMI1
HDMI2	HDMI2
HDMI3	HDMI3

② Establezca
① Seleccione

■ **Para volver al televisor**



Las etiquetas que usted establezca se visualizarán en el menú “Selección de entrada” (pág. 18) o en el titular.

- Si está seleccionado “Saltar” no podrá seleccionar el modo.

■ **Entrada de usuario**

Puede poner libremente un nombre a cada terminal de entrada.

Seleccione “Entrada de usuario”

Ponga caracteres

Guardar



(máximo: diez caracteres)



Visualización de pantalla de PC en su televisor

La pantalla del PC conectado a la unidad se puede visualizar en el televisor. También puede escuchar el sonido del PC con el cable de audio conectado.

● Para conectar un PC → pág. 44




1

Seleccione la entrada externa



2

Seleccione "PC"



② Acceda

① Seleccione



- Señales correspondientes → pág. 48
- Si "Frec. H" o "Frec. V" se muestra en rojo, puede que las señales no sean compatibles.

■ Para volver al televisor



■ Configuración del menú del PC (cambiado como se quiera)

● Para hacer configuraciones → "Cómo utilizar las funciones de los menús" ① a ④ (pág. 20)

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (opciones)	
Imagen	Ajuste PC avanzado	Ganancia - Rojo	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color rojo.
		Ganancia - Verde	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color verde.
		Ganancia - Azul	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color azul.
		Gamma	(2.0 / 2.2 / 2.5)
		Reconfigurar a pred.	Presione el botón OK para restablecer los ajustes de imagen predeterminados
Configuración	Ajustes PC	Resolución	Cambia a vista panorámica. ● VGA (640 × 480 píxeles), WVGA (852 × 480 píxeles), XGA (1.024 × 768 píxeles), WXGA (1.366 × 768 píxeles) ● Las opciones cambian dependiendo de las señales
		Ajuste de frecuencia	Ajusta el nivel mínimo si se produce ruido
		Posición Horizontal	Ajusta la posición horizontal 
		Posición Vertical	Ajusta la posición vertical 
		Ajuste de fase	Elimine el parpadeo y la distorsión ● Ajuste después de ajustar el reloj ● Ajuste el nivel mínimo si se produce ruido
		Sincronismo	Elija otra señal asincrónica si la imagen está distorsionada (H y V / En Verde) ● H y V : Mediante las señales horizontal y vertical procedentes de su PC En Verde : Mediante la señal verde procedente de su PC (si está disponible)
		Reconfigurar a pred.	Presione el botón OK para restablecer los ajustes de configuración predeterminados


● Otros elementos → págs. 22 - 25

● Visualización de pantalla de PC en su televisor
● Etiquetas de entrada

Funciones avanzadas

Vista desde la tarjeta SD (Fotos)

Se visualizarán las imágenes fijas grabadas por la cámara digital.



1 Introduzca la tarjeta SD

- Se visualiza un mensaje de advertencia para la señal de salida.



2 Entre en el modo SD (Modo vista de fotos)



- Todas las fotografías en la tarjeta SD se visualizan como miniaturas.

3 Seleccione la foto que va a ver

Foto seleccionada

Visualización de errores (imágenes que no se han podido cargar, etc.)

Modo vista de fotos
Todas las imágenes
1/175

Nombre p1010001
Fecha 23/10/2007
Pixel 1600 x 1200

Leyendo
Seleccionar
Salir
Seleccionar multi
Volver
Vista

Mostrar diapo Ordenado por meses Ordenado por fecha

(Miniaturas)

● Para conocer detalles → pág. 37

Se visualiza información de la foto seleccionada

- La cantidad máxima de signos para el nombre del directorio es 8.
- La fotografía sin fecha registrada se indicará en pantalla "***/**/****".

■ Para clasificar según la fecha o mes registrado

(Ordenado por meses / Ordenado por fecha)

Visualice las miniaturas clasificadas según la misma fecha o mes

(Ordenado por meses)

Amarillo

(Ordenado por fecha)

Azul


Seleccione el grupo que quiera visualizar

1 Seleccione
2 Visualice miniaturas del grupo seleccionado

Nota

- El grupo de fotografías con la fecha registrada se visualizará como "Desconocido"

■ Para volver al televisor



4 Visión

■ Para visualizar la guía de operación → o

Visualizado uno a uno

Guía de operación

A foto anterior
Girar 90° (hacia la izquierda)
A foto siguiente
Girar 90° (hacia la derecha)

- Para volver a la pantalla de imagen miniatura →


Precaución

- Durante el funcionamiento no salen señales de los terminales de salida del monitor.


Tarjeta SD

● Para conocer detalles de las tarjetas SD → pág. 47

■ Para introducir



■ Para retirar



Mostrar diapo

■ Inicio de diaporamas (opere en el paso ③ o ④)

① Seleccione la foto que va a ver en primer lugar



② Inicio de diaporamas



● Para hacer una pausa →



● Para regresar a visión individual →



Nota


● La presentación se lleva a cabo en el marco de un grupo, si comenzó la visualización en este grupo.

■ Configuración de diaporamas (opere en el paso ③ o ④)

① Visualice el menú



② Seleccione "Menú inic. Tarjeta"



③ Seleccione el ítem y ajuste



● "Imagen" (pág. 22)

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Tarjeta Menú inic.	Intervalo	Seleccione el intervalo de diaporamas (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 segundos)
	Repetir	Repita los diaporamas (Off / On)

Cuidados al manejar las tarjetas SD

- No quite la tarjeta mientras la unidad está accediendo a los datos (esto puede dañar la tarjeta o la unidad).
- No toque los contactos de la parte posterior de la tarjeta.
- No someta la tarjeta a una presión alta ni a golpes.
- Introduzca la tarjeta en el sentido correcto (de lo contrario, la tarjeta podría dañarse).
- La interferencia eléctrica, la electricidad estática o el funcionamiento erróneo pueden dañar los datos o la tarjeta.
- Haga una copia de seguridad de los datos con frecuencia por si éstos se deterioran o se dañan, o por si la unidad funciona mal. (Panasonic no se hace responsable de ningún deterioro o daño de los datos grabados.)

Mensajes en pantalla

Mensaje	Significado / Acción
Fichero no legible	<ul style="list-style-type: none"> ● El archivo está estropeado o no se puede leer. ● La unidad no soporta el formato. (Para conocer los formatos y datos aplicables, vea la pág. 47.)
¿Está la tarjeta en el lector?	<ul style="list-style-type: none"> ● Introduzca una tarjeta SD.
Fichero no válido para reproducción	<ul style="list-style-type: none"> ● La tarjeta no tiene datos.
Encontradas más de 9999 imágenes	<ul style="list-style-type: none"> ● El número máximo válido de fotografías es 9.999.

Funciones de Link (Q-Link VIERA Link)

Q-Link conecta el televisor y la videograbadora / grabadora DVD, y permite grabar y reproducir fácilmente. (pág. 39)
 VIERA Link (HDAVI Control™) conecta el televisor y el equipo con la función VIERA Link y posibilita una fácil verificación, cómoda grabación, reproducción, etc. (pág. 40 - 43)
 Puede utilizar las funciones VIERA Link y Q-Link juntas.

Resumen de las funciones de Q-Link y VIERA Link


Funciones	Conexión Q-Link (conexión SCART)	VIERA Link (solamente conexión HDMI)	VIERA Link (conexiones SCART y HDMI)
Copiado de preajustes	○	○**	○
Reproducción fácil	○	○	○
Encendido Link	○	○	○
Apagado Link	○	○	○
Control de altavoces	-	○	○
Control del Menú del equipo conectado por medio del mando a distancia VIERA	-	○*	○*
Grabación directa del televisor	○	-	○**
Detener el programa de televisión actual	-	-	○**

* :Disponible junto con el equipo que tenga la función "HDAVI Control 2" o "HDAVI Control 3"
 ** :Disponible junto con el equipo que tenga la función "HDAVI Control 3".

Conexión


Lea también los manuales del equipo.

Q-Link



- Conecte la grabadora de DVD / grabadora de video que acepte Q-Link a los conectores del televisor AV1 o AV2 por medio de un cable SCART completamente conectado.

VIERA Link




- Conecte el equipo que acepte VIERA Link a los conectores de televisión AV1, AV2, HDMI1, HDMI2 o HDMI3 al mismo tiempo por medio de cables SCART y HDMI completamente conectados.
- Algunas de las funciones están disponibles solamente para conexión por medio de cable HDMI. Use ambos cables HDMI y SCART que generalmente apoyan muchas funciones.


- Cable SCART
Utilice un cable de función completa con SCART.
- Cable HDMI
Utilice un cable de función completa compatible con HDMI.
Los cables que no cumplen con la norma HDMI no pueden ser utilizados.
El número de pieza recomendado del cable HDMI de Panasonic:
 • RP-CDHG10 (1,0 m)
 • RP-CDHG15 (1,5 m)
 • RP-CDHG20 (2,0 m)
 • RP-CDHG30 (3,0 m)
 • RP-CDHG50 (5,0 m)

Para el control de altavoces (Home Cinema)

- Cuando se use el amplificador



- Cuando se use reproductor de teatro en casa



Q-Link

■ Condición

- Conecte la grabadora DVD / grabadora de video con los siguientes logotipos: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" o "SMARTLINK"
- Conexión Q-Link ➔ pág. 38
- Ajuste la grabadora DVD / videograbadora. Lea los manuales del equipo.
- Configuración del terminal Q-Link en el menú Configuración ➔ Q-Link (pág. 24), Salida AV1 / 2 (pág. 24)
- Preajuste de copiado – ajuste del programa, idioma, país / región (Preajuste de copiado) ➔ "Copiado" (pág. 24) o "Sintonización Automática" (pág. 31) o "Sintonización Automática" – cuando se use el televisor por primera vez (pág. 10)

■ Características disponibles

Algunos equipos de grabación no pueden utilizar estas características. Lea los manuales de los equipos.

Grabación inmediata del programa actual en una grabadora DVD / videograbadora

- Condiciones disponibles:


Modo corriente	Uso del sintonizador	Como grabar
Análogo	Televisor	Salida en la pantalla del televisor
	Grabadora	Sintonizador de la grabadora
DVB	Televisor	Salida en la pantalla del televisor
AV (seguimiento del sintonizador de la grabadora)	Grabadora	Sintonizador de la grabadora
AV (seguimiento de la entrada externa de la grabadora)	–	Entrada externa de la grabadora
AV (Seguimiento de la entrada externa del televisor)	–	Salida en la pantalla del televisor

- Cuando se realiza la grabación directa de la televisión, el equipo de grabación se enciende automáticamente si está en el modo de espera.
- El cambio del programa o la desconexión del televisor está disponible si la grabadora graba desde su propio sintonizador.
- El cambio del programa no está disponible si la grabadora graba desde el sintonizador del televisor.
- La desconexión del televisor detendrá la grabación si se está grabando desde la fuente de AV conectada al televisor.

■ Detenga la grabación



Grabación directa de televisión - Lo que ve es lo que graba



Información / Mensaje

Información de grabación, o si no es posible grabar, se visualiza un mensaje.

Encendido Link y reproducción fácil

Para el uso de esta función ajuste "Encendido Link" en la posición "Ajustar" en el Menú Configuración

➔ "Encendido Link" (pág. 24)

Cuando la grabadora DVD o la videograbadora empieza a reproducir, o cuando se activan el navegador directo / menú de funciones, el televisor se enciende y el modo de entrada cambia automáticamente para que usted pueda ver el contenido. (Sólo cuando el televisor está en el modo de espera.)

Apagado Link

Para el uso de esta función ajuste "Apagado Link" en la posición "Ajustar" en el Menú Configuración

➔ "Apagado Link" (pág. 24)

Cuando el televisor se pone en el modo de espera, el equipo de grabación también se pone automáticamente en el modo de espera. (Sólo cuando el videocasete o el DVD no se reproduce.)

- Esta función se activará aunque el televisor entre en el modo de espera automáticamente mediante la función del temporizador de apagado o la función de puesta automática en espera de la alimentación.

- "DATA LOGIC" (marca registrada de Metz Corporation)
- "Megalogic" (marca registrada de Grundig Corporation)
- "Easy Link" (marca registrada de Philips Corporation)
- "SMARTLINK" (marca registrada de Sony Corporation)

● Funciones de Link (Q-Link / VIERA Link)

Funciones avanzadas

Funciones de Link (Q-Link VIERA Link)

VIERA Link "HDAVI Control"™*

*Disfrute de la interoperabilidad HDMI adicional con los productos Panasonic que disponen de función "HDAVI Control". Este televisor soporta la función "HDAVI Control 3".

Las conexiones a algunos equipos Panasonic (grabadora DIGA, videocámara HD, reproductor Home Cinema, amplificador, etc.) con cables HDMI y SCART le permiten hacer interfaz entre ellos automáticamente.

Estas funciones se limitan a los modelos que incorporan "HDAVI Control" y "VIERA Link" de Panasonic.

- Algunas de las funciones del equipo no están disponibles en dependencia de la versión HDAVI Control. Verifique por favor la versión HDAVI Control del equipo conectado.
- VIERA Link "HDAVI Control", basada en las funciones de control provistas por HDMI, una norma industrial conocida como HDMI CEC (control electrónico de consumidores), es una función única que nosotros hemos desarrollado y agregado. Como tal, su funcionamiento con equipos de otros fabricantes que soportan HDMI CEC no puede ser garantizado.

Podrá encontrar las informaciones sobre equipos de otros fabricantes que apoyen la función VIERA Link en los correspondientes manuales de uso.

En cuanto al equipo aplicable Panasonic, consulte a su concesionario local de Panasonic.

■ Condición

- Conecte el equipo que apoye VIERA Link.
- Conexión VIERA Link → pág. 38
- Ajuste el equipo conectado. Lea los manuales del equipo.
- Para una grabación óptima puede requerirse el ajuste de la grabadora. Para más detalles lea el manual de uso de la grabadora.
- Preajuste de copiado – ajuste de programa, idioma, país / región (Preajuste de copiado)
→ "Descargar" (pág. 24) or "Ajuste Automático" (pág. 31) or "Ajuste Automático"
- cuando se use el televisor por primera vez (pág. 10)
- En el Menú Configuración ajuste la función VIERA Link en Encendido → "VIERA Link" (pág. 24)
- Ajuste el televisor
→ **Encienda el equipo y luego el televisor después de hacer la conexión. Seleccione el modo de entrada HDMI1, HDMI2 o HDMI3 (pág. 18) y asegúrese de que una imagen se visualice correctamente.**
Este ajuste se deberá realizar cada vez que se produzcan las siguientes condiciones:
 - por primera vez
 - al agregar o conectar equipo
 - al cambiar los ajustes

■ Funciones disponibles

Reproducción fácil	Conmutación automática de la entrada-Cuando se utilice el equipo conectado, el modo de entrada cambiará automáticamente. Cuando se pare el equipo, se volverá al modo de entrada original.
Encendido Link	Para el uso de esta función ajuste "Encendido Link" en la posición "Ajustar" en el Menú Configuración → "Encendido Link" (pág. 24) Cuando el equipo conectado inicia la reproducción o se activan el navegador directo / menú de funciones, el televisor se enciende automáticamente. (Sólo cuando el televisor está en el modo de espera.)
Apagado Link	Para el uso de esta función ajuste "Apagado Link" en la posición "Ajustar" en el Menú Configuración → "Apagado Link" (pág. 24) Cuando el televisor se pone en el modo de espera, el equipo conectado también se pone automáticamente en el modo de espera. <ul style="list-style-type: none">● Esta función se activará aunque el televisor entre en el modo de espera automáticamente mediante la función del temporizador de apagado o la función de puesta automática en espera de la alimentación.

■ Funciones disponibles (Uso del Menú VIERA Link)

Detener el programa de televisión actual (HDAVI Control 3 y Grabadora con disco duro)

Pause Live TV

Puede detener el programa de televisión actual y continuar más tarde.

- Esta función está disponible con la grabadora DIGA que tiene disco duro y apoya la función "HDAVI Control 3".
- Para el uso de esta función conecte el grabador DIGA junto con ambos cables HDMI y SCART.
- Si esta función no funciona, verifique los ajustes y el equipo → "Preparación" (pág. 40)


Entre y haga pausa en el programa de televisión actual



① Visualice el "Menú VIERA Link"



② Seleccione "Pause Live TV" y ponga pausa




- El programa de televisión actual es grabado en el disco duro durante el tiempo que esté en posición de pausa.

■ Continuar (detener pausa)

Seleccione "Pause Live TV" y entre

- Lea el manual de operación del equipo para obtener información sobre las operaciones después de la continuación.



■ Volver a TV actual

(Cancelar pausa o reproducción)

→ TV (cambio del modo de entrada)

- Si cancela la pausa o la reproducción, el programa registrado será borrado del disco duro.

Grabación inmediata del programa actual en la grabadora DIGA.

- Esta función está disponible con la grabadora DIGA que apoye la función "HDAVI Control 3".
- Para el uso de esta función conecte el grabador DIGA junto con ambos cables HDMI y SCART.
- Si esta función no funciona, verifique los ajustes y el equipo → "Preparación" (pág. 40)
- El cambio del programa o la desconexión del televisor está disponible si la grabadora graba desde su propio sintonizador.
- El cambio del programa no está disponible si la grabadora graba desde el sintonizador del televisor.
- La desconexión del televisor detendrá la grabación si se está grabando desde la fuente de AV conectada al televisor.

Grabación directa de televisión - Lo que ve es lo que graba (HDAVI Control 3)



Direct TV Rec



① Visualice el "Menú VIERA Link"



② Seleccione "Direct TV Rec" y empiece a grabar




- Puede comenzar también a grabar directamente → DIRECT TV REC



■ Detener la grabación

Seleccione "Parada" en el Menú "Direct TV Rec" y confirme



- Puede también detener la grabación directamente



● Funciones de Link (Q-Link / VIERA Link)

Funciones avanzadas

Funciones de Link (Q-Link VIERA Link)

■ Funciones disponibles (Uso del Menú VIERA Link)

Con este mando a distancia de televisor puede controlar algunas funciones del equipo conectado (apunte el mando a distancia al receptor de señales del televisor).

- Esta función está disponible con el equipo que apoye la función "HDAVI Control 2" o "HDAVI Control 3".
- Si esta función no funciona, verifique los ajustes y el equipo → "Preparación" (pág. 40)


Entre y opere el Menú del equipo



① Visualice el "Menú VIERA Link"




② Seleccione "Control de VIERA Link"



seleccione


③ Seleccione el equipo al que quiera acceder

- "Equipo Home Cinema" significa un Reproductor de cine en casa, grabadora de cine en de casa y el Amplificador.



Grabadora / Reproductor / Equipo Home Cinema / Videocámara

El tipo de equipo conectado se visualiza. Seleccione el tipo de equipo y entre.



El Menú del equipo seleccionado (el modo de entrada será modificado en forma automática)

■ Si ha seleccionado el equipo no correcto

Si está conectado el equipo con la función "HDAVI Control"



Grabadora / Reproductor / Equipo Home Cinema / Videocámara

El tipo de equipo conectado se visualiza pero puede seleccionarlo. Para la operación use el mando a distancia del equipo correspondiente.

Si el equipo conectado es de otro tipo o fabricante diferente



Otros

Se visualiza "Otros". No puede seleccionarlo. Para la operación use el mando a distancia del equipo correspondiente.

Control del Menú del equipo conectado por medio del mando a distancia VIERA

(HDAVI Control 2)
(HDAVI Control 3)

Control de VIERA Link

④ Utilice el menú del equipo

- Botones del mando a distancia VIERA disponibles (dependiendo del equipo conectado):

	Mueve el cursor / selecciona el menú
	Mueve el cursor / acceder / ajusta
	Guardar / establezca / acceder
	Vuelve al menú anterior
	Sale del menú
	Visualización de la guía de operación del equipo / Las mismas funciones con el botón OPTION del equipo
	Acceda cuando las palabras clave se visualicen en la barra de color

- En cuanto a las operaciones para el equipo, lea el manual del mismo.

■ Funciones disponibles (Uso del Menú VIERA Link)

Con el mando a distancia del televisor se pueden controlar los altavoces del sistema de cine para casa (apunte el mando a distancia al receptor de señales del televisor).

- Esta función está disponible con Amplificador o Reproductor de Cine en Casa que apoye la función "HDAVI Control".
- Si esta función no funciona, verifique los ajustes y el equipo → "Preparación" (pág. 40)

Entre y controle el volumen de los altavoces

① Visualice "Menú VIERA Link"

② Seleccione "Selección altavoz"

③ Póngalo en "Equipo Home Cinema" o "TV"

■ Equipo Home Cinema
El Amplificador o el Reproductor del cine en casa serán encendidos automáticamente si está en el modo standby y el sonido de los altavoces del cine en casa está conectado al equipo.

- Subida / Bajada del volumen →
- Silenciamiento →
- El sonido de los altavoces del televisor se silencia.
- Cuando se apague el equipo, los altavoces del televisor se activarán.

■ TV
Los altavoces del televisor están activos.

Control de altavoces

Selección altavoz

● Funciones de Link (Q-Link / VIERA Link)


Funciones avanzadas

Nota

- Esta función puede no trabajar normalmente dependiendo de la condición del equipo.
- Cuando empieza la reproducción puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se cambia el modo de entrada puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se ajuste el volumen del equipo se visualizará la función del volumen.
- La reproducción fácil también está disponible utilizando el mando a distancia para el amplificador o reproductor Home Cinema. Lea los manuales del equipo.
- Cuando use el cable HDMI para la conexión de la cámara de vídeo HD Panasonic, lea el manual de uso del equipo.
- Si hay conectados al televisor más equipos de un mismo tipo por medio de cables HDMI, por ejemplo dos grabadoras DIGA en HDMI1 y HDMI2, la función VIERA Link estará disponible únicamente para el conector con el número más bajo, en este caso HDMI1.
- "HDAVI Control 3" es la norma más reciente (válida a partir de diciembre de 2007) para el equipo compatible con HDAVI Control. Esta norma es compatible con el equipo HDAVI convencional.
- Para confirmar la versión HDAVI de este televisor → "Información del sistema" (pág. 25)

Equipo externo


Estos diagramas muestran nuestras recomendaciones sobre cómo conectar el televisor a sus diversos equipos. Para hacer otras conexiones, consulte las instrucciones de cada pieza de equipo, la tabla de abajo y las especificaciones (pág. 51).



■ Tipo de equipo que se puede conectar a cada conector

Conector	AV1	AV2	AV3 (Lado del televisor)	
Grabación / Reproducción (equipo)				
Para grabar / reproducir videocasetes / DVDs (videograbadora / grabadora DVD)	○	○		
Para ver DVDs (Reproductor DVD)	○	○	○	
Para ver imágenes de cámara de vídeo (Videocámara)	○	○	○	
Para ver emisiones de satélite (Receptor digital multimedia)	○	○	○	
Para jugar (Equipo de juegos)	○	○	○	
Para utilizar amplificador con sistema de altavoces				
Q-Link	○	○		
VIERA Link	○ (con HDMI)	○ (con HDMI)		
Grabación directa de televisión	○	○		

○: Conexión recomendada



Equipo externo

Funciones avanzadas

COMPONENT Y L Ps R Ps	AUDIO OUT L R	DIGITAL AUDIO OUT	HDMI		
			1	2	3
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información técnica

Auto aspecto

El tamaño y el aspecto óptimos pueden ser elegidos, y usted puede disfrutar de imágenes más claras. (pág. 14)

Automático:

Auto aspecto determina la mejor relación de aspecto empleada para que la imagen llene toda la pantalla. Y hace esto utilizando un proceso de cuatro pasos para determinar si la imagen que está viéndose es una imagen de pantalla panorámica. Si Auto aspecto detecta una señal de pantalla panorámica cambia al modo de pantalla panorámica de 16:9 ó 14:9 apropiado. Si Auto aspecto no detecta una señal de pantalla panorámica, este televisor avanzado realiza la imagen para disfrutar de ella de una forma óptima.

El texto mostrado en la pantalla indica cómo Auto aspecto determina qué relación de aspecto utilizar:

“Ancho” aparece en la parte superior izquierda de la pantalla si se encuentra una señal de identificación de pantalla panorámica (WSS) o si se encuentra una señal que pasa a través del terminal SCART o HDMI. Auto aspecto cambia a la relación de pantalla panorámica de 16:9 ó 14:9 apropiada. Esta función también se activará en cualquier otro modo de aspecto. “Automático” aparece en la parte superior izquierda de la pantalla si se detectan bandas negras por encima y por debajo de la imagen. Auto aspecto elige la mejor relación y expande la imagen para que llene la pantalla. Este proceso puede tardar varios minutos, dependiendo de la oscuridad de la imagen.

Nombre de señal	Señal de control de aspecto									
	Señal de pantalla panorámica (WSS)					Señal de control a través del terminal SCART (8 contactos) o HDMI				
	TV	AV1	AV2	AV3	COMPONENT	AV1	AV2	HDMI1	HDMI2	HDMI3
PAL	○	○	○	○	/	○	○	/	/	/
PAL 525/60	-	-	-	-		○	○			
DVB (MPEG2)	○	-	-	-		-	-			
M.NTSC	-	-	-	-		○	○			
NTSC (Entrada AV solamente)	-	-	-	-		○	○			
SD	525(480)/60i	/	-	-	-	-	-	○	○	○
	525(480)/60p		-	-	-	-	-	○	○	○
	625(576)/50i		○	-	-	-	-	○	○	○
	625(576)/50p		○	-	-	-	-	○	○	○
HD	750(720)/50p	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	750(720)/60p	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	1125(1080)/50i	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	1125(1080)/60i	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	1125(1080)/50p	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	1125(1080)/60p	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	1125(1080)/24p	-	-	-	-	-	-	○	○	○

Nota

- La relación cambia dependiendo del programa, etc. Si la relación es superior al estándar de “16:9”, puede que aparezcan bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- Si el tamaño de la pantalla parece extraño cuando se reproduce en una videograbadora un programa grabado en el modo de pantalla panorámica, ajuste el seguimiento de la videograbadora. (Vea el manual de la videograbadora.)

Conexión HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) le permite disfrutar de imágenes digitales de alta definición y sonido de alta calidad conectando el televisor y el equipo.

Al terminal HDMI, utilizando un cable que cumpla con la norma HDMI (totalmente cableado), se puede conectar un equipo compatible con HDMI (*1) con terminal de salida HDMI o DVI como, por ejemplo, un reproductor DVD, un receptor digital multimedia o una consola de juegos.

En cuanto a las conexiones, vea “Equipo externo” (pág. 44).

Nota

- HDMI es la primera interfaz AV completamente digital del mundo para el consumidor que cumple con un estándar de no compresión.
- Si el equipo externo sólo tiene una salida DVI, conecte al terminal HDMI1 / 3 mediante un cable adaptador HDMI (*2).
- Cuando se utiliza el cable adaptador DVI a HDMI, conecte el cable de audio al terminal de entrada de audio (HDMI1: utilice los terminales COMPONENT-AUDIO / HDMI3: utilice los terminales AV3-AUDIO).
- Los ajustes de audio se pueden hacer en la pantalla del menú “Entrada HDMI1 / 3”. (Pág. 23)
- Frecuencias de muestreo de la señal de audio aplicable (2ch L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- El terminal HDMI2 es para la señal de audio digital solamente.
- No se asume el funcionamiento con un PC.
- Si el equipo conectado tiene una función de ajuste de la relación de aspecto, ajuste la relación de aspecto en “16:9”.
- Estos conectores HDMI son del “tipo A”.
- Estos conectores HDMI son compatibles con la protección de los derechos de autor de HDCP (protección de contenido digital de elevado ancho de banda).
- Un equipo que no tenga terminal de salida digital podrá conectarse al terminal de entrada de “COMPONENT”, “S-VIDEO” o “Video” para recibir señales analógicas.
- El terminal de entrada HDMI sólo puede utilizarse con las señales de imagen siguientes: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p. Procure que concuerde con el ajuste de salida del equipo digital.
- Para conocer detalles de las señales HDMI aplicables, vea la página 48.
- Este televisor es compatible con la tecnología HDMI™ (Versión 1.3 con x.v.Color™).

(*1): El logotipo HDMI se muestra en el equipo que cumple la norma HDMI.

(*2): Pregunte en el establecimiento de su concesionario local de equipos digitales.

Actualización del sistema de software (Modo DVB)

Actualice frecuentemente el software del sistema para asegurarse de que dispone del software de la versión más reciente. Si se encuentra una actualización disponible se visualizará una bandera de aviso cuando el canal disponga de la información de actualización.

- Para descargar software nuevo, pulse "OK" → Descarga (20 minutos aproximadamente)

Si elige no descargar, pulse "EXIT".

■ Para actualizar automáticamente

Ponga "Actualización del sistema" en "On" (pág. 27)

Si hay una versión de software nueva que está emitiéndose, el televisor la descargará automáticamente.

- La secuencia de actualización automática se realiza a las 3:00 AM y a las 5:00 AM cada mañana bajo las condiciones siguientes. Standby (Televisor apagado con el mando a distancia)
La grabación no está realizándose.

■ Para actualizar manualmente

Realice "Buscar actualizaciones ahora" (pág. 27)

Si hay una actualización disponible se visualiza una bandera de aviso.

- Para descargar software nuevo, pulse "OK" → Descargando (20 minutos aproximadamente)
Si elige no descargar, pulse "EXIT".

Nota

- Durante la descarga no apague el televisor ni toque ningún botón.
(El televisor se activa automáticamente después de completarse la descarga.)
- El mensaje puede ser el mensaje de antemano. En este caso, aparecerá la información del programa (la fecha en la que se puede usar la versión nueva). Usted puede hacer una reserva para la actualización. La actualización no se iniciará cuando el televisor esté apagado.

Formatos de datos para examinar tarjetas

Foto : Imágenes fijas grabadas con cámaras digitales compatibles con archivos JPEG de las normas DCF* y EXIF

Formato de datos : Línea de base de JPEG (Submuestreo 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0)

Número máximo de archivos : 9.999

Resolución de imagen: 160 × 120 a 10.000.000

- Tipo de tarjeta compatible (capacidad máxima): Tarjeta SDHC (32 GB), tarjeta SD (2 GB), tarjeta multimedia (128 MB), tarjeta miniSD (2 GB) (se necesita adaptador para miniSD)
- Si se utiliza la tarjeta miniSD, insértela / retírela junto con el adaptador.
- Compruebe la información más reciente del tipo de tarjeta en el sitio Web siguiente. (En inglés solamente)
<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs/>

*DCF (normas de diseño para sistemas de archivos de cámaras): Norma unificada establecida por la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)

Nota


- Una imagen JPEG modificada con un PC puede que no se visualice.
- Las imágenes importadas desde un PC deberán ser compatibles con EXIF (archivo de imagen intercambiable) 2.0, 2.1 y 2.2.
- Los archivos degradados parcialmente podrán visualizarse con una resolución reducida.
- Sólo la extensión ".JPG" puede ser leída por este televisor.
- Los nombres de carpetas y archivos pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital utilizada.
- No utilice caracteres de dos bytes ni cualquier otro código especial.
- Es posible que la tarjeta no pueda utilizarse con esta unidad si se cambian los nombres de archivos o carpetas.

Información sobre los terminales SCART, S-VIDEO y HDMI

■ Enchufe Scart AV1

(RGB, VÍDEO, Q-Link)

Las entradas adecuadas para AV1 incluyen RGB (Rojo / Verde / Azul).




■ Enchufe Scart AV2

(RGB, VÍDEO, S-VÍDEO, Q-Link)


AV2 : Los contactos 15 y 20 dependen de la conmutación AV2 S-VHS / VIDEO.



■ Enchufe de 4 contactos de S-VÍDEO AV3



■ Terminal HDMI



Información técnica

Conexión de PC

A este televisor se puede conectar un PC para poder ver la imagen del PC y escuchar sonido en el televisor.


- Señales PC que pueden ser introducidas: Frecuencia de exploración horizontal de 31 a 69 kHz; frecuencia de exploración vertical de 59 a 86 Hz (más de 1.024 líneas de señales pueden causar una visualización incorrecta de la imagen).
- No es necesario un adaptador PC para el conector D-sub de 15 contactos que cumple con DOS/V.

Nota

- Algunos modelos de PC no se pueden conectar a este televisor.
- Cuando utilice un PC, ponga la calidad de visualización en color del PC más alta.
- Para conocer detalles de las señales de PC aplicables, vea más abajo.
- Resolución máxima de visualización

Aspecto	4:3	1.440 × 1.080 píxeles
	16:9	1.920 × 1.080 píxeles

- Señal de conector D-sub de 15 contactos



N° patilla	Nombre de la señal	N° patilla	Nombre de la señal	N° patilla	Nombre de la señal
①	R	⑥	GND (tierra)	⑪	NC (no conectado)
②	G	⑦	GND (tierra)	⑫	NC (no conectado)
③	B	⑧	GND (tierra)	⑬	HD
④	NC (no conectado)	⑨	NC (no conectado)	⑭	VD
⑤	GND (tierra)	⑩	GND (tierra)	⑮	NC (no conectado)

La señal de entrada no se puede visualizar

COMPONENT (Y, P_B, P_R), HDMI

* Marca: Señal de entrada aplicable

Nombre de la señal	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p		*
1.125 (1.080) / 50p		*
1.125 (1.080) / 24p		*

PC (D-sub 15P)

Nombre de la señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 × 400 @70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1.024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1.024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07
1.024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03
1.024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00
1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02
1.366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67
Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55
Macintosh21" (1.152 × 870)	68,68	75,06

Nota


- Las señales diferentes de las indicadas arriba pueden no visualizarse correctamente.
- Las señales de arriba son reformateadas para poder verlas de forma óptima en su pantalla.
- La señal de entrada aplicable para el ordenador es básicamente compatible con la hora estándar VESA.
- La señal del ordenador se magnifica o comprime para que pueda visualizarse, por lo que tal vez no sea posible mostrar los detalles finos con suficiente claridad.

Preguntas frecuentes

Antes de solicitar reparaciones o ayuda, siga las indicaciones sencillas siguientes para solucionar el problema.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su concesionario Panasonic local para que le ayude.

Puntos blancos o imágenes con sombras (ruido)



- Compruebe la posición, la orientación y la conexión de la antena.

No se produce imagen ni sonido

- ¿Está el televisor en "Modo AV"?
- ¿Está el cable de la alimentación enchufado en la toma de corriente?
- ¿Está encendido el televisor?
- Verifique el menú Imagen (pág. 22) y el volumen.
- Verifique que todas las conexiones de los cables SCART estén bien hechas.

Aspecto automático

- El aspecto automático ha sido diseñado para proporcionarle la mejor relación de aspecto para llenar su pantalla. Para el control del usuario, vea la pág. 46.

S-Vídeo / imagen en blanco y negro

- Utilizando el botón AV confirme que su selección sea S-Video; es decir, AV2/S (pág. 18).

Mensajes en pantalla - Esto es, EC/AV1

- Puede borrarlos fácilmente pulsando . Púlselo de nuevo para volver a visualizarlos.

No se muestran programas DVB después de la configuración automática

- Compruebe el transmisor DVB.
- Ajuste la dirección de la antena hacia otro transmisor instalado en las cercanías.
- Compruebe la emisión analógica. Si la calidad de la imagen es mala, compruebe la antena y consulte a su concesionario más cercano.

Aparece un mensaje de error

- Siga las instrucciones del mensaje.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.

Para los clientes que usan una antena interior

Para disfrutar de una imagen DVB de buena calidad es importante recibir una señal DVB de buena calidad. Con este fin, compruebe "Estado de la señal DVB" en el Menú Sintonización (pág. 31). Para proporcionar una buena imagen se requiere un nivel de 5 como mínimo. Puede que sea necesario ajustar la posición y la dirección de la antena para obtener el mejor resultado posible.



La función Q-Link no funciona

- Confirme el cable SCART y la conexión. Configure también "Salida AV1 / 2" en el menú Configuración (pág. 24).

La función "VIERA Link" no funciona y aparecerá el mensaje de error

- Confirme la conexión
- Encienda el equipo conectado y después encienda el televisor. (pág. 40)

La grabación no ha comenzado en forma inmediata

- Verifique el ajuste de la grabadora. Para más detalles lea el manual de uso de la grabadora.

Puede haber puntos rojos, azules, verdes y negros en la pantalla

- Ésta es una característica de los paneles de cristal líquido y no se debe a ningún problema. El panel de cristal líquido está construido con una tecnología de precisión muy alta que le ofrece una imagen fina muy detallada. De vez en cuando pueden aparecer unos pocos píxeles no activos en la pantalla como un punto fijo de color rojo, verde, azul o negro. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento de su televisor LCD.

El panel LCD se mueve un poco cuando se empuja con un dedo. Puede que se oiga ruido de golpeteo.

- Alrededor del panel hay algo de holgura para impedir que éste se dañe. El panel puede moverse un poco cuando se empuja con un dedo, y puede que se oiga ruido de golpeteo. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Preguntas frecuentes

Problemas

Medidas correctivas

Pantalla

Imagen desordenada y ruidosa

- Establezca "P-NR" en el menú Imagen (para eliminar el ruido). (pág. 22)
- Compruebe si hay cerca aparatos eléctricos (automóviles, motocicletas, lámparas fluorescentes).

No se puede mostrar imagen

- ¿Está "Color" o "Contraste" ajustado al mínimo en el menú Imagen? (pág. 22)
- Compruebe el sistema de color. (pág. 31)

Imagen borrosa o distorsionada (No hay sonido o el volumen está bajo)

- Restablezca los programas. (pág. 31)

Se visualiza una imagen inusual

- Apague el televisor con el interruptor de conexión / desconexión de la alimentación de la red y vuelva a encenderlo.

Sonido

No se produce sonido

- ¿Está activo "Silenciamiento de sonido"? (pág. 7)
- ¿Está ajustado al mínimo el volumen?

El nivel de sonido está bajo o el sonido está distorsionado


- La recepción de la señal de sonido puede estar deteriorada.
- Ponga "MPX" (pág. 23) del menú de sonido en "Mono". (Analógico)

- Debido a las tecnologías de recepción digital empleadas, la calidad de las señales DTV puede ser relativamente baja en algunos casos, a pesar de ser buena la recepción de los programas analógicos.

DVB

No se pueden recibir señales con una antena de alto rendimiento

- Instale una antena individual para el televisor y la videogradora (o utilice un divisor).



Interferencia o congelación / desaparición de la imagen en DVB

- Compruebe "Estado de señal DVB". (pág. 31)
- Compruebe la antena si "Calidad de la señal" o "Intensidad señal" se visualizan en rojo. Si persiste en problema, consulte a su concesionario Panasonic local.
- Apague el televisor y vuelva a encenderlo con el interruptor de conexión / desconexión de alimentación de la red.

HDMI

El sonido es extraño

- Ajuste el sonido del equipo conectado a "2ch L.PCM".
- Compruebe la configuración "Entrada HDMI1 / 3" en el menú Sonido. (pág. 23)
- Si la conexión de sonido digital tiene un problema, seleccione la conexión de sonido analógico. (pág. 46)

Las imágenes de un equipo externo son inusuales cuando el equipo se conecta a través de HDMI

- ¿Está conectado correctamente el cable HDMI? (pág. 44)
- Apague el televisor y el equipo y luego vuelva a encenderlos.
- Verifique una señal de entrada procedente del equipo. (pág. 48)
- Utilice un equipo que cumpla con la normal EIA/CEA-861/861B.

Otros

El televisor se pone en el "modo de espera"

- La función del temporizador de apagado está activada.
- El televisor cambia al "modo de espera" aproximadamente 30 minutos después de la terminación de la emisión analógica.

El mando a distancia no funciona

- ¿Están instaladas correctamente las pilas? (pág. 6)
- ¿Está encendido el televisor?

Especificaciones

		TX-32LZD81FV	TX-37LZD81FV	
Alimentación		220-240 V CA, 50 / 60 Hz		
Consumo	Promedio	143 W	183 W	
	En espera	0,3 W (Sin grabación de la salida de monitoreo) 20 W (Con grabación de la salida de monitoreo)		
Panel de la pantalla	Relación de aspecto	16:9		
	Tamaño de pantalla	80 cm (diagonal) 697 mm (A) × 392 mm (Al)	94 cm (diagonal) 819 mm (W) × 460 mm (H)	
	Número de píxeles	2.073.600 (1.920 (A) × 1.080 (Al))		
Sonido	Altavoces	160 mm × 42 mm × 2 altavoces de agudos, impedancia 8 Ω		
	Salida de audio	20 W (10 W + 10 W), 10% THD		
	Auriculares	1 minitoma estéreo M3 (3,5 mm)		
Señales PC		VGA, SVGA, XGA SXGA (comprimido) Frecuencia de exploración horizontal 31 - 69 kHz Frecuencia de exploración vertical 59 - 86 Hz		
Sistemas de recepción / Marcas		PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALY) VHF A - H (ITALY) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband) PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 Reproducción de cinta NTSC desde algunos equipos de Vídeo (VCR) PAL DVB Servicios terrestres digitales a través de la entrada de antena de VHF / UHF M.NTSC Reproducción de Aparatos de Vídeo (VCR) M.NTSC NTSC (entrada de AV sólo) Reproducción de Aparatos de Vídeo (VCR) NTSC ● Las señales de TV puede que no se reciben en algunas zonas.		
Antena - Trasera		VHF / UHF		
Condiciones de funcionamiento		Temperatura : 0 °C - 35 °C Humedad : 20 % - 80 % de humedad relativa (sin condensación)		
Terminales de conexión	AV1 (Scart terminal)		Zócalo de 21 contactos (entrada de audio/vídeo, salida de audio/vídeo, entrada de RGB, Q-Link)	
	AV2 (Scart terminal)		Zócalo de 21 contactos (entrada de audio/vídeo, salida de audio/vídeo, entrada de RGB, entrada de S-vídeo, Q-Link)	
	AV3	VIDEO	1 del tipo de clavija RCA	1,0 V[p-p] (75 Ω)
		S-VIDEO	Mini DIN de 4 contactos	Y:1,0 V[p-p] (75 Ω) C:0,286 V[p-p] (75 Ω)
		AUDIO L - R	2 del tipo de clavija RCA	0,5 V[rms]
	COMPONENT	VIDEO	Y P_B, P_R	1,0 V[p-p] (incluyendo sincronización) ±0,35 V[p-p]
		AUDIO L - R	2 del tipo de clavija RCA	0,5 V[rms]
	Otros	HDMI1 / 2 / 3	Conector TYPE A	HDMI™ (Versión 1.3 con x.v.Color™) ● Este televisor soporta la función "HDAVI Control 3".
		PC	ALTA DENSIDAD, CONECTOR D-SUB DE 15 CONTACTOS	R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ω) HD, VD/Nivel TTL 2,0 - 5,0 V[p-p] (alta impedancia)
		Ranura de tarjeta	1 ranura de tarjeta SD	
Salida	AUDIO L - R	2 del tipo de clavija RCA	0,5 V[rms] (alta impedancia)	
	DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, Fiber optic		
Dimensiones (A × Al × Prof)		831 mm × 579 mm × 225 mm (Con pedestal) 831 mm × 538 mm × 103 mm (Televisor solamente)	943 mm × 648 mm × 295 mm (Con pedestal) 943 mm × 606 mm × 108 mm (Televisor solamente)	
Peso		18,0 kg Net (Con pedestal) 15,5 kg Net (Televisor solamente)	22,5 kg Net (Con pedestal) 19,5 kg Net (Televisor solamente)	

Nota

- Las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El peso y las dimensiones son aproximados.
- Este equipo cumple con las normas EMC en la lista a continuación.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.



Marca de fábrica de DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 a 1996)
 TX-32LZD81FV Declaración de Conformidad N.º 5751, 23 de junio de 2008
 TX-37LZD81FV Declaración de Conformidad N.º 5752, 23 de junio de 2008

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos.

Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos.

Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.



[Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la batería (abajo, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados.

Cd

Licencia

- DVB es una marca de fábrica de DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 a 1996).
- VGA es una marca comercial de International Business Machines Corporation.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, EE.UU.
- S-VGA es una marca registrada de Video Electronics Standard Association.
Aunque no se mencionen especialmente marcas comerciales de compañías o productos, tales marcas comerciales están plenamente reconocidas.
- El logotipo SDHC es una marca comercial.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ es una marca de fábrica de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
- x.v.Color™ es una marca de fábrica.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas de fábrica de Dolby Laboratories.
- Fabricado bajo licencia según patente de los EE.UU. con el número 5,451,942 y otras patentes de todo el mundo emitidas y pendientes. DTS y DTS Digital Out son marcas registradas y el símbolo y los logotipos DTS son marcas de fábrica de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Fabricado bajo licencia otorgada por la compañía BBE Sound, Inc.
Licenciado por la compañía BBE Sound, Inc. en base a una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos de América: 5510752, 5736897.
BBE y el símbolo BBE son marcas registradas bajo protección de la compañía BBE Sound, Inc.

Registro del cliente

El número de modelo y número de serie de este producto están en la cubierta trasera. Debe anotar este número de serie en el espacio a continuación y guardar este libro junto con el recibo de compra como registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en el caso de robo o pérdida y para el servicio bajo garantía.

Número de modelo

Número de serie

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic-europe.com>

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Impreso en la República Checa